

ASUS Xonar Essence One MCU F/W Update


【注意事項】：

韌體更新時，請勿關閉電源。


更新時，請插入電腦的 USB 2.0 Port.

ASUS Xonar Essence One 韌體更新步驟：

- (1) 在 Xonar Essence One 關機(Power-Off) 的情況下，先按壓前面板的 ” UPSAMPLING” 與 ” MUTE” 按鍵不放，再按壓 ” POWER” 按鍵。




- (2) 此時前面板的 COA/TOS/USB LED 燈號將會閃爍三次，當此三個 LED 全亮(紅色)時，放開上一步驟中按住的按鍵(UPSAMPLING、MUTE、POWER)。此時表示進入更新韌體的等待模式。




ASUS Xonar Essence One MCU F/W Update

- (3) 於電腦端，執行韌體更新程式 (EOne_127.exe； 127 是韌體版本號碼)，可於程式上方找到此次韌體更新後的版本號碼。




- (4) 先點選“Connect”。




ASUS Xonar Essence One MCU F/W Update

(5) 等待大約 6~9 秒後，會連接上 Xonar Essence One。




(6) 點選“Update”，進行軟體更新。




ASUS Xonar Essence One MCU F/W Update

(7) 下圖為韌體更新的過程。



(8) 韌體更新完成會出現“PASS”訊息，如下圖。



ASUS Xonar Essence One MCU F/W Update

(9) 按壓 ” POWER” 按鍵，關閉 Xonar Essence One 電源。此時韌體更新已完成。

(10) 重新開啓 Xonar Essence One 電源，檢查更新韌體版本是否正確？

