

AiGuru SV 1

網路視訊電話



使用手冊

T4001

第 1.00 版

2008 年 08 月

Skype™ Version 1.9

Copyright 2003-2008 Skype Limited

Patents Pending, Skype Limited

Skype, SkypeIn, SkypeOut, associated trade marks and logos and the “S” symbol are trade marks of Skype Limited.

Portions Copyright © 2001-2008 Joltid™ Limited. All rights reserved.

Patents Pending, Joltid Limited. www.joltid.com

版權所有・不得翻印 © 2008 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司(以下簡稱“華碩”)許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

關於產品規格最新的升級訊息，請您到華碩的網站瀏覽或是直接與華碩公司連絡。

目錄

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 目錄 | 3 |
| 安全性須知 | 5 |
| 電氣方面的安全性 | 5 |
| 操作方面的安全性 | 5 |
| 安全注意事項 | 6 |
| 提示符號 | 6 |
| 安全注意事項 | 7 |
| 準備您的裝置 | 7 |
| 使用時須知 | 7 |
| 歡迎使用 | 8 |
| 什麼是 Skype™? | 8 |
| 享用華碩 AiGuru SV1 網路視訊電話！ | 8 |
| 包裝內容 | 9 |
| AiGuru SV1 產品規格 | 10 |
| 認識你的 SV1 | 11 |
| 前視圖 | 11 |
| 後視圖 | 13 |
| 安裝電池 | 14 |
| 開啟視訊電話 | 15 |
| 設定您的 SV1 | 16 |
| 基本與區域網路設定 | 16 |
| 使用您的 SV1 | 20 |
| 待機畫面 (Idle screen) | 20 |
| 主選單 (Main menu) | 20 |
| 撥話 (Calls) | 21 |
| 從 Contact list (連絡人清單) 中撥打視訊電話 | 21 |
| 撥打行動或一般電話號碼 | 23 |
| 接聽來話 (Answering calls) | 24 |

目錄

| | |
|-----------------------------------|----|
| 連絡人 (Contacts) | 25 |
| 檢視連絡人 (Viewing a Contact) | 25 |
| 新增連絡人 (Add a Contact) | 26 |
| 搜尋連絡人 (Searching a Contact) | 26 |
| 歷史記錄 (History) | 27 |
| 狀態 (Status) | 28 |
| 看到自己 (See myself) | 28 |
| 帳戶 (Account) | 28 |
| 設定 (Settings) | 29 |
| 區域網路設定 (Network settings) | 29 |
| 進階設定 (Advanced settings) | 31 |

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動主機之前，請先將電源線暫時從電源插座中拔掉。
- 當您要從主機連接或是拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已經事先拔掉。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您連接周邊裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的訊號線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速連絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化，都會影響主機的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將主機放置在容易搖晃的地方。
- 若您在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員連絡。

注意事項

為了您自身的安全並且讓您的家用閘道器可以維持最佳使用狀態。在您使用本產品前，請先閱讀以下的注意事項。



務必將本產品放置在乾燥與較少灰塵的環境。



請確認在移除/更換電池前先將電源關閉。



請讓合格的技術人員進行維修服務。



請依照使用手冊的介紹來操作使用本產品。

提示符號

以下為本手冊所使用的各式符號說明：



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



重要：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到元件。



小祕訣：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。



注意：提醒您在某些特殊狀態下所需要注意的資訊。

安全注意事項

在您開始操作本產品之前，請務必詳閱以下注意事項，以避免因人為的疏忽造成系統損傷甚至人體本身的安全。

準備您的裝置

- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- 請將裝置放置在平坦且穩定的桌面上。
- 本裝置適用的環境操作溫度為介於 5°C 至 40°C 之間。
- 若您使用電源延長線，請確認所有連接在此延長線上的裝置之總安培數沒有超過此電源延長線的覆載。

使用時須知

- 本裝置提供電池充電器與/或是電源供應器模組，其他的使用方式將可能導致無法提供任何產品保證且甚至會造成危險發生。
- 本產品所提供的電池模組為華碩 AL21-SV1，若更換不正確的型號可能會有爆炸的危險。請依照產品說明的指示來使用電池。
- 請不要走在電源線上或讓任何東西依靠在上面。
- 請不要將水或任何液體濺到裝置上面。
- 當裝置關機時，仍會有極小的電流使用。請在清理裝置時，將電源線與網路線從插座上移除。
- 若您有碰到以下關於本裝置的技術問題時，請將電源線拔除，然後連絡本公司認可的相關技術人員或經銷商以尋求進一步的協助。
 - 電源線或插頭損毀。
 - 液體濺到裝置裡頭。
 - 在您依照操作指示步驟進行，卻仍無法正常使用裝置。
 - 裝置不小心掉落或內部損壞。
 - 裝置性能更換。

歡迎使用

感謝您選購這款華碩 AiGuru SV1 網路視訊電話。這款裝置可以供您使用 Skype™ 有關的功能來撥打視訊電話，也可以撥打給一般有線/行動電話。

什麼是 Skype™?

Skype™ 是一個免費且操作非常簡單的軟體，讓您能夠在數分鐘之內在世界上的任何角落撥打免費電話，有了 Skype™，您再也不需要支付龐大的電話費用。

Skype 的安裝非常簡單且快速，雙方必須先至 Skype™ 網站下載免費的軟體。當雙方都安裝了此一軟體，並註冊 Skype™ 帳號之後，就可以透過華碩 AiGuru SV1 視訊電話進行通話。Skype™ 擁有非常好的音質，並且採用點對點加密，高度安全可靠。

享用華碩 AiGuru SV1 網路視訊電話！

華碩 AiGuru SV1 提供您撥打 Skype 電話，並且無需連接電腦。您的 Skype 聯絡人清單會顯示在 SV1 螢幕上，從清單中選擇您要進行通話的對象，然後按下 **通話鍵**，就可以進行通話。SV1 也支援撥打至一般有線與行動電話。當您有來電鈴響時，螢幕上面會顯示來電者的帳號，您也可以從 SV1 上面聆聽你的 Skype 語音信件。





不能使用 **Skype**
撥打緊急電話

Skype 不是普通電話的替代品，
不能用來撥打緊急電話。

包裝內容

非常感謝您選購華碩 AiGuru SV1！以下列出產品包裝內所提供的相關元件，若以下的元件有遺漏或損壞，請儘速與您所購買的經銷商聯繫。


| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| AiGuru SV1 主機 | AC 電源變壓器 | 電源線 |
|  |  |  |
| 鋰電池 | 乙太網路線 | 快速使用指南 |
|  |  | |
| 驅動與公用程式光碟片 | 保固卡 | |

AiGuru SV1 產品規格

| | |
|-----------|---|
| 主要功能 | Skype 視訊電話所支援的功能： <ul style="list-style-type: none">• Skype 撥打至 Skype 的通話（視訊與語音）• 一般電話撥打至 Skype 電話，即 Skype in 通話• 接聽網路線上的來話• 來電轉接• 接聽 Skype 語音信件• 多方通話會議（僅可以來賓身份被邀請加入） |
| 通訊連線介面 | 無線網路：802.11 b/g 有線：10/100Mb 乙太網路連接埠 |
| 通訊協定 | DHCP / 靜態 IP / PPPOE |
| 尺寸 | 202（長）× 123（寬）× 253（高）mm |
| 重量 | 1.6 公斤 |
| 顯示螢幕 | 800 × 480 畫素 7 吋 TFT 液晶顯示螢幕 |
| 視訊攝影機類型 | 30 萬畫素 CMOS（640 × 480） |
| 音效 | 喇叭 內建麥克風 |
| 電源供應 | AC 變壓器：12V/3A |
| 電池壽命 | 通話時間：20 分鐘 待機時間：30 分鐘 |
| 電池充電時間 | 2 小時 |
| 操作距離 | 無線網路：50 公尺（實際的傳輸距離可能會因環境條件的不同而有所影響） |
| 按鍵 | 電源按鈕 音量調節鍵 5 方向鍵（上、下、左、右與確認選擇鍵） 選單鍵 返回鍵 通話鍵 結束鍵 |
| I/O 裝置連接埠 | 3.5mm 耳機插孔與麥克風插孔 RJ-45 網路連接埠 類型 A 之 USB 連接埠 DC 電源接孔 電池插座 |

認識你的 SV1

前視圖



1 視訊攝影機

內建的視訊攝影機可以讓您進行影像通話，而且也可以擷取您自己所拍到的清晰畫面。

2 視訊攝影機指示燈

當此燈顯示為亮綠燈時，表示視訊攝影機已經啟動。

3 麥克風

此為內建的麥克風。

4 液晶螢幕

讓您看著螢幕進行操作，以及透過螢幕看到通話那端的朋友。



您可以用手輕輕地向前或向後扳動面板，來調整螢幕的角度。

5 返回鍵

按下此鍵可以回到上一個選單，再次按下此鍵則會回到待機畫面的狀態。

6 確認選擇鍵

按下此鍵以確認您的選擇，在待機畫面的狀態下，按下此鍵則會開啟主選單畫面。

7 上、下、左、右方向鍵

按下此十字鍵可以做上/下/左/右的移動來選擇選單上的選項，在待機畫面的狀態下，按下 **上** 鍵可開啟 Skype，按下 **下** 鍵可以進入連絡人（Contact）清單，而按下 **左/右** 鍵則可開啟主選單。

8 喇叭

內建的喇叭可以讓您聽到通話對方的聲音。

9 結束鍵

在通話中時按下此鍵以結束通話，或是取消您剛剛欲撥打的電話。按下此鍵可以立即進入待機畫面的狀態。

10 音量調整鍵

按下此鍵以增大或降低音量。


11 撥話鍵

按下此鍵以進行撥話或接聽電話。在待機畫面的狀態下，按下此鍵則會顯示連絡人清單。

12 選單鍵

按下此鍵則立即回到主選單畫面。

後視圖



- 13 電源按鈕**
按下此鍵以開啟/關閉視訊電話。
- 14 麥克風連接孔**
提供您連接麥克風使用，當使用外接的麥克風時，會自動關閉內建的麥克風。
- 15 耳機連接孔**
提供您連接擴大機喇叭或耳機，當連接外接的喇叭時，會自動關閉內建的喇叭。
- 16 網路連接埠**
這個 RJ-45 網路連接埠支援標準的乙太網路線，讓您可以連接至區域網路。

17 USB 連接埠

這組通用序列匯流排（USB）連接埠支援連接 USB 裝置使用。

18 電源插孔（DC 12V）


本接孔提供您連接 AC 電源轉換成 DC 電源的變壓器，透過此一連接即能提供視訊電話的電源。請連接本產品提供的電源變壓器，以免造成視訊電話的損毀。




電源變壓器在連接使用時可能會變熱，請不要覆蓋任何東西在變壓器上以妨礙到散熱，並儘可能放置在遠離人體的位置。

安裝電池


1. 將裝置平躺於桌面上，並將螢幕朝上，讓底部那面朝向你，使用兩手拇指上推箭頭方向所示的外蓋卡榫，以打開電池蓋。



2. 將電池依照如圖所示的正確方向置入。




3. 將電池外蓋上方先置入溝槽後，再將下方卡榫順勢蓋上即可。



開啟視訊電話

連接 AC 電源變壓器至背面板上的 DC IN 插孔，然後按下 **電源按鈕** 以開機。此時，螢幕上會顯示歡迎使用 Skype 的訊息。



設定您的 SV1

在第一次開啟 SV1 時，您必須進行以下的設定：

基本與區域網路設定

1. 按下 **上/下** 鍵選擇使用的語言，然後按下 **確認選擇鍵** 以確定您的選擇。



2. 閱讀 Skype 的服務條款說明，然後按下 **左/右** 鍵來選擇 **Accept (同意)**，然後按下 **確認選擇鍵** 做確定。



- 3A. 建立裝置的區域網路設定

無線網路連線 (不需要連接乙太網路線)

顯示目前搜尋到的無線網路清單，選擇您欲透過哪一個無線網路連線後，按下 **確認選擇鍵** 開始進行連線。



若該連線有安全加密設定，請透過螢幕上的鍵盤輸入正確的密碼以進行連線。

3B. 有線網路連線（使用乙太網路線連線）

若已經透過網路線與您環境中的家用路由器連線，將會自動連線至網際網路。



- 若使用與上述不同的網路連線方式，請參考使用手冊中第 30 頁“區域網路設定”的說明。
- 在連線至區域網路時有可能會需要進行網路瀏覽器的驗證。


4. 要設定小時，請按 **上/下** 鍵選擇數字後按 **確認選擇鍵** 確認。再以同樣的方式進行分鐘的設定，然後點選畫面中的 **OK**。



5. 同樣地依照上面的方式設定年、月、日，當完成輸入時，點選 **OK**。



6. 在 time zone（時區）設定中，按下 **上/下** 鍵來選擇您所在的時區，並且按下 **確定選擇鍵** 做確認。



7. 選擇您撥打電話的所在國家，然後按下 **確認選擇鍵** 做確認。



8. 選擇一個 Skype 名稱，若您先前已有建立過，請選擇第一項；若尚未建立過，請選擇第二項並按照螢幕上顯示的提示來建立一個新名稱。



9. 選擇 Skype Name (Skype 名稱) 欄位，並按下 **確定選擇鍵** 後，會顯示螢幕鍵盤。




10. 輸入文字/數字建立後按下 **確認選擇鍵** 以確認輸入，當完成時，點選螢幕鍵盤上的 **Enter 鍵** ，並且按下 **確認選擇鍵** 做確認。



點選螢幕鍵盤上的 **Delete (刪除) 鍵**  可以刪除文字，選擇 **ABC**  以顯示更多的文字選項。

11. 選擇 **Password (密碼)** 欄位，然後按下 **確認選擇鍵** 來顯示螢幕鍵盤。



12. 接著請參考步驟 10，依照螢幕的提示建立您的密碼 (**Password**)。



13. 點選 **Sign in (登入)**，然後按下 **確認選擇鍵**。



14. 若您想要在開機後自動登入，請選擇 **Yes (是)**；若不要則請選 **No (否)**。



您將會被詢問是否想要擷取您的影像以建立個人資料檔案，點選 **Yes (是)**，則裝置上的視訊攝影機會啟動，點選 **Snapshot (快照)** 將會擷取您的相片。

使用您的 SV1

待機畫面 (Idle screen)

按下 **結束通話鍵**  或連續按下 **返回鍵** 都可以讓裝置回到待機的模式。待機畫面 (idle screen) 會顯示以下的資訊：AC 電源狀態 / 電源等級，您的 Skype 連線狀態與 Skype 名稱、區域網路連線狀態與時間。



若您已經將您的連絡人加入連絡人清單中，你就可以捲動畫面上的清單來查看目前有在線上的人。

主選單 (Main menu)

在任何螢幕顯示的狀態下按下 **選單鍵** 則可以進入主選單。在選單中的項目由左至右依序為：**Settings (設定)**、**Search (尋找)**、**Add Contact (新增連絡人)**、**Call phones (撥號)**、**Contacts (連絡人清單)**、**History (歷史記錄)**、**Status (狀態)**、**See myself (看到自己)**、與 **Account (帳戶)**。



按下 **左** 或 **右** 鍵來左/右移動以顯示更多的選單項目。當選到該項目時，該項目的圖示會放大顯示。

撥話 (Calls)

從 Contact list (連絡人清單) 中撥打視訊電話

1. 在 idle screen (待機畫面) 下，按下 **撥話鍵**  來顯示 Contact list (連絡人清單)。或是，從主選單畫面中選擇 **Contacts (連絡人)**。
2. 向左或向右捲動找到要撥打的 Contact (連絡人) 或 SkypeOut Contact (SkypeOut 連絡人)。



連絡人會依照字母順序排列顯示。您可以在連絡人清單中向左與向右捲動。要快速跳過您的連絡人，請按下 **向下鍵** 來選擇 address book (通訊錄) 欄位，然後按下 **左/右** 鍵來經由欄位捲動。當對準欄位後，按下 **確認選擇鍵** 來逐一跳過文字。



要撥打一般有线或行動電話，您必須先購買 Skype 儲值金或 Skype 會員費。請上網至 www.skype.com 以查詢相關的資訊。

3. 按下 **撥話鍵**  進行撥話，從撥話選項中選擇 **Start my Video** (**開啟我的視訊**) 來顯示您的視訊串流。




若您想要不論是撥打或接聽電話時視訊都是自動開啟的狀態，請進入主選單畫面選擇 **Setting (設定)** > **Video (視訊)** > **Start my video automatically (自動啟動我的視訊)** 來設定。



當遠端控制視訊延伸至全螢幕經過幾秒後，請按下任一方向鍵或 **確認選擇鍵** 來回復到 **撥話選項**。

4. 當撥打遠端的視訊聚會並獲得認可與加入他們的視訊時，則會顯示遠端的影像。



5. 當在視訊通話中，您可按下 **音量調整鍵** 來調整音量大小，或選擇 call option (**撥話選項**) 中的項目進行操作：

- **Stop my Video (結束視訊)**：選擇停止傳送視訊串流。
- **Change view (變更檢視)**：選擇 hide/show (隱藏/顯示) 照片中的照片檢視。
- **Mute (靜音)**：選擇 mute/unmute (靜音/非靜音)。
- **Holdcall (保留通話)**：選擇 hold call/resume call (保留通話/恢復通話)。
- **Viewprofile (檢視資訊)**：點選以檢視 Contact profile (連絡人資料)。

6. 要結束通話，請按下 **結束鍵** 。

撥打行動或一般電話號碼

1. 在主選單畫面中，選擇 **Call phones**（撥打電話）。



2. 螢幕上會顯示撥號鍵圖示，使用方向鍵選擇數字來輸入號碼，選定號碼後按 **確認選擇鍵**，號碼輸入完成時，再按螢幕上的撥話鍵 。




若要撥打國際電話號碼，請於號碼前面加個“+”號。

3. 當正在撥話時，按下 **聲音調整鍵** 可以調節音量大小，或選擇一個撥話選項。



若要撥打分機號碼，請選擇 **Dialpad tones** 開啟螢幕撥號面板，然後輸入分機號碼。



4. 要結束撥話，請按下 **結束鍵** 。




要撥打一般有線或行動電話，您必須先購買 Skype 儲值金或 Skype 會員費。請上網至 www.skype.com 以查詢相關的資訊。

接聽來電 (Answering calls)

當有來電時，則會以全螢幕顯示來電者的資訊。點選 **Accept** (同意接聽) 或 **撥話鍵** (電話圖示) 以接聽來電。

若要設定自動接聽，請選擇 **Setting (設定) > Calls (撥話) > Auto answer incoming (自動接聽來電)** 設定。




連絡人 (Contacts)

檢視連絡人 (Viewing a Contact)

1. 在主選單中，選擇 **Contacts** (連絡人) 以顯示連絡人清單。




2. 選擇欲撥打的 **Contact** (連絡人) 或 **SkypeOut Contact** (SkypeOut 連絡人)。




3. 在 **Action list** (動作清單) 上顯示的項目可能會因 **Contacts** (連絡人) 而有所不同。

您可以進行 **Video call** (視訊撥話)、**Voice call** (語音撥話)，或是選擇使用 **傳送語音信件** (Send voicemail) 給連絡人。您也可以選擇 **View profile** (檢視資訊)、**Rename** (更名)、**Remove** (移除) 或 **Block** (封鎖) 所選的連絡人 (Contact)，以及傳送 **Request details** (需求細節)。



新增連絡人 (Add a Contact)

1. 在主選單畫面中，點選 Add Contact (新增連絡人)。
2. 選擇 Add a Skype Contact (新增一個 Skype 連絡人) 或 Add a telephone number (新增一組電話號碼)。




3. 使用螢幕鍵盤或螢幕撥號鍵輸入一個 Skype Name (Skype 名字) 或 telephone number (電話號碼)。當完成輸入時，選擇螢幕上的 Enter (輸入) 鍵。



搜尋連絡人 (Searching a Contact)

1. 在主選單中，點選 Search (搜尋)。
2. 輸入一個 Skype 名稱，使用名字 (name) 或電子郵件信箱 (e-mail address) 來找到 Skype 連絡人。




歷史記錄 (History)

當有發生未被察覺的事件在 History (歷史記錄) 中，在 History (歷史記錄) 的圖示上會顯示一個紅色的星星圖案來提醒這個狀態。

1. 在主選單中，選擇 History (歷史記錄) 來顯示 歷史記錄 清單。



2. 歷史記錄會分成幾個事件記錄：All calls (所有來電)、Missed calls (未接來電)、Incoming calls (已接來電)、Outgoing calls (已撥電話)、Voicemails (語音信件)，與 Authorization requests (待授權的請求)。選擇您欲檢視的事件。



3. 在該項事件的右方會顯示有多少個未動作的項目需要進行。

舉例來說，在右方的畫面中顯示有三個 Voicemails (語音信件) 尚未聆聽。



4. 點選 Voicemails (語音信件)，然後選擇每個語音信件來執行更進一步的動作。



狀態 (Status)

您可以從待機畫面 (idle screen) 按下 **上** 鍵來變更 Skype 狀態，或從主選單畫面中選擇 Status (狀態)。


1. Select presence (點選線上狀態)。
2. 接著，會更新您目前在線上的狀態。



看到自己 (See myself)

您可以擷取您自己的畫面並放置到您的個人資訊 (Profiles) 中。

1. 在主選單畫面中，選擇 See myself，會啟動視訊攝影機。
2. 選擇 **Snapshot (快照)** 來準備擷取畫面。您也可以選擇 **Brightness (亮度)** 或 **Advanced (進階)** 來執行更進一步的影像設定。
3. 點選 Snapshot (快照)，當顯示 3-2-1 結束後，您的照片就完成擷取，您可以儲存照片至您的 Skype 檔案清單中、或**重拍一次 (Try again)** 或是 **取消 (Cancel)** 這個動作。





帳戶 (Account)

從主選單中點選 Account (帳戶)，可以檢視您的帳戶細節。您可以檢視您的 Skype 儲值金餘額與檢查您的會費 (舉例來說，語音信件或線上數值) 請上網至 www.skype.com 瀏覽更多相關的資訊。



設定 (Settings)

在主選單畫面中，選擇 Settings (設定) 後會顯示數個選項，包括 Video (視訊)、Sound (音效)、Profile (個人資訊)、Calls (撥話)、Privacy (隱私)、Network (區域網路) 與 Advanced (進階設定)。選擇您欲設定的選項，然後依照螢幕上的指示來設定您的視訊電話。




區域網路設定 (Network settings)



以下的操作方式是採用有線網路連線方式操作。

1. 進入 **Settings (設定) > Network (區域網路)**。要從有線網路 (Wired) 連線變更成無線網路 (Wireless)，選擇 **Change connection (變更連線)**，然後依照第 16 頁 3A 的步驟進行設定。
2. 要變更您的有線連線類型，請選擇 **Current connection (目前的連線) > Modify connection (變更連線)**。





PPPoE 連線設定

1. 選擇 PPPoE 連線設定。



在該項目右方的文字會顯示目前的使用狀態。



2. 點選 Username (使用者名稱) 與 Password (密碼) ，分別使用螢幕鍵盤輸入所需的名稱與密碼。



動態 IP 連線

1. 若您使用路由器，請選擇 IP addresses (IP 位址) 。



2. 選擇 Configure automatically (自動設定) (其他選項會顯示成不需設定的狀態) 。



靜態 IP 連線

1. 若您使用靜態 IP (固定 IP) ，請選擇 IP addresses (IP 位址) 。

2. 使用螢幕鍵盤，輸入 IP address (IP 位址) 、Subnet mask (子網路遮罩) 與其他資訊。



進階設定 (Advanced settings)

在 **Settings (設定) > Advanced (進階)** 選單中提供您設定包含 **Screen brightness (螢幕亮度)**、**Time (時間)** 與 **Date (日期)**、**Language (語言)**、**Incoming connection port (通訊連接埠)**、**Software update (軟體更新)**、**Device information (裝置資訊)** 與 **Device reset (裝置重置)**。

軟體更新 (Software update) : 安裝最新版的軟體

1. 點選 **Software update (軟體更新)**。
2. 顯示 “**Check for updates (交談框)**”，請點選 **Yes**。
3. 裝置將會從網際網路下載與安裝最新版的軟體。



裝置重置 (Device reset) : 回復裝置到出廠預設值

1. 點選 **Device reset (裝置重置)**。
2. 選擇 **Reset everything (回復所有項目)** 或 **Reset all except network (回復所有但不包含區域網路的項目)**。
3. 此時會顯示 “**Reset device? (重置裝置?)**” 的交談框，請選擇 **Yes (是)** 來確認執行。

