RO4399

Eee PC

Manual de utilizare

Windows® XP Edition

Eee PC 1002HA/S101H



15G06Q059H01

Cuprins

Cuprins ii
Despre acest manual de utilizare iv
Note pentru acest manual iv
Măsuri de siguranță v

Cunoaşterea componentelor

Partea superioară 1-2
Partea inferioară 1-5
Partea dreaptă 1-7
Partea stângă 1-8
Partea din spate 1-8
Utilizare tastatură 1-10
Taste cu funcții speciale 1-10
Utilizare touchpad 1-12

Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC 2-2
Prima utilizare 2-3
Spațiul de lucru 2-4
Utilitarul ASUS EeePC Tray 2-5
Activarea şi dezactivarea dispozitivelor 2-5
Reglarea rezoluției ecranului 2-6
Conectarea la rețea 2-7
Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir 2-7
Rețea locală 2-8
Răsfoiți paginile web 2-11

Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update 3-2
Actualizarea BIOS prin Internet 3-2
Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS 3-3
Conexiune Bluetooth 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
Moduri Motor Super Hibrid 3-6
Eee Storage 3-7

Cuprins

Recuperarea sistemului

Informaţii de pe DVD-ul de asistenţă 4-2
- Rularea DVD-ului de asistenţă 4-2
- Meniul de drivere 4-3
- Meniul de utilitare 4-3
- Informaţii de contact 4-3
- Alte informaţii 4-3

Recuperarea sistemului 4-4
- Utilizarea DVD-ului de asistenţă 4-4
- Utilizarea partiţiei hard disk-ului 4-5

Boot Booster 4-6

Anexă

Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă A-2
- Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii A-2
- Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF) a FCC A-3
- Declaraţie de conformitate(Directiva R&TTE 1999/5/CE) A-4
- Avertisment referitor la Marcajul CE A-4
- Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru Canada A-4
- Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii A-6
- Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa A-6
- Note de siguranţă UL A-7
- Cerinţă de siguranţă pentru energie A-8
- Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) A-9

Informaţii referitoare la drepturile de autor A-11
Limitarea responsabilităţii A-12
Service şi asistenţă A-12

Despre acest manual de utilizare

Citiți manualul de utilizare al notebook-ului Eee PC. Acest manual de utilizare oferă informații despre diversele componente ale notebook-ului Eee PC şi despre modul de utilizare a acestora. Mai jos sunt prezentate secțiunile principale ale acestui manual de utilizare:

1. **Cunoaşterea componentelor**
   Oferă informații despre componentele notebook-ului Eee PC.
2. **Noțiuni de bază**
   Oferă informații de bază despre notebook-ul Eee PC.
3. **Utilizarea notebook-ului Eee PC**
   Oferă informații despre folosirea utilitarelor notebook-ului Eee PC.
4. **DVD de asistență şi recuperarea sistemului**
   Oferă informații despre conținutul suportului DVD şi despre recuperarea sistemului.
5. **Anexă**
   Prezintă declarațiile referitoare la siguranță.

Pachetul efectiv de aplicații diferă în funcție de model şi de regiune. Este posibil să existe diferențe între notebook-ul dvs. Eee PC şi desenele din acest manual. Notebook-ul dvs. Eee PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

Note pentru acest manual

Câteva note şi atenționări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă şi în siguranță a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanță, după cum se descrie în continuare:

ATENȚIE! Informații importante care trebuie respectate pentru funcționarea în siguranță.

IMPORTANT! Informații esențiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informații pentru situații speciale.

Măsuri de siguranță

Următoarele măsuri de siguranță vor mări durata de viață a notebook-ului dvs. Eee PC. Urmați toate măsurile și instrucțiunile. Cu excepția activităților descrise în acest manual, realizați toate activitățile de service cu ajutorul personalului calificat. Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe suprafața sau în apropierea notebook-ului.

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați bateria. Ștergeți notebook-ul Eee PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluție non-abrazivă de curățare și câteva picături de apă caldă și îndepărtați orice cantitate suplimentară de umezeală cu o cârpă uscată.

NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. Solicitați operații de service în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

NU așezați și nu scăpați obiecte pe suprafața notebook-ului și nu folosiți obiecte care nu sunt specifice notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul în medii murdare sau cu praf. NU utilizați produsul în timpul unei scurgeri de gaze.

NU expuneți produsul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

NU apăsați și nu atingeți ecranul. Nu așezați produsul laolaltă cu obiecte mici care pot zgâria sau pot pătrunde în interiorul notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul la lichide, ploaie sau umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

NU așezați notebook-ul Eee PC pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.

Măsuri de siguranță privind bateria: NU aruncați bateria în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU demontați bateria.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F)

PUTERE DE ALIMENTARE: Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea de alimentare, din partea de jos a notebook-ului Eee PC, şi asiguraţi-vă că adaptorul dvs. corespunde cu puterea de alimentare.

NU transportaţi şi nu acoperiţi notebook-ul Eee PC când este pornit cu orice tip de materiale care pot reduce circulaţia aerului, cum ar fi o sacoşă.

Instalarea incorectă a bateriei poate cauza explozia şi deteriorarea notebook-ului Eee PC.

NU aruncaţi notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

Măsuri de siguranţă în timpul transportului

Înainte de a fi transportat, notebook-ul Eee PC trebuie să fie OPRIT şi **toate perifericele externe să fie deconectate pentru a evita deteriorarea conectorilor**. Capul unităţii hard disk-ului se retrage atunci când alimentarea este OPRITĂ pentru a evita zgârierea suprafeţei hard disk-ului pe parcursul transportului. **Aşadar, nu ar trebui să se transporte PC-ul Eee când alimentarea este PORNITĂ.** Trebuie să închideţi ecranul pentru a proteja tastatura şi ecranul.

Suprafaţa notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele în timp ce transportaţi notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, şocuri şi zgârieturi, îl puteţi pune într-o geantă de transport.

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarc. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteți trece notebook-ul Eee PC şi dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice şi să nu le expuneți câmpurilor magnetice.

Partea superioară

Partea inferioară

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea din spate

Utilizare tastatură

Utilizare touchpad

1 Cunoaşterea componentelor

Partea superioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea superioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Tastatura diferă în funcție de regiune.

1 **Cameră încorporată**

2 **Ecran**

3 **Şir de microfoane (încorporat)**

Microfonul integrat Array redă sunetele mai clar şi fără ecou, comparativ cu un microfon obişnuit.

4 **Cheie motor hibrid**

Apasaţi acest buton pentru a comuta variatele moduri de economisire a energiei. Modul selectat este afişat pe ecran.

5 **Buton alimentare**

Butonul de alimentare vă permite să PORNIŢI şi să OPRIŢI notebook-ul Eee PC şi să recuperaţi notebook-ul din starea STR. Apăsaţi butonul o dată pentru PORNIRE şi menţineţi-l apăsat pentru OPRIRE. Butonul de alimentare funcţionează numai când ecranul este deschis.

Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

6 **Indicatoare de stare**

Indicator încărcare baterie

Indicatorul de încărcare a bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

Aprins / Mod repaus

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Dezactivat

(continuare pe pagina următoare)

Oprit

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Dezactivat

Indicatorul de încărcare a bateriei nu va fi aprins dacă bateria a fost înlăturată din notebook-ul Eee PC.

Indicator Hard Disc Drive (HDD)

Indicatorul pentru hard disk-ul solid este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

Indicator Capital Lock

Indică faptul că Capital Lock [Caps Lock] este activat când este luminat.

Indicator Wireless/Bluetooth

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată/Bluetooth. Când rețeaua LAN fără fir încorporată/Bluetooth este activată, acest indicator va fi aprins.

7 Tastatură

Tastatura diferă în funcție de model.

8 Touchpad şi butoane

Touchpad-ul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv indicator care asigură aceleaşi funcţii ca un mouse de tip desktop. Funcţia de introducere prin atingere multiplă este disponibilă pentru a permite navigarea cu uşurinţă în paginile web şi în documente.

Partea inferioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveți grijă când manipulați notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcționează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcționării. NU utilizați produsul pe suprafețe moi, ca de exemplu paturi sau canapele, care pot bloca căile de aerisire. NU AȘEZAȚI NOTEBOOK-UL Eee PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRȚI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.

1 Blocarea bateriei - resort

Blocarea cu resort a bateriei menține bateria în poziție fixă. După ce ați introdus bateria, aceasta se va bloca în mod automat. Pentru îndepărtarea bateriei, dispozitivul de fixare cu resort trebuie menținut în poziție deblocată.

2 **Baterie**

Bateria se încarcă automat când este conectată la o sursă de alimentare şi menţine notebook-ul Eee PC încărcat când sursa de alimentare nu este conectată. Acest lucru permite utilizarea produsului în timpul deplasării între locaţii. Durata de funcţionare a bateriilor depinde de condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziţionată sub forma unui singur articol.

3 **Compartiment Memorie**

Modulul memorie este securizat într-un compartiment dedicat.

4 **Buton de reiniţializare (în caz de urgenţă)**

În cazul în care sistemul dumneavoastră de operare nu se poate opri sau reiniţializa corect, butonul de reiniţializare poate fi apăsat cu un bold sau cu o agrafă pentru hârtie îndreptată pentru a opri notebook-ul Eee PC.

5 **Sistemul de difuzoare audio**

Partea dreaptă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Port USB (2.0/1.1)**

Portul USB (magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturile, dispozitivele de indicare, camerele şi dispozitivele de stocare, conectate în serie până la 12 Mo/sec (USB 1.1) şi 480 Mo/sec (USB 2.0). De asemenea, portul USB acceptă funcția de transfer la cald.

2 **Mufă pentru microfon**

Mufa pentru microfon este creată pentru conectarea microfonului utilizat pentru aplicația Skype, narațiunile sonore sau înregistrările audio simple.

3 **Mufă ieşire căşti**

Mufa pentru căşti stereo de⅛ ” (3,55 mm) conectează semnalul de ieşire al notebook-ului Eee PC la difuzoarele de amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate.

Partea stângă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Port USB (2.0/1.1)**

Partea din spate

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 **Slot pentru cardul de memorie**

Cititorul de cartelă de memorie integrat poate să citească cartele MMC/SD şi MS-PRO.

2 **Ieşire pentru ecran (monitor)**

Portul de monitor D-sub cu 15 pini acceptă un dispozitiv standard compatibil VGA, cum ar fi un monitor sau un proiector pentru a permite vizualizarea pe un ecran extern mai mare.

3 **Port LAN**

Portul LAN RJ-45 LAN cu opt pini (10/100Mo) acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o rețea locală. Conectorul încorporat permite o utilizare simplă, fără adaptoare suplimentare.

4 Intrare pentru alimentare (c.c.)

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizaţi întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENȚIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ȚINEȚI-L LA DISTANȚĂ DE PĂRȚILE CORPULUI.

5 Port de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® menține siguranța notebook-ului Eee PC prin folosirea produselor de securitate compatibile Kensington® . Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic şi un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea notebook-ului Eee PC de pe un obiect fix.

6 Fante pentru aerisire

Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din Eee PC.

Asigurați-vă că fantele de aerisire nu sunt blocate de hârtie, cărți, cabluri sau alte obiecte, deoarece aparatul se poate supraîncălzi.

7 Indicator încărcare baterie

Indicatorul pentru încărcarea bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei. Consultați tabelul stării LED-ului de la paginile 1-3 la 1-4.

8 Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

Utilizare tastatură

Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie, în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

Localizarea tastelor speciale pe tastele cu funcţii poate varia în funcţie de model, însă funcţiile îndeplinite sunt aceleaşi. Urmaţi pictogramele ori de câte ori localizarea tastelor speciale nu corespunde cu manualul.

Pictograma zzZ (F1): Trece notebook-ul Eee PC în modul suspendare (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2): Numai pentru modelele wireless: comutări între activarea şi dezactivarea reţelei interne LAN fără fir sau a aplicaţiei Bluetooth (pentru modelele selectate) cu afişarea unui mesaj pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

Setarea implicită este WLAN ACTIVATĂ / Bluetooth DEZACTIVAT.

Touchpad (F3): ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ touchpad-ul.

Selectare rezoluţie (F4): Apăsaţi pentru a ajusta rezoluţia afişării.

Funcţiile Touchpad (<Fn> + <F3>) şi Selectare rezoluţie (<Fn> + <F4>) sunt disponibile pentru modelele selectate.

Pictogramă Sun Down (F5): Reduce luminozitatea ecranului.

Pictogramă Sun Up (F6): Măreşte luminozitatea ecranului.

Pictograma Crossed Screen (F7): Dezactivează iluminarea ecranului.

Pictograme LCD/Monitor (F8): Realizează comutări între ecranul LCD al notebook-ului Eee PC şi un monitor extern din seria: Numai LCD -> Numai CRT (monitor extern) -> Combinaţie LCD + CRT -> Extensie LCD + CRT.

Pictogramă manager de activităţi (F9): Iniţializează managerul de activităţi pentru vizualizarea procesului de aplicaţie sau încheie aplicaţiile.

Pictograma Crossed Speaker (F10): Comută difuzorul în modul fără sunet.

Pictogramă Volume Down (F11): Reduce volumul difuzorului.



Pictogramă Volume Up (F12): Măreşte volumul difuzorului.

Num Lk (Insert): Activează sau dezactivează (number lock) tastatura numerică. Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru introducerea caracterelor numerice.

Scr Lk (Delete): Activează şi dezactivează funcţia „Scroll Lock". Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru navigarea între celule.

Pg Up (↑): Apăsaţi pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

Pg Dn (↓): Apăsaţi pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web.

Home (←): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul începutul rândului

End (→): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

Pictograma Windows: Afişează meniul Start.

Pictogramă meniu cu cursor: Activează meniul de proprietăţi şi este echivalentă cu executarea clic dreapta cu touchpad-ul/mouse-ul pe un articol

Utilizare touchpad

Introducere prin atingere multiplă

Introducere prin atingere	Aplicații
Mărire/micşorare cu două degete	StarOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager

Mărire/micşorare cu două degete - Deplasați vârfurile a două degete separat sau împreună pe touchpad pentru a mări sau a micşora imaginea. Acest lucru este convenabil atunci când vizualizați fotografii sau citiți documente.





Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Prima utilizare

Spațiul de lucru

Utilitarul ASUS EeePC Tray

Conectarea la rețea

2 Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucțiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informații, citiți tot manualul.

1. Instalarea bateriei



2. Conectați alimentatorul la sursa de curent



3. Porniți notebook-ul Eee PC



Folosirea unui alt alimentator pentru încărcarea notebook-ului Eee PC poate duce la deteriorarea acestuia. Folosirea unui alimentator c.a.-c.c. defect poate deteriora atât bateria, cât şi notebook-ul Eee PC.

- Când deschideți ecranul, nu apăsați pe masă, altfel balamalele se vor rupe! Nu apucați niciodată ecranul pentru a ridica notebook-ul Eee PC!!
- Utilizați numai baterii şi alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora. Voltajul de ieşire al acestui adaptor este de +12Vdc, 3A.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați bateria în timp ce notebook-ul Eee PC este pornit, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea informațiilor.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă.

Prima utilizare

La prima pornire a notebook-ului dvs. Eee PC, expertul Windows se va lansa automat pentru a vă ghida pentru configurarea preferințelor dvs. şi a vă oferi unele informații de bază.

Urmați instrucțiunile expertului pentru a încheia inițializarea:

1. Mesajul **Bine ați venit** se va afişa. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

2. Selectați setările de sistem prin menționarea regiunii în care vă aflați, a limbii şi a tipului de tastatură pe care le utilizați. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



3. Selectați fusul orar al regiunii în care vă aflați şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



4. Citiți acordul de licență pentru utilizatorul final şi faceți clic pe **Da, sunt de acord**. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



5. Faceți clic pe **Ajutor pentru protejarea PC-ului meu prin activarea imediată a actualizărilor automate** pentru a obține cele mai recente actualizări importante şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

6. Tastați numele calculatorului dvs. în caseta **Nume calculator** şi faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

7. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru înregistrare la Microsoft şi pentru terminarea inițializării.

Spațiul de lucru

Pe spațiul de lucru, există câteva comenzi rapide. Faceți dublu clic pe aceste comenzi pentru lansarea aplicațiilor corespunzătoare şi intrarea în folderele specificate. Unele aplicații pot avea pictograme minimizate în zona de notificare.



Ecranul efectiv al Desktop-ului poate varia în funcție de model.

Utilitarul ASUS EeePC Tray

Utilitarul preîncărcat ASUS EeePC Tray vă permite să opriți unele dispozitive pentru a reduce consumul de energie şi contribuie la reglarea uşoară a rezoluției ecranului.

Activarea şi dezactivarea dispozitivelor

Pentru dezactivarea sau activarea dispozitivelor

1. Faceți dublu clic pe pictograma utilitarului ASUS EeePC Tray din zona de notificare, iar opțiunile disponibile ale utilitarului se vor afişa:

   Dezactivare WLAN: Activează şi dezactivează conexiunea la rețeaua LAN fără fir.

   Dezactivare Bluetooth: Activează şi dezactivează conexiunea Bluetooth.

   Dezactivare cameră: Activează sau dezactivează camera încorporată.



2. Selectați o opțiune pentru a o activa sau a o dezactiva, în funcție de necesitățile dvs. Opțiunile care nu sunt disponibile nu sunt luminate.

Reglarea rezoluției ecranului

Faceți clic pe pictograma utilitarului ASUS EeePC Tray din zona de notificare pentru a regla rezoluția ecranului. Selectați rezoluția în funcție de necesitățile dvs.



Opțiunile pentru CRT nu sunt disponibile atunci când niciun monitor extern nu este conectat.

După ce ați selectat **LCD 1024 x 768**, mutați cursorul pentru a defila în susul şi în josul ecranului.



Defilați în sus pentru a vedea partea superioară a ecranului.



Defilați în jos pentru a vedea partea inferioară a ecranului.

Nu este nevoie să defilați în susul şi în josul ecranului pentru selectarea modului **Comprimare LCD**.

Când modul de afişare al notebook-ului dvs. Eee PC este **Numai CRT**, iar modul de alimentare este **Economisire energie**, NU folosiți o rezoluție mai mare de 1024 x 600 pixeli. Acest lucru ar putea duce la funcționarea necorespunzătoare a monitorului extern conectat.

Conectarea la rețea

Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir

1. Faceți dublu clic pe pictograma de rețea fără fir din zona de notificare.

Dacă pictograma de conexiuni fără fir nu apare în zona de notificare. Activați funcția de rețea LAN fără fir apăsând pe Fn + F2 (<Fn> + <F2>) înainte de configurarea unei conexiuni la rețeaua fără fir.

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați şi faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii.



Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe **Reîmprospătare listă rețele** din panoul din stânga şi consultați lista din nou.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.



4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.

5. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.



Pictograma de conexiuni fără fir va dispărea dacă apăsați Fn + F2 (<Fn> + <F2>) pentru dezactivarea funcției WLAN.

Rețea locală

Pentru stabilirea unei rețele cu fir, urmați instrucțiunile de mai jos:

Dacă folosiți o adresă IP dinamică:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea cu un triunghi galben de avertizare din bara de sarcini Windows® și selectați **Deschidere conexiuni de rețea**.



2. Faceți dublu clic pe **Conexiune locală** și selectați **Proprietăți**.



3. Faceți clic pe **Protocol Internet (TCP/IP),** iar apoi faceți clic pe **Proprietăți**.



4. Faceți clic pe **Obținere automată a adresei IP**, apoi faceți clic pe **OK**.



5. Faceţi clic pe **Creare conexiune nouă** pentru lansarea Expertului de creare a unei conexiuni noi.



6. Faceţi clic pe **Următorul**.

7. Selectaţi **Conectare la Internet**, apoi faceţi clic pe **Următorul**.



8. Selectaţi **Configurare manuală a conexiunii**.



9. Selectaţi tipul de conexiune şi faceţi clic pe **Următorul**.



10. Introduceţi numele furnizorului de servicii Internet şi faceţi clic pe **Următorul**.



11. Introduceți numele de utilizator și parola. Faceți clic pe **Următorul**.



12. Faceți clic pe **Încheiere** pentru a încheia configurarea.

13. Introduceți numele de utilizator și parola. Faceți clic pe **Conectare** pentru a vă conecta la Internet.

Dacă folosiți o adresă IP statică:

1. Repetați pașii 1–3 din secțiunea „Dacă folosiți o adresă IP dinamică” pentru a începe configurarea unei rețele cu adresă IP statică.
2. Faceți clic pe **Utilizați următoarea adresă IP**.
3. Introduceți adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul oferite de furnizorul dvs. de servicii.
4. Dacă este necesar, introduceți adresa serverului DNS preferat și adresa alternativă.
5. După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe **OK** pentru realizarea conexiunii la rețea.

Dacă întâmpinați probleme privind conectarea la rețea, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Răsfoiți paginile web

După ce ați configurat rețeaua, faceți clic pe pictograma **Internet Explorer** de pe ecran şi beneficiați de navigarea pe Internet.



Vizitați pagina de start Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) pentru a obține cele mai recente informații şi înregistrați-vă la **http://vip.asus.com** pentru service complet pentru notebook-ul dvs. Eee PC.

Utilitarul ASUS Update

Conexiune Bluetooth

Motor Super Hibrid

Eee Storage

3 Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update

ASUS Update este un utilitar care vă permite să gestionaţi, să salvaţi şi să actualizaţi sistemul BIOS al notebook-ului dvs. Eee PC BIOS în mediul Windows®. Utilitarul ASUS Update vă permite:

- Să salvaţi fişierul BIOS actual
- Să descărcaţi cel mai recent fişier BIOS de pe Internet
- Să actualizaţi fişierul BIOS dintr-un fişier BIOS actualizat
- Să actualizaţi fişierul BIOS direct de pe Internet şi
- Să vizualizaţi informaţiile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este preîncărcat în sistemul notebook-ului dvs. şi este, de asemenea, disponibil pe DVD-ul de asistenţă, livrat odată cu pachetul Eee PC.

Utilitarul ASUS Update necesită o conexiune la Internet, fie printr-o reţea, fie printr-un furnizor de servicii Internet (ISP).

Actualizarea BIOS prin Internet

Pentru actualizarea BIOS prin Internet:

1. Lansaţi utilitarul ASUS Update de pe spaţiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Toate programele > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.



2. Selectaţi **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -vertical, apoi faceţi clic pe **Următorul**.



3. Selectaţi locaţia FTP ASUS cea mai apropiată de dvs. pentru a evita traficul de pe reţea sau faceţi clic pe **Selectare automată**. Faceţi clic pe **Următorul**.
4. Din locaţia FTP, alegeţi versiunea dorită de BIOS şi faceţi clic pe **Următorul**.
5. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.



Utilitarul ASUS Update se poate actualiza automat de pe Internet. Actualizaţi întotdeauna utilitarul pentru a beneficia de toate caracteristicile sale.

Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS

Pentru actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS:

1. Lansaţi utilitarul Actualizare ASUS de pe spaţiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Programe > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC> ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.
2. Selectaţi **Actualizare BIOS din fişier** din meniul -vertical, apoi faceţi clic pe **Următorul**.



3. Localizaţi fişierul BIOS din fereastra **Deschidere** apoi faceţi clic pe **Deschidere**.
4. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Conexiune Bluetooth

Tehnologia Bluetooth înlătură necesitatea cablurilor pentru conectarea dispozitivelor cu caracteristica Bluetooth. Printre exemplele de dispozitive cu caracteristica Bluetooth, se numără PC-urile de tip notebook, PC-urile de tip desktop, telefoanele mobile şi PDA-urile.

Pentru conectarea unui dispozitiv cu caracteristica Bluetooth

1. Apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F2> până când apare mesajul **Bluetooth activat** sau **WLAN şi Bluetooth activate**.
2. Faceţi clic pe pictograma **Locurile mele Bluetooth** de pe spaţiul de lucru şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia iniţializarea.
3. Faceţi clic din nou pe pictograma **Locurile mele Bluetooth** de pe spaţiul de lucru pentru căutarea dispozitivelor din apropiere.
4. Faceţi clic pe **Adăugare dispozitiv Bluetooth**.



5. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



6. Selectaţi un dispozitiv şi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.

7. Introduceţi codul de securitate pentru Bluetooth şi începeţi asocierea.



8. După ce s-a realizat asocierea, selectaţi serviciul care vă interesează din listă şi faceţi clic pe **Încheiere** pentru a utiliza serviciul selectat.



Super Hybrid Engine

Funcţia Motor Super Hibird oferă diferite moduri de alimentare. Tasta rapidă asociată realizează comutări între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanţa în funcţie de durata de funcţionare a bateriei. Modul selectat este afişat pe ecran.

Pentru modificarea modului de alimentare

- Faceţi clic pe **Start** > **Toate programele** > **ASUS** > **Motor super hibrid** > **Motor super hibrid**.
- Apăsaţi tasta rapidă 3 de mai multe ori pentru a comuta între modurile de alimentare.
- Faceţi clic dreapta pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare şi selectaţi modul preferat de alimentare.



Moduri Motor Super Hibrid

Performanţă înaltă automată şi **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectaţi sau deconectaţi alimentatorul.



Dacă monitorul extern nu funcţionează normal în modul **Economisire energie** la o rezoluţie de 1024 x 768 pixeli sau mai mare, apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F5> pentru a comuta modul de afişare la **Numai LCD** sau **Combinaţie LCD + CRT** şi reiniţializaţi modul de alimentare la **Performanţă înaltă** sau **Super performanţă**.

Eee Storage

Utilizatorii notebook-ului Eee PC pot beneficia de spaţiu liber online. Prin conexiunea la Internet, puteţi accesa şi partaja fişiere, oricând doriţi şi oriunde vă aflaţi.

Conţinutul serviciului gratuit care vă este oferit este supus **Acordului pentru servicii de tip unitate hard disk pe Web Eee Storage**de pe site-ul Web oficial Eee Storage . Serviciul Eee Storage îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe serviciul de stocare Web, cu sau fără notificare prealabilă. Pentru detalii, vizitaţi site-ul Web oficial.

Pentru a utiliza serviciul Eee Storage

1. Faceţi dublu clic pe comanda rapidă **Eee Storage** de pe desktop şi citiţi acordul de servicii înainte de a face clic pe **Da** pentru a continua.



Asiguraţi-vă că notebook-ul dvs. Eee PC este conectat la Internet.

2. Faceţi dublu clic pe **Eee Internet Storage**.



3. Puteți executa cu uşurință operația de glisare şi fixare pentru a încărca fişiere pe spațiul liber online.



Faceți dublu clic pe **Setare personală cont stocare Eee** din folderul **Web Storage** pentru a aplica un cont şi pentru a seta o parolă, în cazul în care este necesar să utilizați funcții mai complexe. De asemenea, setarea unui cont şi a unui parole este absolut necesară dacă utilizați serviciul Eee Storage de pe alt computer.

DVD de asistență

Recuperarea sistemului

4 Recuperarea sistemului

Informații de pe DVD-ul de asistență

DVD-ul de asistență livrat împreună cu pachetul Eee PC conține driverele, aplicațiile software şi utilitarele pe care le puteți instala pentru a beneficia de toate caracteristicile.

Rularea DVD-ului de asistență

Introduceți DVD-ul de asistență în unitatea optică externă. Dacă funcția Autorun este activată pe calculatorul dvs., DVD-ul va afişa automat meniul de drivere.



Faceți clic pe o pictogramă pentru afişarea informațiilor de pe suportul DVD/Eee PC.

Faceți clic pe un element pentru instalare

Dacă funcția Autorun NU este activată pe calculatorul dvs., răsfoiți conținutul DVD-ului de asistență pentru a localiza fişierul ASSETUP.EXE din folderul BIN. Faceți dublu clic pe fişierul ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.

Driverele şi utilitarele din pachetul DVD-ului de asistență pot varia în funcție de model şi pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.

Meniul de drivere

Meniul de drivere indică driverele disponibile pentru dispozitiv după ce sistemul a identificat dispozitivele instalate. Instalaţi driverele necesare pentru a activa dispozitivele.

Meniul de utilitare

Meniul de utilitare arată aplicaţiile pe care le acceptă notebook-ul dvs. Eee PC.

Informaţii de contact

Faceţi clic pe fila Contact (Informaţii de contact) pentru afişarea informaţiilor de contact ASUS.

Alte informaţii

Pictogramele din colţul dreapta sus al ecranului oferă informaţii suplimentare despre notebook-ul Eee PC şi despre conţinutul DVD-ului de asistenţă. Faceţi clic pe o pictogramă pentru afişarea informaţiilor specificate.

Informaţii despre sistem

Asistenţă tehnică

Conţinutul DVD-ului

Listă fişiere

Recuperarea sistemului

Utilizarea DVD-ului de asistență

DVD-ul de asistență include o imagine a sistemului de operare, instalat din fabrică. DVD-ul de asistență oferă soluții cuprinzătoare de recuperare, care restabilesc rapid sistemul dvs. la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea de hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de utilizarea DVD-ului de asistență, copiați fișierele cu informații pe discuri floppy sau pe o unitate de rețea și notați toate setările de configurație particularizate (cum ar fi setările de rețea).

1. Conectați o unitate optică externă la notebook-ul dvs. Eee PC şi introduceți DVD-ul de asistență în unitatea optică (sistemul trebuie să fie PORNIT).
2. Apăsați pe **<ESC>** la încărcarea sistemului pentru afişarea ecranului **Please select boot device** . Selectați versiunea USB: XXXXXX (poate apărea pe etichetă ca numele mărcii ODD) pentru încărcarea sistemului de pe unitatea optică.



3. Apăsați orice tastă pentru a încărca sistemul de pe unitatea optică.



4. Faceți clic pe **OK** în cutia de dialog **Recuperarea sistemului pentru notebook-ul Eee PC** .



5. Faceți clic pe **Da** pentru a începe recuperarea sistemului.



Toate informaţiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Faceţi o copie de rezervă a informaţiilor importante înainte de recuperarea sistemului.

6. După ce recuperarea sistemului s-a încheiat, scoateţi DVD-ul de asistenţă din unitatea optică şi faceţi clic pe **OK** pentru reiniţializarea notebook-ului Eee PC.



Utilizarea partiţiei hard disk-ului

Utilizarea Partiţiei de recuperare

Partiţia de recuperare este un spaţiu rezervat pe hard disc utilizat pentru a stoca sistemele de operare, driverele şi utilităţile instalate din fabrică pe Notebook-ul Eee PC.

Utilizarea utilitarului Recovery Partition:

1. Apăsaţi <F9> în timpul încărcării sistemului (necesită o Partiţie de recuperare).

Dezactivaţi **Boot Booster** din setarea BIOS înainte de a începe recuperarea de sistem din unitatea flash USB, drive-ul optic extern sau partiţiile ascunse. Consultaţi sfârşitul acestui capitol pentru detalii.

2. Faceţi click pe butonul de marcare pentru a iniţializa recuperarea sistemului.
3. Sistemul porneşte automat recuperarea sistemului şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a termina procesul de recuperare.

Boot Booster

Elementul Boot Booster din programul de instalare BIOS facilitează reducerea perioadei de inițializare a sistemului dvs. Eee PC. Totuși, TREBUIE să dezactivați acest element din BIOS înainte de a efectua modificări în componentele Eee PC sau de a efectua recuperarea sistemului (de pe un disc USB flash, unitate optică externă sau partiție ascunsă). Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezactiva Boot Booster:

1. Porniți sistemul şi apăsați pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afişa ecranul POST. Apăsați din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.

Dacă nu vedeți ecranul POST sau accesați programul de instalare BIOS urmând instrucțiunile de mai sus, reporniți sistemul şi încercați să apăsați în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.

2. Setați **Boot Booster** la [Dezactivat]



3. Apăsați pe **<F10>** pentru a salva configurația şi a reporni sistemul Eee PC.

Nu uitați să reactivați Boot Booster după finalizarea modificărilor hardware sau după refacerea sistemului.

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Informații referitoare la drepturile de autor

Limitarea responsabilității

Service și asistență

A Anexă

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație.
În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC și pentru prevenirea interferențelor cu recepția radio și TV din apropiere. Este esențial să utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Utilizați numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Rețineți că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administrația arhivelor naționale şi a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv. „Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o frecvență de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA."

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Eee PC 1002HA / S101H
Măsură maximă de SAR (1g)
RT2700E (AW-NE766)
11g: 0.166 W/kg
11b: 0.098 W/kg
11n 20M: 0.157 W/kg
11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)
11g: 0.165 W/kg
11b: 0.094 W/kg
11n 20M: 0.161 W/kg
11n 40M: 0.121 W/kg

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301]
- Testarea în conformitate cu [489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenţei radio asupra serviciului licenţiat (de ex., sistemele de canale de sateliţi mobili), dispozitivul este destinat funcţionării în interior şi la distanţă de ferestre, pentru o ecranare maximă. Dispozitivul (sau antenele emiţătoare) instalate în exterior sunt supuse licenţierii.

Eee PC 1002HA / S101H
Măsură maximă de SAR (1g)
RT2700E (AW-NE766)
11g: 0.166 W/kg
11b: 0.098 W/kg
11n 20M: 0.157 W/kg
11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)
11g: 0.165 W/kg
11b: 0.094 W/kg
11n 20M: 0.161 W/kg
11n 40M: 0.121 W/kg

Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europa	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța

Unele zone din Franța au restricții în ceea ce privește banda de frecvență. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvențe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcționează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilități pentru utilizare în exterior: Pe proprietăți particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puțin de 100 mW în interior şi mai puțin de 10 mW în exterior:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme

32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire		
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche		
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord		
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme		
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin		
68 Haut Rhin	70 Haute Saône			
71 Saône et Loire	75 Paris			
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges		
89 Yonne	90 Territoire de Belfort			
94 Val de Marne				

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranță UL

Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicații (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric național (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Eee PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Eee PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Eee PC în apropierea unei scurgeri de gaz

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casaţi bateria Eee PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Acest simbol care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu)

ATENŢIE! Pericol de explozie în cazul în care bateria este incorect înlocuită. Înlocuiţi numai cu acelaşi tip de baterie sau un tip echivalent, recomandat de producător. Casaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. (Română)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiană)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Germană)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Daneză)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Suedeză)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finlandeză)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Franceză)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norvegiană)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japoneză)

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.

SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietății reale şi proprietății personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**