TR6518

Eee PC Kullanım Kılavuzu

Windows® 7 Sürümü

Eee PC 1011/1015/R051/ R011 Serisi



İçindekiler Tablosu

İçindekiler Tablosu ii
Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında iv
Bu Kılavuzla İlgili Notlar iv
Güvenlik Önlemleri v
Nakliye Önlemleri vi
Pilleri Şarj Etme vii
Uçak Önlemleri vii

Bölüm 1: Kısımları Öğrenme

Üst Kenar 1-2
Alt Kenar 1-6
Ön Taraf 1-7
Sağ Kenar 1-8
Sol Kenar 1-10
Klavye Kullanımı 1-12
Özel İşlev Tuşları 1-12
Dokunma Alanının Kullanımı 1-14

Bölüm 2: Başlarken

Eee PC'nizi Açma 2-2
İlk Başlatma 2-3
Masaüstü Bilgisayar 2-5
Ağ Bağlantısı 2-6
Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırma 2-6
Yerel Ağ Bağlantısı 2-7
Web sayfalarını tarama 2-10

Bölüm 3: Eee PC'yi Kullanma

ASUS Update 3-2
BIOS'u Internet üzerinden güncelleştirme 3-2
BIOS'u BIOS dosyası kullanarak güncelleştirme 3-3
Bluetooth Bağlantısı (belirli modellerde) 3-4
Süper Hibrid Motoru (belirli modellerde) 3-6
Süper Hibrid Motoru Modları 3-6

Eee Docking 3-7
Access 3-7
Sharing 3-8
Experience 3-8
Tools 3-8
Graphic Switch (Sadece 1015PN için) 3-9
OS Switch (belirli modellerde) 3-9
Instant On (belirli modellerde) 3-9
Microsoft® Office Starter 2010 3-10

Bölüm 4: Sistem Kurtarma

Sistem Kurtarma 4-2
Boot Booster (belirli modellerde) 4-5

Ek

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları E-2
Telif Hakkı Bilgileri E-13
Sınırlı Sorumluluk E-14
Hizmet ve Destek E-14

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

Eee PC Kullanım Kılavuzu'nu okuyorsunuz. Bu Kullanım Kılavuzu Eee PC' de yer alan çeşitli bileşenler ve bunların kullanımı hakkında bilgi sağlar. Aşağıda, bu Kullanım Kılavuzu'nun ana bölümleri yer almaktadır:

1. **Kısımları Öğrenme**
   Eee PC'nin bileşenleri hakkında bilgi sağlar.
2. **Başlarken**
   Eee PC'ye başlama konusunda bilgi sağlar.
3. **Eee PC'yi Kullanma**
   Eee PC'nin yardımcı programlarını kullanma konusunda bilgi sağlar.
4. **Sistem Kurtarma**
   Sistem kurtarma desteği hakkında bilgi verir.
5. **Ek**
   Yetkili Satıcı Listesini ve güvenlik bildirimlerini içerir.

Verilen asıl uygulamalar modele ve bölgeye göre değişmektedir. Eee PC'niz ve bu kılavuzda gösterilen çizimler arasında farklar olabilir. Lütfen Eee PC'nizi doğru olarak kabul edin.

Bu Kılavuzla İlgili Notlar

Bu kılavuzda, belirli görevleri güvenli ve etkin biçimde tamamlamanıza olanak sağlayan birkaç not ve uyarı kullanılmıştır. Bu notlar, aşağıda belirtildiği gibi farklı önem derecelerine sahiptir:

UYARI! Güvenli kullanım için izlenmesi gereken önemli bilgiler.

ÖNEMLİ! Verilere, bileşenlere veya kişilere zarar gelmesini önlemek için izlenmesi gereken önemli bilgiler.

İPUCU: Görevleri tamamlama hakkında ipuçları.

NOT: Özel durumlarla ilgili bilgi.

Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki güvenlik önlemleri, Eee PC'nin ömrünü uzatacaktır. Tüm önlemleri ve yönergeleri uygulayın. Bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki tüm servis görevlerini yetkili personele bırakın. Hasarlı elektrik kablolarını, aksesuarları veya diğer çevre aygıtlarını kullanmayın. Ürünün yüzeyinde veya yakınında inceltici veya benzin gibi güçlü çözücüleri veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.

AC gücünü kesin ve temizleme öncesinde pil takımlarını çıkarın. Eee PC'yi temiz selüloz bir sünger veya aşındırıcı olmayan deterjan ve birkaç damla ılık su ile nemlendirilmiş güderi ile silin ve kalan nemi kuru bir bezle giderin.

Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.

Ürünün üzerine eşya düşürmeyin veya koymayın ve Eee PC'nin içine yabancı nesneleri itmeyin.

Kirli veya tozlu ortamlara maruz BIRAKMAYIN. Gaz sızıntısı halinde ÇALIŞTIRMAYIN.

Güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz BIRAKMAYIN.

Ekran paneline BASTIRMAYIN veya DOKUNMAYIN. Küçük nesnelerle bir araya koymayın, bu Eee PC'yi çizebilir veya bu nesneler ürünün içine girebilir.

Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.

Rahatsızlığı veya ısıdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için Eee PC'yi dizinizin üzerinde veya vücudun herhangi bir kısmında BIRAKMAYIN.

Pil güvenlik uyarısı: Pili ateşe ATMAYIN. Temas noktalarına kısa devre YAPTIRMAYIN. Pili SÖKMEYİN.

GÜVENLİ SICAKLIK: Bu Eee PC, yalnız 5°C (41°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.

GİRİŞ DERECESİ: Eee PC' nin altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün buna uygun olduğundan emin olun.

AÇIK bir Eee PC'yi, hava dolaşımını engelleyecek malzemelerle (örneğin taşıma çantası) taşımayın veya kaplamayın.

Pilin yanlış takılması Eee PC' nin patlamasına ve zarar görmesine neden olabilir.

Eee PC'yi kentsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Nakliye Önlemleri

Eee PC'nizi nakliye için hazırlarken KAPATMALI ve **bağlantılara zarar gelmesini önlemek için tüm harici çevre aygıtlarını çıkarmalısınız**. Güç kapatıldığında, nakliye sırasında sabit disk sürücünün yüzeyinin çizilmesini önlemek için sabit disk sürücünün kafası geri çekilir. **Bu nedenle, Eee PC' nizi güç açıkken taşımamalısınız**. Klavyeyi ve ekran panelini korumak için ekran panelini kapatın.

Gereken özen gösterilmezse, Eee PC'nin yüzeyi kolayca donuklaşır. Eee PC'nizi taşırken yüzeyini sürtmemeye ve çizmemeye dikkat edin. Eee PC'nizi kir, su, darbe ve çiziklere karşı korumak için bir taşıma çantasına koyabilirsiniz.

Pilleri Şarj Etme

Pil kullanmayı düşünüyorsanız, uzun seyahatlere çıkmadan önce pil takımınızı ve isteğe bağlı pil takımlarınızı tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün, bilgisayara ve bir AC güç kaynağına takılı olduğu süre boyunca pil takımını şarj ettiğini unutmayın. Eee PC kullanımdayken pil takımının şarj süresinin çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurun.

Pil ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce ve her bittiğinde pili tam olarak (8 saat veya daha fazla) şarj etmeyi unutmayın. Pil, birkaç kez tamamen doldurulup boşaltıldıktan sonra maksimum kapasitesine ulaşır.

Uçak Önlemleri

Eee PC'yi uçakta kullanmak istiyorsanız havayolu şirketinize başvurun. Çoğu havayolu şirketi elektronik aygıt kullanımıyla ilgili sınırlamalar getirmiştir. Ve çoğu, elektronik aygıt kullanımına kalkış ve iniş haricinde izin vermektedir.

Üç temel havayolu güvenlik aygıtı türü bulunmaktadır: Röntgen makineleri (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar), manyetik dedektörler (güvenlik kontrollerinden geçen kişilerin üzerinde kullanılırlar) ve manyetik çubuklar (kişilerin veya tek tek eşyaların üzerinde kullanılan manyetik çubuklar). Eee PC' nizi ve disketlerinizi havaalanlarındaki röntgen makinelerinden geçirebilirsiniz. Ancak Eee PC'nizi havaalanı manyetik dedektörlerinden geçirmemeniz veya bunları manyetik çubuklara maruz bırakmamanız önerilir.

Üst Kenar

Alt Kenar

Ön Taraf

Sağ Kenar

Sol Kenar

Klavye Kullanımı

Dokunma Alanının Kullanımı

1 Kısımları Öğrenme

Üst Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.

Üst kenarın görünümü modele göre farklılık gösterebilir.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / 1015T / 1015PN / 1015B / R051PEM / R051B



Eee PC 1015PX / 1015BX/1011PX / R051PX / R011PX / R051BX



1 **Kamera Kapağı Düğmesi (belirli modellerde)**

Kamera kapağı düğmesi koruyucu kamera kapağını açmanıza ve kapamanıza izin verir. Kamera kapağını kapamak için düğmeyi sola kaydırın. Kamera kapağını açmak için düğmeyi sağa kaydırın.

2 **Mikrofon (Yerleşik)**

3 **Yerleşik Kamera**

4 **Ekran Paneli**

5 **Express Gate Düğmesi / Super Hybrid Güç düğmesi (belirli modellerde)**

Eee PC kapalıyken bu düğmeye basıldığında Express Gate başlatılır. Express Gate, Windows® OS'ye girmenize gerek kalmadan İnternete ve temel uygulamalara hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan ASUS'a özel bir OS'dir.

Windows OS altında bu düğme Super Hybrid Güç düğmesi olarak işlev görür. Düğme, çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş sağlar. Bu işlevi <**Fn**> + <**Space Bar**> tuşlarına basarak da denetleyebilirsiniz.

6 **Kablosuz/Bluetooth Düğmesi (belirli modellerde)**

Kablosuz/bluetooth düğmesi dahili kablosuz LAN'ı veya Bluetooth'u açar ya da kapatır. Etkinleştirildiğinde, ilgili kablosuz/bluetooth göstergesi yanar.
Dahili LAN'ı veya Bluetooth'u açmak ya da kapatmak için ayrıca<**Fn**> + <**F2**> düğmesine de basabilirsiniz.

7 **Güç Anahtarı (Windows)**

Güç anahtarı Eee PC'yi açmanızı ve kapamanızı, aynı zamanda STR'den dönüşü sağlar. Eee PC'yi açmak için anahtara bir kez basın, kapatmak için basılı tutun. Güç anahtarı yalnızca ekran paneli açıldığında çalışır.

Güç Göstergesi

Güç göstergesi Eee PC açıldığında yanar ve Save-to-RAM (Bekleme) modundayken yavaş yavaş yanıp söner. Bu gösterge Eee PC kapatıldığında kapanır.

8 **Klavye**

Klavye modele göre farklılık gösterir.

9 **Dokunma Alanı ve Düğmeler**

⑩ Durum Göstergeleri

Güç Göstergesi

Güç göstergesi Eee PC açıldığında yanar ve Save-to-RAM (Bekleme) modundayken yavaş yavaş yanıp söner. Bu gösterge Eee PC kapatıldığında kapanır.

Pil Şarj Göstergesi

Pil şarj göstergesi (LED), aşağıdaki gibi pilin şarj durumunu gösterir:

Açık

	Adaptörüyle Birlikte	Adaptörsüz
Yüksek pil gücü (%95–%100)	Yeşil Açık	Kapalı
Orta düzeyde pil gücü (%11–%94)	Turuncu Açık	Kapalı
Düşük pil gücü (%0–%10)	Turuncu Yanıp Sönüyor	Turuncu Yanıp Sönüyor

Kapalı / Bekleme Modu

	Adaptörüyle Birlikte	Adaptörsüz
Yüksek pil gücü (%95–%100)	Yeşil Açık	Kapalı
Orta düzeyde pil gücü (%11–%94)	Turuncu Açık	Kapalı
Düşük pil gücü (%0–%10)	Turuncu Yanıp Sönüyor	Kapalı

Sabit disk sürücü (HDD) Göstergesi

Sabit disk sürücü göstergesi, veriler disk sürücüsüne yazılırken veya buradan okunurken yanıp söner.

Kablosuz/Bluetooth Göstergesi

Bu yalnız yerleşik kablosuz LAN/Bluetooth (belirli modellerde) içeren modellerde geçerlidir. Yerleşik kablosuz LAN/Bluetooth etkinleştirildiğinde, bu gösterge yanar.

Alt Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.

Alt kenarın görünümü modele göre farklılık gösterebilir.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / R051PEM / 1015BX / R051BX



Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B / R051B



Eee PC'nin altı çok ısınabilir. Çalışıyorsa veya yakın zamanda çalıştırılmış ise, Eee PC'yi tutarken dikkatli olun. Şarj veya çalışma sırasında yüksek sıcaklıklarla karşılaşmak normaldir. **Hava akımını engelleyebilen yatak veya kanepe gibi yumuşak yüzeylerin üzerinde KULLANMAYIN. SICAKLIKTAN KAYNAKLANACAK YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN Eee PC'Yİ KUCAĞINIZA VEYA VÜCUDUNUZUN DİĞER BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRMEYİN.**

1. **Pil Takımı**
   Pil süresi kullanıma ve bu Eee PC'nin özelliklerine göre değişir. Pil takımı sökülemez ve tek bir birim halinde satın alınmalıdır.
2. **Pil Kilidi**
   Pil kilidi pil takımını yerine sabitler. Pil takımı doğru şekilde takıldığında, otomatik olarak yerine kilitlenir. Pil takımını çıkarmak için, pil kilidini içeri doğru kaydırın.
3. **Bellek Yuvası**
   Bellek modülü ayrılmış bir bölümde bulunur.

Ön Taraf

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri tanımlamak için aşağıda yer alan diyagrama bakınız.



1. **Ses Hoparlör Sistemi**
   Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

Sağ Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PN / 1015T / 1015PW / R051PEM



1 Bellek Kartı Yuvası

Yerleşik bellek kartı okuyucusu, SD/SDHC/MMC kartlarını okuyabilir.

2 Kulaklık Çıkış Jakı

3 Mikrofon Jakı

Mikrofon jakı Skype, sesli anlatım veya basit ses kayıtlarında kullanılan mikrofonu bağlamak için tasarlanmıştır.

4 USB Bağlantı Noktası (3.0, belirli modellerde/ 2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) bağlantı noktası, klavyeler, işaretleme aygıtları, fotoğraf makineleri ve depolama aygıtları gibi USB 3.0, 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarıyla uyumludur.

5 Kensington® Kilit Bağlantı Noktası

Kensington® kilit bağlantı noktası, Eee PC'nin Kensington® uyumlu güvenlik ürünleri kullanılarak sabitlenmesini sağlar. Bu güvenlik ürünleri genellikle metal bir kablo ve Eee PC'nin sabit bir nesneden çıkarılmasını önleyen bir kilit içerir.

6 LAN Bağlantı Noktası

Sekiz iğneli RJ-45 LAN bağlantı noktası, yerel bir ağa bağlanmak için standart bir Ethernet kablosunu destekler.

Eee PC 1015B / R051B



1. **Bellek Kartı Yuvası**
2. **Kulaklık Çıkış Jakı**
3. **Mikrofon Jakı**
4. **USB Bağlantı Noktası (2.0/1.1)**
5. **USB Bağlantı Noktası (3.0, belirli modellerde/ 2.0/1.1)**
6. **Kensington® Kilit Bağlantı Noktası**
7. **LAN Bağlantı Noktası**

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX



1. **Bellek Kartı Yuvası**
2. **Kulaklık Çıkışı / Mikrofon Girişi Birleşik Jak**

   Bu birleşik jak Eee PC'nizin ses çıkış sinyalini amfili hoparlörlere veya kulaklılara bağlamak için ya da harici bir mikrofon bağlamak veya ses cihazlarından çıkış sinyali için kullanılabilir. Bu jak bağlanan cihazı otomatik olarak algılar ve işlevleri değiştirir.
3. **USB Bağlantı Noktası (2.0/1.1)**

   USB Charge+ (1015BX/R051BX USB 3.0 Modellerinde)

   Eee PC'niz uyurken, hazırda bekletilirken veya kapalıyken cep telefonlarınızı ya da dijital ses çalarlarınızı şarj etmenizi sağlar. Eee Takma araç çubuğundan USB Charge+ uygulamasını başlatın ve ilgili ayarları yapılandırın.

4 **USB Bağlantı Noktası (3.0, belirli modellerde/ 2.0/1.1)**

5 **Kensington® Kilit Bağlantı Noktası**

6 **LAN Bağlantı Noktası**

Sol Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / R051PEM



Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B / R051B



Eee PC 1015BX / R051BX



1 Güç (DC) Girişi

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla birlikte kullanmak için, AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu jak yoluyla sağlanan güç Eee PC'ye güç sağlar ve dahili pil takımını doldurur. Eee PC ve pil takımının hasar görmesini önlemek için, her zaman sağlanan güç adaptörünü kullanın.

KULLANIM SIRASINDA ILIK VEYA SICAK OLABİLİR. ADAPTÖRÜN ÜSTÜNÜN KAPALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN VE ADAPTÖRÜ BEDENİNİZDEN UZAK TUTUN.

2 15 iğneli D-alt Ekran (Monitör) Çıkışı

3 USB Bağlantı Noktası (2.0/1.1)

USB Charge+ (belirli modellerde)

Eee PC'niz uyurken, hazırda bekletilirken veya kapalıyken cep telefonlarınızı ya da dijital ses çalarlarınızı şarj etmenizi sağlar. Eee Takma araç çubuğundan USB Charge+ uygulamasını başlatın ve ilgili ayarları yapılandırın.

4 Havalandırma Pervaneleri

Havalandırma pervaneleri, Eee PC'ye soğuk hava girmesini ve sıcak havanın çıkışını sağlar.

Kağıt, giysi, kablo veya diğer nesnelerin havalandırma pervanelerini engellemediğinden emin olun; aksi takdirde aşırı ısınma meydana gelebilir.

5 HDMI HDMI Bağlantı Noktası

Eee PC 1015PN'de entegre grafik kartı kulllanılırken HDMI işlevi devreden çıkarılacaktır.

Klavye Kullanımı

Özel İşlev Tuşları

Aşağıda, Eee PC'nin klavyesinde bulunan renkli kısayol tuşları tanımlanmaktadır. Renkli komutlara yalnızca, renkli komut içeren bir tuşa basarken işlev tuşuna basılı tutularak erişilebilir. Bazı işlev simgeleri etkinleştirildikten sonra OS görev çubuğunda belirir.

Z^z Simgesi (F1): Eee PC'yi bekleme moduna alır (Save-to-RAM).

Radyo Kulesi (F2): Ekran göstergesiyle birlikte dahili kablosuz yerel ağı açar veya **kapatır. Etkinleştirildiğinde,** ilgili kablosuz gösterge yanar.

Dokunma Alanı (F3): Dokunma alanını AÇAR/KAPATIR.

Çözünürlük Seçimi (F4): Ekran çözünürlüğünü ayarlar.

Işık Azaltma Simgesi (F5): Ekranın parlaklığını azaltır.

Işık Artırma Simgesi (F6): Ekranın parlaklığını artırır.

Çarpı İşaretli Ekran Simgesi (F7): Ekran arka ışığını kapatır.

LCD/Monitör Simgeleri (F8): Eee PC'nin LCD ekranıyla harici monitor arasında geçiş yapar.

Görev Yöneticisi Simgesi (F9): Uygulama sürecini görüntülemek için Windows Görev Yöneticisi'ni başlatır veya uygulamaları sonlandırır.

Çarpı İşaretli Hoparlör Simgesi (F10): Hoparlörü kapatır.

Hoparlör Aşağı Simgesi (F11): Hoparlör sesini azaltır.

Hoparlör Yukarı Simgesi (F12): Hoparlör sesini artırır.

Süper Hibrid Motoru (Fn+Boşluk Çubuğu): Çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş yapar. Seçilen mod ekranda görüntülenir.

Num Lk (Ekle): Sayısal tuş takımını (sayı kilidi) açar ve kapatır. Sayı girmek için klavyenin daha geniş bir bölümünün kullanılmasını sağlar.

Scr Lk (Delete): "Scroll Lock" özelliğini açar ve kapatır. Hücre navigasyonu için klavyenin daha geniş bir bölümünün kullanılmasını sağlar.

Pg Up (↑): Belgeyi veya web tarayıcısını yukarı kaydırmak için basın.

Pg Dn (↓): Belgeyi veya web tarayıcısını aşağı kaydırmak için basın.

Home (←): İmleci satır başına getirmek için basın.

End (→): İmleci satırın sonuna getirmek için basın.

Ev Simgesi: Ana menüye döner.

İmleç simgesi içeren menü : Bir nesneye fare veya dokunma alanı ile sağ tıklatıldığında, özellikler menüsünü ve eşdeğerini etkinleştirir.

Dokunma Alanının Kullanımı

Tıklama/Dokunma – İmleç bir öğenin üzerindeyken sol tuşa tıklayın veya touchpade parmağınızın ucuyla hafifçe dokunun, parmağınızı touchpadin üzerinde öğe seçili hale gelene kadar tutun. Seçilen öğenin rengi değişecektir. Aşağıdaki 2 örnek aynı işleri yapar.





Çift-tıklama/Çift-dokunma – Bir programı ilgili simgeyi seçerek direk çalıştırmak için yaygın bir alışkanlıktır. İmleci kullanmak istediğiniz simgenin üzerine getirin, sol tuşa veya pad'e ani şekilde iki kere tıkladığınızda ilgili program sistem tarafından çalıştırılır. Tıklamalar veya dokunmalar arasındaki aralık çok uzunsa, işlem gerçekleşmeyecektir. Çift-tıklama hızını Windows Denetim Masası "Fare." menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki iki örnekte çift tıklama ve dokunma gösterilmiştir.





Sürükleme – Sürüklemenin anlamı bir öğeyi alıp ekranda istediğiniz bir yere taşımaktır. İmleci seçmek istediğiniz öğenin üzerine getirip sol tuşa basılı tutarak imleci istediğiniz bir yere götürebilir sonra da tuştan parmağınızı kaldırabilirsiniz. Yada öğenin üzerinde çift-dokunabilir parmağınızın ucunu kaldırmadan sürükleyebilirsiniz. Aşağıdaki gösterimde açıkça anlatılmaktadır.





Çift parmaklı kaydırma - Pencereleri yukarı/aşağı/sola/sağa kaydırmak için parmak uçlarınızı kullanarak dokunma panelinin üzerinde yukarı/aşağı/sola/sağa hareket edin. Ekran pencereniz birden fazla alt pencere içeriyorsa, kaydırmadan önce imleci o bölmenin üzerine getirin.



Eee PC'nizi Açma

İlk Başlatma

Masaüstü Bilgisayar

Ağ Bağlantısı

2 Başlarken

Eee PC'nizi Açma

Aşağıdakiler, Eee PC'nizin kullanımıyla ilgili kısa talimatlardır. Ayrıntılı bilgi için kılavuzun tamamını okuyun.

1. Pil takımını yerleştirin



2. AC güç adaptörünü takın



3. Eee PC'yi açın



Eee PC'nize güç sağlamak için farklı bir adaptör kullanırsanız hasar oluşabilir. Yanlış bir AC-DC adaptör ile pil paketlerinize, adaptörünüze ve Eee PC'ye zarar verebilirsiniz.

- Ekran panelini açtığınızda masaya kadar zorlamayın, aksi takdirde menteşeler kırılabilir. Eee PC'yi asla ekran panelinden tutup kaldırmayın!
- Yalnız bu Eee PC ile birlikte verilen veya üretici ya da satıcı tarafından bu modelle birlikte kullanımı özel olarak onaylanmış pil takımlarını ve güç adaptörlerini kullanın; aksi takdirde Eee PC zarar görebilir. Duvardan çıkış açıklığı ve adaptör aralarında giriş voltajı sınırı 100V~240V şeklindedir.
- Eee PC açıkken kesinlikle pil takımını çıkarmayı denemeyin, bu işlem çalıştığınız verilerin kaybolmasına neden olabilir.

Pil ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce ve her bittiğinde pili tam olarak şarj etmeyi unutmayın.

İlk Başlatma

Eee PC'nizi ilk kez çalıştırdığınızda, ilk Windows sihirbazı otomatik olarak başlar ve tercihlerinizi ve bazı temel bilgileri ayarlamanız için size rehberlik eder.

Başlangıç işlemlerini tamamlamak için sihirbazın yönergelerini izleyin.

1. Kullandığınız dili seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



2. Bulunduğunuz bölgeyi, zaman dilimini ve kullandığınız klavye tipini belirterek sistem ayarlarınızı seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



3. Kullanıcı hesap adınızı ve bilgisayar adını girerek devam etmek için **İleri** düğmesini tıklatın.



4. İsterseniz, kullanıcı hesabınız için bir parola belirleyin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



5. Son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyun ve **Lisans koşullarını kabul ediyorum** yazısının önündeki iki kutuyu işaretleyin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



6. En son önemli güncelleştirmeleri almak için **Önerilen ayarları kullan** öğesini tıklatın.



7. **Bulunduğunuz zaman** dilimini ve yerel tarih ve saatinizi belirtin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



8. **Kablosuz bir ağ seçerek** devam etmek için **İleri** düğmesini veya kablosuz bağlantıyı daha sonra ayarlamak için **Atla** düğmesini seçin.



9. **Ağ konumunu seçin.** Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



10. **Başlatma tamamlanmıştır.**



Masaüstü Bilgisayar

Masaüstünde birden fazla kısayol bulunmaktadır. İlgili uygulamaları başlatmak için bunları çift tıklatın ve belirtilen klasörleri girin. Bazı uygulamalar OS görev çubuğunda simge durumuna geçer.

Gerçek Masaüstü ekranı, farklı modellere göre değişiklik gösterebilir.

Ağ Bağlantısı

Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırma

1. Windows® Bildirim alanındaki turuncu yıldız işaretli kablosuz ağ simgesini tıklatın.

Turuncu yıldızlı kablosuz ağ simgesi Bildirim alanında görünmüyorsa, bir kablosuz ağ bağlantısı yapılandırmadan önce Fn + F2 (<Fn> + <F2>) basarak kablosuz LAN işlevini etkinleştirin.

2. Listeden bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin ve bağlantıyı oluşturmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



İstediğiniz erişim noktasını bulamazsanız, listeyi yenilemek ve listeye yeniden bakmak için sağ üst köşedeki **Yenile** simgesini tıklatın.

3. Bağlanırken parola girmeniz gerekebilir.

4. Bağlantı kurulduktan sonra listede gösterilir.

5. Bildirim alanında kablosuz ağ simgesini görebilirsiniz.

WLAN işlevini devre dışı bırakmak için <Fn> + <F2> tuşlarına basarsanız, çarpı işaretli kablosuz ağ simgesi belirir.

Yerel Ağ Bağlantısı

Kablolu bir ağ kurmak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

Dinamik IP kullanma / PPPoE ağ bağlantısı:

1. Windows® görev çubuğundaki sarı uyarı üçgeni olan ağ simgesini tıklatın ve **Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni aç'ı** seçin.



2. Soldaki mavi bölmede **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.



3. **Yerel Ağ Bağlantısı**'nı sağ tıklatın ve **Özellikler'i** seçin.



4. **İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)** öğesini vurgulayın ve **Özellikler**'i tıklatın.



5. İlk seçenek olan **Otomatik olarak bir IP adresi al** seçeneğini işaretleyin ve **TAMAM**'ı tıklatın.



(PPPoE kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tekrarlayın)

6. **Ağ ve Paylaşım Merkezi** kısmına dönerek **Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur** öğesini tıklatın.



7. **Internet'e Bağlan**'ı seçip **İleri**yi tıklatın.



8. **Geniş bant (PPPoE)** seçeneğini işaretleyip **İleri** düğmesini tıklatın.



9. Kullanıcı adınızı, Parolanızı ve Bağlantı adınızı girin. **Bağlan** düğmesini tıklatın.



10. Yapılandırmayı tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



11. Görev çubuğundaki ağ simgesini ve oluşturduğunuz bağlantıyı tıklatın.



12. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Internet'e bağlanmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



Statik IP kullanma:

1. Statik IP ağ yapılandırmasını başlatmak için 1~4 arasındaki dinamik IP kullanma adımlarını tekrarlayın.
2. İkinci seçenek olan **Aşağıdaki IP adresini kullan**'ı seçin.
3. Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini girin.
4. Gerekirse, tercih edilen DNS Sunucusu adresini ve alternatif adresi girin.
5. Gerekli tüm değerleri girdikten sonra, ağ bağlantısını oluşturmak için **Tamam**'ı tıklatın.



Ağa bağlanırken sorun yaşarsanız Internet Servis Sağlayıcınıza (ISP) başvurun.

Web sayfalarını tarama

Ağ kurulumunu tamamladıktan sonra, masaüstünde **Internet Explorer** öğesini tıklatın ve nette sörf yapmaya başlayın.

En son bilgileri almak için Eee PC ana sayfamızı (**http://eeepc.asus.com**) ziyaret edin ve Eee PC'niz için tam hizmet almak üzere **http://vip.asus.com** adresinden kayıt olun.

ASUS Update

Bluetooth Bağlantısı (belirli modellerde)

Süper Hibrid Motoru (belirli modellerde)

Eee Docking

Graphic Switch (Sadece 1015PN için)

OS Switch (belirli modellerde)

Instant On (belirli modellerde)

Microsoft® Office Starter 2010

3 Eee PC'yi Kullanma

ASUS Update

ASUS Update, Eee PC BIOS'u Windows® ortamında yönetmenizi, kaydetmenizi ve güncelleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır. ASUS Update uygulaması aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

- Geçerli BIOS dosyasını kaydetme
- Internet'ten en son BIOS dosyasını yükleme
- BIOS'u güncelleştirilmiş bir BIOS dosyasını kullanarak güncelleştirme
- BIOS'u doğrudan Internet üzerinden güncelleştirme ve
- BIOS sürüm bilgilerini görüntüleme.

Bu uygulama Eee PC'nize önceden yüklenmiştir.

ASUS Update bir ağ veya Internet Servis Sağlayıcı (ISP) tarafından sağlanan bir Internet bağlantısı gerektirir.

BIOS'u Internet üzerinden güncelleştirme

BIOS'u Internet üzerinden güncelleştirmek için:

1. ASUS Update uygulamasını Windows® masaüstünden başlatmak için **Başlat > Tüm Programlar > ASUS > Eee PC için ASUSUpdate > ASUSUpdate** öğelerini tıklatın. ASUS Update ana penceresi görüntülenir.



2. Açılan menüden **BIOS'u Internet' ten yükle** öğesini seçip sonra **İleri**'yi tıklatın.

3. Ağ trafiğini önlemek için, size en yakın ASUS FTP sitesini seçin veya **Otomatik Seç**'i tıklatın. **İleri**'yi tıklatın.

4. FTP sitesinden istediğiniz BIOS sürümünü seçin ve **İleri**'yi tıklatın.

5. Güncelleştirme işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini izleyin.

ASUS Update uygulaması kendini Internet üzerinden güncelleştirme özelliğine sahiptir. Tüm özelliklerini kullanabilmek için yardımcı programı her zaman güncelleştirin.

BIOS'u BIOS dosyası kullanarak güncelleştirme

BIOS'u BIOS dosyası kullanarak güncelleştirmek için:

1. ASUS Update uygulamasını Windows® masaüstünden başlatmak için **Başlat > Programlar > ASUS > EeePC için ASUSUpdate > ASUSUpdate** öğelerini tıklatın. ASUS Update ana penceresi görüntülenir.
2. Açılan menüden **BIOS'u dosyadan yükle**'yi seçip sonra, **İleri**'yi tıklatın.

3. **Aç** penceresinden BIOS dosyasını bulun ve **Aç**'ı tıklatın.
4. Güncelleştirme işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini izleyin.

Bluetooth Bağlantısı (belirli modellerde)

Bu cihaz FCC ID: MSQ15PNNE047 / MSQE15NE785 / MSQE15NE762 ve IC ID: 3568A-15PNNE047 / 3568A-E15NE762 içerir.

Bluetooth teknolojisi, Bluetooth'u açık cihazları bağlamak için kablo ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bluetooth'u açık cihazlara örnek olarak Dizüstü Bilgisayarlar, Masaüstü Bilgisayarlar, cep telefonları ve PDA'lar verilebilir.

Bluetooth'u etkin bir cihaza bağlanmak için

1. **Bluetooth Açık** veya **WLAN & Bluetooth Açık** görülene kadar <Fn> + <F2> tuşlarına tekrar tekrar basın.

2. **Denetim Masası** bölümünden **Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi** öğelerini tıklatıp, soldaki mavi bölmeden **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.



3. **Bluetooth Ağ Bağlantısı** öğesine sağ tıklatıp **Bluetooth Ağ Aygıtlarını Görüntüle** seçeneğini işaretleyin.



4. Yeni aygıtları aramak için **Yeni cihaz ekle** düğmesini tıklatın.



5. Listeden Bluetooth özelliği etkin olan bir aygıt seçip **İleri** düğmesini tıklatın.



6. Aygıtınıza Bluetooth güvenlik kodunu girin ve eşleşmeyi başlatın.



7. Eşleşen bağlantı başarıyla oluşturulmuştur. Ayarları tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



Süper Hibrid Motoru (belirli modellerde)

Süper Hibrid Motoru farklı güç modları sunar. Atanan kısayol tuşu çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş sağlar. Güç tasarrufu modları, performans ve pil ömrünü maksimuma çıkarmak için Eee PC'nizin pek çok yönünü denetler. **Güç adaptörünü kullandığınızda veya kaldırdığınızda,** sistem AC modu ve pil modu arasında geçiş yapar. **Seçilen mod ekranda** görüntülenir.

Güç modunu değiştirmek için

- **Güç modları arasında geçiş yapmak** için **<Fn> + <Boşluk Çubuğu>** tuşlarına tekrar tekrar basın.
- Super Hybrid Engine düğmesine (belirli modellerde) basın.



- Bildirim alanındaki Süper Hibrid Motoru simgesini sağ tıklatıp tercih edilen güç modunu seçin.

Süper Hibrid Motoru Modları

1. **Otomatik Yüksek Performans** ve **Otomatik Güç Tasarrufu** modu yalnız güç adaptörü takılırken veya çıkarılırken kullanılabilir.
2. **"Süper Performans"** özelliği belirli modellerde kullanılabilir.

1. Harici monitörünüz 1024 x 768 piksel veya üzeri bir çözünürlükte **Güç Tasarrufu** modunda anormal çalışıyorsa, ekran modunu **Yalnız LCD** veya **LCD + CRT Klon** olarak değiştirmek ve güç modunu **Yüksek Performans** veya **Süper Performans** olarak ayarlamak için tekrar tekrar <Fn> + <F8> tuşlarına basın.
2. **Süper Performans** modu belirli modellerde kullanılabilir.

Eee Docking

Eee Docking'de çok sayıda kullanışlı işlev bulunur. Eee Docking araç çubuğu masaüstündedir.



- Eee Docking üzerindeki uygulamalar modele göre değişebilir.
- Eee Docking üzerindeki uygulamaların adları, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe, Radyo, Canlı TV ve Oyunlar, vb. dahil çevrimiçi eğlence içeriklerinin keyfini çıkarmanızı sağlar.

ASUS @Vibe hizmeti içerikleri her bölge için farklılık gösterir.

Game Park (Oyun Parkı) (belirli modellerde)

Game Park (Oyun Parkı)'ta çok sayıda ilginç oyun bulunur.

ASUS AP Bank (belirli modellerde)

ASUS AP Bank, çeşitli çevrimiçi yazılım uygulamaları ve multimedya keyfi sunar.

ASUS WebStorage

Eee PC kullanıcıları ücretsiz çevrimiçi depolama hizmetinden yararlanabilir. Internet bağlantısı olan her yerden, dilediğiniz zaman dosyalarınıza erişebilir ve onları paylaşabilirsiniz. ASUS WebStorage yardım dosyasına yalnızca Eee PC'niz İnternete bağlı olduğunda erişilebilir.

Sharing

YouCam / E-Cam (belirli modellerde)

YouCam / E-Cam web kameranız için ilginç efektler ve faydalı eklentiler sağlar.

Syncables (Senkronizasyon Kabloları)

Eşitlenebilir masaüstü uygulaması tüm fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı, belgelerinizi, sık kullanılanlarınızı ve daha fazlasını tüm bilgisayarlarınızda eşitlemenizi ve güncel tutmanızı kolaylaştırır.

Experience

Font Resizer (Yazı Tipi Boyutu)

Font Resizer (Yazı Tipi Boyutu) Eee PC ekranınızdaki yazıtipi/metin boyutunu ayarlamanızı sağlar.

Tools

Live Update

Live Update çevrimiçi güncellemeleri kontrol ederek Eee PC'nizi güncel tutar.

USB Charge+ (belirli modellerde)

USB Charge+, Eee PC'niz uyurken, hazırda bekletilirken veya kapalıyken cep telefonlarınızı ya da dijital ses çalarlarınızı şarj etme işlevini görür. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirildiğinde, Adaptör Modu veya Adaptör + Pil Modu olmak üzere iki moddan birini seçebilirsiniz.

LocaleMe (belirli modellerde)

LocaleMe tüm dünyada çoklu kategorilere göre sokak veya şirketler için kolay arama sunan bir web haritalama servisi uygulamasıdır.

Docking Setting (Docking Ayarı)

Docking Ayarı, Eee Docking araç çubuğunun görünümünü ve konumunu yapılandırmanızı sağlar.

Power Recover (belirli modellerde)

Hehrangi bir donanım veya İşletim Sistemi sorunu olduğunda EeePC'nizi kolayca geri yüklemek için EeePC'nizdeki yerel disk veya USB sabit diskine sistem bölümünüzü yedekleyebilirsiniz.

Boingo (belirli modellerde)

Boingo yardımcı programı ile özel bir fiyat karşılığında global Wi-Fi hizmetlerine kolayca erişebilmenizi sağlar. Havaalanları, oteller, kafeler ve restoranlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki 100.000'den fazla etkin noktada tek bir hesap kullanabilirsiniz.

Graphic Switch (Sadece 1015PN için)

ASUS Graphic Switch Eee PC'nizin grafik kartını entegre ve ION grafik kartı arasında değiştirmenizi mümkün kılar. Uygulamayı başlatmak için Windows masa üstünüzdeki **Graphic Switch (Grafik Kartı Değiştirme)**'ye çift tıklayın.

- **Windows 7 Starter** veya **Windows 7 Home Basic** bulunan modellerde, pil ömrünü uzatmak için **Güç Tasarruf modu** (entegre grafik kartı)'nu ya da en iyi grafik kartı performansları için **Yüksek Performans modu** (ION grafik kartı)'nu seçin.
- **Windows 7 Home Premium** bulunan modellerde, otomatik grafik kartı değiştirmek için **Optimus modu** 'nu ya da tam zamanlı ayrık ION grafik kartı desteği için **Yüksek Performans modu**'nu seçin.

Entegre grafik kartını kullanılırken HDMI işlevi devre dışı bırakılacaktır.

OS Switch (belirli modellerde)

ASUS OS Switch yardımcı programı ön yükleme işletim sistemini Microsoft Windows ve hızlı ön yükleme işletimi sistemi arasında değiştirmenize izin verir (İşletim Sistemi sürümü modele göre değişiklik gösterir). Yardımcı programı başlatmak ve Eee PC'nize yükleyeceğiniz İşletim Sistemi'ni seçmek için Windows masaüstünde **Boot Up Settings (Ön Yükleme Ayarları)** simgesini çift tıklayın.

Instant On (belirli modellerde)

Sıfır bekleme sisteminin yeniden başlatılması kaydedilen sistem durumuyla hemen çalışmaya ve oynamaya geri dönmenizi sağlar. Etkinleştirdikten sonra, en son çalışma durumunuza hızla geri dönmenin keyfini çıkarabilmeniz için Başlat Menüsündeki KAPAT düğmesi UYKU olarak değişecektir.

WINDOWS GÜNCELLEŞTİRME sırasında, tüm güncelleştirmeler tamamlandıktan sonra Başlat Menüsündeki KAPAT düğmesi UYKU işleviyle değişmemesi için "Instant On" özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

Microsoft® Office Starter 2010

Eee PC kullanıcıları, temel sözcük işleme ve elektronik tablolar için Word Başlangıç Paketi 2010 ve Excel Başlangıç Paketi 2010'u içeren Microsoft Office Başlangıç Paketi 2010'un keyfini çıkarabilirler. Office Başlangıç Paketi 2010'u ilk kez çalıştırırken aşağıdaki talimatları izleyin.

1. **Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office 2010**'a tıklayın.
2. **Microsoft Office 2010** penceresinde,**Kullan**'a tıklayın.



3. Devam etmek için **Aç**'a tıklayın.

4. Eee PC'niz Microsoft Office Başlangıç Paketi 2010 programlarını yüklemeye başlar.

5. Programlar yüklendiğinde, adınızın ve soyadınızın baş harflerini girmeniz gerekir. Devam etmek için **Tamam**'a tıklayın.



6. Microsoft Office lisans sözleşmesini okuyun ve kabul etmek için **Kabul Et**'e tıklayın.



7. Microsoft Office'i güncellemeyi tercih ettiğiniz yöntemi seçin ve devam etmek için **Tamam**'a tıklayın.



8. Artık Microsoft Excel Başlangıç Paketi 2010'u ve Microsoft Word Başlangıç Paketi 2010'u kullanmaya başlayabilirsiniz.



- İleride diğer Microsoft Office Başlangıç Paketi 2010 programlarını kullanmanız gerektiğinde, istediğiniz programı seçmek için **Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office Başlangıç Paketi**'ne tıklayın.
- Microsoft Office 2010'un tam sürümünü etkinleştirmek veya satın almak için, **Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office 2010**'a tıklayın.

Sistem Kurtarma

Boot Booster

4 Sistem Kurtarma

Sistem Kurtarma

- USB flash diskten, harici optik sürücüden veya gizli bölümden sistem kurtarma işlemi gerçekleştirmeden önce BIOS ayarından **Boot Booster** özelliğini devre dışı bırakın.
- **Yükleme Destekleyici** işlevi seçili modellerde mevcuttur.

Kurtarma işleminin başarısız olmasını önlemek için F9 kurtarmayı kullanmadan önce Eee PC'nizi AC güç adaptörünüze bağlayın.

Kurtarma Bölümünü Kullanma (F9 Kurtarma)

1. Sistem açılırken <F9> tuşuna basın.

Önyükleme sırasında bir kez <F9> tuşuna bastığınızdan emin olun.

2. Dilinizi seçin ve devam etmek için ➡ tıklayın.

3. Sistem kurtarma işlemini başlatmak için **Sistem Kurtarma** iletişim kutusunda **Kurtar** öğesini tıklatın.



4. Sistem kurtarma işlemini otomatik olarak başlatır; kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kurtarma dosyalarını yedekleyin

1. Önceki bölümdeki adım 1—2'yi tekrarlayın.
2. Bir USB depolama aygıtını Eee PC'nize bağlayın ve kurtarma dosyalarını yedeklemeyi başlatmak için **Recovery System** (Sistem Kurtarma) iletişim penceresinden **Backup** (Yedekleme)'ye tıklayın.

- Bağlanan USB depolama aygıtının kapasitesi 16GB'dan büyük olmamalıdır.
- Bellek kartları bu işlev için desteklenmemektedir.
- Lütfen depolama aygıtını USB 2.0 bağlantı noktasına bağlayın.
- Eee PC'nize sistem kurtarma yedeklemesi için USB depolama aygıtı bağlamadıysanız hatırlatma amacıyla bir iletişim penceresi ekrana gelir.

3. Birden fazla USB depolama aygıtı Eee PC'nize bağlıysa istediğiniz USB depolama aygıtını seçin ve **Continue** (Devam Et)'e tıklayın.

4. Seçilen USB depolama aygıtındaki tüm veriler silinecektir. Yedeklemeyi başlatmak için **Continue** (Devam Et)'e veya önemli verilerinizi yedeklemek için **Back** (Geri)'ye tıklayın.



Seçilen USB depolama aygıtındaki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. İlk önce önemli verilerinizi yedeklemediğinizden emin olun.

5. Sistem yedeklemesi başlar, bittiğinde **OK** (Tamam)'a tıklayın.



USB depolama aygıtının kullanılması (USB kurtarma)

Kurtarma dosyalarının yedeğini almak için lütfen USB 2.0 bağlantı noktasını kullanın.

1. Sistem kurtarma dosyalarını yedeklemek için USB depolama aygıtını bağlayın.
2. Ön yükleme sırasında **<ESC>** (Çıkış)'a basın, **Please select boot device** (Lütfen yükleme aygıtını seçin) ekranı görüntüye gelir. Bağlanan USB depolama aygıtından yüklemek için USB: XXXXXX'yi seçin.



3. Dilinizi seçin ve devam etmek için ➡ tıklayın.
4. Sistem kurtarmayı başlatmak için **Recovery** (Kurtarma)'yı tıklayın.



5. Bir bölüm seçneğini seçin ve **Continue**(Devam Et)'e tıklayın. Bölüm seçenekleri:
   - **Bir bölüm için Kurtarma Sistemi.**
     Bu seçenek sistem bölümü "C"' deki tüm verileri siler ve bölüm "D" değiştirilmeden korunur.
   - **Bütün HD için sistem kurtarma**
     Bu seçenek sabit disk sürücünüzdeki tüm bölümleri siler ve "C" sürücüsü olarak yeni bir sistem bölümü ve "D" sürücüsü olarak bir veri bölümü yaratır.



6. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini izleyin.

Boot Booster (belirli modellerde)

BIOS kurulumundaki Boot Booster öğesi Eee PC önyükleme sürenizi kısaltmanıza yardım eder. Ancak herhangi bir Eee PC bileşenini değiştirmeden önce bu BIOS öğesini devre dışı BIRAKMALISINIZ veya sistem kurtarma (USB flash diskinden, harici optik sürücüden ya da gizli bölümden) gerçekleştirmelisiniz. Boot Booster öğesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Sistemi başlatın ve POST ekranını görüntülemek için önyükleme sırasında **<F2>** tuşuna basın. BIOS ayarına girmek için tekrar **<F2>** tuşuna basın.

POST ekranını göremezseniz veya yukarıdaki talimatı gerçekleştirerek BIOS ayarına giremezseniz, sistemi yeniden başlatın ve önyükleme sırasında tekrar tekrar <F2> tuşuna basın.

2. **Boot Booster** seçeneğini [Disabled] olarak belirleyin.



3. Yapılandırmayı kaydetmek için **<F10>** tuşuna basın ve Eee PC'yi yeniden başlatın.

Donanım değişikliğini veya sistem kurtarma işlemini tamamladıktan sonra Boot Booster'i etkinleştirmeyi unutmayın.

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları

Telif Hakkı Bilgileri

Sınırlı Sorumluluk

Hizmet ve Destek

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

FCC emisyon limitlerinin karşılanması ve de radyo ya da televizyon yayının yakınında meydana gelen zararlı etkileşimi önlemek için korunmalı tip güç kablosunun kullanımı gerekmektedir. Sadece tedarik edilen güç kablosunun kullanılması önemlidir. I/O cihazları bu ekipmana bağlamak için sadece korunmalı kablolar kullanınız. Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdireceği yönünde uyarılmaktasınız.

(Federal Düzenlemeler #47 Yasası, bölüm 15.193, 1993. Washington DC' den yeniden basılmıştır: Federal Sicil Dairesi, Ulusal Arşivler ve de Kayıtlar İdaresi, A.B.D. Devlet Baskı Dairesi.)

FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı

Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdirebilecektir. "ASUS bu cihazın ABD içinde kontrol edilen belirli yazılımlar tarafından 2.4 GHz frekansında Kanal 1'den 11'e sınırlı olduğu beyan eder."

Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. FCC RF maruziyet uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet uygunluğunu karşılamak için, son kullanıcılar belirtilen çalışma yönergelerine uymalıdır.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / R051PEM / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX

AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B / R051B

AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.024 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.026 W/kg
802.11n (40M): 0.025 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.01600 W/kg
802.11g: 0.00986 W/kg
802.11n (20M): 0.00734 W/kg

Uygunluk Beyanı R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'de olduğu gibi elzem gereksinimler
- [Madde 3.1a]'de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği için test etme
- [Madde 3.1b]'de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
- [Madde 3.2]'de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
- [EN 300 328-2]'e göre radyo test dizileri

Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için ortaya konulan IC radyasyona maruz kalma limitleri ile uyumludur. IC RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek için, lütfen aktarım sırasında aktarım antenine doğrudan temas etmemeye özen gösteriniz. RF maruz kalma uyumunu sağlamak için nihai kullanıcılar spesifik işletim yönergelerini izlemelidirler.

Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Lisanslı servise radyo karışımını önlemek için (örneğin, ikinci kanal Mobil Uydu Sistemleri), bu cihaz ev içinde kullanım amaçlı olarak üretilmiştir ve de maksimum koruma sağlamak için pencerelerden uzak yerlerde çalıştırılmalıdır. Dış mekan monte edilen ekipman (ya da onun anteni) lisanslamaya tabiidir.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / R051PEM / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX

AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B / R051B

AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.024 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.026 W/kg
802.11n (40M): 0.025 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Max. SAR Measurement (1g)
802.11b: 0.01600 W/kg
802.11g: 0.00986 W/kg
802.11n (20M): 0.00734 W/kg

CE İşareti Uyarısı

CE

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

CE !

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

ENERGY STAR uyumlu ürün

ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programıdır.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.energy.gov/powermanagement adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin.

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı

K. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01'den CH11'e
Japonya	2.412-2.484 GHz	Ch01'den CH14'e
Avrupa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01'den CH13'e

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans bantları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW

10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dir.
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dir.

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW'den daha az ve de dış mekanlarda 10mW'den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin		

68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza izin verecektir (www.art-telecom.fr).

Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

UL Güvenlik Bildirimleri

200V tepe noktayı, 300V uç uca ve de 105V rms' yi aşmayan zemine çalıştırma voltajına sahip olan bir telekomünikasyon ağında elektriksel olarak bağlanabilme amaçlı olan telekomünikasyon (telefon) ekipmanının ihtiva eden UL 1459 için ihtiyaç duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasası (NFPA 70) uyarınca monte edilir ve de kullanılır.

Eee PC modemi kullanırken yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanması gibi riskleri minimize etmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri sürekli bir biçimde takip edilmelidir:

- Eee PC'nizi banyo küveti, lavabo, mutfak tezgahı ya da çamaşırhane yakınında, ıslak bir zeminde ya da bir yüzme havuzunun yakınında suya yakın bir biçimde **kullanmayınız**.
- Bir elektrik fırtınası esnasında Eee PC' nizi **kullanmayınız**. Yıldırımdan ötürü uzaktan da olsa bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Eee PC' nizi bir gaz sızıntısı olan yerin civarında **kullanmayınız**.

Ürünlerde güç kaynakları olarak birincil (şarj edilemez) ve de ikincil (şarj edilebilir) lityum bataryaları ihtiva etmek UL 1642 için gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alaşımı, ya da bir lityum iyonu içerir ve de tersine çevrilebilir ya da tersine çevrilemez kimyasal reaksiyon tarafından kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren seri, paralel ya da her iki biçimde bağlantılı olan bir tekli elektro kimyasal hücre ya da iki ya da daha fazla içerebilir.

- Patlamaya neden olabileceğinden ötürü Notebook PC batarya ambalajını ateşe atmayınız. Yangın ya da patlamalar nedeniyle kişilerin yaralanmalarını azaltmak amacıyla muhtemel özel elden çıkarma yönergeleri için yerel yasaları kontrol ediniz.
- Yangın ya da patlamalara bağlı olarak kişi yaralanmaları riskini azaltmak amacıyla diğer cihazların güç adaptörleri ya da bataryalarını kullanmayınız. Sadece imalatçı ya da yetkili perakendeciler tarafından tedarik edilen UL onaylı güç adaptörleri ya da bataryaları kullanınız.

Güç Güvenlik Koşulu

6A'ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg'den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm^2'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı

ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

Lütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için http://csr.asus.com/english/Compliance.htm adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:

Japon JIS-C-0950 Malzeme Beyanları
EU REACH SVHC
Kore RoHS
İsviçre Enerji Yasaları

Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır. Müşterilerimizin ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizin, pillerimizin ve diğer parçalarımızın sorumlu bir şekilde geri dönüşümünü sağlamasını mümkün kılan çözümler ürettiğimize inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresini ziyaret edin.

Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

UYARI! Eğer batarya yanlış bir şekilde yerleştirilir ise patlama riski doğabilir. Sadece imalatçı tarafından önerilen benzer ya da denk türde bataryalar ile değiştiriniz. Kullanılmış bataryaları imalatçının yönergelerine riayet ederek elden çıkartınız. (Turkish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış **http://support.asus.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Şehir	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ülke	TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke	GERMANY