DA6701

Eee PC Brugervejledning

Windows® 7 udgave

Eee PC 1011/1015/R051/R011 Serie



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ii
Om denne brugermanual iv
Noter for denne manual iv
Sikkerhedsforskrifter v
Forholdsregler i forbindelse med transport vi
Opladning af batterier vii
Forholdsregler i forbindelse med fly vii

Kapitel 1: Lær delene at kende

Set oppefra 1-2
Set nedefra 1-5
Forside 1-6
Højre side 1-7
Venstre side 1-8
Brug af tastatur 1-10
Særlige funktionstaster 1-10
Brug af berøringsplade 1-12

Kapitel 2: Sådan kommer du i gang

Tilslutning af strøm til din Eee PC 2-2
Første opstart 2-3
Skrivebord 2-5
Forbindelse til netværk 2-6
Konfigurering af trådløs netværksforbindelse 2-6
Lokalt områdenetværk 2-7
Browsing af websider 2-10

Kapitel 3: Brug af Eee PC

ASUS Update 3-2
Opdatering af BIOS gennem internettet 3-2
Opdatering af BIOS gennem en BIOS-fil 3-3
Sådan opdaterer du BIOS via "Easy Flash"(på udvalgte modeller) 3-4
Bluetooth-forbindelse (på udvalgte modeller) 3-6

Super hybrid-program (på udvalgte modeller) 3-8
Super hybrid-programtilstande 3-8
Eee Docking 3-9
Access 3-9
Sharing 3-10
Experience 3-10
Tools 3-10
OS Switch (på udvalgte modeller) 3-11
Instant On (på udvalgte modeller) 3-11
Microsoft® Office Starter 2010 3-12

Kapitel 4: Systemgenopretning

Systemgenopretning 4-2
Boot Booster (Opstartsbooster) (på udvalgte modeller) 4-5

Tillæg

Deklarationer og sikkerhedserklæring A-2
Ophavsret Information A-13
Ansvarsbegrænsning A-14
Service og støtte A-14

Om denne brugermanual

Du er i gang med at læse Eee PC brugermanualen. Denne brugermanual oplyser om de forskellige komponenter i Eee PC og om, hvordan de bruges. Nedenfor er anført brugermanualens hovedafsnit:

1. **Lær delene at kende**
   Oplyser om Eee PC's komponenter.
2. **Sådan kommer du i gang**
   Fortæller om, hvordan du kommer i gang med Eee PC.
3. **Brug af Eee PC**
   Oplyser om brugen Eee PC's hjælpeprogrammer.
4. **Systemgenopretning**
   Giver dig oplysninger om genopretning af systemet.
5. **Tillæg**
   Indeholder sikkerhedserklæringer.

De medfølgende programmer er forskellige afhængigt af model og område. Der kan være forskelle mellem din Eee PC og billederne i denne brugervejledning. Anse din Eee PC for at være den rigtige.

Noter for denne manual

Nogle få noter og advarsler skrevet med fed skift bliver brugt hele vejen igennem denne manual, som du skal være opmærksom på, for at kunne fuldføre bestemte opgaver sikkert og fuldstændigt. Disse noter har forskellig grader af betydning, som beskrevet nedenfor:

ADVARSEL! Vigtig information, som skal følges for sikker betjening.

IMPORTANT! Vital information that must be followed to prevent damage to data, components, or persons.

TIP: Tips og nyttig information for at fuldføre opgaver.

NOTE: Tips og information for specielle situationer.

Sikkerhedsforskrifter

Nedenstående sikkerhedsforanstaltninger vil forlænge Eee PC's liv. Følg alle forholdsregler og anvisninger. Udover, hvad der er beskrevet i denne manual, skal alt servicearbejde udføres af kvalificerede folk. Brug ikke beskadigede el-ledninger, perifere enheder og beskadiget tilbehør. Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom fortynder, benzin og andre kemikalier på eller nær overfladen.

Frakobl AC-strømmen inden rengøring. Aftør din Eee PC med en ren cellulose svamp, eller et vaskeskind fugtet med en opløsning af ikke-ætsende sæbe og nogle få dråber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tør klud.

PLACER DEN IKKE på ujævne eller ustabile overflader. Indlever til service hvis kabinettet er blevet beskadiget.

Placer eller tab IKKE objekter på overfladen og prop ikke fremmedlegemer ind i den Eee PC.

Udsæt den IKKE for snavsede eller støvede omgivelser. Brug den IKKE under gas lækager.

Udsæt den IKKE for stærke magnetiske eller elektriske felter.

Berør og tryk IKKE på skærmpanelet. Placer den ikke sammen med små genstande, som kan ridse eller komme ind i den Eee PC.

Udsæt den IKKE for eller tæt ved væsker, regn eller fugt. Brug IKKE et modem under en elektrisk storm.

For at undgå ubehag eller skade på grund af varmeudvikling, må Eee PC IKKE anbringes på dit skød eller andre steder på kroppen.

Advarsel vedrørende batterisikkerhed: Kast IKKE ikke batteriet på åben ild. Kortslut IKKE kontakterne. Skil IKKE batteriet ad.

SIKKER TEMPERATURER: Denne Eee PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).

El-tilførsel: Tjek på mærkaten i bunden af Eee PC, at din adapter passer med el-tilførslen.

Tildæk IKKE en tændt Eee PC med noget, der reducerer luftcirkulationen, f.eks. en bæretaske.

Forkert anbringelse af batteri kan medføre eksplosion og skade Eee PC'en.

Smid IKKE Eee PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

Forholdsregler i forbindelse med transport

Forbered din Eee PC til transport ved at slukke for den og **frakoble alle perifere enheder for at forhindre skade på stik**. For at undgå ridser på harddiskdrevets overflade under transport, trækker harddiskdrevets hoved sig tilbage, når der slukkes for strømmen. **Derfor må din Eee PC ikke transporteres, mens der er tændt for strømmen.** Luk skærmpanelet for at beskytte tastaturet og skærmpanelet.

Eee PC's overflade bliver let kedelig, hvis der ikke passes på den. Pas på, at du ikke kommer til at gnide eller skrabe overfladen, når du transporterer din Eee PC. Du kan lægge din Eee PC i en bæretaske, som beskytter mod snavs, vand, stød og ridser.

Opladning af batterier

Hvis du ønsker at bruge strøm fra batteriet, skal du oplade batterienheden fuldt ud, inden du begiver dig ud på lange rejser. Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe den er forbundet til computeren og til en AC strømkilde. Vær opmærksom på, at opladningen tager længere tid, når Eee PC bruges.

For at forlænge batteriets levetid, skal du huske at oplade det fuldt ud (mindst 8 timer), inden det bruges første gang, samt hver gang, det er udløbet. Batteriet når dets maksimale kapacitet efter nogle få, fulde opladnings- og afladningscyklusser.

Forholdsregler i forbindelse med fly

Tal med dit flyselskab, hvis du ønsker at bruge Eee PC på flyet. De fleste flyselskaber har restriktioner med hensyn til brug af elektronisk udstyr. De fleste flyselskaber tillader kun brug af elektronisk udstyr mellem start og landing og ikke under.

Der er tre hovedtyper af lufthavns-sikkerhedsudstyr: Gennemlysningsapparater (bruges til ting på transportbånd), magnetiske detektorer (bruges til mennesker, der går gennem sikkerhedstjek) og magnetiske stave (håndholdte enheder - bruges til mennesker og individuelle ting). Du kan sende Eee PC og disketter gennem lufthavnens gennemlysningsapparater. Det anbefales imidlertid, at du ikke sender din Eee PC og dine disketter gennem lufthavnens magnetiske detektorer eller udsætter dem for de magnetiske stave.

Set oppefra

Set nedefra

Forside

Højre side

Venstre side

Brug af tastatur

Brug af berøringsplade

1 Lær delene at kende

Set oppefra

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.

Oversiden kan variere i udseende alt efter model.

Eee PC 1015PX / 1015BX / 1015CX / 1011PX / 1011CX / R051PX / R051BX / R051CX / R011PX / R011CX / 1011BX / R011BX



❶ **Mikrofon (indbygget)**

❷ **Indbygget kamera**

❸ **Skærmpanel**

❹ **Strømkontakt (Windows)**

Strømkontakten bruges til at tænde og slukke for Eee PC samt til genopretning fra STR. Tryk på kontakten for at tænde for Eee PC og hold på den for at slukke for Eee PC. Strømkontakten virker kun, når skærmpanelet er åbnet.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Eee PC er tændt, og blinker langsomt, når Eee PC er i 'Save-to-RAM' (suspenderet) indstilling. Indikatoren er slukket, når Eee PC er slukket.

❺ **Tastatur**

Tastaturet er forskelligt fra model til model..

❻ **Berøringsplade og knapper**

❼ **Statusindikatorer**

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Eee PC er tændt, og blinker langsomt, når Eee PC er i 'Save-to-RAM' (suspenderet) indstilling. Indikatoren er slukket, når Eee PC er slukket.

Batteriopladningsindikator

Batteriopladningsindikatoren (LED) viser status for batteriopladningen som følger:

Tændt

	Med adapter	Uden adapter
Fuld batteristrøm (95–100 %)	Grøn tændt	Fra
Medium batteristrøm (11–94 %)	Orange tændt	Fra
Lav batteristrøm (0-10 %)	Orange blinker	Orange blinker

Slukket/standby-tilstand

	Med adapter	Uden adapter
Fuld batteristrøm (95–100 %)	Grøn tændt	Fra
Medium batteristrøm (11–94 %)	Orange tændt	Fra
Lav batteristrøm (0-10 %)	Orange blinker	Fra

Harddiskdrev (HDD) indikator

Harddiskdrevets indikator blinker, når data skrives eller læses fra diskdrevet.

Trådløs/Bluetooth indikator

Kan kun anvendes på modeller med indbygget, trådløs LAN/Bluetooth (udvalgte modeller). Når den indbyggede, trådløse LAN/Bluetooth er aktiveret, lyser denne indikator.

Set nedefra

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.

Bunden kan variere afhængigt af model.

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1011BX / R011BX



Eee PC 1015CX / 1011CX / R051CX / R011CX



Notebook PC's bund kan blive meget varm. Vær forsigtig med Notebook PC, når den er tændt eller lige har været tændt. Det er normalt med høje temperaturer under opladning eller arbejde. **BRUG DEN IKKE PÅ BLØDE OVERFLADER SÅSOM SENGE ELLER SOFAER, DER KAN BLOKERE VENTILATIONSÅBNINGERNE. FOR AT UNDGÅ PERSONSKADE PÅ GRUND AF VARMEN, MÅ DU IKKE ANBRINGE NOTEBOOK PC I SKØDET ELLER ANDRE STEDER PÅ KROPPEN.**

1 Batterienhed

Batterienheden oplades automatisk, når den er tilsluttet til en AC strømkilde, og afgiver strøm til Eee PC, når der ikke er tilsluttet til AC strøm. Dette muliggør brug, mens man midlertidigt bevæger sig mellem steder. Batteritiden afhænger af brugen og denne Eee PC's specifikationer. Batterienheden kan ikke skilles ad og købes som en samlet enhed.

2 Batterilås

Batterilåsen sikrer batterienheden. Når batterienheden er korrekt installeret, låser den automatisk på plads. Fjern batteripakken ved at skubbe batterilåsen indad.

3 Hukommelsesrum

Hukommelsesmodulet er sikret i et dertil bestemt rum.

Forside

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.



1 Højtalersystem

Lydfunktionerne styres af softwaret.

Højre side

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1015CX / 1011CX / R011CX / 1011BX / R011BX / R051CX



1. **Hukommelseskort-indstik**
2. **Høretelefonstik udgang / Mikrofonstik indgang kombinationsstik**
   Dette kombinationsstik kan bruges til at forbinde lydudgangssignalet på Eee pc'en til højttalere eller hovedtelefoner, og det kan bruges til at forbinde til en ekstern mikrofon eller til udgangssignaler fra en lydenhed. Dette stik finder automatisk den forbundne enhed, og skifter automatisk funktion.
3. **USB Port (2.0/1.1)**
   USB Charge+ (Opladning+) (på modellerne 1015BX/R051BX/ 1011BX/R011BX med USB 3.0)
   Muliggør opladning af dine mobiltelefoner og digitale lydafspillere, lydafspillere, mens din Eee PC sover, er i dvaletilstand eller er lukket ned. Start USB Charge+ fra Eee Docking værktøjsbjælken og konfigurer relaterede indstillinger.
4. **USB-Port (3.0, på udvalgte modeller/2.0/1.1)**
5. **Port til Kensington® lås**
6. **LAN-port**

Venstre side

Se nedenstående illustration for at lære delene på denne side af Eee PC at kende.

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX



Eee PC 1015BX / R051BX / 1011BX / R011BX



Eee PC 1015CX / R051CX / 1011CX / R011CX



1 DC IN Strøm (DC) indgang

Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Strøm gennem dette stik er til driften af Eee PC samt opladning af den interne batterienhed. For at undgå skade på Eee PC og batterienheden, skal du altid kun bruge den medfølgende strømadapter.

ADAPTEREN KAN BLIVE MEGET VARM UNDER BRUGEN. TILDÆK IKKE ADAPTEREN OG HOLD DEN VÆK FRA DIN KROP.

2 15-bens D-sub skærmudgang

3 USB Port (2.0/1.1)

USB Charge+ (Opladning+) (på udvalgte modeller)

Muliggør opladning af dine mobiltelefoner og digitale lydafspillere, lydafspillere, mens din Eee PC sover, er i dvaletilstand eller er lukket ned. Start USB Charge+ fra Eee Docking værktøjsbjælken og konfigurer relaterede indstillinger.

4 Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade Eee PC'en.

Kontroller, at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, idet der i modsat fald kan ske overophedning.

5 HDMI HDMI Port

Brug af tastatur

Særlige funktionstaster

Nedenunder forklares de farvede hotkeys på Eee PC's tastatur. De farvede kommandoer kan kun aktiveres ved at trykke funktionsknappen ned, mens der trykkes på en knap med en farvet kommando. Nogle funktionsikoner ses i meddelelsesområdet efter aktivering.

Z^z ikon (F1): Anbringer Eee PC i midlertidigt-standset-tilstand (Gem-til-RAM).

Radiotårn (F2) (Kun trådløse modeller): Skifter mellem den interne, trådløse LAN eller Bluetooth (på udvalgte modeller), Til og Fra, med en skærmmeddelelse derom. Når aktiveret, lyser den tilsvarende, trådløse indikator.



Berøringsplade (F3): Slår berøringspladen TIL/FRA.

Valg af opløsning (F4): Tryk for at justere skærmens opløsning.

Solnedgang-ikon (F5): Reducerer skærmens lysstyrke.

Solopgang-ikon (F6): Øger skærmens lysstyrke.

Overkrydset skærm-ikon (F7): Slukker for skærmens baggrundslys.

LCD/skærm ikoner (F8): Skifter mellem Eee PC's LCD-skærm og en ekstern skærm

Opgavestyrer-ikon (F9): Starter Opgavestyrer for at se programprocessen eller afslutte programmer.

Overkrydset højtaler-ikon (F10): Gør højtaleren tavs.

Lydstyrke ned-ikon (F11): Skruer ned for højtalernes lydstyrke.

Lydstyrke op-ikon (F12): Skruer op for højtalernes lydstyrke.

Super hybrid-program (Fn+Mellemrumstast): Skifter mellem forskellige strømspare-tilstande. Den valgte tilstand vises på skærmen.

Num. lås (indsæt): Skifter det numeriske tastaturs ("Number Lock") TIL og FRA. Muliggør brugen af en større del tastaturet til indtastning af tal.

Scr Lk (Slet): Slår "Scroll Lock" TIL og FRA. Muliggør brugen af en større del af tastaturet for celle-navigation.

Pg Up (↑): Tryk for at rulle op i dokumenter eller i internetbrowseren.

Pg Dn (↓): Tryk for at rulle ned i dokumenter eller i internetbrowseren.

Home (←): Tryk for at flytte markøren til begyndelsen af linjen.

End (→): Tryk for at flytte markøren til slutningen af linjen.

Windows-ikon: Viser startmenuen.

Menu med markør-ikon: Aktiverer egenskabsmenuen og svarer til at højreklikke med berøringspladen/musen på et objekt.

Brug af berøringsplade

Klikke/Tappe - Med cursoren over et punkt, tryk på den venstre knap, eller brug din fingerspids til en let berøring af pegefeltet, mens du holder din finger på pegefeltet, indtil emnet er valgt. Det valgte emne vil skifte farve. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater.





Dobbeltklik/Dobbelt tappe - Dette er en almindelig måde at starte et program på - direkte fra den pågældende, valgte ikon. Anbring markøren over ikonen, du ønsker at aktivere. Tryk derefter hurtigt to gange på den venstre knap eller puden, hvorefter systemet starter det pågældende program. Hvis intervallet imellem de to klik eller tap er for lang, vil operationen ikke blive udført. Du kan vælge hastigheden for dobbelt-klik ved brug af Windows kontrolpanel "Mus". De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater.





Trække - Træk vil sige at samle en ting op på skærmen og anbringe den et andet sted på skærmen. Anbring markøren over det pågældende punkt. Hold venstre knap nede og træk markøren til det ønskede sted og slip så knappen. Eller dobbeltklik på punktet og hold nede, mens du trækker punktet med fingerspidsen. De følgende 2 eksempler producerer de samme resultater.





Tofinger-rulning - Bevæg to fingerspidser op/ned/venstre/højre på berøringspladen for at rulle et vindue op/ned/venstre/højre. Hvis skærmvinduet indeholder flere undervinduer, skal du bevæge markøren på den rude, inden du ruller.



Tilslutning af strøm til din Eee PC

Første opstart

Skrivebord

Forbindelse til netværk

2 Sådan kommer du i gang

Tilslutning af strøm til din Eee PC

Dette er kun hurtig instruktion i brugen af din Eee PC. Læs den fulde manual for yderligere oplysninger.

1. Installation af batteripakke



2. Tilslut AC strømadapteren



3. Tænd for Eee PC



Hvis du bruger en anden strømadapter end den, der følger med din Eee pc, kan det beskadige computeren. Det kan beskadige din batteripakke, adapter og Eee pc at bruge en anden AC-DC adapter.

- Når du åbner skærmpanelet, må du ikke tvinge det ned mod bordet, da hængslerne i givet fald kan brække! Løft aldrig Eee PC i skærmpanelet!
- Brug kun strømadaptere leveret med denne Eee PC eller specifikt godkendt af fabrikanten eller forhandleren til brug med denne model. I modsat fald kan der ske skade på Eee PC'en. Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter er AC 100V~240V.
- Forsøg aldrig at fjerne batterienheden, når Eee PC er TÆNDT, idet dette kan medføre tab af arbejdsdata.

Husk at oplade batteriet helt, inden du bruger det første gang, samt hver gang, det er svagt. Det forlænger dets levetid.

Første opstart

Den medfølgende OS version kan være forskellig afhængigt af model og område.

Første gang du åbner for Eee PC, starter Windows-guiden automatisk og hjælper dig med indstillingen af dine præferencer samt giver dig nogle basale oplysninger.

Følg guidens anvisninger for at fuldføre igangsætningen.

1. Vælg dit sprog. Klik på **Næste** for at fortsætte.

2. Vælg dine systemindstillinger ved at specificere den region, du er i, din tidszone samt dit tastatur. Klik på **Næste** for at fortsætte.



3. Indtast brugerkontoens navn og computernavnet, og klik på **Næste** for at fortsætte.

4. Indstil en adgangskode for din brugerkonto, hvis du ønsker det. Klik på **Næste** for at fortsætte.



5. Læs brugerlicensaftalen og marker de to afkrydsningsfelter inden du **Jeg accepterer licensbetingelserne**. Klik på **Næste** for at fortsætte.



6. Klik på **Brug anbefalede indstillinger** for at hente de seneste, vigtige opdateringer.

7. Specificer den tidszone, du er i, samt den lokale dato og klokkeslæt. Klik på **Næste** for at fortsætte.



8. Opret forbindelse til et trådløst netværk og klik på **Næste** for at fortsætte, eller klik på **Spring over** hvis du vil konfigurere en trådløs forbindelse senere.

9. Vælg netværkets placering. Klik på **Næste** for at fortsætte.

10. Igangsætningen er udført.

Skrivebord

Der er adskillige genveje på skrivebordet. Dobbeltklik på dem for at starte det tilsvarende program og åbn de specificerede mapper. Nogle programmer placerer et ikon i meddelelsesområdet.

Den faktiske skrivebordsskærm afhænger af model.

Forbindelse til netværk

Konfigurering af trådløs netværksforbindelse

1. Klik på trådløst netværk ikonen med en organge stjerne i Windows® statusfeltet.

Hvis ikonen for trådløs forbindelse ikke ses på opgavebjælken. Aktiver den trådløse LAN funktion ved at trykke på Fn + F2 (<Fn> + <F2>) , inden du konfigurerer en trådløs netværksforbindelse.

2. Vælg på listen det trådløse accespunkt, du ønsker at forbinde til, og klik på **Opret Forbindelse** for at oprette forbindelsen.



Hvis du ikke kan finde det ønskede adgangspunkt, skal du klikke på **Opdater** ikonen i det øverste, højre hjørne for at opdatere og søge i listen igen.

3. Når du vil tilslutte, skal du indtaste en adgangskode.
4. Når forbindelsen er oprettet, ses den på listen.
5. Du kan se ikonen for trådløst netværk på OS opgavebjælken.

Den overkrydsede trådløst netværk ikon ses, når du trykker på <Fn> + <F2> for at deaktivere WLAN funktionen.

Lokalt områdenetværk

Opret et ledningsført netværk på følgende måde:

Brug af dynamisk IP / PPPoE netværksforbindelse:

1. Højreklik på netværksikonen med den gule advarselstrekant på Windows® opgavebjælken og vælg **Åbn Netværks-og delingscenter**.



2. Klik på **Rediger indstillinger for netværkskort** i den venstre, blå rude.



3. Højreklik på **LAN-forbindelse** og vælg **Egenskaber.**



4. Fremhæv **TCP/IPv4 (Internet-protokol Version4)** og klik på **Egenskaber**.



5. Skift til den første mulighed **Hent automatisk en IP-adresse** og klik på **OK**.



(Fortsæt med følgende trin, hvis der bruges PPPoE)

6. Vend tilbage til **Netværks- og delingscenter** og klik derefter på **Opret en ny forbindelse eller nyt netværk**.



7. Vælg **Opret forbindelse til internettet** og klik på **Næste**.



8. Vælg **Bredbånd (PPPoE)** og klik på **Næste**.



9. Indtast dit brugernavn, din adgangskode og dit forbindelsesnavn. Klik på **Opret forbindelse**.



10. Klik på **Luk** for at afslutte konfigurationen.



11. Klik på netværksikonen på joblinjen og klik på forbindelsen, som du netop oprettede.



12. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på **Opret forbindelse** for at forbinde til internettet.

Brug af statisk IP:

1. Gentag trinene 1~4 i afsnitet 'Brug af dynamisk IP / PPPoE netværksforbindelse for at begynde den statiske IP netværks-konfiguration.
2. Brug den anden mulighed **Brug følgende IP-adresse**.
3. Indtast IP-adressen, subnetmask og gateway fra din internetudbyder.
4. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS serveradresse og alternative adresse.



5. Efter indtastningen af alle relevante værdier, skal du klikke på **OK** for at oprette netværksforbindelsen.

Kontakt din netværksudbyder (ISP), hvis du har problemer med at forbinde til internettet.

Browsing af websider

Når du er færdig med konfiguration af netværket, klik på **Internet Explorer** på skrivebordet og begynd at surfe.

Besøg vores Eee PC hjemmeside (**http://eeepc.asus.com**) for at få de seneste oplysninger og for at registrere dig hos **http://vip.asus.com** for at få alle tjenesterne på din Eee PC.

ASUS Update

Sådan opdaterer du BIOS via "Easy Flash" (på udvalgte modeller)

Bluetooth-forbindelse (på udvalgte modeller)

Super hybrid-program (på udvalgte modeller)

Eee Docking

OS Switch (på udvalgte modeller)

Instant On (på udvalgte modeller)

Microsoft® Office Starter 2010

3 Brug af Eee PC

ASUS Update

Med hjælpeprogrammet ASUS Update kan du styre, gemme og opdatere Eee PC BIOS i et Windows® miljø. Hjælpeprogrammet ASUS Update giver dig mulighed for at:

- Gemme den aktuelle BIOS-fil
- Hente den seneste BIOS-fil fra internettet
- Opdatere BIOS fra en opdateret BIOS-fil
- Opdatere BIOS direkte fra internettet, samt
- Vise oplysninger om BIOS-versionen.

Hjælpeprogrammet er allerede installeret i din Eee PC.

ASUS Update kræver en internetforbindelse, enten via et netværk eller via en internetudbyder.

Opdatering af BIOS gennem internettet

Sådan opdateres BIOS gennem internettet

1. Start hjælpeprogrammet ASUS Update fra Windows® skrivebord ved at klikke på **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Hovedvinduet ASUS Update åbnes.



2. Vælg **Update BIOS from Internet (Opdater BIOS fra internettet)** fra-rullemenuen, og klik på **Next (Næste)**.



3. Vælg det ASUS-ftp-sted, der er nærmest dig, for at undgå netværkstrafik, eller klik på **Auto Select (Automatisk valg)**. Klik på **Next (Næste)**.
4. Vælg den ønskede BIOS-version fra ftp-stedet og klik på **Next (Næste)**.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.

Hjælpeprogrammet ASUS Update er i stand til at opdatere sig selv gennem internettet. Du skal altid opdatere hjælpeværktøjet for at sikre, at alle funktionerne fungerer.

Opdatering af BIOS gennem en BIOS-fil

Sådan opdateres BIOS gennem en BIOS-fil:

1. Start hjælpeprogrammet ASUS Update fra Windows® skrivebord ved at klikke på **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for EeePC > ASUSUpdate**. Hovedvinduet ASUS Update åbnes.
2. Vælg **Update BIOS from file (Opdater BIOS fra fil)** fra-rullemenuen, og klik på **Next (Næste)**.



3. Find BIOS-filen i vinduet **Open (Åbn)** og klik på **Open (Åbn)**.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opdateringen.

Sådan opdaterer du BIOS via "Easy Flash" (på udvalgte modeller)

Sådan opdaterer du BIOS via Easy Flash:

1. Kontroller, hvad det nøjagtige navn er på din EeePC model og hent den nyeste BIOS-fil til modellen fra ASUS-websitet. Gem BIOS-filen på dit USB-flash diskdrev.
2. Tilslut USB-flash diskdrevet til USB 2.0 porten på din EeePC og tænd så for din EeePC.
3. Tryk på **<F2>** lige så snart, du tænder for din EeePC, for at åbne BIOS-menuen.
4. Følg instruktionerne i boksene i højre side og brug Vælg Skærm-pilknapperne for at gå til siden **Advanced (Avanceret)**.
5. Vælg funktionen **Start Easy Flash** på siden Avanceret.



6. Tryk på ENTER for at få adgang til **ASUS Tek. Easy Flash Utility (ASUS Tek. Easy Flash installationsprogrammet)**.



7. Find den nyeste BIOS-fil og start opdateringen af BIOS.
8. Efter opdatering af BIOS skal du **Load Setup Defaults (Indlæse Standard installationsprogrammet)** og så **Save Changes & Reset (Gemme ændringer og Genindstille)** på siden Afslut.

Hvis du vil gemme de aktuelle BIOS, skal du bruge ASUS opdatering til EeePC i Windows operativsystem.

Bluetooth-forbindelse (på udvalgte modeller)

Denne enhed har FCC ID: MSQ15PNNE047 / MSQE15NE785 / MSQE15NE762 og IC ID: 3568A-15PNNE047 / 3568A-E15NE762.

Bluetooth-teknologien eliminerer behovet for ledninger for tilslutning af Bluetooth-aktiverede enheder. Eksempler på Bluetooth-aktiverede enheder kan være notebook-pc'er, skrivebords-pc'er, mobiltelefoner og PDA'er.

Sådan oprettes forbindelse til en Bluetooth-aktiveret enhed:

1. Tryk på <Fn> + <F2>, indtil **Bluetooth TIL** eller **WLAN & Bluetooth TIL** ses.

2. Fra **Kontrolpanel**, gå til **Netværk og internet > Netværk og delingscenter** og klik på **Rediger indstillinger for netværkskort** i den venstre, blå rude.



3. Vælg **Bluetooth netværksforbindelse** og vælg **Vis Bluetooth netværksenheder**.



4. Klik på **Tilføj en enhed** for at søge efter nye enheder**.**



5. Vælg en Bluetooth-aktiveret enhed fra listen og klik på **Næste**.



6. Indtast Bluetooth sikkerhedskoden i din enhed og begynd parring.



7. Det parrede forhold oprettes succesfuldt. Klik på **Luk** for at afslutte konfigurationen.



Super hybrid-program (på udvalgte modeller)

Super hybrid-programmet har forskellige energitilstande. Den tildelte hurtigtast skifter enegibesparelse mellem forskellige energisparetilstande. Energisparetilstandene styrer mange sider af Eee PC'en for at maksimere ydelse i forhold til batteritid. Tilslutning eller afbrydelse af strømadapteren skifter automatisk systemet mellem AC tilstand og batteritilstand. Den valgte tilstand ses på skærmen.

For at ændre strømtilstanden

- Tryk på **<Fn> + <Mellemrumstast>** gentagne gange for at skifte strømtilstand.
- Tryk på Super Hybrid Engine knappen (på udvalgte modeller).
- Højreklik på Super Hybrid-programikonet i statusfeltet og vælg den foretrukne strømtilstand.



Super hybrid-programtilstande

1. **Auto High Performance (Autom. højydelse)** og **Auto Power-Saving (Autom. energispare)**-tilstand er kun til rådighed ved tilslutning eller fjernelse af strømadapter.
2. **"Superydelse"** funktionen findes kun på udvalgte modeller.

1. Hvis din eksterne skærm fungerer unormalt i **Power Saving (Energispare)**-tilstand ved en opløsning på 1024 x 768 pixel eller højere, skal du trykke flere gange på <Fn> + <F8> for at skifte skærmtilstanden til **LCD Only (Kun LCD)** eller **LCD + CRT Clone (LCD + CRT klon)** og tilbagestille strømtilstanden til **High Performance (Højydelse)** eller **Super Performance (Superydelse)**.
2. **Superydelse** funktionen findes kun på udvalgte modeller.

Eee Docking

Eee Docking har flere nyttige programmer. Værktøjslinjen Eee Docking findes øverst på skrivebordet.



- Programmerne i Eee Docking kan variere fra model til model.
- Programnavnene i Eee Docking kan ændres uden varsel.

Access

ASUS @Vibe

Med ASUS @Vibe kan du bruge online underholdning, inklusiv radio, direkte tv, spil osv.

ASUS @Vibe-tjenestens indhold er forskelligt for hvert territorium.

Game Park (på udvalgte modeller)

Game Park har mange, interessante spil.

ASUS AP Bank (på udvalgte modeller)

ASUS AP Bank tilbyder forskellige software-programmer og multimedie underholdning online.

ASUS WebStorage

Eee PC brugere kan glæde sig over gratis onlineplads. Med internetforbindelse kan du få adgang til og dele enhver fil, hvornår du vil og hvorend du er. Hjælpefilen til ASUS WebStorage er kun tilgængelig når Eee PC har forbindelse til internettet.

Sharing

E-Cam (på udvalgte modeller)

E-Cam giver interessante effekter og nyttige tilføjelser for dit webcam.

Syncables

Med Syncables desktop-programmet er det nemmere end nogen sinde at holde al din musik, dine billeder, videoer, dokumenter, bogmærker med mere synkroniseret og opdateret på alle dine computere.

Experience

Font Resizer

Med Font Resizer kan du justere størrelsen af skrifttypen/teksten på din Eee PC-skærm.

Tools

Live Update

Live Update sikrer, at din Eee PC up-to-date, ved at tjekke for opdateringer online.

USB Charge+ (Opladning+) (på udvalgte modeller)

Muliggør opladning af dine mobiltelefoner og digitale lydafspillere, lydafspillere, mens din Eee PC sover, er i dvaletilstand eller er lukket ned. Funktionen er som standard deaktiveret. Når aktiveret, kan der vælges mellem to tilstand: Adapter tilstand og Adapter + batteritilstand.

LocaleMe (på udvalgte modeller)

LocaleMe er et program til internet-kortlægningstjenester, der gør det nemt at søge efter gader eller virksomheder og sortere efter mange kategorier, over hele verden.

Docking Setting

Docking Setting giver dig mulighed for at konfigurere udseende og position af værktøjslinjen Eee Docking.

Power Recover (på udvalgte modeller)

Du har mulighed for, at sikkerhedskopierer din systempartition til det lokale diskdrev i din Eee pc eller til en USB-harddisk, så du nemt kan gendanne din Eee pc, hvis der opstår et problem med dit hardware ellet operativsystemet.

OS Switch (på udvalgte modeller)

ASUS OS knappen giver brugeren mulighed for at skifte opstartsoperativsystemet mellem Microsoft Windows og det hurtige opstartsoperativsystem (OS versionen varierer fra model til model). Dobbeltklik på **Boot Up Settings (Opstartsindstillinger)** ikonet på dit Windows skrivebord, for at starte programmet, og vælge det ønskede opstartsprogram på din Eee PC.

Instant On (på udvalgte modeller)

Zero-wait system restarting gets you immediately back to work and play with saved system status. Når du har aktiveret dette system, ændres LUK-knappen i Startmenuen til en SLUMRE-knap, så du hurtigt kan genoptage dit arbejde.

Under WINDOWS OPDATERING, deaktiveres "Instant On" funktionen, hvilket vil sige at LUK-knappen i Startmenuen ikke ændres til en SLUMRE-knap, før alle opdateringerne er udført.

Microsoft® Office Starter 2010

Eee pc brugere kan nyde Microsoft Office Starter 2010, som inkludere Word Starter 2010, og Excel Starter 2010 til grundlæggende tekstbehandling og regneark. Følg følgende vejledninger for Office Starter 2010 ved første opstart.

1. Klik på **Start > Alle Programmer > Microsoft Office 2010.**
2. I **Microsoft Office 2010** vinduet, skal du klikke på **Brug**.



3. Klik på **Åbn** for at fortsætte.

4. Herefter begynder din pc at installere Microsoft Office Starter 2010 programmerne.

5. Når programmerne er installeret, skal du indtaste dit fulde navn og initialer. Klik på **OK** for at fortsætte.



6. Læs Microsoft Office licensaftalen, og klik på **Acceptér** for at acceptere og fortsætte.



7. Vælg hvilken metode du ønsker at bruge til at opdatere Microsoft Office, og klik på **OK** for at fortsætte.

8. Du kan nu begynde at bruge Microsoft Excel Starter 2010, og Microsoft Word Starter 2010.

- For at bruge andre Microsoft Office Starter 2010 programmer fremover, skal du klikke på **Start > Alle Programmer > Microsoft Office Starter**, og vælg det ønskede program.
- For at aktivere eller købe en komplet version af Microsoft Office 2010, skal du klike på **Start > Alle Programmer > Microsoft Office 2010**.

Systemgenopretning

Boot Booster (Opstartsbooster)

4 Systemgenopretning

Systemgenopretning

- Deaktiver **Boot Booster (Opstartsbooster)** i konfiguration af BIOS, inden du udfører systemgenopretning fra en USB flash-disk, eksternt optisk drev eller en skjult partition.
- **Startbooster** funktionen er kun tilgængelig på udvalgte modeller.

Du skal sikre dig, at Eee PC er sluttet til AC strømadapteren inden du bruger F9 til genopretning for at undgå genopretningsfejl.

Brug af genopretnings-partitionen (F9 genopretning)

1. Hold på <F9> under opstart.

Du skal kun trykke på <F9> en gang under opstart.

2. Vælg det benyttede sprog og klik på ➡ for at fortsætte.

3. Klik på **Recovery (Genopretning)**i dialogboksen **Recovery System (Genopretningssystem)** for at starte genopretningen af systemet.



4. Systemet starter automatisk systemgenopretningen. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genopretningsprocessen.

Sikkerhedskopiér genskabelsesfilerne

1. Gentag trinene 1-2 i det foregående afsnit.
2. Forbind en USB lagerenhed til Eee PC'en og klik på **Backup (Sikkerhedskopier)** i **Recovery System (Genopret system)** dialogboksen for at begynde sikkerhedskopieringen af genopretningsfilerne.

- Den tilsluttede USB lagerenhed skal være større end 16GB.
- Hukommelseskort understøttes ikke i denne funktion.
- Forbind venligst lagringsenheden til en USB 2.0 port.
- En dialogboks vil minde dig om, at du ikke har forbundet USB lagerenheden til systemgenopretning til Eee PC'en.

3. Vælg en USB lagerenhed, hvis der er forbundet mere end én USB lagerenhed til Eee PC'en, og klik på **Continue (Fortsæt)**.

4. Alle dataene på den valgte USB lagerenhed ryddes. Klik på **Continue (Fortsæt)** for at begynde sikkerhedskopieringen eller klik på **Back (Tilbage)** for at sikkerhedskopiere vigtige data.



Du vil miste alle dine data på USB lagerenheden. Sikkerhedskopier vigtige data på forhånd

5. Sikkerhedskopieringen af systemet begynder. Klik på **OK**, når den er fuldført.



Sådan bruges USB lagerenheden (USB genopretning)

Benyt venligst USB 2.0 porten til, at sikkerhedskopierer dine gendannelsesfiler.

1. Forbind USB lagerenheden til sikkerhedskopiering af system genopretningsfilerne.
2. Tryk på **<ESC>** på bootup, hvorefter **Vælg boot enhed** skærmen ses. Vælg USB:XXXXXX for at starte op fra den tilsluttede USB lagerenhed.



3. Vælg det benyttede sprog og klik på ➡ for at fortsætte.
4. Klik på **Recovery (Genopretning)** for at begynde systemgenopretning.



5. Vælg en partition og klik på **Continue (Fortsæt)**. Partitioner:
   - **Recover system to a partition (Genopret system til en partition).**
     Denne valgmulighed sletter alle data i systempartition "C", mens partition "D" forbliver uændret.



   - **Recover system to entire HD (Genopret system til hele HD).**
     Denne mulighed sletter alle partitioner på harddiskdrevet og opretter en ny systempartition som drev "C" og en datapartition som drev "D".
6. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre genopretningen.

Boot Booster (Opstartsbooster) (på udvalgte modeller)

Emnet Boot Booster (Opstartsbooster) i konfigurationen af BIOS hjælper med at forkorte opstartstiden for Eee PC. Der et dog NØDVENDIGT, at du deaktiverer dette BIOS-emne, inden du ændre nogen af Eee PC-komponenterne eller udfører en systemgenopretning (fra USB flash-disk, eksternt optisk drev eller en skjult partition). Følg vejledningerne nedenfor for at deaktivere Boot Booster (Opstartsbooster):

1. Start systemet og tryk på **<F2>** under opstart for at åbne skærm POST. Tryk på **<F2>** for at åbne for konfigurationen til BIOS.
2. Indstil **Boot Booster (Opstartsbooster)** til [Disabled (Deaktiveret)].

Hvis du ikke ser skærmen POST, eller hvis skærmen til konfiguration af BIOS åbnes ved at følge ovenstående vejledninger, skal du genstarte systemet og prøve at trykke på <F2> gentagne gange under opstart.



3. Tryk på **<F10>** for at gemme konfigurationen og genstarte Eee PC.

Husk at aktivere Boot Booster (Opstartsbooster) efter du har udført ændringer til hardwaren eller genoprettet systemet.

Deklarationer og sikkerhedserklæring

Ophavsret Information

Ansvarsbegrænsning

Service og støtte

Deklarationer og sikkerhedserklæring

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
- Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan ødelægge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement

En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr. "Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne 1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel kontrolleret i USA."

Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1015CX / R011CX / 1011BX/ R011BX / 1011CX / R051CX

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR måling (1 g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Maks. SAR måling (1 g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Maks. SAR måling (1 g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]
- Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
- Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. ko-kanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret udendørs skal licenseres.

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1015CX / R011CX / 1011BX/ R011BX / 1011CX / R051CX

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR måling (1 g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Maks. SAR måling (1 g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Maks. SAR måling (1 g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

CE mærke advarsel

CE

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/ Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , "Lavspændingsdirektivet"

CE !

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/ Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

ENERGY STAR overholdende produkt

ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.

Besøg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også http://www.energystar.gov for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede produkter.

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 gennem CH11
Japan	2,412-2,484 GHz	Ch01 gennem Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 gennem Ch13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.arcep.fr).

Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

UL sikkerhedsnoter

Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når du anvender din Eee PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og personskader, inklusive det følgende:

- Brug ikke din Eee PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en svømmepøl.
- Brug ikke din Eee PC under en elektrisk storm. Der kan være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag.
- Brug ikke din Eee PC i nærheden af en gaslækage.

Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære (opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

- Smid ikke din Eee PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.
- Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger "grønt design" konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stadie i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

- Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Svejtiske energilove

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS's genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: **http://support.asus.com**

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY