RO6701

# Eee PC

## Manual de utilizare

## Windows® 7 Edition
## Eee PC seria 1011/1015/ R051/R011



# Cuprins

Cuprins ..... ii
Despre acest manual de utilizare ..... iv
Note pentru acest manual ..... iv
Măsuri de siguranță ..... v
Măsuri de siguranță în timpul transportului ..... vi
Încărcarea acumulatorului ..... vii
Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul ..... vii

## Capitolul 1: Cunoaşterea componentelor

Partea superioară ..... 1-2
Partea inferioară ..... 1-5
Partea din față ..... 1-6
Partea dreaptă ..... 1-7
Partea stângă ..... 1-8
Utilizare tastatură ..... 1-10
Taste cu funcții speciale ..... 1-10
Utilizare touchpad ..... 1-12

## Capitolul 2: Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC ..... 2-2
Prima utilizare ..... 2-3
Spațiul de lucru ..... 2-5
Conectarea la rețea ..... 2-6
Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir ..... 2-6
Rețea locală ..... 2-7
Răsfoiți paginile web ..... 2-10

## Capitolul 3: Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update ..... 3-2
Actualizarea BIOS prin Internet ..... 3-2
Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS ..... 3-3
Actualizarea BIOS prin intermediul „Easy Flash”
(numai pentru anumite modele) ..... 3-4
Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele) ..... 3-6

Super Hybrid Engine (numai pentru anumite modele) ..... 3-8
Moduri Motor Super Hibrid ..... 3-8
Eee Docking ..... 3-9
Access ..... 3-9
Sharing ..... 3-10
Experience ..... 3-10
Tools ..... 3-10
OS Switch (numai pentru anumite modele) ..... 3-11
Instant On (numai pentru anumite modele) ..... 3-11
Microsoft® Office Starter 2010 ..... 3-12

## Capitolul 4: Recuperarea sistemului

Recuperarea sistemului ..... 4-2
Boot Booster (numai pentru anumite modele) ..... 4-5

## Anexă

Declarații și declarații referitoare la siguranță ..... A-2
Informații referitoare la drepturile de autor ..... A-13
Limitarea responsabilității ..... A-14
Service și asistență ..... A-14

# Despre acest manual de utilizare

Citiți manualul de utilizare al notebook-ului Eee PC. Acest manual de utilizare oferă informații despre diversele componente ale notebook-ului Eee PC şi despre modul de utilizare a acestora. Mai jos sunt prezentate secțiunile principale ale acestui manual de utilizare:

1. **Cunoaşterea componentelor**
   Oferă informații despre componentele notebook-ului Eee PC.
2. **Noțiuni de bază**
   Oferă informații de bază despre notebook-ul Eee PC.
3. **Utilizarea notebook-ului Eee PC**
   Oferă informații despre folosirea utilitarelor notebook-ului Eee PC.
4. **Recuperarea sistemului**
   Oferă informații despre recuperarea sistemului.
5. **Anexă**
   Prezintă declarațiile referitoare la siguranță.

Pachetul efectiv de aplicații diferă în funcție de model şi de regiune. Este posibil să existe diferențe între notebook-ul dvs. Eee PC şi desenele din acest manual. Notebook-ul dvs. Eee PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

# Note pentru acest manual

Câteva note şi atenționări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă şi în siguranță a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanță, după cum se descrie în continuare:

**ATENȚIE!** Informații importante care trebuie respectate pentru funcționarea în siguranță.

**IMPORTANT!** Informații esențiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

**SFAT**: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

**NOTĂ**: Informații pentru situații speciale.

# Măsuri de siguranță

Următoarele măsuri de siguranță vor mări durata de viață a notebook-ului dvs. Eee PC. Urmați toate măsurile și instrucțiunile. Cu excepția activităților descrise în acest manual, realizați toate activitățile de service cu ajutorul personalului calificat. Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe suprafața sau în apropierea notebook-ului.

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați bateria. Ștergeți notebook-ul Eee PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluție non-abrazivă de curățare și câteva picături de apă caldă și îndepărtați orice cantitate suplimentară de umezeală cu o cârpă uscată.

NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. Solicitați operații de service în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

NU așezați și nu scăpați obiecte pe suprafața notebook-ului și nu folosiți obiecte care nu sunt specifice notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul în medii murdare sau cu praf. NU utilizați produsul în timpul unei scurgeri de gaze.

NU expuneți produsul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

NU apăsați și nu atingeți ecranul. Nu așezați produsul laolaltă cu obiecte mici care pot zgâria sau pot pătrunde în interiorul notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul la lichide, ploaie sau umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

NU așezați notebook-ul Eee PC pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.

Măsuri de siguranță privind bateria: NU aruncați bateria în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU demontați bateria.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) şi 35°C (95°F)

PUTERE DE ALIMENTARE: Consultaţi eticheta pe care este înscrisă puterea de alimentare, din partea de jos a notebook-ului Eee PC, şi asiguraţi-vă că adaptorul dvs. corespunde cu puterea de alimentare.

NU transportaţi şi nu acoperiţi notebook-ul Eee PC când este pornit cu orice tip de materiale care pot reduce circulaţia aerului, cum ar fi o sacoşă.

Instalarea incorectă a bateriei poate cauza explozia şi deteriorarea notebook-ului Eee PC.

NU aruncaţi notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

## Măsuri de siguranţă în timpul transportului

Înainte de a fi transportat, notebook-ul Eee PC trebuie să fie OPRIT şi **toate perifericele externe să fie deconectate pentru a evita deteriorarea conectorilor**. Capul unităţii hard disk-ului se retrage atunci când alimentarea este OPRITĂ pentru a evita zgârierea suprafeţei hard disk-ului pe parcursul transportului. **Aşadar, nu ar trebui să se transporte PC-ul Eee când alimentarea este PORNITĂ.** Trebuie să închideţi ecranul pentru a proteja tastatura şi ecranul.

Suprafaţa notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele în timp ce transportaţi notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, şocuri şi zgârieturi, îl puteţi pune într-o geantă de transport.

## Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal şi toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer şi la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

## Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu şi în timpul decolării şi al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele aşezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) şi bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane şi bagaje de mână). Puteți trece notebook-ul Eee PC şi dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice şi să nu le expuneți câmpurilor magnetice.

**Partea superioară**

**Partea inferioară**

**Partea din față**

**Partea dreaptă**

**Partea stângă**

**Utilizare tastatură**

**Utilizare touchpad**

# 1 Cunoaşterea componentelor

# Partea superioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea superioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.

**Eee PC 1015PX / 1015BX / 1015CX / 1011PX / 1011CX / R051PX / R051BX / R051CX / R011PX / R011CX / 1011BX / R011BX**



**1 Microfon (încorporat)**

**2 Cameră încorporată**

**3 Ecran**

**4 Buton alimentare (Windows)**

Butonul de alimentare vă permite să PORNIȚI şi să OPRIȚI notebook-ul Eee PC şi să recuperați notebook-ul din starea STR. Apăsați butonul o dată pentru PORNIRE şi mențineți-l apăsat pentru OPRIRE. Butonul de alimentare funcționează numai când ecranul este deschis.

**Indicator alimentare**

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

**5 Tastatură**

Tastatura diferă în funcție de model.

**6 Touchpad şi butoane**

**7 Indicatoare de stare**

**Indicator alimentare**

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

**Indicator încărcare baterie**

Indicatorul de încărcare a bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

**Aprins**

| | Cu adaptor | Fără adaptor |
|---|---|---|
| **Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)** | Lumină portocalie APRINSĂ | Dezactivat |
| **Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)** | Lumină portocalie APRINSĂ | Dezactivat |
| **Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)** | Clipire de culoare portocalie | Clipire de culoare portocalie |

**Oprit / Mod repaus**

| | Cu adaptor | Fără adaptor |
|---|---|---|
| **Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)** | Lumină portocalie APRINSĂ | Dezactivat |
| **Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)** | Lumină portocalie APRINSĂ | Dezactivat |
| **Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)** | Clipire de culoare portocalie | Dezactivat |

**Indicator Hard Disc Drive (HDD)**

Indicatorul pentru hard disk-ul solid este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

**Indicator Wireless/Bluetooth**

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată/Bluetooth. Când rețeaua LAN fără fir încorporată/Bluetooth este activată, acest indicator va fi aprins.

# Partea inferioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.

**Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1011BX / R011BX**




**Eee PC 1015CX / 1011CX / R051CX / R011CX**



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveți grijă când manipulați notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcționează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcționării. **NU utilizați produsul pe suprafețe moi, ca de exemplu paturi sau canapele, care pot bloca căile de aerisire. NU AȘEZAȚI NOTEBOOK-UL Eee PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRȚI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.**

**1 Baterie**

Durata de funcționare a bateriilor depinde de condițiile de utilizare şi de specificațiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziționată sub forma unui singur articol.

**2 Blocare baterie**

Sistemul de blocare a bateriei securizează compartimentul bateriei. Atunci când compartimentul bateriei este instalat corect, se va bloca în mod automat. Pentru a scoate compartimentul bateriei, glisați sistemul de blocare înspre interior.

**3 Compartiment Memorie**

Modulul de memorie este securizat într-un compartiment dedicat.

# Partea din față

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a Eee PC.




**1 Sistemul de difuzoare audio**

Caracteristicile audio sunt controlate prin intermediul software-ului.

# Partea dreaptă

Consultaţi diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

**Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1015CX / 1011CX / R011CX / 1011BX / R011BX / R051CX**




1. **Slot pentru cardul de memorie**
2. **Mufă combo ieşire căşti/intrare microfon**

   Această mufă combo poate fi utilizată pentru a conecta semnalul audio de ieşire al PC-ului Eee, în scopul amplificării sunetului difuzoarelor sau căştilor, sau poate fi utilizată pentru a conecta un microfon extern sau semnalele de ieşire ale dispozitivelor audio. Această mufă detectează automat dispozitivul conectat şi comută automat funcţiile.
3. **Port USB (2.0/1.1)**

   **USB Charge+ (Încărcare+ USB)**
   **(La modelele USB 3.0 de la 1015BX/R051BX/1011BX/R011BX)**

   Permite încărcarea telefoanelor mobile sau a playerelor audio digitale atunci când Eee PC se află în repaus, hibernare sau este închis. Lansaţi aplicaţia USB Charge+ (Încărcare+ USB) din bara de instrumente Eee Docking şi configuraţi setările respective.
4. **Port USB (3.0, numai pentru anumite modele/2.0/1.1 )**
5. **Port de blocare Kensington®**
6. **Port LAN**

# Partea stângă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

**Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX**




**Eee PC 1015BX / R051BX / 1011BX / R011BX**




**Eee PC 1015CX / R051CX / 1011CX / R011CX**



**1 DCIN Intrare pentru alimentare (c.c.)**

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizaţi întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENŢIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ŢINEŢI-L LA DISTANŢĂ DE PĂRŢILE CORPULUI.

**2 15 pin D-Sub Ieşire pentru ecran (monitor)**

**3 Port USB (2.0/1.1)**

**USB Charge+ (Încărcare+ USB)**
**(numai pentru anumite modele)**

Permite încărcarea telefoanelor mobile sau a playerelor audio digitale atunci când Eee PC se află în repaus, hibernare sau este închis. Lansaţi aplicaţia USB Charge+ (Încărcare+ USB) din bara de instrumente Eee Docking şi configuraţi setările respective.

**4 Fante pentru aerisire**

Fantele pentru aerisire permit intrarea aerului rece şi ieşirea aerului cald din Eee PC.

Asiguraţi-vă că fantele de aerisire nu sunt blocate de hârtie, cărţi, cabluri sau alte obiecte, deoarece aparatul se poate supraîncălzi.

**5 HDMI Port HDMI**

# Utilizare tastatură

## Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie(Fn), în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

**Pictograma Zz (F1):** Trece notebook-ul Eee PC în modul suspendare (Save-to-RAM).

**Radio Tower (F2):** Numai pentru modelele wireless: comutări între activarea şi dezactivarea reţelei interne LAN fără fir sau a aplicaţiei Bluetooth (pentru modelele selectate) cu afişarea unui mesaj pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

**Touchpad (F3):** ACTIVEAZĂ/DEZACTIVEAZĂ touchpad-ul.



**Selectare rezoluţie (F4):** Apăsaţi pentru a ajusta rezoluţia afişării.



**Pictogramă Sun Down (F5):** Reduce luminozitatea ecranului.



**Pictogramă Sun Up (F6):** Măreşte luminozitatea ecranului.

**Pictograma Crossed Screen (F7):** Dezactivează iluminarea ecranului.

**Pictograme LCD/Monitor (F8):** Realizează comutări între ecranul LCD al Eee PC-ului şi un monitor extern.

**Pictogramă manager de activităţi (F9):** Iniţializează managerul de activităţi pentru vizualizarea procesului de aplicaţie sau încheie aplicaţiile.

**Pictograma Crossed Speaker (F10):** Comută difuzorul în modul fără sunet.

**Pictogramă Volume Down (F11)**: Reduce volumul difuzorului.

**Pictogramă Volume Up (F12)**: Măreşte volumul difuzorului.

**Super (Fn+Bara spațiu):** Comută între diversele moduri de economisire energie. Modul selectat este afişat pe ecran.

**Num Lk (Insert)**: Activează sau dezactivează (number lock) tastatura numerică. Permite utilizarea unei porțiuni extinse a tastaturii pentru introducerea caracterelor numerice.

**Scr Lk (Delete):** Activează şi dezactivează funcția „Scroll Lock". Permite utilizarea unei porțiuni extinse a tastaturii pentru navigarea între celule.

**Pg Up (↑):** Apăsați pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

**Pg Dn (↓):** Apăsați pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web.



**Home (←):**

Apăsati pentru a muta cursorul la începutul rândului.

**End (→):**

Apăsați pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

**Pictograma Windows**: Afişează meniul Start.

**Pictogramă meniu cu cursor:** Activează meniul de proprietăți şi este echivalentă cu executarea clic dreapta cu touchpad-ul/mouse-ul pe un articol.

# Utilizare touchpad

**Clic/Apăsare uşoară-** Cursorul peste un articol, apăsaţi butonul din stânga sau utilizaţi vârful degetului pentru a atinge uşor touchpad-ul, menţinând degetul pe touchpad până când este selectat articolul. Articolul selectat îşi va schimba culoarea. Următoarele 2 exemple produc aceleaşi rezultate.





**Dublu clic/Dublă apăsare uşoară** – Este un mod obişnuit de a lansa un program direct de la pictograma corespunzătoare pe care o selectaţi. Deplasaţi cursorul peste pictograma pe care doriţi să o executaţi, apăsaţi butonul din stânga sau apăsaţi uşor de două ori pad-ul în succesiune rapidă, iar sistemul lansează programul corespunzător. În cazul în care intervalul dintre clicuri sau apăsările uşoare este prea lung, operaţia nu va fi executată. Puteţi seta viteza pentru dublu clic cu ajutorul Panoului de comandă Windows „Mouse". Următoarele 2 exemple produc aceleaşi rezultate.





**Tragere –** Tragerea înseamnă ridicarea unui articol şi aşezarea acestuia oriunde doriţi pe ecran. Puteţi deplasa cursorul peste articolul pe care îl selectaţi şi, în timp ce ţineţi apăsat butonul din stânga, deplasaţi cursorul în locaţia dorită, apoi eliberaţi butonul. Sau apăsaţi uşor de două ori pe articol şi ţineţi apăsat în timp ce trageţi articolul cu vârful degetului. Următoarele ilustraţii produc aceleaşi rezultate.





**Defilare cu două degete** - Deplasaţi vârfurile a două degete în sus sau în jos pe touchpad pentru a defila o fereastră în sus/jos/stânga/dreapta. Dacă fereastra de afişare cuprinde mai multe sub-ferestre, mutaţi cursorul în panoul respectiv înainte de defilare.



**Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC**

**Prima utilizare**

**Spațiul de lucru**

**Conectarea la rețea**

# 2 Noțiuni de bază

# Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucțiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informații, citiți tot manualul.

### 1. Instalarea bateriei



### 2. Conectați alimentatorul la sursa de curent



### 3. Porniți notebook-ul Eee PC



Este posibil să se producă deteriorări dacă utilizați un adaptor diferit care nu este furnizat împreună cu dispozitivul Eee PC pentru a-l porni. Este posibil să deteriorați bateria (bateriile), adaptorul și dispozitivul Eee PC cu un adaptor de c.a.-c.c. defect.

- Când deschideți ecranul, nu îl apăsați pe masă, altfel balamalele se vor rupe! Nu apucați niciodată ecranul pentru a ridica notebook-ul Eee PC!!
- Utilizați numai baterii și alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora. Alimentatorul suportă tensiuni între 100 și 240 V c.a.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați bateria în timp ce notebook-ul Eee PC este pornit, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderea informațiilor.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare și ori de câte ori se descarcă.

# Prima utilizare

La prima pornire a notebook-ului dvs. Eee PC, expertul Windows se va lansa automat pentru a vă ghida pentru configurarea preferinţelor dvs. şi a vă oferi unele informaţii de bază.

Urmaţi instrucţiunile expertului pentru a încheia iniţializarea:

1. Selectaţi limba pe care o utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.




2. Selectaţi setările de sistem prin menţionarea regiunii în care vă aflaţi, a fusului orar în care vă aflaţi şi a tipului de tastatură pe care îl utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.




3 Tastaţi numele contului dvs. de utilizator şi numele computerului, apoi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.




4. Dacă doriţi, setaţi o parolă pentru contul dvs. de utilizator. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



5. Citiți acordul de licență pentru utilizatorul final și bifați cele două casete din fața textului **Se acceptă termenii licenței**. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.




6. Faceți clic pe **Se utilizează setările recomandate** pentru a primi cele mai recente actualizări importante.




7 Specificați fusul orar în care vă aflați, precum și data și ora locală. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.




8. Conectați-vă la o rețea fără fir și faceți clic pe **Următorul** pentru a continua, sau faceți clic pe **Omitere** pentru a configura rețeaua fără fir ulterior.



9. Selectați locația rețelei. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.

10. Inițializarea este finalizată.




# Spațiul de lucru

Pe spațiul de lucru, există câteva comenzi rapide. Faceți dublu clic pe aceste comenzi pentru lansarea aplicațiilor corespunzătoare şi intrarea în folderele specificate. Unele aplicații pot avea pictograme minimizate în zona de notificare.

Ecranul efectiv al Desktop-ului poate varia în funcție de model.

# Conectarea la rețea

## Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir

1. Faceți clic pe pictograma rețelei fără fir cu o stea portocalie din zona de notificare Windows® .

În cazul în care pictograma cu o stea portocalie a rețelei wireless nu se afişează în zona de notificare, activați funcția LAN wireless apăsând pe Fn + F2 (<Fn> + <F2>), înainte de a configura conexiunea de rețea wireless.

2. Selectați din listă punctul de acces fără fir la care doriți să vă conectați şi faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii..

Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe pictograma **Reîmprospătare** din colțul din dreapta-sus, pentru a reîmprospăta şi pentru a căuta din nou în listă.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.
4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
5. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.

Pictograma tăiată cu o linie a rețelei fără fir va dispărea dacă apăsați <Fn> + <F2> pentru dezactivarea funcției WLAN.

# Rețea locală

Pentru stabilirea unei rețele cu fir, urmați instrucțiunile de mai jos:

## Dacă folosiți o adresă IP dinamică / Conexiune de rețea PPPoE:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea cu un triunghi galben de avertizare din bara de sarcini Windows® și selectați **Deschidere Centru rețea si partajare.**




2. Faceți clic pe **Change adapter settings (Modificare setări adaptor)** în panoul albastru din stânga.



3. Faceți dublu clic pe **Conexiune locală** și selectați **Proprietăți**.



4. Faceți clic pe **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),** iar apoi faceți clic pe **Proprietăți**.

5. Faceți clic pe **Obținere automată a adresei IP**, apoi faceți clic pe **OK**.







***(Continuați cu pașii următori dacă utilizați PPPoE)***

6. Reveniți la **Centru rețea și partajare** și apoi faceți clic pe **Configurare conexiune sau rețea nouă**.



7. Selectați **Conectare la Internet**, apoi faceți clic pe **Următorul**.




8. Selectați **Broadband (PPPoE)** și faceți clic pe **Următorul**.




9. Introduceți numele de utilizator, parola și numele conexiunii. Faceți clic pe **Conectare**.




10. Faceți clic pe **Închidere** pentru finalizarea configurării.




11. Faceți clic pe pictograma de rețea din bara de activități și faceți clic pe conexiunea pe care ați creat-o.




12. Introduceți numele de utilizator și parola. Faceți clic pe **Conectare** pentru a vă conecta la Internet.



### Dacă folosiți o adresă IP statică:

1. Repetați pașii 1–4 din secțiunea „Dacă folosiți o adresă IP dinamică” pentru a începe configurarea unei rețele cu adresă IP statică.
2. Faceți clic pe **Utilizați următoarea adresă IP**.
3. Introduceți adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul oferite de furnizorul dvs. de servicii.
4. Dacă este necesar, introduceți adresa serverului DNS preferat și adresa alternativă.
5. După ce ați introdus toate valorile necesare, faceți clic pe **OK** pentru realizarea conexiunii la rețea.




Dacă întâmpinați probleme privind conectarea la rețea, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

## Răsfoiți paginile web

După ce ați configurat rețeaua, faceți clic pe pictograma **Internet Explorer** de pe ecran și beneficiați de navigarea pe Internet.

Vizitați pagina de start Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) pentru a obține cele mai recente informații și înregistrați-vă la **http://vip.asus.com** pentru service complet pentru notebook-ul dvs. Eee PC.

**Utilitarul ASUS Update**

**Actualizarea BIOS prin intermediul „Easy Flash” (numai pentru anumite modele)**

**Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele)**

**Super Hybrid Engine (numai pentru anumite modele)**

**Eee Docking**

**OS Switch (numai pentru anumite modele)**

**Instant On (numai pentru anumite modele)**

**Microsoft® Office Starter 2010**

# 3 Utilizarea notebook-ului Eee PC

# Utilitarul ASUS Update

ASUS Update este un utilitar care vă permite să gestionați, să salvați și să actualizați sistemul BIOS al notebook-ului dvs. Eee PC BIOS în mediul Windows®. Utilitarul ASUS Update vă permite:

- Să salvați fișierul BIOS actual
- Să descărcați cel mai recent fișier BIOS de pe Internet
- Să actualizați fișierul BIOS dintr-un fișier BIOS actualizat
- Să actualizați fișierul BIOS direct de pe Internet și
- Să vizualizați informațiile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este preinstalat în sistemul notebook-ului dvs.

Utilitarul ASUS Update necesită o conexiune la Internet, fie printr-o rețea, fie printr-un furnizor de servicii Internet (ISP).

## Actualizarea BIOS prin Internet

Pentru actualizarea BIOS prin Internet:

1. Lansați utilitarul ASUS Update de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Toate programele > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afișa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.



2. Selectați **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Selectați locația FTP ASUS cea mai apropiată de dvs. pentru a evita traficul de pe rețea sau faceți clic pe **Selectare automată**. Faceți clic pe **Următorul**.
4. Din locația FTP, alegeți versiunea dorită de BIOS şi faceți clic pe **Următorul**.
5. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.




Utilitarul ASUS Update se poate actualiza automat de pe Internet. Actualizați întotdeauna utilitarul pentru a beneficia de toate caracteristicile sale.

## Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS

Pentru actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS:

1. Lansați utilitarul Actualizare ASUS de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Programe > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC> ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.
2. Selectați **Actualizare BIOS din fişier** din meniul -vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.




3. Localizați fişierul BIOS din fereastra **Deschidere** apoi faceți clic pe **Deschidere**.
4. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

# Actualizarea BIOS prin intermediul „Easy Flash” (numai pentru anumite modele)

Pentru a actualiza BIOS-ul prin intermediul Easy Flash:

1. Verificați denumirea exactă a modelului computerului dvs. EeePC şi descărcați cel mai recent fişier BIOS pentru acel model de pe site-ul web ASUS. Salvați fişierul BIOS pe unitatea dvs. de disc USB Flash.
2. Conectați unitatea dvs. de disc USB Flash la portul USB 2.0 al computerului dvs. EeePC şi apoi porniți computerul dvs. EeePC.
3. Apăsați pe **<F2>** imediat ce porniți EeePC pentru a deschide meniul BIOS.
4. Urmând instrucțiunile prezentate în căsuțele din dreapta, folosiți butoanele direcționale cu săgeată Selectare ecran pentru a trece la pagina **Avansat**.
5. Selectați funcția **Pornire Easy Flash** pe pagina Advanced (Avansat).



6. Apăsaţi pe ENTER pentru a accesa **ASUS Tek. Utilitarul Easy Flash**.




7. Localizaţi cel mai recent fişier BIOS şi începeţi actualizarea BIOS.
8. Trebuie să efectuaţi **Încărcare valori predefinite configurare** şi apoi **Salvare modificări şi resetare** pe pagina Ieşire după ce actualizaţi BIOS-ul.

Dacă doriţi să salvaţi BIOS-ul curent, folosiţi ASUS Update pentru EeePC în sistemul de operare Windows.

# Conexiune Bluetooth (numai pentru anumite modele)

Acest dispozitiv respectă FCC ID: MSQ15PNNE047 / MSQE15NE785 / MSQE15NE762 şi IC ID: 3568A-15PNNE047 / 3568A-E15NE762.

Tehnologia Bluetooth înlătură necesitatea cablurilor pentru conectarea dispozitivelor cu caracteristica Bluetooth. Printre exemplele de dispozitive cu caracteristica Bluetooth, se numără PC-urile de tip notebook, PC-urile de tip desktop, telefoanele mobile şi PDA-urile.
Pentru conectarea unui dispozitiv cu caracteristica Bluetooth:

1. Apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F2> până când apare mesajul **Bluetooth activat** sau **WLAN şi Bluetooth activate**.

2. Din **Panou de control**, deplasaţi-vă la **Reţea şi Internet > Centru reţea şi partajare** şi apoi faceţi clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul albastru din stânga.




3. Faceţi clic dreapta pe **Conexiune de reţea Bluetooth** şi selectaţi **Vizualizare dispozitive de reţea Bluetooth**.



4. Faceţi clic pe **Adăugare dispozitiv** pentru a căuta dispozitive noi**.**




5. Selectaţi un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth din listă şi faceţi clic pe **Următorul**.




6. Introduceţi codul de securitate pentru Bluetooth în dispozitiv şi începeţi asocierea.




7. Relaţia de asociere a fost realizată cu succes. Faceţi clic pe **Închidere** pentru finalizarea setării.



# Super Hybrid Engine (numai pentru anumite modele)

Funcţia Motor Super Hibird oferă diferite moduri de alimentare. Tasta rapidă asociată realizează comutări între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanţa în funcţie de durata de funcţionare a bateriei. Conectarea sau eliminarea adaptorului de alimentare va comuta automat sistemul între modul c.a. şi modul baterie. Modul selectat este afişat pe ecran.

Pentru modificarea modului de alimentare

- Apăsaţi în mod repetat pe **<Fn> + <Spaţiu>** pentru a comuta între modurile de alimentare.
- Apăsaţi pe butonul Super Hybrid Engine (numai pentru anumite modele).
- Faceţi clic dreapta pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare şi selectaţi modul preferat de alimentare.




## Moduri Motor Super Hibrid

1. **Performanţă înaltă automată** şi **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectaţi sau deconectaţi alimentatorul.
2. Caracteristica **„Super performanţă”** este disponibilă la modelele selectate.

1. Dacă monitorul extern nu funcţionează normal în modul **Economisire energie** la o rezoluţie de 1024 x 768 pixeli sau mai mare, apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F8> pentru a comuta modul de afişare la **Numai LCD** sau **Combinaţie LCD + CRT** şi reiniţializaţi modul de alimentare la **Performanţă înaltă** sau **Super performanţă**.
2. Modul **Super performanţă** este disponibil la modelele selectate.

# Eee Docking

Andocarea Eee conține multiple funcții utile. Bara de Eee Tools Docking este în partea de sus a spațiului de lucru.




- Este posibil ca aplicațiile din Eee Docking să varieze de la un model la altul.
- Numele aplicațiilor din Eee Docking se pot modifica fără notificare prealabilă.

## Access

### ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vă permite să redați conținut de divertisment în linie, incluzând Radio, TV în direct şi Jocuri, etc.

Conținutul serviciului ASUS @Vibe diferă în funcție de țară.

### Game Park (Parcul cu jocuri) (numai pentru anumite modele)

Game Park include multe jocuri interesante.

### ASUS AP Bank (numai pentru anumite modele)

ASUS AP Bank oferă numeroase aplicații software şi divertisment multimedia online.

### ASUS WebStorage

Utilizatorii notebook-ului Eee PC pot beneficia de spațiu liber online. Prin conexiunea la Internet, puteți accesa şi partaja fişiere, oricând doriți şi oriunde vă aflați. Fişierul de asistență ASUS WebStorage este accesibil doar când Eee PC-ul se conectează la Internet.

## Sharing

### E-Cam (numai pentru anumite modele)

E-Cam furnizează efecte interesante şi module add-on utile pentru webcam-ul dvs.

### Syncables

Aplicaţia Syncables Desktop vă facilitează mai mult ca oricând sincronizarea şi actualizarea pe toate computerele dvs. a tuturor fotografiilor, fişierelor de muzică, videoclipurilor, documentelor, marcajelor şi materialelor dvs.

## Experience

### Font Resizer (Redimensionare font) (numai pentru anumite modele)

Font Resizer vă permite să modificaţi mărimea fontului/textului de pe ecranul Eee PC-ul dumneavoastră.

## Tools

### Live Update (Actualizare Live)

Live Update păstrează Eee PC-ul dumneavoastră actualizat prin verificarea pentru actualizări online.

### USB Charge+ (Încărcare+ USB) (numai pentru anumite modele)

Funcţiile aplicaţiei USB Charge+ permit încărcarea telefoanelor mobile sau a playerelor audio digitale atunci când Eee PC se află în repaus, hibernare sau este închis. Această funcţie este în mod implicit dezactivată. Dacă este activată, dispuneţi de două moduri din care puteţi alege: Adapter Mode (Mod adaptor) sau Adapter + Battery Mode (Mod adaptor + acumulator).

### LocaleMe (numai pentru anumite modele)

LocaleMe este o aplicaţie de hărţi online, care permite căutarea simplă a străzilor şi a companiilor din întreaga lume, clasificate în mai multe categorii.

### Docking Setting (Docking Setări)

Opţiunea Setare andocare vă permite să configuraţi aspectul şi poziţia barei de instrumente Eee Docking.

### Power Recover (numai pentru anumite modele)

Puteţi efectua copia de rezervă a partiţiei sistemului pe unitatea de disc locală în EeePC sau pe un hard disk cu USB, pentru a putea recupera uşor Eee PC dacă apar probleme de hardware sau ale sistemului de operare.

## OS Switch (numai pentru anumite modele)

Utilitarul Comutator sistem de operare de la ASUS vă permite să comutați sistemul de operare de încărcat între Microsoft Windows şi cel mai rapid sistem de operare SO (versiunea SO depinde în funcție de model). Faceți dublu clic pe pictograma **Setări încărcare** de pe spațiul de lucru Windows pentru a lansa utilitarul şi selectați un SO de încărcat pe PC-ul Eee.

## Instant On (numai pentru anumite modele)

Prin eliminarea timpului de aşteptare pentru repornirea sistemului reveniți imediat la lucru sau divertisment cu ajutorul stării salvate a sistemului. După activare, butonul ÎNCHIDERE din meniul Start se va modifica în STARE DE REPAUS pentru a putea beneficia de reluarea rapidă a ultimei stări de funcționare.

În timpul actualizării sistemului WINDOWS, caracteristica „Pornire instantanee" se va dezactiva automat, astfel încât butonul ÎNCHIDERE din meniul Start nu va trece la funcția STARE DE REPAUS înainte de finalizarea tuturor actualizărilor.

# Microsoft® Office Starter 2010

Utilizatorii Eee PC pot beneficia de Microsoft Office Starter 2010 care include Word Starter 2010 şi Excel Starter 2010 pentru procesare elementară de text şi foi de date. Efectuaţi următoarele instrucţiuni pentru prima lansare în execuţie Office Starter 2010.

1. Faceţi clic pe **Start > Toate programele > Microsoft Office 2010.**
2. În fereastra **Microsoft Office 2010**, faceţi clic pe **Utilizare**.




3. Faceţi clic pe **Deschidere** pentru a continua.

4. Dispozitivul Eee PC începe să instaleze programele Microsoft Office Starter 2010.

5. Odată ce programele sunt instalate, vi se solicită să vă introduceți numele complet și inițialele. Faceți clic pe **OK** pentru a continua.




6. Citiți acordul de licență Microsoft Office și faceți clic pe **Acceptare** pentru a fi de acord.




7. Selectați o metodă preferată pentru a actualiza Microsoft Office și faceți clic pe **OK** pentru a continua.

8. Acum puteți începe să utilizați Microsoft Excel Starter 2010 și Microsoft Word Starter 2010.

- Pentru a utiliza alte programe Microsoft Office Starter 2010 în viitor, faceți clic pe **Start > Toate programele > Microsoft Office Starter** pentru a selecta un program dorit.
- Pentru a activa sau a achiziționa o versiune completă Microsoft Office 2010, faceți clic pe **Start > Toate programele > Microsoft Office 2010**.

**Recuperarea sistemului**

**Boot Booster (numai pentru anumite modele)**

# 4 Recuperarea sistemului

# Recuperarea sistemului

- Dezactivați **Boot Booster** din setarea BIOS înainte de a începe recuperarea de sistem din unitatea flash USB, drive-ul optic extern sau partițiile ascunse.
- Funcție **Accelerator pornire** disponibilă pentru anumite modele.

Asigurați-vă că ați conectat computerul Eee PC la adaptorul de alimentare de c.a. înainte de a utiliza funcția de recuperare F9 pentru a evita erorile de recuperare.

## Utilizarea partiției hard disk-ului (recuperare F9)

1. Apăsați <F9> în timpul încărcării sistemului.

Aveți grijă să apăsați <F9> o singură dată pe durata pornirii.

2. Selectați limba pe care o utilizați şi faceți clic pe ➡ pentru a continua.




3. Faceți clic pe **Recuperare** în caseta de dialog **Sistem de recuperare** pentru a începe recuperarea sistemului.




4. Sistemul porneşte automat recuperarea sistemului şi apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de recuperare.

## Copierea de rezervă a fişierelor de recuperare

1. Repetați paşii 1-2 din secțiunea anterioară.
2. Conectați un dispozitiv de stocare USB la computerul Eee PC şi faceți clic pe **Backup (Copiere de rezervă)** în caseta de dialog **Recovery System (Sistem de recuperare)** pentru a începe copierea de rezervă a fişierelor de recuperare.

- Dimensiunea dispozitivului de stocare USB conectat trebuie să fie mai mare de 16 GO.
- Cardurile de memorie nu sunt acceptate pentru această funcție.
- Conectați dispozitivul de stocare la portul USB 2.0.

- Apare o casetă de dialog ca memento dacă nu ați conectat dispozitivul de stocare USB pentru copierea de rezervă a recuperării sistemului la computerul Eee PC.

3. Selectați un dispozitiv de stocare USB dorit dacă sunt conectate mai multe dispozitive de stocare USB la computerul Eee PC şi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.

4. Toate datele de pe dispozitivul de stocare USB selectat se vor şterge. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** pentru a începe copierea de rezervă sau faceți clic pe **Back (Înapoi)** pentru a realiza o copie de rezervă a datelor dvs. importante.




Se vor pierde toate datele de pe dispozitivul de stocare USB selectat. Asigurați-vă că realizați o copie de rezervă a datelor importante înainte

5. Copierea de rezervă a sistemului începe şi faceți clic pe **OK (OK)** când ați terminat.



## Utilizarea dispozitivului de stocare USB (recuperare USB)

Utilizați portul USB 2.0 pentru a realiza o copie de rezervă a fișierelor de recuperare.

1. Conectați dispozitivul de stocare USB pe care realizați o copie de rezervă a fișierelor de recuperare a sistemului.
2. Apăsați pe **<ESC>** la încărcarea sistemului pentru a afișa ecranul **Please select boot device (Selectați dispozitivul de încărcare a sistemului)**. Selectați USB:XXXXXX pentru a încărca sistemul de pe dispozitivul de stocare USB conectat.




3. Selectați limba pe care o utilizați și faceți clic pe ➡ pentru a continua.
4. Faceți clic pe **Recovery (Recuperare)** pentru a începe recuperarea sistemului.




5. Selectați o opțiune de partiție și faceți clic pe **Continue** (Continuare). Opțiuni de partiție:
   - **Recover system to a partition. (Recuperare sistem pe o partiție.)**
     Această opțiune șterge toate datele de pe partiția de sistem „C" și păstrează partiția „D" nemodificată.
   - **Recover system to entire HD. (Recuperare sistem pe întregul hard disk.)**
     Această opțiune șterge toate partițiile de pe hard disk și creează o nouă partiție de sistem ca unitatea „C" și o partiție de date ca unitatea „D".




6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru finalizarea procesului de recuperare.

# Boot Booster
# (numai pentru anumite modele)

Elementul Boot Booster din programul de instalare BIOS facilitează reducerea perioadei de inițializare a sistemului dvs. Eee PC. Totuși, TREBUIE să dezactivați acest element din BIOS înainte de a efectua modificări în componentele Eee PC sau de a efectua recuperarea sistemului (de pe un disc USB flash, unitate optică externă sau partiție ascunsă). Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a dezactiva Boot Booster:

1. Porniți sistemul şi apăsați pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afișa ecranul POST. Apăsați din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.
2. Setați **Boot Booster** la [Dezactivat]

Dacă nu vedeți ecranul POST sau accesați programul de instalare BIOS urmând instrucțiunile de mai sus, reporniți sistemul şi încercați să apăsați în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.




3. Apăsați pe **<F10>** pentru a salva configurația şi a reporni sistemul Eee PC.

Nu uitați să reactivați Boot Booster după finalizarea modificărilor hardware sau după refacerea sistemului.

**Declarații și declarații referitoare la siguranță**

**Informații referitoare la drepturile de autor**

**Limitarea responsabilității**

**Service și asistență**

# A Anexă

# Declarații și declarații referitoare la siguranță
## Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC și pentru prevenirea interferențelor cu recepția radio și TV din apropiere. Este esențial să utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Utilizați numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Rețineți că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administrația arhivelor naționale și a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

## Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.„Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o frecvență de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA."

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

**Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1015CX / R011CX / 1011BX/ R011BX / 1011CX / R051CX**

AR5B95 (AW-NE785H) Măsură maximă de SAR (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Măsură maximă de SAR (1g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Măsură maximă de SAR (1g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

## Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301]
- Testarea în conformitate cu [489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

## Declarația de expunere la radiații IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenței radio asupra serviciului licențiat (de ex., sistemele de canale de sateliți mobili), dispozitivul este destinat funcționării în interior şi la distanță de ferestre, pentru o ecranare maximă. Dispozitivul (sau antenele emițătoare) instalate în exterior sunt supuse licențierii.

**Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / 1015BX / R051BX / 1015CX / R011CX / 1011BX/ R011BX / 1011CX / R051CX**

AR5B95 (AW-NE785H) Măsură maximă de SAR (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Măsură maximă de SAR (1g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Măsură maximă de SAR (1g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

## Avertisment referitor la Marcajul CE

CE

### Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „ Directiva privind joasa tensiune".

CE !

### Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

## Conformitate produs ENERGY STAR

ENERGY STAR este un program comun al Agenţiei pentru Protecţia Mediului SUA şi al Departamentului Energiei SUA, care ne ajută să economisim bani şi să protejăm mediul cu ajutorul produselor şi tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic.

Toate produsele ASUS care poartă marca ENERGY STAR sunt în conformitate cu standardul ENERGY STAR şi includ în mod implicit funcţia de gestionare a energiei. Monitorul şi computerul sunt setate automat în modul de veghe după 15 şi 30 de minute de inactivitate din partea utilizatorului. Pentru a reactiva computerul, faceţi clic pe mouse sau apăsaţi pe orice tasta de pe tastatură. Vizitaţi http://www.energy.gov/powermanagement pentru informaţii detaliate referitoare la gestionarea energiei şi la beneficiile acesteia asupra mediului înconjurător. În plus, vizitaţi http://www.energystar.gov pentru informaţii detaliate referitoare la programul comun ENERGY STAR.

Standardul Energy Star NU este acceptat de produsele pe bază de Freedos şi Linux.

## Canalul de funcționare wireless pentru diferite domenii

| | | |
|---|---|---|
| America de Nord | 2,412-2,462 GHz | Canalul 1 până la canalul 11 |
| Japonia | 2,412-2,484 GHz | Canalul 1 până la canalul 14 |
| ETSI Europal | 2,412-2,472 GHz | Canalul 1 până la canalul 13 |

## Benzile de frecvență wireless restricționate în Franța

Unele zone din Franța au restricții în ceea ce privește banda de frecvență. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvențe cuprinse între 2446,5 MHz și 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcționează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilități pentru utilizare în exterior: Pe proprietăți particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puțin de 100 mW în interior și mai puțin de 10 mW în exterior:

| | | |
|---|---|---|
| 01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | |

| | | |
|---|---|---|
| 67 Bas Rhin | 68 Haut Rhin | 70 Haute Saône |
| 71 Saône et Loire | 75 Paris | 82 Tarn et Garonne |
| 84 Vaucluse | 88 Vosges | 89 Yonne |
| 90 Territoire de Belfort | 94 Val de Marne | |

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.arcep.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranță UL

## Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o tensiune de funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Eee PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Eee PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Eee PC în apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casaţi bateria Eee PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.

## Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 $mm^2$ sau H05VV-F, 2G, 0,75 $mm^2$.

## REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK "http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

## Declarația și conformitatea cu regulamentul internațional referitor la mediu

ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea și fabricația produselor noastre și se asigură că fiecare etapă a duratei de viață a produsului ASUS respectă regulamentele internaționale referitoare la mediu. În plus, ASUS pune la dispoziție informații relevante pe baza cerințelor reglementărilor.

Consultați http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru informații în baza cerințelor reglementărilor pe care le respectă ASUS:

- Declarațiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Legile elvețiene referitoare la energie

## Reciclare ASUS / Servicii de returnare

Programele de reciclare și returnare ASUS provin din angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde pentru protecția mediului. Noi credem în furnizarea de soluții pentru ca dvs. să aveți posibilitatea să reciclați în mod responsabil produsele noastre, bateriile, alte componente, precum și materialele de ambalare. Vizitați adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

## Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ŞI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINȚARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

**Drept de autor © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.**

## Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

## Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**

| | |
|---|---|
| Producător | ASUSTek COMPUTER INC. |
| Adresă, Oraș | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| Țară | TAIWAN |
| Reprezentant autorizat pentru Europa: | ASUS COMPUTER GmbH |
| Adresă, Oraș | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| Țară | GERMANY |