Eee PC

Εγχειρίδιο Χρήσης

Eee PC Σειρά 1025/R052

Η ASUS έχει αφοσιωθεί στη δημιουργία προϊόντων/ συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον, για να διαφυλάξει την υγεία των καταναλωτών, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. Για να μειώσει τη χρήση ουσιών επιβλαβών προς το περιβάλλον, η συσκευασία του προϊόντος Eee PC™ δεν συνοδεύεται από το DVD υποστήριξης Eee PC™. Η μείωση του αριθμού των σελίδων βοήθειας είναι σύμμορφη με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Για ανάκτηση του συστήματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Χρήση Ανάκτησης Κατάτμησης, για την εισαγωγή στην ανάκτηση F9.

Για το λεπτομερές εγχειρίδιο χρήστη και τις σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη από την επιφάνεια εργασίας Windows® ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπο Υποστήριξης στη διεύθυνση http://support.asus.com/

Σημειώσεις για το εγχειρίδιο

Υπάρχουν μερικές υποδείξεις και προειδοποιήσεις σε ολόκληρο το εγχειρίδιο οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελείτε κάποιες εργασίες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι υποδείξεις αυτές έχουν διαφορετικούς βαθμούς σπουδαιότητας όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σημαντικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για ασφαλή λειτουργία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πληροφορίες ζωτικής σημασίας τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε για την πρόληψη ζημιών σε δεδομένα, εξαρτήματα ή ανθρώπους.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συμβουλές για την επιτυχή ολοκλήρωση εργασιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληροφορίες για ειδικές καταστάσεις

15060-002C0200

Ηχητική πίεση Προειδοποίηση

Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά ή τα κεφαλόφωνα μπορεί να προκαλέσει ζημία απώλεια ακοής. Η προσαρμογή του χειριστηρίου της έντασης καθώς και του ισοσταθμιστή σε άλλες ρυθμίσεις εκτός από την κεντρική θέση μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου των ακουστικών ή των κεφαλόφωνων και συνεπώς την στάθμη πίεσης του ήχου.

Προφυλάξεις μεταφοράς

Για να προετοιμάσετε το Eee PC σας για μετακίνηση, θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές περιφερειακές συσκευές για να αποφευχθεί ζημία στις επαφές σύνδεσης. Η κεφαλή της μονάδας του σκληρού δίσκου αποσύρεται όταν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία για να μην χαραχθεί η επιφάνεια του σκληρού δίσκου κατά τη μεταφορά. Συνεπώς, θα δεν θα πρέπει να μετακινείτε το Eee PC σας όσο είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία. Κλείστε την οθόνη για να προστατεύσετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη.

Η κεφαλή της μονάδας του σταθερού σκληρού δίσκου αποσύρεται με την απενεργοποίηση (OFF) για να προληφθούν αμυχές της επιφάνειας του σκληρού δίσκου κατά τη μεταφορά. Επομένως, δεν πρέπει να μεταφέρετε το Eee PC όταν είναι ακόμη ενεργοποιημένο (ON). Κλείστε την οθόνη και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει στην κλειστή θέση για να προστατεύσετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη.

Φόρτιση των μπαταριών σας

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ενέργεια από τη μπαταρία, σιγουρευτείτε ότι έχετε φορτίσει τη μπαταρία και κάθε επιπλέον μπαταρία πριν φύγετε για μακρινό ταξίδι. Να θυμάστε ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος φορτίζει τη μπαταρία μόνο όταν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και σε πηγή ρεύματος AC. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να φορτίσετε τη μπαταρία όταν το Eee PC χρησιμοποιείται.

Να θυμάστε να φορτίζετε τη μπαταρία (8 ώρες ή περισσότερο) πριν την πρώτη χρήση και κάθε φορά που εξαντλείται για να επεκτείνετε τη ζωή της μπαταρίας.Η μπαταρία φτάνει στη μέγιστη χωρητικότητα μετά από λίγους κύκλους πλήρους φόρτισης και αποφόρτισης.

Προφυλάξεις στο αεροπλάνο

Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρία σας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Eee PC μέσα στο αεροπλάνο. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες θέτουν περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν τη χρήση μόνο μεταξύ και όχι κατά τη διάρκεια απογειώσεων και προσγειώσεων.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι εξοπλισμού ασφάλειας αεροδρομίων: Οι συσκευές ακτίνων-Χ (χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα που τοποθετούνται στους ταινιόδρομους), μαγνητικοί ανιχνευτές (χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους που περπατάνε στους ελέγχους ασφάλειας) και μαγνητικές ράβδοι (συσκευές χειρός που χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους ή ανεξάρτητα αντικείμενα). Μπορείτε να περάσετε το Eee PC και δισκέττες από έλεγχο μηχανημάτων με ακτίνες-Χ. Όμως, συνιστάται να μην περνάτε το Eee PC ή δισκέττες μέσα από μαγνητικούς ανιχνευτές του αεροδρομίου ή να μην το εκθέτετε σε μαγνητικές ράβδους.

Πάνω όψη

Η εμφάνιση της πάνω πλευράς ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.



❶ **Διακόπτης καλύμματος φωτογραφικής μηχανής και ζουμ (σε επιλεγμένα μοντέλα)**

Ο διακόπτης του καλύμματος της φωτογραφικής μηχανής σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε το προστατευτικό κάλυμμα της φωτογραφικής μηχανής. Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά για να κλείσετε το κάλυμμα της φωτογραφικής μηχανής. Σύρετε το διακόπτη προς τη μέση για να ανοίξετε το κάλυμμα της φωτογραφικής μηχανής. Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την θέαση της φωτογραφικής μηχανής.

❷ **Μικρόφωνο συστοιχίας (ενσωματωμένο)**

❸ **Ενσωματωμένη κάμερα**

❹ **Ένδειξη φωτογραφικής μηχανής**

Η ένδειξη της φωτογραφικής μηχανής εμφανίζεται, όταν χρησιμοποιείται η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή.

❺ **Οθόνη**

❻ **Διακόπτης τροφοδοσίας (Windows)**

Ο διακόπτης τροφοδοσίας επιτρέπει την ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) του Eee PC και την επαναφορά από την κατάσταση Αναστολής-στη-Μνήμη (STR – Suspend-to-Ram). Πατήστε το διακόπτη μια φορά μόνο για ενεργοποίηση (ON) και μια φορά για απενεργοποίηση (OFF) του Eee PC. Ο διακόπτης λειτουργίας λειτουργεί μόνο όταν είναι ανοιγμένη η οθόνη.

❼ **Πληκτρολόγιο**

Το πληκτρολόγιο διαφέρει για κάθε μοντέλο.

❽ **Touchpad και κουμπιά**

❾ **Ενδείξεις κατάστασης**

Ένδειξη τροφοδοσίας

Η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει όταν το Eee PC είναι ενεργοποιημένο (ON) και αναβοσβήνει αργά όταν το Eee PC είναι στην κατάσταση Save-to-RAM (Αναστολής). Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή όταν το Eee PC είναι απενεργοποιημένο (OFF).

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Η ένδειξη φόρτιση της μπαταρίας (LED) δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ως εξής:

Λειτουργία αναμονής

	Με προσαρμογέα	Χωρίς προσαρμογέα
Υψηλή ενέργεια μπαταρίας (95%–100%)	Πορτοκαλί ΑΝΑΜΜΕΝΗ	Σβηστή
Μέση ενέργεια μπαταρίας (11%-94%)	Αναβοσβήνει αργά η πορτοκαλί λυχνία	Σβηστή
Χαμηλή ενέργεια μπαταρίας (0%-10%)	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει

Απενεργοποιημένο / Απενεργοποιημένο

	Με προσαρμογέα	Χωρίς προσαρμογέα
Υψηλή ενέργεια μπαταρίας (95%–100%)	Πορτοκαλί ΑΝΑΜΜΕΝΗ	Σβηστή
Μέση ενέργεια μπαταρίας (11%-94%)	Αναβοσβήνει αργά η πορτοκαλί λυχνία	Σβηστή
Χαμηλή ενέργεια μπαταρίας (0%-10%)	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει	Σβηστή

Ένδειξη μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)

Η ένδειξη της μονάδας σκληρού δίσκου αναβοσβήνει όταν γράφονται ή διαβάζονται δεδομένα από τον σκληρό δίσκο.

Ένδειξη Ασύρματου δικτύου/Bluetooth

Αυτό ισχύει μόνο για μοντέλα με ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου/Bluetooth. Όταν ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο ασύρματο τοπικό δίκτυο/Bluetooth, θα ανάψει αυτή η ένδειξη.

Bottom Side

The bottom side may vary in appearance depending on model.



Η κάτω πλευρά του Eee PC μπορεί να υπερθερμανθεί. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το Eee PC ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή αν ήταν μέχρι πρόσφατα σε λειτουργία. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή της λειτουργίας. **ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε πάνω σε μαλακές επιφάνειες όπως κρεβάτια ή καναπέδες που μπορεί να φράξουν τον εξαερισμό. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ Eee PC ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.**

1. **Μπαταρία**
   Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και με τις προδιαγραφές του Eee PC. Η μπαταρία δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και πρέπει να αγοραστεί ως μια μονάδα.
2. **Κλείδωμα μπαταρίας**
   Το κλείδωμα της μπαταρίας ασφαλίζει τη μπαταρία. Όταν εγκατασταθεί σωστά η μπαταρία, κλειδώνει αυτόματα στη θέση της. Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, σύρετε το κλείδωμα της μπαταρίας προς τα μέσα.

Μπροστινή όψη



1 **Σύστημα ηχείων**
Οι ηχητικές λειτουργίες ελέγχονται από λογισμικό.

Δεξιά όψη



1 **Υποδοχή κάρτας μνήμης**

Το ενσωματωμένο σύστημα ανάγνωσης κάρτας μνήμης μπορεί να διαβάσει κάρτες MMC/SD και MS Pro.

2 **Έξοδος Ακουστικών / Υποδοχή Combo Εισόδου Μικροφώνου**

Αυτή η υποδοχή combo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του σήματος εξόδου ήχου του Eee PC σε ενισχυμένα ηχεία ή ακουστικά, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός εξωτερικού μικροφώνου ή σημάτων εξόδου από συσκευές ήχου. Συνδέστε ακουστικά ή μικρόφωνο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αλλάξετε τη λειτουργία υποδοχής ήχου.

3 **Θύρα USB (2.0)**

4 **Θύρα USB (3.0, σε επιλεγμένα μοντέλα /2.0/1.1)**

Η θύρα USB (Universal Serial Bus) είναι συμβατή με συσκευές USB 3.0, 2.0 ή USB 1.1 όπως πληκτρολόγια, συσκευές υπογράμμισης, κάμερες και συσκευές αποθήκευσης. Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θύρα USB και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

5 **Θύρα κλειδαριάς τύπου Kensington®**

Η θύρα κλειδαριάς τύπου Kensington® επιτρέπει την ασφάλιση του Eee PC μέσω προϊόντων ασφάλειας τύπου Kensington®. Αυτά τα προϊόντα ασφαλείας συνήθως περιλαμβάνουν ένα μεταλλικό καλώδιο και κλειδαριά που προστατεύει από την αφαίρεση του Eee PC από ένα σταθερό σημείο.

6 **Θύρα LAN**

Η θύρα 8-ακίδων RJ-45 δικτύου LAN υποστηρίζει στάνταρ καλώδιο Ethernet για σύνδεση σε τοπικό δίκτυο.

Αριστερή όψη



1 DCIN **Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC)**

Ο μετασχηματιστής ρεύματος που παρέχεται μετατρέπει το ρεύμα AC σε DC για χρήση μέσω αυτής της υποδοχής. Η τροφοδοσία που παρέχεται μέσω της υποδοχής αυτής παρέχει ισχύ στο Eee PC και φορτίζει την εσωτερική μπαταρία. Για να αποφύγετε βλάβη στο Eee PC και στη μπαταρία να χρησιμοποιείτε πάντα τον μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ Ή ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ.

2 **15 pin D-Sub Έξοδος οθόνης**

3 **Θύρα USB (2.0)**

Φόρτιση+ USB (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Σας δίνει τη δυνατότητα να φορτίσετε τα κινητά σας τηλέφωνα ή τις ψηφιακές συσκευές ήχου ενώ το Eee PC σας βρίσκεται σε αδράνεια, αναμονή ή τερματισμό. Ξεκινήστε την εφαρμογή Φόρτιση+ USB από τη γραμμή εργαλείων του Eee Docking (Βάση του Eee) και διαμορφώστε τις σχετικές ρυθμίσεις.

4 **Εξαεριστήρες**

Οι εξαεριστήρες επιτρέπουν την είσοδο στον ψυχρό αέρα και την έξοδο στον θερμό αέρα από το Eee PC.

Βεβαιωθείτε ότι χαρτιά, βιβλία, ρουχισμός, καλώδια ή άλλα αντικείμενα δεν φράσουν κάποιον από τους εξαεριστήρες διαφορετικά μπορεί να επέλθει υπερθέρμανση.

5 HDMI **Θύρα HDMI**

Χρήση του πληκτρολογίου

Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών

Στη συνέχεια καθορίζονται τα έγχρωμα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης πάνω στο πληκτρολόγιο του Eee PC. Οι έγχρωμες εντολές μπορούν να εκτελεστούν μόνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (function key) ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο με την έγχρωμη εντολή. Μερικά εικονίδια λειτουργιών εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών του λειτουργικού συστήματος μετά την ενεργοποίηση.

Εικονίδιο Zz (F1): Τοποθετεί το Eee PC σε κατάσταση αναστολής.(Αποθήκευση-στη-RAM).

Ραδιοεκπομπή (F2): Μόνο στα μοντέλα με ασύρματη υποστήριξη: Εναλλάσσει το εσωτερικό ασύρματο LAN μεταξύ των καταστάσεων ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF) με προβολή στην οθόνη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η αντίστοιχη ασύρματη ένδειξη θα ανάψει.

Οθόνη αφής (F3): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της οθόνης αφής.

Επιλογή ανάλυσης (F4): Πιέστε για να ρυθμίσετε την ανάλυση εικόνας.

Εικονίδιο μείωσης έντασης φωτός (F5): Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Εικονίδιο αύξησης έντασης φωτός (F6): Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Εικονίδιο διεγραμμένου ηχείου (F7): Απενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης.

Εικονίδια LCD/Οθόνης (F8): Εναλλάσσεται ανάμεσα στο EeePC και σε μία εξωτερική οθόνη.

Εικονίδιο διαχείρισης εργασιών (F9): Αρχικοποίηση της Διαχείρισης Εργασιών των Windows για προβολή των διεργασιών των εφαρμογών ή για τερματισμό εφαρμογών.

Εικονίδιο διεγραμμένου ηχείου (F10): Σίγαση του ηχείου.

Εικονίδιο μείωσης ήχου (F11): Μειώνει την ένταση ήχου του ηχείου.

Εικονίδιο αύξησης ήχου (F12): Αυξάνει την ένταση ήχου του ηχείου.

Super (Fn+Πλήκτρο διαστήματος): Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας.Η επιλεγμένη κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη.

Num Lk (Insert): Εναλλάσσει το αριθμητικό πληκτρολόγιο (number lock) μεταξύ των καταστάσεων ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF). Επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερου τμήματος του πληκτρολογίου για εισαγωγή αριθμών.

Scr Lk (Delete): Εναλλάσσει το πλήκτρο "Scroll Lock" μεταξύ των καταστάσεων ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF). Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μεγαλύτερο τμήμα του πληκτρολογίου για πλοήγηση στα κελιά.

Pg Up (↑): Πατήστε για να ανεβείτε στη σελίδα πιο πάνω σε έγγραφα ή στο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Pg Dn (↓): Πατήστε για να κατεβείτε στη σελίδα πιο κάτω σε έγγραφα ή στο πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Home (←): Πατήστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην αρχή της γραμμής.

End (→): Πατήστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο τέλος της γραμμής.

Εικονίδιο Σπίτι: Σας επιστρέφει στο βασικό μενού.

Εικονίδιο Μενού με κέρσορα: Ενεργοποιεί το μενού ιδιοτήτων και ισοδυναμεί με δεξί κλικ στο touchpad/ποντίκι πάνω σε ένα στοιχείο.

Ενεργοποίηση του Eee PC

Οι ακόλουθες αποτελούν μόνο σύντομες οδηγίες χρήσης του Eee PC.

1. Εγκαταστήστε τη μπαταρία



2. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος AC



3. Ενεργοποιήστε το Eee PC



Ενδέχεται να προκληθεί ζημία, εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό προσαρμογέα ο οποίος δεν παρέχεται στη συσκευασία μαζί με το Eee PC σας για να το τροφοδοτήσετε. Μπορεί να προκληθεί ζημία στη/στις μπαταρία(ες), στον προσαρμογέα και το Eee PC με ελαττωματικό προσαρμογέα AC-DC.

- Όταν ανοίγετε την οθόνη μην την πιέζετε τελείως προς τα κάτω γιατί μπορεί να σπάσουν οι στροφείς! Μην σηκώνετε ποτέ το Eee PC από την οθόνη!
- Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και όποτε έχει εξαντληθεί για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία θα επιτύχει τη μέγιστη χωρητικότητά της μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Είσοδος: AC 100V~240V
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες και τους μετασχηματιστές ρεύματος που παρέχονται με το Eee PC ή διαθέτουν έγκριση από τον κατασκευαστή ή τον μεταπωλητή για χρήση με το μοντέλο αυτό αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο Eee PC.

Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και όποτε έχει εξαντληθεί για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σύνδεση Ασύρματου Δικτύου

Διαμόρφωση ασύρματης σύνδεσης (Win7)

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου με ένα πορτοκαλί αστέρι στην περιοχή Ειδοποιήσεων των Windows®.

Εάν το εικονίδιο ασύρματου δικτύου με ένα πορτοκαλί αστέρι δεν εμφανιστεί στην περιοχή Ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία του ασύρματου LAN πατώντας το **<Fn> + <F2>** πριν διαμορφώσετε μία σύνδεση ασύρματου δικτύου.

2. Επιλέξτε από τη λίστα το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ανανέωση στην επάνω δεξιά γωνία για ανανέωση και αναζήτηση ξανά στη λίστα.

3. Κατά τη σύνδεση, ίσως σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης για τήν σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
4. Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση, η σύνδεση αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα.
5. Μπορείτε να δείτε το εικονίδιο του ασύρματου δικτύου στην περιοχή Ειδοποίηση.

Το διαγραμμένο εικονίδιο ασύρματου δικτύου εμφανίζεται, όταν πατάτε το <Fn> + <F2> για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN.

Επαναφορά συστήματος
(για μοντέλα με Windows 7 OS μόνο)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το Eee PC σας στο τροφοδοτικό ρεύματος AC πριν χρησιμοποιήσετε την ανάκτηση F9 για να αποτραπεί η αστοχία της ανάκτησης.

Επαναφορά συστήματος (F9 Επαναφορά)

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <F9> κατά τη διάρκεια της εκκίνησης (απαιτείται Διαμέρισμα Επαναφοράς)

Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το <F9> μόνον μία φορά κατά την εκκίνηση.

2. Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο ➔ για συνέχεια.

3. Κάντε κλικ στο **Recovery (Επαναφορά)** στο πλαίσιο διαλόγου **Recovery System (Επαναφορά συστήματος)**για να ξεκινήσει η επαναφορά του συστήματος.



4. Το σύστημα ξεκινά την επαναφορά του συστήματος αυτόματα και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία επαναφοράς

1. Επαναλάβετε το βήμα 1-2 στην προηγούμενη ενότητα.

2. Συνδέστε μία συσκευή αποθήκευσης USB στο Eee PC και κάντε κλικ στο **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας** στο πλαίσιο διαλόγου **Επαναφορά συστήματος** για να ξεκινήσει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων επαναφοράς.

- Το μέγεθος της συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης USB θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 16GB.
- Οι κάρτες μνήμης δεν υποστηρίζονται για αυτή τη λειτουργία.
- Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης με τη θύρα USB 2.0.
- Ένα πλαίσιο διαλόγου εμφανίζεται ως μία υπενθύμιση εάν δεν έχετε συνδέσει τη συσκευή αποθήκευσης USB για την επαναφορά συστήματος στο Eee PC σας.

3. Επιλέξτε μία επιθυμητή συσκευή αποθήκευσης USB, εάν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία συσκευές αποθήκευσης USB στο Eee PC σας και κάντε κλικ στο **Συνέχεια**.



4. Θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης USB. Κάντε κλικ στο **Συνέχεια** για να ξεκινήσει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή κάντε κλικ στο **Πίσω** για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τα σημαντικά σας δεδομένα.



Θα χάσετε όλα σας τα δεδομένα στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης USB. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας εκ των προτέρων.

5. Ξεκινά η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για το σύστημα και κάντε. κλικ στο **OK** όταν τελειώσετε.



Χρήση της συσκευής αποθήκευσης USB (ανάκτηση USB)

Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB 2.0 για αποκατάσταση USB.

1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην οποία έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τα αρχεία ανάκτησης του συστήματος.



2. Πατήστε **<ESC>** κατά την εκκίνηση και θα εμφανιστεί η οθόνη **Επιλέξτε συσκευή εκκίνησης**. Επιλέξτε USB:XXXXXX για εκκίνηση από τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

3. Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και κάντε κλικ στο ➡ για συνέχεια.



4. Κάντε κλικ στο **Επαναφορά** για να εκκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς του συστήματος.
5. Επιλέξτε μία επιλογή διαμερίσματος και κάντε κλικ στο **Continue (Συνέχεια)**. Επιλογές διαμερίσματος:



   - **Επαναφορά συστήματος μόνο σε ένα διαμέρισμα.**
     Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα δεδομένα στο διαμέρισμα "C" του συστήματος και διατηρεί αμετάβλητο το διαμέρισμα "D".
   - **Επαναφορά του συστήματος σε ολόκληρο το σκληρό δίσκο.**
     Η επιλογή αυτή διαγράφει όλα τα διαμερίσματα από το σκληρό σας δίσκο και δημιουργεί ένα νέο διαμέρισμα του συστήματος ως μονάδα δίσκου "C" και ένα διαμέρισμα δεδομένων ως δίσκο "D".
6. Ρυθμίστε τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, το πληκτρολόγιο, το όνομα του υπολογιστή και το όνομα χρήστη για να εισαχθείτε στο λειτουργικό σύστημα Windows®.

Διακόπτης Λειτ. Συστήματος (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Το βοηθητικό πρόγραμμα Διακόπτης Λειτ. Συστήματος ASUS σας δίνει τη δυνατότητα να εναλλάξετε το λειτουργικό σύστημα που εκκινείται ανάμεσα στο Microsoft Windows και το λειτουργικό σύστημα γρήγορης εκκίνησης (η έκδοση λειτουργικού συστήματος διαφέρει ανάλογα τα μοντέλα). Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Ρυθμίσεις εκκίνησης** στην επιφάνεια εργασίας των Windows για να ξεκινήσει το βοηθητικό πρόγραμμα και επιλέξτε ένα λειτουργικό σύστημα για να ξεκινήσετετ το Eee PC σας.

Instant On (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Μηδενικόδ χρόνος αναμονης για την επανεκκίνηση του συστήματος, άμεση λειτουργία ατηνεργασία σας ή το παιχνίδι. Μετά την ενεργοποίησή του, το κουμπί πλήκτρο Τερματισμός λειτουργίας του Μενού Έναρξη, θα αλλάξει σε Αναμονή, έτσι μπορείτε να απολαύσετε άμεση λειτουργία της τελευταίας εργασίας σας. Κατά τη διάρκεια του Window Update, το "Instant On" θα απενεργοποιείται αυτόματα, έτσι ώστε το κουμπί Τερματισμός ατο Μενού Έναρξης δεν θα αλλάξει με τη λειτουργία Αναμονή από την ολοκλήρωση των ενημερώσεων.

Κατά την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των WINDOWS, η ιδιότητα "Στιγμιαία λειτουργία" θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ούτως ώστε το πλήκτρο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ στο Μενού Έναρξη να μεταβεί στη λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗ πριν ολοκληρωθούν όλες οι ενημερώσεις.

Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό

Σήμανση CE

CE

Σήμανση CE για συσκευές χωρίς ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth

Η έκδοση αυτής της συσκευής που αποστέλλεται από το εργοστάσιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 2004/108/ΕΚ "Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα" και 2006/95/ΕΚ "Οδηγία χαμηλής τάσης".

CE !

Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίου, 1999 που αφορά στις συσκευές ραδιοφώνου και τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης συμμόρφωσης.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6A και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΜΗΝ πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απόβλητα.

ΜΗΝ αποθέτετε το Eee PC στα απορρίμματα του δήμου της περιοχής σας. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΘΕΡΜΟΚΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το Eee PC πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλον θερμοκρασίας από 5°C (41°F) έως 35°C (95°F).

Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Το ASUS και το λογότυπο Eee PC αποτελούν εμπορικά σήματα της ASUSTek Computer Inc. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Περιορισμός Ευθύνης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπορεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS οι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

Κατασκευαστής	ASUSTek COMPUTER INC.
Διεύθυνση, Πόλη	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Χώρα	TAIWAN
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη	ASUS COMPUTER GmbH
Διεύθυνση, Πόλη	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Χώρα	GERMANY