Eee PC
Felhasználói kézikönyv
Eee PC 1025/R052 sorozat

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. Annak érdekében, hogy csökkentse a környezetre ártalmas anyagok felhasználását, az Eee PC™termék csomagja nem tartalmazza az Eee PC™támogató DVD-lemezét. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni. A rendszer visszaállítását illetően tekintse meg a Visszaállító partíció használata című fejezetet az F9 visszaállítás utasításaiért .

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti a Windows® asztalon lévő felhasználói útmutatóban, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: http://support.asus.com/

Megjegyzések a kézikönyvhöz

Néhány megjegyzést és figyelmeztetést az útmutatóban figyelembe kell venni bizonyos feladatok biztonságos és hatékony végrehajtásához. Ezek a megjegyzések az alábbiak szerint eltérő fontossággal bírnak:

FIGYELMEZTETÉS! Fontos információ, amelyet be kell tartani a biztonságos üzemeltetés érdekében.

FONTOS! Elengedhetetlen tájékoztatás, amelyet be kell tartani a rögzített adatok, alkatrészek vagy személyek épségének megóvása érdekében.

TIPP: Tanácsok a feladatok elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: Információ különleges helyzetekre.

15060-0020J200

Hangnyomás-figyelmeztetés

A fül- és fejhallgatók túlzott felhangosítása halláskárosodáshoz vagy -vesztéshez vezethet. A hangerő-szabályozó, illetve a hangszín-szabályozó semleges értéktől eltérő beállítása növelheti a fül- és fejhallgató kimeneti feszültségét és így a hangnyomás értékét is.

Szállítási óvintézkedések

Az Eee PC szállításhoz történő előkészítéséhez kapcsolja KI és **válassza le az összes külső perifériát a csatlakozók sérülésének elkerülése érdekében**. A merevlemez-meghajtó feje visszahúzódik, amikor KIKAPCSOLJÁK a készüléket, nehogy szállítás közben megkarcolódjon a merevlemez felülete. **Emiatt nem tanácsos BEKAPCSOLT állapotban szállítani az Eee PC-t**. Csukja be a kijelzőt, hogy megvédje a billentyűzetet és a kijelzőpanelt a sérüléstől.

Az Eee PC felülete könnyen tompává válhat, ha nem gondozzák megfelelően. Óvja az Eee PC felületét a dörzsöléstől és karcolástól, amikor szállítja. Az Eee PC-t hordtáskába helyezheti, amely megvédi a piszoktól, víztől, ütéstől és karcolástól.

Az akkumulátor feltöltése

Amennyiben akkumulátorról kívánja működtetni a számítógépet, ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátort, illetve a kiegészítő akkumulátor(oka)t, mielőtt hosszú útra menne. Ne feledje, hogy a hálózati adapter mindaddig tölti az akkumulátort, amíg az a számítógéphez és a hálózathoz csatlakozik. Meg kell jegyezni, hogy sokkal tovább tart az akkumulátor töltése, ha az Eee PC használatban van.

Ne feledje, hogy az első használata előtt, valamint ha kimerült, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort (legalább 8 órán keresztül) az élettartama meghosszabbítása érdekében. Az akkumulátor a teljes kapacitását néhány teljes töltési és lemerülési ciklus után éri el.

Óvintézkedések repülőgépen

Értesítse a légitársaságot, ha az Eee PC-t használni kívánja a repülőgépen. A legtöbb légitársaság korlátozza az elektronikus eszközök használatát repülés közben. A legtöbb légitársaság kizárólag a fel-, illetve leszállás között engedélyezi az elektronikus használatot, és nem közben.

Háromféle repülőtéri biztonsági eszköz van: Röntgenberendezések (futószalagra helyezett tárgyak vizsgálatához), mágneses detektorok (biztonsági kapun átsétáló emberek ellenőrzéséhez) és kézi mágneses detektorok (kézi érzékelők, amelyek emberek vagy tárgyak ellenőrzésére használatosak). Az Eee PC-t és a hajlékonylemezeket átbocsáthatja a repülőtéri átvilágító berendezéseken. Nem tanácsos azonban az Eee PC-t vagy hajlékonylemezeket átbocsátani repülőtéri mágneses detektorokon, vagy kitenni őket kézi mágneses detektoroknak.

Felülnézet

A modelltől függően a készülék tetejének megjelenése eltérő lehet.



1 Kamerafedél és nagyítás/kicsinyítés kapcsoló (egyes típusok esetében)

A kamerafedél kapcsoló segítségével a kamera védőfedelét nyithatja és csukhatja. Csúsztassa a kapcsolót balra, a kamerafedél becsukásához. Csúsztassa a kapcsolót középre, a kamerafedél kinyitásához. Csúsztassa a kapcsolót jobbra, a kameranézet nagyításához/kicsinyítéséhez.

2 Mikrofonrendszer (Beépített)

3 Beépített kamera

4 Kamera visszajelző

A kamera visszajelző a beépített kamera használatát jelzi.

5 Kijelzőpanel

6 Üzemkapcsoló (Windows)

Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni az Eee PC-t, illetve készenléti üzemmódból visszaállítani. Az Eee PC BEKAPCSOLÁSÁHOZ egyszer meg kell nyomni, illetve lenyomva kell tartani a KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Az üzemkapcsoló kizárólag nyitott kijelzőpanel mellett működik.

7 Billentyűzet

A billentyűzet típustól függően eltérő lehet.

8 Érintőpad és gombok

9 Állapotkijelzők

Bekapcsolt állapotot jelző fény

A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha az Eee PC-t BEKAPCSOLJÁK, és lassan villog, ha az Eee PC felfüggesztés RAM-ra (Készenléti) üzemmódban van. Ez a kijelző KIKAPCSOLT állapotban van, amikor az Eee PC KI van kapcsolva.

Akkumulátortöltés kijelző

Az akkumulátortöltés kijelző (LED) a következő módon mutatja az akkumulátor töltési állapotát:

Bekapcsolva

	Adapterrel	Adapter nélkül
Magas akkumulátor töltésszint (95%–100%)	Zöld BE	Ki
Közepes akkumulátor töltésszint (11%–94%)	Narancssárga BE	Ki
Alacsony akkumulátor töltésszint (0%–10%)	Narancssárga, villog	Narancssárga, villog

Kikapcsolva / Készenléti üzemmód

	Adapterrel	Adapter nélkül
Magas akkumulátor töltésszint (95%–100%)	Zöld BE	Ki
Közepes akkumulátor töltésszint (11%–94%)	Narancssárga BE	Ki
Alacsony akkumulátor töltésszint (0%–10%)	Narancssárga, villog	Ki

A merevlemez-meghajtó (HDD) kijelző

A merevlemez-meghajtó tevékenység kijelzője mutatja, ha adatok olvasása vagy írás történik a meghajtón.

Vezeték nélküli/Bluetooth kijelző

Csak a beépített vezeték nélküli/Bluetooth funkcióval rendelkező típusokra vonatkozik. Amikor a beépített vezeték nélküli LAN/ Bluetooth engedélyezett állapotban van, a kijelző világít.

Alulnézet

A modelltől függően a számítógép aljának megjelenése eltérő lehet.



Az Eee PC alja igen forróvá válhat. Óvatosan kezelje az Eee PC-t, ha működik vagy nemrég kapcsolták ki. A magas hőmérséklet normális töltés vagy működés közben. **NE használja puha felületen, mint például ágyon vagy kanapén, ami eltömheti a szellőzőnyílásokat. NE HELYEZZE AZ Eee PC-T AZ ÖLÉBE VAGY MÁS TESTRÉSZÉRE, HOGY ELKERÜLJE A MAGAS HŐMÉRSÉKLET OKOZTA SÉRÜLÉST.**

1 **Akkumulátor egység**

Az akkumulátor működési ideje az Eee PC használati jellemzőitől és műszaki adataitól függ. Az akkumulátor egységet nem lehet szétszerelni és egyetlen egységként kell megvásárolni.

2 **Akkumulátorretesz**

A akkumulátorretesz rögzíti a helyén az akkumulátor egységet. Amikor helyesen beillesztik az akkumulátor egységet, automatikusan a helyére rögzül. Az akkumulátor egység eltávolításához csúsztassa befelé az akkumulátorreteszt.

Elölnézet



1 **Hangszórórendszer**
Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

Jobb oldal



1 **Memóriakártya-foglalat**
A beépített memóriakártya-olvasó MMC/SD és MS-PRO kártyák olvasására alkalmas.

2 **Kombinált fejhallgató kimenet/Mikrofon csatlakozóaljzat**
E kombinált aljzat az Eee PC audió kimenetét aktív hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz csatlakoztatja, illetve használható külső mikrofon vagy audió eszközök kimenetének csatlakoztatásához. Csatlakoztassa a fejhallgatót vagy mikrofont, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az audió csatlakozó funkciójának kapcsolásához.

3 **USB Port (2.0)**

4 **USB Port (3.0, egyes típusok esetében / 2.0/1.1)**

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó az USB 3.0, 2.0 vagy USB 1.1 szabványú eszközökkel kompatibilis, pl. sorosan csatlakoztatott billentyűzetek, mutatóeszközök, kamerák és háttértárolók. A tényleges átviteli sebesség az USB csatlakozó és a használt eszköz függvényében változik.

5 **Kensington® zár portja**
A Kensington® zár portja lehetővé teszi az Eee PC rögzítését Kensington® típusú biztonsági termékek segítségével. Az ilyen biztonsági termékek általában fémkábelt és zárat tartalmaznak, amelyek megakadályozzák az Eee PC eltávolítását a rögzítési pontról.

6 **LAN port**
A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN port szabvány Ethernet kábel csatlakozását támogatja helyi hálózathoz történő kapcsolódáshoz.

Bal oldal



1 DCIN **Tápcsatlakozó (DC) aljzat**

A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton keresztül kapja az Eee PC a tápfeszültséget és az akkumulátor egység a töltést. Az Eee PC és az akkumulátor egység sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.

VIGYÁZAT: AZ AKKUMULÁTOR FELFORRÓSODHAT A TARTÓS HASZNÁLATTÓL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ÉS TARTSA TÁVOL A TESTÉTŐL.

2 **15 pin D-Sub Megjelenítő (monitor) kimeneti portja**

3 **USB Port (2.0)**

USB Charge+(egyes típusok esetében)

Lehetővé teszi a mobiltelefonok és digitális zenelejátszók feltöltését az Eee PC alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotában. Indítsa el az USB Charge+ alkalmazást az Eee Docking eszközsorról és végezze el a beállításait.

4 **Szellőzőnyílások**

A szellőzőnyílások lehetővé teszik a hideg levegő beáramlását az Eee PC-be, illetve a meleg levegő távozását onnan.

Győződjön meg arról, hogy papír, könyv, ruha, kábel vagy egyéb tárgy nem akadályozza a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon. Ellenkező esetben az Eee PC túlmelegedhet.

5 HDMI **HDMI-csatlakozó**

A billentyűzet használata
Különleges funkciógombok

Az alábbiak az Eee PC billentyűzetén lévő színes gyorsgombok magyarázatát tartalmazzák. A színes parancsokat kizárólag úgy lehet elérni, ha megnyomja és nyomva tartja a funkcióbillentyűt, miközben egy színes paranccsal ellátott billentyűt nyom meg. Egyes funkció ikonok megjelennek az operációs rendszer tálcáján, miután aktiválják őket.

Zz ikon (F1): Az Eee PC-t felfüggesztett módba állítja (Mentés RAM-ba).

Rádiótorony (F2): (Csak vezeték nélküli modelleken): A következők között vált: a beépített vezeték nélküli LAN és a Bluetooth (ha elérhető) BE- vagy KIKAPCSOLÁSA, képernyőn megjelenő értesítőmenüvel. Ha engedélyezték, a megfelelő vezeték nélküli jelzőfény kigyullad.

Érintőpad (F3): BE-/KIKAPCSOLJA az érintőpadot.

Felbontás választása (F4): Nyomja meg a megjelenítés felbontásának beállításához.

Naplemente ikon (F5): Csökkenti a kijelző fényerejét.

Napfelkelte ikon (F6): Növeli a kijelző fényerejét.

Áthúzott képernyő ikon (F7): Kikapcsolja a kijelző háttérvilágítását.

LCD/Monitor ikonok (F8): Vált az Eee PC LCD kijelzője és külső monitor használata között.

Feladatkezelő ikon (F9): Meghívja a Windows Feladatkezelőt, amelyben megtekintheti a futó folyamatokat, illetve leállíthatja az alkalmazásokat.

Áthúzott hangszóró ikon (F10): Némítja a hangszórót.

Hangszóró le ikon (F11): Csökkenti a hangszóró hangerejét.

Hangszóró fel ikon (F12): Növeli a hangszóró hangerejét.

Super Hybrid Engine (Fn+szóközbillentyű): A különféle energiatakarékos üzemmódok között vált. A kiválasztott üzemmód megjelenik a kijelzőn.

Num Lk (insert): A számbillentyűzetet (number lock) kapcsolja BE és KI. Lehetővé teszi a billentyűzet nagyobb részének használatát számok beviteléhez.

Scr Lk (Delete): A „Scroll Lock" BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Lehetővé teszi, hogy a billentyűzet nagyobb részét használja cellák közötti navigáláshoz.

Pg Up (↑): Nyomja meg a gombot dokumentumok vagy böngésző lefelé görgetéséhez.

Pg Dn (↓): Nyomja meg a gombot dokumentumok vagy böngésző lefelé görgetéséhez.

Home (←): Nyomja meg, hogy a kurzort a sor elejére mozgassa.

End (→): Nyomja meg, hogy a kurzort a sor végére mozgassa.

Ház / Zászló ikon: Start menü megjelenítése.

Menü kurzor ikonnal: Aktiválja a tulajdonságok menüt, és egyenértékű azzal, amikor jobb kattintást végez az érintőpaddal/ egérrel egy objektumra.

Az Eee PC bekapcsolása

Az Eee PC használatával kapcsolatban itt megadott utasítások csupán tájékoztató jellegűek.

1. Szerelje be az akkumulátort



2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert



3. Kapcsolja BE az Eee PC-t



Károsodás következhet be, ha nem az Eee PC-hez mellékelt adaptert használja az Eee Pc táplálásához. Az akkumulátor egység(ek)et, az adaptert és az Eee PC-t megrongálhatja, ha hibás AC-DC adaptert használ.

- Kinyitás közben ne hajtsa a kijelzőpanelt az asztal felületéig, mert a pántok eltörhetnek! Soha ne emelje meg az Eee PC-t a kijelzőpanelnél fogva!
- Kizárólag az ehhez az Eee PC-hez való akkumulátor egységet vagy hálózati adaptert használjon, illetve olyat, amelyet a gyártó vagy forgalmazó kifejezetten jóváhagyott a modellel történő használathoz. Ellenkező esetben az Eee PC megsérülhet. Bemenet: AC 100V–240V
- Soha ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátor egységet, ha az Eee PC BEKAPCSOLT állapotban van, mivel ez a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Ne feledje, hogy az első használata előtt, valamint ha kimerült, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort az élettartama meghosszabbítása érdekében.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (Win7)

1. Kattintson a narancssárga csillaggal megjelölt vezeték nélküli hálózat ikonra a Windows® Értesítési területen.

Ha a vezeték nélküli kapcsolat ikon nem látható a tálcán: Aktiválja a vezeték nélküli LAN funkciót a <Fn> + <F2> billentyűk megnyomásával, mielőtt konfigurálja a vezeték nélküli hálózati kapcsolatot.

2. Jelölje ki a listán azt a vezeték nélküli hozzáférési pontot, amelyhez kapcsolódni kíván, majd kattintson a Csatlakozás gombra a kapcsolat létrehozásához.

Ha nem találja a kívánt hozzáférési pontot, kattintson a **Frissítés** ikonra a jobb felső sarokban és keressen újra a listán.

3. Kapcsolódáskor jelszó megadására lehet szükség.
4. A kapcsolat létrehozása után a kapcsolat láthatóvá válik a listán.
5. Az értesítési területen látható a vezeték nélküli hálózat ikonja .

Megjelenik az áthúzott vezeték nélküli hálózat ikon , ha megnyomja a <Fn> + <F2> billentyűket a WLAN funkció letiltásához.

Rendszer-visszaállítás (csak Windows 7 operációs rendszerrel telepített modellek esetében)

Ne feledje csatlakoztatni Eee PC-jét a hálózati áramforráshoz, mielőtt használná az F9 visszaállítást, hogy elkerülje a visszaállítási hibákat.

Merevlemez partíció segítségével (F9 Visszaállítás)

1. Nyomja meg az <F9> gombot rendszerindításkor.

Ügyeljen arra, hogy az <F9> billentyűt csak egyszer nyomja meg rendszerindításkor.

2. Válassza ki a kívánt nyelvet és kattintson a ➡ gombra a folytatáshoz.

3. Kattintson a **Recovery (Visszaállítás)** elemre a **Recovery System (Visszaállító rendszer)** párbeszédpanelben a rendszer-visszaállítás indításához.



4. A rendszer automatikusan elkezdi a rendszer-visszaállítást. Kövesse az útmutatást a képernyőn a folyamat végrehajtásához.

A rendszer-visszaállító fájlok biztonsági mentése

1. Ismételje meg az előző szakasz 1–2. lépését.

2. Csatlakoztassa az USB adattároló eszközt az Eee PC-hez és kattintson a **Backup** (Biztonsági mentés) elemre a **Recovery System** (Rendszer-visszállítás) párbeszédpanelben, hogy elindítsa a rendszer-visszaállító fájlok mentését.

- A csatlakoztatott USB adattároló eszköz mérete legalább 16 GB legyen.
- A funkció nem támogatja a memóriakártyák használatát.
- Csatlakoztassa a tárolóeszközt az USB 2.0 csatlakozóhoz.
- Párbeszédpanel jelenik meg emlékeztetőül, amennyiben nem csatlakoztatta az USB adattároló eszközt az Eee PC biztonsági mentéséhez.

3. Válassza ki a kívánt USB adattároló eszközt, ha több mint egy USB adattároló eszköz csatlakozik az Eee PC-hez, majd kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra.

4. Megtörténik az összes adat törlése a kijelölt USB adattároló eszközről. Kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra a biztonsági mentés indításához, vagy kattintson a **Back** (Vissza) gombra fontos adatainak mentéséhez.



Az USB adattároló eszközön minden adat el fog veszni. Ne felejtsen el előbb biztonsági mentést készíteni fontos adatairól.

5. Elindul a rendszer biztonsági mentése. Kattintson az **OK** gombra, ha elkészült.



USB adattároló eszköz használata (USB rendszer-visszaállítás)

Kérjük, használja az USB 2.0 csatlakozót az USB-s rendszer-visszaállításhoz.

1. Csatlakoztassa azon USB adattároló eszközt, amelyre a rendszer biztonsági mentését kívánja másolni.
2. Nyomja meg az **<ESC>** billentyűt rendszerindítás közben, és megjelenik a **Please select boot device** (Kérem válasszon rendszerindító eszközt) képernyő. Jelölje ki az USB:XXXXXX elemet, hogy a csatlakoztatott USB adattároló eszközről végezhesse a rendszerindítást.



3. Válassza ki a kívánt nyelvet és katintson a ➡ gombra a folytatáshoz.



4. Kattintson a **Recovery** (Visszaállítás) gombra a rendszer-visszaállítás indításához.
5. Jelöljön ki egy partíció-lehetőséget, majd kattintson a **Continue** (Folytatás) gombra. Partíció-lehetőségek:



   - **Recover system to a partition (A rendszer helyreállítása egy partícióra)**
     Ez a lehetőség törli az összes adatot a "C" rendszerpartícióról és érintetlenül hagyja a "D" partíciót.
   - **Recover system to entire HD (A rendszer helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón).**
     Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és új rendszerpartíciót hoz létre „C" meghajtóként, illetve adatpartíciót "D" meghajtóként.
6. Állítsa be a nyelvet, időzónát, billentyűzetet, a számítógép nevét és a Windows operációs rendszerbe való belépéshez használandó felhasználónevet.

OS Switch (egyes típusok esetében)

Az ASUS OS kapcsoló lehetővé teszi, hogy Microsoft Windows és gyorsan betöltődő operációs rendszer betöltése között váltson (az operációs rendszer típustól függően eltérhet). Kattintson duplán a **Rendszerindítás beállítása** ikonra a Windows asztalon a segédprogram indításához, majd válassza ki az Eee PC-n indítandó operációs rendszert.

Instant On (egyes típusok esetében)

A zéró várakozással járó rendszer-újraindításnak köszönhetően azonnal vissatérhet a munkához vagy játékhoz, mivel a rendszer mentése az adott állapotnak megfelelően történt meg. Miután aktiválja, a Start menü LEÁLLÍTÁS gombja ALVÓ ÁLLAPOT gombra változik, így gyorsan folytathatja munkáját a legutóbbi üzemállapotból.

WINDOWS UPDATE közben az "Instant On" szolgáltatás automatikusan letiltásra kerül, ezért a Start menü LEÁLLÍTÁS gombja nem változik ALVÓ ÁLLAPOT gombra, amíg be nem fejeződik az összes frissítés.

Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések

CE Jelölés

CE

CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK "Elektromágneses kompatibilitás" és a 2006/95/EK "Alacsonyfeszültségű direktíva" EEK direktíváknak.

CE !

CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi elismerésnek.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.

NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.

NE dobja ki az Eee PC-t a háztartási szeméttel. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

BIZTONSÁGOS HŐMÉRSÉKLET: Ez az Eee PC kizárólag 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten használható.

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

Az ASUS és az Eee PC embléma az ASUSTek Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.
A dokumentum adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Copyright® 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Gyártó	ASUSTek COMPUTER INC.
Cím, város	No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ország	TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában	ASUS COMPUTER GmbH
Cím, város	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ország	GERMANY