Eee PC Priročnik za uporabo

Eee PC 1025/R052 Serija

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Da bi zmanjšali rabo okolju škodljivih snovi, izdelku Eee PC™ ni priložen DVD za podporo Eee PC™. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida. Za obnovitev sistema glejte razdelek Using Recovery Partition (Uporaba particije za obnovitev) za navodila o obnovitvi F9.

Za podrobnejša navodila za uporabo in povezane informacije glejte uporabniški priročnik na namizju Windows® ali obiščite spletno stran za podporo ASUS na http://support.asus.com/

Opozorila v navodilih

V navodilih so navedena opombe in opozorila na katere morate biti pozorni za pravilno in varno izvedbo določenih opravil Opozorila imajo več stopenj pomembnosti, kot prikazano spodaj:

OPOZORILO! Pomembne informacije, ki jih je potrebno upoštevati za varno delovanje.

POMEMBNO! Pomembne informacije, ki jih je potrebno upoštevati za preprečitev poškodb na podatkih, komponentah ali osebah.

NASVET: Nasveti in uporabne informacije za dokončanje nalog.

OPOMBA: Namig in informacija za posebne primere.

Opozorilo pred zvočnim tlakom

Opozorilo: Prekomerna glasnost slušalk lahko povzroči poškodbo ali izgubo sluha. Prilagajanje glasnosti in izenačevalnika na druge nastavitve, kot na sredino, lahko povišajo izhodno napetost slušalk in s tem tudi nivo zvočnega tlaka.

Varnostni ukrepi pri prenosu

Da pripravite Eee PC na prenos, ga izklopite in **odklopite vse zunanje periferije za preprečitev poškodb na povezavah**. Glava na pogonu za trdi disk se ustavi, kadar se računalnik izklopi, zato da se preprečijo poškodbe na površini trdega diska med prenosom. **Zato Eee PC, ki je še vedno vklopljen, ne smete prenašati**. Zaprite zaslon in preverite, da je varno pritrjen v zaprtem položaju, saj se tako zaščiti tipkovnica in zaslon.

Površina računalnika je ob napačni skrbi zelo občutljiva za poškodbe. Zato pri prenašanju Eee PC pazite, da ga ne boste odrgnili. Eee PC lahko shranite v torbico za prenašanje in ga tako zavarujete pred nečistočami, vodo, udarci in praskami.

Polnjenje baterij

Pred odhodom na daljšo pot preverite, če ste baterijo in rezervne baterije temeljito napolnili. Ne pozabite, da vaš napajalni adapter polni baterije le v primeru, ko je priključen na računalnik in AC kabel. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je Eee PC v uporabi.

Upoštevajte, da morate pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolniti (polnite jo 8 ur ali več), saj to podaljša njeno življenjsko dobo. Baterija doseže svojo maksimalno kapaciteto šele po nekaj ciklih popolnega napolnjenja in izpraznjenja.

Varnostni ukrepi na letalu

Če želite uporabiti Eee PC na letalu se obrnite na vaše letalsko podjetje. Večina letalskih podjetij omejuje uporabo elektronskih naprav. Večina letalskih podjetij bo dovolila uporabo elektronskih naprav samo med letenjem, ne pa med vzletanjem in pristajanjem.

Obstajajo tri vrste letaliških varnostnih naprav: Rentgenska naprava (uporabljena na predmetih, ki so postavljeni na tekoči trak), magnetni detektorji (uporabljeni na ljudeh, ki gredo skozi varnostni pregled) in magnetne palice (ročne naprave za pregled ljudi in posameznih predmetov). Vaš Eee PC in diskete lahko pošljete skozi rentgensko napravo. Ni priporočeno, da se na vašem Eee PC in disketami uporabi letališki magnetni detektor ali izpostavi magnetni palici.

Zgornji del

Zgornja stran se pri posameznih modelih lahko razlikuje.



❶ **Pokrovček fotoaparata in stikalo za povečavo (na izbranih modelih)**

Stikalo pokrovčka fotoaparata vam omogoča odpiranje in zapiranje zaščitnega pokrovčka fotoaparata. Stikalo potisnite v levo, da pokrovček zaprete. Stikalo potisnite v sredino, da pokrovček odprete. Stikalo potisnite v desno, če želite povečati ali pomanjšati pogled fotoaparata.

❷ **Mikrofon (vgrajen)**

❸ **Vgrajena kamera**

❹ **Indikator kamere**

Indikator kamere prikazuje, kdaj je vgrajena kamera v uporabi.

❺ **Zaslon**

❻ **Tipka za vklop (Windows)**

Stikalo za vklop omogoča VKLOP in IZKLOP Eee PC, pa tudi ponovno vzpostavitev iz STR. Za VKLOP Eee PC, pritisnite tipko enkrat, za IZKLOP jo pritisnite in zadržite. Stikalo za vklop deluje le, če je zaslon odprt.

❼ **Tipkovnica**

Tipkovnice se med različnimi modeli razlikujejo.

❽ **Dotikalna plošča in tipke**

❾ **Indikatorji stanja**

Indikator vklopa

Indikator vklopa zasveti, ko VKLJUČITE Eee PC, ter počasi utripa, ko je Eee PC v načinu »Sleep« (Spanje). Ko je Eee PC IZKLOPLJEN, je ta indikator IZKLOPLJEN.

Kazalec polnjenja baterije

Kazalec polnjenja baterije je LED, ki prikazuje status stanja baterije, kot je:

VKLOPLJENO

	Z napajalnim adapterjem	Brez napajalnega adapterja
Polno napolnjena baterija (95 % - 100 %)	SVETI zeleno	Ne sveti
Srednje napolnjena baterija (11 % - 94 %)	SVETI oranžno	Ne sveti
Nizko napolnjena baterija (0 % - 10 %)	Utripajoče oranžno	Utripajoče oranžno

Brez napajanja/način pripravljenosti

	Z napajalnim adapterjem	Brez napajalnega adapterja
Polno napolnjena baterija (95 % - 100 %)	SVETI zeleno	Ne sveti
Srednje napolnjena baterija (11 % - 94 %)	SVETI oranžno	Ne sveti
Nizko napolnjena baterija (0 % - 10 %)	Utripajoče oranžno	Ne sveti

Indikator trdega diska (HDD)

Indikator trdega diska utripa, kadar se nanj zapisujejo podatki ali poteka njihovo branje.

Kazalec brezžičnega omrežja/Bluetooth

To je mišljeno samo na modelih, ki imajo vgrajen brezžični LAN/Bluetooth (na izbranih modelih). Kadar je brezžični LAN/Bluetooth omogočen, se prižge lučka.

Spodnji del

Spodnji del se navzven razlikuje glede na model.



OPOZORILO! Spodnji del Eee PC lahko postane zelo vroč. Bodite previdni z upravljanjem Eee PC, kadar je vklopljen ali je bil nedavno vklopljen. Visoke temperature so normalne med napajanjem ali kadar je v delovanju. **NE UPORABLJAJTE GA NA MEHKIH POVRŠINAH KOT SO POSTELJA ALI ZOFA, KJER LAHKO PRIDE DO ZAPRTJA ZRAČNIKOV. NE POSTAVLJAJTE Eee PC V VAŠE NAROČJE ALI OSTALE DELE TELESA, ZATO DA SE IZOGNETE POŠKODBAM ZARADI VROČINE.**

1 **Baterija**
Trajanje baterije je odvisno od uporabe in specifikacij tega Eee PC. Baterija se ne sme razstaviti in se mora kupiti kot skupna enota.

2 **Zaklep baterije**
Zaklep baterije varuje baterijo. Če je baterija pravilno nameščena, se samodejno zaskoči na svoje mesto. Za odstranite baterije zaklep baterije potisnite navznoter.

Sprednji del



1 **Avdio zvočniki**
Zvočne možnosti nadzoruje program.

Desni del



1 **Reža za spominsko kartico**
Vgrajeni čitalnik spominskih kartic lahko bere kartice vrst SD/SDHC/MMC.

2 **Kombinirani izhod za slušalke in vhod za mikrofon**
Ta kombinirani priključek se uporablja za priklop na izhodni avdio signal Eee PC, ki ga lahko povežete v zvočnike z ojačevalcem ali v slušalke, ali za priklop zunanjega mikrofona ali izhodnih signalov avdio naprav. Priključite slušalke ali mikrofon in sledite navodilom na zaslonu za preklop funkcije priključka za zvok.

3 **USB vhod (2.0)**

4 **USB vhod (3.0, na izbranih modelih/2.0/1.1)**

Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami USB 3.0, 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalne naprave, kamere in naprave za shranjevanje. Dejanska hitrost prenosa se lahko razlikuje, glede na vrata USB in napravo, ki jo uporabljate.

5 **Kensington® varnostna vrata**
Kensington® varnostna vrata omogočajo, da je Eee PC zavarovan z uporabo kompatibilnih Kensington® -vih varovalnih naprav. Te varovalne naprave vključujejo kovinski kabel in ključavnico, ki preprečujeta, da se Eee PC odstrani s pritrjenega predmeta.

6 **LAN vhod**
RJ-45 LAN vrata z osmimi nožicami podpirajo standardni ethernet kabel za povezavo v lokalno omrežje.

Levi del



1 DCIN **Vhod za napajanje (DC)**

S to vtičnico, obstoječi vtič za vklop spremeni AC napajanje v DC napajanje. Energija, ki prihaja skozi to vtičnico omogoča delovanje Eee PC in polni notranjo baterijo. Za preprečitev poškodb na Eee PC in bateriji za vklop vedno uporabljajte obstoječo vtičnico.

MED UPORABO SE LAHKO SEGREJE IN POSTANE VROČE. PREVERITE DA ADAPTER NI ZAKRIT IN GA NE PRIBLIŽUJTE TELESU.

2 **15-pinski D-Sub izhod zaslona (monitorja)**

3 **USB vhod (2.0)**

USB Charge+ (na izbranih modelih)

Vam omogoča polnjenje mobilnih telefonov ali digitalnih zvočnih predvajalnikov, medtem ko je Eee PC v stanju spanja, mirovanja ali pa je ugasnjen. Zaženite aplikacijo USB Charge+ z orodne vrstice Eee Docking ter nastavite ustrezne nastavitve.

4 **Prezračevalne reže**

Prezračevalne reže omogočajo vstop hladnega zraka v Eee PC in izstop toplega zraka iz njega.

Preverite, da papirji, knjige, oblačila, kabli ali ostali predmeti ne blokirajo kateregakoli od zračnikov, saj lahko pride do pregrevanja.

5 HDMI **Vrata HDMI**

Uporaba tipkovnice

Posebne funkcijske tipke

Sledeče določi obarvane vroče tipke na tipkovnici Eee PC. Do obarvanih tipk z ukazi je mogoče priti najprej s pritiskom in držanjem funkcijske tipke, medtem ko pritisnemo na tipko z obarvanim ukazom. Po aktivaciji se v območju za obvestila pojavijo nekatere ikone delovanja.

Z^z Ikona (F1): Postavi Eee PC v stanje pripravljenosti (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2) (Samo za brezžične modele): Poišče notranji brezžični LAN ali Bluetooth (pri izbranih modelih) vklop in izklop s prikazom na ekranu. Ko je omogočen, se bo posvetil kazalec za najdeno brezžično povezavo.

Ploščica na dotik (F3): Preklopi med možnostma VKLOP/IZKLOP.

Izbira ločljivosti (F4): S pritiskom uravnavate ločljivost zaslona.

Ikona s sončnim zahodom (F5):
Zmanjša svetlost ekrana.

Ikona s sončnim vzhodom (F6):
Poveča svetlost ekrana.

Ikona prekrižanega zaslona (F7): Vklopi ali izklopi osvetlitev ozadja zaslona.

LCD/Monitor Ikona (F8): Preklaplja med LCD ekranom Eee PC in zunanjim monitorjem.

Ikona upravitelja opravil (F9): Zažene upravitelja opravil in prikaže delujoče aplikacije in postopke, oz. vam omogoči njihovo prekinitev.

Ikona s prekrižanimi zvočniki (F10): Utiša zvočnik.

Ikona zmanjšanje glasnosti zvočnika (F11):
Zmanjša glasnost zvočnika.

Ikona povečanja glasnosti zvočnika (F12):
Poveča glasnost zvočnika.

Super hibridni mehanizem (FN+preslednica): Preklopi med različnimi načini varčevanja z energijo. Izbrani način je prikazan na zaslonu.

Num Lk (Vstavi): VKLOPI/IZKLOPI številčno tipkovnico zaklep številk). Omogoča uporabo večjega dela tipkovnice pri vnašanju števil.

Scr Lk (Izbriši): Preklopi "Zapora premikanja" na vklop in izklop. Omogoča večji del tipkovnice za premikanje po celicah.

Pg Up (Stran gor) (↑): Pritisnite, če se želite pomikati navzgor po dokumentu ali spletni strani.

Pg Dn (Stran dol) (↓): Pritisnite, če se želite pomikati navzdol po dokumentu ali spletni strani.

Home (Domov) (←): Pritisnite, če želite pomakniti kazalnik na začetek vrstice.

End (Konec) (→): Pritisnite, če želite pomakniti kazalnik na konec vrstice.

Ikona Windows: Prikaz zagonskega menija.

Meni z ikono kazalnika: Aktivira meni z lastnostmi je enakovreden desnemu kliku sledilne tablice/miške na predmet.

Napajanje Eee PC

To so le hitra navodila za uporabo Eee PC.

1. Namestite baterijo



2. Povežite napajalni adapter



3. VKLOPITE Eee PC



Če boste uporabljali druge napajalne adapterje, se Eee PC lahko poškoduje. Zaradi uporabe napačnega napajalnega adapterja lahko poškodujete baterijo, adapter in Eee PC.

- Ko odprete zaslon, ga ne pritiskajte skrajno v zadnji položaj, proti mizi, sicer se vodila lahko zlomijo! Eee PC nikoli ne dvigujte za zaslon!
- Uporabite samo baterije in vtičnice, ki so bile priložene Eee PC, ali pa so bile posebej odobrene s strani proizvajalca ali trgovca za uporabo na tem modelu, saj lahko na Eee PC pride do poškodb. Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem je AC 100 V ~ 240 V.
- Nikoli ne odstranite baterije v času, ko je Eee PC vklopljen, saj lahko to povzroči izgubo podatkov.

Upoštevajte, da morate pred prvo uporabo baterijo popolnoma napolniti (polnite jo 8 ur ali več), saj to podaljša njeno življenjsko dobo.

Brezžična omrežna povezava

Konfiguracija povezave v brezžično omrežje (Win7)

1. Kliknite na ikono omrežja z oranžno zvezdico v območju za obvestila Windows®.

Če se ikona brezžičnega omrežja z oranžno zvezdico ne prikaže v območju za obvestila, aktivirajte funkcijo brezžičnega LAN omrežja tako, da pred njegovo konfiguracijo pritisnete kombinacijo tipk <Fn> + <F2>.

2. Iz seznama izberite vstopno točko za brezžično omrežje v katerega se želite povezati, in kliknite **Vzpostavi povezavo**.

Če ne najdete želene vstopne točke, kliknite ikono **Osveži** v zgornjem desnem kotu in tako osvežite seznam ter poskusite točko znova poiskati.

3. Pri vzpostavljanju povezave boste morda morali vnesti geslo.
4. Ko boste vzpostavili povezavo, bo slednja prikazana na seznamu.
5. V območju za obvestila boste videli ikono brezžičnega omrežja .

Po pritisku <Fn> + <F2>, kar onemogoči funkcijo WLAN, se pojavi prekrižana ikona brezžičnega omrežja .

Obnovitev sistema (samo za modele z operacijskim sistemom Windows® 7)

Pred uporabo F9 obnovitve priključite računalnik Eee na AC napajanje, da ne pride do napake pri obnavljanju.

Uporaba obnovitvene particije (F9 obnovitve)

1. Med zagonom pritisnite <F9>.

Pazite, da boste med zagonom tipko <F9> pritisnili le enkrat.

2. Izberite jezik, ki ga uporabljate, in kliknite ➡ za nadaljevanje.



3. Za zagon obnovitve sistema kliknite pogovorno okno **Recovery System (Obnovitev Obnovitveni sistem)**.



4. Sistem samodejno zažene postopek obnovitve, za njegovo dokončanje sledite navodilom na zaslonu.

Varnostno kopiranje datotek za obnovitev

1. Ponovite koraka 1–2 v prejšnjem razdelku.
2. Priključite shranjevalno napravo USB na svoj računalnik Eee in kliknite **Backup (Varnostno kopiranje)** v pogovornem oknu **Recovery System (Obnovitveni sistem)** za začetek varnostnega kopiranja obnovitvenih datotek.

- Velikost priključene shranjevalne naprave USB mora biti večja od 16 GB.
- Za to funkcijo pomnilniške kartice niso podprte.
- Priključite napravo za shranjevanje v vrata USB 2.0.
- Če na računalnik Eee niste priključili naprave za shranjevanje USB za varnostno kopiranje za sistemsko obnovitev, se pojavi pogovorno okno kot opomnik.

3. Izberite želeno napravo za shranjevanje USB, če je na računalnik Eee priključena več kot ena naprava USB in kliknite **Continue (Nadaljuj)**.

4. Vsi podatki na izbrani napravi za shranjevanje USB bodo počiščeni. Kliknite **Continue (Nadaljuj)** za začetek varnostnega kopiranja ali kliknite **Back (Nazaj)** za varnostno kopiranje pomembnih podatkov.



Izgubili boste vse podatke na izbrani napravi za shranjevanje USB. Prepričajte se, da imate varnostne kopije pomembnih podatkov

5. Varnostno kopiranje sistema se začne in ko konča, kliknite **OK (V redu)**.



Uporaba naprave za shranjevanje USB (obnovitev USB)

Uporabite vrata USB 2.0 za varnostno kopiranje datotek prek USB.

1. Priključite napravo za shranjevanje USB, ki jo uporabljate za varnostno kopiranje datotek za sistemsko obnovitev.
2. Med zaganjanjem pritisnite**<ESC>** in pojavil se bo zaslon **Please select boot device (Izberite zagonsko napravo)**. Izberite USB:XXXXXX za zagon iz priključene naprave za shranjevanje USB.



3. Izberite jezik, ki ga uporabljate, in kliknite ➡ za nadaljevanje.
4. Kliknite **Recovery (Obnovitev)** za začetek obnovitve sistema.



5. Izberite možnost particije in kliknite **Continue (Nadaljuj)**. Možnosti particije:
   - **Recover system to a partition. (Obnovitev sistema na particijo.)**
     Ta možnost izbriše vse podatke na vaši sistemski particiji "C" in ne spremeni particije "D".



   - **Recover system to entire HD. (Obnovitev sistema na celoten trdi disk.)**
     Ta možnost izbriše vse particije na vašem trdem disku in ustvari novo sistemsko particijo kot pogon "C" ter podatkovno particijo kot pogon "D".
6. Za zaključek postopka obnovitve sledite navodilom na zaslonu.

OS Switch (na izbranih modelih)

Pripomoček ASUS OS Switch vam omogoča preklapljanje zagonskega operacijskega sistema med Microsoft Windows in hitrim zagonom OS (OS različica je odvisna od modela). Dvokliknite ikono Nastavitve zagona na namizju Windows, da zaženete pripomoček in izberete OS za zagon svojega Eee PC.

Instant On (na izbranih modelih)

Zagon sistema brez čakanja omogoča, da se takoj vrnete k delu in zabavi, tako da shrani stanje sistema. Ko takojšnji vklop aktivirate, se gumb ZAUSTAVITEV SISTEMA v meniju Start spremeni v SPANJE, tako da lahko lagodno uporabljate funkcijo obnovitev zadnjega delovnega stanja.

Med POSODOBITVIJO SISTEMA WINDOWS se funkcija »Instant On« samodejno onemogoči, tako da se gumb ZAUSTAVITEV SISTEMA ne spremeni v SPANJE, preden se vse posodobitve ne dokončajo.

Deklaracije in varnostne izjave

Označitev CE opozorila

CE

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

CE !

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE mečite Eee PC na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

VARNA TEMP: Eee PC uporabljajte v okoljih s temperaturo med 5°C (41° F) in 35°C (95°F)

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. ("ASUS").

Logotipa ASUS in Eee PC sta blagovni znamki podjetja ASUSTek Computer Inc. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Proizvajalec	ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Naslov, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY