


Manual de usuario

Windows[®] 7 Edition Serie ASUS 1225/R252



Índice

Índice	ii
Acerca de este manual de usuario	iv
Notas sobre este manual	iv
Precauciones de seguridad	v

Capítulo 1: Descripción de los componentes del equipo

Vista Superior	1-2
Vista Inferior	1-6
Vista Frontal	1-7
Lateral Derecho	1-8
Lateral Izquierdo	1-9
Uso del teclado	1-10
Teclas de función especiales	1-10
Uso del touchpad	1-12
Acciones con varios dedos (solo para ciertos modelos)	1-12

Capítulo 2: Procedimientos iniciales

Para encender el equipo 1225/R252	2-2
Primera puesta en marcha	2-3
Escritorio	2-5
Conexión de red	2-6
Configuración de una conexión de red inalámbrica	2-6
Red de área local	2-7
Explorar páginas Web	2-10

Capítulo 3: Uso el equipo 1225/R252

Conexión Bluetooth (sólo para ciertos modelos)	3-2
Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido)	3-4
Modos de Super Hybrid Engine	3-4
Eee Docking	3-5
Access	3-5
Sharing	3-6
Experience	3-6
Tools	3-6

Instant On (sólo para ciertos modelos)	3-7
Smart Camera (sólo para ciertos modelos)	3-8
Media Sharing (sólo para ciertos modelos)	3-8
WiSharing (sólo para ciertos modelos)	3-8
Microsoft® Office Starter 2010	3-9

Capítulo 4: Recuperación del sistema

Recuperación del sistema (sólo para modelos con el sistema operativo Windows® 7)	4-2
---	-----

Apéndice

Declaraciones y comunicados sobre seguridad	A-2
Información de propiedad intelectual	A-12
Limitación de responsabilidad	A-13
Atención al cliente y soporte técnico	A-13

Acerca de este manual de usuario

Está leyendo el manual de usuario de 1225/R252. Este manual de usuario proporciona información sobre los distintos componentes del equipo 1225/R252 y cómo usarlos. Las siguientes son secciones importantes de este manual de usuario:

1. Descripción de los componentes del equipo

Proporciona información sobre los componentes del equipo 1225/R252.

2. Procedimientos iniciales

Proporciona información sobre procedimientos iniciales relacionados con el equipo 1225/R252.

3. Usando el equipo 1225/R252

Proporciona información sobre cómo usar las utilidades del equipo 1225/R252.

4. Recuperación del sistema

Proporciona información sobre la recuperación del sistema.

5. Apéndice

Proporciona la lista de proveedores cualificados e instrucciones de seguridad.



Las aplicaciones integradas pueden diferir en función de los modelos y territorios. Puede haber diferencias entre el equipo 1225/R252 y las imágenes que aparecen en este manual. El equipo 1225/R252 es la referencia correcta.

Notas sobre este manual

A lo largo de esta guía se usan algunas notas y advertencias que debe tener en cuenta para llevar a cabo ciertas tareas de forma segura y completa. Estas notas tienen diferentes grados de importancia según se describe a continuación:



¡ADVERTENCIA! Información importante que debe seguir para usar el producto de forma segura.



¡IMPORTANTE! Información fundamental que debe seguir para no dañar datos, componentes o personas.



SUGERENCIA: Consejos para completar tareas.



NOTA: Información para situaciones especiales.

Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad aumentarán el período de vida útil del equipo 1225/R252. Siga todas las precauciones e instrucciones. Exceptuando lo que se describe en este manual, remita todas las tareas de servicio técnico a profesionales cualificados. No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados. No aplique disolventes fuertes, como por ejemplo diluyentes, benceno u otros productos químicos, en la superficie del equipo ni cerca de ella.



Desconecte el cable de CA y retire la batería antes de limpiar el equipo. Limpie el equipo 1225/R252 con una esponja de celulosa limpia o con una gamuza humedecida con una solución de detergente no abrasivo y unas pocas gotas de agua templada, y elimine los restos de polvo con un paño seco.



NO coloque el equipo en superficies de trabajo irregulares o inestables. Busque un centro de servicio técnico si la carcasa ha sufrido daños.



NO coloque ni deje caer objetos encima del equipo 1225/R252 ni introduzca objetos extraños en él.



NO exponga el equipo a entornos sucios o polvorientos. NO use el equipo si se ha producido una fuga de gas.



NO exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos intensos.



NO presione ni toque el panel de la pantalla. No coloque el equipo 1225/R252 junto a pequeños elementos que pudieran arañarlo o introducirse en él.



NO exponga el equipo a líquidos, la lluvia o la humedad ni lo use en lugares en los que se den esas condiciones. NO use el módem durante tormentas eléctricas.



NO disponga el equipo sobre sus piernas ni en ninguna parte del cuerpo para evitar molestias o daños personales causados por la exposición al calor.



Advertencia de seguridad relacionada con la batería: NO arroje la batería al fuego. NO cortocircuite los contactos. NO desmonte la batería.



TEMPERATURA DE SEGURIDAD: el equipo 1225/R252 solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F)



VALORES NOMINALES DE ENTRADA: Consulte la etiqueta de valores nominales del equipo 1225/R252 y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores.



NO transporte ni cubra su 1225/R252 mientras está encendido con materiales que puedan impedir la libre circulación del aire por los conductos de refrigeración (como por ejemplo dentro de una maleta).



La instalación incorrecta de la batería podría causar una explosión o daños al equipo 1225/R252.



NO arroje el equipo 1225/R252 a la basura municipal. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para desechos electrónicos.



NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

Precauciones para el transporte

Antes de transportar el equipo 1225/R252, debe **APAGARLO y desconectar todos los periféricos externos para no dañar los conectores**. El cabezal de la unidad de disco se repliega cuando la alimentación se **APAGA** para evitar arañazos durante el transporte. **Por tanto, no debe transportar el equipo 1225/R252 mientras la alimentación esté ENCENDIDA.** Cierre el panel de visualización para proteger el teclado y el panel de visualización.

La superficie del equipo 1225/R252 se estropea con facilidad si no se trata con cuidado. Procure no frotar ni raspar las superficies cuando transporte el equipo 1225/R252. Puede colocar el equipo 1225/R252 en un maletín de transporte para protegerlo de la suciedad, el agua, los golpes y los arañazos.

Cargue la Baterías

Si desea usar la batería como fuente de alimentación, asegúrese de cargarla completamente antes de emprender viajes largos. NO olvide cargar también todas las baterías de repuesto. Recuerde que el adaptador de alimentación carga la batería siempre que esté enchufado al equipo y a una fuente de alimentación de CA. Tenga en cuenta que la batería tarda en cargarse mucho más tiempo cuando el equipo 1225/R252 está en funcionamiento.

Precauciones en los aviones

Póngase en contacto con la línea aérea si desea usar el equipo 1225/R252 en el avión. La mayoría de las líneas aéreas tienen restricciones para usar dispositivos electrónicos. Generalmente, solo permiten el uso de aparatos electrónicos entre el despegue y el aterrizaje, y no durante.



Hay tres tipos principales de dispositivos de seguridad en los aeropuertos: máquinas de rayos X (usadas en elementos colocados en cintas transportadoras), detectores magnéticos (usados en personas sometidas a controles de seguridad) y exploradores magnéticos (dispositivos de mano usados en personas o elementos individuales). El equipo 1225/R252 y los disquetes pueden pasar por las máquinas de rayos X. No obstante, es recomendable que no pasen por los detectores magnéticos de los aeropuertos ni se expongan a exploradores magnéticos.

Advertencia: nivel de presión sonora

Un nivel de sonido excesivo en los auriculares puede dañar los oídos o causar pérdida de audición. Tenga en cuenta que si ajusta el control de volumen y el ecualizador por encima de la posición central, puede aumentar el voltaje de salida de los auriculares o audífonos y, por tanto el nivel de presión sonora.

Vista Superior

Vista Inferior

Vista Frontal

Lateral Derecho

Lateral Izquierdo


Uso del teclado

Uso del touchpad

Descripción de los componentes del equipo

Vista Superior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo 1225/R252.



- La apariencia del lado superior puede variar en función del modelo.
- El teclado puede diferir en función del modelo.

1  Cubierta de la cámara e interruptor del zoom (sólo para ciertos modelos)

La cubierta de la cámara permite abrir y cerrar la tapa de protección de la cámara. Desplace el seguro hacia la izquierda para cerrar la tapa de la cámara. Desplace el seguro hacia el medio para abrir la tapa de la cámara. Desplace el seguro hacia la derecha para ampliar o reducir la vista de la cámara.

2  Micrófono de Matriz (integrado)

3  Cámara integrada

4  Indicador de la cámara

El indicador de la cámara muestra cuándo la cámara integrada está en funcionamiento.

5  Panel de pantalla

6  Interruptor de alimentación (Windows)

El interruptor de alimentación permite ENCENDER y APAGAR el equipo 1225/R252 y recuperarlo del estado STR. Presione el interruptor una vez para ENCENDER el equipo 1225/R252 y manténgalo presionado para apagarlo. El interruptor de alimentación sólo funciona cuando el panel de visualización está abierto.

7  Botón Express Gate (sólo en ciertos modelos)

Cuando su 1225/R252 está apagado, al presionar este botón se iniciará Express Gate. Express Gate es un sistema operativo exclusivo de ASUS que proporciona un rápido acceso tanto a Internet como a aplicaciones de uso común sin necesidad de cargar el sistema operativo Windows®.

Botón Super Hybrid Power (sólo en ciertos modelos)

En el sistema operativo Windows, este botón funciona como botón Super Hybrid Power. Este botón permite seleccionar varios modos de ahorro de energía. También puede controlar la función presionando <Fn> + <Barra espaciadora>.



Botón de funcionalidad inalámbrica o Bluetooth (Bluetooth sólo en ciertos modelos)

El botón de funcionalidad inalámbrica y Bluetooth permite ACTIVAR o DESACTIVAR la funcionalidad LAN o Bluetooth inalámbrica. Si se habilita, el indicador de función inalámbrica o Bluetooth correspondiente se iluminará.

También puede presionar **<Fn> + <F2>** para ACTIVAR o DESACTIVAR la función LAN inalámbrica o Bluetooth.

8



Teclado



El teclado puede diferir en función del modelo.

9



Touchpad y botones

El panel táctil y sus botones proporcionan las mismas funciones que las de un ratón de escritorio.

10



Indicadores de estado



Indicador de alimentación

El indicador de alimentación se ilumina cuando el equipo 1225/R252 está ENCENDIDO y parpadea lentamente cuando se encuentra en el modo Guardar en RAM (suspensión).

Mientras el equipo está APAGADO, el indicador no mostrará actividad alguna.



Indicador de carga de la batería

El indicador de carga de la batería (LED) muestra el estado de la carga de la batería de la siguiente manera:

Alimentación ACTIVADA

	Con adaptador	Sin adaptador
Batería con carga máxima (95% - 100%)	Verde ENCENDIDO	Apagado
Batería con carga media (11% - 94%)	Naranja ENCENDIDO	Apagado
Batería con poca carga (0%-10%)	Naranja intermitente	Naranja intermitente

Alimentación APAGADA / Modo de espera

	Con adaptador	Sin adaptador
Batería con carga máxima (95% - 100%)	Verde ENCENDIDO	Apagado
Batería con carga media (11% - 94%)	Naranja ENCENDIDO	Apagado
Batería con poca carga (0%–10%)	Naranja intermitente	Apagado



Indicador de la unidad de disco duro (HDD)

El indicador de la unidad de disco parpadea cuando se escriben datos en la unidad de disco o se leen datos de la misma.



Indicador de funcionalidad inalámbrica y Bluetooth

Este indicador solamente se aplica en modelos con tecnología LAN/Bluetooth inalámbrica integrada. Cuando dicha tecnología está habilitada, este indicador se ilumina.



Indicador de bloqueo de mayúsculas


Cuando está iluminado, indica que el bloqueo de mayúsculas está activado.

Vista Inferior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo 1225/R252.



La apariencia del lado inferior puede variar en función del modelo.



La parte inferior del equipo 1225/R252 puede alcanzar temperaturas elevadas. Tenga cuidado cuando lo manipule mientras está en funcionamiento o lo haya estado recientemente. Es normal que se alcancen altas temperaturas durante la carga de la batería o mientras está en funcionamiento. **NO USE EL EQUIPO SOBRE SUPERFICIES COMO CAMAS O SOFÁS, YA QUE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN PODRÍAN BLOQUEARSE. NO COLOQUE EL EQUIPO 1225/R252 SOBRE SUS PIERNAS NI EN NINGUNA OTRA PARTE DEL CUERPO PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES DEBIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS.**

1 Batería


La autonomía de la batería varía en función del uso y de las especificaciones del equipo 1225/R252. La batería no se puede desmontar y se debe adquirir como una sola unidad.

2 Cierre de la batería

El cierre de la batería protege la batería. Si la batería está instalada correctamente, el seguro quedará automáticamente bloqueado. Para quitar la batería, desplace el seguro hacia dentro.

Vista Frontal

Refiérase al siguiente diagrama para identificar los componentes a este lado de su 1225/R252.




1 Sistema de Altavoces

Las funciones de sonido son controladas por software.

Lateral Derecho

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo 1225/R252.



1 **Conector de salida de auriculares**

El conector para auriculares estéreo permite conectar la señal de salida de audio a unos altavoces o auriculares amplificados. Al utilizar este conector, los altavoces integrados se deshabilitan automáticamente.

2 **Conector de micrófono**

El conector de micrófono se utiliza para conectar un micrófono externo para llamadas Skype, narraciones de voz o grabaciones de audio sencillas.

3 **Puerto USB (2.0/1.1)** **Carga USB+ (sólo para ciertos modelos)**

Permite cargar teléfonos móviles o reproductores de audio digitales mientras su 1225/R252 se encuentra en estado de suspensión, hibernación o apagado. Inicie la aplicación Carga USB+ desde la barra de herramientas Eee Docking y defina la configuración correspondiente.

4 **Puerto de bloqueo Kensington®**

El puerto de bloqueo Kensington® permite bloquear el equipo 1225/R252 mediante productos de seguridad compatibles con Kensington®. Estos productos de seguridad suelen incluir un cable y un seguro metálico que impiden que el equipo 1225/R252 se separe de un objeto fijo.


5 **Ranura de tarjeta de memoria**

El lector de tarjetas integrado puede leer tarjetas SD/SDHC/SDXC/MMC.

6 **Salida VGA (monitor) (D-Sub de 15 pines)**

Lateral Izquierdo

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo 1225/R252.



1 Entrada de alimentación (CC)

El adaptador de alimentación suministrado convierte la alimentación de CA en alimentación de CC para este conector. La alimentación suministrada a través de este conector proporciona energía al equipo 1225/R252 y carga la batería interna. Para no dañar el equipo 1225/R252 ni la batería, use siempre el adaptador de alimentación suministrado.



ATENCIÓN: El adaptador puede alcanzar temperaturas elevadas mientras está en uso. Asegúrese de no cubrirlo y de mantenerlo alejado de su cuerpo.

2 Puerto USB (3.0 sólo en ciertos modelos/2.0/1.1)



El puerto USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) es compatible con dispositivos USB 3.0, 2.0 o USB 1.1, como por ejemplo teclados, dispositivos de señalización, cámaras y dispositivos de almacenamiento. La velocidad de transferencia real puede diferir en función del puerto USB y del dispositivo empleado.

3 Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos admite un cable Ethernet estándar para conectar el dispositivo a una red local.

4 Conductos de ventilación

Los conductos de ventilación permiten la entrada del aire frío y la salida del aire caliente del equipo 1225/R252.



Asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquea ninguno de los conductos de ventilación. De lo contrario, el equipo puede sobrecalentarse.

5 Salida HDMI (sólo en ciertos modelos)



No olvide desconectar el cable HDMI cuando utilice su 1225/R252 como dispositivo de reproducción de vídeo y audio principal.

Uso del teclado

Teclas de función especiales

A continuación se definen las teclas de acceso directo coloreadas del teclado del equipo 1225/R252. Para obtener acceso a los comandos coloreados, primero mantenga presionada la tecla de función y presione después una tecla con un comando en color. Algunos iconos de función aparecen en la barra de tareas del sistema operativo después de la activación.



Icono Z² (F1): activa el modo de suspensión en el equipo 1225/R252 (Guardar en RAM).



Torre de radio (F2): solamente disponible en modelos inalámbricos. ACTIVA y DESACTIVA la funcionalidad LAN inalámbrica con un menú en pantalla. Si está habilitada, el indicador inalámbrico correspondiente se ilumina.



Icono Atardecer (F5): reduce el brillo de la pantalla.



Icono Amanecer (F6): aumenta el brillo de la pantalla.



Icono Pantalla con cruz (F7): apaga la iluminación de la pantalla.



Iconos LCD/Monitor (F8): alterna entre la pantalla LCD del equipo 1225/R252 y un monitor externo.



Icono Administrador de tareas (F9): inicia el Administrador de tareas de Windows para ver el proceso de las aplicaciones o cerrar aplicaciones.



Icono Altavoz con cruz (F10): desactiva el altavoz.



Icono Altavoz abajo (F11): baja el volumen del altavoz.



Icono Altavoz arriba (F12): sube el volumen del altavoz.



Super Hybrid Engine (Barra espaciadora): cambia entre diferentes modos de ahorro de energía. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.



Bloq Num (Insert): ACTIVA y DESACTIVA el teclado numérico (bloqueo numérico). Permite el uso de una parte más grande del teclado para insertar valores numéricos.



Bloq Despl (Supr): ACTIVA y DESACTIVA el "bloqueo de desplazamiento". Permite usar una parte más grande del teclado para recorrer las celdas o navegar documentos.



Detener (↑): Detiene la reproducción del archivo multimedia.



Reproducir/Pausa (↓): Inicia la reproducción del archivo multimedia o pausa dicha reproducción.



Atrás (←): Durante la reproducción del archivo multimedia, retrocede a la canción o capítulo de la película anterior.



Adelante (→): Durante la reproducción del archivo multimedia, salta a la canción o capítulo de la película siguiente.



V: ACTIVA/DESACTIVA la aplicación de la cámara.



C: ACTIVA/DESACTIVA el salvapantallas.



Icono Página principal: permite volver al menú principal.





Menú con icono de cursor: activa el menú de propiedades, equivalente a hacer clic con el botón derecho del touchpad o del mouse en un objeto.


Uso del touchpad

Acciones con varios dedos (solo para ciertos modelos)

Ampliar y reducir con dos dedos -- Junte o separe dos dedos sobre el panel táctil para acercar o alejar una imagen o documento. Se trata de una función muy útil a la hora de ver fotografías o leer documentos.




Girar con dos dedos - Fije la yema de un dedo sobre el panel táctil y haga un arco con el otro para girar la fotografía o el documento que esté viendo. En función de sus necesidades, puede girar la imagen o el documento en el sentido de las agujas del reloj o bien en sentido contrario.




Desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con dos dedos

- Deslice dos dedos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha por el panel táctil para desplazar una ventana en esas mismas direcciones. Se trata de una operación útil a la hora de ver fotografías o leer documentos.




Retroceso y avance de página con tres dedos


- Utilice tres dedos moviéndolos horizontalmente en el panel táctil para pasar páginas. Pase los dedos de izquierda a derecha para ver la siguiente página o de derecha a izquierda para volver a la página anterior.



Rueda de desplazamiento con dos dedos - Pulse el panel táctil con dos dedos. Esta acción equivale a hacer clic con la rueda de desplazamiento de un ratón.



Clic con el botón secundario con tres dedos - Pulse el panel táctil con tres dedos. Esta acción equivale a hacer clic con el botón derecho de un ratón.



Para encender el equipo 1225/R252

Primera puesta en marcha

Escritorio

Conexión de red


Procedimientos iniciales

2


Para encender el equipo 1225/R252

A continuación se presentan unas instrucciones rápidas para usar el equipo 1225/R252.


1. Instalación de la batería



2. Conexión del adaptador de CA



3. APAGUE el equipo 1225/R252



El equipo puede resultar dañado si usa un adaptador diferente para abastecer a su 1225/R252. Si el adaptador de CA-CC está averiado, la batería y el equipo 1225/R252 pueden resultar dañados.



- ¡Cuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce abriéndolo por completo ya que las bisagras podrían romperse! ¡Nunca levante el equipo 1225/R252 tirando del panel de pantalla!
- Use únicamente las baterías y los adaptadores suministrados con este equipo 1225/R252 o específicamente aprobados por el fabricante o proveedor para usarse con este modelo; si no sigue este consejo, el equipo 1225/R252 puede resultar dañado. El intervalo del voltaje de entrada entre la toma de corriente y este adaptador es de 100 VCA~240 VCA.
- Nunca retire la batería mientras el equipo 1225/R252 está ENCENDIDO, ya que puede perder los documentos en uso.




Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.

Primera puesta en marcha


La primera vez que arranque el equipo 1225/R252, se iniciará el asistente de Windows automáticamente. Este asistente le ayudará a configurar sus preferencias y le mostrará información básica.

Siga sus instrucciones para finalizar la inicialización.


1. Seleccione el idioma que desee usar. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
2. Seleccione la configuración del sistema especificando la región y la zona horaria en las que se encuentra, así como tipo de teclado que utiliza. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



3. Escriba su nombre de cuenta de usuario y el nombre del equipo y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar.
4. Si lo desea, establezca una contraseña para su cuenta de usuario. Haga clic en **Siguiente** para continuar.




5. Lea el contrato de licencia para el usuario final y active las dos casillas situadas antes de **Acepto los términos de licencia**. Haga clic en **Siguiente** para continuar.




6. Haga clic en **Usar la configuración recomendada** para obtener las actualizaciones importantes más recientes.




7. Especifique la zona horaria en la que se encuentra así como la fecha y hora locales. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



8. Conéctese a una red inalámbrica y haga clic en **Siguiente** para continuar, o haga clic en **Omitir** para configurar la conexión inalámbrica más adelante.



9. Seleccione la ubicación de la red. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



10. La inicialización ha finalizado.



Escritorio


Hay varios accesos directos en el escritorio. Haga doble clic sobre ellos para iniciar las aplicaciones correspondientes o acceder a los contenidos de las carpetas. Algunas aplicaciones adquieren la forma iconos minimizados en la barra de tareas del sistema operativo.





La apariencia del escritorio puede variar en función del modelo.

Conexión de red

Configuración de una conexión de red inalámbrica


1. Haga clic en el icono de red inalámbrica con una estrella naranja  que se encuentra en el área de notificación de Windows®.




Si el icono de red inalámbrica con una estrella naranja no se muestra en el área de notificación, active la función LAN inalámbrica presionando  +  (<Fn> + <F2>) antes de configurar una conexión de red inalámbrica.

2. En la lista, seleccione el punto de acceso inalámbrico al que desee conectarse y haga clic en **Conectar** para crear la conexión.




Si no puede encontrar el punto de acceso deseado, haga clic en el icono **Actualizar**  situado en la esquina superior derecha para actualizar la lista y buscar de nuevo en ella.



3. Cuando se conecte, puede que sea necesario insertar una contraseña.
4. Una vez establecida la conexión, esta se mostrará en la lista.
5. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrará la intensidad de la señal inalámbrica .





El icono de red inalámbrica con una cruz  aparecerá cuando presione (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la función WLAN.

Red de área local


Para establecer una red por cable, siga las instrucciones que se indican a continuación:

Usar una dirección IP dinámica / Conexión de red PPPoE:


1. Haga clic con el botón secundario sobre el icono de red  situado en la barra de tareas de Windows® y, a continuación, seleccione **Abrir Centro de redes y recursos compartidos**.





2. Haga clic en **Cambiar configuración del adaptador** en el panel azul de la izquierda.



3. Haga clic con el botón secundario del ratón sobre **Conexión de área local**, y seleccione **Propiedades**.




4. Seleccione **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**, y a continuación, haga clic en **Propiedades**.
5. Seleccione la primera opción **Obtener una dirección IP automáticamente** y haga clic en **Aceptar**.




(Continúe con los pasos siguientes si utiliza PPPoE)


6. Vuelva a **Centro de redes y recursos compartidos** y haga clic en **Configurar una nueva conexión o red**.




7. Seleccione **Conectarse a Internet** y haga clic en **Siguiente**.



8. Seleccione **Banda ancha (PPPoE)** y haga clic en **Siguiente**.




9. Escriba su nombre de usuario, contraseña y nombre de conexión. Haga clic en **Conectar**.



10. Haga clic en **Cerrar** para finalizar la configuración.



11. Haga clic en el icono de red de la barra de tareas y, a continuación, en la conexión que acaba de crear.




12. Escriba su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en **Conectar** para conectarse a Internet.



Para usar una dirección IP estática:

1. Repita los pasos 1 a 4 de la sección Usar una dirección IP dinámica para iniciar la configuración de red con una dirección IP estática.
2. Seleccione la segunda opción **Usar la siguiente dirección IP**.
3. Escriba una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.
4. Si es necesario, escriba la dirección del servidor DNS preferida y las direcciones alternativas.
5. Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic en **Aceptar** para crear la conexión de la red.



Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si tiene problemas al conectarse a la red.

Explorar páginas Web

Cuando finalice la configuración de red, en el escritorio, haga clic en **Internet Explorer** y comience a disfrutar navegando por internet.



Visite nuestra página principal de 1225/R252 (<http://eeepc.asus.com>) para obtener la información más reciente y regístrese en <http://vip.asus.com> para obtener asistencia técnica completa para su equipo 1225/R252.

Conexión Bluetooth (sólo para ciertos modelos)

**Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido)
(sólo para ciertos modelos)**

Eee Docking

Instant On (sólo para ciertos modelos)

Smart Camera (sólo para ciertos modelos)

Media Sharing (sólo para ciertos modelos)

WiSharing (sólo para ciertos modelos)

Microsoft® Office Starter 2010

Uso el equipo
1225/R252

Conexión Bluetooth


(sólo para ciertos modelos)

La tecnología Bluetooth elimina la necesidad de emplear cables para intercambiar archivos entre dispositivos compatibles con dicha tecnología, como: equipos portátiles, sobremesa, teléfonos móviles y dispositivos PDA.


Para conectar un dispositivo Bluetooth:

1. Presione <Fn> + <F2> repetidamente hasta que **Bluetooth ACTIVADA** o **WLAN y Bluetooth ACTIVADAS** aparezca en pantalla.


2. En el **Panel de control**, vaya a **Redes e Internet** > **Centro de redes y recursos compartidos** y haga clic en **Cambiar configuración del adaptador** en el panel azul de la izquierda.




3. Haga clic con el botón secundario en **Conexión de red Bluetooth** y seleccione **Ver dispositivos de red Bluetooth**.




4. Haga clic en **Agregar un dispositivo** para buscar nuevos dispositivos.




5. Seleccione un dispositivo Bluetooth en la lista y haga clic en **Siguiente**.



6. Escriba el código de seguridad Bluetooth en el dispositivo e inicie el proceso de asociación.



7. La relación asociada se creará correctamente. Haga clic en **Cerrar** para finalizar la configuración.




Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido)

El Motor superhíbrido ofrece diferentes modos de alimentación. Esta tecla instantánea asignada permite seleccionar varios modos de ahorro de energía. Los modos de ahorro de energía controlan muchos aspectos del equipo 1225/R252 para maximizar el rendimiento frente a la duración de la batería. El uso o la ausencia de un adaptador de alimentación cambiará el modo de alimentación del sistema entre CA y batería. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.

Cambiar el modo de alimentación

- Presione <Fn> + <Barra espaciadora> repetidamente para cambiar de modo de alimentación.
- Haga clic con el botón secundario sobre el icono Motor superhíbrido situado en el área de notificación y seleccione el modo de alimentación que desee.



Modos de Super Hybrid Engine



Power Saving



High Performance



Super Performance



- **Auto High Performance (Alto rendimiento automático) y Auto Power-Saving (Ahorro de energía automático)** solamente están disponibles cuando se usa o quita el adaptador de alimentación.
- La función "**Super Performance**" está disponible en ciertos modelos.



Auto Power-Saving




Auto High-Performance



Si el monitor externo no funciona con normalidad en el modo **Power Saving (Ahorro de energía)** con una resolución de 1024 x 768 píxeles o mayor, presione <Fn> + <F8> repetidamente para cambiar el modo de visualización a **Solo LCD** o **LCD + Clon CRT** y restablezca el modo de alimentación a **High Performance (Alto rendimiento)** o **Super Performance (rendimiento muy alto)**.

Eee Docking

Eee Docking contiene varias funciones útiles. La barra de herramientas Eee Docking se encuentra en la parte superior del escritorio.



- Las aplicaciones de Eee Docking pueden variar en función del modelo.
- Los nombres de las aplicaciones de Eee Docking están sujetos a cambio sin previo aviso.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe permite disfrutar de contenidos de entretenimiento en línea, como: radio, televisión en directo, juegos, etc.



El contenido del servicio ASUS @Vibe puede diferir en función del territorio.

Game Park (sólo para ciertos modelos)

Parque de juegos incluye varios juegos interesantes.

ASUS WebStorage

Los usuarios de equipos 1225/R252 disfrutarán de espacio en línea gratuito. Con una conexión a Internet, puede obtener acceso a cualquier archivo y compartirlo cuando quiera y desde donde quiera. Solamente se puede obtener acceso al archivo de ayuda de ASUS WebStorage cuando su 1225/R252 está conectado a Internet.

Sharing

YouCam / E-Cam (sólo para ciertos modelos)

La aplicación YouCam / E-Cam proporciona interesantes efectos y complementos útiles para la cámara Web.

Syncables

La aplicación Syncables facilita un modo fácil de mantener todas las fotografías, música, vídeos, documentos, marcadores y demás contenido sincronizado y actualizado en todos sus equipos.

Experience

Font Resizer

Tamaño de fuente permite ajustar el tamaño de la fuente y el texto en pantalla de su 1225/R252.

Tools

Live Update

Live Update mantiene su 1225/R252 actualizado comprobando si hay nuevas actualizaciones en línea disponibles.

USB Charger+ (sólo para ciertos modelos)

Funciones Carga USB+ para cargar teléfonos móviles o reproductores de audio digitales mientras su 1225/R252 se encuentra en estado de suspensión, hibernación o apagado. Esta función está deshabilitada de forma predeterminada. Cuando está habilitada, puede elegir dos modos: Modo adaptador o Modo adaptador + Batería.

LocaleMe (sólo para ciertos modelos)

LocaleMe es una aplicación de servicio cartográfico en Internet que ofrece una forma sencilla de buscar calles o compañías ordenadas por numerosas categorías en todo el mundo.

Docking Setting

La configuración Docking permite configurar la apariencia y posición de la barra de herramientas Eee Docking.

Boingo (sólo para ciertos modelos)

Boingo proporciona acceso a servicios Wi-Fi globales a un precio especial. Utilice una cuenta en más de 100.000 zonas con cobertura por todo el mundo, como aeropuertos, hoteles, cafés y restaurantes.

Instant On (sólo para ciertos modelos)

El reinicio del sistema instantáneo le permite reanudar su actividad de trabajo y juegos de un modo inmediato empleando el estado del sistema guardado. Una vez activado, el botón APAGAR del menú Inicio cambiará a SUSPENDER, por lo que podrá reanudar de forma rápida el último estado de trabajo en el que se encontraba.



Durante la ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS, la función "Instant On" se deshabilitará automáticamente, por lo que el botón APAGAR del menú Inicio cambiará a la función SUSPENDER antes de que todas las actualizaciones se completen.

Smart Camera (sólo para ciertos modelos)

La Smart Camera de ASUS proporciona una forma sencilla de ampliar o reducir el zoom de la cámara integrada. Deslice el interruptor de Smart Camera situado encima de la cámara integrada hacia la derecha para mostrar el indicador de zoom de la cámara. Deslice el interruptor repetidamente para cambiar el nivel de zoom de 1x a 4x. También puede ajustar la posición del área de zoom arrastrando el cuadrado rojo en pantalla.

Media Sharing (sólo para ciertos modelos)

La aplicación Media Sharing de ASUS Permite reproducir música, vídeos y presentaciones de diapositivas de fotografías en cualquier dispositivo compatible con DLNA de su hogar. Simplemente tiene que seleccionar el sistema entre los servidores multimedia disponibles, elegir el tipo de contenido multimedia que desea ver y agregarlo a la lista de reproducción de un dispositivo de representación.

WiSharing (sólo para ciertos modelos)

Olvidese de los líos de cables y de las configuraciones complicadas de los enrutadores inalámbricos. La aplicación ASUS WiSharing proporciona transmisiones de archivos en distancias más largas y a velocidades más rápidas con una configuración muy sencilla. No necesita un punto de acceso, solamente tiene que hacer clic con el botón secundario sobre el archivo y éste se transmitirá fácilmente con la conexión establecida.

Microsoft® Office Starter 2010

Este equipo cuenta con el software Microsoft Office Starter 2010 preinstalado, que incluye Word Starter 2010 y Excel Starter 2010, los cuales permiten la creación y edición de documentos de texto y de hojas cálculo respectivamente. Siga las instrucciones para comenzar a utilizar Office Starter 2010.

1. Haga clic en **Inicio > Todos los programas > Microsoft Office 2010**.
2. En la ventana **Microsoft Office 2010**, haga clic en **Usar**.




3. Haga clic en **Abrir** para continuar.



4. Su 1225/R252 comenzará a instalar los programas de Microsoft Office Starter 2010.



5. Una vez instalados los programas, se le pedirá que escriba su nombre completo y sus iniciales. Haga clic en **Aceptar** para continuar.



6. Lea todo el contrato de licencia de Microsoft Office y haga clic en **Aceptar** si está.



7. Seleccione el método que prefiera para actualizar Microsoft Office y haga clic en **Aceptar** para continuar.



8. Ya puede comenzar a utilizar Microsoft Excel Starter 2010 y Microsoft Word Starter 2010.



- A partir de este momento, para utilizar otros programas de Microsoft Office Starter 2010, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Microsoft Office Starter** y seleccione el programa que desee.
- Para activar o comprar una versión completa de Microsoft Office 2010, haga clic en **Inicio > Todos los programas > Microsoft Office 2010**.

Recuperación del sistema (sólo para modelos con el sistema operativo Windows® 7)

**Recuperación del
sistema**

A large, light gray, stylized number '4' is positioned behind the text 'Recuperación del sistema', partially overlapping it.

Recuperación del sistema (sólo para modelos con el sistema operativo Windows® 7)



Para evitar errores durante la recuperación, asegúrese de conectar su 1225/R252 al adaptador de alimentación de CA antes de utilizar la función de recuperación F9.

Para usar la partición del disco duro (Recuperación F9)

1. Presione la tecla <F9> durante el arranque.



Asegúrese de que solamente presiona <F9> una vez durante el arranque.

2. Seleccione el idioma que desee utilizar y haga clic en ➔ para continuar.



3. Haga clic en **Recuperación** en el cuadro de diálogo **Recovery System (Recuperación del sistema)** para iniciar la recuperación del sistema.




4. El sistema inicia la recuperación automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de recuperación.

Hacer una copia de seguridad de los archivos de recuperación

1. Repita los pasos 1 y 2 de la sección anterior.
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en su 1225/R252 y haga clic en **Copia de seguridad** en el cuadro de diálogo **Recovery System (Recuperar el sistema)** para iniciar la copia de seguridad de los archivos de recuperación.




- El tamaño del dispositivo de almacenamiento USB conectado debe ser mayor de 16 GB.
- Las tarjetas de memoria no son compatibles con esta función.
- Conecte el dispositivo de almacenamiento al puerto USB 2.0.
- Si no ha conectado el dispositivo de almacenamiento USB para realizar la copia de seguridad de recuperación del sistema, aparecerá un cuadro de diálogo como recordatorio.



3. Seleccione uno de los dispositivos de almacenamiento USB conectados a su 1225/R252 y haga clic en **Continuar**.




4. Todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB serán borrados. Haga clic en **Continuar** para iniciar la copia de seguridad o en **Atrás** para hacer la copia de seguridad de sus datos importantes.



Se perderán todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB seleccionado. Asegúrese de hacer antes una copia de seguridad de sus datos importantes.

5. La copia de seguridad del sistema se iniciará. Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando termine.



Utilizar el dispositivo de almacenamiento USB (recuperación USB)



Utilice el puerto USB 2.0 para efectuar la recuperación vía USB.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el que hizo una copia de seguridad de los archivos de recuperación del sistema.


2. Presione <ESC> durante el arranque para abrir la pantalla **Please select boot device**

(Seleccione un dispositivo

de arranque). Seleccione USB:XXXXXX para arrancar desde el dispositivo de almacenamiento USB conectado.

3. Seleccione el idioma que desee utilizar y haga clic en ➡ para continuar.

4. Haga clic en **Recovery** **(Recuperar)** para iniciar la recuperación del sistema.



5. Seleccione una opción de partición y haga clic en **Continuar**.
Opciones de partición:



- **Recover system to a partition.** **(Recuperar el sistema en una partición.)**

Esta opción elimina todos los datos de la partición "C" del sistema y mantiene la partición "D" sin cambios.

- **Recover system to entire HD.** **(Recuperar el sistema en toda la unidad de disco duro.)**

Esta opción elimina todas las particiones de la unidad de disco duro y crea una nueva partición de sistema como unidad "C" y una partición de datos como "D".

6. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de recuperación.



Declaraciones sobre marcas comerciales

Información de propiedad intelectual

Limitación de responsabilidad

Atención al cliente y soporte técnico

Apéndice

Declaraciones y comunicados sobre seguridad

DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencia en las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en radio/TV.



Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el concesionario de este dispositivo anularán la autorización de los usuarios para trabajar con el equipo.

Requisitos para el etiquetado

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si dicha interferencia puede provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia a la exposición de radiofrecuencia

Este equipo se debe instalar y debe funcionar conforme a las instrucciones proporcionadas y no debe ubicarse ni trabajar junto a ninguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores las instrucciones de instalación y las condiciones de funcionamiento del transmisor para satisfacer los requisitos de exposición a RF.

Declaración de conformidad (Directiva R&TTE 1999/5/EC)

Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

- Requisitos esenciales según el [Artículo 3]
- Requisitos de protección para la salud y seguridad según el [Artículo 3.1a]
- Comprobación de la seguridad eléctrica según la norma [EN 60950]
- Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética del [Artículo 3.1b]
- Comprobación de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1] y [EN 301]
- Comprobación según la norma [489-17]
- Uso eficaz del espectro de radio según el [Artículo 3.2]
- Conjunto de pruebas de radio según la norma [EN 300 328-2]

Advertencia de la marca CE



Marca CE para dispositivos sin LAN inalámbrica o Bluetooth

La versión comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC 2004/108/EC "Compatibilidad electromagnética" y 2006/95/EC "Directiva de baja tensión".



Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo de conformidad.

Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios

Norteamérica	2412-2462 GHz	Canal 01 a canal 11
Japón	2412-2484 GHz	Canal 01 a canal 14
ETSI	2412-2472 GHz	Canal 01 a canal 13

Bandas de frecuencia inalámbricas restringidas de Francia

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia máxima autorizada para interiores en el peor caso es:

- 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz



Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades privadas o en la propiedad privada de personas públicas, el uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar del Ministerio de defensa, con la potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de propiedades públicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es de 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es de 100 mW

Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz se permite con una potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e inferior a 10 mW en exteriores:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche

55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el uso de la tarjeta LAN inalámbrica en más zonas dentro de Francia. Consulte a la agencia de regulación de telecomunicaciones ART para obtener la información más reciente (www.arcep.fr).



La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.

Advertencias de Seguridad UL

UL 1459 requerida para equipos cubriendo telecomunicaciones (teléfonos) destinados a ser conectados eléctricamente a una red de telecomunicaciones que tenga un voltaje de operación a tierra que no exceda un picos de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms, y estén instalados o se usen de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Cuando use el Módem de su 1225/R252, hay que seguir siempre algunas precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes recomendaciones:

- No use el 1225/R252 cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, la pileta del baño, la pileta de la cocina, o de lavar la ropa, en un subsuelo húmedo, o cerca de una pileta de natación.
- No use el 1225/R252 durante una tormenta eléctrica. Hay cierto riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los relámpagos.
- No use el 1225/R252 donde haya un escape o fuga de gas.

UL 1642 requerida para baterías de Litio primarias (no recargables) y secundarias (recargables) para uso como fuentes de corriente en los productos electrónicos. Estas baterías contienen litio metálico, o una mezcla de litio, o un ion de litio, y pueden consistir de una sola célula electroquímica, o de dos o más células conectadas en serie, o en paralelo, o ambas, que convierten la energía química en energía eléctrica mediante una reacción química reversible o irreversible.

- No arroje la batería de su 1225/R252 al fuego, ya que puede explotar. Siga las normas locales acerca de como deshacerse de esta clase especial de residuo en orden a reducir el riesgo de daño de personas debidos al fuego o explosión.
- No use adaptadores de corriente o baterías de otros mecanismos para reducir riesgos de daños a personas debidos al fuego o explosión. Use solamente los adaptadores de corriente certificados UL o baterías suministradas por el fabricante o punto de venta autorizado.

Requisitos de Seguridad en la Corriente

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables aprobados, más grandes o iguales a: H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Producto homologado de acuerdo con la norma ENERGY STAR



ENERGY STAR es un programa conjunto puesto en marcha por la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. con el fin de fomentar el ahorro económico y proteger el medioambiente por medio de productos y prácticas eficientes desde el punto de vista energético.

Todos los productos ASUS que ostentan el logotipo del programa ENERGY STAR satisfacen los requisitos de la norma ENERGY STAR y se entregan con la función de administración de energía habilitada de forma predeterminada. El monitor y el equipo se ajustan automáticamente al modo de descanso después de 15 y 30 minutos de inactividad por parte de usuario. Para reactivar el equipo, haga clic con el ratón o presione cualquier tecla del teclado.

Visite la dirección <http://www.energy.gov/powermanagement> si desea obtener información detallada acerca de la administración de energía y cómo ésta beneficia al medioambiente. Visite también la dirección <http://www.energystar.gov> si desea obtener información detallada acerca del programa conjunto ENERGY STAR.



Energy Star NO es compatible con productos Freedos y basados en Linux.

Declaración y cumplimiento de la normativa global de medioambiente

ASUS diseña y fabrica sus productos de un modo respetuoso con el medio ambiente y asegura que cada etapa del ciclo de vida del producto ASUS cumple la normativa global de medioambiente. Además, ASUS divulga la información pertinente de acuerdo con los requisitos normativos.

Consulte la página Web <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> (en inglés) para obtener revelación de información basándose en los requisitos de normativas que ASUS cumple:

- Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Japón
- SVHC (Sustancias de alto riesgo) de REACH de la Unión Europea
- RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) de Corea
- Leyes sobre la energía de Suiza

Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente de acuerdo con las normativas más exigentes de protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje. Visite la página Web <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)




ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Información de propiedad intelectual

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

Limitación de responsabilidad

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

Atención al cliente y soporte técnico

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en <http://www.asus.com>.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Dirección, Ciudad	No. 15, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante Autorizado en Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Dirección, Ciudad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY

