ID7100

Panduan Pengguna

Edisi Windows® 7

ASUS 1225/R252 Series



Daftar Isi

Daftar Isi ii
Tentang Panduan Pengguna Ini iv
Catatan untuk Panduan Pengguna Ini iv
Tindakan Pengamanan v

Bab 1: Mengenal Komponen

Tampilan Atas 1-2
Tampilan Samping 1-6
Tampilan Depan 1-7
Tampilan Kanan 1-8
Tampilan Kiri 1-9
Penggunaan Keyboard 1-10
    Tombol Fungsi Khusus 1-10
Penggunaan Bidang Sentuh 1-12
    Masukan gerakan beberapa jari (pada model tertentu) 1-12

Bab 2: Persiapan

Menghidupkan 1225/R252 2-2
Pengaktifan Pertama Kali 2-3
Desktop 2-5
Sambungan Jaringan 2-6
    Mengkonfigurasi sambungan jaringan nirkabel 2-6
    Jaringan Area Lokal 2-7
    Menelusuri halaman Web 2-10

Bab 3: Menggunakan 1225/R252

Sambungan Bluetooth (pada model tertentu) 3-2
Mesin Hibrid Super 3-4
    Mode Mesin Hibrid Super 3-4
Eee Docking 3-5
    Access 3-5
    Sharing 3-6
    Experience 3-6
    Tools 3-6

Instant On (pada model tertentu) 3-7
Smart Camera (pada model tertentu) 3-8
Media Sharing (pada model tertentu) 3-8
WiSharing (pada model tertentu) 3-8
Microsoft® Office Starter 2010 3-9

Bab 4: Pemulihan Sistem

Pemulihan Sistem(hanya untuk model dengan sistem operasi Windows 7) .. 4-2

Lampiran

Informasi dan Pernyataan Keselamatan A-2
Informasi Hak Cipta A-12
Batasan Kewajiban A-13
Layanan dan Dukungan A-13

Tentang Panduan Pengguna Ini

Anda membaca Panduan Pengguna 1225/R252. Panduan Pengguna ini berisi informasi tentang berbagai kopmonen dalam 1225/R252 dan cara menggunakannya. Berikut adalah bagian utama dari Panduan Pengguna ini:

1. **Mengenal Komponen**
   Berisi informasi tentang komponen 1225/R252.
2. **Persiapan**
   Berisi informasi tentang persiapan menggunakan 1225/R252.
3. **Menggunakan 1225/R252**
   Berisi informasi tentang cara menggunakan utilitas 1225/R252.
4. **Pemulihan Sistem**
   Berisi informasi tentang pemulihan sistem.
5. **Lampiran**
   Berisi informasi tentang keamanan.

Aplikasi yang disertakan dapat berbeda menurut model dan wilayah. 1225/R252 Anda mungkin berbeda dengan gambar yang ditampilkan dalam panduan pengguna ini. 1225/R252 Anda merupakan unit yang benar.

Catatan untuk Panduan Pengguna Ini

Catatan dan peringatan digunakan dalam panduan ini agar Anda dapat menyelesaikan sejumlah tugas dengan aman dan efektif. Catatan ini memiliki tingkat derajat kepentingan sebagai berikut:

PERINGATAN! Informasi penting yang harus dipatuhi demi penggunaan yang aman.

PENTING! Informasi penting yang harus dipatuhi agar tidak merusak data, komponen, atau merugikan orang.

TIPS: Tips untuk menjalankan tugas.

CATATAN: Informasi untuk kondisi khusus.

Tindakan Pengamanan

Berikut adalah tindakan pengamanan yang akan meningkatkan masa pakai 1225/R252. Patuhi semua tindakan pengamanan dan petunjuk. Kecuali jika dijelaskan dalam panduan pengguna ini, servis hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli. Jangan gunakan kabel daya, aksesoris, atau perangkat lainnya yang rusak. Jangan gunakan larutan pembersih yang keras, seperti thinner, bensin, atau zat kimia lainnya pada atau di dekat bidang permukaan.

Lepas sambungan daya listrik sebelum membersihkan PC. Seka 1225/R252 menggunakan spons bersih atau kain kanebo lembab dengan larutan pembersih non-abrasif dan sedikit air hangat, lalu seka cairan yang tertinggal dengan kain yang kering.

JANGAN letakkan PC ini di atas permukaan yang tidak rata atau tidak stabil. Bawa ke tempat servis jika casing PC rusak.

JANGAN letakkan atau jangan jatuhkan benda ke atas PC, dan jangan masukkan benda apapun ke dalam 1225/R252.

JANGAN letakkan PC di tempat yang kotor dan berdebu. JANGAN gunakan PC di tempat yang mengalami kebocoran gas.

JANGAN biarkan PC terkena medan magnet atau listrik yang kuat.

JANGAN tekan atau sentuh panel layar. Jangan letakkan 1225/R252 di dekat benda kecil yang dapat menggores atau masuk ke dalamnya.

JANGAN biarkan PC di tempat atau di dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air. JANGAN gunakan modem saat terjadi badai petir.

Agar Anda tidak terluka akibat panas yang ditimbulkan PC ini, JANGAN letakkan 1225/R252 di atas pangkuan.

Peringatan tentang keamanan baterai: JANGAN buang baterai ke dalam api. JANGAN sebabkan hubungan arus pendek ke kontak. JANGAN bongkar baterai.

SUHU YANG AMAN: 1225/R252 ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).

ARUS INPUT: Lihat label arus di bagian bawah 1225/R252 dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan arus tersebut.

JANGAN bawa atau tutupi 1225/R252 dalam kondisi hidup dengan benda yang akan mengurangi sirkulasi udara, misalnya tas jinjing.

Pemasangan baterai yang salah dapat mengakibatkan ledakan dan merusak 1225/R252.

JANGAN buang 1225/R252 ini ke dalam sampah umum. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.

JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

Tindakan Pengamanan saat Pemindahan

Sebelum memindahkan 1225/R252, Anda harus mematikan dan **melepas semua sambungan perangkat eksternal agar tidak merusak konektor**. Kepala drive hard disk akan masuk bila PC dimatikan, sehingga tidak akan menggores bidang permukaan hard disk sewaktu PC dipindahkan. **Karena itu, Anda tidak boleh memindahkan 1225/R252 sewaktu PC hidup.** Tutup panel layar untuk melindungi keyboard dan panel layar.

Jika tidak dirawat dengan baik, bidang permukaan 1225/R252 dapat terlihat kusam. Jangan biarkan 1225/R252 terbentur atau tergores saat Anda memindahkan 1225/R252. Untuk melindungi 1225/R252 terhadap kotoran, air, benturan, dan goresan, Anda dapat menyimpannya di dalam tas komputer.

Mengisi Daya Baterai

Jika Anda ingin menggunakan daya baterai, pastikan untuk mengisi penuh daya unit baterai sebelum bepergian jauh. Perhatikan bahwa adaptor daya akan mengisi daya unit baterai selama tersambung ke komputer dan soket listrik. Jika 1225/R252 digunakan, pengisian daya pada unit baterai akan berlangsung lebih lama.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai, jangan lupa mengisi penuh daya baterai (8 jam atau lebih) sebelum menggunakan PC untuk pertama kalinya dan jika daya baterai telah benar-benar habis. Baterai akan mencapai kapasitas maksimal setelah daya baterai diiisi dan dikosongkan beberapa kali.

Tindakan Pengamanan di Pesawat Udara

Untuk menggunakan 1225/R252 di pesawat udara, hubungi maskapai penerbangan Anda. Sebagian besar maskapai penerbangan membatasi penggunaan perangkat elektronik. Sebagian besar maskapai penerbangan mengizinkan penggunaan perangkat elektronik hanya di antara (bukan selama) waktu lepas landas dan mendarat.

Di bandara, terdapat tiga jenis perangkat keamanan: Mesin X-ray (digunakan pada benda yang diletakkan di atas sabuk berjalan), detektor magnet (digunakan pada orang yang berjalan di tempat pemeriksaan keamanan), dan tongkat magnet (perangkat genggam yang digunakan pada orang atau benda tertentu). 1225/R252 dan disket Anda dapat diperiksa oleh mesin X-ray. Namun, sebaiknya jangan biarkan 1225/R252 atau disket terpapar detektor magnet atau tongkat magnet.

Peringatan Tekanan Suara

Tekanan suara yang berlebihan dari earphone atau headphone dapat mengakibatkan gangguan atau hilangnya fungsi pendengaran. Perlu diketahui bahwa mengatur kontrol volume suara dan ekualiser melebihi posisi tengah dapat meningkatkan tegangan keluar earphone atau headphone, begitu pula tingkat tekanan suara.

Tampilan Atas

Tampilan Samping

Tampilan Depan

Tampilan Kanan

Tampilan Kiri

Penggunaan Keyboard

Penggunaan Bidang Sentuh

1 Mengenal Komponen

Tampilan Atas

Lihat gambar di bawah untuk mengetahui komponen pada bagian 1225/ R252 ini.



- Tampilan atas mungkin berbeda (tergantung model).
- Tersedia beragam keyboard (tergantung model).

Tombol Penutup dan Zoom Kamera (pada model tertentu)

Tombol penutup kamera digunakan untuk membuka dan menutup penutup pelindung kamera. Geser tombol ke kiri untuk menutup penutup kamera. Geser tombol ke tengah untuk membuka penutup kamera. Geser tombol ke kanan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kamera.

Mikrofon (Internal)

Kamera Internal

Indikator Kamera

Indikator kamera akan menyala saat kamera sedang digunakan.

Panel Layar

Tombol Daya (Windows)

Tombol daya digunakan untuk menghidupkan dan mematikan 1225/R252 dan memulihkannya dari Save To RAM(Suspend). Tekan tombol sekali untuk menghidupkan dan tekan terus untuk mematikan 1225/R252. Tombol daya hanya berfungsi jika panel layar terbuka.

Tombol Express Gate (pada model tertentu)

Menekan tombol ini akan mengaktifkan Express Gate bila 1225/R252 dinonaktifkan. Express Gate merupakan OS eksklusif ASUS yang memberikan akses cepat ke Internet dan aplikasi penting tanpa mengakses OS Windows®.

Tombol Super Hybrid Power (pada model tertentu)

Di OS Windows, tombol ini berfungsi sebagai tombol Super Hybrid Power. Tombol ini akan mengalihkan penghemat daya di antara berbagai mode hemat daya. Anda juga dapat mengontrol fungsi ini dengan menekan **<Fn> + <Tombol Spasi>**.

Tombol Nirkabel/Bluetooth (pada model tertentu)

Tombol nirkabel/Bluetooth akan mengaktifkan maupun menonaktifkan LAN nirkabel atau Bluetooth. Bila diaktifkan, indikator nirkabel/Bluetooth terkait akan menyala.
Anda juga dapat menekan **<Fn> + <F2>** untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan LAN nirkabel atau Bluetooth.

8 Keyboard (papan tombol)

Tersedia beragam keyboard (tergantung model).

9 Bidang Sentuh dan Tombol

Bidang sentuh beserta tombolnya memiliki fungsi yang sama seperti mouse desktop.

10 Indikator Status

Indikator Daya

Lampu indikator daya menyala bila 1225/R252 diaktifkan dan berkedip perlahan bila 1225/R252 dalam mode Save-to-RAM (Suspend). Indikator ini akan mati bila 1225/R252 dimatikan.

Indikator Pengisian Daya Baterai

Indikator pengisian daya baterai (LED) akan menampilkan status pengisian daya baterai sebagai berikut:

Hidup

	Dengan Adaptor	Tanpa Adaptor
Daya baterai penuh (95%–100%)	Menyala hijau	Nonaktif
Daya baterai sedang (11%–94%)	Menyala oranye	Nonaktif
Daya baterai hampir habis (0%–10%)	Berkedip Oranye	Berkedip Oranye

Daya dimatikan/Mode siaga

	Dengan Adaptor	Tanpa Adaptor
Daya baterai penuh (95%–100%)	Menyala hijau	Nonaktif
Daya baterai sedang (11%–94%)	Menyala oranye	Nonaktif
Daya baterai hampir habis (0%–10%)	Berkedip Oranye	Nonaktif

Indikator HDD (Drive Hard Disk)

Indikator drive hard disk akan berkedip bila data ditulis ke atau dibaca dari drive disk.

Indikator Nirkabel/Bluetooth

Indikator ini hanya tersedia pada model dengan LAN nirkabel/Bluetooth internal (pada model tertentu). Bila LAN nirkabel/Bluetooth internal diaktifkan, indikator ini akan menyala.

Indikator Huruf Besar

Bila menyala, indikator ini menunjukkan huruf besar [Caps Lock] aktif.

Tampilan Samping

Lihat gambar di bawah untuk mengetahui komponen pada bagian 1225/R252 ini.

Tampilan bawah mungkin berbeda (tergantung model).



Bagian bawah 1225/R252 dapat menjadi sangat panas. Tangani 1225/R252 dengan hati-hati saat menggunakannya atau jika baru saja digunakan. Suhu yang tinggi merupakan hal yang wajar saat menggunakan atau mengisi daya komputer. **JANGAN GUNAKAN BIDANG YANG LEMBUT, SEPERTI TEMPAT TIDUR ATAU SOFA, KARENA DAPAT MENGHALANGI LUBANG VENTILASI KOMPUTER. AGAR TIDAK CEDERA KARENA PANAS KOMPUTER, JANGAN LETAKKAN 1225/R252 DI PANGKUAN ANDA ATAU DI BAGIAN BADAN LAINNYA.**

1 Unit Baterai

Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pada penggunaan dan spesifikasi untuk 1225/R252. Unit baterai tidak dapat dibongkar dan harus dibeli sebagai satu unit.

2 Kunci Baterai

Kunci baterai akan mengamankan unit baterai. Bila terpasang dengan baik, unit baterai akan terkunci pada tempatnya. Untuk mengeluarkan unit baterai, geser kunci baterai ke arah dalam.

Tampilan Depan

Lihat gambar di bawah untuk mengetahui komponen pada bagian 1225/R252 ini.



1 Sistem Speaker Audio

Fitur audio dikontrol oleh perangkat lunak.

Tampilan Kanan

Lihat gambar di bawah untuk mengetahui komponen pada bagian 1225/R252 ini.



1 Soket Output Headphone

Soket headphone stereo akan menyambungkan sinyal keluar audio ASUS 1225/R252 Series ke speaker atau headphone amplifier. Penggunaan soket ini akan secara otomatis menonaktifkan speaker internal.

2 Soket Mikrofon

Soket mikrofon ini dapat digunakan untuk menyambungkan mikrofon yang digunakan untuk Skype, narasi suara, atau perekaman audio. Pasang mikrofon lalu ikuti petunjuk di layar untuk mengalihkan fungsi soket audio.

3 Port USB (2.0/1.1)

USB Charger+ (pada model tertentu)

Dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel atau pemutar audio digital sewaktu 1225/R252 tidur, hibernasi, atau nonaktif. Aktifkan aplikasi USB Charge+ dari panel alat Eee Docking, lalu konfigurasikan pengaturan yang terkait.

4 Port Kunci Kensington®

Port kunci Kensington® dapat digunakan untuk mengamankan 1225/R252 menggunakan produk keamanan yang kompatibel dengan Kensington®. Produk keamanan tersebut biasanya terdiri dari kabel logam dan kunci yang membuat 1225/R252 tidak dapat dipindahkan dari objek tak bergerak.

5 Slot Katu Memori

Pembaca kartu memori internal dapat membaca kartu SD/SDHC/SDXC/MMC.

6 Output layar (monitor) d-sub 15 pin

Tampilan Kiri

Lihat gambar di bawah untuk mengetahui komponen pada bagian 1225/R252 ini.



1 DCIN Masukan Daya (DC)

Adaptor daya yang diberikan akan mengkonversi daya AC ke DC untuk digunakan dengan konektor ini. Daya yang masuk melalui soket ini akan memberikan daya ke 1225/R252, kemudian mengisi daya ke unit baterai internal. Agar 1225/R252 dan unit baterai tidak rusak, gunakan selalu adaptor daya yang disertakan.

ADAPTOR DAPAT MENJADI HANGAT HINGGA PANAS BILA DIGUNAKAN. JAUHKAN ADAPTOR DARI BADAN DAN PASTIKAN ANDA TIDAK MENUTUPNYA.

2 Port USB (3.0, pada model tertentu/2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus) kompatibel dengan perangkat USB 3.0, 2.0, atau USB 1.1 seperti keyboard, perangkat penunjuk, kamera, dan perangkat penyimpanan. Kecepatan transfer yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada port USB dan perangkat yang Anda gunakan.

3 Port LAN

Port LAN RJ-45 8-pin mendukung kabel Ethernet standar untuk sambungan ke jaringan lokal.

4 Ventilasi Udara

Ventilasi udara berfungsi untuk memasukkan udara sejuk dan mengeluarkan udara panas dari 1225/R252.

Pastikan tidak ada benda seperti kertas, buku, baju, kabel, atau lainnya yang memblokir ventilasi udara ini, jika tidak komputer dapat menjadi terlalu panas.

5 HDMI Keluaran HDMI (pada model tertentu)

Pastikan untuk melepas kabel HDMI saat menggunakan 1225/R252 sebagai video utama dan perangkat pemutaran audio.

Penggunaan Keyboard

Tombol Fungsi Khusus

Berikut adalah tombol pintas berwarna pada keyboard 1225/R252. Perintah berwarna hanya dapat diakses dengan menekan terus tombol fungsi sambil menekan salah satu tombol dengan perintah warna. Sejumlah ikon fungsi akan muncul di bidang Notification setelah diaktifkan.

Ikon Z^z (F1): Membuat 1225/R252 dalam mode tunda (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2) (Hanya Model Nirkabel): Mengaktifkan/menonaktifkan LAN nirkabel atau Bluetooth internal (pada model tertentu) dengan tampilan di layar. Bila diaktifkan, indikator nirkabel yang sesuai akan menyala.

Ikon Matahari Redup (F5): Mengurangi kecerahan layar.

Ikon Matahari Cerah (F6): Meningkatkan kecerahan layar.

Ikon Layar Disilang (F7): Mematikan lampu latar layar.

Ikon LCD/Monitor (F8): Beralih antara layar LCD.

Bidang Sentuh (F9): Mengaktifkan atau menonaktifkan bidang sentuh.

Ikon Speaker Disilang (F10): Menonaktifkan suara speaker.

Ikon Perkecil Volume (F11): Memperkecil volume speaker.

Ikon Perbesar Volume (F12): Memperbesar volume speaker.

Mesin Hibrid Super (Space Bar): Beralih di antara berbagai mode penghemat daya. Mode yang dipilih akan ditampilkan di layar.

Num Lk (Insert): Mengaktifkan dan menonaktifkan keypad numerik (tombol angka). Berfungsi untuk menggunakan sebagian besar keyboard untuk memasukkan angka.

Scr Lk (Delete): Mengaktifkan dan menonaktifkan "Scroll Lock". Berfungsi untuk menggunakan sebagian besar keyboard Untuk navigasi sel.

Berhenti (↑): Menghentikan pemutaran file media.

Putar/Jeda (↓): Memulai atau menjeda pemutaran file media.

Kembali (←): Selama pemutaran file media berlangsung, kembali ke lagu/bagian film sebelumnya.

Berikutnya (→): Selama pemutaran file media berlangsung, melompat ke lagu/bagian film berikutnya.

V: Mengaktifkan aplikasi kamera.

C: Mengaktifkan screensaver.

Ikon Windows: Menampilkan menu mulai.

Menu dengan ikon penunjuk: Mengaktifkan menu properti dan sama seperti mengklik kanan bidang sentuh/mouse pada objek.

Penggunaan Bidang Sentuh

Masukan gerakan beberapa jari (pada model tertentu)

Dua jari untuk memperbesar/memperkecil tampilan - Menggerakkan dua ujung jari saling menjauh atau mendekat pada bidang sentuh untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Tindakan ini nyaman dilakukan bila melihat foto atau membaca dokumen.



Memperbesar tampilan



Memperkecil tampilan

Putar dengan dua jari- Tempatkan satu jari pada bidang sentuh, lalu buat bentuk melengkung dengan jari lainnya untuk memutar posisi foto atau dokumen yang ditampilkan. Anda dapat memutar posisi searah atau berlawanan arah jarum jam, sesuai kebutuhan.



Gulir ke atas/bawah atau kiri/kanan dengan dua jari- Gunakan dua jari untuk menggeser ke atas/bawah maupun kiri/kanan pada bidang sentuh agar dapat menggulir jendela ke atas/bawah maupun kiri/kanan. Jika jendela tampilan memiliki beberapa subjendela, arahkan kursor ke panel tersebut sebelum menggulir.



Halaman naik turun dengan tiga jari- Gunakan tiga jari untuk bergerak horizontal pada bidang sentuh agar dapat menggeser halaman. Geser dari kiri ke kanan untuk menampilkan halaman berikutnya atau kanan ke kiri untuk kembali ke halaman sebelumnya.



Menggulir dengan dua jari - Gunakan dua jari untuk menyentuh di bidang sentuh. Tindakan ini menyerupai klik pada roda gulir mouse.



Mengklik kanan dengan tiga jari - Gunakan tiga jari untuk menyentuh bidang sentuh. Aksi ini seperti fungsi klik kanan pada mouse.



Menghidupkan 1225/R252

Pengaktifan Pertama Kali

Desktop

Sambungan Jaringan

2 Persiapan

Menghidupkan 1225/R252

Berikut hanyalah petunjuk ringkas untuk menggunakan 1225/R252.

1. Memasang unit baterai



2. Menyambungkan adaptor daya AC



3. Hidupkan 1225/R252



Kerusakan dapat terjadi jika Anda menggunakan adaptor lain untuk menghidupkan 1225/R252. Anda dapat merusak unit baterai dan 1225/R252 karena menggunakan adaptor AC-DC yang salah.

- Bila panel layar dibuka, jangan gunakan kekuatan berlebihan untuk menekannya ke arah meja karena dapat merusak engsel. Jangan angkat 1225/R252 dengan memegang panel layar!
- Gunakan hanya unit baterai dan adaptor daya yang diberikan bersama 1225/R252 ini atau yang disetujui secara khusus oleh produsen maupun peritel untuk model ini karena dapat merusak 1225/R252. Rentang tegangan masuk antara stopkontak dan adaptor ini adalah AC 100V~240V.
- Jangan coba atau jangan keluarkan unit baterai sewaktu 1225/R252 dihidupkan karena dapat mengakibatkan data kerja hilang.

Ingat, isi daya baterai hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya dan setiap kali baterai habis agar masa pakai baterai tahan lama.

Pengaktifan Pertama Kali

Saat pertama kali mengaktifkan 1225/R252, panduan Windows akan aktif secara otomatis dan memandu Anda mengkonfigurasi preferensi dan beberapa informasi dasar.

Ikuti petunjuk panduan untuk menyelesaikan inisialisasi.

1. Pilih bahasa yang akan digunakan. Klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.



2. Pilih pengaturan sistem dengan menentukan wilayah domisili, zona waktu, dan jenis keyboard yang digunakan. Klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.



3. Ketik nama account name dan nama komputer Anda, lalu klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.

4. Buat sandi untuk account pengguna, jika ingin. Klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.



5. Baca perjanjian lisensi pengguna akhir, lalu centang kedua kotak **I accept the license terms (Saya menyetujui persyaratan lisensi)**. Klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.



6. Klik **Use recommended settings (Gunakan pengaturan yang disarankan)** untuk mendapatkan pembaruan penting terkini.

7. Tentukan zona waktu di lokasi Anda serta tanggal dan waktu di lokasi tersebut. Klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.



8. Sambungkan ke jaringan nirkabel, lalu klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan atau klik **Skip (Abaikan)** untuk mengkonfigurasi sambungan nirkabel di lain waktu.



9. Pilih lokasi jaringan. Klik **Next (Lanjut)** untuk melanjutkan.



10. Inisialisasi selesai.

Desktop

Tersedia beberapa cara pintas pada desktop. Klik dua kali cara pintas tersebut untuk mengaktifkan aplikasi terkait, lalu buka folder yang diinginkan. Beberapa aplikasi akan membuat ikon kecil pada bidang Pemberitahuan.

Layar Desktop sebenarnya dapat berbeda sesuai dengan modelnya.

Sambungan Jaringan

Mengkonfigurasi sambungan jaringan nirkabel

1. Klik ikon jaringan nirkabel bertanda bintang oranye pada bidang Windows® Notification.

Jika ikon jaringan nirkabel bertanda bintang oranye tidak muncul pada bidang Notification (Pemberitahuan), aktifkan fungsi LAN nirkabel dengan menekan Fn + F2 (<Fn> + <F2>) sebelum mengkonfigurasi sambungan jaringan nirkabel.

2. Pilih jalur akses nirkabel yang akan disambungkan dari dari daftar, lalu klik **Connect (Sambung)** untuk membuat sambungan.

Jika Anda tidak dapat menemukan jalur akses yang diinginkan, klik ikon **Refresh (Segarkan)** di sudut kanan atas untuk me-refresh dan mencari kembali dalam daftar.

3. Saat membuat sambungan, Anda mungkin harus memasukkan sandi.
4. Sambungan yang telah dibuat akan ditampilkan dalam daftar.
5. Anda akan melihat ikon jaringan nirkabel pada bidang Notification.

Ikon jaringan nirkabel bertanda silang akan muncul bila Anda menekan <Fn> + <F2> untuk menonaktifkan fungsi WLAN.

Jaringan Area Lokal

Untuk membuat jaringan berkabel, ikuti petunjuk di bawah ini:

Menggunakan IP dinamis/sambungan jaringan PPPoE:

1. Klik ikon jaringan dengan segitiga peringatan berwarna kuning pada bidang Windows® Notification, lalu pilih **Open Network and Sharing Center (Buka Jaringan dan Pusat Berbagi-Pakai)**.



2. Klik **Change adapter settings (Ubah pengaturan adaptor)** pada jendela biru di sisi kiri.



3. Klik kanan **Local Area Connection (Sambungan Area Lokal)**, lalu pilih **Properties (Properti)**.



4. Klik **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protokol Internet Versi 4 (TCP/IPv4))**, lalu klik **Properties (Properti)**.



5. Klik **Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara otomatis)**, lalu klik **OK**.



(Lanjutkan ke langkah berikutnya jika menggunakan PPPoE)

6. Kembali ke **Network and Sharing Center (Jaringan dan Pusat Berbagi-Pakai)**, lalu klik **Set up a new connection or network (Konfigurasikan sambungan atau jaringan baru)**.



7. Pilih **Connect to the Internet (Sambung ke Internet)**, lalu klik **Next (Lanjut)**.



8. Pilih **Broadband (PPPoE) (Pita lebar (PPPoE))**, lalu klik **Next (Lanjut)**.



9. Masukkan Nama pengguna, Sandi, dan Nama sambungan. Klik **Connect (Sambung)**.



10. Klik **Close (Tutup)** untuk menyelesaikan konfigurasi.



11. Klik ikon jaringan pada baris tugas, lalu klik sambungan yang baru saja dibuat.



12. Masukkan nama pengguna dan sandi. Klik **Connect (Sambung)** untuk menyambung ke Internet.

Menggunakan IP statis:

1. Ulangi langkah 1-4 tentang Menggunakan IP dinamis untuk menjalankan konfigurasi jaringan IP statis.
2 Klik **Use the following IP address (Gunakan alamat IP berikut)**.
3. Masukkan Alamat IP, Subnet mask, dan Gateway dari penyedia layanan Anda.
4. Jika perlu, masukkan alamat DNS Server pilihan dan alamat alternatif.
5. Setelah memasukkan semua nilai terkait, klik **OK** untuk membuat sambungan jaringan.



Hubungi ISP (Penyedia Layanan Internet) jika Anda mengalami masalah saat membuat sambungan ke jaringan.

Menelusuri halaman Web

Setelah menyelesaikan konfigurasi jaringan, klik **Internet Explorer** pada desktop, lalu mulai nikmati penjelajahan Internet.

Kunjungi situs 1225/R252 kami (**http://eeepc.asus.com**) untuk mendapatkan informasi terkini dan daftarkan 1225/R252 Anda di **http://vip.asus.com** untuk memperoleh layanan penuh 1225/R252.

Sambungan Bluetooth (pada model tertentu)

Mesin Hibrid Super (pada model tertentu)

Eee Docking

Instant On (pada model tertentu)

Smart Camera(pada model tertentu)

Media Sharing (pada model tertentu)

WiSharing (pada model tertentu)

Microsoft® Office Starter 2010

3 Menggunakan 1225/ R252

Sambungan Bluetooth (pada model tertentu)

Teknologi Bluetooth akan menghilangkan kebutuhan kabel untuk membuat sambungan ke perangkat yang mendukung Bluetooth. Contoh perangkat yang mendukung Bluetooth dapat berupa PC Notebook, PC Desktop, ponsel, dan PDA.

Untuk menyambung ke perangkat yang mendukung Bluetooth:

1. Tekan <Fn> + <F2> beberapa kali hingga **Bluetooth Aktif** atau **WLAN & Bluetooth Aktif** muncul di layar.

2. Dari **Panel Kontrol**, buka **Network and Internet > Network and Sharing Center (Jaringan dan Internet > Jaringan dan Pusat Berbagi)**-Pakai, lalu klik **Change adapter settings (Ubah pengaturan adaptor)** pada jendela biru di sisi kiri.



3. Klik kanan **Bluetooth Network Connection (Sambungan Jaringan Bluetooth)**, lalu pilih **View Bluetooth Network Devices** (**Lihat Perangkat Jaringan Bluetooth**).



4. klik **Add a device (Tambah perangkat)** untuk mencari perangkat baru**.**



5. Pilih perangkat yang mendukung Bluetooth dari daftar, lalu klik **Next (Lanjut)**.



6. Masukkan kode keamanan Bluetooth ke perangkat, lalu mulai pembuatan pasangan.



7. Pembuatan pasangan berhasil dilakukan. Klik **Close (Tutup)** untuk menyelesaikan pengaturan.



Mesin Hibrid Super

Mesin Hibrid Super menawarkan mode daya yang berbeda. Kunci instan yang ditetapkan akan mengalihkan penghemat daya di antara berbagai mode hemat daya. Mode hemat daya akan mengontrol berbagai aspek 1225/R252 Anda untuk memaksimalkan performa dibandingkan masa pakai baterai. Menyambungkan atau melepaskan adaptor daya akan mengalihkan sistem secara otomatis antara ke mode AC dan baterai. Mode yang dipilih akan ditampilkan di layar.

Untuk mengubah mode daya

- Tekan **<Fn> + <Space Bar>** beberapa kali untuk mengalihkan mode daya.
- Klik kanan ikon Mesin Hibrid Super pada bidang Notification, lalu pilih mode daya yang diingingkan.



Mode Mesin Hibrid Super

- Mode **Auto High-Performance (Performa Tinggi Otomatis)** dan **Auto Power-Saving (Penghemat Daya Otomatis)** tersedia hanya bila menggunakan atau melepaskan adaptor daya.



- Fitur **"Performa Canggih"** tersedia pada model tertentu.

Jika monitor eksternal Anda tidak berfungsi dengan semestinya dalam mode **Power Saving (Penghemat Daya)** pada resolusi 1024 x 768 piksel atau yang lebih tinggi, tekan <Fn> + <F8> beberapa kali untuk mengalihkan mode layar ke **Hanya LCD** atau **LCD + Klon CRT**, lalu atur ulang mode daya ke **High Performance (Performa Tinggi)** atau **Super Performance (Performa Super)**.

Eee Docking

Eee Docking berisi beberapa aplikasi yang bermanfaat. Panel alat Eee Docking terdapat di bagian atas desktop.



- Aplikasi dalam Eee Docking dapat berbeda, tergantung pada model.
- Nama aplikasi dalam Eee Docking dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe dapat digunakan untuk menikmati konten hiburan online, termasuk Radio, TV Langsung, Permainan, dll.

Konten layanan ASUS @Vibe berbeda di setiap kawasan.

Game Park (pada model tertentu)

Game Park berisi beberapa permainan menarik.

ASUS WebStorage

Pengguna 1225/R252 dapat menikmati ruang online secara gratis. Dengan sambungan Internet, Anda dapat mengakses dan berbagi file apapun setiap kali ingin dan di manapun Anda berada. File bantuan ASUS WebStorage hanya dapat diakses bila 1225/R252 tersambung ke Internet.

Sharing

YouCam/E-Cam (pada model tertentu)

YouCam/E-Cam untuk memberikan efek menarik dan tambahan bermanfaat bagi webcam.

Syncables

Aplikasi desktop yang dapat disinkronisasi akan memudahkan Anda menyimpan semua foto, musik, video, dokumen, penanda, dan lainnya agar tetap tersinkonisasi dan terbaru di semua komputer.

Experience

Font Resizer

Pengubah Ukuran Font memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran font/ teks di layar 1225/R252.

Tools

Live Update

Pembaruan Langsung akan menjaga 1225/R252 tetap terbaru dengan mencentang pembaruan online.

USB Charger+ (pada model tertentu)

USB Charger+ berfungsi untuk mengisi daya ponsel atau pemutar audio digital sewaktu 1225/R252 tidur, hibernasi, atau nonaktif. Fitur ini dinonaktifkan secara default. Bila diaktifkan, terdapat dua mode yang dapat dipilih, Adapter Mode (Mode Adaptor), atau Adapter + Battery Mode (Mode Adaptor + Baterai).

LocaleMe (pada model tertentu)

LocaleMe adalah aplikasi layanan pemetaan Web yang menawarkan pencarian mudah untuk berbagai jalan atau perusahaan yang disusun dalam beberapa kategori di seluruh dunia.

Docking Setting

Pengaturan Penyambungan dapat digunakan untuk mengkonfigurasi tampilan dan posisi panel alat Eee Docking.

Boingo (pada model tertentu)

Boingo akan memberikan akses mudah ke layanan Wi-Fi global dengan harga istimewa melalui utilitas Boingo. Gunakan salah satu account di lebih dari 100.000 hotspot di seluruh dunia, termasuk bandara, hotel, kafe, dan restoran.

Instant On (pada model tertentu)

Pengaktifan sistem cepat tidak akan mengganggu pekerjaan atau permainan dengan status sistem tersimpan. Setelah mengaktifkannya, tombol MATI pada Menu Mulai akan berubah menjadi TIDUR agar Anda dapat segera melanjutkan pekerjaan sebelumnya dengan mudah.

Saat PEMBARUAN WINDOWS berlangsung, fitur "Instant On" akan dinonaktifkan secara otomatis agar tombol MATI pada Menu Mulai tidak berubah ke fungsi TIDUR sebelum semua pembaruan selesai.

Smart Camera (pada model tertentu)

ASUS Smart Camera (Kamera Pintar) menyediakan cara mudah untuk memperbesar atau memperkecil tampilan kamera. Geser tombol Smart Camera di atas kamera ke ujung kanan untuk menunjukkan indikator zoom kamera. Geser tombol berulang kali untuk mengubah tingkat zoom kamera dari 1x hingga 4x. Anda juga dapat menyesuaikan posisi area zoom dengan menarik kotak merah di layar.

Media Sharing (pada model tertentu)

Aplikasi Berbagi Media ASUS digunakan untuk memutar musik, video, dan tampilan slide foto dengan melakukan streaming konten ke perangkat DLNA yang kompatibel di rumah Anda. Memutar media pada perangkat yang kompatibel menjadi mudah. Pilih sistem Anda dari server media yang tersedia, pilih jenis media yang ingin dilihat, lalu tambahkan ke daftar putar perangkat render.

WiSharing (pada model tertentu)

Ucapkan selamat tinggal pada kekacauan kabel dan pengaturan router nirkabel yang rumit. Aplikasi ASUS WiSharing menyediakan pengiriman file dalam jarak lebih jauh dan kecepatan lebih cepat dengan konfigurasi yang mudah. Tanpa memerlukan jalur akses, cukup klik kanan file dan file tersebut akan dikirimkan dengan mudah melalui sambungan yang dibuat.

Microsoft® Office Starter 2010

Pengguna notebook dapat menikmati Microsoft Office Starter 2010 (Word Starter 2010 dan Excel Starter 2010) untuk pengolahan kata dan spreadsheet. Lakukan petunjuk berikut saat pertama kali menghidupkan Office Starter 2010.

1. Klik **Start (Mulai) > All Programs (Semua Program) > Microsoft Office 2010.**
2. Pada jendela **Microsoft Office 2010**, klik **Use (Gunakan)**.



3. Klik **Open (Buka)** untuk melanjutkan.

4. 1225/R252 akan memulai menginstal program Microsoft Office Starter 2010.

5. Setelah program diinstal, Anda akan diminta memasukkan nama lengkap dan nama depan. Klik **OK** untuk melanjutkan.



6. Baca perjanjian lisensi Microsoft Office, lalu klik **Accept (Terima)** bila setuju.



7. Pilih metode yang diinginkan untuk meng-update Microsoft Office, lalu klik **OK** untuk melanjutkan.



8. Kini Anda dapat mulai menggunakan Microsoft Excel Starter 2010 dan Microsoft Word Starter 2010.



- Untuk menggunakan program Microsoft Office Starter 2010 di lain waktu, klik **Start (Mulai) > All Programs (Semua Program) > Microsoft Office Starter** untuk memilih program yang diinginkan.
- Untuk mengaktifkan atau membeli versi lengkap Microsoft Office 2010, klik **Start (Mulai) > All Programs (Semua Program) > Microsoft Office 2010**.

Pemulihan Sistem(hanya untuk model dengan sistem operasi Windows 7)

4 Pemulihan Sistem

Pemulihan Sistem(hanya untuk model dengan sistem operasi Windows 7)

Pastikan untuk menyambungkan 1225/R252 ke adaptor daya AC sebelum menggunakan pemulihan F9 agar tidak terjadi kegagalan pemulihan.

Menggunakan Partisi Pemulihan (Pemulihan F9)

1. Tekan <F9> selama bootup.

Pastikan untuk menekan <F9> hanya sekali saat bootup berlangsung.

2. Pilih bahasa yang Anda gunakan, lalu klik ➡ untuk melanjutkan.



3. Klik **Recovery (Pemulihan)** pada kotak dialog **Recovery System (Pemulihan Sistem)** untuk menjalankan pemulihan sistem.



4. Sistem akan secara otomatis menjalankan pemulihan sistem. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pemulihan ini.

Membuat cadangan (backup) file pemulihan

1. Ulangi langkah 1—2 pada bagian sebelumnya.
2. Sambungkan perangkat penyimpanan USB ke 1225/R252 lalu klik **Backup** pada dialog **Recovery System** untuk memulai membuat backup file pemulihan.

- Ukuran perangkat penyimpanan USB harus lebih besar daripada 16 GB.
- Kartu memori tidak didukung untuk fungsi ini.
- Sambungkan perangkat penyimpanan ke port USB 2.0.
- Kotak dialog muncul sebagai pengingat jika Anda belum menyambungkan perangkat penyimpanan USB untuk backup pemulihan sistem pada 1225/R252 Anda.

3. Pilih perangkat penyimpanan USB yang diinginkan jika ada lebih dari satu perangkat penyimpanan USB yang tesambung ke 1225/R252 lalu klik **Continue**.

4. Semua data pada perangkat penyimpanan USB akan dihapuskan. Klik **Continue** untuk memulai backup atau klik **Back** untuk membackup data penting Anda.



Anda akan kehilangan semua data pada perangkat penyimpanan USB. Pastikan Anda sebelumnya telah membuat backup semua data penting

5. Backup sistem akan dimulai dan klik **OK** jika telah selesai.



Mengunakan perangkat penyimpanan USB (pemulihan USB)

Gunakan port USB 2.0 untuk pemulihan USB.

1. Sambungkan perangkat penyimpanan USB yang menyimpan file cadangan pemulihan sistem.
2. Tekan **<ESC>** lalu nyalakan dari awal serta layar **Please select boot device** akan muncul. Pilih USB:XXXXXX untuk memboot dari perangkat penyimpanan USB.



3. Pilih bahasa yang Anda gunakan, lalu klik ➡ untuk melanjutkan.
4. Klik **Recovery** untuk memulai pemulihan sistem.



5. Pilih opsi partisi dan klik **Continue**. Opsi partisi:
   - **Pulihkan sistem ke partisi.**
     Opsi ini menghapus semua data pada partisi sistem "C" dan membiarkan partisi "D" tidak berubah.
   - **Pulihkan sistem ke semua Harddisk.**
     Opsi ini menghapus semua partisi dari drive harddisk dan membuat partisi sistem yang baru sebagai drive "C" dan partisi data sebagai drive "D".



6. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.

Informasi dan Pernyataan Keselamatan

Informasi Hak Cipta

Batasan Kewajiban

Layanan dan Dukungan

A Lampiran

Informasi dan Pernyataan Keselamatan

PERNYATAAN INTERFERENSI FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Perubahan atau modifikasi apapun yang dilakukan oleh penerima perangkat ini tanpa persetujuan tertulis dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Persyaratan pelabelan

Perangkat ini sesuai dengan Bagian 15 dalam Peraturan FCC. Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi merugikan, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peringatan paparan RF

Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan serta tidak boleh diletakkan dan dioperasikan di dekat antena atau pemancar lainnya. Pengguna akhir dan teknisi pemasangan harus diberikan dengan petunjuk pemasangan antena dan kondisi pengoperasian pemancar untuk mematuhi persyaratan paparan RF.

Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)

Item berikut telah diselesaikan dan dianggap sesuai dan memadai:

- Persyaratan penting sebagaimana dalam [Ayat 3]
- Persyaratan perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan sebagaimana dalam [Ayat 3.1a]
- Pengujian untuk keselamatan listrik berdasarkan [EN 60950]
- Persyaratan perlindungan untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [Ayat 3.1b]
- Pengujian untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Penggunaan efektif spektrum radio sebagaimana dalam [Aryat 3.2]
- Pengujian radio sesuai berdasarkan [EN 300 328-2]

Peringatan Tanda CE

CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/ Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".

CE!

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/ Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda

Amerika Utara	2.412-2.462 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 11
Jepang	2.412-2.484 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 14
ETSI Eropa	2.412-2.472 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 13

Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis

Beberapa wilayah Perancis menerapkan batasan pita frekuensi. Kondisi terburuk untuk daya maksimum yang disahkan di dalam ruangan adalah:

- 10mW untuk seluruh pita 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW untuk frekuensi antara 2446,5 MHz hingga 2483,5 MHz

Saluran 01 hingga 13 beroperasi dalam pita 2446,6 MHz hingga 2483,5 MHz.

Berikut adalah beberapa kemungkinan penggunaan di luar ruangan: Di properti pribadi atau properti pribadi milik umum, penggunaan diatur dalam prosedur pengesahan awal oleh Menteri Pertahanan dengan daya maksimum yang disahkan adalah 100mW dalam pita 2446,5–2483,5 MHz. Penggunaan di luar ruangan pada properti umum tidak diizinkan.

Di departemen yang tercantum di bawah ini, untuk seluruh pita 2,4 GHz:

- Daya maksimum yang disahkan untuk di dalam ruangan adalah 100mW
- Daya maksimum yang disahkan untuk di luar ruangan adalah 10mW

Departemen yang mengizinkan penggunaan pita 2400–2483,5 MHz dengan EIRP kurang dari 100mW di dalam ruangan dan kurang dari 10mW di luar ruangan:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Persyaratan ini cenderung berubah seiring waktu, sehingga Anda dapat menggunakan kartu LAN nirkabel di lebih banyak wilayah di Perancis. Untuk informasi terkini, periksa ART (www.arcep.fr)

Kartu WLAN Anda akan mentransmisi kurang dari 100mW, namun lebih dari 10mW.

Catatan Keselamatan UL

Diperlukan untuk UL 1459 yang mencakup peralatan telekomunikasi (telepon) yang ditujukan untuk tersambung secara listrik ke jaringan telekomunikasi yang memiliki tegangan operasi yang diarde dan tidak melampaui 200V peak, 300V peak-to-peak, dan 105Vrms, serta terpasang atau digunakan berdasarkan National Electrical Code (NFPA 70).

Bila menggunakan modem 1225/R252, tindakan pengamanan dasar harus selalu diikuti untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, dan cedera diri, termasuk yang berikut:

- JANGAN gunakan 1225/R252 di dekat air, misalnya di dekat kamar mandi, wastafel, tempat cuci piring, mesin cuci, di lantai yang basah, atau di dekat kolam renang.
- JANGAN gunakan 1225/R252 saat badai petir berlangsung. Bahaya dapat terjadi akibat sengatan listrik dari petir.
- JANGAN gunakan 1225/R252 di ruangan yang mengalami kebocoran gas.

Diharuskan untuk UL 1642 yang mencakup baterai utama (tidak dapat diisi ulang) dan sekunder (isi ulang) untuk digunakan sebagai catu daya pada produk ini. Baterai tersebut mengandung lithium logam maupun campuran lithium, atau lithium ion, dan mungkin mengandung satu sel elektrokimia, dua sel atau lebih yang tersambung secara seri, paralel, atau keduanya, yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi kimia yang tidak dapat dibalik atau dapat dibalik.

- Jangan buang unit baterai 1225/R252 dalam api karena dapat meledak. Periksa aturan setempat untuk kemungkinan petunjuk pembuangan khusus agar dapat mengurangi risiko cedera diri karena kebakaran atau ledakan.
- Jangan gunakan adaptor daya atau baterai dari perangkat lain untuk mengurangi risiko cedera diri karena kebakaran atau ledakan. Gunakan hanya adaptor daya bersertifikasi UL atau baterai yang diberikan oleh produsen maupun peritel resmi.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 atau H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Pemberitahuan REACH

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs Web ASUS REACH di http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Produk telah sesuai dengan ENERGY STAR

ENERGY STAR adalah program bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Energi AS yang membantu kami menghemat biaya dan melindungi lingkungan melalui produk dan penerapan hemat energi.

Semua produk ASUS berlogo ENERGY STAR sesuai dengan standar ENERGY STAR dan fitur manajemen daya diaktifkan secara default. Monitor dan komputer akan diatur ke mode tidur secara otomatis setelah 15 dan 30 menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse atau tekan salah satu tombol keyboard. Kunjungi http://www.energy.gov/powermanagement untuk informasi rinci tentang manajemen daya serta manfaatnya terhadap lingkungan. Kunjungi juga http://www.energystar.gov untuk informasi rinci tentang program bersama ENERGY STAR.

Energy Star TIDAK didukung di produk berbasis Freedos dan Linux.

Kesesuaian dan Deklarasi Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Global

ASUS mematuhi konsep rancang hijau untuk merancang dan memproduksi produk serta memastikan setiap tahapan siklus masa pakai produk ASUS telah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup global. ASUS juga mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan persyaratan peraturan.

Untuk pengungkapan informasi berdasarkan persyaratan peraturan ASUS, lihat http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

- Deklarasi Materi Japan JIS-C-0950
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Undang-Undang Energi Swiss

Daur Ulang ASUS/Layanan Ambil Kembali

Program daur ulang dan ambil kembali dari ASUS timbul dari komitmen terhadap standar tertinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Peringatan tentang Lithium di Nordik (untuk baterai lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。 (Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

"PERHATIAN! Bahaya akan ledakan apabila baterai yang diganti tidak sesuai. Gantilah baterai hanya dengan tipe yang sama atau serupa yang direkomendasikan oleh manufaktur. Buanglah baterai yang sudah tidak terpakai sesuai instruksi manufaktur."

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Layanan dan Dukungan

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di **http://www.asus.com**

Produsen	ASUSTek COMPUTER INC.
Alamat, Kota	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Negara	TAIWAN
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUS COMPUTER GmbH
Alamat, Kota	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Negara	GERMANY