PL7100

Podręcznik użytkownika komputera

Windows® 7 Edition
ASUS Seria 1225/R252



Spis treści

Informacje dotyczące podręcznika użytkownika iv
Uwagi dotyczące tego podręcznika iv
Środki bezpieczeństwa v

Rozdział 1: Poznanie budowy

Góra 1-2
Dół 1-6
Widok z przodu 1-7
Prawa strona 1-8
Lewa strona 1-9
Używanie klawiatury 1-10
    Klawisze funkcji specjalnych 1-10
Używanie touchpada 1-12
    Sterowanie wieloma palcami 1-12

Rozdział 2: Wprowadzenie

Zasilanie komputera 1225/R252 2-2
Pierwsze uruchomienie 2-3
Pulpit 2-5
Połączenie sieciowe 2-6
    Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową 2-6
    Lokalna sieć komputerowa 2-7
    Przeglądanie stron sieci web 2-10

Rozdział 3: Używanie komputera ASUS Seria 1225/R252

Połączenie Bluetooth (w wybranych modelach) 3-2
Super Hybrid Engine 3-4
    Tryby Super Hybrid Engine 3-4
Eee Docking 3-5
    Access 3-5
    Sharing 3-6
    Experience 3-6
    Tools 3-6

Instant On (w wybranych modelach) 3-7
Smart Camera(w wybranych modelach) 3-8
Media Sharing (w wybranych modelach) 3-8
WiSharing (w wybranych modelach) 3-8
Microsoft® Office Starter 2010 3-9

Rozdział 4: Odzyskiwanie systemu

Odzyskiwanie systemu
(wyłącznie dla modeli z systemem operacyjnym Windows 7) 4-2

Dodatek

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa D-2
Informacje o prawach autorskich D-12
Ograniczenie odpowiedzialności D-13
Serwis i pomoc techniczna D-13

Informacje dotyczące podręcznika użytkownika

Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące różnych komponentów komputera 1225/R252 i sposobu ich użytkowania. Następujące rozdziały są głównymi częściami podręcznika użytkownika:

1. **Poznanie budowy**
   Zawiera informacje dotyczące komponentów komputera 1225/R252.
2. **Wprowadzenie**
   Udostępnia informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera 1225/R252.
3. **Używanie komputera 1225/R252**
   Udostępnia informacje dotyczące używania programów narzędziowych komputera 1225/R252.
4. **Przywracanie systemu**
   Informacje o przywracaniu systemu.
5. **Dodatek**
   Udostępnia QVL i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa.

Faktycznie zainstalowane aplikacje różnią się w zależności od modelu i regionu. Wygląd komputera 1225/R252 może się różnić od pokazanego na rysunkach w tym podręczniku. Należy zaakceptować wygląd 1225/R252 jako prawidłowy.

Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne wykonanie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:

OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.

WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań.

UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.

Środki bezpieczeństwa

Następujące środki bezpieczeństwa zwiększają żywotność komputera 1225/R252. Zastosuj się do wszystkich środków ostrożności. Poza opisanymi w tym podręczniku, wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy używać na lub w pobliżu powierzchni silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne.

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i wyjąć zestaw baterii. Wytrzyj komputer 1225/R252 używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości korodujących, z dodatkiem kilku kropli ciepłej wody i usuń nadmiar wilgoci suchą szmatką.

NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.

NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na komputer i nie należy potrącać komputera 1225/R252.

NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych i zakurzonych. NIE NALEŻY używać urządzenia w pobliżu miejsc wycieku gazu.

NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.

NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać razem z małymi elementami, które mogą zarysować komputer 1225/R252.

NIE NALEŻY wystawiać lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.

NIE NALEŻY trzymać komputera 1225/R252 na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zabezpieczyć przed niewygodą lub obrażeniami w wyniku ekspozycji ciepła.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wyrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków baterii. NIE NALEŻY rozbierać baterii.

BEZPIECZNA TEMPERATURA: Komputer 1225/R252 powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F).

PARAMETRY WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych na spodzie komputera 1225/R252 i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny podanymi wartościami.

NIE NALEŻY przenosić lub przykrywać komputera 1225/R252 z włączonym zasilaniem, razem ze wszelkimi materiałami, które będą blokowały cyrkulację powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Nieprawidłowa instalacja baterii może spowodować jej wybuch i uszkodzenie komputera 1225/R252.

NIE NALEŻY wyrzucać komputera 1225/R252 ze śmieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umożliwia prawidłowe ponowne wykorzystanie części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierające rtęć) nie powinny być umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji

NIE NALEŻY wyrzucać baterii ze śmieciami miejskimi. Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami miejskimi.

Środki ostrożności dotyczące transportu

W celu przygotowania komputera 1225/R252 do transportu należy go wyłączyć i **odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, aby zapobiec uszkodzeniu złączy**. Podczas wyłączania zasilania, głowica dysku twardego wraca, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni dysku twardego podczas transportu. **Dlatego też nie należy przenosić komputera 1225/R252 przy włączonym zasilaniu**. Należy zamknąć panel wyświetlacza w celu jego zabezpieczenia.

Niedbanie o powierzchnię komputera 1225/R252 może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera 1225/R252 nie powycierać lub zarysować powierzchni. Komputer 1225/R252 można włożyć do torby w celu zabezpieczenia przed brudem, wodą, wstrząsami i porysowaniem.

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą, jeśli planowane jest używanie zasilania bateryjnego, należy sprawdzić pełne naładowanie zestawu baterii i opcjonalnych zestawów baterii. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer 1225/R252 jest używany.

Pamiętaj, że aby przedłużyć żywotność baterii, przed pierwszym użyciem i przed każdym rozładowaniem należy całkowicie naładować baterię (8 godzin lub więcej).Bateria uzyskuje maksymalną pojemność po kilku cyklach pełnego ładowania i rozładowania.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera 1225/R252 w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych i zezwala na ich używanie wyłącznie pomiędzy startami i lądowaniami.

Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Komputer 1225/R252 i dyskietki można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera 1225/R252 lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub narażać ich na działanie lasek magnetycznych.

Ostrzeżenie dotyczące ciśnienia dźwięku

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych, może spowodować uszkodzenie lub utratę słuchu. Regulacja głośności oraz korektora na ustawienia inne niż pozycja centralna, mogą zwiększyć napięcie wyjścia słuchawek dousznych lub nagłownych i poziomu ciśnienia dźwięku.

Góra

Dół

Widok z przodu

Prawa strona

Lewa strona

Używanie klawiatury

Używanie touchpada

1 Poznanie budowy

Góra

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera 1225/R252.



- Wygląd górnej części zależy od modelu.
- Typ klawiatury zależy od modelu.

Pokrywa kamery i przełącznik powiększania (w wybranych modelach)

Przełącznik pokrywy kamery umożliwia otwieranie i zamykanie zabezpieczającej pokrywy kamery. Przesuń przełącznik w lewo, aby zamknąć pokrywę kamery. Przesuń przełącznik na środek, aby otworzyć pokrywę kamery. Przesuń przełącznik w prawo, aby powiększyć lub zmniejszyć widok kamery.

Mikrofony (wbudowane)

Wbudowana kamera

Wskaźnik kamery

Wskaźnik kamery wskazuje używanie wbudowanej kamery.

Panel wyświetlacza

Włącznik zasilania (Windows)

Włącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera 1225/R252 oraz przywracanie go z trybu Save-to-RAM. Naciśnij włącznik w celu włączenia i przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera 1225/R252. Włącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

Przycisk Express Gate (w wybranych modelach)

Przy wyłączonym komputerze 1225/R252, naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie Express Gate. Express Gate to system operacyjny ASUS, który zapewnia szybki dostęp do Internetu i kluczowych aplikacji, bez wchodzenia do systemu operacyjnego Windows®.

Przycisk Super Hybrid Power (w wybranych modelach)

W systemie operacyjnym Windows, przycisk ten działa jako przycisk Super Hybrid Power. Ten przycisk umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Można także sterować działaniem poprzez naciśnięcie **<Fn>** + **<Spacja>**.

Przycisk Połączenie bezprzewodowe/Bluetooth (Bluetooth w wybranych modelach)

Przycisk połączenie bezprzewodowe/bluetooth przełącza wewnętrzną bezprzewodową sieć LAN lub Bluetooth do pozycji ON (włączenie) lub OFF (wyłączenie). Po włączeniu, świeci się odpowiednie światło wskaźnika połączenie bezprzewodowe/bluetooth.

Można także nacisnąć **<Fn>** + **<F2>** w celu przełączenia wewnętrznej bezprzewodowej sieci LAN lub Bluetooth do pozycji ON (włączenie) lub OFF (wyłączenie).

8 Klawiatura

Typ klawiatury zależy od modelu.

9 Touchpad i przyciski

Touchpad i jego przyciski, udostępniają te same funkcje co mysz komputera desktop.

10 Wskaźniki stanu

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer 1225/R252 jest włączony i miga wolno, gdy komputer 1225/R252 znajduje się w trybie Save-to-RAM (Wstrzymanie). Wskaźnik jest wyłączony, gdy komputer 1225/R252 jest wyłączony.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED) pokazuje stan naładowania baterii, w następujący sposób:

Włączenie zasilania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Migające światło pomarańczowe

Wyłączenie zasilania / Tryb Wstrzymania

	Z adapterem	Bez adaptera
Wysoki poziom naładowania baterii (95%–100%)	Włączone światło zielone	Wyłączone
Średni poziom naładowania baterii (11%–94%)	Włączone światło pomarańczowe	Wyłączone
Niski poziom naładowania baterii (0%–10%)	Migające światło pomarańczowe	Wyłączone

Wskaźnik dysku twardego

Wskaźnik dysku twardego miga przy zapisywaniu lub odczytywaniu danych z dysku.

Wskaźnik połączenia bezprzewodowego/Bluetooth

Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN/Bluetooth (w wybranych modelach). Wskaźnik ten świeci po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth.

Wskaźnik Caps Lock

Światło wskaźnika informuje o uaktywnieniu funkcji wpisywania wielkich liter [Caps Lock].

Dół

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera 1225/R252.

Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera 1225/R252 może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera 1225/R252, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. **NIE NALEŻY używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA 1225/R252 NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.**

1 Bateria

Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera 1225/R252. Baterii nie można demontować i należy ją zakupić jako pojedynczy moduł.

2 Blokada baterii

Blokada baterii zabezpiecza zestaw baterii. Blokada jest automatycznie włączana, po prawidłowej instalacji zestawu baterii. Aby wyjąć zestaw baterii, przesuń blokodę baterii do wewnątrz.

Widok z przodu

Sprawdź diagram poniżej w celu identyfikacji komponentów znajdujących się z przodu 1225/R252.



1 **System audio głośników**

Funkcje audio są sterowane programowo.

Prawa strona

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z prawej strony komputera 1225/R252.



1 Gniazdo Combo Wyjście słuchawek

Gniazdo słuchawek stereo umożliwia podłączenie sygnału wyjścia audio tabletu serii ASUS 1225/R252 do głośników lub słuchawek ze wzmacniaczem. Użycie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych głośników.

2 Gniazdo mikrofonu

To gniazdo mikrofonu służy do podłączenia mikrofonu używanego do serwisu Skype, narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.

3 Port USB(2.0/1.1)

USB Charge+ (w wybranych modelach)

Umożliwia ładowanie telefonów komórkowych lub cyfrowych odtwarzaczy audio, w czasie uśpienia, hibernacji lub wyłączenia komputera 1225/R252. Uruchom aplikację USB Charge+ z paska narzędziowego Eee Docking i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

4 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera 1225/R252 z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera 1225/R252 od stałego obiektu.

5 Gniazdo karty pamięci

Wbudowany czytnik kart może czytać karty SD/SDHC/SDXC/MMC.

6 15-pinowy port D-sub wyjścia wyświetlacza (Monitor)

Lewa strona

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z lewej strony komputera 1225/R252.



1 DC IN Wejście zasilania (Prąd stały)

Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, który jest dostarczany poprzez to gniazdo. Zasilanie to umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera 1225/R252 i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

2 USB Port (3.0, w wybranych modelach/2.0/1.1)

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregowa) jest zgodny z urządzeniami USB 3.0, 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, kamery i urządzenia pamięci masowej. Rzeczywista szybkość transferu zależy od portu USB i używanego urządzenia.

3 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową.

4 Szczeliny wentylacyjne

Szczeliny wentylacyjne umożliwiają wpływanie do komputera 1225/R252 chłodnego powietrza i wypływanie powietrza ciepłego.

Upewnij się, że żadne szczeliny wentylacyjne nie są blokowane przez papier, książki, ubrania, kable lub inne obiekty, w przeciwnym razie, może wystąpić przegrzanie.

5 HDMI Wyjście HDMI (w wybranych modelach)

W przypadku używania komputera EeePC jako głównego odtwarzacza audio-wideo, należy pamiętać o odłączeniu kabla HDMI.

Używanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu. Niektóre ikony funkcji po uaktywnieniu pojawiają się na pasku zadań systemu operacyjnego.

Ikona Z^z (F1): Ustawia komputer 1225/R252 na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).

Wieża radiowa (F2): Wyłącznie modele wyposażone w moduły bezprzewodowe: Włączanie i wyłączanie komunikacji bezprzewodowej LAN/Bluetooth wraz z wyświetlaniem na ekranie właściwej informacji. Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.

Ikona zachodzącego słońca (F5): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.

Ikona wschodzącego słońca (F6): Zwiększenie jasności wyświetlacza.

Ikona przekreślonego ekranu (F7): Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.

Ikony LCD/monitora (F8): Przełączanie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera 1225/R252 a zewnętrznym monitorem.

Touchpad (F9): Włączanie i wyłączanie touchpada.

Ikona przekreślonego głośnika (F10): Wyciszenie głośnika.

Ikona wyciszenia głośnika (F11): Zmniejszenie poziomu głośności.

Ikona zwiększenia głośności głośnika (F12): Zwiększenie poziomu głośności.

Super Hybrid Engine (Spacja): Przełączenie pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.

Num Lk (Insert [Wstaw]): Włączanie lub wyłączanie klawiatury numerycznej. Udostępnia większą część klawiatury w celu wprowadzania liczb.

Scr Lk (Delete [Usuń]): Włączanie lub wyłączanie "Scroll Lock". Udostępnia większą część klawiatury w celu nawigacji.

Stop (↑): Zatrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

Odtwórz/pauza (↓): Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

Wstecz (←): Podczas odtwarzania pliku multimedialnego: powrót do poprzedniego utworu/rozdziału filmu.

Dalej (→): Podczas odtwarzania pliku multimedialnego: przejście do następnego utworu/rozdziału filmu.

V: Włączenie aplikacji kamery.

C: Włączenie wygaszacza ekranu.

Ikona Windows: Powrót do menu głównego.

Menu z ikoną kursora: Uaktywnia właściwości menu i jest równoznaczne z naciśnięciem prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

Używanie touchpada

Sterowanie wieloma palcami

Powiększanie/zmniejszanie dwoma palcami - Przesuwanie dwoma rozstawionymi lub złączonymi palcami po powierzchni touchpada w celu powiększenia lub zmniejszenia. Rozwiązanie wygodne podczas przeglądania zdjęć i czytania dokumentów.





Obracanie dwoma palcami- Ustaw jeden palec na touchpadzie i zakreśl łuk drugim palcem, aby obrócić zdjęcie lub oglądany dokument. W zależności od potrzeb, obracanie można wykonać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.



Przewijanie w górę/w dół lub w lewo/w prawo dwoma palcami- Użyj dwóch palców, aby przesunąć nimi po touchpadzie w górę/w dół lub w lewo/w prawo w celu przewinięcia okna w górę/w dół lub w lewo/w prawo. Jeśli na wyświetlaczu znajduje się kilka podokien, przed przewijaniem należy przesunąć wskaźnik na określone okno.



Przewijanie o stronę w górę/ w dół trzema palcami- Użyj trzech palców przesuwając po touchpadzie w poziomie w celu przewinięcia stron. Przesuń od lewej do prawej w celu uzyskania widoku następnej strony lub od prawej do lewej, aby powrócić do poprzednich stron.



Obsługiwane dwoma palcami pokrętło przewijania - Użyj dwu palców do uderzania w touchpad. Działanie to symuluje kliknięcie na rolkę przewijania myszki.



Obsługiwane trzema palcami klikanie prawym przyciskiem - Użyj trzech palców do stuknięcia touchpada. Akcja ta uruchamia funkcję podobną do kliknięcia prawym przyciskiem myszy.



Zasilanie komputera ASUS Seria 1225/R252

Pierwsze uruchomienie

Pulpit

Połączenie sieciowe

2 Wprowadzenie

Zasilanie komputera 1225/R252

Podane informacje to skrócona instrukcja używania komputera 1225/R252.

1. Zamontuj baterię



2. Podłącz adapter zasilania prądem zmiennym



3. Włącz komputer 1225/R252



Używanie do zasilania adaptera niedostarczonego z komputerem 1225/R252, może spowodować uszkodzenie. Uszkodzeniu w wyniku używania niewłaściwego adaptera prąd zmienny - prąd stały, może ulec zestaw baterii, adapter i komputer 1225/R252.

- Po otworzeniu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno wychylać go w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera 1225/R252 za panel wyświetlacza!
- Należy używać wyłącznie baterii i adapterów zasilania dostarczonych z tym komputerem 1225/R252 lub zatwierdzonych do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera. Zakres wejścia napięcia prądu zmiennego pomiędzy gniazdkiem ściennym, a tym adapterem wynosi 100V~240V.
- Nigdy nie należy próbować wyjmować baterii przy włączonym komputerze 1225/R252, może to spowodować utratę danych.

Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu komputera 1225/R252, uruchomiony zostanie automatycznie kreator Windows, który przeprowadzi użytkownika przez preferencje i niektóre podstawowe informacje.

Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia instalacji:

1. Wybierz wymagany język. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



2. Wybierz ustawienia systemu poprzez określenie swojego regionu, strefy czasowej i typu używanej klawiatury. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



3. Wpisz nazwę konta i nazwę komputera, a następnie kliknij **Dalej**, aby kontynuować.



4. Ustaw hasło, jeśli jest wymagane dla konta. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



5. Przeczytaj umowę licencyjną i zaznacz oba okienka przed słowami **Akceptuję warunki licencji**. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



6. Kliknij **Użyj zalecanych ustawień**, aby uzyskać najnowsze, ważne aktualizacje.

7. Określ swoją strefę czasową oraz lokalną datę i czas. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



8. Połącz się z siecią bezprzewodową i kliknij **Dalej**, aby kontynuować lub kliknij **Pomiń**, aby później ustawić połączenie bezprzewodowe.



9. Wybierz lokalizację sieci. Kliknij **Dalej** w celu kontynuacji.



10. Inicjowanie zostało zakończone.

Pulpit

Na pulpicie dostępnych jest kilka skrótów. Kliknij dwukrotnie w celu uruchomienia odpowiednich aplikacji i przejścia do określonych folderów. Niektóre aplikacje mają swoją zminimalizowaną formę na pasku zadań systemu operacyjnego.

Rzeczywisty ekran pulpitu zależy od modelu.

Połączenie sieciowe

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową

1. Kliknij ikonę sieci beprzewodowej z pomarańczową gwiazdką w obszarze powiadamiania Windows®.

Jeśli w obszarze powiadamiania nie ma ikony sieci bezprzewodowej z pomarańczową gwiazdą należy uaktywnić funkcję bezprzewodowej sieci LAN, naciskając + (<Fn> + <F2>) przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

2. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij **Połącz** w celu utworzenia połączenia.

Jeśli nie można odszukać wymaganego punktu dostępowego, kliknij ikonę **Odśwież** w prawym, górnym rogu, aby odświeżyć i ponownie przeszukać listę.

3. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła.
4. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.
5. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej .

Po naciśnięciu <Fn> + <F2> w celu wyłączenia funkcji WLAN, pojawia się przekreślona ikona sieci bezprzewodowej .

Lokalna sieć komputerowa

W celu ustanowienia połączenia sieci przewodowej wykonaj zamieszczone poniżej instrukcje:

Używanie dynamicznego IP / Połączenie sieciowe PPPoE:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci z żółtym trójkątem ostrzeżenia na pasku zadań Windows® i wybierz **Otwórz Centrum sieci i udostepniania.**



2. Kliknij **Zmień ustawienia adaptera** w lewym, niebieskim panelu.



3. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie z siecią lokalną** i wybierz **Właściwości**.



4. Podświetl **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** i kliknij **Właściwości**.



5. Przełącz pierwszą opcję **Uzyskaj adres IP automatycznie** i kliknij **OK**.



(Jeśli używane jest PPPoE, kontynuuj następujące czynności)

6. Powróć do **Centrum sieci i udostępniania**, a następnie kliknij **Skonfiguruj połączenie lub sieć**.



7. Wybierz **Połącz z Internetem** i kliknij **Dalej**.



8. Wybierz **Szerokopasmowe (PPPoE)** i kliknij **Dalej**.



9. Wprowadź Nazwa użytkownika i Hasło oraz nazwa połączenia. Kliknij **Połącz**.



10. Kliknij **Zamknij**, aby zakończyć konfigurowanie.



11. Kliknij ikonę sieci na pasku zadań i kliknij utworzone połączenie.



12. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Połącz** w celu połączenia z Internetem.



Używanie statycznego adresu IP:

1. Powtórz czynności 1~4 części Używanie dynamicznego adresu IP w celu rozpoczęcia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.
2. Przełącz do drugiej opcji **Użyj następującego adresu IP**.
3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy usługi.
4. W razie potrzeby, wprowadź preferowany serwer DNS i adres alternatywny.
5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości, kliknij **OK** w celu utworzenia połączenia sieciowego.



Skontaktuj się z Dostawca usługi połączenia z Internetem (ISP), w przypadku problemów z połączeniem do Internetu.

Przeglądanie stron sieci web

Po zakończeniu ustawień sieci, kliknij na pulpicie ikonę **Internet Explorer** i rozpocznij surfowanie w sieci.

Odwiedź naszą stronę główną komputera 1225/R252 (**http://eeepc.asus.com**) w celu uzyskania najnowszych informacji i wykonania rejestracji pod adresem **http://vip.asus.com**, aby korzystać ze wszystkich usług komputera 1225/R252.

Połączenie Bluetooth (w wybranych modelach)

Super Hybrid Engine (w wybranych modelach)

Eee Docking

Instant On (w wybranych modelach)

Smart Camera (w wybranych modelach)

Media Sharing (w wybranych modelach)

WiSharing (w wybranych modelach)

Microsoft® Office Starter 2010

3 Używanie komputera ASUS Seria 1225/R252

Połączenie Bluetooth (w wybranych modelach)

Technologia Bluetooth eliminuje konieczność używania kabli do połączenia z urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth. Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony komórkowe i PDA.

W celu połączenia z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth:

1. Naciśnij powtarzająco <Fn> + <F2>, aż do wyświetlenia **Włączone Bluetooth** lub **Włączone WLAN i Bluetooth**.

2. W **Panelu sterowania,** przejdź do **Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania**, a następnie kliknij **Zmień ustawienia adaptera** w lewym, niebieskim panelu.



3. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie sieciowe Bluetooth** i wybierz **Widok urządzeń sieciowych Bluetooth.**



4. Kliknij **Dodaj urządzenie** w celu wyszukania nowych urządzeń**.**



5. Wybierz z listy urządzenie z włączoną funkcją Bluetooth i kliknij **Dalej**.



6. Wprowadź w urządzeniu kod zabezpieczenia Bluetooth i uruchom parowanie.



7. Zostanie pomyślnie utworzona relacja parowania. Kliknij **Zamknij**, aby zakończyć wykonywanie ustawienia.



Super Hybrid Engine

Funkcja Super Hybrid Engine oferuje różne tryby zasilania. Przydzielony przycisk natychmiastowego uruchamiania, przełącza pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby oszczędzania energii kontrolują wiele aspektów działania komputera 1225/R252 w celu maksymalizacji wydajności przy zachowaniu jak najdłuższego czasu działania baterii. Podłączenie lub odłączenie adaptera zasilania spowoduje automatyczne przełączenie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem zmiennym i trybem zasilania bateryjnego. Wybrany tryb jest pokazywany na wyświetlaczu.



W celu zmiany trybu zasilania

- Naciśnij powtarzająco **<Fn> + <Spacja>** w celu przełączenia trybów zasilania.
- Kliknij prawym przyciskiem ikonę Super Hybrid Engine w obszarze powiadamiania i wybierz preferowany tryb zasilania.

Tryby Super Hybrid Engine

1. **Automatyczna wysoka wydajność (Auto High-Performance)** i **Automatyczne oszczędzanie zasilania (Auto Power-Saving)** są dostępne wyłącznie po zastosowaniu lub odłączeniu adaptera zasilania.
2. Funkcja **"Super wydajność"** jest dostępna w wybranych modelach.

1. Jeśli zewnętrzny monitor nie działa normalnie w trybie **Oszczędzanie energii (Power Saving)** przy rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub wyższej, naciśnij powtarzajaco <Fn> + <F8> w celu przełączenia trybu wyświetlania na **Wyłącznie LCD** lub **LCD + klon CRT** i zresetowania trybu zasilania do trybu **Wysoka wydajność (High Performance)** lub **Super wydajność (Super Performance)**.
2. Tryb **Super wydajność** jest dostępny w wybranych modelach.

Eee Docking

Eee Docking zawiera wiele użytecznych funkcji. Pasek narzędziowy Eee Docking znajduje się w górnej części pulpitu.



- Aplikacje w Eee Docking zależą od modelu komputera.
- Nazwy aplikacji w Eee Docking mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Access

ASUS @Vibe

Eee @Vibe umożliwia korzystanie online z elementów rozrywki takich jak radio, telewizja na żywo, gry itd.

Usługa ASUS @Vibe różni się w zależności od terytorium.

Game Park (Park gier) (w wybranych modelach)

Park gier zawiera wiele interesujących gier.

ASUS WebStorage

Użytkownicy 1225/R252 mogą korzystać z bezpłatnego miejsca na zapis online. Poprzez połączenie z Internetem, można uzyskać dostęp i udostępniać pliki w każdym miejscu i czasie. Plik pomocy ASUS WebStorage jest dostępny wyłącznie po podłączeniu komputera 1225/R252 z Internetem.

Sharing

YouCam / E-Cam (w wybranych modelach)

YouCam / E-Cam udostępniając interesujące efekty i użyteczne dodatki dla kamery sieci web.

Syncables

Ta aplikacja czyni łatwiejszym niż kiedykolwiek synchronizowanie i aktualizację wszystkich zdjęć, muzyki, wideo, dokumentów, zakładek i innych elementów na wszystkich komputerach.

Experience

Font Resizer (Dostosowanie Czcionki)

Zmiana rozmiaru czcionek umożliwia regulację czcionek/tekstu na ekranie komputera 1225/R252.

Tools

Live Update (Aktualizacja)

Aktualizacja na żywo zapewnia aktualność komputera 1225/R252 poprzez sprawdzenie aktualizacji online.

USB Charge+ (w wybranych modelach)

USB Charge+ umożliwia ładowanie telefonów komórkowych lub cyfrowych odtwarzaczy audio w czasie uśpienia, hibernacji lub wyłączenia komputera 1225/R252. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu, dostępne do wyboru są dwa tryby, Adapter Mode (Tryb adapter) lub Adapter + Battery Mode (Tryb adapter + bateria).

LocaleMe (w wybranych modelach)

LocaleMe to dostępna w sieci web aplikacja usługi map, oferująca łatwe wyszukiwanie ulic lub firm z całego świata, posortowanych według wielu kategorii.

Docking Setting (Ustawienie dokowania)

Docking Setting (Ustawienie dokowania) umożliwia skonfigurowanie wyglądu i pozycji paska narzędziowego Eee Docking.

Boingo (w wybranych modelach)

Boingo daje łatwy dostęp do globalnych usług Wi-Fi w specjalnej cenie poprzez preinstalowany program narzędziowy Boingo. Używaj jednego konta z ponad 100.000 hotspotów na całym świecie, włącznie z lotniskami, hotelami, kawiarniami i restauracjami.

Instant On (w wybranych modelach)

Ponowne uruchomienie systemu bez oczekiwania umożliwia natychmiastową pracę i granie z zapisanym stanem systemu. Po uaktywnieniu, przycisk Zamknij w menu Start zostanie zamieniony na Uśpienie, co umożliwia szybkie wznowienie działania i przejście do ostatniego stanu pracy.

Podczas Aktualizacji Windows, funkcja "Natychmiastowe włączenie" zostanie automatycznie wyłączona, dlatego przycisk Zamknij menu Start nie zostanie zmieniony na funkcję Uśpienie, przed wykonaniem wszystkich aktualizacji.

Smart Camera(w wybranych modelach)

Inteligentna kamera ASUS udostępnia łatwy sposób powiększania lub zmniejszania widoku wbudowanej kamery. Przesuń w prawo przełącznik inteligentnej kamery, nad wbudowaną kamerą, aby pokazać wskaźnik powiększenia kamery. Przesuń przełącznik powtarzająco, aby przełączyć poziom powiększenia kamery z 1x do 4x. Można także wyregulować pozycję obszaru powiększenia, poprzez przeciągnięcie czerownego prostokąta na ekranie.

Media Sharing (w wybranych modelach)

Aplikacja Media Sharing ASUS umożliwia odtwarzanie muzyki, wideo i pokazów slajdów ze zdjęciami, poprzez skierowanie strumienia treści do dowolnego urządzenia domowego, zgodnego z DLNA. Odtwarzanie multimediów w zgodnym urządzeniu jest proste. Wystarczy wybrać system spośród dostępnych serwerów multimediów, wybrać typ multimediów do wyświetlenia i dodać je do listy odtwarzania renderowanego urządzenia.

WiSharing (w wybranych modelach)

Pożegnaj plątaninę przewodów i skomplikowane ustawienia routerów bezprzewodowych. Aplikacja ASUS WiSharing udostępnia transmisje plików na większe odległości i wyższą szybkość, przy łatwej konfiguracji. Nie ma potrzeby używania punktu dostępowego, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem plik, a po ustanowieniu połączenia nastąpi jego łatwa transmisja.

Microsoft® Office Starter 2010

Użytkownicy komputera mogą korzystać z programu Microsoft Office Starter 2010, który zawiera Word Starter 2010 i Excel Starter 2010 do podstawowego przetwarzania tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. Przy pierwszym uruchomieniu Office Starter 2010 należy wykonać następujące instrukcje.

1. Kliknij **Start > Wszystkie programy> Microsoft Office 2010.**
2. W oknie **Microsoft Office 2010**, kliknij **Użyj**.



3. Kliknij **Otwórz**, aby kontynuować.

4. Komputer 1225/R252 uruchomi instalację programów Microsoft Office Starter 2010.

5. Po zainstalowaniu programów należy wprowadzić swoją pełną nazwę i inicjały. Kliknij **OK** w celu kontynuacji.



6. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną Microsoft Office i kliknij **Zaakceptuj**, aby zaakceptować.



7. Wybierz preferowaną metodę aktualizacji Microsoft Office i kliknij **OK** w celu kontynuacji.



8. Można rozpocząć używanie Microsoft Excel Starter 2010 i Microsoft Word Starter 2010.



- Aby używać innych programów Microsoft Office Starter 2010 w przyszłości, kliknij **Start > Wszystkie programy > Microsoft Office Starter** w celu wyboru wymaganego programu.
- Aby uaktywnić lub zakupić pełną wersję Microsoft Office 2010, kliknij **Start > Wszystkie programy > Microsoft Office 2010**.

4 Odzyskiwanie systemu

Odzyskiwanie systemu (wyłącznie dla modeli z systemem operacyjnym Windows 7)

Aby uniknąć awarii podczas przywracania, przed użyciem funkcji Recovery F9 należy upewnić się, że komputer 1225/R252 jest podłączony do adaptera prądu zmiennego.

Używanie partycji przywracania (Recovery F9)

1. Naciśnij klawisz <F9> podczas rozruchu.

Pamiętaj, aby podczas rozruchu nacisnąć <F9> wyłącznie raz.

2. Wybierz używany język i kliknij ➡ w celu kontynuacji.

3. Kliknij **Recovery (Przywracanie)** w oknie dialogowym **Recovery System (Przywracanie systemu)** w celu uruchomienia przywracania systemu.



4. Po automatycznym rozpoczęciu przywracania systemu należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia tego procesu.

Kopia zapasowa przywracanych plików

1. Powtórz czynność 1 - 2 z poprzedniej części.
2. Podłącz urządzenie pamięci USB do komputera 1225/R252 i kliknij **Backup (Kopia zapasowa)** w oknie dialogowym **Recovery System (Przywracanie systemu)**w celu rozpoczęcia przywracania kopii zapasowej plików.

- Wielkość podłączonego urządzenia pamięci USB powinna być większa niż 16GB.
- Ta funkcja nie obsługuje kart pamięci.
- Podłącz urządzenie pamięci do portu USB 2.0.
- Pojawi się okno dialogowe, jako przypomnienie, że nie zostało podłączone urządzenie pamięci USB do wykonania przywrócenia kopii zapasowej systemu do komputera 1225/R252.

3. Wybierz wymagane urządzenie pamięci USB, jeśli do komputera 1225/R252 podłączone jest więcej niż jedno urządzenie pamięci USB i kliknij **Continue (Kontynuuj)**.

4. Wszystkie dane na wybranym urządzeniu pamięci USB zostaną usunięte. Kliknij **Continue (Kontynuuj)**, aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej lub kliknij **Back (Cofnij)**, aby wykonać kopię zapasową ważnych danych.



Utracone zostaną wszystkie dane w wybranym urządzeniu pamięci USB. Przed kontynuacją należy upewnić się, że wykonana została kopia zapasowa ważnych danych.

5. Rozpocznie się wykonywanie kopii zapasowej systemu, a po jego zakończeniu kliknij **OK**.



Używanie urządzenia pamięci USB (przywracanie z USB)

Do USB przywracania użyj port USB 2.0.

1. Podłącz urządzenie pamięci USB zawierające pliki kopii zapasowej systemu.
2. Naciśnij **<ESC>** podczas uruchamiania, po czym pojawi się ekran **Please select boot device (Wybierz urządzenie rozruchowe)**. Wybierz USB: XXXXXX w celu uruchomienia z podłączonego urządzenia pamięci USB.



3. Wybierz używany język i kliknij ➡ w celu kontynuacji.
4. Kliknij **Recovery (Przywracanie)**, aby uruchomić przywracanie systemu.



5. Wybierz opcję partycji i kliknij **Continue (Kontynuuj)**. Opcje partycji:
   - **Przywracanie systemu na partycję.**
     Ta opcja usuwa wszystkie dane z systemowej partycji "C" i pozostawia niezmienioną partycję "D".
   - **Przywracanie systemu na cały dysk twardy.**
     Ta opcja usuwa wszystkie partycje na dysku twardym i tworzy nową partycję systemową, jako napęd "C" oraz partycję danych, jako napęd "D".



6. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu przywracania.

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje o prawach autorskich

Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis i pomoc techniczna

D Dodatek

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

OSIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAKŁÓCEŃ FEDERALNEJ KOMISJI DO SPRAW TELEKOMUNIKACJI

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia właściciela tego urządzenia, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania urządzenia.

Wymagania dotyczące etykiety

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie to musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niewłaściwe działanie.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i nie należy jej przenosić lub używać razem z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji anteny i warunki działania nadajnika.

Deklaracja zgodności (Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

CE

Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej" EEC 2004/108/EC i „ Dyrektywą niskonapięciową" 2006/95/EC.

CE !

Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanał 01 do 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Kanał 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanał 01 do 13

Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche

55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.arcep.fr).

Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:

- Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
- Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
- Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (nieładowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

- Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
- Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Produkt zgodny z ENERGY STAR

ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.

Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer sa automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uspienia po 15 i 30 minutach braku aktywnosci użytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem http://www.energy.gov/powermanagement. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR, można uzyskać pod adresem http://www.energystar.gov.

Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działajacych na bazie systemów Freedos i Linux.

Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska

Firma ASUS wprowadza koncepcje ekologii podczas projektowania i produkcji produktów, a także zapewnia, że na każdym etapie cyklu żywotności produktu ASUS, będzie on zgodny z ogólnoświatowymi przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, ASUS udostępnia odpowiednie informacje, w oparciu o wymagania przepisów.

Sprawdź stronę sieci web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm w celu uzyskania informacji opracowanych w oparciu o wymagania przepisów, z którymi są zgodne produkty ASUS:

Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950
EU REACH SVHC
Koreańskie przepisy RoHS
Szwajcarskie przepisy dotyczące energii

Recycling ASUS / Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy, w celowość dostarczania rozwiązań. umożliwiających recykling naszych produktów, baterii i innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach można uzyskać pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://www.asus.com**

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Eee PC**
Model name :	**1225B, 1225C, R252B, R252C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.5.1(2008-12)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 62209-2 (2010-06)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1:2006	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1:2006+A11:2009	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 110101

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Nov. 11, 2011

Year to begin affixing CE marking:2011

Signature : _____