


# Manual do utilizador

Edição Windows<sup>®</sup> 7

ASUS Série 1225/R252



# Índice

Acerca deste manual do utilizador .....	iv
Notas para este manual .....	iv
Medidas de segurança .....	v

## Capítulo 1: Conhecer as peças

Parte de cima .....	1-2
Base .....	1-6
Parte Frontal .....	1-7
Lado direito .....	1-8
Lado esquerdo .....	1-9
Utilização do teclado .....	1-10
Teclas de função.....	1-10
Utilização do touchpad .....	1-12
Gestos com um ou vários dedos (em alguns modelos) .....	1-12

## Capítulo 2: Como começar

Ligar o seu 1225/R252 .....	2-2
Primeiro Arranque.....	2-3
Ambiente de Trabalho .....	2-5
Ligação de rede.....	2-6
Configurar uma ligação de rede sem fios.....	2-6
Rede Local .....	2-7
Navegar por páginas web .....	2-10

## Capítulo 3: Utilizar o ASUS Série 1225/R252

Ligação Bluetooth (em alguns modelos).....	3-2
Motor Super Híbrido .....	3-4
Modos do Motor Super Híbrido .....	3-4
Eee Docking .....	3-5
Access .....	3-5
Sharing .....	3-6
Experience .....	3-6
Tools .....	3-6

Instant On (em alguns modelos) .....	3-7
Smart Camera (em alguns modelos) .....	3-8
Media Sharing (em alguns modelos) .....	3-8
WiSharing (em alguns modelos).....	3-8
Microsoft® Office Starter 2010.....	3-9

## **Capítulo 4: Recuperação do sistema**

Recuperação do Sistema .....	4-2
(apenas para modelos com SO Windows® 7) .....	4-2

## **Apêndice**

Declarações de segurança .....	A-2
Direitos de autor .....	A-12
Limitação de responsabilidade .....	A-13
Manutenção e assistência .....	A-13

## Acerca deste manual do utilizador

Está a ler o Manual do Utilizador do 1225/R252. Este Manual do Utilizador fornece informações quanto aos vários componentes do 1225/R252 e à sua utilização. As secções mais importantes deste Manual do Utilizador são:

**1. Conhecer as peças**

Informações relativas aos componentes do 1225/R252.

**2. Começar**

Informações para começar a usar o 1225/R252.

**3. Utilizar o 1225/R252**

Informações relativas à utilização dos utilitários do 1225/R252.

**4. Recuperação do sistema**

Informações acerca da recuperação do sistema.

**5. Apêndice**

Lista dos revendedores qualificados (LRQ) e indica procedimentos de segurança.



As aplicações incluídas variam de acordo com os modelos e territórios. Existem várias diferenças entre o seu 1225/R252 e os desenhos incluídos neste manual. Por favor, aceite o seu 1225/R252 como estando correcto.

---

## Notas para este manual

São utilizadas algumas notas e avisos ao longo deste manual, ajudando a completar certas tarefas com mais eficiência e segurança. Estas notas estão classificadas por diferentes níveis de importância, da seguinte maneira:



---

**AVISO!** Informação importante que deve ser seguida para uma boa utilização do aparelho.

---



---

**IMPORTANTE!** Informação vital que deve ser seguida para evitar danos nos dados, componentes ou pessoas.

---



---

**DICA:** Dicas para completar tarefas.

---



---

**NOTA:** Informação para casos especiais.

---

## Medidas de segurança

As seguintes medidas de segurança irão aumentar o tempo de vida do 1225/R252. Siga todas as medidas e instruções. À excepção do que é referido neste manual, faça todas as reparações em representantes autorizados. Não utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados. Não utilize solventes fortes, tais como diluente, benzina ou outros produtos químicos na superfície ou perto dela.



Desligue o cabo de alimentação e remova a(s) bateria(s) antes de limpar. Limpe o 1225/R252 com uma esponja de celulose limpa ou um pano de camurça embebido com uma solução de detergente não-abrasivo e algumas gotas de água t pida e depois remova quaisquer restos de humidade com um pano seco.



**NÃO** coloque em superf cias irregulares ou inst veis. Envie para repara o se a estrutura se encontrar danificada.



**NÃO** coloque nem deixe cair objectos em cima e n o introduza quaisquer objectos estranhos no 1225/R252.



**NÃO** exponha a sujidade nem a ambientes com p . **NÃO** utilize se houver alguma fuga de g s.



**NÃO** exponha a fortes campos magn ticos ou el ctricos.



**NÃO** pressione nem toque no monitor. N o coloque junto a objectos pequenos que possam riscar ou introduzir-se no 1225/R252.



**NÃO** exponha a ou utilize perto de l quidos, chuva ou humidade. **NÃO** utilize o modem durante tempestades el ctricas.



**NÃO** deixe o 1225/R252 no seu colo ou em qualquer outra parte do corpo de forma a evitar desconforto ou les es causadas por exposi o ao calor.



Aviso de seguran a para a bateria: **NÃO** atire a bateria para o fogo. **NÃO** cause curto-circuito aos contactos. **NÃO** desmonte a bateria.



**TEMPERATURA SEGURA:**  
Este 1225/R252 apenas deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).



**CAPACIDADE NOMINAL:**  
Verifique a etiqueta sobre a capacidade nominal na parte de baixo do 1225/R252 e assegure-se que o seu cabo de alimentação corresponde à capacidade.



**NÃO** transporte ou cubra um 1225/R252 ligado com materiais que possam reduzir a circulação do ar, tais como uma bolsa de transporte.



A instalação incorrecta da bateria pode causar explosão e danificar o 1225/R252.



**NÃO** deite o 1225/R252 em lixeiras municipais. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.



**NÃO** ELIMINE a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.

## Precauções de transporte

Para preparar o seu 1225/R252 para o transporte, deve desligá-lo e **remover todos os periféricos externos para evitar danos nos conectores**. A cabeça da unidade de disco rígido retrai-se quando a energia é desligada para evitar que a superfície do disco rígido se risque durante o transporte. **Portanto, não deve transportar o 1225/R252 quando este ainda estiver ligado**. Feche a tampa do ecrã para proteger o teclado e o próprio ecrã.

A superfície do 1225/R252 pode riscar-se facilmente se não tomar os devidos cuidados. Tenha cuidado para não esfregar ou riscar as superfícies do 1225/R252 durante o transporte do mesmo. Pode colocar o seu 1225/R252 numa mala de transporte para protecção contra o pó, a água, os impactos e os riscos.

## Carregar as baterias

Se tencionar utilizar a bateria, não se esqueça de a carregar totalmente ou outras baterias adicionais antes de fazer uma viagem longa. Lembre-se que o adaptador de corrente carrega a bateria desde que esteja ligado ao computador e a uma tomada eléctrica. Note que demora muito mais tempo a carregar a bateria se o 1225/R252 estiver a ser utilizado.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes da primeira utilização e sempre que esta descarregar totalmente, de forma a prolongar o seu tempo de vida. A bateria atinge a sua capacidade máxima após alguns ciclos completos de carga e descarga.

## Cuidados ao viajar de avião

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o 1225/R252 no avião. A maioria das companhias aéreas têm restrições quanto à utilização de aparelhos electrónicos. A maioria das companhias aéreas apenas autorizam a utilização de aparelhos electrónicos entre a descolagem e aterragem e não durante as mesmas.



---

Existem três tipos principais de aparelhos de segurança nos aeroportos: Máquinas de raio-x (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), detectores magnéticos (utilizados nas pessoas que passam por controlos de segurança), e bastões magnéticos (dispositivos portáteis utilizados em pessoas ou itens individuais). Pode enviar o seu 1225/R252 e disquetes através das máquinas de raio-x dos aeroportos. No entanto, não é recomendável que envie o seu 1225/R252 através de detectores magnéticos ou que os exponha a bastões magnéticos.

---

## Aviso de pressão sonora

Aviso: A excessiva pressão sonora dos auscultadores ou auriculares pode causar a perda ou danos de audição. Tenha em atenção que o ajuste do controlo do volume e do equalizador acima da posição central pode aumentar a tensão de saída dos auscultadores e, dessa forma, o nível de pressão sonora.



**Parte de cima**

**Base**

**Parte Frontal**

**Lado direito**

**Lado esquerdo**


**Utilização do teclado**

**Utilização do touchpad**

# Conhecer as peças **1**

## Parte de cima

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do 1225/R252.



- A aparência da parte superior pode variar de acordo com o modelo.
- O teclado varia dependendo do modelo.

**1**  **Comutador de Zoom e da tampa da câmara  
(em alguns modelos)**

O comutador da tampa da câmara permite abrir e fechar a tampa de protecção da câmara. Deslize o comutador para a esquerda para fechar a tampa da câmara. Deslize o comutador para o centro para abrir a tampa da câmara. Deslize o comutador para a direita para aplicar mais ou menos zoom na vista da câmara.

**2**  **Microfone (incorporado)**

**3**  **Câmara de vídeo incorporada**

**4**  **Indicador da câmara**

O indicador da câmara indica quando a câmara incorporada está a ser utilizada.

**5**  **Painel do ecrã**

**6**  **Botão de energia (Windows)**

O botão de energia permite LIGAR e DESLIGAR o 1225/R252 e recuperar de uma Suspensão. Prima o botão uma vez para LIGAR e mantenha premido para DESLIGAR o 1225/R252. O botão de energia só funciona quando a tampa do monitor está aberta.

**7**  **Botão Express Gate (em alguns modelos)**

Ao premir este botão enquanto o 1225/R252 está desligado, irá iniciar o Express Gate. O Express Gate é um Sistema operativo exclusivo da ASUS que lhe proporciona um rápido acesso à Internet e a aplicações importantes sem entrar no sistema operativo Windows®.

**Botão Super Hybrid Power (em alguns modelos)**

No SO Windows, este botão funciona como botão Super Hybrid Power. O botão alterna entre os vários modos de poupança de energia. Poderá também controlar a função premindo <Fn> + <Barra de espaços>.

**(i)** **Botão Rede sem fios/Bluetooth (BT em alguns modelos)**

O botão de rede sem fios/bluetooth Liga ou Desliga a funcionalidade de LAN sem fios ou Bluetooth. Quando activado, o respectivo indicador de rede sem fios/bluetooth irá acender. Pode também premir <Fn> + <F2> para Ligar ou Desligar a funcionalidade de LAN sem fios ou Bluetooth.

## 8 Teclado



O teclado varia dependendo do modelo.

## 9 Touchpad e botões

O touchpad e os seus botões oferecem as mesmas funções de um rato de computador normal.

## 10 Indicadores de estado

### **Indicador de energia**

A luz do indicador de energia liga-se quando o 1225/R252 estiver LIGADO e fica intermitente quando o 1225/R252 estiver em modo de Suspensão. Este indicador fica DESLIGADO quando o 1225/R252 estiver DESLIGADO.

### **Indicador de carga da bateria**

O indicador (LED) de carregamento da bateria mostra o estado do carregamento da bateria da seguinte forma:

#### **Com a energia ligada**

	Com transformador	Sem transformador
<b>Energia de bateria elevada (95%–100%)</b>	Verde, Ligado	Desligado
<b>Energia de bateria média (11%–94%)</b>	Laranja, Ligado	Desligado
<b>Energia de bateria fraca (0%–10%)</b>	Laranja a piscar	Laranja a piscar

#### **Desligado / Modo de suspensão**

	Com transformador	Sem transformador
<b>Energia de bateria elevada (95%–100%)</b>	Verde, Ligado	Desligado
<b>Energia de bateria média (11%–94%)</b>	Laranja, Ligado	Desligado
<b>Energia de bateria fraca (0%–10%)</b>	Laranja a piscar	Desligado



### **Indicador de unidade de disco rígido (HDD)**

O indicador da unidade de disco de rígido fica intermitente quando são escritos ou lidos dados no disco.



### **Indicador de Ligação Sem Fios/Bluetooth**

Esta situação aplica-se apenas a modelos com Rede sem fios/Bluetooth incorporados. Este indicador acende-se quando a Rede sem fios/Bluetooth incorporados estiverem ligados.

### **Indicador de bloqueio de maiúsculas**




Quando ligado, indica que o bloqueio de maiúsculas [Caps Lock] está activado.

## Base

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do 1225/R252.



A aparência da base pode variar de acordo com o modelo.



A base do 1225/R252 pode ficar bastante quente. Tenha cuidado ao manejar o 1225/R252 caso este esteja ou tenha estado em funcionamento há pouco tempo. É normal verificarem-se temperaturas altas durante o carregamento da bateria ou durante o funcionamento. **NÃO utilize em superfícies macias, tais como camas ou sofás, que possam bloquear as saídas de ar. NÃO COLOQUE O 1225/R252 NO SEU COLO OU EM OUTRAS PARTES DO CORPO PARA EVITAR LESÕES CAUSADAS PELO CALOR.**

### 1 Bateria


A duração da bateria varia conforme a utilização e as especificações deste 1225/R252 em particular. A bateria não pode ser desmontada e deve ser adquirida como uma unidade única.

### 2 Botão de bloqueio da bateria

O botão de bloqueio da bateria fixa a bateria. Quando a bateria estiver correctamente instalada, o bloqueio fechará automaticamente. Para remover a bateria, deslize o botão de bloqueio da bateria para dentro.

## Parte Frontal

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes existentes na parte frontal do 1225/R252 Portátil.




### 1 **Altifalantes estéreo**

Todas as funções de áudio são controladas por software.

## Lado direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do 1225/R252.



### 1 **Ficha combinada de saída para auscultadores**

Esta ficha combinada pode ser utilizada para ligar o sinal de saída de áudio do ASUS 1225/R252 a altifalantes amplificados ou auscultadores. Ligue os auscultadores e siga as instruções no ecrã para mudar para a função de ficha de áudio.

### 2 **Entrada para microfone**

Esta ficha para microfone permite a ligação de um microfone para que possa ser usado com o Skype, narrações de voz ou simples gravações áudio. Ligue um microfone e siga as instruções no ecrã para mudar para a função de ficha de áudio.

### 3 **Porta USB (2.0/1.1)**

#### **USB Charge+ (em alguns modelos)**

Permite-lhe carregar os seus telemóveis ou leitores de áudio digitais enquanto o 1225/R252 se encontra em modo de suspensão, hibernação ou desligado. Execute a aplicação USB Charge+ a partir da barra de ferramentas Eee Docking e configure as respectivas definições.

### 4 **Fecho de segurança Kensington®**

O fecho de segurança Kensington® permite proteger o 1225/R252 utilizando produtos de segurança Kensington® ou compatíveis. Estes produtos de segurança incluem geralmente um cabo de metal e um cadeado que impede que o 1225/R252 seja removido de um objecto fixo.


### 5 **Ranhura para cartão de memória**

O leitor de cartões de memória incorporado pode ler cartões SD/SDHC/SDXC/MMC.

### 6 **Saída D-Sub com 15 pinos para monitor externo**

## Lado esquerdo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes nesta parte do 1225/R252.



### 1 Entrada de energia (DC)

O transformador incluído converte energia AC em energia DC para a utilização com esta entrada. A energia fornecida através desta entrada alimenta o 1225/R252 e carrega a bateria interna. Para evitar danos no 1225/R252 e na bateria, utilize sempre o transformador incluído.



PODE AQUECER BASTANTE QUANDO EM UTILIZAÇÃO. ASSEGURE-SE QUE NÃO COBRE O TRANSFORMADOR E MANTENHA-O LONGE DO SEU CORPO.

### 2 Porta USB (3.0, em alguns modelos/2.0/1.1)



A porta USB (Barramento Série Universal) é compatível com dispositivos USB 3.0, 2.0 ou 1.1, tais como, teclados, dispositivos apontadores, câmaras e dispositivos de armazenamento. A velocidade de transferência poderá variar de acordo com a porta USB e o dispositivo utilizado.

### 3 Porta de rede

A porta de rede RJ-45 de oito pinos suporta um cabo Ethernet normal para ligação a uma rede local.

### 4 Entradas de ar

As entradas de ar permitem que o ar fresco entre e o ar quente saia do 1225/R252.



Para evitar o sobreaquecimento, assegure-se que essas entradas não estão bloqueadas por papéis, livros, roupa, ou outros objectos.

### 5 Saída HDMI



Desligue o cabo HDMI quando utilizar o seu EeePC como dispositivo principal de reprodução de vídeo e áudio.

# Utilização do teclado

## Teclas de função

O seguinte define as teclas de atalho com cor diferente no teclado do 1225/R252. Os comandos com cor diferente apenas podem ser acedidos mantendo a tecla de função premida enquanto é premida uma tecla de comando de cor diferente. Alguns ícones de função aparecem na barra de tarefas do SO após a activação.



**Ícone Z<sup>2</sup> (F1):** Coloca o 1225/R252 em modo de suspensão (Save-to-RAM).



**Torre de rádio (F2):** Apenas Modelos com Rede sem Fios: Liga ou desliga a Rede sem Fios mostrando uma indicação no ecrã. Quando ligado, o indicador de rede sem fios correspondente irá acender.



**Ícone sol Escuro (F5):** Diminui a luminosidade do ecrã.



**Ícone sol Claro (F6):** Aumenta a luminosidade do ecrã.



**Ícone Ecrã Cruzado (F7):** Desliga a luz de fundo do ecrã.



**Ícones LCD/Monitor (F8):** Alterna entre o monitor LCD do 1225/R252 e um monitor externo.



**Touchpad (F9):** Liga/desliga o touchpad.



**Ícone Sem som (F10):** Tira o som aos altifalantes.



**Ícone Diminuir volume (F11):** Diminui o volume dos altifalantes.



**Ícone Aumentar volume (F12):** Aumenta o volume dos altifalantes.



**Motor Super Híbrido (Barra de espaços):** Alterna entre os vários modos de poupança de energia. O modo seleccionado é exibido no ecrã.



**Num Lk (Inserir):** LIGA ou DESLIGA o teclado numérico (number lock). Permite a utilização de uma maior área do teclado para a introdução de números.



**Scr Lk (Delete):** LIGA ou DESLIGA o "Scroll Lock". Permite a utilização de uma maior área do teclado para navegação numa janela.



**Parar (↑):** Pára a reprodução de ficheiros multimédia.



**Reproduzir/Pausa (↓):** Inicia ou coloca em pausa a reprodução de ficheiros multimédia.



**Voltar (←):** Durante a reprodução de ficheiros multimédia, volta à música/ao capítulo anterior.



**Avançar (→):** Durante a reprodução de ficheiros multimédia, avança para a música/o capítulo anterior.



**V:** ACTIVA a aplicação da câmara.



**C:** ACTIVA a protecção de ecrã.



**Ícone Casa:** Volta ao menu principal.





**Ícone Menu com cursor :** Activa o menu de propriedades e equivale a clicar num objecto com botão direito do touchpad/rato.


# Utilização do touchpad

## Gestos com um ou vários dedos (em alguns modelos)


**Mais/menos zoom com dois dedos** - Afastar ou aproximar dois dedos no touchpad para aplicar mais zoom ou menos zoom. Isso é prático para visualizar fotos ou para ler documentos.




**Rotação com dois dedos** - Fixe a ponta de um dedo no touchpad e faça um arco com o outro dedo para rodar a foto ou o documento que está a visualizar. Pode rodar num ou noutro sentido, se assim desejar.




**Deslocamento com dois dedos para cima/baixo ou para a esquerda/direita** – Utilize dois dedos para deslizar para cima/baixo ou para a esquerda/direita no touchpad para deslocar uma janela no mesmo sentido. Se a janela que estiver a visualizar incluir várias sub-janelas, mova o cursor até à janela pretendida antes de deslocar.




**Três dedos para passar páginas para cima/baixo** – Deslize horizontalmente três dedos no touchpad para passar páginas. Deslize da esquerda para a direita para ver a página seguinte ou da direita para a esquerda para ver a página anterior.



**Roda de deslocamento com dois dedos** - Use dois dedos para tocar no touchpad. Esta acção simula o clicar na roda de deslocamento de um rato.



**Clique no botão direito com três dedos** - Use três dedos para tocar no touchpad. Esta acção simula a função do botão direito de um rato.





**Ligar o seu ASUS Série 1225/R252**

**Primeiro Arranque**

**Ambiente de Trabalho**

**Ligação de rede**


**Como começar**

A large, light gray number '2' is positioned behind the text 'Como começar', serving as a decorative element for the page number.


# Ligar o seu 1225/R252

Estas são apenas instruções básicas para a utilização do seu 1225/R252.


## 1. Introduza a bateria



## 2. Ligue o adaptador de corrente



## 3. Ligue o 1225/R252



Poderão ocorrer danos caso seja utilizado um transformador diferente do fornecido com o seu 1225/R252. Um transformador AC-DC defeituoso poderá danificar a bateria, o transformador e o 1225/R252.



- Ao abrir a tampa do monitor, não a force em direcção à superfície de trabalho, caso o faça poderá quebrar as dobradiças! Nunca levante o 1225/R252 pela tampa do monitor!
- Utilize apenas baterias e transformadores fornecidos com este 1225/R252 ou especificamente aprovados pelo fabricante ou revendedor para utilização com este modelo. O intervalo de tensão de entrada entre a tomada eléctrica e este transformador é de 100V~240V AC.
- Nunca tente remover a bateria enquanto o 1225/R252 estiver em funcionamento. Isso pode causar perda de dados.



Lembre-se de carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização e sempre que esta descarregar totalmente, de forma a prolongar o tempo de vida da bateria.

# Primeiro Arranque


Na primeira vez que iniciar o seu 1225/R252, o Assistente do Windows irá ser lançado automaticamente e irá guiá-lo através do processo de definição das suas preferências e de informações básicas.

Siga as instruções do assistente para concluir a inicialização:


1. Selecciono o seu idioma. Clique em **Seguinte** para continuar.
2. Selecciono as definições do seu sistema especificando a região e o fuso horário em que se encontra, e o tipo de teclado que utiliza. Clique em **Seguinte** para continuar.



3. Introduza o nome da sua conta de utilizador, depois clique em **Seguinte** para continuar.
4. Se desejar, defina uma palavra-passe para a sua conta de utilizador. Clique em **Seguinte** para continuar.




5. Leia o contrato de licença de utilizador final e marque as duas caixas antes de **Aceito os termos da licença**. Clique em **Seguinte** para continuar.




6. Clique em **Utilizar definições recomendadas** para obter as actualizações importantes mais recentes.



7. Especifique o fuso horário em que se encontra e a data e hora local. Clique em **Seguinte** para continuar.



8. Ligue a uma rede sem fios e clique em **Seguinte** para continuar, ou clique em **Ignorar** para configurar mais tarde a ligação sem fios.



9. Selecione a localização da rede. Clique em **Seguinte** para continuar.
10. A inicialização está concluída.



## Ambiente de Trabalho

Há vários atalhos no ambiente de trabalho. Faça duplo clique neles para iniciar as aplicações correspondentes e para entrar nas pastas respectivas. Algumas aplicações exibem ícones minimizados na barra de tarefas.



O ecrã do Ambiente de trabalho pode variar de acordo com os diferentes modelos.

# Ligação de rede

## Configurar uma ligação de rede sem fios

1. Clique no ícone de rede sem fios com uma estrela laranja  na Área de notificação do Windows®.



Se o ícone de rede sem fios com uma estrela laranja não for exibido na Área de notificação, active a função de LAN sem fios premindo  +  (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma ligação de rede sem fios.

2. Selecciona na lista o ponto de acesso sem fios ao qual deseja ligar e clique em **Ligar** para criar a ligação.



Se não conseguir encontrar o ponto de acesso desejado, clique no ícone **Actualizar**  no canto superior direito para actualizar e procure na lista novamente.



3. Durante a ligação, é possível que tenha que introduzir uma palavra-passe.
4. Depois de ser estabelecida uma ligação, ela é exibida na lista.
5. Pode ver o ícone da rede sem fios  na Área de notificação.




O ícone de rede sem fios cruzado  aparece quando premir <Fn> + <F2> para desactivar a função de rede sem fios.

# Rede Local


Para estabelecer uma ligação de rede com fios, siga as instruções abaixo:

## Utilizar um IP dinâmico / Ligação de rede PPPoE:

1. Clique com o botão direito do rato no ícone de rede com um triângulo de aviso amarelo  na barra de tarefas do Windows® e seleccione **Abrir o Centro de Rede e Partilha**.




2. Clique em **Alterar definições da placa** no painel azul da esquerda.




3. Clique com o botão direito do rato em **Ligação de área local** e seleccione **Propriedades**.



4. Realce **Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)** e clique em **Propriedades**.




5. Active a primeira opção **Obter automaticamente um endereço IP** e clique em **OK**.




**(Continue com os seguintes passos se utilizar uma ligação de rede PPPoE)**


6. Volte ao **Centro de Rede e Partilha** e depois clique **Configurar uma nova ligação ou rede**.




7. Selecciona **Ligar à Internet** e clique em **Seguinte**.



8. Selecciona **Banda larga (PPPoE)** e clique em **Seguinte**.




9. Introduza o seu Nome de utilizador, a Palavra-passe e o Nome da ligação. Clique em **Ligar**.



10. Clique em **Fechar** para concluir a configuração.



11. Clique no ícone de rede na barra de tarefas e clique na ligação que acabou de criar.




12. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe. Clique em **Ligar** para ligar à Internet.



## Utilizar um IP estático:

1. Repita os passos de 1 a 4 de Utilizar um IP dinâmico para iniciar a configuração de rede com IP estático.
2. Active a segunda opção **Utilizar o seguinte endereço IP.**
3. Introduza o endereço IP, a Máscara de Sub-rede e o Gateway do seu fornecedor de serviços.
4. Se necessário, introduza o endereço de Servidor DNS preferido e o endereço alternativo.
5. Depois de introduzir todos os valores, clique em **OK** para criar a ligação de rede.



Contacte o seu Fornecedor de Serviços de Internet (ISP) se tiver dificuldade em ligar à rede.

## Navegar por páginas web

Após terminar a configuração da rede, clique **Internet Explorer** no ambiente de trabalho e comece a navegar na Internet.



Visite a nossa página do 1225/R252 (<http://eeepc.asus.com>) para obter as informações mais recentes e registe-se em <http://vip.asus.com> para obter todos os serviços do seu 1225/R252.

**Ligação Bluetooth (em alguns modelos)**

**Motor Super Híbrido**

**Eee Docking**

**Instant On (em alguns modelos)**

**Smart Camera (em alguns modelos)**

**Media Sharing (em alguns modelos)**

**WiSharing (em alguns modelos)**

**Microsoft® Office Starter 2010**


**Utilizar o ASUS**  
**Série 1225/R252**

# Ligação Bluetooth (em alguns modelos)


A tecnologia Bluetooth elimina a necessidade de utilização de cabos para ligar dispositivos com capacidades Bluetooth. Alguns exemplos de dispositivos com capacidades Bluetooth podem ser os computadores portáteis, PCs de secretária, telemóveis e PDAs.

Para ligar a um dispositivo com Bluetooth


1. Prima repetidamente <Fn> + <F2> até que seja exibido **Bluetooth Ligado** ou **Rede sem fios e Bluetooth Ligados**.
2. No **Painel de controlo**, vá a **Rede e Internet** > **Centro de Rede e Partilha** e clique em **Alterar definições da placa** no painel azul da esquerda.




3. Clique com o botão direito em **Ligação de rede Bluetooth** e seleccione **Ver dispositivos de rede Bluetooth**.



4. Clique em **Adicionar um dispositivo** para procurar novos dispositivos.



5. Seleccione um dispositivo Bluetooth na lista e clique em **Seguinte**.



6. Introduza o código de segurança Bluetooth no seu dispositivo e inicie o emparelhamento.



7. O emparelhamento foi criado com sucesso. Clique em **Fechar** para concluir a configuração.




## Motor Super Híbrido

O Motor Super Híbrido oferece diferentes modos de energia. A tecla instantânea atribuída alterna entre os vários modos de poupança de energia. Os modos de poupança de energia controlam muitos aspectos do seu 1225/R252 para maximizar o desempenho e a duração da bateria. Ao ligar ou desligar o transformador de energia, o sistema mudará automaticamente para o modo AC ou modo de bateria. O modo seleccionado é exibido no ecrã.

Para alterar o modo de energia

- Prima repetidamente **<Fn> + <Barra de espaços>** para alternar entre os modos de energia.
- Clique com o botão direito do rato no ícone do Motor Super Híbrido na área de notificação e seleccione um modo de energia.



## Modos do Motor Super Híbrido




1. **Auto alto desempenho** e **Auto poupança de energia** estão disponíveis apenas ao ligar ou desligar o transformador de energia.
2. O modo **"Super Desempenho"** está disponível apenas em alguns modelos.



1. Se o monitor externo estiver a funcionar de forma anormal no modo **Poupança de energia** com uma resolução de 1024 x 768 pixels ou superior, prima repetidamente **<Fn> + <F8>** para mudar o modo de ecrã para **Apenas LCD** ou **LCD + CRT Clone** e defina o modo de energia para **Alto desempenho** ou **Super desempenho**.
2. O modo **Super Desempenho** está disponível apenas em alguns modelos.

## Eee Docking

O Eee Docking contém várias funções úteis. A barra de ferramentas do Eee Docking é exibida na parte superior do ambiente de trabalho.



- As aplicações incluídas no Eee Docking poderão variar de acordo com os modelos.
- Os nomes das aplicações incluídas no Eee Docking estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### Access

#### ASUS @Vibe

O ASUS @Vibe permite-lhe desfrutar de conteúdos de entretenimento, incluindo Rádio, TV em directo e Jogos, etc.



- O conteúdo do serviço ASUS @Vibe varia de acordo com o território.

#### Game Park (Parque de jogos)

O Game Park (Parque de jogos) inclui vários jogos interessantes.

#### ASUS WebStorage

Os utilizadores do 1225/R252 podem ter espaço livre online. Com a ligação à Internet, pode aceder e partilhar qualquer ficheiro sempre que quiser e onde quiser. O ficheiro de ajuda do ASUS WebStorage estará acessível apenas quando o seu 1225/R252 ligar à Internet.

## Sharing

### YouCam / E-Cam

O YouCam / E-Cam oferece efeitos interessantes e suplementos úteis para a sua câmara de vídeo.

### Syncables

A aplicação Syncables desktop facilita mais do que nunca a sincronização e actualização de todos os seus ficheiros de fotos, músicas, vídeos, documentos, favoritos e mais, em todos os seus computadores.

## Experience

### Font Resizer (Tamanho da fonte)

O Font Resizer (Tamanho da fonte) permite-lhe ajustar o tamanho do tipo de letra/texto no ecrã do seu 1225/R252.

## Tools

### Live Update

O Live Update mantém o seu 1225/R252 actualizado procurando actualizações online.

### USB Charge+ (em alguns modelos)

A função USB Charge+ carrega os seus telemóveis ou leitores de áudio digitais enquanto o 1225/R252 se encontra em modo de suspensão, hibernação ou desligado. Esta funcionalidade está desactivada por predefinição. Quando activada, poderá escolher entre os dois modos disponíveis, Modo de Transformador ou Modo Transformador + Bateria.

### LocaleMe

LocaleMe é uma aplicação de serviço de mapeamento pela Internet, que permite a procurar facilmente ruas ou empresas ordenadas por categorias em todo o mundo.

### Docking Settings (Configuração de ancoragem)

A definição de colocação permite-lhe configurar o aspecto e a posição da barra de ferramentas Eee Docking.

## Boingo (em alguns modelos)

Boingo oferece-lhe um fácil acesso a serviços Wi-Fi a nível global com especiais através do utilitário Boingo. Utilize uma conta em mais de 100.000 pontos de acesso em todo o mundo, incluindo aeroportos, hotéis, cafés e restaurantes.

## Instant On (em alguns modelos)

O reinício do sistema sem tempo de espera permite-lhe voltar ao trabalho com o estado do sistema guardado. Após a activação desta função, o botão de ENCERRAMENTO no Menu Iniciar irá alterar para SUSPENSÃO para que possa retomar rapidamente o estado funcionamento anterior.



---

Durante a ACTUALIZAÇÃO DO WINDOWS, a função “Arranque instantâneo” será automaticamente desactivada para que o botão de ENCERRAMENTO no Menu Iniciar não altere para a função de SUSPENSÃO antes que estejam concluídas todas as actualizações.

---

## **Smart Camera (em alguns modelos)**

A câmara inteligente da ASUS proporciona uma forma fácil de aplicar mais ou menos zoom na vista de câmara incorporada. Deslize o interruptor localizado acima da câmara para a direita para mostrar o indicador de zoom da câmara. Deslize repetidamente o interruptor para alterar o nível de zoom da câmara, de 1x a 4x. Pode ajustar a posição da área de zoom arrastando o quadrado vermelho no ecrã.

## **Media Sharing (em alguns modelos)**

A aplicação Partilha de Multimédia da ASUS permite-lhe reproduzir música, vídeos e apresentações de fotos transmitindo o conteúdo para qualquer dispositivo compatível com DLNA em sua casa. A reprodução de conteúdos multimédia num dispositivo compatível é fácil. Seleccione o seu sistema a partir dos servidores multimédia disponíveis, seleccione o tipo de multimédia que deseja reproduzir e adicione-o à lista de reprodução do dispositivo onde será reproduzido.


## **WiSharing (em alguns modelos)**

Diga adeus à confusão de cabos e às configurações complicadas de routers sem fios. A aplicação ASUS WiSharing oferece transmissões de ficheiros a uma distância maior e velocidade superior com configurações simples. Sem a necessidade de um ponto de acesso, basta clicar com o botão direito do rato num ficheiro para que o mesmo seja facilmente transmitido através da ligação estabelecida.

# Microsoft® Office Starter 2010

Os utilizadores deste computador portátil podem desfrutar do Microsoft Office Starter 2010 que inclui o Word Starter 2010 e o Excel Starter 2010 para operações básicas de processamento de texto e folhas de cálculo. Efectue os passos seguintes para executar o Office Starter 2010 pela primeira vez.

1. Clique em **Iniciar > Programas > Microsoft Office 2010**.
2. Na janela **Microsoft Office 2010**, clique em **Utilizar**.




3. Clique em **Abrir** para continuar.




4. O seu 1225/R252 começará a instalar os programas do Microsoft Office Starter 2010.



5. Após a instalação dos programas, deverá introduzir o seu nome completo e as suas iniciais. Clique em **OK** para continuar.




6. Leia o acordo de licença do Microsoft Office e clique em **Aceitar** para concordar.



7. Selecciono o método preferido para actualizar o Microsoft Office e clique em **OK** para continuar.



8. Poderá agora começar a utilizar o Microsoft Excel Starter 2010 e o Microsoft Word Starter 2010.



- Para utilizar os programas do Microsoft Office Starter 2010, clique em **Iniciar > Programas > Microsoft Office Starter** para seleccionar o programa desejado.
- Para activar ou comprar a versão completa do Microsoft Office 2010, clique em **Iniciar > Programas > Microsoft Office 2010**.

**Recuperação do sistema**

**Recuperação do  
sistema**

# Recuperação do Sistema

## (apenas para modelos com SO Windows® 7)



Certifique-se de que o seu 1225/R252 se encontra ligado ao transformador AC antes de utilizar a função de recuperação F9, para evitar qualquer falha na recuperação.

### Utilizar a partição do disco rígido (recuperação F9)

1. Prima <F9> durante o arranque.




Prima <F9> apenas uma vez durante o arranque.

2. Seleccione o seu idioma e clique em → para continuar.



3. Clique em **Recuperação do sistema** na caixa de diálogo **Recuperação do sistema** para iniciar a recuperação do sistema.



4. O sistema iniciará automaticamente a recuperação, depois deverá seguir as instruções no ecrã para concluir o processo de recuperação.

## Efectuar a cópia de segurança dos ficheiros de recuperação

1. Repita os passos 1–2 da secção anterior.
2. Ligue um dispositivo de armazenamento USB ao seu 1225/R252 e clique em **Backup** (Cópia de segurança) na caixa de diálogo **Recovery System** (Recuperação do sistema) para iniciar a cópia de segurança dos ficheiros de recuperação.




- A capacidade do dispositivo de armazenamento USB deverá ser superior a 16GB.
- Os cartões de memória não são suportados para esta função.
- Ligue o dispositivo de armazenamento à porta USB 2.0.
- Será exibida uma caixa de diálogo caso não tenha ligado o dispositivo de armazenamento USB ao seu 1225/R252 para recuperação do sistema.



3. Selecione o dispositivo de armazenamento USB desejado se existir mais do que um dispositivo de armazenamento USB ligado ao seu 1225/R252 e clique em **Continue** (Continuar).




4. Todos os dados no dispositivo de armazenamento USB serão eliminados. Clique em **Continue** (Continuar) para iniciar a cópia de segurança ou clique em **Back** (Voltar) para efectuar a cópia de segurança dos seus dados importantes.



Irá perder todos os dados no dispositivo de armazenamento USB seleccionado. Efectue antecipadamente a cópia de segurança dos seus dados importantes.

5. A cópia de segurança do sistema irá iniciar-se. Clique em OK quando terminar.




## Utilizar o dispositivo de armazenamento USB (recuperação por USB)



Utilize a porta USB 2.0 para recuperação por USB.

1. Ligue o dispositivo de armazenamento USB para o qual efectuou a cópia de segurança dos ficheiros de recuperação do sistema.
2. Prima <ESC> durante o arranque para exibir o ecrã **Please select boot device** (Selecione o dispositivo de arranque).  
Selecione USB:XXXXXX para arrancar a partir do dispositivo de armazenamento USB.



3. Selecione o seu idioma e clique em → para continuar.



4. Clique em **Recovery** (Recuperação) para iniciar a recuperação do sistema.
5. Selecione uma partição e clique em **Continue** (Continuar).  
Opções da partição:

- **Recuperar o sistema para uma partição.**

Esta opção elimina todos os dados da partição de sistema "C" e mantém a partição "D" inalterada.

- **Recuperar o sistema para todo o Disco Rígido.**

Esta opção elimina todas as partições do seu disco rígido e cria uma nova partição de sistema como unidade "C" e uma partição de dados como unidade "D".

6. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de recuperação.



**Declarações de segurança**

**Direitos de autor**

**Limitação de responsabilidade**

**Manutenção e assistência**

**Apêndice**

## Declarações de segurança

### Declaração da Comissão Federal de Comunicações relativa a Interferências

Este equipamento foi testado e chegou-se à conclusão que está em conformidade com os limites para o dispositivo digital de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da “Federal Communications Commission” (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.



Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante deste dispositivo poderão impedi-lo de utilizar o equipamento.

---

### Requisitos de etiquetas

Este dispositivo está em conformidade com o Artigo 15º das Normas da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais, e
- (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer tipo de interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

## **Aviso de exposição RF**

Este equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções fornecidas e não deve ser colocado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. Os utilizadores finais e instaladores devem seguir as instruções de instalação da antena e conhecer as condições de funcionamento do transmissor para satisfazer a conformidade em relação à exposição RF.

## Declaração de conformidade (1999/5/EC)

Os seguintes itens foram completados e são considerados relevantes e suficientes:

- Requisitos essenciais tal como constam do [Artigo 3]
- Requisitos de protecção em termos de saúde e segurança tal como constam do [Artigo 3.1a]
- Testes de segurança eléctrica de acordo com a norma [EN 60950]
- Requisitos de protecção em termos da compatibilidade electromagnética tal como constam do [Artigo 3.1b]
- Testes de compatibilidade electromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Utilização efectiva do espectro de radiofrequências tal como consta do [Artigo 3.2]
- Testes de rádio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

## O símbolo CE



### Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

A versão fornecida deste dispositivo cumpre os requisitos das directivas da CEE 2004/108/CE “Compatibilidade electromagnética” e 2006/95/CE “Directiva de baixa tensão”.



### Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

Este equipamento cumpre os requisitos da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 9 Março de 1999 relativa a Equipamento Terminal de Radiocomunicação e Telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade.

## Canal de Funcionamento Sem Fios para Diferentes Domínios

América do Norte	2.412-2.462 GHz	do Canal 01 ao Canal 11
Japão	2.412-2.484 GHz	do Canal 01 ao Canal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	do Canal 01 ao Canal 13

## Bandas de Frequência Sem Fios Restritas em França

Algumas áreas de França têm uma banda de frequência restrita. O valor máximo autorizado para a utilização dentro de casa é:

- 10mW para toda a banda de 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW para as frequências entre 2446.5 MHz e 2483.5 MHz



Os canais 10 a 13 inclusive funcionam na banda de 2446.6 MHz a 2483.5 MHz.

Existem poucas possibilidades para utilização no exterior: Em propriedade privada ou em propriedade privada de entidades públicas, a utilização está sujeita a um processo de autorização preliminar pelo Ministério da Defesa, sendo o valor máximo autorizado de 100mW na banda 2446.5–2483.5 MHz. A utilização no exterior em propriedade pública não é permitida.

Nas regiões listadas abaixo, para toda a banda 2.4 GHz:

- Potência máxima autorizada dentro de casa é 100mW
- Potência máxima autorizada no exterior é 100mW

Regiões em que a utilização da banda 2400–2483.5 MHz é permitida com um EIRP inferior a 100mW dentro de casa e inferior a 10mW no exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

É provável que estes requisitos venham a sofrer alterações ao longo do tempo, permitindo-lhe utilizar a sua placa de LAN sem fios em mais áreas dentro de França. Consulte a página Web da ART para obter as informações mais recentes ([www.arcep.fr](http://www.arcep.fr)).



A sua placa WLAN transmite menos de 100mW, mas mais de 10mW.

## Avisos de segurança da UL

Necessário para o equipamento (telefone) de telecomunicações de cobertura UL 1459, para ser ligado electricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de funcionamento com a terra que não exceda o pico de 200 V, 300 V pico para pico e 105 V rms e instalada ou utilizada em conformidade com o "National Electrical Code" (NFPA 70).

Quando utilizar o modem do PC Portátil, devem sempre seguir-se as precauções de segurança básica para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões nas pessoas, incluindo as seguintes:

- **Não utilize** o PC Portátil perto da água, por exemplo, perto de uma banheira, taça para lavar as mãos, lava-loiças ou numa lavandaria, numa base molhada ou perto de uma piscina.
- **Não utilize** o PC Portátil durante uma tempestade eléctrica. Poderá haver o risco remoto de ocorrer um choque eléctrico resultante de um relâmpago.
- **Não utilize** o PC Portátil nas proximidades de uma fuga de gás.

Necessário para as baterias de lítio de cobertura principal (não-recarregáveis) e de cobertura secundária (recarregáveis) para UL 1642 para utilizar como fontes de alimentação nos produtos. Estas baterias contêm lítio metálico ou uma liga de lítio e podem consistir numa única célula electroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, paralelo ou ambos, que convertam energia química em energia eléctrica através de uma reacção química irreversível ou reversível.

- Não deite o conjunto de baterias do PC Portátil no fogo, porque pode explodir. Verifique os códigos locais para ficar a saber se há instruções especiais relativas à eliminação para reduzir o risco de lesões nas pessoas por causa do fogo ou de explosões.
- Não utilize os transformadores de alimentação ou as baterias de outros dispositivos para reduzir o risco da ocorrência de lesões físicas por causa do fogo ou de uma explosão. Utilize apenas transformadores de alimentação certificados pela UL ou baterias fornecidas pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

## **Requisitos para a poupança de energia**

Os produtos que disponham de potências nominais até 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3 G, 0,75mm<sup>2</sup> ou H05VV-F, 2 G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## **Avisos REACH**

Em conformidade com o quadro de regulamentos REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), nós publicamos as substâncias químicas dos nossos produtos no website da ASUS REACH em <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## Produto compatível com a certificação ENERGY STAR



ENERGY STAR é um programa conjunto da Agência de Protecção Ambiental dos E.U.A. e do Departamento de Energia dos E.U.A. que ajuda a poupar dinheiro e a proteger o ambiente através de produtos e práticas eficazes em termos da gestão de energia.

Todos os produtos da ASUS com o logótipo da ENERGY STAR são compatíveis com a norma ENERGY STAR e a respectiva função de gestão de energia encontra-se activada por predefinição. O monitor e o computador serão automaticamente colocados em suspensão após 15 e 30 minutos de inactividade. Para reactivar o computador, clique no rato ou prima qualquer tecla do teclado.

Visite o site <http://www.energy.gov/powermanagement> para mais informação sobre a gestão de energia e os benefícios que daqui resultam para o ambiente. Pode também visitar o site <http://www.energystar.gov> para obter informação mais detalhada sobre o programa ENERGY STAR.

NOTA: A certificação Energy Star NÃO é suportada em produtos Freedos e Linux.

## **Declaração e conformidade relativa às normas ambientais a nível global**

A ASUS rege-se pelo conceito do design ecológico na produção dos seus produtos e garante que todas as etapas do ciclo de vida do produto ASUS estão de acordo com as normas ambientais a nível global. Além disso, a ASUS revela as informações relevantes de acordo com os requisitos regulamentares.

Consulte a página <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> para obter informações relativas aos requisitos regulamentares cumpridos pela ASUS:

### **Declarações de material do Japão JIS-C-0950**

#### **REACH SVHC da UE**

#### **RoHS Coreia**

#### **Leis energéticas da Suíça**

## **Reciclagem ASUS / Serviços de devolução**

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obter informações relativas ao processo de reciclagem nas diferentes regiões.

## Avisos Nórdicos sobre Lítio (para baterias de íões de lítio)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

**Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.**

## **Limitação de responsabilidade**

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS apenas se responsabiliza ou indemniza as perdas, os danos ou os pedidos feitos com base no contrato, e pelos actos ilícitos ou violações nos termos desta garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

## **Manutenção e assistência**

Visite o nosso web site multilingue em <http://www.asus.com>

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Endereço, Cidade	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante autorizado na Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, Cidade	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY