




# دليل المستخدم Eee PC

Eee PC 8G  
Eee PC 4G  
Eee PC 4G Surf



أكتوبر ٢٠٠٧

# جدول المحتويات

## الفصل ١: تقديم جهاز Eee PC

1-2 .....	حول دليل المستخدم .....
1-2 .....	ملاحظات حول هذا الدليل .....
1-3 .....	احتياطات السلامة .....
1-4 .....	احتياطات النقل .....
1-4 .....	تغيير البطاريات .....
1-4 .....	احتياطات الطائرات .....
1-5 .....	إعداد جهاز Eee PC .....

## الفصل ٢: التعرف على الأجزاء

2-2 .....	الجانب العلوي .....
2-5 .....	الجانب السفلي .....
2-7 .....	الجانب الأيمن .....
2-8 .....	الجانب الأيسر .....
2-9 .....	الجانب الخلفي .....

## الفصل ٣: البداية

3-2 .....	نظام الطاقة .....
3-2 .....	استخدام طاقة التيار المتردد .....
3-4 .....	استخدام طاقة البطارية .....
3-6 .....	استخدام لوحة اللمس .....
3-8 .....	استخدام لوحة المفاتيح .....
3-8 .....	مفاتيح الوظائف الخاصة .....
3-11 .....	بدء التشغيل لأول مرة .....
3-11 .....	سطح المكتب .....
3-12 .....	البرامج المساعدة <b>ASUS Eee Pc</b> .....
3-14 .....	الإغلاق .....

## الفصل ٤: استخدام جهاز Eee PC

4-2 .....	اتصال شبكة الاتصال .....
4-2 .....	تهيئة اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية .....
4-4 .....	تهيئة اتصال الشبكة .....
4-10 .....	استعراض صفحات الويب .....
4-11 .....	تحديث <b>ASUS</b> .....
4-11 .....	تحديث <b>BIOS</b> عبر الإنترنت .....

## جدول المحتويات

4-13 .....	تحديث BIOS عبر ملف BIOS
4-14 .....	Outlook Express

### الفصل ٥: معلومات قرص DVD الدعم استرداد النظام

5-2 .....	قرص DVD الدعم
5-2 .....	معلومات قرص DVD الدعم
5-3 .....	قائمة برامج التشغيل
5-5 .....	قائمة البرامج المساعدة
5-6 .....	الدليل
5-6 .....	الاتصال
5-7 .....	معلومات أخرى
5-8 .....	استعادة النظام
5-8 .....	استخدام قرص DVD الدعم

### الملحق

A-2 .....	الإعلانات وبيانات السلامة
A-13 .....	معلومات حقوق الطبع والنشر
A-14 .....	حدود المسؤولية
A-14 .....	الخدمة والدعم



حول دليل المستخدم

ملاحظات حول هذا الدليل

احتياطات السلامة

إعداد جهاز Eee PC

الفصل: تقديم  
جهاز Eee PC

# حول دليل المستخدم

أنت تقرأ دليل مستخدم جهاز Eee PC. يوفر دليل المستخدم الذي بين يديك معلومات حول المكونات المتعددة بجهاز Eee PC وكيفية استخدامها. فيما يلي الأقسام الرئيسية لدليل المستخدم:

## ١. تقديم جهاز Eee PC

تقديم جهاز Eee PC ودليل المستخدم.

## ٢. التعرف على الأجزاء

يوفر معلومات حول مكونات Eee PC.

## ٣. البداية

يوفر معلومات حول البدء في استخدام جهاز Eee PC.

## ٤. استخدام جهاز Eee PC

يوفر معلومات حول استخدام أدوات Eee PC.

## ٥. DVD الدعم واستعادة النظام

يوفر لك معلومات حول DVD الدعم واستعادة النظام.

## ٦. الملحق

يوفر قائمة بالبائعين المعتمدين وبيانات السلامة.

## ملاحظة: معلومات حول موافق خاصة

يتم استخدام بعض الملاحظات والتحذيرات في هذا الدليل، وتتيح لك هذه الملاحظات استكمال مهام معينة بشكل آمن وفعال. وتخالف درجة أهمية هذه الملاحظات كما يلي:

ملاحظة: معلومات حول موافق خاصة.



تلبيغ: تلميحات حول استكمال المهام.



تحذير! معلومات هامة يجب اتباعها للتشغيل الآمن.



هام! معلومات حيوية يجب اتباعها لمنع تعرض البيانات أو المكونات أو الأشخاص للأضرار.



## احتياطات السلامة

سترید احتیاطات السلامة التالية من العمر الافتراضي لجهاز Eee PC. يجب اتباع كافة احتیاطات السلامة والإرشادات. باستثناء ما تم وصفه في هذا الدليل، عليك بالرجوع إلى أفراد الصيانة المؤهلين. يجب عدم استخدام أسلاك الطاقة أو الملحقات أو الوحدات الطرفية الأخرى التالفة. يجب عدم استخدام مذيبات قوية، على سبيل المثال مخففات الدهان أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى على أو بالقرب من السطح.

افصل طاقة التيار المتردد وأخرج مجموعة البطارية قبل الشروع في التظيف. امسح جهاز Eee PC باستخدام قطعة قماش شمواء أو إسفنج سليوز مغمورة في محلول مطهر غير كاشط وبعض قطرات الماء الدافئ وأزل أي رطوبة إضافية باستخدام قطعة قماش جافة.

يجب عدم وضع أو إسقاط أجسام على الجزء العلوي وعدم دفع أي أجسام غريبة في جهاز Eee PC.



يجب عدم وضع الجهاز على أسطح عمل غير مستوية أو غير مستقرة. يجب إجراء الخدمة في حالة تعرضه للاوية للنف.



يجب عدم تعرض الجهاز للمجالات المغناطيسية أو الكهربائية.



يجب عدم تعرض الجهاز للبيئات المتسخة أو المترقبة. يجب عدم تشغيل الجهاز أثناء وجود تسرب في الغاز.



يجب عدم تعرض الجهاز للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو وجود الجهاز بالقرب من أماكن بها هذه الخصائص. يجب عدم استخدام المودم أثناء العواصف الكهربائية.



يجب عدم لمس أو الضغط على شاشة العرض. يجب عدم وضع الجهاز مع أحجام صغيرة يمكن أن تؤدي إلى إدخال جهاز Eee PC أو دخولها.



تحذير سلامة البطارية: يجب عدم إلقاء البطارية في اللهب. يجب عدم إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس. يجب عدم فك البطارية.



يجب عدم ترك جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء من الجسم لمنع عدم الراحة أو التعرض للإصابة نتيجة دخولها للحرارة.



تقدير الدخل: ينبغي الرجوع إلى ملصق التقدير الموجود في الجزء السفلي من جهاز Eee PC والتأكد من أن محول الطاقة متوافق مع هذا التقدير.



درجة الحرارة الآمنة: يجب استخدام جهاز Eee PC فقط في البيئات التي تتراوح درجة الحرارة المحيطة بها بين ٥ درجات مئوية (٤٠ فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ فهرنهايت).



يجب عدم حمل أو نفطية جهاز Eee PC في وضع التشغيل بأي مواد يمكن أن تقلل من دوران الهواء مثل حرية حمل.



يجب عدم وضع جهاز Eee PC في أماكن المخلفات المحلية. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعنية بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



## احتياطات النقل

لإعداد جهاز Eee PC للنقل، يجب إغلاق لوحة العرض لحماية لوحة المفاتيح وشاشة العرض.

يمكن أن يباهت سطح جهاز Eee PC بسهولة في حالة عدم راحة المفاتيح وشاشة العرض حتى لا يمكن خدش الأسطح عند نقل جهاز Eee PC. تستطيع وضع جهاز Eee PC في حقيقة حمل لحماته من الأوساخ والماء والصدمات والخدوش.

## تغيير البطاريات

إذا كنت تعتمد استخدام طاقة البطارية، فتأكد من شحن مجموعة البطارية بالكامل وأي مجموعات بطارية اختيارية قبل البدء في رحلات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن مجموعة البطارية طالما أنه موصى بالكمبيوتر ومصدر طاقة التيار المتردد. تذكر أن شحن مجموعة البطارية يستغرق وقتاً أطول أثناء استخدام جهاز Eee PC.

## احتياطات الطائرات

اتصل بشركة الطيران إذا كنت تتوى استخدام جهاز Eee PC على الطائرة. معظم شركات الطيران تضع قيوداً على استخدام الأجهزة الإلكترونية. كما أن معظم شركات الطيران تسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية فقط بين وليس أثناء الصعود والهبوط.

---

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من أجهزة الحماية في المطارات: الأجهزة التي تعمل بأشعة إكس (المستخدمة في العناصر الموضوعة على أحزنة الناقل) وأجهزة الكشف المغناطيسية (المستخدمة مع الأشخاص الذين يعبرون مناطق فحص الحماية) والعصي المغناطيسية (أجهزة محمولة يتم تمريرها على الأشخاص أو العناصر الفردية). تستطيع تمرير جهاز Eee PC والأفراد الخاصة بك عبر أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات. ومع ذلك يوصى بعدم تمرير جهاز Eee PC أو الأفراد عبر أجهزة الكشف المغناطيسية بالمطارات أو تعرضاً لها للعصي المغناطيسية.


---




# إعداد جهاز Eee PC

توجد إرشادات سريعة لاستخدام جهاز Eee PC. يرجى قراءة الدليل بالكامل للحصول على معلومات تفصيلية.

## ١. قم بتركيب مجموعة البطارية




## ٢. تسجيل محول طاقة التيار المتردد




يختلف نوع منفذ الحافظة حسب البلد. يتم شحن جهاز Eee PC ومرفق به محول متافق مع المعايير الخاصة بالبلد الذي تسكن فيه. يتم استخدام الرسم التوضيحي السابق كمرجع فقط وربما لا يعرض التهيئة الخاصة بجهازك. ارجع إلى الصفحتين ٢-٣ للحصول على المزيد من التفاصيل.



٣. افتح شاشة العرض



٤. شغل جهاز Eee PC



عند فتح شاشة العرض، لا تقم بالضغط عليها لأسفل الطاولة وإلا فإن المعاليق قد تتعرض للكسر. لا ترفع أبداً جهاز Eee PC بواسطة شاشة العرض!



الجانب العلوي

الجانب السفلي

الجانب الأيمن

الجانب الأيسر


الجانب الخلفي



## الفصل: التعرف على الأجزاء

## الجانب العلوي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب PC.



سوف تختلف لوحة المفاتيح لكل مقاطعة.



## ① كاميرا داخلية (اختيارية)

تتيح الكاميرا الداخلية التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.

## ② شاشة العرض

تقوم شاشة العرض بنفس وظائف شاشة سطح المكتب. يستخدم جهاز Eee PC شاشة TFT نشطة المصغوفة، والتي توفر عرضاً رائعاً مثل شاشات سطح المكتب. وعلى خلاف شاشات سطح المكتب، فإن شاشة LCD ربما لا يصدر عنها إشعاع أو اهتزاز، لذا فإنها ستكون أسهل على العيون. استخدم قطعة قماش ملساء دون سوائل كيميائية (استخدام مياه نقية عند الضرورة) لتنظيف شاشة العرض.

## ③ مفتاح الطاقة

يتيح مفتاح الطاقة تشغيل أو إيقاف جهاز Eee PC والاستعادة من STR. اضغط على المفتاح مرة للتشغيل واستمر في الضغط لإيقاف تشغيل جهاز Eee PC. يعمل مفتاح التشغيل فقط عند فتح شاشة العرض.

## ④ لوحة المفاتيح

توفر لوحة المفاتيح بالجهاز المفاتيح مع سهولة الحركة (العمق الذي يمكن الضغط على المفاتيح خلاله) ومسند لراحة اليدين.

## ⑤ لوحة اللمس والأزرار

تحتوي لوحة اللمس وأزرارها على جهاز تأشير يوفر نفس وظائف ماوس سطح المكتب. الأزرار اليسرى واليمينى أسفل اللوحة تساوى الزرين الأيمن والأيسر على الماوس. التمرير متوفّر للسماح بالتنقل بين المستندات وعلى الويب بسهولة.



## مؤشرات الحالة (الأمامية)



### مؤشر الطاقة

يضيء مؤشر الطاقة عند تشغيل جهاز Eee PC ويومض ببطء عندما يكون جهاز Eee PC في وضع حفظ إلى ذاكرة RAM (تعليق). يتم إيقاف هذا المؤشر عند إيقاف تشغيل جهاز Eee PC.



### مؤشر شحن البطارية

يعرض مؤشر شحن البطارية (LED) حالة طاقة البطارية كما يلي:  
**تشغيل:** إن بطارية جهاز Eee PC تقوم بالشحن عند توصيل طاقة التيار المتردد.  
**إيقاف:** يتم شحن بطارية جهاز Eee PC بالكامل أو تتفاوت طبقتها بالكامل.  
**وميض:** طاقة البطارية أقل من 100% ولم يتم توصيل طاقة التيار المتردد.



### مؤشر قرص الحالة المصمتة (SSD)

يومند محرك قرص الحالة المصمتة عند كتابة البيانات إلى محرك القرص أو القراءة منه.



### مؤشر اللاسلكي


ينطبق ذلك فقط على الطرز ذات شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية المدمجة. عند تمكين شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية المدمجة، يومض هذا المؤشر.

## الجانب السفلي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.



ربما يتتواع الجانب السفلي في الشكل اعتماداً على الطراز.



يمكن أن يكون الجزء السفلي لجهاز Eee PC ساخناً للغاية. يجب أن تتوخى الحرص عند التعامل مع جهاز Eee PC أثناء التشغيل أو عندما يكون قد تم تشغيله مؤخراً. تعتبر درجات الحرارة العالية شيئاً عادياً أثناء الشحن أو التشغيل. يجب عدم استخدام أسطح ملساء، مثل الأسرة أو الأرائك والتي يمكن أن تسد فتحات التهوية. يجب عدم وضع جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء آخر من الجسم لنفادي التعرض للإصابات الناجمة عن السخونة.

## ١ فقل البطارية - النابض

نابض قفل البطارية يحافظ على تأمين مجموعة البطارية. عند تركيب مجموعة البطارية، سيتم فقلها تلقائياً. عند إخراج مجموعة البطارية، يجب الحفاظ على قفل النابض في وضع الفتح.

## ٢ مجموعة البطارية

يتم شحن مجموعة البطارية تلقائياً عند توصيلها بمصدر طاقة التيار المتردد ويحافظ على توصيل الطاقة إلى جهاز Eee PC في حالة عدم اتصال طاقة التيار المتردد. يتيح ذلك استخدام عند التنقل بشكل مؤقت بين المواقع. ويتبع وقت البطارية حسب الاستخدام وحسب مواصفات جهاز Eee PC. لا يمكن فك مجموعة البطارية و يجب شراؤها على أنها وحدة مفردة.

## ٣ فقل البطارية - يدوى

يتم استخدام قفل البطارية اليدوي للحفاظ على تأمين مجموعة البطارية. حرك القفل اليدوي إلى وضع الفتح لتركيب مجموعة البطارية أو إخراجها. حرك مفتاح القفل اليدوي إلى وضع القفل بعد تركيب مجموعة البطارية.

## ٤ تجويف الذاكرة وقرص الحالة المصمتة

تم تأمين محرك قرص الحالة المصمتة والذاكرة في تجويف مخصص.



وحدة الذاكرة الموجودة في جهاز (Easy DIMM) Eee PC معدة للاستخدام مع جهاز Eee PC ولا تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى.

## ٥٤ زر إعادة الضبط (الطارئ)

إذا كان لا يستطيع نظام التشغيل إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل بشكل ملائم، يمكن الضغط على زر إعادة الضبط باستخدام سمار أو مشبك ورق مستقيم لإعادة تشغيل جهاز Eee PC.




لا يوجد زر إعادة الضبط في طراز Eee PC 4G Surf

## ٦ ميكروفون (داخلي)

يمكن استخدام الميكروفون الأحادي الداخلي مع برنامج skype أو التعليقات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.

## الجانب الأيمن

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.



### ① مخرج شاشة العرض

يستطيع قارئ بطاقة الذاكرة المدمج قراءة بطاقات MMC/SD من محركات مثل الكاميرات الرقمية ومشغلات MP3 والهاتف المحمولة وأجهزة PDA.

### ② منفذ USB 2.0/1.1

منفذ USB (الناقل العام التسلسلي) متوافق مع أجهزة USB 2.0 أو 1.1 مثل لوحة المفاتيح أو أجهزة التأثير أو أجهزة التخزين، المتصلة بسلسل حتى ١٢ ميجابت/ثانية (USB1.1) و٤٨ ميجابت/ثانية (USB2.0). يتتيح منفذ USB للعديد من الأجهزة بالعمل في نفس الوقت على جهاز كمبيوتر واحد، مع استخدام بعض الأجهزة الطرفية على أنها موافق توسيع أو محاور إضافية. أيضاً فإن منفذ USB يدعم وظيفة التبديل السريع.

### ③ خرج شاشة العرض


تدعم شاشة D-sub ذات ١٥ سنتيمتراً اقياسياً متوافقاً مع VGA، مثل الشاشة أو جهاز العرض ليتيح المشاهدة على شاشة خارجية كبيرة.

### ④ منفذ قفل Kensington®

يتتيح منفذ قفل Kensington® تأمين جهاز Eee PC باستخدام أجهزة حماية متوافقة مع Kensington®. عادة ما تشمل منتجات الحماية على كابل معدني وقفل يمنع نقل جهاز Eee PC من جسم ثابت.

## الجانب الأيسر

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب PC Eee.



### ١ منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN)

يدعم منفذ شبكة الاتصال المحلية الذي يحتوي على ثمانية سنتيمتر معيار RJ-45 (١٠٠١٠ ميجابت) كابل إيثرنوت قياسي للاتصال بشبكة اتصال محلية. يتيح الموصل الداخلي الاستخدام الملائم دون الحاجة إلى محولات إضافية.

### ٢ منفذ USB (2.0/1.1)

منفذ USB (الناقل العام التسلسلي) متوافق مع أجهزة USB 2.0 أو 1.1، مثل لوحات المفاتيح أو أجهزة التأثير أو أجهزة التخزين، المتصلة بسلسلة حتى ١٢ ميجابت/ثانية (USB 2.0) و٤٨ ميجابت/ثانية (USB 2.0). يتيح منفذ USB للعديد من الأجهزة العمل في نفس الوقت على جهاز كمبيوتر واحد، مع استخدام بعض الأجهزة الطرفية على أنها موقع توصيل أو محاور إضافية. أيضًا فإنه يدعم وظيفة التبديل السريع.

### ٣ قابس الميكروفون


تم إعداد قابس الميكروفون لتوصيل الميكروفون المستخدم بواسطة برنامج التعليقات الصوتية أو Skype والتسجيلات الصوتية البسيطة.

### ٤ قابس مخرج سماعة الرأس

يقوم قابس سماعة الرأس بحجم ٨/١ بوصة (٣,٥٥ ملم) بتوصيل إشارة مخرج صوت جهاز Eee PC لمكبرات صوت أو سماعات رأس ذات صوت كبير. إن استخدام القابس يؤدي تلقائيًا إلى تعطيل مكبرات الصوت الداخلية.

## الجانب الخلفي

ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب Eee PC.



### ① مجموعة البطارية

يتم شحن مجموعة البطارية تلقائياً عند توصيلها بمصدر طاقة التيار المتردد ويحافظ على توصيل الطاقة إلى جهاز Eee PC في حالة عدم اتصال طاقة التيار المتردد. يتيح ذلك الاستخدام عند التنقل بشكل مؤقت بين المواقع. ويتنوع وقت البطارية حسب الاستخدام وحسب مواصفات جهاز Eee PC. لا يمكن فك مجموعة البطارية ويجب شراؤها على أنها وحدة مفردة.

### ② DCIN مدخل الطاقة (التيار المستمر)

يقوم محول الطاقة المرفق بتحويل طاقة التيار المتردد إلى طاقة تيار مستمر للاستخدام مع هذا القابس. وتقوم الطاقة التي يتم تزويدها عبر هذا القابس بتوفير الطاقة إلى جهاز Eee PC وشحن مجموعة البطارية الداخلية. لمنع تعرض جهاز Eee PC ومجموعة البطارية للنار، استخدم دائمًا محول الطاقة المرفق.

تنبيه: يمكن أن يصبح دافئاً أو ساخناً عندما يكون قيد الاستخدام. يجب التأكد من عدم تعطية المحول والحفاظ عليه بعيداً عن الجسد.





**نظام الطاقة**

استخدام لوحة اللمس

استخدام لوحة المفاتيح

بدء التشغيل لأول مرة

سطح المكتب

**ASUS Eee PC البرامج المساعدة**

الإغلاق


الفصل: البداية

## نظام الطاقة

### استخدام طاقة التيار المتردد

ت تكون طاقة جهاز Eee PC من جزأين، محول الطاقة ونظام طاقة البطارية. يقوم محول الطاقة بتحويل طاقة التيار المتردد من منفذ الحائط إلى طاقة التيار المستمر المطلوب بواسطة جهاز Eee PC. يتم شراء جهاز Eee PC ومرافق به محول التيار المتردد - التيار المستمر للاتصال بأي مصدر طاقة بجهد كهربائي ١٠٠ - ١٢٠ فولت بالإضافة إلى المنفذ التي تحتوي على جهد كهربائي ٢٤٠ - ٢٢٠ فولت دون ضبط المفاتيح أو استخدام محولات طاقة. ربما تتطلب بلدان مختلفة استخدام محول لتوصيل سلك طاقة التيار المتردد الأمريكي القياسي بمعايير مختلف. ستتوفر معظم الفنادق منفذ عالمية لدعم أسلاك الطاقة المختلفة بالإضافة إلى جهد كهربائي. دائمًا يكون من الأفضل

سؤال مسافر يてしま بخبرة عالية حول الجهد الكهربائي لمنفذ التيار المتردد قبل الشروع في السفر.




يمكن أن يكون محول الطاقة دافئاً أو ساخناً عندما يكون قيد الاستخدام. يجب التأكد من عدم تغطية المحول والحفاظ عليه بعيداً عن الجسم.




#### تركيب محول قابس يحتوي على شوكة

اتبع الإرشادات التالية لتركيب محول القابس الذي يحتوي على شوكة عند الحاجة إليه.

١. قم بإتمالة الشوكة بشكل طفيف على الزاوية المشطوفة.




٢. قم بمحاذاة القابس وركبه في مكانه.



فك محول القابس الذي يحتوي على شوكة

اتبع الإرشادات التالية لفك محول القابس الذي يحتوي على شوكة عند الحاجة إليه.

- اضغط على شريط الاحتجاز وأخرج القابس.



ربما يتم شراء جهاز Eee PC ومرفق به مقبس يحتوي على شوكتين وثلاثة شوكات اعتماداً على البلد الذي تلائم منفذ الحائط.



ربما يحدث ثف في حالة استخدام محول مختلف لتوصيل الطاقة إلى Eee PC واستخدم محول Eee PC لتوصيل الطاقة إلى أجهزة كهربائية أخرى. في حالة وجود دخان أو رائحة حريق أو سخونة عالية صادرة من محول التيار المتردد - التيار المستمر، فاطلب الصيانة. اطلب الخدمة إذا كنت تشك في حدوث عطل في محول التيار المتردد - التيار المستمر. ربما تقوم باتلاف مجموعة البطارية و Eee PC عند استخدام محول التيار المتردد - التيار المستمر يحتوي على عطل.



## استخدام طاقة البطارية

تم تصميم جهاز Eee PC للعمل مع مجموعة البطارية القابلة للفك. تتكون مجموعة البطارية من مجموعة من خلايا البطارية المبنية معاً. ستتوفر مجموعة البطارية كاملة الشحن العديد من ساعات العمر الافتراضي للبطارية. مجموعات البطارية الإضافية اختيارية ويمكن شراؤها بشكل منفصل من خلال بائع تجزئة جهاز Eee PC. تذكر أنك يجب أن تقوم بشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة وعند نفاد طاقتها لزيادة العمر الافتراضي للبطارية.


### تركيب وإخراج مجموعة البطارية

ربما لا يحتوي جهاز Eee PC على مجموعة بطارية مركبة. في حالة عدم وجود بطارية، اتبع الإجراءات التالية لتركيب مجموعة البطارية.


لا تحاول فك مجموعة البطارية أثناء تشغيل جهاز Eee PC حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان بيانات العمل.



#### إخراج مجموعة البطارية:



#### تركيب مجموعة البطارية:



استخدم فقط مجموعات البطارية ومحولات الطاقة المرفقة مع جهاز Eee PC أو المعتمدة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة مع هذا الطراز وإنما قد يحدث تلف جهاز Eee PC.




لأغراض السلامة، يجب عدم إلقاء البطارية في اللهب، ويجب عدم إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس، كما يجب عدم فك البطارية. في حالة وجود أي تشغيل غير عادي أو تلف لمجموعة البطارية نتيجة للتصادم،أغلق جهاز Eee PC واتصل بمركز الخدمة المعتمد.




## الإغلاق وإعادة الضبط في حالات الطوارئ

في حالة عدم إيقاف أو إعادة تشغيل نظام التشغيل المستخدم بشكل ملائم، توجد طرق إضافية لإغلاق وإعادة ضبط جهاز Eee PC.

**الإغلاق:** اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة  حتى يتم إغلاق الجهاز.



**إعادة الضبط:** اضغط على زر إعادة الضبط .



---

استخدم مسماراً أو مشبك ورق مستقيماً للضغط على مفتاح الطاقة.



---

لا يجب استخدام إعادة الضبط/الإغلاق في حالة الطوارئ أثناء كتابة أو قراءة البيانات، حيث إن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان أو تدمير البيانات.





---

لم يتم توفير زر إعادة الضبط في طراز Eee PC 4G Surf.





## استخدام لوحة اللمس



**النقر / الضغط** - مع وجود المؤشر فوق أحد العناصر، اضغط على الزر الأيسر أو استخدم طرف الإصبع لللمس لوحة اللمس بشكل خفيف، مع الحفاظ على الإصبع فوق لوحة اللمس حتى يتم تحديد العنصر. العنصر المحدد سيغير اللون. يقدم الرسمان التوضيحيان التاليان نفس النتائج.





**النقر المزدوج / الضغط المزدوج** - هذه هي مهارة عامة لتشغيل برنامج مباشرة من الرمز المناظر الذي تحدده. حرك المؤشر فوق الرمز المطلوب تنفيذه، واضغط على الزر الأيسر أو انقر فوق اللوحة مرتين بشكل متتابع، وسيقوم النظام بتشغيل البرنامج المناظر. إذا كانت الفترة الفاصلة بين النقرات أو الضغطات، قلن يتم التشغيل. يقدم الرسمان التوضيحيان التاليان نفس النتائج.



**السحب** - السحب يعني النقط أحده العناصر ووضعه في أي مكان مطلوب على الشاشة. تستطيع نقل المؤشر فوق العنصر المحدد، ومع الحفاظ على الضغط على الزر الأيسر، انقل المؤشر إلى الموقع المطلوب، ثم حرر الزر. أو يمكن ببساطة النقر-الضغط على العنصر والاستمرار في الضغط أثناء سحب العنصر باستخدام طرف الإصبع. يقدم الرسم التوضيحي التالي نفس النتائج.



**التمرير**- حرك إصبعك لأعلى أو أسفل على الجانب الأيمن للوحة اللمس لتمرير الإطار لأعلى أو لأسفل. إذا كان إطار العرض يحتوي على العديد من الإطارات الفرعية، فانقل المؤشر على الجانب قبل التمرير.



## استخدام لوحة المفاتيح مفاتيح الوظائف الخاصة

تحدد الفقرات التالية مفاتيح التشغيل السريع الملونة على لوحة مفاتيح جهاز Eee PC. يمكن استخدام الأوامر الملونة فقط بالضغط أولاً مع الاستمرار على مفتاح الوظائف ثم الضغط على مفتاح يحتوي على أمر ملون. تظهر بعض رموز الوظائف على شريط أوامر المهام بنظام التشغيل بعد التنشيط.

موقع مفاتيح التشغيل السريعة على مفاتيح الوظائف ربما تتنوع اعتماداً على الطراز لكن يجب أن تظل الوظائف هي نفسها. اتبع الرموز عندما لا تتوافق موقع مفاتيح التشغيل السريع مع الدليل.



**برج اللاسلكي (F1) :** يضع جهاز Eee PC في وضع التعليق (حفظ إلى RAM)



**برج اللاسلكي (F2) :** يبدل شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية بين التشغيل أو الإيقاف مع أوامر الشاشة. عند تمكينه، سيضيء مؤشر اللاسلكي.



**زر الشمس (F3) :** يقلل من سطوع الشاشة.



**زر الشمس (F4) :** يزيد من سطوع الشاشة.



**رموز LCD/شاشة (F5) :** يقوم بالتبديل بين شاشة LCD لجهاز Eee PC والشاشة الخارجية في هذه السلسلة: - < الشاشة الخارجية – كلتاها (مد أو نسخ).



لا يعمل وضع الشاشة المزدوج في ٢٥٦ لوئاً، ويدعم فقط دقة ٨٠٠ × ٤٨٠ بيكسل فقط.



يوصل شاشة خارجية قبل تمoid جهاز Eee PC



**رمز مدير المهام (F6):** يبدأ مدير مهام Windows لعرض عمليات التطبيق أو إنتهاء التطبيقات.



**رمز مكبر الصوت المستعرض (F7):** يكتم صوت مكبر الصوت.



**رمز تقليل صوت مكبر الصوت (F8):** يقلل صوت مكبر الصوت.



**زر رفع صوت مكبر الصوت (F9):** يزيد صوت مكبر الصوت.



**Num Lk (F11):** يبدل لوحة الأرقام (فقل الأرقام) بين التشغيل والإيقاف. يتيح استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام.



**Scr Lk (F12):** للتبديل بين تشغيل وإيقاف «قفل التمرير» يتيح لك استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح للتنقل في الخلايا.



**Prt Sc (Ins):** يتيح لمفتاح «Print Screen» بدء استخدام ميزة التقاط صورة الشاشة أو حفظ أو طباعة محتويات كامل سطح المكتب.



**Pg Up (↑):** اضغط للتمرير لأعلى في المستندات أو مستعرض الويب.



**Pg Dn (↓):** اضغط للتمرير لأسفل في المستندات أو مستعرض الويب.



**Home (←):** اضغط لنقل المؤشر إلى بداية السطر.



**End (→):** اضغط لنقل المؤشر إلى نهاية السطر.



رمز **Windows**: للرجوع إلى القائمة الرئيسية.



قائمة مع رمز مؤشر: ينشط قائمة الخصائص  
وتعادل على النقر بزر الماوس الأيمن على لوحة اللمس/الماوس  
على كائن.



## بدء التشغيل لأول مرة

للمرة الأولى التي يتم فيها بدء تشغيل جهاز Windows Eee PC، سيبدا معالج Telaenia Eee PC تلقائياً ويرشدك إلى إعداد التفضيلات وبعض المعلومات الأساسية اتبع إرشادات المعالج لإنها البداء.

## سطح المكتب

توجد العديد من الاختصارات على سطح المكتب. انقر نقرًا مزدوجًا على هذه الاختصارات لتشغيل التطبيقات المناظرة ودخول المجلدات المحددة. يمكن أن تشكل بعض التطبيقات رموزًا مصغرة على شريط مهام نظام التشغيل.



## البرامج المساعدة ASUS Eee PC

تتيح البرنامج المساعد ASUS Eee PC سابق التحميل إيقاف بعض الأجهزة لتقليل استهلاك الطاقة ويساعدك على ضبط دقة العرض بسهولة.

لتعطيل أو تشغيل الأجهزة:

- انقر بزر الماوس الأيمن على رمز البرنامج المساعد ASUS Eee PC على شريط المهام ويعرض البرنامج المساعد الخيارات المتاحة:

**تشغيل الكاميرا:** لتعطيل أو تشغيل الكاميرا الداخلية

**تشغيل شبكة الاتصال اللاسلكية:** لتشغيل وإيقاف اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية.



- حدد أحد الخيارات لتشغيلها أو إيقافها حسب احتياجاتك. سيتم تعطيل الخيارات غير المتوفرة.

لضبط دقة العرض:

١. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز البرنامج المساعد صينية ASUS Eee PC على شريط مهام نظام التشغيل لضبط دقة العرض. حدد الدقة حسب احتياجاتك.



إن الخيارات المرتبطة بـ **CRT** غير متوفرة في حالة عدم وجود شاشات خارجية متصلة.



٢. عند تحديد **LCD 800 x 600**, انقل المؤشر للتمرير لأعلى وأسفل بالشاشة.



## الإغلاق

اتبع الإرشادات التالية لإغلاق جهاز PC؟ Eee PC

١. انقر فوق زر ابدأ لعرض قائمة البدء.
٢. حدد إيقاف تشغيل الكمبيوتر من القائمة.



٣. حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل جهاز PC Eee PC.



اتصال شبكة الاتصال

تحديث **ASUS**

**Outlook Express**

# الفصل: استخدام جهاز **Eee PC**

# اتصال شبكة الاتصال

## تهيئة اتصال شبكة الاتصال اللاسلكية

- انقر بزر الماوس الأيمن على علامة شبكة الاتصال اللاسلكية  في شريط مهام نظام التشغيل.




في حالة عدم ظهور رمز الاتصال اللاسلكي على شريط المهام، فقم بتنشيط وظيفة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية بالضغط على **<Fn> + <F2>** قبل تهيئة اتصال **Fn + F2** شبكة الاتصال اللاسلكية.



- حدد نقطة الوصول اللاسلكية المطلوب الاتصال بها من القائمة وانقر فوق **اتصال** لإنشاء الاتصال.

إذا كنت لا تستطيع العثور على نقطة الاتصال المطلوبة، فانقر فوق تحديق قائمة شبكة الاتصال في الجانب الأيسر وابحث عن القائمة مرة أخرى.




- عند الاتصال، يجب إدخال كلمة مرور.



٤. بعد تأسيس اتصال، يتم إغلاق الاتصال في القائمة.



٥. تستطيع أن ترى أشرطة قوة الإشارة اللاسلكية في شريط مهمات نظام التشغيل.




---


يختفي رمز الاتصال اللاسلكي عند الضغط على ( $<Fn> + <F2>$ ) لتعطيل وظيفة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية.

---



## تهيئة اتصال الشبكة

إذا كنت تزيد الدخول على شبكة الاتصال، فوصل كابل شبكة الاتصال، مع موصلات RJ-45 في كل طرف، بمنفذ شبكة الاتصال في جهاز Eee PC والطرف الآخر على المحول أو جهاز التحويل. يوضح الرسم التوضيحي التالي مثلاً على توصيل جهاز Ethernet Eee PC بمحور الشبكة أو جهاز التحويل للاستخدام مع وحدة تحكم الداخلية. قم بالاتصال بشبكة اتصال قبل استخدام كل وظائف وخدمات شبكة الاتصال في جهاز Eee PC.



## شبكة الاتصال المحلية

### استخدام IP حيوى:



- انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شبكة الاتصال الذي يحتوي على مثلث التحذير الأصفر على شريط مهام Windows® وحدد فتح اتصالات شبكة الاتصال.




٢. انقر بزر الماوس الأيمن على اتصال شبكة الاتصال المحلية وحدد خصائص.



٣. ميز بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) وانقر فوق خصائص.



٤. حدد الخيار الأول الحصول على عنوان IP تلقائياً وانقر فوق موافق.



٥. انقر فوق إنشاء اتصال جديد  
لبدء معالج الاتصال الجديد.



٦. انقر فوق التالي.



٧. حدد الاتصال بالإنترنت  
وانقر فوق التالي.



٨. حدد إعداد الاتصال تلقائياً.


## ٩. حدد نوع الاتصال وانقر فوق التالي.



## ١٠. أدخل اسم ISP وانقر فوق التالي.



## ١١. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر فوق التالي.



## ١٢. انقر فوق إنتهاء لإنهاء التهيئة.



١٣ . أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور  
وانقر فوق اتصال للاتصال  
بإنترنت.



اتصال بمزود خدمة الإنترنت (ISP) إذا كنت تعاني من مشكلات في  
الاتصال بشبكة الاتصال.



## استخدام IP ثابت:

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٣ باستخدام IP حيوي لبدء تهيئة شبكة اتصال IP ثابت.

٢. استخدام الخيار الثاني استخدم عنوان IP التالي.



٣. أدخل عنوان IP وعنوان الشبكة الفرعية والعبارة من موفر الخدمة.

٤. عند الحاجة، أدخل عنوان ملقم DNS المفضل والعنوان البديل.


٥. بعد إدخال كل القيم المرتبطة، انقر فوق موافق لإنشاء اتصال شبكة الاتصال.

اتصال بمزود خدمة الإنترنت (ISP) إذا كنت تعاني من مشكلات في الاتصال بشبكة الاتصال.



## استعراض صفحات الويب

بعد إنتهاء إعداد شبكة الاتصال، انقر فوق **Internet Explorer** على سطح المكتب  
وابداً في الاستمتاع بتصفح الإنترنط.



عليك بزيارة الصفحة الرئيسية لجهاز **Eee PC** (<http://eeepc.asuscom>) للحصول على أحدث المعلومات والتسجيل في <http://vip.asus.com> للحصول على خدمة كاملة لجهاز **Eee PC**.



## تحديث ASUS

تحديث ASUS عبارة عن برنامج مساعد يتيح لك إدارة وحفظ وتحديث BIOS الخاص بجهاز Eee PC في بيئة Windows® . يتيح لك برنامج تحديث ASUS ما يلي:

- حفظ ملف BIOS الحالي
- تنزيل أحدث ملف BIOS من الإنترنت
- تحديث BIOS من ملف المحدث
- تحديث BIOS مباشرة من الإنترنت و
- عرض معلومات إصدار BIOS

لقد تم تحميل هذا البرنامج المساعد مسبقاً على جهاز Eee PC، كما أنه متوفّر على أسطوانة DVD الخاصة بالدعم المرفقة بجهاز Eee PC.


يُنطّلب تحديث ASUS اتصال إنترنت إما عبر شبكة اتصال أو عبر مزود خدمة الإنترنت (ISP).



## تحديث BIOS عبر الإنترن特

لتحديث BIOS عبر الإنترن特:

1. قم بتشغيل البرنامج المساعد تحديث ASUS من سطح مكتب Windows® بالقر فوق **ابداً البرامج > ASUS > ASUS وتحديث ASUS > تحديث ASUS**. تظهر القائمة الرئيسية لتحديث ASUS.



٢- حدد تحديد BIOS من الإنترن特 من القائمة المنسدلة، ثم انقر فوق التالي.



٣- حدد موقع ASUS FTP القريب لك لتفادي الارتباك الناجم عن المرور بالشبكة أو انقر فوق تحديد تلقائي، وانقر فوق التالي.



٤. من موقع FTP، حدد إصدار BIOS المطلوب وانقر فوق التالي.
٥. اتبع إرشادات الشاشة لاستكمال عملية التحديث.

البرنامج المساعد تحديث **ASUS** قادر على تحديث نفسه عبر الإنترن特. قم دائمًا بتحديث البرنامج المساعد للاستفادة من كافة المميزات التي يتسم بها.



## تحديث BIOS عبر ملف

لتحديث BIOS عبر ملف BIOS:

- ١- قم بتشغيل البرنامج المساعد تحديث ASUS من سطح مكتب Windows® بالنقر فوق أبدأ > البرامج > ASUS > تحديث ASUS لـ Eee PC.
- ٢- تظهر قائمة تحديث ASUS الرئيسية.
- ٣- حدد تحديث BIOS من ملف من قائمة منسدلة، ثم انقر فوق التالي.



- ٣- حدد موقع ملف BIOS من إطار فتح، ثم انقر فوق فتح.
- ٤- اتبع إرشادات الشاشة لاستكمال عملية التحديث.

# Outlook Express

يتبع عميل البريد الإلكتروني Outlook Express استيراد التفضيلات وإعدادات الحساب ودفاتر العناوين والبيانات الأخرى من حساب حالي في الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول.

لتشغيل Outlook Express:

١- انقر فوق أبدأ > البرامج > Outlook Express



٢- اتبع المعالج لإنهاء إعداد حساب جديد.

اتصل بمزود الخدمة إذا كنت لا تعرف عنوان ملقم البريد الوارد والمصدر الخاص بحساب البريد الإلكتروني.



٣- يظهر إطار Outlook Express كما يلي.



معلومات قرص **DVD** الدعم  
استعادة النظام

معلومات قرص **DVD** الدعم  
استرداد النظام

## معلومات قرص DVD الدعم

يحتوي قرص DVD الدعم المرفق بمجموعة Eee PC على برامح تشغيل وتطبيقات برنامج وبرامج معايدة تستطيع أن تقوم بتثبيتها للحصول على كل المميزات.


تظهر كل الشاشات التالية فقط في بيئة نظام التشغيل Windows® XP SP2



### تشغيل قرص DVD الدعم

ركب قرص DVD الدعم في محرك صوئي خارجي. يقوم قرص DVD تلقائياً بعرض قائمة برامج التشغيل في حالة تمكن التشغيل التلقائي على الكمبيوتر.

انقر فوق أحد الرموز  
لعرض معلومات DVD  
.Eee PC/جهاز الدعم



انقر فوق العنصر  
المطلوب لتنسيقه

في حالة عدم تمكن التشغيل التلقائي في الكمبيوتر ، استعرض محتويات قرص DVD الدعم لتحديد مكان الملف ASSETUP.EXE من مجلد BIN. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف ASSETUP.EXE لتشغيل قرص DVD.



## قائمة برامج التشغيل

تعرض برمج التشغيل برامج تشغيل الأجهزة المتوفرة عندما يكتشف الجهاز الأجهزة المركبة. قم بتنصيب برمج التشغيل الضرورية لتنشيط الأجهزة.



**معالج تثبيت برامج التشغيل ASUS InstAll**  
يقوم بتنصيب كل برمج التشغيل

**البرنامج المساعد وبرنامج تشغيل ASUS ACPI**  
يقوم بتنصيب برنامج تشغيل ASUS ACPI قبل كل برمج التشغيل في حالة عدم استخدام معالج تثبيت الكل.

برنامج تشغيل مجموعة الدوائر  
يتيح تنزيل برنامج تشغيل مجموعة الدوائر.

برنامج تشغيل الصوت  
يتيح تنزيل برنامج تشغيل الصوت.

برنامج تشغيل محول Ethernet  
يتيح تنزيل برنامج تشغيل محول الإيثرنت

برنامج تشغيل LAN اللاسلكية  
يتيح تنزيل برنامج الشبكة المحلية اللاسلكية.

برنامج تشغيل الرسومات  
يتيح تنزيل برنامج تشغيل الرسومات.



**برنامج تشغيل TouchPad**  
يتيح تثبيل برنامج تشغيل لوحة اللمس.

## قائمة البرامج المساعدة

تعرض قائمة البرامج المساعدة التطبيقات التي يدعمها Eee PC.



**معالج تثبيت الأدوات - ASUS InstAll**  
يقوم بتثبيت كل البرامج المساعدة.

### ADOBE Acrobat Reader V8

يقوم بتثبيت برنامج Adobe® Acrobat® Reader الذي يتيح لكل كلاً من المستندات وعرضها وطباعتها في تنسيق المستندات المحمول (PDF).

**Ethernet**  
يتيح تنزيل أداة الإيثرنت المساعدة.

### ASUS Update

يتيح لك البرنامج المساعد تحديث ASUS BIOS الخاصة بجهاز Eee PC بتحديث BIOS في بيئة نظام التشغيل Windows®. يتطلب البرنامج المساعد الحصول على اتصال إنترنت، إما من خلال شبكة أو من خلال موفّر لخدمة الإنترنت (ISP).

**ASUS OS cleaner**  
يتيح تثبيت تطبيق ASUS OS cleaner.

## الاتصال

انقر فوق علامة التبويب «الاتصال» لعرض معلومات الاتصال بشركة .ASUS



## معلومات أخرى

الرموز الموجودة في أعلى الركن الأيمن للشاشة توفر معلومات إضافية حول جهاز Eee PC ومحطيات قرص DVD الدعم. انقر فوق أحد الرموز لعرض معلومات معينة.



معلومات النظام



محطيات قرص DVD



الدعم الفني



قائمة الملفات




## الاستعادة النظام


يشتمل قرص DVD الخاص بالدعم على صورة نظام التشغيل، المثبت على النظام في المصنع. يوفر قرص DVD الدعم حل استعادة شامل يعمل سريعاً على استعادة النظام إلى حالة العمل الأصلية، شريطة أن يكون محرك القرص الصلب في حالة تشغيل جيدة. قبل استخدام قرص DVD الخاص بالدعم، انسخ ملفات البيانات (مثل ملفات PST) إلى الأقراص المرنة أو إلى محرك شبكة الاتصال وإنشاء ملاحظة لأي إعدادات تهيئة مخصصة (مثلاً إعدادات شبكة الاتصال).

١. قم بتوصيل المحرك الضوئي الخارجي بجهاز Eee PC وأدخل قرص DVD الدعم في المحرك الضوئي (يجب أن يكون النظام في وضع التشغيل).

٢. اضغط على **<ESC>** أثناء التحميل وستظهر شاشة **Please select boot device** (الرجاء تحديد جهاز تحميل). حدد USB: XXXXXX (قد يكون مدرجاً تحت اسم ODD) للتحميل من القرص البصري.



٣. اضغط على أي زر للتحميل من القرص البصري.



٤. انقر فوق **OK (موافق)** عندما يظهر مربع الحوار **System for Eee PC** (استرداد النظام لكمبيوتر Eee Recovery).

٥. انقر فوق **Yes (نعم)** لبدء استرداد النظام.

٦. بعد استكمال استرداد النظام، أخرج قرص DVD الخاص بالدعم من المحرك الصوتي وانقر فوق **OK (موافق)** لإعادة تشغيل كمبيوتر Eee.

سوف تفقد كافة البيانات أثناء عملية استرداد النظام. تأكد منأخذ نسخة احتياطية للبيانات الهامة قبل استرداد النظام الخاص بك.



٧. اضغط <F2> على التمهيد للدخول إلى إعداد BIOS. اذهب إلى **Boot (تمهيد) > Boot Device Priority (أولوية جهاز التمهيد)** وقم بإعادة تعيين محرك الحالة الثابتة (قد يكون يحمل التسمية «HDD:XXXX») باعتباره جهاز التمهيد الأول.



الإعلانات وبيانات السلامة  
معلومات حقوق الطبع والنشر  
حدود المسؤولية  
الخدمة والدعم

أ  
الملحق

## الإعلانات وبيانات السلامة

### بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم 15. يخضع التشغيل للشروط التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار.
- يجب أن يقلل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلًا غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتمويل واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذه المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها ووحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكالء أو فنيي التليفزيون/ اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

---

إن استخدام سلك الطاقة المعزول لتنبية حدود الانبعاث التي تنص عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية ولمنع التداخل مع استقبال تليفزيون ولاسلكي قريب. من الأهمية بمكان استخدام سلك الطاقة المرافق. استخدام الكابلات المعزولة فقط لتوسيع أجهزة الإدخال/ الإخراج بهذه المعدة. انتبه إلى أن التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريحك بتشغيل المعدة.



(معادة طباعته من قانون القواعد الفيدرالية رقم ٤٧، الجزء ١٩٩٣، ١٩٩٣. وشنطن العاصمة: Office of the Federal Register, National Archives and .Records Administration, U.S. Government Printing Office

## متطلبات تداخل ترددات اللاسلكي للجنة الاتصالات الفيدرالية

الغرض من هذا الجهاز هو الاستخدام الداخلي فقط نظراً لتشغيله في نطاق تردد يتراوح بين ٥,١٥ إلى ٥,٢٥ جيجاهرتز. تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية استخدام هذا المنتج بالداخل نظراً لوجود نطاق تردد يتراوح بين ٥,١٥ إلى ٥,٢٥ جيجاهرتز وذلك لتفايل امكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول.

أجهزة الرادار عالية الطاقة هي المستخدم الأولي لل نطاقات ٥,٢٥ إلى ٥,٣٥ و ٥,٦٥ إلى ٥,٨٥ جيجاهرتز. يمكن أن تتسبب محطات الرادارات في حدوث تداخل مع و/أو تلف لهذا الجهاز.

لا يجب وضع هذا الجهاز والهوائي الخاص به في مكان واحد مع أي هوائي أو جهاز استقبال آخر أو تشغيله معه.



## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحذير من التعرض للتداخلات اللاسلكية

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريح المستخدم بتشغيل هذه المعدة. «تعلن جهة التصنيع أن هذا الجهاز مقصور على القنوات من ١ و حتى ١١ في الترددات ٤,٢ جيجاهرتز المحددة بواسطة البرنامج الثابت المراقب في الولايات المتحدة».



يتواافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي أقرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية من أجل الحفاظ على البيئة التي خارج نطاق التحكم. وامتنالاً لمتطلبات التوافق الخاصة بالتعرض لموجات الراديو التي تنص عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية، يرجى تجنب الاتصال المباشر مع الهوائي المرسل خلال عملية الإرسال. ويعتبر على المستخدمين اتباع تعليمات التشغيل الخاصة لاستيفاء متطلبات التوافق الخاصة بالتعرض لموجات الراديو.

للتشغيل ضمن نطاق تردد ٥,١٥ جيجا هرتز و ٥,٢٥ جيجا هرتز، لابد أن يقتصر ذلك على البيئة الداخلية ولا بد أن يكون الهوائي الخاص بهذا الجهاز متكاملاً.

الحد الأقصى لقياس SAR (١ جم)  
قيمة SAR: SAR: ٠,٠٨٥ وات/كمج

# إعلان التوافق (توجيه المعدات الطرفية للاتصال واللاسلكية (R&TTE) رقم (EC/5/1999)

تم استكمال العناصر التالية وتعتبر كافية وذات صلة:

- المتطلبات الأساسية [المادة ٣]
- متطلبات الحماية للصحة والسلامة كما في [المادة ١, ٣]
- اختبار السلامة الكهربائية وفقاً ل [EN 60950]
- متطلبات الحماية للتوازن الكهرومغناطيسي في [المادة ١, ٣, ب]
- الاختبار للتوازن الكهرومغناطيسي [EN 301 489-1] و [EN 301 489-17]
- الاستخدام الفعال للطيف اللاسلكي كما في [المادة ٣, ٢]
- مجموعات اختبار اللاسلكي وفق [2-EN 300 328]

## تحذير علامة المجلس الأوروبي (CE)

هذا المنتج من الفئة ب، في بيئة داخلية، يمكن أن يسبب هذا المنتج تداخلات لاسلكية، وفي هذه الحالة يتبعن على المستخدم إجراء التدابير الكافية.

## بيان التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية

تتوافق هذه المعدة مع حدود التعرض للإشعاع لوزارة الصناعة الكندية المعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة الكندية الخاصة بالترددات اللاسلكية، يرجى تقاديم الاتصال المباشر مع هوائي الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون النهائين إرشادات التشغيل المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.

يخصم التشغيل للشريتين التاليتين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل و
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخلات، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب للجهاز.

لمنع التداخل اللاسلكي للخدمة المرخصة (أي أنظمة الأقمار الصناعية للهاتف المحمول مشتركة الفتوات)، فقد تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في الداخل وبعيداً عن التوافد لتوفير أكبر قدر ممكن من العزل. المعدة (أو هوائي الإرسال الخاص بها) التي يتم تركيبها بالخارج تخضع للترخيص.

نظرًا لأن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي (أي أنه لها الأولوية) في نطاق الترددات ٥٣٥٠-٥٢٥٠ ميجاهرتز، يمكن أن تؤدي أجهزة الرادار هذه إلى حدوث تداخل وأثر نففي أجهزة شبكة الاتصال المعفية من الترخيص.

الحد الأقصى لقياس SAR (اجم)

قيمة SAR: SAR: ٠,٠٨٥ وات/كجم

## قناة التشغيل اللاسلكي للمجالات المختلفة

CH11	Ch01	جيجاهايترز ٢،٤٦٢-٢،٤١٢	أمريكا الشمالية
Ch14	Ch01	جيجاهايترز ٢،٤٨٤ - ٢،٤١٢	اليابان
Ch13	Ch01	جيجاهايترز ٢،٤٧٢ - ٢،٤١٢	معهد ETSI الأوروبي

## موجات الترددات اللاسلكية المحظورة في فرنسا

توجد موجات تردد محظورة في بعض المناطق في فرنسا. أسوأ حالة لأقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي:

- ١٠ ملي وات لـكامل النطاق ٢،٤ جيجاهايترز (٢٤٠٠ ميجاهايترز - ٢٤٨٣،٥ ميجاهايترز)
- ١٠٠ ملي وات للترددات بين ٢٤٤٦،٥ و ٢٤٨٣،٥ ميجاهايترز

لا يجب وضع هذا الجهاز والهواي الخاص به في مكان واحد مع أي هواي أو جهاز استقبال آخر أو تشغيله معه.



توجد بعض الاحتمالات القليلة لاستخدام الداخلي: في العقارات الخاصة أو في العقارات الخاصة لأشخاص يشغلون مناصب عامة، يخضع الاستخدام لإجراءات اعتماد أولي بواسطة وزارة الدفاع، على أن تكون أقصى طاقة مسموح بها ١٠٠ ملي وات في نطاق ٢٤٤٦،٥ - ٢٤٨٣،٥ ميجاهايترز. غير مسموح بالاستخدام بالخارج في العقارات العامة.

الإدارات الواردة أدناه، لـكامل النطاق ٢،٤ جيجاهايترز:

- أقصى طاقة مسموح بها بالخارج هي ١٠٠ ملي وات
- أقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي ١٠ ملي وات

الأقسام المسموح فيها باستخدام نطاق ٢٤٨٣،٥-٢٤٠٠ ميجاهايترز مع انبعاث طاقة موحدة الخواص مشعة (EIRP) أقل من ١٠٠ ملي وات بالداخل وأقل من ١٠ ملي وات بالخارج:

Allier 03	Aisne 02	Ain Orientales 01
Ariège 09	Ardennes 08	Hautes Alpes 05
Charente 16	Aveyron 12	Aude 11
Drôme 26	Doubs 25	Dordogne 24
Indre et Loire 37	Indre 36	Gers 32
Manche 50	Loiret 45	Loir et Cher 41
Nord 59	Nièvre 58	Meuse 55

Puy du Dôme	63	Orne	61	Oise	60
Bas Rhin	67	Pyrénées	66	Pyrénées Atlantique	64
		Haute Saône	70	Haut Rhin	68
		Paris	75	Saône et Loire	71
Vosges	88	Vaucluse	84	Tarn et Garonne	82
		Territoire de Belfort	90	Yonne	89
				Val de Marne	94

من المحتمل أن يتغير هذا المتطلب مع مرور الوقت، مما يتيح لك استخدام بطاقة شبكة اتصال محلية لاسلكية في المزيد من المناطق في فرنسا. يرجى مراجعة هيئة قواعد الاتصال (ART) للحصول على أحدث المعلومات ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr))

---

تنقل بطاقة WLAN أقل من ١٠٠ ملي وات، لكن أكثر من ١٠ ملي وات.



## إشعارات سلامة UL

مطلوبة لـ UL الذي يغطي الاتصالات عن بعد (الهاتف) التي غرضها التوصيل بشبكة اتصالات عن بعد تتسم بجهد كهربائي للتشغيل على الأرض لا يتعدى ٢٠٠ فولت ذروة و ٣٠٠ فولت ذروة إلى ذروة و ١٠٥ فولت مربع ويتم تركيبها أو استخدامها وفق قانون الكهرباء القومي (NFPA 70).

عند استخدام موسم جهاز Eee PC، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية لقليل مخاطر التعرض لنشوب حريق وصدمه كهربائية وتعرض الأشخاص للإصابات، تشمل احتياطات السلامة على ما يلي:

- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من المياه، على سبيل المثال بالقرب من الحمام أو حاوية الغسيل أو حوض المطبخ أو في أنبوب الغسيل والكي أو في بدروم رطب أو بالقرب من حمام سباحة.
- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC أثناء العاصف الكهربائية (البرقية). ربما يكون هناك مخاطر بعيدة للتعرض لصدمة كهربائية ناجمة عن البرق.
- يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من تسرب غاز.

مطلوبة لـ UL 1642 التي تغطي بطاريات الليثيوم الأساسية (غير القابلة لإعادة الشحن) والثانوية (القابلة لإعادة الشحن) المستخدمة كمصادر طاقة للمنتجات. تحتوي بطاريات الليثيوم هذه على ليثيوم معدني أو سبيكة ليثيوم وربما تكون من خلية كهروكيميائية أو خلتين أو أكثر متصلتين في سلسلة أو بالتوازي أو بالطريقتين وتحولان الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية من خلال التفاعلات الكيميائية القابلة للانعكاس أو غير القابلة للانعكاس.

- لا تلق مجموعة بطارية جهاز Eee PC في اللهب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرضها للهب. راجع القوانين المحلية لمعرفة إرشادات التخلص الخاصة المحتملة لتقليل مخاطر تعرض الأشخاص لإصابات نتائج لنشوب حريق أو الانفجارات.
- يجب عدم استخدام محولات كهرباء أو بطاريات من أجهزة أخرى لتقليل مخاطر تعرض الأشخاص للإصابات الناجمة عن الحرائق أو الانفجارات. استخدم فقط البطاريات أو محولات الطاقة المعتمدة من UL المرفقة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة المعتمد.

## متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: H05VV-F، 3G، 0.75 ملم ٢ أو H05VV-F، 2G، 0.75 ملم ٢.

---

هذا الرمز للسلة التي عليها علامة حرف X يشير إلى أن المنتج (المعدة الكهربائية أو الإلكترونية والبطارية الخلوية التي تحتوي على زئبق) لا يجب وضعها في الأماكن المحلية للتخلص من النفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعنية بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

---



## **تنبيهات الليثيوم الترويجية (البطاريات الليثيوم أيون)**

تنبيه! يوجد خطر التعرض للانفجار في حالة وضع البطارية بشكل غير صحيح. يجب استبدال البطارية فقط ببطارية من نفس النوع أو نوع معادل توصي به جهة التصنيع. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لإرشادات جهة التصنيع. (الأังليزية)

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**VARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。  
(Japanese)

# اعتماد CTR 21 (الجهاز Eee PC المزود بمودم داخلي)

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EU godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonet som enkeltnettbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

الدنماركية

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europees aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.“

الهولندية

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

الإنجليزية

“Tämä laite on hyväksytty neuoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liittäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EUN jäsenvaltoisissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkien välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksytty ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottaka viipyttää yhteyttä laitteen toimittajaan.”

الفنلندية

“Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.”

الفرنسية

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Einrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzzuschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

الألمانية

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφονικό δίκτιο μεταγορής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/EK του Συμβουλίου ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες η έγκριση δεν παρέχει αρθρική ανεπιρύθλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

اليونانية

„La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei diversi paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.”

الإيطالية

„Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.”

البرتغالية

## الإسبانية

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública commutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.\*

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

## السويدية

معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بعرض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصریح من ASUSTeK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم «ASUS»).

توفر ASUS هذا الدليل «كما هو» دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للتجارة أو الملاعنة أو الغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً.

تم توفير الموصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط ، وتخصيصه للتبديل في أي وقت دون إخطار ، ولا يجب اعتبارها التزاماً من ناحية ASUS . لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل ، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر ©ASUSTeK COMPUTER INC 2008. كل الحقوق محفوظة.

## **حدود المسؤولية**

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسئولية افتراضياً على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بعض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والمتناكلات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي و مباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بمحض بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أي تعويض عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS وبائعها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجمعية لـ ASUS ومورديها وبائعها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلاتك أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بائعها باحتمالية هذا التلف.

## **الخدمة والدعم**

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات <http://support.asus.com>