

Eee PC

Windows® XP Edition

מדריך מהיר

Eee PC 8G

Eee PC 4G


Eee PC 4G Surf




הפעלה ראשונה של Eee PC

ההוראות שבהמשך הינן הוראות להתחלה מהירה של השימוש ב-Eee PC. לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך המלא.

2. חבר את מתח החילופין (AC)




1. התקן את מארז הסוללה



כשאתה פותח את לוח התצוגה, אל תשכח להצמיד אותו אל השולחן כדי שלא לשבור את התופסנים! לעולם אל תרים את Eee PC מהתצוגה!



3. הדלק את Eee PC



זכור לטעון לגמרי את הסוללה לפני השימוש הראשון ובכל פעם שהיא מתרוקנת, כדי להאריך את חייה.



חיווי סטטוס

חיווי הסטטוס מייצג מצבים מסוימים של החומרה והתוכנה.

מחון הפעלה 

חיווי טעינת סוללה 

חיווי חיי אבן (SSD) Solid State Disk 

חיווי אלחוטי 

כיבוי Eee PC

בצע את הפעולות הבאות כדי לכבות את Eee PC.

1. לחץ **התחל** בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה כדי להציג את תפריט התחל.
2. בחר **כיבוי המחשב** מהרשימה.



3. בחר **כיבוי** כדי לכבות את Eee PC.



הפעלה ראשונה

בפעם הראשונה שתפעיל את Eee PC, יופעל אוטומטית אשף Windows וינחה אותך בהגדרת העדפותיך ובהזנה של פרטים בסיסיים. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסיים את התהליך הראשוני.

הגדרת התחברות לרשת

חיבור אינטרנט אלחוטי

1. לחץ לחיצה כפולה על סמל הרשת האלחוטי המבוטל  שבסרגל מערכת ההפעלה.




אם סמל החיבור האלחוטי אינו מופיע בסרגל המערכת, הפעל את רשת ה-LAN האלחוטית על ידי לחיצה על  +  לפני שתגדיר חיבור לרשת אלחוטית.




2. בחר בנקודת הגישה האלחוטית אליה תרצה להתחבר, מתוך הנקודות שברשימה, ולחץ **התחבר** כדי ליצור את ההתחברות.

אם לא איתרת את נקודת הגישה הרצויה, לחץ **רענן רשימת רשתות** בחלונית הימנית ובצע חיפוש נוסף אחר הרשימה.





3. בזמן ההתחברות, ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה.



4. לאחר יצירת ההתחברות, היא תוצג ברשימה.



5. כעת תוכל להבחין בסמל הרשת האלחוטית בסרגל המשימות של מערכת ההפעלה.



סמל החיבור האלחוטי ייעלם לאחר שתלחץ על $\langle \text{Fn} \rangle + \langle \text{F2} \rangle$ כדי לבטל את פונקציית הרשת האלחוטית.



רשת מקומית (LAN)

כדי לבצע התחברות אלחוטית, פעל בהתאם להוראות הבאות:

שימוש בכתובת IP דינמית:

1. לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת עם משולש האזהרה הצהוב  בסרגל המערכת של Windows® ובחר באפשרות פתח חיבורי רשת.



2. לחץ לחיצה ימנית על Local Area Connection ובחר באפשרות מאפיינים.



4. סמן את האפשרות הראשונה קבל כתובת IP באופן אוטומטי ולחץ אישור.


3. הדגש את האפשרות Internet Protocol (TCP/IP) ולחץ.




5. לחץ צור התחברות חדשה כדי להפעיל את אשף ההתחברות החדשה.
6. לחץ הבא.




7. בחר צור התקשרות לאינטרנט ולחץ הבא.
8. בחר באפשרות הגדר את ההתקשרות שלי באופן ידני.



9. בחר סוג התחברות ולאחר מכן לחץ הבא.
10. הזן את שם ספק השירות ולחץ הבא.



- הזן את שם המשתמש ואת הסיימה שלך. לחץ **הבא**.
- לחץ **סיום** כדי לסיים את הגדרת התצורה.



- הזן את שם המשתמש ואת הסיימה שלך. לחץ **התקשר** כדי להתחבר לאינטרנט.



שימוש בכתובת IP סטטית:

- חזור על שלבים 1-4 לשימוש בכתובת IP דינמית כדי להתחיל הגדרה של רשת IP סטטית.
- סמן את האפשרות השנייה **השתמש בכתובת ה-IP הבאה**.
- הזן את כתובת ה-IP, את מסוך רשת המשנה (Subnet mask), ואת השער (Gateway) שקיבלת מספק השירות.
- במידת הצורך, הזן את כתובת שרת ה-DNS המועדף ואת הכתובת החלופית.
- לאחר שהזנת את כל הערכים הרלבנטיים, לחץ **אישור** כדי ליצור את ההתחברות לרשת.

אם נתקלת בבעיה תוך כדי הניסיון להתחבר לרשת, צור קשר עם ספק השירות.

