




Windows® XP Edition
Guia do usuário


Como ligar seu Eee PC

Essas são instruções resumidas para usar seu Eee PC. Leia o manual completo para obter informações detalhadas.


1. Instale as baterias



2. Como conectar o adaptador de energia elétrica AC



3. Ligue o Eee PC



Podem ocorrer danos se você usar um adaptador diferente para fornecer energia elétrica ao seu Eee PC. O Eee PC e o(s) conjunto(s) de bateria(s) podem ser danificados por um adaptador AC-DC defeituoso.



Quando abrir o painel da tela, não force para baixo na mesa porque as dobradiças podem se romper! Nunca levante o PC pelo painel da tela!



Lembre-se de carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização sempre que ela estiver totalmente esgotada para prolongar a vida da bateria.

Indicadores de status

Os indicadores de status em várias condições de hardware/software.



Indicador Power



Indicador do disco de estado sólido (SSD)



Indicador Carga da bateria




Indicador sem fio


Como desligar seu Eee PC

Siga as instruções a seguir para desligar seu Eee PC.

1. Clique no botão **Iniciar** no canto inferior esquerdo da área de trabalho para exibir o menu inicial.
2. Selecione **Desligar o computador** da lista.



3. Selecione **Desativar** para desligar seu Eee PC.



Como configurar uma conexão de rede

Na primeira vez que você ligar seu Eee PC, o assistente Windows se iniciará automaticamente e o guiará para configurar as suas preferências e fornecerá algumas informações. Siga as instruções do assistente para terminar a inicialização.

Como configurar uma conexão de rede

Conexão de rede sem fio

1. Clique duas vezes no ícone de rede sem fio de linhas cruzadas




na barra de tarefas do sistema operacional.




Se o ícone da conexão sem fio não aparecer na barra de tarefas. Ative a função de LAN sem fio pressionando **[Fn] + [F2]** (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma conexão de rede sem fio.

2. Selecione o ponto de acesso sem fio ao qual deseja se conectar da lista e clique **Conectar** para fazer a conexão.




Se você não conseguir encontrar o ponto de acesso, clique em **Atualizar a lista de rede** no painel esquerdo e procure na lista novamente.


3. Ao se conectar, pode ser necessário digitar uma senha.





4. Depois que uma conexão estiver estabelecida, a conexão será exibida na lista.



5. Você poderá ver o ícone de rede sem fio na barra de tarefas do sistema operacional.




O ícone da conexão sem fio desaparece quando você pressionar  +  (<Fn> + <F2>) para desabilitar a função WLAN.

Rede local


Para estabelecer uma rede com fio, siga as instruções abaixo:

Usando um IP dinâmico:



1. Clique com o botão direito no ícone de rede com o triângulo amarelo de advertência na barra de tarefas do Windows® e selecione **Abrir conexões de Rede**.





2. Clique com o botão direito em **Conexão local** e selecione **Propriedades**.





3. Realce **Protocolo TCP/IP** e clique em **Propriedades**.
4. Altere a primeira opção **Obter um endereço IP automaticamente** e clique em **OK**.





5. Clique em **Criar uma nova conexão** para iniciar o Assistente de nova conexão.
6. Clique em **Avançar**.





7. Selecione **Conectar-me à Internet** e clique em **Avançar**.
8. Selecione **Configurar minha conexão manualmente**.



9. Selecione o seu tipo de conexão e clique em **Avançar**.
10. Digite o Nome do seu provedor de Internet e clique em **Avançar**.



11. Digite seu Nome de usuário e 12. Clique em **Concluir** para Senha. Clique em **Avançar**. concluir a configuração.



13. Digite seu Nome de usuário e Senha. Clique em **Conectar-se** para se conectar à Internet.



Usando um IP estático:

1. Repita as etapas 1–3 de Usando um IP dinâmico para iniciar a configuração de rede do IP estático.
2. Alterne a segunda opção **Usar o seguinte endereço IP**.
3. Digite o endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway de seu provedor de internet.
4. Se necessário, digite o endereço do Servidor DNS preferido e o endereço alternativo.
5. Depois de digitar todos os valores relevantes, clique em **OK** para fazer a conexão de rede.



Entre em contato com o seu (ISP) provedor de serviços de Internet se tiver problemas para se conectar à rede.