


Eee PC

Uživatelská příručka

Windows® XP Edition
Eee PC T91



Obsah

Obsah.....	ii
O této uživatelské příručce	iv
Poznámky pro tuto příručku	iv
Bezpečnostní opatření	v
Bezpečnostní opatření při přepravě.....	vi
Nabíjení vaší baterie.....	vii
Letecká bezpečnostní opatření.....	vii

Kapitola 2: O součástkách

Horní strana.....	1-2
Dolní strana	1-5
Pravá strana	1-7
Levá strana.....	1-8
Přední strana	1-9
Zadní strana.....	1-10
Používání klávesnice	1-11
Speciální funkční klávesy.....	1-11
Režim počítačového tabletu	1-13
Rychlý úsporný režim.....	1-14

Kapitola 3: Začínáme

Spouštění Eee PC.....	2-2
První spuštění	2-3
Plocha	2-4
Kalibrace dotykového panelu.....	2-5
Nástroj ASUS EeePC Tray.....	2-6
Aktivace a deaktivace zařízení	2-6
Nastavení rozlišení zobrazení.....	2-7
Síťové připojení.....	2-8
Konfigurace bezdrátového síťového spojení	2-8
Místní síť.....	2-9
Procházení webových stránek	2-12

Kapitola 4: Používání Eee PC

Aktualizace ASUS.....	3-2
-----------------------	-----

Aktualizace systému BIOS prostřednictvím Internetu	3-2
Aktualizace systému BIOS prostřednictvím souboru systému BIOS....	3-3
Připojení s technologií Bluetooth.....	3-4
Mikrojádro Super Hybrid Engine.....	3-6
Režimy Super Hybrid Engine.....	3-6
Eee Storage.....	3-7
Panel nástrojů Eee Docking Touch.....	3-9
Fun Touch	3-9
Eee @Vibe	3-10
Eee Sharing	3-10
Eee Xperience	3-11
Eee Tools	3-11
Touch Gate Mode (Režim Touch Gate)	3-11
Režim Touch Gate	3-12
Používání režimu Touch Gate	3-12
Změna zástupců funkcí.....	3-13
Přepnutí do režimu Widgets.....	3-14
Zkušební verze Microsoft® Office	3-15

Kapitola 5: Podpůrné DVD & Obnova systému

Informace o podpůrném DVD	4-2
Jak spustit Podpůrné DVD.....	4-2
Nabídka s ovladači	4-3
Nabídka nástrojů	4-3
Kontakt.....	4-3
Jiné informace	4-3
Obnova systému.....	4-4
Jak používat podpůrný disk DVD	4-4
Boot Booster.....	4-6

Příloha

Deklarace a prohlášení o bezpečnosti.....	P-2
Informace o autorských právech	P-11
Omezení odpovědnosti	P-12
Servis a podpora.....	P-12

O této uživatelské příručce

Čtete Návod k použití Eee PC. Tento Návod k použití poskytuje informace o různých součástkách v Eee PC a jak je používat. Níže uvádíme hlavní části tohoto Návodu k použití:

1. O součástkách

Poskytuje informace o součástkách Eee PC.

2. Začínáme

Poskytuje informace, jak začít pracovat s Eee PC.

3. Používání Eee PC

Poskytuje informace o používání nástrojů Eee PC.

4. Podpůrné DVD a obnova systému

Poskytuje vám informace o podpůrném DVD a obnově systému.

5. Příloha

Poskytuje vám bezpečnostní prohlášení.



Skutečné dodané aplikace se liší podle modelů a oblastí. Obrázky uvedené v této příručce se mohou lišit od vašeho modelu počítače Eee PC. Vycházejte z modelu počítače Eee PC, který máte k dispozici.

Poznámky pro tuto příručku

V této příručce se používá několik poznámk a varování, která vám dovolují dokončit některé úkoly bezpečně a účinně. Tyto poznámky mají různé úrovně důležitosti, jak je uvedeno níže:



VAROVÁNÍ! Důležité informace, které je nutné dodržet pro bezpečný provoz.



DŮLEŽITÉ! Klíčově důležité informace, které je nutné dodržet, abyste zabránili poškození dat, součásteck a zranění osob.



TIP: Tipy pro dokončení úkolů.



POZNÁMKA: Informace pro speciální situace.

Bezpečnostní opatření

Následující bezpečnostní opatření prodlouží životnost Eee PC. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, veškeré opravy zadejte kvalifikovaným pracovníkům. Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie. Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředityla, benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu.



Před čištěním odpojte napájení a vyjměte baterii. Otřete Eee PC čistou houbou z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochu teplé vody, a přebytečnou vlhkost otřete suchým hadrem.



NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skřín počítače poškozená, vyhledejte opravnu.



NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní víko Eee PC ani do něj nezastříkejte žádné cizí objekty.



NEVYSTAVUJTE špinavému ani prašnému prostředí. **NEPOUŽÍVEJTE** během úniku plynu.



NEVYSTAVUJTE silným magnetickým ani elektrickým polím.



Nemačkejte ani se nedotýkejte zobrazovacího panelu. Nedávejte na jedno místo s malými předměty, které by mohly poškrábat Eee PC nebo vniknout dovnitř.



NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. **NEPOUŽÍVEJTE** modem během elektrických bouřek.



NENECHÁVEJTE Eee PC na klíně ani jiné části těla, abyste se necítili nepohodlně a neporanili se kvůli vystavení se horku.



NENOSTE ani nepokrývejte zapnuté Eee PC jakýmkoliv materiály, které by snížily oběh vzduchu, např. taška.



BEZPEČNÁ TEPLOTA: Toto Eee PC by se mělo používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 5°C (41°F) do 35°C (95°F)



VSTUPNÍ NAPĚtí: Přečtěte si štítek dole na Eee PC a zkontrolujte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedené jmenovité hodnotě.



NEHÁZEJTE Eee PC do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeskrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeskrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

Bezpečnostní opatření při přepravě

Chcete-li připravit Eee PC na přepravu, VYPNĚTE jej a **odpojte všechny periférie, aby se nepoškodily konektory**. Zavřete panel displeje, aby byla chráněna klávesnice a displej.

Povrch Eee PC se snadno ušpiní, když se o něj nepečeje kvalitně. Dávejte během přepravy pozor, abyste při převozu Eee PC ničím netřeli ani nepoškrábali. Na ochranu před špínou, vodou, nárazy a škrábanci můžete vložit Eee PC do přepravního kufříku.

Nabíjení vaší baterie

Chcete-li používat napájení na baterie, před odjezdem na dlouhý výlet určitě plně nabijte vaši baterii a případné doplňkové baterie. Pamatujte že napájecí adaptér nabíjí baterii, jen pokud je připojena k počítači a k napájecímu zdroji. Nabíjení trvá mnohem déle, když se Eee PC během nabíjení používá.

Před prvním použitím a v případě vybití je nezbytné baterii zcela nabít (8 hodin nebo více), aby se prodloužila její životnost. Baterie dosahne maximální kapacitu poté, co se několikrát zcela nabije a vybije.

Letecká bezpečnostní opatření

Chcete-li používat Eee PC v letadle, kontaktujte vaše aerolinky. Většina aerolinek omezuje používání elektronických zařízení. Většina aerolinek dovoluje použití elektroniky jen za letu, ale nikoliv během vzletu a přistání.



Existují tři hlavní typy bezpečnostních letištních zařízení:

Rentgenové stroje (používají se na věci položené na přepravní pásy, magnetické detektory (používají se na lidi procházející přes bezpečnostní kontroly) a magnetické hole (ruční přístroje se používají na lidi nebo jednotlivé předměty). Své Eee PC a diskety můžete poslat přes letecké rentgenové stroje. Ale doporučujeme neposílat vaše Eee PC ani diskety přes letištění magnetické detektory ani je vystavovat magnetickým holím.

Horní strana

Dolní strana

Pravá strana

Levá strana

Přední strana

Zadní strana

Používání klávesnice

Režim počítačového tabletu

1


O součástkách

Horní strana

Níže uvedený nákres identifikuje součástky na této straně Eee PC.



Vzhled horní strany se může lišit podle modelu.



Klávesnice je různá podle státu.

- ①** **Vestavěná kamera**
- ②** **Mikrofonní pole (vestavěné)**
Integrované pole mikrofonů je jasnější a bez zpětné vazby v porovnání s tradičními samostatnými mikrofony.
- ③** **Panel dotykové obrazovky**
Panel dotykové obrazovky umožňuje ovládat počítač Eee PC prstem nebo dotykovým perem.
-
- Aby bylo zajištěno normální fungování, nepokládejte dlaň na panel.
-
- ④** **Vypínač**
Vypínač slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ počítače Eee PC a k obnovení z pohotovostního režimu. Posunutím a uvolněním vypínače ZAPNETE nebo posunutím a přidržením VYPNETE počítač Eee PC. Vypínač funguje jen s otevřeným panelem displeje.
- Indikátor napájení**
Indikátor napájení se rozsvítí, když se Eee PC zapne, a pomalu bliká, když je Eee PC v režimu Uložit-do-RAM (Pozastaveno). Tento indikátor je VYPNUTÝ, když je Eee PC VYPNUTÉ.
- ⑤** **Tlačítko Domů**
Krátkým stisknutím tohoto tlačítka spusťte rozhraní dotykové obrazovky Touch Gate. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zobrazíte náhled otáčení pracovní plochy a potom uvolněním tlačítka dokončíte otáčení pracovní plochy.
- ⑥** **Stavové indikátory**
- Indikátor nabití baterie
Indikátor nabití baterie (LED) ukazuje stav nabití baterie takto:

Napájení zapnuté / Pohotovostní režim

	S adaptérem	Bez adaptéra
Vysoký stav baterie (95 % – 100 %)	SVÍTÍ zeleně	Vypnuto
Střední stav baterie (11 % – 94 %)	SVÍTÍ oranžová	Vypnuto
Nízký stav baterie (0 % – 10 %)	Bliká oranžově	(Napájení zapnuté) Vypnuto (Pohotovostní režim)

Vypnuto

	S adaptérem	Bez adaptéra
Vysoký stav baterie (95 % – 100 %)	SVÍTÍ zeleně	Vypnuto
Střední stav baterie (11 % – 94 %)	SVÍTÍ oranžová	Vypnuto
Nízký stav baterie (0 % – 10 %)	Bliká oranžově	Vypnuto



Indikátor paměťového zařízení

Indikátor paměťového zařízení bliká, když se zapisují data na paměťové zařízení nebo se načítají data z paměťového zařízení.



Indikátor bezdrátové komunikace/komunikace prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Toto platí jen pro modely s vestavěnou bezdrátovou místní sítí LAN/rozhraním Bluetooth. Když je aktivována integrovaná bezdrátová místní síť LAN/rozhraní Bluetooth, tento indikátor se rozsvítí.



Indikace velkých písmen

Indikuje, zda jsou zapnutá velká písmena [Caps Lock].



Klávesnice

Klávesnice poskytuje klávesy s pohodlným domáčknutím (hloubka, na kterou lze klávesy zmáčknout) a dlaňové opěrky pro obě ruce.



Touchpad a tlačítka


Touchpad a jeho tlačítka tvoří ukazovací zařízení, které poskytuje stejné funkce jako myš stolního počítače.

Dolní strana

Níže uvedený nákres identifikuje součástky na této straně Eee PC.



Vzhled dolní strany může být různý podle modelu.



Dno Eee PC se může silně zahřát. Zacházejte opatrně s Eee PC, které je zapnuté nebo které bylo nedávno zapnuté. Během nabíjení a provozu jsou vysoké teploty normální. NEPOUŽÍVEJTE na měkkém povrchu, např. na postelích nebo gaučích, které mohou zablokovat ventilační otvory. **NENECHÁVEJTE Eee PC NA KLÍNĚ ANI JINÉ ČÁSTI TĚLA, ABYSTE SE NEPOPÁLILI.**

① ▶ o ◁ Nulovací tlačítko (nouzové)

Pokud se váš operační systém nemůže správně vypnout nebo restartovat, lze nulovací tlačítko stisknout špendlíkem nebo rozvinutou papírovou sponkou, čímž se Eee PC restartuje.

② RAM Přihrádka pro paměť

Paměťový modul je upevněn ve specializované přihrádce.

③ **Integrovaná baterie**

Baterie se automaticky nabíjí, když je připojena k elektrickému zdroji, a udržuje napájení Eee PC, když není elektrické napájení připojeno. To umožňuje používání při přechodném přesunu z místa na místo. Doba provozu na baterie je různá podle použití a specifikace tohoto Eee PC. Baterii nelze rozebrat a musí se kupovat jako celek.




Integrovanou baterii může vyměnit pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

④ **Reprodukторový systém**

Pravá strana

Níže uvedený nákres identifikuje součástky na této straně Eee PC.



① Přihrádka pro stylus dotykového displeje

Do přihrádky pro stylus dotykového displeje lze ukládat stylus používaný na dotykovém displeji.

② ⑧ Vstup antény (u vybraných modelů)

Vstup antény je určen pro televizní frekvenční signál a lze jej použít s dodanou televizní anténou.

③ ⑨ Zdířka pro sluchátka

1/8" stereo sluchátková zdířka (3,5mm) připojuje audio výstupní signál z Eee PC k reproduktoru s integrovaným či připojeným zesilovačem nebo ke sluchátkům. Použití této zdířky automaticky vypíná vestavěné reproduktory.

④ ⑩ Zdířka pro mikrofon

Zdířka pro mikrofon je určena pro připojení mikrofonu, který lze použít pro Skype, komentování nebo nenáročné audio záznamy.

⑤ ⑪ USB Port (2.0/1.1)


USB (Univerzální sériové rozhraní) je kompatibilní se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, např. klávesnicemi, ukazovacími zařízeními, kamerami, fotoaparáty a úložnými zařízeními, připojuje se v sérii a dosahuje rychlosti 12Mbit/s. (USB 1.1) a 480Mbit/s. (USB 2.0). A USB podporuje výměnu za chodu.

⑥ ⑫ Port lokální sítě

Osmipinový port lokální sítě RJ-45 (10/100M bit) podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení do lokální sítě. Vestavěný konektor dovoluje pohodlné používání bez dalších adaptérů.

Levá strana

Níže uvedený nákres identifikuje součástky na této straně Eee PC.



① Vstup pro stejnosměrné napájení

Napájecí adaptér konvertuje střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdiřce. Napájení dodávané touto zdiřkou napájí Eee PC a nabíjí interní baterii. Aby nedošlo k poškození Eee PC a baterie, vždy použijte dodaný napájecí adaptér.



POZOR: BĚHEM POUŽÍVÁNÍ SE ZAHŘÍVÁ NA STŘEDNÍ AŽ VYSOKOU TEPLOTU. ADAPTÉR NEZAKRÝVEJTE A NEPŘIBLIŽUJTE JEJ KE SVÉMU TĚLU.


② USB Port (2.0/1.1)

③ Slot pro rozšíření diskové kapacity

Integrovaný slot pro rozšíření diskové kapacity umožňuje rozšířit diskovou kapacitu systému pomocí paměťové karty MMC/SD/SDHC.

Přední strana

Podle níže uvedeného schéma identifikujte komponenty této strany Eee PC.




① Štěrbina pro paměťovou kartu

Integrovaná čtečka paměťových karet umožňuje načítat karty MMC/SD/SDHC.

Zadní strana

Níže uvedený nákres identifikuje součástky na této straně Eee PC.



- ①  Port pro zámek Kensington®**
Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení vašeho Eee PC pomocí bezpečnostních výrobků kompatibilních s Kensington®. Tyto bezpečnostní výrobky zpravidla obsahují kovový kabel a zámek, který brání odpojení Eee PC od pevného předmětu.
- ②  Výstup pro displej (monitor)**
15-pinový monitorový port D-sub podporuje standardní zařízení kompatibilní s VGA, např. monitory a projektoru, umožňující zobrazení na větším externím displeji.
- ③  Indikátor nabítí baterie**
Indikátor nabítí baterie (LED) ukazuje stav baterie. Viz tabulka stavů indikátoru LED na stránkách 1-3.
- ④  Indikátor napájení**
Indikátor napájení se rozsvítí, když se Eee PC zapne, a pomalu bliká, když je Eee PC v režimu Uložit-do-RAM (Pozastaveno). Tento indikátor je VYPNUTÝ, když je Eee PC VYPNUTÉ.

Používání klávesnice

Speciální funkční klávesy

Následují definice barevných horkých kláves na klávesnici Eee PC. Barevné příkazy lze otevřít pouze tak, že nejprve stisknete a podržíte funkční tlačítko a zároveň stisknete tlačítko s barevným příkazem. Některé funkční ikony se objeví v upozorňovací oblasti po aktivaci.



Umístění horkých kláves na funkčních klávesách se může lišit podle modelu, ale funkce by mely být stejné. Kdykoliv umístění vašich horkých kláves neodpovídá příručce, říďte se podle ikon.



Ikona Z^z (F1): Uspí Eee PC (přepne do režimu Pozastaveno) (Uložit-do-RAM).



Radiovéz (F2): Pouze bezdrátové modely: Přepíná interní bezdrátové místní síť nebo rozhraní Bluetooth (u vybraných modelů) se zobrazením na obrazovce. Při zapnutí se příslušný indikátor bezdrátové sítě rozsvítí.



Výchozí nastavení je WLAN ZAP. / Bluetooth VYP.



Ikona malé slunce (F3): Sníží jas displeje.



Ikona velké slunce (F4): Zvýší jas displeje.



Ikony LCD/Monitor (F5): Přepíná mezi LCD displejem Eee PC a externím monitorem v tomto pořadí: Pouze LCD -> Pouze CRT (externí monitor) -> Klon LCD + CRT -> Rozšíření LCD + CRT.



Ikona Správce úloh (F6): Vyvolá Správce úloh pro prohlížení aplikačních procesů nebo ukončení aplikací.



Ikona Přeškrtnutý reproduktor (F7): Ztlumí reproduktor.



Ikona Snižit hlasitost (F8): Sníží hlasitost reproduktoru.



Ikona Zvýšit hlasitost (F9): Zvýší hlasitost reproduktoru.



Num Lk (F11): Zapíná a vypíná numerickou klávesnici (Num Lock). Umožňuje použít větší část klávesnice pro zadávání čísel.



Scr Lk (F12): Zapíná a vypíná „Scroll Lock“. Umožňuje vám použít větší část klávesnice pro navigaci mezi buňkami.



Pg Up (↑): Stiskem se můžete posunovat nahoru v dokumentech nebo ve webovém prohlížeči.



Pg Dn (↓): Stiskem se můžete posunovat dolů v dokumentech nebo ve webovém prohlížeči.



Home (←): Stiskem přesunete ukazatel na začátek řádku.



End (→): Stiskem přesunete ukazatel na konec řádku.



Ikona Windows: Zobrazí nabídku Start.




Nabídka ikony s ukazatelem: Aktivuje nabídku vlastnosti a je to totéž jako klepnout pravým tlačítkem na dotykové ploše nebo myši na objektu.


Režim počítačového tabletu

Následující ilustrace jsou pro používání funkce počítačového tabletu.

1. Pevně uchopte okraj počítače Eee PC a potom otevřete panel displeje do úhlu 90° podle následujícího obrázku.
2. Otočte panel displeje po směru hodin a svisle do úhlu 180°.



3. Zavřete panel displeje.




4. Stisknutím a podržením tlačítka Domů () zobrazíte náhled otáčení pracovní plochy a potom uvolněním tlačítka dokončíte otáčení pracovní plochy.




Některé aplikace nemusí fungovat správně pod úhlem otočení pracovní plochy 90° a 270°.

Rychlý úsporný režim

Můžete rychle přepnout počítač Eee do pohotovostního režimu přesunutím hrotu dotykového pera nad skrytý magnet v blízkosti stavových indikátorů.



Posunutím vypínače vpravo přepněte počítač Eee PC z pohotovostního režimu.



Jak zapnout vaše Eee PC

První spuštění

Plocha

Kalibrace dotykového panelu

Nástroj ASUS EeePC Tray


Sítové připojení

Začínáme
2


Spouštění Eee PC

Toto jsou krátké instrukce pro používání Vašeho Eee PC.

1. Připojte napájecí adaptér



2. Zapněte počítač Eee PC



- Použijete-li k napájení Eee PC jiný adaptér , může dojít ke škodám. Vadný napájecí adaptér může poškodit baterii i Eee PC.
- Když otevřete panel displeje, netlačte jej na stůl, jinak by se mohly zlomit panty! Nikdy nezvedejte Eee PC za panel displeje!
- Používejte pouze baterie a napájecí adaptéry dodané s tímto Eee PC nebo konkrétně schválené výrobcem nebo dodavatelem pro použití s tímto modelem, jinak se může Eee PC poškodit. Výstupní napětí tohoto adaptéra je +12Vdc stejnosměrného napětí, 3A.




Pamatujte, že musíte baterii zcela nabít před prvním použitím a kdykoliv je z větší části vybitá, aby se prodloužila životnost baterie.

První spuštění



Když poprvé zapínáte své Eee PC, Průvodce Windows se automaticky spustí a provede vás nastavením vašich předvoleb a některých základních informací.

Dokončete inicializaci podle postupu průvodce:


1. Zobrazí se zpráva **Vítejte**. Potom pokračujte klepnutím na **Další**.
2. Vyberte systémová nastavení výběrem regionu, ve kterém se nacházíte, jazyka, který používáte a klávesnice, kterou používáte. Potom pokračujte klepnutím na **Další**.



3. Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte, a pokračujte klepnutím na **Další**.
4. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a klepněte na možnost **Souhlasím**. Potom pokračujte klepnutím na **Další**.



5. Klepnutím na **Zapnout ochranu počítače pomocí automatických aktualizací** získejte nejnovější důležité aktualizace a pokračujte klepnutím na **Další**.
6. Zadejte název vašeho počítače do pole **Název počítače** a pokračujte klepnutím na **Další**.



7. Podle zobrazených pokynů se zaregistrujte u společnosti Microsoft a dokončete inicializaci.

Plocha

Na ploše je několik zkratek. Poklepejte na ně, chcete-li spustit příslušné aplikace nebo otevřít dané složky. Některé aplikace vytvářejí minimalizované ikony na hlavním panelu operačního systému.



Skutečná obrazovka pracovní plochy se může u různých modelů lišit.

Kalibrace dotykového panelu

Dotykový panel počítače Eee PC můžete používat k ovládání systému stejně, jako pomocí standardní dotykové plochy nebo myši. Při kalibraci dotykového panelu postupujte podle následujících kroků.

1. Klepněte na **Start > Všechny programy > Nástroj dotykového panelu > Kalibrace dotykového panelu**.
2. Na obrazovce se objeví několik blikajících symbolů. Klepnutím na blikající symboly pomocí stylusu nakalibrujte dotykovou obrazovku. Další nastavení dotykového panelu lze rovněž nakonfigurovat pomocí nástroje **Nástroj dotykového panelu**. Chcete-li tento nástroj spustit, klepněte na **Start > Všechny programy > Nástroj dotykového panelu > Nástroj dotykového panelu**.



Obrazovka dotykového panelu počítače Eee PC podporuje emulaci pravého tlačítka myši. Chcete-li používat funkci pravého tlačítka myši, stiskněte a několik sekund podržte dotykovou obrazovku a potom ji uvolněte.

Nástroj ASUS EeePC Tray

Předinstalovaný nástroj ASUS EeePC Tray umožňuje vypínat některá zařízení pro minimalizaci spotřeby energie a pomáhá snadno upravovat rozlišení zobrazení.

Aktivace a deaktivace zařízení


Pokyny pro deaktivaci nebo aktivaci zařízení

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu ASUS EeePC Tray Utility v oznamovací oblasti a nástroj zobrazí následující možnosti:

Deaktivovat WLAN: Zapne a vypne bezdrátové připojení k místní síti.

Deaktivovat Bluetooth: Zapne a vypne připojení Bluetooth.


Deaktivovat kameru: Aktivuje a deaktivuje vestavěnou kameru.



2. Vyberte položku, kterou chcete zapnout nebo vypnout podle vašich potřeb. Položky, které nejsou dostupné, jsou zobrazeny šedě.

Nastavení rozlišení zobrazení

Klepnutím na ikonu ASUS EeePC Tray Utility v oznamovací oblasti nastavte rozlišení zobrazení. Vyberte rozlišení podle vašich potřeb.



Možnosti spojené s CRT nejsou dostupné, pokud nejsou připojeny žádné externí monitory.



Když je režim zobrazení vašeho počítače Eee PC **Pouze CRT** a režim napájení je **Řízení spotřeby**, NEPOUŽÍVEJTE rozlišení větší, než 1024 x 600 pixelů. V opačném případě by připojený externí monitor nefungoval normálně.

Síťové připojení

Konfigurace bezdrátového síťového spojení



Toto zařízení obsahuje FCC ID: MSQT91NE785H a IC ID: 3568A-T91NE785H.

- Poklepejte na ikonu bezdrátové sítě s křížkem v oznamovací oblasti.


 Pokud ikona bezdrátového připojení není zobrazena v oznamovací oblasti. Aktivujte funkci bezdrátové lokální sítě stisknutím + ($<\text{Fn}> + <\text{F2}>$) před konfigurováním bezdrátového síťového spojení.

- Zvolte přístupový bod bezdrátové sítě, ke kterému se chcete připojit, a sestavte spojení klepnutím na **Připojit**.



Pokud nemůžete najít požadovaný přístupový bod, klepněte na položku **Aktualizovat seznam sítí** v levém podokně a zopakujte hledání.


- Během připojení budete možná muset zadat heslo.



- Po vytvoření spojení se toto spojení zobrazí v seznamu.
- V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě .



Ikona bezdrátového připojení zmizí, když stisknete + ($<\text{Fn}> + <\text{F2}>$) deaktivujete funkci WLAN.




Místní síť


Při vytvoření pevné sítě postupujte podle následujících pokynů:

Použití dynamické IP adresy:


1. Klepněte pravým tlačítkem myši na žlutý výstražný trojúhelník  na hlavním panelu operačního systému Windows® a vyberte příkaz **Otevřít síťová připojení**.
2. Klepněte pravým tlačítkem na položku **Připojení k místní síti** a vyberte položku **Vlastnosti**.




3. Označte položku **Protokol síť Internet (TCP/IP)** a klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.



4. Vyberte první možnost **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky** a klepněte na tlačítko **OK**.




5. Klepnutím na položku **Vytvořit nové připojení** spusťte Průvodce novým připojením.




7. Vyberte položku **Připojit k Internetu** a klepněte na tlačítko **Další**.




9. Vyberte typ připojení a klepněte na tlačítko **Další**.




6. Klepněte na tlačítko **Další**.



8. Vyberte možnost **Nastavit připojení ručně**.



10. Zadejte název vašeho zprostředkovatele připojení k Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.



11. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepněte na tlačítko **Další**.

12. Klepnutím na tlačítko **Dokončit** dokončete konfiguraci.

13. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko **Připojit** se připojte k Internetu.

Použití statické IP adresy:

- Konfiguraci statické IP adresy začněte provedením kroku 1 - 3 pro Použití dynamické IP adresy.
- Vyberte druhou možnost **Použít následující adresu IP**.
- Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
- Podle potřeby zadejte adresu upřednostňovaného serveru DNS a alternativní adresu.
- Po zadání všech příslušných údajů vytvořte síťové připojení klepnutím na tlačítko **OK**.



Setkáte-li se při připojování k síti s problémy, obrátěte se na vašeho zprostředkovatele připojení k Internetu (ISP).

Procházení webových stránek

Po dokončení nastavení sítě klepněte na **Internet Explorer** na ploše a začněte surfovat po síti. K dispozici je několik nástrojů dotykové obrazovky pro usnadnění surfování po Internetu.



Klepnutím spusťte posuvník přiblížení/oddálení webové stránky



Klepnutím spusťte Handwriting/Keyboard (Rukopis/Klávesnice)

Klepnutím můžete přepínat mezi různými okny prohlížeče



Navštívte naši domovskou stránku Eee PC (<http://eepc.asus.com>), kde získáte nejnovější informace a zaregistrujte se na webu <http://vip.asus.com>, abyste získali všechny služby pro vaše Eee PC.

Aktualizace ASUS

Připojení Bluetooth

Mikrojádro Super Hybrid Engine

Eee Storage

Panel nástrojů Eee Docking Touch

Režim Touch Gate

Zkušební verze Microsoft® Office

Používání Eee PC

Aktualizace ASUS

Nástroj ASUS Update umožňuje spravovat, ukládat a aktualizovat systém BIOS počítače Eee PC v prostředí Windows®. Nástroj ASUS Update umožňuje:

- ukládání aktuálního souboru systému BIOS,
- stahování nejaktuálnějšího souboru systému BIOS z Internetu,
- aktualizování systému BIOS ze zaktualizovaného souboru systému BIOS,
- aktualizování systému BIOS přímo z Internetu a
- zobrazování informací o verzi systému BIOS.

Tento nástroj je předinstalovaný v počítači Eee PC a je rovněž k dispozici na podpůrném disku DVD, který je dodán v krabici s počítačem Eee PC.





Nástroj ASUS Update vyžaduje připojení k Internetu prostřednictvím sítě nebo poskytovatele internetových služeb (ISP).

Aktualizace systému BIOS prostřednictvím Internetu

Pokyny pro aktualizaci systému BIOS prostřednictvím Internetu:

1. Spusťte nástroj ASUS Update z pracovní plochy Windows® klepnutím na **Start > Všechny programy > ASUS > ASUSUpdate pro Eee PC> ASUSUpdate**. Zobrazí se hlavní okno nástroje ASUS Update.
2. Vyberte **Aktualizovat BIOS z Internetu** z rozvírací-nejednotky a potom klepněte na **Další**.



- Aby se zabránilo síťovému provozu, vyberte nejbližší server FTP ASUS nebo klepněte na položku **Vybrat automaticky**. Klepněte na tlačítko **Další**.
- Na serveru FTP vyberte požadovanou verzi systému BIOS a klepněte na **Další**.
- Dokončete aktualizaci podle zobrazených pokynů.




 Nástroj ASUS Update se dokáže automaticky aktualizovat prostřednictvím Internetu. Aby bylo možné maximálně využívat možnosti tohoto nástroje, udržujte jej vždy v aktuálním stavu.

Aktualizace systému BIOS prostřednictvím souboru systému BIOS

Pokyny pro aktualizaci systému BIOS prostřednictvím souboru systému BIOS:

- Spusťte nástroj ASUS Update z pracovní plochy Windows® klepnutím na **Start > Všechny programy > ASUS > ASUSUpdate pro EeePC > ASUSUpdate**. Zobrazí se hlavní okno nástroje ASUS Update.
- Vyberte **Aktualizovat BIOS ze souboru** z rozevírací-nabídky a potom klepněte na **Další**.
- Vyhledejte soubor BIOS v okně **Otevřít** a potom klepněte na **Otevřít**.
- Dokončete aktualizaci podle zobrazených pokynů.



Připojení s technologií Bluetooth




Toto zařízení obsahuje FCC ID: TLZ-BT253 a IC ID:6100A-AWBT250.


Pro připojení zařízení vybavených rozhraním Bluetooth k počítači s technologií Bluetooth nejsou zapotřebí kabely. Mezi příklady zařízení vybavených technologií Bluetooth může patřit notebooky, stolní počítače, mobilní telefony a osobní organizéry PDA.

Pokyny pro připojení zařízení s technologií Bluetooth


1. Opakovaně stiskněte <Fn> + <F2>, dokud se nezobrazí **Bluetooth ZAP**, nebo **WLAN a Bluetooth ZAP**.
2. Klepněte na **Místa Bluetooth** na pracovní ploše a dokončete inicializaci podle zobrazených pokynů.
3. Dalším klepnutím na **Místa Bluetooth** na pracovní ploše vyhledejte okolní zařízení.
4. Klepněte na **Přidat zařízení Bluetooth**.




5. Pro pokračování klikněte na **další**.




6. Vyberte požadované zařízení a pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.



7. Zadejte bezpečnostní kód Bluetooth a spusťte párování.



8. Po spárování vyberte ze seznamu službu, o kterou máte zájem, a klepnutím na **Dokončit** použijte vybranou službu.



Mikrojádro Super Hybrid Engine

Mikrojádro Super Hybrid Engine nabízí různé režimy řízení spotřeby. Přiřazená rychlá klávesa slouží k přepínání mezi různými úspornými režimy. Úsporné režimy ovlivňují celou řadu vlastností počítače Eee PC, aby byl zajištěn maximální poměr mezi výkonem a životností baterie. Vybraný režim je zobrazen na displeji.

Pokyny pro změnu režimu napájení

- Klepněte na **start > Všechny programy > ASUS > ASUSInstantKey > ASUSInstantKey**.
- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Super Hybrid Engine v oznamovací oblasti a vyberte upřednostňovaný režim.



Režimy Super Hybrid Engine



Power Saving



High Performance



Super Performance



Automatický vysoký výkon a **Automatický úsporný režim** jsou k dispozici pouze po připojení nebo odpojení napájecího adaptéru.



Auto Power-Saving



Auto High-Performance



Pokud externí monitor nefunguje normálně v režimu **Řízení spotřeby** při rozlišení 1024 x 768 pixelů nebo více, opakovaným stisknutím **<Fn> + <F5>** přepněte režim zobrazení na **Pouze LCD** nebo **Klon LCD + CRT** a resetujte režim napájení na **Vysoký výkon** nebo **Super výkon**.

Eee Storage


Uživatelé Eee PC mohou využívat úložný prostor online zdarma. Pomocí internetového připojení můžete otevřít a sdílet jakékoliv soubory, kdykoliv chcete a ať jste kdekoliv.



Smlouvě o službě ukládání na webový pevný disk Eee Storage na oficiálním webu Eee Storage. Eee Storage si vyhrazuje právo upravit nebo ukončit poskytovanou službu webového úložného prostoru s oznámením předem nebo bez oznámení. Podrobnosti najdete na oficiálním webu.


Jak používat Eee Storage

1. Klepněte na **Start > Všechny programy > ASUS > Eee Storage > Eee Storage**, přečtěte si dohodu o poskytování služby a pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**.




Zkontrolujte, zda je vaše Eee PC připojeno k internetu.

2. Poklepejte na **Internetové úložiště Eee**.



- Můžete snadno táhnout a upustit soubory do vašeho bezplatného úložného prostoru.




Potřebujete-li používat pokročilejší funkce, poklepáním na položku **Nastavit informace o vašem účtu Eee Storage** ve složce **Web Storage** použijte účet a nastavte heslo. Tato sada účtu a hesla je také neocenitelná, používáte-li službu Eee Storage s jiným počítačem.

Panel nástrojů Eee Docking Touch

Panel nástrojů Eee Docking Touch obsahuje celou řadu užitečných funkcí. Tento panel nástrojů se nachází v horní části pracovní plochy.



Software obsažený na panelu nástrojů Eee Docking Touch se liší podle oblasti.



Fun Touch

FotoFun

FotoFun umožňuje prohlížet obrázky uložené v počítači Eee PC a externích paměťových zařízeních. Můžete tisknout, otáčet, přiblížovat/oddalovat, upravovat jas a kontrast ukládat tyto změny obrázků. Můžete rovněž vytvářet alba pro rozdělení vašich obrázků.

Memos (Poznámky)

Memos (Poznámky) umožňuje vytvářet digitální poznámky a umísťovat je na pracovní ploše.

Notepad (Zápisník)

Notepad (Zápisník) blok umožňuje vytvořit rychlou poznámku pomocí různých nástrojů pera. Poznámky můžete ukládat a tisknout, exportovat do souborů txt, jpg nebo pdf nebo je odesílat prostřednictvím e-mailu.

Internet Radio (Internetové rádio)

Funkce Internet Radio (Internetové rádio) umožňuje poslouchat hudbu z hudebních rozhlasových kanálů online z celého světa.



Funkce Internet Radio (Internetové rádio) vyžaduje připojení k Internetu.

Calculator (Kalkulačka)

Lze přepínat mezi normálním a vědeckým režimem kalkulačky. V normálním režimu je k dispozici užitečný digitální poznámkový lístek, na který si můžete během výpočtu udělat rychlou poznámku.



Výsledky výpočtu jsou pouze orientační.

Widget

Spustí režim nástroje Widget na celou obrazovku.

Eee @Vibe

Eee Download

Eee Download nabízí různé softwarové aplikace a multimediální zábavu online.



Pro více detailních instrukcí se obrátte na soubor Návod pro každou funkci.

Eee Sharing

Data Sync (Synchronizace)

Data Sync (Synchronizace) vám umožní jednoduše synchronizovat data z vašeho Eee PC s jiným PC (staničním PC) doma nebo v kanceláři v rámci stejného síťového segmentu.

Eee Storage

Uživatelé Eee PC mohou zdarma využívat webové úložiště. S připojením k Internetu můžete přistupovat a sdílet libovolné soubory kdykoli chcete a kdekoli se nacházíte. Soubor návod Eee Storage je dostupný pouze v případě, že se vaše Eee PC připojí k Internetu.

Eee Xperience



Eee Tools



Live Update (u vybraných modelů)

Live Update udržuje vaše Eee PC aktualizované pomocí kontroly aktualizací online.

Title Bar Setting (Nastavení záhlaví)

Slouží k nastavení výšky záhlaví okna pro snadné ovládání pomocí dotykové obrazovky.

Handwriting/Keyboard (Rukopis/klávesnice)

Nástroj rukopisu umožňuje zadávat texty na dotykové obrazovce pomocí dotykového pera nebo prstu. Pro psaní je rovněž k dispozici virtuální klávesnice.



Podrobnější pokyny viz soubor návodů v jednotlivých funkcích.

Settings (Nastavení)

Umožňuje konfigurovat podrobná nastavení panelu nástrojů Eee Docking Touch.

Touch Gate Mode (Režim Touch Gate)



Klepnutím na tuto ikonu přepněte pracovní plochu do režimu Touch Gate.


Režim Touch Gate

Eee PC Touch poskytuje snadno použitelný režim Touch Gate s mnoha užitečnými funkcemi. Dotykový režim lze spustit dvěma způsoby:

- Klepněte na ikonu **Režim Touch Gate** () na panelu nástrojů Eee Docking Touch.
- Stiskněte tlačítko **Domů** ().

Používání režimu Touch Gate

Klepnutím na ikony na obrazovce můžete používat funkce Touch Gate.




Kopie obrazovek uvedené v této části jsou pouze orientační a nemusí přesně odpovídat vašemu zobrazení na obrazovce.

Změna zástupců funkcí

Na hlavní obrazovce režimu Touch Gate lze vytvořit až pět zástupců funkcí. Pokyny:

1. Posunutím přepínače funkcí nahoru zobrazte všechny skryté funkce.
2. Otáčením seznamu funkcí doleva nebo doprava vyberte požadovanou funkci.




3. Chcete-li odebrat některou funkci ze seznamu, přetáhněte ikonu na prázdné místo na pracovní ploše a uvolněte.
4. Přetáhněte ikonu funkce na prázdné místo v seznamu funkcí.



Přepnutí do režimu Widgets

Pokyny pro přepnutí do režimu Widgets:


1. Posuňte vlevo na libovolné prázdné ploše hlavní obrazovky Touch Gate.
2. Pracovní plocha se přepne do režimu Widget.



3. Po připojení k Internetu nástroj widget počasí automaticky zobrazuje stav místního počasí. Klepnutím na ikonu „+“ níže zobrazíte více nástrojů widgets, které můžete používat.
4. Můžete volně přepínat mezi režimy pracovní plochy Windows, Widget a Touch Gate.



Posunutím vlevo přepněte do režimu Widget



Posunutím vpravo přepněte do režimu Touch Gate



Klepnutím na Widget na panelu nástrojů Eee Docking Touch přepněte do režimu Widget



Posunutím vpravo přepněte do režimu Windows

Klepnutím na ikonu **Režim Touch Gate** na panelu nástrojů Eee Docking Touch nebo stisknutím tlačítka **Domů přepněte do režimu Touch Gate**

Zkušební verze Microsoft® Office

Uživatelé počítače Eee PC mohou využít 60denní bezplatnou zkušební verzi sady Microsoft Office Suite. Při spuštění této bezplatné zkušební verze postupujte podle následujících pokynů.

1. Zkontrolujte, zda je váš počítač Eee PC připojen k Internetu, a klepnujte na **60denní zkušební verze Microsoft Office – online** na pracovní ploše.



2. Klepněte na **VYZKOUŠET**.



3. Zadejte vaši e-mailovou adresu a klepněte na **ODESLAT**.



4. Zkopírujte váš produktový klíč a klepněte na odkaz.



5. Zadejte váš produktový klíč a podle zobrazených pokynů dokončete postup aktivace před spuštěním bezplatné zkušební verze.



Chcete-li používat další aplikace v sadě Microsoft Office Suite, klepněte na **start**, přejděte na **Všechny programy > Microsoft Office** a vyberte požadovanou aplikaci.

Podpůrné DVD

Obnova systému

Boot Booster


4
Podpůrné DVD &
Obnova systému

Informace o podpůrném DVD

Podpůrné DVD, které se dodává k Eee PC obsahuje ovladače, softwarové aplikace a nástroje, které můžete instalovat, abyste získali všechny funkce.

Jak spustit Podpůrné DVD

Vložte podpůrné DVD do externí optické jednotky. DVD automaticky zobrazí nabídku Ovladače, pokud je automatické spuštění zapnuto ve vašem počítači.



Pokud není ve vašem počítači zapnuté automatické spouštění, projděte obsah podpůrného CD, abyste našli soubor ASSETUP.EXE ve složce BIN. Poklepejte na souboru ASSETUP.EXE a tím spusťte DVD.



Ovladače a nástroje uložené na podpůrném DVD se mohou lišit podle modelů bez předchozího upozornění.

Nabídka s ovladači

Nabídka s ovladači ukazuje dostupné ovladače zařízení, když systém detekuje instalovaná zařízení. Nainstalujte nezbytné ovladače a tím aktivujete zařízení.

Nabídka nástrojů

Nabídka nástrojů ukazuje aplikace, které Eee PC podporuje.

Kontakt

Klepněte na záložku Kontakt, aby se zobrazily kontaktní informace ASUS.

Jiné informace

Ikony v pravém horním rohu obrazovky poskytují doplňkové informace o Eee PC a o obsahu podpůrného DVD. Klepněte na ikonu, aby se zobrazily specifikované informace.



Systémové informace



Technická podpora



Obsah DVD




Seznam souborů

Obnova systému

Jak používat podpůrný disk DVD

Podpůrný disk DVD obsahuje bitovou kopii operačního systému nainstalovaného do počítače během výroby. Podpůrný disk DVD představuje komplexní řešení obnovení, které rychle obnoví systém do původního funkčního stavu za předpokladu, že je v pořádku váš systémový disk. Před použitím podpůrného disku obnovení zkopírujte vaše datové soubory na diskety nebo na síťovou jednotku a zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).

1. Připojte externí optickou DVD jednotku k vašemu Eee PC a vložte Obnovovací DVD do optické jednotky (systém musí být ZAPNUTÝ).
2. Při zapínání stiskněte klávesu **<ESC>** a objeví se obrazovka **Please select boot device** (**Prosím vyberte bootovací zařízení**). Zvolte USB:XXXXXX (může být pojmenováno dle značky zařízení), abyste startovali operační systém z optické jednotky.
3. Stisknutím libovolné klávesy zavedete systém z optického disku.
4. Klepněte na **OK** v dialogovém okně **Obnovit systém Eee PC**.
5. Klepnutím na **Ano** spusťte obnovu systému.





Během obnovy systému přijdete o všechna svá data. Před obnovou vašeho systému určitě zazálohujte vaše důležitá data.

6. Po dokončení obnovy systému vysuňte podpůrný disk DVD z optické jednotky a klepnutím na **OK** restartujte počítač Eee PC.




Boot Booster

Položka Boot Booster v nastavení BIOSu pomáhá zkrátit čas spouštění vašeho Eee PC. Ale MUSÍTE vypnout tuto položku BIOSu, než změníte jakékoliv součástky Eee PC nebo než provedete obnovu systému (z USB flash disku, externí optické mechaniky nebo skrytého oddílu). Vypněte Boot Booster podle pokynů níže.

1. Zapněte systém a během spouštění stiskněte **<F2>**, aby se zobrazila obrazovka POST. Dalším stiskem **<F2>** otevřete nastavení BIOSu.
2. Nastavte **Boot Booster** na [Disabled]



Pokud neuvidíte obrazovku POST nebo se vám nepovede otevřít nastavení BIOSu podle výše uvedených pokynů, restartujte systém a zkuste během spouštění opakovaně stisknout **<F2>**.



3. Stiskem **<F10>** uložte konfiguraci a spusťte Eee PC znovu.



Pamatujte, že musíte Boot Booster znovu zapnout, až dokončíte změnu hardwaru nebo obnovení systému.

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Informace o autorských právech

Omezení odpovědnosti

Servis a podpora

P
Příloha

Deklarace a prohlášení o bezpečnosti

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.



V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a rovněž jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel. Při připojení vstupních a výstupních zařízení se používají pouze stíněné kably. Upozorňujeme na skutečnost, že změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění k používání tohoto zařízení.

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993.
Washington DC: Kancelář Federálního registru, Administrace národních
archivů a záznamů, Tisková kancelář vlády USA.)

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF)



Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou
zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele
k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto zařízení je
uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA, limitováno pro
použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.“

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování stanoveným
pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům FCC pro vystavení
rádiovým frekvencím, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou
během přenosu dat. Koncoví uživatelé musejí dodržovat specifické
provozní pokyny, aby vyhověli požadavkům pro vystavení rádiovým
frekvencím.

Eee PC T91

Max. hodnota SAR (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

Prohlášení o shodě

Směrnice R&TTE (1995/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Základní požadavky uvedené v [článek 3]
- Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek 3.1a]
- Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou podle [článek 3.1b]
- Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN 301]
- Testy v souladu s [489-17]
- Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]
- Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]

Varovná značka CE

Toto je výrobek řady B, v domácím prostředí může být příčinou rádiového rušení a v takovém případě může být nutné, aby uživatel učinil potřebná opatření.

Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci stanovenými pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad s požadavky IC v souvislosti s nebezpečím RF, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu. Koncoví uživatelé jsou povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby nedocházelo k nadměrnému vystavování RF.

Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných poskytovatelů služeb (např. sdružené kanály mobilních satelitních systémů), je toto zařízení určeno k použití ve vnitřních prostorách a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stínění. Zařízení (nebo jeho vysílací anténa) instalované ve venkovním prostředí podléhá udělení licence.

Eee PC T91

Max. hodnota SAR (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

S. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až 14
Evropa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až 13

Francouzská pásmá s omezenými bezdrátovými frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený interiérový výkon:

- 10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz



Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
- Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterých je povoleno použití pásmá 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART ()



Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.

Poznámky k bezpečnosti UL

U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo zařízení elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným provozním napětím, jež ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci špička - špička 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém proudu (NFPA 70).

Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru, elektrického šoku a zranění osob; k opatřením patří:

- **Nepoužívejte** notebook v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu nebo poblíž bazénu.
- **Nepoužívejte** notebook během bouřky s elektrickými výboji. Existuje nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.
- **Nepoužívejte** notebook poblíž oblasti s unikajícím plyнем.

Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí primární (jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie. Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo lithiové ionty a mohou být tvořeny buď jednou, dvěma nebo více elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny sériově, paralelně, nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

- Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k explozi. S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se obraťte na místní správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí.
- Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení, sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí. Používejte pouze napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie dodané výrobcem, resp. autorizovaným prodejcem.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm².



Tento symbol přeškrnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt (elektrické nebo elektronické zařízení) nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Seznamte se s místními vyhláškami pro likvidaci elektronických produktů.

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolení a omezování chemických látok)) byl zveřejněn seznam chemických látok přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
(English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Ekspløsjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy.

ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚCEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoli skutečné a přímé škody v důsledku opomenuť nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přičinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Výrobce	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, město	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Země	TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, město	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Země	GERMANY