

HB5120

Eee PC


Windows® 7 Edition
מדריך מהיר

15G06Q211A00


הפעלה ראשונה של Eee PC

ההוראות שבמהמשך הינן הוראות להתחילה מהירה של השימוש ב-Eee PC. לקבלת מידע מפורט, עיין במדריך המלא.

2. חיבור אCESSORY סוללה (AC)




1. התקן את מארז הסוללה



3. הדלק את Eee PC

השימוש בהתאם מתח אחר Eee PC נזק ל-Eee PC. עלול לגרום נזק ל-Eee PC.
אם תחבר מתח מתאים AC-DC תקין, אתה עלול לגרום נזק ל-Eee PC. על מנת למנוע נזק ל-Eee PC, עלול לגרום נזק ל-Eee PC.



כארש הנך פותח את המסך - אל תשכח להציגו אותו אל השולחן, עיימ שלא לשבור את התוופסנים! לעולם אל תרים את מחשב ה-Eee PC מהמסך!



השתמש רק במתאמים המתח אשר סופקו עם מחשב-Eee זה, או ככל שיאשרו על ידי היצרן או המשווק לשימוש עם דגם זה. שימוש בהתאם מתח אחר עלול לגרום נזק למחשב Eee PC. מתח המוצא של המתאם הוא +12Vdc, 3A.

-

זכור לטען לגמרי את הסוללה לפני השימוש הראשון ובכל פעם שהוא מתרוקנת, כדי להאריך את חייה.





מצב מחשב לוח (Tablet PC)

להלן תרשימים המתארים את השימוש בפונקציית מחשב
הلوح.

- סובב את לוח הציג אנכית וכנגד
כיוון השעון עד שיגיע לזווית של
180 מעלות.

1. אחוז בקצוות ה-PC Eee שלך
ולאחר מכן פתח את לוח הציג
לזווית של 90 מעלות כפי שמצויר
בתרשים שלහן.



- לחץ והחזק את המKeySpec (סיבוב מסך) כדי לצפות בתצוגה
מקידימה של סיבוב שולחן העבודה.
לאחר מכן שחרר את המKeySpec
כדי להשלים את סיבוב תצוגת
שולחן העבודה.

- סגור את לוח הציג.




תיכון שיטושים מסוימים לא יעבדו כנדרש כאשר זוויות סיבוב שולחן העבודה נקבעו
כ-90 או 270 מעלות.



כיבוי Eee PC

- בצע את הפעולות הבאות כדי לכבות את Eee PC.
1. לחץ **התחל** בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה כדי להציג את תפריט התחל.
 2. בחר **כיבוי** כדי לכבות את PC Eee.



הפעלה ראשונה

בפעם הראשונה שתפעיל את PC Eee, יופעל אוטומטית אשף Windows יינחה אותך בהגדרת העדפותך ובهزנה של פרטיים בסיסיים. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסייע את התהילה הראשוני.

הגדרת התחברות לרשת

חיבור אינטרנט אלחוטי

1. לחץ על סמל הרשת האלחוטית עם הקוכב הכתום  שבאזור
ההודעות של Windows® .

אם סמל החיבור האלחוטי אינו מופיע בסרגל המערכת, הפעל את רשת-h-LAN האלחוטית על ידי לחיצה על  +  ($<\text{Fn}> + <\text{F2}>$) לפני שתגדיר חיבור לרשת אלחוטית.



2. בחר בנקודת הגישה האלחוטית אליה תרצה להתחבר, מתוך הנקודות שברשימה, ולחץ **התחבר** כדי ליצור את התחברות.



אם לא מצאת את נקודת הגישה הרצויה, לחץ על סמל **רען**  שבפינה הימנית התחתונה כדי לרענן את התצוגה ובצע חיפוש חוזר ברשימה.

3. בזמן ההתחברות, יתכן שהיא עליך להזין סיסמה.
4. לאחר יצירת התחברות, היא תוצג ברשימה.
5. כעת תוכל לבדוק אם סמל הרשת האלחוטית בסרגל המשימות של מערכת הפעלה.

סמל הרשת האלחוטית המבוטלת  יופיע כאשר תלץ על $<\text{Fn}> + <\text{F2}>$ לביטול תוכנת הרשת האלחוטית (WLAN).




רשת מקומית (LAN)

כדי לבצע התוכנות אלחוטית, פועל בהתאם להוראות הבאות:

שימוש בכתובת IP דינמית \ חיבור רשת PPPoE



- לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת עם מושולש האזורה הצהוב בсрיגל המערכת של Windows® ובחר באפשרות **פתח את מרכז הרשת והshitוף**




- לחץ **שנה הגדרות מתאם** בחלונית השמאלית הכהולה.




- לחץ לחיצה ימנית על **Local Area Connection** ובחר **אפשרויות מאפיינים**.


5. סמן את האפשרות הראונונה קבל כתובת IP באופן אוטומטי ולחץ אישור.



4. הדגש את האפשרות Internet Protocol (TCP/IP) ולחץ מאפיינים.





(אם אתה משתמש בחיבור PPPoE, המשך אל השלבים הבאים)




6. חזר אל מרכז הרשת והשיטוף ולאחר מכן לחץ הגדר חיבור או רשת חדשה.

7. בחר התחבר לאלינטראנט ולחץ הבא.




8. בחר באפשרות פּס רָחֵב (PPPoE) ולאחר מכן לחץ הבא.



9. הזן את שם המשתמש שלך, ואת שם התחברות. לחץ על הגדרת התצורה.


9. הזן את שם המשתמש והסיסמה
שלך, ואת שם התחברות. לחץ
התחבר.



11. לחץ על סמל הרשות
שבסרגל המשתמשות ולאחר
כך לחץ על התחברות
שירות זה עתה.

שימוש בכתובת IP סטטית:

1. חזר על שלבים 1-4 לשימוש בכתובת IP דינמית \ חיבור רשת PPPoE כדי להציג הגדירה של רשת IP סטטית.
2. סמן את האפשרות **השתחמש בכתובת IP הבאה**.
3. הzin את כתובת ה-IP, את מסוק רשת המונה (Subnet mask), ואת השער (Gateway) שקיבלה מספק השירות.
4. במידת הצורך, הzin את כתובת שרת DNS המעודף ואת הכתובת החלופית.
5. לאחר שהזנת את כל היעדים הרלוונטיים, לחץ אישור כדי ליצור את ההתקשרות לרשת.



אם נתקלת בעיה תוך כדי הניסיון להתחבר לרשת, צור קשר עם ספק השירות.



