


# Eee PC

## Manual de usuario

**Windows<sup>®</sup> XP Edition**  
**Eee PC T101**



15G06Q212080

# Índice

Índice .....	ii
Acerca de este manual de usuario .....	iv
Notas sobre este manual .....	iv
Precauciones de seguridad .....	v

## Capítulo 1: Descripción de los componentes del equipo

Vista Superior .....	1-2
Vista Inferior .....	1-6
Vista Frontal .....	1-7
Lateral Derecho .....	1-8
Lateral Izquierdo .....	1-8
Vista Posterior .....	1-9
Uso del teclado .....	1-11
Teclas de función especiales .....	1-11
Uso del touchpad .....	1-13
Acciones con varios dedos .....	1-13
Modo Tablet PC .....	1-15

## Capítulo 2: Procedimientos iniciales

Para encender el equipo Eee PC .....	2-2
Primera puesta en marcha .....	2-3
Escritorio .....	2-5
Conexión de red .....	2-6
Configuración de una conexión de red inalámbrica .....	2-6
Red de área local .....	2-7
Explorar páginas Web .....	2-10

## Capítulo 3: Usando el equipo Eee PC

ASUS Update .....	3-2
Actualizar la BIOS mediante Internet .....	3-2
Actualizar la BIOS a través de un archivo BIOS .....	3-3
Conexión Bluetooth (sólo en ciertos modelos) .....	3-4
Motor superhíbrido .....	3-6
Modos de motor superhíbrido .....	3-6

Barra de herramientas táctil Eee Docking .....	3-7
Fun Touch .....	3-7
Eee Amuse .....	3-8
Eee Sharing .....	3-9
Eee Xperience .....	3-9
Eee Tools .....	3-9
Modo Touch Gate .....	3-10
Boingo (sólo en ciertos modelos).....	3-10
Modo Touch Gate.....	3-11
Utilizar el modo Touch Gate .....	3-11
Cambiar los accesos directos de las funciones .....	3-12
Volver al Modo Windows .....	3-13
Período de prueba de Microsoft® Office.....	3-14

## **Capítulo 4: DVD de soporte y Recuperación del sistema**

Información del DVD de soporte.....	4-2
Ejecutar el DVD de soporte.....	4-2
Menú Controladores .....	4-3
Menú Utilidades.....	4-3
Contacto .....	4-3
Información adicional.....	4-3
Recuperación del sistema .....	4-4
Para usar la partición del disco duro (Recuperación F9) .....	4-4
Uso del DVD de soporte.....	4-4
Boot Booster.....	4-6

## **Apéndice**

Declaraciones y comunicados sobre seguridad .....	A-2
Información de propiedad intelectual.....	A-12
Limitación de responsabilidad .....	A-13
Atención al cliente y soporte técnico.....	A-13

# Acerca de este manual de usuario

Está leyendo el manual de usuario de Eee PC. Este manual de usuario proporciona información sobre los distintos componentes del equipo Eee PC y cómo usarlos. Las siguientes son secciones importantes de este manual de usuario:

- 1. Descripción de los componentes del equipo**  
Proporciona información sobre los componentes del equipo Eee PC.
- 2. Procedimientos iniciales**  
Proporciona información sobre procedimientos iniciales relacionados con el equipo Eee PC.
- 3. Usando el equipo Eee PC**  
Proporciona información sobre cómo usar las utilidades del equipo Eee PC.
- 4. DVD de soporte y recuperación del sistema**  
Proporciona información sobre el DVD de soporte y la recuperación del sistema.
- 5. Apéndice**  
Proporciona la lista de proveedores cualificados e instrucciones de seguridad.



Las aplicaciones integradas pueden diferir en función de los modelos y territorios. Puede haber diferencias entre el equipo Eee PC y las imágenes que aparecen en este manual. El equipo Eee PC es la referencia correcta.

## Notas sobre este manual

A lo largo de esta guía se usan algunas notas y advertencias que debe tener en cuenta para llevar a cabo ciertas tareas de forma segura y completa. Estas notas tienen diferentes grados de importancia según se describe a continuación:



**¡ADVERTENCIA!** Información importante que debe seguir para usar el producto de forma segura.



**¡IMPORTANTE!** Información fundamental que debe seguir para no dañar datos, componentes o personas.



**SUGERENCIA:** Consejos para completar tareas.



**NOTA:** Información para situaciones especiales.

# Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad aumentarán el período de vida útil del equipo Eee PC. Siga todas las precauciones e instrucciones. Exceptuando lo que se describe en este manual, remita todas las tareas de servicio técnico a profesionales cualificados. No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados. No aplique disolventes fuertes, como por ejemplo diluyentes, benceno u otros productos químicos, en la superficie del equipo ni cerca de ella.



Desconecte el cable de CA y retire la batería antes de limpiar el equipo. Limpie el equipo Eee PC con una esponja de celulosa limpia o con una gamuza humedecida con una solución de detergente no abrasivo y unas pocas gotas de agua templada, y elimine los restos de polvo con un paño seco.



NO coloque el equipo en superficies de trabajo irregulares o inestables. Busque un centro de servicio técnico si la carcasa ha sufrido daños.



NO coloque ni deje caer objetos encima del equipo Eee PC ni introduzca objetos extraños en él.



NO exponga el equipo a entornos sucios o polvorientos. NO use el equipo si se ha producido una fuga de gas.



NO exponga el equipo a campos magnéticos o eléctricos intensos.



NO presione ni toque el panel de la pantalla. No coloque el equipo Eee PC junto a pequeños elementos que pudieran arañarlo o introducirse en él.



NO exponga el equipo a líquidos, la lluvia o la humedad ni lo use en lugares en los que se den esas condiciones. NO use el módem durante tormentas eléctricas.



NO disponga el equipo sobre sus piernas ni en ninguna parte del cuerpo para evitar molestias o daños personales causados por la exposición al calor.



Advertencia de seguridad relacionada con la batería: NO arroje la batería al fuego. NO cortocircuite los contactos. NO desmonte la batería.



**TEMPERATURA DE SEGURIDAD:**  
el equipo Eee PC solamente debe usarse en entornos con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F)



**VALORES NOMINALES DE ENTRADA:** Consulte la etiqueta de valores nominales del equipo Eee PC y asegúrese de que el adaptador de alimentación cumple dichos valores.



NO transporte ni cubra su PC portátil mientras está encendido con materiales que puedan impedir la libre circulación del aire por los conductos de refrigeración (como por ejemplo dentro de una maleta).



La instalación incorrecta de la batería podría causar una explosión o daños al equipo Eee PC.



NO arroje el equipo Eee PC a la basura municipal. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para desechos electrónicos.



NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

## Precauciones para el transporte

Antes de transportar el equipo Eee PC, debe **APAGARLO** y **desconectar todos los periféricos externos para no dañar los conectores**. El cabezal de la unidad de disco se repliega cuando la alimentación se **APAGA** para evitar arañazos durante el transporte. **Por tanto, no debe transportar el equipo Eee PC mientras la alimentación esté ENCENDIDA**. Cierre el panel de visualización para proteger el teclado y el panel de visualización.

La superficie del equipo Eee PC se estropea con facilidad si no se trata con cuidado. Procure no frotar ni raspar las superficies cuando transporte el equipo Eee PC. Puede colocar el equipo Eee PC en un maletín de transporte para protegerlo de la suciedad, el agua, los golpes y los arañazos.

## Cargue la batería

Si desea usar la batería como fuente de alimentación, asegúrese de cargarla completamente antes de emprender viajes largos. NO olvide cargar también todas las baterías de repuesto. Recuerde que el adaptador de alimentación carga la batería siempre que esté enchufado al equipo y a una fuente de alimentación de CA. Tenga en cuenta que la batería tarda en cargarse mucho más tiempo cuando el equipo Eee PC está en funcionamiento.

## Precauciones en los aviones

Póngase en contacto con la línea aérea si desea usar el equipo Eee PC en el avión. La mayoría de las líneas aéreas tienen restricciones para usar dispositivos electrónicos. Generalmente, solo permiten el uso de aparatos electrónicos entre el despegue y el aterrizaje, y no durante.



---

Hay tres tipos principales de dispositivos de seguridad en los aeropuertos: máquinas de rayos X (usadas en elementos colocados en cintas transportadoras), detectores magnéticos (usados en personas sometidas a controles de seguridad ) y exploradores magnéticos (dispositivos de mano usados en personas o elementos individuales). El equipo Eee PC y los disquetes pueden pasar por las máquinas de rayos X. No obstante, es recomendable que no pasen por los detectores magnéticos de los aeropuertos ni se expongan a exploradores magnéticos.

---





**Vista Superior**

**Vista Inferior**

**Vista Frontal**

**Lateral Derecho**

**Lateral Izquierdo**

**Vista Posterior**

**Uso del teclado**

**Uso del touchpad**

**Modo Tablet PC**


# **Descripción de los componentes del equipo**

# Vista Superior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



La apariencia del lado superior puede variar en función del modelo.



El formato del teclado depende de cada área.



### **Cámara integrada**



### **Micrófono de alta calidad (integrado)**

El micrófono integrado está más a la vista y capta menos reverberación ambiente que los micrófonos tradicionales.



### **Panel de pantalla táctil**

El panel de pantalla táctil permite utilizar su Eee PC con un dedo o con el stylus para pantalla táctil.



Para que la pantalla táctil funcione normalmente, no apoye la palma de la mano en el panel.



### **Interruptor de alimentación (Windows 7)**

El interruptor de alimentación permite ENCENDER, APAGAR el equipo Eee PC y recuperarlo del modo de espera. Desplace y suelte el interruptor para ENCENDER su Eee PC. Para apagar el equipo Eee PC, desplace el interruptor y manténgalo en esa posición. El interruptor de alimentación sólo funciona cuando el panel de visualización está abierto.

#### **Indicador de alimentación**

El indicador de alimentación se ilumina cuando el equipo Eee PC está ENCENDIDO y parpadea lentamente cuando se encuentra en el modo Guardar en RAM (suspensión). Mientras el equipo está APAGADO, el indicador no mostrará actividad alguna.



### **Botón Express Gate (sólo en ciertos modelos)**

Cuando su Eee PC está apagado, al presionar este botón se iniciará Express Gate. Express Gate es un sistema operativo exclusivo de ASUS que proporciona un rápido acceso tanto a Internet como a aplicaciones de uso común sin necesidad de cargar el sistema operativo Windows®.



### **Botón Inicio (Windows 7)**

Presione durante unos instantes este botón para iniciar la interfaz de pantalla táctil Touch Gate. Presione y mantenga pulsado el botón para obtener una vista previa de la rotación del escritorio y, a continuación, suéltelo para finalizar dicha rotación.



## Indicadores de estado



### Indicador de carga de la batería

El indicador de carga de la batería (LED) muestra el estado de la carga de la batería de la siguiente manera:

#### Alimentación ACTIVADA / Modo de espera

	Con adaptador	Sin adaptador
Batería con carga máxima (95% - 100%)	Verde ENCENDIDO	Apagado
Batería con carga media (11% - 94%)	Naranja ENCENDIDO	Apagado
Batería con poca carga (0%–10%)	Naranja intermitente	Naranja intermitente

#### Alimentación APAGADA

	Con adaptador	Sin adaptador
Batería con carga máxima (95% - 100%)	Verde ENCENDIDO	Apagado
Batería con carga media (11% - 94%)	Naranja ENCENDIDO	Apagado
Batería con poca carga (0%–10%)	Naranja intermitente	Apagado



### Indicador de dispositivo de almacenamiento

El indicador de dispositivo de almacenamiento parpadea cuando se escriben o se leen datos de este dispositivo.



### Indicador de funcionalidad inalámbrica y Bluetooth

Este indicador solamente se aplica en modelos con tecnología LAN/Bluetooth inalámbrica integrada. Cuando dicha tecnología está habilitada, este indicador se ilumina.



### Indicador de bloqueo de mayúsculas

Cuando está iluminado, indica que el bloqueo de mayúsculas [Bloq Mayús] está activado.

7

## Compartimento del stylus para pantalla táctil

Este compartimento está especialmente diseñado para guardar el stylus.



## **Teclado**

Las teclas incorporan un cómodo desplazamiento (profundidad a la que se puede presionar la tecla) y el reposamuñecas facilita una cómoda introducción de caracteres alfanuméricos.



## **Touchpad y botones**


El touchpad y sus botones componen un dispositivo que proporciona las mismas funciones que un ratón. Mediante la entrada de acciones con varios dedos puede desplazarse fácilmente por la Web y los documentos que Usted desee.

## Vista Inferior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



La apariencia del lado inferior puede variar en función del modelo.



La parte inferior del equipo Eee PC puede alcanzar temperaturas elevadas. Tenga cuidado cuando lo manipule mientras está en funcionamiento o lo haya estado recientemente. Es normal que se alcancen altas temperaturas durante la carga de la batería o mientras está en funcionamiento.. NO use el equipo sobre superficies como camas o sofás, ya que los orificios de ventilación podrían bloquearse. **NO COLOQUE EL EQUIPO Eee PC SOBRE SUS PIERNAS NI EN NINGUNA OTRA PARTE DEL CUERPO PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES DEBIDOS A ELEVADAS TEMPERATURAS.**



### 1 Cierre de la batería - Manual

El cierre manual de la batería se utiliza para protegerla. Desplace el cierre manual a la posición de desbloqueo para insertar o extraer la batería. Mueva el cierre manual a la posición de bloqueo después de insertar la batería.

## 2 Cierre de la batería - Retráctil

El cierre retráctil de la batería la mantiene asegurada al equipo. Cuando la batería está insertada, automáticamente se bloquea. Cuando la batería se retira, este cierre retráctil se debe fijar en la posición de desbloqueo.

## 3 Compartimento de memoria

El módulo de memoria está fijado en un compartimento especialmente dedicado.

## 4 Batería

La batería se carga automáticamente cuando se conecta a una toma de corriente de CA y proporciona alimentación al equipo Eee PC cuando éste se desconecta de dicha toma. De esta forma puede utilizar su equipo portátil cuando se desplaza de un lugar a otro. La autonomía de la batería varía en función del uso y de las especificaciones del equipo Eee PC. La batería no se puede desmontar y se debe adquirir como una sola unidad.

## 5 Conductos de ventilación


Los conductos de ventilación permiten la entrada del aire frío y la salida del aire caliente del equipo Eee PC.



Asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquea ninguno de los conductos de ventilación. De lo contrario, el equipo puede sobrecalentarse.

# Vista Frontal

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



## 1 Sistema de Altavoces

El sistema de altavoces integrado le permitirá escuchar sonidos sin necesidad de otros accesorios externos. El sistema de sonido multimedia incluye un controlador digital que produce un sonido rico y vibrante (los resultados pueden mejorarse con altavoces o auriculares externos estéreo). Las funciones de sonido son controladas por software.

## Lateral Derecho

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.




### 1 Puerto USB (2.0/1.1)

El puerto USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) es compatible con los dispositivos USB 2.0 o USB 1.1 (teclados, dispositivos de señalización, cámaras y unidades de almacenamiento) conectados sucesivamente hasta 12 Mbits/s (USB 1.1) y 480 Mbits/s (USB 2.0). Asimismo, la interfaz USB admite la función de conexión en caliente.

## Lateral Izquierdo

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



### 1 Conductos de ventilación

Los conductos de ventilación permiten la entrada del aire frío y la salida del aire caliente del equipo Eee PC.



Asegúrese de que ningún papel, libro, ropa, cable o cualquier otro objeto bloquea ninguno de los conductos de ventilación. De lo contrario, el equipo puede sobrecalentarse.





### 2 Conector de micrófono

El conector de micrófono está diseñado para conectar un micrófono para llamadas Skype, narraciones de voz o grabaciones de audio sencillas.



### 3 Conector de salida de auriculares

El conector de auriculares estéreo de 3,55 mm (1/8") conecta la señal de salida de audio del equipo Eee PC con los auriculares o los altavoces amplificados. Al utilizar este conector los altavoces integrados se deshabilitarán automáticamente.




### 4 Ranura de tarjeta de memoria

El lector de tarjetas integrado puede leer tarjetas MMC/SD y SDHC.

## Vista Posterior

Consulte el siguiente diagrama para identificar los componentes situados a este lado del equipo Eee PC.



### 1 Puerto USB (2.0/1.1)



### 2 Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 (10/100 Mbps) de ocho contactos admite un cable Ethernet estándar para conectar el dispositivo a una red local. El conector integrado permite un uso cómodo sin necesidad de utilizar adaptadores adicionales.



### 3 Salida VGA (monitor)

El puerto para monitor D-Sub de 15 contactos admite dispositivos compatibles con la tecnología VGA, como por ejemplo monitores o proyectores, lo que permite la visualización en una pantalla externa más grande.

#### **4** **Entrada de alimentación (CC)**

El adaptador de alimentación suministrado convierte la alimentación de CA en alimentación de CC para este conector. La alimentación suministrada a través de este conector proporciona energía al equipo Eee PC y carga la batería interna. Para no dañar el equipo Eee PC ni la batería, use siempre el adaptador de alimentación suministrado.



**ATENCIÓN: EL ADAPTADOR PUEDE ALCANZAR TEMPERATURAS ELEVADAS MIENTRAS ESTÁ EN USO. ASEGÚRESE DE NO CUBRIRLO Y DE MANTENERLO ALEJADO DE SU CUERPO.**

#### **5** **Puerto de bloqueo Kensington®**

El puerto de bloqueo Kensington® permite bloquear el equipo Eee PC mediante productos de seguridad compatibles con Kensington®. Estos productos de seguridad suelen incluir un cable y un seguro metálicos que impiden que el equipo Eee PC se separe de un objeto fijo.

#### **6** **Indicador de carga de la batería**

El indicador de carga de la batería (LED) muestra el estado de carga de la misma. Consulte la tabla de estados del LED en las páginas 1-3 a 1-4.

#### **7** **Indicador de alimentación**

El indicador de alimentación se ilumina cuando el equipo Eee PC está ENCENDIDO y parpadea lentamente cuando se encuentra en el modo Guardar en RAM (suspensión). Mientras el equipo está APAGADO, el indicador no mostrará actividad alguna.

# Uso del teclado

## Teclas de función especiales

A continuación se definen las teclas de acceso directo coloreadas del teclado del equipo Eee PC. Para obtener acceso a los comandos coloreados, primero mantenga presionada la tecla de función y presione después una tecla con un comando en color. Algunos iconos de función aparecen en la barra de tareas del sistema operativo después de la activación.



Las ubicaciones de las teclas de acceso directo pueden variar en función del modelo, pero las funciones deben seguir siendo las mismas. Siga los iconos siempre que las ubicaciones de las teclas de acceso directo no coincidan con lo descrito en el manual.



**Icono Z<sup>z</sup> (F1):** activa el modo de suspensión en el equipo Eee PC (Guardar en RAM).



**Torre de radio (F2)** (solamente disponible en modelos inalámbricos): ACTIVA y DESACTIVA la funcionalidad LAN inalámbrica con un menú en pantalla. Si está habilitada, el indicador inalámbrico correspondiente se ilumina. The default setting is WLAN ON / Bluetooth OFF.



La configuración predeterminada es WLAN ACTIVADA / Bluetooth DESACTIVADA.



**Panel táctil (F3):** ACTIVA y DESACTIVA el panel táctil



**Selección de la resolución (F4):** presione esta tecla para ajustar la resolución de la pantalla.



**Icono Atardecer (F5):** reduce el brillo de la pantalla



**Icono Amanecer (F6):** aumenta el brillo de la pantalla.



**Icono Pantalla con cruz (F7):** apaga la iluminación de la pantalla.



**Iconos LCD/Monitor (F8):** alterna entre la pantalla LCD del equipo Eee PC y un monitor externo.



**Icono Administrador de tareas (F9):** inicia el

Administrador de tareas de Windows para ver el proceso de las aplicaciones o cerrar aplicaciones.



**Icono Altavoz con cruz (F10):** desactiva el altavoz.



**Icono Altavoz abajo (F11):** baja el volumen del altavoz.



**Icono Altavoz arriba (F12):** sube el volumen del altavoz.



**Motor superhíbrido (Fn+Barra espaciadora):** cambia entre diferentes modos de ahorro de energía. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.



**Bloq Num (Insert):** ACTIVA y DESACTIVA el teclado numérico (bloqueo numérico). Permite el uso de una parte más grande del teclado para insertar valores numéricos.



**Bloq Despl (Supr):** ACTIVA y DESACTIVA el "bloqueo de desplazamiento". Permite usar una parte más grande del teclado para recorrer las celdas o navegar documentos.



**Re Pág (↑):** permite desplazarse hacia atrás por los documentos o el explorador Web.



**Av Pág (↓):** permite desplazarse hacia adelante por los documentos o el explorador Web.



**Inicio (←):** permite mover el cursor al principio de la línea.



**Fin (→):** permite mover el cursor al final de la línea.



**Icono Página principal:** permite volver al menú principal.





**Menú con icono de cursor:** activa el menú de propiedades, equivalente a hacer clic con el botón derecho del touchpad o del mouse en un objeto.

# Uso del touchpad


## Acciones con varios dedos

Gestos con los dedos	Aplicaciones
Ampliar y reducir con dos dedos	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Girar con dos dedos	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con dos dedos	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Retroceso y avance de página con tres dedos	Adobe reader, MS Word, MS Excel

**Ampliar y reducir con dos dedos** -- Junte o separe dos dedos sobre el panel táctil para acercar o alejar una imagen o documento. Se trata de una función muy útil a la hora de ver fotografías o leer documentos.




**Girar con dos dedos** - Fije la yema de un dedo sobre el panel táctil y haga un arco con el otro para girar la fotografía o el documento que esté viendo. En función de sus necesidades, puede girar la imagen o el documento en el sentido de las agujas del reloj o bien en sentido contrario.




**Desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha con dos dedos**

- Deslice dos dedos hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha por el panel táctil para desplazar una ventana en esas mismas direcciones. Se trata de una operación útil a la hora de ver fotografías o leer documentos.





**Retroceso y avance de página con tres dedos** - Utilice tres dedos moviéndolos horizontalmente en el panel táctil para pasar páginas. Pase los dedos de izquierda a derecha para ver la siguiente página o de derecha a izquierda para volver a la página anterior.




# Modo Tablet PC

A continuación se muestran ejemplos de la función Tablet PC.

1. Sujete firmemente el borde del equipo Eee PC y, a continuación, abra el panel de visualización hasta un ángulo de 90°, tal y como se muestra en la siguiente figura.
2. Gire el panel de visualización en el sentido de las agujas del reloj y verticalmente hasta un ángulo de 180°.



3. Cierre el panel de visualización bajándolo.
4. Mantenga presionado el botón **Inicio** (ícono de mano / teclado) para obtener una vista previa de la rotación del escritorio y, a continuación, suelte dicho botón para finalizar la rotación.



Algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente con un ángulo de rotación del escritorio de 90° y 270°.





**Para encender el equipo Eee PC**  
**Asistente para la primera ejecución**  
**Escritorio**  
**Conexión de red**


**Procedimientos iniciales**

2


# Para encender el equipo Eee PC

A continuación se presentan unas instrucciones rápidas para usar el equipo Eee PC.


## 1. Instalación de la batería



## 2. Conexión del adaptador de CA



## 3. APAGUE el equipo Eee PC



El equipo puede resultar dañado si usa un adaptador diferente para abastecer a su Eee PC. Si el adaptador de CA-CC está averiado, la batería y el equipo Eee PC pueden resultar dañados.



- ¡Cuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce abriéndolo por completo ya que las bisagras podrían romperse! ¡Nunca levante el equipo Eee PC tirando del panel de pantalla!
- Use únicamente las baterías y los adaptadores suministrados con este equipo Eee PC o específicamente aprobados por el fabricante o proveedor para usarse con este modelo; si no sigue este consejo, el equipo Eee PC puede resultar dañado. El voltaje de salida del adaptador es +12 VdC, 3 A.




Para prolongar la vida útil de la batería, cárguela completamente antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.

# Primera puesta en marcha



La primera vez que arranque el equipo Eee PC, se iniciará el asistente de Windows automáticamente. Este asistente le ayudará a configurar sus preferencias y le mostrará información básica.

Siga sus instrucciones para finalizar la inicialización.


1. Seleccione el idioma que desee usar. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
2. Seleccione la configuración del sistema especificando la región y la zona horaria en las que se encuentra, así como tipo de teclado que utiliza. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



3. Escriba su nombre de cuenta de usuario y el nombre del equipo y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para continuar.
4. Si lo desea, establezca una contraseña para su cuenta de usuario. Haga clic en **Siguiente** para continuar.




5. Lea el contrato de licencia para el usuario final y active las dos casillas situadas antes de **Acepto los términos de licencia**. Haga clic en **Siguiente** para continuar.




6. Haga clic en **Usar la configuración recomendada** para obtener las actualizaciones importantes más recientes.



7. Especifique la zona horaria en la que se encuentra así como la fecha y hora locales. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



8. Conéctese a una red inalámbrica y haga clic en **Siguiente** para continuar, o haga clic en **Omitir** para configurar la conexión inalámbrica más adelante.



9. Seleccione la ubicación de la red. Haga clic en **Siguiente** para continuar.



10. La inicialización ha finalizado.



## Escritorio


Hay varios accesos directos en el escritorio. Haga doble clic sobre ellos para iniciar las aplicaciones correspondientes o acceder a los contenidos de las carpetas. Algunas aplicaciones adquieren la forma iconos minimizados en la barra de tareas del sistema operativo.





La apariencia del escritorio puede variar en función del modelo.

# Conexión de red

## Configuración de una conexión de red inalámbrica


1. Haga clic en el icono de red inalámbrica con una estrella naranja  que se encuentra en el área de notificación de Windows®.




Si el icono de conexión inalámbrica no se muestra en la barra de tareas, active la función LAN inalámbrica presionando  +  (<Fn> + <F2>) antes de configurar una conexión de red inalámbrica.

2. En la lista, seleccione el punto de acceso inalámbrico al que desee conectarse y haga clic en **Conectar** para crear la conexión.




Si no puede encontrar el punto de acceso deseado, haga clic en el icono **Actualizar**  situado en la esquina superior derecha para actualizar la lista y buscar de nuevo en ella.



3. Cuando se conecte, puede que sea necesario insertar una contraseña.
4. Una vez establecida la conexión, esta se mostrará en la lista.
5. En la barra de tareas del sistema operativo se mostrará la intensidad de la señal inalámbrica .





El icono de red inalámbrica con una cruz  aparecerá cuando presione (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la función WLAN.

# Red de área local


Para establecer una red por cable, siga las instrucciones que se indican a continuación:

## Usar una dirección IP dinámica / Conexión de red PPPoE:


1. Haga clic con el botón secundario sobre el icono de red  situado en la barra de tareas de Windows® y, a continuación, seleccione **Abrir Centro de redes y recursos compartidos**.





2. Haga clic en **Cambiar configuración del adaptador** en el panel azul de la izquierda.



3. Haga clic con el botón secundario del ratón sobre **Conexión de área local**, y seleccione **Propiedades**.




4. Seleccione **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.
5. Seleccione la primera opción **Obtener una dirección IP automáticamente** y haga clic en **Aceptar**.




*(Continúe con los pasos siguientes si utiliza PPPoE)*

6. Vuelva a **Centro de redes y recursos compartidos** y haga clic en **Configurar una nueva conexión o red**.







7. Seleccione **Conectarse a Internet** y haga clic en **Siguiente**.



8. Seleccione **Banda ancha (PPPoE)** y haga clic en **Siguiente**.




9. Escriba su nombre de usuario, contraseña y nombre de conexión. Haga clic en **Conectar**.



10. Haga clic en **Cerrar** para finalizar la configuración.



11. Haga clic en el icono de red de la barra de tareas y, a continuación, en la conexión que acaba de crear.




12. Escriba su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en **Conectar** para conectarse a Internet.



## Para usar una dirección IP estática:

1. Repita los pasos 1 a 4 de la sección Usar una dirección IP dinámica para iniciar la configuración de red con una dirección IP estática.
2. Seleccione la segunda opción **Usar la siguiente dirección IP**.
3. Escriba una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.
4. Si es necesario, escriba la dirección del servidor DNS preferida y las direcciones alternativas.
5. Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic en **Aceptar** para crear la conexión de la red.



Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si tiene problemas al conectarse a la red.

## Explorar páginas Web

Cuando finalice la configuración de red, en el escritorio, haga clic en **Internet Explorer** y comience a disfrutar navegando por internet.



Visite nuestra página principal de Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) para obtener la información más reciente y regístrese en <http://vip.asus.com> para obtener asistencia técnica completa para su equipo Eee PC.

**ASUS Update**

**Conexión Bluetooth (sólo en ciertos modelos)**

**Super Hybrid Engine (Motor superhíbrido)**

**Barra de herramientas táctil Eee Docking**

**Boingo (sólo en ciertos modelos)**

**Modo Touch Gate**

**Período de prueba de Microsoft® Office**

**Usando el equipo Eee PC**



# ASUS Update

ASUS Update es una utilidad que le permite administrar, guardar y actualizar la BIOS del equipo Eee PC para entorno Windows®. La utilidad ASUS Update le permite:

- Guardar el archivo de la BIOS actual
- Descargar el archivo de la BIOS más reciente de Internet
- Actualizar la BIOS a partir de un archivo de la BIOS actualizado
- Actualizar la BIOS directamente desde Internet, y
- Ver la información de la versión de la BIOS.

Esta utilidad está preinstalada en el equipo Eee PC y también está disponible en el DVD de soporte incluido con el paquete del equipo Eee PC.





ASUS Update requiere una conexión a Internet a través de una red o de un proveedor de servicios de Internet.

## Actualizar la BIOS mediante Internet

Para actualizar la BIOS a través de Internet:

1. Inicie la utilidad ASUS Update desde el escritorio de Windows® haciendo clic en **Inicio > Todos los programas > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. Aparecerá la ventana principal de ASUS Update.
2. Seleccione **Actualizar BIOS desde Internet** en el menú desplegable y haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione el sitio FTP de ASUS más cercano para evitar el tráfico de la red o haga clic en **Detección automática**. Haga clic en **Siguiente**.
4. En el FTP, seleccione la versión de la BIOS que desee y haga clic en **Siguiente**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso de actualización.



La utilidad ASUS Update es capaz de actualizarse automáticamente a través de Internet. Actualice siempre la utilidad para disponer de todas sus funciones.

## Actualizar la BIOS a través de un archivo BIOS

Para actualizar la BIOS a través de un archivo BIOS:

1. Inicie la utilidad ASUS Update desde el escritorio de Windows® haciendo clic en **Inicio > Todos los programas > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate for Eee PC**. Aparecerá la ventana principal de ASUS Update.
2. Seleccione **Actualizar BIOS desde archivo** en el menú desplegable y haga clic en **Siguiente**.



3. Busque el archivo de la BIOS en la ventana **Abrir** y haga clic en **Abrir**.
4. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de actualización.

# Conexión Bluetooth (sólo en ciertos modelos)




Este dispositivo contiene FCC ID: QDS-BRCM1043 y IC ID: 4324A-BRCM1043.

La tecnología Bluetooth elimina la necesidad de emplear cables para intercambiar archivos entre dispositivos compatibles con dicha tecnología, como: equipos portátiles, sobremesa, teléfonos móviles y dispositivos PDA.


Para conectar un dispositivo Bluetooth

1. Presione <Fn> + <F2> repetidamente hasta que **Bluetooth ACTIVADA** o **WLAN y Bluetooth ACTIVADAS** aparezca en pantalla.


2. En el **Panel de control**, vaya a **Redes e Internet** > **Centro de redes y recursos compartidos** y haga clic en **Cambiar configuración del adaptador** en el panel azul de la izquierda.




3. Haga clic con el botón secundario en **Conexión de red Bluetooth** y seleccione **Ver dispositivos de red Bluetooth**.




4. Haga clic en **Agregar un dispositivo** para buscar nuevos dispositivos.



5. Seleccione un dispositivo Bluetooth en la lista y haga clic en **Siguiente**.



6. Escriba el código de seguridad Bluetooth en el dispositivo e inicie el proceso de asociación.



7. La relación asociada se creará correctamente. Haga clic en **Cerrar** para finalizar la configuración.




# Motor superhíbrido

El Motor superhíbrido ofrece diferentes modos de alimentación. Esta tecla instantánea asignada permite seleccionar varios modos de ahorro de energía. Los modos de ahorro de energía controlan muchos aspectos del equipo Eee PC para maximizar el rendimiento frente a la duración de la batería. El modo seleccionado se muestra en la pantalla.

Cambiar el modo de alimentación

- Haga clic en **Inicio > Todos los programas > ASUS > SuperHybridEngine**.
- Presione <Fn> + <Barra espaciadora> repetidamente para cambiar de modo de alimentación.
- Haga clic con el botón secundario sobre el icono Motor superhíbrido situado en el área de notificación y seleccione el modo de alimentación que desee.



## Modos de motor superhíbrido



**Auto High Performance (Alto rendimiento automático) y Auto Power-Saving (Ahorro de energía automático)** solamente están disponibles cuando se usa o quita el adaptador de alimentación.




Si el monitor externo no funciona con normalidad en el modo **Power Saving (Ahorro de energía)** con una resolución de 1024 x 768 píxeles o mayor, presione <Fn> + <F5> repetidamente para cambiar el modo de visualización a **Solo LCD** o **LCD + Clon CRT** y restablezca el modo de alimentación a **High Performance (Alto rendimiento)** o **Super Performance (rendimiento muy alto)**.



# Barra de herramientas táctil Eee Docking

La barra de herramientas táctil Eee Docking contiene varias funciones útiles. Esta barra se encuentra en la parte superior del escritorio.



- Las aplicaciones de Eee Docking pueden variar en función del modelo.
- Los nombres de las aplicaciones de Eee Docking están sujetos a cambio sin previo aviso.

## Fun Touch

### Álbum de fotos

Álbum de fotos permite ver imágenes almacenadas en su Eee PC y en dispositivos de almacenamiento externos. Puede realizar las siguientes operaciones con las imágenes: imprimir, girar, aplicar zoom, ajustar el brillo y el contraste, y guardar los cambios. También puede crear álbumes para clasificar las imágenes.

### Windows Journal (Diario de Windows) / Bloc de notas

Inicia la herramienta Windows Journal (Diario de Windows) / Bloc de notas, que permite tomar apuntes con el lápiz óptico directamente sobre la pantalla táctil de su Eee PC.

### Sticky Notes (Notas Rápidas) / Notas

Las Notas Rápidas de Windows / Notas le permiten crear una nota adhesiva digital y exponerla en el escritorio, o bien enviarlas por correo electrónico.



Cuando utilice las herramientas Windows Journal, Bloc de notas, Notas rápidas y Notas, puede establecer la función **PenWrite en Pen Mode (Modo Lápiz)** para escribir con facilidad en la pantalla táctil.

## Recortes

La herramienta de recortes Windows le permite captar imágenes de cualquier área del escritorio de Windows y guardarlas en formatos PNG, GIF y JPEG.

## Calculadora

Puede cambiar entre los dos modos disponibles en la calculadora: Normal y Científico. En el modo Normal, se proporciona una útil nota adhesiva digital con la que puede realizar anotaciones durante el cálculo.



---

El resultado del cálculo solamente sirve de referencia.

---

## Internet Radio

La función Internet Radio permite disfrutar de música procedente de canales de radio en línea de todo el mundo.



---

La función Internet Radio requiere una conexión a Internet.

---

## Galería de gadgets de escritorio

Le permite añadir y colocar Accesorios de Windows en el escritorio Windows.

## Eee Amuse

### ASUS @Vibe

Eee @Vibe permite disfrutar de contenidos de entretenimiento en línea, como: radio, televisión en directo, juegos, etc.



---

El contenido del servicio ASUS @Vibe puede diferir en función del territorio.

---

## Parque de juegos

Parque de juegos incluye varios juegos interesantes.

## ASUS AP Bank

ASUS AP Bank ofrece varias aplicaciones de software y ocio multimedia online.

## Eee Sharing

### ASUS WebStorage

Los usuarios de equipos Eee PC disfrutar de espacio en línea gratuito. Con una conexión a Internet, puede obtener acceso a cualquier archivo y compartirlo cuando quiera y desde donde quiera. Solamente se puede obtener acceso al archivo de ayuda de ASUS WebStorage cuando su Eee PC está conectado a Internet.

### YouCAM

La aplicación YouCam proporciona interesantes efectos y complementos útiles para la cámara Web.

## Eee Xperience

### Eee Splendid

Eee Splendid ayuda a mejorar la visualización de su Eee PC en términos de contraste, brillo, tono de piel y saturación de color para los colores rojo, verde y azul independientemente.

### SRS Premium Sound

SRS Premium le ofrece un sonido espectacular para en cualquier sistema de escucha.

### YouTube XL

Le conecta al sitio web YouTube™ XL para poder ver vídeos a través de Internet, con botones grandes de control para cómodos para operar cómodamente la pantalla táctil.



---

Es necesario tener una conexión de Internet para acceder a YouTube XL.

---

## Eee Tools

### Live Update

Live Update mantiene su Eee PC actualizado comprobando si hay nuevas actualizaciones en línea disponibles.

### Personalización del reconocimiento de escritura a mano / Escritura a mano / Teclado

La utilidad de escritura a mano permite insertar texto en la pantalla táctil con el lápiz táctil o con el dedo. También dispone de un teclado virtual.

## Tamaño de fuente

Tamaño de fuente permite ajustar el tamaño de la fuente y el texto en pantalla de su Eee PC.

## LocaleMe

LocaleMe es una aplicación de servicio cartográfico en Internet que ofrece una forma sencilla de buscar calles o compañías ordenadas por numerosas categorías en todo el mundo.



---

La función Locale Me requiere de una conexión a Internet.

---

## PenWrite (Escritura Inteligente)

Permite cambiar entre **Pen Mode (Modo Lápiz)** o **Finger Mode (Modo Dedo)**. Cuando Modo Lápiz está seleccionado, puede apoyar la palma de la mano en la pantalla táctil para facilitar la escritura a mano. También puede cambiar rápidamente entre los dos modos haciendo clic en el icono de la barra de tareas PenWrite.

## Calibrar la pantalla y el lápiz óptico

Permite calibrar la precisión del lápiz óptico sobre la pantalla.

## Configuración de acoplamiento

Permite definir la configuración de la barra de herramientas táctil Eee Docking.

## Modo Touch Gate



Haga clic en este icono para establecer el modo Touch Gate en el escritorio.

## Boingo (sólo en ciertos modelos)

Boingo proporciona acceso a servicios Wi-Fi globales a un precio especial. Utilice una cuenta en más de 100.000 zonas con cobertura por todo el mundo, como aeropuertos, hoteles, cafés y restaurantes.

# Modo Touch Gate

Eee PC Touch proporciona el modo Touch Gate, con un uso muy intuitivo y numerosas funciones integradas. Puede iniciar el modo táctil de dos formas:

- Puntee en el icono **Modo Touch Gate** (  ) de la barra de herramientas táctil Eee Docking.
- Presione el botón **Inicio** (  ).

## Utilizar el modo Touch Gate

Puntee en los iconos de la pantalla para utilizar las funciones Touch Gate.



Las capturas de pantalla mostradas en esta sección solamente sirven de referencia y pueden no coincidir exactamente con lo que aparezca en la pantalla de su equipo.


## Cambiar los accesos directos de las funciones

En la pantalla principal del modo Touch Gate, puede disponer de un máximo de cinco accesos directos de función, tal cosa::

1. Desplace hacia arriba el conmutador de función para mostrar todas las funciones ocultas.
2. Gire la lista de funciones hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la función que necesita.



3. Para separar una función de la lista, simplemente arrastre el icono a un espacio vacío del escritorio y suelte dicho icono.
4. Arrastre un icono de función a un hueco vacío situada sobre la lista de funciones.



## Volver al Modo Windows

Puede cambiar su escritorio libremente entre modo Windows y modo Touch Gate.

1. Deslícese hacia la izquierda o derecha en cualquier área vacía de la pantalla principal Touch Gate.
2. El escritorio cambiará de vuelta al modo Windows.



También puede pulsar la tecla **Inicio** ( / ) para volver a Modo Windows.


# Período de prueba de Microsoft® Office

Los usuarios de Eee PC pueden disfrutar de Microsoft Office Suite durante un período de prueba gratuito de 60 días. Lleve a cabo el siguiente procedimiento para iniciar el período de prueba.


1. Asegúrese de que su Eee PC está conectado a Internet y, en el escritorio, haga doble clic en **Período de prueba de 60 días de Microsoft Office - En línea.**
2. Haga clic en **PROBAR AHORA.**




3. Escriba su dirección de correo electrónico y haga clic en **ENVIAR.**



4. Copie la clave del producto y haga clic en el vínculo.



5. Inserte la clave del producto y siga las instrucciones de la pantalla para finalizar el proceso de activación antes de iniciar el período de prueba gratuito.



Si desea utilizar otras aplicaciones de Microsoft Office Suite, haga clic en **Inicio** y elija **Todos los programas > Microsoft Office** para seleccionar la aplicación que desea.



**DVD de soporte**

**Recuperación del sistema**

**Boot Booster**

**DVD de soporte y  
Recuperación del sistema**


A large, light gray number '4' is positioned in the background, partially overlapping the text 'DVD de soporte y Recuperación del sistema'.

# Información del DVD de soporte

El DVD de soporte incluido en el paquete del equipo Eee PC incluye los controladores, las aplicaciones de software y las utilidades que puede instalar para disponer de todas las funciones.

## Ejecutar el DVD de soporte

Inserte el DVD de soporte en la unidad óptica externa. Si la función de ejecución automática está habilitada, el DVD mostrará automáticamente el menú de controladores.



Haga clic en un icono para mostrar información del DVD de soporte y del equipo Eee PC

Haga clic en un elemento para instalarlo



Si la función de ejecución automática NO está habilitada en el equipo, examine el contenido del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en dicho archivo para ejecutar el DVD.



Los controladores y utilidades incluidos en el DVD de soporte están sujetos a cambio sin previo aviso.

## Menú Controladores

El menú Controladores muestra los controladores de dispositivos disponibles cuando el sistema detecta aquellos que están instalados. Instale los controladores necesarios para activar los dispositivos.

## Menú Utilidades

El menú Utilidades muestra las aplicaciones que admite el equipo Eee PC.

## Contacto

Haga clic en la ficha Contacto para mostrar información de contacto de ASUS.

## Información adicional

Los iconos situados en la esquina superior derecha proporcionan información adicional sobre el equipo Eee PC y el contenido del DVD de soporte. Haga clic en un icono para mostrar la información especificada.



**Información del sistema**



**Soporte técnico**



**Contenido del DVD**



**Lista de archivos**

## Recuperación del sistema



Deshabilite la opción **Boot Booster** en la configuración del BIOS antes de realizar la recuperación del sistema desde el disco flash USB, la unidad óptica externa o la partición oculta. Consulte la información que figura al final del capítulo para obtener más detalles.

### Para usar la partición del disco duro (Recuperación F9) Información sobre la partición de recuperación

La partición de recuperación es un espacio reservado en la unidad de disco duro que se utiliza para restaurar el sistema operativo, los controladores y las utilidades instalados de fábrica en su Eee PC.



Para evitar errores en la recuperación, asegúrese de conectar su Eee PC al adaptador de alimentación de CA antes de utilizar la función de recuperación F9.

Para utilizar la partición de recuperación:

1. Presione la tecla <F9> durante el arranque (requiere una partición de recuperación)



Asegúrese de que solamente presiona <F9> una vez durante el arranque.

2. Haga clic en **Recovery (Recuperación)** en el cuadro de diálogo **Recovery System (Recuperación del sistema)** para iniciar la recuperación del sistema.
3. El sistema inicia la recuperación automáticamente. Siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de recuperación.


### Uso del DVD de soporte

El DVD de soporte incluye el sistema operativo tal cual, los controladores y las utilidades. Dicho DVD proporciona una solución de recuperación global que restaura rápidamente el sistema operativo e instala los controladores y las utilidades. Antes de utilizar el DVD de soporte, copie los archivos de datos (como por ejemplo los archivos PST de Outlook) en los disquetes o en una unidad de red y anote las configuraciones personalizadas.



Si utiliza este DVD para recuperar el sistema, los controladores y utilidades restauradas pueden ser diferentes de los instalados en su Eee PC de fábrica.

1. Conecte una unidad óptica externa a su Eee PC y inserte el DVD de Soporte en la unidad óptica externa (Es necesario que el sistema esté encendido).
2. Presione <ESC> durante el arranque para abrir la pantalla **Please select boot device** (Seleccione el dispositivo de arranque). Seleccione USB: XXXXXX (puede estar etiquetado con la marca del dispositivo) para arrancar desde la unidad óptica. Presione <Entrar> y, a continuación, cualquier letra para continuar.



3. Aparecerá la ventana **ASUS Recovery CD/DVD (CD/DVD de recuperación ASUS)**. Seleccione la ubicación en la que desee instalar un nuevo sistema. Opciones disponibles:  
**Recover system to a partition (Recuperar Windows en una partición)**  
Esta opción eliminará solamente la partición seleccionada, permitiendo conservar otras opciones y creará una nueva partición del sistema como unidad "C". Seleccione una partición y haga clic en **NEXT (SIGUIENTE)**.  
**Recover system to entire HD (Recuperar Windows en toda la unidad de disco duro)**  
Esta opción eliminará todas las particiones del disco duro y restaurará el sistema operativo. Realice la selección y haga clic en **Yes (Sí)**.



Si selecciona la **opción de recuperación del sistema en todo el disco duro**, el disco duro completo pasará a ser una partición y la función de recuperación F9 dejará de existir. Por tanto, es recomendable utilizar la función de recuperación F9 para restaurar el sistema.

4. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de recuperación.



Se perderán todos los datos durante la recuperación del sistema. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de dichos datos antes de recuperar el sistema.

5. Cuando la recuperación del sistema se haya completado, reinicie el equipo.
6. Configure el idioma, la zona horaria, el teclado, el nombre del equipo y el nombre de usuario para entrar en Windows® OS.



Este DVD de recuperación DVD solamente es para el producto EeeTop PC. NO lo use en otros equipos. Visite el sitio Web de ASUS [www.asus.com](http://www.asus.com) para obtener las actualizaciones.


## Boot Booster

El elemento de configuración de la BIOS Boot Booster, ayuda a reducir el tiempo de arranque del equipo Eee PC. Sin embargo, DEBE deshabilitar este elemento en la BIOS antes de cambiar cualquier componente del equipo Eee PC o realizar la recuperación del sistema (ya sea desde un disco flash USB, una unidad óptica externa o una partición oculta). Siga las instrucciones que se indican a continuación para deshabilitar el elemento Boot Booster:

1. Inicie el sistema y presione la tecla **<F2>** durante el arranque para mostrar la pantalla POST. Presione **<F2>** para entrar en la configuración de la BIOS.
2. Establezca la opción **Boot Booster** en [Disabled].



Si no ve la pantalla POST o no puede acceder a la configuración de la BIOS ejecutando la indicación anterior, reinicie el sistema y presione la tecla **<F2>** repetidamente durante el arranque.



3. Presione **<F10>** para guardar la configuración y reinicie el equipo Eee PC.



Recuerde habilitar el elemento Boot Booster al completar el cambio de hardware o la recuperación del sistema.

**Declaraciones sobre marcas comerciales**

**Información de propiedad intelectual**

**Limitación de responsabilidad**

**Atención al cliente y soporte técnico**

**Apéndice**

# Declaraciones y comunicados sobre seguridad

## Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Que este dispositivo no cause interferencias dañina, y
- Que este dispositivo acepte cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Este equipo ha sido puesto a prueba y encontrado en consonancia con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, según la Parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no está instalado según las instrucciones, puede causar interferencia en las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar con su punto de venta o a un técnico experimentado en radio/TV.



En orden a cumplir con los límites de emisión establecidos por la FCC se requiere el uso de cables especialmente recubiertos para prevenir la interferencia con la recepción de radio y televisión. Es esencial que se use sólo el cable que es suministrado con el equipo. Use solamente cables especialmente recubiertos para conectar a este equipo dispositivos I/O. Usted queda advertido que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable puede anular sus derechos a operar con el equipo.



(Reimpreso desde Código de Regulaciones Federales #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Oficina de Registro Federal, Administración Nacional de Archivos, Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos).

## **Declaración relacionada con las precauciones sobre la exposición a la radiofrecuencia de FCC**



Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo. "El fabricante declara que este dispositivo limita los canales 1 a 11 en el rango de frecuencia 2.4GHz a firmware controlados específicamente en EE.UU."

Este equipo cumple los límites FCC de exposición a la radiación fijados para un entorno no controlado. Para cumplir los requisitos de exposición de RF FCC, evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa de exposición de radiofrecuencia.

### **Eee PC T101MT**

SAR máxima (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.630 W/kg

11g: 0.583 W/kg

11n 20M: 0.617 W/kg

11n 40M: 0.621 W/kg

## **Declaración de conformidad (Directiva R&TTE 1999/5/EC)**

Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

- Requisitos esenciales según el [Artículo 3]
- Requisitos de protección para la salud y seguridad según el [Artículo 3.1a]
- Comprobación de la seguridad eléctrica según la norma [EN 60950]
- Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética del [Artículo 3.1b]
- Comprobación de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1] y [EN 301 489-17]
- Uso eficaz del espectro de radio según el [Artículo 3.2]
- Conjunto de pruebas de radio según la norma [EN 300 328-2]

### **Marca CE**



### **Marca CE para dispositivos sin LAN inalámbrica o Bluetooth**

La versión comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC 2004/108/EC "Compatibilidad electromagnética" y 2006/95/EC "Directiva de baja tensión".



### **Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth**

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo de conformidad.

## **Declaración Canadiense para Exposición a Radiaciones IC**

Este equipamiento cumple con los límites de exposición a radiaciones IC para ambientes sin control. Para mantener la conformidad con estos requerimientos, por favor evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión. El usuario final debe seguir las instrucciones operativas específicas para satisfacer estos parámetros de conformidad.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Para prevenir interferencias de radio en servicios con licencia (p.e. sistemas de satélites móviles con canales compartidos) este dispositivo debe ser usado en interiores y alejado de ventanas para proporcionar un máximo de protección. Los equipos (o sus antenas transmisoras) instalados en exteriores están sujetos a licencias.

### **Eee PC T101MT**

SAR máxima (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.630 W/kg

11g: 0.583 W/kg

11n 20M: 0.617 W/kg

11n 40M: 0.621 W/kg

## Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios

Norteamérica	2412-2462 GHz	Canal 01 a canal 11
Japón	2412-2484 GHz	Canal 01 a canal 14
ETSI	2412-2472 GHz	Canal 01 a canal 13

## Bandas de frecuencia inalámbricas restringidas de Francia

Algunas áreas de Francia tienen una banda de frecuencia restringida. La potencia máxima autorizada para interiores en el peor caso es:

- 10 mW para toda la banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW para frecuencias comprendidas entre 2446,5 MHz y 2483,5 MHz



Los canales 10 a 13 (ambos incluidos) funcionan en la banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Hay pocas posibilidades para el uso en exteriores: en propiedades privadas o en la propiedad privada de personas públicas, el uso está sujeto a un procedimiento de autorización preliminar del Ministerio de defensa, con la potencia máxima autorizada de 100 mW en la banda de 2446,5 a 2483,5 MHz. No se permite el uso en exteriores de propiedades públicas.

En los departamentos mencionados anteriormente, para toda la banda de 2,4 GHz:

- La potencia máxima autorizada en interiores es de 100 mW
- La potencia máxima autorizada en exteriores es de 100 mW

Departamentos en los que el uso de la banda de 2400 a 2483,5 MHz se permite con una potencia EIRP inferior a 100 mW en interiores e inferior a 10 mW en exteriores:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Es probable que este requisito cambie en el futuro, permitiendo el uso de la tarjeta LAN inalámbrica en más zonas dentro de Francia. Consulte a la agencia de regulación de telecomunicaciones ART para obtener la información más reciente ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr)).



La tarjeta WLAN transmite con una potencia inferior a 100 mW, pero superior a 10 mW.

## Advertencias de Seguridad UL

UL 1459 requerida para equipos cubriendo telecomunicaciones (teléfonos) destinados a ser conectados eléctricamente a una red de telecomunicaciones que tenga un voltaje de operación a tierra que no exceda un picos de 200V, 300V de pico a pico, 105V rms, y estén instalados o se usen de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

Cuando use el Módem de su PC Portátil, hay que seguir siempre algunas precauciones básicas de seguridad para reducir los riesgos de fuego, descargas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes recomendaciones:

- No use el PC Portátil cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, la pileta del baño, la pileta de la cocina, o de lavar la ropa, en un subsuelo húmedo, o cerca de una pileta de natación.
- No use el PC Portátil durante una tormenta eléctrica. Hay cierto riesgo remoto de descarga eléctrica debido a los relámpagos.
- No use el PC Portátil donde haya un escape o fuga de gas.

UL 1642 requerida para baterías de Litio primarias (no recargables) y secundarias (recargables) para uso como fuentes de corriente en los productos electrónicos. Estas baterías contienen litio metálico, o una mezcla de litio, o un Ion de litio, y pueden consistir de una sola célula electroquímica, o de dos o más células conectadas en serie, o en paralelo, o ambas, que convierten la energía química en energía eléctrica mediante una reacción química reversible o irreversible.

- No arroje la batería de su PC Portátil al fuego, ya que puede explotar. Siga las normas locales acerca de como deshacerse de esta clase especial de residuo en orden a reducir el riesgo de daño de personas debidos al fuego o explosión.
- No use adaptadores de corriente o baterías de otros mecanismos para reducir riesgos de daños a personas debidos al fuego o explosión. Use solamente los adaptadores de corriente certificados UL o baterías suministradas por el fabricante o punto de venta autorizado.

## **Requisitos de Seguridad en la Corriente**

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables aprobados, más grandes o iguales a: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## **REACH**

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

## **Declaración y cumplimiento de la normativa global de medioambiente**

ASUS diseña y fabrica sus productos de un modo respetuoso con el medio ambiente y asegura que cada etapa del ciclo de vida del producto ASUS cumple la normativa global de medioambiente. Además, ASUS divulga la información pertinente de acuerdo con los requisitos normativos.

Consulte la página Web <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> (en inglés) para obtener revelación de información basándose en los requisitos de normativas que ASUS cumple:

**Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Japón  
SVHC (Sustancias de alto riesgo) de REACH de la Unión Europea  
RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) de Corea  
Leyes sobre la energía de Suiza**

## **Servicios de recuperación**

Los programas de devolución y reciclaje de ASUS surgen de nuestro compromiso con las normas de protección de nuestro medioambiente. Creemos en proporcionar soluciones que permitan a nuestros clientes reciclar nuestros productos, baterías y otros componentes y materiales de embalaje de una forma responsable. Dirijase a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obtener una información más detallada sobre el reciclaje para cada región.

## Precauciones relacionadas con el litio en los países nórdicos (para baterías de ion-litio)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)





ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# Información de propiedad intelectual

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

**Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.**

# Limitación de responsabilidad

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

## Atención al cliente y soporte técnico

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en <http://support.asus.com>.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Dirección, Ciudad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante Autorizado en Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Dirección, Ciudad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY