


PG4835


# CyberLink<sup>®</sup> TV Enhance (Opcional) Para Eee PC T91MT



15G06Q2130M0

## Ligar a antena de TV

Siga as instruções indicadas abaixo para ligar e ajustar a antena de TV ao seu Eee PC.



1. Ligue a antena à porta de entrada de antena do Eee PC.
2. A antena possui uma base magnética e pode ser fixada a uma superfície metálica. Se desejar fixar a antena a uma superfície não metálica, coloque o disco de sucção na parte inferior da antena
3. Ajuste o ângulo e extensão da antena para obter uma melhor qualidade do sinal de TV.

# Iniciar o TV Enhance

Siga as instruções indicadas abaixo para iniciar o TV Enhance.



As imagens do software exibidas neste manual servem apenas como referência e poderão não coincidir exactamente ao exibido no seu ecrã.


1. Faça duplo clique no ícone **CyberLink TV Enhance** no ambiente de trabalho, ou clique em **Iniciar > Todos os programas > CyberLink TV Enhance > TV Enhance**.



2. Na primeira vez que iniciar o TV Enhance, um Assistente de Configuração irá guiá-lo por todo o processo de configuração. Selecciona a sua região e clique em **Seguinte**.



3. O TV Enhance procurará automaticamente os canais de TV disponíveis na sua região. Quando terminar, clique em **Seguinte** para continuar.




4. Pode ver a lista de canais encontrados, ou clicar em **Sair** para abandonar o Assistente de Configuração.



# Conhecer o ecrã principal do TV Enhance


O TV Enhance possui um ecrã principal fácil de utilizar para usar aplicações de forma rápida. Desloque o cursor ou toque no ecrã táctil para exibir as barras de ferramentas do TV Enhance nas partes superior e inferior do ecrã principal.



Clique nos ícones de Seleção de canal para mudar de canal. As informações do programa, incluindo o nome do canal, duração do programa e a força do sinal de TV são exibidas na parte inferior do ecrã durante alguns segundos quando mudar para um novo canal.




Além de clicar em **Seleção de canal** para mudar de canais, poderá também clicar em **Menu > Lista de canais** para mostrar a lista de canais. Percorra a lista para cima ou para baixo com o dedo e depois clique no nome do canal para mudar imediatamente.




### Outras formas de utilizar o TV Enhance:

1. Deslize o seu dedo no ecrã para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume.



2. Deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã para mudar de canal.



3. Faça duplo clique no ecrã para maximizar ou restaurar a janela do TV Enhance.



## Utilizar a gravação em directo

O TV Enhance oferece a função de gravação em directo que lhe permite efectuar pausa, rebobinar e avançar rapidamente o programa de TV que está a ver.



Para utilizar a função de gravação em directo

1. Clique em **Pausa** durante a transmissão de um programa de TV. O programa será colocado em pausa e armazenado na memória do sistema.
2. Clique em **Reproduzir** para continuar o programa. O programa continuará a partir do momento em que clicou em **Pausa**. Poderá assim rebobinar ou avançar rapidamente o programa.




- O programa de TV armazenado será apagado automaticamente se mudar para outros canais ou sair da aplicação TV Enhance.
- O TV Enhance não suporta a gravação de programas de TV.
- Pode ajustar a velocidade para rebobinar e avançar rapidamente para 2x, 4x e 16x clicando repetidamente em Rebobinar ou Avançar rapidamente.
- Não poderá avançar ou rebobinar rapidamente o programa de TV actual para outro período de tempo se não clicar em **Pausa**.


# Configurar o TV Enhance

Siga as instruções indicadas abaixo para configurar as definições do TV Enhance.


1. Clique em **Menu >Definições** na barra de ferramentas do ecrã principal.



2. Na página Definições, clique em **Definições do sinal** para configurar manualmente o TV Enhance e gerir a lista de canais encontrados, ou clique em **Executar o Assistente de Configuração** para iniciar a procura de canais de TV.



3. Se clicar em Definições do sinal no passo 2, poderá gerir a lista de canais encontrados clicando em **Manage Gerir canais**.



4. Na página **Manage Gerir canais**, pode procurar novamente todos os canais de TV e editar a sua própria lista de canais. Clique no nome de um canal da lista da direita para seleccionar ou desmarcar o canal da lista, alterar o nome do canal ou alterar a ordem da lista de canais.



5. Após editar a sua lista de canais, clique em **Exportar canais** e introduza um nome para a lista. Clique repetidamente em **Aplicar** para aplicar todas as alterações.



6. Para carregar a lista de canais existente, clique em **Menu > Importar canais** na barra de ferramentas do ecrã principal.

