RO5001

Eee PC

Manual de utilizare

Windows® 7 Edition
Eee PC T91MT





15G06Q193H00

Cuprins

Despre acest manual de utilizare iv
Note pentru acest manual iv
Măsuri de siguranță v

Cunoaşterea componentelor

Partea superioară 1-2
Partea inferioară 1-5
Partea dreaptă 1-7
Partea stângă 1-8
Partea din față 1-9
Partea din spate 1-10
Utilizare tastatură 1-11
Utilizare touchpad 1-13
    Introducere prin atingere multiplă 1-13
Mod Tablet PC 1-15
    Stare de veghe rapidă a sistemului 1-16

Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC 2-2
Prima utilizare 2-3
Spațiul de lucru 2-5
Conectarea la rețea 2-6
    Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir 2-6
    Rețea locală 2-7
    Răsfoiți paginile web 2-10

Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update 3-2
    Actualizarea BIOS prin Internet 3-2
    Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS 3-3
Conexiune Bluetooth 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
    Moduri Motor Super Hibrid 3-6
Magic Desktop 3-7

Configurarea opțiunii Securitate pentru copii 3-7
Conectare la Magic Desktop 3-13
Folosirea Magic Desktop 3-14
Bara de instrumente tactile Andocare Eee 3-17
Fun Touch 3-17
Eee Amuse 3-18
Eee Sharing 3-19
Eee Xperience 3-19
Eee Tools 3-19
Modul Touch Gate 3-20
Modul Touch Gate 3-21
Utilizarea modului Touch Gate 3-21
Modificarea comenzilor rapide ale funcțiilor 3-22
Comutarea înapoi la modul Windows 3-23
Versiune de încercare Microsoft® Office 3-24

Recuperarea sistemului

Informații de pe DVD-ul de asistență 4-2
Rularea DVD-ului de asistență 4-2
Meniul de drivere 4-3
Meniul de utilitare 4-3
Informații de contact 4-3
Alte informații 4-3
Recuperarea sistemului 4-4
Utilizarea DVD-ului de asistență 4-4
Utilizarea partiției hard disk-ului 4-5
Boot Booster 4-6

Anexă

Declarații şi declarații referitoare la siguranță A-2
Informații referitoare la drepturile de autor A-11
Limitarea responsabilității A-12
Service şi asistență A-12

Despre acest manual de utilizare

Citiți manualul de utilizare al notebook-ului Eee PC. Acest manual de utilizare oferă informații despre diversele componente ale notebook-ului Eee PC și despre modul de utilizare a acestora. Mai jos sunt prezentate secțiunile principale ale acestui manual de utilizare:

1. **Cunoașterea componentelor**
   Oferă informații despre componentele notebook-ului Eee PC.
2. **Noțiuni de bază**
   Oferă informații de bază despre notebook-ul Eee PC.
3. **Utilizarea notebook-ului Eee PC**
   Oferă informații despre folosirea utilitarelor notebook-ului Eee PC.
4. **DVD de asistență și recuperarea sistemului**
   Oferă informații despre conținutul suportului DVD și despre recuperarea sistemului.
5. **Anexă**
   Prezintă declarațiile referitoare la siguranță.

Pachetul efectiv de aplicații diferă în funcție de model și de regiune. Este posibil să existe diferențe între notebook-ul dvs. Eee PC și desenele din acest manual. Notebook-ul dvs. Eee PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

Note pentru acest manual

Câteva note și atenționări sunt folosite în cuprinsul acestui manual, pentru a vă permite realizarea eficientă și în siguranță a anumitor sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanță, după cum se descrie în continuare:

ATENȚIE! Informații importante care trebuie respectate pentru funcționarea în siguranță.

IMPORTANT! Informații esențiale care trebuie urmate pentru a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informații pentru situații speciale.

Măsuri de siguranță

Următoarele măsuri de siguranță vor mări durata de viață a notebook-ului dvs. Eee PC. Urmați toate măsurile și instrucțiunile. Cu excepția activităților descrise în acest manual, realizați toate activitățile de service cu ajutorul personalului calificat. Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau alte periferice deteriorate. Nu utilizați solvenți puternici, cum ar fi diluanți, benzen sau alte produse chimice pe suprafața sau în apropierea notebook-ului.

Înainte de curățare, deconectați cablul de alimentare și îndepărtați bateria. Ștergeți notebook-ul Eee PC cu un burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară îmbibată într-o soluție non-abrazivă de curățare și câteva picături de apă caldă și îndepărtați orice cantitate suplimentară de umezeală cu o cârpă uscată.

NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. Solicitați operații de service în cazul în care carcasa a fost deteriorată.

NU așezați și nu scăpați obiecte pe suprafața notebook-ului și nu folosiți obiecte care nu sunt specifice notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul în medii murdare sau cu praf. NU utilizați produsul în timpul unei scurgeri de gaze.

NU expuneți produsul la câmpuri magnetice sau electrice puternice.

NU apăsați și nu atingeți ecranul. Nu așezați produsul laolaltă cu obiecte mici care pot zgâria sau pot pătrunde în interiorul notebook-ului Eee PC.

NU expuneți produsul la lichide, ploaie sau umezeală și nu utilizați produsul în astfel de medii. NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

NU așezați notebook-ul Eee PC pe genunchi sau pe orice altă parte a corpului pentru a preveni disconfortul și rănile provocate de expunerea la căldură.

TEMPERATURA SIGURĂ: Acest notebook Eee PC trebuie utilizat numai în medii cu temperaturi cuprinse între 5°C (41°F) și 35°C (95°F)

NU transportați și nu acoperiți notebook-ul Eee PC când este pornit cu orice tip de materiale care pot reduce circulația aerului, cum ar fi o sacoșă.

PUTERE DE ALIMENTARE: Consultați eticheta pe care este înscrisă puterea de alimentare, din partea de jos a notebook-ului Eee PC, și asigurați-vă că adaptorul dvs. corespunde cu puterea de alimentare.

NU aruncați notebook-ul Eee PC împreună cu gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

Măsuri de siguranță în timpul transportului

Înainte de a fi transportat, notebook-ul Eee PC trebuie să fie OPRIT și **toate perifericele externe să fie deconectate pentru a evita deteriorarea conectorilor**. Capul unității hard disk-ului se retrage atunci când alimentarea este OPRITĂ pentru a evita zgârierea suprafeței hard disk-ului pe parcursul transportului. **Așadar, nu ar trebui să se transporte PC-ul Eee când alimentarea este PORNITĂ.** Trebuie să închideți ecranul pentru a proteja tastatura și ecranul.

Suprafața notebook-ului Eee PC se poate deteriora cu ușurință dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveți grijă să nu frecați sau să zgâriați suprafețele în timp ce transportați notebook-ul Eee PC. Pentru a proteja notebook-ul Eee PC de praf, apă, șocuri și zgârieturi, îl puteți pune într-o geantă de transport.

Încărcarea acumulatorului

Dacă intenționați să utilizați acumulatorul, asigurați-vă că acumulatorul principal și toate acumulatoarele opționale sunt complet încărcate, înainte de a pleca în călătorii de lungă durată. Rețineți că alimentatorul încarcă bateria pe toată durata conectării sale la computer și la o sursă de curent. Țineți cont de faptul că încărcarea durează mult mai mult dacă utilizați notebook-ul Eee PC în timpul încărcării.

Rețineți că, pentru prelungirea duratei de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată (8 ore sau mai mult) înainte de prima utilizare și ori de câte ori se descarcă. Bateria ajunge la capacitate maximă după câteva cicluri complete de încărcare-descărcare.

Măsuri de siguranță în timpul călătoriei cu avionul

Contactați compania aeriană dacă doriți să folosiți notebook-ul Eee PC în avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restricții de utilizare a dispozitivelor electronice. Majoritatea companiilor aeriene permit utilizarea dispozitivelor electronice în timpul zborului, însă nu și în timpul decolării și al aterizării avionului.

Există trei tipuri de dispozitive de securitate în aeroporturi: scanere cu raze X (folosite pentru obiectele așezate pe banda rulantă), detectoare magnetice (folosite pentru persoanele care se deplasează spre punctele de pază) și bastoane magnetice (dispozitive manuale folosite pentru persoane și bagaje de mână). Puteți trece notebook-ul Eee PC și dischetele prin dispozitivele cu raze X Cu toate acestea, este recomandat să nu treceți notebook-ul Eee PC sau dischetele prin detectoarele magnetice și să nu le expuneți câmpurilor magnetice.

Partea superioară

Partea inferioară

Partea dreaptă

Partea stângă

Partea din față

Partea din spate

Utilizare tastatură

Utilizare touchpad

Mod Tablet PC

1 Cunoaşterea componentelor

Partea superioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea superioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Tastatura diferă în funcție de regiune.

❶ **Cameră încorporată**

❷ **Şir de microfoane (încorporat)**

Microfonul integrat Array captează sunetele mai clar şi fără ecou, comparativ cu un microfon obişnuit.

❸ **Panou ecran tactil**

Panoul ecranului tactil vă permite să utilizaţi PC-ul Eee folosind degetul sau creionul ecranului tactil.

❹ **Buton alimentare**

Butonul de alimentare permite PORNIREA şi OPRIREA PC-ul Eee şi revenirea din modul de repaus. Deplasaţi şi eliberaţi comutatorul pentru a PORNI sau glisaţi-l şi menţineţi-l pentru a OPRI PC-ul Eee.

Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit şi intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

❺ **/ Tasta Ecran iniţial**

Apăsaţi scurt această tastă pentru a lansa interfaţa ecranului tactil Touch Gate. Apăsaţi şi menţineţi apăsată această tastă pentru a examina rotirea spaţiului de lucru şi apoi eliberaţi tasta pentru a termina rotirea spaţiului de lucru.

❻ **Indicatoare de stare**

Indicator încărcare baterie

Indicatorul de încărcare a bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei, după cum urmează:

Aprins / Mod repaus

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Clipire de culoare portocalie (Aprins) Dezactivat (Mod repaus)

Oprit

	Cu adaptor	Fără adaptor
Grad ridicat încărcare baterie (95%–100%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad mediu încărcare baterie (11%-94%)	Lumină portocalie APRINSĂ	Dezactivat
Grad scăzut încărcare baterie (0%-10%)	Clipire de culoare portocalie	Dezactivat

Indicatorul dispozitiv de stocare

Indicatorul dispozitivului de stocare este intermitent atunci când inscripționați sau citiți informații de pe unitatea de disc.

Indicator Wireless/Bluetooth

Acest indicator este disponibil numai pentru modelele cu rețea LAN fără fir încorporată/Bluetooth. Când rețeaua LAN fără fir încorporată/Bluetooth este activată, acest indicator va fi aprins.

Indicator Capital Lock

Indică faptul că Capital Lock [Caps Lock] este activat când este luminat.

7 Tastatură

Tastatura este prevăzută cu taste cu cursă confortabilă (adâncimea la care pot fi apăsate tastele) şi suport de sprijin pentru ambele mâini.

Tastatura diferă în funcție de model.

8 Touchpad şi butoane

Touchpad-ul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv indicator care asigură aceleaşi funcții ca un mouse de tip desktop. Funcția de introducere prin atingere multiplă este disponibilă pentru a permite navigarea cu uşurință în paginile web şi în documente.

Partea inferioară

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcție de model.



Partea inferioară a notebook-ului Eee PC se poate încălzi foarte mult. Aveți grijă când manipulați notebook-ul Eee PC în timp ce acesta funcționează sau după ce a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt normale în timpul încărcării sau funcționării. NU utilizați produsul pe suprafețe moi, ca de exemplu paturi sau canapele, care pot bloca căile de aerisire. **NU AȘEZAȚI NOTEBOOK-UL Eee PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRȚI ALE CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA CAUZATĂ DE CĂLDURĂ.**

1 Buton de reinițializare (în caz de urgență)

În cazul în care sistemul dumneavoastră de operare nu se poate opri sau reinițializa corect, butonul de reinițializare poate fi apăsat cu un bold sau cu o agrafă pentru hârtie îndreptată pentru a opri notebook-ul Eee PC.

2 Compartiment Memorie

Modulul memorie este securizat într-un compartiment dedicat.

3 Set baterie integrată

Bateria se încarcă automat când este conectată la o sursă de alimentare şi menţine notebook-ul Eee PC încărcat când sursa de alimentare nu este conectată. Acest lucru permite utilizarea produsului în timpul deplasării între locaţii. Durata de funcţionare a bateriilor depinde de condiţiile de utilizare şi de specificaţiile acestui notebook Eee PC. Bateria nu poate fi demontată şi trebuie achiziţionată sub forma unui singur articol.

Setul de baterie integrată poate fi înlocuit doar de către personal calificat.

4 Sistemul de difuzoare audio

Partea dreaptă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 Compartimentul creionului pentru ecranul tactil

Compartimentul creionului pentru ecranul tactil permite depozitarea creionului utilizat pentru panoul ecranului tactil.

2 Intrare antenă (pe modele selectate)

Intrarea antenei este pentru semnalul de antenă TV şi permite utilizarea antenei TV cu semnal digital.

3 Mufă ieşire căşti

Mufa pentru căşti stereo de⅛ ″ (3,55 mm) conectează semnalul de ieşire al notebook-ului Eee PC la difuzoarele de amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe dezactivează automat difuzoarele încorporate.

4 Mufă pentru microfon

Mufa pentru microfon este creată pentru conectarea microfonului utilizat pentru aplicația Skype, narațiunile sonore sau înregistrările audio simple.

5 Port USB (2.0/1.1)

Portul USB (magistrală serială universală) este compatibil cu dispozitive USB 2.0 sau USB 1.1, cum ar fi tastaturile, dispozitivele de indicare, camerele şi dispozitivele de stocare, conectate în serie până la 12 Mb/sec (USB 1.1) şi 480 Mb/sec (USB 2.0). De asemenea, portul USB acceptă funcția de transfer la cald.

6 Port LAN

Portul LAN RJ-45 LAN cu opt pini (10/100Mb) acceptă un cablu Ethernet standard pentru conectarea la o rețea locală. Conectorul încorporat permite o utilizare simplă, fără adaptoare suplimentare.

Partea stângă

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 DCIN Intrare pentru alimentare (c.c.)

Alimentatorul furnizat transformă curentul alternativ în curent continuu, în vederea utilizării acestei mufe. Energia electrică furnizată prin această mufă asigură energia pentru notebook-ul Eee PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni deteriorarea notebook-ului Eee PC şi a bateriei, utilizați întotdeauna alimentatorul furnizat.

ATENȚIE: ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, PRODUSUL POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAȚI-VĂ CĂ ALIMENTATORUL NU ESTE ACOPERIT ŞI ȚINEȚI-L LA DISTANȚĂ DE PĂRȚILE CORPULUI.

2 2.0 Port USB (2.0/1.1)

3 M Slot pentru cardul de memorie (acoperit)

Slotul încorporat pentru extinderea discului vă permite să setați o cartelă de memorie MMC/SD/SDHC drept unitate de date în sistemul dvs. Introduceți cartela de memorie şi puneți capacul slotului pentru a preveni pierderea cartelei de memorie.

Partea din față

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a Notebook PC.



1 Slot pentru cardul de memorie

Cititorul de cartelă de memorie integrat poate să citească cartele MMC/SD și MS-PRO.

Partea din spate

Consultați diagrama de mai jos pentru a identifica componentele aflate în această parte a notebook-ului Eee PC.



1 Port de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® menține siguranța notebook-ului Eee PC prin folosirea produselor de securitate compatibile Kensington®. Aceste produse de securitate includ, de obicei, un cablu metalic și un dispozitiv de blocare, care nu permit îndepărtarea notebook-ului Eee PC de pe un obiect fix.

2 Ieşire pentru ecran (monitor)

Portul de monitor D-sub cu 15 pini acceptă un dispozitiv standard compatibil VGA, cum ar fi un monitor sau un proiector pentru a permite vizualizarea pe un ecran extern mai mare.

3 Indicator încărcare baterie

Indicatorul pentru încărcarea bateriei (LED) indică starea de încărcare a bateriei. Consultați tabelul stării LED-ului de la paginile 1-3 la 1-4.

4 Indicator alimentare

Indicatorul de alimentare este aprins când notebook-ul Eee PC este pornit și intermitent când notebook-ul se află în modul Save-to-RAM (suspendare). Indicatorul este închis când notebook-ul Eee PC este închis.

Utilizare tastatură

Taste cu funcţii speciale

În cele ce urmează, sunt definite tastele speciale colorate ale tastaturii notebook-ului Eee PC. Comenzile colorate pot fi accesate numai dacă apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta cu funcţie(Fn), în timp ce apăsaţi o altă tastă de comandă colorată. Unele pictograme cu funcţie apar în zona de notificare după activare.

Localizarea tastelor speciale pe tastele cu funcţii poate varia în funcţie de model, însă funcţiile îndeplinite sunt aceleaşi. Urmaţi pictogramele ori de câte ori localizarea tastelor speciale nu corespunde cu manualul.

Pictograma Z^z (F1): Trece notebook-ul Eee PC în modul suspendare (Save-to-RAM).

Radio Tower (F2): Numai pentru modelele wireless: comutări între activarea şi dezactivarea reţelei interne LAN fără fir sau a aplicaţiei Bluetooth (pentru modelele selectate) cu afişarea unui mesaj pe ecran. Când reţeaua este activată, indicatorul wireless corespunzător se va aprinde.

Setarea implicită este WLAN ACTIVATĂ / Bluetooth DEZACTIVAT.

Pictogramă Sun Down (F3): Reduce luminozitatea ecranului.

Pictogramă Sun Up (F4): Măreşte luminozitatea ecranului.

Pictograme LCD/Monitor (F5): Realizează comutări între ecranul LCD al notebook-ului Eee PC şi un monitor extern din seria: Numai LCD -> Numai CRT (monitor extern) -> Combinaţie LCD + CRT -> Extensie LCD + CRT.

Pictogramă manager de activităţi (F6): Iniţializează managerul de activităţi pentru vizualizarea procesului de aplicaţie sau încheie aplicaţiile.

Pictograma Crossed Speaker (F7): Comută difuzorul în modul fără sunet.

Pictogramă Volum redus difuzoare (F8): Reduce volumul difuzorului.

Pictogramă Volum ridicat difuzoare (F9): Măreşte volumul difuzorului.

Num Lk (F11): Activează sau dezactivează (number lock) tastatura numerică. Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru introducerea caracterelor numerice.

Scr Lk (F12): Activează şi dezactivează funcţia „Scroll Lock". Permite utilizarea unei porţiuni extinse a tastaturii pentru navigarea între celule.

Pg Up (↑): Apăsaţi pentru defilare în sus în documente sau în browser-ul de web.

Pg Dn (↓): Apăsaţi pentru defilare în jos în documente sau în browser-ul de web.

Home (←): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul începutul rândului.

End (→): Apăsaţi pentru a muta cursorul la sfârşitul rândului.

Pictograma Windows: Afişează meniul Start.

Pictogramă meniu cu cursor: Activează meniul de proprietăţi şi este echivalentă cu executarea clic dreapta cu touchpad-ul/mouse-ul pe un articol.

Utilizare touchpad

Introducere prin atingere multiplă

Introducere prin atingere	Aplicații
Mărire/micşorare cu două degete	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Rotire cu două degete	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Defilare cu două degete în sus/jos sau la stânga/dreapta	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Cu o pagină mai sus/jos cu trei degete	Adobe reader, MS Word, MS Excel

Mărire/micşorare cu două degete - Deplasaţi vârfurile a două degete separat sau împreună pe touchpad pentru a mări sau a micşora imaginea. Acest lucru este convenabil atunci când vizualizaţi fotografii sau citiţi documente.





Rotire cu două degete- Fixaţi vârful unui deget pe touchpad şi descrieţi un arc cu celălalt deget pentru rotirea fotografiei sau a documentului vizualizat. Puteţi efectua o rotire în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar, în funcţie de cerinţe.



Defilare cu două degete în sus/jos sau la stânga/dreapta- Utilizați vârfurile a două degete pentru glisare în sus/jos sau la stânga/dreapta pe touchpad pentru defilarea unei pagini în sus/jos sau la stânga/dreapta. Dacă fereastra de afişare include mai multe sub-ferestre, mutați cursorul în panoul respectiv înainte de defilare.



Cu o pagină mai sus/jos cu trei degete- Utilizați trei degete pentru mutarea orizontală pe touchpad pentru a lovi paginile. Loviți de la stânga la dreapta pentru vizualizarea paginii următoare sau de la dreapta la stânga pentru revenirea la paginile anterioare.



Mod Tablet PC

Următoarele ilustrații prezintă utilizarea funcției Tablet PC.

1. Țineți cu fermitate de marginea PC-ului Eee și apoi deschideți ecranul la un unghi de 90 de grade, ca în figura următoare.



2. Rotiți ecranul în sensul acelor de ceasornic și vertical la un unghi de 180 de grade.



3. Închideți ecranul.



4. Apăsați și mențineți apăsată tasta **Ecran inițial**(/) pentru a examina rotirea spațiului de lucru și apoi eliberați tasta pentru a termina rotirea spațiului de lucru.

Este posibil ca unele aplicații să nu funcționeze corect la rotirea spațiului de lucru la un unghi de 90 și 270 de grade.

Stare de veghe rapidă a sistemului

Puteți trece rapid Eee PC-ul în modul Stare de veghe trecând peniţa stiloului senzitiv peste magnetul ascuns lângă indicatorii de stare.



Glisați spre dreapta comutatorul de alimentare pentru a readuce Eee PC-ul din modul Stare de veghe.



Puteți de asemenea să apăsați tasta **Ecran inițial** (/) pentru a reactiva notebook-ul Eee PC.

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Prima utilizare

Spațiul de lucru

Conectarea la rețea

2 Noțiuni de bază

Pornirea notebook-ului dvs. Eee PC

Acestea sunt doar instrucţiuni de bază pentru utilizarea notebook-ului Eee PC. Pentru mai multe informaţii, citiţi tot manualul.

1. Conectaţi alimentatorul la sursa de curent



2. Porniţi notebook-ul Eee PC



- Folosirea unui alt alimentator pentru încărcarea notebook-ului Eee PC poate duce la deteriorarea acestuia. Folosirea unui alimentator c.a.-c.c. defect poate deteriora atât bateria, cât şi notebook-ul Eee PC.
- Pentru a proteja balamalele ecranului, nu ridicaţi niciodată notebook-ul Eee PC de ecran.
- Utilizaţi numai baterii şi alimentatoare furnizate cu notebook-ul Eee PC sau special aprobate de către producător sau distribuitor pentru utilizare cu acest model; în caz contrar, notebook-ul Eee PC se poate deteriora. Voltajul de ieşire al acestui adaptor este de +19Vdc, 2.1A.

Reţineţi că, pentru prelungirea duratei de viaţă a bateriei, aceasta trebuie să fie complet încărcată înainte de prima utilizare şi ori de câte ori se descarcă.

Prima utilizare

La prima pornire a notebook-ului dvs. Eee PC, expertul Windows se va lansa automat pentru a vă ghida pentru configurarea preferinţelor dvs. şi a vă oferi unele informaţii de bază.

Urmaţi instrucţiunile expertului pentru a încheia iniţializarea:

Varianta exactă de Windows poate fi diferită în funcţie

1. Selectaţi limba pe care o utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



2. Selectaţi setările de sistem prin menţionarea regiunii în care vă aflaţi, a fusului orar în care vă aflaţi şi a tipului de tastatură pe care îl utilizaţi. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



3 Tastaţi numele contului dvs. de utilizator şi numele computerului, apoi faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



4. Dacă doriţi, setaţi o parolă pentru contul dvs. de utilizator. Faceţi clic pe **Următorul** pentru a continua.



5. Citiți acordul de licență pentru utilizatorul final și bifați cele două casete din fața textului **Se acceptă termenii licenței**. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



6. Faceți clic pe **Se utilizează setările recomandate** pentru a primi cele mai recente actualizări importante.



7 Specificați fusul orar în care vă aflați, precum și data și ora locală. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



8. Conectați-vă la o rețea fără fir și faceți clic pe **Următorul** pentru a continua, sau faceți clic pe **Omitere** pentru a configura rețeaua fără fir ulterior.



9. Selectați locația rețelei. Faceți clic pe **Următorul** pentru a continua.



10. Inițializarea este finalizată.



Spațiul de lucru

Pe spațiul de lucru, există câteva comenzi rapide. Faceți dublu clic pe aceste comenzi pentru lansarea aplicațiilor corespunzătoare şi intrarea în folderele specificate. Unele aplicații pot avea pictograme minimizate în zona de notificare.

Ecranul efectiv al Desktop-ului poate varia în funcție de model.

Conectarea la rețea

Configurarea unei conexiuni de rețea fără fir

1. Faceți clic pe pictograma rețelei fără fir cu o stea portocalie din zona de notificare Windows® .

Dacă pictograma de conexiuni fără fir nu apare în zona de notificare. Activați funcția de rețea LAN fără fir apăsând pe Fn + F2 (<Fn> + <F2>) înainte de configurarea unei conexiuni la rețeaua fără fir.

2. **Selectați din listă punctul de acces fără fir la care** doriți să vă conectați și faceți clic pe **Conectare** pentru realizarea conexiunii.

Dacă nu găsiți punctul de acces dorit, faceți clic pe pictograma **Reîmprospătare** din colțul din dreapta-sus, pentru a reîmprospăta și pentru a căuta din nou în listă.

3. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceți o parolă.
4. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
5. Puteți vedea pictograma rețelei fără fir în Zona de notificare.

Pictograma tăiată cu o linie a rețelei fără fir va dispărea dacă apăsați <Fn> + <F2> pentru dezactivarea funcției WLAN.

Rețea locală

Pentru stabilirea unei rețele cu fir, urmați instrucțiunile de mai jos:

Dacă folosiți o adresă IP dinamică / Conexiune de rețea PPPoE:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma de rețea cu un triunghi galben de avertizare din bara de sarcini Windows® și selectați **Deschidere Centru rețea si partajare.**



2. Faceți clic pe **Change adapter settings (Modificare setări adaptor)** în panoul albastru din stânga.



3. Faceți dublu clic pe **Conexiune locală** și selectați **Proprietăți**.



4. Faceți clic pe **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),** iar apoi faceți clic pe **Proprietăți**.

5. Faceți clic pe **Obținere automată a adresei IP**, apoi faceți clic pe **OK**.





(Continuați cu pașii următori dacă utilizați PPPoE)

6. Reveniți la **Centru rețea și partajare** și apoi faceți clic pe **Configurare conexiune sau rețea nouă**.



7. Selectați **Conectare la Internet**, apoi faceți clic pe **Următorul**.



8. Selectați **Broadband (PPPoE)** și faceți clic pe **Următorul**.



9. Introduceți numele de utilizator, parola și numele conexiunii. Faceți clic pe **Conectare**.



10. Faceți clic pe **Închidere** pentru finalizarea configurării.



11. Faceți clic pe pictograma de rețea din bara de activități și faceți clic pe conexiunea pe care ați creat-o.

12. Introduceți numele de utilizator și parola. Faceți clic pe **Conectare** pentru a vă conecta la Internet.



Dacă folosiţi o adresă IP statică:

1. Repetaţi paşii 1–4 din secţiunea „Dacă folosiţi o adresă IP dinamică” pentru a începe configurarea unei reţele cu adresă IP statică.
2. Faceţi clic pe **Utilizaţi următoarea adresă IP**.
3. Introduceţi adresa IP, masca de subreţea şi gateway-ul oferite de furnizorul dvs. de servicii.
4. Dacă este necesar, introduceţi adresa serverului DNS preferat şi adresa alternativă.
5. După ce aţi introdus toate valorile necesare, faceţi clic pe **OK** pentru realizarea conexiunii la reţea.



Dacă întâmpinaţi probleme privind conectarea la reţea, contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP).

Răsfoiţi paginile web

După ce aţi configurat reţeaua, faceţi clic pe pictograma **Internet Explorer** de pe ecran şi beneficiaţi de navigarea pe Internet.

Vizitaţi pagina de start Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) pentru a obţine cele mai recente informaţii şi înregistraţi-vă la **http://vip.asus.com** pentru service complet pentru notebook-ul dvs. Eee PC.

Utilitarul ASUS Update

Conexiune Bluetooth

Motor Super Hibrid

Magic Desktop

Bara de instrumente tactile Andocare Eee

Modul Touch Gate

Versiune de încercare Microsoft® Office

3 Utilizarea notebook-ului Eee PC

Utilitarul ASUS Update

ASUS Update este un utilitar care vă permite să gestionați, să salvați și să actualizați sistemul BIOS al notebook-ului dvs. Eee PC BIOS în mediul Windows®. Utilitarul ASUS Update vă permite:

- Să salvați fișierul BIOS actual
- Să descărcați cel mai recent fișier BIOS de pe Internet
- Să actualizați fișierul BIOS dintr-un fișier BIOS actualizat
- Să actualizați fișierul BIOS direct de pe Internet și
- Să vizualizați informațiile despre versiunea BIOS.

Acest utilitar este preîncărcat în sistemul notebook-ului dvs. și este, de asemenea, disponibil pe DVD-ul de asistență, livrat odată cu pachetul Eee PC.

Utilitarul ASUS Update necesită o conexiune la Internet, fie printr-o rețea, fie printr-un furnizor de servicii Internet (ISP).

Actualizarea BIOS prin Internet

Pentru actualizarea BIOS prin Internet:

1. Lansați utilitarul ASUS Update de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Toate programele > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC > ASUSUpdate**. Se va afișa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.



2. Selectați **Actualizare BIOS de pe Internet** din meniul -vertical, apoi faceți clic pe **Următorul**.



3. Selectați locația FTP ASUS cea mai apropiată de dvs. pentru a evita traficul de pe rețea sau faceți clic pe **Selectare automată**. Faceți clic pe **Următorul**.
4. Din locația FTP, alegeți versiunea dorită de BIOS şi faceți clic pe **Următorul**.
5. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Utilitarul ASUS Update se poate actualiza automat de pe Internet. Actualizați întotdeauna utilitarul pentru a beneficia de toate caracteristicile sale.

Actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS

Pentru actualizarea BIOS dintr-un fişier BIOS:

1. Lansați utilitarul Actualizare ASUS de pe spațiul de lucru Windows® prin executarea unui clic pe **Start > Programe > ASUS > ASUSUpdate pentru Eee PC> ASUSUpdate**. Se va afişa fereastra principală a utilitarului ASUS Update.
2. Selectați **Actualizare BIOS din fişier** din meniul -**vertical, apoi faceți clic** pe **Următorul**.



3. Localizați fişierul BIOS din fereastra **Deschidere** apoi faceți clic pe **Deschidere**.
4. Respectați instrucțiunile de pe ecran pentru a încheia procesul de actualizare.

Conexiune Bluetooth

Tehnologia Bluetooth înlătură necesitatea cablurilor pentru conectarea dispozitivelor cu caracteristica Bluetooth. Printre exemplele de dispozitive cu caracteristica Bluetooth, se numără PC-urile de tip notebook, PC-urile de tip desktop, telefoanele mobile şi PDA-urile.

Pentru conectarea unui dispozitiv cu caracteristica Bluetooth:

1. Apăsaţi de mai multe ori pe <Fn> + <F2> până când apare mesajul **Bluetooth activat** sau **WLAN şi Bluetooth activate**.

2. Din **Panou de control**, deplasaţi-vă la **Reţea şi Internet > Centru reţea şi partajare** şi apoi faceţi clic pe **Modificare setări adaptor** în panoul albastru din stânga.



3. Faceţi clic dreapta pe **Conexiune de reţea Bluetooth** şi selectaţi **Vizualizare dispozitive de reţea Bluetooth**.



4. Faceţi clic pe **Adăugare dispozitiv** pentru a căuta dispozitive noi**.**



5. Selectaţi un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth din listă şi faceţi clic pe **Următorul**.



6. Introduceţi codul de securitate pentru Bluetooth în dispozitiv şi începeţi asocierea.



7. Relaţia de asociere a fost realizată cu succes. Faceţi clic pe **Închidere** pentru finalizarea setării.



Super Hybrid Engine

Funcția Motor Super Hibird oferă diferite moduri de alimentare. Tasta rapidă asociată realizează comutări între diversele moduri de economisire a energiei. Modurile de economisire a energiei controlează numeroase aspecte ale notebook-ului Eee PC pentru a maximiza performanța în funcție de durata de funcționare a bateriei. Modul selectat este afișat pe ecran.

Pentru modificarea modului de alimentare

- Faceți clic pe **Start** > **Toate programele** > **ASUS** > **Motor super hibrid** > **Motor super hibrid**.
- Faceți clic dreapta pe pictograma Motor super hibrid din zona de notificare și selectați modul preferat de alimentare.



Moduri Motor Super Hibrid

Performanță înaltă automată și **Economisire energie automată** sunt disponibile numai când conectați sau deconectați alimentatorul.

Dacă monitorul extern nu funcționează normal în modul **Economisire energie** la o rezoluție de 1024 x 768 pixeli sau mai mare, apăsați de mai multe ori pe <Fn> + <F5> pentru a comuta modul de afișare la **Numai LCD** sau **Combinație LCD + CRT** și reinițializați modul de alimentare la **Performanță înaltă** sau **Super performanță**.

Magic Desktop

Notebook-ul Eee PC este prevăzut cu un utilitar Magic Desktop cu securitate pentru copii ce vă permite să creaţi un cont pentru siguranţa copiilor, pentru a vă ajuta să preveniţi accesarea de către copii a unui conţinut Web ori a unor aplicaţii necorespunzătoare. Acesta vă permite să configuraţi modul în care copilul dvs. va folosi notebook-ul Eee PC, inclusiv programele pe care acesta le poate folosi sau nu, creând în acelaşi timp un mediu sigur pentru copilul dvs. atunci când acesta navighează pe Internet.

Configurarea opţiunii Securitate pentru copii

Înainte de a utiliza Magic Desktop, trebuie să creaţi un cont pentru copii, folosind **Securitate pentru copii**. În plus, trebuie să setaţi o parolă de administrator pentru a preveni accesul copiilor la toate funcţiile computerului.

Pentru a seta o parolă de administrator şi a crea un cont pentru copii

1. Faceţi clic pe **Start > Toate programele > Securitate pentru copii**.

Dacă lansaţi pentru prima oară opţiunea Securitate pentru copii, vi se va cere să activaţi caracteristicile de siguranţă pentru copii. Dacă nu doriţi să permiteţi accesul copiilor la acest computer, selectaţi caseta **Nu se permite accesul copiilor la acest computer** şi faceţi clic pe **Continuare**.

2. Faceţi clic pe **Administrare utilizatori Windows** din panoul din stânga şi setaţi o parolă de administrator.



Dacă aţi selectat căsuţa **Nu se permite accesul copiilor la acest computer** în pasul precedent, faceţi clic pe pictograma "X" din colţul din dreapta sus pentru a ieşi din modul de siguranţă pentru copii.

3. Faceţi clic pe **Creaţi o parolă pentru contul dvs.**.



4. Introduceţi o parolă pentru contul dvs. şi reintroduceţi-o pentru a o confirma. Faceţi clic pe **Creare parolă**.



5. Contul **Administrator computer** apare acum ca fiind protejat prin parolă.



6. Închideţi fereastra **Cont utilizator** şi faceţi clic pe **Faceţi clic aici pentru a atribui/schimba Parola dvs. principală** în fereastra **Securitate pentru copii**.



7. Introduceți parola principală dorită în câmpul **Parola** și reintroduceți-o în câmpul **Confirmare parolă**. Faceți clic pe **OK** pentru a continua.

- **Întrebarea pentru reamintirea parolei** este opțională. Această opțiune vă ajută în cazul în care uitați parola.
- Parola principală, care vă permite să accesați funcția Securitate pentru copii, funcționează diferit de parola de administrator. Aceste două parole pot fi identice.

8. Faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a crea un nou cont de utilizator Windows pentru copii dvs.**.



9. Introduceți numele de utilizator și o parolă pentru contul copiilor dvs. și selectați o imagine pentru cont. Faceți clic pe **OK** pentru a continua.

10. În fereastra **Setări de cont**, puteți folosi **Configurare ușoară** selectând un grup de vârstă pentru a seta rapid programe implicite, permisiuni și un fundal pentru spațiul de lucru pentru contul pentru copii, apoi faceți clic pe **Încheiere**.



Sau puteți urma expertul de cont pas cu pas făcând clic pe **Următorul**.

11. Faceți clic pe programul dorit din câmpul **Toate programele** pentru a-l adăuga la câmpul **Programe aprobate**.



Faceți clic pe un program nedorit din câmpul **Programe aprobate** și selectați **Eliminare titlu** pentru a elimina programul.



Puteți adăuga programe la lista respectivă ori elimina programe din lista respectivă când doriți.

Faceţi clic pe un program din câmpul **Programe aprobate** şi selectaţi **Setări control parental** pentru a seta regulile de utilizare a programelor, inclusiv **Restricţii** şi **Setări bonus**.



În fila **Restricţii** a ferestrei **Reguli de utilizare**, puteţi bifa o anumită dată şi oră de implementare a politicii de utilizare a aplicaţiei.



În fila **Setări bonus** a ferestret **Reguli de utilizare**, puteţi clasifica bonusul pentru programe, pentru a încuraja copiii să folosească anumite programe.



12. Selectaţi miniaplicaţiile care să apară pe Magic Desktop. Faceţi clic pe **Următorul**.



13. Selectați jocurile care să fie jucate pe Magic Desktop. Faceți clic pe **Următorul**.



14. Selectați dacă doriți să fie sau nu afișate pictograme în zona de notificare pe Magic Desktop. Faceți clic pe **Următorul**.



15. Setați permisiunile sistemului de operare pentru contul pentru copii. Faceți clic pe **Următorul**.



16. Selectați browser-ul Web care va fi folosit în Magic Desktop. Faceți clic pe **Următorul**.



17. Setați regulile de puncte bonus pentru a încuraja copiii să folosească programe educaționale. Faceți clic pe **Încheiere** pentru a finaliza configurarea contului pentru copii.



18. Faceți clic pe pictograma "X" din colțul din dreapta sus pentru a ieşi din modul de siguranță pentru copii. De asemenea, puteți face oricând clic pe un cont pentru copii existent pentru a modifica setările.

Conectare la Magic Desktop

Pentru a utiliza notebook-ul Magic Desktop, la pornirea sistemului de operare Windows, conectați-vă la contul pentru copii pe care l-ați creat mai devreme.

1. La pornirea sistemului de operare Windows, faceți clic pe pictograma contului pentru copii.

2. Introduceți parola contului (dacă este disponibilă).

Folosirea Magic Desktop

Spațiu de lucru

1	Toate programele	Toate programele disponibile pentru utilizare
2	Personalizare	Personalizează desktopul
3	Fișiere și documente	Afișează fișierele
4	Miniaplicații	Instrumente mici și utile
5	Buton Start	Închide sau repornește Eee PC-ul
6	Buton Spațiu de lucru	Afișează desktopul sau deschide programe

Toate programele

Aici puteți adăuga programele dvs. favorite pe spațiul de lucru sau puteți deschide programele.



Personalizare

Temă spațiu de lucru

Schimbați tema spațiului de lucru.



Miniaplicații

Selectați miniaplicațiile pe care doriți să le folosiți și plasați-le pe spațiul de lucru.

Tave

Selectați-vă stilul tavei spațiului de lucru.



Fişiere & documente

Aici puteţi vizualiza toate fişierele dvs. Clasificarea fişierelor în funcţie de **Nume**, **Mărime**, **Tip** şi **Modificate** vă uşurează localizarea fişierelor dorite. Sau puteţi pur şi simplu introduce numele fişierului în caseta căutare pentru a-l căuta direct.



Administrator sistem

Instrumentul Administrator sistem vă permite să vă administraţi notebook-ul Eee PC şi programele pe care le rulează. De asemenea, afişează resursele actuale ale sistemului.

Bara de instrumente tactile Andocare Eee

Bara de instrumente tactile Andocare Eee conține mai multe funcții utile. Bara de instrumente se află în partea de sus a spațiului de lucru.

Software-ul furnizat în bara de instrumente tactile Andocare Eee diferă în funcție de regiune.



Fun Touch

FotoFun

FotoFun vă permite să vizualizați imagini stocate pe PC-ul Eee şi pe dispozitivele de stocare externe. Aveți posibilitatea să tipăriți, să rotiți, să măriți/micşorați, să reglați luminozitatea şi contrastul şi să salvați aceste modificări aduse imaginilor. De asemenea, aveți posibilitatea să creați albume şi să catalogați imaginile.

Jurnal (Jurnal Windows)

Lansează unealta Jurnal Windows, unealtă ce vă permite să luați notițe scrise de mână pe notebook-ul dvs. Eee PC, folosind creionul tactil.

StikyNot (Note aderente)

Unealta Windows pentru note aderente vă permite să creați o notă aderentă digitală şi să o afişați pe spațiul de lucru.

Când utilizați uneltele Windows de Jurnal şi Note aderente, funcția **Scriere inteligentă** va fi activată pentru a vă uşura scrierea pe ecranul tactil.

Instrumente de decupare

Instrumentele Windows de decupare vă permit să capturați imagini din orice zonă a spațiului de lucru Windows şi să le salvați ca formate PNG, GIF şi JPEG.

Calculator

Aveți posibilitatea să comutați calculatorul între modul normal şi cel tehnic. În modul normal, vă este furnizată o notă adezivă digitală utilă pentru a însemna notițe rapide în timpul calculelor.

Rezultatul calculului este numai pentru referință.

Radio Internet

Radio Internet vă permite să ascultați muzică de la posturile de radio online din toată lumea.

Radio Internet necesită o conexiune Internet.

Magic Desktop este o interfață potrivită pentru utilizarea de către copii, notebook-ul dvs. Eee PC fiind uşor de folosint grație opțiunii de protecție şi control parental.

Este recomandabil să creați un cont pentru copii folosind opțiunea **Securitate pentru copii** înainte de a utiliza Magic Desktop.

Galeria de miniaplicații pentru spațiul de lucru

Vă permite să adăugați şi să aranjați miniaplicații Windows pe spațiul de lucru Windows.

Eee Amuse

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe vă permite să redați conținut de divertisment în linie, incluzând Radio, TV în direct şi Jocuri, etc.

Conținutul serviciului ASUS @Vibe diferă în funcție de țară.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank oferă numeroase aplicaţii software şi divertisment multimedia online.

Eee Sharing

ASUS WebStorage

Utilizatorii notebook-ului Eee PC pot beneficia de spaţiu liber online. Prin conexiunea la Internet, puteţi accesa şi partaja fişiere, oricând doriţi şi oriunde vă aflaţi. Fişierul de asistenţă ASUS WebStorage este accesibil doar când Eee PC-ul se conectează la Internet.

YouCam

YouCam furnizează efecte interesante şi module add-on utile pentru webcam-ul dvs.

Eee Xperience

SRS Premium Sound (numai pentru anumite modele)

SRS Premium oferă experienţa audio bogată şi largă în orice mediu audio.

YouTube XL

Se conectează la site-ul Web YouTube™ XL, permitându-vă să vizualizaţi clipuri video online; are butoane de control mari, ideale pentru operarea de pe ecranul tactil.

Pentru operare, YouTube XL necesită o conexiune la Internet.

Eee Tools

Live Update (numai pentru anumite modele)

Live Update păstrează Eee PC-ul dumneavoastră actualizat prin verificarea pentru actualizări online.

Personalizarea recunoaşterii scrierii de mână

Utilitarul pentru scriere de mână vă permite să introduceţi texte pe ecranul tactil cu ajutorul creionului tactil sau al degetului. Există, de asemenea, o tastatură virtuală disponibilă pentru tastare.

IntelliWriting

Vă permite să activați sau să dezactivați funcția IntelliWriting atunci când utilizați instrumentele Jurnal Windows şi Note aderente. Dacă IntelliWriting este activat, puteți să vă odihniți palma pe ecranul tactil, pentru a scrie mai uşor. De asemenea, puteți opta sau nu pentru afişarea mesajului de configurare a IntelliWriting de fiecare dată când lansați instrumentele Jurnal Windows şi Note aderente.

Tabcal (Calibrare tabletă)

Vă permite să calibrați operarea ercanului tactil cu creionul tactil.

Docking Setări

Vă permite să configurați setările detaliate ale barei de instrumente tactile Andocare Eee.

Modul Touch Gate

Apăsați pe această pictogramă pentru a comuta spațiul de lucru la modul Touch Gate.

Modul Touch Gate

PC-ul tactil Eee oferă modul Touch Gate uşor de utilizat cu multe funcţii utile. Aveţi posibilitatea să lansaţi modul tactil în două feluri:

- Apăsaţi pe pictograma **Mod Touch Gate** ( ) în Bara de instrumente tactile Andocare Eee.
- Apăsaţi pe tasta **Ecran iniţial** ( ).

Utilizarea modului Touch Gate

Apăsaţi pe pictogramele de pe ecran pentru a utiliza funcţiile Touch Gate.

Capturile de ecran prezentate în această secţiune sunt numai pentru referinţă şi pot să nu coincidă cu ceea ce vedeţi pe ecran.

Modificarea comenzilor rapide ale funcțiilor

Aveți posibilitatea să puneți pe ecranul principal al modului Touch Gate până la cinci comenzi rapide ale funcțiilor. Pentru aceasta:

1. Deplasați în sus comutatorul de funcții pentru a afișa toate funcțiile ascunse.

2. Rotiți spre stânga sau spre dreapta lista funcțiilor pentru a selecta funcția dorită.

3. Pentru a elimina o funcție din listă, glisați pictograma pe o zonă liberă de pe spațiul de lucru și eliberați-o.

4. Glisați pictograma funcției la un slot liber, deasupra listei de funcții.

Comutarea înapoi la modul Windows

Aveţi posibilitatea să comutaţi oricând spaţiul de lucru între modul Windows şi Touch Gate.

1. Deplasaţi spre stânga sau spre dreapta, pe o zonă liberă din ecranul principal Touch Gate.
2. Spaţiul de lucru se comută înapoi la modul Windows.



Puteţi de asemenea să apăsaţi tasta **Ecran iniţial** (/) pentru a reveni la modul Windows.

Versiune de încercare Microsoft® Office

Utilizatorii Eee PC pot folosi versiunea de încercare a suitei Microsoft Office timp de 60 de zile. Urmați paşii de mai jos pentru a folosi versiunea de încercare gratuită.

1. Asigurați-vă că Eee PC-ul este conectat la Internet şi faceți dublu-clic pe **Versiune de încercare 60 de zile Microsoft Office - Online** de pe spațiul de lucru.
2. Apăsați pe **ÎNCEARCĂ ACUM**.

3. Introduceți adresa dumneavoastră de e-mail şi apăsați pe **TRIMITERE**.



4. Copiați cheia dumneavoastră de produs şi apăsați pe legătură.



5. Introduceți cheia dumneavoastră de produs şi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de activare înainte de a începe versiunea de încercare gratuită.



Dacă doriți să folosiți alte aplicații din suita Microsoft Office, apăsați pe **start** şi indicați **Toate Programele** > **Microsoft Office** pentru a alege aplicația dorită.

DVD de asistență

Recuperarea sistemului

4 Recuperarea sistemului

Informații de pe DVD-ul de asistență

DVD-ul de asistență livrat împreună cu pachetul Eee PC conține driverele, aplicațiile software şi utilitarele pe care le puteți instala pentru a beneficia de toate caracteristicile.

Rularea DVD-ului de asistență

Introduceți DVD-ul de asistență în unitatea optică externă. Dacă funcția Autorun este activată pe calculatorul dvs., DVD-ul va afişa automat meniul de drivere.



Faceți clic pe o pictogramă pentru afişarea informațiilor de pe suportul DVD/ Eee PC.

Faceți clic pe un element pentru instalare

Dacă funcția Autorun NU este activată pe calculatorul dvs., răsfoiți conținutul DVD-ului de asistență pentru a localiza fişierul ASSETUP.EXE din folderul BIN. Faceți dublu clic pe fişierul ASSETUP.EXE pentru a rula DVD-ul.

Driverele şi utilitarele din pachetul DVD-ului de asistență pot varia în funcție de model şi pot fi modificate fără înştiințare prealabilă.

Meniul de drivere

Meniul de drivere indică driverele disponibile pentru dispozitiv după ce sistemul a identificat dispozitivele instalate. Instalaţi driverele necesare pentru a activa dispozitivele.

Meniul de utilitare

Meniul de utilitare arată aplicaţiile pe care le acceptă notebook-ul dvs. Eee PC.

Informaţii de contact

Faceţi clic pe fila Contact (Informaţii de contact) pentru afişarea informaţiilor de contact ASUS.

Alte informaţii

Pictogramele din colţul dreapta sus al ecranului oferă informaţii suplimentare despre notebook-ul Eee PC şi despre conţinutul DVD-ului de asistenţă. Faceţi clic pe o pictogramă pentru afişarea informaţiilor specificate.

Informaţii despre sistem

Asistenţă tehnică

Conţinutul DVD-ului

Listă fişiere

Recuperarea sistemului

Utilizarea DVD-ului de asistență

DVD-ul de asistență include o imagine a sistemului de operare, instalat din fabrică. DVD-ul de asistență oferă soluții cuprinzătoare de recuperare, care restabilesc rapid sistemul dvs. la starea originală de funcționare, cu condiția ca unitatea de hard disk să fie în stare bună de funcționare. Înainte de utilizarea DVD-ului de asistență, copiați fișierele cu informații pe discuri floppy sau pe o unitate de rețea și notați toate setările de configurație particularizate (cum ar fi setările de rețea).

1. Conectați o unitate optică externă la notebook-ul dvs. Eee PC și introduceți DVD-ul de asistență în unitatea optică (sistemul trebuie să fie PORNIT).
2. Apăsați pe **<ESC>** la încărcarea sistemului pentru afișarea ecranului **Please select boot device** . Selectați versiunea USB: XXXXXX (poate apărea pe etichetă ca numele mărcii ODD) pentru încărcarea sistemului de pe unitatea optică.



3. Apăsați orice tastă pentru a încărca sistemul de pe unitatea optică.

4. Faceți clic pe **OK** în cutia de dialog **Recuperarea sistemului pentru notebook-ul Eee PC** .



5. Faceți clic pe **Da** pentru a începe recuperarea sistemului.



Toate informațiile se vor pierde în timpul recuperării sistemului. Faceți o copie de rezervă a informațiilor importante înainte de recuperarea sistemului.

6. După ce recuperarea sistemului s-a încheiat, scoateți DVD-ul de asistență din unitatea optică şi faceți clic pe **OK** pentru reinițializarea notebook-ului Eee PC.



Utilizarea partiției hard disk-ului

Utilizarea Partiției de recuperare

Partiția de recuperare este un spațiu rezervat pe hard disc utilizat pentru a stoca sistemele de operare, driverele şi utilitățile instalate din fabrică pe Notebook-ul Eee PC.

Utilizarea utilitarului Recovery Partition:

1. Apăsați <F9> în timpul încărcării sistemului (necesită o Partiție de recuperare).
2. Faceți click pe butonul de marcare pentru a inițializa recuperarea sistemului.

Dezactivați **Boot Booster** din setarea BIOS înainte de a începe recuperarea de sistem din unitatea flash USB, drive-ul optic extern sau partițiile ascunse. Consultați sfârşitul acestui capitol pentru detalii.

3. Sistemul porneşte automat recuperarea sistemului şi apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina procesul de recuperare.

Boot Booster

Elementul Boot Booster din programul de instalare BIOS facilitează reducerea perioadei de iniţializare a sistemului dvs. Eee PC. Totuşi, TREBUIE să dezactivaţi acest element din BIOS înainte de a efectua modificări în componentele Eee PC sau de a efectua recuperarea sistemului (de pe un disc USB flash, unitate optică externă sau partiţie ascunsă). Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a dezactiva Boot Booster:

1. Porniţi sistemul şi apăsaţi pe **<F2>** la încărcarea sistemului de operare pentru a afişa ecranul POST. Apăsaţi din nou pe **<F2>** pentru a deschide programul de instalare BIOS.
2. Setaţi **Boot Booster** la [Dezactivat]

Dacă nu vedeţi ecranul POST sau accesaţi programul de instalare BIOS urmând instrucţiunile de mai sus, reporniţi sistemul şi încercaţi să apăsaţi în mod repetat pe tasta <F2> la pornire.



3. Apăsaţi pe **<F10>** pentru a salva configuraţia şi a reporni sistemul Eee PC.

Nu uitaţi să reactivaţi Boot Booster după finalizarea modificărilor hardware sau după refacerea sistemului.

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Informații referitoare la drepturile de autor

Limitarea responsabilității

Service și asistență

A Anexă

Declarații și declarații referitoare la siguranță

Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru încadrarea în limitele de emisii FCC și pentru prevenirea interferențelor cu recepția radio și TV din apropiere. Este esențial să utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Utilizați numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv. Rețineți că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administrația arhivelor naționale şi a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Declarația de atenționare asupra expunerii la frecvența radio (RF) a FCC

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.„Producătorul declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o frecvență de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA."

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menține conformitatea cu cerințele de conformitate la expunerea la RF ale FCC, vă rugăm să evitați contactul direct cu antena emițătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucțiunile de funcționare specifice pentru asigurarea conformității cu expunerea la RF.

Eee PC T91MT
Măsură maximă de SAR (1g)
AR5B95 (AW-NE785H)
11g: 0.844 W/kg
11b: 0.457 W/kg
11n 20M: 0.314 W/kg
11n 40M: 0.258 W/kg

Declarație de conformitate (Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante şi suficiente:

- Cerințe esențiale conform [Articolului 3]
- Cerințe de protecție pentru sănătate şi securitate conform [Articolului 3.1a]
- Testarea siguranței electrice în conformitate cu [EN 60950]
- Cerințe de protecție pentru compatibilitate electromagnetică în [Articolul 3.1b]
- Testarea compatibilității electromagnetice în [EN 301 489-1] şi [EN 301 489-17]
- Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]
- Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

Marcaj CE

CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/Bluetooth wireless

Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerințele directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică" şi 2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune".

CE !

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerințele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicații şi recunoaşterea mutuală a conformității.

Avertisment referitor la Marcajul CE

Acesta este un produs de Clasa B, într-un mediu casnic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorului i se poate cere să ia măsurile adecvate.

Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine conformitatea cu cerinţele de conformitate la expunerea la RF IC, vă rugăm să evitaţi contactul direct cu antena emiţătoare în timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucţiunile de funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu expunerea la RF.

Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită a dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenţei radio asupra serviciului licenţiat (de ex., sistemele de canale de sateliţi mobili), dispozitivul este destinat funcţionării în interior şi la distanţă de ferestre, pentru o ecranare maximă. Dispozitivul (sau antenele emiţătoare) instalate în exterior sunt supuse licenţierii.

Eee PC T91MT
Măsură maximă de SAR (1g)
AR5B95 (AW-NE785H)
11g: 0.844 W/kg
11b: 0.457 W/kg
11n 20M: 0.314 W/kg
11n 40M: 0.258 W/kg

Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii

America de Nord	2,412-2,462 GHz	Canalul 1 până la canalul 11
Japonia	2,412-2,484 GHz	Canalul 1 până la canalul 14
ETSI Europal	2,412-2,472 GHz	Canalul 1 până la canalul 13

Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa

Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este:

- 10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice, utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de 100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe proprietatea publică nu este permisă.

În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4 GHz:

- Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW
- Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de 10 mW în exterior:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Această cerință se poate schimba în timp, permițându-vă să utilizați cardul LAN wireless în mai multe zone din Franța. Vă rugăm să verificați la ART cele mai recente informații (www.art-telecom.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puțin de 100 mW, dar mai mult de 10 mW.Note de siguranță UL

Note de siguranță UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicații (telefon) care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o rețea de telecomunicații cu o tensiune de funcționare la masă care nu depășește limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric național (NFPA 70).

Când utilizați modemul pentru Eee PC, ar trebui să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

- NU utilizați Eee PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o piscină.
- NU utilizați modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.
- NU utilizați notebook-ul Eee PC în apropierea unei scurgeri de gaz

.Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

- Nu casaţi bateria Eee PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei.
- Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Acest simbol care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS REACH HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm".

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ŞI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINȚARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la **http://support.asus.com**

Producător	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresă, Oraș	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Țară	TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS COMPUTER GmbH
Adresă, Oraș	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Țară	GERMANY