


SK4835

CyberLink[®]

Vylepšenie TV (Voliteľné)


Pre Eee PC T91MT



15G06Q213E00

Pripojenie TV antény

Podľa dolu uvedených pokynov pripojte a nastavte TV anténu pre svoj Eee PC.



1. Anténu pripojte ku vstupnému portu antény na Eee PC.
2. Anténa je dodávaná s magnetickou základňou a možno ju umiestniť na kovový povrch. Pokiaľ chcete anténu pripevniť na nekovový povrch, na spodnú časť antény pripevnite prísavný disk.
3. Kvôli lepšej kvalite TV signálu nastavte uhol a dĺžku antény.


Spustenie aplikácie Vylepšenie TV

Spustenie aplikácie Vylepšenie TV vykonáte podľa nasledujúcich pokynov.



Všetky vyobrazenia softvéru uvedené v tomto návode slúžia iba na informačné účely a nemusia sa zhodovať so zobrazením na vašej obrazovke.


1. Dvakrát kliknite na ikonu **Vylepšenie TV CyberLink** na pracovnej ploche, alebo kliknite na **Štart > Všetky programy > CVylepšenie TV CyberLink > Vylepšenie TV**.



2. Pokiaľ aplikáciu Vylepšenie TV spúšťate po prvýkrát, sprievodca nastavením vás prevedie celým procesom nastavenia. Zvoľte región v ktorom žijete a kliknite na **Ďalej**.



3. Aplikácia Vylepšenie TV začne automaticky vyhľadávať dostupné TV kanály vo vašom regióne. Po dokončení pokračujte kliknutím na **Ďalej**.




4. Môžete si zobrazit zoznam vyhľadaných kanálov alebo kliknutím na **Ukončiť** opustíte sprievodcu nastavením.




Spoznávanie hlavnej obrazovky aplikácie

Vylepšenie TV


Aplikácia Vylepšenie TV na používanie jednoduchú obrazovku pre rýchlu obsluhu aplikácie. Posuňte kurzor alebo poklepte po dotykovej obrazovke s cieľom zobraziť panel nástrojov aplikácie Vylepšenie TV v hornej a dolnej časti hlavnej obrazovky.



Prepínanie kanálov vykonáte kliknutím na ikonu Volba kanálov. Informácie o programe vrátane názvu kanála, dĺžky programu a sily TV signálu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky, a to na niekoľko sekúnd od prepnutia na nový kanál.




Okrem kliknutia na **Voľba kanálov** s cieľom prepínať kanály môžete taktiež kliknúť na **Ponuka > Zoznam kanálov** pre zobrazenie zoznamu kanálov. Pomocou prsta rolujte smerom nadol alebo nahor v rámci zoznamu kanálov a následne kliknite na názov kanála pre jeho okamžité zapnutie.




Ďalšie spôsoby obsluhy aplikácie Vylepšenie TV:


1. Posúvajte svojím prstom po obrazovke doľava alebo doprava s cieľom nastaviť hlasitosť.



2. Kanál dokážete zapnúť posúvaním svojho prsta nahor alebo nadol po obrazovke.




3. Dvojitým kliknutím na obrazovku zmaximalizujete alebo obnovíte okno aplikácie Vylepšenie TV.



Používanie časového posunu

Aplikácia Vylepšenie TV ponúka funkciu časového posunu, ktorá umožňuje pozastaviť, vrátiť sa naspäť alebo posunúť sa dopredu v rámci aktuálneho TV programu, ktorý práve sledujete.



Používanie funkcie časového posunu

1. Počas vysielania TV programu kliknite na **Pozastaviť**. Dôjde k pozastaveniu programu a jeho uloženiu do systémovej pamäte.
2. Kliknutím na **Prehrať** program obnovíte. Program bude pokračovať od doby, kedy ste klikli na **Pozastaviť**. V rámci programu sa dokážete následne posunúť rýchlo dozadu alebo posunúť rýchlo dopredu.






- TV program uložený v pamäti sa vymaže automaticky po prepnutí na iný kanál alebo po ukončení aplikácie Vylepšenie TV.
- Aplikácia Vylepšenie TV nepodporuje záznam TV programu.
- Rýchlosť posunu rýchlo dopredu alebo posunu rýchlo dozadu môžete nastaviť na hodnoty 2x, 4x a 16x opakovaným klikaním na Posunúť rýchlo dozadu alebo Posunúť rýchlo dopredu.
- Aktuálny TV program nedokážete posunúť rýchlo dopredu pokiaľ ste neklikli na **Pozastaviť** ani ho nemôžete posunúť rýchlo dopredu do skoršiu časť.

Konfigurácia aplikácie Vylepšenie TV

Nastavenia aplikácie Vylepšenie TV nakonfigurujete podľa nasledujúcich pokynov.

1. Na paneli nástrojov v rámci hlavnej obrazovky kliknite na **Ponuka > Nastavenia**.
2. Na stránke Nastavenia kliknite na **Nastavenia signálu** s cieľom manuálnej konfigurácie aplikácie Vylepšenie TV a správy zoznamu vyhľadávaných kanálov, alebo kliknite na **Spustiť sprievodcu nastavením** s cieľom spustiť vyhľadávanie TV kanálov.
3. Pokiaľ v rámci kroku 2 kliknete na Nastavenia signálu, dokážete spravovať zoznam vyhľadávaných kanálov kliknutím na **Správa kanálov**.
4. Na stránke **Správa kanálov** môžete opätovne vyhľadať všetky TV kanály a editovať svoj vlastný zoznam kanálov. Kliknutím na názov kanála v zozname na pravej strane zvolíte alebo zrušíte voľbu kanála v rámci zoznamu, zmeňte názov kanála alebo zmeňte poradie v rámci zoznamu kanálov.



5. Po editovaní vlastného zoznamu kanálov kliknite na **Exportovať kanály** a zadajte názov zoznamu. Opakovaným kliknutím na **Použiť** sa aplikujú všetky zmeny.



6. Pre načítanie existujúceho zoznamu kanálov kliknite na paneli nástrojov hlavnej obrazovky na **Ponuka >Importovať kanály**.

