TR5001

Eee PC Kullanım Kılavuzu

Windows® 7 Sürümü Eee PC T91MT



15G06Q1930F0

İçindekiler Tablosu

İçindekiler Tablosu ii
Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında iv
Bu Kılavuzla İlgili Notlar iv
Güvenlik Önlemleri v

Kısımları Öğrenme

Üst Kenar 1-2
Alt Kenar 1-5
Sağ Kenar 1-7
Sol Kenar 1-8
Ön Taraf 1-9
Arka Taraf 1-10
Klavye Kullanımı 1-11
    Özel İşlev Tuşları 1-11
Dokunma Alanının Kullanımı 1-13
    Çok parmaklı hareket girişi 1-13
Tablet Bilgisayar Modu 1-15
    Hızlı Sistem Beklemesi 1-16

Başlarken

Eee PC'nizi Açma 2-2
İlk Başlatma 2-3
Masaüstü Bilgisayar 2-5
Ağ Bağlantısı 2-6
    Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırma 2-6
    Yerel Ağ Bağlantısı 2-7
    Web sayfalarını tarama 2-10

Eee PC'yi Kullanma

ASUS Update 3-2
    BIOS'u Internet üzerinden güncelleştirme 3-2
    BIOS'u BIOS dosyası kullanarak güncelleştirme 3-3
Bluetooth Bağlantısı 3-4
Süper Hibrid Motoru 3-6

Süper Hibrid Motoru Modları....3-6
Magic Desktop....3-7
Çocuk Güvenliği Denetimini Ayarlama....3-7
Magic Desktop'ta Oturum Açma....3-13
Magic Desktop'ı Kullanma....3-14
Eee Docking Touch Araç Çubuğu....3-17
Fun Touch....3-17
Eee Amuse....3-18
Eee Sharing....3-19
Eee Xperience....3-19
Eee Tools....3-19
Touch Gate Modu....3-20
Touch Gate Modu....3-21
Touch Gate Modunun Kullanılması....3-21
Fonksiyon Değiştirme Kısayolları....3-22
Windows Moduna geri dönme....3-23
Microsoft® Office Trial....3-24

Destek DVD & Sistem Kurtarma

Destek DVD bilgileri....4-2
Destek DVD'sini çalıştırma....4-2
Sürücüler menüsü....4-3
Yardımcı Programlar menüsü....4-3
İrtibat....4-3
Diğer bilgiler....4-3
Sistem Kurtarma....4-4
Destek DVD'sini kullanma....4-4
Boot Booster....4-6

Ek

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları....E-2
Telif Hakkı Bilgileri....E-11
Sınırlı Sorumluluk....E-12
Hizmet ve Destek....E-12

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

Eee PC Kullanım Kılavuzu'nu okuyorsunuz. Bu Kullanım Kılavuzu Eee PC' de yer alan çeşitli bileşenler ve bunların kullanımı hakkında bilgi sağlar. Aşağıda, bu Kullanım Kılavuzu'nun ana bölümleri yer almaktadır:

1. **Kısımları Öğrenme**
   Eee PC'nin bileşenleri hakkında bilgi sağlar.
2. **Başlarken**
   Eee PC'ye başlama konusunda bilgi sağlar.
3. **Eee PC'yi Kullanma**
   Eee PC'nin yardımcı programlarını kullanma konusunda bilgi sağlar.
4. **DVD ve Sistem Kurtarma Desteği**
   DVD ve sistem kurtarma desteği hakkında bilgi verir.
5. **Ek**
   Yetkili Satıcı Listesini ve güvenlik bildirimlerini içerir.

Verilen asıl uygulamalar modele ve bölgeye göre değişmektedir. Eee PC'niz ve bu kılavuzda gösterilen çizimler arasında farklar olabilir. Lütfen Eee PC'nizi doğru olarak kabul edin.

Bu Kılavuzla İlgili Notlar

Bu kılavuzda, belirli görevleri güvenli ve etkin biçimde tamamlamanıza olanak sağlayan birkaç not ve uyarı kullanılmıştır. Bu notlar, aşağıda belirtildiği gibi farklı önem derecelerine sahiptir:

UYARI! Güvenli kullanım için izlenmesi gereken önemli bilgiler.

ÖNEMLİ! Verilere, bileşenlere veya kişilere zarar gelmesini önlemek için izlenmesi gereken önemli bilgiler.

İPUCU: Görevleri tamamlama hakkında ipuçları.

NOT: Özel durumlarla ilgili bilgi.

Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki güvenlik önlemleri, Eee PC'nin ömrünü uzatacaktır. Tüm önlemleri ve yönergeleri uygulayın. Bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki tüm servis görevlerini yetkili personele bırakın. Hasarlı elektrik kablolarını, aksesuarları veya diğer çevre aygıtlarını kullanmayın. Ürünün yüzeyinde veya yakınında inceltici veya benzin gibi güçlü çözücüleri veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.

AC gücünü kesin ve temizleme öncesinde pil takımlarını çıkarın. Eee PC'yi temiz selüloz bir sünger veya aşındırıcı olmayan deterjan ve birkaç damla ılık su ile nemlendirilmiş güderi ile silin ve kalan nemi kuru bir bezle giderin.

Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.

Ürünün üzerine eşya düşürmeyin veya koymayın ve Eee PC'nin içine yabancı nesneleri itmeyin.

Kirli veya tozlu ortamlara maruz BIRAKMAYIN. Gaz sızıntısı halinde ÇALIŞTIRMAYIN.

Güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz BIRAKMAYIN.

Ekran paneline BASTIRMAYIN veya DOKUNMAYIN. Küçük nesnelerle biraraya koymayın, bu Eee PC'yi çizebilir veya bu nesneler ürünün içine girebilir.

Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.

Rahatsızlığı veya ısıdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için Eee PC'yi dizinizin üzerinde veya vücudun herhangi bir kısmında BIRAKMAYIN.

AÇIK bir Eee PC'yi, hava dolaşımını engelleyecek malzemelerle (örneğin taşıma çantası) taşımayın veya kaplamayın.

GÜVENLİ SICAKLIK: Bu Eee PC, yalnız 5°C (41°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.

GİRİŞ DERECESİ: Eee PC' nin altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün buna uygun olduğundan emin olun.

Eee PC'yi kentsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.

Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Nakliye Önlemleri

Eee PC'nizi nakliye için hazırlarken KAPATMALI ve **bağlantılara zarar gelmesini önlemek için tüm harici çevre aygıtlarını çıkarmalısınız**. Klavyeyi ve ekran panelini korumak için ekran panelini kapatın.

Gereken özen gösterilmezse, Eee PC'nin yüzeyi kolayca donuklaşır. Eee PC'nizi taşırken yüzeyini sürtmemeye ve çizmemeye dikkat edin. Eee PC'nizi kir, su, darbe ve çiziklere karşı korumak için bir taşıma çantasına koyabilirsiniz.

Pilleri Şarj Etme

Pil kullanmayı düşünüyorsanız, uzun seyahatlere çıkmadan önce pil takımınızı ve isteğe bağlı pil takımlarınızı tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün, bilgisayara ve bir AC güç kaynağına takılı olduğu süre boyunca pil takımını şarj ettiğini unutmayın. Eee PC kullanımdayken pil takımının şarj süresinin çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurun.

Pil ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce ve her bittiğinde pili tam olarak (8 saat veya daha fazla) şarj etmeyi unutmayın. Pil, birkaç kez tamamen doldurulup boşaltıldıktan sonra maksimum kapasitesine ulaşır.

Uçak Önlemleri

Eee PC'yi uçakta kullanmak istiyorsanız havayolu şirketinize başvurun. Çoğu havayolu şirketi elektronik aygıt kullanımıyla ilgili sınırlamalar getirmiştir. Ve çoğu, elektronik aygıt kullanımına kalkış ve iniş haricinde izin vermektedir.

Üç temel havayolu güvenlik aygıtı türü bulunmaktadır: Röntgen makineleri (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar), manyetik dedektörler (güvenlik kontrollerinden geçen kişilerin üzerinde kullanılırlar) ve manyetik çubuklar (kişilerin veya tek tek eşyaların üzerinde kullanılan manyetik çubuklar. Eee PC' nizi ve disketlerinizi havaalanlarındaki röntgen makinelerinden geçirebilirsiniz. Ancak Eee PC'nizi havaalanı manyetik dedektörlerinden geçirmemeniz veya bunları manyetik çubuklara maruz bırakmamanız önerilir.

Üst Kenar

Alt Kenar

Sağ Kenar

Sol Kenar

Ön Taraf

Arka Taraf

Klavye Kullanımı

Dokunma Alanının Kullanımı

Tablet Bilgisayar Modu

1 Kısımları Öğrenme

Üst Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.

Üst kenarın görünümü modele göre farklılık gösterebilir.



Klavye her bir bölüm için farklılık gösterir.

❶ **Yerleşik Kamera**

❷ **Dizi Mikrofon (Yerleşik)**

Yerleşik dizi mikrofonu, geleneksel tekil mikrofonlara göre daha temiz ve ekosuz bir ses sağlar.

❸ **Dokunmatik Ekran Paneli**

Dokunmatik ekran paneli parmağınızı veya dokunmatik ekran kalemini kullanarak Eee PC'nizi çalıştırmanıza izin verir.

❹ **Güç Anahtarı**

Güç anahtarı Eee PC'yi açıp, kapamanıza ve bekleme modundan çıkarmanıza izin verir. Açmak için anahtarı kaydırıp, bırakın veya Eee PC'yi kapatmak için kaydırıp, basılı tutun. Güç anahtarı yalnızca ekran paneli açıldığında çalışır.

Güç Göstergesi

Güç göstergesi Eee PC açıldığında yanar ve Save-to-RAM (Bekleme) modundayken yavaş yavaş yanıp söner. Bu gösterge Eee PC kapatıldığında kapanır.

❺ **/ Home Tuşu**

Touch Gate dokunmatik ekran arayüzünü başlatmak için bu tuşu kısa bir süre basılı tutun. Masaüstü dönüşünün ön izlemesini yapmak için bu tuşu basılı tutun ve daha sonra masaüstü dönüşünü sonlandırmak için tuşu serbest bırakın.

❻ **Durum Göstergeleri**

Pil Şarj Göstergesi

Pil şarj göstergesi (LED), aşağıdaki gibi pilin şarj durumunu gösterir:

Açık / Bekleme Modu

	Adaptörüyle Birlikte	Adaptörsüz
Yüksek pil gücü (%95–%100)	Yeşil Açık	Kapalı
Orta düzeyde pil gücü (%11–%94)	Turuncu Açık	Kapalı
Düşük pil gücü (%0–%10)	Turuncu Yanıp Sönüyor	Turuncu Yanıp Sönüyor (Açık)/Kapalı (Bekleme Modu)

Kapalı

	Adaptörüyle Birlikte	Adaptörsüz
Yüksek pil gücü (%95–%100)	Yeşil Açık	Kapalı
Orta düzeyde pil gücü (%11–%94)	Turuncu Açık	Kapalı
Düşük pil gücü (%0–%10)	Turuncu Yanıp Sönüyor	Kapalı

Depolama Aygıtı Göstergesi

Depolama aygıtı göstergesi veriler depolama aygıtına yazıldığında veya oradan okunduğunda yanıp söner.

Kablosuz/Bluetooth Göstergesi

Bu yalnız yerleşik kablosuz LAN/Bluetooth içeren modellerde geçerlidir. Yerleşik kablosuz LAN/Bluetooth etkinleştirildiğinde, bu gösterge yanar.

Büyük Harf Kilitleme Göstergesi

Yandığında, büyük harf kilidinin [Caps Lock] etkinleştirildiğini gösterir.

7 **Klavye**

Klavye, rahat yolalım (tuşların basılabildiği derinlik) ve her iki el için avuç içi rahatlığı sağlayan tuşlar içerir.

8 **Dokunma Alanı ve Düğmeler**

Dokunma alanı ve düğmeleri, masaüstü faresi ile aynı işlevleri gören bir işaret aygıtından oluşur.

Alt Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.

Alt kenarın görünümü modele göre farklılık gösterebilir.



Eee PC'nin altı çok ısınabilir. Çalışıyorsa veya yakın zamanda çalıştırılmış ise, Eee PC'yi tutarken dikkatli olun. Şarj veya çalışma sırasında yüksek sıcaklıklarla karşılaşmak normaldir. Hava akımını engelleyebilen yatak veya kanepe gibi yumuşak yüzeylerin üzerinde KULLANMAYIN. **SICAKLIKTAN KAYNAKLANACAK YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN Eee PC'Yİ KUCAĞINIZA VEYA VÜCUDUNUZUN DİĞER BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRMEYİN.**

1 Sıfırlama Düğmesi (Acil Durum)

İşletim sisteminiz düzgün biçimde kapatılamadığında veya yeniden başlatılamadığında, sıfırlama düğmesine bir iğne veya düzleştirilmiş ataç ile basılarak Eee PC yeniden başlatılabilir.

2 Bellek Yuvası

Bellek modülü ayrılmış bir bölümde bulunur.

❸ Tümleşik Pil Paketi

Pil takımı AC güç kaynağına takıldığında otomatik olarak dolar ve AC gücü takılı değilken Eee PC için enerji sağlar. Bu, bir yerden başka bir yere hareket ettiğinizde Eee PC'yi kullanabilmenizi sağlar. Pil süresi kullanıma ve bu Eee PC'nin özelliklerine göre değişir. Pil takımı sökülemez ve tek bir birim halinde satın alınmalıdır.

Tümleşik pil paketi yalnızca eğitimli servis personeli tarafından değiştirilebilir.

❹ Ses Hoparlör Sistemi

Sağ Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



1 Dokunmatik Ekran Kalemi Bölmesi

Dokunmatik ekran kalemi bölmesi kullanılan kalemin dokunmatik ekran panelinde saklanmasına izin verir.

2 Anten Girişi (seçilmiş modeller üstünde)

Anten girişi TV frekans sinyali içindir ve ürünle birlikte verilen dijital TV anteni ile beraber kullanmaya izin verir.

3 Kulaklık Çıkış Jakı

1/8" stereo kulaklık jakı (3,5mm), Eee PC'nin ses çıkış sinyalini amfili hoparlörlere veya kulaklıklara gönderir. Bu jakın kullanımı, yerleşik hoparlörleri otomatik olarak devre dışı bırakır.

4 Mikrofon Jakı

Mikrofon jakı Skype, sesli anlatım veya basit ses kayıtlarında kullanılan mikrofonu bağlamak için tasarlanmıştır.

5 USB Bağlantı Noktası (2.0/1.1)

USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası, 12Mbit/sn (USB 1.1) ile 480 Mbit/sn (USB 2.0) arasında bağlanan, klavye, işaret aygıtı, kamera ve depolama aygıtı gibi USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarıyla uyumludur. USB, aynı zamanda hızlı değiştirme işlevini de destekler.

6 LAN Bağlantı Noktası

Sekiz iğneli RJ-45 LAN bağlantı noktası (10/100M bit), yerel bir ağa bağlanmak için standart bir Ethernet kablosunu destekler. Yerleşik bağlayıcı, ilave adaptörlere gerek olmadan rahat kullanım sağlar.

Sol Kenar

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



1 DCIN Güç (DC) Girişi

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla birlikte kullanmak için, AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu jak yoluyla sağlanan güç Eee PC'ye güç sağlar ve dahili pil takımını doldurur. Eee PC ve pil takımının hasar görmesini önlemek için, her zaman sağlanan güç adaptörünü kullanın.

DİKKAT: KULLANIM SIRASINDA ILIK VEYA SICAK OLABİLİR. ADAPTÖRÜN ÜSTÜNÜN KAPALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN VE ADAPTÖRÜ BEDENİNİZDEN UZAK TUTUN.

2 USB Bağlantı Noktası (2.0/1.1)

3 Disk Genişletme Yuvası (kapsamdadır)

Yerleşik disk genişletme yuvası, bir MMC/SD/SDHC bellek kartını sisteminizde bir Veri Sürücüsü olarak ayarlamanızı sağlar. Bellek kartını takın ve kartın kaybolmasını önlemek için yuva kapağını yerine takın.

Ön Taraf

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri tanımlamak için aşağıda yer alan diyagrama bakınız.



1 Bellek Kartı Yuvası

Yerleşik bellek kartı okuyucusu, MMC/SD/SDHC kartlarını okuyabilir.

Arka Taraf

Eee PC'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



1 Kensington® Kilit Bağlantı Noktası

Kensington® kilit bağlantı noktası, Eee PC'nin Kensington® uyumlu güvenlik ürünleri kullanılarak sabitlenmesini sağlar. Bu güvenlik ürünleri genellikle metal bir kablo ve Eee PC'nin sabit bir nesneden çıkarılmasını önleyen bir kilit içerir.

2 Ekran (Monitör) Çıkışı

15 iğneli D-alt monitör bağlantı noktası, daha büyük harici bir ekranda görüntüleme için monitör veya projektör gibi standart VGA uyumlu bir aygıtı destekler.

3 Pil Şarj Göstergesi

Pil şarj göstergesi (LED), pilin doluluk durumunu gösterir. 1-3 numaralı sayfalardaki LED durum tablosuna bakın.

4 Güç Göstergesi

Güç göstergesi Eee PC açıldığında yanar ve Save-to-RAM (Bekleme) modundayken yavaş yavaş yanıp söner. Bu gösterge Eee PC kapatıldığında kapanır.

Klavye Kullanımı

Özel İşlev Tuşları

Aşağıda, Eee PC'nin klavyesinde bulunan renkli kısayol tuşları tanımlanmaktadır. Renkli komutlara yalnızca, renkli komut içeren bir tuşa basarken işlev tuşuna basılı tutularak erişilebilir. Bazı işlev simgeleri etkinleştirildikten sonra OS görev çubuğunda belirir.

İşlev tuşlarındaki Kısayol konumları modele göre değişebilir ancak işlevler aynı kalır. Kısayol konumlarınız kılavuzla eşleşmediğinde simgeleri izleyin.

Z^z Simgesi (F1): Eee PC'yi bekleme moduna alır (Save-to-RAM).

Radyo Kulesi (F2): Ekran göstergesiyle birlikte dahili kablosuz yerel ağı açar veya **kapatır. Etkinleştirildiğinde,** ilgili kablosuz gösterge yanar.

Varsayılan ayar WLAN Açık / Bluetooth Kapalı şeklindedir.

Işık Azaltma Simgesi (F3): Ekranın parlaklığını azaltır.

Işık Artırma Simgesi (F4): Ekranın parlaklığını artırır.

LCD/Monitör Simgeleri (F5): Şu sıra ile, Eee PC'nin LCD ekranı ve harici monitör arasında geçiş yapar: Yalnız LCD -> Yalnız CRT (Harici Monitör) -> LCD + CRT Klon -> LCD + CRT Genişletme.

Görev Yöneticisi Simgesi (F6): Uygulama sürecini görüntülemek için Windows Görev Yöneticisi'ni başlatır veya uygulamaları sonlandırır.

Çarpı İşaretli Hoparlör Simgesi (F7): Hoparlörü kapatır.

Hoparlör Aşağı Simgesi (F8): Hoparlör sesini azaltır.

Hoparlör Yukarı Simgesi (F9): Hoparlör sesini artırır.

Num Lk (F11): Sayısal tuş takımını (sayı kilidi) açar ve kapatır. Sayı girmek için klavyenin daha geniş bir bölümünün kullanılmasını sağlar.

Scr Lk (F12): "Scroll Lock" özelliğini açar ve kapatır. Hücre navigasyonu için klavyenin daha geniş bir bölümünün kullanılmasını sağlar.

Pg Up (↑): Belgeyi veya web tarayıcısını yukarı kaydırmak için basın.

Pg Dn (↓): Belgeyi veya web tarayıcısını aşağı kaydırmak için basın.

Home (←): İmleci satır başına getirmek için basın.

End (→): İmleci satırın sonuna getirmek için basın.

Ev Simgesi: Ana menüye döner.

İmleç simgesi içeren menü : Bir nesneye fare veya dokunma alanı ile sağ tıklatıldığında, özellikler menüsünü ve eşdeğerini etkinleştirir.

Dokunma Alanının Kullanımı

Çok parmaklı hareket girişi

Parmak hareketi	Uygulamalar
Çift parmaklı yakınlaştırma/ uzaklaştırma	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Çift parmakla döndürme	Adobe reader, Windows Photo Viewer
Yukarı/aşağı veya sola/sağa iki parmakla kaydırma	Adobe reader, MS Word, MS Excel
Üç parmakla sayfada yukarı/ aşağı ilerleme	Adobe reader, MS Word, MS Excel

Çift parmaklı yakınlaştırma/uzaklaştırma - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma için iki parmağı ayrı veya birlikte hareket ettirme. Bu, fotoğrafları görüntülemek veya belgeleri okumak için uygundur.





İki parmakla döndürme-
Parmaklarınızdan birini dokunma alanının üzerinde sabitleyip görüntülediğiniz fotoğraf veya belgeyi döndürmek için diğeriyle bir yay çizin. İhtiyaçlarınıza uygun olarak saat yönünde veya saat yönünün tersinde döndürme yapabilirsiniz.



Yukarı/aşağı veya sola/sağa iki parmakla kaydırma- Bir pencereyi yukarı/aşağı ya da sola/sağa kaydırmak için dokunma alanının üzerinde iki parmağınızın ucuyla yukarı/aşağı veya sola/sağa kaydırma yapın. Ekran pencerenizde birden fazla alt pencere varsa, kaydırma yapmadan önce imleci o bölmenin üzerine getirin.



Üç parmakla sayfada yukarı/aşağı ilerleme- Sayfaları hızla ilerletmek üzere dokunma alanının üzerinde yatay olarak ilerlemek için üç parmağınızı kullanın. Bir sonraki sayfayı görüntülemek için soldan sağa veya önceki sayfalara dönmek için sağdan sola hızla dokunun.



Tablet Bilgisayar Modu

Aşağıdakiler tablet bilgisayar fonksiyonunun kullanıldığı çizimlerdir.

1. Eee PC'nizin kenarından sıkıca tutun ve daha sonra aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ekran panelini 90°'lik bir açıyla açın.



2. Ekran panelini saat yönünde dikey olarak 180° açıyla döndürün.



3. Ekran panelini kapatın.



4. Masaüstü dönüşünün ön izlemesini yapmak için **Home** tuşunu (/) basılı tutun ve daha sonra masaüstü dönüşünü sonlandırmak için tuşu serbest bırakın.

Bazı uygulamalar 90° ve 270°'lik masaüstü dönüş açısı altında uygun şekilde çalışmayacaktır.

Hızlı Sistem Beklemesi

Eee PC'nizi durum göstergesi yanındaki gizli mıknatısın üstündeki dokunma kalemi ucunu sallayarak hızlı biçimde bekleme moduna geçirebilirsiniz.



Eee PC'nizi bekleme modundan uyandırmak için güç anahtarını sağa doğru kaydırın.



Ayrıca, Eee PC'nizi uyandırmak için **Home** tuşuna (/) basabilirsiniz.

Eee PC'nizi Açma

İlk Başlatma

Masaüstü Bilgisayar

Ağ Bağlantısı

2 Başlarken

Eee PC'nizi Açma

Aşağıdakiler, Eee PC'nizin kullanımıyla ilgili kısa talimatlardır. Ayrıntılı bilgi için kılavuzun tamamını okuyun.

1. AC güç adaptörünü takın **2. Eee PC'yi açın**



- Eee PC'yi açmak için farklı bir adaptör kullanırsanız ürün zarar görebilir. Kusurlu AC-DC adaptörüyle hem pil takımınız, hem Eee PC'niz zarar görebilir.
- **Ekran menteşelerini korumak için Eee PC'yi asla ekran panelinden** tutup kaldırmayın!
- Yalnız bu Eee PC ile birlikte verilen veya üretici ya da satıcı tarafından bu modelle birlikte kullanımı özel olarak onaylanmış pil takımlarını ve güç adaptörlerini kullanın; aksi takdirde Eee PC zarar görebilir. Bu adaptörün çıkış voltajı +12Vdc, 3A şeklindedir.

Pil ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce ve her bittiğinde pili tam olarak şarj etmeyi unutmayın.

İlk Başlatma

Eee PC'nizi ilk kez çalıştırdığınızda, İlk Windows sihirbazı otomatik olarak başlar ve tercihlerinizi ve bazı temel bilgileri ayarlamanız için size rehberlik eder.

Başlangıç işlemlerini tamamlamak için sihirbazın yönergelerini izleyin.

Gerçek Windows İşletim Sistemi sürümü, farklı modellere göre değişiklik gösterebilir.

1. Kullandığınız dili seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



2. Bulunduğunuz bölgeyi, zaman dilimini ve kullandığınız klavye tipini belirterek sistem ayarlarınızı seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



3. Kullanıcı hesap adınızı ve bilgisayar adını girerek devam etmek için **İleri** düğmesini tıklatın.



4. İsterseniz, kullanıcı hesabınız için bir parola belirleyin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



5. Son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyun ve **Lisans koşullarını kabul ediyorum** yazısının önündeki iki kutuyu işaretleyin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



6. En son önemli güncelleştirmeleri almak için **Önerilen ayarları kullan** öğesini tıklatın.



7. **Bulunduğunuz zaman** dilimini ve yerel tarih ve saatinizi belirtin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



8. **Kablosuz bir ağ seçerek** devam etmek için **İleri** düğmesini veya kablosuz bağlantıyı daha sonra ayarlamak için **Atla** düğmesini seçin.



9. **Ağ konumunu seçin.** Devam etmek için **İleri**'yi tıklatın.



10. **Başlatma tamamlanmıştır.**



Masaüstü Bilgisayar

Masaüstünde birden fazla kısayol bulunmaktadır. İlgili uygulamaları başlatmak için bunları çift tıklatın ve belirtilen klasörleri girin. Bazı uygulamalar OS görev çubuğunda simge durumuna geçer.

Gerçek Masaüstü ekranı, farklı modellere göre değişiklik gösterebilir.

Ağ Bağlantısı

Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırma

1. Windows® Bildirim alanındaki turuncu yıldız işaretli kablosuz ağ simgesini tıklatın.

Kablosuz bağlantı görev çubuğunda görüntülenmezse, kablosuz ağ bağlantısını yapılandırmadan önce Fn + F2 (<Fn> + <F2>) tuşlarına basarak kablosuz LAN işlevini etkinleştirin.

2. Listeden bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin ve bağlantıyı oluşturmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



İstediğiniz erişim noktasını bulamazsanız, listeyi yenilemek ve listeye yeniden bakmak için sağ üst köşedeki **Yenile** simgesini tıklatın.

3. Bağlanırken parola girmeniz gerekebilir.

4. Bağlantı kurulduktan sonra listede gösterilir.

5. Bildirim alanında kablosuz ağ simgesini görebilirsiniz.

WLAN işlevini devre dışı bırakmak için <Fn> + <F2> tuşlarına basarsanız, çarpı işaretli kablosuz ağ simgesi belirir.

Yerel Ağ Bağlantısı

Kablolu bir ağ kurmak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

Dinamik IP kullanma / PPPoE ağ bağlantısı:

1. Windows® görev çubuğundaki sarı uyarı üçgeni olan ağ simgesini tıklatın ve **Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni aç'ı** seçin.



2. Soldaki mavi bölmede **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.



3. **Yerel Ağ Bağlantısı**'nı sağ tıklatın ve **Özellikler**.



4. **İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)** öğesini vurgulayın ve **Özellikler**'i tıklatın.



5. İlk seçenek olan **Otomatik olarak bir IP adresi al** seçeneğini işaretleyin ve **TAMAM**'ı tıklatın.



(PPPoE kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tekrarlayın)

6. **Ağ ve Paylaşım Merkezi** kısmına dönerek **Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur** öğesini tıklatın.



7. **Internet'e Bağlan**'ı seçip **İleri**yi tıklatın.



8. **Geniş bant (PPPoE)** seçeneğini işaretleyip **İleri** düğmesini tıklatın.



9. Kullanıcı adınızı, Parolanızı ve Bağlantı adınızı girin. **Bağlan** düğmesini tıklatın.



10. Yapılandırmayı tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



11. Görev çubuğundaki ağ simgesini ve oluşturduğunuz bağlantıyı tıklatın.



12. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Internet'e bağlanmak için **Bağlan**'ı tıklatın.



Statik IP kullanma:

1. Statik IP ağ yapılandırmasını başlatmak için 1~4 arasındaki dinamik IP kullanma adımlarını tekrarlayın.
2. İkinci seçenek olan **Aşağıdaki IP adresini kullan**'ı seçin.
3. Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini girin.
4. Gerekirse, tercih edilen DNS Sunucusu adresini ve alternatif adresi girin.
5. Gerekli tüm değerleri girdikten sonra, ağ bağlantısını oluşturmak için **Tamam**'ı tıklatın.



Ağa bağlanırken sorun yaşarsanız Internet Servis Sağlayıcınıza (ISP) başvurun.

Web sayfalarını tarama

Ağ kurulumunu tamamladıktan sonra, masaüstünde **Internet Explorer** öğesini tıklatın ve nette sörf yapmaya başlayın.

En son bilgileri almak için Eee PC ana sayfamızı (**http://eeepc.asus.com**) ziyaret edin ve Eee PC'niz için tam hizmet almak üzere **http://vip.asus.com** adresinden kayıt olun.

ASUS Update

Bluetooth Bağlantısı

Süper Hibrid Motoru

Magic Desktop

Eee Docking Touch Araç Çubuğu

Touch Gate Modu

Microsoft® Office Trial

3 Eee PC'yi Kullanma

ASUS Update

ASUS Update, Eee PC BIOS'u Windows® ortamında yönetmenizi, kaydetmenizi ve güncelleştirmenizi sağlayan bir uygulamadır. ASUS Update uygulaması aşağıdakileri gerçekleştirmenizi sağlar:

- Geçerli BIOS dosyasını kaydetme
- Internet'ten en son BIOS dosyasını yükleme
- BIOS'u güncelleştirilmiş bir BIOS dosyasını kullanarak güncelleştirme
- BIOS'u doğrudan Internet üzerinden güncelleştirme ve
- BIOS sürüm bilgilerini görüntüleme.

Bu uygulama Eee PC'nize önceden yüklenmiştir ve Eee PC paketiyle birlikte gelen destek DVD'sinde de mevcuttur.

ASUS Update bir ağ veya Internet Servis Sağlayıcı (ISP) tarafından sağlanan bir Internet bağlantısı gerektirir.

BIOS'u Internet üzerinden güncelleştirme

BIOS'u Internet üzerinden güncelleştirmek için:

1. ASUS Update uygulamasını Windows® masaüstünden başlatmak için **Başlat > Tüm Programlar > ASUS > Eee PC için ASUSUpdate > ASUSUpdate** öğelerini tıklatın. ASUS Update ana penceresi görüntülenir.



2. Açılan menüden **BIOS'u Internet' ten yükle** öğesini seçip sonra **İleri**' yi tıklatın.

3. Ağ trafiğini önlemek için, size en yakın ASUS FTP sitesini seçin veya **Otomatik Seç**'i tıklatın. **İleri**'yi tıklatın.

4. FTP sitesinden istediğiniz BIOS sürümünü seçin ve **İleri**'yi tıklatın.

5. Güncelleştirme işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini izleyin.

ASUS Update uygulaması kendini Internet üzerinden güncelleştirme özelliğine sahiptir. Tüm özelliklerini kullanabilmek için yardımcı programı her zaman güncelleştirin.

BIOS'u BIOS dosyası kullanarak güncelleştirme

BIOS'u BIOS dosyası kullanarak güncelleştirmek için:

1. ASUS Update uygulamasını Windows® masaüstünden başlatmak için **Başlat > Programlar > ASUS > EeePC için ASUSUpdate > ASUSUpdate** öğelerini tıklatın. ASUS Update ana penceresi görüntülenir.
2. Açılan menüden **BIOS'u dosyadan yükle**'yi seçip sonra, **İleri**'yi tıklatın.

3. **Aç** penceresinden BIOS dosyasını bulun ve **Aç**'ı tıklatın.
4. Güncelleştirme işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini izleyin.

Bluetooth Bağlantısı

Bu cihaz FCC ID: TLZ-BT253 ve IC ID:6100A-AWBT253 içerir.

Bluetooth teknolojisi, Bluetooth'u açık cihazları bağlamak için kablo ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bluetooth'u açık cihazlara örnek olarak Dizüstü Bilgisayarlar, Masaüstü Bilgisayarlar, cep telefonları ve PDA'lar verilebilir.

Bluetooth'u etkin bir cihaza bağlanmak için

1. **Bluetooth Açık** veya **WLAN & Bluetooth Açık** görülene kadar <Fn> + <F2> tuşlarına tekrar tekrar basın.

2. **Denetim Masası** bölümünden **Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi** öğelerini tıklatıp, soldaki mavi bölmeden **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.



3. **Bluetooth Ağ Bağlantısı** öğesine sağ tıklatıp **Bluetooth Ağ Aygıtlarını Görüntüle** seçeneğini işaretleyin.



4. Yeni aygıtları aramak için **Yeni cihaz ekle** düğmesini tıklatın.



5. Listeden Bluetooth özelliği etkin olan bir aygıt seçip **İleri** düğmesini tıklatın.



6. Aygıtınıza Bluetooth güvenlik kodunu girin ve eşleşmeyi başlatın.



7. Eşleşen bağlantı başarıyla oluşturulmuştur. Ayarları tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklatın.



Süper Hibrid Motoru

Süper Hibrid Motoru farklı güç modları sunar. Atanan kısayol tuşu çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş sağlar. Güç tasarrufu modları, performans ve pil ömrünü maksimuma çıkarmak için Eee PC'nizin pek çok yönünü denetler. Seçilen mod ekranda görüntülenir.

Güç modunu değiştirmek için

- **Başlat > Tüm Programlar > ASUS > SuperHybridEngine** öğelerini tıklatın.
- Bildirim alanındaki Süper Hibrid Motoru simgesini sağ tıklatıp tercih edilen güç modunu seçin.



Süper Hibrid Motoru Modları

Otomatik Yüksek Performans ve **Otomatik Güç Tasarrufu** modu yalnız güç adaptörü takılırken veya çıkarılırken kullanılabilir.

Harici monitörünüz 1024 x 768 piksel veya üzeri bir çözünürlükte **Güç Tasarrufu** modunda anormal çalışıyorsa, ekran modunu **Yalnız LCD** veya **LCD + CRT Klon** olarak değiştirmek ve güç modunu **Yüksek Performans** veya **Süper Performans** olarak ayarlamak için tekrar tekrar <Fn> + <F5> tuşlarına basın.

Magic Desktop

Eee PC'de, çocuğunuzu uygunsuz web içeriği ve uygulamalardan korumanıza yardımcı olması için bir çocuk güvenliği hesabı oluşturmanızı sağlayan çocuk dostu Magic Desktop yardımcı programı bulunmaktadır. Çocuklarınızın kullanabileceği ve kullanamayacağı programlar ve çevrimiçi olduklarında güvenli bir ortam dahil bu Eee PC'yi çocuklarınızın nasıl kullanmalarını istediğinizi yapılandırmanızı sağlar.

Çocuk Güvenliği Denetimini Ayarlama

Magic Desktop'u kullanmadan önce, **Çocuk Güvenliği Denetimi**'ni kullanarak bir çocuk hesabı oluşturmanız gerekir. Ayrıca, çocukların bilgisayarın tüm işlevlerine erişmesini yasaklamak için bir yönetici parolası ayarlamanız gerekir.

Bir yönetici parolası ayarlamak ve çocuk hesabı oluşturmak için

1. **Başlat** > **Tüm Programlar** > **Çocuk Güvenliği Denetimi**'ne tıklayın.

Çocuk Güvenliği Denetimi'ni ilk kez kullanıyorsanız, çocuk güvenliği özelliklerini etkinleştirmeniz istenir. Çocukların bu bilgisayara erişmesine izin vermiyorsanız, **Çocukların bu bilgisayara erişimi olmayacak** kutucuğunu işaretleyin ve **Devam Et**'e tıklayın.

2. Yönetici parolasını ayarlamak için sol bölmedeki **Windows Kullanıcı Yönetimi**'ne tıklayın.

Önceki adımda **Çocukların bu bilgisayara erişimi olmayacak** kutucuğunu işaretlediyseniz, Çocuk Güvenliği Denetimi'nden çıkmak için sağ üst köşedeki "X" simgesine tıklayın.

3. **Hesabınız için bir parola oluşturun**'a tıklayın.



4. Hesabınız için bir parola girin ve bu parolayı onaylamak için tekrar girin. **Parola oluştur** tıklayın.



5. **Bilgisayar yöneticisi** korunan parolayı gösterir.



6. **Kullanıcı Hesabı** penceresini kapatın ve **Çocuk Güvenliği Denetimi** penceresinde **Ana Parolanızı değiştirmek/ atamak için buraya tıklayın** öğesine tıklayın.

7. İstediğiniz ana parolayı **Parola** alanına girin ve bu parolayı **Parola onayla** alanına tekrar girin. Devam etmek için **Tamam**'a tıklayın.



- **Parola Hatırlatma Sorusu** isteğe bağlıdır. Parolanızı unutursanız doğru parolayı size vermeye yarar.
- Çocuk Güvenliği Denetimi'ne erişmenizi sağlayan Ana Parola sistem yöneticisi parolasından farklı bir işleve sahiptir. Bu iki parola aynı ayarlanabilir.

8. **Çocuğunuz için yeni bir Windows kullanıcı hesabı oluşturmak için buraya tıklayın**'a tıklayın.

9. Çocuğunuzun hesabı için bir kullanıcı adı ve parola girin ve hesap için bir resim seçin. Devam etmek için **Tamam**'a tıklayın.



10. **Hesap Ayarları** penceresinde, çocuğun hesabını varsayılan programlar, izinler ve masaüstü arka planla hızlı bir şekilde ayarlamak için bir yaş grubu seçerek **Kolay yapılandırma**'yı kullanın ve **Son**'a tıklayın.
Veya, **İleri**'ye tıklayarak adım adım hesap ayarı yapabilirsiniz.



11. **Onaylanan programlar** alanına eklemek için **Tüm Programlar** alanından istediğiniz bir programa tıklayın.

Onaylanan programlar alanında istenmeyen bir programa tıklayın ve programı kaldırmak için **Bu Başlığı Kaldır**'ı seçin.



İstediğiniz zaman onaylı listeye program ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Kısıtlamalar ve **Bonus Ayarları** dahil program kullanım kurallarını ayarlamak için **Onaylanan Programlar** alanından bir program ve **Ebeveyn Ayarları** seçin.



Kullanım Kuralları penceresinin **Kısıtlamalar** sekmesinde, uygulama kullanım ilkesini uygulamak istediğiniz belirli bir gün ve saati işaretleyebilirsiniz.



Kullanım Kuralları penceresinin **Bonus Ayarları** sekmesinde, çocuğunuzun belirli programları kullanmasını özendirmek için program kategorisini sınıflandırabilir ve program bonusu ayarlayabilirsiniz.



12. Magic Desktop'da gösterilecek araçları seçin. **İleri**'ye tıklayın.



13. Magic Desktop'da oynanabilecek oyunları seçin. **İleri**'ye tıklayın.



14. Magic Desktop'da bildirim alanı simgelerinin gösterilip gösterilmemesini seçin. **İleri**'ye tıklayın.

15. Çocuk hesabı için sistem çalıştırma izinlerini ayarlayın. **İleri**'ye tıklayın.



16. Magic Desktop'da kullanılacak web tarayıcısını seçin. **İleri**'ye tıklayın.



17. Çocuğunuza eğitim yazılımlarını kullanmayı özendirmek için bonus puanı kurallarını ayarlayın. Çocuk hesabı ayarlarını sonlandırmak için **Son**'a tıklayın.



18. Çocuk Güvenliği Denetimi'nden çıkmak için sağ üst köşedeki "X" simgesine tıklayın. Ayrıca, istediğiniz zaman ayarları değiştirmek için mevcut bir çocuk hesabına tıklayabilirsiniz.

Magic Desktop'ta Oturum Açma

Magic Desktop'ı kullanmak için Windows Başlangıcı sırasında daha önce oluşturduğunuz çocuk hesabında oturum açın.

1. Windows Başlangıcı sırasında çocuk hesabı simgesine tıklayın.



2. Hesap parolasını (varsa) girin.

Magic Desktop'ı Kullanma

Masaüstü

1	Tüm Programlar	Kullanılabilir tüm programlar
2	Kişiselleştirme	Masaüstünüzü kişiselleştirir
3	Dosyalar ve Belgeler	Dosyalarınızı gösterir
4	Araçlar	Faydalı küçük araçlar
5	Başlat Düğmesi	Eee PC'u kapatır veya yeniden başlatır
6	Masaüstü Düğmesi	Masaüstünü gösterir veya programları açar

Tüm Programlar

Sık kullandığınız programları masaüstüne ekleyebilir ya da programları burada açabilirsiniz.

Kişiselleştirme

Masaüstü Teması

Masaüstü temasını istediğiniz gibi değiştirin.

Araçlar

Kullanmak istediğiniz araçları seçin ve masaüstüne yerleştirin.

Tepsiler

Masaüstü tepsisi stilinizi seçin.



Dosyalar ve Belgeler

Tüm dosyalarınızı burada görebilirsiniz. Dosyalar **Ad**, **Boyut**, **Tür** ve **Değiştirildi**'ye göre sıralandığında istediğiniz dosyayı kolaylıkla bulabilirsiniz. Ya da, dosya adını ara kutusuna girip doğrudan arayın.



Sistem Yöneticisi

Sistem Yöneticisi, Eee PC ve üzerinde çalışan programları yönetmenizi sağlar. Ayrıca, o anki sistem kaynaklarını da gösterir.

Eee Docking Touch Araç Çubuğu

Eee Docking Touch araç çubuğu çoklu kullanışlı fonksiyonları içermektedir. Araç çubuğu masaüstündedir.

Eee Docking Touch araç çubuğunda bulunan yazılım her bir bölge için farklılaşmaktadır.



Fun Touch

FotoFun (Eğlence Albümü)

FotoFun (Eğlence Albümü) Eee PC'de ve harici depolama cihazında saklanan resimleri görüntülemenize izin verir. Yazdırabilir, döndürebilir, yakınlaştırabilir, parlaklığı ve kontrastı ayarlayabilir ve bu değişiklikleri resimlerinize kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda resimleri sınıflandırmak için albüm oluşturabilirsiniz.

Journal (Windows Journal)

Eee PC'nizde dokunma kalemiyle not yazmanızı sağlayan Windows Journal'i başlatır.

StikyNot (Sticky Notes)

Windows Sticky Notes aracı, dijital bir yapışkan not oluşturmanızı ve masaüstünüze göndermenizi sağlar.

Windows Journal ve Sticky Notes araçlarını kullanırken, dokunmatik ekranda kolay yazma için **IntelliWriting** işlevi açılır.

Ekran Alıntısı Araçları

Windows Ekran Alıntısı aracı, Windows masaüstünüzün herhangi bir yerindeki görüntüyü yakalamanızı ve PNG, GIF ve JPEG formatlarında kaydetmenizi sağlar.

Calculator (Hesap Makinesi)

Calculator (Hesap makinesi)ni normal mod ve mühendislik modu arasında değiştirebilirsiniz. Normal modda, hesaplama sırasında hızlı bir şekilde not almak için size kullanışlı dijital etiket sağlanacaktır.

Hesaplama sonucu sadece referans içindir.

Internet Radio (İnternet radyo)

Internet Radio(İnternet radyo) dünya çapındaki online radyo kanallarından müziğin keyfini çıkarmanıza izin verir.

Internet Radyo (İnternet radyo) bir internet bağlantısı gerektirmektedir.

Magic Desktop

Magic Desktop, Eee PC'nizin ebeveyn koruması ve denetimiyle kolayca kullanılmasını sağlayan çocuk dostu bir kullanıcı arayüzüdür.

Magic Desktop'ı kullanmadan önce, **Çocuk Güvenliği Denetimi**'ı kullanarak bir çocuk hesabı oluşturmanız tavsiye edilir.

Masaüstü Araç Galerisi

Windows Araçlarını Windows Masaüstünüze yerleştirmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

Eee Amuse

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe, Radyo, Canlı TV ve Oyunlar, vb. dahil çevrimiçi eğlence içeriklerinin keyfini çıkarmanızı sağlar.

ASUS @Vibe hizmeti içerikleri her bölge için farklılık gösterir.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank, çeşitli çevrimiçi yazılım uygulamaları ve multimedya keyfi sunar.

Eee Sharing

ASUS WebStorage

Eee PC kullanıcıları ücretsiz çevrimiçi depolama hizmetinden yararlanabilir. Internet bağlantısı olan her yerden, dilediğiniz zaman dosyalarınıza erişebilir ve onları paylaşabilirsiniz. ASUS WebStorage yardım dosyasına yalnızca Eee PC'niz İnternete bağlı olduğunda erişilebilir.

YouCAM

Web kameranız için YouCAM ilginç efektler ve faydalı eklentiler sağlar.

Eee Xperience

SRS Premium Sound (belirli modellerde)

SRS Premium, her dinleme ortamında zengin ve mükemmel ses deneyimi sunar.

YouTube XL

Dokunmatik ekranda çalışma için kullanışlı olan büyük denetim düğmeleriyle çevrimiçi videoları izlemek için YouTube™ XL web sitesine bağlanır.

YouTube XL'in çalışması için bir Internet bağlantısı gerekmektedir.

Eee Tools

Live Update

Live Update çevrimiçi güncellemeleri kontrol ederek Eee PC'nizi güncel tutar.

El Yazısı Tanımayı Kişiselleştirin

Elyazısı yardımcı yazılımı dokunmatik kalem veya parmağınızla metinleri girmenize izin verir. Ayrıca yazmanız için bir sanal klavye bulunmaktadır.

IntelliWriting

Windows Journal ve Sticky Notes kullanırken IntelliWriting işlevini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. IntelliWriting açıkken, elle kolay bir şekilde yazmak için dokunmatik ekrana avucunuzu dayayabilirsiniz. Ayrıca, Windows Journal ve Sticky Notes'ı her açtığınızda IntelliWriting ayarı mesajının gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.

Tabcal (Tablet Kalibrasyonu)

Dokunmatik ekranın çalışmasını dokunma kalemiyle kalibre etmenizi sağlar.

Docking Settings (Ayarlar)

Eee Docking Touch araç çubuğunun ayarlarını ayrıntılı bir şekilde yapmanıza izin verir.

Touch Gate Modu

Masaüstünüzü Touch Gate moduna çevirmek için bu simgeye dokunun.

Touch Gate Modu

Eee PC Touch çok kullanışlı fonksiyonlar için kolay kullanımlı Touch Gate mod sağlamaktadır. Dokunmatik modu iki şekilde başlatabilirsiniz:

- Eee Docking Touch araç çubuğundan **Touch Gate Modu** simgesine ( ) dokunun.
- **Home** Tuşuna ( ) basın.

Touch Gate Modunun Kullanılması

Touch Gate fonksiyonlarını çalıştırmak için dokunmatik ekran simgelerine dokunun.

Bu bölümde gizlenen ekran özellikleri sadece referans amacıyla verilmiştir ve ekranınızda gördüklerinizle tam olarak eşleşmeyebilir.

Fonksiyon Değiştirme Kısayolları

Touch Gate modu ana ekranına beş fonksiyon kısayoluna kadar yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için:

1. Gizlenen tüm fonksiyonları görüntülemek için fonksiyon anahtarını yukarı kaydırın.

2. İstediğiniz fonksiyonu seçmek için fonksiyon listesini sola veya sağa doğru döndürün.

3. Listeden bir fonksiyonu kaldırmak için, tek yapmanız gereken simgeyi boş bir masaüstü alanına sürükleyip, serbest bırakmaktır.

4. Fonksiyon simgesini yukarıdaki fonksiyon listesindeki boş bir yuvaya sürükleyin.

Windows Moduna geri dönme

Masaüstünüzden Windows moduna ve Touch Gate moduna serbest bir şekilde geçebilirsiniz.

1. Touch Gate ana ekranındaki herhangi bir boş alanda sola veya sağa doğru kaydırın.



2. Masaüstü, Windows moduna geri döner.

Ayrıca, Windows Moduna geri dönmek için **Home** tuşuna (/) basabilirsiniz.

Microsoft® Office Trial

Eee PC kullanıcıları Microsoft Office Suite ücretsiz deneme sürümünü 60 gün süreyle kullanabilirler. Ücretsiz deneme sürecini başlatmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Eee PC'nizin Internete bağlı olduğundan emin olun ve masaüstünde **Microsoft Office 60 Günlük Deneme – Çevrimiçi** öğesini tıklatın.
2. **ŞİMDİ DENEYİN** seçeneğini tıklatın.

3. E-posta adresinizi girip **GÖNDER** seçeneğini tıklatın.

4. Ürün anahtarınızı kopyalayıp bağlantıyı tıklatın.

5. Ücretsiz deneme sürecini başlatmadan önce etkinleştirme işlemini tamamlamak için ürün anahtarınızı girip ekrandaki yönergeleri izleyin.



Microsoft Office Suite paketindeki diğer uygulamaları kullanmak istiyorsanız, **Başlat** düğmesini tıklatıp **Tüm Programlar** > **Microsoft Office** öğelerine gidin.

Destek DVD

Sistem Kurtarma

Boot Booster

4 Destek DVD & Sistem Kurtarma

Destek DVD bilgileri

Eee PC paketiyle birlikte verilen destek DVD'si, tüm özelliklerden faydalanmak için yükleyebileceğiniz sürücüleri, yazılım uygulamalarını ve yardımcı programları içerir.

Destek DVD'sini çalıştırma

Destek DVD'sini harici optik sürücüye yerleştirin. Bilgisayarınızda Autorun etkinleştirilmişse, DVD otomatik olarak Sürücüler menüsünü görüntüler.



Destek DVD/ Eee PC bilgilerini görüntülemek için bir simgeyi tıklatın

Yüklemek için bir öğeyi tıklatın

Bilgisayarınızda Autorun (otomatik başlatma) etkin değil, BIN klasöründeki ASSETUP.EXE dosyasını bulmak için destek DVD'sinin içeriğine göz atın. DVD'yi çalıştırmak için ASSETUP.EXE dosyasını çift tıklatın.

Destek DVD'siyle verilen sürücü ve yardımcı programlar modele göre farklılık gösterebilir ve bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Sürücüler menüsü

Sürücüler menüsü sistem yüklü aygıtları algılarken mevcut aygıt sürücülerini gösterir. Aygıtları etkinleştirmek için gerekli sürücüleri yükleyin.

Yardımcı Programlar menüsü

Yardımcı Programlar menüsü Eee PC'nin desteklediği uygulamaları gösterir.

İrtibat

ASUS irtibat bilgilerini görüntülemek için İrtibat sekmesini tıklatın.

Diğer bilgiler

Ekranın sağ üst köşesindeki simgeler Eee PC ve destek DVD'sinin içeriği hakkında ek bilgiler sağlar. Belirtilen bilgileri görüntülemek için bir simgeyi tıklatın.

Sistem bilgileri

Teknik destek

DVD içeriği

Dosya listesi

Sistem Kurtarma

Destek DVD'sini kullanma

Destek DVD'si fabrikada sisteminize kurulan işletim sisteminin bir resmini içerir. Destek DVD'si, sabit diskiniz düzgün bir şekilde çalışıyor ise, sisteminizi orijinal çalışma durumuna hızlı bir şekilde geri yükleyen kapsamlı bir kurtarma çözümü sunar. Destek DVD'sini kullanmadan önce veri dosyalarınızı USB aygıtına ya da bir ağ sürücüsüne kopyalayın ve özelleştirilmiş yapılandırma ayarlarını (ağ ayarları gibi) bir yere not edin.

1. Eee PC'nize harici bir DVD optik sürücü takın ve Destek DVD'yi optik sürücüye yerleştirin (Sistemin açılması gerekir).

2. Önyükleme sırasında <**ESC**> tuşuna bastığınızda, **Lütfen önyükleme aygıtı ekranını seçin** ekranı görüntülenir. Optik sürücüden önyükleme yapmak için USB:XXXXXX'yi seçin (burada ODD markası görünebilir).



3. Optik sürücüden önyükleme yapmak için herhangi bir tuşa basın.

4. **Eee PC için Kurtarma Sistemi** iletişim kutusu belirdiğinde, **Tamam**'ı tıklatın.



5. Sistem kurtarma işlemini başlatmak için **Evet**'i tıklatın.



Sistem kurtarma sırasında tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. Sisteminizi kurtarmadan önce önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.

6. Sistem kurtarma işlemi tamamlandıktan sonra, Destek DVD'yi optik sürücüden çıkarın ve Eee PC'yi yeniden başlatmak için **Tamam**'ı tıklatın.



Boot Booster

BIOS kurulumundaki Boot Booster öğesi Eee PC önyükleme sürenizi kısaltmanıza yardım eder. Ancak herhangi bir Eee PC bileşenini değiştirmeden önce bu BIOS öğesini devre dışı BIRAKMALISINIZ veya sistem kurtarma (USB flash diskinden, harici optik sürücüden ya da gizli bölümden) gerçekleştirmelisiniz. Boot Booster öğesini devre dışı bırakmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Sistemi başlatın ve POST ekranını görüntülemek için önyükleme sırasında **<F2>** tuşuna basın. BIOS ayarına girmek için tekrar **<F2>** tuşuna basın.

POST ekranını göremezseniz veya yukarıdaki talimatı gerçekleştirerek BIOS ayarına giremezseniz, sistemi yeniden başlatın ve önyükleme sırasında tekrar tekrar <F2> tuşuna basın.

2. **Boot Booster** seçeneğini [Disabled] olarak belirleyin.



3. Yapılandırmayı kaydetmek için **<F10>** tuşuna basın ve Eee PC'yi yeniden başlatın.

Donanım değişikliğini veya sistem kurtarma işlemini tamamladıktan sonra Boot Booster'i etkinleştirmeyi unutmayın.

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları

Telif Hakkı Bilgileri

Sınırlı Sorumluluk

Hizmet ve Destek

Ek

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

UYARI! FCC emisyon limitlerinin karşılanması ve de radyo ya da televizyon yayının yakınında meydana gelen zararlı etkileşimi önlemek için korunmalı tip güç kablosunun kullanımı gerekmektedir. Sadece tedarik edilen güç kablosunun kullanılması önemlidir. I/O cihazları bu ekipmana bağlamak için sadece korunmalı kablolar kullanınız. Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdireceği yönünde uyarılmaktasınız.

(Federal Düzenlemeler #47 Yasası, bölüm 15.193, 1993. Washington DC' den yeniden basılmıştır: Federal Sicil Dairesi, Ulusal Arşivler ve de Kayıtlar İdaresi, A.B.D. Devlet Baskı Dairesi.)

FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İkaz Beyanı

Uyum için sorumlu olan kişi tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişikliklerin yada modifikasyonların, sizin bu ekipmanı kullanma yetkinizi sona erdirebilecektir. "ASUS bu cihazın ABD içinde kontrol edilen belirli yazılımlar tarafından 2.4 GHz frekansında Kanal 1'den 11'e sınırlı olduğu beyan eder."

Bu ekipman, kontrol edilmemiş bir ortam için açıklanan FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. FCC RF maruziyet uygunluk gerekliliklerini karşılamayı sürdürmek için, lütfen verici çalışırken verici antenle doğrudan temas etmeyin. RF maruziyet uygunluğunu karşılamak için, son kullanıcılar belirtilen çalışma yönergelerine uymalıdır.

Eee PC T91MT
Maks. SAR Ölçümü (1 g)
AR5B95 (AW-NE785H)
11b: 0.844 W/kg
11g: 0.457 W/kg
11n 20M: 0.314 W/kg
11n 40M: 0.258 W/kg

Uygunluk Beyanı
R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'de olduğu gibi elzem gereksinimler
- [Madde 3.1a]'de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği için test etme
- [Madde 3.1b]'de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
- [Madde 3.2]'de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
- [EN 300 328-2]'e göre radyo test dizileri

CE İşareti

CE

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

CE !

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için ortaya konulan IC radyasyona maruz kalma limitleri ile uyumludur. IC RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek için, lütfen aktarım sırasında aktarım antenine doğrudan temas etmemeye özen gösteriniz. RF maruz kalma uyumunu sağlamak için nihai kullanıcılar spesifik işletim yönergelerini izlemelidirler.

Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Lisanslı servise radyo karışımını önlemek için (örneğin, ikinci kanal Mobil Uydu Sistemleri), bu cihaz ev içinde kullanım amaçlı olarak üretilmiştir ve de maksimum koruma sağlamak için pencerelerden uzak yerlerde çalıştırılmalıdır. Dış mekan monte edilen ekipman (ya da onun anteni) lisanslamaya tabiidir.

Eee PC T91MT
Maks. SAR Ölçümü (1 g)
AR5B95 (AW-NE785H)
11b: 0.844 W/kg
11g: 0.457 W/kg
11n 20M: 0.314 W/kg
11n 40M: 0.258 W/kg

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı

K. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01'den CH11'e
Japonya	2.412-2.484 GHz	Ch01'den CH14'e
Avrupa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01'den CH13'e

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans batları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW

10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dir.
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dir.

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW'den daha az ve de dış mekanlarda 10mW'den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin		

68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

UL Güvenlik Bildirimleri

200V tepe noktayı, 300V uç uca ve de 105V rms'yi aşmayan zemine çalıştırma voltajına sahip olan bir telekomünikasyon ağında elektriksel olarak bağlanabilme amaçlı olan telekomünikasyon (telefon) ekipmanının ihtiva eden UL 1459 için ihtiyaç duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasası (NFPA 70) uyarınca monte edilir ve de kullanılır.

Eee PC modemi kullanırken yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanması gibi riskleri minimize etmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri sürekli bir biçimde takip edilmelidir:

- Eee PC'nizi banyo küveti, lavabo, mutfak tezgahı ya da çamaşırhane yakınında, ıslak bir zeminde ya da bir yüzme havuzunun yakınında suya yakın bir biçimde **kullanmayınız**.
- Bir elektrik fırtınası esnasında Eee PC'nizi **kullanmayınız**. Yıldırımdan ötürü uzaktan da olsa bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
- Eee PC'nizi bir gaz sızıntısı olan yerin civarında **kullanmayınız**.

Ürünlerde güç kaynakları olarak birincil (şarj edilemez) ve de ikincil (şarj edilebilir) lityum bataryaları ihtiva etmek UL 1642 için gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alaşımı, ya da bir lityum iyonu içerir ve de tersine çevrilebilir ya da tersine çevrilemez kimyasal reaksiyon tarafından kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren seri, paralel ya da her iki biçimde bağlantılı olan bir tekli elektro kimyasal hücre ya da iki ya da daha fazla içerebilir.

- Patlamaya neden olabileceğinden ötürü Notebook PC batarya ambalajını ateşe atmayınız. Yangın ya da patlamalar nedeniyle kişilerin yaralanmalarını azaltmak amacıyla muhtemel özel elden çıkarma yönergeleri için yerel yasaları kontrol ediniz.
- Yangın ya da patlamalara bağlı olarak kişi yaralanmaları riskini azaltmak amacıyla diğer cihazların güç adaptörleri ya da bataryalarını kullanmayınız. Sadece imalatçı ya da yetkili perakendeciler tarafından tedarik edilen UL onaylı güç adaptörleri ya da bataryaları kullanınız.

Güç Güvenlik Koşulu

6A' ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm^2 'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://green.asus.com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

UYARI! Eğer batarya yanlış bir şekilde yerleştirilir ise patlama riski doğabilir. Sadece imalatçı tarafından önerilen benzer ya da denk türde bataryalar ile değiştiriniz. Kullanılmış bataryaları imalatçının yönergelerine riayet ederek elden çıkartınız. (Turkish)

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış **http://support.asus.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Şehir	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ülke	TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke	GERMANY