I6833

Eee PC
Manuale Utente

Windows® 7 Edition
Eee PC X101



Sommario

Informazioni sul manuale iv
Note sul manuale iv
Norme di sicurezza v
Precauzioni per il trasporto vi
Ricarica delle batterie vii
Precauzioni per chi viaggia in aereo vii
Avviso sulla pressione sonora vii

Capitolo 1: Descrizione dei componenti

Lato superiore 1-2
Lato inferiore 1-5
Lato destro 1-6
Lato sinistro 1-7
Uso della tastiera 1-8
Tasti con funzioni speciali 1-8
Utilizzo del touchpad 1-9
Input multi-touch (su modelli selezionati) 1-9

Capitolo 2: Preparazione di Eee PC

Come accendere Eee PC 2-2
Configurazione iniziale 2-3
Desktop 2-5
Connessione di rete 2-6
Configurazione di una connessione di rete wireless 2-6
LAN (Local Area Network) 2-7

Capitolo 3: Utilizzo di Eee PC

ASUS Update 3-2
Aggiornamento del BIOS attraverso Internet 3-2
Aggiornamento del BIOS tramite un File BIOS 3-3
Connessione Bluetooth (su modelli selezionati) 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
Modalità Super Hybrid Engine 3-6
Eee Docking 3-7
Access 3-7
Sharing 3-8
Experience 3-8
Tools 3-8
Microsoft® Office Starter 2010 3-9

Appendice

Dichiarazioni e Informazioniin materia di Sicurezza A-2
Informazioni sul Copyright A-12
Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto A-13
Assistenza e Supporto A-14

Informazioni sul manuale

State leggendo il Manuale Utente di Eee PC. Questo Manuale fornisce informazioni sui vari componenti di Eee PC e su come utilizzarli. Di seguito sono elencate le sezioni principali del Manuale Utente:

1. **Descrizione dei componenti**
   Informazioni sui componenti di Eee PC.
2. **Preparazione di Eee PC**
   Informazioni su come familiarizzare con Eee PC.
3. **Utilizzo di Eee PC**
   Descrizione delle utilità di Eee PC.
4. **Appendice**
   Informazioni in materia di sicurezza.

Le applicazioni utilizzate variano in base al modello e al paese. In caso di differenze fra Eee PC e le immagini del manuale, considerare Eee PC come il riferimento corretto.

Note sul manuale

In questo manuale sono utilizzate note e avvisi che consentono di completare certe operazioni in modo sicuro ed efficiente. Queste note hanno diversi gradi d'importanza, come descritto di seguito:

AVVISO! Informazioni importanti da seguire per la sicurezza delle operazioni.

IMPORTANTE! Informazioni da seguire per prevenire danni ai dati, ai componenti o lesioni alle persone.

SUGGERIMENTO: Suggerimenti per completare le operazioni.

NOTA: Informazioni per situazioni particolari.

Norme di sicurezza

Le seguenti precauzioni di sicurezza aumenteranno la durata di Eee PC. Attenersi rigorosamente alle precauzioni e alle istruzioni contenute nel manuale. Ad esclusione di quanto descritto in questo manuale, tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.Non utilizzare cavi d'alimentazione, accessori o periferiche danneggiate. Non usare forti solventi come diluenti, benzene, o altri prodotti chimici sulla superficie o vicino a Eee PC.

Scollegare il cavo d'alimentazione CA e rimuovere le batterie prima della pulizia. Pulire Eee PC con una spugna di cellulosa pulita oppure con una pelle di daino inumidita con una soluzione di detergente non abrasivo ed alcune gocce d'acqua calda.Asciugare con un panno asciutto per rimuovere tutti i residui di umidità.

NON collocare Eee PC su superfici di lavoro non piatte o instabili. Se la copertura è danneggiata, rivolgersi a personale qualificato.

NON collocare oggetti sulla parte superiore di Eee PC, e non far cadere o infilare oggetti estranei all' interno di Eee PC.

NON esporre Eee PC ad ambienti sporchi o polverosi. NON utilizzare Eee PC in caso di fuga di gas.

NON esporre Eee PC a forti campi magnetici o elettrici.

NON esercitare pressioni o toccare il pannello dello schermo. Non avvicinare piccoli oggetti che possono graffiare o penetrare all'interno di Eee PC.

NON esporre o utilizzare Eee PC in prossimità di liquidi, pioggia o umidità. NON far uso del modem durante i temporali.

NON lasciare Eee PC in grembo o su qualsiasi altra parte del corpo per prevenire disturbi o lesioni provocate dall'esposizione al calore.

Avviso di sicurezza sulla batteria: NON gettare le batterie nel fuoco. NON cortocircuitare i contatti. NON smontare la batteria.

TEMPERATURA DI SICUREZZA: Questo Eee PC deve essere utilizzato solo in ambienti con temperature comprese tra 5°C (41°F) e 35°C (95°F).

POTENZA NOMINALE: Riferirsi all'etichetta sulla parte inferiore di Eee PC ed assicurarsi che l'adattatore di corrente sia conforme alla potenza nominale riportata.

NON trasportare Eee PC mentre è acceso o coprirlo con materiali che possono ridurre il ricircolo dell'aria, come una borsa uso custodia.

Un'errata installazione della batteria potrebbe provocarne l'esplosione e danneggiare Eee PC.

NON smaltire Eee PC insieme ai rifiuti urbani. Questo prodotto è stato progettato per permettere l'appropriato ri-utilizzo e riciclo delle parti. Il simbolo del bidone sbarrato indica che i prodotti (elettrici, elettronici e le batterie che contengono mercurio) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti elettronici.

NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Il simbolo del bidone della spazzatura sbarrato indica che la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani.

Precauzioni per il trasporto

Per preparare Eee PC per il trasporto, SPEGNERLO e scollegare tutte le periferiche esterne per prevenire danni ai connettori. La parte anteriore dell'unità disco rigido si ritrae quando il dispositivo è spento per impedire che la superficie del disco rigido si graffi durante il trasporto. **Pertanto, NON trasportare Eee PC mentre è ancora ACCESO.** Chiudere il pannello dello schermo per proteggere la tastiera e lo schermo.

La superficie di Eee PC si rovina facilmente se non è trattata con cura. Prestare attenzione a non graffiare o urtare la superficie durante il trasporto di Eee PC. Riporre il dispositivo in una borsa per il trasporto, in modo da proteggerlo da sporcizia, acqua, urti e graffi.

Ricarica delle batterie

Se si utilizzano **le batterie, assicurarsi che siano completamente cariche prima** di lungo viaggio. Ricordare che l'adattatore di corrente carica la batteria fintanto che è collegato a Eee PC e ad una presa di corrente CA. Tenere a mente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando Eee PC è in funzione.

Ricordarsi di caricare completamente la batteria (8 ore o più) prima dell'uso ed ogni qualvolta sia scarica, per allungarne la durata utile. La batteria raggiunge la sua capacità massima dopo qualche ciclo completo di carica e scarica.

Precauzioni per chi viaggia in aereo

Rivolgersi alla compagnia aerea se si intende utilizzare Eee PC in aereo. La maggior parte delle compagnie aeree limita l'uso di attrezzature elettroniche. Nella maggior parte dei casi, è consentito l'uso di apparecchi elettronici in volo, ma non durante il decollo e l'atterraggio.

Negli aeroporti sono principalmente presenti tre diversi dispositivi di sicurezza: macchine a raggi X (per gli oggetti collocati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici fissi (utilizzati sulle persone durante i controlli di sicurezza), e rilevatori magnetici a mano (strumentazioni tenute in mano destinate al controllo di singole persone od oggetti). Eee PC ed i dischetti possono passare nelle macchine a raggi X dell'aeroporto. Tuttavia, si raccomanda di non far passare mai Eee PC ed i dischetti sotto i rilevatori magnetici fissi o di esporli ai rilevatori magnetici a mano.

Avviso sulla pressione sonora

Un'eccessiva pressione sonora, proveniente da auricolari o cuffie, potrebbe arrecare danni all'orecchio sino alla perdita dell'udito. L'impostazione della funzione di controllo volume e dell'equalizzatore su posizioni diverse da quella centrale potrebbe pertanto incrementare il valore del voltaggio in uscita dagli auricolari o dalle cuffie e, di conseguenza, aumentare il livello della pressione sonora.

Lato superiore

Lato inferiore

Lato destro

Lato sinistro

Uso della tastiera

1 Descrizione dei componenti

Lato superiore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.

Il lato superiore può variare nell'aspetto in base al modello.



LED videocamera integrata

Microfono (integrato)

Videocamera integrata

Pannello dello schermo

Pulsante di accensione

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere Eee PC e di effettuare il recupero dalla modalità STR. Premere una volta il pulsante per accendere Eee PC e tenerlo premuto per spegnerlo. Questo pulsante funziona solo quando il pannello dello schermo è aperto.

Indicatore di alimentazione

L'indicatore di alimentazione si illumina quando Eee PC è acceso e lampeggia lentamente quando Eee PC è in modalità STR (Save-to-RAM) (Sospensione). L'indicatore si spegne quando Eee PC è spento.

Tastiera

La tastiera varia in base al modello.

Touchpad e tasti

Indicatori di stato

Indicatore di carica della batteria

L'indicatore di carica della batteria (LED) mostra lo stato di carica della batteria come indicato di seguito:

Acceso

	Con adattatore	Senza adattatore
Batteria carica (95%–100%)	Verde ACCESO	Spento
Batteria mediamente carica (11%–94%)	Arancione ACCESO	Spento
Batteria scarica (0%–10%)	Arancione lampeggiante	Arancione lampeggiante

Spento / Modalità Standby

	Con adattatore	Senza adattatore
Batteria carica (95%–100%)	Verde ACCESO	Spento
Batteria mediamente carica (11%–94%)	Arancione ACCESO	Spento
Batteria scarica (0%–10%)	Arancione lampeggiante	Spento

Indicatore SSD (Solid State Drive)

L'indicatore SSD lampeggia quando i dati sono scritti su o letti dall'unità disco.

Indicatore di alimentazione

L'indicatore di alimentazione si illumina quando Eee PC è acceso e lampeggia lentamente quando Eee PC è in modalità STR (Save-to-RAM) (Sospensione). L'indicatore si spegne quando Eee PC è spento.

Indicatore Wireless/Bluetooth

Questo indicatore è presente soltanto nei modelli con WLAN/ Bluetooth integrati (modelli selezionati). Quando la funzione è attivata, l'indicatore si illumina.

Indicatore blocco maiuscole

Se illuminato, indica che il blocco maiuscole [Caps Lock] è attivato. Questa funzione consente di digitare tutte le lettere maiuscole (p.e. A, B, C). Se la spia è SPENTA, le lettere digitate sono minuscole (p.e. a, b, c).

Lato inferiore

L'aspetto del lato inferiore varia in base al modello.



La parte inferiore di Eee PC può diventare molto calda. Prestare attenzione quando si maneggia Eee PC, mentre è in funzione o lo è stato di recente. Le alte temperature sono normali durante il caricamento o il funzionamento. **NON utilizzare Eee PC su superfici morbide come letti o divani, che possono ostruire le fessure di ventilazione. NON COLLOCARE Eee PC IN GREMBO O SU ALTRE PARTI DEL CORPO PER EVITARE POSSIBILI LESIONI DOVUTE AL CALORE.**

1 Batteria

La durata della batteria varia in base all'uso ed alle specifiche di Eee PC. La batteria non può essere smontata e deve essere acquistata come singola unità.

2 Fermo batteria - a molla

Il fermo batteria a molla è usato per fissare la batteria. Il gancio a molla blocca automaticamente la batteria quando viene inserita. Trattenere il gancio nella posizione di sblocco consente la rimozione della batteria.

❸ **Fermo batteria- manuale**

Il blocco manuale della batteria serve a tenere ben fissata la batteria. Portare il blocco manuale in posizione di sblocco per inserire o togliere la batteria. Portare il dispositivo in posizione di blocco dopo aver inserito la batteria.

❹ **Vano memoria**

Il modulo di memoria si trova in un apposito alloggiamento protetto.

Lato destro



❶ **Slot per scheda Micro SD**

❷ **Connettore combo ingresso microfono / uscita cuffie**

Il connettore combo stereo (3.5mm) viene utilizzato per collegare al segnale audio in uscita di Eee PC altoparlanti amplificati o cuffie. L'uso di questo connettore disabilita automaticamente gli altoparlanti integrati. Per quanto riguarda la funzione ingresso microfono, il jack supporta SOLTANTO il microfono delle cuffie.

❸ **Porta USB (2.0/1.1)**

❹ **Porta per lucchetto Kensington®**

Lato sinistro



1 **Ingresso alimentazione (CC)**

L'adattatore di corrente fornito in dotazione converte la corrente alternata CA in corrente continua CC e va collegato a questo connettore. La corrente erogata da questo connettore alimenta Eee PC e carica la batteria interna. Per evitare danni a Eee PC e alla batteria, utilizzare sempre l'adattatore in dotazione.

L'ADATTATORE PUÒ RISCALDARSI QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRILO E DI TENERLO LONTANO DAL CORPO.

2 **Porta USB (2.0/1.1)**

3 **Griglie di aerazione**

Le griglie di aerazione consentono lo smaltimento del calore di Eee PC.

Assicurarsi che carta, libri, abbigliamento, cavi, o altri oggetti, non ostruiscano in alcun modo le griglie di aerazione, per evitare che il dispositivo si surriscaldi.

Uso della tastiera

Tasti con funzioni speciali

Questa sezione descrive i tasti di funzione colorati della tastiera di Eee PC. Si può accedere ai comandi colorati solo tenendo premuto il tasto funzione e poi premendo il tasto con un comando colorato. Alcune icone di funzione appaiono nell'area di notifica dopo l'attivazione.

Icona altoparlante barrato (A): Disattiva l'altoparlante.

Icona volume giù (S): Riduce volume altoparlante.

Icona volume su (D): Aumenta volume altoparlante.

Comunicazione radio(G) Solo per modelli wireless: Attiva o disattiva la WLAN interna o Bluetooth (modelli selezionati) mediante menu OSD (On Screen Display). All' attivazione, si illumina il corrispondente indicatore wireless

Touchpad (H): Attiva/disattiva il touchpad.

Icona oscuramento (K): Riduce la luminosità dello schermo.

Icona illuminazione (L):Aumenta la visualizzazione dello schermo.

Super Hybrid Engine (Barra spaziatrice): Passa tra varie modalità di risparmio energetico. La modalità selezionata è visualizzata sullo schermo.

Pagina su (↑): Premere per scorrere verso l'alto documenti o pagine web.

Pagina giù (↓): Premere per scorrere verso il basso documenti o pagine web.

Home (←): Premere per spostare il cursore all'inizio della riga.

End (→): Premere per spostare il cursore alla fine della riga.

Utilizzo del touchpad

Input multi-touch (su modelli selezionati)

Zoom avanti o indietro con due dita – Muovere la punta delle dita da una parte all'altra del touchpad per eseguire lo zoom avanti o indietro. Questa funzione è utile per la visualizzazione di foto o la lettura di documenti.





Rotazione con due dita – Fissare la punta di un dito sul touchpad e compiere un arco con l'altro dito per ruotare la foto o il documento in visione. A seconda delle necessità, è possibile effettuare una rotazione in senso orario o antiorario.



Due dita per scorrere in basso/alto o destra/sinistra - Utilizzare due dita per spostarsi su/giù/a sinistra/destra sul touchpad e per scorrere una finestra in una delle suddette direzioni. Se nella finestra visualizzata ci sono alcune finestre secondarie, prima di scorrere la pagina, spostare il cursore sul pannello corrispondente.



Tre dita per pagina su/giù - Utilizzare tre dita per spostarsi orizzontalmente sul touchpad e sfogliare le pagine.Spostare le dita da sinistra verso destra per visualizzare la pagina seguente o da destra verso sinistra per aprire la pagina precedente.



Tocco con due dita - Toccare il touchpad con due dita. Questa azione riproduce il clic sulla rotellina del mouse.



Tocco con Tre Dita - Toccare il touchpad con tre dita. Questa azione riproduce la funzione del tasto destro di un mouse.



Come accendere Eee PC

Configurazione iniziale

Desktop

Connessione di rete

2 Preparazione di Eee PC

Come accendere Eee PC

Queste sono solo delle istruzioni di massima per utilizzare Eee PC.

1. Installare la batteria



2. Collegare l'adattatore AC



3. Accendere Eee PC



L'impiego di un adattatore diverso potrebbe danneggiare Eee PC, mentre l'uso di un adattatore difettoso potrebbe danneggiare sia la batteria che il dispositivo.

- Quando si apre il pannello dello schermo, non forzarlo verso il basso, diversamente si possono rompere le cerniere! Non sollevare mai Eee PC dal pannello dello schermo!
- Usare solo le batterie e gli adattatori di corrente forniti in dotazione con Eee PC, oppure specificatamente approvati dal produttore o rivenditore per l'uso con questo modello, altrimenti si potrebbe danneggiare il dispositivo. La tensione d'uscita di questo adattatore è AC 100V~240V.
- Mai tentare di rimuovere la batteria quando Eee PC è ACCESO, perché si perderanno i dati delle applicazioni in esecuzione.

Ricordare di caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta e ogni qualvolta sia scarica, per prolungarne la durata.

Configurazione iniziale

La prima volta in cui si avvia Eee PC, il processo di configurazione iniziale si avvierà automaticamente ed aiuterà ad impostare le preferenze ed alcune informazioni di base.

Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'inizializzazione

1. Selezionare la lingua da utilizzare. Cliccare **Avanti** per continuare.

2. Selezionare le impostazioni del sistema specificando la zona, la lingua ed il tipo di tastiera prescelte. Cliccare **Avanti** per continuare.

3. Digitare l'account utente e il nome del computer, quindi cliccare **Avanti** per continuare.

4. E' inoltre possibile impostare una password per l'account utente. Cliccare **Avanti** per continuare.

5. Leggere il Contratto di licenza e selezionare le due caselle davanti a **Accetto le condizioni di licenza** Cliccare **Avanti** per continuare.



6. Cliccare **Usa impostazioni consigliate** per ricevere gli ultimi aggiornamenti.

7. Specificare il fuso orario e la data e l'ora locali. Cliccare **Avanti** per continuare.



8. Collegare ad una rete wireless e cliccare **Avanti** per continuare, oppure **Ignora** per configurare la connessione wireless in seguito.



9. Selezionare l'ubicazione della rete. Cliccare **Avanti** per continuare.

10. L'inizializzazione è terminata.

Desktop

Sul desktop ci sono molti collegamenti rapidi.
Cliccare due volte sui collegamenti per avviare le corrispondenti applicazioni ed aprire la cartelle specificate.
Alcune applicazioni creeranno delle icone in area di notifica.

La schermata del Desktop potrebbe variare in base al modello.

Connessione di rete

Configurazione di una connessione di rete wireless

1. Cliccare sull'icona di rete wireless con la stella arancione in area di notifica di Windows®.

Se l'icona della connessione wireless non appare sulla barra delle applicazioni, prima di configurare una rete wireless, attivare la funzione WLAN premendo Fn + G (<Fn> + <G>).

2. Selezionare dall'elenco il punto di accesso senza fili a cui collegarsi e cliccare **Connetti** per stabilire la connessione.

Non riuscendo a trovare il punto di accesso ricercato, cliccare sull'icona **Aggiorna** nell'angolo superiore destro per cercare di nuovo nell'elenco.

3. In fase di connessione, potrebbe essere richiesto l'inserimento di una password.
4. La connessione così stabilita viene visualizzata nell'elenco.
5. L'icona della rete wireless compare in area di notifica.

L'icona della rete wireless sbarrata appare alla pressione dei tasti <Fn> + <G> per disattivare la funzione WLAN.

LAN (Local Area Network)

Per creare una rete via cavo,seguire le istruzioni sottostanti :

Connessione di rete con IP dinamico / PPPoE :

1. Cliccare sull'icona di rete con il triangolo di avvertenza di colore giallo in area di notifica di Windows® e selezionare **Apri Centro connessioni di rete e condivisione.**

2. Cliccare **Modifica impostazioni scheda** nel pannello blu sul lato sinistro.



3. Con il tasto di destra, cliccare su **Connessione alla rete locale (LAN)** e selezionare **Proprietà**.

4. Selezionare **Protocollo Internet Versione 4(TCP/IPv4)** e cliccare **Proprietà**.

5. Cliccare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP** e poi premere **OK**.

(Se si utilizza PPPoE, continuare con la procedura di seguito):

6. Ritornare a **Centro connessioni di rete e condivisione** e poi cliccare **Configura nuova connessione o rete**.



7. Selezionare **Connessione a Internet** e premere **Avanti**.

8. Selezionare **Banda larga (PPPoE)** e cliccare **Avanti**.

9. Inserire Nome Utente, Password e nome della Connessione. Premere **Connetti**.

10. Cliccare **Chiudi** per terminare la configurazione.

11. Cliccare sull'icona di rete nella barra delle applicazioni e cliccare sulla connessione appena creata.



12. Inserire nome utente e password. Premere **Connetti** per collegarsi a Internet.

Connessione di rete con IP statico:

1. Ripetere i passaggi 1–4 del paragrafo Connessione di rete con IP dinamico / PPPoE per avviare la configurazione di rete dell'IP statico.
2 Cliccare **Utilizza il seguente indirizzo IP**.
3. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway, forniti dall'ISP (Internet Service Provider).
4. Se necessario, inserire l'indirizzo del server DNS preferito e l'indirizzo alternativo.
5. Dopo avere inserito tutti i valori necessari, premere **OK** per creare la connessione di rete.

Contattare l'ISP (Internet Service Provider), in caso di problemi di connessione di rete.

Navigazione su Internet

Al termine della configurazione di rete, cliccare **Internet Explorer** sul desktop ed iniziare la navigazione.

Visitare il sito Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) per informazioni aggiornate e per effettuare la registrazione su **http://vip.asus.com** e ricevere l'assistenza completa per Eee PC.

ASUS Update

Connessione Bluetooth (su modelli selezionati)

Super Hybrid Engine

Eee Docking

Microsoft® Office Starter 2010

3 Utilizzo di Eee PC

ASUS Update

ASUS Update è un'utilità che consente di gestire, salvare e aggiornare il BIOS di Eee PC in ambiente Windows®. In particolare, ASUS Update offre la possibilità di:

- Salvare il file del BIOS in uso
- Scaricare il file BIOS aggiornato da Internet
- Aggiornare il BIOS da un file BIOS aggiornato
- Aggiornare il BIOS direttamente da Internet
- Visualizzare le informazioni sulla versione del BIOS.

L' utilità è pre-installata su Eee PC.

ASUS Update richiede una connessione Internet tramite una rete o un ISP (Internet Service Provider).

Aggiornamento del BIOS attraverso Internet

Per aggiornare il BIOS attraverso Internet:

1. Avviare l'utilità ASUS Update dal desktop Windows® cliccando **Start > Tutti i Programmi > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC> ASUSUpdate**. Appare la finestra principale di ASUS Update.



2. Selezionare **Aggiorna BIOS da Internet** dal menu a discesa, e poi cliccare **Avanti**.

3. Selezionare il sito FTP ASUS più vicino, per evitare congestioni di rete, o cliccare **Rileva automaticamente**. Cliccare **Avanti**.

4. Dal sito FTP, selezionare la versione BIOS prescelta e cliccare **Avanti**.

5. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di aggiornamento.

L'utilità ASUS Update è in grado di aggiornarsi via Internet. Aggiornare sempre l'utilità per usufruire di tutte le funzionalità.

Aggiornamento del BIOS tramite un File BIOS

Per aggiornare il BIOS tramite un file BIOS:

1. Avviare l'utilità ASUS Update dal desktop di Windows®, cliccando **Start > Tutti i Programmi > ASUS > ASUSUpdate for EeePC> ASUSUpdate**. Appare la finestra principale di ASUS Update
2. Selezionare **Aggiorna BIOS da file** dal menu a discesa, quindi cliccare **Avanti**.

3. Individuare il file BIOS dalla finestra **Apri** e poi cliccare **Apri**.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di aggiornamento.

Connessione Bluetooth (su modelli selezionati)

Questo dispositivo contiene ID FCC: MSQ-X101NB037H / MSQ-X101NE785H and IC ID: 3568A-X101NB037H / 3568A-X101NE785H

La tecnologia Bluetooth elimina la necessità di cavi per le connessioni con i dispositivi abilitati Bluetooth. Esempi di dispositivi abilitati Bluetooth possono essere Notebook PC, Desktop PC, telefoni cellulari e PDA.

Per la connessione con un dispositivo abilitato Bluetooth:

1. Premere ripetutamente <Fn> + <G> sino a quando non appare **Bluetooth ON** oppure **WLAN & Bluetooth ON.**

2. Dal **Pannello di Controllo,** selezionare **Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione** e poi cliccare **Modifica impostazioni scheda** nel pannello blu di sinistra.

3. Con il tasto di destra del mouse, cliccare **Connessione di rete Bluetooth** e selezionare **Visualizza dispositivi di rete Bluetooth.**



4. Cliccare **Aggiungi dispositivo** per cercare nuovi dispositivi.



5. Dall'elenco, selezionare un dispositivo abilitato Bluetooth, quindi fare clic su **Avanti**.



6. Digitare il codice di protezione Bluetooth nel dispositivo per iniziare l'associazione.



7. L'associazione è riuscita. premere **Chiudi** per terminare le impostazioni.

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine mette a disposizione diverse modalità di alimentazione. Il tasto rapido assegnato consente di spostarsi fra le varie modalità di risparmio di energia. Queste modalità controllano molti aspetti di Eee PC per massimizzare le prestazioni in rapporto alla durata della batteria. La modalità selezionata è visualizzata sullo schermo.

Per cambiare la modalità di alimentazione:

- Premere ripetutamente **<Fn> + <Barra Spaziatrice >** per passare da una modalità all'altra.
- Cliccare con il tasto destro del mouse sull' icona Super Hybrid Engine, in area di notifica, e selezionare la modalità prescelta.



Modalità Super Hybrid Engine

Le modalità **Auto High Performance** e **Auto Power-Saving** sono disponibili soltanto quando si inserisce o rimuove l'adattatore di corrente.

Eee Docking

Eee Docking contiene molte funzioni utili.La barra degli strumenti Eee Docking si trova sul lato superiore del desktop.



- Le applicazioni di Eee Docking variano in base al modello.
- I nomi delle applicazioni contenute in Eee Docking sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe offre contenuti per l'intrattenimento online, fra cui Radio, TV dal vivo, Giochi elettronici, ecc.

Il contenuto del servizio ASUS@Vibe varia in base al paese.

Game Park (su modelli selezionati)

Game Park contiene molti giochi interessanti.

ASUS WebStorage

Gli utenti di Eee PC possono ususfruire di spazio gratuito online. Tramite la connessione a Internet, è possibile condividere e accedere a qualunque file, in ogni luogo e momento. La Guida ASUS WebStorage è accessibile soltanto quando Eee PC è connesso a Internet.

Sharing

YouCam / E-Cam (su modelli selezionati)

Youcam / E-Cam crea interessanti effetti e add-on utili per la videocamera.

Syncables

Syncables è un'applicazione per desktop che facilita la sincronizzazione e l'aggiornamento di foto, musica, video, documenti, preferiti e di altro materiale in tutti i computer collegati all'interno di una rete.

Experience

Font Resizer

Font Resizer permette di regolare la dimensione di caratteri e testo sullo schermo di Eee PC.

Tools

Live Update

Live Update mantiene Eee PC aggiornato attraverso il controllo degli aggiornamenti online.

LocaleMe (su modelli selezionati)

LocaleMe è un'applicazione WMS (Web Map Service) per trovare facilmente in tutto il mondo indirizzi e aziende, suddivise per categorie.

Docking Setting (Impostazioni Docking)

Docking Setting offre la possibilità di configurare l'aspetto e la posizione della barra degli strumenti Eee Docking.

Boingo (su modelli selezionati)

Grazie all'utilità pre-installata Boingo, è possibile accedere ai servizi Wi-Fi a livello mondiale ad una tariffa speciale. Usa un solo account in oltre 100.000 hotspot di tutto il mondo, fra cui aeroporti, alberghi, bar e ristoranti.

Microsoft® Office Starter 2010

Gli utenti di Eee PC possono utilizzare Microsoft Office Starter 2010, che comprende Word Starter 2010 e Excel Starter 2010 con funzionalità di base per l'elaborazione di testi e l'uso di fogli elettronici. Per avviare l'inizializzazione di Office Starter 2010, seguire la procedura sottostante:

1. Cliccare **Start > Tutti i programmi > Microsoft Office 2010.**
2. Nella finestra **Microsoft Office 2010**, cliccare **Utilizzo**.



3. Cliccare **Apri** per continuare.



4. Eee PC avvia l'installazione dei programmi Microsoft Office Starter 2010.

5. Al termine dell'installazione, immettere il nome, il cognome e le iniziali. Cliccare **OK** per continuare.

6. Leggere il contratto di licenza di Microsoft Office e cliccare **Accetta** per accettare.

7. Selezionare il metodo per aggiornare Microsoft Office e cliccare **OK** per continuare.

8. E' ora possibile iniziare ad utilizzare Microsoft Excel Starter 2010 e Microsoft Word Starter 2010.

- Per utilizzare altri programmi Microsoft Office Starter 2010, cliccare **Start > Tutti i Programmi > Microsoft Office Starter** e selezionare il programma desiderato.
- Per attivare o acquistare una versione completa di Microsoft Office 2010, cliccare **Start > Tutti i Programmi > Microsoft Office 2010**.

Dichiarazioni e Informazioni
in materia di Sicurezza
Informazioni sul Copyright
Condizioni e Limiti di Copertura
della Garanzia sul Prodotto
Licenza Software
Assistenza e Supporto

Appendice A

Dichiarazioni e Informazioni in materia di Sicurezza

Eee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Max. Misurazione SAR
FCC: 0.021W/kg
CE: 0.711W/kg
IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Max. Misurazione SAR
FCC: 0.024W/kg
CE: 1.090W/kg

Dichiarazione sulle interferenze della FCC (Federal Communications Commission)

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose, quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale utente, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia l'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

Qualunque variazione o modifica, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità del prodotto, potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo di questo apparecchio.

Requisiti Etichettatura FCC

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento della FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo apparecchio non causa interferenze dannose, e (2) Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Avvertenza sull'Esposizione a RF

Questo apparecchio deve essere installato ed operare nel rispetto delle istruzioni fornite con il prodotto e non deve essere collocato o funzionare in concomitanza con altre antenne o trasmettitori. Per soddisfare i requisiti di conformità per l'esposizione a radiofrequenza, gli utenti e gli installatori devono conoscere le istruzioni di installazione dell'antenna e le condizioni di funzionamento del trasmettitore.

Canada, Comunicazione di Industry Canada (IC)

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003 e RSS-210.

Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) Questo apparecchio non causa interferenze dannose, (2) Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Informazioni sull'Esposizione a Radio Frequenza (RF)

La potenza in uscita irradiata dal Dispositivo Wireless è inferiore ai limiti per l'esposizione a radio frequenza di Industry Canada (IC). Il Dispositivo Wireless deve essere utilizzato in modo tale da minimizzare le possibilità di contatto umano, durante il normale funzionamento.

Questo dispositivo è stato valutato e si è dimostrato conforme ai limiti SAR (Specific Absorption Rate - Tasso di Assorbimento Specifico) IC, quando installato in concomintanza con particolari prodotti host, funzionanti in specifiche condizioni di esposizione relativamente agli apparecchi portatili.

L'elenco delle apparecchiature radio del Canada, noto anche come REL (Radio Equipment List), è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Informazioni aggiuntive sull'esposizione a radio frequenza in Canada sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Dichiarazione di Conformità (Direttiva R&TTE 1999/5/EC)

Sono stati soddisfatti i seguenti requisiti, considerati attinenti e sufficienti per la direttiva R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment):

- Requisiti essenziali [Articolo 3]
- Requisiti di protezione per la salute e sicurezza [Articolo 3.1a]
- Testato per la sicurezza elettrica secondo [EN 60950]
- Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica [Articolo 3.1b]
- Testato per la compatibilità elettromagnetica [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testato secondo [489-17]
- Utilizzo effettivo dello spettro radio come in [Articolo 3.2]
- Testato per gli esperimenti radio secondo [EN 300 328-2]

Avviso Marchio CE

CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

CE !

Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999, che regolamenta le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Canali Wireless Operativi per le Diverse Regioni

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13

Restrizione delle Bande di Frequenza Wireless (Francia)

Alcune zone della Francia hanno bande di frequenza limitate.In questi casi la potenza massima all'interno è di:

- 10mW per l'intera banda dei 2.4 GHz (2400 MHz2483.5 MHz)
- 100mW per le frequenze tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz

I canali compresi tra 10 e 13 operano nella banda dei 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

L'utilizzo all'esterno è limitato.Nelle proprietà private o nelle proprietà private di persone pubbliche,l'utilizzo è soggetto alla procedura di autorizzazione preliminare concessa dal Ministero della Difesa, e con la potenza massima autorizzata di 100mW nella banda dei 2446.5-2483.5 MHz. Non è autorizzato l'utilizzo all'esterno in proprietà pubbliche.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda dei 2.4 GHz:

• La potenza massima autorizzata all'interno è di 100mW
• La potenza massima autorizzata all'interno è di 10mW

Nei dipartimenti in cui è permesso l'utilizzo della banda dei 2400-2483.5 MHz con un EIRP inferiore a 100mW all'interno e inferiore a 10mW all'esterno:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Questo requisito è soggetto a cambiare nel tempo, permettendo l'utilizzo della scheda LAN wireless in più aree all'interno della Francia. Consultare ART per le informazioni più aggiornate (www.arcep.fr)

La Scheda WLAN trasmette a meno di 100mW, ma a più di 10mW.

Comunicazioni sulla Sicurezza UL

Lo standard UL 1459 si applica a dispositivi per telecomunicazioni (telefoni), da collegare elettronicamente ad una rete di telecomunicazioni, con valori operativi di voltaggio a terra che non superino i 200V, 300V da punto massimo a punto massimo, 105V rms, e installati o utilizzati secondo le Norme Elettriche Nazionali (NFPA 70).

Quando si usa il modem di Eee PC, dovrebbero essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di base in modo da ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e danni alle persone tra cui:

- NON utilizzare Eee PC vicino ad acqua, ad esempio, vicino a lavandini, vasche da bagno, lavelli, superfici bagnate o piscine.
- NON utilizzare Eee PC durante temporali; si può incorrere nel rischio di essere vittima di scosse elettriche causate da fulmini.
- NON utilizzare Eee PC in caso di fuga di gas.

Lo standard UL 1642 si applica a batterie al litio primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) da utilizzare come sorgenti di alimentazione use as power sources in products. Queste batterie contengono litio metallico, o una lega di litio, o ioni di litio, e possono consistere in un singolo elemento elettrochimico oppure due o più elementi collegati in serie, in parallelo, o in entrambi i modi, che trasformano l'energia chimica in energia elettrica attraverso una reazione chimica irreversibile o reversibile.

- Non esporre la batteria di Eee PC al fuoco poiché potrebbe esplodere. Attenersi alle normative locali per ridurre il rischio di danni a persone, incendi od esplosioni.
- Non utilizzare adattatori di corrente o batterie di altri dispositivi in modo da ridurre il rischio di danni a persone causati da incendi od esplosioni. Fare uso solamente di adattatori di corrente e batterie certificate da UL o fornite dal produttore o dai rivenditori autorizzati.

Requisiti per la Sicurezza Elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e di peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati di tipo corrispondente o superiore a: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 o H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

Comunicazione REACH

Nel rispetto del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), le sostanze chimiche contenute nei prodotti ASUS sono state pubblicate nel sito web ASUS REACH,al seguente indirizzo: http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Certificazione ENERGY STAR

ENERGY STAR è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che mira a proteggere l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti ecologici, più efficienti dal punto di vista energetico.

Tutti i prodotti ASUS con il logo ENERGY STAR sono conformi agli standard ENERGY STAR, per una riduzione dei consumi ed un miglior utilizzo di energia, in funzione delle prestazioni. Il monitor e il computer sono impostati per entrare automaticamente in modalità sospensione dopo 15 e 30 minuti di inattività. Per riattivare il computer, cliccare il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera. Per approfondimenti sull'argomento, visitare il sito internet http://www.energy.gov/powermanagement. Per ulteriori informazioni sul programma congiunto ENERGY STAR, visitare il sito http://www.energystar.gov.

Energy Star NON è supportato sui prodotti in base FreeDOS e Linux.

Dichiarazione di Conformità con le Normative Internazionali in Materia di Tutela Ambientale

Nella progettazione e realizzazione dei suoi prodotti, ASUS rispetta il concetto del "Green Design", assicurandosi che tutte le fasi produttive siano in linea con le normative internazionali sull'ambiente, e mette a conoscenza del pubblico le informazioni sulla conformità con le disposizioni in vigore nei vari paesi del mondo.

Consultare la pagina web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm per la pubblicazione delle normative osservate e applicate da ASUS.

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Swiss Energy Laws

Servizio di Ritiro e Riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dall'impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

Precauzioni Nordic Lithium (per Batterie a Ioni Litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informazioni sul Copyright

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSI' COM'E' ", SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITA'O IDONEITA' A UN PARTICOLARE SCOPO.IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI,FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO,PARTICOLARE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI,PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE ASUS E' STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA' CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o diritti d'autore delle rispettive aziende,e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS.ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA' E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE CONTENUTI AL SUO INTERNO.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a)uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all' idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell'Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per il quale viene richiesta l'assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC.non è in alcun modo responsabile delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento di sistema, errori di programmi o perdita di dati.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell' EULA, ha luogo al momento dell'installazione del software stesso.

Assistenza e Supporto

Visitare il nostro sito all'indirizzo: **http://www.asus.com**

Produttore	ASUSTek COMPUTER INC.
Indirizzo, Città	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Paese	TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Indirizzo, Città	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Paese	GERMANY