NW6833

Eee PC Bruksanvisning

Windows® 7 utgave
Eee PC X101



Innholdsfortegnelse

Om denne brukerveiledningen iv
Merknader for denne veiledningen iv
Sikkerhetshensyn v

Kapittel 1: Kjenne delene

Oversiden 1-2
Undersiden 1-5
Høyre side 1-6
Venstre side 1-7
Bruk av tastatur 1-8
Spesielle funksjonstaster 1-8
Bruk av styreplate 1-9
Inntasting med flere fingre (på utvalgte modeller) 1-9

Kapittel 2: Komme i gang

Slå på Eee PC-en 2-2
Oppstart for første gang 2-3
Skrivebordet 2-5
Nettverksforbindelse 2-6
Konfigurere trådløs nettverkstilkobling 2-6

Kapittel 3: Bruke Eee PC-en

ASUS Update 3-2
Oppdatere BIOS via Internett 3-2
Oppdatere BIOS via en BIOS-fil 3-3
Bluetooth-tilkopling (på utvalgte modeller) 3-4
Super Hybrid Engine 3-6
Super Hybrid Engine-moduser 3-6
Eee Docking 3-7
Access 3-7
Sharing 3-8
Experience 3-8
Tools 3-8
Microsoft® Office Starter 2010 3-9

Vedlegg

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter V-2
Opphavsrettinformasjon V-12
Ansvarsbegrensning V-13
Service og support V-13

Om denne brukerveiledningen

Du leser nå brukerveiledningen for Eee PC. Denne brukerveiledningen inneholder informasjon vedrørende de forskjellige komponentene i Eee PC og informasjon om hvordan du bruker dem. De følgende hovedavsnittene finnes i denne brukerveiledningen:

1. **Kjenne delene**
   Inneholder informasjon om Eee PC-ens komponenter.
2. **Komme i gang**
   Gir informasjon om hvordan du kommer i gang med å bruke Eee PC-en.
3. **Bruke Eee PC-en**
   Inneholder informasjon om bruk av Eee PC-ens hjelpeprogrammer.
4. **Vedlegg**
   Gir deg sikkerhetserklæringer.

Applikasjonene som virkelig følger med kan variere med modeller og områder. Det kan være forskjeller mellom Eee PC-en din og bildene som vises i denne veiledningen. Det er din Eee PC som er den korrekte.

Merknader for denne veiledningen

Et par merknader og advarsler i uthevet tekst brukes gjennom denne veiledningen. Disse bør du legge merke til for å kunne fullføre enkelte oppgaver på en sikker og korrekt måte, disse merknadene har ulike viktighetsgrader som forklart under:

ADVARSEL! Viktig informasjon som må følges for sikker operasjon.

VIKTIG! Livsviktig informasjon som må følges for å unngå skade til data, komponenter, eller personer.

Tips og nyttig informasjon for fullføring av oppgaver.

Tips og informasjon for spesielle situasjoner.

Sikkerhetshensyn

Følgende forholdsregler for sikkerhet vil øke levetiden for Eee PC-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner. Med unntak av hva som beskrevet i denne veiledningen, skal alt vedlikehold og reparasjoner utføres av kvalifisert personale. Skadede strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferiutstyr skal ikke brukes. Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær overflaten.

Kople fra vekselstrømmen før rengjøring. Tørk over Eee PC med en ren, cellulosesvamp eller vaskeskinnklut lett fuktet med en løsning fra en ikke-skuremiddel med et par dråper varmt vann og fjern ekstra fuktighet med en tørr klut.

IKKE plasser på en ujevn eller ustabil arbeidsoverflate. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.

IKKE plasser eller slipp objekter på toppen, og ikke dytt objekter inn i den Eee PC-en.

IKKE utsett for skitne eller støvete omgivelser. IKKE betjen under en gasslekasje.

IKKE utsett for sterke magnetiske eller elektriske felter.

IKKE trykk eller ta på skjermen. Ikke plasser sammen med mindre objekter som kan skrape opp eller gå inn i den Eee PC-en.

IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. IKKE bruk modemet i tordenvær.

IKKE legg Eee PC'en på fanget ditt eller noen som helst del av kroppen din for å forhindre ubehag eller skader fra varmeeksponering.

Sikkerhetsadvarsel for batteri: IKKE kast batteriet inn i flammer. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE plukk batteriet fra hverandre.

SIKKER TEMPERATUR: Denne Eee PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).

INNTAKSKLASSIFISERING: Referer til klassifiserings merkelappen på bunnen av Eee PC'en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen.

IKKE bær eller dekk til en Eee PC som har strømmen skrudd PÅ med materialer som vil redusere lufttilførselen slik som en bæreveske.

Feil installering av batteriet kan medføre eksplosjonsfare og skade Eee PC-en.

IKKE kast Eee PC'en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Forholdsregler ved transport

Du må slå AV Eee PC-en for å klargjøre den for transport, og **kople fra alle eksterne periferienheter for å unngå skade på kontaktene.** Harddiskens lesehode trekkes tilbake når strømmen slås AV for å unngå riper på overflaten av harddisken under transport. **Du må derfor ikke transportere Eee PC-en mens strømmen er PÅ.** Lukk skjermen for å beskytte tastaturet og skjermpanelet.

Eee PC-ens overflate blir fort matt hvis den ikke behandles forsiktig. Vær forsiktig slik at overflatene ikke gnis eller skrapes når Eee PC-en transporteres. Du kan legge Eee PC-en i en bæreveske for beskyttelse mot smuss, vann, støt og riper.

Lade batteriene

Hvis du planlegger å bruke batteristrøm, må du lade opp batteripakken helt før du drar på lengre reiser. Husk at strømadapteren lader batteripakken så lenge den er plugget til datamaskinen og en vekselstrømkilde. Vær oppmerksom på at det tar mye lenger tid å lade batteripakken når Eee PC-en er i bruk.

Husk å lade batteriet helt (8 timer eller mer) før førstegangs bruk og når batteriet går tomt for å forlenge batteriets levetid. Batteriet når sin maksimale kapasitet etter et par fullstendige ladnings- og utladningssykluser.

Forholdsregler ved flyreiser

Kontakt flyselskapet dersom du ønsker å bruke Eee PC-en ombord i flyet. De fleste flyselskaper har restriksjoner for bruk av elektronisk utstyr. De fleste flyselskaper tillater bruk av elektronisk utstyr kun mellom, og ikke under, avganger og landinger.

Det finnes tre hovedtyper sikkerhetsutstyr på flyplasser: Røntgenmaskiner (brukes på enheter som plasseres på transportbånd), magnetiske detektorer (brukes på personer som går gjennom sikkerhetskontroller) og magnetiske lesere (håndholdte enheter som brukes på personer eller personlig utstyr). Du kan sende Eee PC-en og disketter gjennom røntgenmaskiner på flyplasser. Det anbefales imidlertid at du ikke sender Eee PC-en eller disketter gjennom magnetiske detektorer på flyplasser eller at de eksponeres for magnetiske lesere.

Advarsel om lydtrykk

Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Legg merke til at justering av volumkontrollen og equalizeren til over midtposisjonen kan øke øretelefonenes eller hodetelefonenes utgangsspenning, og derfor lydtrykknivået.

Oversiden

Undersiden

Høyre side

Venstre side

Bruk av tastatur

1 Kjenne delene

Oversiden

Utseendet på oversiden kan variere avhengig av modell.



❶ **Innebygd kamera-LED**

❷ **Mikrofon (innebygd)**

❸ **Innebygd kamera**

❹ **Skjermpanel**

❺ **Strømbryter**

Med strømbryteren kan du slå Eee PC PÅ og AV samt gjenopprette fra STR. Trykk på bryteren én gang for å slå PÅ og hold den inne for å slå AV Eee PC-en. Strømbryteren fungerer bare når skjermpanelet er åpnet.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser når Eee PC-en er slått PÅ og blinker sakte når Eee PC-en er i hvilemodus (lagre-til-RAM). Denne indikatoren er AV når Eee PC-en er slått AV.

❻ **Tastatur**

Tastaturet til ulike modeller kan variere.

❼ **Styreplate og knapper**

❽ **Statusindikatorer**

Indikator for batteriladning

Indikatorlampen (LED) for batteriladning viser batteriets strømstatus som følger:

Slått PÅ

	Med adapter	Uten adapter
Høyt strøminnhold (95–100 %)	Grønn PÅ	Av
Middels strøminnhold (11–94 %)	Oransje PÅ	Av
Lavt strøminnhold (0–10 %)	Oransje blinker	Oransje blinker

Strøm AV / ventemodus

	Med adapter	Uten adapter
Høyt strøminnhold (95–100 %)	Grønn PÅ	Av
Middels strøminnhold (11–94 %)	Oransje PÅ	Av
Lavt strøminnhold (0–10 %)	Oransje blinker	Av

Indikator for SSD (Solid State disk)

Indikatoren for SSD-disken blinker når data skrives til eller leses fra diskettstasjonen

Strømindikator

Strømindikatoren lyser når Eee PC-en er slått PÅ og blinker sakte når Eee PC-en er i hvilemodus (lagre-til-RAM). Denne indikatoren er AV når Eee PC-en er slått AV.

Trådløs/Bluetooth-indikator

Denne gjelder kun for modeller med innebygd trådløst nettverk / Bluetooth (på utvalgte modeller) . Når innebygd trådløst nettverk / Bluetooth er aktivert, lyser denne indikatoren.

Capital Lock indikator

Indikerer at capital lock [Caps Lock] er aktivert når den er opplyst. Capital lock gjør at tastene på tastaturet skrives med store bokstaver (f.eks A, B, C). Når capital lock lyset er AV, vil bokstavene skrives på normal måte (f.eks a,b,c).

Undersiden

Undersiden kan variere i utseende avhengig av modell.



Undersiden av Eee PC'en kan bli meget varm. Vær forsiktig når du håndterer Eee PC'en mens den er i drift eller nettopp har vært i drift. Høye temperaturer er normalt under opplading eller drift. **IKKE BRUK MYKE OVERFLATER SLIK SOM SENGER ELLER SOFAER SOM KAN BLOKKERE VENTILASJONEN. IKKE LEGG Eee PC'EN PÅ FANGET DITT ELLER NOEN SOM HELST DEL AV KROPPEN DIN FOR Å UNNGÅ VARMESKADER.**

1 Batteripakke

Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for denne Eee PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres og må kjøpes som en enkel enhet.

2 **Fjærlås for batteriet**

Fjærlåsen på batteriet brukes for å holde batteripakken sikkert på plass. Når batteripakken settes inn vil den automatisk gå i lås. For å fjerne batteripakken, må denne fjærlåsen holdes i lås-opp posisjon.

3 **Manuell lås for batteriet**

Den manuelle låsen på batteriet brukes for å holde batteripakken sikkert på plass. Flytt den manuelle låsen til lås-opp posisjon for å sette inn eller ta ut batteripakken. Flytt den manuelle låsen til lås-posisjon etter du har satt inn batteripakken.

4 **Minnerom**

Minnemodulen er sikret i et eget rom.

Høyre side



1 **Mikro SD-kortplats**

2 **Ut/inn-kombikontakt for hodetelefon/mikrofon**

Stereokombinasjonskontakten (3,5 mm) brukes for å koble Eee Pad lydutgangssignal til forsterker eller hodetelefoner. Når denne kontakten tas i bruk vil den innebygde høyttaleren automatisk deaktiveres. Kontakten er beregnet på mikrofoninngang og støtter KUN mikrofonen i hodesettet.

3 **USB-Port (2.0/1.1)**

4 **Port for Kensington®-lås**

Venstre side



1 DCIN Strøminntak (DC)

Den medfølgende strømadapteren omdanner vekselstrøm (AC) til likestrøm (DC) for bruk med denne kontakten. Strømmen som går gjennom denne kontakten forsyner Eee PC-en med likestrøm og lader den interne batteripakken. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren for å unngå at Eee PC-en og batteripakken skades.

ADAPTEREN KAN BLI VARM TIL MEGET VARM NÅR DEN ER I BRUK. PÅSE AT ADAPTEREN IKKE TILDEKKES OG SØRG FOR AT DEN IKKE KOMMER I KONTAKT MED KROPPEN.

2 USB-port (2.0/1.1)

3 Lufting

Luftventilene slipper kald luft inn og varm luft ut fra Eee PC-en.

Påse at papir, bøker, klær eller andre gjenstander ikke blokkerer noen av luftventilene. I motsatt fall kan maskinen bli overopphetet.

Bruk av tastatur

Spesielle funksjonstaster

De fargede hurtigtastene på Eee PC-ens tastatur har følgende definisjoner. For å få de fargede kommandoene til å fungere må du først trykke og holde funksjonstasten nede, og samtidig trykke på en tast med en farget kommando. Noen funksjonsikoner vises i meldingsområdet etter aktivering.

Overkrysset høyttaler-ikon (A): Demper høyttaleren.

Volum ned-ikon (S): Reduserer høyttalervolumet.

Volum opp-ikon (D): Øker høyttalervolumet.

Radiotårn (G) (kun trådløse modeller): Veksler det interne trådløse nettverket og Bluetooth (på valgte modeller) PÅ eller AV med en skjermvisning. Når et trådløst nettverk er aktivert vil lampen lyse.

Styreplate (H): Veksler styreplaten PÅ/AV.

Sol ned-ikonet (K): Reduserer skjermens lysstyrke.

Sol opp-ikonet (L): Øker skjermens lysstyrke.

Super Hybrid Engine-tast (mellomrom): Veksler mellom ulike strømsparing-moduser. Den valgte modusen vises på skjermen.

Pg Up (↑): Trykk for å bla en side opp i dokumenter eller nettleser.

Pg Dn (↓): Trykk for å rulle ned i dokumenter eller nettleser.

Home (←): Trykk for å flytte pekeren til begynnelsen av linjen.

End (→): Trykk for å flytte pekeren til slutten av linjen.

Bruk av styreplate

Inntasting med flere fingre (på utvalgte modeller)

Zoome inn/ut med to fingre – Flytte to fingertupper fra hverandre eller sammen på styreplaten for å zoome inn eller ut. Dette er nyttig når du ser på fotografier eller leser dokumenter.





Rotasjon med to fingre – Hold den ene fingerspissen i ro på styreplaten og foreta en bue med den andre for å rotere bildet eller dokumentet du ser på. Du kan utføre rotasjonen medurs eller moturs alt etter behov.



Rulle opp/ned eller venstre/høyre med to fingre – Bruk to fingerspisser til å gli opp/ned eller venstre/høyre på styreplaten for å rulle et vindu opp/ned eller venstre/høyre. Hvis du viser et vindu som inneholder flere delvinduer, flytter du markøren til den aktuelle ruten før du ruller.



Side opp/ned med tre fingre – Bruk tre fingre i en horisontal bevegelse på styreplaten for å sveipe sider. Sveip fra venstre til høyre for å se neste side, eller fra høyre til venstre for å gå tilbake til forrige side.



To-fingers rullehjul - Bruk to fingre for å trykke på styreplaten. Denne handlingen simulerer et klikk på rullehjulet på en mus.



Tre-fingers høyreklikk – Bruk tre fingre for å peke på styreplaten. Denne handlingen fungerer som høyreklikking på en mus.



Slå på Eee PC-en

Oppstart for første gang

Skrivebordet

Nettverksforbindelse

2 Komme i gang

Slå på Eee PC-en

Dette er kun en hurtigveiledning for bruk av Eee PC-en. Les den fullstendige brukerveiledningen for detaljert informasjon.

1. Installere batteripakken



2. Koble til AC-strømadapteren



3. Slå PÅ Eee PC-en



Det kan oppstå skader hvis du bruker en annen strømadapter til Eee PC. Både Eee PC og batteripakken(e) kan bli skadet hvis du bruker en defekt AC-DC-adapter.

- Når skjermen åpnes må den ikke tvinges ned mot bordet, i tilfelle kan hengslene gå i stykker! Eee PC-en må aldri løftes etter skjermen!
- Bruk kun strømadaptere som følger med denne Eee PC-en eller som spesifikt anbefales av produsenten eller forhandleren for bruk med denne modellen, ellers kan Eee PC-en skades. Spenningen mellom stikkontakten og denne adapteren må være 100V–240 V vekselstrøm.
- Forsøk aldri å fjerne batteripakken mens Eee PC-en er slått på, fordi dette kan føre til tap av arbeidsdata.

For å forlenge batteriets levetid må du huske å lade batteriet helt før bruk og når batteriet går tomt.

Oppstart for første gang

Den første gangen du starter Eee PC-en, vil Windows-veiviseren starte automatisk og føre deg gjennom trinnene for å sette opp foretrukne innstillinger samt grunnleggende informasjon.

Følg instruksjonene i veiviseren for å fullføre initialiseringen:

1. Velg språket du ønsker. Klikk **Neste** for å gå videre.

2. Velg systeminnstillingene ved å angi området og tidssonen du er i og tastaturtypen du bruker. Klikk **Neste** for å gå videre.



3. Skriv inn navnet på brukerkontoen og navnet på datamaskinen, og klikk **Neste** for å gå videre.

4. Sett et passord for brukerkontoen din hvis du ønsker. Klikk **Neste** for å gå videre.



5. Les lisensavtalen for sluttbrukere og merk av de to boksene før du klikker **Jeg godtar lisensvilkårene**. Klikk **Neste** for å gå videre.



6. Klikk **Bruk anbefalte innstillinger** for å få de siste, viktige oppdateringene.

7. Velg tidssonen du er i samt dato og klokkeslett. Klikk **Neste** for å gå videre.



8. Kople til et trådløst nettverk og klikk **Neste** for å fortsette, eller klikk **Hopp over** for å sette opp trådløst nettverk senere.



9. Velg nettverkets plassering. Klikk **Neste** for å gå videre.



10. Initialiseringen er fullført.

Skrivebordet

Det finnes flere snarveier på skrivebordet. Dobbeltklikk dem for å starte de tilhørende applikasjonene og åpne de angitte mappene. Enkelte applikasjoner setter inn minimerte ikoner i meldingsområdet.

Det virkelige skrivebordet kan variere i henhold til ulike modeller.

Nettverksforbindelse

Konfigurere trådløs nettverkstilkobling

1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne i Windows®-oppgavelinjen.

Hvis det trådløse tilkoblingsikonet ikke vises i oppgavelinjen. Aktiver funksjonen Trådløs LAN ved å trykke på Fn + G (<Fn> + <G>) før konfigurering av en trådløs nettverkstilkobling.

2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk **Koble til** for å opprette forbindelsen.

Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på **Oppdater**-ikonet i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.

3. Når du kobler til kan det hende du må angi et passord.
4. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
5. Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.

Det utkryssede trådløse nettverksikonet vises når du trykker på <Fn> + <G> for å deaktivere WLAN-funksjonen.

ASUS Update

Bluetooth-tilkopling (på utvalgte modeller)

Super Hybrid Engine

Eee Docking

Microsoft® Office Starter 2010

3 Bruke Eee PC-en

ASUS Update

ASUS Update er et nytteprogram som lar deg styre, lagre og oppdatere Eee PC BIOS i et Windows®-miljø. Med nytteprogrammet ASUS Update kan du:

- Lagre den gjeldende BIOS-filen
- Laste ned den siste BIOS-filen fra Internett
- Oppdatere BIOS fra en oppdatert BIOS-fil
- Oppdatere BIOS direkte fra Internett, og
- Se informasjon om BIOS-versjonen.

Dette nytteprogrammet er forhåndsinstallert på Eee PC.

ASUS Update-nytteprogrammet krever Internett-tilkopling via et nettverk eller en Internett-leverandør (ISP).

Oppdatere BIOS via Internett

Slik oppdaterer du BIOS via Internett

1. Start nytteprogrammet ASUS Update fra skrivebordet i Windows® ved å klikke **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for EeePC> ASUSUpdate**. Hovedvinduet til ASUS Update dukker opp.



2. Velg **Oppdatere BIOS fra Internett** fra -nedtrekkslisten, og klikk **Neste**.



3. Velg den nærmeste ASUS FTP-siden for å unngå nettverkstrafikk, eller klikk **Automatisk valg**. Klikk **Neste**.
4. Velg ønsket BIOS-versjon på FTP-siden, og klikk **Neste**.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.



Nytteprogrammet ASUS Update er i stand til å oppdatere seg selv via Internett. Oppdater alltid dette nytteprogrammet for å få full nytte av funksjonene i det.

Oppdatere BIOS via en BIOS-fil

Slik oppdaterer du BIOS via en BIOS-fil:

1. Start nytteprogrammet ASUS Update fra skrivebordet i Windows® ved å klikke **Start > Alle programmer > ASUS > ASUSUpdate for EeePC> ASUSUpdate**. Hovedvinduet til ASUS Update dukker opp.
2. Velg **Oppdatere BIOS fra fil** fra -nedtrekkslisten, og klikk **Neste**.



3. Finn BIOS-filen i **Åpne**-vinduet, og klikk deretter **Åpne**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.

Bluetooth-tilkopling (på utvalgte modeller)

Denne enheten inneholder FCC ID: MSQ-X101NB037H / MSQ-X101NE785H og IC ID: 3568A-X101NB037H / 3568A-X101NE785H.

Bluetooth-teknologi utelukker behovet for kabler når du kopler sammen Bluetooth-aktiverte enheter. Eksempler på Bluetooth-aktiverte enheter kan være bærbare PC-er, stasjonære PC-er, mobiltelefoner og PDA-er.

Slik kopler du til en Bluetooth-aktivert enhet:

1. Trykk gjentatte ganger på <Fn> + <G> til **Bluetooth PÅ** eller **WLAN & Bluetooth PÅ** vises.

2. Fra **Kontrollpanel,** gå til **Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter**, og klikk så **Bytt adapterinnstillinger** i det venstre, blå panelet.



3. Høyreklikk **Bluetooth nettverksforbindelse** og velg **Se Bluetooth nettverksenheter.**



4. Klikk **Legg til en enhet** for å se etter nye enheter**.**



5. Velg en Bluetooth-aktivert enhet fra listen, og klikk **Neste**.



6. Skriv inn sikkerhetskoden til Bluetooth i enheten, og start grupperingen.



7. Det grupperte forholdet er vellykket opprettet. Klikk **Lukk** for å avslutte innstillingen.



Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine har flere ulike strømmoduser. Den tildelte hurtigknappen veksler strømsparinger mellom ulike strømsparende moduser. De strømsparende modusene kontrollerer mange sider av Eee PC-en for å maksimere ytelse i forhold til batteritid. Når du bruker eller fjerner strømadapteren bytter systemet automatisk mellom AC-modus og Batteri-modus. Den valgte modusen vises på skjermen.

Slik bytter du strømmodus:

- Trykk **<Fn> + <mellomrom>** gjentatte ganger for å bytte strømmodus.
- Høyreklikk Super Hybrid Engine-ikonet i meldingsområdet, og velg ønsket strømsparemodus.



Super Hybrid Engine-moduser

Automatisk høy ytelse-modus og **Automatisk strømsparing-modus** er kun tilgjengelig når du bruker eller fjerner strømadapteren.

Eee Docking

Eee Docking inneholder mange nyttige applikasjoner. Verktøylinjen for Eee Docking er øverst på skrivebordet.



- Applikasjonene i Eee Docking kan variere avhengig av modeller.
- Navnene på applikasjonene i Eee Docking kan endres uten varsel.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe gir deg anledning til å hygge deg med underholdning på nettet, som radio, Live-TV og spill.

ASUS @Vibe-tjenesten har ulikt innhold for hvert område.

Game Park (på utvalgte modeller)

Game Park omfatter en rekke interessante spill.

ASUS WebStorage

Brukere av Eee PC kan bruke en gratis lagringsplass på nettet. Med en Internett-tilkopling kan du få tilgang til og dele filer når du vil og hvor du vil. Du har tilgang til hjelpefilen til ASUS WebStorage kun når Eee PC er koplet til Internett.

Sharing

YouCam / E-Cam (på utvalgte modeller)

YouCam / E-Cam Eee Cam har interessante effekter og nyttige tilleggsfunksjoner for webkameraet ditt.

Syncables

Syncables Desktop-applikasjonen gjør det enklere enn noen gang å holde alle bildene, sangene, filmene, dokumentene, bokmerkene og mye mer synkronisert og oppdatert på alle datamaskinene dine.

Experience

Font Resizer

Font Resizer lar deg justere skriftstørrelsen på Eee PC-skjermen.

Tools

Live Update

Live Update holder Eee PC-en oppdatert ved å sjekke oppdateringer på nettet.

LocaleMe (på utvalgte modeller)

LocaleMe er en kartleggingstjeneste for webben, som gjør det enkelt å lete etter gater eller firmaer sortert etter flere kategorier over hele verden.

Docking Setting

Docking Setting lar deg konfigurere utseendet og posisjonen til verktøylinjen for Eee-forankring.

Boingo (på utvalgte modeller)

Boingo gir deg enkel tilgang til globale Wi-Fi-tjenester til en spesialpris via Boingo-nytteprogrammet. Bruk én konto ved over 100 000 aktuelle steder rundt omkring i verden, som lufthavner, hoteller, kafeer og restauranter.

Microsoft® Office Starter 2010

Eee PC-brukere kan nyte godt av Microsoft Office Starter 2010 som omfatter Word Starter 2010 og Excel Starter 2010 for enkel tekstbehandling og beregning. Gjennomfør følgende instruksjoner for Office Starter 2010 ved første oppstart.

1. Klikk **Start > Alle programmer > Microsoft Office 2010.**
2. Klikk **Bruk** i **Microsoft Office 2010**-vinduet.



3. Klikk **Åpne** for å fortsette.

4. Eee PC-en begynner å installere Microsoft Office Starter 2010-programmene.

5. Når programmene er installert, må du skrive inn navnet ditt og initialene dine. Klikk **OK** for å fortsette.



6. Les gjennom lisensavtalen for Microsoft Office, og klikk **Godta** for å bekrefte.



7. Velg hvordan du vil oppdatere Microsoft Office, og klikk **OK** for å fortsette.

8. Du er nå klar til å bruke Microsoft Excel Starter 2010 og Microsoft Word Starter 2010.

- Klikk **Start > Alle programmer > Microsoft Office Starter** for å velge et Microsoft Office Starter 2010-program du ønsker å bruke i framtiden.
- Klikk **Start > Alle programmer > Microsoft Office 2010** for å aktivere eller kjøpe en komplett versjon av Microsoft Office 2010.

Deklarasjoner og sikkerhetserklæringer

Opphavsrettinformasjon

Ansvarsbegrensning

Service og support

V Vedlegg

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter

Eee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Max. SAR mätning
FCC: 0.021W/kg
CE: 0.711W/kg
IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Max. SAR mätning
FCC: 0.024W/kg
CE: 1.090W/kg

FEDERALA COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) STÖRNINGSYTTRANDE

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av rättighetsinnehavaren av denna produkt kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Märkningskrav

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Varning för RF-exponering

Denna utrustning måste installeras och hanteras i enlighet med medföljande instruktioner och får inte samplaceras eller hanteras i samverkan med någon annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer måste ges instruktioner om antennmontering och villkor för sändarens drift för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla krav på RF-exponering.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE Direktivet 1999/5/EG)

Följande poster var fullföljda och anses relevanta och tillräckliga:

- Nödvändiga krav som i [Artikel 3]
- Skyddskrav för hälsa och säkerhet som om [Artikel 3.1a]
- Testning för elektrisk säkerhet enligt [EN 60950]
- Skyddskrav för elektromagnetisk kompabilitet i [Artikel 3.1b]
- Testning av elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrat som i [Artikel 3.2]
- Återkommande radiotester enligt [EN 300 328-2]

CE Märkesvarning

CE

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet"

CE !

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Trådløs operasjonskanal for ulike domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	K01 til K11
Japan	2.412-2.484 GHz	K01 til K14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	K01 til K13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz

Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.arcep.fr).

Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

UL sikkerhetsmerknader

Påkrevd for UL 1459 dekker telekommunikasjons (telefon) utstyr ment å være elektrisk tilkoblet et telekommunikasjonsnettverk som har en operasjonsspenning til bakken som ikke overstiger 200V som toppverdi, 300V fra toppverdi til bunnverdi, og 105V rms, og installert eller brukt i overensstemmelse med National Electrical Code (NFPA 70).

Når modemet til den bærbare PC-en brukes, bør grunnleggende sikkerhetsforholdsregler følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk sjokk, og personskade, inkludert følgende:

- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av vann, for eksempel, nært et badekar, vaskeservant, kjøkkenvask, vaskestamp, i en våt kjeller eller nær et svømmebasseng.
- Ikke bruk din Bærbare PC i tordenvær. Det finnes en risiko for elektrisk sjokk under lynnedslag.
- Ikke bruk din Bærbare PC i nærheten av en gasslekkasje.

Påkrevd for UL 1642 som dekker primære (ikke oppladbare) og sekundære (oppladbare) litium batterier som brukes som strømkilder i produkter. Disse batteriene inneholder metallisk litium, eller en litium metallblanding, eller et litium ion, og kan bestå av en enkel elektrokjemisk celle eller to eller flere celler koblet sammen i serier, parallell, eller begge, som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi i en irreversibel eller reversibel kjemisk reaksjon.

- Ikke deponer batteripakken for din Bærbare PC i en åpen flamme, da de kan eksplodere. Sjekk lokale reguleringer for informasjon om miljøstasjoner.
- Ikke bruk strømadaptere eller batterier fra andre enheter for å redusere faren for personskader grunner brann eller eksplosjon. Bruk kun UL sertifiserte strømadaptere eller batterier levert av fabrikanten eller autorisert forhandler.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

knapp på tangentbordet.Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 15 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Globalt samvar med miljø-regelverk og erklæring

ASUS følger det grønne designkonseptet i utforming og produksjon av våre produkter, og sørger for at hvert trinn i ASUS-produktets livssyklus er i tråd med globale miljøregelverk. I tillegg offentliggjør ASUS relevant informasjon basert på regelverkets krav.

Vennligst se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for offentliggjøri ngsinformasjon basert på krav til regelverket overholdt av ASUS:

- Japan JIS-C-0950 materialerklæringer
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Sveitsiske energilover

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på **http://www.asus.com**

Produsent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autorisert representant I Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY