




129P

Посібник зі
швидкого
установлення



Комплект постачання

Перевірте комплект P527 на наявність наступних виробів:

✓ Пристрій ASUS P527	✓ Захисний футляр
✓ Акумулятор	✓ Компакт-диск із посібником з підготовки до роботи
✓ Адаптер перемінного струму	✓ Посібник користувача
✓ Міні-кабель USB	✓ Керівництво з початку експлуатації
✓ Гарнітура	✓ Гарантійний талон
✓ Стилус	✓ карта MicroSD *
✓ Автомобільний зарядний пристрій для мобільного телефону*	✓ Бонусний компакт-диск*
✓ Автомобільний набір* (тримач КПК та підставка з присоскою на лобове скло)	✓ Навігаційний компакт-диск та керівництво*

* Не обов'язково, залежить від регіону

Примітка:


- Захисний футляр не є аксесуаром для носіння на тілі, а має лише захисну функцію для пристрою.
- Зверніться до роздрібного розповсюджувача, якщо будь-який з виробів ушкоджений або відсутній.

ОБЕРЕЖНО:

- Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, використовуйте лише відповідний тип акумулятора. Детальніше про це дізнайтеся з секції "Встановлення SIM-карти та акумулятора".
- Не намагайтеся розібрати або самостійно полагодити акумулятор.
- Правильно утилізуйте вживані акумулятори. Дізнайтеся правила утилізації акумуляторів у місцевої адміністрації.

Знайомство з P527

Компоновка



Опис компонентів пристрою

№.	частина	Опис
1	Кнопка живлення	Натисніть один раз, щоб встановити режим очікування або щоб вивести пристрій з режиму очікування. Натисніть і утримуйте, щоб УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ телефон.
2	Поворотний перемикач Jog dial	Поворотний перемикач з трьома напрямками дозволяє зручно пересуватися меню без стилуса.
3	Кнопка ОК	Натисніть, щоб підтвердити команду або, щоб закрити/вийти з відкритої задачі. Натисніть та утримуйте, щоб регулювати гучність голосу.
4	Світлодіодний індикатор	Різнокольоровий світлодіод попереджує про наступне: <ul style="list-style-type: none"> • Зелений – телефон повністю заряджено. • Спалахує зелений – мережу знайдено. • Червоний – йде зарядження телефону. • Спалахує червоний – попередження про подію. • Спалахує блакитний – увімкнено Bluetooth® або GPS.
5	Гніздо гарнітури	Дозволяє прослуховувати вхідні/вихідні виклики.
6	Рідкокристалічний сенсорний екран	Цей 2,6-дюймовий сенсорний рідкокристалічний екран TFT з 65 536 кольорами та роздільною здатністю 240 x 320 дозволяє писати, малювати або робити вибір за допомогою стилуса.
7	Клавіша виклику	Натисніть, щоб отримати вхідний виклики або зробити виклик.
8	Ліва функціональна („м'яка“) клавіша	Виконує команду, позначену над кнопкою.
9	Кнопка „Старт“	Натисніть, щоб запустити стартове меню.
10	Навігаційна клавіша	Ця навігаційна клавіша п'яти напрямків надає можливість пересуватися по меню. Натисніть вниз, щоб підтвердити команду.
11	Кнопка ОК	Натисніть, щоб підтвердити команду або, щоб закрити/вийти з відкритої програми.
12	Права функціональна („м'яка“) клавіша	Виконує команду, позначену над кнопкою.
13	Клавіша „Закінчення“	Натисніть, щоб завершити виклик або з'єднання по GPRS.
14	Клавіша Кур'єра розташування	Довго натискайте клавішу, щоб запустити Кур'єр розташування.

№.	частина	Опис
15	Клавіша „Очистити”	Натисніть, щоб очистити символ ліворуч.
16	Кнопка Журналу подорожі	Натисніть, щоб запустити програму Журналу Подорожів.
17	Клавіатура з цифрами та літерами	Дозволяє вводити текст та цифри.
18	Кнопка Bluetooth	Дозволяє вмикати або вимикати Bluetooth.
19	Клавіатура FM	Натисніть, щоб запустити FM радіо.
20	Кнопка Повідомлення	Натисніть, щоб запустити програму Обміну повідомленнями.
21	Кнопка переключення режиму	Дозволяє перемикає програми.
22	Кнопка голосових команд/звукзапису	Натисніть, щоб запустити задачу програму команд. Натисніть та утримуйте, щоб запустити запис голосу.
23	Об’єктив фотоапарату	Фіксований об’єктив, 2 мегапікселі – щоб робити фотографії.
24	Стереогучномовець	Дозволяє прослуховувати аудіо роліиків та телефонні розмови.
25	Відсік акумулятора	Містить акумулятор, який живить енергією пристрій.
26	Кнопка „Утримувати”	Пересуньте, щоб увімкнути або вимкнути всі клавіші, включаючи сенсорний рідкокристалічний екран.
27	Кнопка “Скинути”	За допомогою стилусу, натисніть кнопку скинути, щоб частково переустановити настройки пристрою.
28	Кнопка камери	Натисніть і утримуйте понад 3 секунди, щоб запустити камеру. У режимі фотокамери натисніть, щоб зробити фотографію. У режимі відео натисніть, щоб почати запис відеоролика, та натисніть знову, щоб зупинити.
29	Гніздо карти MicroSD	Вставте карту пам’яті MicroSD до гнізда.
30	Стилус	Стилусом на сенсорному екрані пишіть, малюйте або вибирайте пункти меню.
31	Гніздо гарнітури	Увімкніть гарнітуру до цього порту.
32	Міні-з’єднувач USB	Використовуйте цей з’єднувач, щоб синхронізувати дані або заряджати акумулятор.

Підготовка пристрою до експлуатації

Перед початком використання пристрою необхідно встановити карту модуля ідентифікації абонента (SIM-карту). На SIM-карті зберігається номер вашого телефону, відомості про абонента, телефонна книга та додаткова пам'ять телефону.

Установка SIM-карти та акумулятора

1. Зніміть кришку батарейного відсіку та витягніть акумулятор.

ПРИМІТКА: Після відкриття батарейного відсіку в увімкненому стані для запобігання втраті даних пристрій автоматично відключається.

2. Вставте SIM-карту золотими контактами донизу та зрізаним кутом у напрямку до верхнього лівого кута гнізда.
3. Встановіть акумулятор у відсік, належним чином сполучивши його мідні контакти з контактами пристрою.
4. Встановіть на місце кришку батарейного відсіку.

УВАГА! Використовуйте тільки акумулятори, що схвалені ASUS.

Зарядка акумулятора

Акумулятор, що входить до комплекту постачання, є частково зарядженим. Перед першим використанням акумулятора зарядіть його на протязі 4 (чотирьох) годин.

Зарядка акумулятора.

1. Підключіть штекер мережевого блоку живлення до роз'єму mini-USB у нижній частині пристрою.
2. Підключіть вилку мережевого блоку живлення до заземленої розетки або подовжувача.

ПРИМІТКА:

- Індикатор повідомлення починає світитися червоним світлом та у рядку стану відобразиться значок батареї, що позначає її зарядку.
- При повній розрядці батареї перед повторним вмиканням пристрою необхідно заряджати батарею не менше ніж 20 хвилин.

Вмикання пристрою


Після зарядки акумулятора пристрій готовий до використання.

Вмикання пристрою.

1. Для УВІМКНЕННЯ пристрою натисніть та утримуйте кнопку живлення.
2. Щоб налаштувати пристрій на базі Windows Mobile, виконуйте вказівки на екрані.


Екран „Сьогодні”


Екран „Сьогодні” показує корисну для вас інформацію.



Значок помічника ASUS

Піктограма статусу ASUS дозволяє легко перевіряти і бачити поточний статус наступних компонент пристрою: USB, яскравість рідкокристалічного екрану, заряд акумулятора, пам'ять, карта MicroSD та збережені елементи.

Щоб перевірити статус цих компонент, натисніть на піктограмі статусу ASUS  на екрані „Сьогодні”.



USB : Дозволяє встановлювати режим підключення по USB.

Яскравість: Натисніть, щоб відрегулювати яскравість екрану за рахунок енергії акумулятора або зовнішнього джерела живлення.

Живлення: Показує заряд батареї, що лишився, та дозволяє встановити високотехнологічні функції енергозбереження.

Вживана Пам'ять: Показує всю, використовувану та вільну пам'ять на картці.

Поточно в пам'яті: Показує всю, використану поточно та вільну пам'ять на картці.

Карта MicroSD: Натисніть, щоб показати зміст інсталюваної карти MicroSD.

Настройки: Дозволяє вибирати елементи для показу в цьому тимчасовому меню статусу ASUS.

ASUS Launcher

Програма запуску ASUS – це альтернативна програма, яка дозволяє зручно та швидко запускати програми, виконувати завдання та змінювати настройки пристрою.

Ви можете запустити програму, натиснувши кнопку «Пуск»>Програми>Запуск програми ASUS, чи натиснувши кнопку Запуск програми ASUS у нижньому лівому куті екрану Today.

Використання ASUS Launcher

Натисніть, щоб увійти до засобів обміну повідомленнями – це дозволить писати/читати електронну пошту, MMS або текстові повідомлення


Натисніть, щоб запустити Internet Explorer, Messenger та Windows Live.

Натисніть, щоб запустити фотоапарат.

Натисніть, щоб запустити Медіа-центр та переглядати фото/відео або шукати файли.

Перейдіть до запуску прикладної програми

Натисніть, щоб показати список контактів



Натисніть, щоб увійти до MS Office, списку завдань, встановлювати призначення або робити короткі нотатки.

Натисніть, щоб змінити профіль пристрою. Також можна налаштувати гучність програвання звуків.

Натисніть, щоб запустити ігри та меню задач.

Натисніть, щоб показати список реєстру викликів. З цієї секції ви також можете зробити виклик, надіслати повідомлення, видалити реєстр викликів, відмітити або переустановити таймер

Натисніть, щоб увійти до суб-меню та змінювати настройки аудіо, особисті, системні та підключення. У цій опції ви також можете показувати інформацію про пристрій або відновити настройки пристрою за замовчанням.

Натисніть, щоб показати пункти задач, що стосуються GPS.

Ввід інформації

Використання екранної клавіатури

Панель Input дозволяє використовувати декілька методів вводу: Keyboard та XT9. З них лише Keyboard (екранна клавіатура) та XT9 (автоматичний словник) призначені для вводу українських та російських символів. Інші підтримують лише англійський алфавіт.

Натисніть піктограму Панелі вводу, щоб обрати метод вводу.



Піктограма Панелі вводу

Методи вводу тексту

Клавіатура



XT9



Здійснення виклику

Ви можете зробити телефонний виклик за допомогою телефонної клавіатури. Ви також можете робити виклики безпосередньо з контактів, реєстру дзвінків, швидкісного набору або програми голосових команд.

Використання літерно-цифрової клавіатури

Щоб зробити виклик за допомогою клавіатури з літерами та цифрами:

1. Переконайтеся, що на пристрої нема утримуваних викликів.
2. Введіть номер абонента та натисніть клавішу „Виклик”.

Якщо ви ввели неправильну цифру, натисніть клавішу „Очистити”, щоб витерти цифру ліворуч.

3. Під час з'єднання розмовляйте з абонентом.
4. Завершивши розмову, натисніть клавішу **Кінець**, щоб закінчити виклик.



Прийом виклику

Щоб відповісти на вхідний виклик або відхилити його:

- Щоб відповісти на виклик, натисніть на Відповісти або натисніть клавішу „Виклик”.
- Щоб відхилити вхідний виклик, натисніть на Ігнорувати або натисніть на клавішу „Закінчення”.

Підказка:

Натисніть та утримуйте клавішу „Виклик”, щоб перемкнутися з режиму трубки на режим гучномовця.

Наступний тимчасовий екран з'являється під час вхідного виклику:

- Натисніть на **Відповісти**, щоб відповісти на виклик або
- Натисніть на **Ігнорувати**, щоб відхилити виклик.


Щоб завершити виклик:

- Натисніть на **Закінчення** або натисніть клавішу „Закінчення”, щоб завершити вхідний або вихідний виклик.




Клавіша виклику

Клавіша „Закінчення”



Використання програми фільтрації дзвінків ASUS

Встановивши необхідні файли, натисніть на  щоб запустити меню швидкого доступу фільтру викликів ASUS. Меню швидкого доступу дозволяє зручно активувати списки „Прийняти” та „Відхилити”.

У меню швидкого доступу зробіть одне з наступних:

- Натисніть на **Список дозволених**, щоб активувати список дозволених та отримувати лише ті вхідні виклики, номери яких зберігаються в списку дозволених.
- Натисніть на **Список до відхилення**, щоб активувати список до відхилення та відхиляти ті вхідні виклики, номери яких зберігаються в списку до відхилення.
- Натисніть на **Редагувати**, щоб відкрити екран утиліти фільтру викликів.
- Натисніть на **Закрити**, щоб вимкнути фільтр викликів.

Повідомлення

Відсилання повідомлення

За допомогою пристрою можна відсилати та отримувати SMS-повідомлення, MMS-повідомлення та при підключенні до мережі – повідомлення електронної пошти. Нижче наведена процедура створення та відсилання повідомлення.

Створення та відсилання повідомлення


1. Натисніть **«Пуск»** та потім **«Повідомлення»**.
2. На екрані повідомлень натисніть по елементу, щоб вибрати скриньку:
 - Текстові повідомлення
 - MMS
 - Електронна пошта
3. Натисніть **«Меню»** > **«Новий»**.
4. Введіть адресу електронної пошти або номер телефону одного або більшої кількості отримувачів, розподіляючи їх крапкою з комою. Для виклику списку контактів натисніть **«Кому»**.
5. Введіть текст повідомлення.
6. Натисніть **«Відслати»**.



Синхронізація з Exchange Server

Перед синхронізацією пристрою з Exchange Server, встановіть на комп'ютері ПЗ Microsoft® ActiveSync™, що знаходиться на компакт-диску з посібником з підготовки до роботи P526, що входить до комплексу постачання. ActiveSync™ – це ПЗ, яке виконує синхронізацію P526 з комп'ютером під управлінням ОС Windows®. P526 постачається з встановленою програмою ActiveSync™. Для синхронізації пристрою з Exchange Server виконайте дії, що наведені нижче.

1. У меню ActiveSync натисніть **«Меню»** > **«Дод. сервер-джерело...»**.



2. У полі «Адреса сервера» введіть ім'я сервера під управлінням Exchange Server та потім натисніть **«Далі»**.
3. Введіть ім'я, пароль, домен та натисніть **«Далі»**.

4. Встановіть галочки, щоб вибрати елементи даних, які необхідно синхронізувати з Exchange Server. Для зміни наявних параметрів синхронізації виберіть елемент даних та потім натисніть **«Параметри»**. Після завершення натисніть **«Готово»**.
5. Почніть процес синхронізації.



ПРИМІТКА. Для отримання додаткової інформації по зміні розкладу синхронізації див. посібник користувача.

Персоналізація пристрою


Можна налаштувати зовнішній вигляд та функції пристрою у відповідності з необхідними параметрами.

Ввод інформації про власника

Для оновлення інформації про власника виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > вкладка «Особисті» та потім натисніть значок «Дані про власника» або натисніть значок на екрані «Сьогодні».
2. Введіть інформацію.
3. Після завершення натисніть **ok**.


Натисніть для налаштування даних про користувача.



Налаштування меню «Пуск»

Для налаштування меню «Пуск» виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > вкладка «Особисті».
2. Натисніть значок «Меню».
3. Перевірте елементи, які мають відображатися у меню.
4. Після завершення натисніть **ok**.





Налаштування звуків телефону (тип дзвінка, мелодія дзвінка та звук клавіатури)

Для налаштування звуків телефону виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > вкладка «Особисті».
2. Натисніть значок «Телефон».
3. Для вибору необхідного типу дзвінка на екрані «Телефон» натисніть вікно «Тип дзвінка».

Для вибору необхідної мелодії дзвінка натисніть «Мелодія». Для вибору звуку клавіатури натисніть «Клавіатура».

4. Після завершення натисніть .





Встановлення теми

Для встановлення теми виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > вкладка «Особисті» > «Сьогодні».
2. Виберіть тему зі списку.

При необхідності використання даного зображення у якості фону для екрана пристрою встановіть флажок «Використовувати цю картинку як фон».


3. Після завершення натисніть .



Встановлення дати та часу

Можна викликати екран «Дата та час» безпосередньо з екрану «Сьогодні».

Для редагування дати та часу виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть значок годинника на екрані «Сьогодні» .
2. Виберіть відповідний годинний пояс та змініть дату та час.

ПРИМІТКА.


Під час синхронізації дата та час, що встановлені на пристрої, поновлюються у відповідності до значення дати та часу на комп'ютері.



Налаштування профілю

Для зміни профілю пристрою виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > вкладка «Особисті» та потім натисніть значок «Профіль».
2. Налаштуйте поточні параметри звуку та нагадувань.



Функції бездротового зв'язку

Використання Bluetooth™ - Підключення до інших пристроїв з підтримкою Bluetooth.

1. Переконайтеся, що на пристрої, який необхідно додати, увімкнена функція Bluetooth та пристрій працює у режимі виявлення.
2. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > вкладка «Підключення» та натисніть значок «Bluetooth».
3. Для пошуку доступних Bluetooth-пристроїв натисніть «Додати пристрій...». Пошук може тривати деякий час.
4. Виберіть пристрій, з яким необхідно встановити з'єднання, натисніть «Далі» або натисніть праву функціональну клавішу.



5. Введіть пароль з букв та цифр на пристрій, до якого бажаєте підключитися, після чого **Далі** або натисніть праву функціональну клавішу. Пароль знаходиться в документації до іншого пристрою.



6. Введіть дисплейну назву для цього підключення.



7. Повторіть кроки 3 – 6, щоб підключити інші пристрої.

Користування Wi-Fi®

Увімкнення Wi-Fi

За допомогою Бездротового менеджера увімкніть або вимкніть Wi-Fi пристрою. Доступ до Бездротового Менеджера можна отримати, виконавши одне з наступних:

1. Запустити Бездротовий Менеджер. Щоб це зробити, можна на вибір:
 - Вдарити по **Старт > Налаштування > панель Підключень > Бездротовий Менеджер**.
 - Вдарити по піктограмі Бездротовий Менеджер на екрані Сьогодні.
2. На екрані Бездротового Менеджера вдарте по **Wi-Fi**.

Додати бездротову мережу


Щоб додати бездротову мережу:

1. Щоб запустити сторінку налаштувань Wi-Fi, ви можете:
 - вибравши бездротову мережу, щоб підключитися, Натисніть **Налаштування**.
 - Натисніть **Старт > Налаштування > панель Підключення > Wi-Fi**.
Натисніть **Бездротовий > Додати новий...**
2. Введіть назву для мережі та виберіть пункт **з Підключається до:** випадного меню. Після цього вдарте по **Далі**.
3. Встановіть ідентифікацію, криптографічне кодування даних та клавішу мережі. По цю інформацію зверніться до адміністратора мережі. Після цього вдарте по **Далі**.
4. Якщо необхідно змінити тип EAP, відмітьте віконце адаптера, і потім змініть тип **EAP**.
5. Завершивши, вдарте по **Завершити**.

Використання GPRS Tool

За допомогою GPRS Tool можна легко вибрати та підключитися до постачальника послуг GPRS. Для підключення за допомогою GPRS Tool виконайте дії, що наведені нижче.



1. Натисніть «Пуск» > «Налаштування» > виберіть вкладку «Підключення» та потім натисніть значок «Налаштування мережі».

Ви також можете натиснути  на статусній панелі, після чого натиснути Settings (Настройки) з виклику тимчасового екрану.

2. На екрані «Мережеве налаштування» зі списку виберіть постачальника послуг GPRS.

ПРИМІТКА:

- Оператори змінюються у залежності від регіону.
 - Неможливо одночасно використовувати з'єднання GPRS та USB.
-



Підключення GPRS

Для підключення GPRS виконайте дії, що наведені нижче.

1. Запустіть будь-яку програму, яка використовує підключення до мережі Інтернет (наприклад, Internet Explorer).

Пристрій автоматично встановить з'єднання за допомогою GPRS-підключення, що використовується за замовчуванням. На екрані відобразиться спливаюча виноска з інформацією про стан підключення.


2. Після підключення можна починати навігацію у мережі Інтернет. При використанні Internet Explorer буде відображена домашня сторінка.



Спливаюча виноска


Відключення GPRS

Для відключення GPRS виконайте дії, що наведені нижче.

1. Натисніть у рядку стану .
2. На спливаючій виносці виберіть «Відключити».

ПРИМІТКА:

- При налаштуванні автоматичної синхронізації ActiveSync з Exchange Server синхронізація виконається після повторного підключення.
- GPRS автоматично підключається повторно кожного разу при запуску програми, для якої необхідне GPRS-підключення (наприклад, Internet Explorer або Windows Live).




Функції GPS

Поновлення даних GPS програмою GPS Catcher

GPS Catcher дозволяє поновлювати дані GPS на пристрої. Дані GPS містять важливу інформацію про статус супутника і поточні дату та час для визначення розташування супутника.

Щоб поновити дані GPS:

1. Вдарте **Старт > Програми > Уловлювач GPS**.
2. Підключіть пристрій до комп'ютеру кабелем USB. Після цього натисніть **Поновити**. Починається процес поновлення.
3. Натисніть **ok** по завершенню.



Примітка:

Щоб успішно виконати поновлення, переконайтеся, що на комп'ютер встановлено ActiveSync 4.5, і комп'ютер підключено до Інтернет.



Примітка:

Строк придатності даних GPS – три дні. Коли строк придатності вичерпався, слід поновити дані. Ви також можете встановити Уловлювач GPS на автоматичне поновлення: див. наступну секцію

Користування Журналом подорожі Travelog

Travelog надає можливість робити запис шляху та експортувати його для показу в Google Earth.

Увімкнення GPS

Щоб увімкнути GPS:

1. Натисніть **Старт- Програми -Журнал подорожі -Меню.**



1. Фізична відстань
2. Масштаб
3. Кнопка наближення
4. Кнопка віддалення
5. Поточний час
6. Панель статусу

2. Натисніть **Увімкнути GPS.** Пристрій починає шукати сигнал GPS.



Запис шляху

Щоб зробити запис шляху:

1. Натисніть **Старт > Програми > Журнал подорожі > Меню > Новий Маршрут**. Введіть назву маршруту.

Якщо ви бажаєте записати контрольну точку, відмітьте вконець **Записати Контрольну Точку** та встановіть інтервал.

Детальніше про налагодження GPS та енергозбереження див. секцію Налаштування Журналу Подорожі **Налаштування GPS**.



2. Натисніть **Старт**, щоб почати запис шляху.

Натисніть **Пауза/Відновити**, щоб, відповідно, зробити паузу або відновити.

3. Натисніть **Меню > Стоп**, щоб зупинити запис. Записи шляхів зберігаються в Моє Улюблене.




Йде запис

Експорт Маршруту

Ви можете експортувати маршрут подорожі в файл KMZ і завантажити його в Google Earth.


Щоб експортувати маршрут:

1. На екрані Шляху Натисніть **Меню > Моє Улюблене**.
2. Зі списку маршрутів виберіть маршрут і натисніть кнопку **Експорт**.



3. Відредагуйте назву маршруту і виберіть папку пункту призначення та місце зберігання. Після цього натисніть **Далі**.


Ви також можете встановити настройки експорту. Про подробиці див. **Настройка експорту** в секції Налаштування Журналу Подорожі.



4. Під час експортування ви можете натиснути **Скасувати**, щоб зупинити експортування.
5. Завершивши, натисніть **ok** на тимчасовому вікні повідомлення.



Режими показу маршрутів у Google Earth відрізняються від режиму виходу та режиму високотехнологічної презентації, які ви встановлюєте в Налаштуках Експорту. Див. приклади на наступній сторінці.




Режим Нормальний



Швидкісний Режим без Двомірної Презентації



Швидкісний Режим з Тримірною Презентацією




Користування Кур'єром Розташування

Кур'єр Розташування дозволяє надсилати координати місцезнаходження в повідомленнях SMS до п'яти абонентів одночасно. Ви також можете налаштувати таймер на періодичне надсилання SMS.

Щоб користуватись Кур'єром Розташування:

1. Натисніть **Старт > Програми > Кур'єр Розташування**.



2. Натисніть **Меню Настройка**, щоб редагувати зміст повідомлення та встановити властивості Кур'єра Розташування.




Примітка:

Коли ви запускаєте задачу Кур'єра Розташування, автоматично вмикається GPS.


3. Введіть номер, на який ви бажаєте надіслати SMS. Натисніть кнопку **Додати**, щоб додати контакт зі списку Контактів.




5. Натисніть панель **Опції**, після чого відмітьте бажані властивості.



4. Натисніть панель **Зміст**, щоб ввести повідомлення.



6. Натисніть на панелі **Правило надсилення SMS**, після чого виберіть часовий проміжок та відмітьте бажані властивості. Натисніть **ok** щоб завершити настройку.



Інші функції

Користування Резервним копіюванням ASUS

Резервне копіювання файлів

Щоб зробити резервну копію файлів:

1. На екрані „Сьогодні” натисніть **Старт > Програми > Резервне копіювання Asus> Резервне копіювання**.
2. Виберіть файли, резервну копію яких ви бажаєте зробити. Після цього натисніть **Далі**.
3. Перейменуйте файл та виберіть місце резервної копії в пам'яті. Після цього вдарте по **Далі**.
4. Введіть чотири цифри як пароль, щоб криптографічно захистити файл резервної копії. Після цього вдарте по **Далі**.
5. Вдарте **Старт**, щоб почати резервне копіювання. Або вдарте **Назад**, щоб повернутися на попередній екран.
6. Вдарте **Скинути**, щоб переустановити пристрій.

Примітка: Система вимкне всі активні задачі під час резервного копіювання файлів.

Повернення файлів

Щоб повернути файли:

1. На екрані „Сьогодні” натисніть **Старт > Програми > Резервне копіювання Asus> Повернути**.
2. Виберіть файл, який ви бажаєте повернути. Після цього натисніть **Далі**.
3. Введіть чотиризначний пароль, щоб криптографічно захистити файл резервної копії. Після цього натисніть **Далі**.
4. Виберіть файли, які ви бажаєте повернути. Після цього натисніть **Далі**.
5. Натисніть **Старт**, щоб почати повернення. Або натисніть **Назад**, щоб повернутися на попередній екран.
6. Натисніть **Скинути**, щоб переустановити пристрій.

Примітка: Система вимкне всі активні задачі під час повернення файлів.

Використання NewStation


Примітка:

Користуючись NewStation, переконайтеся, що пристрій підключено до Інтернет.

Читання новин RSS

Щоб читати новини RSS:

1. Натисніть **Старт > Програми > NewStation**.
2. Натисніть на каталог Категорії, щоб відкрити його її.
3. Натисніть на назві каналу, щоб відкрити його.
4. Переглядайте улюблене.



Примітки

Змінні акумулятори

У випадку постачання обладнання зі змінними акумуляторами, та якщо заміна акумулятора на невідповідний тип призвела до вибуху (наприклад, деякі літєві акумулятори), застосовуються наступні правила:

- якщо акумулятор розташований у МЕЖАХ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧА, поруч з акумулятором має бути маркування або повідомлення в інструкції з експлуатації та в інструкції по обслуговуванню;
- якщо акумулятор розташований в іншому місці обладнання, поруч з акумулятором має бути маркування або повідомлення з обслуговування.

Маркування або повідомлення повинні містити наступний або схожий текст.

УВАГА!

ПРИ ЗАМІНІ НА АКУМУЛЯТОР НЕВІРНОГО ТИПУ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ
ВИБУХ.

УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО
ІНСТРУКЦІЙ.

Доступ користувача з інструментом

При необхідності використання ІНСТРУМЕНТУ для отримання доступу до ОБЛАСТІ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧА, усі інші відсіки у межах цієї області, що містять небезпеку, мають бути недоступними для ОПЕРАТОРА при використанні того ж самого ІНСТРУМЕНТУ або подібні відсіки мають бути промаркіровані для обмеження доступу КОРИСТУВАЧА.

Допустиме маркування при небезпеці поразки електричним струмом – (ISO 3864, No. 5036).

Обладнання для місць з обмеженим доступом

Для обладнання, що призначене тільки для встановлення у МІСЦІ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ, інструкції з установки мають містити повідомлення про це.

УВАГА!

Користувачу необхідно вимикати пристрій при дії областей з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, таких як бензозаправочні станції, склади хімічних речовин та ділянки проведення вибухових робіт.

ASUS

Адрес: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

Тел.: 886-2-2894-3447; Факс: 886-2-2890-7698

Декларація

Ми заявляємо, що коди IMEI для даного продукту P526 унікальні для кожного пристрою та призначені тільки для даної моделі. IMEI кожного пристрою встановлений на заводі та не підлягає зміні користувачем; він відповідає важливим вимогам, що стосуються цілісності IMEI, що виражені у стандартах GSM.

Звертайтеся до нас у випадку виникнення будь-яких питань або зауважень з цього приводу.

З повагою,

Компанія: ASUSTeK COMPUTER INC.

Електронна пошта: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Контактна інформація

ASUSTeK COMPUTER INC. (Тайвань)

Гаряча лінія: 0800-093-456 (безкоштовні дзвінки з Тайваню виключно)

Факс: 886-2-2895-9254

Служба он-лайн: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://tw.asus.com>

ASUSTeK COMPUTER INC. (Азіатсько-Тихоокеанський регіон)

Гаряча лінія: 886-2-2894-3447

Факс: 886-2-2890-7698

Служба он-лайн: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.com>

ASUS COMPUTER GmbH (Німеччина та Австрія)

Гаряча лінія: +49-2102-9599-10

Факс: +49-2102-9599-11

Служба он-лайн: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.de>

ASUS COMPUTER (Китайська Народна Республіка)

Телефон: +86-10-82667575

Служба он-лайн: <http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx>

