Руководство пользователя AI Suite 3

Серия 200

Установка AI Suite 3	2
Запуск AI Suite 3	4
DIGI+ VRM	6
EPU	7
TurboV EVO	8
Fan Xpert 4 Core	
PC Cleaner	
EZ Update	
Информация о системе	14
LED Control	15
Версия	
*	

Установка AI Suite 3

ASUS AI Suite 3 является удобным интерфейсом, который объединяет несколько ASUS утилит и позволяет использовать эти утилиты одновременно.



Для установки AI Suite 3 выполните следующее:

OC Windows 7

- 1. Вставьте компакт-диск в оптический привод.
- В диалоговом окне Автозапуск нажмите Run ASSETUP.exe, затем выберите вкладку Утилиты.





3. На вкладке Утилиты нажмите AI Suite 3, затем следуйте инструкциям на экране.

OC Windows 8 и Windows 8.1

- Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- В главном меню DVD с драйверами и утилитами выберите Утилиты и нажмите AI Suite 3.
- 3. Следуйте инструкциям на экране.

Если главное меню **DVD с драйверами и утилитами** не появляется, попробуйте выполнить следующие действия:

- а. Перейдите на начальный экран и запустите приложение Рабочий стол.
- b. В нижнем левом углу рабочего стола нажмите File Explorer 3, затем выберите оптический привод и запустите файл Setup.

OC Windows 10

- Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
- В главном меню DVD с драйверами и утилитами выберите Утилиты и нажмите AI Suite 3.

Запуск AI Suite 3 OC Windows 7

Нажмите Пуск > Все программы > ASUS > AI Suite 3. Вы также можете запустить AI Suite 3 в Windows 7, нажав 🔯 в области уведомлений панели задач.

OC Windows 8 и Windows 8.1

Для запуска AI Suite 3 в Windows 8 или Windows 8.1, нажмите приложение AI Suite 3 на начальном экране.

OC Windows 10

Нажмите Пуск > Все программы > ASUS > AI Suite 3.





Главное меню AI Suite 3

Главное меню AI Suite 3 с удобным интерфейсом позволяет оптимизировать производительность и в то же время обеспечить стабильность системы.

Главное меню AI Suite 3 включает панель быстрого доступа, которая позволяет быстро запускать интегрированные утилиты ASUS. Нажмите 🚍 в левой части для открытия меню.



Главное меню AI Suite 3



Изображения AI Suite 3 приведены в ознакомительных целях. .

Подробное описание программного обеспечения смотрите в руководстве пользователя на прилагаемом диске или на сайте ASUS www.asus.com.

Мини меню AI Suite 3

.

3

Мини-меню AI Suite 3 появляются на рабочем столе для удобного доступа. Мини-меню AI Suite 3 обеспечивают быстрый доступ к важным элементам в AI Suite 3.



DIGI+VRM

ASUS DIGI+ VRM позволяет регулировать VRM напряжение и частоту модуляции для повышения стабильности и надежности работы системы. Он обеспечивает эффективное питание и малое тепловыделение, тем самым увеличивая срок службы компонентов и уменьшая энергопотребление.

Запуск DIGI+ VRM

Для запуска DIGI+ VRM нажмите 🖬 в левой части главного меню AI Suite 3, затем выберите DIGI+ VRM.



Управление фазами питания процессора

Увеличьте количество фаз при высокой нагрузке системы для получения быстрой реакции на изменение нагрузки и лучшее охлаждение. Уменьшите количество фаз при легкой нагрузке системы для увеличения эффективности VRM.



Частота работы CPU VRM

Изменение частоты влияет на переходные характеристики и тепловыделение компонентов. Чем выше частота, тем быстрее переходные характеристики. Высокая частота ускоряет переходные характеристики.



Уровни ка либрации напряжения процессора

Позволяет регулировать напряжение и контролировать температуру системы. Установите высокое значение для высокой производительности системы или низкое значение для энергосбережения.



Максимальная мощность процессора

CPU Current Capability обеспечивает более широкий диапазон для разгона. Высокое значение обеспечивает широкий диапазон питания и одновременно расширяет частотный диапазон разгона.



Служба контроля за мощностью СРИ

CPU Power Duty Control регулирует ток для каждой фазы VRM и температуру компонентов каждой фазы.

- Фактический прирост производительности может варьироваться в зависимости от спецификации процессора.
- Не снимайте температурный модуль. Температура должна отслеживаться.



Посетите сайт ASUS <u>www.asus.com</u> для получения дополнительной информации.

EPU

EPU - энергосберегающая утилита, позволяющая сконфигурировать параметры энергосбережения для процессора и вентилятора.

Запуск ЕРИ

Для запуска EPU нажмите 🖬 в левой части главного меню AI Suite 3, затем выберите EPU.



TurboV EVO

ASUS TurboV EVO позволяет вручную настроить частоту процессора, кэша и напряжение для улучшения стабильности и повышения производительности. Она также предоставляет функцию Auto Tuning для автоматического разгона системы.

Запуск TurboV EVO

Для запуска TurboV EVO нажмите
в левой части главного меню AI Suite 3, затем выберите **TurboV EVO**.



Посетите сайт ASUS www.asus.com для получения дополнительной информации.

Перед изменением напряжения процессора ознакомьтесь с документацией на процессор. Установка высокого напряжения может повредить процессор, а установка низкого напряжения может привести к нестабильной работе системы.



Для обеспечения стабильной работы системы, все изменения, сделанные в TurboV EVO не сохраняются в настройках BIOS и сбрасываются при перезагрузке. Используйте функцию Save Profile для сохранения настроек разгона и загрузите профиль вручную после перезагрузки Windows.

Использование TurboV EVO

Частота процессора



Автонастройка



Нажмите для автоматического разгона системы.

Fan Xpert 4 Core

Fan Xpert 4 Core определяет характеристики всех вентиляторов и оптимизирует настройки вентилятора на основе его расположения и характеристик.

Запуск Fan Xpert 4 Core

Для запуска Fan Xpert 4 Core нажмите 🎫 в левой части меню, затем выберите Fan Xpert 4 Core.



Настройка параметров вентилятора

Интеллектуальный режим

Интеллектуальный режим позволяет регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры системы.



Фиксированный режим

Фиксированный режим позволяет настроить скорость вращения вентилятора, когда температура процессора ниже 75 градусов.





- Когда температура процессора достигнет 75°С, вентилятор будет работать на полной скорости.
- Fan Xpert 3 и последущие версии поддерживает функцию автоопределения вентилятора.
 Fan Xpert 4 Core поддерживает только 4-контактные вентиляторы для материнских плат без функции определения вентилятора.
- Fan Xpert 4 Соге не сможет определить скорость вращения вентилятора, если он оснащен внешним управлением скоростью вращения.
- Fan Xpert 4 Соге не поддерживает 3-контактные вентиляторы. При установке 3-контактного вентилятора он может работать только на полной скорости.
- Повторите процесс автонастройки при установке нового вентилятора.



Не отключайте вентилятор во время процесса автонастройки.

PC Cleaner

PC Cleaner сканирует диски компьютера и удаляет ненужные файлы для освобождения места.

Запуск PC Cleaner

Для запуска PC Cleaner нажмите 🎫 в левой части меню, затем выберите PC Cleaner.



EZ Update

EZ Update - утилита, позволяющая автоматически обновлять драйверы, BIOS и программное обеспечение материнской платы. С помощью этой утилиты можно вручную обновить сохраненный BIOS и изменить загрузочный логотип.

Запуск EZ Update

Для запуска EZ Update нажмите
в левой части главного меню AI Suite 3, затем выберите EZ Update.

	/ISUS	EZ Update		×
Нажмите для автоматического обновления драйверов волой можнологой паста		2 ² (bother allows roy to manage and update the latest 4000 motherbarre software and 40005 from the scheme With this stafty, you can also manual work 6100 and software book logo when the system goes not 2003. Other update from intermet: Chart from	i drivers, ly update the	Surret BIOS dola 1 Auno PISME 2270 - K elevino 2018 delana E Substray 14/2016 Selected BIOS MerpRIME 2270 - K ADUS 0220 CAP MerpRIME 2270 - K MerpRIME 2270 - K
программного обеспечения				telease Date:09/21/2016
и промилаки	Â	Nanushi voldete Book Topo er 1005 Select a deentooled BIOS file then rick "Mytopo" or "BIOS Lipótes" Ex/Maint-22/10-K-ASU6-6228.CM		MyLago Lupdate
		Нажмите для выбола BIOS	Homeneo	
			выбора загрузочног	о Нажмите для обновления BIOS

Обновление BIOS и выбор загрузочного логотипа вручную



После нажатия кнопки **Обновление BIOS**, нажмите **Flash** для обновления BIOS и загрузочного логотипа.

Информация о системе

Эта утилита позволяет получить подробную информацию о системной плате, процессоре и памяти.

Отображение информации о системе

Для отображения информации о системе нажмите 🖬 в верхнем правом углу главного меню AI Suite 3, затем выберите System Information.

Просмотр информации о материнской плате

Для просмотра информации о материнской плате нажмите вкладку MB на экране System Information.



Просмотр информации о процессоре

Для просмотра информации о процессоре нажмите вкладку CPU на экране System Information.

	systemmoniation		
		CPU	
	Manufadurer	Intel PC Corporation	
	Capter	interset Family & Model 94 Stepping 3	
	Name	MM(H) Con(TM) IS-8500 CPU (§ 320GH2	
	Secket	LGA1151	
	Nodel		
	Stepping		
	Ed. Family		
	Cache		
	1.1.645	4 - 22 - 22	
	Linst	41132.00	
	Level 2	4.1250 NB	
	Covers .	120144 NJ	

Просмотр информации SPD

Для просмотра информации о памяти нажмите вкладку **SPD** на экране System Information.

	NB			8	80	
	Module Size					
	MaxBandwidth					
	Manufacturer	Avexir Technologi				
	Serial Namber					
Timings	Table					
			JEDEC #2		XMP-2433	
	Frequency	1055 MHz	995 MHz	353 MHZ	1200 MHz	
	Frequency CAS#Latency	9999 MHz 95.0	995 MHz 14.0	853 MHZ 12.0	15.0 MPL	
	Frequency CAS#Latency RAS#to CAS	1095 MHz 15.0 16	995 MHz 14.0 15	853 MHZ 12.0 13	15.0 15.0	
	Frequency CAS#Latency RAS#to CAS RAS#to Precharge	1066 MHz 15.0 16 16	995 MH2 14,0 15 15	853 MHZ 12.0 13 13	15.0 16 16 16	
	Frequency CAS#Latency RAS#to CAS RAS#to Precharge IRAS	1095 MHz 15.0 16 16 35	995 MHz 14,0 15 15 33	853 MH2 12.0 13 13 29	15.0 15 15 35	
	Frequency CAS#Latency RAS#to CAS RAS#to Precharge IRAS IRC	1066 MHz 15.0 16 16 36 51	995 MHz 14.0 15 15 33 47	853 MH2 12.0 13 13 29 41	95.0 96 96 96 95 95	

LED Control

Эта утилита позволяет вам включить или отключить управление индикатором.

Запуск управления LED

Для запуска LED Control нажмите 🖬 в левой части главного меню, затем выберите LED Control.



Версия

Эта утилита отображает информацию о версии утилит, интегрированных в AI Suite 3.

Запуск Version

Для запуска Version нажмите 🖬 в левой части главного меню AI Suite 3, затем выберите Version.

/∈	US Version								X
	Al Suite 3	EZ Update	2.42.05 ce and Power Saving ormation 1.01.01 of 1.00.43	(Uninies 1.03.65					
₽									
	CPU Frequency	Core 0 🕨	🗲 Voltage		Tempera	sture	後 Fan		°0
	0802	2.7 MHz	CPU Core Voltage	0.736		029.0%		1087 mm	
	DRAM Frequency	2135.3 MHz			NotherBoard		AID PUNP		
			+5V +3.3V	5.040 V 3.406 V			Chassis fan 1 Chassis fan 2	0 rpm 1546 rpm	
		-				_		_	