AI Suite 3 Manual de usuario

200 Series

Instalación de Al Suite 3	2
Inicio de Al Suite 3	4
DIGI+ VRM	6
EPU	7
TurboV EVO	8
Fan Xpert 4 Core	10
PC Cleaner (Limpiador de PC)	12
EZ Update	13
Información del sistema	14
Control de LED	15
Versión	16

Instalación de Al Suite 3

Al Suite 3 es una interfaz todo en uno que permite a los usuarios arrancar y trabajar simultáneamente con las utilidades ASUS que contiene.



- Las opciones y funciones de Al Suite 3 varían según el modelo.
 - Asegúrese de contar con una cuenta de administrador antes de instalar Al Suite 3 en un equipo con sistema operativo Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 o Windows® 10.

Para instalar Al Suite 3 en el equipo:

Sistema operativo Windows® 7

- 1. Inserte el DVD de soporte en la unidad óptica.
- En el cuadro de diálogo AutoPlay (Reproducción automática), haga clic en Run ASSETUP.exe (Ejecutar ASSETUP.exe) y, a continuación, seleccione la pestaña Utilities (Utilidades).



La captura de pantalla de Al Suite 3 es solamente para su referencia y varía en función de los modelos.



3. En la pestaña **Utilities (Utilidades)**, haga clic en **Al Suite 3** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Sistema operativo Windows® 8 y Windows® 8.1

- 1. Coloque el DVD de soporte en la unidad óptica y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- En el menú principal ASUS motherboard support DVD (DVD de soporte de la placa base de ASUS), seleccione la pestaña Utilities (Utilidades) y pulse o haga clic en Al Suite 3.
- Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
 Si el menú principal ASUS motherboard support DVD (DVD de soporte de la placa base de ASUS) no aparece, pruebe a realizar los siguientes pasos:

- a. Diríjase a la pantalla Start (de inicio) y, a continuación, pulse o haga clic en la aplicación **Desktop (Escritorio)**.
- b. En la barra de tareas, pulse o haga clic en File Explorer (Explorador de

archivos) **(b**) y, a continuación, seleccione la unidad de DVD y haga doble clic o pulse la aplicación **Setup (Configuración)**.

Sistema operativo Windows® 10

- 1. Coloque el DVD de soporte en la unidad óptica y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- 2. En el menú principal ASUS motherboard support DVD (DVD de soporte de la placa base de ASUS), seleccione la pestaña Utilities (Utilidades) y pulse o haga clic en Al Suite 3.

Inicio de Al Suite 3

Sistema operativo Windows® 7

En el Desktop (Escritorio), haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS > Al Suite 3.

También puede iniciar Al Suite 3 en Windows® 7 haciendo clic en 🙆 en el área de notificación.

Sistema operativo Windows® 8 y Windows® 8.1

Para iniciar Al Suite 3 en Windows[®] 8 y Windows[®] 8.1, pulse la aplicación **Al Suite 3** en la pantalla Start (de inicio) (o si está utilizando un ratón, haga clic en la aplicación **Al Suite 3** en la pantalla Start (de inicio)).

Windows® 10 Sistema operativo

En el Desktop (Escritorio), haga clic en Start (Inicio) > All apps (Todas las aplicaciones) > ASUS > Al Suite 3.

Menús principal de Al Suite 3

El menú principal Al Suite 3 le ofrece información y controles de fácil acceso a las actividades de su equipo, lo que le permite optimizar la configuración de rendimiento a la vez que garantiza la estabilidad del sistema.

El menú principal Al Suite incluye una barra de menús de acceso rápido que le permite iniciar rápidamente cualquiera de las utilidades ASUS integradas. Haga clic 🖬 en la parte izquierda del menú para ejecutar la barra de menú.

Las capturas de pantalla de Al Suite 3 de este manual son solamente para su referencia. La interfaz real varía en función del modelo.

Pulse o haga clic para iniciar la barra de menús de Al Suite 3







Barra de menú principal de Al Suite 3





- Las capturas de pantalla de Al Suite 3 de este manual son solamente para su referencia. La interfaz real varía en función del modelo.
- Consulte el manual de software incluido en el DVD de soporte o visite la página Web <u>www.asus.com</u> para obtener una información de la configuración de software más detallada.

Minimenú Al Suite 3

El minimenú Al Suite 3 aparece en el escritorio y puede ser recolocado fácilmente. El minimenú Al Suite 3 le permite acceder rápidamente a elementos importantes de Al Suite 3.





DIGI+ VRM

La función ASUS DIGI+ VRM permite ajustar el voltaje VRM y la modulación de frecuencia para mejorar la fiabilidad y estabilidad del sistema. También aumenta la eficiencia energética, generando menos calor para prolongar el período de vida útil de los componentes y minimizar la pérdida de energía.

Inicio de DIGI+ VRM

Para iniciar DIGI+ VRM, haga clic en la parte izquierda del menú y, a continuación, seleccione **DIGI+ VRM.**

Hacer clic para aplicar todos los cambios Hacer clic para desha todos los cambios Hacer clic para desha todos los cambios	Performance and Power Saving Ord Power Phase Cortrol Dansad Optimize Optimize Power Phase Response Power Phase Respon	Utilities GPU CPU Load line Calibrats Load Load Calibrats CPU Carret Calability CPU Carret Calability DPU Calibrats DPU Carret Calability DPU Calabili	al al and a second	et Caloradon adjut ten visibaje magis to control CPU ten program antiparte antiparte antiparte antiparte antiparte entrol antiparte antiparte antiparte entrol antiparte antiparte antiparte desanta antiparte desanta antiparte antiparte desanta antiparte antiparte desanta antiparte desanta antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antiparte antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antiparte antiparte antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antiparte antiparte antiparte antiparte antiparte desanta antiparte antipar	Mad Style Style
CPU Fingunary Cores + Votage CPU Constants CPU Consta				Г	Hacer clic para aplicar todos los cambios
Cover repetity 21032 mile 12V 12200 V Automotion 28.0 C AD PURP 0 rpm	CPU Frequency Core 0 Co	Volkage CPU Core Veltage . 736v +12v 12.288 V	Temperature CPU CPU Contentioner Contentioner Contentioner Contentioner Contentioner Contentioner Contentioner	Quest Acces QUE Fan CPU tan 1091 rpm AD PUMP 0 rpm	Hacer clic para deshace todos los cambios



Control de fase de la alimentación de la CPU

Aumente el número de fases cuando el sistema se encuentre bajo una carga de trabajo pesada para obtener más transitorios y mejorar el rendimiento térmico. Reduzca el número de fases cuando el sistema se encuentre bajo una carga de trabajo ligera para aumentar la eficiencia VRM.



Frecuencia de cambio VRM de la CPU

El cambio de frecuencia, afectará a la respuesta transitoria y a las condiciones térmicas de los componentes. Cuanto mayor sea la frecuencia, más rápida será la respuesta transitoria.



Calibración de la línea de carga de la CPU

Permite ajustar el intervalo de voltaje para controlar la línea de carga de la CPU. Ajuste un valor elevado para aumentar el rendimiento del sistema o un valor bajo si lo que desea es mejorar la eficiencia energética.



Capacidad de corriente de la CPU

La función Capacidad de corriente de la CPU proporciona un intervalo de potencia más amplio para *overclocking*. Un valor elevado amplía el intervalo de potencia total y extiende simultáneamente el intervalo de frecuencias disponible para *overclocking*.

Control de servicio de la alimentación de la CPU

La función Control de servicio de la alimentación de la CPU ajusta la corriente de cada fase VRM y las condiciones térmicas de cada componente de las fases.



- El aumento de rendimiento real puede variar conforme a las especificaciones de la CPU.
- No retire el módulo térmico. Las condiciones térmicas deberán ser supervisadas.



Visite la página Web de ASUS en <u>www.asus.com</u> para obtener una información más detallada de la configuración de software.

EPU

EPU es una utilidad de ahorro de energía que permite ajustar la configuración de la CPU y del control de los ventiladores a sus estados de ahorro de energía.

Inicio de EPU

Para iniciar EPU, haga clic en la parte izquierda del menú para ejecutar la barra de menú y, a continuación, seleccione EPU.



TurboV EVO

ASUS TurboV EVO permite ajustar manualmente la frecuencia de la CPU, la frecuencia de la memoria caché y de los núcleos, y los voltajes relacionados para proporcionar mayor estabilidad en el sistema y más rendimiento. También proporciona la función Auto Tuning (Ajuste automático) que ofrece una aceleración del equipo automática y sencilla.

Inicio de TurboV EVO

Para iniciar TurboV EVO, haga clic en la parte izquierda del menú para ejecutar la barra de menú y, a continuación, seleccione **TurboV EVO**.



Visite el sitio Web de ASUS en <u>www.asus.com</u> para obtener una información de la configuración de software más detallada.



Consulte la documentación de la CPU antes de ajustar la configuración del voltaje de la misma. Si establece un voltaje alto, puede dañar la CPU permanentemente y, por el contrario, si fija un voltaje bajo, el sistema puede volverse inestable.



Por motivos de estabilidad del sistema, todos los cambios realizados en la función TurboV no se guardarán en la configuración de la BIOS y no se conservarán cuando el sistema arranque la vez siguiente. Utilice la función **Save Profile (Guardar perfil)** para guardar la configuración de aumento de la velocidad del reloj personalizada y cargar manualmente el perfil después de que Windows se inicie.

Uso de TurboV EVO

Frecuencia del procesador



Ajuste automático



Hacer clic para aumentar la velocidad el reloj automáticamente y mejorar el sistema global.

barra de menú v. a continuación, seleccione Fan Xpert 4 Core.

Fan Xpert 4 Core

posiciones de los mismos.

Inicio de Fan Xpert 4 Core

Hacer clic en una pantalla para seleccionar el tipo de ventilador que desea personalizar Hacer clic para cambiar

entre las pantallas de los ventiladores de la CPU y del chasis Hacer clic para maximizar la velocidad del ventilador

N/A retwi

Load Profile Save Profile

la velocidad del ventilador

para conseguir una mayor

capacidad de refrigeración

Hacer clic para establecer la velocidad del ventilador en el modo de silencio Hacer clic para establecer una configuración equilibrada entre el nivel de ruido y la velocidad del ventilador

4 >

Personalización de la configuración de los ventiladores

Modo inteligente

El Modo inteligente permite personalizar la velocidad de rotación y la capacidad de respuesta de los ventiladores en función de la temperatura del sistema.

Fan Xpert 4 Core detecta y ajusta automáticamente las velocidades de los ventiladores, y proporciona una configuración optimizada de estos basándose en las especificaciones y

Para iniciar Fan Xpert 4 Core, haga clic = en la parte izquierda del menú para ejecutar la



Modo de RPM fijo

El Modo RPM permite establecer la velocidad del ventilador mientras la temperatura de la CPU sea inferior a 75 $^{\circ}$ C.

Hacer clic y arrastrar para ajustar la velocidad del ventilador

ara del del dor Haga clic para volver a la pantalla anterior Haga clic para volver a la pantalla anterior

- B
- Cuando la temperatura de la CPU alcance los 75 °C, el ventilador comenzará a funcionar a plena velocidad para proteger a la CPU.
- FAN Xpert 3 y las versiones posteriores admiten la función de detección automática del ventilador de la CPU.
- Los modelos de placa base que no cuenten con la función de detección del ventilador de la CPU, Fan Xpert 4 Core solamente permite controlar los ventiladores de la CPU de cuatro contactos.
- Fan Xpert 4 Core puede no detectar la velocidad del ventilador si este se incorpora un kit de control externo de la velocidad.
- Fan Xpert 4 Core no es compatible con ventiladores de 2 contactos. Si instala un ventilador de 2 contactos, solamente puede funcionar a plena velocidad.
- Si los ventiladores de la CPU o el chasis se han cambiado, el proceso de ajuste automático de los ventiladores se repetirá.



NO retire el ventilador durante el proceso de ajuste automático de los ventiladores.

PC Cleaner (Limpiador de PC)

PC Cleaner (Limpiador de PC) escanea su PC y elimina archivos no deseados para liberar espacio en disco.

Iniciar PC Cleaner (Limpiador de PC)

Para iniciar Limpiador de PC, haga clic en 🔁 a la izquierda del menú para iniciar la barra de menús y, a continuación, seleccione PC Cleaner (Limpiador de PC).

/5	LIS Performance a	nd Power	Saving Util	ities							×
	80	an your PC a	and get rid of j	unk files to free up	disk space.						
		Window		ik files							
			findows temp ecycle statio	iorary directory n							
		N N	numbnail cac								
			ump nie findows Error	report			Current progr	222			
₽			ystern log file findows upda	te patch			OC	000.			
			findows Pre-	ead files							
			ownloaded pr	ogram file							
. \		Brows	ffice install c r cache direc	ache directory tory							
							Deraux	stan		Clean	
	Activar par seleccional archivos qu escanear	l a r los ue des	sea	Hace resta prede	er clic par lurar los v eterminad	a valores dos	Hadeso	cer clic pa canear	ara	Hacer para li los are no des	clic impiar chivos seados

EZ Update

EZ Update es una utilidad que permite actualizar el software, los controladores y la versión de la BIOS de la placa base automática y fácilmente. Con esta utilidad, también puede actualizar manualmente la BIOS guardado y seleccionar un logotipo de arranque cuando el sistema entra en la fase POST.

Inicio de EZ Update

Para iniciar EZ Update, haga clic en el izquierda del menú principal de Al Suite 3 y, a continuación, seleccione EZ Update.



Actualización manual de la BIOS y selección de un logotipo de arranque



Después de pulsar o hacer clic en el botón **BIOS Update (Actualización del BIOS)**, pulse o haga clic en **Flash** para actualizar la BIOS y cargar el logotipo de arranque en su sistema.

Información del sistema

La sección System Information (Información del sistema) muestra información acerca de la placa base, la CPU y las ranuras de memoria.

Inicio de System Information (Información del sistema)

Para iniciar System Information (Información del sistema), haga clic en
o on la izquierda del menú principal de Al Suite 3 y, a continuación, seleccione System Information (Información del sistema).

Consultar la información de la placa base

En la pantalla System Information (Información del sistema), haga clic en la ficha **MB** para ver la información de la placa base.

	MB	CPU	
	herboard		
	Manufacturer Product Veision Serial	ASUSTAK COMPUTER ING. PPBMB 2270-K Nex X3x MB-1234567890	
BIC			
	Manufacturer Caption	American Megabends Inc. Cern422115	

Consultar la información de la CPU

En la pantalla System Information (Información del sistema), haga clic en la ficha **CPU** para ver la información del procesador.



Consultar la información de SPD

En la pantalla System Information (Información del sistema), haga clic en la ficha **SPD** para ver la información de la memoria.

			8	FD	
	information				
	MaxBandwidth				
	Manufacturer	Avexir Technolog			
	Secial Number				
Timing					
	CAS#Latency				
	RAS#to CAS				
	RAS#to Precharge				
	190				

Control de LED

Esta utilidad permite habilitar o deshabilitar el control de LED de audio.

Iniciar el control de LED

Para iniciar el control de LED, haga clic en El en la izquierda del menú principal de Al Suite 3 y, a continuación, seleccione LED Control (Control de LED).



Hacer clic para activar o desactivar el control de LED de audio Hacer clic o tocar para aplicar la configuración

Versión

Esta utilidad muestra la información de versión de las utilidades integradas en Al Suite 3.

Iniciar Version (Versión)

Para iniciar Versión (Versión), haga clic en 🖬 oen la izquierda del menú principal de Al Suite 3 y, a continuación, seleccione Versión (Versión).

