P10S-M WS 系列

用户手册



C11180

第二版

2016年1月发行

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护,未经华硕电脑股份有限公司(以下简称"华硕")许可,不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以"现状"及"以目前明示的条件下"的状态提供给您。在法律允许的范围 内,华硕就本用户手册,不提供任何明示或默示的担保及保证,包括但不限于商业畅销性、特定 目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证,且华硕 对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担 保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人 及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或 因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、 间接、特别、惩罚或任何其它损失(包括但不限于利益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损 失)负责,不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制,所以上述限制或 排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变,本用户手册将 会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <u>http://www.asus.com.cn/</u> <u>support/</u>,或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-620-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容,其所有权及知识产权都为各产品或内容所 有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时,本产品将不再受到华硕的保修及服务:

(1)本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。

(2)本产品序号模糊不清或丢失。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machinereadable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

 for free by downloading it from http://support.asus.com/download; or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

三年质保	
	华硕河

全国联保

尊敬的华硕产品用户:

首先非常感谢您选用华硕公司产品,让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您 更满意,在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。

品质量保证去

保修说明注意事项:

- 、请将此质量保证卡下方的用户资料填写完整,并由最终直接经销商加盖印章,如果没有加盖印章,请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件,否则华硕公司将以产品的出厂日期为参照进行保修。
- 二、 华硕公司对在中国大陆地区(不包括港澳台地区)发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。
- 三、华硕公司对在中国大陆地区(不包括港澳台地区)发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行全国联保服务。注:
 - A. 消费者必须出具正规购买发票或国家认可的有效凭证方可享受全国联保。
 - B. 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证,则需送修至原购买经销商处享受保修服务。
- 四、 若经本公司判断属下列因素,则不属于免费保修服务的范围,本公司将有权利收取维修费用:
 - A. 超过华硕提供的质保有效期的主板、显卡产品。
 - B. 因遇不可抗拒外力(如:水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为之操作使用不慎造 成之损害。
 - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。
 - D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、变更组件、修改线路等。
 - E. 因用户自行安装软件及设置不当所造成之使用问题及故障。
 - F. 本公司产品序列号标贴撕毁或无法辨认,涂改保修服务卡或与实际产品不符。
 - G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。
- 五、 技术支持及维修服务:
 - 我们建议您先登录华硕官方会员网站(<u>http://account.asus.com/signup.aspx?lang=zh-cn&site=global</u>),对您购买的华硕产品进行在线注册,注册后您将会定期得到我们发送的 产品信息以及技术资料;
 - 2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题,您可以首先查阅用户手册,寻找答案;
 - 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面(<u>http://www.asus.com.cn/support/</u>)查询到相 应的技术支持信息与常见问题排除;
 - 4. 登录我们的在线技术支持服务区进行咨询(<u>http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx</u>);
 - 也欢迎您拨打华硕客户关怀中心 7x24 小时免费技术支持专线 400-620-6655,由我们 的在线工程师为您提供服务;
 - 如果您使用的华硕产品由于硬件故障,需要维修服务,您可以直接联系您的经销商,通 过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。

7. 無論通過何種方式來尋求技術服務,請您務必要明確告知您使用的產品型號、BIOS 版本、搭配之硬件、詳細的故障現象等,以利於華碩工程師能幫助您更加準確快速地判斷 出故障的原因。

用	用户名称		购买日期	
	联系人		联系电话	
尸	联系地址			
県写	经销商名称		产品种类	
う资	产品型号		产品序号	
料		经 销 商 印 章		

.

mú •

目录内容

安全性须知
电气方面的安全性viii
操作方面的安全性viii
REACH 信息ix
产品回收与处理ix
警语
射频(RF)设备须知ix
关于这本用户手册x
用户手册的编排方式x
提示符号xi
跳线帽及图标说明xi
哪里可以找到更多的产品信息
P10S-M WS 系列规格列表xiii
产品包装xvi
创建 PC 系统所需的其他工具与元件xvii

第一章:产品介绍

1.1	特殊功能		1-1
	1.1.1	产品特写	1-1
	1.1.2	华硕独家研发功能	1-2
	1.1.3	其他特殊功能	1-2
1.2	主板概	述	1-3
	1.2.1	主板安装前	1-3
	1.2.2	主板结构图	1-4
	1.2.3	中央处理器(CPU)	1-7
	1.2.4	系统内存	1-8
	1.2.5	扩展插槽	1-9
	1.2.6	内置 LED 指示灯1	-11
	1.2.7	跳线选择区1	-19
	1.2.8	内部接口1	-23

第二章:硬件设备信息

2-1
2-1
2-3
2-5
2-7
2-8
2-9
-10
-11
2- 2- 2- 2- 2- 2- 1 -1

2.2	BIOS 夏	更新应用程序	2-12		
	2.2.1	USB BIOS Flashback	2-12		
2.3	主板后	侧与音频接口	2-13		
	2.3.1	后面板接口	2-13		
	2.3.2	音频输出/输入连接图标说明	2-15		
2.4	第一次	启动电脑	2-17		
2.5	关闭电	源	2-17		
第三章	章:BIC	DS 程序设置			
3.1	管理、	更新您的 BIOS 程序			
	3.1.1	使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序			
	3.1.2	使用华硕 EZ Flash 升级 BIOS 程序			
	3.1.3	使用 BUPDATER 升级 BIOS 程序			
3.2	BIOS 稻	呈序设置			
	3.2.1	BIOS 程序菜单介绍			
	3.2.2	功能表列说明			
	3.2.3	菜单项目			
	3.2.4	子菜单			
	3.2.5	操作功能键			
	3.2.6	在线操作说明			
	3.2.7	设置值			
	3.2.8	设置窗口			
	3.2.9	滚动条			
3.3	主菜单	(Main)			
	3.3.1	System Date			
	3.3.2	System Time			
3.4	高级菜	单(Advanced)			
	3.4.1	可信任计算(Trusted Computing)			
	3.4.2	芯片组设置(Chipset Configuration)			
	3.4.3	平台设置(Platform Configuration)	3-17		
	3.4.4	处理器设置(CPU Configuration)	3-25		
	3.4.5	SATA 设备设置	3-28		
	3.4.6	网络堆栈设置(Network Stack Configuration)	3-31		
	3.4.7	兼容性支持模块设置(CSM Configuration)	3-32		
	3.4.8	iSCSI 设置(iSCSI Configuration)	3-33		
3.5	安全性	菜单(Security)	3-33		
3.6	启动菜单(Boot)3-36				
3.7	监控菜单(Monitor)3-37				
3.8	工具菜	里(Tool)			
3.9	保存与	退出(Save & Exit)	3-38		

3	8.10 8.11	服务器	管理菜单(Server Mgmt)(仅 P10S-M WS/IPMI-O)3-3 录菜单(Event Logs)3-4	39 13
第	四章	をこす	牛支持	
4	.1	安装 R/ 4.1.1 4.1.2	AID 驱动程序4 创建一张 RAID 驱动程序 U 盘4 安装 RAID 控制器驱动程序4	-1 -1 -1
4 4 4	.2 .3 .4	安装管 运行驱i 安装 Ini	理应用与工具程序4 动程序与应用程序光盘4 tel [®] l210 千兆网卡驱动程序4	-4 -4 -9
第	五章	f:RA	ID 支持	
5	i.1	RAID 功 5.1.1	b能设置5 RAID 功能说明5	-1 -1
		5.1.2	安装硬盘5	-2
		5.1.3	设置 BIOS 中的 RAID 选项5	-2
		5.1.4	RAID 设置程序5	-2
5	.2	Intel [®] R	apid Storage Technology enterprise SATA Option ROM	_2
		上央住(5.2.1	⑦	-4
		5.2.2	删除 RAID 磁区	-6
		5.2.3		-7
		5.2.4	退出 Intel [®] Rapid Storage Technology enterprise SATA	
			Option ROM 工具程序5	-8
		5.2.5	重建 RAID	-8
		5.2.6	设置 BIOS 设置程序中的启动阵列5-7	0
5	i.3	Intel [®] R 5.3.1	apid Storage Technology enterprise 工具程序 (Windows)5- ⁻ 创建 RAID 阵列5- ⁻	1 2
		5.3.2	更改阵列类型5-1	4
		5.3.3	删除阵列5-1	5
		5.3.4	偏好设置5-1	6

附录

P10S-M WS/IPMI-O 架构图	A-1
P10S-M WS 架构图	A-2
华硕的联络信息	A-3

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动电脑主机之前,请先将电脑电源线暂时 从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时,请务必先连接该 设备的信号线,然后再连接电源线。可能的话,在安装硬件设备之前先拔掉电脑 的电源(PSU)电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的信号线之前,请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡之前,我们推荐您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会 干扰接地的回路。
- 请确定电源(PSU)的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您 不确定您所属区域的供应电压值为何,那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源(PSU)已损坏,请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员 或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前,请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前,请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵,请尽快联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形,请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好,不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命,因此请尽量避免放置 在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术人员联络。

REACH 信息

注意:谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理规范,我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站,详细请参考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm。

请勿将本主板当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这 个打叉的垃圾桶标志表示本产品(电器与电子设备)不应视为一般垃圾 丢弃,请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电 池不应视为一般垃圾丢弃。

产品回收与处理

华硕与资源回收业者以最高标准相互配合,以保护我们的环境,确保工作者的安全,以及遵从全球有关环境保护的法律规定。我们保证以资源回收的方式回收以往生产的旧设备,通过多样的方式保护环境。

如欲了解更多关于华硕产品资源回收信息与联络方式,请连在线网至 CSR (Corporate Social Responsibility)网页:<u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u>。

警语

经型式认证合格之低功率射频电机,非经许可,公司、商号或用户均不得擅自更改 频率、加大功率或更改原设计之特性及功能。

低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信;经发现有干扰现象时, 应立即停用,并改善至无干扰时方得继续使用。

前项合法通信,指依电信法规定操作之无线通信。

低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

射频(RF)设备须知

NCC: Taiwan Wireless Statement

```
無線設備的警告聲明
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加
大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;
經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信
法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電
機設備之干擾。
```



工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装本主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成:

• 第一章:产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色。利用简洁易懂的说 明让您能很快地掌握本主板的各项特性,当然,在本章节中我们也会提及所有能 够应用在本主板的新产品技术。

• 第二章:硬件设备信息

本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详细内容有:处理器与内存安装、跳线选择区设置以及主板的各种设备接口。

• 第三章:BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

• 第四章:软件支持

您可在本章节中找到所有包含在华硕驱动及应用程序光盘中的软件相关信息。

• 第五章: RAID 支持

本章节介绍 RAID 的各项设置。

在本附录里将列出相关的联络信息与认证信息。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置,请务必注意下面这些会在本手册中出现的标 示符号所代表的特殊含意。

警告:提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。小心:提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。



重要:此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件 的安装或设置。

注意:提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套,里面有金属导线,可以套住选择区的任二只针脚 (Pin)使其相连而成一通路(短路),本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置,兹利用以下图标说明。以下图为例,欲设置为 「Jumper™ Mode」,需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽,本手册图标 即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置,而空白的部份则代表空接针。以文字表示为: [1-2]。

因此,欲设置为「JumperFree™ Mode」,以右图 表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」, 以文字表示即为:[2-3]。



哪里可以找到更多的产品信息

您可以经由下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升 级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 <u>http://www.asus.com.cn</u> 华硕电脑互联网取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。请参考手册最后附录里的联络信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外,也有可能会夹带其他的文件,譬如经销商所附的产品保修单据等。



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用期限。 只指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变 从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

	有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电 子组件	×	0	0	0	0	0
外部信号连接口及 线材	×	0	0	0	0	0

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标 准规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求,然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注:此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。

P10S-M WS 系列规格列表

型号名称	P10S-M WS/IPMI-O	P10S-M WS		
中央处理器	支持采用 LGA1151 规格插槽的第六代 Intel [®] Core [™] i7/ i5/ i3/ Pentium [®] /Celeron [®] /Xeon [®] E3-1200 v5 处理器家族 支持 14nm CPU 支持 Intel [®] Turbo Boost 技术 * 请参考 www.asus.com.cn 获取 Intel [®] CPU 支持列表			
芯片组	Intel [®] C236 芯片组			
内存	4 x 内存插槽,最大支持 64GB DI UDIMM 内存条 双通道内存架构	内存插槽,最大支持 64GB DDR4 2133 MHz、ECC/ non-ECC /M 内存条 道内存架构		
	* 请参考 www.asus.com.cn 获取内存合析	各供应商列表(QVL)		
扩展槽	PCIEX1_1:PCI-E ×1 插槽, ×1 Gen3 Link,from PCH PCIEX16_1:PCI-E ×16 插槽, ×16 Gen3 Link PCIEX8_1:PCI-E ×8 插槽, ×4 Gen3 Link,from PCH			
	集成图形处理器 × 1	集成图形处理器 × 1		
	支持多重 VGA 输出:DVI-D/ HDMI/DisplayPort	支持多重 VGA 输出:DVI-D/ HDMI/DisplayPort		
	- 支持 DVI-D,最大分辨率 1920 × 1200@60 Hz	- 支持 DVI-D,最大分辨率 1920 x 1200@60 Hz		
	- 支持 HDMI,最大分辨率 4096 x 2160@60/24 Hz	- 支持 HDMI,最大分辨率 4096 x 2160@60/24 Hz		
图形显示控制器	- 支持 DisplayPort,最大分辨 率 4096 × 2304@60 Hz	- 支持 DisplayPort,最大分辨 率 4096 × 2304@60 Hz		
	- 支持 Intel [®] HD Graphics, InTru™ 3D,Quick Sync Video,Clear Video HD Technology,Insider™	- 支持 Intel [®] HD Graphics, InTru™ 3D,Quick Sync Video,Clear Video HD Technology,Insider™		
	- 最大共享显存 512MB AST2400 具备 32MB VRAM	- 最大共享显存 512MB		
方祥迅冬汝惊捕	Inte [®] C236 芯片组: 8 x SATA 6Gb/s 接口,或 7 x SATA 6Gb/s 与 1 x M.2(SATA 6Gb/s 与 PCI-E Gen3 x4 link,NGEE 22110/2280/2260/2242)			
	Intel [®] RSTe(Windows 与 Linux) (支持软件 RAID 0、1、10 与 5)			
2 x Intel [®] I210 GbE LAN 2 x Intel [®] I210 GbE LAN 网络 1 x Mgmt LAN (支持 teaming 功能)		2 x Intel [®] I210 GbE LAN (支持 teaming 功能)		
USB	tel [®] C236 芯片组: 4 × USB 2.0 接口(2 个位于前面板・2 个位于后面板) 6 × USB 3.0 接口(4 个位于前面板,2 个位于后面板)			

(下页继续)

P10S-M WS 系列 规格列表

型号名称	P10S-M WS/IPMI-O	P10S-M WS	
音频功能	 Realtek[*] ALC1150 八声道高保真音频编码器 左右声道的线路分别在不同的 PCB 层中走线,极大减少信号间的 干扰,确保敏感的音频信号在传输中依然保持高品质 根据音频的设置提供绝佳的音频感受 声音屏蔽确保精确的分离模拟及数字信号,并且大大地降低来自 四周的干扰 音频放大器为耳机和扬声器提供增强的最高品质音效 高质量的日本制电容提供温暖、自然与身历其境的音频,让您享受特别清晰和高保真的音响效果 支持高质量 112dB SNR 立体声输出(后侧面板 Line-out)与 104dB SNR 录音输入(Line-in) Absolute Pitch 192khz/24bit 真正蓝光无失真音频 蓝光光盘音频内容保护 支持 DTS Studio Sound 支持 DTS Connect 支持音频接口检测、多音源独立输出(Multi-Streaming)技术与 自定义前端面板音频插孔功能 后侧面板具备有光纤 S/PDIF 数字输出连接端口 		
华硕独家功能	华硕 DIGI+ 供电控制: 3+2 相供电设计 - CPU 供电: 数字 3-相供电设计 - iGPU 供电: 数字 2-相供电设计 华硕静音散热设计: - 华硕免风扇设计: 散热片解决方案 华硕 EZ DIY: - 华硕 CrashFree BIOS 3 - 华硕 FZ Fleeb 工具程序		
	1 × 光纤 S/PDIF 输出接口 1 × HDMI 接口 1 × DisplayPort 接口 1 × 专用 GbE Management LAN 接口与 2 × USB 3.0 接口 2 × USB 2.0 接口 2 × RJ-45 接口 1 × DVI-D 接口 1 × USB BIOS Flashback 开关 8 声道音频 I/O 接口(6 × 音频 插孔)	1 × 光纤 S/PDIF 输出接口 1 × HDMI 接口 1 × DisplayPort 接口 2 × USB 3.0 接口 2 × USB 2.0 接口 2 × RJ-45 接口 1 × DVI-D 接口 1 × USB BIOS Flashback 开关 8 声道音频 I/O 接口 (6 × 音频 插孔)	

(下页继续)

P10S-M WS 系列规格列表

型号名称	P10S-M WS/IPMI-O	P10S-M WS	
内部 1/0 接口	VO 接口 2 × USB 3.0/2.0 扩展套件连接 插座,支持扩展 4 个 USB 接 □ (19-pin) 2 × USB 3.0/2.0 扩展套件连接 插座,支持扩展 4 个 USB 接 □ (19-pin) 2 × USB 3.0/2.0 扩展套件连接 插座,支持 面 (19-pin) 2 × USB 3.0/2.0 扩展套件连接 插座,支持 面 (19-pin) 2 × USB 3.0/2.0 扩展套件连接 插座,支 □ (19-pin) 1 × USB 2.0/1.1 扩展套件连接 插座,支持扩展 2 个 USB 接 □ (9-pin) 1 × USB 2.0/1.1 扩展套件连接 插座,支 □ (9-pin) 1 × USB 2.0/1.1 扩展套件连接 插座,支 □ (9-pin) 8 × SATA 6.0 Gb/s 连接插座 8 × SATA 6.0 1 × M.2 Socket 8 × SATA 6.0 24-pin EATX ±& de源插槽 24-pin EATX 24-pin EATX 8 -pin EATX 12V 主板电源插槽 24-pin EATX 24-pin EATX 9-pin EATX 12V 主板电源插槽 24-pin EATX 中央处理器风扇,支持 PWM 控 制 高面板风扇 1 1 × 前面板风扇 1 后面板风扇 1 1 × 前面板 音频 连接排针 1 × 前面 (AAFP) 1 × 串口连接插座 (COM) 1 × 串口连 1 × TPM 连接排针 1 × N1箱开店 1 × S/PDIF 输出连接排针 1 × S/PDIF 1 × Aspeed VGA 连接排针 19-pin 前面 19-pin 前面板连接排针 18-pin AUX		
BIOS	16MB Flash ROM \ EFI AMI BIO BIOS 3.0 \ ACPI 5.0a \ ASUS EZ BIOS 3	S、PnP、DMI3.0、WfM2.0、SM Flash Utility、ASUS CrashFree	
管理功能	WfM 2.0 \circ DMI 3.0 \circ WOL by PME \circ WOR by PME \circ PXE \circ IPMI WfM 2.0 \circ DMI 3.0 \circ WOL PME \circ WOR by PME \circ PXE		
支持操作系统	Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows 8.1 Windows 10 RedHat [®] Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server CentOS Scientific Linux Ubuntu 14 Fedora		
机箱尺寸	Micro ATX 规格,9.6 英寸 x 9.6 英寸(244 毫米 x 244 毫米)		



规格若有任何更改,恕不另行通知。

请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。



华硕 P10S-M WS/IPMI-O 主板



华硕 P10S-M WS 主板



COM 扩展接口模块





1 x VGA 扩展接口模块 (仅 P10S-M WS/IPMI-O)



8 x Serial ATA 6 Gb/s 连接线



1 × 驱动程序及应用程 序光盘



1 x ASWM 支持光盘 (仅 P10S-M WS/IPMI-O)

用户手册

VAL HERID

1 x I/O 挡板



CPU 背板



- 若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形,请尽快与您的经 销商联络。
- 以上的图标只能参考,实际产品规格可能因搭配的型号而有所不同。

创建 PC 系统所需的其他工具与元件





上面所列的工具与元件并不包含在主板包装盒内。



产品介绍

1.1 特殊功能

1.1.1 产品特写

最新处理技术

本主板具备 LGA1151 处理器插座,可支持最新的 Intel[®] Xeon[®] E3-1200 V5/Core™ i7/i5/i3 系列处理器,内置内存和 PCI Express 控制器,可支持 2 通道(4 根内存) DDR4 内存和 16 个 PCI Express 3.0 通道。Intel[®] Xeon[®] E3-1200 V5 系列处理器是最 强劲与节能的处理器之一。

Intel[®] Turbo Boost 技术

Intel[®] Turbo Boost 技术允许处理器在低于电能、温度与当前的限制下能够自动超频。该技术使得多线程与单线程工作提升效能。

Intel[®] Hyper Threading 超线程技术

每个处理器上的线程级对应(thread-level parallelism,TLP)可更有效使用处理器 资源,全面提升处理性能,并提高如今多线程软件的执行效能。

Intel[®] EM64T

本主板可支持具备 Intel[®] EM64T (扩展内存 64 技术)的处理器。Intel[®] EM64T 功能允许您运行 64 位操作系统,系统内存更大,运算更快,效能更高。

支持 DDR4 内存

P10S-E/4L 主板支持 ECC/non-ECC UDIMM DDR4 内存,拥有 2133MT/s (百万每秒)数据传输速率,可以符合服务器和工作站点网络应用等更高的系统带宽需求。另外,内存电压降低到了 1.2V,降低了对电力的需求,显著提升您系统平台的性能。

PCI Express 3.0

本主板支持最新 PCIe 3.0 设备,使系统速度与带宽加倍,提升系统性能。PCIe 3.0 同时提供了最佳的图形性能,前所未有的数据传输速度,并向下兼容 PCIe 1.0/2.0 设备。

Inte[®] I210AT 网络解决方案

本主板拥有两个千兆网络控制器与网络端口,可提供符合您网络使用需求的完整 解决方案。内置 Intel[®] I210AT 千兆网络控制器使用 PCI Express 接口,可达到接近 千兆带宽的网络连接。

支持增强型 Intel SpeedStep 技术 (EIST)

增强型 Intel SpeedStep 技术 (EIST) 可智能管理 CPU 资源,如根据系统负载和速度或电源要求自动调整 CPU 电压和核心频率。

支持 Serial ATA Ⅲ 技术

本主板通过 Serial ATA 接口与 Intel[®] C236 芯片组支持 Serial ATA III 6Gb/s 技术。 该技术增强稳定性、提供更快的速度和两倍于当前系统的带宽。

支持 USB 2.0 规格

本主板支持通用串行总线 USB 2.0 规格,传输速率从 USB 1.1 规格的 12Mbps 一 举提升到 USB 2.0 规格的 480Mbps。USB 2.0 规格同时也可向下兼容于 USB 1.1 规格。

支持 USB 3.0 规格

本主板支持最新 USB 3.0 规格,传输速率提升到 5Gbps,使用 USB 充电后的充电 速度更快,更优化了电源的使用效率。USB 3.0 规格同时也可向下兼容于 USB 2.0 规格。

温度、风扇和电压监测

CPU 温度由芯片来监测,以防过热损坏。系统风扇的每分钟转速(RPM)也被实时监测。此外,芯片还会监测电压以确保重要元件上的电压稳定。

1.1.2 华硕独家研发功能

华硕智能型风扇技术

华硕智能型风扇技术可以依据系统实际负载状态来动态调整 CPU 与机箱散热风扇的转速,以确保系统的宁静、散热性,与系统的性能。

1.1.3 其他特殊功能

DTS Connect

DTS Connect 结合二种增能技术,让您所有格式与音质等级的内容都能发挥最佳的音频娱乐效果,DTS Connect 包含 DTS Interactive 与 DTS Neo:PC™ 技术,DTS Neo:PC™ 可以将各种立体声信号,如:CD、MP3、WMA、网络电台等混音升级为最多的 7.1 声道,提供令人赞叹的环绕音频。用户可以将电脑连接至家庭剧场,DTS Interactive 可在个人电脑上进行 DTS 位串流的多声道编码,并将编码后的位串流传送至数码音频连接,例如:S/PDIF 或 HDMI,以提供音频给外部的解码器。

第一章

1.2 主板概述

1.2.1 主板安装前

主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这 些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏,因此,在您动手更改主板上的任何设 置之前,请务必先作好以下所列出的各项预防措施。

- 在处理主板上的内部功能设置时,您可以先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电,在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外,您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您删除任何一个集成电路元件后,请将该元件放置在绝缘垫上以隔 离静电,或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或删除任何元件之前,请确认 ATX 电源的电源开关是切换 到关闭(OFF)的位置,而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源 线,等到安装/删除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力 残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

1.2.2 主板结构图

P10S-M WS/IPMI-O 主板



P10S-M WS 主板



S

关于面板连接插座与内部连接插座的相关信息,请参考 1.2.8 内部接口 与 2.3.1 后面板接口 一节中的说明。 主板元件说明

连接	指针/跳线/按钮与开关/插槽	页码
1.	DDR4 插槽	1-8
2.	ATX 主板电源插槽 (24-pin EATXPWR1, 8-pin EATX12V1)	1-28
3.	Smart Ride Through (SmaRT) 设置 (3-pin SMART_PSU1)	1-21
4.	电源 SMBus 连接插槽 (5-pin PSUSMB1)	1-32
5.	CPU、前面板与后面板风扇插槽(4-pin CPU_FAN1、4-pin REAR_FAN1、4-pin FRNT_FAN1-4)	1-27
6.	USB 3.0 扩展套件连接插槽 (20-1 pin USB3_12、USB3_34)	1-25
7.	系统管理总线 (SMBUS) 连接排针 (5-1 pin SMBUS1)	1-24
8.	ME 固件强制恢复设置(3-pin ME_RCVR1)	1-20
9.	PCH_MFG1 设置 (3-pin PCH_MFG1)	1-19
10.	TPM 连接排针 (14-1 pin TPM1)	1-27
11.	M.2 socket 3	1-29
12.	通用串行输入/输出连接排针(6-1 pin SGPIO1)	1-29
13.	Serial ATA 6.0 Gbps 连接插槽 (7-pin SATA 6Gbps_1-8 [Gray])	1-23
14.	SATADOM 电源设置 (3-pin DOM1_PWR1、DOM2_PWR2)	1-21
15.	系统控制面板连接排针(20-1 pin PANEL1)	1-30
16.	辅助面板连接排针(20-2 pin AUX_PANEL1)	1-31
17.	机箱开启警告功能排针(2-pin INTRUSION)	1-32
18.	USB 2.0 扩展套件连接插槽 (10-1 pin USB78)	1-26
19.	CMOS 配置数据清除跳线 (3-pin CLRTC1)	1-18
20.	串口连接插座 (10-1 pin COM1)	1-22
21.	硬盘活动指示灯连接排针(4-pin HDLED1)	1-25
22.	Q-Code LED (QCODE1)	1-14
23.	VGA 连接插槽 (16-1 pin VGA_HDR1) (仅 P10S-M WS/IPMI-O)	1-23
24.	前面板音频连接排针(10-1 pin AAFP1)	1-24
25.	数字音频连接排针(4-1 pin SPDIF_OUT1)	1-22
26.	ASMB8 连接排针 (14-1 pin ASMB8) (仅 P10S-M WS/IPMI-O)	1-33
27.	VGA 控制器设置 (3-pin VGA_SW1) (仅 P10S-M WS/IPMI-O)	1-19
28.	LAN 控制器设置 (3-pin LAN_SW1, LAN_SW2)	1-20
29.	中央处理器插槽	1-7

第 一 第 1.2.3 中央处理器(CPU)

本主板具备一个 LGA1151 处理器插槽,本插槽是专为 Intel[®] Xeon[®] 与 Intel[®] Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium[®]/Celeron[®] 处理器所设计。



P10S-M WS Series CPU LGA1151



- 当您安装 CPU 时,请确认所有的电源接口都已拔除。
- 在您购买本主板之后,请确认在LGA1151 插座上附有一个即插即用的保护盖,并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经毁损或是没有保护盖,或者是插座接点已经弯曲,请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板后,请将即插即用的保护盖保留下来。只有 LGA1151 插 槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization (RMA)的要求,华硕电脑才能为您处理产品的维修与保修。
- 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确的移除即插即 用保护盖所造成的毁损。

1.2.4 系统内存

本主板配置有四组 DDR4 (Double Data Rate 4) 内存条插槽。



DDR4 内存条拥有与 DDR3、DDR2 或 DDR 内存条相同的外观,但是 DDR4 内存插槽的缺口与 DDR3、DDR2 或 DDR 内存插槽不同,以防止 插入错误的内存条。



P10S-M WS Series 288-pin DDR4 DIMM sockets

内存推荐设置



内存设置

您可以安装 unbuffered DDR4 内存条至本主板的内存插槽上。

UDIMM					
每通道内 存插槽数	每通道使用的 内存插槽数	内存类型	速度	每根内存 Rank	
2	1	Unbuffered DDR4	2133	Single Rank、Dual Rank	
2	2	Unbuffered DDR4	2133	Single Rank Dual Rank	

- 在本主板请使用相同CL(CAS-Latency 行地址控制器延迟时间)内存条。为求最佳兼容性,推荐您使用同一厂商所生产的相同容量型号之内存。
- 若您只安装两根内存条,建议您安装在 A2 与 B2 插槽(灰色)。

1.2.5 扩展插槽



安装或移除任何扩展卡之前,请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免 除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。



插槽编号	插槽说明
1	PCIE 3.0 x1_1 插槽
2	PCIE 3.0 ×16_1 插槽
3	PCIE 3.0 x8_1 插槽

本主板使用的中断请求(IRQ)一览表

	А	В	С	D	E	F	G	Н
PCle x1_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCle x16_1	共享	-	_	-	-	-	-	-
PCle x8_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
SMBUS 控制器	-	-	共享	-	-	-	-	-
Intel [®] SATA 控制器	共享	-	共享	共享	-	-	-	-
Intel [®] LAN1 (i210)	-	-	-	-	-	共享	-	共享
Intel [®] LAN2 (i210)	-	-	-	-	-	共享	-	共享
Intel [®] xHCI	-	-	-	-	-	-	-	共享
高保真音频	-	-	-	-	-	-	共享	-
AST2400 VGA*	-	-	-	-	共享	-	共享	-



* 仅适用于 P10S-M WS/IPMI-O。

1.2.6 内置 LED 指示灯

1. Diagnosis 指示灯

此指示灯用来在主板开机自检(POST)过程中依序检查重要元件,包括处理器、内存、VGA显卡与硬盘,若是出现错误,在出现问题设备旁的指示灯会持续亮着,直到问题解决才会熄灭。



P10S-M WS Series Diagnosis LED

2. 基板管理控制器指示灯 (BMCLED1) (仅 P10S-M WS/IPMI-O)

绿色指示灯每秒闪烁一次,代表 ASMB8 卡运行正常。BMC 指示灯必须配合华 硕 ASMB8 管理设备使用,并可指示其初始化状态。当连接电源但系统关闭时, 华硕 ASMB8 管理设备需要大约 1 分钟时间进行系统初始化。初始化完成后, BMC 指示灯开始闪烁。



• 当安装了华硕 ASMB8 管理卡时,此指示灯才生效。

• 每次当重新连接电源时,您需要等待约 60 秒,系统才会开机。

 CATT 错误指示灯(CATTERR1) 提示系统出现一个严重错误,且无法继续运行。



信息指示灯(MLED1)
 当出现非正常事件时,此信息指示灯亮起。



읪

5. ME 指示灯(MELED1)

此指示灯显示 ME 状态。当 ME 进入恢复模式时,此指示灯保持亮起或熄灭。



6. 电力指示灯(SBPWR1)

当主板上内置的电力指示灯(SB_PWR)亮着时,表示目前系统是处于正常运行、省电模式或者软关机的状态中,并非完全断电。这个指示灯可用来提醒您在安装或移除任何的硬件设备之前,都必须先移除电源,等待指示灯熄灭才可进行。请参考下图所示。



P10S-M WS Series Standby Power LED

7. Q-Code 指示灯

Q-Code 指示灯设计为 2 位显示,用来得知系统状态。请参考下一页 Q-Code 列表来获得更详细的信息。



Q-Code 列表

Code	说明
00	未使用
01	电源开启。重置类型检测(热启动/硬启动)
02	载入 microcode 前初始化 AP
03	载入 microcode 前初始化 System Agent
04	载入 microcode 前初始化 PCH
06	正在载入 Microcode
07	载入 microcode 后初始化 AP
08	载入 microcode 后初始化 System Agent
09	载入 microcode 后初始化 PCH
0B	初始化缓存
0C - 0D	预留给将来的 AMI SEC 错误代码
0E	未发现 Microcode
0F	未载入 Microcode
10	PEI Core 已开始
11 - 14	Pre-memory CPU 初始化已开始
15 - 18	Pre-memory System Agent 初始化已开始
19 - 1C	Pre-memory PCH 初始化已开始
2B - 2F	内存初始化
30	预留给 ASL (参考以下 ASL 状态码部分的说明)
31	内存已安装
32 - 36	CPU Post-Memory 初始化
37 - 3A	Post-Memory System Agent 初始化已开始
3B - 3E	Post-Memory PCH 初始化已开始
4F	DXE IPL 已开始
50 - 53	内存初始化错误。无效的内存类型或不兼容内存速度
54	未知的内存初始化错误
55	内存未安装
56	无效的 CPU 类型或速度
57	CPU 不匹配
58	CPU 自我检测失败或可能的 CPU 缓存错误
59	未发现 CPU micro-code 或 micro-code 更新失败
5A	内部 CPU 错误
5B	重置 PPI 不可用
5C - 5F	预留给将来 AMI 错误代码
E0	S3 唤醒已开始(S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
E1	S3 启动脚本运行
E2	视频重新发布
E3	OS S3 唤醒引导信号
<u>E4 - E7</u>	预留给将来 AMI 过程代码
E8	S3 唤醒失败

第一部

Q-Code 列表(续上页表格)

Code	说明
E9	未发现 S3 唤醒 PPI
EA	S3 唤醒启动脚本错误
EB	S3 OS 唤醒错误
EC - EF	预留给将来 AMI 错误代码
F0	由固件开启还原状态(自动恢复)
F1	由用户开启还原状态(强制恢复)
F2	已开始还原
F3	已发现还原固件映像
F4	已载入还原固件映像
F5 - F7	预留给将来 AMI 过程代码
F8	还原 PPI 不可用
F9	未发现 Recovery capsule
FA	无效的 recovery capsule
FB - FF	预留给将来 AMI 错误代码
60	DXE Core 已开始
61	NVRAM 初始化
62	安装 PCH Runtime 服务
63 - 67	CPU DXE 初始化已开始
68	PCI 主桥接器初始化
69	System Agent DXE 初始化已开始
6A	System Agent DXE SMM 初始化已开始
6B - 6F	System Agent DXE 初始化(限定 System Agent 模块)
70	PCH DXE 初始化已开始
71	PCH DXE SMM 初始化已开始
72	PCH 设备初始化
73 - 77	PCH DXE 初始化 (限定 PCH 模块)
78	ACPI 模块初始化
79	CSM 初始化
7A - 7F	预留给将来 AMI DXE 代码
90	Boot Device Selection (BDS) phase 已开始
91	驱动器连接已开始
92	PCI 总线初始化已开始
93	PCI 总线热插拔控制器初始化
94	PCI 总线 Enumeration
95	PCI 总线需求资源
96	PCI 总线分配资源
97	Console 输出设备连接
98	Console 输入设备连接
99	Super IO 初始化
9A	USB 初始化已开始
9B	USB 重置

Q-Code 列表(续上页表格)

Code	说明
9C	USB 检测
9D	USB 开启
9E - 9F	预留给将来 AMI 代码
A0	IDE 初始化已开始
A1	IDE 重置
A2	IDE 检测
A3	IDE 开启
A4	SCSI 初始化已开始
A5	SCSI 重置
A6	SCSI 检测
A7	SCSI 开启
A8	设置验证密码
A9	设置开始
AA	预留给 ASL (参考以下 ASL 状态代码的说明)
AB	设置输入等待
AC	预留给 ASL (参考以下 ASL 状态代码的说明)
AD	可启动项目
AE	延迟启动项目
AF	退出 Boot Services 项目
B0	Runtime Set Virtual Address MAP 开始
B1	Runtime Set Virtual Address MAP 结束
B2	Legacy Option ROM 初始化
B3	系统重置
B4	USB 热插拔
B5	PCI 热插拔总线
B6	清除 NVRAM
B7	配置重置 (NVRAM 重置)
B8 - BF	预留给将来 AMI 代码
D0	CPU 初始化错误
D1	System Agent 初始化错误
D2	PCH 初始化错误
D3	某些结构协议不可用
D4	PCI 资源分配错误。没有资源
D5	存储 Legacy Option ROM 空间不足
D6	未发现 Console 输出设备
D7	未发现 Console 输入设备
D8	无效的密码
D9	载入启动项目时发生错误 (LoadImage 返回错误)
DA	启动项目失败 (StartImage 返回错误)
DB	Flash 升级失败
DC	重置协议不可用

ACPI/ASL 检查表

Code	说明
03	系统正在进入 S3 睡眠状态
04	系统正在进入 S4 睡眠状态
05	系统正在进入 S5 睡眠状态
30	系统正在从 S3 睡眠状态唤醒
40	系统正在从 S4 睡眠状态唤醒
AC	系统已转换至 ACPI 模式。中断控制器处于 PIC 模式。
AA	系统已转换至 ACPI 模式。中断控制器处于 APIC 模式。
1.2.7 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除(3-pin CLRTC1)

在主板上的 CMOS 存储器中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据,这些数据并不会因电脑电源的关闭而丢失数据的正确性,因为这个 CMOS 的电源是 由主板上的锂电池所供应。而使用 CLRTC 跳线可以清除这些系统硬件配置数 据,但不会影响系统时间和日期的准确性。



P10S-M WS Series Clear RTC RAM

想要清除这些数据,可以依照下列步骤进行:

- 1. 关闭电脑电源,拔掉电源线;
- 将 CLRTC 跳线帽由 [1-2](默认值)改为 [2-3] 约五~十秒钟(此时即清除 CMOS 数据),然后再将跳线帽改回 [1-2];
- 3. 插上电源线,开启电脑电源;
- 当开机步骤正在进行时按着键盘上的 < Del> 键进入 BIOS 程序画面重新 设置 BIOS 数据。



除了清除 CMOS 配置数据之外,请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由默认 值的位置移除,因为这么做可能会导致系统开机失败。



- 如果上述步骤不起作用,移除电池并再次移动跳线以清除 CMOS RTC RAM 数据。CMOS 清除完毕后,重新安装电池。
- 如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常开机,您无须使用上述的 配置数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C.P.R(CPU 超不死) 功能,只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复默认值。

PCH_MFG1 设置 (3-pin PCH_MFG1)
 此跳线可让您更新 BIOS ME block 选择。



3. VGA 控制器设置 (3-pin VGA_SW1) (仅 P10S-M WS/IPMI-O)

此跳线可让您开启或关闭板载的显示芯片控制器。将跳线设置为 [1-2] 短路为 开启显示芯片功能。



4. LAN 控制器设置(3-pin LAN_SW1、LAN_SW2)

这些跳线可让您开启或关闭内置 Intel[®] I210 Gigabit LAN 控制器。设为 [1-2] 短路开启 Gigabit LAN 功能。



 ME 固件强制恢复设置(3-pin ME_RCVR1) 该跳线允许您在 ME 固件崩溃时迅速进行恢复。



P10S-M WS Series ME recovery setting

6. Smart Ride Through (SmaRT) 设置 (3-pin SMART_PSU1)

此跳线可让您开启或关闭 Smart Ride Through (SmaRT) 功能。此功能默认 状态下为关闭。用跳线帽将 pin 1-2 短路即可开启此功能。开启后,当断电时, SmaRT 允许系统无中断运行。



- P10S-M WS Series PMBus 1.2 PSU setting
- 7. SATADOM 电源设置(3-pin DOM1_PWR1、DOM2_PWR2)

此跳线允许 SATA5 与 SATA6 支持 SATADOM,不需要额外的电源连接。用跳线帽将 pin 2-3 短路即可使 SATA5 与 SATA6 支持此功能。



・ DOM2_PWR2 控制 SATA6 支持此功能。

1.2.8 内部接口

1. 串口连接插座(10-1 pin COM1)

这些插座用来连接串口(COM)。将串口模块的信号线连接至这个插座,接着将 该模块安装至机箱后面板空的插槽中。



- 2. 数字音频连接排针(4-1 pin SPDIF_OUT1)

这组排针是用来连接 S/PDIF 数字音频模块,您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频信号线连接到音频设备的数字音频输出端,使用数字音频输出来代替常规的 模拟音频输出。



P10S-M WS Series Digital audio connector



3. Serial ATA 6.0 Gb/s 设备连接插槽(7-pin SATA6G_1-8 [灰色])

这些插槽由 Intel[®] C236 芯片组支持,可以支持使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排 线来连接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬盘。

若您安装了 Serial ATA 硬盘,您可以创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁盘阵列。



- 这些插槽的默认值为 [AHCI Mode],若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能,请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置 为 [RAID Mode]。请参考 3.6.3 PCH 设置 (PCH Configuration) — 节的详细说明。
 - 在创建 RAID 磁盘阵列之前,请先参考驱动程序与应用程序光盘中用 户手册的说明。
- VGA 连接排针 (16-1 pin VGA_HDR1) (仅 P10S-M WS/IPMI-O) 该连接排针支持高动态范围的 VGA 接口。



第 一 単 5. 前面板音频连接排针(10-1 pin AAFP)

这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线,除了让您可以轻松地通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能,并且支持 AC'97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。



P10S-M WS Series Analog front panel connector

- 推荐您将支持高保真(high definition)音频的前面板音频模块连接 到这组排针,如此才能获得高保真音频的功能。
 - 若要将高保真音频或 AC'97 前面板模块安装至本接针,请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD] 或 [AC97]。
- 6. 系统管理总线 (SMBUS) 连接排针 (5-1 pin SMBUS1)

本排针控制系统与电源管理相关任务。本排针处理各设备间的通讯,而不是单独的控制线。



P10S-M WS Series SMBUS connector

7. 硬盘读写动作指示灯连接排针(4-pin HDLED1)

这个排针用来连接至 SAS 或 SATA 附加卡连线。连接到 SAS 或 SATA 附加卡的任何设备的读写动作都会导致前面板 LED 指示灯亮起。



P10S-M WS Series Hard disk activity LED connector

8. USB 3.0 连接插槽(20-1 pin USB3_12、USB3_34)

这些插槽用来连接 USB 3.0 模块,可在前面板或后侧接口扩展 USB 3.0 模块。当您安装 USB 3.0 模块,您可以享受 USB 3.0 的益处,包括有更快的数据 传输率最高达 5Gbps、对可充电的 USB 设备更快的充电速度、最佳化能源效 率,以及与 USB 2.0 向下兼容。





USB 3.0 模块为选购配备,请另行购买。

- 建议您在 Windows[®] 7 操作系统中安装相关的驱动程序来充分使用 USB 3.0 插槽。
- 安装的 USB 3.0 设备视操作系统设置而运行在 xHCl 或 EHCl 状态。
- 这些 USB 3.0 接口在 Windows[®] 8 / Windows[®] 8.1 系统中原生支持 UASP 传输标准。当使用 USB 3.0 Boost 功能时,支持 Turbo Mode。

9. USB 2.0 连接插槽(10-1 pin USB78)

这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格,将 USB 模块排线连接至 任何一个插槽,然后将模块安装到机箱后面板中开放的插槽。这些 USB 插槽与 USB 2.0 规格兼容,并支持传输速率最高达 480 Mbps。



P10S-M WS Series USB2.0 connector



请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上,这么做可能会导致主板的损毁。



USB 2.0 模块为选购配备,请另行购买。

10. 中央处理器、前面板与后面板风扇电源插座(4-pin CPU_FAN1、4-pin REAR_ FAN1、4-pin FRNT_FAN1-4)

支持冷却风扇,您可以将风扇电源线连接到主板上的风扇接口,请确认黑线需接到风扇电源插座上的接地端(GND)。

 千万要记得连接风扇的电源,若系统中缺乏足够的风量来散热,那么 很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机,甚至更严重者会烧毁 主板上的电子元件。

- 注意:这些插座并不是跳线!不要将跳线帽套在它们的针脚上。
- 所有的风扇都支持华硕风扇转速控制技术。



11. TPM 插座(14-1 pin TPM1)

这个插座支持可信任安全平台模块(TPM)系统,用来安全地存储金钥、数码认证、密码和数据。可信任安全平台模块(TPM)系统也用来协助加强网络安全,保护数字身份,以及确保平台的安全性。



읪

. Int

TPM 模块为选购配备,请另行购买。

12. ATX 电源插槽(24-pin EATXPWR1;8-pin EATX12V1)

这些电源插槽用来连接一个 ATX 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计,只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后,只需 稳稳地将之套进插槽中即可。



P10S-M WS Series ATX power connectors



• 请不要忘记连接 24+8-pin 电源插座,否则系统将不会开机。

- 如果您想要安装其他的硬件设备,请务必使用较高功率的电源供应器 以提供足够的设备用电需求。若电源供应器无法提供设备足够的用电 需求,则系统将会变得不稳定或无法开启。
- 此主板支持 ATX 2.0 PSU 或以上版本。
- 请确认您使用的电源可以提供足够的设备用电需求。

这个插槽提供安装一组 M.2(NGFF)SSD 模块。



- 此插槽支持 M Key、2242/2260/2280/22110 存储设备。
- ・ 此插槽支持 PCle 与 SATA 模式。
- M.2(NGFF)SSD 模块为选购配备,请另行购买。
- 当 M.2 插槽运行于 SATA 模式时, SATA 接口 8 (SATA6G_8) 将无法使用。

14. 串行通用输入输出连接排针(6-1 pin SGPIO1)

这些排针用于 Intel Rapid Storage Technology Enterprise 的 SGPIO 接口,可 控制 LED 模式动作、设备信息与通用数据。



P10S-M WS Series SGPIO connector

15. 系统控制面板连接排针(20-1 pin PANEL1)

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。



P10S-M WS Series System panel connector

- 系统电源指示灯连接排针(3-pin PLED) 这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下,该指示灯会持续亮着;而当指示灯闪烁亮着时,即表示电脑正处于 睡眠模式中。
- 信息指示灯连接排针(2-pin MLED) 这组排针可将信息指示灯的数据线连接至前面板信息指示灯。信息指示灯显示启 动状态。启动过程中信息指示灯会一直闪耀,直到进入系统。
- 机箱喇叭连接排针(4-pin SPEAKER) 这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常开机便可听到哔哔 声,若开机时发生问题,则会以不同长短的音调来警示。
- 硬盘动作指示灯连接排针(2-pin +HDLED) 您可以连接此组 IDE_LED 接针到电脑主机面板上的 IDE 硬盘动作指示灯号,如 此一旦 IDE 硬盘有读写动作时,指示灯随即亮起。
- 5. ATX 电源/软关机 开关连接排针 (2-pin PWRSW)

这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置,来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换,或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机,请持续按住电源开关超过四秒的时间。

 热启动开关连接排针(2-pin RESET) 这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉电脑电源即可重新开机,尤其在系统死机的时候特别有用。 16. 辅助系统控制面板连接排针(20-2 pin AUX_PANEL1)

本组接针支持前面板上的多个功能,包括前面板 SMB,Locator LED 指示灯与开关,机箱开启警示连接排针,以及网络状态指示灯。



- 前面板 SMB 连接排针(6-1pin FPSMB) 这组连接排针可以让您连接 SMB(系统管理总线)设备。
- 网络状态指示灯(2-pin LAN1LINK 和 2-pin LAN2LINK)
 这两组 2-pin 排针可通过 Gigabit 网络指示灯连接线来连接到 LAN 的状态指示灯。
- 3. Locator 指示灯号连接排针(2-pin AUX_LOCLED1 和 2-pin AUX_LOCLED2) 这两组 2-pin 排针为 Locator 指示灯号,通过 Locator LED 连接线来连接。当您 按下 Locator 按键时,这个灯则会亮起显示。
- Locator 按钮/开关(2-pin AUX_BMCLOCBTN)
 这组 2-pin 排针为连接 Locator 按钮/开关。当您按下 Locator 按键时, Locator 灯则会亮起显示。

17. 机箱开启警示连接排针(2-pin INTRUSION)

这组排针提供给设计有机箱开启侦测功能的计算机主机机箱之用。此外,尚须搭配一个外接式侦测设备,如机箱开启侦测感应器或者微型开关。在本功能启用时,若您有任何移动机箱元件的动作,感应器会随即侦测到并且送出一信号到这 组接针,最后会由系统记录下来这次的机箱开启事件。

本项目的默认值是将跳线帽套在 CHASSIS 排针中标示着"Chassis Signal"与 "GND"的两个针脚上,若您想要使用本功能,请将跳线帽从"Chassis Signal" 与"GND"的针脚上移除。

INTRUSION

18. 电源 SMBus 连接排针 (5-pin PSUSMB1)

您可以通过本组排连接到电源系统管理总线(SMBus, System Management Bus)接口设备来读取电源信息。设备通SMBus 接口与 SMBus 主机与/或其他 SMBus 设备进行通信。



P10S-M WS Series Power supply SMBus connector



19. ASMB8 连接排针(14-1 pin ASMB8)(仅 P10S-M WS/IPMI-O) ASMB8 连接排针支持华硕服务器管理卡 8 系列。



1-34 第一章:产品介绍

硬件设备信息

2

- 2.1 创建您的电脑系统
- 2.1.1 安装主板



本章节的图标只能参考,主板的结构可能会随着型号而有所不同,但是 安装的步骤仍然是相同的。

1. 安装华硕 I/O 挡板至机箱的后侧 I/O 面板。



2. 将主板放入机箱,并确认后侧 I/O 接口对齐机箱的后侧 I/O 面板。



3. 将八个螺丝放入主板上的螺丝孔并旋转锁紧,以确保将主板锁至机箱。









请勿将螺丝锁得太紧!否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

2-2 第二章:硬件设备信息

2.1.2 安装中央处理器

本插槽仅支持 LGA1151 处理器,请确认并安装正确的处理器,请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1151 插槽。













- 安装 CPU 至主板的 CPU 插槽之前,请先确认 CPU 已经确实地扣在 CPU 安装工具上。
 - CPU 仅能通过 CPU 安装工具才能安装至主板,请勿损坏或折弯 CPU 安装工具。
 - 安装、拔除或拿起 CPU 时,请务必确实握住 CPU 安装工具两侧。
 - 在将 CPU 安装到 CPU 安装工具时,请在平稳的物体表面上操作以 避免损坏 CPU。
 - 任何不正确的 CPU 安装和删除、CPU 错误的摆放方向,或是其他人 为因素造成的损坏,华硕将不予保修。

1

2.1.3 处理器散热片与风扇安装





在安装散热片与风扇之前若 有需要,请先将处理器与散 热片涂上散热膏。

箫

安装散热片与风扇





取出散热片与风扇





第二部 章







取出内存条













2.1.7 安装前面板输出/输入接口

安装 USB 2.0 连接插槽

安装前面板音频连接插槽





安装 USB 3.0 连接插槽

邰



2.1.8 安装扩展卡安装 PCle ×16 扩展卡



비

2.2 BIOS 更新应用程序

2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频,不需要进入 BIOS 或操作系统,只要插入 USB 存储设备然后 按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟,BIOS 程序就会自动在待机状态下更新。

使用 USB BIOS Flashback:

- 1. 从 www.asus.com.cn/support/ 网站下载最新的 BIOS 程序,并将其保存到 U 盘中。
- S
- 推荐您使用 USB 2.0 存储设备来存储最新版本的 BIOS 程序,以获 得较佳的兼容性与稳定性。
- 请将下载的 BIOS 文件名称改为 P10SMWSI.CAP。
- 2. 将 USB 存储设备插入 USB Flashback 接口。



彤

请参考 2.4.1 后面板接口 一节的说明,以找到支持 USB BIOS Flashback 的 USB 接口的位置。

- 3. 将电脑关机。
- 4. 按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟,直到指示灯闪烁亮灯时放掉按钮,此时则表示 BIOS Flashback 功能已经启动。



5. 当指示灯停止闪烁时,即表示 BIOS 更新已经完成。



若要在 BIOS 设置中使用更多的 BIOS 更新程序,请参考第三章 3.1 更新 BIOS 一节的说明。

- 在更新 BIOS 过程中,请勿将外接式存储设备、电源拔除,也请勿按下 CLR_CMOS 按钮,否则更新过程将会被中断。若是发生更新中断的状况,请依照上述步骤重新进行更新直至更新完成为止。
 - 若指示灯闪烁超过五秒钟,并转变为持续亮着,表示 BIOS Flashback 动作没有正确被运行,可能造成的原因有二,分别为:1.外接式存储 设备安装不正确;2.不正确的文件名称或不兼容的文件格式。若是如此,请重新启动系统来关闭灯号。
- 更新 BIOS 可能会有风险,若是在更新过程中发生 BIOS 程序毁损导 致系统无法重新启动时,请与当地的客服中心联络寻求协助。

2.3 主板后侧与音频接口

2.3.1 后面板接口



后面板接口			
1.	USB 2.0 接口 12	7.	HDMI 接口
2.	DisplayPort 接口	8.	USB 3.0 接口 56。下方接口支持 USB BIOS Flashback 功能
3.	Management 网络接口* (仅 P10S-M WS/IPMI-O)	9.	USB BIOS Flashback 按钮
4.	DVI-D 接口	10.	光纤 S/PDIF Out 接口
5.	Intel [®] LAN 接口 (LAN12)*	11.	Audio I/O 接口**
6.	电源按钮		

* 与 **: 请参考下页表格中网络接口指示灯与音频接口的定义。



Management 网络接口(DM_LAN1)用于 iKVM,仅在您开启 ASMB8 控制器后才能使用。



- 已连接的 USB 3.0 设备可能可以运行在 xHCI 模式或 EHCI 模式,由操作系统的设置而定。
- USB 3.0 设备只能用来作为数据盘。
- 强烈推荐您将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 接口,才能让 USB 3.0 设备获得更快更好的性能表现。

* 网络指示灯说明

Activity/Link 指示灯		速度指示灯		
状态	描述	状态	描述	
熄灭	没有连接	熄灭	连接速度 10Mbps	
绿色	连接	橘色	连接速度 100Mbps	
闪烁	数据传输中	绿色	连接速度 1Gbps	



SPEED ACT/LINK 指示灯 指示灯

专用管理网络接口(DM_LAN1)指示灯说明

Activity/Link 指示灯		速度指示灯		
状态	描述	状态	描述	
熄灭	没有连接	熄灭	连接速度 10Mbps	
橘色	连接	橘色	连接速度 100Mbps	
闪烁	数据传输中	绿色	连接速度 1Gbps	

ACT/LINK SPEED 指示灯 指示灯



** 二、四、六或八声道音频设置

接口	耳机/二声 道音箱输出	四声道音箱输出	六声道音箱输出	八声道音箱输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置音箱输出	前置音箱输出	前置音箱输出
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入
橘色	-	-	中央声道/重低音 音箱输出	中央声道/重低音 音箱输出
黑色		后置音箱输出	后置音箱输出	后置音箱输出
灰色	-	-	侧边音箱输出	侧边音箱输出

2.3.2 音频输出/输入连接图标说明

音频输出/输入接口



连接耳机与麦克风



连接立体声音箱



连接 2.1 声道音箱









连接 7.1 声道音箱



2.4 第一次启动电脑

- 1. 确认所有排线与接脚都接妥,然后盖上机箱的外盖。
- 2. 确定所有的开关都已关闭
- 3. 将电源线接上机箱背面的电输入插座。
- 4. 情况许可的话,最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
- 5. 您可以先开启以下周边的电源:
 - a. 显示器
 - b. 外接式 SCSI 接口外围设备(从串连的最后端开始)
 - c. 系统电源(ATX 的电源不会因为送电而马上动作,而是等待面板上的按钮动作后才会工作)
- 6. 送电之后,机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源的 话,必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源,电源指示灯此时才会亮起。如果 您的电脑符合绿色省电标准,已随时准备可以进入省电模式的话,显示器指示灯 也会亮起。如果启动过程一切顺利的话,不久就可以在显示器上看到画面了,如 果送电之后超过 30 秒而画面未有动静的话,表示电脑的设置尚有问题存在,请 再进一步地的检查各项动作,如果还是不行,就需要向厂商求助了!

BIOS 哔声所代表的意义

哔声	代表意义
一短哔声	检测到 VGA 显卡 快速启动设置为关闭 没有键盘被检测到
一连续哔声后跟随两短哔声,暂停一 下然后重复	没有内存被检测到
一连续哔声后跟随三短哔声	没有 VGA 显卡被检测到
一连续哔声后跟随四短哔声	硬件组件失效

 在电源开启之后可按下 键以进入 BIOS 的设置模式,详细设置方法请看本 用户手册的第三章部份。

2.5 关闭电源

当系统在启动状态,压着电源开关少于四秒钟,系统会根据 BIOS 的设置,进入睡眠或热启动模式;若是压着电源开关多于四秒,不论 BIOS 的设置为何,系统则会直接进入热启动模式。



BIOS 程序设置

3

3.1 管理、更新您的 BIOS 程序

下列软件让您可以管理与更新主板上的 BIOS(Basic Input / Output system)设置。

- ASUS CrashFree BIOS 3 当 BIOS 文件丢失或损坏时,可启动 U 盘来恢复 BIOS。
- ASUS EzFlash 使用软盘或 USB 闪存盘更新 BIOS。
- BUPDATER USB 启动盘在 DOS 模式下更新 BIOS。
 上述软件请参考相关章节的详细使用说明。

S

建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到 U 盘中,以备您往后需要再度安装原始的 BIOS 程序。使用 BUPDATER 来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

3.1.1 使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序,让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁坏时,可以轻松地从含有最新或原始的 BIOS 文件的 USB 闪存盘中恢复 BIOS 程序的数据。



在您使用此应用程序前,请先准备好内含主板 BIOS 的 USB 闪存盘,作 为恢复 BIOS 的用途。

使用 USB 闪存盘恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用 USB 闪存盘恢复 BIOS 程序:

- 1. 将包含 BIOS 文件的 USB 闪存盘插到电脑的 USB 接口。
- 工具程序会自动开始更新损坏的 BIOS 文件。当 BIOS 更新完毕后,系统会重新启动。



当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统以避免系统开机失败。



恢复的 BIOS 可能不是最新版本的 BIOS,请访问华硕网站 (www.asus. com.cn) 来下载最新的 BIOS 程序。

3.1.2 使用华硕 EZ Flash 升级 BIOS 程序

华硕 EZ Flash 程序让您能轻松地升级 BIOS 程序,可以不必再到操作系统模式下运行。



请依据以下步骤使用 EZ Flash 升级 BIOS:

- 1. 将含有最新 BIOS 文件的 USB 闪存盘插入 USB 接口。
- 进入 BIOS 设置程序。来到 Tool 菜单并选择 ASUS EzFlash Utility 并按下 <Enter>键将其开启。

ASUS Tek. EzFlash Utility		
Current Platform Platform : P10S-M WS Version : 0201 Build Date :07/20/2015	New Platform Platform : P10S-M WS Version : 0206 Build Date :08/01/2015	
FS0 System Volume P10S-M WS BIOS Windows	information <dir> <pre> CDIR> </pre> <pre> <pre></pre></pre></dir>	
[Up/Down/Left/Right]:Switch [Enter]:Choose [q]:Exit		

- 3. 按下 < Tab > 键切换到 "Drive" 区域。
- 4. 按上/下方向键找到保存有最新 BIOS 文件的 USB 闪存盘,然后按下 <Enter>键。
- 5. 按下 <Tab> 键切换到 "Folder Info" 区域。
- 6. 按上/下方向键找到最新 BIOS 文件,然后按下 < Enter > 键开始更新 BIOS。
- 7. 更新结束后请重启系统。


- •本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式单一扇区的 USB 设备,如 USB 闪存盘。
- ·当升级 BIOS 时,请勿关闭或重置系统以避免系统开机失败。



请确定读取 BIOS 中的出厂默认值以保证系统的兼容性与稳定性。按下 <F5>并选择【Yes】加载 BIOS 初始设置。

3.1.3 使用 BUPDATER 升级 BIOS 程序

BUPDATER 程序让您在 DOS 操作系统中,使用含有已更新的 BIOS 文件的 USB 启动盘来升级 BIOS 程序。



以下 BIOS 画面仅供参考。实际画面可能会有所不同。

升级 BIOS 文件:

使用 BUPDATER 升级 BIOS 程序

- 1. 访问华硕网站 www.asus.com.cn 下载最新主板 BIOS 文件,并将其保存在 U 盘中。
- 访问华硕技术支持网站 <u>www.asus.com.cn/support</u>,复制 BUPDATER 程序 (BUPDATER.exe) 至您预先创建的 USB 启动盘。
- 3. 在 DOS 模式中启动系统,在提示符处输入:

BUPDATER /i[filename].CAP

[filename] 为 USB 闪存盘中最新或最原始的 BIOS 文件名, 然后按下 <Enter>。

A:\>BUPDATER /i[file name]CAP

BUPDATER 先确认文件,然后开始升级 BIOS。





当更新 BIOS 时请不要关闭或重启系统,以防止系统启动失败!

4. 当 BIOS 更新完毕后该程序会返回 DOS 命令。请从硬盘重新启动系统。



3.2 BIOS 程序设置

主板拥有一片可编程的 LPC 芯片,您可以依照"3.1 管理、更新您的 BIOS 程序" 部分的描述升级 BIOS 程序。

若您是自行安装主板,那么当重新设置系统、或是看到"Run Setup"提示信息出现时,您必须输入新的 BIOS 设置值。本章节将向您介绍如何进行 BIOS 程序的设置。

即使您现在不需要使用这个设置程序,您也可以在将来更改系统设置。例如,您可 以设置密码或对电源管理设置进行更改。这些都需要您在 BIOS 程序中设置,这样系 统才能将它们储存到芯片中的 CMOS RAM 中,从而实现这些更改。

主板上的 LPC 芯片中储存有设置程序。当您开机时,可以在系统自我测试(Power-On Self-Test,POST)过程中按下 键,就可以启动设置程序;否则,自我测试 会继续进行。

要在 POST 过程结束后再进行设置,您需要按下<Ctrl> + <Alt> + 键或者直接 按下机箱上的"RESET"键重新开机。您也可以将电脑关闭然后再重新开机。如果前 两种方式无效,再选用最后一种方式。

设置程序以简单容易使用为目标,更方便的进行系统设置。程序采用菜单模式,您 可以轻松地浏览选项,进入子菜单点击您要的设置。

15

- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能,但是若系统因 您改变 BIOS 程序而导致不稳定,请读取出厂默认值来保持系统的稳 定。按下 <F5>并选择"Yes"来加载 BIOS 默认程序。
- 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考,将可能与您所见到的画面有所 差异。
- 请至华硕网站(<u>http://www.asus.com.on</u>)下载最新的 BIOS 程序文 件来获得最新的 BIOS 程序信息。

3.2.1 BIOS 程序菜单介绍

⊈単项目	功能表列	设置值	在线操作说明
Aptio Se Main Advanced Secur	tup Ut <mark>ility – Copy</mark> ity Boot Monitor	yright (C) 2015 Ame [•] Tool Save & Exi	rican Megatrends, Inc. t Server Mgmt Event Logs
BIOS Information Model Name BIOS Version Build Date	P1(020 122)S-M WS Series)3 x64 /11/2015 16:49:25	Choose the system default language
Processor Information Brand String Frequency Number of Processors	Int E3- 360 400	:el(R) Xeon(R) CPU -1230 v5 @ 3.40GHz)0 MHz pre(s) / 8Thread(s)	
Memory Information Total Memory Memory Frequency	819 213	92 MB 33 MHz	++: Select Screen 14: Select Item
System Language System Time System Date	[09 [Fr	9:29:29] 5i 12/18/2015]	+/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults
Access Level	Adr	ninistrator	F10: Save Changes & Reset ESC: Exit
Version	2.17.1254. Copyr:	ight (C) 2015 Ameri	can Megatrends, Inc.

操作功能键

3.2.2 功能表列说明

BIOS 设置程序最上方各	菜单功能说明如下:
Main	本项目提供系统基本设置
Advanced	本项目提供系统高级功能设置
Security	本项目提供安全设置
Boot	本项目提供系统开启设置
Monitor	本项目可显示系统温度、电源状态和改变风扇设置
Tool	本项目提供特殊功能设置
Save & Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能
Server Mgmt	本项目提供服务器管理设置
Event Logs	本项目可更改时间日志设置

使用左右方向键移动选项,可切换至另一个菜单画面。



仅 P10S-M WS/IPMI-O 支持 Server Mgmt 选项。

3.2.3 菜单项目

于功能表列选定选项时,被选择的功能将会反白。

点击菜单中的其他项目(如:Advanced、Event Logs、Boot、Monitor、 Security、Tool、Save & Exit 和 Server Mgmt)也会出现该项目不同的选项。

3.2.4 子菜单

在菜单画面中,若功能选项前面有一个小三角形标记,代表此为子菜单,您可利用 方向键来选择,并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

Aptio Setup Utility	– Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.
Main <mark>Advanced</mark> Security Boot ⊨	Konitor Tool Save & Exit Server Mgmt Event Logs
 Trusted Computing Chipset Configuration Platform Configuration CPU Configuration SATA Configuration 	Trusted Computing Settings

3.2.5 操作功能键

在菜单屏幕右下角有设置 BIOS 程序的导航键。使用导航键选择菜单中的项目并更改设置。

3.2.6 在线操作说明

在菜单画面的右上方为目前所选择的作用选项的功能说明,此说明会依选项的不同 而自动更改。

3.2.7 设置值

此区域显示菜单项目的设置值。这些项目中,有的功能选项仅为告知用户目前运行 状态,并无法更改,此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目,当您使用方向键 移动项目时,被选择的项目以反白显示。

设置值被选择后以反白显示。要改变设置值请选择本项目,并按下 <Enter>键以显示设置值列表。

3.2.8 设置窗口

在菜单中选择功能项目,然后按下 <Enter> 键,程序将会显示包含此功能所提供的选项小窗口,您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。

3.2.9 滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面,即代表此页选项超过可显示的画面,您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

3.3 主菜单(Main)

当您进入 BIOS 设置程序时,首先出现的第一个画面即为主菜单,内容如下图。

Aptio Setup Utility Main Advanced Security Boot M	– Copyright (C) 2015 American onitor Tool Save & Exit Se	∣ Megatrends, Inc. rver Mgmt Event Logs
BIOS Information Model Name BIOS Version Build Date	P10S-M WS Series 0203 x64 12/11/2015 16:49:25	Choose the system default language
Processor Information Brand String Frequency Number of Processors	Intel(R) Xeon(R) CPU E3–1230 v5 @ 3.40GHz 3600 MHz 4Core(s) / 8Thread(s)	
Memory Information	0100 MD	
Memory Frequency	2133 MHz	↔: Select Screen
	[English]	Enter: Select
System Time System Date	[09:29:29] [Fri 12/18/2015]	F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults
Access Level	Administrator	F10: Save Changes & Reset ESC: Exit
Version 2.17.1254.	Copyright (C) 2015 American M	legatrends, Inc.

3.3.1 System Date

设置系统的日期 [Day mm/dd/yyyy]。

3.3.2 System Time

设置您的系统时间 [hh/mm/ss]。

3.4 高级菜单(Advanced)

Advanced 菜单选项允许您更改中央处理器和其他系统设备的设置。



更改 Advanced 菜单选项的设置时请务必小心谨慎,不正确的数值将会 导致系统故障。

i	
I	Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.
I	Main Advanced Security Boot Monitor Tool Save & Exit Server Mgmt Event Logs
I	
l	▶ Trusted Computing Trusted Computing Settings
l	Chipset Configuration
l	▶ Platform Configuration
l	▶ CPU Configuration
l	▶ SATA Configuration
l	▶ Network Stack Configuration
l	▶ CSM Configuration
l	
l	▶ iSCSI Configuration
l	
I	

3.4.1 可信任计算(Trusted Computing)

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
Configuration Security Device Support NO Security Device Found	[Enable]	Enables or Disables BIOS support for security device. 0.S. will not show Security Device. TCG EFI protocol and INTIA interface will not be available.

Configuration

Security Device Support [Enabled]

允许您开启或关闭 BIOS 对安全设备的支持。设置值有:[Disabled] [Enabled]

3.4.2 芯片组设置(Chipset Configuration)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Advanced	Megatrends, Inc.
 System Agent (SA) Configuration PCH-IO Configuration Intel Server Platform Services Intel TXT Information PCI/PCIE Subsystem Settings 	System Agent (SA) Parameters

系统代理设备设置(System Agent (SA) Configuration)

本项目允许您更改系统代理参数。

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
System Agent Bridge Name SA PCIE Code Version VT-d	Skylake 1.3.0.0 Supported	VT-d capability
VT-d Above 4GB MMIO BIOS assignment	[Enabled] [Disabled]	
DMI/OPI Configuration PEG Port Configuration Memory Configuration		

VT-d [Enabled]

本项目允许您开启或关闭 MCH 中的 VT-d 功能。设置值有:[Enabled] [Disabled]

Above 4GB MMIO BIOS assignment [Disabled]

本项目用来开启或关闭 4G 以上内存映射的 IO BIOS 分配。当 Aperture Size 设置为 2048MB 时,本项目自动关闭。设置值有:[Disabled][Enabled]

Graphics Configuration

本项目允许您选择首选显示设备。

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2015 Americar	n Megatrends, Inc.
Graphics Configuration Primary Display	(Auto)	Select which of IGFX/PEG/PCI Graphics device should be Primary Display Or select SG for Switchable Gfx.

Primary Display [Auto]

[Auto] 当检测到 PCI-E 显卡时,首选显示设备将设置为 PCI-E。

- [PEG] 强制设置 PEG 显卡为首选显示设备。
- [PCIE] 强制设置 PCI-E 显卡为首选显示设备。

Aptio Setup Utilit Advanced	y – Copyright (C) 2015 America	an Megatrends, Inc.
DMI/OPI Configuration		Set DMI Speed Gen1/Gen2/Gen3
DMI	X4 Gen3	
DMI Max Link Speed DMI VC1 Control DMI Vcm Control DMI Link ASPM Control	(Auto) (Disabled) [Enabled] [L1]	

DMI Max Link Speed [Auto]

本项目用来设置 DMI 速度。 设置值有:[Auto][Gen1][Gen2][Gen3]

DMI Vc1 Control [Disabled]

本项目用来开启或关闭 DMI Vc1。 设置值有:[Enabled][Disabled]

DMI Vcm Control [Enabled]

本项目用来开启或关闭 DMI Vcm。 设置值有:[Enabled][Disabled]

DMI Link ASPM Control [L1]

本项目用来控制 DMI 链路在 SA 一侧的主动状态电源管理。 设置值有:[Disabled][L1]

PEG 端口设置 (PEG Port Configuration)

Aptio Setup Utility Advanced	y – Copyright (C) 2015 An	merican Megatrends, Inc.
PEG Port Configuration		Enable or Disable the Root Port
PEG 0:1:0 Enable Root Port Max Link Speed Max Link Hidth Power Down Unused Lanes ASPM PEGO Max Payload size Program PCIE ASPM after OpROM	x16 Geni [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled]	

PEG 0:1:0

Enable Root Port [Auto] 本项目用来开启或关闭根端口。 设置值有:[Disabled] [Enabled] [Auto] Max Link speed [Auto] 本项目用来设置 PEG 0:1:0 最大速度。 设置值有: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3] Max Link Width [Auto] 本项目以用来强制 PEG link 设为选择的数值。 设置值有: [Auto] [Force X1] [Force X2] [Force X4] [Force X8] Power Down Unused Lanes [Auto] 本项目用来关闭未使用通道的电源。 [Disabled] 无省电。 [Auto] BIOS 将根据最大可能链路宽度,关闭未使用通道的电源。 ASPM [Auto] 本项目用来设置 PCIE ASPM。 设置值有: [Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

PEG0 Max Payload size [Auto]

本项目用来设置 PEG0 最大负载量。 设置值有:[Auto][128 TLP][256 TLP]

Program PCle ASPM after OpRom [Disabled]

本项目用来选择编程 PCle ASPM 的时间。 [Disabled] PCle ASPM 将在 OpROM 之前被编程。 [Enabled] PCle ASPM 将在 OpROM 之后被编程。

内存设置(Memory Configuration)

Aptio Setup Utili Advanced	ty – Copyright (C) 2015 Am	merican Megatrends, Inc.
Memory Configuration Memory RC Version Memory Frequency Total Memory DIMM#A1 DIMM#A2 DIMM#B1	1.6.0.1 2133 MHz 8192 MB 8192 MB Not Present Not Present	Maximum Memory Frequency Selections in MHz.
Maximum Memory Frequency Max TOLUD Memory Scrambler Memory Remap	(Auto) [Dynamic] [Enabled] [Enabled]	++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select

Maximum Memory Frequency [Auto]

本项目用来设置最大内存频率。 设置值有:[Auto][1067][1333][1600][1867][2133] Max TOLUD [Dynamic]

本项目用来设置 TOLUD 的最大值。动态分配将根据所安装的显示控制器的最 大 MMIO 长度来自动调整 TOLUD 值。 设置值有:[Dynamic] [1 GB] [1.25 GB] [1.5 GB] [1.75 GB] [2 GB] [2.25 GB] [2.5 GB] [2.75 GB] [3 GB] [3.25 GB] [3.5 GB]

<u>Memory Scrambler [Enabled]</u> 本项目允许您开启或关闭对 Memory Scrambler 的支持功能。 设置值有:[Enabled] [Disabled]

<u>Memory Remap [Enabled]</u> 本项目允许您开启或关闭 4G 以上的内存重映射功能。 设置值有: [Enabled] [Disabled]

PCH-IO 设备设置 (PCH-IO Configuration)

本项目用来设置 PCH-IO 参数。



PCI Express 设备设置 (PCI Express Configuration)

Aptio Setup Utili Advanced	ty – Copyright (C) 2015	American Megatrends, Inc.
PCI Express Configuration		Enable or disable PCI Express
PCI Express Clock Gating DMI Link ASPM Control	[Enabled] [Enabled]	port.

PCI Express Clock Gating [Enabled]

本项目用来开启或关闭每个根端口的 PCI Express 门控时钟。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

DMI Link ASPM Control [Enabled]

本项目用来开启或关闭 DMI link 在 SA 一端的主动状态电源管理控制。 设置值有:[Disabled] [Enabled] USB 设备设置 (USB Configuration)

Aptio Setup Utili Advanced	ty – Copyright (C) 2015 A	merican Megatrends, Inc.
USB Configuration		Precondition work on USB host
	[Disabled]	faster enumeration.
xDCI Support	[Disabled]	
USB Port Disable Override	[Disabled]	

USB Precondition [Disabled]

本项目可让您进行 USB 主机控制器与根端口的前提操作,以获得更快的枚举速度。

设置值有:[Enabled][Disabled]

xDCl Support [Disabled]

本项目用来开启或关闭 xDCI (USB OTG 设备)。 设置值有:[Disabled][Enabled]

USB Port Disable Override [Disabled]

本项目通过向控制器报告设备连接来开启或关闭对应的 USB 接口。 设置值有:[Disabled][Select Per-Pin]

HD Audio Configuration

Aptio Setu Advanced	up Utility – Copyright (C) 2015 f	American Megatrends, Inc.
HD Audio Configuration		Control Detection of the HD-Audio device.
HD Audio	[Auto]	Disabled = HDA will be unconditionally disabled

```
HD Audio [Auto]
```

本项目允许您控制 HD 音频设备的侦测。

 [Disabled]
 HDA 将关闭。

 [Enabled]
 HDA 将开启。

 [Auto]
 当侦测到 HD 音频设备时开启 HDA,否则关闭。

CLKRUN# Logic [Enabled]

本项目用来开启或关闭 CLKRUN# 逻辑以停止 PCI 时钟。

设置值有:[Disabled][Enabled]

Serial IRQ Mode [Continuous]

本项目用来设置串行 IRQ 模式。设置值有:[Quiet] [Continuous]

High Precision Timer [Enabled]

本项目用来开启或关闭高精度事件计时器(High Precision Event Timer)。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

Intel 服务器平台服务	(Intel Server Platform Service	es)
---------------	--------------------------------	-----

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
Intel Server Platform Services Confi ME BIOS Interface Version SPS Version ME FW Status Value : ME FW Status Value : ME FW Error Code : ME NM FW Status Value : BIOS Booting Mode : Cores Disabled : ME FW SKU Information : End-of-POST Status :	guration 1.2 2308.0.3.75 0xF0345 SPS ME FM Active MO without UMA No Error 0x0 Power Optmized mode 0 SiEn EOP disabled in POST	++: Select Screen T4: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt, F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults F10: Save Changes & Reset ESC: Exit
Version 2.17.1254. Co	pyright (C) 2015 American M	egatrends, Inc.

Intel TXT 信息 (Intel TXT Information)

Aptio Setup Uti Advanced	lity – Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
Intel TXT Information		
Chipset BiosAcm Chipset Txt Cou Txt Error Code Class Code Major Code Minor Code	Production Fused Production Fused Supported None None None None	

PCI/PCIE 子系统设置 (PCI/PCIE Subsystem Settings)

Aptio Setup Utility - Co Advanced	ppyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
PCI Devices Common Settings: PCI Latency Timer PERR# Generation Load RT32 Image VGA Priority SR-IOV Support PCIE slot opROM option	(32 PCI Bus Clocks) [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled]	Value to be programmed into PCI Latency Timer Register.

PCI Latency Timer [32 PCI Bus Clocks]

本项目用来设置编程进 PCI 延时计时器寄存器的数值。设置值有:[32 PCI Bus Clocks] [64 PCI Bus Clocks] [96 PCI Bus Clocks] [128 PCI Bus Clocks] [160 PCI Bus Clocks] [192 PCI Bus Clocks] [224 PCI Bus Clocks] [248 PCI Bus Clocks]

PERR# Generation [Disabled]

本项目用来开启或关闭 PCI 设备产生 PERR#。设置值有:[Disabled] [Enabled]

SERR# Generation [Disabled]

本项目用来开启或关闭 PCI 设备产生 SERR#。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Load RT32 Image [Enabled]

本项目用来开启或关闭 RT32 镜像文件加载。设置值有:[Disabled] [Enabled]

VGA Priority [Offboard Device]

本项目用来设置板载与外接显卡被发现的优先级。

设置值有:[Onboard Device] [Offboard Device]

SR-IOV Support [Disabled]

若系统有支持 SR-IOV 的 PCle 设备,本项目可让您开启或关闭单根 IO 虚拟化支持。设置值有:[Disabled][Enabled]

PCle slot option opROM

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
PCIE Slot Option Rom Setting PCIE6 Option Rom	[Enabled]	Enabled/Disabled PCIE6 Option Rom

PCIE6 Option ROM [Enabled]

本项目用来开启或关闭 PCIE6 Option ROM。设置值有:[Disabled] [Enabled]

3.4.3 平台设置(Platform Configuration)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Advanced	Megatrends, Inc.
 USB Configuration NVMe Configuration Onboard LAN Configuration Super IO Configuration Serial Port Console Redirection ACPI Settings APM SMART Settings WHEA Configuration 	USB Configuration Parameters

USB 设备设置(USB Configuration)

Aptio Setup Utility - Advanced	· Copyright (C)	2015 American Megatr	°ends, Inc.
USB Configuration		Enable	es Legacy USB support.
USB Controllers:		suppor	t if no USB devices are
I ANUI USB Devices:		Connec keen J	ICEU. DISHBLE OPTION WIII
1 Drive 1 Keuboard 1 Mouse		onlu f	for FEI applications
i brive, i keyboard, i hodse		oning	or cri appricacions.
Legacy USB Support	[Enabled]		
XHCI Hand-off	[Disabled]		
USB Mass Storage Driver Support	[Enabled]		
Port 60/64 Emulation	[Enabled]		
USB bandware delaws and time_outs:			
USB transfer time-out	[20_sec]	++: 56	elect Screen
Device reset time-out	[20 sec]	14: Se	elect Item
Device power-up delay	[Auto]	Enter:	Select
		+/-: (Change Opt.
Mass Storage Devices:		F1: G6	aneral Help
JetFlashTranscend 4GB 8.07	[Auto]	F2: Pr	revious Values

Legacy USB Support [Enabled]

[Disabled] USB 设备仅在 BIOS 设置程序中可用,在开机设备列表中无法被识别。 [Enabled] 开启在较早操作系统中对 USB 设备的支持。

[Auto] 系统在开启时侦测是否有 USB 设备。若有,USB 控制器向下兼容模式开启。若没有侦测到 USB 设备,USB 向下兼容功能关闭。

XHCI Hand-off [Disabled]

USB Mass Storage Driver Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 USB 大容量存储设备的驱动支持。

设置值有:[Disabled][Enabled]

Port 60/64 Emulation [Enabled]

本项目可让您开启 I/O 接口 60h/64h 仿真支持。在非 USB 识别的操作系统中, 本项目必须开启以完全支持 USB 键盘。设置值有:[Disabled][Enabled]

USB hardware delays and time-outs

USB transfer time-out [20 sec]

本项目用来选择 USB 传输超时值。设置值有:[1 sec][5 sec][10 sec][20 sec] Device reset time-out [20 sec]

本项目用来选择 USB 设备复位超时值。设置值有:[10 sec][20 sec][30 sec][40 sec]

Device power-up delay [Auto]

本项目用来设置设备将自己报告给主机控制器之前的等待时间。

设置值有:[Auto][Manual]

Mass Storage Devices

本项目用来选择所连接的大容量存储设备的仿真类型。设置值有:[Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

NVMe Configuration

若已连接 NVMe 设备,您可以查看 NVMe 控制器以及驱动信息。



板载网卡设置(Onboard LAN Configuration)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Advanced		
Onboard LAN Configuration		Intel LAN Enable/Disable
INTEL LANI MAC: INTEL LANZ MAC: Intel LANI Enable Intel LANI ROM Type Intel LAN2 Enable Intel LAN2 ROM Type	00:E0:18:11:11:2E 00:E0:18:11:11:2F [Enabled] [FXE] [Enabled] [Disabled]	

Intel LAN1 Enable [Enabled] 本项目用来开启或关闭 Intel LAN。 设置值有: [Disabled] [Enabled]

Intel LAN1 ROM Type [PXE] 本项目用来选择 Intel LAN ROM 类型。 设置值有: [Disabled] [PXE] [iSCSI]

Intel LAN2 Enable [Enabled]

本项目用来开启或关闭 Intel LAN。 设置值有:[Disabled][Enabled]

Intel LAN ROM Type [Disabled] 本项目用来选择 Intel LAN ROM 类型。 设置值有: [Disabled] [PXE] [iSCSI]

Super IO 设置 (Super IO Configuration)

Aptio Setup Utility Advanced	– Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
Super IO Configuration		Set Parameters of Serial Port 1
Super IO Chip ▶ Serial Port 1 Configuration ▶ Serial Port 2 Configuration	NCT6791D	

Serial Port 1 Configuration

本项目用来设置串口1的参数。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Advanced		
Serial Port 1 Configuration		Enable or Disable Serial Port (COM)
Serial Port	[Enabled]	
Device Settings	IO=3F8h; IRQ=4;	
Change Settings	[Auto]	

Serial Port [Enabled]

本项目用来开启或关闭串口。

设置值有:[Disabled][Enabled]



当 Serial Port 设置为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

Change Settings [Auto]

本项目用来选择 Super IO 设备的设置。

设置值有: [Auto] [IO=3F8h; IRQ=4;] [IO=3F8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;] [IO=2F8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;] [IO=3E8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;] [IO=2E8h; IRQ=3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12;]

串口控制台重定向(Serial Port Console Redirection)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Advanced	Megatrends, Inc.
COM1 Console Redirection [Disabled] Console Redirection Settings	Console Redirection Enable or Disable.
COM2 Console Redirection [Disabled] ▶ Console Redirection Settings	
Legacy Console Redirection ▶ Legacy Console Redirection Settings	
Serial Port for Out-of-Band Management/ Windows Emergency Management Services (EMS) Console Redirection [Disabled] Console Redirection Settings	++: Select Screen †4: Select Item Enter: Select

COM1 / COM2

Console Redirection [Disabled]

本项目用来开启或关闭控制台重定向功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]



当 Console Redirection 设置为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

Console Redirection Settings

当您将 Console Redirection 项目设为 [Enabled] 时,本项目才可以设置。本设置用 来指定主机电脑与远程电脑(用户所使用的电脑)之间如何交换数据。两台电脑之间 必须采用相同或兼容的设置。

Aptio Setup Utility - Advanced	· Copyright (C) 2015 America	n Megatrends, Inc.
COM1 Console Redirection Settings		Emulation: ANSI: Extended ASCII char set. VT100: ASCII char set. VT100+: Extends
Terminal Type	[VT-UTF8]	VT100 to support color,
Bits per second	[57600]	function keys, etc. VT-UTF8:
Data Bits	[8]	Uses UTF8 encoding to map
Parity	[None]	Unicode chars onto 1 or more
Stop Bits	[1]	bytes.
Flow Control	[Hardware RTS/CTS]	
VT-UTF8 Combo Key Support	[Enabled]	
Recorder Mode	[Disabled]	
Legacy OS Redirection Resolution	[80x24]	
Putty KeyPad	[VT100]	
Redirection After BIOS POST	[Always Enable]	↔: Select Screen
		↑↓: Select Item

Terminal Type [VT-UTF8]

本项目用来设置终望	端类型。
[VT100]	ASCII字符集。
[VT100+]	扩展 VT100 以支持颜色、功能键等。
[VT-UTF8]	使用 UTF8 编码来将 Unicode 字符对应至 1 个或多个字节。
[ANSI]	扩展 ASCII 字符集。

Bits per second [57600]

选择串口传输速度。此速度必须与另一边匹配。较长或有噪声的线路需要较低 速度。设置值有:[9600] [19200] [38400] [57600] [115200]

Data Bits [8]

```
设置值有:[7][8]
```

Parity [None]

奇偶校验位与数据位一起发送,用来检测一些传输错误。不能使用[Mark]与 [Space] 来检测错误。

[None]	无。
[Even]	在一串数据中,若数字"1"的个数为偶数,则奇偶校验位 为 0。
[Odd]	在一串数据中,若数字"1"的个数为奇数,则奇偶校验位 为 0。
[Mark]	奇偶校验位始终为 1。
[Space]	奇偶校验位始终为①。

Stop Bits [1]

停止位代表串行数据包的结束。(起始位代表数据包的开始。)标准设置为 1 个停止位。慢速通信设备可能需要超过 1 个停止位。设置值有:[1][2] Flow Control [Hardware RTS/CTS]

流量控制可防止由于缓冲区溢出而导致的数据丢失。当传送数据时,若接收缓 冲区已满,会发送一个"停止"信号以中断数据流。当缓冲区变空时,会发送 一个"开始"信号以继续传送数据流。硬件流量控制使用两条线路来发送开始/ 停止信号。设置值有:[None][Hardware RTS/CTS]

VT-UTF8 Combo Key Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 ANSI/VT100 终端上的 VT-UTF8 复合键支持。 设置值有:[Disabled][Enabled]

Recorder Mode [Disabled]

开启此模式后,只能传送文本。本项目用来捕获终端数据。

设置值有:[Disabled] [Enabled]

Legacy OS Redirection Resolution [80x24]

本项目用来设置较早操作系统中支持的行数和列数。 设置值有:[80x24][80x25]

Putty Keypad [VT100]

本项目用来选择 Putty 上的功能键和键区。 设置值有:[VT100][LINUX][XTERMR6][SC0][ESCN][VT400]

Redirection After BIOS POST [Always Enable]

本项目用来选择使用 Bootloader 或是 Legacy 控制台重定向。设置值有: [Always Enable] [Bootloader]

Legacy Console Redirection Settings



Legacy Serial Redirection Port [COM1]

本项目用来选择一个 COM 端口,以显示 Legacy 操作系统与 Legacy OPROM 信息的重定向。设置值有:[COM1] [COM2]

Serial Port for Out-of-Band Management/

Windows Emergency Management Services (EMS)

Console Redirection [Disabled]

本项目用来开启或关闭控制台重定向功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Ø

当 Console Redirection 设置为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

Apti Advanced	o Setup Utility – Copyright	(C) 2015 American Megatrends, Inc.
Out-of-Band Mgmt P Terminal Type Bits per second Flow Control Data Bits Parity Stop Bits	ort COM1 [VT-UTF8] [115200] [None] 8 None 1	VT-UTF8 is the preferred terminal type for out-of-band management. The next best choice is VT100+ and then VT100. See above, in Console Redirection Settings page, for more Help with Terminal Type/Emulation.

Console Redirection Settings

Out-of-Band Mgmt Port [COM1]

允许通过串口进行 Windows Server 操作系统的远程管理。设置值有:[COM1] [COM2]

Terminal Type [VT-UTF8]

本项目用来设置带外管理的终端类型。设置值有:[VT100][VT100+][VT-UTF8][ANSI]

Bits per second [115200]

本项目用来设置串口传输速度。设置值有:[9600][19200][57600] [115200]

Flow Control [None]

本项目用来设置流量控制以防止因缓冲区溢出而导致的数据丢失。 设置值有:[None][Hardware RTS/CTS][Software Xon/Xoff]

ACPI Settings

Aptio Setup Uti Advanced	lity – Copyright (C) 2015 Americ	can Megatrends, Inc.
ACPI Settings		Enables or Disables System
Enable Hibernation	[Enabled]	Sleep State). This option may
ACPI Sleep State	[S3 (Suspend to RAM)]	be not effective with some OS.

Enable Hibernation [Enabled]

本项目用来开启或关闭系统休眠功能 (OS/S4 Sleep State)。 设置值有:[Disabled] [Enabled]



本项目在某些操作系统中可能无效。

ACPI Sleep State [S3 (Suspend to RAM)]

本项目用来选择当按下 SUSPEND 按钮时,系统进入的最高 ACPI 睡眠状态。 设置值有:[Suspend Disabled][S3 (Suspend to RAM)] APM

允许您设置高级电源管理 (APM)。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Advanced		
Restore AC Power Loss Power On By PCIE Power On By Ring Power On By RTC	[Last State] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Specify what state to go to when power is re-applied after a power failure (63 state).

Restore AC Power Loss [Last State]

若设置为 [Power Off] 时,在 AC 电源中断之后系统将进入关闭状态。若设置为 [Power On],当 AC 电源中断之后系统将重新启动。若设置为 [Last State],系统将 恢复到电源未中断之前的状态。设置值有:[Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By PCIE [Disabled]

[Disabled]	关闭 PCIE 设备唤醒功能。
[Enabled]	开启 PCIE 设备唤醒功能。

Power On By Ring [Disabled]

[Disabled]	关闭调制解调器唤醒功能。
[Enabled]	开启调制解调器唤醒功能。



本项目仅在主板上有串口(COM1)的情况下才有效。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 关闭实时钟唤醒功能。

 [Enabled]
 当设置为 [Enabled] 时,将出现 RTC Alarm Date、RTC

 Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子

 项目,您可自行设置时间让系统自动开机。

SMART Settings

Adva	Aptio Setup Utili nced	ty – Copyright (C) 2015	i American Megatrends, Inc.	
SMART Setti	ngs		Run SMART Self Test on all	٦
		[Enabled]	HUUS during PUSI.	

SMART Self Test [Enabled]

本项目可让您在系统开机自检时在所有硬盘上运行 SMART 自我测试。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

WHEA Configurations



WHEA Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 WHEA 支持。设置值有:[Disabled] [Enabled]

3.4.4 处理器设置(CPU Configuration)

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与变更中央处理器的相关设置。若处理器不支持某些功能,则这些功能不显示。



按下向上或向下箭头键,导航至第二页,以查看其他选项。



快速转至第二页的最后一个选项,请按下【Page Down】,若要返回至第 一页的第一个选项,请按下【Page Up】。 Hyper-threading [Enabled]

本项目允许您开启或关闭 Intel 超线程技术功能,允许超线程处理器作为两个逻辑处理器运行,同时处理双线程。

设置值有:[Disabled] [Enabled]

Active Processor Cores [All]

本项目允许您选择每个处理器封包中激活的内核数。设置值有:[All][1][2][3]

Intel Virtualization Technology [Enabled]

本项目允许您使用 Vanderpool 技术支持的附加的硬件功能。

设置值有:[Disabled] [Enabled]

Hardware Prefetcher [Enabled] 本项目允许您开启或关闭 MLC 缓存流转化预取。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

本项目允许您开启或关闭 L2 相邻缓存线的预取。设置值有:[Disabled] [Enabled]

CPU AES [Enabled]

本项目允许您开启或关闭中央处理器的 AES 功能。

设置值有:[Disabled][Enabled]

Boot performance mode [Turbo Performance] 在操作系统切换前允许您选择 BIOS 的性能状态。 设置值有: [Max Battery] [Max Non-Turbo Performance] [Turbo Performance]

HardWare P states (HWP) [Disabled]

本项目用来开启或关闭 HWP 支持。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]

本项目可让您开启或关闭 Enhanced Intel® SpeedStep Technology (EIST) 技术。

[Disabled] [Enabled] CPU 在默认速度下运行。 由操作系统控制 CPU 速度。



以下项目只有在【Intel(R) SpeedStep(tm)】设置为 [Enabled] 时才会出现。

Turbo Mode [Enabled]

本项目在低于操作电源、电流及温度规格限制的情况下,允许处理器自动以比标准频率更快的速度运行。设置值有:[Enabled] [Disabled]。

CPU C states [Enabled]

本项目允许您开启或关闭中央处理器的 C 状态功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]



Enhanced C-States [Enabled]

本项目允许您开启或关闭 C1E。当选择 [Enabled] 时,所有核心将进入 C-State,中央处理器将以最小速度运行。设置值有:[Disabled] [Enabled]

C-State Auto Demotion [C1 and C3]

本项目允许您开启或关闭 C-State 自动降级。设置值有:[Disabled][C1][C3] [C1 and C3]

C-State Un-demotion [C1 and C3]

本项目允许您开启或关闭 C-State 不降级。设置值有:[Disabled][C1][C3] [C1 and C3]

Package C state demotion [Disabled]

本项目允许您开启或关闭 Package C state 降级。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Package C state undemotion [Disabled]

本项目允许您开启或关闭 Package C state 不降级。设置值有:[Disabled] [Enabled]

CState Pre-Wake [Enabled]

本项目允许您开启或关闭 CState Pre-Wake 功能。若选择 [Disabled],则将 POWER_CTL MSR(0x1FC) 第 30 位设为 1 以关闭 CState Pre-Wake 功能。

设置值有:[Disabled][Enabled]

Package C State limit [C8]

本项目允许您设置封包 C State 限制。

设置值有:[C0/C1][C2][C3][C6][C7][C7s][C8][AUTO]

CFG lock [Enabled]

本项目允许您设置 MSR 0xE2[15]、CFG 锁定位。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Intel TXT (LT) Suppot [Disabled]

本项目允许您开启或关闭 Intel TXT (LT) 支持功能。

设置值有:[Disabled][Enabled]

3.4.5 SATA 设备设置

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2015 Americar	n Megatrends, Inc.
SATA Controller(s) SATA Mode Selection	[Enabled] [AHCI]	Enable or disable SATA Device.
SATA Port 1 Software Preserve Port 1 Mechanical Presence Switch Spin Up Device SATA Device Type Device Sleep SATA DEVSLEP Idle Timeout Config SATA Port 2 Software Preserve Port 2 Mechanical Presence Switch Spin Up Device SATA DEVSLEP Idle Timeout Config SATA Port 3 Software Preserve Port 3 Mechanical Presence Switch Spin Up Device SATA Port 3 Mechanical Presence Switch Spin Up Device SATA Device Type	Empty Unknown [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F5: Optimized Defaults F10: Save Changes & Reset ESC: Exit

Version 2.17.1254. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc

SATA Controller(s) [Enabled]

本项目允许您开启或关闭 SATA 设备。设置值有:[Enabled] [Disabled]

当 SATA Controller(s) 设为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

SATA Mode Selection [AHCI]

- [AHCI] 若要 Serial ATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式,请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存 储设备启动高级的 Serial ATA 功能,通过原生指令排序技术来提升 工作性能。
- [RAID]
 若要在 Serial ATA 硬盘设置 RAID 磁盘阵列,请将本项目设置为 [RAID]。



Software Feature Mask Configuration

Aptio Setup Utility Advanced	– Copyright (C) 2015 Americar	n Megatrends, Inc.
RAIDO RAID1 RAID10 RAID5 Intel Rapid Recovery Technology OROM UI and BANNER HDD Unlock LED Locate IRRT Only on eSATA Smart Response Technology OROM UI Normal Delay RST Force Form	[Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [A sec] [Disabled]	Enable or disable RAIDO feature.

RAID0 [Enabled]

本项目用来开启或关闭 RAID0 功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]

RAID1 [Enabled]

本项目用来开启或关闭 RAID1 功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]

RAID10 [Enabled]

本项目用来开启或关闭 RAID10 功能。设置值有:[Disabled][Enabled] RAID5 [Enabled]

本项目用来开启或关闭 RAID5 功能。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Intel Rapid Recovery Technology [Enabled]

本项目用来开启或关闭 Intel Rapid Recovery 技术。

设置值有:[Disabled] [Enabled]

OROM UI and BANNER [Enabled]

 [Disabled]
 若所有硬盘和 RAID 阵列都正常,则不显示任何信息。

 [Enabled]
 显示 OROM 画面。

HDD Unlock [Enabled]

选择 [Enabled] 代表操作系统中的硬盘密码解锁功能将开启。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

LED Locate [Enabled]

选择 [Enabled] 代表 LED/SGPIO 硬件已连接,且操作系统中 ping to locate 功能已开启。

设置值有:[Disabled][Enabled]

IRRT Only on eSATA [Enabled]

 [Disabled]
 仅 RAID 卷可跨越内部与 eSATA 硬盘。

 [Enabled]
 仅 IRRT 卷可跨越内部与 eSATA 硬盘。

Smart Response Technology [Enabled]

本项目可开启或关闭智能响应技术(Smart Response Technology)。 设置值有:[Disabled][Enabled]

OROM UI Normal Delay [4 sec]

本项目可让您选择正常状态下 OROM UI Splash Screen 的延迟时间。 设置值有:[2 sec][4 sec][6 sec][8 sec]

RST Force Form [Disabled]

本项目可开启或关闭 Intel 快速存储技术(Rapid Storage Technology)表单。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

SATA Port 1 / SATA Port 2 / SATA Port 3 / SATA Port 4 / SATA Port 5 / SATA Port 6 / SATA Port 7 / SATA Port 8

Port 1 / Port 2 / Port 3 / Port 4 / Port 5 / Port 6 / Port 7 / Port 8 [Enabled] 本项目用来开启或关闭 SATA 接口。 设置值有:[Disabled][Enabled]

Mechanical Presence Switch [Enabled]

本 项 目 用 来 开 启 或 关 闭 报 告 端 口 是 否 具 有 机 械 控 制 开 关 。 设置值有 : [Disabled] [Enabled]

Spin Up Device [Disabled]

选择 [Enabled] 将在边缘检测从 0 变为 1 时开始为设备执行 COMERSET 初始 化顺序。

设置值有:[Disabled][Enabled]

SATA Device Type [Hard Disk Drive]

本项目用来设置 SATA 接口连接的是固态硬盘或是一般硬盘。 设置值有:[Hard Disk Drive][Solid State Drive]

Device Sleep [Disabled]

本项目用来开启或关闭 RTD3 的 mSata。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

SATA DEVSLEP Idle Timeout Config [Disabled]

本项目用来开启或关闭 SATA DTIO 配置。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

3.4.6 网络堆栈设置(Network Stack Configuration)

Network Stack [Disabled]

本项目用来开启或关闭 UEFI 网络堆栈。

设置值有:[Disabled][Enabled]

Aptio : Advanced	Setup Utility – Copyright (C) 2015	American Megatrends, Inc.
Network Stack	[Disabled]	Enable/Disable UEFI Network Stack



只有当【Network Stack】项目设为 [Enabled] 时以下项目才会出现。

lpv4 PXE Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 lpv4 PXE 启动项支持。若关闭,则无法创建 lpv4 PXE 启动项。

设置值有:[Disable][Enable]

Ipv6 PXE Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 lpv6 PXE 启动项支持。若关闭,则无法创建 lpv6 PXE 启动项。

设置值有:[Disable][Enable]

PXE boot wait time [0]

设置按下 ESC 以中止 PXE 启动的等待时间。请使用 <+> 或 <-> 调整数值。设置值范围为 0~5。

Media detect count [1]

设置检测媒体数量。请使用 <+> 或 <-> 调整数值。设置值范围为 1~50。

3.4.7 兼容性支持模块设置(CSM Configuration)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. Advanced			
Compatibility Support Module C	Enable/Disable CSM Support.		
	[Enabled]		
CSM16 Module Version	07.76		
GateA2O Active Option ROM Messages INT19 Trap Response	[Upon Request] [Force BIOS] [Immediate]		
Boot option filter	[Legacy only]		
Option ROM execution		++: Select Screen	
Network	[Legacy]	↑↓: Select Item	
Storage	[Legacy]	Enter: Select	
Video	[Legacy]	+/-: Change Opt.	
Other PCI devices	[Legacy]	F1: General Help E2: Previous Values	

CSM Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 CSM 支持。

设置值有:[Disabled] [Enabled]



只有当【CSM Support】项目设置为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

GateA20 Active [Upon Request]

本项目可让您设置 GA20 选项。

[Upon Request] GA20 可通过 BIOS 服务关闭。

[Always] 不允许关闭 GA20;此选项在任何 RT 代码执行超过 1MB 时有用。

Option ROM Messages [Force BIOS]

本项目用来设置 option ROM 的显示模式。

设置值有:[Force BIOS] [Keep Current]

INT19 Trap Response [Immediate]

本项目可让您通过 Option ROM 控制 BIOS 对 INT19 的捕捉反应。

[Immediate] 立即进行捕捉。

[Postponed] 在延迟启动时进行捕捉。

Boot Option filter [Legacy only]

本项目可让您控制 Legacy/UEFI ROM 的优先级。

设置值有:[UEFI and Legacy][Legacy only][UEFI only]

Network / Storage / Video [Legacy] 本项目可让您控制 UEFI 与 Legacy PXE/ Storage/ Video OpROM 的执行。 设置值有:[UEFI][Legacy]

Other PCI devices [Legacy]

本项目决定除网络、存储或视频之外的设备的 OpROM 执行策略。 设置值有:[UEFI][Legacy]

3.4.8 iSCSI 设置(iSCSI Configuration)

本项目用来设置 iSCSi 参数。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Advanced	Megatrends, Inc.
iSCSI Initiator Name	The worldwide unique name of
▶ Add an Attempt	format is accepted.Range is
▶ Delete Attempts	110014 (0 223
▶ Change Attempt Order	

3.5 安全性菜单(Security)

此菜单允许创建一个新密码或更改现有密码,开启或关闭安全启动状态,也让用户 自行设置系统模式状态。

Aptio Setup Utili	ty – Copyright (C) 2015 Amer	rican Megatrends, Inc.
Main Advanced Security Boot	Monitor Tool Save & Exit	t Server Mgmt Event Logs
Password Description		Customizable Secure Boot settings
If ONLY the Administrator's pas then this only limits access to only asked for when entering Se If ONLY the User's password is is a power on password and must boot or enter Setup. In Setup t have Administrator rights. The password length must be in the following range:	isword is set, Setup and is Hup. set, then this be entered to he User will	
Minimum length	3	
MAXIMUM ICHSIN	20	↔: Select Screen †↓: Select Item
Administrator Password		Enter: Select
User Password		+/-: Change Opt.
		F1: General Help
		F2: Previous Values
		E5: Ontimized Defaults

管理员密码(Administrator Password)

若您已经设置了一个管理员密码,建议您输入管理员密码来进入系统。否则,您只能看到或变更 BIOS 设置程序中的部分内容。

请依照以下步骤设置系统管理员密码:

- 1. 选择【Administrator Password】项目并按下 < Enter >。
- 在 "Create New Password" 窗口出现时,输入欲设置的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。
 请依照以下步骤变更系统管理员密码:
- 1. 选择【Administrator Password】项目并按下 < Enter >。
- 在 "Enter Current Password" 窗口出现时,输入现在的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 3. 在"Create New Password"窗口出现时,输入欲设置的新密码,输入完成按下 <Enter>。
- 4. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。



若要清除管理员密码,请依据变更管理员密码相同步骤操作,但在确认 窗口出现时直接按下 < Enter> 键以创建/确认密码。

用户密码(User Password)

若您已经设置了一个用户密码,您必须输入用户密码进入系统。 请依照以下步骤设置用户密码:

- 1. 选择【User Password】项目并按下 < Enter >。
- 在 "Create New Password" 窗口出现时,输入欲设置的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 3. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤变更用户密码:

- 1. 选择【User Password】项目并按下 < Enter >。
- 在 "Enter Current Password" 窗口出现时,输入现在的密码,输入完成按下 <Enter>。
- 3. 在"Create New Password"窗口出现时,输入欲设置的新密码,输入完成按下 <Enter>。
- 4. 在弹出的确认窗口中再一次输入密码以确认密码正确。

若要清除用户密码:

- 1. 请选择"清除用户密码"选项并按下 < Enter>。
- 2. 在警告信息窗口选择"Yes"然后按下 < Enter>。

Secure Boot Menu

开启或关闭安全启动设置。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc. <mark>Security</mark>		
System Mode Secure Boot Vendor Keys	Setup Not Active Not Active	Secure Boot can be enabled if 1.System running in User mode with enrolled Platform Key(PK) 2.CSM function is disabled
Secure Boot Secure Boot Mode ▶ Key Management	[Disabled] [Custom]	

Secure Boot [Disabled]

允许您开启或关闭安全启动流量控制。设置值有:[Disabled] [Enabled]

Secure Boot Mode [Custom]

允许您选择更改执行策略和安全启动密钥管理的安全启动模式。

设置值有:[Standard][Custom]

Key Management

当 Secure Boot Mode 设置为 [Custom] 时本项目才会出现,本项目允许您修改安全启动变量并设置密钥管理页面。

	Aptio Setup Security) Utility -	Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc.
ſ				
I	Provision Factory Default		[Disabled]	Install factory default Secure
I				Boot Keys when System is in
I	Enroll all Factory Default	lt keys		Setup Mode
I	Save all Secure Boot va	ariables		
I				
I	Secure Boot variable S	Size Key#	Key source	
I	Platform Key(PK)	0 0		
I	Key Exchange Keys	0 0		
I	Authorized Signatures	0 0		
I	▶ Forbidden Signatures	0 0		
I	Authorized TimeStamps	0 0		
н				

Provision Factory Default Keys [Disabled]

设置值有:[Disabled][Enabled]

Enroll All Factory Default Keys / Delete all Secure Boot variables

是否要安装出厂默认安全变量,若加载默认安全变量请选择"Yes",否则请选择"No"。默认安全变量加载后,此选项将会更改为【Delete all Secure Boot variables】,选择此选项后将会询问您是否删除所有安全变量并将平台复位为 【设置模式】。



加载默认安全变量后,以下项目才会出现。

Save all Secure Boot variables

将安全启动变量保存至选定的文件系统中。

Platform Key (PK)

设置值有: [Set New Key] [Delete Key]

Key Exchange Keys / Authorized Signatures / Forbidden Signatures

设置值有: [Set New Key] [Delete Key] [Append Key]

Authorized TimeStamps

设置值有: [Set New Key] [Append Key]

3.6 启动菜单(Boot)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能,以及系统如何启动。



Bootup NumLock State [On]

本项目允许您设置开机时 NumLock 键自动启动。设置值有:[Off] [On]

Boot Logo Display [Disabled]

本项目用来开启或关闭全屏显示 logo 功能。

[Auto]	设置在开机自检(POST)过程中的开机画面。
[Full Screen]	设置在开机自检(POST)过程中的开机画面为全屏。
[Disabled]	关闭全屏个性化开机画面功能。

POST Report [5 sec]

本项目用来设置系统显示自我测试(Post)报告的等待时间。设置值范围从 1 到 10 秒。设置值有:[1 sec] - [10 sec][Until Press ESC]

Chassis Intrusion Message [Warning] 本项目用来设置当机箱开启事件发生时所执行的动作。

[Warning] 收到机箱开启信息时,扬声器发出报警 3 秒钟。

[Halt] 收到机箱开启信息时立即停止运行。

Boot Option Priorities

这些项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。屏幕上显示的设备数量根据 系统中安装的设备而定。



若要以安全模式进入 Windows[®] 操作系统,请在开机自检完成后,按下 <F8>。

Set the booting order of network devices.

<u>Boot Option #1 [IBA GE Slot 0200 v1572]</u>

设置值有: [IBA GE Slot 0200 v1572] [Disabled]

Network Device BBS Priorities

当您将 SATA 光驱或硬盘连接到 SATA 接口时,这些项目才会出现,可让您设置 SATA 设备的启动顺序。

Hard Drive BBS Priorities

当您将 SATA 光驱或硬盘连接到 SATA 接口时,这些项目才会出现,可让您设置 SATA 设备的启动顺序。

3.7 监控菜单(Monitor)

监控菜单可让您查看系统温度/电力状况,并且对风扇做高级设置。

Aptio Setup Utilit Main Advanced Security Boot	y – Copyright (C) 2015 Ameri Monitor <mark>Tool Save & Exit</mark>	i <mark>can Megatrends, Inc.</mark> Server Mgmt Event Logs
CPU1 Temperature	: +52°C / 151°F	Low Speed/Generic/High
CPU_FAN1 Speed	: 5357 RPM	Speed/Full Speed
FRNT_FAN1 Speed	: N/A	
FRNT_FAN2 Speed	: N/A	
FRNT_FAN3 Speed	: N/A	
FRNT_FAN4 Speed	: N/A	
REAR_FAN1 Speed	: N/A	
+VCORE1 Voltage	: +1.232 V	
+VDDQ_AB_CPU1 Voltage	: +1.208 V	
+VCCIO Voltage	: +0.976 V	
+12V Voltage	: +12.192 V	
+5V Voltage	: +5.040 V	
+3.3V Voltage	: +3.344 V	
+5VSB Voltage	: +5.040 V	↔+: Select Screen
+3.3VSB Voltage	: +3.408 V	↑↓: Select Item
VBAT Voltage	: +3.184 V	Enter: Select
+VCCSA	: +1.056 V	+/-: Change Opt.
		F1: General Help
FAN Speed Control	[Generic Mode]	F2: Previous Values
		F5: Optimized Defaults

Fan Speed Control [Generic Mode]

本项目可设置风扇转速。

设置值有:[Generic Mode][High Speed Mode][Full Speed Mode]

3.8 工具菜单(Tool)

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



Start EzFlash

本项目可以让您运行 ASUS EZ Flash。更多信息请参考"使用华硕 EZ Flash 升级 BIOS 程序"。

3.9 保存与退出(Save & Exit)

本菜单可让您保存或删除您对 BIOS 选项的更改。





当您修改了 BIOS 里的一些选项后,按下 <Esc> 键并不会立即退出 BIOS 程序,从此菜单上选择适当的项目,或按下 <F10>键才会退出 BIOS 程序。

Discard Changes and Exit

本项目可放弃您所做的更改,并退出 BIOS 设置程序。。

Save Changes and Reset

保存设置后重新启动系统。

Restore Defaults

本项目允许您恢复/加载默认值。

Boot Override

这些项目显示可用设备。屏幕上显示的设备数量根据系统中安装的设备而定。选择 一个项目,从该设备启动。
Launch EFI Shell from filesystem device

本项目允许您尝试登入可用的文件系统设备中的 EFI Shell 应用程序 (Shell.efi)。

3.10 服务器管理菜单(Server Mgmt) (仅 P10S-M WS/IPMI-O)

Server Mgmt 菜单显示服务器管理状态,并允许您变更设置。

Aptio Setup Uti	lity – Copyright (C) 2015 Ame	rican Megatrends, Inc.
Main Advanced Security Bo	ot Monitor Tool Save & Exi	t Server Mgmt Event Logs
BMC Self Test Status	PASSED	If enabled, starts a BIOS
BMC Device ID	32	timer which can only be shut
BMC Device Revision	1	off by Management Software
BMC Firmware Revision	2.01	after the OS loads. Helps
IPMI Version	2.0	determine that the OS
Current Time Zone DS Watchdog Timer OS Wtd Timer Timeout DS Wtd Timer Policy > System Event Log BMC network configuration > View System Event Log	+08:00 GMT [Disabled] [10 minutes] [Reset]	successfully loaded of fullows the OS Boot Watchdog Timer policy.
IPv6 BMC Network Configuration	in	++: Select Screen

O/S Watchdog Timer [Disabled]

若设为开启,开始 BIOS 计时器,这个计时器在加载操作系统后由 Intel 管理软件 关闭。帮助决定操作系统成功加载或遵守"O/S Boot Watchdog Timer Policy"。设 置值有:[Enabled][Disabled]



当【OS Watchdog Timer】项目设置为 [Enabled] 时,以下项目才会出现。

O/S Wtd Timer Timeout [10 minutes]

允许您设置 O/S Boot Watchdog Timer 的长度。若【O/S Boot Watchdog Timer】设为 [Disabled],此项目不可用。设置值有:[5 minutes] [10 minutes] [15 minutes] [20 minutes]

O/S Wtd Timer Policy [Reset]

允许您设置 OS Boot Watchdog Timer 过期后,系统该如何反应。若【O/S Boot Watchdog Timer】设为 [Disabled],此项目不可用。设置值有:[Do Nothing] [Reset] [Power Down] [Power Cycle]

事件记录菜单(Event Logs)

事件记录菜单(Event Logs)选项允许您更改事件记录设置以及查看系统事件记录。

Aptio Setup Utility	– Copyright (C) 2015 Americ	c <mark>an Megatrends, Inc.</mark> Server Mgmt
Erase SEL When SEL is Full	[No] [Do Nothing]	Choose options for erasing SEL.
Custom EFI Logging Options Log EFI Status Codes	[Ennon code]	
NOTE: All values changed here do r until computer is restarted.	ot take effect	



所有变更需在电脑重启后才能生效。

Erase SEL [No]

允许您选择删除 SEL 的选项。设置值有:[No] [Yes, On next reset] [Yes, On every reset]

When SEL is Full [Do Nothing]

允许您选择当事件记录满时的反应选项。设置值有:[Do Nothing] [Erase Immediately]

Log EFI Status Codes [Error code]

关闭 EFI 状态码的记录,或只记录错误码,或只记录进度码,或两者。设置值 有:[Disabled][Both][Error code][Progress code]

BMC network configuration

本菜单中的子项目可让您设置 BMC 网络参数。

Aptio Setup Utility	– Copyright (C) 2015 Ame	rican Megatrends, Inc. Server Mgmt
BMC network configuration		Select to configure LAN channel parameters statically
DM_LAN1		or dynamically(by BIOS or
Config Address source	[Previous State]	BMC). Previous State option
Current Config Address source	-	will not modify any BMC
IP Address in BMC :	-	network parameters during BIOS
Subnet Mask in BMC :	-	phase
Station MAC address	-	
Gateway IP address	-	
Router MAC address	-	
Shared LAN		
Config Address source	[Previous State]	
Current Config Address source	-	↔ Select Screen
IP Address in BMC :	-	↑↓: Select Item
Subnet Mask in BMC :	-	Enter: Select
Station MAC address	-	+/-: Change Opt.
Gateway IP address	-	F1: General Help
Router MAC address	-	F2: Previous Values
		E5: Ontimized Defaults

DM_LAN1 / Shared LAN

Config Address source [Previous State]

设置 LAN 通道参数为静态或动态(通过 BIOS 或 BMC)。若选择 [Previous State] 选项,则在 BIOS 中不改变任何 BMC 网络参数。 设置值有: [Previous State] [Static] [DynamicBmcDhcp]

View System Event Log 本项目可让您查看系统事件记录。

IPv6 BMC Network Configuration 本项目可让您设置 IPv6 BMC 网络参数。

Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 2015 American	Megatrends, Inc. rver Mgmt
IPv6 BMC Network Configuration		Display the Full or Brief IPv6 Field
IPv6 Display Full Field	[Enable]	1 1010
IPv6 Display Full Formula	[Enable]	
IPv6 Display Letter Case	[Upper Case]	
IPv6 BMC DM_LAN1		
IPv6 BMC Lan IP Address Source	[Previous State]	
Address Source in BMC :	DHCP Mode	
IP Address in BMC :		
-> [0000:0000:0000:0000:0000:0000:0	000:0000]	
Prefix Length in BMC :	Ų	
-> [0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00	000.00001	the Coloct Concor
MAC Address in BMC :	14-dd-a9-d3-ee-ca	11: Select Item
nno nadreso in bho .	11 44 45 46 66 64	Enter: Select
IPv6 BMC Shared Lan		+/-: Change Opt.
IPv6 BMC Lan IP Address Source	[Previous State]	F1: General Help
Address Source in BMC :	DHCP Mode	F2: Previous Values
IP Address in BMC :		F5: Optimized Defaults
-> [0000:0000:0000:0000:0000:0000:0	000:0000]	F10: Save Changes & Reset
Prefix Length in BMC :	0	ESC: Exit
Gateway Address in BMC :		
-> [0000:0000:0000:0000:0000:0000:0	000:0000]	
MAC Address in BMC :	14-dd-a9-d3-ee-cb	

Version 2.17.1254. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

IPv6 Display Full Field [Enable]

本项目显示完整或主要的 IPv6 栏位。设置值有:[Disable] [Enable]

IPv6 Display Full Formula [Enable]

本项目显示完整或主要的 IPv6 准则。设置值有:[Disable] [Enable]

IPv6 Display Letter Case [Upper Case]

本项目设置显示字母为大写或小写。设置值有:[Lower Case] [Upper Case] IPv6 BMC DM_LAN1 / Shared LAN

IPv6 BMC LAN IP Address source [Previous State]

设置 LAN 通道参数为静态或动态(通过 BIOS 或 BMC)。 设置值有:[Previous State][Static][Dynamic-Obtained by BMC running DHCP]

3.11 事件记录菜单(Event Logs)

事件记录菜单(Event Logs)选项允许您更改事件记录设置以及查看系统事件记录。



3.11.1 更改 Smbios 事件记录设置 (Change Smbios Event Log Settings)

按 <Enter> 以更改 Smbios Event Log 设置。

Aptio Setup Utility -	Copyright (C) 2015 American Evo	Megatrends, Inc. ent Logs
Enabling/Disabling Options		Change this to enable or
Smbios Event Log	[Enabled]	disable all features of Smbios Event Logging during boot.
Erasing Settings		
Erase Event Log	[No]	
When Log is Full	[Do Nothing]	
Smbios Event Log Standard Settings		
Log System Boot Event	[Disabled]	
MECI	1	
МЕТИ	60	
Custom Options		
Log OEM Codes	[Enabled]	↔: Select Screen
Convert OEM Codes	[Disabled]	†↓: Select Item
		Enter: Select
NOTE: All values changed here do not	take effect	+/−: Change Opt.
until computer is restarted.		F1: General Help
		F2: Previous Values

Enabling/Disabling Options

Smbios Event Log [Enabled]

本项目用来开启或关闭在启动过程中 Smbios Event Logging 的全部功能。

设置值有: [Disabled] [Enabled]



Erasing Settings

Erase Event Log [No]

选择清除 Smbios 事件记录的选项。在复位时,清除动作的执行优先于任何记录开启动作。设置值有: [No] [Yes, Next reset] [Yes, Every reset]

When Log is Full [Do Nothing]

本项目用来选择当 Smbios Event Log 满时的动作。

设置值有: [Do Nothing] [Erase Immediately]

Smbios Event Log Standard Settings

Log System Boot Event [Disabled]

本项目用来开启或关闭记录系统启动事件。

设置值有:[Enabled][Disabled]

MECI [1]

允许您调节 MECI 的设置值。使用 <+> 或 <-> 键调整数值。设置值有:[1]-[255]

METW [60]

允许您调节 METW 的设置值。使用 <+> 或 <-> 键调整数值。设置值有:[0]-[99]

Custom Options

Log OEM Codes [Enabled]

允许您开启或关闭 EFI 状态编码记录作为 OEM 编码(若还未转化为 legacy)。设置 值有:[Disabled] [Enabled]

Convert OEM Codes [Disabled]

允许您开启或关闭 EFI 状态编码转变为标准 Smbios 编码(不是所有都可以转换)。 设置值有:[Disabled] [Enabled]

软件支持



4.1 安装 RAID 驱动程序

当您在系统中创建好 RAID 阵列模式后,现在您就可以开始安装操作系统至独立的 硬盘设备或具开机功能的磁盘阵列。这章节将来介绍在安装操作系统的过程中如何安装 RAID 控制器的驱动。

4.1.1 创建一张 RAID 驱动程序 U 盘

当您在进行 Windows® Server 操作系统安装时,您可以从 U 盘载入 RAID 驱动程序。您可以在 Windows 操作系统中,将驱动程序与应用程序光盘中的相关文件复制 到 U 盘中,创建包含 RAID 驱动程序的 U 盘。

请按照以下方式在 Windows 环境中将 RAID 驱动程序复制到 U 盘:

- 1. 在光驱中放入本主板的驱动程序及应用程序光盘。
- 2. 将 U 盘连接到系统。
- 3. 在 Windows 系统中,双击光驱图标,浏览驱动程序与应用程序光盘中的内容。
- 4. 点击 Drivers > C23x INTEL RAID > Driver > Windows, 接着将 SATA_RAID driver 文件夹复制到 U 盘。

4.1.2 安装 RAID 控制器驱动程序

在 Windows[®] Server 2008 操作系统安装过程中

请依照以下步骤在 Windows[®] Server 2008 操作系统安装过程中安装 RAID 控制器 驱动程序:

- 1. 用 Windows® 服务器操作系统安装光盘启动系统。依据屏幕指示完成安装。
- 2. 在安装类型中选择"Custom (Advanced)"。



3. 点击 Load Driver。

	Name	Total Size	Free Space	Туре
S	Disk 0 Partition 1	153.4 GB	144.1 GB	System
Ŷ	Disk1 Unallocated Space	148.1 GB	148.1 GB	
Bef	resh id Driver		Drive option	s (<u>a</u> dvanced)

- 4. 出现一条信息,提示您插入包含 RAID 控制器驱动程序的安装媒体(此安装媒体 可以包括 CD、DVD 或 U 盘)。
 - 若您的系统中只有光驱,先退出 Windows 操作系统安装盘,然后放入主板 驱动程序与应用程序光盘。
 - 或者您可以连接一个包含 RAID 控制器驱动程序的 U 盘。

点击 Browse 继续

ed to access your hard drive, inser s, and then click OK.	t the installation
n be a CD, DVD, or USB flash drive	0
Preuro OV	Cane
	ded to access your hard drive, insei s, and then click OK. in be a CD, DVD, or USB flash drive

- 5. 找到驱动程序,点击 OK 继续。
- 6. 从列表中选择您需要的 RAID 控制器驱动程序,点击 Next。

- 7. 当系统加载完成 RAID 驱动程序后,
 - 将驱动程序与应用程序光盘拿出,重新放入操作系统安装盘。
 - 移除 U 盘。

选择安装系统的磁盘,点击 Next。

	Name	Total Size	Free Space	Туре
SP.	Disk 0 Partition 1	153.4 GB	144.0 GB	System
A	Disk 1 Partition 1	592.3 GB	584.9 GB	Primary

8. 开始安装操作系统,依据屏幕指示继续。

4.2 安装管理应用与工具程序

在主板所附的应用程序与驱动程序光盘中,包含有驱动程序、管理应用程序, 以及一些工具程序,您可以一起安装将主板功能最大化。

- 驱动程序应用程序光盘内容若有更改,恕不另行通知。请登录华 硕网站(<u>www.asus.com.cn/</u>)获取最新的软件和程序更新。
 - 2. 驱动程序应用程序光盘支持 Windows[®] 服务器 2008 R2 和 Windows[®] 服务器 2012。

4.3 运行驱动程序与应用程序光盘

若"自动播放"功能开启,当您将驱动程序与应用程序光盘放入光驱时,光盘 会自动显示主菜单。默认情况下将显示驱动程序选项卡。



若您的系统未启动光驱"自动播放"的功能,请浏览光盘的文件内容,在 BIN 文件夹里找到 ASSETUP.EXE 文件,并双击 ASSETUP. EXE 运行随机光盘。

驱动程序与应用程序光盘的主菜单包含以下选项卡:

- 1. 驱动程序
- 2. 工具软件
- 3. 手册
- 4. 联络信息



Windows® 服务器 2008 R2 和 Windows® 服务器 2012 驱动程序应用 程序光盘的主菜单完全相同。

4.3.1 驱动程序菜单选项卡

若系统检测到已安装的设备,驱动程序菜单将会显示这些可用的设备,安装必要的 驱动器以激活这些设备。



4.3.2 工具软件菜单选项卡

工具软件菜单将显示主板支持的工具软件程序。



4.3.3 手册菜单

手册菜单提供了到 P10S-M WS 系列用户手册的链接。



4.3.4 联络信息菜单

联络信息菜单显示了华硕的联络信息、电子信箱地址和一些有用链接,当您需要更 多主板技术支持时可以使用。



4.3.5 安装 Intel 芯片组软件

本章节将介绍如何为系统中的 Intel[®] 芯片组安装组件。 在 Windows 操作系统下,您需要手动安装 Intel[®] 芯片组软件。 在 Windows[®] 服务器 2008 R2 上安装 Intel[®] 芯片组件:

- 1. 重新开机。
- 2. 使用 Administrator (管理员) 权限登录 Windows 系统。
- 于光驱中放入主板/系统所附的应用程序与驱动程序光盘, 若您的系统已经启动了光驱"自动播放"的功能,那么稍后一会光盘会自动显示 Drivers 菜单(驱动程序菜单)窗口。



若您的系统未启动光驱"自动播放"的功能,请浏览光盘的文件内容,在 BIN 文件夹里找到 ASSETUP.EXE 文件,并双击 ASSETUP.EXE 运行随机光盘。

- 4. 从菜单中点击"Intel® Chipset Device Software"项目。
- 5. 此时会显示"Intel® Chipset Device Software"窗口,点击【Next】开始安装。



6. 选择【Yes】接受许可同意条款,并且继续安装进程。



7. 阅读文档的信息并且按下【Next】键继续安装。



8. 勾选【Yes, I want to restart the computer now】并点击【Finish】以完成安装。



4.4 安装 Intel® I210 千兆网卡驱动程序

本章节将介绍如何在系统中安装 Intel[®] 1210 千兆网络控制器驱动程序。 按照以下步骤在 Windows[®] 系统中安装 Intel[®] 1210 千兆网络控制器驱动程序:

- 1. 开启系统。
- 2. 使用 Administrator (管理员) 权限登录 Windows 系统。
- 3. 于光驱中放入主板/系统所附的应用程序与驱动程序光盘,



若您的系统未启动光驱"自动播放"的功能,请浏览光盘的文件内容,在 BIN 文件夹里找到 ASSETUP.EXE 文件,并双击 ASSETUP.EXE 运行随机光盘。

4. 点击【Intel[®] I210 Gigabit Adapter Driver】项目开始安装。



5. 点击【Install Drivers and Software】开始安装。



6. 当 Intel(R) Network Connections - InstallShield Wizard 窗口出现时,点击 [Next]。



7. 勾选【I accept the terms in the license agreement】然后点击【Next】继续。



8. 在 Setup Options 窗口中,点击【Next】开始安装。



默认已勾选 Intel(R) PROSet for Windows Device Manager 与 Windows PowerShell Module 项。

h	ntel(R) Network Connections	2
Setup Options Select the program features	s you want installed.	(intel)
Install: Drivers Advanced Network Construction Install (R) PROSet for Wir Advanced Network Construction Data Construction Windows* PowerSh Intel(R) Network Conner	ndows* Device Manager Services onter Bridging netter Bridging tell Module etl Module cttons SNMP Agent	
Feature Description	< Back Nev	Canrel

9. 点击【Install】开始安装。



10. 安装完成后,点击【Finish】完成操作。





RAID 支持



5.1 RAID 功能设置

本服务器主板支持以下 RAID 设置:

主板具备 Intel[®] C236 芯片,本主板可支持以下 SATA RAID 方案: Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise Option ROM 工具程序支持 RAID 0、RAID 1、RAID 10 与 RAID 5 (仅适用于 Windows)。

5.1.1 RAID 功能说明

RAID 0 的主要功能为"Data striping",即区块延展。其运行模式是将磁盘阵列系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘,而数据读写方式是平均分散至多块硬盘,是以并行的方式读取/写入数据至多块硬盘,如此可增加读写的速度,若以两块硬盘所建构的 RAID 0 磁盘阵列为例,传输速度约为阵列中转速最慢的硬盘的二倍速度。整体而言,RAID 0 模式的磁盘阵列可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为"Data Mirroring",即数据映射。其运行模式是将磁盘阵列 系统所使用的硬盘,建立为一组映射对应(Mirrored Pair),并以平行的方式读取/写 入数据至多块硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的,在读取数据时,则可由 本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘阵列最主要就是其容错功能(fault tolerance),它能在磁盘阵列中任何一块硬盘发生故障的情况时,其它硬盘仍可以继 续动作,保持系统不中断运行。即使阵列中某一块硬盘损坏时,所有的数据仍会完整 地保留在磁盘阵列的其它硬盘中。

RAID 10 的组成原则,即是把两个或两个以上的 RAID 1 阵列,再组成RAID 0 区块 延展的一种阵列设置方式。这种阵列模式,如同 RAID 1 一般具有容错能力,此外由 于将数个 RAID 1 阵列模式再进行 RAID 0 的区块延展操作,因此也拥有高输入/输出 率的特色。在某些状况下,这种阵列设置方式,可以承受同一时间内多块硬盘失效损 坏的情形。关于 RAID 10 阵列模式,您的系统最少需安装有四块硬盘方可进行设置。

RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展,分别记录到三块或以上的硬盘 中。而 R A I D 5 阵列设置的优点,包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力, 与更大的保存容量。RAID 5 阵列模式最适合的使用范畴,可用于交叉处理操作、数 据库应用、企业资源的规划,与商业系统的应用。这类型的阵列模式,最少需要三块 硬盘方可进行设置。

(g)

若您想要使用设置有 RAID 磁盘阵列的硬盘来启动系统,请在安装操作系统到选定的硬盘之前,先将主板提供的驱动程序与应用程序光盘内的 RAID 驱动程序文件复制至软盘中。

5.1.2 安装硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现,当您要建立阵列模式设置时,请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。

请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘阵列:

- 1. 按照说明将 SATA 硬盘安装至硬盘槽中。
- 2. 将 SATA 信号线连接到 SATA 硬盘背部的信号线接口。
- 3. 将 SATA 电源线连接到 SATA 硬盘背部的电源接口。

5.1.3 设置 BIOS 中的 RAID 选项

在开始建立 RAID 阵列前,您必须先在 BIOS 程序中对连接到由 Intel[®] C236 芯片 组支持的 SATA 接口的 SATA 硬盘进行 RAID 设置。请依照下列步骤进行操作:

- 1. 在开机自检(POST)过程中进入 BIOS 设置界面。
- 进入高级菜单(Advanced)后,选择SATA Configuration选项,然后按 <Enter>。
- 3. 将 SATA Mode 项目设置为 [RAID]。
- 4. 按下<F10>保存您的设置值并退出 BIOS 程序。

关于如何在 BIOS 中针对菜单进行浏览与输入,请参考第四章的说明。

5.1.4 RAID 设置程序

根据您所使用的 RAID 接口的不同,您可以用每组 RAID 控制器内置 的工具程序来创建 RAID 磁盘阵列。例如,若您将 SATA 硬盘安装到由 Intel[®] C236 芯片所支持的 SATA 接口,您可以使用 "Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM Utility" 设置程序。

5.2 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程序

Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程序 可通 过主板上内置的南桥芯片所连接的 SATA 硬盘来创建 RAID 0、RAID 1、RAID10 (RAID 1+0) 和 RAID 5 阵列设置。



运行前请确保安装了 Serial ATA 硬盘驱动,正确的主板跳线设置,在 BIOS 设置中设置了正确的 SATA 模式。您可以参考"5.1.2 安装硬盘"、"5.1.3 设置 BIOS 中的 RAID 选项"。

运行 Inte[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM utility:

- 1. 打开系统。
- 2. 开机自检时请按下 <Ctrl>+<l> 以显示主菜单程序。

Intel(R) Rapid Storag Copyright(C)	ge Technology enterp 2003-12 Intel Corpor	rise - SATA ation. All	Option ROM - 3.6. Rights Reserved.	0.1023
1. Create RA 2. Delete RA	ID Volume	NU] 3. Reset D 4. Exit	isks to Non-RAID	
RAID Volumes: None defined. Physical Disks: ID Drive Model 0 ST33006565S 2 ST33006565S 3 ST33006565S 3 ST33006565S	[DISK/VOLUME I Serial # HWAS0000991753TR 37VN00009846RaJ1 397600009846UEDY GWC50000991756G6	Size 279.3GB 279.3GB 279.3GB 279.3GB 279.3GB	Type/Status(Vol I Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk Non-RAID Disk	D)
[↑↓]-Select	[ESC]-Exit	[ENTER]-Select Menu	

在画面下方的导航键可让您移动光标到不同的选项,并选择菜单中的选项。



本节中的 RAID BIOS 设置画面只能参考之用,故所显示的画面与实际设置画面稍有不同。

5.2.1 创建 RAID 阵列

请依照以下步骤创建 RAID:

- 1. 从程序主菜单中,选择 1. Create RAID Volume,然后按下 <Enter>。此时将出现 以下画面。
- 2. 在下方画面为 RAID 阵列输入一个名字并按下 <Enter> 键。

Intel(R) Rapid Storage Technol Copyright(C) 2003-12 In	ogy enterprise - SATA Option ROM - 3.6.0.1023 Atel Corporation. All Rights Reserved.
[C Name: RAID Level: Disks: Strip Size: Capacity: Syne:	REATE VOLUME MENU] Volume0 RAIDO(Strips) Select Disks 128KB 0.0 GB N/A Create Volume
Enter a unique volume na 16	The second secon
[↑↓]Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

- 3. 当 RAID Level 项目高亮时,按下向上/向下箭头按键以选择您要创建的 RAID 级别,然后按下 <Enter>键。
- 4. 在 Disks 选项区域高亮时,按下 <Enter> 键以选择要进行磁盘阵列设置的硬盘设备。接着如下图所示的画面便会出现

		SELECT DISK	(S]	
Port	Drive Model	Serial #	Size	Status
0	ST3300656SS	HWAS0000991753TR	279.3GB	Non-RAID Disk
1	ST3300656SS	37VN00009846RAJ1	279.3GB	Non-RAID Disk
2	ST3300656SS	397600009846UEDY	279.3GB	Non-RAID Disk
3	ST3300656SS	GWC50000991756G6	279.3GB	Non-RAID Disk
		Select 2 disks to c	reate volume	
[↑.	↓]-Prev/Next [TAB]-(M)aster [SPAC]	E]-(R)ecover	y [ENTER]-Done =

5. 按下向上/向下箭头按键来选择硬盘设备,确认后请按下空格键来进行选择。接着 被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当所有要进行阵列设置的硬盘 设备选择完毕后,请按下 <Enter>键。 按下向上/向下箭头按键以选择 RAID 磁盘阵列要分割的容量(仅 RAID 0、RAID 10、RAID 5),然后按下 <Enter>键。分割的数值可由 4KB 递增至 128KB。 数值为: RAID 0:128KB RAID 0:64KB RAID 5:64KB



若此系统欲作为服务器使用,建议您选择较低的磁区大小;若此系统欲作 为多媒体电脑用来运行影音的编辑制作,建议您选择较高的磁区大小来获 得最佳的性能。

- 7. 选择 Capacity 项目,输入您所要的阵列容量,接着按下 <Enter> 按键。本项目默 认值是采用最高可容许的磁盘容量。
- 8. 在 Create Volume 的提示对话框中再按下 < Enter> 按键来建立磁盘阵列。
- 9. 在下方的警示窗口中按下<Y> 建立阵列并返回主菜单,或按下<N> 返回 CREATE VOLUME(创建容量)菜单。



5.2.2 删除 RAID 磁区



在操作此功能时请务必非常小心,所有在硬盘中的数据将被一并删除。

请依照以下步骤删除磁区:

- 1. 从程序主菜单中,选择 2. Delete RAID Volume,然后按下 < Enter> 键。

Inte	l(R) Raj Copy	pid Storag right(C) 2	e Technology en 003-12 Intel Co	terprise - SAT rporation. Al	A Option ROM l Rights Rese	- 3.6.0.1023 rved.
			[DELETE \	/OLUME MENU] =]
Na Vo	ume lume0	Level RAIDO(St	Drives ripe) 2	Capacity 298.0GB	Status Normal	Bootable Yes
			[1	1EPh]		
		Deleting	a volume will r	reset the disks	s to non-RAID	
	WARNING: ALL DISK DATA WILL BE DELETED.					
		(11	,	
[†↓]-Sele	ect	[ESC]-Previ	ous Menu	[DEL]-Del	ete Volume

3. 在下方的警示窗口中按下<Y> 删除 RAID 磁区并返回主菜单,或按下<N> 返回 DELETE VOLUME 菜单。





5.2.3 重新设置硬盘为非阵列硬盘

请注意!当您将 RAID 阵列硬盘设置为无 RAID 阵列状态时,所有磁盘 阵列中的数据与阵列本身的结构数据都将被去除。

请依照以下步骤重新设置非阵列硬盘:

- 1. 从程序主菜单中,选择 3. Reset Disks to Non-RAID,然后按下 〈Enter〉键。
- 按下向上/向下箭头键以选择您要重新设置的硬盘,确认后请按下空格键。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当所有要进行阵列设置的硬盘设备选择完毕后,请按下 <Enter>键。

[RESET RAID DATA] Resetting RAID disk will remove its RAID structures and revert it to a non-RAID disk. MARNING Remoting a disk causes all dats on the disk to be lost. (This does not apply to Recovery volumes)						
Port	Drive Model	Serial #	Size	Status		
0	ST3300656SS	HWAS0000991753TR	279.3GB	Member Disk		
1	ST3300656SS	37VN00009846RAJ1	279.3GB	Member Disk		
— ι ↑↓	Select the disks that should be reset. = [↑↓]-Previous/Next [SPACE]-Selects [ENTER]-Selection Complete ==					

3. 在确认窗口按下 <Y> 重新设置硬盘,或是按下 <N> 回到主菜单。

5.2.4 退出 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise SATA Option ROM 工具程序

请依照以下步骤退出程序:

- 1. 从程序主菜单中,选择 4. Exit 然后按下 < Enter>。
- 2. 按下 <Y> 退出,或按下 <N> 回到程序主菜单。

5.2.5 重建 RAID

本选项仅适用于 RAID 1 阵列。

使用未设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列

若任何包含 RAID 1 阵列的 SATA 硬盘失败,系统在 POST 过程中显示 RAID volume 的状态为"Degraded"。您可使用其他没有设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列。

请依照以下步骤使用未设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列:

- 1. 提示出现时,按下 <Ctrl> + <I>进入 Intel Rapid Storage Technology 工具程序。
- 2. 若发现未设置 RAID 的 SATA 硬盘,程序会进入重建 RAID。按下 <Enter>,使用 上下方向键选择目的硬盘或按下 <ESC> 退出。

请选择与原硬盘同样容量的目的硬盘。

3. 选择硬盘后程序自动开始重建。RAID volume 的状态变为 "Rebuild"。

Intel(R) Rapid Storage T Copyright(C) 2003	Technology enterprise - SA 3-12 Intel Corporation. A	TA Option ROM - 3.6.0.1023 11 Rights Reserved.
1. Create RAID 2. Delete RAID	[MAIN MENU] Volume 3. Reset Volume 4. Exit	Disks to Non-RAID
RAID Volumes: ID Name Level1 1 Volume0 RAID1()	= [DISK/VOLUME INFORMATION Strip Si Mirror) N/A 149.0	*=Data is Encrypted ze Status Bootable GB Rebuild Yes
Physical Devices: Port Drive Model S 1 ST3160812AS 9 2 ST3160812AS 3	Gerial # Size DLSOF4HL 149.0GB LLSOJYL8 149.0GB	Type/Status(Vol ID) Member Disk(0) Member Disk(0)
Volumes with "Rebuild"	status will be rebuilt wit	hin the operating system.
[^↓]-Select	[ESC]-Exit	[ENTER]-Select Menu

- 4. 退出 Intel Rapid Storage Technology 并重启系统。
- 5. 选择 Start > Programs > Intel Rapid Storage > Intel Rapid Storage Console 或点 击 Intel Rapid Storage Technology 图标开启 Intel Rapid Stroage Manager 程序。
- 6. 在 View 菜单中,选择Advanced Mode 显示 Intel Rapid Storage Console 的信息。
- 7. 在 Volumes view 项目中,选择 RAID volume 查看重建状态。完成后,状态变为 "Normal"。

使用新硬盘重建 RAID 阵列

若任何包含 RAID 阵列的 SATA 硬盘失败,系统在 POST 过程中显示 RAID volume 的状态为"Degraded"。您可安装新的硬盘重建 RAID 阵列。

请依照以下步骤使用新硬盘重建 RAID 阵列:

1. 移除旧的 SATA 硬盘,在 SATA 接口上安装一块同样规格的新 SATA 硬盘。

请选择与原硬盘同样容量的目的硬盘。

重启系统,接着依据"使用未设置 RAID 的硬盘重建 RAID 阵列"部分的步骤进行。

5.2.6 设置 BIOS 设置程序中的启动阵列

当使用 Intel® Rapid Storage Technology 创建 multi-RAID 时,您可以为 RAID 阵列 设置 BIOS 中的启动优先级。

请依据以下步骤设置启动阵列:

(e)

请设置至少一个启动阵列。

- 1. 重启系统并在 POST 过程中按下 进入 BIOS。
- 2. 点击 Boot 菜单,选择 Boot Device Priority 项目。
- 使用上/下方向键选择启动优先级,然后按下 <Enter>键。更多信息请参考第四章 中"启动设备顺序"部分的说明。
- 4. 在 Exit 菜单中选择 Save Changes & Exit, 然后按下 < Enter> 键。
- 5. 出现确认对话框时,选择 [Yes],然后按下 <Enter> 键。

5.3 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise 工具 程序 (Windows)

Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise 工具程序通过南桥芯片的支持,可让 您使用连接到主板上 Serial ATA 接口上的 Serial ATA 硬盘创建 RAID 0、RAID 1、RAID 10(RAID 1+0) 与 RAID 5 的阵列设置。

您需要在 Windows[®] 操作系统中手动安装 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise。请参考第四章的安装说明。

在 Windows[®] 操作系统下进入 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise:

- 1. 开启系统进入 Windows 桌面。
- 2. 点击 Intel[®] Rapid Storage Technology enterprise 图标显示主菜单。

您的存储系统设置为数据保护,性能提升且优化了数据存储容量。您可以通过创建 额外的阵列来优化您的存储系统。

点击 Rescan 重新扫描已安装硬盘。

5.3.1 创建 RAID 阵列

请依照以下步骤创建 RAID:

1. 从程序主菜单中,选择 Create Volume,并选择阵列类型。然后点击 Next。

1. Select	Select Controller	
2. Configure	Intel(R) C600 series chipset SAS RAID Controller	
3. Confirm	Select Volume Type	
	Perai-time data protection (RAD 1) Optimized data performance RAD 0) Efficient data hosting and protection (RAD 5) Balanced performance and data protection (RAD 10) 10	Protection Performance Capacity Combine two disks to create a volume where each disk store aread: copy of the data an provides real-time redundancy.

- 2. 为您的 RAID 磁区键入一个名称,然后选择阵列磁盘。
- 3. 选择 Volume Size 标签页,您可以拖曳滑块调整阵列容量。
- 4. 点击 Next。

. Select	Configure Volume	Proposed Configuration
. Configure	Name: Volume_0000	New Array
. Confirm	Select the array disks (minimum selection required) V SAS disk on Controller 1, Phy 0 (279 GB) V SAS disk on Controller 1, Phy 2 (279 GB) SAS disk on Controller 1, Phy 4 (279 GB) SAS disk on Controller 1, Phy 4 (279 GB) SAS disk on Controller 1, Phy 6 (279 GB) Volume Size Ad48 MB Array allocation: 	Vew Artsy Volume_0000

- 若您的硬盘中存有数据,且您不想保留所选硬盘中的数据,在下一栏 中选择 NO(若显示)。
- 若您要开启阵列的 write-back 缓存或初始化阵列,您可以点击 Advanced 标签页进行设置。

5. 确认后点击 Create Volume 继续。

此过程所需要的时间依据硬盘数量与容量而定。在此过程中您可以继续 使用其他应用程序。

Create Volume		
1. Select 2. Configure 3. Confirm	Confirm Volume Creation Review the selected configuration. This process could take a while depending on the number and size of the disks. You can continue using other applications during this time.	Proposed Configuration New Array
	Back Create Volume Cancel	More help on this page

6. 当显示创建完成信息时,点击 OK 完成。

olume Creation Complete	
The volume was created successfully.	
You still need to partition your new volume using Windows Disk Manager any data.	ient* before adding
More help	ОК

在添加数据前,您仍然需要使用 Windows Disk Management 来对新阵列进行分区。

完成后,您将看到以下画面。您可以在 Volume Properties 区域变更相关项目的设置。

🕼 Entrity Rayad Storage Technology entergence	10)
Home Patternos	(intel)
Current Status Your system is functioning normally.	
Secon 🔬 Create Volume.	Volume Properties 10
Defers Values ************************************	Here Vortices match Type Hero 2. Constraints Type Hero 2. Constraints Hero 4. et M. H. Statistical Wards and the Statistical Constraint Hero 4. et M. H. Statistical Constraints Hero 4. et M. Hero 4. et M. Hero Hero 4. et M. Hero 4. et M. Hero 4. et M. Hero Hero 4. et M. Hero 4. et M. Hero 4. et M. Hero Hero 4. et M. Hero 4. et M. He

5.3.2 更改阵列类型

创建 RAID 阵列完成后,您可以在 Volume Properties 区域查看相关项目的设置。 按照以下步骤更改阵列类型:

- 1. 在 Volume 区域点击您要更改的 SATA 阵列项目。
- 2 在 Volume Properties 区域选择 Type:RAID 1 Change type。

logy enterprise		_ 6 ×
		(intel)
r system is functioning norma	Hy.	
e Volume	Volumes	Volume Properties ⑦ Name: Volume,0000 <u>Rename</u> Status: Normal
chipset SAS RAID Controller	SAS_Array.0000	Type: RAID 1 Change type System volume: No Distilia volume Write back cache: Diabilid and P Innialisad: No Indiatas C Verification details <u>Verify</u> Parity errors: 0 Blocks with modia errors 0 Physical sector size: 512 Bytes Logical sector size: 512 Bytes

- 您可以更改名称,选择新阵列类型,若有必要还可以选择要包含到新阵列中的磁盘。
- 选择 RAID 磁盘阵列要分割的容量(仅 RAID 0、RAID 10、RAID 5),然后点击 (OK>按键。分割的数值可由 4KB 递增至 128KB。数值为: RAID 0: 128KB RAID 10: 64KB

				~	•	~	•••	
F	R/	١D	5	:	6	4	K	З

Name: Volume_0000	
Select the new volume type:	
Optimized disk performance (RAID 0)	
 Efficient data hosting and protection (RAID 5) 	
The new volume will automatically include the o	disks that are part of the existing volume.
Select additional disks to include in the new	v volume: 🦻
SAS disk on Controller 1, Phy 4	
SAS disk on Controller 1, Phy 6	
Data stripe size: 🗲 🖤	
WARNING: Completing this action will immedia	ately start the volume migration process. Any
on the disks to be added to the volume will be	permanently lost and should be backed up
before continuing. Volume data will be preserve while a volume migration is in progress may ma incompatibility.	ed. Performing a driver upgrade or downgrad ake the volume inaccessible due to driver
More help	OK

若此系统欲作为服务器使用,建议您选择较低的磁区大小;若此系统欲 作为多媒体电脑用来运行影音的编辑制作,建议您选择较高的磁区大小 来获得最佳的性能。

5.3.3 删除阵列

删除阵列时请注意。硬盘上的数据将会丢失,请先备份数据。

按照以下步骤删除阵列:

1. 从程序主菜单中,在 Volume 区域选择您要删除的阵列 (如 Volume_0000)。

logy enterprise		, iei
s system is functioning norma s Volume	Volumes SAS_Array_0000	Volume Properties P Name Volume,0000 Bename Status Normal Type RAD 1 Changes type State 448 MB (processes ize System volume: No Deleta volume No Deleta volume Write-back cache: Disabled Enable (*) Parity encos Parity encos: 0 Blocks with media encos: 0 Physical sector size 512 Bytes Logical sector size 512 Bytes

- 2. 在 Volume Properties 区域选择 Delete volume。
- 3. 点击 Yes 删除阵列并返回程序主菜单,或点击返回主菜单。

5.3.4 偏好设置

System Preferences

设置在此显示提示区域图标与系统信息、警告、或错误信息。

E-Mail Preferences

设置发送关于以下事件的电子邮件:

- 存储系统信息
- 存储系统警告
- 存储系统错误

Home Preferences	energy selections	(intel.
System	E-mail Preference: Storage system information Storage system marrings Pref:	
	Apply Changes Discard Changes	More help on this page

P10S-M WS/IPMI-O 架构图

P10S-M WS 架构图

华硕的联络信息

华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD.

市场信息

技术支持

- **地址:上海市闵行莘庄工业区春东路** 508号 电话:+86-21-54421616
- 传直:+86-21-54420088
- 互联网:http://www.asus.com.cn/
- 电话:400-620-6655 电子邮件:http://vip.asus.com/ VIP2/Services/ TechQuery?lang=zh-cn

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亚太地区)

市场信息

技术支持

- 地址:台湾台北市北投区立德路 150 목 4 楼
- 电话:886-2-2894-3447
- 传直:+86-21-5866-8722.转 9101#

免费服务电话:+86-21-38429911

互联网:http://www.asus.com/tw/ support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

技术支持

地址: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539. USA 电话:+1-510-739-3777 传真:+1-510-608-4555 互联网:http://usa.asus.com/

电话:+1-812-282-2787 传真:+1-812-284-0883 在线支持:http://gr.asus.com/ techserv

ASUS TECHNOLOGY HOLLAND B.V. (荷兰)

市场信息

地址:Fultonbaan 12, 3439 NE, 电话:+31306004222 Nieuwegein, The Netherlands 传真:+31306021594

互联网:http://www.asus.com/be-nl/ 在线连络:http://eu-rma.asus.com/ sales (只回答市场相关事务的问题)

技术支持

传真:+31306021594

在线支持:http://www.asus.com/ be-nl/support/

U Declaration of Conformity IN SEARCH OF INC	-	ASUSTEK COMPUTER INC.	Europe: ASUS TECHNOLOGY HOLLAND B.V.	FULTONBAAN 12, 3439 NE, NIEUWEGEIN	THE NETHERLANDS	apparatus:	Motherboard	P10S-M WS/IPMI,P10S-M WS,P10S-M	IS/0-IMdI/SM	I requirements of the following directives: tve	1 X EN 65024:2010 X EN 64000-3-3-3013	H-A22006		0-08)	13-04)	06)	E EN 30.2 62.3 V1.1.1 (2009-01) E EN 5052013A5C.2014 E EN 50385-2014		2011 Developes: 2002 / A12: 2011	20 5/2008 Recutation (EC) No. 278/2009	2009 C Regulation (EU) No. 617/2013	<u>tve</u> ver 15/216	C C (EU conformity marking)		ery	Taipei, Taiwan	Place of issue	n 31/12/2015	ne Date of issue	9000
	We, the undersigned,	Manufacturer:	Authorized representative in	Address, City:	Country:	declare the following a	Product name :	Model name :		conform with the essential	E E 65022:2010 +AC 2011 E E 61000.3.2.2014		EN 300 328 V1.8.1(2012)	EN 300 440-2 V1.4.1 (201	EN 301 908-1 V6.2.1(201 EN 301 908-2 V6.2.1(201 EN 301 908-2 V6.2.1(201 EN 301 908-2 V6.2.1(201	E E N 301 833 V1.7.1(2012)	EN 50360:2001(A1:2012 EN 52345:2010	X2006/95/EC-LVD Directive	□ EN 60950-1; 2006 / A12::	Complete Directly Complete Directly Complete Directly	Regulation (EC) No. 642/2	S 201165/EL-RohS Direct S 201165/EL-RohS Direct S 201165/EL-RohS Direct)		Signature	Jerry Sher	Printed Nam	
CLARATION OF CONFORMITY	Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)			う L			arty Name: Asus Computer International	-	Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.		006/Fax No: 2010/01/01/2-2010/010	that the product	duct Name : Motherboard		del Number:P10S-M WS/IPMI,P10S-M WS, P10S-M WS/IPMI_O/SI		e following specifications:	FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators		y Information:	complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the	vo conditions: (1) This device may not cause harmful interference device must accept any interference received, including interference use undesired operation.		uve reison s name : Steve Chang / rresident	1. 11	Strue Change	()	Signature :		Date : Dec. 31, 2015