

Blitz Extreme



F3152

Première édition Juin 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAITRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon

Notes Informa A prop Blitz E	ations su os de ce xtreme: le	r la sécurité viii manuel x es caractéristiques en bref xii
Chapi	tre 1 : In	troduction au produit
1.1	Bienven	ue ! 1-1
1.2	Contenu	de la boîte 1-1
1.3	Fonctior	ns spéciales1-2
	1.3.1	Fonction ROG et d'overclocking intelligentes 1-2
	1.3.2	Fonctions ROG spéciales 1-4
	1.3.3	Points forts du produit 1-7
Chapi	tre 2 : In	formations sur le matériel
2.1	Avant de	e commencer
2.2	Vue gén	érale de la carte mère2-5
	2.2.1	Orientation de montage2-5
	2.2.2	Pas de vis2-5
	2.2.3	Layout de la carte mère2-6
	2.2.4	Layout de la carte audio2-6
	2.2.5	Contenu du layout
2.3	Central I	Processing Unit (CPU)2-9
	2.3.1	Installer le CPU
	2.3.2	Installer l'ensemble ventilateur-dissipateur
	2.3.3	Désinstaller l'ensemble ventilateur-dissipateur
2.4	Mémoire	e système
	2.4.1	Vue générale2-16
	2.4.2	Configurations mémoire
	2.4.3	Installer un DIMM2-19
	2.4.4	Retirer un DIMM
2.5	Slots d'e	extension 2-20
	2.5.1	Installer une carte d'extension
	2.5.2	Configurer une carte d'extension
	2.5.3	Assignation des IRQ
	2.5.4	Slots PCI
	2.5.5	Slots PCI Express x1

	2.5.6	Slots PCI Express x16	. 2-22	
2.6	Jumpers	3	. 2-23	
2.7 carte a	Installation Plaque d'E/S électroluminescente, LCD Poster et e rte audio			
	2.7.1 2-24	Installation Plaque d'E/S électroluminescente et LCD	Poster	
	2.7.2	Installation d'une carte audio	. 2-25	
2.8	Connect	eurs	. 2-26	
	2.8.1	Connecteurs arrières	. 2-26	
	2.8.2	Connecteurs internes	. 2-29	
	2.8.3	interrupteurs embarqués	. 2-38	
	2.8.4	Installer le ventilateurs optionnel	. 2-39	
	2.8.5	Installer le support DIY	. 2-41	
Chapi	tre 3 : De	émarrer		
3.1	Démarre	r pour la première fois	3-1	
3.2	Eteindre	l'ordinateur	0 0	
	3.2.1	Utiliser la fonction d'arrêt du système d'exploitation	3-2	
	3.2.2	Utiliser la double fonction de l'interrupteur d'alimentation	 3-2	
Chapi	tre 4 : Le	BIOS		
4.1	Gérer et	mettre à jour le BIOS	4-1	
	4.1.1	Utilitaire ASUS Update	4-1	
	4.1.2	Utilitaire ASUS EZ Flash 2	4-4	
	4.1.3	Utilitaire AFUDOS	4-5	
	4.1.4	Utilitaire ASUS CrashFree BIOS 3	4-7	
	4.2	La configuration du BIOS	4-8	
	4.2.1	Ecran de menu du BIOS	4-9	
	4.2.2	Barre des menus	4-9	
	4.2.3	Touches de navigation	4-9	
	4.2.4	Eléments des menus	. 4-10	
	4.2.5	Eléments des sous-menus	. 4-10	
	4.2.6	Champs de configuration	. 4-10	
	4.2.7	Fenêtre contextuelle	. 4-10	
	4.2.8	Barre de défilement	. 4-10	
	4.2.9	Aide générale	. 4-10	

4.3	Main n	nenu (menu Principal)	4-11
	4.3.1	System Time [xx:xx:xx]	4-11
	4.3.2	System Date [Day xx/xx/xxxx]	4-11
	4.3.3	Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	4-11
	4.3.4	Language [English]	4-11
	4.3.5	SATA 1-6	4-12
	4.3.6	SATA Configuration	4-13
	4.3.7	AHCI Configuration	4-14
	4.3.8	System Information	4-15
4.4	Extren	ne Tweaker menu (menu Extreme Tweaker)	4-16
	4.4.1	Ai Overclocking [Auto]	4-16
	PCIE F	requency [Auto]	4-17
	DRAM	Frequency [Auto]	4-17
	DRAM	Timing Control [Auto]	4-17
	Loadlir	e Calibration [Auto]	4-19
	FSB Te	ermination Voltage [Auto]	4-19
	DRAM	Voltage [Auto]	4-20
	South I	Bridge Voltage [Auto]	4-20
	PLL Vo	ltage [Auto]	4-21
	NB LEI	D Selection [NB Volt]	4-21
	SB LEI	D Selection [PLL Volt]	4-21
4.5	Advan	ced menu (menu Avancé)	4-21
	4.5.1	Ai Net 2	4-22
	4.5.2	USB Configuration	4-22
	4.5.3	CPU Configuration	4-24
	4.5.4	Chipset	4-25
	4.5.5	OnBoard Devices Configuration	4-26
	4.5.6	PCI PnP	4-27
4.6	Power	menu (menu Alimentation)	4-28
	4.6.1	Suspend Mode [Auto]	4-28
	4.6.2	Repost Video on S3 Resume [Disabled]	4-28
	4.6.3	ACPI 2.0 Support [Enabled]	4-28
	4.6.4	ACPI APIC Support [Enabled]	4-28
	4.6.5	APM Configuration	4-29
	4.6.6	Hardware Monitor	4-30

4.7	Boot me	enu (menu Boot)4-34
	4.7.1	Boot Device Priority
	4.7.2	Boot Settings Configuration 4-35
	4.7.3	Security 4-36
4.8	Tools m	enu (menu Outils) 4-38
	4.8.1	ASUS EZ Flash 2
	4.8.2	ASUS O.C. Profile
4.9	Exit mer	nu (menu Sortie) 4-40
Chapi	tre 5:	Support logiciel
5.1	Installer	un système d'exploitation5-1
5.2	Information	tions sur le DVD de support5-1
	5.2.1	Lancer le DVD de support5-1
	5.2.2	Menu Drivers
	5.2.3	Menu Utilities
	5.2.4	Menu Make disk
	5.2.5	Menu Manual
	5.2.6	Informations de contacts ASUS 5-6
	5.2.7	Autres informations
5.3	Information	tions logicielles5-9
	5.3.1	ASUS MyLogo3™5-9
	5.3.2	AI NET25-11
	5.3.3	ASUS PC Probe II
	5.3.4	ASUS AI Suite5-18
	5.3.5	ASUS AI Gear 25-20
	5.3.6	ASUS AI Nap 5-21
	5.3.7	ASUS AI N.O.S
	5.3.8	ASUS Q-Fan Plus 5-23
	5.3.9	ASUS AI Booster5-24
	5.3.10	Utilitaire SoundMAX® High Definition Audio
5.4	Configu	rations RAID5-30
	5.4.1	Définitions RAID5-30
	5.4.2	Installer des disques durs Serial ATA (SATA)5-31
	5.4.3	Configurations RAID Intel®5-31
	5.4.4	Configuration RAId JMicron®5-39
5.5	Créer ur	ne disquette du pilote RAID5-47

	5.5.1	Créer une disquette du pilote RAID sans accéder à l'OS 5-	47
	5.5.2	Créer une disquette du pilote RAID sous Windows $^{\scriptscriptstyle (\! B\!)}$ 5-	47
Chapi	tre 6:	Support de la technologie ATI [®] CrossFire™	
6.1	Vue gén	érale6	i-1
	6.1.1	Configuration requise	i-1
	6.1.2	Avant de commencer 6	i-1
6.2	Installer	des cartes graphiques CrossFire™6	-2
6.3	Informat	tions logicielles6	-5
	6.3.1	Installer les pilotes6	-5
	6.3.2	Utiliser Catalyst™ Control Center6	-7
Apper	dice:	Caractéristiques du CPU	
A.1	Intel [®] EN	Л64ТА	-1
A.2	Enhance	ed Intel SpeedStep [®] Technology (EIST)A	-1
	A.2.1	Configuration requiseA	-1
	A.2.2	Utiliser la fonction EISTA	-2
A.3	Technol	ogie Intel® Hyper-ThreadingA	-3
A .4	Tableau	des codes de déboguageA	-4

Note

Rapport de la Commission fédérale des communications

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux 2 conditions suivantes:

- · Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des resultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC.Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nuisible à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et, si non installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer une interférence nocive aux communications radio. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière.Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- · Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- · Augmentez l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Reliez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- · Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté radio/TV pour de l'aide.



L'utilisation de câbles protégés pour le raccordement du moniteur à la carte de graphique est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC.Les changements ou les modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Rapport du Département Canadien des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonore, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux régulations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003

Informations de sécurité

Sécurité électrique

- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant avant de toucher au système.
- Lorsque vous ajoutez ou enlevez des composants, vérifiez que les câbles d'alimentation sont débranchés avant de relier les câbles de signal. Si possible, déconnectez tous les câbles d'alimentation du système avant d'ajouter un périphérique.
- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles de signal de la carte mère, vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont bien débranchés.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.
- Vérifiez que votre alimentation délivre la tension électrique adaptée à votre pays. Si vous n'en êtes pas certain, contactez votre fournisseur électrique local.
- Si l'alimentation est cassée, n'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez votre revendeur.

Sécurité en opération

- Avant d'installer la carte mère et d'y ajouter des périphériques, prenez le temps de bien lire tous les manuels livrés dans la boîte.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage, contactez votre revendeur immédiatement.
- Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agraffes loin des connecteurs, des slots, des sockets et de la circuiterie.
- Evitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface stable.
- Si vous avez des problèmes techniques avec votre produit contactez un technicien qualifié ou appelez votre revendeur.

A propos de ce guide

Ce guide de l'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer la carte mère.

Comment ce guide est organisé

Ce guide contient les sections suivantes:

Chapitre 1 : Introduction au produit

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte et les nouvelles technologies qu'elle supporte.

Chapitre 2 : Informations sur le matériel

Ce chapitre dresse la liste des procédures de configuration du matériel que vous devrez effectuer quand vous installerez les composants de l'ordinateur. Ceci inclût une description des interrupteurs, des jumpers et des connecteurs de la carte mère.

Chapitre 3 : Démarrer

Ce chapitre décrit la séquence de démarrage, et les différentes manières d'arrêter le systèm

Chapitre 4 : Le BIOS

Ce chapitre explique comment changer les paramètres système via les les menus du BIOS. Une description détaillée des paramètres du BIOS est également fournie.

Chapitre 5 : Support logiciel

Ce chapitre décrit le contenu du CD de support fourni avec la carte mère.

Chapter 6: Support ATI CrossFire™

Ce chapitre décrit les fonctions ATI CrossFire™ et décrit les procédures d'installation des cartes graphiques.

Appendice : Fonctions du CPU

L'appendice décrit les fonctions et technologies du CPU que la carte mère supporte.

Où trouver plus d'informations

Reportez-vous aux sources suivantes pour plus d'informations sur les produits.

1. Site web ASUS

Le site web ASUS offre des informations à jour sur le matériel ASUS et sur les logiciels afférents. Reportez-vous aux informations de contact ASUS.

2. Documentation optionnelle

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle telle que des coupons de garantie, qui peuvent avoir été ajoutés par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.

Conventions utilisées dans ce guide

Pour être sûr que vous procédiez à certaines tâches correctement, retenez les symboles suivants, utilisés tout au long de ce guide.



DANGER/AVERTISSEMENT : Information vous évitant de vous blesser lorsque vous effectuez une tâche



ATTENTION : Information vous évitant d'endommager les composants lorsque vous effectuez une tâche.



IMPORTANT : Instructions que vous DEVEZ suivre afin de mener à bien une tâche.



NOTE : Astuces et informations additionnelles pour vous aider à mener à bien une tâche.

Typographie

Texte en gras	Indique qu'il y a un menu ou un élément à sélectionner.
Texte en italique	Utilisé pour mettre en valeur un mot ou une phrase.
<touche></touche>	Le nom d'une touche placée entre deux chevrons indique que vous devez presser la touche en question.
	Par exemple: <entrée> signifie que vous devez presser la touche Entrée.</entrée>
<tch.1+tch.2+tch.3></tch.1+tch.2+tch.3>	Si vous devez presser deux, voire plusieurs, touches simultanément, les noms des touches sont reliés par un signe plus (+).
	Par exemple: <ctrl+alt+d></ctrl+alt+d>
Commande	Signifie que vous devez taper la commande telle qu'elle apparaît, puis fournir l'élément demandé ou la valeur placée entre les parenthèses.
	Par exemple: Au prompt DOS, tapez la ligne de commande :
	afudos /i[filename]
	afudos /iBlitz-Extreme.ROM

Blitz Extreme: les caractéristiques en bref

СРО	Socket LGA775 pour processeurs Intel [®] Core [™] 2 Extreme / Core [™] 2 Duo / Pentium [®] Extreme / Pentium [®] D / Pentium [®] 4 / Celeron [®] D Supporte la nouvelle génération de processeurs Intel [®] 45nm Multi-Core Compatible avec les processeurs Intel [®] 06/05B/05A. * Consulter www.asus.com pour une liste de processeurs Intel supportés.	
Chipset	Intel® P35 / ICH9R avec la technologie Intel® Fast Memory Access	
Bus système	1333 / 1066 / 800 MHz	
Mémoire	4 x emplacements DIMM, supportant jusqu'à 8Go de mémoire DDR3 1333* / 1066 / 800 MHz, non-ECC et non tamponnée Architecture mémoire bi-canal * Ce chipset supporte officiellement des fréquences de mémoire allant jusqu'à	
	DDR3 1066MHz. Réglée avec la technologie ASUS Super Memspeed, cette carte mère supporte des modules mémoire allant jusqu'à DDR3 1333. Référez- vous au site Web www.asus.com ou au manuel d'utilisation du fabricant.	
Slots d'extension	Slots PCI Express x16 x 2 (supporte une solution dual graphics) x 1 Slot PCI Express x1 (PCIEx1_1 est compatible avec le slot audio) PCI 2.2 x 2	
Technologie CrossFire™	Supporte les cartes grraphiques ATI CrossFire™ (toutes les deux en mode x 8)	
Stockage	Southbridge - Ports SATA 3.0 Go/s x 6 - La technologie Intel Matrix Storage supporte les configurations RAID 0, 1, 10, 5.	
	JMicron [®] JMB363 PATA et contrôleur SATA - 1 x UltraDMA 133/100/66 jusqu'à 2 périphériques PATA - Ports externe SATA 3.0 Go/s x 2 (SATA On-the-Go)	
LAN	Deux contrôleurs Gigabit LAN, avec fonction AI NET2	
Audio haute définition	Carte audio SupremeFX II - CODEC High Definition Audio ADI 1988B 8 canaux - ASUS Noise Filter Ports S/PDIF out coaxial/optique sur le panneau arrière	
IEEE 1394	Contrôleur 1394a VIA 6308P supportant 2 x ports 1394a (un à mi-carte; un sur le panneau arrière)	
USB	Ports USB 2.0 x 12 (6 à mi-carte; 6 sur le panneau arrière)	
(Continue à la page suivante)		

Blitz Extreme: les caractéristiques en bref

Caractéristiques	Technologie Crosslinx
d'overclocking exclusives ASUS	Extreme Tweaker Loadline Calibration Outils intelligents d'overclocking: - CPU level up - AI NOS™ (Non-delay Overclocking System) - AI Overclocking (tuner de fréquence du CPU intelligent) - Utilitaire AI Booster - O.C. Profile Protection overclocking: - COP EX (Component Overheat Protection -EX) - LED Voltiminder - ASUS C.P.R. (Appel des paramètres du CPU)
Fonctions spéciales ASUS	Fusion Block System LCD Poster Plaque d'E/S électroluminescente Interrupteurs embarqués: Mise sous tension / Redémarrage / Clr CMOS Q-Connector Q-Fan Plus ASUS EZ Flash2 ASUS CrashFree BIOS3 ASUS MyLogo3™ BIOS multi-lingue
Connecteurs arrières	Clavier PS/2 x 1 (mauve) S/PDIF Out x 1 (Coaxial + Optique) SATA externe x 2 Ports LAN x 2 (RJ45) Ports USB 2.0/1.1 x 6 Port IEEE1394a x 1 Interrupteur Clr CMOS x 1

Blitz Extreme: les caractéristiques en bref

Connecteurs internes	Connecteurs de support additionnel USB 2.0 x 3 pour obtenir 6 ports USB 2.0
	Connecteur de lecteur de disquettes x 1 Connecteur IDE pour deux périphériques x 1 Connecteurs SATA x 6 Connecteurs de ventilateur x 8 (CPU x 1/ alimentation x 1/ Châssis x 4/ Optionnels x 2) 2 x connecteurs de capteurs thermiques Connecteur IEEE1394a x 1 Connecteur S/PDIF Out x 1 Connecteur intrusion châssis x 1 Connecteur d'alimentation 24 broches ATX Connecteur d'alimentation 8 broches ATX En/Dis-able Clr CMOS x 1 Connecteur Plaque d'E/S électroluminescente x 1 Connecteur panneau système x 1 Connecteur LCD poster x 1
BIOS	BIOS AMI 16 Mo, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 2.0a BIOS multilingue.
Gestion	WOL par PME, Chassis Intrusion, PXE
Accessoires	Fusion Block System Accessory Ventilateur optionnel ASUS Support DIY Kit ASUS Q-connector 3 en 1 Câble UltraDMA 133/100/66 Câble de lecteur de disquettes Câbles Serial ATA Câbles d'alimentation Serial ATA Module 2-ports USB2.0 Module IEEE1394a Plaque d'E/S électroluminescente Câbles de détection thermique Liens de câble Manuel de l'utilisateur
Logiciels	Jeu 3D: S.T.A.L.K.E.R DVD de support: Pilotes ASUS PC Probe II ASUS Update ASUS AI Suite Futuremark® 3DMark® 06 Advanced Edition Logiciel antivirus Kaspersky
Format	ATX: 30.5cm x 24.5cm

*Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.

Ce chapitre décrit les caractéristiques de la carte mère ainsi que les nouvelles technologies supportées.

Introduction au produit

Bienvenue !	1-1
Contenu de la boîte	1-1
Fonctions spéciales	1-2
	Bienvenue ! Contenu de la boîte Fonctions spéciales

1

1.1 Bienvenue !

Merci d'avoir acheté une carte mère ASUS® Blitz Extreme !

La carte mère offre les technologies les plus récentes associées à des fonctionnalités nouvelles qui en font un nouveau digne représentant de la qualité des cartes mères ASUS !

Avant de commencer à installer la carte mère, vérifiez le contenu de la boîte grâce à la liste ci-dessous.

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de la carte mère contienne bien les éléments suivants.

Carte mère	ASUS Blitz Extreme
Modules E/S	Module USB 2.0 + IEEE 1394a
Câbles	Câble Ultra DMA 133/100/66 1 x câble pour lecteur de disquettes Câbles Serial ATA - Câbles d'alimentation Serial ATA Câble de détection thermique
Accessoires	Accessoire Fusion Block System Plaque d'E/S électroluminescente LCD Poster Ventilateur optionnel ASUS Kit ASUS Q-Connector 3-en-1 Liens de câble Support DIY
DVD/CD	DVD de support des cartes mère ASUS Jeu 3D S.T.A.L.K.E.R
Documentation	Manuel de l'utilisateur



Si l'un des éléments ci-dessus était manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.

1.3 Fonctions spéciales

1.3.1 Fonctions ROG & Overclocking intelligentes



Crosslinx est une technologie unique utilisant un contrôleur graphique dédié pour optmiser l'allocation PCIe deux fois 8 voies. Une telle architecture élimine le goulot d'étranglement x4 trouvé dans les solutions x16, x4 concurrentes. Ceci permet à la techologie Crosslinx d'offrir des performances graphiques plus rapides.

Fusion Block System

Intégré au système de caloducs unique ROG, la technologie Fusion Block System (FBS) offre deux voies de refroidissement pour la carte mère. Vous pourrez ainsi connecter le système FBS à votre système de refroidissement.

Component Overheat Protection -EX (COP EX)



Lorsque la température du Northbridge et du Southbridge atteint les limites des spécifications, la carte mère se met automatiquement hors tension pour éviter d'endommager le Northbridge et le Southbridge.

Voltiminder LED



La LED d'avertissement de voltage utilise une lumière verte, jaune et rouge sur la carte mère pour mettre en évidence le voltage de chaque composant (CPU, mémoire, Northbridge, et Southbridge).

2-Phase DDR3

Le système 2-phase DDR3 offre une alimentation stable aux modules mémoire à tour de rôle. Chaque phase n'assume que la moitié de la charge en comparaison des modules mémoire à une phase.

8 phase DrMOS power



DrMOS, la nouvelle génération de modules d'alimentation CPU, fournit une meilleure efficacité au niveau de l'économie d'énergie et une meilleure qualité d'alimentation du proccesseur. Avec cette nouvelle technologie, cette carte mère permet aux utilisateurs d'atteindre les fréquences d'overclocking les plus hautes tout en gardant une plate-forme plus stable.

Super Memspeed Technology

Pour obtenir les meilleures performances possibles, ASUS a réussi à percer les proportions des ratios du FSB et de la DRAM via l'utilisation de la technologie Super Memspeed - la dernière technologie en date offrant des options d'overclocking encore plus pointues pour atteindre le vrai potentiel des modules mémoire DDR3. La mémoire DDR3 1333 native maximise les performances du système en éliminant les goulôts d'étranglement lors de l'overclocking du CPU et de la mémoire - pour garantir des performances excellentes pour les graphiques 3D et autres applications nécessitant des ressources mémoire importantes.

Loadline Calibration



La fonction Loadline calibration assure un voltage stable et du optimal du CPU lorsque la charge du CPU est importante.

Extreme Tweaker



Cette fonction vous permet de régler précisement le voltage de la mémoire du CPU et augmente graduellement la mémoire Front Side Bus (FSB) et la fréquence PCI Express avec un incrément de 1MHz pour atteindre des performances système maximales.

AI NOS™ (Non-Delay Overclocking System)

L'ASUS Non-delay Overclocking System[™] (NOS) est une technologie brevetée qui détecte automatiquement la charge du CPU et qui overcloke dynamiquement le CPU en cas de besoin. A la différence d'autres techniques d'overclocking, AI NOS[™] réagit plus rapidement pour satisfaire à vos besoins de vitesse. Voir pages 4-16 et 5-2 pour plus de détails.

Al Booster

ASUS AI Booster vous permet d'overclocker la vitesse du CPU pour une configuration Windows sans avoir à lancer le BIOS.

ASUS O.C. Profile



La carte mère intègre la fonction ASUS O.C. Profile permettant aux utilisateurs de stocker et charger en toute simplicité de multiples paramètres de configuration du BIOS. Ceux-ci peuvent être stockés sur le CMOS ou sur un fichier séparé, donnant ainsi aux utilisateurs la liberté de partager et distribuer leurs configurations favorites. Voir page 4-40 pour plus de détails.

C.P.R. (CPU Parameter Recall) 📢



La fonction C.P.R. du BIOS de la carte mère permet une reconfiguration automatique du BIOS à ses valeurs par défaut lorsque le système plante à cause d'un overclocking trop agressif. Cette fonction permet de ne pas avoir à ouvrir le boîtier pour procéder à un Clear CMOS. Eteignez le système, rebootez et les anciens paramètres du système seront restaurés.

1.3.2 Fonctions ROG spéciales

Fonctions Supreme FX II

Supreme FX II intègre toutes les fonctions de la première génération et place un système de protection pour améliorer la qualité du son. Il met également en avant le nom du modèle à l'aide de LED stylisées.





Cette fonction détecte les interférences sonores répétitives et fixes (signaux non vocaux) tels que les ventilateurs d'un ordinateur, les climatiseurs, et autres nuisances sonores de fond, puis les élimine du flux audio lors d'un enregistrement. Voir page 5-29 pour plus de détails.

LCD Poster



LCD Poster utilise un écran externe pour afficher astucieusement les messages d'erreur du système pendant le Power-On Self Test (POST) et vous informer des erreurs de démarrage au lieu des codes d'erreur traditionnels.

Interrupteurs embarqués



Un bouton d'allumage, de redémarrage, et un bouton clear CMOS sont embarqués pour fournir aux overclockeurs et aux joueurs une manipulation simple et rapide lorsque vous travaillez à système ouvert . Appuyez sur le bouton d'allumage pour mettre sous tension ou faire sortir du mode veille le système, appuyez sur le bouton de redémarrage pour rebooter, et sur le bouton clear CMOS pour effacer les informations de configuration lorsque le système plante à la suite d'un overclocking. Voir page 2-38 pour plus de détails.

Technologie ASUS Q-Fan Plus



La technologie ASUS Q-Fan Plus ajuste intelligemment la vitesse du ventilateur du CPU et du châssis en fonction de la charge du système pour assurer un fonctionnement silencieux et efficace. Voir pages 4-32 et 5-23 pour plus de détails.

Ventilateur optionnel (Pour le refroidissement à eau ou passif uniquement)

Ce ventilateur optionnel a été spécialement conçu pour fournir une arrivée d'air suffisante sur les modules d'alimentation du CPU et du chipset lorsqu'un système de refroidissement à eau ou un système de refroidissement passif est utilisé, assurant une évacuation efficace de la chaleur du système. Voir page 2-39 pour plus de détails.

ASUS Multi-language BIOS

Le BIOS multilingue vous permet de sélectionner la langue de votre choix dans les options disponibles. Le menu du BIOS dans votre langue permet une configuration plus rapide et facilitée. Voir page 4-13 pour plus de détails.





Cette nouvelle fonction présente dans la carte mère vous permet de personaliser et d'ajouter un style à votre système grâce logos de démarrage personnalisables. Voir page 5-9 pour plus de détails.

Solutions thermiques silencieuses ASUS

Les solutions thermiques silencieuses ASUS rendent le système plus stable tout en accroissant les capacités d'overclocking.

Al Gear 2 💷



Al Gear 2 permet aux utilisateurs de choisir entre quatre modes pour l'ajustement du voltage CPU et Vcore, réduisant les nuisances sonores et la consommation électrique jusqu'à 50%. Vous pouvez changer en temps réel le mode de fonctionnement de fonctionnement du système en fonction de vos besoins. Voir page 5-20 pour plus de détails.

Al Nap

Avec Al Nap, lorsque l'utilisateur est temporairement absent, le système continue de fonctionner en faible consommation électrique avec une nuisance sonore réduite. Pour réveiller le système et retouner sous l'OS, cliquez simplement avec la souris ou appuyez sur une touche du clavier. Voir page 5-24 pour plus de détails.

Conception sans ventilateur - Stack Cool 2

ASUS Stack Cool 2 est une solution silencieuse de refroidssement sans ventilateur qui abaisse la température des composants vitaux. La carte mère emploie une carte de circuit imprimé d'une conception particulière afin de dissiper la chaleur générée par des composants vitaux.

ASUS EZ DIY

ASUS EZ DIY vous permet d'installer en toute simplicité des composants de l'ordinateur, mettre à jour le BIOS ou sauvegarder vos paramètres favoris.

ASUS Q-Connector



Vous pouvez utiliser ASUS Q-Connector pour connecter ou déconnecter les câbles de la façade avant du châssis en quelques étapes simples. Ce module unique élimine la nécessité de connecter les câbles du System panel un par un, et évite les erreurs de connexion. Voir page 2-33 pour plus de détails.

ASUS CrashFree BIOS 3 ጆ



Cette fonction vous permet de restaurer le BIOS original depuis une clé de mémoire USB au cas où le code du BIOS ou ses données seraient corrompus. Voir page 4-8 pour plus de détails.

ASUS EZ Flash 2



EZ Flash 2 est utilitaire de mise à jour du BIOS convivial. Pressez simplement les raccourcis claviers pré-définis pour lancer l'utilitaire et mettre à jour le BIOS sans avoir à charger le système d'exploitation. Grâce à ASUS EZ Flash 2, il n'est plus nécessaire d'utiliser un utilitaire sous DOS ou booter depuis une disguette pour mettre à jour le BIOS. Voir pages 4-5 et 4-39 pour plus de détails.

1.3.3 Points forts du produit





Cette carte mère et son emballage sont conformes à la norme Européenne RoHS (Restriction on the use of Hazardous Substances). Ceci est en accord avec la politique d'ASUS visant à créer des produits et des emballages recyclables et respectueux de l'environnement pour préserver la santé de ses clients tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

(intel.

Compatible avec les processeurs Intel® Quad-core

Cette carte mère supporte les derniers processeurs [®] Quad-core au format LGA775. Il est excellent pour le multi-tâche, le multimédia et pour les joueurs passionnés. Le processeur Intel[®] Quad-core est un des CPU les plus puissants au monde.

Compatible avec les processeurs Intel® Core™2 Duo/ Intel® Core™2 Extreme



Cette carte mère supporte le dernier processeur Intel[®] Core [™]2 au format LGA775. Avec la nouvelle micro-architecture Intel[®] Core [™] et un FSB de 1333/1066 / 800 MHz, le processeur Intel[®] Core [™]2 fait partie des CPU les plus puissants et écoénergétiques du monde.

Chipset Intel P35



Le chipset Intel®P35 Express est le dernier chipset conçu pour supporter 8 Go de modules mémoire DDR3 1066/800 en configuration mémoire bi-canal. Il supporte un FSB (Front Side Bus) de 1333/1066/800, un slot pour carte graphique PCI Express x16 et les CPU multi-coeur. Il inclut aussi la technologie Intel® Fast Memory Access qui optimise de manière significative l'utilisation de la bande passante mémoire tout en réduisant la latence des accès à la mémoire.

Support de la mémoire DDR3



La carte mère supporte la mémoire DDR3 qui affiche des fréquences de 1066 / 800 MHz afin de satisfaire les importants besoins en bande passante des applications 3D, graphiques et multimédia les plus récentes. L'architecture DDR3 double la largeur de bande de votre mémoire système pour améliorer les performances de votre système. De plus, Cette carte mère ne restreint pas la taille de la mémoire des deux canaux. Les utilisateurs peuvent installer des DIMMs de taille de mémoire différente sur les deux canaux et apprécier les fonctions double ou simple canal en même temps. Cette nouvelle fonction optimize l'utilisation de la mémoire disponible.

Technologie Serial ATA 3.0 Gb/s et SATA on the go

La carte mère supporte la nouvelle génération de disques durs basés sur la spécification de stockage Serial ATA (SATA) 3Gb/s, offrant un extensibilité accrue et une bande passante double pour un accès rapide aux données et des sauvegardes instantanées. Le port SATA externe localisé sur le panneau d'E/S permet une configuration intelligente ainsi qu'une fonction de branchement à chaud. Sauvegardez aisément photos, vidéos et autre contenu multimédia vers des périphériques externes. Voir pages 2-22, 2-25, et 2-26 pour plus de détails.



Le chipset Intel[®] P35 incorpore six connecteurs Serial ATA dotés de fonctionnalités à hautes performances RAID 0, 1, 5 10, faisant de cette carte la solution idéale pour améliorer les performances des disques dur ainsi que la protection des sauvegardes de données sans avoir à acquérir des cartes d'extension supplémentaires. Voir page 2-30 pour plus de détails.

ISupport IEEE 1394a



L'interface IEEE 1394a apporte une connectivité rapide et souple entre l'ordinateur et une large palette de périphériques et d'appareils conformes au standard IEEE 1394a.. Voir pages 2-28 et 2-32 pour plus de détails.

S/PDIF digital sound ready

Cette carte mère fournit une capacité de connexion très pratique avec les systèmes audio externes Home-Cinéma via un connecteur coaxial et optique S/PDIF-out (SONY-PHILIPS Digital Interface) vous permettant de transférer des fichiers audio numériques sans avoir à les convertir en format analogique tout en gardant la meilleure qualité de signal. Voir pages 2-28 et 2-35 ppour plus de détails.

Solution Dual Gigabit LAN



Les deux contrôleurs LAN Gigabit intégrés permettent au PC de fonctionner comme une passerelle réseau en gérant le trafic de deux réseaux distincts. Ce qui permet d'assurer un transfert rapide des données du WAN au LAN sans intermédiaire ou latence. Voir page 2-26 pour plus de détails.

High Definition Audio



Profitez d'une qualité audio incomparable sur votre PC ! Le CODEC High Definition Audio 8 canaux (High Definition Audio, anciennement appellé Azalia) offre une sortie audio de haut qualité (192KHz/24-bits), ainsi qu'une fonction de détection et de ré-afféctation des jacks, et la technologie de multi-streaming capable d'envoyer simultanément différents flux audio sur différentes destinations. Vous pouvez maintenant parler avec vos amis tout en jouant à des jeux en ligne. Voir page 2-27 pour plus de détails.

Ce chapitre liste les procédures de paramétrage matériel que vous devrez accomplir en installant les composants du système. Vous y trouverez aussi une description des jumpers et des connecteurs de la carte mère.

Informations sur le matériel

2.1	Avant de commencer	2-1
2.2	Vue générale de la carte mère	2-5
2.3	Central Processing Unit (CPU)	2-9
2.4	Mémoire système	2-16
2.5	Slots d'extension	2-20
2.6	Jumpers	2-23
2.7	Plaque d'E/S électroluminescente, LCD Poster et	
	installation d'une carte audio	2-24
2.8	Connecteurs	2-26

2

2.1 Avant de commencer

Respectez les précautions suivantes avant d'installer la carte mère ou d'en modifier les paramètres.



- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant de toucher aux composants.
- Utilisez un bracelet anti-statique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme l'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux composants.
- Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.
- Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface antistatique ou remettez-le dans son emballage d'origine.
- Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation ATX est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché. Ne pas suivre cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.

LED embarquées

La carte mère est livrée avec des LED indiquant le voltage du CPU, de la mémoire, du northbridge, du southbridge et de la fréquence FSB. Vous pouvez ajuster les voltages dans le BIOS. Il y a également une LED indiquant l'activité du disque dur et un interrupteur embarqué de mise sous tension. Pour plus d'informations sur les ajustements du voltage, référez-vous au paragraphe 4.4 menu Extreme Tweaker.

1. CPU LED

Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour l'emplacement de la LED du CPU et au tableau ci-dessous pour les définitions de la LED.



LED du CPU de la BLITZ EXTREME

	Normal (vert)	Elevé (jaune)	trop élevé (rouge)
Voltage CPU	1.10000~1.50000	1.51250~1.69375	1.70000~1.90000

2. LED mémoire

Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour l'emplacement de la LED mémoire et au tableau pour les définitions des indicateurs de la LED.



LED mémoire de la BLITZ EXTREME

	Normal (vert)	Elevé (jaune)	Trop élevé (rouge)
Voltage DRAM	1.80~2.20	2.22~2.60	2.62~3.40

3. LED du Northbridge/Southbridge

Les LED du Northbridge et du Southbridge ont chacune deux voltages d'affichage différent. La LED du northbridge affiche soit le voltage NB 1.25V, soit le voltage de terminaison FSB 1.20V. La LED du southbridge affiche soit le voltage CPU PLL1.50V, soit le voltage SB 1.05V. Vous pouvez sélectionner le voltage à afficher dans le BIOS. Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour l'emplacement des LED du Northbridge/Southbridge et au tableau pour les définitions des indicateurs de ces LED.



LED du North/Southbridge de la BLITZ EXTREME

	Normal (vert)	Elevé (jaune)	Trop élevé (rouge)
Voltage North Bridge	1.25~1.59	1.61~1.83	1.85~2.03
Voltage de terminaison FSB	1.20~1.40	1.42~1.60	1.62~1.80
Voltage PLL	1.50~1.60	1.62~1.80	1.82~2.00
voltage South Bridge	1.050~1.125	1.150~1.175	1.200~1.225

4. LED de fréquence FSB

Il y a cinq LED qui s'allument pour indiquer le niveau de la fréquence FSB. Une LED bleue allumée suggère que la fréquence est faible (par défaut) et cinq LED bleues allumées que la fréquence est élevée (rapide). Référez-vous à l'illustration ci-dessous pour l'emplacement des LED de fréquence FSB et au tableau pour les définitions des indicateurs de la LED.



LED de fréquence de la BLITZ EXTEME

CPU FSB	200-299	300-399	400-499	500-599	600~
	(Défaut)	(Overclocking)	(Overclocking)	(Overclocking)	(Overclocking)
200MHz	1 (Défaut)	2	3	4	5 (Rapide)

CPU FSB	266-299	300-399	400-499	500-599	600~
	(Défaut)	(Overclocking)	(Overclocking)	(Overclocking)	(Overclocking)
266MHz	1 (Défaut)	2	3	4	5 (Rapide)

CPU FSB	333-399	400-499	500-549	550-599	600~
	(Défaut)	(Overclocking)	(Overclocking)	(Overclocking)	(Overclocking)
333MHz	1 (Défaut)	2	3	4	5 (Rapide)

5. LED disque dur

La LED du disque dur est conçue pour indiquer l'activité du disque dur. Elle clignote lors de l'écriture ou de la lecture de données. Elle reste éteinte si aucun disque dur n'est connecté à la carte mère ou si le disque dur ne fonctionne pas.



LED disque dur de la BLITZ EXTREME

6. LED de mise sous tension

La carte mère est livrée avec un interrupteur de mise sous tension fonctionnant comme LED de mise sous tension. L'interrupteur s'allume pour indiquer que le système est sous tension, en mode veille ou en mode veille prolongée. Ceci vous rappelle que vous devez éteindre le système et débrancher le le câble d'alimentation avant de retirer ou de connecter tout composant de la carte mère. L'illustration ci-dessous indique l'emplacement de l'interrupteur embarqué de mise sous tension.



Interrupteur embarqué de mise sous tension de la BLITZ EXTREME

2.2 Vue générale de la carte mère

Avant d'installer la carte mère, étudiez bien la configuration de votre boîtier pour vous assurer que votre carte mère puisse y être installée.



Assurez-vous d'avoir bien débranché l'alimentation du châssis avant d'installer ou de désinstaller la carte mère. Si vous ne le faites pas vous risquez de vous blesser et d'endommager la carte mère.

2.2.1 Orientation de montage

Lorsque vous installez la carte mère, vérifiez que vous la montez dans le châssis dans le bon sens. Le côté qui porte les connecteurs externes doit être à l'arrière du chassis, comme indiqué sur l'image ci-dessous.

2.2.2 Pas de vis

Placez neuf vis dans les trous indiqués par des cercles pour fixer la carte mère au châssis.



BLITZ EXTREME

8888*

____6

2.2.3 Layout de la carte mère



Référez-vous à la section to 2.8 Connecteurs pour plus d'informations sur les connecteurs arrières et internes.

2.2.4 Layout de la carte Audio



2.2.5 Contenu du layout

Slots		Page
1.	Slots DDR3 DIMM	2-16
2.	Slots PCI	2-22
3.	Slots PCI Express x 1	2-22
4.	Slots PCI Express x16	2-22

Jumpers		Page
1.	Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)	2-23

Connec	teurs arrières	Page
1.	port clavier PS/2 (mauve)	2-26
2.	Port S/PDIF Out coaxial	2-26
3.	Port LAN 2 (RJ-45)	2-26
4.	LAN 1 (RJ-45) port	2-26
5.	Port Line In (bleu clair)	2-27
6.	Port Line Out (vert)	2-27
7.	Port Microphone (rose)	2-27
8.	Port Center/Subwoofer (orange)	2-27
9.	Port Rear Speaker Out (noir)	2-27
10.	Port Side Speaker Out (gris)	2-27
11.	Ports USB 2.0 1, 2, 3 et 4	2-27
12.	Port SATA externe 1/2	2-27
13.	Port IEEE 1394a	2-28
14.	Interrupteur Clear CMOS	2-28
15.	Port S/PDIF Out optique	2-28
16.	Ports USB 2.0 5 et 6	2-28

Connect	eurs internes	Page
1.	Connecteur pour lecteur de disquettes (34-1 pin FLOPPY)	2-29
2.	Connecteur IDE (40-1 pin PRI_EIDE))	2-29
3.	Connecteurs Serial ATA ICH9R (7-pin SATA1-6)	2-30
4.	Connecteurs USB (10-1 pin USB78, USB910, USB1112)	2-31
5.	Connecteur port IEEE1394a (10-1 pin IE1394_2)	2-32
6.	Connecteurs de câble de détection thermique (2-pin OPT_TEMP1-2)	2-32
7.	Connecteurs de ventilation CPU, châssis, et ventilateur optionnel (4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1-4, 3-pin PWR_FAN, 3-pin OPT_FAN1-2)	2-33
8.	Connecteur chassis intrusion (4-1 pin CHASSIS)	2-34
9.	Connecteur d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V)	2-34
10.	Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF, for ASUS HDMI VGA card)	2-35
11.	Connecteur système (20-8 pin PANEL)	2-36

Interrupteurs embarqués		Page
1.	Interrupteur de mise sous tension	2-38
2.	Interrupteur de redémarrage	2-38

2.3 Central Processing Unit (CPU)

La carte mère est équipée d'un socket LGA775 conçu pour les processeurs Intel[®] Core™2 Quad/ Core™2 Extreme/ Core™2 DUO/ Core™2/ Pentium[®] D/ Pentium[®] 4/ Pentium[®] Extreme.

- Assurez-vous que le système est hors tension lors de l'installation du CPU.
 - Lors de l'installation d'un CPU dual-core, connectez le câble du ventilateur châssis au connecteur CHA_FAN1 pour assurer la stabilité du système.



- Lors de l'achat de la carte mère, vérifiez que le couvercle PnP est sur le socket et que les broches de ce dernier ne sont pas pliées. Contactez votre revendeur immédiatement si le couvercle PnP est manquant ou si vous constatez des dommages sur le couvercle PnP, sur le socket, sur les broches ou sur les composants de la carte mère.
- Conservez-bien le couvercle après avoir installé un la carte mère. ASUS ne traitera les requêtes de RMA (Return Merchandise Authorization) que si la carte mère est renvoyée avec le couvercle sur le socket LGA775.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages infligés aux broches du socket s'ils résultent d'une mauvaise installation/retrait du CPU, ou s'ils ont été infligés par un mauvais positionnement, par une perte ou par une mauvaise manipulation au retrait du couvercle PnP de protection du socket.

2.3.1 Installer le CPU

Pour installer un CPU:

1. Localisez le socket du CPU sur la carte mère.



Socket 775 du CPU de la BLITZ EXTREME



Avant d'installer le CPU, vérifiez que le socket soit face à vous et que le levier est à votre gauche.

2. Pressez le levier avec votre pouce (A) et déplacez-le vers la gauche (B) jusqu'à ce qu'il soit libéré de son onglet de rétention.





Pour éviter d'endommager les broches du socket, n'enlevez le couvercle PnP que pour installer un CPU.

3. Soulevez le levier dans la direction de la flèche à un angle de 135°.






Le CPU ne peut être placé que dans un seul sens. NE FORCEZ PAS sur le CPU pour le faire entrer dans le socket pour éviter de plier les broches du socket et/ou d'endommager le CPU !

- Refermez la plaque (A), puis pressez le levier (B) jusqu'à ce qu'il se loge dans le loquet de rétention.
- Lors de l'installation d'un CPU double coeur, connectez le câble de ventilation du châssis au connecteur CHA_FAN1 pour assurer la stabilité du système.





La carte mère supporte les processeurs Intel® LGA775 avec les technologies Intel® Enhanced Memory 64 Technology (EM64T), Enhanced Intel SpeedStep® Technology (EIST), et Hyper-Threading. Reportez-vous à l'Appendice pour plus d'informations sur ces caractéristiques du CPU.

2.3.2 Installer le dissipateur et le ventilateur du CPU

Les processeurs Intel[®] au format LGA775 nécessitent un dissipateur thermique et un ventilateur d'une conception spécifique pour assurer des performances et des conditions thermiques optimales.

- Lorsque vous achetez un processeur Intel® en boîte, il est livré avec un ensemble dissipateur-ventilateur. Si vous achetez un CPU à part, assurezvous de bien utiliser un ensemble dissipateur-ventilateur multi-directionnel certifié par Intel®.
 - Votre ensemble dissipateur-ventilateur pour processeurs Intel® au format LGA775 est équipé de pins à pousser et ne nécessite aucun outil particulier pour être installé.
 - Si vous achetez un ensemble dissipateur-ventilateur à part, assurez-vous de bien appliquer le matériau d'interface thermique sur le CPU ou sur le dissipateur avant de l'installer.



Installez d'abord la carte mère sur le châssis avant d'installer l'ensemble dissipateurventilateur.

Pour installer l'ensemble dissipateurventilateur du CPU:

 Positionnez le dissipateur sur le CPU installé, en vous assurant que les quatre pins correspondent aux trous sur la carte mère.



Orientez l'ensemble dissipateurventilateur de manière à ce que le câble du ventilateur CPU soit le plus proche possible du connecteur de ventilation du CPU.



Extrémité étroite de la cannelure Trous dans la carte mère Système de serrage

1g

Assurez-vous de bien orienter chaque système de serrage avec l'extrémité étroite de la cannelure pointant vers l'extérieur.

2. Enfoncez les attaches, deux par deux, selon une séquence diagonale, afin de fixer l'ensemble ventilateur-dissipateur.





3. Connectez le câble du ventilateur CPU au connecteur de la carte mère étiqueté CPU_FAN.



Connecteur de ventilation du CPU de la BLITZ EXTREME



N'oubliez pas de connecter le câble du ventilateur au connecteur CPU fan !

2.3.3 Désinstaller le dissipateur et le ventilateur du CPU<

Pour désinstaller l'ensemble dissipateurventilateur:

- 1. Déconnectez le câble du ventilateur du CPU de la carte mère.
- 2. Tournez les systèmes de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



 Tirez vers le haut deux systèmes de serrage en même temps en séquence diagonale pour dégager l'ensemble dissipateur-ventilateur de la carte mère.



4. Otez avec précaution l'ensemble dissipateur-ventilateur de la carte mère.





5. Tournez chaque mécanisme de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir une bonne orientation lors d'une réinstallation.



Extrémité étroite de la cannelure



L'extrémité étroite de la cannelure doit pointer vers l'extérieur. (La photo montre la cannelure ombragée à titre d'exemple.)





Reportez-vous à la documentation de votre CPU pour plus d'informations sur l'installation du ventilateur du CPU.

2.4 Mémoire système

2.4.1 Vue générale

La carte mère est livrée avec quatre sockets pour les modules mémoire Double Data Rate 3 (DDR3).

Un module mémoire DDR3 a les mêmes dimensions physiques qu'un module DDR2 mais est enclenché différement. Les modules DDR3 ont été développés pour obtenir de meilleures performances tout en consommant moins d'énergie.

Le schéma suivant illustre l'emplacement des sockets DDR3 DIMM:



Canal	Sockets
Canal A	DIMM_A1 et DIMM_A2
Canal B	DIMM_B1 et DIMM_B2

Ce chipset supporte officiellement DDR3 1066/800. Avec la technologie ASUS Super Memspeed, la carte mère supporte jusqu'à 1333MHz et fournit plus d'éléments de paramètre ratio. Référez-vous au tableau ci-dessous pour plus de détails.

FSB			1600				13	33		1066
DDR3	1600	1333	1200	1000	800	1333	1111	1000	833	889

2.4.2 Configurations mémoire

Vous pouvez installer des DIMM DDR3 de 512 Mo, 1 Go, and 2 GB unbuffered non-ECC dans les sockets DIMM.

- Vous pouvez installer des DIMM de tailles variables dans le Canal A et B. Le système mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations dual-channel. Tout excédent de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour fonctionner en single-channel.
 - Installez toujours des DIMM dotés de la même valeur CAS latency. Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d'acheter des modules mémoire de même marque.
 - En raison des limitations du chipset, cette carte mère ne peut supporter que jusqu'à 8 Go lors de l'installation de quatre modules de DDR3 de 2 Go.
- Q
- Si vous installez quatre modules de mémoire de 1 Go, le système reconnaîtra moins de 3 Go car un certain montant de mémoire est réservé pour d'autres fonctions critiques. Cette limitation est valable pour Windows® Vista 32-bits/ XP 32-bits, cet OS ne suportant pas la fonction Physical Address Extension (PAE).
- Si vous installez la version 32-bits de Windows[®] Vista/XP, il est recommandé d'installer moins de 3 Go de mémoire système.

Notes sur les limitations mémoire

 En raison des limitations du chipset, cette carte mère ne peut supporter que jusqu'à 8 Go pour les systèmes d'exploitation listés ci-dessous. Vous pouvez installer un maximum de 2 Go sur chaque slot mémoire.



Liste des fabricants de mémoire agréés pour cette carte mère DDR3-1333MHz

Toillo	Enbricont	Madàla	CI	Marquo	SS/	composanto	Support DIMM		
Tallie	Fablicalii	MODEIE	UL	warque	DS	composants	A*	B*	C*
512MB	ELPIDA	J5308BASE-DG-E	8	ELPIDA	SS	EBJ51UD8BAFA-DG-E	•	•	•
1024MB	ELPIDA	J5308BASE-DG-E	8	ELPIDA	DS	EBJ11UD8BAFA-DG-E	•	•	
512MB	ELPIDA	J5308BASE-DJ-E	9	ELPIDA	SS	EBJ51UD8BAFA-DJ-E	•		•
1024MB	ELPIDA	J5308BASE-DJ-E	9	ELPIDA	DS	EBJ11UD8BAFA-DJ-E		•	

Liste des fabricants de mémoire agréés pour cette carte mère DDR3-1067 MHz

Taille	Fabricant	Modèle	CL	Marque	SS/	composants	Supp	ort D	IMM
					DS		A *	B*	C*
512MB	Qimonda	IDSH51-03A1F1C-10F	N/A	QIMONDA	SS	IMSH51U03A1F1C-10F	·	•	•
1024MB	Qimonda	IDSH51-03A1F1C-10F	N/A	QIMONDA	DS	IMSH1GU13A1F1C-10F	•	•	
512MB	ELPIDA	J5308BASE-AC-E	8	ELPIDA	SS	EBJ51UD8BAFA-AG-E	•	•	•
1024MB	ELPIDA	J5308BASE-AC-E	8	ELPIDA	DS	EBJ11UD8BAFA-AG-E	•		•
512MB	NANYA	NT5CB64M8AN-BE	N/A	NANYA	SS	NT512C64B88A0NY-BF	•	•	
1024MB	MICRON	D9GTR	7	MICRON	SS	MT8JTF12864AY-1G1BZES	·	•	•
1024MB	SAMSUNG	K4B1G0846C-ZCF8	8	SAMSUNG	SS	M378B2873CZ0-CF8	•	•	•
512MB	SAMSUNG	K4B510846E-ZCG8	8	SAMSUNG	SS	M378B6573EZ0-CG8	·	•	
512MB	Kingston	IDSH51-03A1F1C-10F	N/A	QIMONDA	SS	KVR1066D3N7/512	•	•	•
1024MB	Kingston	J5308BASE-AC-E	N/A	ELPIDA	DS	KVR1066D3N7/1G	•	•	•

Liste des fabricants de mémoire agréés pour cette carte mère DDR3-800 MHz

Toillo	Fabricant	Modèle	CL	Marque	SS/	compoonto	Support DIMM		
Talle	Fablicalit	DS CL Marque DS		composants	A*	B*	C*		
512MB	SAMSUNG	K4B510846E-ZCE7	N/A	SAMSUNG	SS	M378B6573EZ0-CE7	·	·	•
512MB	ELPIDA	J5308BASE-AC-E	6	ELPIDA	SS	EBJ51UD8BAFA-8C-E	•	•	•
1024MB	ELPIDA	J5308BASE-AC-E	6	ELPIDA	DS	EBJ11UD8BAFA-8C-E	·	·	•
512MB	NANYA	NT5CB64M8AN-25D	N/A	NANYA	SS	NT512C64B88A0NY-25D	•	•	
1024MB	NANYA	NT5CB64M8AN-25D	N/A	NANYA	DS	NT1GC64B8HA0NY-25D	•	•	
1024MB	Qimonda	IDSH51-03A1F1C-08E	N/A	QIMONDA	DS	IMSH1GU13A1F1C-08E	•	•	
1024MB	Hynix	HY5TQ1G831ZNF-S6	N/A	Hynix	SS	HYMT112U64ZNF8-S6	•	•	
2048MB	Hynix	HY5TQ1G831ZNF-S5	N/A	Hynix	DS	HYMT125U64ZNF8-S5	·	•	

Face(s): SS - Simple face DS - Double face Support DIMM:

- A Supporte un module inséré dans un slot quelconque en configuration Singlechannel.
- B Supporte une paire de modules insérée dans le canal A ou B comme une paire en configuration Dual-channel.
- C Supporte quatre modules insérés dans le canal A ou B comme deux paires en configuration Dual-channel.



Visitez le site Web d'ASUS pour obtenir la liste mise à jour des fabricants de mémoire agréés DDR3-1333/1067/800 MHz.

2.4.3 Installer un module DIMM



Débranchez l'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des modules DIMM ou tout autre composant système. Ne pas le faire risquerait d'endommager la carte mère et les composants.

Pour installer un DIMM:

- 1. Déverrouillez un socket DIMM en pressant les clips de rétention vers l'extérieur.
- Alignez un module DIMM sur le socket de sorte que l'encoche sur le module corresponde à l'ergot sur le socket.
- Insérez fermement le module DIMM dans le socket jusqu'à ce que les clips se remettent en place d'euxmêmes et que le module soit bien en place.



Clip de rétention déverrouillé



- Un DIMM DDR3 est doté d'une encoche, ce qui lui permet de ne pouvoir être inséré dans le socket que dans un seul sens. Ne forcez pas sur le module pour éviter de l'endommager.
- Les sockets pour les DIMM DDR3 DIMM ne supportent pas les DIMM DDR et les DIMM DDR2. N'INSTALLEZ PAS de DIMM DDR ou DDR2 dans les sockets pour DIMM DDR3.

2.4.4 Enlever un module DIMM

Pour enlever un module DIMM:

 Pressez en même temps les clips de rétention vers l'extérieur pour déverrouiller le module DIMM.



Soutenez le module avec vos doigts lorsque vous pressez sur les clips de rétention. Le module pourrait être endommagé s'il est éjecté avec trop de force.



2. Enlevez le module DIMM du socket.

2.5 Slots d'extension

Par la suite, vous pourriez avoir besoin d'installer des cartes d'extension. La section suivante décrit les slots et les cartes d'extension supportées.



Assurez-vous d'avoir bien débranché le câble d'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des cartes d'extension. Manquer à cette précaution peut vous blesser et endommager les composants de la carte mère.

2.5.1 Installer une carte d'extension

Pour installer une carte d'extension:

- 1. Avant d'installer la carte d'extension, lisez bien la documentation livrée avec cette dernière et procédez aux réglages matériels nécessaires pour ajouter cette carte.
- 2. Ouvrez le boîtier (si votre carte mère est montée dans un châssis).
- 3. Retirez l'équerre correspondant au slot dans lequel vous désirez installer la carte. Conservez la vis pour une utilisation ultérieure.
- 4. Alignez le connecteur de la carte avec le slot et pressez fermement jusqu'à ce que la carte soit bien installée dans le slot.
- 5. Fixez la carte au châssis avec la vis que vous avez ôté auparavant.
- 6. Refermez le boîtier.

2.5.2 Configurer une carte d'extension

Après avoir installé la carte d'extension, configurez-la en ajustant les paramètres logiciels.

- 1. Allumez le système et procédez, si besoin est, aux modifications du BIOS. Voir Chapitre 4 pour des informations sur la configuration du BIOS.
- 2. Assignez un IRQ à la carte. Reportez-vous aux tableaux de la page suivante.
- 3. Installez les pilotes de la carte d'extension.



Quand vous utilisez des cartes PCI sur des slots partagés, assurez-vous que les pilotes supportent la fonction "Share IRQ" ou que les cartes ne nécessitent pas d'asssignation d'IRQs. Auquel cas, des conflits risquent de survenir entre deux groupes PCI, rendant le système instable et la carte PCI inutilisable.

2.5.3 Assignation des IRQ

IRQ	Priorité	Fonction standard
0	1	Horloge système
1	2	Contrôleur clavier
2	_	Re-direction vers IRQ#9
3	11	RQ holder for PCI steering*
4	12	Port communications (COM1)*
5	13	IRQ holder for PCI steering*
6	14	Contrôleur disquettes
7	15	Port imprimante (LPT1)*
8	3	CMOS système/Horloge temps réel
9	4	IRQ holder for PCI steering*
10	5	IRQ holder for PCI steering*
11	6	IRQ holder for PCI steering*
12	7	Port souris compatible PS/2*
13	8	Processeur de données numériques
14	9	Canal IDE primaire
15	10	Canal IDE secondaire

Assignation standard

* Ces IRQ sont habituellement disponibles pour les périphériques PCI.

Assignation des IRQ pour cette carte mère

	A	В	С	D	Е	F	G	Н
PCI slot 1	partagé	_	_	_	—	_	_	—
PCI slot 2	— р	artagé	_	_	—	_	-	_
LAN(8001)	partagé	_			_		_	_
SATA(363)	partagé	-			-		-	_
LAN(8056)	— p	artagé	_		_		_	
PCIE x16 1	partagé		_	_	_	_	_	—
PCIE x16 2	partagé				_		_	
PCIE x1 1	— р	artagé	_	_	_	_	_	_
PCIE x1 2	partagé		_	_	_		_	_
PCIE x1 3	_		partagé		_		_	_
USB controller 1	_		_		_		_	partagé
USB controller 2	_		— r	partagé	_		_	
USB controller 3	_	_	partagé	<-	—		_	_
USB controller 4	partagé				_		_	_
USB controller 5	_	_			_	partagé		_
USB controller 6	_		partagé		_		_	_
USB 2.0 controller 1	_	_	_		—	_	_	partagé
USB 2.0 controller 2	_	_	partagé	_	_	_	_	_
SATA controller 1	_	_			_	_	partagé	_
SATA controller 2	-	_	_	_	_	_	partagé	_

2.5.4 Slots PCI

Les slots PCI supportent des cartes telles que les cartes réseau, SCSI, USB et toute autre carte conforme au standard PCI. L'illustration montre une carte réseau installée sur un slot PCI.

2.5.5 Slots PCI Express x1

Cette carte mère supporte des cartes réseau PCI Express x1, des cartes SCSI et toute autre carte conforme aux spécifications PCI Express. L'illustration montre une carte réseau installée sur un slot PCI Express x1.

- Installez la carte audio dans le slot noir PCIEx1 avant d'installer toute autre carte compatible.
 - Si vous utilisez des cartes PCIEx1, installez en premier ces cartes sur le slot PCIEx1 puis sur les slots PCIEx16.

2.5.6 PCI Express x16 slots

Cette carte mère possède deux slots PCI Express x16 qui supportent les cartes graphiques PCI Express x16 conformes aux spécifications PCI Express. Avec deux cartes installées, la carte mère peut activer le double-affichage.

Cette carte mère supporte deux cartes graphiques ATI CrossFire [™] PCI Express x16 conformes aux spécifications PCI Express.

- En mode CrossFire[™], installez la carte graphique ATI CrossFire[™] Edition (Master) dans le slot primaire PCI Express.
 - Installez deux cartes graphiques ATI de la même famille GPU supportant le mode CrossFire™.



2.6 Jumper

1. Clear RTC RAM (CLRTC_SW)

Ce jumper vous permet d'activer l'interrupteur **clr CMOS**. Vous pouvez effacer de la mémoire CMOS la date, l'heure et les paramètres de configuration du système en effaçant les données de la CMOS RTC RAM . L'interrupteur **clr CMOS** sur le connecteur arrière vous aide à effacer facilement des paramètres système tels que les mots de passe.

Pour effacer un module RTC RAM:

- 1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Press down the clr CMOS switch.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation et démarrez l'ordinateur
- 4. Maintenez la touche enfoncée lors du boot et entrez dans le BIOS pour saisir à nouveau les données.



Effacer un module RTC RAM BLITZ EXTREME

Comportement de l'interrupteur clr CMOS

Alimentation système	G3*	S5*	S0 (DOS mode)	S0 (OS mode)	S1	S3	S 4
Effacer CMOS	•	•	•**				

*G3: Extinction sans alimentation +5VSB (perte de courant secteur); S5: Extinction avec une alimentation +5VSB ** Le système s'éteint immédiatement.



 L'interrupteur clr CMOS ne fonctionne pas si le capuchon du jumper CLRTC_SW est mis en position désactivé, mais la fonction d'extinction en mode SO (mode DOS) est toujours disponible.

- Assurez-vous d'entrer à nouveau vos précédent paramètres BIOS après avoir effacer le CMOS.
- Vous n'avez pas besoin d'effacer le RTC lorsque le système plante suite à un overclocking du CPU. Avec la fonction C.P.R. (CPU Parameter Recall), arrêtez et redémarrez le système pour que le BIOS puisse automatiquement réinitialiser les paramètres du CPU par défault. Si le système plante suite à un overclocking, du timing mémoire ou du voltage du chipset et que le bouton d'alimentation ne fonctionne pas, **appuyer sur l'interrupteur CMOS** éteindra le système et effacera simultanément le CMOS.

2.7 Installation de la plaque d'E/S électroluminescente, LCD Poster et de la carte audio

Installation de Plaque d'E/S électroluminescente et 2.7.1

1 Installez la plaque d'E/S électroluminescente sur le châssis de l'intérieur.



2 Orientez la carte mère et installez-la dans le châssis. Assurez-vous que les ports externes de la carte mère correspondent aux ouvertures d'E/S.





Faîtes attention lors de l'installation de la carte mère. Les tiges en métal de la plaque d'E/S peuvent endommager les ports I/O.

- 3. Localisez le connecteur P ELJ1 4 et branchez le câble protégé au connecteur dans la bonne orientation
- Enfilez le câble I CD Poster dans l'embout bouche cette ouverture



l'ouverture située en haut à droite de la plaque d'E/S jusqu'à ce que



5. Localisez et branchez le câble LCD 6. Poster au connecteur LCD_con.



Placez le I CD Poster sur le châssis ou selon votre convenance.



2.7.2 Installation de la carte audio

1. Sortez la carte audio de son emballage.



 Alignez le connecteur de la carte sur le slot et appuyez fermement jusqu'à ce que la carte soit complètement insérée dans le slot.



2. Localisez les slots pour carte audio situés sur la carte mère.



 La photo ci-dessous montre la carte audio installée sur la carte mère.



2.8 Connecteurs



- 1. Port clavier PS/2 (mauve). Ce port est destiné à un clavier PS/2.
- 2. Port S/PDIF Out coaxial. Ce port sert à être relié à un périphérique audio externe via un câble coaxial S/PDIF.
- Port LAN 2 (RJ-45). Ce port permet une connexion Gigabit à un réseau LAN (Local Area Network) via un hub réseau. Se référer au tableau ci-dessous pour des indications sur la LED du port LAN.
- Port LAN 1 (RJ-45). Ce port permet une connexion Gigabit à un réseau LAN (Local Area Network) via un hub réseau. Se référer au tableau ci-dessous pour des indications sur la LED du port LAN.

Descriptif des LED du port LAN 32 bits

LED Act/Lien	LED vitesse du lien	Description
ETEINT	ETEINT	Soft-off Mode
JAUNE*	ETEINT	Durant allumage/ extinction
JAUNE*	ORANGE	100 Mbps connection



Port LAN

*Clignotant

64-bit OS LAN port LED indications

LED Act/Lien	LED vitesse du lien	Description
DNR	DNR	Mode veille prolongée
DNR	DNR	Lors de la mise hors/sous tension
DNR	DNR	Connexion100 Mbps
DNR	DNR	Connexion 1 Gbps

- 5. Port Line In (bleu clair). Ce port est dédié à un lecteur de cassette, de CD, de DVD ou d'autres sources audio.
- 6. Port Line Out (vert). Ce port est dédié à un casque ou un haut parleur. En configuration 4, 6, ou 8 canaux, la fonction de ce port devient Front Speaker Out.
- 7. Port Microphone (rose). Ce port sert à accueillir un microphone.
- 8. Port Center/Subwoofer (orange). Ce port accueille la centrale et le subwoofer (center/subwoofer).
- 9. Port Rear Speaker Out (noir). Ce port est dédié à la connexion des hautparleurs arrières en configuration audio 4, 6 ou 8 canaux.
- 10. Port Side Speaker Out (gris). Ce port est dédié à la connexion d'hautparleurs latéraux en configuration audio 8 canaux.



Référez-vous au tableau de configuration audio pour les fonctions des ports audio pour une configuration 2, 4, 6, ou 8 canaux.

Configuration audio 2, 4, 6, ou 8 canaux

Port	Casque 2 canaux	4 canaux	6 canaux	8 canaux
Bleu clair	Line In	Line In	Line In	Line In
Vert	Line Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out	Front Speaker Out
Rose	Mic In	Mic In	Mic In	Mic In
Orange	-	-	Center/Subwoofer	Center/Subwoofer
Noir	-	Rear Speaker Out	Rear Speaker Ou	Rear Speaker Out
Gris	_	-	-	Side Speaker Out

- 11. Ports USB 2.0 1, 2, 3 et 4. Ces ports à quatre broches "Universal Serial Bus" (USB) sont à disposition pour connecter des périphériques USB 2.0.
- Ports externes SATA 1/2. Ces ports sont destinés à connecter des disques durs externes Serial ATA. Pour configurer un ensemble RAID0, RAID1, RAID 10, RAID 5 ou JBOD, connectez les disques durs externes Serial ATA au ports externes SATA 1 et 2.



Les ports SATA externes supportent des périphériques Serial ATA 3 Gb/s externes. Des câbles plus longs sont recommandés pour offrir une meilleure qualité de signal et améliorer le branchement à chaud.





- Avant de créer un ensemble RAID avec des disques durs Serial ATA, assurez-vous que vous avez connecté le câble Serial ATA et installé les disques durs Serial ATA sinon vous ne pourrez pas accéder à l'utilitaire JMicron RAID ni à la fonction SATA du BIOS pendant le POST.
- Si vous souhaitez créer une configuration RAID à l'aide de ce connecteur, réglez l'élément J-Micron eSATA/PATA Controller Mode du BIOS sur [RAID]. Voir la section "4.4.5 Onboard Device Configuration" pour plus de détails.
- Lors de l'utilisation du branchement à chaud ou de la fonction NCQ, réglez l'élément J-Micron eSATA/PATA Controller Mode du BIOS sur [AHCI].
 Voir section 4.4.5 Onboard Device Configuration pour plus de détails.
- Avant de créer un ensemble RAID, reportez-vous à la section 5.4.3 Configuration RAID JMicron[®] ou au manuel de configuration RAID contenu dans le DVD de support livré avec la carte mère.



- NE PAS insérer de connecteurs différents sur les ports SATA externes.
- NE PAS débrancher le boîtier Serial ATA externe lorsqu'un ensemble RAID RAID 0 ou JBOD est configuré.
- **13. Port IEEE 1394a.** Ce port à six broches IEEE 1394a offre une haute vitesse de connexion avec des périphériques audio/vidéo, des périphériques de stockage, PCs, ou appareils portables.
- 14. Interrupteur Clear CMOS. Appuyez sur l'interrupteur clear CMOS pour effacer les informations de configuration lorsque le système plante à la suite d'un overclocking.
- **15. Port optique S/PDIF Out**. Ce port sert à connecter une sortie audio d'un périphérique externe via un câble optique S/PDIF.
- 16. Ports USB 2.0 5 et 6. Ces ports Universal Serial Bus (USB) 4 broches sont disponibles pour la connexion de périphériques USB 2.0.

2.8.2 Connecteurs internes

1. 1. Connecteur pour lecteur de disquettes (34-1 pin FLOPPY)

Ce connecteur accueille le câble pour lecteur de disquette (FDD). Insérez un bout du câble dans le connecteur sur la carte mère, puis l'autre extrémité à l'arrière du lecteur de disquette.



La broche 5 du connecteur a été enlevée pour empêcher une mauvaise connexion lors de l'utilisation d'un câble FDD dont la broche 5 est couverte.



Connecteur pour lecteur de disquettes de la BLITZ EXTEME

2. Connecteur IDE (40-1 pin PRI_IDE)

Ce connecteur est destiné à un câble Ultra DMA 133/100/66. Le câble Ultra DMA 133/100/66 possède trois connecteurs: un bleu, un noir, et un gris. Connectez l'interface bleue au connecteur IDE primaire de la carte mère, puis sélectionner un des modes ci-dessous pour configurer vos disques durs.

	Paramètres de jumper	Mode du(des) périphérique(s)	Connecteur
Un périphérique	Cable-Select ou Maître	-	Noir
Deux	Cable-Select	Maître	Noir
périphériques		esclave	Gris
	Maître	Maître	Noir ou gris
	Esclave	Esclave	

- Ø
- La broche 20 du connecteur IDE a été retirée pour correspondre à l'ouverture obturée du connecteur du câble Ultra DMA. Ceci vous évite une mauvaise insertion du câble IDE.
- Utilisez le câble 80-conducteurs pour les périphériques Ultra DMA 133/100/66 IDE.



Si un périphérique quelconque est configuré sur "Cable-Select," assurez-vous que tous les autres jumpers des périphériques possèdent la même configuration.



PRI_EIDE Note: Orientez les marques rouges du câble du lecteur IDE sur la PIN 1

Connecteur IDE BLITZ EXTREME

3. Connecteurs Serial ATA ICH9R (7-pin SATA1~6)

Ces connecteurs sont destinés aux câbles de signal Serial ATA des disques durs Serial ATA.

Si vous avez installé des disques durs Serial ATA, vous pouvez créer une configuration RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 avec la technologie Intel[®] Matrix Storage via le contrôleur RAID embarqué intel[®] ICH9R.

- (r)
- Ces connecteurs sont paramétrés par défaut sur le mode Standard IDE. En mode Standard IDE, vous pouvez connecter des disques durs de données/boot Serial ATA sur ces connecteurs. Si vous souhaitez créer une configuration Serial ATA RAID en utilisant ces connecteurs, réglez l'option Configure SATA as dans le BIOS sur [RAID]. Voir paragraphe 4.3.6 SATA Configuration pour plus de détails.
- Pour une configuration RAID 5, utilisez au moins trois disques durs. Pour une configuration RAID 10, utilisez au moins quatre disques durs. Utilisez deux à quatre disques durs Serial ATA pour chaque configuration RAID 0 ou RAID 1.
- Avant de créer une configuration RAID, référez-vous à la section 5.4.2 Configuration RAID Intel[®] ou au manuel du support DVD de la carte mère.





Vous devrez installer Windows® XP Service Pack 1 avant d'utiliser des disques durs Serial ATA. La fonction RAID Serial ATA RAID (RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 10) n'est disponible que si utilisez Windows® XP ou une version ultérieure.



Connectez l'extrémité à angle droit du câble SATA au périphérique SATA. Vous pouvez aussi connecter cette extrémité du câble SATA au port SATA embarqué pour éviter les conflits mécaniques avec les cartes graphiques de grande taille.



4. Connecteurs USB (10-1 pin USB 78, USB 9 10, USB 11 12)

Ces connecteurs sont dédiés à des ports USB2.0. Connectez le câble du module USB à l'un de ces connecteurs, puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis. Ces connecteurs sont conformes au standard USB 2.0 qui peut supporter jusqu'à 480 Mbps de vitesse de connexion.



Ne connectez jamais un câble IEEE 1394 au connecteur USB. Vous endommageriez la carte mère !



Vous pouvez connecter le câble USB sur le ASUS Q-Connector (USB, bleu) en premier, puis installez le Q-Connector (USB) sur le connecteur USB embarqué.

5. Connecteur port IEEE 1394a (10-1 pin IE1394_2)

Ce connecteur est dédié à un module IEEE 1394a. Connectez le câble du module IEEE 1394 à ce connecteur, puis installez le module dans un slot à l'arrière du châssis.



Connecteur IEEE 1394a BLITZ EXTREME



Ne connectez jamais un câble IEEE 1394 au connecteur USB. Vous endommageriez la carte mère !

Vous pouvez d'abord connecter le câble 1394 au ASUS Q-Connector (1394, rouge) puis installer le ASUS Q-Connector (1394) au connecteur 1394 embarqué.

6. Connecteurs de câbles de détection thermique (2-pin OPT_TEMP1-2)

Ces connecteurs sont destinés à la gestion de la température. Connectez une extremité des câbles de détection thermique à ces connecteurs puis placez l'autre extrémité sur les périphériques. Les connecteurs OPT_ TEMP sont destinés aux périphériques dont vous souhaitez contrôler la température. Les ventilateurs optionnels peuvent fonctionner en collaboration avec les capteurs de température pour un meilleur refroidissement.



EXTREME

Retirez le câble de détection thermique du périphérique assigné lorsque cet élément est réglé sur [SB Overheat Protection].

Connecteurs de ventilation du CPU, du châssis et du ventilateur optionnel (4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1-4, 3-pin PWR_FAN, 3-pin OPT_FAN1-2)

Les connecteurs de ventilation supportent les ventilateurs de refroidissement de 350 mA ~ 1000 mA (24 W max.) ou un total de 1 A ~ 3.48 A (41.76 W max.) à +12V. Connectez les câbles du ventilateur aux connecteurs de ventilation de la carte mère, en vous assurant que le fil noir de chaque câble corresponde à la broche de terre de chaque connecteur.



N'OUBLIEZ PAS de connecter les câbles du ventilateur sur les connecteurs de ventilation. Un flux d'air insuffisant dans le système peut endommager les composants de la carte mère. Ce ne sont pas des jumpers ! NE PLACEZ PAS les capuchons des jumpers sur les connecteurs du ventilateur!



- Q
- Si vous installez deux carte VGA, nous vous recommandons de brancher le câble du ventilateur du chassis au connecteur de la carte mère portant le label CHA_FAN1 ou CHA_FAN2 pour obtenir un meilleur environnement thermique.
- Seuls les CPU_FAN, CHA_FAN1-3 et OPT_FAN1-2 supportent la fonction ASUS Q-Fan.

8. Connecteur chassis intrusion (4-1 pin CHASSIS)

Ce connecteur est dédié à un détecteur d'intrusion intégré au châssis. Connectez le câble du détecteur d'intrusion ou du switch à ce connecteur. Le détecteur enverra un signal de haute intensité à ce connecteur si un composant du boîtier est enlevé ou déplacé. Le signal est ensuite généré comme évènement d'intrusion châssis.

Par défaut, les broches nommées "Chassis Signal" et "Ground" sont couvertes d'un capuchon à jumper. N'enlevez ces capuchons que si vous voulez utiliser la fonction de détection des intrusions.



Connecteur du détecteur d'intrusion de la BLITZ EXTREME

9. Connecteurs d'alimentation ATX (24-pin EATXPWR, 2x4-pin EATX12V)

Ces connecteurs sont destinés aux prises d'alimentation ATX. Les prises d'alimentation sont conçues pour n'être insérées que dans un seul sens dans ces connecteurs. Trouvez le bon sens et appuyez fermement jusqu'à ce que la prise soit bien en place.



- Assurez-vous de retirer les capuchons du connecteur ATX12V avant d'y connecter un prise d'alimentation EPS +12V 8 broches.
- Utilisez une prise d'alimentation ATX12V 4 broches ou EPS +12V 8 broches pour le connecteur ATX12V.



- Pour un système totalement configuré, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation conforme à la Specification 2.0 (ou version ultérieure) ATX 12 V, et qui fournit au minimum 400 W.
- N'oubliez pas de connecter la prise EATX12V 4/8 broches sinon le système ne bootera pas.
- Une alimentation plus puissante est recommandée lors de l'utilisation d'un système équipé de plusieurs périphériques. Le système pourrait devenir instable, voire ne plus démarrer du tout, si l'alimentation est inadéquate.
- Une unité d'alimentation ATX 12 V (400W) a été testée pour supporter les besoins électriques de la carte mère avec la configuration suivante: CPU: Intel[®] Pentium[®] Extreme 3.73GHz Memoire: 512 MB DDR2 (x4) Carte Graphique: ASUS EAX1900XT Périphérique PATA: Disque dur IDE Périphérique SATA: Disques durs SATA (x2) Lecteur optique: DVD-RW
- Si vous souhaitez utiliser deux cartes graphiques PCI Express x16, utilisez une unité d'laimentation pouvant délivrer de 500 W à 600 W ou plus pour assurer la stabilité du système

10. Connecteur audio numérique (4-1 pin SPDIF, pour les cartes ASUS HDMI VGA

Ce connecteur est dédié au(x) port(s) Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF). Si vous utilisez une carte équipée de ASUS HDMI, connectez la carte HDMI sur ce connecteur à l'aide d'un câble S/PDIF out.



La carte graphique ASUS HDMI et le câble S/PDIF out sont vendus séparement.

11. Connecteur panneau système (panneau à 20 broches)

Ce connecteur supporte plusieurs fonctions intégrées au châssis.



LED d'alimentation système (Vert / 3-broches PLED)

Ce connecteur 3 broches est dédié à la LED d'alimentation système. Connectez le câble "power LED" du boîtier à ce connecteur. La LED d'alimentation système s'allume lorsque vous démarrez le système et clignote lorsque ce dernier est en veille.

Activité HDD (Rouge / 2-broches IDE_LED)

Ce connecteur 2 broches est dédié à la LED HDD Activity (activité du disque dur). Reliez le câble HDD Activity LED à ce connecteur. La LED IDE s'allume ou clignote lorsque des données sont lues ou écrites sur le disque dur.

Haut parleur d'alerte système (Orange / 4-broches SPEAKER)

Ce connecteur 4 broches est dédié au petit haut-parleur d'alerte du boîtier. Ce petit haut-parleur vous permet d'entendre les bips d'alerte système.

Bouton d'alimentation ATX/Soft-off (Jaune / 2-broches PWRSW)

Ce connecteur est dédié au bouton d'alimentation du système. Appuyer sur le bouton d'alimentation (power) allume le système ou passe le système en mode VEILLE ou SOFT-OFF en fonction des réglages du BIOS. Presser le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes lorsque le système est allumé éteint le système.

Bouton Reset (Bleu / 2 broches RESET)

Ce connecteur 2 broches est destiné au bouton "reset" du boîtier. Il sert à redémarrer le système sans l'éteindre.

Q-Connector (system panel)

ASUS Q-Connector vous permet de connecter en toute simplicité les câble du panneau avant du châssis à la carte mère. Suivez les étapes suivantes pour installer ASUS Q-Connector.

Etape 1.

Connectez les câbles du panneau avant à leur connecteur respectif sur le ASUS Q-Connector.



Etape 2.

Insérez délicatement ASUS Q-Connector sur le connecteur System panel.



Etape 3.

Les fonctions du panneau frontal sont maintenant activées. L'image ci-contre montre le Q-Connector correctement installé sur la cate mère.



2.8.3 Interrupteurs embarqués

Les interrupteurs embarqués vous permettent de booster les performances lorsque vous travaillez à système ouvert. Idéal pour l'overclocking et les joueurs qui changent continuellement de configuration pour augmenter les performances du système.

1. Interrupteur de mise sous tension

Appuyez sur l'interrupteur de mise sous tension pour démarrer le système.



Interrupteur de mise sous tension de la BLITZ EXTREME

2. Interrupteur de redémarrage

Appuyez sur l'interrupteur de redémmage pour redémarrer le système.



de la BLITZ EXTREME

2.8.4 Installer le ventilateur optionnel



Installez le ventilateur optionnel uniquement si vous utilisez un dispositif de refroidissement passif ou liquide. Installer le ventilateur optionnel en même temps qu'un dispositif de refroidissement actif du CPU peut interférer avec le flux d'air et destabiliser le système.

Exemple d'installation 1: Extraction d'air

- Placez le ventilateur sur l'ensemble 2. à dissipateur/caloducs en vous assurant que le flux d'air est dirigé vers l'extérieur du châssis.
 - 2. Faites correspondre le bord rainuré avec le dissipateur.





- Enfoncez délicatement le ventilateur jusqu'à ce qu'il soit bien en place sur le dissipateur, puis connectez les câbles du ventilateur.
- La photo ci-dessus montre le ventilateur correctement installé sur la carte mère.





Exemple d'installation 2: Refroidissement du CPU

- 1. Emboîtez le kit du ventilateur optionnel sur le support en plastique du ventilateur.
- La photo ci-dessous montre le ventilateur optionnel prêt à l'emploi.



- Faites glisser le ventilateur optionnel sur le dissipateur en vous assurant que le flux d'air est orienté vers le CPU, puis branchez le câble du ventilateur.
- La photo ci-dessus illustre le ventilateur correctement installé sur la carte mère.







- Branchez les câbles du ventilateur optionnel aux connecteurs CHA_FAN1, CHA_FAN4 ou PWR_FAN de la carte mère.
- Assurez-vous que le ventilateur optionnel soit bien installé afin dé'viter tout dégât au niveau des composants du ventilateur ou de la carte mère.



Lorsque vous utilisez des modules de refroidissement à eau, installez DEUX ventilateurs optionnels pour obtenir une dissipation de la chaleur plus afficace.

2.8.5 Installer le support DIY

- 1. Sortez le support de l'emballage de la carte mère.
- Arrangez et collez les plots de contact en caoutchouc là où vous souhaitez placer la carte mère.



 Placez la carte mère sur le support pour obtenir une meilleure évacuation de la chaleur.





- Le ruban adhésif des plots de contact n'est utilisable qu'une fois. Replacez le ruban si la surface adhésive se décolle.
- Vous pouvez utiliser le support de manière différente en fonction de vos besoins.



Ce chapitre décrit la séquence de démarrage, les messages vocaux POST et les différentes façons d'éteindre le système.



Sommaire du chapitre

3.1	Démarrer pour la première fois	3-1
3.2	Eteindre l'ordinateur	3-2

3

3.1 Démarrer pour la première fois

- 1. Après avoir effectué tous les branchements, refermez le boîtier.
- 2. Assurez-vous que tous les interrupteurs soient éteints.
- 3. Connectez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation à l'arrière du boîtier
- 4. Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise de courant équipée d'une protection contre les surtensions.
- 5. Allumez l'ordinateur en suivant cet ordre:
 - a. Moniteur
 - b. Périphériques SCSI externes (en commençant par le dernier sur la chaîne)
 - c. Alimentation système
- 6. Après avoir démarré, La LED d'alimentation sur la face avant du boîtier s'allume. Pour les alimentations ATX, La LED Système s'allume lorsque vous pressez l'interrupteur d'alimentation ATX. Si votre moniteur est compatible avec les standards "non polluants" ou s'il possède une fonction d'économie d'énergie, la LED du moniteur peut s'allumer ou passer de la couleur orange à la couleur verte après l'allumage

Le système exécute alors les tests de démarrage (POST). Pendant ces tests, le BIOS envoie des bips ; ou bien envoie des messages additionnels sur l'écran. Si rien ne se produit dans les 30 secondes qui suivent l'allumage du système, le système peut avoir échoué un des tests de démarrage. Vérifiez le paramétrage des cavaliers et les connexions ou appelez l'assistance technique de votre revendeur.

Bip BIOS	Description
Un bip court	VGA détecté Démarrage rapide désactivé Aucun clavier détecté
un bip continu suivi de deux bips courts suivis d'une pause (répété)	Aucune mémoire détectée
un bip continu suivi de trois bips courts	Aucun VGA détecté
un bip continu suivi de quatre bips courts	Panne d'un composant matériel

7. Au démarrage, maintenez la touche <Suppr> enfoncée pour avoir accès au menu de configuration du BIOS. Suivez les instructions du chapitre 4.

3.2 Eteindre l'ordinateur

3.2.1 Utiliser la fonction d'arrêt de l'OS

Si vous utilisez Windows® XP:

- 1. Cliquez sur la touche Start (Démarrer) puis sélectionnez Turn Off Computer.
- 2. Cliquez sur la touche the Turn Off (Arrêter)pour éteindre l'ordinateur.
- 3. La source d'alimentation doit être coupée après l'arrêt de Windows®.

Si vous utilisez Windows® Vista:

- 1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Arrêter.
- 2. L'alimentation doit s'éteindre après que Windows® soit fermé.

3.2.2 Utiliser la double fonction de l'interrupteur

Lorsque le système fonctionne, presser l'interrupteur d'alimentation pendant moins de 4 secondes passe le système en mode "sleep" ou en mode "soft off" en fonction du paramétrage du BIOS. Presser le bouton pendant plus de 4 secondes passe le système en mode "soft off" quel que soit le réglage du BIOS et de l'OS. Voir la section "4.5 Power Menu (menu Alimentation)" du chapitre 4 pour plus de détails.
Ce chapitre vous explique comment changer les paramètres du système via les menus du Setup du BIOS. Une description des paramètres du BIOS est donnée.





4.1	Gérer et mettre à jour votre BIOS	4-1
4.2	Configuration du BIOS	4-9
4.3	Main menu (menu Principal)	4-12
4.4	Extreme Tweaker menu (menu Extreme Tweaker)	4-17
4.5	Advanced menu (menu Avancé)	4-22
4.6	Power menu (menu Alimentation)	4-29
4.7	Boot menu (menu Boot)	4-35
4.8	Tools menu (menu Outils)	4-39
4.9	Exit menu (menu Sortie)	4-41

4.1 Gérer et mettre à jour votre BIOS

Les utilitaires suivants vous permettent de gérer et mettre à jour le Basic Input/ Output System (BIOS).

- 1. ASUS Update (Mise à jour du BIOS en environnement Windows®.)
- 2. **ASUS EZ Flash 2** (Mise à jour BIOS sous DOS via une disquette bootable, un disque flash USB, ou le DVD de support de la carte mère.)
- 3. ASUS AFUDOS (Mise à jour du BIOS en mode DOS via une disquette de boot.)
- ASUS CrashFree BIOS 3 (Mise à jour BIOS sous DOS via une disquette bootable / un disque flash USB, ou le DVD de support de la carte mère lorsque le BIOS est corrompu.)

Reportez-vous aux sections correspondantes pour plus de détails sur ces utilitaires.



Sauvegardez une copie du BIOS original de la carte mère sur une disquette bootable au cas où vous deviez restaurer le BIOS. Copiez le BIOS original en utilisant ASUS Update ou AFUDOS.

4.1.1 Utilitaire ASUS Update

ASUS Update est un utilitaire qui vous permet de gérer, sauvegarder et mettre à jour le BIOS de la carte mère sous un environnement Windows[®]. ASUS Update permet de:

- Sauvegarder le BIOS actuel
- Télécharger le dernier BIOS depuis Internet
- Mettre à jour le BIOS depuis un fichier BIOS à jour
- Mettre à jour le BIOS depuis Internet, et
- Voir les informations de version du BIOS.

Cet utilitaire est disponible sur le DVD de support livré avec la carte mère.



ASUS Update nécessite une connexion Internet via un réseau local ou via un fournisseur d'accès.

Installer ASUS Update

Pour installer ASUS Update:

- 1. Insérez le DVD de support dans le lecteur DVD. Le menu Drivers apparaît.
- 2. Cliquez sur l'onglet Utilities, puis cliquez sur Install ASUS Update.
- 3. ASUS Update est installé sur votre système.



Quittez toutes les applications Windows® avant de mettre à jour le BIOS en utilisant cet utilitaire.

Mise à jour du BIOS depuis Internet

Pour mettre à jour le BIOS depuis Internet:

 Lancez l'utilitaire depuis Windows[®] en cliquant sur Démarrer> Tous les programmes > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate. La fenêtre principale apparaît.







- 2. Choisissez Update BIOS from the Internet dans le menu puis cliquez sur Next.
- 3. Choisissez le site FTP ASUS le plus proche de chez vous ou cliquez sur **Auto Select**. Cliquez sur **Next**.

- Depuis le site FTP choisissez la version du BIOS à télécharger puis cliquez sur **Next**.
- 5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.



ASUS Update est capable de se mettre à jour depuis Internet. Mettez toujours à jour l'utilitaire pour bénéficier de toutes ses fonctions.



Mise à jour du BIOS grâce à un fichier BIOS

Pour mettre à jour le BIOS via un fichier BIOS:

Pour effectuer cette mise à jour:

 Lancez ASUS Update depuis le bureau de Windows[®] en cliquant sur Démarrer > Tous les programmes > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate.



2. Choisissez Update BIOS from a file dans le menu déroulant puis cliquez sur Next.

Look je 3	2% Planey (A.)	• • 🗈	d 🛛 -
Blitz-B	Extreme.rom		
File game:	Blitz-Extreme		(Dpen

4.1.2 Utilitaire ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 vous permet de mettre à jour votre BIOS sans avoir besoin de booter sur une disquette bootable et d'utiliser à un utilitaire sous DOS. EZ Flash est intégré à la puce du BIOS et est accessible en pressant <AIt> + <F2> lors du Power-On Self Tests (POST).

Pour mettre à jour le BIOS en utilisant EZ Flash 2:

- 1. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour télécharger le dernier BIOS pour cette carte mère.
- 2. Enregistrez ce BIOS sur une disquette ou un disque flash USB, puis redémarrez le système.
- 3. Vous pouvez lancer EZ Flash 2 de deux façons différentes.
 - (1) Insérez la disquette ou le disque flash USB qui contient le fichier BIOS dans le lecteur de disquette ou sur un port USB.

Appuyez sur <Alt> + <F2> lors du POST pour afficher l'écran suivant.



(2) Accédez au menu de configuration du BIOS. Allez sur le menu Tools pour sélectionner EZ Flash2 et appuyez sur <Entrée> pour l'activer.

Vous pouvez basculer d'un lecteur à l'autre en pressant sur <Tab> avant de localiser le bon fichier. Puis, appuyez sur <Entrée>.

4. Lorsque le fichier BIOS correct est trouvé, EZ Flash 2 effectue la mise à jour du BIOS et redémarre automatiquement le système une fois terminé.



- Cette fonction peut supporter les périphériques tels qu'un disque flash USB, un disque dur, ou une disquette au format FAT 32/16.
- N'ETEIGNEZ PAS le système et ne le redémarrez pas lors de la mise à jour du BIOS ! Vous provoqueriez une défaillance de démarrage.

4.1.3 Utilitaire AFUDOS

AFUDOS vous permet de mettre à jour le BIOS sous DOS en utilisant une disquette bootable contenant le BIOS à jour. Cet utilitaire vous permet aussi de copier le BIOS actuel afin d'en faire une sauvagarde si le BIOS est corrompu.

Copier le BIOS actuel

Pour copier le BIOS actuel en utilisant AFUDOS:



- Vérifiez que la disquette ne soit pas protégée en écriture et contienne au moins 1024 Ko d'espace libre pour sauvegarder le fichier.
 - Les écrans de BIOS suivants sont présentés à titre d'exemple. Il se peut que vous n'ayez pas exactement les mêmes informations à l'écran.
- 1. Copiez AFUDOS (afudos.exe) du DVD de support sur la disquette bootable créée plus tôt.
- 2. Démarrez en mode DOS puis au prompt tapez:

afudos /o[filename]

Où [filename] est un nom de fichier assigné par l'utilisateur de longueur inférieure à 8 caractères alpha-numériques pour le nom principal, et trois caractères pour l'extension.

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
```

Nom du fichier principal Extension du nom

3. Pressez < Entrée>. L'utilitaire copie le BIOS actuel vers la disquette.

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash ..... done
Write to file..... ok
A:\>
```

L'utilitaire revient au prompt DOS après avoir copié le fichier BIOS.

Mise à jour du BIOS

Pour mettre à jour le BIOS avec AFUDOS:

1. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) et téléchargez le fichier BIOS le plus récent pour votre carte mère. Enregistrez le BIOS sur une disquette bootable.



Ecrivez le nom du BIOS sur une feuille de papier. Vous devrez saisir le nom exact du BIOS au prompt DOS.

- 2. Copiez AFUDOS (afudos.exe) du DVD de support sur la disquette bootable.
- Bootez en mode DOS, puis au prompt tapez:

afudos /i[filename]

où [filename] est le nom du BIOS original ou du BIOs le plus récent présent sur la disquette.



4. L'utilitaire lit le fichier et commence à mettre le BIOS à jour.

```
A:\>afudos /iBlitz Extreme.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24EB))
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash ..... done
Advance Check .....
Erasing flash ..... done
Writing flash ..... 0x0008CC00 (9%)
```



N'éteignez pas le système et ne le réinitialisez pas lors de la mise à jour du BIOS pour éviter toute erreur de boot !

 L'utilitaire revient au prompt DOS une fois la mise à jour du BIOS finie. Rebootez le système depuis le disque dur.

```
A:\>afudos /iBlitz Extreme.ROM

AMI Firmware Update Utility - Version 1.19(ASUS V2.07(03.11.24BB))

Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

WARNING!! Do not turn off power during flash BIOS

Reading file ..... done

Reading flash ..... done

Advance Check .....

Erasing flash ..... done

Writing flash ..... done

Verifying flash .... done

Please restart your computer

A:\>
```

4.1.4 Utilitaire ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 est un outil de récupération automatique qui permet de récupérer le fichier du BIOS lorsqu'il est défectueux ou qu'il est corrompu lors d'une mise à jour. Vous pouvez mettre à jour un BIOS corrompu en utilisant le DVD de support de la carte mère ou la disquette qui contient le BIOS à jour.



Préparez le DVD de support de la carte mère, la disquette, ou le disque flash USB contenant le BIOS mis à jour avant d'utiliser cet utilitaire.

Récupérer le BIOS depuis le DVD de suppor

Pour récupérer le BIOS depuis le DVD de support:

- 1. Démarrez le système.
- 2. Insérez le DVD de support dans le lecteur de DVD.
- L'utilitaire affiche le message suivant et vérifie la présence du fichier BIOS sur le DVD.

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

Le fichier trouvé, l'utilitaire commence alors à mettre à jour le fichier BIOS corrompu.



4. Redémarrez le système une fois que l'utilitaire a fini la mise à jour.

Récupérer le BIOS depuis un disque flash USB

Pour récupérer le BIOS depuis le disque flash USB:

- 1. Insérez le disque flash USB contenant le fichier BIOS sur un port USB.
- 2. Démarrez le système.
- 3. L'utilitaire vérifiera automatiquement les périphériques à la recherche du fichier BIOS Une fois trouvé, l'utilitaire effectue la mise à jour du BIOS.
- 4. Rédemarrez le système une fois la mise à jour terminée.



- Seuls les disques flash USB au format FAT 32/16 et avec une partition unique supportent ASUS CrashFree BIOS 3. La taille du périphérique doit être inférieure à 8Go.
- N'ETEIGNEZ PAS le système et ne le redémarrez pas lors de la mise à jour du BIOS ! Vous provoqueriez une défaillance de démarrage.

4.2 Configuration du BIOS

Cette carte mère dispose d'une puce SPI (Serial Peripheral Interface) programmable que vous pouvez mettre à jour en utilisant l'utilitaire fourni décrit au chapitre "4.1 Gérer et mettre à jour votre BIOS."

Utilisez le Setup du BIOS lorsque vous installez la carte mère, lorsque vous voulez reconfigurer le système, où lorsque vous y êtes invité par le message "Run Setup". Cette section vous explique comment configurer votre système avec cet utilitaire.

Même si vous n'êtes pas invité à entrer dans le BIOS, vous pouvez vouloir changer la configuration de votre ordinateur. Par exemple, il se peut que vous vouliez activer la fonction Mot de passe ou modifier les paramètres de la gestion de l'alimentation. Vous devez pour cela reconfigurer votre système en utilisant le Setup du BIOS de telle sorte que votre ordinateur prenne en compte ces modifications et les enregistre dans la mémoire CMOS RAM de la puce SPI.

La puce SPI de la carte mère stocke l'utilitaire Setup. Lorsque vous démarrez l'ordinateur, le système vous offre la possibilité d'exécuter ce programme. Pressez <Suppr> durant le POST (Power-On Self Test) pour entrer dans le BIOS, sinon, le POST continue ses tests.

Si vous voulez entrer dans le BIOS après le POST, redémarrez le système en appuyant sur <Ctrl> + <Alt> + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le boîtier. Vous pouvez aussi redémarrer en éteignant puis en rallumant le système. Mais choisissez cette méthode uniquement si les deux autres ont échoué.

Le Setup du BIOS a été conçu pour être le plus simple possible à utiliser. Il s'agit d'un programme composé de menus, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer dans les différents sous-menus et faire vos choix parmi les options prédéterminées.

- Les paramètres par défaut du BIOS de cette carte mère conviennent à la plupart des utilisations pour assurer des performances optimales. Si le système devient instable après avoir modifié un paramètre du BIOS, rechargez les paramètres par défaut pour retrouver compatibilité et stabilité. Choisissez Load Default Settings dans le menu Exit. Voir section "4.9 Exit Menu"
 - Les écrans de BIOS montrés dans cette section sont des exemples et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux que vous aurez à l'écran.
 - Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour télécharger le BIOS le plus récent pour cette carte mère.

4.2.1 Ecran de menu du BIOS

Eléments du menu Barre de menu Champs de configuration Aide général			
Main Extreme Tweaker	BIOS SETUP UTILITY Advanced Power Bo	oot Tools Exit	
System Time System Date Legacy Diskette A Language SATA 1 SATA 2	[10:55:25] [Thu 05/10/2007] [1.44M, 3.5 in] [English] [Not Detected] [Not Detected]	Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+] or [-] to configure system Time.	
 SATA 3 SATA 4 SATA 5 SATA 6 SATA Configuration System Information 	[Not Detected] [Not Detected] [Not Detected] [Not Detected]	Select Screen Select Item - Change Field Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit	
v02.58 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.			

Eléments de sous menu

Touches de navigation

4.2.2 Barre de menu

En haut de l'écran se trouve une barre de menu avec les choix suivants:

Main	pour modifier la configuration de base du système
Extreme Tweaker pour changer les options d'overclocking	
Advanced	pour activer ou modifier des fonctions avancées
Power	pour modifier la configuration advanced power management (APM)
Boot	pour modifier la configuration de boot
Tools	pour modifier la configuration des outils système
Exit	pour choisir les options de sortie et charger les paramètres par défaut

Pour accéder aux éléments de la barre de menu, pressez les flèches droite ou gauche sur le clavier jusqu'à ce que l'élément désiré soit surligné.

4.2.3 Touches de navigation

En bas à droite d'un écran de menu se trouvent les touches de navigation. Utilisezles pour naviguer dans ce menu.



Ces touches peuvent varier d'un menu à l'autre.

424 Eléments de menu

L'élément surligné dans la barre de menu affiche les éléments spécifiques à ce menu. Par exemple, sélectionner Main affiche les éléments du menu principal.

Les autres éléments (Advanced, Power, Boot, Tool et Exit) de la barre de menu ont leurs propres menus respectifs.



Eléments du menu principal

4.2.5 Eléments de sous-menu

Un élément avec un sous-menu est distingué par un triangle précédant l'élément. Pour afficher le sous-menu, choisissez l'élément et pressez Entrée.

4.2.6 Champs de configuration

Ces champs montrent les valeurs des éléments de menu. Si un élément est configurable par l'utilisateur, vous pourrez changer la valeur de cet élément. Vous ne pourrez pas sélectionner un élément qui n'est pas configurable par l'utilisateur.

Les champs configurables sont mis entre crochets et sont surlignés lorsque sélectionnés. Pour modifier la valeur d'un champs, sélectionnez-le et pressez sur Entrée pour afficher une liste d'options.

Fenêtre contextuelle 427

Choisissez un élément de menu puis pressez Entrée pour afficher une fenêtre portant les options de configuration pour cet élément

4.2.8 Barre de défilement

Une barre de défilement apparaît à droite de l'écran de menu lorsque tous les éléments ne peuvent être affichés en une fois à l'écran. Utilisez les flèches pour faire défiler.



Fenêtre contextuelle

4.2.9 Aide générale

Barre de défilement

En haut à droite de l'écran de menu se trouve une brève description de l'élément sélectionné

4.3 Main menu (menu Principal)

Lorsque vous entrez dans le Setup, l'écran du menu principal apparaît, vous donnant une vue d'ensemble sur les informations de base du système.



Référez-vous à la section "4.2.1 "Ecran de menu du BIOS" pour plus d'informations sur l'écran de menus et sur la façon d'y naviguer.

	BIOS SE	TUP UTILI	Y		
Main Extreme Tweaker	Advanced	Power	Boot	Tools	Exit
System Time System Date Legacy Diskette A Language	[10:55: [Thu 05 [1.44M, [Englis	25] 5/10/2007] 3.5 in] sh]		Use [] [SHIF a field Use [- configu	NTER], [TAB] or T-TAB] to select i. +] or [-] to pre system Time.
SATA 1 SATA 2 SATA 3 SATA 4 SATA 5 SATA 6 SATA Configuration System Information	[Not De [Not De [Not De [Not De [Not De [Not De	etected] etected] etected] etected] etected] etected]		++- Tab F1 F10	Select Screen Select Item Change Field Select Field General Help Save and Exit
x02 58 (C) Copyr	ight 1985-2		can Meg	ESC	Exit

4.3.1 System Time [xx:xx:xx]

Réglez l'heure du système.

4.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Réglez la date du système.

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

Détermine le type de lecteur de disquette installé. Les options de configuration sont: [Disabled] [720K , 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.]

4.3.4 Language [English]

Permet de sélectionner la langue du BIOS. Options de configuration: [Chinese(BIG5)] [Chinese(GB)] [Japanese] [Français] [German] [English]

4.3.5 SATA 1-6

En entrant dans le Setup, le BIOS détecte la présence des périphériques SATA. Il y a un sous menu distinct pour chaque périphérique SATA. Choisissez un élément et pressez sur entrée pour en afficher les informations.

BIOS SETUP UTILITY				
SATA 1 Device :Not Detected Type LBA/Large Mode Block(Multi-Sector Transfer) PIO Mode DMA Mode	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto]	Select the type of device connected to the system.		
SMART Monitoring 32Bit Data Transfer	[Auto] [Enabled]	Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit		

Les valeurs sises aux éléments grisés (Device, Vendor, Size, LBA Mode, Block Mode, PIO Mode, Async DMA, Ultra DMA, et SMART monitoring) sont autodétectées par le BIOS et ne sont pas configurables. Ces éléments apparaissent N/A si aucun périphérique IDE n'est installé sur le système.

Type [Auto]

Sélectionne le type de disque IDE. [Auto] permet une sélection automatique du périphérique IDE approprié. Choisissez [CDROM] si vous configurez spécifiquement un lecteur CD-ROM. Choisissez [ARMD] (ATAPI Removable Media Device) si votre périphérique est un ZIP, LS-120, ou MO. Options de configuration: [Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]

LBA/Large Mode [Auto]

Active ou désactive le mode LBA. Passer sur Auto autorise le mode LBA si le périphérique supporte ce mode, et si le périphérique n'était pas précédemment formaté avec le mode LBA désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Auto]

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

Active ou désactive les transferts multi-secteurs. Configuré sur Auto, les transferts de données vers et depuis le périphérique se feront plusieurs secteurs à la fois, si le périphérique supporte la fonction de transfert multi-secteurs. Sur [Disabled], les transferts de données vers et depuis le périphérique se feront secteur par secteur. Options de configuration: [Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

Détermine le mode PIO. Options de configuration: [Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

Détermine le mode DMA. Options de configuration: [Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5]

SMART Monitoring [Auto]

Règle le Smart Monitoring, l'Analysis, et la technologie Reporting. Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

Active ou désactive les transferts de données 32 bits. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.3.6 SATA Configuration

Lors de l'accès au BIOS, ce dernier détecte automatiquement la présence de périphériques Serial ATA. Il existe un sous menu distinct pour chaque périphérique SATA. Sélectionnez un périphérique puis appuyez sur <Entrée> pour afficher les informations du périphérique SATA sélectionné.



SATA Configuration [Enhanced]

Options de configuration: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]

Permet de configurer les connecteurs Serial ATA supportés par le Southbridge.

La fonction AHCI permet au pilote de stockage embarqué d'activer les fonctions Serial ATA avancées pour accroître les performances de stockage sur les charges aléatoires en permettant au lecteur d'optimiser en interne les ordres de commande.

Si vous souhaitez créer une configuration RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, ou une configuration Intel® Matrix Storage Technology à partir des disques durs Serial ATA, réglez cette option sur [RAID].

Si vous souhaitez utiliser les disques durs Serial ATA comme périphériques de stockage physiques Parallel ATA, gardez le réglage par défaut [IDE].

Si vous souhaitez que vos disques durs Serial ATA utilisent la fonction Advanced Host Controller Interface (AHCI), réglez cette option sur [AHCI].

Intel Robson Technology [Disabled]

Active ou désactive la fonction Intel Robson Technology. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



L'option Intel Robson Technology n'apparaît que si vous avez réglé l'élément Configure SATA as sur [AHCI].

Hard Disk Write Protect [Disabled]

Active ou désactive la protection en écriture des disques durs. Ceci ne sera effectif que si vous accédez au périphérique via le BIOS. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

SATA Detect Time Out (Sec) [35]

Sélectionne le délai de détection des périphériques ATA/ATAPI. Options de configuration: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]

4.3.7 AHCI Configuration

Ce menu permet de configurer la fonction AHCI. Il apparaît lors du réglage de l'option **Configure SATA as** (sous-menu **SATA Configuration)** sur [AHCI].

BIOS SETUP UTILITY		
AHCI Settings AHCI Port1 [Not Detected] AHCI Port2 [Not Detected] AHCI Port3 [Not Detected] AHCI Port4 [Not Detected] AHCI Port5 [Not Detected] AHCI Port6 [Not Detected] AHCI Port6 [Not Detected]	While entering setup, BIOS auto detects the presence of SATA devices. This displays the status of auto detection of SATA devices.	

ACHI Port1~6 [XXXX]

Affiche le statut d'auto-détection des périphériques SATA.

Main	BIOS SETUP UTILITY	
AHCI Port1		Select the type of
Device	:Not Detected	devices connected to the system.
SATA Port1	[Auto]	

SATA Port1 [Auto]

Permet de sélectionner le type de périphérique connecté au système. Options de configuration: [Auto] [Not Installed]

4.3.8 System Information

Ce menu vous donne un apperçu des spécifications générales du système. Le BIOS détecte automatiquement les éléments de ce menu.



AMI BIOS

Affiche les informations auto-détectées du BIOS.

Processor

Affiche les spécifications auto-détectées du CPU.

System Memory

Affiche la mémoire système auto-détectée.

4.4 Extreme Tweaker menu (menu E. Tweaker)

L'option menu Extreme Tweaker vous permet de configurer les éléments conernant l'overclocking.

L	÷	

Faîtes attention lorsque voous changez les paramètres des éléments du menu Extreme Tweaker. Une mauvaise entrée peut entrer un malfonctionnement du système.

Configure System Frequency/Vo	oltage	Select the target CPU
Ai Overclocking	[Auto]	relevant parameters
CPU Ratio Control	[Auto]	will be auto-adjusted
DRAM Frequency	[Auto]	Frequencies higher
DRAM Timing Control	[Auto]	than CPU manufacturer
DRAM Static Read Control	[Auto]	recomends are not
DRAM Dynamic Write Control	[Auto]	guaranteed to be stable. If the system
Transaction Booster	[Auto]	becomes unstable.
Clock Over-Charging Mode	[Auto]	return to the default.
CPU Spread Spectrum	[Auto]	
PCIE Spread Spectrum	[Auto]	

4.4.1 Ai Overclocking [Auto]

Permet la sélections des options d'overclocking du CPU to achieve desired CPU internal frequency. Sélcetionnez une des configurations d'overclocking pré-établie:

Manual	Vous permet de paramétrer individuellement chaque paramètre d'overclocking.
Auto	Charge la configuration optimale pour le système.
Standard	Charge une configuration standard pour le système.
N.O.S.	The ASUS Non-delay Overclocking System feature intelligently determines the system load and automatically boosts the performance for the most demanding tasks.

Les éléments suivants apparaîtront lorsque vous aurez réglé ${\mbox{Ai}}$ ${\mbox{Overclocking}}$ sur [N.O.S].

N.O.S. Mode [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Standard] [Sensitive] [Heavy Load]

CPU Ratio Control [Auto]

Vous permet de contrôler le ratio du CPU. Options de configuration: [Auto] [Manual]



Les éléments suivants apparaîtront lorsque vous aurez réglé **CPU Ratio Control** sur [Manual].

<u>Ratio CMOS Setting [7]</u> Options de configuration: [6] [7]



L'élément suivant n'apparaît que si l'option **Ai Overclocking** est réglée sur [Manual].

FSB Frequency [266]

Indique la fréquence envoyée par le générateur d'horloge au bus système et au bus PCI. La valeur de cet élément est auto-détectée par le BIOS. Utilisez les touches <+> et <-> pour ajuster la fréquence du CPU. Vous pouvez aussi saisir la fréquence CPU souhaitée à l'aide du clavier numérique. Les valeurs varient de 200 à 800. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les fréquences Front Side Bus et CPU optimales.

Synchronisation de la fréquence externe du FSB/CPU

Front Side Bus	Fréquence CPU externe
FSB 1333	333 MHz
FSB 1066	266 MHz
FSB 800	200 MHz



Référez-vous à la page 2-3 pour les indicateurs de la LED de fréquence FSB.

PCIE Frequency [Auto]

Permet de sélectionner la fréquence PCI Express. Options de configuration: [Auto] [100] [101] ~ [149] [150]

DRAM Frequency [Auto]

Détermine la fréquence de fonctionnement de la mémoire DDR3. Options de configuration: [Auto] [DDR3-800MHz] [DDR3-889 MHz] [DDR3-1067MHz]



Le réglage d'une fréquence DRAM trop élevée peut rendre le système instable !

DRAM Timing Control [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Manual]



les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **DRAM Timing Control** est réglée sur [Manual].

<u>CAS# Latency [6]</u> Options de configuration: [5] [6] [7] [8] [9] [10]

<u>RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]</u> Options de configuration: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]~[9 DRAM Clocks] [10 DRAM Clocks] RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]

Options de configuration: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]~[9 DRAM Clocks] [10 DRAM Clocks]

<u>RAS# Activate to Precharge [9 DRAM Clocks]</u> Options de configuration: [3 DRAM Clocks] [4 DRAM Clocks]~[17 DRAM Clocks] [18 DRAM Clocks]

<u>TWR [Auto]</u> Options de configuration: [Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

<u>TRFC [Auto]</u> Options de configuration: [Auto] [20 DRAM Clocks] [25 DRAM Clocks] [30 DRAM Clocks] [35 DRAM Clocks] [42 DRAM Clocks]

<u>TWTR [Auto]</u> Options de configuration: [Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

<u>TRRD [Auto]</u> Options de configuration: [Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

<u>TRTP [Auto]</u> Options de configuration: [Auto] [1 DRAM Clocks]~[15 DRAM Clocks]

DRAM Static Read Control [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

DRAM Dynamic Write Control [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Transaction Booster [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Boost Level [0]

Réglez ce temps sur une valeur plus élevée pour obtenir de meilleures performances. Cet élément n'est disponible que lorsque l'élément Transaction Booster est réglé sur [Enabled]. options de configuration: [0] [1]

Clock Over-Charging Mode [Auto]

Options de configuration: [Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]

CPU Spread Spectrum [Auto]

Permet d'activer ou désactiver l'étalage du spectre du CPU. Options de configuration: [Auto] [Disabled]

PCIE Spread Spectrum [Auto]

Permet d'activer ou désactiver l'étalage du spectre pour le slot PCIE. Options de configuration: [Auto] [Disabled]



les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Ai Overclocking** est réglée sur [Manual] et [N.O.S].

CPU Voltage [Auto]

Vous permet de sélectionner le voltage VCore de votre CPU. La couleur du texte dans le champ de configuration correspond à la couleur des LED embarquées.Ces deux éléments indiquent le volatge du CPU. Référez-vous à la page 2-1 pour plus d'information sur les définitions des indicateurs des LED du CPU.

Options de configuration: [Auto] [1.10000V] [1.10625V] [1.11250V] [1.11875	√]
[1.12500V] [1.13125V] [1.13750V] [1.14375V] [1.50000V] [1.15625V] [1.162	50V]
[1.16875V] [1.17500V] [1.18125V] [1.18750V] [1.19375V] [1.20000V] [1.206	25V]
[1.21250V] [1.21875V] [1.22500V] [1.23125V] [1.23750V] [1.24375V] [1.250	[V00
[1.25625V] [1.26250V] [1.26875V] [1.27500V] [1.28125V] [1.28750V] [1.293	75V]
[1.30000V]~[1.80000V][1.80625V][1.81250V][1.81875V][1.82500V][1.831	25V]
[1.83750V] [1.84375V] [1.85000V] [1.85625V] [1.86250V] [1.86875V] [1.875	[V00
[1.88125V] [1.88750V] [1.89375V] [1.90000V]	-



Reportez-vous à la documentation de votre CPU avant de tenter d'ajuster la tension VCore. Régler une tension VCore trop élevée peut endommager vore CPU de même que régler une tension VCore trop basse peut rendre le système instable.

CPU Voltage Reference [Auto]

Options de configuration: [Auto] [0.531V] [0.545V] [0.561V] [0.576V] [0.581V] [0.597V] [0.618V] [0.635V]

Loadline Calibration [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Disabled] [Enabled]

FSB Termination Voltage [Auto]

Vous permet de sélectionner le voltage de raccordement du "front side bus" (FSB). La couleur du texte dans le champ de configuration indique le voltage de raccordement du FSB. Lorsque vous réglez l'option **NB LED Selection** sur [FSBT Volt], La LED embarquée du northbridge affiche le voltage de raccordement du FSB. Référez-vous) la page 2-2 pour plus d'informations sur les indicateurs de la LED embarquée du northbridge.

Options de configuration: [Auto] [1.20V] [1.22V] [1.24V] [1.26V] [1.28V] [1.30V]~ [1.70V] [1.72V] [1.74V] [1.76V] [1.78V] [1.80V]



Régler un voltage de raccordement FSB élevé peut endommager le chipset et le CPU.

North Bridge Voltage [Auto]

Vous permet de sélectionner le voltage du northbridge. La couleur du texte dans le champ de configuration indique le voltage du northbridge. Lorsque vous réglez l'élément **NB LED Selection** sur [NB Volt], la LED embarquée du northbridge affiche le voltage. Référez-vous à la page 2-2 pour les indicateurs de la LED du northbridge. Options de configuration: [Auto] [1.25V] [1.27V] [1.29V] [1.31V]~[1.97V] [1.99V] [2.01V] [2.03V]

North Bridge Voltage Reference [Auto]

Options de configuration: [Auto] [0.61x] [0.67x]

DRAM Voltage [Auto]

Vous permet de régler le voltage de référence DRAM. La couleur du texte dans le champ de configuration correspond à la couleur de la LED mémoire embarquée. Ils indiquent tous les deux le voltage de la mémoire. Référez-vous à la page 2-2 pour plus d'informations sur les indicateurs de la LED mémoire Options de configuration: [Auto] [1.50V] [1.52V] [1.54V] [1.56V] [1.58V] [1.60V]~ [3.00V] [3.02V] [3.04V]

DDR3 Channel A REF Voltage [Auto]

Vous permet de régler manuellement le voltage de la mémoire. Vous pouvez également régler sur [Auto] pour le Mode sans échec. Options de configuration: [DDR3_REF-30mv] [DDR3_REF-20mv] [DDR3_REF-10mv] [DDR3_REF+20mv] [DDR3_REF+30mv]

DDR3 Channel B REF Voltage [Auto]

Vous permet de régler manuellement le voltage de la mémoire. Vous pouvez également régler sur [Auto] pour le Mode sans échec. Options de configuration: [DDR3_REF-30mv] [DDR3_REF-20mv] [DDR3_REF-10mv] [DDR3_REF+20mv] [DDR3_REF+30mv]

DDR3 Controller REF Voltage [Auto]

Vous permet de régler manuellement le voltage de la mémoire. Vous pouvez également régler sur [Auto] pour le Mode sans échec.

Options de configuration: [DDR3_REF-30mv] [DDR3_REF-20mv] [DDR3_REF-10mv] [DDR3_REF] [DDR3_REF+10mv] [DDR3_REF+20mv] [DDR3_REF+30mv]

South Bridge Voltage [Auto]

Vous permet de régler le voltage du southbridge. La couleur du texte dans le champ de configuration indique le voltage du southbridge. Lorsque vous réglez l'option **SB LED Selection** sur [SB Volt], la LED embarquée du southbridge affiche le voltage du southbridge. Référez-vous à la page 2-2 pour plus d'informations sur les indicateurs de la LED du southbridge.

Options de configuration: [Auto] [1.050V] [1.075V] [1.110V] [1.125V] [1.150V] [1.175V] [1.200V] [1.225V]

PLL Voltage [Auto]

Vous permet de régler le voltage du southbridge. La couleur du texte dans le champ de configuration indique le voltage du southbridge. Lorsque vous réglez l'option **SB LED Selection** sur [SB Volt], la LED embarquée du southbridge affiche le voltage du southbridge. Référez-vous à la page 2-2 pour plus d'informations sur les indicateurs de la LED du southbridge.

Options de configuration: [Auto] [1.50V] [1.52V] [1.56V] [1.58V] [1.60V]~[1.92V] [1.94V] [1.96V] [1.98V] [2.00V]

NB LED Selection [NB Volt]

Vous permet de faire basculer l'affichage de la LED embarquée du northbridge de l'affichage du voltage du northbridge [NB Volt] à l'affichage du voltage de raccordement du FSB [FSBT Volt].

Options de configuration: [NB Volt] [FSBT Volt]

SB LED Selection [PLL Volt]

Vous permet de faire basculer l'affcihage de la LED emarquée du southbridge de l'affcihage du voltage PLL [PLL Volt] à l'affichage du voltage du southbridge [SB Volt].

Options de configuration: [PLL Volt] [SB Volt]

4.5 Advanced menu (menu Avancé)

L'onglet Advanced menu vous permet de changer les paramètres du CPU ou d'un autre dispositif système.



Faîtes attention lors du changement des paramètres dans l'onglet Advanced menu. Une entrée incorrecte peut entrainer une malfonction du système.

Main	Extreme	Tweaker	BIOS SE	TUP UTILI	TY Boot	Tools	Frit
Main	EXCLEME	Iweaker	Auvanceu	FOWEL	BOOL	10015	EATC
Ai I USB	Net 2 Configura	ation				LAN C	Cable Status.
 CPU Chij Onb PCI 	Configura pset oard Dev: PnP	ation ices Configu	iration			+- Tab F1 F10 ESC	Select Screen Select Item Change Field Select Field General Help Save and Exit Exit
	v02.	58 (C)Copyı	right 1985-2	007, Amer	ican Mega	atrends	, Inc.

4.5.1 Ai Net 2

			BIOS SETUP UT Advanced	ILITY	
POST	Check LA	N cable	[Disabled]		Check LAN cable during
Ai Ne Pair	t 2 Status	Length			1001.
1-2	N/A				
3-6 4-5	N/A N/A				
7-8	N/A				
1-2	N/A N/A				
4-5 7-8	N/A N/A				
	v	02.58 (C)Cc	pyright 1985-2007. A	merican Meg	atrends. Inc.

POST Check LAN cable [Disabled]

Active ou désactive la vérification du câble LAN dans POST. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.5.2 USB Configuration

Les éléments de ce menu vous permettent de modifier les fonctions liées à l'USB. Choisissez un élément puis pressez <Entrée>pour afficher les options de configuration.

BIOS SETUP UTILITY				
Advanced WSB Configuration USB Devices Enabled: None USB Functions [Enabled] USB 2.0 Controller [Enabled] USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed] BIOS EECI Hand-off [Enabled] Port 64/60 Emulation [Disabled] Legacy USB Support [Advanced]	Options Disabled Enabled			
	Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit			



L'élément **USB Devices Enabled** affiche les valeurs auto-détectées. Si aucun périphérique USB n'est détecté, l'élément affiche None.

USB Functions [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver les fonctions USB. Les sous-éléments suivants n'apparaissent que quand cet élément est réglé sur [Enabled]. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Les éléments suivants n'apparaîtront que si vous réglez **USB Functions** sur [Enabled].

USB 2.0 Controller [Enabled]

Active ou désactive le contrôleur USB 2.0. Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

Permet de régler le mode du contrôleur USB 2.0 sur HiSpeed (480 Mbps) ou FullSpeed (12 Mbps). Options de configuration: [HiSpeed] [Full Speed] **BIOS**



L'élément USB 2.0 Controller Mode n'apparaît que si vous activez l'option USB 2.0 Controller.

EHCI Hand-off [Enabled]

Permet d'activer le support des systèmes d'exploitation sans fonction EHCI hand-off. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Port 64/60 Emulation [Disabled]

Active ou désactive le support de l'émulation du port d'E/S 60h/64h. Ceci peret de supoprter les claviers USB pour les OS ne supportant pas la norme USB. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Legacy USB Support [Auto]

Vous permet d'activer ou de désactiver le support des périphériques USB pour les OS legacy. Passer sur [Auto] permet au système de détecter la présence de périphériques USB au démarrage. Si détecté, le mode contrôleur USB legacy est activé. Si aucun périphérique USB n'est détecté, le support USB legacy est désactivé. Options de configuration: [Disabled] [Enabled] [Auto]

4.5.3 CPU Configuration

Les éléments de ce menu affichent les informations CPU auto-détectées par le BIOS.

BIOS SETUP UTILITY Advanced	
Configure Advanced CPU settings	Options
Manufacturer:Intel Brand String:Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz Frequency :1.86GHz FSB Speed :1066 MHz Cache L1 :64 KB Cache L2 :2048 KB CPUID :6F5 Ratio Status:Unlocked (Max:07, Min:06) Ratio Actual Value: 7	Auto Manual
CPU Ratio Control [Auto] C1E Support [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] Vanderpool Technology [Enabled] CPU TM Function [Enabled] Execute Disable Bit [Enabled] PECI [Enabled] Intel(R) SpeedStep(tm) Tech. [Disabled]	Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Copyright 1985-2007, American Meg	atrends, Inc.

CPU Ratio Control [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Manual]



L'élément suivant apparaît lorsque CPU Ratio Control est réglé sur [Manual].

Ratio CMOS Setting: [7]

C1E Support [Enabled]

Permet d'activer ou désactiver le support C1E. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Max CPUID Value Limit [Disabled]

Régler cet élément sur [Enabled] permet aux OS legacy de booter même sans support de CPUs avec fonctions CPUID étendues. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Vanderpool Technology [Enabled]

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

CPU TM Function [Enabled]

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver la technologie de sécurité "No-Execution Page". Régler cet item sur [Activé] force le témoin de la fonction XD à revenir sur zéro (0). Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

PECI [Enabled]

Permet d'activer ou de désactiver l'interface PECI. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



L'élément suivant apparaît uniquement lorsque l'option \mbox{CPU} Ratio Control est réglée sur [Auto]

Intel(R) SpeedStep (TM) Tech. [Disabled]

Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

4.5.4 Chipset

Le menu chipset vous permet de modifier les paramètres avancés du chipset. Choisissez un élément et pressez <Entrée> pour afficher le sous-menu.



North Bridge Chipset Configuration



Memory Remap Feature [Disabled]

Active ou désactive le remappage de la mémoire PCI qui excède la mémoire physique totale. Activez cette option uniquement si vous utilisez un système d'exploitation 64 bits. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

Initiate Graphic Adapter [PEG/PCI]

Permet la sélection du contrôleur graphique à utiliser en périphérique de boot primaire. Options de configuration: [PCI/PEG] [PEG/PCI]

PEG Port Control [Auto]

Options de configuration: [Auto] [Disabled]



L'élément suivant apparaît uniquement lorsque l'option **PEG Port Control** est réglée sur [Auto]

PEG Port Force x1 [Disabled]

Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

ASUS C.G.I. Function [Auto]

Permet de configurer la fonction ASUS Cross Graphics Impeller. Options de configuration: [Auto] [Enabled] [Disabled]

4.5.5 OnBoard Devices Configuration



J-Micron eSATA/PATA Controller [Enabled]

Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

<u>Controller Mode [IDE]</u> Options de configuration: [RAID] [IDE] [AHCI]

Marvell GigaBit LAN [Enabled]

Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

LAN Boot ROM [Disabled] Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Marvell GigaBit LAN 2 [Enabled]

Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

LAN Boot ROM [Disabled] Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Agere Firewire 1394 [Enabled]

Options de configuration: [Enabled] [Disabled]

4.5.6 PCI PnP

L'élément PCI PnP vous permet de changer les paramètres avancés des périphériques PCI/PnP.



Prenez garde en changeant les paramètres des menus PCI PnP. De mauvaises valeurs risquent d'entraîner des dysfonctionnements systèmes.



Plug And Play O/S [NO]

Sur [No], le BIOS configure tous les périphériques du système. Sur [Yes] et si vous installez un OS Plug and Play, le système d'exploitation configure les périphériques Plug and Play non requis par le boot. Options de configuration: [No] [Yes]

4.6 Power menu (menu Alimentation)

l'élément Power menu vous permet de changer les paramètres du "Advanced Power Management" (APM). Sélectionnez un élément puis appuyez sur <Entrée> pour afficher les options de configuration.

Main Extreme Tweaker	BIOS SET Advanced	OP UTILII Power	Boot	Tools	Exit
Suspend Mode Repost Video on S3 Resume ACPI 2.0 Support ACPI APIC Support AFM Configuration Hardware Monitor	[Auto] [Disablec [Disablec] [Enabled]	1] 1]		Select used for Suspend the S the S the S F1 C F1 C ESC F	the ACPI state or System 1. Select Screen Select Item Thange Option Seneral Help Save and Exit Sxit
v02.58 (C)Copyr	ight 1985-20	07. Ameri	can Meg	atrends.	Inc.

4.6.1 Suspend Mode [Auto]

Vous permet de sélectionner l'état de l'Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) à utiliser.

Options de configuration: [S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

4.6.2 Repost Video on S3 Resume [Disabled]

Sert à invoquer le VGA BIOS POST à la reprise S3/STR. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.6.3 ACPI 2.0 Support [Disabled]

Vous permet d'ajouter plus de tableaux pour les spécifications Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 2.0.Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.6.4 ACPI APIC Support [Enabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le support de l'Advanced Configuration et Power Interface (ACPI) dans l'Application-Specific Integrated Circuit (ASIC). Lorsque réglé sur set Enabled, le pointeur de tableau APIC ACPI est inclut dans la liste RSDT. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.6.5 APM Configuration

BIOS SETUP UTILITY Power	
APM Configuration	<enter> to select</enter>
Restore on AC Power Loss [Power Off] Power On By RTC Alarm [Disabled] Power On By PCI Devices [Disabled] Power On By PCIE Devices [Disabled] Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]	<pre>whether or not to restart the system after AC power loss. Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit</pre>
v02 58 (C)Copyright 1985-2007 American Meg	atrends Inc

Restore On AC Power Loss [Power Off]

Réglé sur Power Off, le système passera en mode "off" après une perte de courant alternatif. Sur Power On, le système passe sur "on" après une perte de courant alternatif. Sur Last State, le système passera soit en mode "off" soit en mode "on", en fonction du dernier état avant la perte de courant alternatif. Options de configuration: [Power Off] [Power On] [Last State]

Power On By RTC Alarm [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le RTC pour générer un évènement de réveil. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCI Devices [Disabled]

Active ou désactive la fonction PME permettant de sortir l'ordinateur du mode veille S5 via un périphérique PCI. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On By PCIE Devices [Disabled]

Sur [Enabled], cette fonction vous permet de démarrer le système via un périphérique PCIE. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

Vous permet d'utiliser des touches spécifiques du clavier pour allumer le système. Cette fonction nécessite une alimentation ATX délivrant au moins 1A sur le +5VSB. Options de configuration: [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]

4.6.6 Hardware Monitor

BIOS SETUP UTILITY Power				
Hardware Monitor	*	CPU Temperature		
CPU Temperature MB Temperature SB Temperature OPT Temperature OPT Temperature North Bridge Overheat Protecti South Bridge Overheat Protection OPT TEMP1 Overheat Protection	[30.5°C/86.5°F] [35°C/55°F] [42°C/107.5°F] [N/A] [Auto] [SB Overheat Protec] [Auto] [Disabled]			
CPU Fan and Châssis Fan OPT Fan and Power Fan VCORE Voltage FSB Termination Voltage North Bridge Voltage DRAM Voltage	[1.280V] [1.232V] [1.280V] [1.584V]	Select S Select I +- Change F F1 General I F10 Save and ESC Exit	creen tem ield Help Exit	
DRAM Voltage	[1.584V]			

Défilez vers le bas pour afficher plus d'éléments.



CPU Temperature; MB Temperature; NB Temperature SB Temperature; OPT Temperature [xxx°C/xxx°F]

Le monitoring matériel embarqué détecte automatiquement et affiche la carte mère du CPU, le northbridge, le southbridge et les températures des périphériques assignés. Sélectionez [Ignored] (ignorer) si vous ne voulez pas afficher les températures détectées.

North Bridge Overheat Protection [Auto]

Vous permet d'activer ou désactiver (enable/disable) la fonction d'auto-protection contre les surchauffes du northbridge ou de paramétrer une température audessus de laquelle le système s'éteint. Options de configuration: [Auto] [70C] [80C] [Disabled]

South Bridge Sensor Select [SB Overheat Protection]

Vous permet de faire basculer le capteur thermique de la cible entre le southbridge et tout appareil avec un câble de détection thermique connecté sur le connecteur OPT_TEMP2.

Options de configuration: [SB Overheat Protection] [OPT_TEMP2]



Retirez le câble de détection thermique du périphérique assigné lorsque vous réglez cet élément sur [SB Overheat Protection].



L'élément suivant varie suivant que vous ayez réglé la fonction **South Bridge Sensor Select** sur[SB Overheat Protection] ou [OPT_TEMP2].

South Bridge Overheat Protection [Auto]

Vous permet d'activer ou désactiver (enable/disable) la fonction d'auto-protection contre les surchauffes du southbridge ou de paramétrer une température audessus de laquelle le système s'éteint.

Options de configuration: [Auto] [70C] [80C] [Disabled]

OPT_TEMP2 Overheat Protection [Disabled]

Si vous contrôlez la température d'un périphérique à l'aide d'un câble de détection thermique connecté au connecteur OPT_TEMP2, vous pouvez utiliser cet élément pour régler le seuil de température au delà duquel le système s'éteint ou désactiver cette fonction.

Options de configuration: [Disabled] [50C] [60C] [70C] [80C] [90C]

OPT_TEMP1 Overheat Protection [Disabled]

Si vous contrôlez la température d'un périphérique à l'aide d'un câble de détection thermique connecté au connecteur OPT_TEMP1, vous pouvez utiliser cet élément pour régler le seuil de température au delà duquel le système s'éteint ou désactiver cette fonction.

Options de configuration: [Disabled] [50C] [60C] [70C] [80C] [90C]

Ventilateur du CPU et ventilateur du châssis



CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Le monitoring matériel embarqué détecte et affiche automatiquement la vitesse du ventilateur du CPU en rotations par minute (RPM). Si le ventilateur n'est pas connecté à la carte mère, le champ affiche N/A.

CPU Q-Fan Control [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le Q-Fan controller du CPU. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Chassis Fan 1/2/3 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Le monitoring matériel embarqué détecte et affche automatiquement la vitesse du ventilateur du châssis en rotations par minute (RPM). Si le ventilateur n'est pas connecté à la carte mère, le champ affiche N/A.

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

Vous permet d'activer ou de désactiver le Q-Fan controller du châssis. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Les deux éléments suivants n'apparaissent que lorsque la fonction **Châssis Q-Fan Control** est activée.

Châssis Fan Ratio [Auto]

Options de configuration: [Auto] [90%] [80%] [70%] [60%]

Châssis Target Temperature [21°C]

Options de configuration: [12°C] [15°C] [18°C] [21°C] [24°C] [27°C] [30°C]

Chassis Fan 4 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Le monitoring matériel embarqué dtecte et affiche automatiquement lla vitesse du ventilateur du châssis en rotations par minute (RPM). Si le ventilateur n'est pas connecté à la carte mère, le champ affiche N/A.

OPT Fan and Power Fan

Le monitoring matériel embarqué dtecte automatiquement la vitesse du ventilateur optionnel. Si le ventilateur n'est pas connecté à la carte mère, le champ affiche N/A.

	BIOS SETUP UTILITY Power	
OPT Fan 1 Speed OPT Fan1 Q-Fan Control Duty Cycle Mode OPT Fan 2 Speed OPT Fan2 Q-Fan Control Duty Cycle Mode Power Fan Speed	:N/A [DUTY CYCLE] [90%] :N/A [DUTY CYCLE] [90%] :N/A	Fan configuration mode setting Select Screen Select Item +- Change Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

v02.58 (C)Copyright 1985-2007, American Megatrends, Inc.

OPT_Fan1/2 Q-Fan Control [DUTY CYCLE]

Vous permet de sélectionner le mode de contrôle du ventilateur optionnel. Lorsque cet élément est réglé sur [DUTY CYCLE], vous pouvez configurer l'élément **Duty Cycle Mode**. Si vous réglez cet élément sur [Q-FAN], vous êtes autorisé à configurer l'élément **TargetTemp Value**. Le Q-Fan détecte la température du ventilateur connecté sur le connecteur OPT_FAN1/2 et ajuste la vitesse du ventilateur.

Options de configuration: [DUTY CYCLE] [Q-FAN]



Vous devez connecter les câbles de détection thermique aux connecteurs OPT_TEMP1/2 pour activer cette fonction.

Duty Cycle Mode [90%]

Vous permet de paramétrer le cycle d'utilisation du ventilateur. Lorsque l'élément **OPT_Fan1/2 Q-Fan Control** est réglé sur [Q-FAN], Cet élément n'apparaît pas. Options de configuration: [70%] [80%] [90%] [100%]

TargetTemp Value [32]

Vous permet de paramétrer le seuil de température au delà duquel le ventilateur optionnel se met en marche. Quand l'élément **OPT_Fan1/2 Q-Fan Control** est réglé sur [DUTY CYCLE], cet élément n'apparaît pas. Options de configuration: [16] [24] [32] [40] [48] [56] [64] [72]

Power Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Le monitoring matériel embarqué détecte et affiche automatiquement la vitesse du ventilateur d'alimentation en rotations par minute (RPM). Si le ventilateur n'est pas connecté à la carte mère, le champ affiche N/A.

VCORE Voltage, FSB Termination Voltage, North Bridge Voltage, DRAM Voltage, DRAM Reference Voltage, South Bridge Voltage, PLL Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Le monitoring matériel embarqué détecte automatiquement le voltage de sortie via les régulateurs de voltage embarqués.

4.7 Boot menu (menu Boot)

L'élément Boot menu vous permet de modifier les options de boot du système. Choisissez un élément et pressez <Entrée> pour afficher le sous-menu.



4.7.1 Boot Device Priority

	BIOS SETUP UTILITY Boot			
Boot Device Priority		Specifies the boot		
1st Boot Device 2nd Boot Device 3rd Boot Device	[1st FLOPPY DRIVE] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM]	sequence from the availabe devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding menu. Select Screen Select Item +- Change Option F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit		
v02.58 (C)Copy1	right 1985-2007, American Meg	atrends, Inc.		

1st ~ xxth Boot Device [xxx Drive]

Ces éléments spécifient la priorité des périphériques de boot parmi les périphériques disponibles. Le nombre d'éléments apparaissant à l'écran dépend du nombre de périphériques installés dans le système. Options de configuration: [xxxxx Drive] [Disabled]
4.7.2 Boot Settings Configuration



Quick Boot [Enabled]

Activer cet élément permet au BIOS de sauter certains tests du power on self tests (POST) lors du démarrage pour diminuer la durée du démarrage. Sur [Disabled], le BIOS accomplira tous les tests du POST.

Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

Active ou désactive la fonction d'affichage du logo en plein écran. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]



Réglez cet élément sur [Enabled] pour utiliser la fonction ASUS MyLogo3™.

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

Règle le mode d'affichage de l'option ROM. Options de configuration: [Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

Détermine si le pavé numérique est activé ou non au démarrage du PC. Options de configuration: [Off] [On]

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

Réglé sur Enabled, le système attendra que la touche F1 soit pressée lorsque des erreurs surviennent. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

Passé sur Enabled, le système affiche le message "Press DEL to run Setup" lors du POST. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

Interrupt 19 Capture [Disabled]

Lorsque paramétré sur [Enabled], cette fonction permet à l'option ROM de dérouter Interrupt 19. Options de configuration: [Disabled] [Enabled]

4.7.3 Security

Le menu Security vous permet de modifier les paramètres de sécurité du système. Sélectionnez un élément puis pressez <Entrée> pour afficher les options de configuration.



Change Supervisor Password

Sélectionnez cet élément pour définir ou modifier le mot de passe superviseur. L'élément Supervisor Password en haut de l'écran affiche Not Installed par défaut.

Après avoir fixé un mot de passe, cet élément affiche Installed.

Pour définir un mot de passe superviseur:

- 1. Choisissez Change Supervisor Password et pressez < Entrée>.
- 2. Dans la boîte du mot de passe, tapez un mot de passe composé d'au moins six lettres ou nombres puis pressez <Entrée>.
- 3. Confirmez le mot de passe lorsque cela vous est demandé.

Le message "Password Installed" apparaît une fois le mot de passe correctement configuré.

Pour changer le mot de passe superviseur; suivez les mêmes étapes que lors de la définition du mot de passe.

Pour effacer le mot de passe superviseur, choisissez Change Supervisor Password puis pressez <Entrée>. Le message "Password Uninstalled" apparaît.



Si vous avez oublié votre mot de passe BIOS, vous pouvez l'effacer en effaçant la CMOS Real Time Clock (RTC) RAM. Voir section 2.6 pour plus d'informations concernant la procédure d'effacement de la RTC RAM.

Après avoir changé le mot de passe superviseur; les autres éléments apparaissent. Ils vous permettent de changer les autres paramètres de sécurité.

	BIOS SETUP UTILITY Boot	
Security Settings		<enter> to change</enter>
Supervisor Password User Password	:Not Installed :Not Installed	password. <enter> again to disabled password.</enter>
Change Supervisor Passw User Access Level Change User Password	ord [Full Access]	
Password Check	[Setup]	
		Select Screen Select Item Enter Change F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit
v02.58 (C)Co	pyright 1985-2007, American Me	gatrends, Inc.

User Access Level [Full Access]

Cet élément vous permet de sélectionner les restrictions pour les éléments du Setup. options de configuration: [No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]

No Access empêche l'utilisateur d'accéder au Setup.

View Only permet l'accès, mais pas la modification des champs.

Limited permet la modification de certains champs comme la date et l'heure.

Full Access permet l'accès et la modification de tous les champs du Setup.

Change User Password

Choisissez cet élément pour régler ou changer le mot de passe utilisateur. L'élément User Password en haut de l'écran affiche **Not Installed** par défaut. Après avoir choisi un mot de passe, il affichera **Installed**.

Pour fixer un mot de passe utilisateur:

- 1. Choisissez Change User Password et pressez < Entrée>.
- Dans la boîte de mot de passe qui apparaît tapez un mot de passe composé d'au moins six lettres et/ou chiffres, puis pressez <Entrée>.
- 3. Confirmez le mot de passe lorsqu'on vous le demande.

Le message "Password Installed" apparaît une fois votre mot de passe réglé avec succès.

Pour modifier le mot de passe utilisateur; suivez ces mêmes étapes.

Clear User Password

Choisissez cet élément pour effacer le mot de passe utilisateur.

Password Check [Setup]

Réglé sur [Setup], le BIOS vérifiera le mot de passe utilisateur à chaque accèe au Setup. Réglé sur [Always], le BIOS vérifiera le mot de passe pour l'accès au Setup et lors du boot. Options de configuration: [Setup] [Always]

4.8 Tools menu (menu Outils)

Les éléments du menu Tools vous permettent de configurer les options de fonctions spéciales. Sélectionnez un élément puis appuyez sur <Entrée> pour afficher son sous menu.



4.8.1 ASUS EZ Flash 2

Permet d'activer la fonction ASUS EZ Flash 2. Lorsque vous pressez sur <Entrée>, un message de confirmation apparaît. Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner entre [Yes] ou [No], puis appuyez sur <Entrée> pour confirmer votre choix. Voir page 4-2, section 4.1.2 pour plus de détails.



4.8.2 ASUS O.C. Profile

Cet élément vous permet de stocker ou charger de multiples paramètres du BIOS.



Save to Profle 1/2

Permet de sauvegarder sur un fichier le profil de BIOS actuel sur la mémoire flash du BIOS. Appuyez sur <Entrée> pour sauvegarder le fichier.

Load from Profile 1/2

Permet de charger les paramètres de BIOS précédents sauvegardés dans la mémoire flash du BIOS. Appuyez sur <Entrée> pour charger le fichier.

Start O.C. Profile

Permet de lancer l'utilitaire de sauvegarde et de chargement du CMOS. Appuyez sur <Entrée> pour démarrer l'utilitaire.





- Cette fonction peut supporter des disques flash USB ou des disquettes au format FAT 32/16 uniquement.
- N'ETEIGNEZ PAS le système et ne le redémarrez pas lors de la mise à jour du BIOS ! Vous provoqueriez une défaillance de démarrage.

4.9 Exit menu (menu Sortie)

Le menu Exit vous permet de charger les valeurs optimales ou par défaut des éléments du BIOS, ainsi que de sauver ou de rejeter les modifications faites dans le BIOS.



Presser <Echap> ne fait pas immédiatement quitter ce menu. Choisissez l'une des options de ce menu ou <F10> pour sortir.

Exit & Save Changes

Une fois vos modifications effectuées, choisissez cette option du menu Exit pour vous assurer que les valeurs que vous avez choisi seront enregistrées dans la CMOS RAM. Une pile de sauvegarde alimente la CMOS RAM quand l'ordinateur est éteint. Lorsque vous choisissez cette option, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **Yes** pour enregistrer les modifications et quitter.



Si vous essayez de quitter le programme sans sauvegarder vos réglages, celuici affichera un message vous demandant si vous souhaitez ou non sauvegarder vos réglages. Appuyez sur <Entrée> pour sauvegarder et quitter le programme.

Exit & Discard Changes

Choisissez cette option si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées au Setup. Si vous avez modifié les champs autres que System Date, System Time, et Password, le BIOS demande une confirmation avant de quitter.

Discard Changes

Cette option vous permet de rejeter les sélections faites et de restaurer les valeurs précédentes. Après avoir choisi cette option, une confirmation apparaît. Choisissez **Yes** pour charger les valeurs précédemment enregistrées.

Load Setup Defaults

Cette option vous permet de charger les valeurs par défaut pour chaque paramètre des menus du Setup. Lorsque vous choisissez cette option ou si vous pressez <F5>, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **Yes** pour charger les valeurs par défaut. Choisissez **Exit & Save Changes** ou faites d'autres modifications avant de sauvegarder les valeurs dans la RAM non volatile.



Ce chapitre décrit le contenu du DVD de support fourni avec la carte mère et les logiciels.



5.1	Installer un système d'exploitation	5-1
5.2	Informations sur le DVD de support	5-1
5.3	Informations logicielles	5-9
5.4	Configurations RAID	5-30
5.5	Créer une disquette du pilote RAID	5-47

5

5.1 Installer un système d'exploitation

Cette carte mère supporte Windows[®] XP/ XP 64-bits/ Vista[™]. Installez toujours la dernière version des OS et les mises à jour correspondantes pour maximiser les caractéristiques de votre matériel.

- Les réglages de la carte mère et les options matérielles peuvent varier. Utilisez les procédures décrites ici en guise d'exemple. Reportez-vous à la documentation livrée avec votre OS pour des informations détaillées.
- Assurez-vous d'avoir bien installé Windows[®] XP Service Pack 2 ou ultérieur avant d'installer les pilotes pour une meilleure compatibilité et stabilité.

5.2 Informations sur le DVD de support

Le DVD de support livré avec la carte mère contient les pilotes, les applications logicielles, et les utilitaires que vous pouvez installer pour tirer partie de toutes les fonctions de la carte mère.



Le contenu du DVD de support peut être modifié à tout moment sans préavis. Visitez le site web ASUS (www.asus.com) pour des informations mises à jour.

5.2.1 Lancer le DVD de support

Placez le DVD de support dans votre lecteur optique pour affiche le menu **Drivers** si l'exécution automatique est activée sur votre PC.



Cliquez sur une icône pour afficher les informations liées au DVD de support ou à la carte mère

Cliquez sur un élément pour l'installer



Si l'Exécution automatique n'est pas activé sur votre ordinateur, parcourez le contenu du DVD de support pour localiser le fichier ASSETUP.EXE dans le répertoire BIN. Double-cliquez sur **ASSETUP.EXE** pour lancer le DVD.

5.2.2 Menu Drivers

Le menu **Drivers** affiche les pilotes de périphériques disponibles si le système détecte des périphériques installés. Installez les pilotes nécessaires pour activer les périphériques et composants.



ASUS InstAll-Drivers Installation Wizard

Lance l'assistant d'installation des pilotes ASUS InstAll.

Intel Chipset Inf Update Program

Installe Intel[®] Chipset Inf Update Program. **SoundMAX ADI1988 Audio Driver** Installe le pilote audio SoundMAX[®] ADI1988 et son application.

Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver

Installe le pilote Gigabit Ethernet Marvell Yukon.

USB 2.0 Driver

Installe le pilote USB 2.0.

5.2.3 Menu Utilities

Le menu **Utilities** affiche les applications et autres logiciels supportés par la carte mère.



ASUS InstAll-Installation Wizard for Utilities

Lance l'assistant d'installation des utilitaires ASUS InstAll. Marvell Yukon VCT Application

Installe l'application Virtual Cable Tester™ de Marvell[®] Yukon , utilitaire de diagnostic qui détecte les erreurs et les court-circuits du câble LAN.

ASUS PC Probe II

Cet utilitaire astucieux surveille la vitesse des ventilateurs, la température du CPU et les tensions du système en vous alertant de tous les problèmes détectés. Cet utilitaire vous aide à conserver votre ordinateur dans de bonnes conditions de fonctionnement.

ASUS AI Suite

Installe ASUS AI Suite.

ASUS Update

L'utilitaire ASUS Update vous permet de mettre à jour le BIOS de la carte mère dans une configuration Windows[®]. Cet utilitaire requiert une connexion à Internet soit via un réseau soit via un fournisseur d'accès à Internet.

ADOBE Acrobat Reader V7.0

Installe l'Adobe[®] Acrobat[®] Reader V7.0 permettant de lire les documents Portable Document Format (PDF).

Microsoft DirectX 9.0c

Microsoft DirectX[®] 9.0c est une technologie multimédia qui améliore les graphismes et les sons produits par les ordinateurs. DirectX[®] améliore les fonctions multimédia de votre ordinateur afin que vous puissiez regarder la TV et des films, capturer des vidéos ou jouer à des jeux sur votre ordinateur. Visitez le site web Microsoft (www.microsoft.com) pour les mises à jour.

Anti-Virus Utility

L'utilitaire anti-virus balaye, identifie et supprime les virus sur les ordinateurs. Consultez l'aide en ligne pour les informations détaillées.

3DMark06 Software

Installe le logiciel 3DMark.

WinDVD Copy5 Trial

Installe une version d'essai de WinDVD Copy5.

InterVideo MediaOne Gallery

Installe le logiciel InterVideo MediaOne Gallery.

Ulead PhotoImpact 12 SE

Installe le logiciel de montage photo PhotoImpact.

CyberLink PowerBackup

Installe CyberLink PowerBackup pour la sauvegarde et la restauration de vos données en toute simplicité.

Corel Snapfire Plus SE

Installe Corel Snapfire Plus SE.

5.2.4 Menu Make disk

Le menu Make Disk contient des éléments vous permettant de créer un disque de pilote RAID/Serial ATA.



Make Intel ICH9 32/64bit RAID/AHCI Driver Disk

Permet de créer un disque du pilote RAID/AHCI pour système 32-bits/64-bits via le contrôleur ICH9.

Make JMicron JMB36X 32/64bit RAID/AHCI Driver

Permet de créer un disque du pilote RAID/AHCI JMicron[®] JMB36X pour système 32-bits/64-bits.

5.2.5 Menu Manual

Le menu Manual contient les manuels des applications et des composants tiers.



La plupart des manuels sont au format Portable Document Format (PDF). Installez Adobe® Acrobat® Reader livré dans le menu Utilities avant d'ouvrir un manuel.



5.2.6 Informations de contact ASUS

Cliquez sur l'onglet **Contact** pour afficher les informations de contact ASUS. Vous pourrez aussi trouver ces informations dans ce manuel.



5.2.7 Autres informations

Les icônes en haut à droite de l'écran donnent des informations additionnelles sur la carte mère et sur le contenu du DVD de support. Cliquez sur une icône pour afficher les informations spécifiques.

Motherboard Info

Affiche les informations spécifiques à la carte mère.



Browse this DVD

Affiche le contenu du DVD de support en format graphique.



Technical support Form

Affiche le formulaire de demande de support technique que vous devrez remplir pour toute demande de support technique.



Filelist

Affiche le contenu du DVD de support au format texte.



ette nate	Media Age Type
-Britana	
-01910E -010 -010	- and a close store spectra with this second
- Stand - Stand - Mailor - Vriets - Stand - Stand - Stand	andre sinn fistel alle för averande för so stande sinne fistel alle söre storade för so
-444 -15272 -4745	and the set of a state of a
- 新 に は の さ は の さ は	
-298280	-priorie public and privar vo.bf.bl.v for effected environment

5.3 Informations logicielles

La plupart des applications du DVD de support ont des assistants qui vous guideront lors de l'installation. Reportez-vous à l'aide en ligne ou les fichiers lisezmoi livrés avec les applications pour de plus amples informations.

5.3.1 ASUS MyLogo3™

ASUS MyLogo3[™] vous permet de personnaliser le logo de boot. Le logo de boot est une image qui apparaît à l'écran lors du Power-On-Self-Tests (POST). ASUS MyLogo3[™] est automatiquement installé lorsque vous installez ASUS Update depuis le DVD de support. Voir section "5.2.3 Menu Utilities" pour de plus amples détails.



- Avant d'utiliser ASUS MyLogo3[™], utilisez AFUDOS pour faire une copie de votre BIOS original ou téléchargez la version de BIOS la plus récente depuis le site web ASUS. Voir section "4.1.4 Utilitaire AFUDOS"
 - Assurez-vous que l'élément du BIOS Full Screen Logo soit sur [Enabled] si vous voulez utiliser ASUS MyLogo3. Voir section "4.7.2 Boot settings configuration"
 - · Vous pouvez créer vos propres logos de boot au format GIF, JPG, ou BMP.

Pour lancer ASUS MyLogo3™:

- 1. Lancez ASUS Update. Reportez-vous à la section "4.1.1 Utilitaire ASUS Update" pour plus de détails.
- 2. Chosissez Options depuis le menu puis cliquez sur Next (Suivant)
- Choisissez l'option Launch MyLogo to replace system boot logo before flashing BIOS (Lancer MyLogo pour remplacer le logo de boot avant de flasher le BIOS), puis cliquez sur Next (Suivant).
- 4. Choisissez Update BIOS from a file (Mettre à jour le BIOS depuis un fichier) dans le menu puis cliquez sur Next (Suivant).
- Lorsqu'un vous le demande, localisez le nouveau fichier BIOS puis cliquez sur Next (Suivant). La fenêtre ASUS MyLogo3 apparaît.
- Dans le volet de gauche, choisissez le dossier qui contient l'image que vous voulez utiliser en guise de logo de boot.



 Lorsque les images de logo apparaissent dans la fenêtre de droite, sélectionnez-en une à agrandir en cliquant dessus.

8. Ajustez l'image de boot à la taille voulue en choisissant une valeur dans la boîte Ratio.

- 9. Lorsque l'écran retourne à l'utilitaire ASUS Update, flashez le BIOS d'origine pour charger le nouveau logo de boot.
- 10. Après avoir flashé le BIOS, redémarrez l'ordinateur pour afficher le nouveau logo de boot lors du POST.



Milto

Milaw

5.3.2 AI NET2

Al NET2 incorpore le Marvell® Virtual Cable Tester[™] (VCT). VCT est un utilitaire de diagnostic qui détecte les défauts de câble réseau en utilisant la technologie Time Domain Reflectometry (TDR). VCT détecte les problèmes les câbles ouverts, les défauts d'impédance, les problèmes de polarité, etc. sur une distance de 64 mètres avec une précision de 1 mètre.

La fonction VCT réduit les coûts d'entretient et de support des réseaux via l'utilisation d'un système réseau hautement manageable. Cet utilitaire peut être inclus dans système réseau pour un support de terrain idéal comme pour un développement de diagnostics.

Utiliser le Virtual Cable Tester™

Pour utiliser l'utilitaire Marvell® Virtual Cable Tester™ :

- 1. Lancez l'utilitaire VCT depuis le bureau de Windows® en passant par Démarrer > Tous les programmes > Marvell > Virtual Cable Tester.
- 2. Cliquez sur Virtual Cable Tester dans le menu pour afficher l'écran ci-contre



3. Cliquez sur le bouton Run pour lancer un test du câble.



- VCT ne teste que les câbles Ethernet connectés aux ports Gigabit LAN.
- Le bouton Run du Virtual Cable Tester™ est désactivé si aucun problème n'est détecté sur les câbles réseau connectés au port LAN.
- Si vous voulez que le système teste le câble réseau avant d'entrer dans l'OS, activez l'élément POST Check LAN cable dans le BIOS.

5.3.3 ASUS PC Probe II

PC Probe II est un utilitaire qui contrôle l'activité des composants cruciaux de l'ordinateur ; il détecte et vous avertit de tout problème survenant sur l'un de ces composants. PC Probe II surveille entre autres la vitesse de rotation des ventilateurs, la température du CPU, et les voltages du système. Puisque PC Probe II est un logiciel, vous pouvez commencer à surveiller l'activité du système dès sa mise sous tension. Grâce à cet utilitaire, vous serez assuré que votre ordinateur fonctionne dans des conditions d'opération saines.

Installer PC Probe II

Pour installer PC Probe II sur votre ordinateur :

1. Insérez le DVD de support dans le lecteur optique. L'onglet **Drivers** apparaîtra si l'Exécution automatique est activée.



Si l'Exécution automatique n'est pas activée sur votre ordinateur, parcourez le DVD de support pour repérer le fichier setup.exe du dossier ASUS PC Probe II. Doublecliquez sur le fichier setup.exe pour lancer l'installation.

- 2. Cliquez sur l'onglet Utilities (Utilitaires), puis cliquez sur ASUS PC Probe II.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.

Lancer PC Probe II

Vous pouvez lancer PC Probe II immédiatement après l'installation, ou à tout moment depuis le Bureau de Windows[®].

Pour lancer PC Probe II depuis le Bureau de Windows[®], cliquez sur **Démarrer > Programmes > ASUS > PC Probe II > PC Probe II v1.00.43.** Le menu principal de PC Probe II apparaîtra.

Après avoir lancé l'application, l'icône PC Probe II apparaîtra dans la barrre de notification de Windows[®]. Cliquez sur cette icône pour fermer ou restaurer la fenêtre de PC Probe II.

Utiliser PC Probe II

Menu principal

Le menu principal de PC Probe II vous permet de visualiser l'état actuel de votre système et de modifier la configuration de l'utilitaire. Le menu principal affiche par défaut la section



Preference. Vous pouvez fermer ou afficher la section Preference en cliquant sur le triangle à la droite du menu principal.

Cliquer pour fermer la section Preference

Bouton	Fonction
CONFIG	Affiche le menu Configuration
	Affiche le menu Report
DMI	Affiche le menu Desktop Management Interface
PCI	Affiche le menu Peripheral Component Interconnect
WMI	Affiche le menu Windows Management Instrumentation
USAGE	Affiche la fenêtre d'activité du disque dur, de la mémoire, et du CPU
	Affiche/Masque la section Preference
θ	Réduit la fenêtre de l'application
8	Ferme l'application

Capteur d'alerte

Quand un capteur système détecte un problème, le côté droit du menu principal devient rouge, comme le montre l'illustration ci-dessous.



Le panneau de surveillance de ce capteur devient également rouge. Se référer à la section **Panneaux de surveillance** pour plus de détails.

Preferences

Vous pouvez personnaliser l'application via la section Preference du menu principal. Cochez ou décochez les préférences pour les activer ou les désactiver.



Panneaux de surveillances du matériel

Ces panneaux affichent les statistiques actuelles d'un capteur système, telle que la rotation des ventilateurs, la températures du CPU, ou les voltages.

Ces panneaux disposent de deux modes d'affichage : hexagonal (grand) et rectangulaire (petit). Quand vous cochez l'option Enable Monitoring Panel dans la section Preference, les panneaux de surveillances apparaissent alors sur le Bureau de votre ordinateur.



Modifier la position des panneaux de surveillance

Pour modifier la position des panneaux de surveillance sur le Bureau, cliquez sur le bouton en forme de flèche descendante dans Scheme options, puis sélectionnez une position dans la liste. Cliquez sur OK quand vous avez terminé.



Déplacer les panneaux de surveillance

Les panneaux de surveillance se déplacent de manière solidaire. Si vous souhaitez isoler un panneau du groupe, cliquez sur l'icône en forme d'aimant. Vous pouvez maintenant déplacer ou



repositionner le panneau sélectionné de manière indépendante.

Ajuster le seuil d'un capteur

Vous pouvez ajuster la valeur-seuil d'un capteur en cliquant sur les boutons cicontre, mais également via le menu Config.

En mode d'affichage rectangulaire (petit), vous ne pouvez ajuster la valeur-seuil d'un capteur.



Alerte des capteurs de surveillance

Un capteur de surveillance devient rouge quand la valeur d'un composant est inférieur ou supérieur à la valeur-seuil. Se référer aux illustrations ci-dessous.





Petit affichage

Navigateur WMI

Cliquez sur wmx pour afficher le navigateur WMI (Windows Management Instrumentation). Ce navigateur affiche les différentes informations de gestion de Windows[®]. Cliquez sur un élément du panneau gauche pour afficher les informations sur le panneau droit. Cliquez sur le signe plus (+) précédant **WMI Information** pour afficher les informations disponibles.





Vous pouvez agrandir ou réduire la taille du navigateur en déplaçant le coin inférieur droit de la fenêtre.

Navigateur DMI

Cliquez sur pour afficher le navigateur DMI (Desktop Management Interface). Ce navigateur affiche les différentes informations de l'ordinateur. Cliquez sur le signe plus (+) précédant DMI Information pour afficher les informations disponibles.



Navigateur PCI

Cliquez sur **PCI** pour afficher le navigateur PCI (Peripheral Component Interconnect). Ce navigateur fournit des informations concernant les périphériques PCI installés sur votre ordinateur. Cliquez sur le signe plus (+) précédant PCI Information pour afficher les informations disponibles.



Usage

Le navigateur Usage affiche en temps réel les informations concernant l'utilisation du CPU, de l'espace disque, et de la mémoire. Cliquez sur **USAGE** pour afficher le navigateur Usage.

Utilisation du CPU

L'onglet CPU affiche en temps réel l'utilisation du CPU grâce à un graphique linéaire. Si le CPU intègre la technologie Hyper-Threading, deux lignes graphiques distinctes affichent le fonctionnement des deux processeurs logiques.



Utilisation de l'espace disque

L'onglet Hard Disk affiche l'espace disque utilisé et disponible. Le panneau gauche affiche la liste des lecteurs logiques. Cliquez sur le disque dur dont vous souhaitez visualiser les informations (panneau droit). Le graphique de type camembert au bas de la fenêtre représente l'espace disque utilisé (bleu) et disponible.



Utilisation de la mémoire

L'onglet Memory affiche la mémoire utilisée, et disponible. Le graphique de type camembert au bas de la fenêtre représente la mémoire utilisée (bleu) et disponible.



Configurer PC Probe II

Cliquez sur women pour visualiser et ajuster les valeurs-seuil des capteurs.

Le menu Config dispose de deux onglets : Sensor/Threshold et Preference. L'onglet Sensor/Threshold permet d'activer les capteurs et d'ajuster leur valeur-seuil. L'onglet Preference permet de personnaliser les alertes des capteurs, et changer l'échelle des températures.

8 Tempera	ture 4 Votage	ar Fan Speed			
Enabled	Sensor Name	Notini Vaur	Current Value	Threshold	
1	CPU	1	43	[60	°c
1	MB	1	34 9		°c
	· []	Default	Cancel	Save As	Los

5.3.4 ASUS AI Suite

ASUS AI Suite vous permet de lancer en toute simplicité les utilitaires AI Gear 2, AI N.O.S., AI Booster, AI Nap, et Q-Fan2.

Installer AI Suite

Pour installer AI Suite sur votre ordinateur:

- 1. Placez le DVD de support dans le lecteur optique. L'onglet d'installation des pilotes apparaît si vous avez activé l'Exécution automatique.
- 2. Cliquez sur l'onglet Utilities, puis cliquez sur Al Suite.
- 3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer l'installation.

Démarrer Al Suite

Vous pouvez démarrer AI Suite immédiatement après son installation ou à tout moment depuis le bureau de Windows®.

Pour lancer Al Suite depuis le bureau de Windows[®], cliquez sur **Démarrer > Tous** les programmes > ASUS > Al Suite > Al Suite v1.xx.xx. Le menu principal de Al Suite apparaît.

Une fois l'application lancée, l'icône Al Suite apparaîtra sur la barre des tâches de Windows[®]. Cliquez sur cette icône pour fermer ou restaurer l'application.

Utiliser AI Suite

Cliquez sur l'icône Al N.O.S., Al Gear 2, Al Nap, Al Booster, ou Q-Fan2 pour lancer l'utilitaire, ou cliquez sur l'icône Normal pour restaurer l'état normal du système.



Boutons d'autres fonctions

Cliquez sur l'icône située sur le côté droit de la fenêtre principale pour ouvrir la fenêtre de surveillance.



Cliquez sur l'icône pour basculer entre un affichage de la température en degrés Centigrade ou en degrés Fahrenheit.



5.3.5 ASUS AI Gear 2

ASUS AI Gear 2 offre quatre options de performances système vous permettant de sélectionner les meilleurs paramètres selon vos besoins. Cet utilitaire simple d'utilisation ajuste la fréquence du processeur et la tension VCore pour minimiser les nuisances sonores du système et la consommation électrique.

Après avoir installé Al Gear 2 depuis le DVD de support accompagnant votre carte mère, vous pouvez lancer Al Gear en double-cliquant sur l'icône Al Gear 2 située dans la barre des tâches de Windows.



Manoeuvrez le levier sur le mode de performance vous convenant le mieux.

5.3.6 ASUS AI Nap

Cette fonction vous permet de réduire la consommation électrique de votre ordinateur lorsque vous êtes absent. Activez cette fonction pour faire des économies d'énergie et réduire le niveau sonore émis par votre système.

Après avoir installé Al Nap depuis le DVD de support accompagnant votre carte mère, vous pouvez lancer l'utilitaire en double-cliquant sur l'icône Al Nap située dans la barre des tâches de Windows.

Cliquez sur Yes (oui) lors de l'affichage du menu de confirmation..



Pour quitter Al Nap, appuyez sur le bouton d'alimentation du système ou sur un bouton de la souris, puis appuyez sur **Yes** (oui) lors de l'affichage du menu de confirmation.

1	🛃 Al Nap	
	Are you sure that you want to leave Al Nap mode?	
L		
l		
(1
	Yes No	



Pour changer la configuration du bouton d'alimentation de Al Nap, faites un clic droit sur l'icône **Al Suite** depuis la barre des tâches, puis sélectionnez **Al Nap** et cliquez sur le bouton **Use power button**. Décochez cette option pour rétablir la configuration d'origine.

5.3.7 ASUS AI N.O.S.

La fonction ASUS Non-delay Overclocking System détermine intelligement la charge système pour booster automatiquement les performances des tâches les plus gourmandes en ressources.

Après avoir installé Al Nap depuis le DVD de support accompagnant votre carte mère, vous pouvez lancer l'utilitaire en double-cliquant sur l'icône Ai Suite située dans la barre des tâches de Windows puis sur le bouton Ai N.O.S.



Cliquez sur le bouton du menu déroulant et sélectionnez **Disable** (désactiver) ou **Manual** (manuel).



Cliquez sur Apply (appliquer) pour sauvegarder la configuration.

5.3.8 ASUS Q-Fan Plus

La fonction de contrôle ASUS Q-Fan Plus vous permet de régler le niveau de performance approprié du ventilateur du CPU ou du Q-Fan du chassis pour un fonctionnement su système plus efficace. Après avoir activé le fonction Q-Fan Plus, Les ventilateurs peuvent s'ajuster automatiquement en fonction de la température, réduire la vitesse du ventilateur, ou atteindre leur vitesse maximale.

Une fois AI Suite installé à partir du DVD de support, vous pouvez lancer l'utilitaire en double-cliquant sur l'icône AI Suite de la bare de tâche Windows[®] et cliquer sur la touche Q-Fan Plus dans la fenêtre principale de AI Suite.

Cliquez sur le bouton du menu défilant pour afficher les noms des ventilateurs. Sélectionnez CPU Q-Fan ou CHASSIS Q-Fan. Clicquez sur la boîte "Enable Q-Fan" pour activer cette fonction.



Une liste de profils apparaît après avoir coché la case **Enable Q-Fan**. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un profil. Le mode **Optimal** ajuste la vitesse des ventilateurs selon la température; le mode **Silent** réduit la vitesse des ventilateurs pour un fonctionnement silencieux; le mode **Performance** accroît la vitesse des ventilateurs pour un meilleur refroidissement.

Asus D-Fan	
Fan Nene	
CPU G-FAN	Cliquez pour
Optimal Silent Performance	sélectioner un mode Q-Fan

Cliquez sur Apply (appliquer) pour sauvegarder la configuration.

5.3.9 ASUS AI Booster

L'application ASUS Ai Booster vous permet d'overclocker le CPU sous WIndows® sans avoir à accéder au BIOS.

Après avoir installé Al Booster depuis le DVD de support accompagnant votre carte mère, vous pourrez lancer l'utilitaire en double-cliquant sur l'icône Ai Suite située dans la barre des tâches de Windows puis sur le bouton Ai Booster.

Mode	
Mode	
moue	
Defau	ilt: Auto

Les options de la barre des tâches vous permettent d'utiliser les paramètres par défaut, d'ajuster la fréquence CPU/Mémoire/PCI-E manuellement, ou de créer vos propres paramètres d'overclocking.

5.3.10 Utilitaire SoundMAX[®] High Definition Audio

Le CODEC audio ADI AD1988 High Definition Audio supporte 8 canaux audio via l'utilitaire SoundMAX[®] combiné au logiciel AudioESP[™] pour délivrer l'expérience audio ultime sur votre PC. Le logiciel implémente une synthèse et un rendu audio de haute qualité, un positionnement 3D du son, et une technologie de saisie vocale avancée.

Suivez l'assistant d'installation pour installer le pilote audio ADI AD1988 depuis le DVD de support livré dans la boîte de la carte mère.



Vous devez utiliser des haut-parleurs 4, 6 ou 8 canaux pour cette configuration.

ISi le logiciel audio SoundMAX[®] est correctement installé, vous trouverez l'icône SoundMAX[®] dans la barre des tâches.



Dans la barre des tâches, double-cliquez sur l'icône SoundMAX® pour afficher le menu suivant:



Assistant de configuration audio

En cliquant sur l'icône 2 du panneau de contrôle de l'utilitaire SoundMAX, vous pouvez aisément configurer vos paramètres audio. Suivez simplement les instructions apparaissant à l'écran pour profiter du son haute définition.



Jack configuration

Cet écran vous aide à configurer les ports audio de votre PC, selon les périphériques audio installés.

Adjust speaker volume

Cet écran vous aide à ajuster le volume des haut-parleurs. Cliquez sur le bouton Test pour tester les changements effectués.





Adjust microphone volume

Cet écran vous permet d'ajuster le volume du microphone. Vous devrez lire un texte pour permettre à AudioWizard d'ajuster le volume en fonction de votre voix.

	AUDIOWIZARD	
	Adjust Microphone Volum	•
Paymenth	ephone any street and physical phone of the state	
and the second	Inclusion and Area Daris for Hill No enables as a revealed phone if the compliane is play and latent a configuration of early for an address in predi- topical.	and in pargroup. In a little and the second
Saud Street		
	just	
	•Bet Bet >	
Preferences

~

Cliquez sur l'icône pour accéder à la page Preferences (Préférences). Cette page vous permet de changer certains paramètres audio.

General

Cliquez sur l'onglet General (Général) pour sélectionner vos périphériques de lecture et d'enregistrement audio, activer/désactiver la fonction AudioESP™, et activer/ désactiver la sortie audio numérique.

Netwo Devel	Peopleria	
iellegelen Witten Witten Spelle Witten Spelle Witten Spelle Witten Spelle Witten Spelle	SCI Pae Shinaber Plueir	Indusedunt Frem Hampson Provident Frem Hampson Provident Frem Hampson Draw Freque Fremengie
H Date Lock DP (M) Date Lock DP (M) Date Technology Descharge Technology Charge Technology	er Daring Menages representation	Earld Species (1) wide date equal

Listening Environment options

Cliquez sur l'onglet Listening Environment (Environnement d'écoute) pour optimiser les paramètres d'entrée de votre microphone.

	E personale 4 Million
Service And Theory Control of Con	Land Conse Pallei ul Iditum

Microphone options

Cliquez sur l'onglet Microphone vous permet d'optimiser les paramètres de votre entrée microphone.



Fonctions accrues du microphone

Enregistrement vocal

Active la fonction Noise Filter. Cette fonction détecte les interférences sonores répétitives et fixes (signaux non vocaux) tels que les ventilateurs d'un ordinateur, les climatiseurs, et autres nuisances sonores de fond, puis les élimine du flux audio lors d'un enregistrement. Activez cette fonction pour une meilleure qualité d'enregistrement.

Microphone directionnel

Ne reçoit que les sons issus du cône de réception et élimine un grand nombre d'interférences, comme les haut-parleurs environnants et les échos. Cette fonction permet d'accroître la qualité des applications voix telles que Skype, les jeux en ligne, ou MSN.

Téléphone à haut-parleur

Les techniques de déréverbérations peuvent aider à réduire l'écho et minimiser ses effets lors de conversations. Vous pouvez l'activer lors de conférences téléphoniques.



- Les fonctions de microphone directionnel et téléphone à haut-parleur ne peuvent fonctionner que lorsque combinées avec ASUS Array Mic.
- Si vous utilisez Windows Vista, vous devrez activer manuellement le microphone directionnel ainsi que la fonction de hautparleur téléphonique. Cliquez sur Panneau de configuration > Son. Cliquez sur l'onglet Enregistrement et sélectionnez Microphone. Cliquez sur l'onglet Microphone Enhancement et cochez Array Mic.



5.4 Configurations RAID

5.4.1 Définitions RAID

La carte mère incorpore un contrôleur RAID sur le Southbridge Intel® ICH8R permettant de configurer des disques durs IDE et Serial ATA en ensembles RAID. La carte mère supporte les configurations RAID suivantes.

RAID 0 (Data striping) optimise deux disques durs identiques pour lire et écrire les données en parallèle. Deux disques disques durs accomplissent la même tâche comme un seul disque mais à un taux de transfert de données soutenu, le double de celui d'un disque dur unique, améliorant ainsi beaucoup l'accès aux données et au stockage. L'utilisation de deux disques durs neufs et identiques est nécessaire pour cette configuration.

RAID 1 (Data mirroring) fait une copie à l'identique des données d'un disque vers un second disque. Si un disque est défaillant, le logiciel de gestion de l'ensemble RAID redirige toutes les applications vers le disque opérationnel restant qui contient une copie des données de l'autre disque. Cette configuration RAID offre une bonne protection des données, et augmente la tolérance aux pannes de l'ensemble du système. Utilisez deux nouveaux disque pour cette configuration, ou un disque neuf et un disque existant. Le nouveau disque doit être de la même taille ou plus large que le disque existant.

RAID 10 est une combination de *data striping* et *data mirroring* sans parité (redondance des données) à calculer et écrire. Grâce à RAID 0+1, vous bénéficiez des avantages combinés des configurations RAID 0 et RAID 1. Utilisez quatres nouveaux disques pour cette configuration, ou un disque existant et trois nouveaux disques.

RAID 5 répartit en bandes les données et les informations de parité entre 3 disques durs, voire plus. Les avantages de la configuration RAID 5 incluent de meilleures performances des disques durs, la tolérance aux pannes, et des capacités de stockage plus importantes. La configuration RAID 5 convient particulièrement aux processus de transaction, aux applications de bases de données professionnelles, à la planification des ressources de l'entreprise, et autres systèmes internes. Utilisez au moins trois disques identiques pour cette configuration.

Intel[®] Matrix Storage. La technologie Intel[®] Matrix Storage supportée par l'ICH8R vous permet de créer un ensemble RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour améliorer les performances du système et la sécurité des données. Vous pouvez aussi combiner des ensembles RAID pour accroître les performances et la capacité de stockage, ou prévenir la perte de données grâce à la combinaison des différentes fonctions de chaque ensemble RAID.

S

Si vous souhaitez booter le système depuis un disque dur qui est inclus dans un ensemble RAID, copiez au préalable le pilote RAID depuis le DVD de support sur une disquette avant d'installer une OS sur le disque dur sélectionné. Consulter la section "5.6 Créer une disquette du pilote RAID" pour plus de détails.

5.4.2 Installer des disques durs Serial ATA (SATA)

Cette carte mère supporte des disques durs SATA. Pour de meilleures performances, installez des disques durs identiques avec la même capacité et du même modèle pour une configuration RAID.

Pour installer des disques durs SATA pour une configuration RAID:

- 1. Installez les disques SATA dans les baies du châssis.
- 2. Connectez les câbles SATA.
- 3. Connectez le câble d'alimentation SATA au connecteur d'alimentation de chaque disque dur.

5.4.3 Configuration RAID Intel[®]

La carte mère supporte les configurations RAID 0 et RAID 1 avec des disques durs Serial ATA via le Southbridge Intel® ICH9R.

Définir l'élément RAID dans le BIOS

Vous devez définir l'élément RAID dans le BIOS avant de créer un ensemble RAID. Pour ce faire :

- 1. Entrez dans le BIOS durant le POST.
- 2. Dans Main Menu, sélectionnez SATA Configuration, puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Sélectionnez l'élément Configure SATA As, puis pressez < Entrée> afin d'afficher les options de configuration.
- Sélectionnez [RAID] dans les options de l'élément Configure SATA As, puis pressez <Entrée>.
- 5. Sélectionnez l'élément Onboard Serial-ATA BOOTROM, appuyez sur <Entrée>, puis sélectionnez Enabled.
- 6. Enregistrez vos modifications, puis quittez le BIOS.



Se référer au manuel de l'ordinateur ou de la carte mère pour plus de détail concernant l'accès et la navigation dans le BIOS.

Utilitaire Intel[®] Matrix Storage Manager Option ROM

L'utilitaire Intel[®] Matrix Storage Manager Option ROM vous permet de créer des ensembles RAID 0, RAID 1, RAID 10 (RAID 0+1), et ID 5 à partir de disques durs Serial ATA connectés aux connecteurs Serial ATA supportés par le Southbridge. Pour entrer dans l'utilitaire Intel[®] Application Accelerator RAID Option ROM:

- 1. Installe tous les disques durs Serial ATA.
- 2. Lancez le système.
- 3. Pendant le POST, appuyez sur <Ctrl+l> pour afficher le menu principal de l'utilitaire.

	Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAID5 Copyright(C) 2003-05 Intel Corporation. All Rights Reserved.					
	[MAIN MENU]					
	1. Create RAID Volume					
	2. Delete RAID Volume					
		Reset	Disks to Non-RAID			
		4. Exit				
_			E INFORMATION 1		,	
PATO	Volumes					
Nono	dofined					
None	demied.					
Physe	ical Dieke:					
Port	Drive Model	Serial #	Size	Tupe/Status (Vol	тъι	
	DIIVE Model	VVVVVVVV	VV VVCB	Non-DATD Dick	107	
1	~~~~~	~~~~~	AA.AAGD	Non-RAID Disk		
		~~~~~	AA.AAGD	Non-RAID DISK		
	*****	******	XX.XXGB	Non-RAID Disk		
3	XXXXXXXXXXX	*****	XX.XXGB	NON-RAID DISK		
	[↑↓]-Select	[ESC]-E	xit [ENTE	R]-Select Menu		

Les touches de navigation situées en bas de l'écran vous permettent de naviguer entre les différents menus et de sélectionner les options de ces menus.

Les écrans de configuration RAID du BIOS illustrés dans ce paragraphe sont donnés à titre d'exemple et peuvent ne pas correspondre exactement aux éléments présents sur votre écran.

(g)

#### Créer un ensemble RAID 0 (striped)

Pour créer un ensemble RAID 0 :

1. Dans le menu principal de l'utilitaire, sélectionnez 1. Create RAID Volume, puis pressez <Entrée>. L'écran suivant apparaîtra.

	Intel(R) Matrix Storage Man Copyright(C) 2003-05 In	nager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAID5 tel Corporation. All Rights Reserved.
	[ Cl Name: RAID Level: Disks: Strip Size: Capacity:	REATE ARRAY MENU ] Volume0 RAID0(Stripe) Select Disks 128KB 0.0 GB Create Volume
	[ DISK Enter a string between 1 and to uniquely identify the RA cannot con	<pre>/VOLUME INFORMATION ] d 16 characters in length that can be used DD volume. This name is case sensitive and tain special characters.</pre>
1	$\uparrow\downarrow$ ]-Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [Enter]-Select

- 2. Saisissez un nom pour l'ensemble RAID 0, puis pressez < Entrée>.
- Quand l'élément RAID Level est surligné, pressez sur les flèches haut/bas pour sélectionner RAID 0 (Stripe), puis pressez <Entrée>.
- Quand l'élément Disks est surligné, pressez <Entrée> pour sélectionner les disques durs à configurer en ensemble RAID. La fenêtre contextuelle ci-dessous apparaîtra.

	SELECT DISF	
Port Drive Model	Serial #	Size Status
0 XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
3 XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
Select 2 to	4 disks to use in	n creating the volume.
$[\uparrow\downarrow]$ -Previous/Next	[SPACE]-Selects	[ENTER]-Selection Complete

5. Utilisez les flèches haut-bas pour mettre un disque en surbrillance, puis pressez <Espace> pour le sélectionner. Un petit triangle distinguera ce disque. Pressez <Entrée> pour terminer votre sélection.  Utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner la taille des segments de l'ensemble RAID 0, puis pressez <Entrée>. Les valeurs s'échelonnent entre 4 Ko et 128 Ko. La taille par défaut est 128 Ko.



TRUC : Pour les serveurs, il est recommandé d'utiliser une taille de segment plus faible. Pour les ordinateurs multimédia essentiellement dédiés à l'édition audio et vidéo, une plus grande taille de segment est recommandée pour des performances optimales.

- 7. Saisissez la taille désirée de l'ensemble RAID. puis pressez <Entrée>.La valeur par défaut indique la capacité maximale autorisée.
- 8. Pressez <Entrée> quand l'élément Create Volume est surligné. Le message d'avertissement suivant apparaîtra.



9. Pressez <Y> pour créer l'ensemble RAID et retourner au menu principal, ou <N> pour retourner au menu Create Volume.

#### Créer un ensemble RAID 1 (mirrored)

Pour créer un ensemble RAID 1 :

1. Dans le menu principal de l'utilitaire, sélectionnez 1. Create RAID Volume, puis pressez <Entrée>. L'écran suivant apparaîtra.

Intel(R) Matrix Storage Ma Copyright(C) 2003-05 I:	nnager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAID5 ntel Corporation. All Rights Reserved.
[ 0	CREATE ARRAY MENU
Name :	Volume1
RAID Level:	RAID1 (Mirror)
Disks:	Select Disks
Strip Size:	N/A
Capacity:	N/A VV V CB
Capacity.	
	Create Volume
Enter a string between 1 an to uniquely identify the RA cannot cor	d 16 characters in length that can be used ID volume. This name is case sensitive and ntain special characters.
[↑↓]-Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [Enter]-Select

- 2. Saisissez un nom pour l'ensemble RAID 1, puis pressez < Entrée>.
- 3. Quand l'élément **RAID Level** est surligné, pressez sur les flèches haut/bas pour sélectionner **RAID 1 (Mirror)**, puis pressez <Entrée>.
- Quand l'élément Capacity est surligné, saisissez la taille désirée de l'ensemble RAID, puis pressez <Entrée>. La valeur par défaut indique la capacité maximale autorisée.
- 5. Pressez <Entrée> quand l'élément **Create Volume** est surligné. Le message d'avertissement suivant apparaîtra.



6. Pressez <Y> pour créer l'ensemble RAID et retourner au menu principal, ou <N> pour retourner au menu Create Volume.

#### Créer un ensemble RAID 10 (RAID 0+1)

Pour créer un ensemble RAID 10:

1. Dans le menu principal de l'utilitaire, sélectionnez **1. Create RAID Volume**, puis pressez <Entrée>. Cet écran apparaît.

Intel(R) Matrix Storage Ma	nager Option ROM v5.0.0.1032 ICH9R wRAID5
Copyright(C) 2003-05 In	ntel Corporation. All Rights Reserved.
c Name: RAID Level: Disks: Strip Size: Capacity:	<pre>REATE ARRAY MENU ] Volume10 RAID10(RAID0+1) Select Disks 128KB XXX.X GB Create Volume</pre>
[ DISK	<pre>(VOLUME INFORMATION ]</pre>
Enter a string between 1 an	d 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RA	ID volume. This name is case sensitive and
cannot cor	ntain special characters.
$[\uparrow\downarrow]$ -Change [TAB]-Next	[ESC]-Previous Menu [Enter]-Select

- 2. Indiquez un nom pour l'ensemble RAID 10 puis pressez < Entrée>.
- 3. Lorsque l'élément **RAID Level** est sélectionné, pressez la flèche haut/bas pour sélectionner **RAID 10(RAID0+1)** puis pressez <Entrée>.
- Lorsque l'élément Strip Size est sélectionné, pressez la flèche haut/bas pour sélectionner la taille de striping pour la matrice RAID 10, puis pressez <Entrée>. Les valeurs de la taille de striping vont de 4 Ko à 128 Ko. La taille de Striping par défaut est 64 Ko.

S

ASTUCE: Nous vous recommandons une taille de Striping plus faible pour les systèmes Serveurs et une taille plus élevée pour les systèmes d'ordinateur multimédia utilisés principalement pour l'édition audio et vidéo.

 Saisissez la capacité du volume RAID que vous voulez puis pressez <Entrée> lorsque l'élément Capacity est sélectionné. La valeur par défaut indique la capacité maximum autorisée. 6. Pressez < Entrée> lorsque l'item Create Volume est sélectionné. Ce message d'avertissement apparaîtra.



7. Pressez <Y> pour créer le volume RAID et revenir sur le menu principal ou <N> pour revenir sur le menu Create Volume.

#### Créer un ensemble RAID 5 (parité)

Pour créer un ensemble RAID 5 :

1. Dans le menu principal de l'utilitaire, sélectionnez **1. Create RAID** Volume, puis pressez <Entrée>. Cet écran apparaît.



- 2. Indiquez un nom pour l'ensemble RAID 5 puis pressez < Entrée>.
- 3. Lorsque l'élément **RAID Level** est sélectionné, pressez la flèche haut/bas pour sélectionner **RAID 5(Parity)**, puis pressez <Entrée>.

 L'élément Disks est sélectionné, pressez <Entrée> pour sélectionner les disques durs à configurer en RAID. La fenêtre pop-up suivante apparaîtra.

	[ SELECT DISK	
Port Drive Model	Serial #	Size Status
0 XXXXXXXXXXXXX	xxxxxxx	XX.XGB Non-RAID Disk
1 XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
2 XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XX.XGB Non-RAID Disk
3 XXXXXXXXXXXX	xxxxxxx	XX.XGB Non-RAID Disk
Select 2 to	4 disks to use in	a creating the volume.
$=$ [ $\uparrow\downarrow$ ]-Previous/Next	[SPACE]-Selects	[ENTER]-Selection Complete

- Utilisez la touche flèche haut/bas pour sélectionner le disque que vous voulez configurer, puis pressez <Espace> pour sélectionner. Une petite marque en forme de triangle marque le disque sélectionné. Pressez <Entrée> après avoir terminé votre sélection.
- Lorsque l'élément Strip Size est sélectionné, pressez la flèche haut/bas pour sélectionner la taille de striping pour la matrice RAID 5, puis pressez <Entrée>. Les valeurs disponibles pour la taille de striping vont de 4Ko à 128Ko. La taille de Striping par défaut est 64 Ko.



ASTUCE: Nous vous recommandons une taille de Striping plus faible pour les systèmes Serveurs et une taille plus élevée pour les systèmes d'ordinateur multimédia utilisés principalement pour l'édition audio et vidéo.

- Saisissez la capacité du volume RAID que vous voulez puis pressez <Entrée> lorsque l'item Capacity est sélectionné. La valeur par défaut indique la capacité maximum autorisée.
- Pressez < Entrée> lorsque l'élément Create Volume est sélectionné. Ce message d'avertissement apparaîtra.



9. Pressez <Y> pour créer le volume RAID et revenir sur le menu principal ou <N> pour revenir sur le menu Create Volume.

#### 5.4.3 Configuration RAID JMicron[®]

Le contrôleur Serial ATA JMicron[®] permet les configurations RAID 0, RAID 1 et JBOD sur le connecteur Serial ATA externe et sur le connecteur embarqué Serial ATA JMicron.

#### Avant de créer un ensemble RAID :

Veuillez préparer :

- 1. Deux disques durs, de préférence du même modèle et de même capacité.
- Une disquette vierge (Windows XP). Une disquette vierge ou un disque flash USB (Windows Vista)
- 3. Disque d'installation Microsoft[®] Windows[®]
- 4. DVD de support de la carte mère incluant le pilote JMB363

Procédez aux étapes suivantes avant de créer un ensemble RAID :

- 1. Installez les disques durs Serial ATA externe dans votre ordinateur.
- Dans le BIOS, définissez l'élément Controller Mode du BIOS sur [RAID]. Voir section 4.4.5 Onboard Devices Configuration pour plus de détails.

A	BIOS SETUP UTILITY dvanced	
Onboard Device Configuration		Options
J-Micron eSATA/PATA Controller Controller Mode Marvell Gigabit LAN 1 LAN Boot ROM Marvell Gigabit LAN 2 LAN Boot ROM VIA Firewire 1394	[Enabled] [IDE] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled] [Enabled]	Enabled Disabled Select Screen I Select Item +- Change Option
		F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit

- Entrez dans l'utilitaire RAID, IMR363 du BIOS pour configurer votre ense
- 3. Entrez dans l'utilitaire RAID JMB363 du BIOS pour configurer votre ensemble RAID.
  - 4. Créez une disquette du pilote RAID JMB363 pour l'installation de l'OS Windows®. Voir section "5.5 Créer une disquette du pilote RAID" pour plus de détails.
  - 5. Installez le pilote JMB363 après avoir installé l'OS Windows® OS.

Installez toujours le pilote JMB363 avant de créer une configuration RAID.

#### Entrer dans l'utilitaire RAID JMB363 du BIOS

1. Au POST, pressez <Ctrl-J> pour entrer dans le menu RAID JBM363 du BIOS.



- 2. Le menu principal RAID JMB363 apparaît.
- Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance un élément et naviguer dans le menu.



#### Créer un ensemble RAID :

1. Dans le menu RAID JMB363, mettez en surbrillance **Create RAID Disk Drive** grâce aux flèches haut/bas. Puis pressez <Entrée>.



2. Quand l'élément Level est surligné, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner le type de configuration RAID que vous souhaitez créer.



 Quand l'élément Disks est surligné, utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner un disque dur à intégrer à votre ensemble RAID. Puis pressez la barre d'espace pour confirmer votre sélection. Répétez la procédure jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les disques durs de votre ensemble.

Les disques sélectionnés sont précédés du signe ►.



 Saisissez la taille de l'ensemble RAID. Utilisez les flèches haut/bas pour choisir la taille des blocs. La valeur par défaut indique la taille maximale autorisée.



 Quand vous avez terminé votre sélection, pressez <Entrée> pour confirmer la création de votre ensemble RAID. Une boîte de dialogue apparaît vous demandant confirmation. Pressez <Y> pour confirmer; dans le cas échéant, pressez <N>.





Presser <Y> effacera les données présentes sur les disques durs.

6. L'écran suivant affichera alors les informations relatives à l'ensemble RAID que vous venez de créer.



#### Supprimer un ensemble RAID

1. Dans le menu principal RAID JMB363, mettez en surbrillance l'élément Delete RAID Disk Drive grâce aux flèches haut/bas. Puis pressez <Entrée>.



2. Pressez la barre d'espace pour sélectionner l'ensemble RAID que vous souhaitez supprimer.

L'ensemble sélectionné sera précédé du signe ►. Pressez <Suppr> pour le supprimer.

 Une boîte de dialogue apparaît vous demandant confirmation. Pressez <Y> pour confirmer; dans le cas échéant, pressez <N>.





Presser <Y> effacera les données présentes sur les disques durs.

#### Réinitialiser un disque en mode non-RAID



Un disque dur ayant été précédement configuré dans un autre ensemble RAID est appellé Disque dur RAID détérioré. Lorsque vous installez un disque dur de ce type, vous ne pourrez pas sélectionner ce disque dur lors de la configuration d'un ensemble RAID via l'utilitaire JMB363.

Si vous installez un disque qui a fait partie d'un autre ensemble RAID, vous pouvez convertir ou réinitialisé ce disque orphelin en mode non-RAID. Mais les données existantes seront effacées.

#### Pour réinitialiser des disques durs en mode non RAID:

1. Dans le menu principal RAID JMB363, sélectionnez **Revert HDD to non-RAID** grâce aux flèches haut-bas. Puis pressez <Entrée>.



2. Pressez la barre d'espace pour sélectionner le disque dur que vous souhaitez réinitialiser en mode non RAID.

Le disque dur sélectionné sera précédé d'un signe ►.

 Une boîte de dialogue apparaît vous demandant confirmation. Pressez <Y> pour confirmer; dans le cas échéant, pressez <N>.



Presser <Y> effacera les données présentes sur les disques durs.

#### Réparer un conflit de mirroring

Un conflit de mirroring survient lorsque un ou tous les disques en configuration RAID 1 (Mirror) sont déconnectés puis reconnectés au système. Du fait que les disques contiennent les mêmes données, le système sera incapable de déterminer lequel des deux est le disque source. Cette option vous permet de déterminer le lecteur source et reconstruire la configuration RAID 1 selon le contenu du lecteur source.

#### Pour réparer un conflit de mirroring:

1. Dans le menu principal JMB363 RAID du BIOS, sélectionnez **Repair Mirror Conflict** grâce aux flèches haut-bas. Puis pressez <Entrée>.

[Main Menu] Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive	
Save and Exit Setup Exit Without Saving	

2. Pressez la barre d'espace pour sélectionner le disque dur que vous souhaitez sélectionner comme lecteur source.

Le disque dur sélectionné sera précédé d'un signe **>**.

 Via la touche <TAB>, sélectionnez le menu RAID Disk Drive List et mettez en surbrillance l'ensemble RAID que vous souhaitez reconstruire. Appuyez sur <Suppr> pour lancer le processus.

Une barre de statut en bas de l'écran affiche la progression de la reconstruction.

JMicron Technology Corp.	PCI-to-SATA	II/IDE RAI	D Controll	er BIOS v0.97
Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save and Exit Setup Exit Without Saving	HDD0: HI ► HDD1: HI	del Name 98722516VLSA8( 98722516DLA38(	Capacity 0 164 GB 0 164 GB	Type/Status RAID Inside RAID Inside
[RAID Disk Drive List]				
Model Name Members(HDDx)	RAID Level	Capacity	Status	
RDD0: JRAID	1-Mirror	XXX GB	Rebuild	01
Rebuilding 01%, please wait				

#### Reconstruire un lecteur en mirroring

Lorsqu'un des disques en configuration RAID 1 (Mirror) est déconnecté du système, puis de nouveau reconnecté, une boîte de dialogue apparaît vous demandant de reconstruire le lecteur. Pressez <Y> pour confirmer; sinon, pressez <N>.

Cette option vous permet de reconstruire plus tard le lecteur deconnecté et synchroniser les données entre les deux disques durs.

Pour reconstruire un lecteur Mirror:

1. Dans le menu principal RAID JMB363, mettez en surbrillance l'élément **Rebuild Mirror Drive** grâce aux flèches haut/bas. Puis pressez <Entrée>.



 Via la touche <TAB>, sélectionnez le menu RAID Disk Drive List et choisissez l'ensemble RAID à reconstruire. Appuyez sur <Suppr> pour lancer le processus de reconstruction.

Une barre de statut en bas de l'écran affiche la progression.

JMicron Technology Corp.	PCI-to-SATA	II/IDE RAI	D Controll	er BIOS v0.97
Create RAID Disk Drive Delete RAID Disk Drive Revert HDD to Non-RAID Solve Mirror Conflict Rebuild Mirror Drive Save and Exit Setup Exit Without Saving	[Hard Dis Mc ▶ HDD0: HT ▶ HDD1: HT	SK Drive List del Name DS722516VLSA8( DS722516DLA38(	Capacity 0 164 GB 0 164 GB	Type/Status RAID Inside RAID Inside
[RAID Disk Drive List]				
Model Name Members(HDDx)	RAID Level	Capacity	Status	
RDD0: JRAID	1-Mirror	XXX GB	Rebuild	01
Rebut	ilding 01%	. please wait		

#### Sauvegarder les paramètres et quitter l'utilitaire

Après avoir terminé vos modifications, mettez en surbrillance Save & Exit Setup grâce aux flèches haut/bas. Puis pressez <Entrée> pour sauvegarder votre configuration RAID et quitter l'utilitaire RAID JMB363 du BIOS.

Une boîte de dialogue apparaît vous demandant confirmation. Pressez <Y> pour confirmer; dans le cas échéant, pressez <N> pour retourner au menu principal RAID JMB du BIOS.

# 5.5 Créer une disquette du pilote RAID

Une disquette avec le pilote RAID est exigée lors de l'installation du système d'exploitation Windows[®] XP/Vista sur un disque dur faisant partie d'un ensemble RAID. Pour Windows Vista, vous pouvez créer un(e) disque(tte) du pilote RAID avec une disquette ou un disque USB.

#### 5.5.1 Créer une disquette du pilote RAID sans accéder à l'OS

Pour créer une disquette du pilote RAID/SATA sans accéder à l'OS:

- 1. Démarrez votre ordinateur.
- 2. Appuyez sur < Suppr> lors du POST pour accéder au BIOS.
- 3. Configurez le lecteur optique comme périphérique de boot primaire.
- 4. Insérez le DVD de support dans le lecteur optique.
- 5. Sauvegardez les changements et quittez le BIOS.
- 6. Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque le système affiche le message suivant "Press any key to boot from the optical drive."
- 7. Lorsque le menu apparaît, appuyez sur <1> pour créer une disquette du pilote RAID.
- 8. Insérez une disquette formatée dans le lecteur de disquettes puis appuyez sur <Entrée>.
- 9. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour achever la procédure.

#### 5.5.2 Créer une disquette du pilote RAID sous Windows®

Pour créer une disquette du pilote RAID sous Windows®:

- 1. Démarrez Windows®.
- 2. Placez le DVD de support de la carte mère dans le lecteur optique.
- 3. Cliquez sur le menu Make Disk, puis sur Intel ICH9R 32/64 bit RAID Driver Disk pour créer une disquette du pilote RAID JMicron.
- 4. Insérez une disquette dans le lecteur de disquettes ou connectez un disque flash USB si vous utilisez Windows Vista.
- 5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour achever la procédure.



Protégez la disquette en écriture pour éviter une éventuelle inféction par virus.

Pour installer le pilote RAID:

- 1. Lors de l'installation de l'OS, le système vous demande de presser la touche F6 pour installer un pilote SCSI ou RAID tiers.
- Appuyez sur <F6> puis insérez la disquette contenant le pilote RAID dans le lecteur de disquettes.
- Lorsqu'il vous ait demandé de sélectionner un adaptateur SCSI à installer, assurez-vous de sélectionner Intel(R) SATA RAID Controller (Desktop ICH9R) et JMicron JMB363.
- 4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour achever la procédure.

Pour installer le pilote RAID sous Windows® Vista:

- 1. Insérez/connectez la disquette/disque flash USB contenant le pilote RAID dans le lecteur de disquette/port USB.
- Lors de l'installation du système d'exploitation, sélectionnez JMicron JMB363.
- 3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour achever la procédure.

Ce chapitre décrit comment installer des cartes graphiques ATI[®] CrossFire[™] pour utiliser la technologie ATI Multi-Video Processing.

# Support de la technologie ATI[®] CrossFire™

ommaire du chanitre					
6.1	Vue générale	6-1			
6.2	Installer des cartes graphiques CrossFire™	6-2			
6.3	Informations logicielles	6-5			

# 6.1 Vue générale

La carte mère supporte la technologie ATI[®] CrossFire[™] qui vous permet d'installer des cartes graphiques multi-GPU (Graphics Processing Unit). Veuillez suivre les procédures d'installation de cette section.

#### 6.1.1 Configuration requise

- Carte graphique CrossFire™ Edition (Maître)
- Carte graphique CrossFire[™]-ready (Esclave)
- Carte mère CrossFire™-ready
- Assurez-vous que l'alimentation peut fournir la quantité minimale d'énergie requise par le sytème. Voir "9. Connecteurs d'alimentation ATX" à la page 2-30 pour plus de détails.

- Visitez le site web ATI ou téléchargez le Guide de l'utilisateur Radeon® X850 Crossfire™ Edition depuis le DVD de support pour de plus amples détails concernant la configuration requise et les procédures d'installation.
- La technologie ATI CrossFire[™] supporte uniquement les systèmes d'exploitation suivants :
  - Windows® XP 32-bits (Familial ou Professionnel) avec SP2 (Service Pack 2)
  - Windows® XP 64 bits Edition Professionnelle.
- Assurez-vous que le pilote de vos cartes graphiques supportent la technologie ATI CrossFire™. Téléchargez le pilote le plus récent sur le site Web d'ATI (www.ati.com).
- La résolution maximum de la carte Radeon™ X850 CrossFire™ Edition est de 1600 x 1200 at 65 MHz en utilisant une sortie DVI.

#### 6.1.2 Avant de commencer

# Désinstaller de votre système tous les pilotes des autres cartes graphiques

Pour désinstaller les pilotes des autres cartes graphiques :

- 1. Fermez toutes les applications.
- 2. Allez à Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.
- 3. Sélectionnez le(s) pilote(s) de votre carte graphique actuelle.
- 4. Sélectionnez Ajouter/Supprimer.
- 5. Redémarrez votre ordinateur..

## 6.2 Installer des cartes graphiques CrossFire™



Avant d'installer un système CrossFire™, se référer au Guide de l'utilisateur fourni avec la carte graphique ATI CrossFire™ Edition.

Pour installer les cartes graphiques :

 Préparez une carte graphique CrossFire™ Edition, qui servira de carte Maître, et une carte graphique CrossFire™-ready, qui servira de carte Esclave.



 Insérez la carte graphique CrossFire™ Edition (Master) dans le slot bleu PCI Express x16. Assurez-vous que la carte est bien en place.



3. Insérez la carte graphique CrossFire[™] -ready (Esclave) dans le slot <u>bleu</u>. Assurez-vous que la carte est bien en place.



4. Connectez une source d'alimentation auxiliaire du bloc d'alimentation sur les cartes graphiques.



5. Connectez une extrémité du câble externe à la carte maître.



- 6. Connectez l'autre extrémité du câble externe à la carte Esclave.
- 7. Branchez le connecteur principal du câble au port du moniteur qui lui correspond.



# 6.3 Informations logicielles

#### 6.3.1 Installer les pilotes

Se référer à la documentation fournie dans la boîte de votre carte graphique pour installer les pilotes.



La technologie ATI CrossFire™ supporte uniquement les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows® XP 32 bits (Familial ou Professionnel) avec SP2 (Service Pack 2)
- Windows® XP 64 bits Edition Professionnelle.
- Windows[®] Vista 32/64 bits Edition. (Bientôt disponible. Visitez le site Web ATI (www.atiicom)
- 1. 1. Allumez l'ordinateur et ouvrez une session administrateur.
- Windows[®] auto-détectera les cartes graphiques CrossFire ™ et affichera l'assistant d'ajout de nouveau matériel. Cliquez sur Annuler.
- Insérez le CD d'installation CrossFire [™] dans le lecteur optique et installez les pilotes depuis le menu apparaissant à l'écran.
- La fenêtre d'installation apparaîtra. Cliquez sur Suivant pour continuer.





5. Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **Oui**.



 Sélectionnez les composants que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Suivant**.





- Sélectionnez **Express** pour installer le logiciel HydraVision™ multi-monitor and desktop management, ainsi que le pilote ATI.
- Sélectionnez Custom (Personnaliser) pour choisir individuellement les composants logicielles que vous souhaitez installer.

L'installation commence alors.



Windows configurera automatiquement l'utilitaire ATI Catalyst Control Center. Une fenêtre apparaîtra, indiquant la progression de l'installation.

 La fenêtre Setup Complete (Configuration terminée) apparaîtra, indiquand que les fichiers du pilote ont été copiés sur votre ordinateur.

> Cliquez sur **Yes** (oui) pour redémarrer votre ordinateur ou **No** (Non) pour le redémarrer plus tard.

8. Cliquer sur Terminer.



Setup Complete	
	Solidy has histoired excepting lifes to poor computer. Before yous care use the program, you must notice 'offedows or poor computer of "Afric. I want to motion" my computer news. (* 166, 1 will waited my computer lates.
	Tesh

### 6.3.2 Utiliser Catalyst™ Control Center

Catalyst[™] Control Center vous permet d'accéder aux options d'affichage du matériel et des logiciels ATI que vous venez d'installer. Utilisez cette application pour ajuster les paramètres graphiques, activer/désactiver les périphériques connectés, et changer l'orientation de l'écran.

#### Lancer Catalyst™ Control Center

Il existe plusieurs manières de lancer Catalyst™ Control Center :

- Sous Windows[®], cliquez sur Démarrer > ATI Catalyst™ Control Center > Catalyst™ Control Center
- Double-cliquez sur l'icône Catalyst™ Control Center du Bureau.



 Dans la zone de notification de Windows[®], double-cliquez sur l'icone Catalyst™ Control Center.



#### Menu principal de Catalyst™ Control Center

#### View (Affichage)

Catalyst[™] Control Center propose deux affichages :

• Standard - affichage simplifié doté d'assistants pour les nouveaux utilisateurs.



Advance (Avancé) - permet aux utilisateurs confirmés d'accéder et de configurer toutes les fonctions du logiciel.





Pour activer la fonction CrossFire™, paramétrez l'affichage en Advance.

Pour activer la fonction CrossFire™:

- 1. Paramétrez l'affichage sur Advance.
- 2. Cliquez sur l'élément **Crossfire™** dans **Graphics Settings** (Paramètres graphiques).
- 3. Dans la fenêtre CrossFire[™] Settings, cochez **Enable CrossFire[™]** (Activer CrossFire[™]).
- 4. Cliquez sur **OK** pour appliquer ce paramètre.



#### Hotkeys (Raccourcis)

Cliquez sur l'onglet **Hotkeys** de Catalyst[™] Control Center pour accéder à Hotkeys Manager (Gestionnaire des raccourcis), qui permet de créer des combinaisons de touches, servant de raccourcis rapides vers des tâches.

Ø		Hotkeys M	anager	
I Could	Hotes	s feature L	of active Hatlass only	_
Lat Holie According	pa har Age	CATALYST Control Center of evaluatie actions		1
5 1	auch auch	Ristourie Daihtoed Daihtoe Witaed	Dirrit A	
1				-

#### Profiles (Profils)

Cliquez sur l'onglet **Profiles** de Catalyst[™] Control Center pour accéder à Profiles Manager (Gestionnaire de profils), qui permet de créer des environnements personnalisés pour votre écran, et les applications vidéo et 3D.

Enter of test	a last i tale		-
Polle des	plan.		1100
equation )	Activitien (Applications)		
ALC: NO.		_	-
0.404	ALVST [®] Caretal Center Lettings		
Ofeid	looky sellings		-
* * * *	Charles Hardson (1990)     ZINADEON (1990)     SINADEON (1990)     4/NADEON (1990)     Konnak	-	
34	a		я.

#### Preferences (Préférence)

Cliquez sur l'onglet **Preferences** de Catalyst[™] Control Center pour sélectionner la langue, restaurer les paramètres par défaut, changer de skin, ou activer/désactiver l'icône dans la zone de notification.



Help (Aide)

Cliquez sur l'onglet **Help** de Catalyst[™] Control Center pour accéder au système d'aide en ligne, générer un rapport d'erreur, et obtenir les informations concernant votre version de Catalyst[™] Control Center.



L'appendice décrit les fonctions du processeur, les technologies que la carte mère supporte ainsi que le tableau des codes de déboguage pour LCD Poster.


A.1	Intel [®] EM64T	4-1
A.2	Enhanced Intel SpeedStep® Technology (EIST)	4-1
A.3	Technologie Intel® Hyper-Threading	4-3
<b>A</b> .4	Tableau des codes de déboguage	4-4

A

# A.1 Intel[®] EM64T



- La carte mère est compatible avec les processeurs Intel[®] au format LGA775 opérant sous des OS 32 bits.
- Le BIOS fourni avec la carte mère supporte la fonction EM64T. Si vous avez besoin de mettre à jour le BIOS, vous pouvez télécharger le fichier BIOS le plus récent sur le site web ASUS (www.asus.com/support/ download/). Voir chapitre 4 pour plus de détails.
- · Visitez www.intel.com pour plus d'informations concernant la fonction EM64T.
- Visitez www.microsoft.com pour plus d'informations concernant les OS Windows[®] 64 bits.

#### Utiliser la fonction Intel[®] EM64T

Pour utiliser la fonction Intel® EM64T :

- 1. Installez un CPU Intel® qui supporte la fonction EM64T.
- 2. Installez une OS 64 bits (Windows[®] Vista 64-bit Edition, Windows[®] XP Professional x64 Edition ou Windows[®] Server 2003 x64 Edition).
- 3. Installez à partir du CD de support les pilotes 64 bits des composants et périphériques de la carte mère.
- 4. Si besoin est, installez les pilotes 64 bits pour les cartes d'extension et périphériques additionnels.



Se référer à la documentation des cartes d'extention et des périphériques, ou visitez les sites web liés, afin de vérifier qu'ils supportent une OS 64 bits.

### A.2

## Enhanced Intel SpeedStep[®] Technology (EIST)



- Le BIOS fourni avec la carte mère supporte la technologie EIST. Si vous avez besoin de mettre à jour le BIOS, vous pouvez télécharger le fichier BIOS le plus récent sur le site web ASUS (www.asus.com/support/ download/). Voir chapitre 4 pour plus de détails.
- Visitez www.intel.com pour plus d'informations sur la fonction EIST.

#### A.2.1 Configuration système requise

Avant d'utiliser la technologie EIST, vérifiez que votre système correspond à la configuration requise qui suit :

- Processeur Intel[®] avec support EIST
- BIOS avec support EIST
- OS avec support EIST (Windows® Vista, Windows® XP SP2/Windows® Server 2003 SP1/Linux 2.6 kernel ou versions ultérieures)

### A.2.2 Utiliser la fonction EIST

Pour utiliser la fonction EIST :

- 1. Allumez l'ordinateur, puis entrez dans le Setup du BIOS.
- 2. Allez dans Advanced Menu (Menu avancé), mettez en surbrillance CPU Configuration, puis pressez <Entrée>.
- Définissez l'élément Intel(R) SpeedStep Technology sur [Automatic], puis pressez <Entrée>.
- 4. Pressez <F10> pour sauvegarder vos modifications et quittez le Setup du BIOS.
- 5. Après avoir redémarré l'ordinateur, faites un clic-droit sur un espace vide du Bureau, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu contextuel.
- Quand la fenêtre Propriétés de l'affichage apparaît, cliquez sur l'onglet Ecran de veille
- Cliquez sur le bouton Gestion de l'alimentation dans la section Gestion de l'alimentation du moniteur pour ouvrir la fenêtre Propriétés des options d'alimentation.
- Dans la section Mode de gestion de l'alimentation, cliquez sur la flèche et sélectionnez une des options, à l'exception de PC de bureau/familial ou Toujours actif.
- 9. Cliquez sur **Appliquer** puis cliquez sur **OK**.
- 10. Fermer la fenêtre **Propriétés de** l'affichage.

Après avoir sélectionné le mode d'alimentation, la fréquence interne du CPU diminuera légèrement quand la charge du CPU est faible.



gree attende		
Allong to Day		
Potstor Lapes		
diman Or		
Mercul Fores Marine	peners.	
aved good a	Abs 21 area	
-	Neue	



L'affichage à l'écran ainsi que les procédure peuvent changer en fonction du système d'exploitation.

## A.3 Technologie Intel[®] Hyper-Threading



- La carte mère supporte les processeurs Intel[®] au format LGA775 et la technologie Hyper-Threadingy.
- La techonologie Hyper-Threading est supporté sous Windows® Vista/ XP/2003 Server et Linux 2.4.x (kernel) et versions ultérieures uniquement. Sous Linux, utilisez le compileur Hyper-Threading pour compiler le code. Si vous utilisez d'autres systèmes d'exploitation, désactivez l'élément Hyper-Threading Technology dans le BIOS pour garantir la stabilité et les performances du système.
- Installer Windows[®] XP Service Pack 1 ou une version ultérieure est recommandé.
- Assurez-vous d'avoir activé l'élément Hyper-Threading Technology dans le BIOS avant d'installer une des OS supportées.
- Pour plus d'informations sur la technologie Hyper-Threading, visitez www. intel.com/info/hyperthreading.

#### Utiliser la technologie Hyper-Threading

Pour utiliser la technologie Hyper-Threading :

- 1. Installez un processeur Intel[®] Pentium[®] 4 ou ultérieur supportant la technologie Hyper-Threading.
- Allumez l'ordinateur, puis entrez dans le Setup du BIOS. Allez dans Advanced Menu et assurez-vous que l'élément Hyper-Threading Technology est défini sur Enabled. Voir page 4-20 pour plus de détails. Cet élément du BIOS apparaîtra uniquement si vous avez installé un CPU qui supporte la technologie Hyper-Threading.
- 3. Redémarrez l'ordinateur.

# A.4 Tableau des codes de déboguage

Code	Description
CPU INIT	Initialisation du CPU
DET CPU	Teste de la fonctionalité de lecture/écriture CMOS.
CHIPINIT	Initialisation précoce du chipset : -Désactive la mémoire fantôme -Désactive le cache L2 (socket 7 or en dessous) -Programme les registres de base du chipset
DET DRAM	Détecte la mémoire -détection automatique de la taille, du type de mémoire DRAM. -Détection automatique du cache L2 (socket 7 ou inférieur)
DC FCODE	Etend le code compressé BIOS à la mémoire DRAM
EFSHADOW	Appelle le hook du chipset pour copier le BIOS dans la mémoire fantôme E000 & F000.
INIT IO	Initialise l'interrupteur Superio_Early_Init.
INIT HWM	Initialise le monitorinng matériel
CLR SCRN	1. Ecran blanc 2. Efface le signal d'erreur CMOS
INIT8042	1. Efface l'interface 8042 2. Initialise l'autotest 8042
ENABLEKB	<ol> <li>Teste le contrôleur spécial de clavier pour les puces Super I.O des séries Winbond 977.</li> <li>Active l'interface clavier.</li> </ol>
DIS MS	<ol> <li>Désactive l'interface de la souris PS/2 (optionnel).</li> <li>Détecte automatiquement les ports pour clavier &amp; souris suivi par une permutation de port &amp; interface (optionnel).</li> <li>Réinitialise le clavier pour les les puces Super I/O des séries Winbond 977.</li> </ol>
R/W FSEG	Teste segment fantôme F000h s'il est apte à la lecture/écriture. Si le test échoue, le haut-parleur continue de biper.
DET FLASH	Détecte automatiquement le type de flash pour charger les codes flash de lecture/ écriture appropriés dans la zone d'éxécution F000 pour le support ESCD & DMI.
TESTCMOS	Utilise un algorythme pour vérifier l'interface dans l'ensemble des circuits CMOS. Règle aussi l'état d'alimentation de l'horloge temps réel puis vérifie les éventuelles surcharges
PRG CHIP	Programme la valeur par défaut du chipset dans le chipset. Les valeurs par défaut du chipset sont MODBINables par les clients OEM.
INIT CLK	Initialise l'interrupteur Early_Init_Onboard_Generator.
CHECKCPU	Détecte les informations du CPU incluant la marque, le type de SMI (Cyrix ou Intel) et le niveau du CPU (586 ou 686).
INTRINIT	Tableau initial des vecteurs d'interruption. Si non spécifié, tous les IRQ matériels sont dirigés sur SPURIOUS_INT_HDLR & les IRQ logiciels sur SPURIOUS_soft_HDLR.
Reserved	Lance la matrice du clavier (Plate-forme portable)
Reserved	Initialise HPM (Plate-forme portable)
SET FDD	<ol> <li>Verite la validité de la valeur RTC: Par exemple, une valeur de 5Ah est une valeur RTC minute.</li> <li>Charge les paramètres CMOS dans la pile du BIOS. Si la somme de contrôle CMOS échoue, remplacez-la par la valeur par défaut.</li> <li>Prépare le plan des ressources BIOS pour une utilisation PCI &amp; PnP. Si le ESCD est valide, prenez en considération les informations patrimoniales ESCD.</li> <li>Initialisation du générateur de l'horloge embarquée. Désactive les ressources d'horloge respectives afin de vider les slots PCI &amp; DIMM.</li> <li>Initialisation précoce PCI:</li> </ol>
	-Enumere le normbre de bus PCI -Assigne la ressource mémoire & I/O -recherche d'un périphérique VGA valide & VGA BIOS, and put it nto C000:0. Initialise la mémoire tampon INT 09

CPUSPEED	<ol> <li>Programme le MTRR (P6 &amp; PII) du CPU pour les adresses mémoire 0-640K.</li> <li>Initialise APIC pour les CPU de type Pentium.</li> <li>Program early chipset according to CMOS setup. Exemple: contrôleur IDE ambarqué.</li> <li>Mesure la vitesse du CPU.</li> <li>Appolle la vitéo PIOS</li> </ol>
	5. Appelle la video DIOS.
VGABIOS	Initialise VGA BIOS
TESTVRAM	<ol> <li>Initialise le multi-language</li> <li>Affiche des informations à l'écran, incluant Award title, le type de CPU et la vitesse du CPU.</li> </ol>
RESET KB	Réinitialise le clavier sauf pour les puces Super I/O Winbond 977.
8254TEST	Test 8254
8259MSK1	Teste les bits du masque d'interruption 8259 pour le canal 1.
8259MSK2	Teste les bits du masque d'interruption 8259 pour le canal 2.
8259TEST	Teste la fonctionalité 8259.
Reserved	Initialise le slot FISA
COUNTMEM	<ol> <li>Calcule la mémoire totale en testant les derniers 32 bits de chaque secteur.</li> <li>Programme l'allocation d'écrture pour les CPU de type AMD K5.</li> </ol>
MP INIT	<ol> <li>Programme MTRR pour les CPU M1</li> <li>Initialise le cache L2 pour les CPU de type P6 &amp; programme le CPU une plage de mémoire cache appropriée.</li> <li>Initialise APIC pour les CPU de classe P6.</li> <li>Pour une plateforme MP, ajuste la plage de mémoire cache sur une plage inférieure si les plages de mémoire cache entre les différents CPU ne sont pas identiques.</li> </ol>
USB INIT	Initialise USB
TEST MEM	Teste toute la mémoire (efface toutes les extensions de mémoire)
SHOW MP	Affiche le nombre de processeurs (plate-forme multi-processeur)
PNP LOGO	1. Affiche le logo PnP 2. Initialisation précoce ISA PnP -Assigne CSN à tous les périphériques ISA PnP.
Reserved	Initialise le code combiné Trend Anti-Virus code.
ONBD IO	1. Initialise l'interrupteur Init_Onboard_Super_IO. 2. Initialise l'interrupteur Init_Onbaord_AUDIO.
EN SETUP	Okay pour entrer dans l'utilitaire d'installation; les utilisateurs ne pourront entrer dans l'utilitaire d'installation CMOS qu'après le POST.
MSINSTAL	Initialise la souris PS/2
СНК АСРІ	Prépare les informations de taille de mémoire pour l'appel de fonction: INT 15h ax=E820h
EN CACHE	Allume le cache L2
SET CHIP	Programe les registres du chipset en fonction des éléments décrits dans le tableau Installation & Configuration automatique.
AUTO CFG	<ol> <li>Assigne les resources à tous les périphériques ISA PnP.</li> <li>Assigne automatiquement les ports aux ports COM embarquées si l'élément correspondant est réglé dans le Setup sur "AUTO".</li> </ol>
INIT FDC	<ol> <li>Initialise le contrôleur du lecteur de disquettte</li> <li>Paramètre les champs relatifs au lecteur disquette dans "40:hardware".</li> </ol>
DET IDE	Détecte & installe tous les périphériques IDE: disque dur, LS120, ZIP, CDROM
COM/LPT	Détecte les ports de série & ports parallèles.
DET FPU	Détecte & installe le coprocesseurr

CPU CHG	Changement de CPU
EZ FLASH	Exécute EZ Flash.
CPR FAIL	Erreur CPR
FAN FAIL	Erreur ventilation
UCODEERR	Erreur UCODE
FLOPYERR	Erreur lecteur de disquette
KB ERROR	Erreur clavier
HD ERR	Erreur disque dur
CMOS ERR	Erreur CMOS
MS ERROR	Erreur souris
SMARTERR	Erreur de la fonction SMART du disque dur
HM ERROR	Erreur monitoring matériel
AINETERR	Erreur AI NET
CASEOPEN	Châssis ouvert
INIT ROM	Initialise les options ROM.
PASSWORD	Afface EPA ou la personalisation du logo. 1. Appelle le hook de gestion d'alimentation du chipset. 2. Récupère la police utilisée par le logo EPA (sauf pour le logo plein écran) 3. Si un mot de passe est paramétré, demande le mot de passe.
INIT PNP USB FINAL	Initialise les périphériques de déddmarrage ISA PnP 1. Initialisation finale USB 2. NET PC: Build SYSID structure 3. Passe l'écran en mode texte 4. Installe le tableau ACPI en haut de la mémoire. 5. Appelle les adaptateurs ISA ROM 6. Assigne les IRQ aux périphériques PCI 7. Initialise APM 8. Efface les redondances des IRQ.
READ HDD BOOTMENU	Lit les informations secteur de démarrage du disque dur pour le code Trend Anti-Virus code 1. Active le cache L2 2. Programme la vitesse de démarrage 3. Initialisation finale du chipset 4. Initialisation finale de la gestion d'alimentattion 5. Initialise l'écran & affiche le tableau récapitulatif 6. Programme l'allocation d'écriture K6 7. Programme l'écriture combinée pour les CPU de type P6
NUM LOCK	1. Programme la sauvegarde de l'heure d'été 2. Met à jour la LED du clavier & la vitesse de répétition
	1. Construit le tableau MP     2. Crée et met à jour ESCD     3. Paramètre le CMOS sur 19ème ou 20ème siècle     4. Charge l'heure CMOS dans le DOS     5. Crée la table de routage MSIRQ
INT 19H	Tentative de démarrage (INT 19h)