



EA-N66

**3-in-1 Dual-band Wireless-N900
Range Extender / AP / Wi-Fi Bridge**



Quick Start Guide

English.....	3
French.....	10
Spanish.....	17
Portuguese	24

Package contents

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EA-N66 | <input checked="" type="checkbox"/> Power adapter |
| <input checked="" type="checkbox"/> Network cable | <input checked="" type="checkbox"/> Quick Start Guide |
-

NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.

Mounting options

Out of the box, ASUS EA-N66 is designed to sit on a raised flat surface like a file cabinet or book shelf. The unit may also be converted for mounting to a wall or ceiling.

1. Look on the underside for the mounting hook.
 2. Mark an upper hole in a flat surface.
 3. Tighten one screw until only 1/4" is showing.
 4. Latch the hook of your EA-N66 onto the screw.
-

NOTES:

- Re-adjust the screw if you cannot latch EA-N66 onto the screw or if it is too loose.
 - The screw is not included in the EA-N66 package contents.
-

A quick look



1) Ethernet port

2) DC In port

3) LED indicator

OFF: No power or physical connection

Blinking slowly: Establishing connection

Solid light: Excellent connection

Flickering light: Weak connection

Blinking fast intermittently: Establishing WPS connection

4) Air vent

5) Mounting hole


6) WPS button

7) Reset button

Getting started

Setting up your EA-N66

- a. Insert your EA-N66's power adapter to the DC-In port and plug it to a power outlet.
- b. Using the bundled network cable, connect your computer to your EA-N66's LAN port. EA-N66's LED blinks slowly indicating that it is booting up and establishing connection.
- c. In your web browser, key in www.asusrouter.com. Key in **admin** as the default username and password to log into EA-N66's web graphical user interface (Web GUI).
- d. From EA-N66's Web GUI, select your preferred operation mode.
- e. Follow the onscreen instructions to complete the wireless connection setup.
- f. Check if EA-N66's LED indicator turns a solid light, which indicates that EA-N66 has successfully connected to the wireless network.



See the setup tutorial video at
<http://youtu.be/MseyzQVjaPY>

NOTE: You can use the WPS function to connect your EA-N66 as an Ethernet adapter to your wireless network without logging into its Web GUI. For more details, refer to the next section **Using WPS**.

Using WPS

The WPS (Wi-Fi Protected Setup) button allows you to connect to a secured and protected network with a simple click.

- a. Insert your EA-N66's power adapter to the DC-In port and plug it to a power outlet.
- b. Press the WPS button on your EA-N66 and on your router until the power LEDs of these devices blink fast and intermittently, which indicates that EA-N66 is establishing connection with your router or wireless network.
- c. Wait until EA-N66's power LED turns a solid light, which indicates that it has successfully established connection with your wireless network.
- d. Using the bundled network cable, connect your HD media player, Internet TV, set top box, or other Ethernet-enabled device, to your EA-N66's LAN port.
- e. You can now start doing Internet or network related activities such as media streaming, Internet surfing, and others.



See the WPS tutorial video at
<http://youtu.be/uUB1zie6ty4>

IMPORTANT: If your EA-N66's LED indicator turns into a flickering light, which indicates a weak connection, move your EA-N66 closer to your router.

NOTE: Use ASUSWRT (the router's Web GUI) to configure the wireless pairing.


Operation modes

ASUS EA-N66 provides three operation modes: **Ethernet Adapter**, **Access Point (AP)**, and **Repeater**.

NOTE: Please follow the GUI Setup Wizard for these modes.

Ethernet Adapter mode

By default, EA-N66 is set to the Ethernet Adapter mode. In this mode, you can connect any Ethernet-enabled device to your wireless home network via the wireless router. This mode is perfect for home theater devices such as Internet TV, TiVo, and Blu-ray player.



IMPORTANT:

- For the best wireless performance, place EA-N66 at a distance of more than 1.5 meters away from the parent Access Point (AP).
 - You can adjust the transmission power of EA-N66 from its web interface.
-

Frequently Asked Questions


Q1: I cannot access the web GUI to configure the EA-N66 settings.

- Close all running web browsers and launch again.
- Follow the steps below to configure your computer settings based on its operating system.

Windows 7


A. Disable the proxy server, if enabled.

1. Click **Start > Internet Explorer** to launch the web browser.
2. Click **Tools > Internet options > Connections tab > LAN settings**.
3. From the Local Area Network (LAN) Settings screen, untick **Use a proxy server for your LAN**.
4. Click **OK** when done.



B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.


1. Click **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage network connections**.
2. Select **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**, then click **Properties**.
3. Tick **Obtain an IP address automatically**.
4. Click **OK** when done.



Mac 10.5.8


A. Disable the proxy server, if enabled.

1. From the menu bar, click **Safari > Preferences... > Advanced** tab.
2. Click **Change Settings...** in the **Proxies** field.
3. From the list of protocols, deselect **FTP Proxy and Web Proxy (HTTP)**.
4. Click **OK** when done.



B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.

1. Click the Apple icon > **System Preferences > Network**.
2. Select **Ethernet** and select **Using DHCP** in the **Configure** field.
3. Click **Apply** when done.



Q2: When I set my EA-N66 to Repeater Mode, should I use the same SSID with my parent AP?

- We recommend that you use a different SSID for your EA-N66 so you can choose the one with the best signal strength (between your EA-N66 and your parent AP).

Contenu de la boîte

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EA-N66 | <input checked="" type="checkbox"/> Adaptateur secteur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Câble réseau | <input checked="" type="checkbox"/> Guide de démarrage rapide |
-

REMARQUE : Contactez votre revendeur si l'un des éléments est manquant ou endommagé.

Options de montage

L'ASUS EA-N66 a été conçu pour être placé sur une surface plane comme un bureau ou un classeur. Toutefois, l'appareil peut être fixé sur un mur ou un plafond.

1. Localisez l'ouverture de fixation murale située sous l'appareil.
 2. Percez un trou sur un mur ou au plafond.
 3. Placez-y une vis et serrez-la jusqu'à ce qu'un quart de la vis dépasse du trou.
 4. Placez l'ouverture de fixation du EA-N66 sur la vis.
-

REMARQUES :

- Ajustez la position de la vis si la fixation de l'EA-N66 n'est pas stable.
 - La vis n'est pas incluse dans la boîte de votre EA-N66.
-

Aperçu rapide



- 1) Port Ethernet
- 2) Prise d'alimentation (CC)
- 3) Voyant lumineux

Éteint : aucune alimentation ou connexion physique

Clignotement lent : connexion en cours

Allumé : connexion excellente

Scintillant : connexion de mauvaise qualité


Clignotement rapide intermittent : connexion WPS en cours

- 4) Fentes de ventilation
- 5) Ouverture pour fixation murale
- 6) Bouton WPS
- 7) Bouton de réinitialisation

Mise en route

Configurer votre EA-N66

- a. Utilisez l'adaptateur secteur pour relier l'EA-N66 à une prise électrique.
- b. Utilisez le câble réseau fourni pour relier votre ordinateur au port réseau de l'EA-N66. Le voyant lumineux de votre EA-N66 clignote lentement pour indiquer que la connexion est en cours.
- c. Dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet, entrez www.asusrouter.com. Entrez admin comme nom d'utilisateur et mot de passe par défaut de connexion à l'interface de gestion de votre EA-N66.
- d. Dans l'interface de gestion, sélectionnez l'un des modes de fonctionnement disponibles.
- e. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre connexion sans fil.
- f. Vérifiez que le voyant lumineux de l'EA-N66 est allumé, indiquant que la connexion au réseau sans fil a été établie.



Consultez la vidéo d'aide sur
<http://youtu.be/MseyzQVjaPY>

REMARQUE: vous pouvez utiliser la fonctionnalité WPS pour connecter votre EA-N66 comme adaptateur Ethernet à votre réseau sans fil sans avoir à passer par l'interface de gestion de l'appareil. Pour plus de détails, consultez la section Utiliser la **fonctionnalité WPS**.

Utiliser la fonctionnalité WPS

Le bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) vous permet d'établir une connexion sans fil sécurisée.

- a. Reliez une extrémité de l'adaptateur secteur de à la prise d'alimentation de votre EA-N66 et l'autre extrémité à une prise électrique.
- b. Appuyez sur le bouton WPS de votre EA-N66 et de votre routeur jusqu'à ce que les voyants lumineux de ces appareils clignotent rapidement et de manière intermittente, pour indiquer que l'EA-N66 tente d'établir une connexion au routeur ou au réseau sans fil.
- c. Patientez le temps que le voyant lumineux de votre EA-N66 s'arrête de clignoter. Ceci indique que la connexion au réseau sans fil a été établie.
- d. Utilisez le câble réseau fourni pour relier votre EA-N66 à un appareil doté d'une prise Ethernet.
- e. Vous pouvez maintenant profiter de votre connexion pour surfer sur Internet et prendre part à d'autres activités réseau.



See the WPS tutorial video at
<http://youtu.be/uUB1zie6ty4>

IMPORTANT: si le voyant lumineux de votre EA-N66 scintille, indiquant une mauvaise qualité de connexion sans fil, rapprochez l'EA-N66 de votre routeur.

REMARQUE: Utilisez l'interface ASUSWRT (interface de gestion du routeur) pour configurer le jumelage sans fil.


Modes de fonctionnement

L'ASUS EA-N66 offre trois modes de fonctionnement : **Adaptateur Ethernet**, **Point d'accès** et **Répéteur**.

REMARQUE : suivez les étapes fournies lors de l'exécution de l'assistant de configuration pour configurer l'un de ces modes.

Mode Adaptateur Ethernet

Ceci est le mode de fonctionnement par défaut de votre EA-N66. Sous ce mode, vous pouvez connecter n'importe quel dispositif doté d'une prise réseau Ethernet à votre réseau sans fil domestique via votre routeur sans fil. Ce mode est idéal pour les équipements de divertissement comme les téléviseurs Internet TV ou les lecteurs Blu-ray.



IMPORTANT :

- Pour optimiser la réception du signal sans fil, placez l'EA-N66 à une distance de plus d'un mètre et demi de son point d'accès.
- Vous pouvez régler la puissance de transmission de l'EA-N66 à partir de son interface de configuration.

FAQ

Q : Je ne parviens pas à accéder au Gestionnaire de configuration Web pour régler les paramètres de mon EA-N66.

- Redémarrez votre explorateur Internet.
- Suivez les étapes suivantes pour configurer votre ordinateur en fonction du système d'exploitation utilisé.

Windows 7


A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.

1. Cliquez sur **Démarrer > Internet Explorer** pour lancer le navigateur.
2. Cliquez sur **Outils > Options Internet** > onglet **Connexions** > **Paramètres réseau**.
3. À partir de l'écran Paramètres du réseau local, décochez l'option **Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local**.
4. Cliquez sur **OK** une fois terminé.



B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau**.
2. Sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**, puis cliquez sur **Propriétés**.
3. Cochez l'option **Obtenir une adresse IP automatiquement**.
4. Cliquez sur **OK** une fois terminé.



Mac 10.5.8


A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé.

1. Dans la barre des menus, cliquez sur **Safari > Préférences... > onglet Avancées**.
2. Cliquez sur **Modifier les réglages...** dans le champ **Proxies**.
3. Dans la liste des protocoles, décochez les options **Proxy FTP** et **Proxy web sécurisé (HTTPS)**.
4. Cliquez sur **OK** une fois terminé.



B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP.

1. Cliquez sur la Pomme > **Préférences Système > Réseau**.
2. Sélectionnez **Ethernet** puis **Via DHCP** dans le champ **Configurer**.
3. Cliquez sur **Appliquer** une fois terminé.



Q2 : Est-il nécessaire d'utiliser le même SSID et paramètres de chiffrement pour mon EA-N66 et le point d'accès parent ?

- Lorsque votre EA-N66 fonctionne en mode répéteur, celui-ci doit utiliser un SSID et une méthode de chiffrement identiques à ceux utilisés par le point d'accès. Ceci permet d'aider à étendre la portée du signal sans fil.

Contenido del paquete

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EA-N66 | <input checked="" type="checkbox"/> Adaptador de alimentación |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de red | <input checked="" type="checkbox"/> Guía de inicio rápido |
-

NOTA: Si cualquiera de los artículos falta o está dañado, póngase en contacto con ASUS para realizar preguntas técnicas u obtener soporte técnico.

Opciones de montaje

El EA-N66 ASUS ha sido diseñado para ser emplazado sobre una superficie plana, como un archivador o una estantería. El equipo también puede anclarse en una pared o techo.

1. Mire en la parte inferior para ver el gancho de montaje.
 2. Marque los dos orificios superiores en una pared o superficie elevada.
 3. Apriete un tornillo hasta que solo quede visible 1/4" de su longitud.
 4. Eche el gancho de su EA-N66 en el tornillo.
-

NOTAS:

- Reajuste el tornillo si no puede asegurar su EA-N66 en dicho tornillo o si queda demasiado suelto.
 - El tornillo no se incluye en el contenido del paquete de su EA-N66.
-

Un vistazo rápido



- 1) Puerto Ethernet
- 2) Puerto de alimentación (entrada de DC)
- 3) Indicador LED

Desligado: Sem energia ou conexão física

Piscando lentamente: conexão

Luz sólida: Conexão excelente

Luz intermitente: conexión débil


Parpadeo rápido de forma intermitente: establecimiento de conexión WPS

- 4) Ranuras de ventilación
- 5) Orificio para instalación en pared
- 6) Botón WPS
- 7) Botón Restablecer

Procedimientos iniciales

Configurar su EA-N66

- a. Inserte el adaptador de alimentación de su EA-N66 en el puerto Entrada de CC y enchúfelo a una toma de corriente eléctrica.
- b. Mediante el cable de red incluido, conecte el equipo al puerto LAN de su EA-N66. El LED de su EA-N66 parpadeará lentamente, lo que indica que está arrancando y estableciendo la conexión.
- c. En el explorador Web browser, escriba www.asusrouter.com. Escriba **admin** como el nombre de usuario y la contraseña predeterminados para iniciar sesión en la interfaz gráfica de usuario (GUI Web) de su EA-N66.
- d. En la GUI Web de su EA-N66, seleccione el modo de funcionamiento que prefiera.
- e. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración de la conexión inalámbrica.
- f. Compruebe si el indicador LED de su EA-N66 se ilumina permanentemente, lo que indica que su EA-N66 se ha conectado correctamente a la red inalámbrica.



Consulte el vídeo del tutorial en
<http://youtu.be/MseyzQVjaPY>

NOTA: puede utilizar la función WPS para conectar su EA-N66 como adaptador Ethernet a la red inalámbrica sin iniciar sesión en su GUI Web. Para obtener más detalles, consulte la siguiente sección: **Utilizar la funcionalidad WPS.**

Utilizar la funcionalidad WPS

El botón WPS (Wi-Fi Protected Setup, es decir, Configuración protegida Wi-Fi) permite conectarse a una red segura y protegida con un simple clic.

- a. Inserte el adaptador de CA de su EA-N66 en el puerto Entrada de CC y enchúfelo a una toma de corriente eléctrica.
- b. Presione el botón WPS de su EA-N66 y del enrutador hasta que los LED de alimentación de estos dispositivos parpadeen rápida e intermitentemente, lo que indica que su EA-N66 está estableciendo conexión con el enrutador o la red inalámbrica.
- c. Espere hasta que el LED de alimentación de su EA-N66 se ilumine permanentemente, lo que indica que ha establecido conexión correctamente con la red inalámbrica.
- d. Mediante el cable de red incluido, conecte el reproductor multimedia HD, el televisor con Internet, el descodificador u otro dispositivo Ethernet al puerto LAN de su EA-N66.
- e. Ahora puede comenzar a realizar actividades relacionadas con Internet o la red, como por ejemplo transmitir por secuencias contenido multimedia, navegar por Internet, etc.

IMPORTANTE: si el indicador LED de su EA-N66 parpadeará, lo que indica que la conexión es débil, acérquelo al enrutador.

NOTA: Utilice ASUSWRT (la interfaz gráfica del usuario Web del enrutador) para configurar la asociación inalámbrica.



Consulte el vídeo del tutorial en
<http://youtu.be/uUB1zie6ty4>


Modos de funcionamiento

ASUS EA-N66 ofrece tres modos de funcionamiento: **Ethernet Adapter**, (**Adaptador de Ethernet**), **Access Point (AP) (Punto de acceso (PA))** y **Repeater (Repetidor)**.

NOTA: siga las instrucciones del Asistente para la instalación GUI para estos modos.

Modo Adaptador Etherne

De forma predeterminada, su EA-N66 se establece en el modo Adaptador Ethernet. En este modo, puede conectar cualquier dispositivo con funcionalidad Ethernet a su red doméstica inalámbrica a través del enrutador inalámbrico. Este modo es perfecto para dispositivos de cine en casa como por ejemplo TV a través de Internet, TiVo y reproductores Blu-ray.



IMPORTANTE:

- Para obtener el mejor rendimiento inalámbrico, coloque el dispositivo EA-N66 a una distancia superior a 1,5 m del punto de acceso (PA) principal.
 - Puede ajustar la potencia de transmisión del dispositivo EA-N66 desde su interfaz Web.
-

Solución de problemas

P1: No puedo acceder a la interfaz GUI web para configurar los parámetros del router inalámbrico.

- Cierre todos los exploradores web en ejecución e inicie de nuevo uno de ellos.
- Siga los pasos descritos a continuación para configurar el equipo según el sistema operativo instalado.

Windows 7


A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

- Haga clic en **Start (Inicio) > Internet Explorer** para iniciar el explorador web.
- Haga clic en **Tools (Herramientas) > Internet options (Opciones de Internet)** > ficha **Connections (Conexiones) > LAN settings (Configuración de LAN)**.
- En la pantalla Local Area Network (LAN) Settings (Configuración de la red de área local (LAN)), desactive la opción **Use a proxy server for your LAN (Usar un servidor proxy para la LAN)**.
- Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando haya terminado.



B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente.

- Haga clic en **Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Network and Internet (Red e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de redes y de recursos compartidos) > Manage network connections (Administrar conexiones de red)**.
- Seleccione **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4))** y haga clic en **Properties (Propiedades)**.
- Active la opción **Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente)**.
- Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando haya terminado.




Mac 10.5.8

A. Deshabilite el servidor proxy si se encuentra habilitado.

1. En la barra de menús, haga clic en **Safari > Preferences... (Preferencias...)** > ficha **Advanced (Avanzado)**.
2. En el campo **Proxies**, haga clic en **Change Settings... (Cambiar ajustes...)**.
3. En la lista de protocolos, anule la selección de los elementos **FTP Proxy (Proxy de FTP)** y **Web Proxy (HTTP) (Proxy de web (HTTP))**.
4. Haga clic en **OK (Aceptar)** cuando haya terminado.

B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente.

1. Haga clic en el ícono de Apple > **System Preferences (Preferencias del Sistema) > Network (Red)**.
2. Seleccione **Ethernet** y, a continuación, **Using DHCP (Usar DHCP)** en el campo **Configure (Configurar)**.
3. Haga clic en **Apply (Aplicar)** cuando haya terminado.



P2: Cuando establezco mi EA-N66 en el modo Repetidor, ¿debo utilizar el mismo SSID con mi PA principal?

- Es recomendable utilizar un SSID diferente del de su EA-N66 de forma que pueda elegir el que tenga la mejor intensidad de señal (entre su EA-N66 y el PA principal).

Conteúdo da embalagem

- EA-N66 Transformador
 Cabo de rede Guia de consulta rápida
-

NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.

Opcões de montagem

O EA-N66 da ASUS foi concebido para estar numa superfície plana e elevada, como um arquivo de ficheiros ou uma estante de livros. A unidade também pode ser convertida para montagem numa parede ou tecto.

1. Localize na parte inferior o gancho de instalação.
 2. Marque dois orifícios superiores numa parede ou numa superfície plana e elevada.
 3. Aperte um parafuso até ficarem apenas 5 milímetros à mostra.
 4. Fixe o gancho do EA-N66 no parafuso.
-

NOTAS:

- Reajuste o parafuso caso não consiga fixar o EA-N66 ou se o parafuso estiver demasiado desapertado.
 - O parafuso não está incluído na embalagem do EA-N66.
-

Visão geral



- 1) Ethernet port
- 2) Porta de alimentação (Entrada DC)
- 3) Indicador LED

Desligado: Sem energia ou sem ligação física

Intermitente lento: ligação

Estático: Ligação excelente

Flickering light: Ligação fraca


A piscar rapidamente: A estabelecer ligação WPS

- 4) Entrada de ar
- 5) Orifícios para montagem na parede
- 6) Botão WPS
- 7) Botão de reposição

Começar a utilizar

Instalar o EA-N66

- a. Ligue o transformador do EA-N66 à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
- b. Utilizando o cabo de rede fornecido, ligue o seu computador à porta LAN do EA-N66. O LED EA-N66 pisca lentamente indicando que está a arrancar e a estabelecer ligação.
- c. No seu navegador Web, introduza o endereço www.asusrouter.com. Introduza **admin** como nome do utilizador e palavra-passe predefinidos para iniciar sessão na interface gráfica do utilizador do EA-N66 (Interface Web).
- d. Na Interface Web do EA-N66, seleccione o modo de funcionamento preferido.
- e. Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da ligação sem fios.
- f. Verifique se o indicador LED do EA-N66 fica estático, o que indica que o EA-N66 se encontra ligado à rede sem fios.



Veja o vídeo tutorial em
<http://youtu.be/MseyzQVjaPY>

NOTA: Pode utilizar a função WPS para ligar o EA-N66 como adaptador de Ethernet à sua rede sem fios sem iniciar sessão na Interface Web. Para mais detalhes, consulte a secção seguinte **Utilizar WPS**.

Utilizar WPS

O botão WPS (Wi-Fi Protected Setup) permite ligar a uma rede segura e protegida através de um simples clique

- a. Ligue o transformador AC do EA-N66 à porta de entrada DC e a uma tomada eléctrica.
- b. Prima o botão WPS no EA-N66 e no router até que os LED de energia dos dispositivos pisquem rapidamente, o que indica que o EA-N66 está a estabelecer ligação com o router ou com a rede sem fios.
- c. Aguarde que o LED de energia do EA-N66 fique estático, o que indica que o mesmo se encontra ligado à rede sem fios.
- d. Utilizando o cabo de rede fornecido, ligue um leitor multimédia HD, Internet TV, descodificador ou outro dispositivo com Ethernet à porta LAN do EA-N66.
- e. Pode começar a realizar actividades relacionadas com a Internet ou com a rede, tais como, navegar na Internet e outras.



eja o vídeo tutorial da função
WPS em
<http://youtu.be/uUB1zie6ty4>

IMPORTANTE: Se o indicador LED do EA-N66 começar a cintilar, o que indica uma ligação fraca, aproxime o EA-N66 do seu router.

NOTA: Utilize o ASUSWRT (a interface Web do router) para configurar o emparelhamento sem fios.


Modos de funcionamento

O ASUS EA-N66 oferece três modos de funcionamento. **Ethernet Adapter (Adaptador Ethernet)**, **Access Point (Ponto de Acesso) (AP)**, e **Repeater (Repetidor)**.

NOTA: Siga as instruções do Assistente de Configuração GUI para mudar para estes modos.

Modo de Adaptador Ethernet

Por predefinição, o EA-N66 está configurado para o modo de Adaptador Ethernet. Neste modo, poderá ligar qualquer dispositivo com ligação Ethernet à sua rede sem fios doméstica através do router sem fios. Este modo é perfeito para dispositivos de cinema em casa, como por exemplo uma TV com Internet, TiVo, e um leitor de Blu-ray.



IMPORTANTE:

- Para um melhor desempenho da rede sem fios, coloque o EA-N66 a uma distância superior a 1,5 metros do Ponto de Acesso (PA).
- Pode ajustar a potência de transmissão do EA-N66 a partir da sua interface Web.

Resolução de problemas

P1: Não consigo aceder à interface Web para configurar as definições do router sem fios.

- Feche todos os navegadores Web que estejam a ser executados e execute novamente.
- Siga os passos indicados abaixo para configurar as definições do computador de acordo com o seu sistema operativo.

Windows 7


A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.

- Clique em **Start (Iniciar) > Internet Explorer** para executar o navegador Web.
- Clique em **Tools (Ferramentas) > Internet options (Opções da Internet)** > separador **Connections (Ligações) > LAN settings (Definições de LAN)**.
- No ecrã Definições de rede local (LAN), desmarque a opção **Use a proxy server for your LAN (Utilizar um servidor proxy para a rede local)**.
- Clique em **OK** quando terminar.



B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.

- Clique em **Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controlo) > Network and Internet (Rede e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de Rede e Partilha) > Manage network connections (Gerir Ligações de rede)**.
- Seleccione **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol versão 4 (TCP/IPv4))** e depois clique em **Properties (Propriedades)**.
- Marque a opção **Obtain an IP address automatically (Obter um endereço IP automaticamente)**.
- Clique em **OK** quando terminar.



Mac 10.5.8


A. Desactive o servidor proxy, caso esteja activado.

1. Na barra menu barra de menus, clique em **Safari > Preferences... (Preferências...) > separador Advanced (Avançada)**.
2. Clique em **Change Settings... (Alterar definições...)** no campo **Proxies**.
3. Na lista de protocolos, desarque **FTP Proxy (Proxy FTP)** e **Web Proxy (HTTPS) (Proxy web (HTTPS))**.
4. Clique em **OK** quando terminar.



B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP.

1. Clique no ícone Apple > **System Preferences (Preferências do Sistema) > Network (Rede)**.
2. Selecione **Ethernet** e seleccione **Using DHCP (Usar DHCP)** no campo **Configure (Configurar)**.
3. Clique em **Apply (Aplicar)** quando terminar.



P2: Quando configuro o EA-N66 para o Modo Repetidor, devo utilizar o mesmo SSID do meu Ponto de Acesso?

- Recomendamos que utilize um SSID diferente para o EA-N66 para que possa escolher o que tenha o melhor sinal (o EA-N66 ou o Ponto de Acesso).

SUPPORT HOTLINE

USA/ CANADA

Hotline Number: 1-812-282-2787

Language: English

Availability: **Mon. to Fri.**

8:30-12:00am EST
(5:30am-9:00pm PST)

Sat. to Sun.

9:00am-6:00pm EST
(6:00am-3:00pm PST)

BRAZIL

Hotline Number: 4003 0988
(Capital) / 0800 880 0988 (demais localidades)

Language: Portuguese

Availability: **Mon. to Fri.**

9:00am-18:00

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH

Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel: +90 212 3311000

Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI

No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İSLEM SİST. SAN. VE DIS TİC. A.S.

Tel: +90 216 5288888

Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **Prohibition of Co-location** This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements – Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. Operation Channels: CH1~11 for N. America; CH1~14 for Japan; CH1~13 for Europe (ETSI)

IC Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and () this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Safety Warning

SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with ambient temperatures between 5°C (41°F) and 40°C (104°F).

DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use during electrical storms.