



N900 inalámbrico de doble banda 3 en 1

Punto de acceso Gigabit, puente WiFi y prolongador de alcance



Manual de configuración paso a paso

S8661

Segunda edición Septiembre 2013

Copyright $\ensuremath{^{\odot}}$ 2013, asustek computer inc. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluido los productos o el software descrito en el, podrá ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de recuperación, o traducido a ningún idioma en forma o medio alguno, exceptuando documentación almacenada por el comprador para realizar copias de seguridad, sin expreso consentimiento previo y por escrito de asustek computer inc. (Asus).

La garantía del producto o servicio no será extendida si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado, a menos que la reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por asus; o (2) el número de serie del producto no pueda leerse claramente o no esté presente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL COMO SE PRESENTA" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS. CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALOUIER PROPÓSITO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PÉRDIDAS DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO ADVERTIDO DE OUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS PUEDE SURGIR POR CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN SUS MANUALES O PRODUCTOS. LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL ESTÁ ORIENTADA A PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA COMO COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUDIERAN APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y/O EL SOFTWARE DESCRITO EN ÉL.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual podrían (o no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas compañías, y son utilizadas aquí solo por motivos de identificación o explicativos y en beneficio del dueño, sin intención de infringir dichas normas.

Índice de contenido

1. Introducción	4
1.1 Contenidos del paquete	4
1.2 Requisitos de sistema	4
2. Mapa de la red	5
2.1 Instrucciones paso a paso para el modo Puente Wi-Fi	6
2.2 Instrucciones paso a paso para el modo Punto de acceso	8
2.3 Instrucciones paso a paso para el modo Prolongador de	
alcance	11
3. Configuración inalámbrica1	15
4. Configuración LAN1	18
5. Administración1	18
6. Registro del sistema	21
Notas	22

1. Introducción

1.1 Contenidos del paquete

- ☑ EA-N66 de ASUS x1
- Guía de inicio rápido x1

CD de soporte x1

Tarjeta de garantía x 1

☑ Cable Ethernet x1



Póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado.

1.2 Requisitos de sistema

Para configurar la red, necesita uno o dos equipos con los siguientes requisitos de sistema:

- Puerto Ethernet RJ-45 (LAN)
- Funcionalidad inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n
- Un servicio TCP/IP instalado
- Explorador Web, como por ejemplo Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari o Google Chrome.

A continuación se indican los valores predeterminados de fábrica:

Dirección IP:	10.0.1.1
Nombre de usuario:	admin
Contraseña:	admin

2. Mapa de la red



A continuación se expone una descripción General de la página Network Map (Mapa de la red) de la unidad EA-N66.

Haga clic en cada uno de los iconos del mapa de la red para mostrar información detallada relacionada con cada uno de los dispositivos de la red. El icono situado a la izquierda corresponde al punto de acceso principal. El icono situado a la derecha corresponde a los clientes de la red. Si hace clic en el icono central se mostrará el estado actual e y la información acerca de la unidad EA-N66.



En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra el panel Advanced Setup (Configuración avanzada). Utilice el panel Setup (Configuración) para desplazarse a funciones específicas de la unidad EA-N66.



Haga clic en **Quick Internet Setup (Configuración rápida de internet)** para configurar la conexión de red de la unidad EA-N66.

2.1 Instrucciones paso a paso para el modo Puente Wi-Fi

Paso 1: Acceder a la configuración rápida de Internet



De forma predeterminada, la unidad EA-N66 se comporta como un adaptador de red. Haga clic en **Next (Siguiente)** para iniciar la configuración para el modo Puente Wi-Fi.

Paso 2: Inspección del sitio



La unidad EA-N66 buscará las redes inalámbricas disponibles. Para facilitar la detección de redes, coloque el punto de acceso cerca de la unidad EA-N66.

Paso 3: Selección del punto de acceso principal e introducción de la clave de seguridad



Seleccione el punto de acceso en la lista de redes inalámbricas disponibles. Especifique la clave de seguridad.

Si la unidad EA-N66 no puede detectar la red inalámbrica correcta, acerque el dispositivo al punto de acceso y haga clic en Refresh (Actualizar).

Paso 4: Esperar a que la unidad EA-N66 se conecte al punto de acceso principal



Deje que transcurran unos minutos para permitir que la unidad EA-N66 se conecte al punto de acceso principal.

Paso 5: Finalización del proceso de configuración



¡Enhorabuena! ¡Ha finalizado el proceso de configuración! Consulte las ilustraciones para interpretar los indicadores LED de la unidad EA-N66.

2.2 Instrucciones paso a paso para el modo Punto de acceso

Paso 1: Selección del modo de configuración



Para configurar el modo Punto de acceso, no haga clic en **Next** (**Siguiente**) en la primera página de la configuración rápida de Internet. En lugar de ello, haga clic en el vínculo proporcionado para cambiar al modo de configuración.



Paso 2: Selección del modo Punto de acceso

Seleccione "I wish to establish a new wireless network" (Deseo establecer una nueva red inalámbrica). Haga clic en Next (Siguiente).

Paso 3: Configuración del SSID y la contraseña



Asigne un nuevo SSID y una nueva contraseña a la unidad EA-N66. Especifique un SSID que no exista para evitar cualquier problema de red.



La unidad EA-N66 no puede funcionar en dos frecuencias (2,4 GHz y 5 GHz) simultáneamente. La frecuencia de 2,4 GHz funciona mejor con la mayoría de dispositivos inalámbricos pero es recomendable utilizar la frecuencia de 5 GHz para mejorar el rendimiento y reducir las interferencias.

Paso 4: Esperar a que la configuración se complete



Deje que transcurran unos minutos para que la unidad EA-N66 establezca la nueva red inalámbrica.

Paso 5: Finalización de la configuración



Siga las instrucciones del breve tutorial para completar la configuración. Desconecte el cable Ethernet entre la unidad EA-N66 y el equipo de sobremesa o portátil.

Conecte el cable Ethernet a la unidad EA-N66 y al enrutador inalámbrico.

Paso 6 Establecer un marcador para la página de configuración



Es recomendable que reinicie la unidad EA-N66 cuando cambie cualquier configuración. Sin embargo, puede crear un marcador en el explorador para acceder en cualquier momento a la página de configuración.

2.3 Instrucciones paso a paso para el modo Prolongador de alcance



Paso 1: Selección del modo de configuración

Para configurar el modo Prolongador de alcance inalámbrico, no haga clic en **Next (Siguiente)** en la primera página de la configuración rápida de Internet. En lugar de ello, haga clic en el vínculo proporcionado para cambiar al modo de configuración.

Paso 2: Selección del modo Repetidor



Seleccione I wish to extend my existing wireless network (Deseo ampliar mi red inalámbrica asistente). Haga clic en Next (Siguiente).

Paso 3: Inspección del sitio



La unidad EA-N66 buscará las redes inalámbricas disponibles. Para facilitar la detección de redes, coloque el punto de acceso cerca de la unidad EA-N66.

Paso 4: Selección del punto de acceso principal e introducción de la clave de seguridad



Seleccione el punto de acceso en la lista de redes inalámbricas disponibles. Especifique la clave de seguridad.

Si la unidad EA-N66 no puede detectar la red inalámbrica correcta, acerque aquella al punto de acceso y haga clic en Refresh (Actualizar).

Paso 5: Configurar el SSID y la contraseña para la red ampliada

Setup your extended netv	ork	ਛਾਂ⇒∧
Please enter the Name and pa	isword you wish for your extended network. In the same password as the network you wish	h to extend.)
Network Name(SSID)	2 Zack's RT-NL0_RPT	
Security Key	2	
	Previous Next	
	Belup your extended netw Please enter the tame and par I use obtaut setting (in Retwork Name(550) Society Key	Setup your extended network Pease online the faine and parameter you wish for your extended network But we detail setting (see the same parameter as the network you wish Mintered hums)SO() I and A

De forma predeterminada, la unidad EA-N66 asignará un SSID utilizando el siguiente formato: "**original-SSID_RPT**".

La unidad EA-N66 también especificará automáticamente la misma contraseña que la red inalámbrica principal.

Paso 6: Espere mientras la unidad EA-N66 prolonga la red inalámbrica



Paso 7: Fnalización del proceso de configuración



¡Enhorabuena! ¡Ha finalizado el proceso de configuración! Consulte las ilustraciones para interpretar los indicadores LED de la unidad EA-N66.

Configuración adicional y recomendaciones para la misma

- En el modo Punto de acceso, la distancia entre la unidad EA-N66 y los clientes de red no debe ser inferior a 1,5 metros. En los modos Puente WiFi o Prolongador de intervalo, la distancia entre la unidad EA-N66 y el punto de acceso principal tampoco debe ser inferior a 1,5 metros. La unidad EA-N66 está diseñada para transmitir señales a larga distancia. Coloque la unidad EA-N66 a una distancia de entre 1,5 y 3 metros del dispositivo receptor para obtener un rendimiento óptimo.
- 2. Coloque la unidad EA-N66 en un área despejada para disponer de una señal más intensa. Los objetos, especialmente a los de metal, pueden bloquear las redes inalámbricas e impedir que lleguen a la unidad EA-N66.

3. Configuración inalámbrica

La siguiente configuración está disponible en la ficha Wireless General (Inalámbrico – General):

/1545	Logout	Reboot	English
Quick Internet Setup	General WPS Wireless MAC Filter RAU	DIUS Setting Professional	
General	Wireless - General		
Retwork Map			
🛜 Wireless	Frequency	SGHz	
	SSID		
ណែ LAN	Hide SSID	©Yes ❷No	
	Wireless Mode	Auto	
	Channel	Auto -	
System Log	Channel bandwidth	20/40 MHz -	
	Extension Channel:	Auto	
	Authentication Method	WPA-Auto-Personal	
	WPA Encryption	TKIP+AES	
	WPA Pre-Shared Key		
	Network Key Rotation Interval		
		Apply	
		2012 ASUSTeK Compute	r Inc. All rights reserved.

La etiqueta WPS contiene opciones de configuración para la función Wi-Fi Protected Setup (Configuración protegida Wi-Fi).

	Logout	Reboot	English
Quick Internet	General WPS Wireless MAC Filter	RADIUS Setting Professional	
General	Wireless - WPS		
Retwork Map	WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy code or the WPS buttlon.		You can configure WPS here via the PIN
o Wireless	Enable WPS	OFF	
🔂 LAN	Current Frequency	5GHz	
Q	Connection Status		
	Configured		
System Log	AP PIN Code	37036867	
		2012 ASU	STeK Computer Inc. All rights reserved.

La etiqueta Wireless MAC Filter (Filtro MAC inalámbrico) permite bloquear direcciones MAC impidiendo que accedan a la red inalámbrica.

/isus	Logout	Reboot	English
Quick Internet	General WPS Wireless MAC Filter RA	DIUS Setting Professional	
General	Wireless - Wireless MAC Filter		
Retwork Map	Wireless MAC filter allows you to control packe		in your Wireless LAN.
🛜 Wireless	System Time		
🞧 LAN	System Time Thuy, Jan 01.00:31:00 1970 Note: Data and the second statement of		
Administration	Basic Config		
System Log	MAC Filter Mode	Disabled -	
	MAC filter list		
	MAC file	rr list	Edit
			Ð
		Apply	
		2012 A	SUSTEK Computer Inc. All rights reserved.

La ficha RADIUS Setting (Configuración RADIUS) permite configurar parámetros adicionales para autorizar a los clientes inalámbricos a través del servidor RADIUS.

Defina la configuración RADIUS utilizando [WPA-ENTERPRISE / WPA2-ENTERPRISE] ([WPA-EMPRESARIAL/WPA2-EMPRESARIAL]) como método de autenticación en la ficha Wireless General (Inalámbrico - General).

/15U5	Logout Reboot	English
Quick Internet Setup	General WPS Wireless MAC Filter RADIUS Setting Professional	
General	Wireless - RADIUS Setting	
Network Map	This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through R	ADIUS server. It is required while you
🛜 Wireless	select (Authentication Method) in [Wireless - General] as [WPA-ENTERPRISE/WPA2-ENTERPRISE Server IP Address	
🚮 LAN	Server Port 1812	
Administration	Connection Secret	
System Log	Аррлу	

/ISUS	Logout	Reboot		
+ e ⁺ Duick Internet				
Setup	General WPS Wireless MAC Filter RA	DIUS Setting Professional		
General	Wireless Professional			
Retwork Map	Wileless - Floressional			
	Wireless Professional Setting allows you to set	up additional parameters for wireless. But default values are recommended.		
🛜 Wireless	Enable Radio	O Yes ● No		
~	Date to Enable Radio	🖾 Sun 🖾 Mon 🖾 Tue 🖾 Wed 🖾 Thu 🖾 Fri 🖾 Sat		
ៃវ LAN	Time of Day to Enable Radio	00 : 00 - 23 : 59		
Administration	Set AP Isolated	● Yes ◎ No		
	Multicast Rate(Mbps)	Disable -		
System Log	Fragmentation Threshold	2346		
1.000	RTS Threshold	2347		
	DTIM Interval	1		
	Beacon Interval	100		
	Enable TX Bursting	Disable -		
	Enable Packet Aggregation?	Enable		
	Enable Greenfield?	Disable -		
	Enable WMM	Enable		
	Enable WMM No-Acknowledgement	Disable -		
	Enable WMM APSD	Disable -		
	Enable WMM DLS?	Disable -		
	Transmit radio power	100 mW		
		Apply		

4. Configuración LAN

El área de configuración LAN proporciona opciones de configuración para la dirección IP de la red de área local, DNS y la puerta de enlace predeterminada.

/ISUS	Logout	Reboot	English
Quick Internet Setup	LAN IP		
General	LAN - LAN IP		
Hetwork Map	Configure the LAN (Local Area Network) setting		
🛜 Wireless	Do you want EA-N66 to get an IP address automatically? (DHCP client)	O Yes ● No	
	IP Address	192.168.1.1	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
Administration	Default Gateway		
	Connect to DNS Server automatically?	O Yes ● No	
System Log	DNS Server1:		
	DNS Server2:		
		Apply	
			2012 ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.

5. Administración

El área Administration (Administración) proporciona opciones para cambiar modos, configurar la contraseña de inicio de sesión de la unidad EA-N66 y actualizar o restaurar el firmware.

/5	üS	Logout	Reboot	English
+*	Quick Internet Setup			
		Operation Mode System Firmware Up	grade Restore/Save/Upload Setting	
	General	Administration - System		
å	Network Map	Change the EA-N66 login password, time zone,	and NTP server settings.	
1	Wireless	Change the ASUS Ethernet Adapter login pas	sword	
		New Password		
ស	LAN	Retype New Password		
A	Administration	Miscellaneous		
	Administration	Remote Log Server		
	System Log		(GMT) Greenwich Mean Time	•
_		Time Zone	Manual daylight saving time. Remind: The System time zone is different from your locale set	tling.
		NTP Server:		NTP Link
		Enable Teinet	O Yes O No	
		LED control		
		LED brightness	high -	
		LED indication	flash 🗸	
			Apply	



Ficha Firmware Upgrade (Actualizar firmware)

/SUS	Logout Reboot Er	nglish	
Quick Internet Setup	Operation Mode System Firmware Upgrade Restore/Save/Upload Setting		
General	Administration - Firmware Upgrade		
Hetwork Map	Please visit the ASUS support site (http://support.asus.com) to get the latest firmware.		
🛜 Wireless	Product ID EA-N66		
~	Firmware Version 1.0.1.6b		
ណ៍ LAN	New Firmware File Choose File no file selected		
& Administration	Upload		
Nete: 1 For a configuration parameter existing both in the old and new firmware, its setting will be kept during the upgrade process. 2 In case the upgrade process table, EA-M66 enters the emergency mode automatically. The LED signals at the Nort of EA-M66			
	will indicate such situation. Use the Firmware Restoration utility on the CD to do system recovery.	All rights reserved.	

La ficha Firmware Upgrade (Actualizar firmware) permite a los usuarios actualizar el firmware de la unidad EA-N66 cargando el archivo de firmware.



- La configuración definida en el firmware antiguo se conserva durante el proceso actualización. Si el proceso de actualización no se puede realizar, la unidad EA-N66 entrará en el modo Emergencia automáticamente.
- Los LED situados en el panel frontal de la unidad EA-N66 al que esta se encuentra actualmente en el modo Emergencia. Utilice la herramienta Firmware Restoration (Restauración de firmware) del CD para restaurar la configuración predeterminada de fábrica en el firmware.

/1545	Logout	Reboot	English
Quick Internet	Operation Mode System Firmware Up	grade Restore/Save/Upload Setting	
General	Administration - Restore/Save/Up	load Setting	
Hetwork Map	This function allows you to save current setting	s of EA-N66 to a file, or load settings from a file.	
🛜 Wireless	Factory default	Restore	
🔂 LAN	Save setting	Save	
Administration	Restore setting	Upload Choose File no file selected	
System Log			

6. Registro del sistema

Los eventos y errores que se producen durante el uso de la unidad EA-N66 se daban en el registro del sistema. Consulte la información proporcionada por el registro del sistema cuando se ponga en contacto con ASUS para solicitar soporte técnico.

/isus	Logout	Reboot	English	
Quick Internet Setup	General Log Wireless Log			
General	System Log - General Log			
Hetwork Map	This page shows the detailed system's activities.			
🛜 Wireless	System Time	Thu, Jan 01 00:36:13 1970		
🚮 LAN	Upšime Jan 1 00:00:02 kernel: klogd start	0 days 0 hours 36 minutes 18 seconds ad: BusyBox v1.12.1 (2012-06-21 13:29:08 (IST)	
Administration	Jan 1 00:00:02 kernel: PROC INIT O Jan 1 00:00:02 kernel: devpts: cal Jan 1 00:00:08 rc: System startup! Jan 1 00:00:08 rc: (ap)link down/u Jan 1 00:00:09 wMN Connection: The	Ki led with bogus options p cable for Ethernet was not plugged in.		
System Log				
	Clear	Save	tefresh	
		2012 ASUSTeK	Computer Inc. All rights reserved.	

Notas

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合 法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及 醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

Ant.	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)	Remark
А	Dipole Antenna	Reversed-SMA	5.00	TX / RX
В	Dipole Antenna	Reversed-SMA	3.00	TX / RX
С	Dipole Antenna	Reversed-SMA	3.00	TX / RX
D	Dipole Antenna	Reversed-SMA	2.00	TX / RX
Е	Dipole Antenna	Reversed-SMA	2.00	TX / RX

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada. For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <u>http://csr.asus.com/english/REACH.htm</u>.

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.		
	Teléfono:	+886-2-2894-3447	
	Dirección:	4F, No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Representante autorizado en	ASUS Computer GmbH		
Europa	Dirección:	HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND	
Distribuidores autorizados	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.		
en Turquía	Teléfono:	+90 212 3311000	
	Dirección:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL	
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.		
	Teléfono:	+90 212 3567070	
	Dirección:	CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394	
	KOVUNCU		
	SAN. VE DIS TIC. A.S.		
	Teléfono:	+90 216 5288888	
	Dirección:	EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL	

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.