

ASUS Desktop PC M31AD/M51AD/K30AD/M32AD ユーザーマニュアル



M31AD







M32AD

J9019 第1版第1刷 2014年3月

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

(1) ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。

(2) 製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの 損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、 本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図は ありません。

もくじ

ご注意		5
安全上のご	注意	7
パッケージの	の内容	9

Chapter 1 ハードウェアの概要

ようこそ	11
製品の概要	11
コンピューターのセットアップ	20
コンピューターの電源をONにする	

Chapter 2 Windows[®] 8.1の使用

初めて起動する	25
Windows® 8.1 ロック画面	25
Windows® UIを使用する	26
Windows®アプリと一緒に使用する	32
その他キーボードのショートカット	36
本機の電源をOFFにする	
PCをスリープ状態にする	

Chapter 3 コンピューターへの各デバイスの接続

USBストレージデバイスの接続	
マイクとスピーカーの接続	41
複数の外付けディスプレイの接続	45
HDテレビの接続	47

Chapter 4 コンピューターの使用

デスクトップPCを使用する際の正しい姿勢	49
メモリーカードリーダーの使用	50
光学ドライブの使用	51

Chapter 5 インターネットへの接続

有線接続	53
ワイヤレス接続(無線LAN機能搭載モデルのみ)	58

Chapter 6 トラブルシューティング

UEFI BIOS Setupを起動する	61
システムをリカバリーする	62
トラブルシューティング	67

付録

Chapter 7 Windows[®] 7の使用

初めて起動する	77
Windows [®] 7 デスクトップの使用	
ファイルとフォルダーの管理	80
システム設定の復元	
コンピューターの保護	
Windows [®] ヘルプとサポート	

Chapter 8 コンピューターへの各デバイスの接続

画面の解像度の設定	85
ネットワークへの接続	
ワイヤレスネットワークへの接続	
システムリカバリー	
ASUSコンタクトインフォメーション	

ご注音

ASUS Recycling/Takeback Services (原文)

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for the detailed recycling information in different regions.

REACH(原文)

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement(原文)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF exposure warning (原文)

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna

installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Canadian Department of Communications Statement(原文)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Macrovision Corporation Product Notice(原文)

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

リチウムバッテリーに付いての警告

警告: バッテリーの交換は正しく行わないと破裂の原因となります。バッテリーは製造元が 指定するもの、またはそれに相当するものをご使用ください。バッテリー廃棄の際は、製造 元の指示に従ってください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質 が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製 品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再 使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害 物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について

資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008 (J-Moss) の定める規格により、製造元に対し特定の 電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Moss とは、電気・電子 機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電 気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」です。なお、この規格は2008年8月1日より適用 されています。

この規格に関する詳細情報はASUSのサイト(http://green.asus.com/english/)に記載の 「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」をご参照ください。

安全上のご注意



お手入れの前は、電源コードをコンセントと本機から外し、接続した周辺機器を全て本機から取り外してください。お手入れの際は、研磨剤を含まない洗剤とぬるま 湯を数滴セルローススポンジまたはクリーニングクロスに含ませ、本機の表面の汚れを優しく拭き取った後、乾いた布で余分な水気を拭き取ってください。

- 本製品は安定した場所に設置してください。筐体が破損した場合には弊社コールセンターに ご相談ください。
- 埃の多い場所や不衛生な場所でのご使用はお避けください。ガス漏れの危険性のある場所 でのご使用はお避けください。
- 本機の上に物を置かないでください。本機の上に物を落下させないでください。本機の内部 に物を入れないでください。
- 本機を強い磁気の発生する場所や電界に設置しないでください。
- 湿気のある場所で本機を使用しないでください。雷発生時、または雷発生の恐れがあるとき は本機を使用しないでください。
- バッテリーについての警告: バッテリーを火気に投じないでください。コネクター部をショートさせないでください。バッテリーを分解しないでください。
- 動作可能な温度環境は周囲温度 5℃~35℃です。
- ケースの開口部は通気孔です。紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔を塞がない ようにしてください。オーバーヒートの原因となります。
- ・ 破損した電源コード、アクセサリー、周辺機器を使用しないでください。
- 感電を防ぐため、本機を移動する際は電源ケーブルをコンセントから外してください。
- 電源延長コードや特殊なアダプターを用いる場合は専門家に相談してください。
 これらは、回路のショート等の原因になる場合があります。
- 正しい電圧でご使用ください。ご使用になる地域の出力電圧がわからない場合は、お近くの 電力会社にお尋ねください。電源装置に115Vと230Vの電圧切替スイッチが存在する場合、 日本国内では115Vの設定で使用します。
- ・ 電源装置の修理は弊社コールセンターに依頼してください。
- お客様が「開封前に必ず保証書の記載事項をよくお読みください」のシールを破りPCケース を開けて機能拡張を行っても本機の保証は有効です。ASUS製デスクトップPCの保証規定は お客様がお買い上げ頂いた製品を快適に利用するため行う機能拡張の権利や自由を妨げる ものでは有りません。ただし本機の保証規定でASUSが修理対応をお約束する部分は工場 出荷時の構成部品のみとなり、またお客様の不適切な取り扱いに起因する故障は保証対象 外となりますことをご注意ください。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱い頂くために以下の表記を参考にしてください。



詳細情報

本書に記載できなかった最新の情報は以下で入手することができます。また、BIOSや 添付ソフトウェアの最新版があります。必要に応じてご利用ください。

- ASUSオフィシャルサイト (http://www.asus.co.jp/) 各国や地域に対応したサイトを設け、ASUSのハードウェア・ソフトウェア製品に 関する最新情報が満載です。
- 2. ASUS Local Technical Support

国内テクニカルサポートご利用の際は、ASUSサポートサイトでサポートセンターの連絡先 をご確認ください。 http://support.asus.com/contact



本ユーザーマニュアルはデスクトップPCの次のフォルダー内に保存されています。 C:\Program Files(X86)/ASUS/eManual パッケージの内容



L

 万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出 ください。

本書に記載の図や写真は一例です。実際とは異なる場合があります。また、実際の製品仕様はモデルにより異なります。



ようこそ

本デスクトップPCをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 本製品はスタイリッシュなケースの内部に優れたパフォーマンスと卓越した安定性、使用し易い ユーティリティを提供するASUSの高品質デスクトップPCです。



本製品を設置する前に製品保証書を必ずご一読ください。

製品の概要



本書に記載の図や写真は一例です。各ポートとその配置、ケースの色等はモデルにより異なります。

フロントパネル

M31AD



USB 3.0 ポート:マウスやプリンター、スキャナー、カメラ、PDA等のUSB 3.0対応デバ イスを接続することができます。

- ・ Windows[®] OSのインストール作業中にキーボード / マウスをUSB 3.0ポートに 接続しないでください。
 - ・ USB 3.0コントローラーの性質上、USB 3.0デバイスはUSB 3.0 ドライバーイン ストール済みのWindows[®] OS環境以外では使用できません。
 - USB 3.0デバイスはデータ保存デバイスとしてのみ使用できます。
 - パフォーマンスの観点から、USB 3.0デバイスはUSB 3.0ポートに接続すること を強くお勧めします。
- マイクポート:マイクを接続します。

1

- 3 **ヘッドホンポート:**ヘッドホンやスピーカーを接続します。
- 4 光学ディスクドライブベイ:光学ディスクドライブ設置用のベイです。
- 光学ディスクドライブ・イジェクトボタン:このボタンを押すと光学ディスクドライブのト 5 レイが出てきます。
- 6 電源ボタン:このボタンを押してコンピューターの電源をONにします。
- 7 カードリーダースロット: MMC/XD/SD/SDHC/MC/PROカードと互換性があります。





USB 3.0 ポート: マウスやプリンター、スキャナー、カメラ、PDA等のUSB 3.0対応デバ イスを接続することができます。

- ・ Windows' OSのインストール作業中にキーボード / マウスをUSB 3.0ポートに 接続しないでください。
- ・ USB 3.0コントローラーの性質上、USB 3.0デバイスはUSB 3.0 ドライバーイン ストール済みのWindows[®] OS環境以外では使用できません。
- USB 3.0デバイスはデータ保存デバイスとしてのみ使用できます。
- パフォーマンスの観点から、USB 3.0デバイスはUSB 3.0ポートに接続すること を強くお勧めします。

2

USB 2.0 ポート: マウスやプリンター、スキャナー、カメラ、PDA等のUSB 2.0対応デバ イスを接続することができます。

- 3 マイクポート:マイクを接続します。

4 **ヘッドホンポート:**ヘッドホンやスピーカーを接続します。

5 電源ボタン: このボタンを押してコンピューターの電源をONにします。

6 カードリーダーカバー:このカバーを開くとカードリーダースロットが出現します。

7

光学ディスクドライブベイ:光学ディスクドライブ設置用のベイです。



光学ドライブベイ(空):追加の光学ドライブを取り付けることができます。



CompactFlash[•] / **Microdrive**[™] カードスロット: CompactFlash[•] / Microdrive[™] カード を挿入します。



Secure Digital[™] / MultiMediaCardスロット: Secure Digital[™] / MultiMediaCard カー ドを挿入します。



Memory Stick[™] / Memory Stick Pro[™] カードスロット: Memory Stick[™] / Memory Stick Pro[™] カードを挿入します。

M32AD





USB 3.0 ポート:マウスやプリンター、スキャナー、カメラ、PDA等のUSB 3.0対応デバ イスを接続することができます。



Windows[®] OSのインストール作業中にキーボード / マウスをUSB 3.0ポートに 接続しないでください。

- USB 3.0コントローラーの性質上、USB 3.0デバイスはUSB 3.0ドライバーイン ストール済みのWindows^{*} OS環境以外では使用できません。
- USB 3.0デバイスはデータ保存デバイスとしてのみ使用できます。
- パフォーマンスの観点から、USB 3.0デバイスはUSB 3.0ポートに接続すること を強くお勧めします。
- 2

Memory Stick[™] (MS) / Memory Stick Pro[™] (MS Pro) / MultiMediaCard (MMC) / Secure Digital[™] (SD) / High Capacity Secure Digital[™] (SDHC) / xD-Picture (XD) カ ードスロット: Memory Stick[™] / Memory Stick Pro[™] カードを挿入します。

ヘッドホンポート:ヘッドホンやスピーカーを接続します。



マイクポート:マイクを接続します。

5

電源ボタン:このボタンを押してコンピューターの電源をONにします。



光学ディスクドライブ・イジェクトボタン: このボタンを押すと光学ディスクドライブのトレイが出てきます。



光学ディスクドライブベイ:光学ディスクドライブ設置用のベイです。

日本語

K30AD





2

Į

カードリーダースロット: MMC/XD/SD/SDHC/MC/PROカードと互換性があります。

USB 3.0 ポート:マウスやプリンター、スキャナー、カメラ、PDA等のUSB 3.0対応デバ イスを接続することができます。

- Windows[®] OSのインストール作業中にキーボード / マウスをUSB 3.0ポート に接続しないでください。
- USB 3.0コントローラーの性質上、USB 3.0デバイスはUSB 3.0ドライバーイン ストール済みのWindows[®] OS環境以外では使用できません。
- ・ USB 3.0デバイスはデータ保存デバイスとしてのみ使用できます。
- パフォーマンスの観点から、USB 3.0デバイスはUSB 3.0ポートに接続すること を強くお勧めします。



- 4 **ヘッドホンポート:**ヘッドホンやスピーカーを接続します。
- 5 電源ボタン: このボタンを押してコンピューターの電源をONにします。
- 6 光学ディスクドライブベイ:光学ディスクドライブ設置用のベイです。





電圧切り替えスイッチ:お住まいの地域のシステム入力電圧を選択します。日本国内では115Vの設定で使用します。



2

1

1

不適切な電圧を選択すると、本製品の故障の原因となります。ご注意ください。

電源コネクター:電源コードを接続します。

定格:

- M31AD:
 - 110-120Vac / 220-240Vac 8.0A/4.0A 60Hz/50Hz
 - 220-230Vac、3.5A、50Hz
- M51AD:
 - 115Vac / 220-230Vac、7.0A/4.0A、60Hz/50Hz
 - 220-230Vac、3.5A、50Hz
- M32AD:
 - 110~120Vac/220~240Vac、7.0A/4.0A、50Hz/60Hz (for Taiwan)
 - 220~240Vac、3.0A、50Hz (for Europe)
 - 110~120Vac/220~240Vac、8.0A/4.0A、50Hz/60Hz (for North America and Asia Pacific)

• K30AD:

- 110-120V~ / 220-240V~、8A/4A、50-60Hz (for North America use)
- 220V~、3A、50Hz (for Europe use)



USB 2.0 ポート:マウスやプリンター、スキャナー、カメラ、PDA等のUSB 2.0対応デバイスを接続することができます。

- HDMI ポート: HDMIデバイスを接続します。著作権保護技術の1つであるHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)にも対応していますので、HD DVD、Blu-ray、その他の著作権保護コンテンツの再生も可能です。
- 5

VGAポート: VGAモニター等のVGA対応デバイスを接続します。

6

サイドスピーカー出力ポート(グレー):サイドスピーカーを接続し、8チャンネルオーディオを構築することができます。



リアスピーカー出力ポート(ブラック): リアスピーカーを接続し、4/6/8チャンネルオーディオを構築することができます。



センター/サブウーファポート(オレンジ):センター/サブウーファスピーカーを接続します。





ライン出力ポート (ライム): ヘッドホンやスピーカーを接続します。4、6、8チャンネルの出力設定のときは、このポートはフロントスピーカー出力になります。



ライン入力ポート (ライトブルー): テープ、CD、DVDプレーヤー、またはその他のオーディオソースを接続します。

2.1、4.1、5.1、7.1チャンネル構成時のオーディオポートの機能については、次のオ ーディオ構成表を参考にしてください。

オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2.1チャンネル	4.1チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
ライト ブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力
グレー	-	-	-	サイド スピーカー出力



ASUS WLANカード (特定モデルのみ): このカードによりコンピューターをワイヤレス ネットワークに接続します。

13 拡張スロットブラケット: 拡張カードを装着する際はこのブラケットを取り外します。



ASUS製ビデオカード(特定モデルのみ): ASUS製ビデオカード(オプション)のディス プレイ出力ポートはモデルにより異なります。

LAN (RJ-45) ポート: ネットワークハブを通して、LANでのGigabit 接続をサポートしま す。LANポートLEDの表示内容は次の表をご参照ください。

LANポートLED

アクティビティリンク LED		スピードLED	
状態		状態	
OFF	リンクなし	OFF	10Mbps
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100Mbps
点滅	データ送受信中	グリーン	1Gbps





/]`

通気孔:システム内部の熱を外部へ逃がします。

紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔を塞がないようにしてください。オーバーヒートの原因となります。

コンピューターのセットアップ

このセクションでは、外付けモニターやキーボード、マウス、電源コード等をコンピューターに接続する方法を説明します。

外付けモニターの接続

ASUS製ビデオカードの使用(特定モデルのみ)

モニターをASUS製ディスクリートビデオカードのディスプレイ出力ポートに接続します。

手順

- 1. モニターをASUS製ビデオカードのディスプレイ出力ポートに接続します。
- 2. モニターの電源コードをコンセントに接続します。



ASUS製ビデオカードのディスプレイ出力ポートのレイアウトはモデルにより異な ります。





M31AD / M51AD / K30AD

M32AD

Ε

本語

日本語

オンボードディスプレイ出力ポートの使用

モニターをオンボードディスプレイ出力ポートに接続します。

手順

- VGAモニターをコンピューターのバックパネルのVGAポートに、またはDVI-Dモニターをコ ンピューターのバックパネルのDVI-Dポートに、HDMIモニターをコンピューターのバック パネルのHDMIポートに接続します。
- 2. モニターの電源コードをコンセントに接続します。

M31AD / M51AD / K30AD

M32AD



- コンピューターにASUS製ビデオカードが付属している場合、BIOSではこのビデ オカードがプライマリディスプレイデバイスに設定されています。モニターをこ のビデオカードのディスプレイ出力ポートに接続してください。
 - ・ 複数の外付けモニターをコンピューターに接続する場合は、本書Chapter 3「複数の外付けモニターの取り付け」をご参照ください。

USBキーボードとUSBマウスの接続

USBキーボードとUSBマウスをコンピューターのバックパネルのUSBポートに接続します。

M31AD / M51AD / K30AD



M32AD





Windows® OSのインストール中は、キーボード/マウスをUSB 2.0ポートに接続して ください。

電源コードの接続

電源コードの一方をコンピューターのバックパネルの電源コネクターに接続し、もう一方を電源 コンセントに接続します。

M31AD / M51AD / K30AD



M32AD



コンピューターの電源をONにする

手順

- 1. モニターの電源をONにします。
- 2. コンピューターの電源ボタンを押します。



背面の電源装置に電源スイッチが存在する機種では、電源ボタンを押す前に電源 スイッチをONにします。



3. OSが自動的にロードされます。



コンピューターのシャットダウンについては、Chapter 2 セクション「本機の電源を OFFにする」をご参照ください。



初めて起動する

コンピューターを初めて起動すると、Windows 8.1 OSの基本設定を行う画面が表示されますので、画面の指示に従って設定を行います。

手順

- 1. コンピューターの電源をONにします。暫くすると設定画面が表示されます。
- 2. ライセンス条項を読み、「同意する」をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って基本設定を行います。
 - パーソナル設定
 - 接続
 - 設定
 - アカウント
- 4. 基本設定が完了すると、Windows[®]8.1のビデオチュートリアルが表示されます。チュートリアルではWindows[®]の機能を学ぶことができます。

Windows® 8.1 ロック画面

OSを起動するとWindows 8.1のロック画面が出現します。このロック画面でタップしたりキーボードの任意のキーで操作を進めます。

Windows® UIを使用する

Windows 8.1のWindows® ユーザーインターフェース (UI) はタイル表示のユーザーインターフェ ースです。次の各機能を利用することができます。

スタート画面

ユーザーアカウントにサインすると、スタート画面が表示されます。使用したいプログラムを一括 表示することができます。

Windows キー
でも任意のアプリからスタート画面を起動することができます。

Windows® アフ	プリ		=	ューザーアカウント
Start				GIOAC-W81
Mai et al		News		
Pogek	Wather	Tood & Dock		
Appendix and a second s	Internet Copilator	Reafing List		
Gilendar	Sports			
Frence	2004			
				G
	アプリ用ス	ニームイン/ズームアウ	トボタン	

Windows® アプリ

アプリはスタート画面にピン留めされており、タイル形式で表示されます。

Windows®アプリの利用には画面解像度1024×768ピクセル以上が必要です。 g 特定のアプリはその機能を十分活用するため、Microsoftアカウントでのサインイン が必要になる場合があります。

ホットスポット

プログラムの起動、デスクトップPCの各種設定を行います。各機能はマウスで有効にすることができます。

起動済みアプリのホットスポット



画面上のホットスポット





詳細は次項の「ホットスポットの機能」をご参照ください。

ホットスポット	操作
左上	マウスのポインターをこの位置まで移動し、最近使用し たアプリのサムネイルをクリックすると、そのアプリが表 示されます。
	複数のアプリを起動した状態で、下方向にスライドする と、起動しているアプリが表示されます。
左下	起動中のアプリから: マウスのポインターをこの位置まで移動し、スタート画面のサムネイルをタップすると、スタート画面に戻ります。 キーボード上のWindows®キー を押してもスタート画面に戻ります。
	スタート画面から: マウスのポインターをこの位置まで移動し、最近使用し たアプリのサムネイル が表示されます。
上面	マウスのポインターを手のアイコンに切り替わるまで移 動します。アプリをドラッグ&ドロップし、別の場所へ移動 することができます。 「注:」このホットスポット機能は起動中のアプリ、または スナップ機能を使用する場合にのみ動作します。詳細は 「Windows®アプリと一緒に使用する」の「スナップ機能」 をご参照ください。
右上、右下	右上、右下マウスのポインターをこの位置まで移動する と、チャームバーが起動します。

Windows® 8.1のスタートボタンを使用すれば、最近使用した2つのアプリの間で切り替えが可能です。スタート画面、デスクトップ画面、起動中のアプリ画面の左下にマウスのポインターを置くと、スタートボタンが表示されます。

スタート画面のスタートボタン

注:スタートボタンの実際の色は、スタート画面のディスプレイ設定によって異なります。



デスクトップモードのスタートボタン



クイックリンク

クイックリンクはスタートボタンを右クリックすると表示され、Windows® 8.1内の特定のプログラムに簡単アクセスすることができます。

また、次のようなシャットダウンオプションが用意されています。 サインアウト、スリープ、シャットダウン、再起動



スタート画面をカスタマイズする

Windows® 8.1では、スタート画面をカスタマイズすることができます。直接デスクトップモードを 起動する、また画面上のアプリの配置をカスタマイズすることができます。

手順

- 1. デスクトップモードを起動します。
- 2. スタートボタン以外のタスクバー上を右クリックし、「**タスクバーとナビゲーションのプロパテ** ィ」ウィンドウを起動します。
- 3. 「ナビゲーション」タブを選択し、使用したいオプションにチェックを入れます。

askbar	Navigation	Jump Lists	Toolbars	
Corn	er navigation			
VW	hen I point to	the upper-ri	ght corner	, show the charms
VW	hen I click the	upper-left o	orner, swit	tch between my recent apps
	eplace Comma hen I right-clic	nd Prompt w k the lower-l	ith Windov eft corner	is PowerShell in the menu or press Windows key+X
Start	screen			
	hen I sign in o stead of Start	or close all ap	ips on a sci	een, go to the desktop
✓ sł	now my deskto	op backgrour	nd on Start	
✓ ^{Sł} ke	now Start on t	he display I'r	m using wh	en I press the Windows logo
✓ sł	now the Apps	view automa	itically whe	n I go to Start
5	Search ever from the Ap	ywhere inste ps view	ead of just	my apps when I search
	at desktop app ategory	os first in the	Apps view	when it's sorted by

4. 「適用」をクリックし、設定を保存して画面を閉じます。

Windows®アプリと一緒に使用する

本機のキーボードまたはマウスでアプリの起動やカスタマイズ設定が行えます。

アプリの起動

- アプリの上にマウスのポインターを当て、左クリックして起動します。
- <Tab>を2回押し、カーソルキーでアプリを選択します。<Enter>を押し選択したアプリを起動します。

アプリのカスタマイズ

スタート画面上でアプリの移動、サイズ変更、ピンの解除を行うことができます。次の手順で行います。

アプリを移動するには、アプリタイルをドラッグしたまま移動先までドラッグします。

アプリのサイズ変更

アプリ上で右クリックし、設定メニューを表示し、「小さくする」 (1) をクリックします。

ピン留めの解除

スタート画面のアプリのピンを解除するには、アプリ上で右クリックし、設定メニューを表示し、「ス タート画面からピン留めを外す」をクリックします。

アプリを閉じる

- 起動したアプリの上側にマウスのポインターを当て、ポインターが手のアイコンになるまで 待ちます。
- アプリを画面下までドラッグ&ドロップし、アプリを終了します。
- 起動中のアプリの画面から < Alt> + < F4>を押します。

アプリ画面にアクセスする

アプリ画面からアプリの設定が可能です。また、スタート画面やデスクトップのタスクバーへアプ リを追加することができます。

アプリ画面を起動する

- スタート画面上の v をクリックします。
- スタート画面上で < Tab>+< Enter> を押します。

スタート画面へのアプリの追加

- 1. アプリ画面を起動します。
- 2. アプリ画面から、アプリ右クリックし、設定バーを表示します。
- 3. 設定バーから「スタート画面にピン留めする」をクリックします。

チャームバー

チャームバーは画面右側に表示されるツールバーです。アプリケーションの共有などの操作や本 機のカスタマイズ設定へ簡単にアクセスできます。



チャームバーの起動

チャームバーは起動すると、上の画面のように表示されます。

本機のキーボードまたはマウスでチャームバーを起動します。

- マウスのポインターを画面右上または右下に移動します。
- **■** + <C>を押します。

チャームバーのコンテンツ

-シ
戻
を
Ĵ

.

スナップ機能

ノートパソコン上で2つのアプリケーションを同時に操作することができます。この機能を有効に すると、スナップした際にサイドバーが表示され、ディスプレイを2分割します。



スナップ機能の利用には画面解像度1366×768ピクセル以上が必要です。



スナップバー

スナップを有効にする

手順

1. 本機のキーボードまたはマウスでスナップ画面を有効にします。

マウスの使用

- a) アプリをクリックし起動します。
- B) マウスのポインターを画面の上側に移動します。
- c) ポインターが手のアイコンに切り替わったら、アプリをディスプレイパネルの左側/右 側にドラッグ&ドロップします。

キーボードの使用

アプリを起動し、「・」+.(ピリオド)>を押してスナップバーを起動します。1つ目のアプリは小さい方のエリアに自動的に表示されます。

その他キーボードのショートカット

次のショートカットを使用し、アプリケーションの起動やWindows®8.1の操作が可能です。

•	スタート画面と最後に使用した起動中アプリを切り替えます。
■ + <d></d>	デスクトップを起動します。
■ + <e></e>	デスクトップモードでコンピューターウィンドウを起動します。
■ + <f></f>	ファイル検索画面を開きます。
■ + <h></h>	共有画面を開きます。
# + < >	設定画面を開きます。
■ + <k></k>	デバイス画面を開きます。
■ + <l></l>	ロック画面を有効にします。
■ + <m></m>	Internet Explorerウィンドウを最小化します。
■ + <p></p>	「セカンドスクリーン」画面を開きます。
■ + <q></q>	アプリ検索画面を開きます。
■ + <r></r>	実行ウィンドウを開きます。
** + <u></u>	「コンピューターの簡単操作センター」を開きます。
■+ <w></w>	設定検索画面を開きます。
a + <x></x>	Windows®ツールのメニューボックスを開きます。
a + <+>	虫眼鏡アイコンとズームイン画面を起動します。
---------------------	------------------------
a + <->	画面をズームアウト表示します。
a + <, >	デスクトップを覗くことができます。
+ <enter></enter>	ナレーター設定を開きます。
+ <prt sc=""></prt>	プリントスクリーン機能を有効にします。

本機の電源をOFFにする

手順

次のいずれかの方法で電源をOFFにします。

- ・ チャームバーから「設定」→「電源」→「シャットダウン」をクリックします。
- ログイン画面から「電源」→「シャットダウン」をタップします。
- 本機からの応答がない場合は、電源ボタンを約4秒間押し、強制終了を行います。強制終了を 行うと、アプリケーションで保存していないデータは失われる可能性があります。

PCをスリープ状態にする

電源ボタンを1度押します。

日本語



USBストレージデバイスの接続

本デスクトップPCは、フロントパネルとバックパネルの両方にUSB2.0/1.1とUSB3.0が搭載されています。これらUSBポートにストレージデバイス等のUSBデバイスを接続することができます。

USBストレージデバイスへの接続

・ USBストレージデバイスをコンピューターに接続します。

フロントパネル



日本語

バックパネル



USBストレージデバイスの取り外し

- 1. コンピューターの通知領域から 「USB2.0 FlashDisk の取り外し」、USB3.0フラッシュメモリー またはUSB3.0対応デバイスを接続している場合は「USB3.0 FlashDisk の取り外し」を選択します。
- 2. 「**ハードウェアの取り外し**」メッセージが表示され たらコンピューターからUSBストレージデバイスを 取り外します。





データ転送中はUSBストレージデバイスを取り外さないでください。データの消失 またはUSBストレージデバイスの故障の原因となります。

マイクとスピーカーの接続

本デスクトップPCは、フロントパネルとバックパネルの両方にマイクポートとスピーカーポートが 搭載されています。バックパネルに搭載のオーディオI/Oポートには2.1チャンネル、4.1チャンネ ル、5.1チャンネル、7.1チャンネルステレオスピーカーを接続することができます。

ヘッドホンとマイクの接続

M31AD



M51AD



M32AD



K30AD





4.1チャンネルスピーカーの接続



5.1チャンネルスピーカーの接続



7.1チャンネルスピーカーの接続



日本語

複数の外付けディスプレイの接続

デスクトップPCにはVGAポート、HDMIポート、DVIポートが搭載されており、複数の外付けディスプレイを接続することができます。

複数のディスプレイのセットアップ

複数のディスプレイを使用する場合、ディスプレイモードを設定することができます。追加のディスプレイにメインディスプレイと同じ映像を複製して表示する、またはWindowsデスクトップを追加のディスプレイに拡張表示するといった設定が可能です。

手順

- 1. コンピューターの電源をOFFにします。
- ディスプレイを2台コンピューターに接続し、ディスプレイの電源ケーブルをコンセントに 接続します。ディスプレイのコンピューターへ接続する際はChapter1のセクション「コンピ ューターのセットアップ」ご参照ください。





特定のビデオカードでは、プライマリーディスプレイデバイスに設定したディスプレイ以外はPOST画面が表示されない場合があります。デュアルディスプレイ機能はWindows環境でのみの利用可能となります。

コンピューターにビデオカードが取り付けられている場合は、ディスプレイをその ビデオカードの出力ポートに接続してください。

- 3. コンピューターの電源をONにします。
- 4. 次のいずれかの手順で「画面の解像度」設定画面を開きます。
 - ・
 「ヨントロールパネル」→「画面の解像度の調整」の順にクリックします。
 ・
 - Windows デスクトップ上で右クリックし、ポップアップメッセージが表示された後 「画面の解像度の調整」をクリックします。
- 5. 複数のディスプレイ:ドロップダウンリストからディスプレイモードを選択します。
 - 画面表示を複製する:メインディスプレイで表示される映像を追加のディスプレイに 複製します。
 - **画面表示を拡張する**: メインディスプレイで表示される映像を追加のディスプレイに 拡張表示します。これによりデスクトップスペースが増加します。
 - デスクトップを1(または2)のみに表示する: デスクトップをディスプレイ1またはディス プレイ2の一方だけに表示します。
 - _ 🗆 🗙 - 🔤 « ディスプレイ 🕨 画面の解像度 - 49 ディスプレイ表示の変更 検出(C) 2 $\overline{(1)}$ 識別(I) ディスプレイ(S): 1. ET2700I 🔹 經(後度(R))-1920 × 1080 (推奨) 👻 向き(0): - 横 → 複数のディスプレイ(M): 表示画面を拡張する 表示画面を複型する このディスプレイが現在メ 詳細設定 デキストやその他の項目のデスクトップを2のみに表示する どのディスプレイ設定を選択しますか? OK キャンセル 適用(A)
 - **このディスプレイを切断する**: 選択したディスプレイを削除します。

6. 「適用」または「OK」をクリックし、確認メッセージの「変更を維持する」をクリックします。



HDテレビの接続

HDテレビをコンピューターのHDMIポートに接続します。



- ディスプレイパフォーマンスの観点から、HDMIケーブルは長さ15メートル未満 のものをご使用ください。
- ・特定のビデオカード搭載モデルでは、HDMIケーブルをパソコン側に接続する際 に変換コネクターが必要になります。



Chapter 4 コンピューターの使用

デスクトップPCを使用する際の正しい姿勢

デスクトップPCを使用する際は、手や手首、肘、筋肉等の肉体疲労を軽減するため、正しい姿勢を 維持するよう心がけてください。本セクションでは肉体疲労の軽減とケガを防止するためのアド バイスを記載しました。



正しい姿勢の維持

- 椅子の高さはタイピングがし易いよう、肘の高さがキーボードと同じかやや上になるよう に調節します。
- 椅子の高さは大腿部が張らないよう、膝の高さが腰より高くなるように調節します。必要に応じ、フットレストを使用し高さを調節します。
- 椅子の背もたれは、背中をしっかり支え、背中がわずかに後方にもたれるよう調節します。
- コンピューター使用時は膝、肘、腰を直角にした状態で背筋を伸ばして座ります。
- ディスプレイは目の前に設置し、ディスプレイ画面の上部の高さを、視線がわずかに下向き になるよう調節します。
- マウスをキーボードの近くに置き、必要に応じて、タイピング時の手首への圧力を軽減する ためリストレストを使用します。
- ・ 適切な明るさの環境でデスクトップPCを使用します。窓際や日光が直接当たる場所での使 用は避けます。
- ・ 定期的に休憩を取りながらデスクトップPCを使用します。

メモリーカードリーダーの使用

デジタルカメラやその他デジタル画像機器では、デジタル画像やメディアファイルをメモリーカー ド内に保存します。本機フロントパネルの内蔵型メモリーカードリーダーは、各種メモリーカード ドライブに対応しており、データのやり取りが可能です。



手順

Β

本

語

1. メモリーカードをカードスロットに挿入します。



- メモリーカードの形状は一方向にしか挿入できないように設計されています。カ ード挿入時は無理に挿入しないでください。カードと本機スロットの故障の原因 となります。
- 複数のカードスロットにメディアを保存し、各メディアを個別に使用することができます。なお、スロット1基につき挿入できるのはメモリーカード1枚です。
- 2. 自動再生画面からプログラムを選択します。



- 自動再生機能がコンピューターで有効になっていない場合は、マウスのポインタ ーをデスクトップの画面左下に移動し、スタート画面のサムネイルを右クリックし ます。出現するポップアップメニューから「エクスプローラー」をクリックし、メモリ ーカードアイコンをダブルクリックします。
- ・ 各カードスロットには独自のアイコンがあり、「コンピューター」に表示されます。
- 3. メディアファイルの再生や管理が終了したら、「コンピューター」のメモリーカードのドライ ブアイコンを右クリックし、「取り外し」をクリックしてカードを取り外します。



マウスのポインターをデスクトップの画面左下に移動し、スタート画面のサムネイルを右クリックします。出現するポップアップメニューから「**エクスプローラー**」をクリックし、メモリーカードアイコンをダブルクリックします。



カードの取り外しは、データの消失や故障の原因となりますので、データのやり取り が行われていないことを確認の上で行ってください。

光学ドライブの使用



光学ディスクの挿入

手順

- 1. システムの電源がONの状態でPUSHボタンを押します。
- 2. ドライブベイカバーの下にあるイジェクトボタンを押し、トレイを開きます。
- 3. ディスクのラベルを上に向け、ディスクを光学ドライブに入れます。
- 4. トレイをゆっくり押して閉じます。
- 5. 自動再生ウインドウからプログラムを選択します。

自動再生機能がコンピューターで有効になっていない場合は、CD/DVD にアクセスします。 マウスのポインターをデスクトップの画面左下に移動し、スタート画面のサムネイ

マリスのホインターをナスクトックの画面左下に移動に、スター下画面のリムネイルを右クリックします。出現するポップアップメニューから「**エクスプローラー**」をクリックし、CD/DVDドライブをダブルクリックします。

光学ディスクの取り外し

手順

- 1. システムの電源がONの状態で次のいずれかの操作を行いトレイを開きます。
 - ドライブベイカバーの下にあるイジェクトボタンを押します。
 - ・ 「コンピューター」のCD/DVDドライブアイコンを右クリックし、 「取り外し」をクリックします。



「コンピューター」の画面でマウスのポインターをデスクトップの画面左下に移動 し、スタート画面のサムネイルを右クリックします。出現するポップアップメニューか ら「エクスプローラー」をクリックし、CD/DVDドライブをダブルクリックします。

2. ディスクをトレイから取り出します。



有線接続

RJ-45ケーブル (LANケーブル) でコンピューターをDSL/ケーブルモデムまたはローカルエリアネットワーク (LAN) に接続します。

DSL/ケーブルモデム経由での接続

手順

1. DSL/ケーブルモデムをセットアップします。



セットアップに際しては、DSL/ケーブルモデムに付属のドキュメントを併せてご参照ください。

2. RJ-45ケーブル(LANケーブル)の一端をコンピューターのバックパネルのRJ-45ポート (LANポート)に接続し、もう一方をDSL/ケーブルモデムに接続します。



- 3. DSL/ケーブルモデムとコンピューターの電源をONにします。
- 4. 必要なインターネット接続の設定を行います。



インターネット接続のセットアップの詳細、技術サポートは、サービスプロバイダー (ISP) にご相談ください。

ローカルエリアネットワーク(LAN)経由の接続

手順

日本語

1. RJ-45ケーブル (LANケーブル)の一端をコンピューターのフロントパネルのRJ-45ポート (LANポート)に接続し、もう一方をDSL/ケーブルモデムに接続します。



- 2. コンピューターの電源をONにします。
- 3. 必要なインターネット接続の設定を行います。



インターネット接続のセットアップの詳細、技術サポートは、ネットワーク管理者に ご相談ください。

動的IP(ダイナミックIP)ネットワーク接続の設定

手順

1. スタート画面から「デスクトップ」をクリックし、デスクトップモードを起動します。



- 2. タスクバーのネットワークアイコンを右クリックし、「**ネットワークと共有センターを開く**」をク リックします。
- 3. ネットワークと共有センター画面で「アダプターの設定の変更」をクリックします。
- 4. LANを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 5. 「**インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)**」をクリックし、「**プロパティ**」をクリックし ます。

Connect usi	ng:	Controller		
Nealt	ek PCIe GBt	E Family Controller	Configure	
This connec	tion uses the	e following items:		
🖌 🗹 📥 Mic	crosoft LLDP	Protocol Driver		
 ✓ ▲ Mic ✓ ▲ Lin ✓ ▲ Lin ✓ ▲ Inte ✓ ▲ Inte 	crosoft LLDP k-Layer Top k-Layer Top ernet Protoco ernet Protoco	⁹ Protocol Driver ology Discovery Map ology Discovery Res ol Version 6 (TCP/IP ol Version 4 (TCP/IP)	oper I/O Driver ponder v6) v4)	*
	crosoft LLDP k-Layer Top k-Layer Top emet Protoco emet Protoco	² Protocol Driver ology Discovery Map ology Discovery Res ol Version 6 (TCP/IP ol Version 4 (TCP/IP)	oper I/O Driver ponder v6) v4)	*
 ✓ ▲ Mic ✓ ▲ Lin ✓ ▲ Lin ✓ ▲ Inte ✓ ▲ Inte ✓ ▲ Inte ✓ ▲ Inte 	crosoft LLDP k-Layer Topi k-Layer Topi emet Protocce emet Protocce I	Protocol Driver ology Discovery Map ology Discovery Res ol Version 6 (TCP/IP ol Version 4 (TCP/IP Uninstall	poper I/O Driver ponder v6) v4) Properties	~



PPPoE接続を使用している場合は、次の手順に進みます。

 「ネットワークと共有センター」に 戻り、「新しい接続またはネットワー クのセットアップ」をタップします。



OK Cancel

8. 「インターネットに接続します」を選択 し、「次へ」クリックします。

_		
-0	Connect to the internet Set up a broadband or dial-up connection to the internet.	
2	Set up a new network Set up a new router or access point.	
	Manually connect to a wireless network Connect to a hidden network or create a new wireless profile.	
	Connect to a workplace Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.	

日本語

6.

「ブロードバンド(PPPoE)」を選択し、 9 「**次へ**」をクリックします。



- 10. ユーザー名、パスワード、接続名を入力 します。「接続」をクリックします。
- 11. 接続が成功したら、「閉じる」をクリック し、設定は完了です。
- 12. タスクバーのネットワークアイコンをクリ ックし、設定した接続をクリックします。
- 13. ユーザー名とパスワードを入力します。 「接続」をクリックしてインターネット に接続します。

User name:	ASUS	
Password:	•••••	
	Show characters	
	<u>Remember this password</u>	
Connection name:	ABC Connection	
Allow other peop This option allow	e to use this connection anyone with access to this computer to use this	connection.

静的IP(スタティックIP)ネットワーク接続の設定

手順

- 1. 静的IPを使用する場合も、「動的IP(ダイナミックIP)ネットワーク接続の設定」の手順1~4ま で同様の設定を行います。
- 2 「次のIPアドレスを使う」を選択します。
- 3. 「IP アドレス」、「サブネット マスク」、「デフォ **ルトゲートウェイ**」の欄を入力します。
- 必要に応じて「優先 DNS サーバー」の欄にア 4. ドレスを入力します。
- 設定が終了したら、「OK」をクリックします。 5.

ou can get IP settings assigne his capability. Otherwise, you or the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
O Obtain an IP address auto	omatically
Use the following IP addre	ess:
IP address:	192 . 168 . 128 . 2
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.128.2
Obtain DNS server addres	s automatically
• Use the following DNS ser	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Vajidate settings upon ex	it Ad <u>v</u> anced

ワイヤレス接続(無線LAN機能搭載モデルのみ)

コンピューターをワイヤレス環境でインターネットに接続します。

ワイヤレス接続の構築には、ワイヤレスアクセスポイント(AP)に接続する必要があります。

M31AD / M51AD / K30AD



M32AD



a

- ワイヤレス信号の受信感度を上げ、受信範囲を広げるため、外付けアンテナを ASUS WLANカードのアンテナコネクターに接続します。
- アンテナをコンピューターのケース上に設置することをお勧めします。
- 外付けアンテナはオプションです。

Wi-Fi ネットワークに接続する

- 1. 次のいずれかの方法でスタート画面またはアプリ画面からチャームバーを起動します。
 - a) マウスのポインターを画面右上または右下に移動します。
 - b) キーボードで + <c>を押します。



チャームバー

- 3. チャームバーの「設定」を選択し、ネットワークアイコン 40000 をクリックします。
- 4. リストから接続する無線ネットワークを選択します。
- 5. 「接続」をクリックします。



Chapter 6

UEFI BIOS Setupを起動する

UEFI BIOSではシステムの起動に必要なハードウェア設定を保存することができます。

UEFI BIOSのデフォルト設定は殆どの環境で最適なパフォーマンスを実現できるよう保存されています。以下の状況以外では、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動中にエラーメッセージが表示され、UEFI BIOS Setupを起動するように指示が あった場合。
- ・ UEFI BIOS設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合。



不適切なUEFI BIOS設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ることがあります。設定変更の際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

UEFI BIOS Setupを起動する

Windows® 8.1の標準機能を利用してUEFI BIOSの設定画面を開く

- 1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「設定」→「PC設定の変更」→「保守と管理」の順に クリックします。
- 「回復」をクリックし、「PCの起動をカスタマイズする」の下にある「今すぐ再起動」をクリック します。
- 3. 「お待ちください」のメッセージが出た後に「オプションの選択」画面が出現します。
- 「オプションの選択」で「トラブルシューティング」をクリックし、「詳細オプション」をクリックし ます。
- 5. 「UEFIファームウェアの設定」をクリックし、次の画面で「再起動」をクリックします。
- 6. 再起動をする際、画面に表示されるキーの操作なしにUEFI BIOSを開くことができます。

Windows® 8.1の標準機能以外の方法でUEFI BIOS設定画面を開く

システムの電源がオフの状態で、本機から電源コードを抜きます。再び電源コードを本機に接続し、電源ボタンを押して電源をオンにし、POSTの段階で<F2>またはを押します。



POST (Power-On Self Test) はシステム起動時に実行されるソフトウェア制御による システム自己診断テストです。

システムをリカバリーする

PCのリフレッシュ

PCの動作が不安定なとき等に、お客様のデータや設定を削除せずに短時間でシステムのリフレッシュを試みることができます。

重要:

- ・ 個人用ファイルとパーソナル設定は変わりません。
- ・ PCの設定は初期状態に戻ります。
- ・ Windows[®] ストアーからインストールしたアプリは残ります。
- ・ ディスクまたはWebサイトからインストールしたアプリは削除されます。
- ・ 削除されたアプリの一覧はデスクトップに保存されます。

手順

- 1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「設定」をクリックします。
- 2. 「PC設定の変更」→「保守と管理」→「回復」の順にクリックします。
- 3. 「PCをリフレッシュする」の下にある「開始する」をクリックします。
- 「お待ちください」のメッセージの後に出現する確認画面の内容を読み、「次へ」をクリ ックします。
- 5. 「PCをリフレッシュする準備が出来ました」の画面で「リフレッシュ」をクリックします。
- 6. 「再起動しています」の画面の後にPCが再起動されリフレッシュが開始されます。
- Windows®のセットアップと異なり、アカウント等の設定入力は求められずにリフレッシュが完了します。

システムイメージファイルからのリカバリー

USBリカバリードライブを作成し、リカバリーの際に使用することができます。

重要:内蔵HDDのパーティションを変更または削除後、或は、OSをバージョンアップ した後等、HDD上のリカバリーパーティーションが利用不能となる場合があります。 このような状態でPCを出荷時のOSに戻す場合、以下で作成方法をご案内するUSB リカバリードライブが必須となります。なお、作成したUSBリカバリードライブは、ト ラブルが起きた時に利用できるように大切に保管してください。

USBリカバリードライブの作成



リカバリーに使用するUSBデバイスには、最低16GBの空き容量(またはセットアップ 画面に16GB以上の容量が表示されている)必要があります。



リカバリードライブの作成を実施すると、USBストレージデバイス内のファイルは全 て削除されます。リカバリードライブ作成の前に、重要なデータのバックアップを実 施してください。

手順

1. スタート画面上の ()をクリックして「アプリ」画面を開き、「コントロールパネル」をクリック します。



詳細は、「Windows® アプリと一緒に使用する」の「アプリ画面にアクセスする」をご参照ください。

2. コントロールパネルのシステムセキュリティで、「問題の発見と解決」をクリックします。



作成したリカバリードライブを利用してWindows®を工場出荷時の状態に戻す

注:下記の手順は内蔵HDDにパーティションが存在しない場合を想定しています。

手順

- 1. Windows[®] 8.1上で作成したリカバリードライブをUSBポートに装着します。
- 2. PCの電源を投入後、POST中に<F8>キーを押し、ブートデバイスの選択画面を表示します。
- 3. ブートデバイスの選択画面に表示されているリカバリードライブを選択します。 (この画面はキーボードのみ操作可能)
- 「キーボードのレイアウトの選択」が表示されたら、ご利用のキーボードタイプを選択 します。(日本語キーボードでは「Microsoft IME」を選択)
- 5. 「**トラブルシューティング**」を選択してクリックします。
- 6. 「PCを初期状態に戻す」を選択してクリックします。
- 7. 「**次へ**」をクリックします。
- 8. 「はい、ドライブのパーティション分割をやり直します」を選択します。
- 9. 「ファイルの削除のみを行う」を選択します。

注:「ドライブを完全にクリーンアップをする」を選択した場合、PCの構成によっては作業に 半日以上を費やす場合があります。

10. 「初期状態に戻す」をクリックするとリカバリー作業が開始されます。

PCのリセット

「PCを初期状態に戻す」オプションでPCを工場出荷時の設定に戻すことができます。

重要: リカバリーを行うと、データは全て削除されます。実行する前にデータのバックアップを実施してください。

Windows® 8.1の標準機能でリカバリーを実施する

手順

- 1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「設定」をクリックします。
- 2. 「PC設定の変更」→「保守と管理」→「回復」の順にクリックします。
- 3. 「**すべてを削除してWindows を再インストールする**」の下にある「**開始する**」をクリックします。

C Update and recovery	Refresh your PC without affecting your files If your PC init running well, you can refresh it without losing your photos, music, videos, and other personal files.
File History	Get started
Recovery	Remove everything and reinstall Windows
	If you want to recycle your PC or start over completely, you can reset it to its factory settings. Get started Advance i startup Start up from the or disc (such as a USB drive or DVD), change Windows startup settings, or restore Windows startup as system image. This will restart your PC. Restart now
Remove ever If you want to recycle y Get started	ything and reinstall Windows

4. 「お待ちください」のメッセージの後に出現する確認画面の内容を読み、「次へ」をクリックします。

- 日 本 語
- 5. 「PCに複数のドライブがあります」の画面で「Windows がインストールされているドライ ブのみ」をクリックします。
 - 「ドライブを完全にクリーンアップしますか?」の画面で「ファイルの削除のみ行う」をクリックします。

注:「ドライブを完全にクリーンアップをする」を選択した場合、PCの構成によっては作業に 半日以上を費やす場合があります。

- 「PCを初期状態に戻す準備ができました」の画面で「初期状態に戻す」をクリックします。
- 8. 「**再起動しています**」の画面の後にPCが再起動されPCを初期状態に戻す作業が開始 されます。
- 9. Windows®の初回セットアップと同様に「ライセンス条項」の同意とアカウント等の設定 入力が必要となります。

<F9>キーを利用してリカバリーを開始する

PCでは起動時に<F9>キーを利用した下記の方法でもリカバリーが開始可能です。

手順

1. 起動ロゴが表示されたら、キーボードの「F9」を押します。

注:

<F9>キーで「**トラブルシューティング**」を呼び出せない場合は、以下の手順で同様の操作が可能です。

- 1. スタート画面上でチャームバーを起動し、「設定」→「PC設定の変更」→「保守と管理」の順にクリックします。
- 2. 「回復」をクリックし、「PCの起動をカスタマイズする」の下にある「今すぐ再起動」 をクリックします。
- 3. 「お待ちください」のメッセージが出た後に「オプションの選択」画面が出現します。
- 2. 「**トラブルシューティング**」をクリックします。
- 3. 「**PCを初期状態に戻す**」を選択します。
- 4. 「**次へ**」をクリックします。
- 5. 「Windows がインストールされているドライブのみ」を選択します。
- 6. 「ファイルの削除のみ行う」を選択します。
- 7. 「初期状態に戻す」をクリックします。

トラブルシューティング

このChapterではよく聞かれる質問とその解決方法を記載しました。

? コンピューターの電源がONにならず、フロントパネルの電源LEDも点灯しない。

- コンピューターが正しく接続されていることをご確認ください。
- コンセントに問題がないことをご確認ください。
- 電源ユニットの電源がONであることをご確認ください。詳細は Chapter 1 セクション「コンピューターの電源をONにする」をご参照ください。

? コンピューター がフリーズする。

- 次のいずれかの方法で応答していないプログラムを終了します。
 - 1. <Alt> + <Ctrl> + <Delete> キーを押し、「タスクマネージャ」を起動します。
 - 2. 「**タスクマネージャー**」の「プロセス」タブから応答していないプログラムを選 択し、「タスクの終了」をクリックします。
- キーボードが反応しない場合は、ケース上部にある電源ボタンを長押しし、コンピューターを強制終了します。しばらくしてから電源ボタンを押し電源をONにしてください。

? ASUS WLANカード(特定モデルのみ)を使用してワイヤレスネットワークに接続 できない。

- 接続するワイヤレスネットワーク用の正しいネットワークセキュリティキーを入力 してください。
- 外付けアンテナ(オプション)をASUS WLANカードのアンテナコネクターに接続 し、アンテナをコンピューターのケース上に設置します。

? 数字キーパッドのカーソルキーが動作しない。

Number Lock LEDがOFFになっていることをご確認ください。Number Lock LED がONになっている場合、数字キーパッドのキーは数字以外は入力できません。Number Lockキーを押してLEDをOFFにしてください。

? ディスプレイに画像が何も表示されない。

- ディスプレイの電源がONになっていることをご確認ください。
- ディスプレイがコンピューターのビデオ出力ポートに正しく接続されていることを ご確認ください。
- コンピューターにディスクリートビデオカードが搭載されている場合は、ディスプレイをディスクリートビデオカードのビデオ出力ポートに接続してください。
- ディスプレイのビデオコネクターのピンが曲がっている、破損している場合は、ディスプレイのビデオコネクターケーブルを交換します。
- ・ ディスプレイが電源に正しく接続されていることをご確認ください。
- ・ ディスプレイに付属のドキュメントを参照し、問題を解決してください。

? 複数のディスプレイの使用時、ディスプレイ1台にしか画像が出力されない。

- ディスプレイ2台とも電源がONになっていることをご確認ください。
- POST実行中は、画像が出力されるのはVGAポートに接続したディスプレイのみです。デュアルディスプレイ出力はWindows環境でのみ利用可能です。
- ビデオカードをコンピューターに装着している場合は、ディスプレイをそのビデオ カードの出力ポートに接続してください。
- マルチディスプレイ設定に誤りがないことをご確認ください。詳細は Chapter 3セ クション「複数の外付けディスプレイの接続」をご確認ください。

? コンピューターがUSBストレージデバイスを検出しない。

- コンピューターにUSBストレージデバイスを初めて接続した場合、Windows は自動的に専用ドライバーをインストールします。暫くしてからマイコンピューターでUSBストレージデバイスが検出されているかをご確認ください。
- USBストレージデバイスを他のコンピューターに接続し、USBストレージデバイス が故障していないことをご確認ください。

? 個人データへ影響を与えずに、コンピューターのシステム設定の復旧、設定変更 の取り消しを行いたい。

Windows8.1のリカバリーオプションで「PCをリフレッシュする」を利用すれば、個人データへ影響を与えずに、コンピューターのシステム設定の復旧、設定変更を取り消すことができます。

チャームバーから「設定」→「PC設定の変更」→「保守と管理」→「回復」の順に開き、 「PCをリフレッシュする」を選択し、「開始する」を選択します。

? HDテレビの画像が歪む。

 ディスプレイとHDテレビの解像度の設定が異なることが原因です。次の手順で画像 解像度をHDテレビの解像度と同じに設定してください。

次のいずれかの手順で画像解像度設定画面を開きます。

スタート画面から

a) アプリ画面を開き、コントロールパネルをスタート画面にピン留めします。



詳細はセクション「Windows®アプリと一緒に使用する」の「スタート画面への アプリの追加」をご参照ください。

b) コントロールパネルから「デスクトップカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」を 選択します。

<u>デスクトップモードから</u>

- a) スタート画面からデスクトップモードを開きます。
- b) デスクトップモード画面上を右クリックします。ポップアップメニューが表示され ますので、「個人設定」→「ディスプレイ」→「ディスプレイの設定を変更します」の 順にクリックします。

? スピーカーから音声が出ない。

- スピーカーをフロントパネルまたはバックパネルのライン出力ポート(ライム)に 接続します。
- ・ スピーカーが電源に接続され、スピーカーの電源がONであることをご確認ください。
- スピーカーの音量を調節します。
- デスクトップモード画面から、コンピューターのシステム音量がミュートになって いないことをご確認ください。
 - ミュートになっている場合はアイコン (人) が表示されます。ミュートを解除 するにはWindows通知領域のアイコン (人) をクリックし、 (ふ) をクリックし ます。
- ・ スピーカーを他のコンピューターに接続し、スピーカーが故障していないことを ご確認ください。

? DVDドライブがディスクを読み込まない。

- ・ レーベルが上を向いた状態でディスクが挿入されていることをご確認ください。
- ・ 標準サイズ・設計ではないディスクの場合は特に、ディスクがトレイの中央にセットされていることをご確認ください。
- ディスクに傷やダメージがないことをご確認ください。

? DVDドライブの取り出しボタンが応答しない。

- マウスのポインターをデスクトップの画面左下に移動し、スタート画面のサムネイ ルを右クリックします。出現するポップアップメニューから「エクスプローラー」をク リックし、「コンピューター」を開きます。
- 2. DVD RW Driveを右クリックし、メニューから「取り出し」を選択します。

電源

問題	考えられる原因	解決策
電源がONにな	電圧が適合していない	 コンピューターの電源ユニットに電圧 切替スイッチが存在する場合、地域の 電圧に正しくセットされているかを必 ず確認する 電圧切替スイッチの設定変更は、必ず 電源コードをコンセントから抜いた状 態で行う
らない (電源インジケ ーターOFF)	コンピューターの電源が OFF	フロントパネルの電源ボタンを押し、コ ンピューターの電源をONにする
	コンピューターの電源コ ードが正しく接続されて いない	 ・電源コードが正しく接続されていることを確認する ・他の互換性のある電源コードを使用する
	PSU(電源ユニット)の問題	電源装置の修理はASUSサービスセンタ ーに依頼する

ディスプレイ

問題	考えられる原因	解決策
コンピューター をONにしてもデ ィスプレイに画 像が出力されない	信号ケーブルがコンピュー ターの適切なVGAポートに 接続されていない	 ・信号ケーブルをコンピューターの適切 なVGAポートに接続する(オンボード VGAまたはディスクリートVGAポート) ・ディスクリートVGAカード使用時は信 号ケーブルをディスクリートVGAポー トに接続する
(黒い画面)	信号ケーブルの問題	 他のディスプレイに接続してみる 別の信号ケーブルに交換してみる

日本語

LAN

問題	考えられる原因	解決策
インターネット にアクセスでき ない	LANケーブルが接続されて いない	LANケーブルをコンピューターに接 続する
	LANケーブルの問題	LAN LEDのONを確認する。OFFの場合 は他のLANケーブルを使用する。問題が 解決しない場合は、ASUSのサービスセ ンターに連絡する。
	コンピューターがルータ ー/ハブに正しく接続され ていない	コンピューターをルーター/ハブに正し く接続する
	ネットワーク設定	インターネットサービスプロバイダー (ISP)に正しいLAN設定を確認する
	アンチウイルス・ソフトウェ アが原因で発生しているト ラブル	アンチウイルスソフトウェアを終了する
	ドライバーの問題	LANドライバーを再インストールする

オーディオ

問題	考えられる原因	解決策
音声が出力され ない	スピーカー/ヘッドホンが 正しいポートに接続されて いない	 コンピューターのユーザーマニュア ルを参照し、正しいポートに接続する スピーカーを一度外し、再度コンピュ ーターに接続する
	スピーカー/ヘッドホンが動 作しない	他のスピーカー/ヘッドホンを使用する
	フロント/バックパネルのオ ーディオポートが動作しない	フロント/バックパネルのオーディオポ ート両方を使用する。ポート1基のみ機 能しない場合は、マルチチャンネルに 設定されていないか確認する
	ドライバーの問題	オーディオドライバーを再インストー ルする
システム

問題	考えられる原因	解決策
	起動中のプログラムが多 すぎる	いくつかのプログラム終了し、起動中 のプログラムの数を減らしてみる
システムの処理速 度が遅い	ウイルスの攻撃	 アンチウイルスソフトウェアでシス テムスキャンを実行し、ウイルスを 駆除する OSを再インストールする
フリーズする	ハードディスクドライブの 不具合	・ハードディスクドライブのメンテナ ンスをASUSサービスセンターに依 頼する
	メモリーの問題	 メモリーの追加や交換を行う場合、 必ず互換性のあるメモリーを利用 する メモリーを追加した後に問題が発生 した場合、追加したメモリーを取り外 して動作確認を行う
	コンピューターの通気が足 りない	コンピューターの設置場所を変える
	互換性のないソフトウェア の使用	OSを再インストールし、互換性のある ソフトウェアをインストールする

日本語

CPU

問題	考えられる原因	解決策			
コンピューター 起動直後のノイズ	コンピューターが起動中	正常なノイズ。コンピューター起動時 はファンがフル回転し、OS起動後はフ ァンの回転数は下がる			
	BIOS設定の変更	BIOSをデフォルト設定に戻す			
	BIOSバージョンが古い	最新のBIOSバージョンに更新する。最 新バージョンはASUSオフィシャルサイ トでダウンロード可能。 <u>http://support.asus.com</u>			
コンピューター	CPUファンの故障	CPUファンが故障した場合、サービス センターに修理を依頼する			
	コンピューターの通気が足 りない	コンピューターの設置場所を変える			
又上でです。	システム温度の上昇	 BIOS更新 ケース内部のメンテナンス (注:マザーボードの取り付け方を 熟知している場合のみ) 			



問題が解決しない場合は、デスクトップPCの保証書に記載のASUSサービスセンタ ーにご相談ください。サービスセンターの情報はASUSサポートサイトでご確認く ださい。

http://support.asus.com.



ASUS Desktop PC Windows[®] 7 ユーザーマニュアル



J9019 第1版第1刷 2014年3月 Copyright © ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved





初めて起動する

コンピューターを初めて起動すると、Windows'7 OSの基本設定を行う画面が表示されますので、画面の指示に従って設定を行います。

手順

- 1. コンピューターの電源をONにします。「Windowsのセットアップ」画面が標示されるまで、 数分待機します。
- ドロップダウンリストから「国または地域」、「時刻と通貨の形式」、「キーボードレイアウト」を 選択し「次へ」をクリックします。
- 3. ユーザー名とコンピューター名を設定し、「次へ」をクリックします。
- パスワードに必要な情報を入力し「次へ」をクリックします。何も入力せずに「次へ」をクリックし次の手順に進むこともできます。

Ø

アカウント用パスワードを後で設定する場合は、本Chapterのセクション 「ユーザーアカウントとパスワードのセットアップ」をご参照ください。

- 5. ライセンス条項をよく読み、「**ライセンス条項に同意します**。」にチェックを入れ、「次へ」をク リックします。
- 6. 「推奨設定を使用します」または「重要な更新プログラムのみインストールします」を選択 し、セキュリティ設定を行います。この手順をスキップするには「後で確認します」を選択し ます。
- 7. 日付と時間の設定を確認し、「次へ」をクリックします。システムは新しい設定のロードを開始し、終了すると再起動します。

Windows[®]7 デスクトップの使用



Windows[®] 7に関する詳細情報は、スタートアイコン 💽 をクリックし、 「**ヘルプとサポート**」をご参照ください。

スタートメニューの使用

スタートメニューからプログラムやユーティリティ、その他のツールを起動することができます。また「**ヘルプとサポート**」ではWindows7に関する各種情報を参照することができます。

スタートメニューからの項目の起動

手順

- 1. Windows' タスクバーからスタートアイコン ちをクリックします。
- 2. スタートメニューから起動したいプログラムまたは項目を選択します。



スタートメニューでいつも表示させたいプログラムにピンを付けることができま す。詳細は本Chapterのセクション「スタートメニューまたはタスクバーのブログラム へのピンの表示」をご参照ください。

「はじめに」の使用

スタートメニューの「**はじめに**」にはWindows[®]の個人設定、新しいユーザーをコンピューターに 追加、インターネットへの接続、ファイルの転送など、基本的な操作方法に関する情報が表示さ れます。

手順

- 1. Windows[®] タスクバーからスタートアイコンのをクリックし、スタートメニューを起動します。
- 2. 「はじめに」を選択します。各設定項目が表示されます。
- 3. 実行したい項目を選択します。

タスクバーの使用

タスクバーではプログラムやコンピューターにインストールした項目の起動や管理が可能です。

タスクバーからのプログラムの起動

手順

Windows[®] タスクバーから起動するプログラムのアイコンをクリックします。再度アイコンを クリックすると、プログラムは非表示になります。



タスクバーでいつも表示させたいプログラムにピンを付けることができます。詳細 は本Chapterのセクション「スタートメニューまたはタスクバーのブログラムへのピン の表示」をご参照ください。

ジャンプリストの項目へのピンの表示

タスクバーのアイコンを右クリックするとジャンプリストが起動し、プログラムや項目の起動を短時間で行うことができます。お気に入りのウェブサイトや使用頻度の高いフォルダーやドライブ、 最近再生したメディアファイル等へのアクセスにご利用ください。

手順

- 1. タスクバー上の任意のアイコンを右クリックします。
- 2. ジャンプリストから常に表示させたい項目をダブルクリックし、「タスクバーにこのプログラ ムを表示する」を選択します。

ジャンプリストに表示されるピンの解除

手順

- 1. タスクバーからピン表示を解除したいアイコンを右クリックします。
- 2. ジャンプリストから、ジャンプリストから削除したい項目を右クリックし、「タスクバーにこの プログラムを表示しない」を選択します。

スタートメニューまたはタスクバーのブログラムへのピンの表示

手順

- 1. Windows® タスクバーからスタートアイコンのをクリックし、スタートメニューを起動します。
- 2. スタートメニューまたはタスクバー上に常に表示させたい項目を右クリックします。
- 3. 「タスクバーに表示する」、「スタートメニューに表示する」を選択します。



起動中のプログラムのアイコンをタスクバーで右クリックし、「タスクバーにこのプロ グラムを表示する」を選択することもできます。

スタートメニュー上のブログラムのピンの解除

手順

- 1. Windows® タスクバーからスタートアイコン型をクリックしスタートメニューを起動します。
- 2. スタートメニューから ピンを削除したいプログラムを右クリックし、「スタートメニューに表示しない」を選択します。

タスクバー上のプログラムのピンの削除

手順

1. タスクバーから、タスクバーから削除したいプログラムを右クリックし、「**タスクバーにこのプ** ログラムを表示しない」を選択します。

通知領域の使用

デフォルト設定では通知領域には次の各アイコンが表示されます。



警告の通知の表示

手順

通知アイコン をクリックし、メッセージをクリックし開きます。



詳細は本Chapterのセクション「**Windows[®] アクションセンターの使用**」をご参照く ださい。

アイコンと通知のカスタマイズ

通知領域やタスクバー上のアイコンと通知の表示/非表示を切り替えることができます。

手順

- 1. 通知領域から矢印アイコン をクリックします。
- 2. 「**カスタマイズ**」をクリックします。
- 3. ドロップダウンリストから、カスタマイズするアイコンや項目の動作を選択します。

ファイルとフォルダーの管理

Windows[®]エクスプローラーの使用

Windows[®]エクスプローラーではファイルとフォルダーの閲覧や管理、整理が可能です。

Windows[®] エクスプローラーの起動 手順

- 1. Windows® タスクバーからスタートアイコン型をクリックし、スタートメニューを起動します。
- 2. 「コンピューター」をクリックし、Windows® エクスプローラーを起動します。

ファイルとフォルダーの検索

- 1. Windows[®] エクスプローラーを起動します。
- 2. ナビゲーションまたは閲覧パネルからデータの保存場所を参照します。
- 3. ブレッドクラムバーから、矢印をクリックし、ドライブまたはフォルダーのコンテンツを表示 します。

ファイル/フォルダービューのカスタマイズ

手順

- 1. Windows[®] エクスプローラーを起動します。
- 2. ナビゲーションパネルからデータの保存場所を選択します。
- 3. ツールバーから閲覧アイコン 📰 🔹 をクリックします。
- 4. 閲覧メニューからスライダーでファイル/フォルダービューの閲覧オプションを選択します。



閲覧中のウインドウ内でを右クリックし「**表示**」をクリックしても閲覧タイプの選択 が可能です。

ファイルの整列

手順

- 1. Windows[®] エクスプローラーを起動します。
- 2. 「整列」の欄からドロップダウンリストをクリックして表示します。
- 3. 希望の整列オプションを選択します。

ファイルの整理

手順

- 1. Windows[®] エクスプローラーを起動します。
- 2. 閲覧中のウインドウ内で右クリックします。
- 3. 表示されるメニューから「並べ替え」を選択し、希望の整理オプションを選択します。

ファイルのグループ表示

手順

- 1. Windows[®] エクスプローラーを起動します。
- 2. 閲覧中のウインドウ内で右クリックします。
- 3. 表示されるメニューから「グループ表示」を選択し、希望のグループ化オプションを選択します。

新しいフォルダーの追加

手順

- 1. Windows[®] エクスプローラーを起動します。
- 2. ツールバーから「新しいフォルダー」をクリックします。
- 3. 新しいフォルダーの名前を入力します。



ファイルのバックアップ

バックアップのセットアップ

手順

- 2. 「**バックアップの設定**」をクリックします。
- 3. バックアップ先を指定し「次へ」をクリックします。
- 4. 「自動選択(推奨)」または「自分で選択する」を選択します。



「自動選択(推奨)」を選択した場合、Windowsは 1GB以上の一時ファイル、ごみ箱 内のファイル、各種プログラム、FAT形式のファイルのバックアップは行いません。

5. 画面上に指示に従って作業を完了します。

システム設定の復元

Windows[®]が提供するシステムの復元機能では、特定の日時/時間のコンピューターのシステム設定を指定して復元することができます。個人データを消去することなく、コンピューターのシステム設定を復元、設定変更を取り消すことができます。

手順

- 1. 起動中のアプリケーションを全て閉じます。
- 3. 画面上に指示に従って作業を完了します。

Ε

コンピューターの保護

Windows[®]7アクションセンターの使用

Windows[®] 7 アクションセンターは通知、セキュリティ情報、システムメンテナンス情報の提供やトラブルシューティングを提供します。



通知はカスタマイズすることができます。詳細は本Chapterのセクション「アイコンと 通知のカスタマイズ」をご参照ください。

Windows[®]7アクションセンターの起動

手順

- 1. 通知アイコン と をクリックし アクションセンターを開く」をクリックします。
- 2. Windows 7 アクションセンターから実行したいタスクを選択します。

Windows[®] Updateの使用

Windows Updateは最新の更新のチェックとインストールが可能です。更新によりシステムのセキュリティとパフォーマンスが向上する場合があります。

Windows[®] Updateの起動

手順

- 1. Windows® タスクバーからスタートアイコンでをクリックしスタートメニューを起動します。
- 2. 「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。
- 3. Windows Update画面から実行したいタスクを選択します。

ユーザーアカウントとパスワードのセットアップ

コンピューターを使用するユーザー用にユーザーアカウントとパスワードを作成することができます。

ユーザーアカウントのセットアップ

手順

- Windows[®] タスクバーから → 「はじめに」→「新しいユーザーを追加します」の順にクリックします。
- 2. 「別のアカウントの管理」を選択します。
- 3. 「新しいアカウントの作成」を選択します。
- 4. 新しいユーザーの名前を入力します。
- 5. ユーザーのタイプを「標準ユーザー」または「管理者」から選択します。
- 6. 「**アカウントの作成**」をクリックします。

ユーザーパスワードのセットアップ

手順

- 1. パスワードを設定するユーザーを選択します。
- 2. 「パスワードの作成」を選択します。
- 3. パスワードを入力し、パスワードのヒントを入力します。
- 4. 「パスワードの作成」をクリックします。

アンチウイルスソフトを有効にする

コンピューターにはサードパーティのアンチウイルスソフト無料体験版がプリインストールされています。無料体験版から製品版へのアップグレードは有料となっております。



全ての保護機能を有効にするには、インターネットに接続する必要があります。

Windows[®] ヘルプとサポート

Windows^{*} ヘルプとサポートはWindows^{*} 7プラットフォームでのアプリケーションの使用に関す るガイドと回答が表示されます。

**う
・
「ヘルプとサポート**」の順にクリックします。



最新のWindows[®] オンラインヘルプにアクセスするには、インターネット接続が必 要です。



USBストレージデバイスの取り外し

- コンピューターの通知領域からしをクリックし、 「USB FlashDisk の取り外し」を選択します。
- 「ハードウェアの取り外し」メッセージが表示されたらコンピューターからUSBストレージデバイスを取り外します。







データ転送中はUSBストレージデバイスを取り外さないでください。データの消失またはUSBストレージデバイスの故障の原因となります。

画面の解像度の設定

Windows[®] 7

手順

- 1. 設定画面を開くには、次のいずれかの操作を行います。

 - Windows®デスクトップ上の任意の場所を右クリックします。ポップアップメニューが 表示されたら、「個人設定」→「ディスプレイ」→「ディスプレイの設定の変更」の順にクリ ックします。
- 2. 「複数のディスプレイ」ドロップダウンリストから表示モードを選択します。
 - 表示画面を複製する: 追加ディスプレイにメインディスプレイと同じ画面を複製して表示します。
 - 表示画面を拡張する:メインディスプレイの画面を追加ディスプレイに拡張します。これにより、デスクトップのスペースが広くなります。
 - 1/2のみにデスクトップを表示する:ディスプレイ1またはディスプレイ2の一方だけに 画面を表示します。
 - ・ このディスプレイを削除する: 選択したディスプレイを削除します。
- 3. 「適用」または「OK」をクリックします。確認メッセージの「変更を維持する」をクリックします。

ネットワークへの接続

有線ネットワークへの接続

Windows[°] 7

動的(ダイナミック)IP/PPPoEのネットワーク接続の設定

- 1. スタート画面から「**コントロールパネル**」をクリックし、**ネットワークと共有センターを開く**」を クリックします。
- 2. ネットワークと共有センターで、「アダプター設定の変更」をクリックします。
- 3. LAN上で右クリックし、「プロパティ」を選択します

onnect using.		
Realtek RTL81	688/81118 Family PCI-	E Gigabit Ethernet
		Configure
his connection uses t	the following items:	
Client for Micr	rosoft Networks	
QoS Packet	Scheduler	
File and Printe	er Sharing for Microsoft	Networks
 Internet Proto 	col Version 6 (TCP/IPv	6)
The second second second		-/
🗠 Internet Proto	col Version 4 (1CP/IPv	4)
 Internet Proto Link-Layer To 	pology Discovery Map	4) ber I/O Driver
Ink-Layer To Link-Layer To	pology Discovery Mapp pology Discovery Resp	4) ber I/O Driver onder
 Internet Proto Ink-Layer To Ink-Layer To 	pology Discovery Mapp opology Discovery Resp	4) ber I/O Driver onder
A Link-Layer To A Link-Layer To A Link-Layer To	col Version 4 (TCP/IPv pology Discovery Mapp pology Discovery Resp Uninstall	4) ber I/O Driver onder Properties
A Internet Prote A Link-Layer To A Link-Layer To A Link-Layer To	<u>Loo Version 4 (TCP/IPv</u> ppology Discovery Mapp ppology Discovery Resp	4) ber I/O Driver bonder Properties
	Col Version 4 (LCP/IPV ppology Discovery Mapp ppology Discovery Resp	4) ber I/O Driver onder Properties
	Col Version 4 (CCV/PV popology Discovery Mapp popology Discovery Resp <u>Uninstall</u> Install	Properties
	Col Version 4 (CCV/PV popology Discovery Mapp popology Discovery Resp <u>Uninstall</u> Protocol/Internet Prot protocol that provides cr connected networks.	Properties Ocol. The default ommunication

- 「インターネットプロトコルバ ージョン4(TCP/IPv4)」をクリ ックして「プロパティ」をクリ ックします。
- 5. 「IPアドレスを自動的に取得する」を クリックし、「OK」をクリックします。
- 6. 「DNSアドレスを自動的に取得す る」をクリックし、「OK」をクリックし ます。
- 7. 設定が終了したら、「**OK**」をクリック します。

General	Alternate Configuration				
You car this cap for the	n get IP settings assigned a ability. Otherwise, you ner appropriate IP settings.	outomatically if ed to ask your r	your n networ	etwork si k adminis	upports strator
() O	otain an IP address automa	tically			
O Us	e the following IP address:				
IP ac	ddress:		ă.		
Sybr	iet mask:			2	
Default gateway:		192 . 16	l , 1		
() O	tain DNS server address a	utomatically			
- Us	e the following DNS server	addresses:			
Prefe	erred DNS server:	1. 24	14	34	
Alter	nate DNS server:				
<u>A</u> lter	nate DNS server:				
				Ad <u>v</u> a	nced



注: PPPoE接続を使用する場合は、次の手順に進んでください。

 「ネットワークと共有センタ ー」に戻り、「新しい接続ま たはネットワークのセットア ップ」をクリックします。



9. 「インターネットに接続しま す」をクリックし「次へ」を選 択します。

	Connect to the Internet
1	Set up a wireless, broadband, or dial-up connection to the Internet.
2	Set up a new network Configure a new router or access point.
	Connect to a workplace Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
4	Set up a dial-up connection Connect to the Internet using a dial-up connection.

10. 「**ブロードバンド(PPPoE)**」をクリックします。

How d	o you want to connect?	
-	Broadband (PPPoE) Connect using DSL or cable that requires a user name and password.	
4	Dial-up Connect using a dial-up modern or ISDN.	
Help	mechoose	

- 11. ユーザー名、パスワード、接続 名を入力し、「接続」をクリッ クします。
- 12. 「閉じる」をクリックし、設定を終了します。
- タスクトレイのネットワークアイ コンをクリックし、上の手順で作 成した接続をタップします。
- ユーザー名とパスワードを入 力し、「接続」をクリックし、 インターネットへの接続を開 始します。

ASUS	
•••••	
Show characters	
Remember this password	
Broadband Connection	
to use this connection	
nyone with access to this computer to use thi	s connection.
	ASUS Show characters Remember this password Broadband Connection out this connection myone with access to this computer to use thit

静的(スタティック)IPネットワーク接続の設定

- 動的IP/PPPoEのネットワーク接続の設 定の手順1~5を行います
- 2 「次のIPアドレスを使う」をクリック します。
- ご利用のサービスプロバイダ提供のIP アドレス、サブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイを入力します。
- 必要に応じ、優先DNSサーバーのアドレスと代替DNSサーバーのアドレスを入力し、「OK」をタップします。
- 5. 設定が終了したら、「OK」をクリックします。

eneral					
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically i ed to ask your	your r netwa	netwo rk ad	rk su; minist	oports rator
Obtain an IP address autom	atically				
Use the following IP address	5:				
IP address:	192 .	168 . 1	28.	2	
Subnet mask:	255 . 3	255 . 2	55.	0	
Default gateway:	192 .	168 . 1	28.	2	
Obtain DNS server address	automatically				
() Use the following DNS serve	r addresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
Validate settings upon exit			4	idvan	ced

ワイヤレスネットワークへの接続

Windows° 7

Wi-Fiを有効にする

- 通知領域のネットワークアイコン をクリックし、利用可能なワイヤレスネットワークを 表示します。
- 2. 接続したいワイヤレスネットワークを選択し、「接続」をクリックします。
- 3. セキュリティ設定がされたネットワークにはネットワークセキュリティキーを入力します。入 力後「**OK**」をクリックします。
- 4. ネットワークに接続されるまで暫く待機します。

システムリカバリー

リカバリーパーティションの使用

リカバリーパーティションには、工場出荷時にコンピューターにインストールされたOSイメージ 及び各ドライバー、各ユーティリティ等が保存されています。リカバリーパーティションは優れたリ カバリーソリューションで、ハードディスクドライブが正常に動作していれば、コンピューターのシ ステムとソフトウェアを出荷時の状態に素早く復元します。この機能を使用する前には必ずデータ ファイル (Outlook PSTファイルなど)をUSBフラッシュメモリーやネットワークドライブなどにコピ ーし、また各ユーザー設定(ネットワーク設定等)もバックアップしてください。

リカバリーパーティションについて

リカバリーパーティションはハードディスクドライブ上に確保されたスペースで、OSや各ドライバ、ユーティリティなどが工場出荷時の状態で保存されています。



ディスク0に存在する無名のプライマリパーティションは削除しないでください。リ カバリーパーティションは工場で作成され、一度削除するとユーザーは復元するこ とができません。リカバリー中に問題が発生した場合は、弊社コールセンターまで ご連絡ください。

リカバリーパーティションを使用する

- 1. 電源ボタンを押し、起動中に <F9> キーを押します。
- 2. 「Windows Setup [EMS Enabled]」を選択し<Enter>を押します。
- 3. 選択可能なオプションは以下の3つです。

System Recovery:

システムを工場出荷時の設定にリセットします。

System Image Backup:

システムイメージのバックアップをDVDに書き込み、システムをデフォルトの状態に戻す際 に使用するリカバリーDVDを作成します。システムの初回セットアップ完了後、なるべく早い 段階でリカバリーDVDを作成することを強くお勧めいたします。



リカバリーディスクの作成には書き込み可能なDVDドライブと空のDVDメディアが 必要です。ソフトウェア起動後に表示される枚数のDVDをご用意ください。

Support DVD Backup:

サポートDVDのバックアップを作成します。サポートDVDは、システム自体をリカバリーせず にドライバーやユーティリティーの再導入のみを行う際に便利です。本ディスクの作成は任 意で実施してください。



最新のドライバーとユーティリティはASUSのサイトをご覧ください。 (<u>http://www.asus.co.jp/</u>)

4. 画面上の指示に従ってOSのリカバリー、またはDVDの作成を完了してください。

リカバリーDVDの使用



リカバリーDVDでシステムリカバリーを行う際は、追加した内蔵及び外付けハード ディスクドライブを取り外し、工場出荷時のドライブ構成に戻してからリカバリーを 実施してください。取り外した追加のハードディスクドライブはリカバリーが完了し てから再度取り付けを行います。

手順

- 1. コンピューターの電源がONの状態でリカバリーDVDを光学ドライブに入れます。
- コンピューターを再起動し、起動中に <F8> を押し、光学ドライブ(「CD/DVD」のように表示)を選択し <Enter> を押してリカバリーDVDからシステムを起動します。
- 3. 「OK」をクリックし、イメージの復旧作業を開始します。
- 4. 「OK」をクリックし、システムリカバリーを実行します。



リカバリーを行うと、ハードディスクドライブ内のデータは上書きされます。重要な データはリカバリーを行う前にバックアップを行ってください。

5. 画面上に指示に従ってリカバリー作業を完了します。

指示があった場合以外は、リカバリー中にDVDをドライブから絶対に取り出さない でください。コンピューターが使用できなくなります。



最新のドライバーとユーティリティはASUSのサイトをご覧ください。 (http://www.asus.co.jp/)

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTeK COMPUTER INC.

住所: 電話: ファックス: 電子メール: Webサイト: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 info@asus.com.tw www.asus.com.tw

テクニカルサポート

電話: オンラインサポート: +86-21-38429911 support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ)

住所: 電話: ファックス: Webサイト: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 usa.asus.com

テクニカルサポート

電話:	+1-812-282-2787
サポートファックス:	+1-812-284-0883
オンラインサポート:	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ・オーストリア)

住所: ファックス: Webサイト: オンラインコンタクト: Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany +49-2102-959931 asus.com/de eu-rma.asus.com/sales

テクニカルサポート

電話:(コンポーネント): +49-2102-5789555 電話:ドイツ (システム/ノートパソコン/Eee/LCD): +49-2102-5789557 電話:オーストリア (システム/ノートパソコン/Eee/LCD): +43-820-240513 サポートファックス: +49-2102-959911 オンラインサポート: support.asus.com

Ε