

ASUS tablet

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ASUS

DU9541

Augustus 2014

Tweede editie

Inhoudsopgave

	In deze handleiding gebruikte conventies.....	9
	Zorg en veiligheid.....	10
	Richtlijnen.....	10
	Goede verwijdering.....	11
1	Bereid uw Zen voor!	
	Onderdelen en functies.....	14
	Een geheugenkaart installeren.....	15
	De geheugenkaart verwijderen.....	17
	Uw ASUS tablet opladen.....	19
	Uw ASUS tablet in- of uitschakelen.....	22
2	Nergens is het zo goed als thuis	
	Zen beginschermfuncties.....	26
	Beginscherm.....	26
	Uw beginscherm beheren.....	28
	Snelle instellingen.....	32
	ASUS-toetsenbordinstellingen.....	36
	Gesproken zoekopdracht.....	37
	Scherm vergrendelen.....	40
	Uw ASUS tablet aansluiten op de computer.....	41
	Aansluiten op uw notebook.....	41
	Aansluiten op uw desktopcomputer.....	42
3	Contactpersonen ordenen	
	Contactpersonen beheren.....	44
	Contactpersonen toevoegen.....	44
	Contactpersonen importeren.....	45
	Contactpersonen exporteren.....	46

4	Blijf in contact met Omlet Chat	
	Omlet Chat	48
	Registreren bij Omlet Chat	48
	Omlet Chat gebruiken.....	51
	Multimediaberichten verzenden	52
5	Uw e-mails openen	
	E-mail	54
	Een e-mailaccount instellen.....	54
	E-mailaccounts toevoegen.....	55
	Gmail	56
	Een Gmail-account instellen	56
6	Momenten vastleggen	
	De app Camera starten	60
	Vanaf het vergrendelingsscherm	60
	Vanaf het beginscherm.....	60
	Vanaf het scherm Alle apps.....	60
	De volumetoets gebruiken.....	60
	De camera voor de eerste keer gebruiken	61
	Zelfstudie	61
	Afbeeldingslocaties.....	61
	Beginscherm Camera	62
	Afbeeldingsinstellingen	63
	Video-instellingen	65
	Geavanceerde camerafuncties	66
	Tijd terugspoelen	66
	HDR	67
	Panorama.....	67
	Nacht	68

Selfie	69
Slim verwijderen	70
Volle glimlach	70
Verfraaiing	71
GIF-animatie	71
Velddiepte	72
Tijdvertraging.....	72
Party Link	73
Foto's delen.....	73
Foto's ontvangen	75

7 Galerie

De galerie gebruiken.....	78
Hoofdscherm.....	78
Bestanden van andere bronlocaties weergeven.....	79
Bestanden van de galerie delen.....	80
Bestanden verwijderen uit de galerie.....	80
Een afbeelding bewerken.....	81
In-/uitzoomen op de miniatuurafbeeldingen of een beeld.....	81

8 Werk hard, speel harder

SuperNote	84
Een nieuw notitieboekje aanmaken	86
Een notitieboekje delen op de cloud	86
Een notitie delen op de cloud	86
Agenda	87
Een gebeurtenis maken vanaf uw ASUS tablet.....	87
Een account toevoegen aan de agenda.....	88
Een gebeurtenis maken vanaf uw account.....	88

What's Next	89
Later doen	90
Taken openen of maken	90
Weer	91
Beginscherm Weer.....	92
Klok.....	93
De klok starten	93
Wereldklok.....	94
Wekker	95
Stopwatch.....	96
Timer.....	97
Bestandsbeheer.....	99
De interne opslag openen.....	99
Het externe opslagapparaat openen.....	100
Cloudopslag openen	101
9 Internet	
Browser.....	104
De browser starten vanaf het vergrendelingscherm	104
De browser starten vanaf het beginscherm.....	104
Een pagina delen	104
10 Plezier en amusement	
De headset gebruiken	106
Een audiostekker aansluiten.....	106
Audio Wizard.....	107
AudioWizard gebruiken.....	107
Play Games (Games spelen).....	108
Play Games gebruiken	108

	Muziek	109
	Music starten	109
	Nummers afspelen	109
	Nummers afspelen vanaf uw SD-kaart.....	109
	Muziek afspelen vanaf de Cloud	110
	Geluids-recorder.....	111
	Geluids-recorder starten	111
	Beginscherm Sound Recorder.....	111
11	Behoud uw Zen	
	Uw apparaat up-to-date houden	114
	Uw systeem bijwerken.....	114
	Opslagruimte	114
	Back-up maken en opnieuw instellen.....	115
	Uw ASUS-tablet beveiligen.....	116
	Uw scherm ontgrendelen	116
12	Maak verbinding met uw Zen	
	Wifi	126
	Wifi inschakelen.....	126
	Een verbinding maken met een Wifi-netwerk.....	126
	Wifi uitschakelen	127
	Bluetooth®	127
	Bluetooth® inschakelen	127
	Uw ASUS tablet koppelen met een Bluetooth®-apparaat.....	128
	Het koppelen van uw ASUS tablet met een Bluetooth®-apparaat opheffen	128
	PlayTo	129
	De cloud	130
	ASUS WebStorage.....	130

13	App-principes	
	Schakelen tussen apps.....	132
	Apps vergrendelen.....	132
	Apps downloaden	133
14	Maar uw Zen is nog veel meer	
	Energiebesparing	136
	Energiebesparing instellen.....	136
	Energiebesparing aanpassen	137
	ASUS Splendid	138
	Bijlagen	
	Mededelingen.....	140

In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.

OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

VOORZICHTIG! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw ASUS tablet te voorkomen.

Zorg en veiligheid

Richtlijnen



Veiligheid op de weg is topprioriteit. Wij raden u sterk af het apparaat te gebruiken tijdens het besturen of het bedienen van enig type voertuig.



Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 35°C.



Schakel het apparaat uit in begrensde gebieden waar het gebruik van mobiele apparaten verboden is. Leef altijd regels en voorschriften na binnen deze begrensde gebieden, zoals een vliegtuig, bioscoop, ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur, gas of benzine, op bouwterreinen, op plaatsen waar explosiegevaar bestaat en andere gebieden.



Gebruik alleen wisselstroomadapters en kabels die door ASUS zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van uw apparaat en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met dit vermogen.



Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur met uw apparaat.



Houd uw apparaat droog. Stel uw apparaat niet bloot aan vloeistoffen, regen of vocht.



U kunt uw apparaat door röntgenmachines voeren (zoals de machines die worden gebruikt voor de transportbanden van de luchthavenbeveiliging), maar stel het niet bloot aan magnetische detectoren en magneetpennen.



Het scherm van het apparaat is van glas. Als het glas gebroken is, mag u het apparaat niet langer gebruiken en mag u de gebroken glazen onderdelen niet aanraken. Stuur het apparaat onmiddellijk voor reparatie naar een door ASUS erkende onderhoudsdienst.



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoog volumeniveau.



Koppel de netstroom los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen een schone cellulose spons of een zeemleer wanneer u het scherm van uw apparaat schoonmaakt.



Stuur het apparaat alleen naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel voor reparaties.

Goede verwijdering



Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.



Gooi de ASUS tablet NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



Gooi de ASUS tablet NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de ASUS tablet NIET.

HOOFDSTUK




1

Bereid uw Zen voor!

Onderdelen en functies

Leer uw apparaat kennen en maak het gebruiksklaar in een handomdraai.



BELANGRIJK! Houd het apparaat, vooral het aanraakscherm, altijd droog. Als water of andere vloeistoffen in aanraking komen met het scherm, kan het aanraakscherm schade oplopen.

Een geheugenkaart installeren

Uw ASUS tablet ondersteunt een microSD™-, microSDHC™- en microSDXC™-geheugenkaart met een capaciteit tot 64 GB.

OPMERKING: Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw ASUS tablet. Zorg dat u alleen compatibele geheugenkaarten gebruikt om gegevensverlies, schade aan uw apparaat of geheugenkaart, of beide te voorkomen.


VOORZICHTIG! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een geheugenkaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw geheugenkaart.

Een geheugenkaart installeren:

1. Richt uw apparaat zoals weergegeven.



2. Lijn een geheugenkaart uit met de metalen contacten omhoog gericht en stop de kaart in de geheugenkaartsleuf.
3. Duw de geheugenkaart volledig in de sleuf tot deze stevig op zijn plaats zit.



OPMERKING: Nadat u een geformatteerde geheugenkaart hebt geïnstalleerd, krijgt u toegang tot de inhoud via **Bestandsbeheer > MicroSD**.

De geheugenkaart verwijderen

VOORZICHTIG!

- Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een geheugenkaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw geheugenkaart.
 - Werp de geheugenkaart op de juiste wijze uit het apparaat. Om de geheugenkaart uit te werpen, gaat u naar **Beginscherm > Alle apps > Instellingen > Opslagruimte > Externe opslag ontkoppelen**.
-

Een geheugenkaart verwijderen:


1. Richt uw apparaat zoals weergegeven.



2. Duw op de uit te werpen geheugenkaart.



3. Trek de geheugenkaart er uit.



Uw ASUS tablet opladen

Uw ASUS tablet wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees de volgende belangrijke opmerkingen en waarschuwingen voordat u uw apparaat oplaadt.

BELANGRIJK!


- Gebruik alleen de bijgeleverde wisselstroomadapter en de micro-USB-kabel voor het opladen van uw ASUS tablet. Het gebruik van een andere wisselstroomadapter en kabel kan uw apparaat beschadigen.
- Pel de beschermde film op de wisselstroomadapter en micro-USB-kabel los voordat u deze gebruikt met uw apparaat.
- Zorg dat u de wisselstroomadapter aansluit op een compatibel stopcontact. U kunt de wisselstroomadapter aansluiten op elk compatibel 100~240 V stopcontact.
- De uitgangsspanning van deze adapter is DC 5,2V, 1,35A.
- Wanneer u de ASUS tablet gebruikt in de voedingsadaptermodus, moet het geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om elektriciteit te sparen, koppelt u de wisselstroomadapter los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Plaats geen zware objecten bovenop uw ASUS tablet.

VOORZICHTIG!

- Tijdens het opladen kan uw ASUS tablet warm worden. Dit is normaal, maar als uw apparaat abnormaal warm wordt, moet u de micro-USB-kabel loskoppelen van uw apparaat en het apparaat, inclusief de wisselstroomadapter en kabel naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel sturen.
 - Schade aan uw ASUS tablet, wisselstroomadapter of micro-USB-kabel vermijden. Controleer of de micro-USB-kabel, wisselstroomadapter en uw apparaat goed zijn aangesloten voordat u het opladen start.
-

Uw ASUS tablet opladen:

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.
2. Stop de voedingsadapter in een geaard stopcontact.
3. Sluit de micro-USB-aansluiting aan op de ASUS tablet.



BELANGRIJK!

- Laad uw ASUS tablet gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in de batterijmodus gebruikt.
- De status van de batterijlading wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:



4. Als het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel eerst los van uw ASUS tablet voordat u de wisselstroomadapter loskoppelt van het stopcontact.
-

OPMERKINGEN:

- U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen, maar het kan langer duren om het apparaat volledig op te laden.
 - Opladen via een USB-poort van een computer kan langer duren.
 - Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen via de USB-poort, laadt u de ASUS tablet op met de wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.
-

Uw ASUS tablet in- of uitschakelen

Uw apparaat inschakelen

Om uw apparaat in te schakelen, houdt u de voedingsknop ingedrukt tot het apparaat trilt en opstart.


Uw apparaat uitschakelen

Uw apparaat uitschakelen:

1. Als uw scherm is uitgeschakeld, drukt u op de voedingsknop om het apparaat uit te schakelen. Als uw scherm is vergrendeld, moet u het apparaatscherm ontgrendelen.
2. Houd de voedingsknop ingedrukt, tik op **Uitschakelen** wanneer u dat wordt gevraagd en tik op **OK**.

Slaapstand

Om uw apparaat in de slaapstand te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop tot het scherm uitschakelt.



Eerste gebruik

Wanneer u de ASUS tablet voor de eerste keer inschakelt, zal de Installatiewizard u begeleiden door het installatieproces. Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren, de invoermethoden te selecteren, uw mobiele netwerk en wifi in te stellen, accounts te synchroniseren en uw locatieservices te configureren.

Gebruik uw Google- of ASUS-account om uw apparaat in te stellen. Als u nog geen Google- of ASUS-account hebt, kunt u er nu een maken.

Google-account

Met een Google-account kunt u de functies van dit Android-besturingssysteem optimaal gebruiken:

- Alle informatie ordenen en weergeven vanaf elke locatie.
- Automatisch back-ups maken van al uw gegevens.
- Google-services handig gebruiken vanaf elke locatie.

ASUS-account

Als u een ASUS-account hebt, kunt u genieten van de volgende voordelen:

- Gepersonaliseerde ASUS-ondersteuningsservice en garantieverlenging voor geregistreerde producten.
- 5 GB cloud-opslagruimte gratis met een extra 11 GB voor het eerste abonnementsjaar.
- Ontvang de nieuwste apparaat- en firmware-updates.

OPMERKING: U kunt de installatiewizard ook gebruiken om uw apparaat op elk ogenblik, volgens uw voorkeur, opnieuw te configureren. Ga vanaf het **Beginscherm** naar **Alle apps > Installatiewizard**.

Tips voor het sparen van batterijvermogen

De batterijlading is de levenslijn van uw ASUS tablet. Hier zijn enkele tips waarmee u het batterijvermogen van uw ASUS tablet kunt sparen.

- Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op de voedingsknop om het apparaat in de slaapstand te zetten.
- Intelligent opslaan activeren in de app Power Saver.
- Stel het geluid in op de energiebesparingsmodus.
- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Houd het luidsprekervolume op een laag niveau.
- Schakel de wifi-functie uit.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de Miracast-functie uit.
- Schakel GPS uit.
- Schakel de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit.
- Schakel alle functies voor de automatische synchronisatie op uw apparaat uit.

HOOFDSTUK

2

Nergens is het zo goed als thuis

Zen beginschermfuncties

Beginscherm

Ontvang herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen, app- en systeemupdates, weersvoorspellingen en tekstberichten van mensen die belangrijk zijn voor u, direct vanaf uw beginscherm.



Veeg over het beginscherm naar links of rechts om het uitgebreide beginscherm weer te geven.

Pictogrammen begrijpen

Deze pictogrammen worden weergegeven in de statusbalk en begeleiden u bij de huidige status van uw ASUS tablet.



Dit pictogram toont de signaalsterkte van uw wifi-verbinding.



Dit pictogram toont de batterijstatus van uw ASUS tablet.



Dit pictogram toont dat een MicroSD-kaart in uw ASUS tablet is geplaatst.



Dit pictogram toont dat u schermopnamen van uw ASUS tablet hebt gemaakt.



Dit pictogram toont dat uw ASUS tablet in de modus Airplane (Vliegtuigmodus) is.



Dit pictogram toont dat de wifi-hotspot van uw ASUS tablet is ingeschakeld.



Dit pictogram toont dat de modus Smart Saving (Slim besparen) is ingeschakeld.



Dit pictogram toont dat de Silent mode (Stille modus) is ingeschakeld.



Dit pictogram toont de downloadstatus van een app of bestand.




Dit pictogram toont gedownloadde apps en updates.

Uw beginscherm beheren

Zet uw persoonlijke stempel op uw startscherm. Selecteer een aantrekkelijk ontwerp als achtergrond, voeg snelkoppelingen toe voor snelle toegang tot uw favoriete apps en voeg widgets toe voor een snel overzicht van belangrijke info. U kunt ook meer pagina's toevoegen zodat u meer apps of widgets kunt toevoegen en snel kunt openen of controleren op uw beginscherm.

- Om items toe te voegen aan uw beginscherm, tikt en houdt u een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteert u een van deze categorieën: **Apps**, **Widgets**, **Achtergronden** en **Pagina bewerken**.
- Om door de pagina's van uw beginscherm te bladeren, veegt u naar links of rechts.



App-snelkoppelingen

Voeg snelkoppelingen toe om direct vanaf uw beginscherf snel toegang te krijgen tot vaak gebruikte apps.

Een snelkoppeling naar een app toevoegen:

1. Tik en houd een leeg gebied op uw startscherm vast en selecteer **Apps**.
2. Tik en houd onder Alle apps een app vast en sleep het naar een leeg gebied op uw startscherm.

Een snelkoppeling naar een app verwijderen:

Tik en houd een app vast vanaf uw beginscherf en sleep deze naar **X verwijderen** bovenaan op het scherm.

Widgets

Voeg widgets toe voor een snel overzicht van uw agenda, kaarten, batterijstatus en meer.

Een widget toevoegen:

1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherf vast en selecteer **Widgets**.
2. Tik en houd een widget vast onder **Widgets** en sleep deze naar een leeg gebied op het beginscherf.


Een snelkoppeling naar een app verwijderen:

Tik en houd een widget vast op het beginscherf en sleep deze naar **X verwijderen** bovenaan op uw scherm.

OPMERKING: U kunt op uw beginscherf ook op   tikken om **Alle apps** en **Widgets** weer te geven.


Achtergronden

Plaats uw apps, pictogrammen en andere Zen-elementen op een aantrekkelijk ontworpen achtergrond. U kunt een doorzichtige achtergrondkleur toevoegen aan uw achtergrond voor een betere leesbaarheid en helderheid. U kunt ook een geanimeerde achtergrond selecteren om uw scherm tot leven te brengen.




Achtergrond en achtergrondkleur toepassen

De achtergrond en achtergrondkleur toepassen:

1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer **Achtergronden**.
2. Selecteer waar u de achtergrond wilt plaatsen, op het beginscherm, het vergrendelingscherm of het beginscherm en het vergrendelingsscherm. Als u geen achtergrondkleur wilt toevoegen aan uw achtergrond, gaat u naar stap 5.
3. Selecteer **Achtergrondkleur** en pas het transparantieniveau aan.
4. Tik op  en selecteer een kleur.
5. Selecteer een achtergrondaafbeelding en tik op **Toepassen**.

OPMERKINGEN:

- Een achtergrondkleur kan worden toegepast op uw beginscherm of op het beginscherm en het vergrendelingsscherm.
- U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via  > **Instellingen** > **Weergave**.

Een geanimeerde achtergrond toepassen

Een geanimeerde achtergrond toepassen:

1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer **Achtergronden**.
2. Selecteer waar u uw achtergrondaafbeelding wilt plaatsen: op uw beginscherm of op het beginscherm en het vergrendelingsscherm.
3. Selecteer een geanimeerde achtergrond en tik op **Toepassen**.

OPMERKING: U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via  > **Instellingen** > **Weergave**.


Snelle instellingen

Schakel de functies in met één tik en pas uw ASUS tablet persoonlijk aan met **Snelle instellingen**. Deze unieke Zen-functie toont ook systeemmeldingen die u helpen recente updates en wijzigingen op uw ASUS tablet te volgen.

U kunt Snelle instellingen altijd starten wanneer u dat nodig hebt, zelfs als u momenteel een app op uw ASUS tablet gebruikt.

Snelle instellingen starten


Veeg omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm van uw ASUS tablet.




Binnen Snelle instellingen

Gebruik Snelle instellingen voor toegang met één tik tot sommige functies en programma's van uw ASUS tablet.


Toegangsinstellingen

Tik op  om de app Instellingen van uw ASUS tablet te starten.

De lijst met snelle instellingen van ASUS weergeven

Tik op  voor het weergeven van de huidige lijst van functies die u kunt in- of uitschakelen vanaf het meldingspaneel van Snelle instellingen.

Systeemmeldingen weergeven

Tik op  om de huidige updates en wijzigingen aan uw ASUS tablet weer te geven.

Terugkeren naar het beginscherm van Snelle instellingen

Tik in het scherm Systeemmeldingen op  om terug te keren naar het beginscherm.


Beeldscherminstellingen openen

Tik op  om de app Display (Scherm) te starten.

Het meldingspaneel van de snelle instellingen gebruiken


Het meldingspaneel van Snelle instellingen biedt toegang met één tik tot enkele draadloze functies en instellingen van uw ASUS tablet. Al deze functies worden voorgesteld door een knop.

OPMERKING: Een blauwe knop geeft aan dat de functie momenteel is ingeschakeld. Een grijze knop wijst op een uitgeschakelde functie.



Knoppen toevoegen of verwijderen

Om bestaande knoppen toe te voegen aan of te verwijderen van het meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen:

1. Start Snelle instellingen en tik op .
2. Tik op het vak naast de functie om deze toe te voegen aan of te verwijderen van het meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen.

OPMERKING: Een ingeschakeld vakje geeft aan dat de knop van de functie toegankelijk is via het meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen terwijl een uitgeschakeld vakje het tegenovergestelde betekent.

3. Tik op  om terug te keren en het huidige meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen weer te geven.

Systemmeldingen gebruiken

In de systeemmeldingen kunt u de laatst uitgevoerde updates en systeemwijzigingen zien die zijn uitgevoerd op uw ASUS tablet. De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op gegevens en het systeem. Het scherm Systeemmeldingen is gebruiksvriendelijk en u kunt op de volgende wijzen navigeren in dit scherm:



Tik hierop om alle weergegeven meldingen te verwijderen.

Tik op de melding om de details ervan weer te geven.


Veeg de melding naar links of rechts om deze uit de lijst te verwijderen.


ASUS-toetsenbordinstellingen

Maak tekstberichten, e-mails en aanmeldingswachtwoorden met het aanraaktoetsenbord van uw ASUS tablet.

De ASUS-toetsenbordinstellingen openen:

1. Start Snelle instellingen en tik op .
2. Schuif omlaag in het scherm **Instellingen** en selecteer **Taal en invoer**.



3. Tik op  naast **ASUS toetsenbordinstellingen**.
4. Configureer de instellingen volgens uw persoonlijke voorkeuren.


Gesproken zoekopdracht


Gebruik spraakopdrachten op uw ASUS tablet en kijk hoe de tablet luistert en actie onderneemt via de app Gesproken zoekopdracht. Met Gesproken zoekopdracht kunt u spraakopdrachten invoeren om het volgende te bekomen:

- Gegevens en informatie online of op uw ASUS tablet zoeken
- Apps op uw ASUS tablet starten
- Een routebeschrijving vragen om naar een locatie te gaan

BELANGRIJK! Uw ASUS tablet moet met internet zijn verbonden om deze functie te kunnen gebruiken.

Gesproken zoekopdracht starten



1. Tik op  > **Gesproken zoekopdracht**.
2. Zodra het microfoonpictogram rood wordt, spreekt u uw spraakopdracht in.




OPMERKING: Spreek duidelijk en gebruik korte zinnen wanneer u met uw ASUS tablet spreekt. Het is ook nuttig om uw opdrachten te starten met een werkwoord dat verwant is met de ASUS tablet-functie die u wilt gebruiken.


Resultaten van spraak zoeken aanpassen vanaf de Tablet-zoekgroep

Als u de parameters wilt instellen voor de resultaten van spraak zoeken verzameld van uw Google-account en de gegevens van uw ASUS tablet, doet u dat met de volgende stappen:


1. Tik op het beginscherm van uw ASUS tablet op  > **Gesproken zoekopdracht**.
2. Tik op  > **Instellingen**.



3. Tik op **Zoeken op tablet**.



4. Selecteer het vakje van de zoekgroepen die u wilt opnemen als bron wanneer u **Gesproken zoekopdracht** gebruikt.



Schermbescherming


Het vergrendelings scherm verschijnt standaard na het inschakelen van uw apparaat en bij het activeren uit de slaapstand. Vanaf het vergrendelings scherm kunt u doorgaan naar het Android®-systeem van uw apparaat door over uw aanraakscherm te vegen.

Het vergrendelings scherm van uw apparaat kan ook worden aangepast om de toegang tot uw mobiele gegevens en apps te regelen.


Uw vergrendelings scherm aanpassen

Als u de instellingen voor het vergrendelings scherm wilt wijzigen via de standaardoptie **Vegen**, volgt u de onderstaande stappen:

1. Start Snelle instellingen en tik op .
2. Schuif omlaag in het scherm **Instellingen** en selecteer **Schermbescherming**.



3. Tik in het volgende scherm op **Schermbescherming**.



4. Tik op de schermvergrendelingsfunctie die u wilt gebruiken.


Uw ASUS tablet aansluiten op de computer

Sluit uw ASUS tablet aan op de USB-poort van uw computer om deze op te laden of om bestanden over te dragen tussen apparaten.


OPMERKINGEN:

- Opladen via een USB-poort van een computer kan langer duren.
 - Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen van de ASUS tablet, moet u de ASUS tablet in plaats daarvan opladen via het stopcontact.
-

Aansluiten op uw notebook



Aansluiten op uw desktopcomputer



Uw ASUS-tablet aansluiten op uw computer:

1. Sluit de micro-USB-aansluiting aan op uw ASUS tablet.
2. Stop de USB-aansluiting in de USB-poort van uw computer.

HOOFDSTUK



3



Contactpersonen ordenen


Contactpersonen beheren

U kunt uw contactpersonen toevoegen, importeren en exporteren tussen uw e-mailaccounts en uw ASUS tablet.

Contactpersonen toevoegen

Contactpersonen toevoegen:

1. Tik op  en tik vervolgens op **Personen**.
2. Tik op  en selecteer vervolgens de account waarin u uw contactpersoon wilt opslaan:
 - a. E-mailaccount
 - b. Apparaat





OPMERKING: Als u geen e-mailaccount hebt, tikt u op **Add account (Account toevoegen)** en maakt u een nieuwe account.


3. Volg de opeenvolgende scherm instructies om de nieuwe contactpersoon toe te voegen en op te slaan.

Contactpersonen importeren

U kunt uw contactpersonen en hun respectieve gegevens importeren van een contactbron naar uw ASUS tablet of e-mailaccount en omgekeerd.

Contactpersonen importeren:



1. Tik op  en tik vervolgens op **Personen**.
2. Tik op  > **Contactpersonen beheren** > **Importeren/exporteren** > en tik op **Importeren uit opslag**.
3. Tik op de account waarnaar u uw contactpersonen wilt importeren:
 - a. E-mailaccount
 - b. Apparaat




4. Volg de opeenvolgende scherm instructies voor het importeren van een of meerdere contactpersonen.

Contactpersonen exporteren

Exporteer uw contactpersonen naar elk van de opslagaccounts in uw ASUS tablet.

1. Tik op  en tik vervolgens op **Personen**.
2. Tik op  > **Contactpersonen beheren** > **Importeren/exporteren** en tik op **Exporteren naar opslag**.
3. Tik om de contactpersonen van de volgende accounts te selecteren:
 - a. Alle contactpersonen
 - b. E-mailaccount
 - c. Apparaat



4. Volg de opeenvolgende scherm instructies voor het exporteren van een of meerdere contactpersonen.

HOOFDSTUK

4

Blijf in contact met Omlet Chat

Omlet Chat

Omlet Chat is een online app voor berichten waarmee u overal kunt chatten met uw vrienden, multimedial berichten kunt verzenden en veilig en persoonlijk gegevens kunt opslaan op elk van uw Cloud-accounts.

OPMERKING: De app Omlet Chat is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.


Registreren bij Omlet Chat

U kunt op twee manieren registreren bij Omlet Chat: via uw mobiel telefoonnummer of via uw Facebook-account.

Uw mobiel telefoonnummer registreren

Gebruik uw mobiel telefoonnummer om u te registreren bij Omlet Chat.

Uw mobiel telefoonnummer registreren:

1. Tik op  en tik vervolgens op de app **Omlet Chat**.
2. Selecteer uw land op de pagina Sign Up (Registreren), voer uw mobiel telefoonnummer in en tik op **Next (Volgende)**. De app Omlet Chat stuurt een tekstbericht met de pincode om door te gaan met de registratie.
3. Voer de pincode in en tik op **Next (Volgende)**.
4. Voer uw naam in en tik op **Get Started (Aan de slag)**.
5. Als u wilt dat Omlet Chat uw vrienden bijwerkt op basis van uw lijst met contactpersonen, tikt u op **Okay! Let's do it! (Okay! (OK) Laten we eraan beginnen!)** Als u uw vrienden handmatig wilt toevoegen, tikt u op **No thanks (Nee dank u)**.

OPMERKINGEN:

- Een reeks schermen verschijnt voor de kennismaking met de app. Volg de instructies op het scherm tot het hoofdscherm van Omlet Chat verschijnt.
- De app Omlet Chat kan alleen contactpersonen toevoegen wanneer Omlet Chat op hun apparaat is geïnstalleerd.

6. Tik op het hoofdscherm van Omlet Chat op **START CHAT** en selecteer een contactpersoon waarmee u wilt chatten.

Uw e-mail- of Facebook-account registreren

Gebruik uw e-mail- of Facebook-account om u aan te melden bij Omlet Chat.

Uw e-mail- of Facebook-account registreren:

1. Tik op  en tik vervolgens op de app **Omlet Chat**.
2. Tik op de registratiepagina op **Connect a different account here (Hier verbinden met een andere account)** om een account te selecteren van **E-mail** of **Facebook** en volg de opeenvolgende scherm instructies.
 - Als u E-mail selecteert, voert u uw e-mailaccount in en tikt u vervolgens op **Next (Volgende)**. De app Omlet Chat stuurt een bevestigingsbericht naar uw e-mailaccount.
 - Als u Facebook selecteert, brengt de app Omlet Chat u naar Facebook om aan te melden bij uw Facebook-account.
3. Voer uw naam in en tik op **Get Started (Aan de slag)**.
4. Als u wilt dat Omlet Chat uw vrienden bijwerkt op basis van uw lijst met contactpersonen, tikt u op **Okay! Let's do it! (Okay! (OK) Laten we eraan beginnen!)** Als u uw vrienden handmatig wilt toevoegen, tikt u op **No thanks (Nee dank u)**.

OPMERKINGEN:

- Een reeks schermen verschijnt voor de kennismaking met de app. Volg de instructies op het scherm tot het hoofdscherm van Omlet Chat verschijnt.
 - De Omlet Chat-app kan alleen contactpersonen toevoegen wanneer Omlet Chat op hun apparaat is geïnstalleerd.
-

5. Tik op het hoofdscherm van Omlet Chat op **START CHAT** en selecteer een contactpersoon waarmee u wilt chatten.

Omlet-uitnodigingen sturen

Om contactpersonen toe te voegen aan Omlet Chat, moet u een uitnodiging naar uw vrienden sturen om Omlet Chat te downloaden en te gebruiken.


Een Omlet-uitnodiging sturen:

1. Tik op **Contacts (Personen)** in het menu van Omlet Chat.
2. Tik in het scherm Add contacts (Contactpersonen toevoegen) op **Invite a friend (Een vriend uitnodigen)** en kies uit de volgende opties.
 - **Invite an Email or Phone number (Een e-mail of telefoonnummer uitnodigen)**. Voer het mobiele telefoonnummer of het e-mailadres van uw vriend in en tik op **Go (Start)**.
 - **Invite Facebook friends (Facebookvrienden uitnodigen)**. Tik om u aan te melden bij uw Facebook-account.
 - **Invite address book friends (Vrienden uit adresboek uitnodigen)**. Tik om vrienden uit de lijst met contactpersonen van uw e-mail uit te nodigen.
3. De app Omlet Chat verzamelt de contactpersonen van uw account. Volg na het selecteren van contactpersonen de instructies op het scherm om de bewerking te voltooien.
 - Vink voor de Facebook-app de contactpersonen aan en tik op **Send (Verzenden)**.
 - Vink voor het adresboek de contactpersonen aan en tik op **SEND INVITES (UITNODIGINGEN VERZENDEN)**.


Omlet Chat gebruiken

Stuur tekst- en multimedieberichten voor een leuke, creatieve en interactieve conversatie.

Om de conversatie te starten, tikt u op **Contacts (Personen)** in het Omlet Chat-menu en tikt u vervolgens op de naam van de contactpersoon.



Een chatbericht verzenden

Om een chatbericht te verzenden, typt u uw bericht in het veld **What's up (Hoi)** en tikt u vervolgens op .

Een spraakbericht verzenden

Om een spraakbericht te verzenden, tikt en houdt u  vast terwijl u het bericht inspreekt. Laat  los om te verzenden.

Een virtuele sticker sturen

Om een virtuele sticker te sturen, tikt u op 😊 en kiest u vervolgens uit de beschikbare virtuele stickers.


OPMERKING: U kunt meer virtuele stickers downloaden van de Sticker Store. Om de virtuele stickers te downloaden, tikt u op 😊 > + en vervolgens op ↓.

Multimediaberichten verzenden

Tik in de chat-thread op + en selecteer uit deze pictogrammen om een specifiek multimediabericht te sturen.



Veeg omhoog op het hierboven weergegeven scherm om dit pictogram weer te geven.



HOOFDSTUK

5

Uw e-mails openen

E-mail

Voeg Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP-accounts toe zodat u e-mails direct vanaf uw apparaat kunt ontvangen, maken en zoeken. U kunt uw e-mailcontacten ook synchroniseren vanaf deze accounts naar uw ASUS tablet.

BELANGRIJK! U moet verbonden zijn met internet zodat u een e-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen via toegevoegde accounts.

Een e-mailaccount instellen

Een e-mailaccount aanmaken:

1. Tik vanaf het beginscherm op **E-mail** om de app Email te openen.
2. Tik op de e-mailprovider die u wilt instellen.
3. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en tik op **Volgende**.

OPMERKING: Wacht terwijl uw apparaat automatisch de instellingen voor de binnenkomende en uitgaande e-mailserver controleert.

4. Stel de **Accountopties** in, zoals de frequentie voor het controleren van de postbus, synchronisatiedagen, of melden van binnenkomende e-mail. Tik op **Volgende** als u klaar bent.
5. Voer een accountnaam in die u wilt weergeven in de uitgaande berichten en tik vervolgens op **Volgende** om aan te melden bij uw Postvak IN.

E-mailaccounts toevoegen

Andere e-mailaccounts toevoegen:

1. Tik vanaf het beginscherm op **E-mail** om de app Email te openen.
2. Tik op  > **Instellingen** en voeg een e-mailaccount toe.
3. Tik op de e-mailprovider die u wilt instellen.
4. Volg de opeenvolgende instructies om het instellen van uw nieuwe e-mailaccount te voltooien.

OPMERKING: U kunt ook stappen 3 tot 5 raadplegen in de sectie *Een e-mailaccount instellen* van deze handleiding voor het voltooien van dit instellingsproces.

Gmail

Met de app Gmail kunt u een nieuwe Gmail-account maken of uw bestaande Gmail-account synchroniseren, zodat uw e-mails direct vanaf uw apparaat kunt verzenden, ontvangen en zoeken.

Een Gmail-account instellen


1. Tik op **Google** en tik vervolgens op **Gmail**.
2. Tik op **Bestaand**, voer uw bestaande E-mail en uw Wachtwoord in en tik daarna op .

OPMERKINGEN:

- Tik op **Nieuw** indien u geen **Google-account** hebt.
 - Wanneer u zich aanmeldt, moet u wachten terwijl uw apparaat communiceert met Google-servers om uw account in te stellen.
-

3. U kunt uw Google-account gebruiken om een back-up te maken van uw instellingen en gegevens, en om deze te herstellen. Tik op ► om aan te melden bij uw Gmail-account.

BELANGRIJK! Indien u naast Gmail andere e-mailaccounts hebt, gebruik dan **E-mail** om tijd te besparen en tegelijkertijd toegang te krijgen tot al uw e-mailaccounts.



HOOFDSTUK



6

Momenten vastleggen

De app Camera starten

Maak foto's en neem video's op met de app Camera van de ASUS tablet. Raadpleeg de onderstaande stappen om de app Camera te openen.

Vanaf het vergrendelingsscherf

Sleep  omlaag tot de app Camera is gestart.

Vanaf het beginscherf

Tik op **Camera**.

Vanaf het scherm Alle apps

Tik op  en vervolgens op **Camera**.

De volumetoets gebruiken

Terwijl uw ASUS tablet in de slaapstand is, dubbelklikt u op de volumetoets om deze te activeren en onmiddellijk de app Camera te starten.

OPMERKING: Voordat u de volumetoets gebruikt om de app Camera te starten, schakelt u deze functie in via Instellingen > Scherm vergrendelen en schuift u Instant camera naar AAN.

De camera voor de eerste keer gebruiken

Nadat u de camera voor de eerste keer hebt gestart, verschijnen twee opeenvolgende functies om u aan de slag te helpen. Zelfstudie en afbeeldingslocaties.

Zelfstudie

Als dit de eerste keer is dat u de camera van uw ASUS tablet gebruikt, ziet u het volgende zelfstudiescherm na het starten van de app **Camera**. Raadpleeg de volgende stappen om door te gaan vanaf dit scherm.

1. Tik op het zelfstudiescherm op **Negeren** als u de weergave wilt overslaan of op **Start** om de basiszelfstudie over het gebruik van Camera weer te geven.
2. Na het tikken op een van deze opties gaat u naar het scherm Afbeeldingslocaties.


Afbeeldingslocaties

Nadat u door het zelfstudiescherm bent gegaan, verschijnt het scherm Afbeeldingslocaties waarin u hulp krijgt bij het maken van automatisch locatielabels voor uw afbeeldingen en video's. Raadpleeg de volgende stappen om door te gaan vanaf dit scherm:

1. Tik op het scherm Afbeeldingslocaties op **No thanks (Nee, bedankt)** om door te gaan naar het camerascherm of op **JA** om locatie-tagging in te stellen voor uw vastgelegde afbeeldingen en video's.
2. Schuif **Locatie** naar **AAN** om de functie voor het locatielabel in te schakelen.
3. Tik op **Akkoord** op het volgende scherm om de functie volledig in te schakelen en door te gaan naar het scherm Camera.

Beginscherm Camera

Tik op de pictogrammen om te starten met het gebruik van uw camera en om de videofuncties van uw ASUS tablet. te verkennen.





OPMERKING: *De Turbo Burst-functie kan verschillen per model.

Afbeeldingsinstellingen


Pas het uiterlijk van uw opgenomen beelden aan door de camera-instellingen te configureren met de onderstaande stappen.

BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt.

1. Tik op het beginscherm van de camera op  > .
2. Schuif omlaag en configureer de beschikbare opties.


Afbeelding

Configureer de afbeeldingskwaliteit met deze opties.




Opnamemodus

Stel de sluitertijd in, in de modus **Zelfontspanner** of wijzig de **Burst** snelheid onder deze optie.



Scherpstelling & belichting



Schakel **Automatische belichting aanraking** of **Gezichtsdetectie** onder deze optie in.



Video-instellingen


Pas het uiterlijk van uw opgenomen video's aan door de camera-instellingen te configureren met de onderstaande stappen.

BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt.

1. Tik op het beginscherm van de camera op  > .
2. Schuif omlaag en configureer de beschikbare opties.


Afbeelding

Configureer de videokwaliteit met deze opties.



Scherpstelling & belichting

Schakel **Automatische belichting aanraking** onder deze optie in.



Geavanceerde camerafuncties

Verken nieuwe manieren voor het vastleggen van beelden of video's en leg speciale momenten vast met behulp van de geavanceerde camerafuncties van uw ASUS tablet.




BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.

Tijd terugspoelen

Na het selecteren van **Tijd terugspoelen** start de sluitertwee seconden voordat u op de ontspanknop drukt met het maken van burstopnamen. Hierdoor krijgt u een tijdlijn van afbeeldingen waar u het beste beeld kunt kiezen om op te slaan in uw Galerie.

OPMERKING: De functie Tijd terugspoelen kan alleen worden gebruikt op de camera achter.

Time Rewind-foto's vastleggen

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Tijd terugspoelen**.
3. Tik op  of op de volumetoets om het maken van foto's te starten.

De Time Rewind-viewer gebruiken

1. Nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt, verschijnt de Tijd terugspoelen-viewer op het scherm bovenop een gemaakte foto. Draai de knop op de viewer om te bladeren door de foto's die u net hebt gemaakt.




OPMERKING: Tik op **Best** om de beste fotosuggestie van de tijdlijn weer te geven.

2. Selecteer een foto en tik op **Gereed** om deze op te slaan in de Galerie.

HDR

Met de functie HDR (High-dynamic-range) kunt u gedetailleerde beelden opnemen voor scènes met weinig licht en een hoog contrast. HDR wordt aanbevolen voor gebruik wanneer u opnamen maakt op helder verlichte locaties, zodat de kleuren die op uw beeld worden geproduceerd beter in balans worden geplaatst.




HDR-foto's vastleggen

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **HDR**.
3. Tik op  of op de volumetoets om het maken van HDR-foto's te starten.


Panorama

Leg beelden vanuit verschillende hoeken vast met Panorama. Beelden die zijn opgenomen vanuit een groothoekperspectief worden met deze functie automatisch samengevoegd tot één panoramafoto.

Panoramafoto's vastleggen

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Panorama**.
3. Tik op  of op de volumetoets en pan uw ASUS tablet naar links of rechts om het landschap vast te leggen.

OPMERKING: Tijdens het pannen van uw ASUS tablet verschijnt een tijdlijn van miniaturen in het onderste deel van uw scherm wanneer het landschap wordt vastgelegd.




4. Tik op  wanneer u klaar bent.

Nacht

Gebruik de functie Nacht van uw ASUS tablet om goed belichte foto's te maken, zelfs 's nachts of bij omstandigheden met een lage belichting.

OPMERKING: Houd uw handen stil voordat en terwijl de ASUS tablet het beeld opneemt om wazige resultaten te voorkomen.

Nachtopnamen maken

1. Tik vanaf het beginscherf van de app Camera op .
2. Tik op  > **Nacht**.
3. Tik op  of de volumetoets om het maken van nachtopnamen te starten.

Selfie

Haal voordeel uit de hoge megapixelspecificaties van uw camera aan de achterzijde zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het indrukken van de ontspanknop. Met gezichtsdetectie kunt u uw ASUS tablet instellen om tot vier gezichten te detecteren met de camera aan de achterzijde en automatisch uw individuele selfie of groepsselfie te maken.




Selfies maken

1. Tik op het scherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Selfie**.
3. Tik op  om te kiezen hoeveel mensen moeten worden opgenomen in de foto.
4. Gebruik de camera aan de achterzijde om gezichten te detecteren en wacht tot uw ASUS tablet begint te piepen, wat aangeeft dat wordt afgeteld tot de foto wordt gemaakt.
5. De Tijd terugspoelen-viewer verschijnt op het scherm bovenop een gemaakte foto. Draai de knop op de viewer om te bladeren door de foto's die u net hebt gemaakt.
6. Selecteer een foto en tik op **Gereed** om deze op te slaan in de Galerie.

Slim verwijderen

Verwijder ongewenste details onmiddellijk na het vastleggen van de afbeelding met de functie Slim verwijderen.

Slim verwijderen-foto's maken

1. Tik op het scherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Slim verwijderen**.
3. Tik op  of de volumetoets om te starten met het vastleggen van foto's die kunnen worden bewerkt met Slim verwijderen.
4. Het volgende scherm toont de foto die u hebt gemaakt en alle verwijderbare objecten die u eruit kunt verwijderen.
5. Tik op  om de gedetecteerde objecten te verwijderen of op  om de foto te verwijderen en terug te keren naar de app Camera.

Volle glimlach

Leg de perfecte glimlach of de gekste gezichtsuitdrukking van een reeks foto's vast met de functie Volle glimlach. Met deze functie kunt u vijf opeenvolgende foto's maken na het indrukken van de ontspanknop waarbij de gezichten op het beeld automatisch worden gedetecteerd ter vergelijking.




Elke lach-foto's maken

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Volle glimlach**.
3. Tik op  of op de volumetoets om te starten met het maken van foto's die kunnen worden bewerkt met Volle glimlach.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om uw beste foto's te selecteren

Verfraaiing

Heb plezier tijdens en na het maken van foto's van uw familie en vrienden met de functie Verfraaiing van uw ASUS tablet. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u live verfraaiingen uitvoeren op het gezicht van uw onderwerp voordat u op de ontspanknop drukt.

Verfraaiingsfoto's maken

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Verfraaiing**.
3. Tik op  om te starten met het maken van foto's die kunnen worden bewerkt met de functies van Verfraaiing.

GIF-animatie

Maak GIF-afbeeldingen (Graphics Interchange Format) direct vanaf de camera van uw ASUS tablet met de GIF-animatiefunctie.

GIF-animatiefoto's vastleggen


1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **GIF-animatie**.
3. Tik op  om te starten met het maken van foto's die kunnen worden omgezet in een GIF-animatie.

Velddiepte

Maak macro-opnamen met een zachte achtergrond met de optie Depth of field (Velddiepte). Deze functie is geschikt voor close-ups van onderwerpen voor een meer gedefinieerd en dramatisch resultaat.

OPMERKING: De functie Depth of field (Velddiepte) kan verschillen per model.




Foto's maken met velddiepten

1. Tik op het scherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Velddiepte**.
3. Tik op  of de volumetoets om het maken van macrofoto's te starten.

Tijdvertraging

Dankzij de videofunctie Time lapse (Tijdvertraging) van uw ASUS tablet kunt u stilstaande beelden vastleggen voor automatische tijdvertragingsweergave. In dit geval lijken de gebeurtenissen snel vooruit te bewegen, terwijl ze zich echter met lange tussenpozen hebben voorgedaan en zijn opgenomen.

Tijdvertragingsvideo's opnemen

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op .
2. Tik op  > **Time lapse (Tijdvertraging)**.
3. Tik op  om de opname van tijdvertragingsvideo's te starten.



Party Link


Schakel Party Link in en deel foto's in real time door een groep te maken of door lid te worden van een bestaande groep. Dankzij deze Zen-functie kunt u pas opgenomen beelden verzenden naar en ontvangen van vrienden, zelfs zonder internetverbinding

BELANGRIJK! Dee functie is alleen beschikbaar met apparaten die ook Party Link hebben.


Foto's delen

Foto's delen die direct vanaf de camera van uw ASUS tablet zijn opgenomen:

1. Start **Camera** en tik op .
2. Tik op  > **OK**.



3. (optioneel) Stel de volgende items in op het beginscherm van Party Link:





Tik hierop om een nieuwe groepsnaam te maken voor uw ASUS tablet.
Tik hierop als u de toegang tot uw groep wilt beveiligen met een wachtwoord.


4. Tik op **Een groep maken** of **Lid worden van een groep** om te starten met het delen van foto's die zijn opgenomen vanaf uw ASUS tablet.

BELANGRIJK! Als u een groep met wachtwoordbeveiliging hebt gemaakt, moet u het wachtwoord delen met de bedoelde geadresseerden zodat ze uw foto's kunnen ontvangen.

Foto's ontvangen

Foto's ontvangen van andere apparaten met Party Link-ondersteuning:

1. Start **Camera** en tik op .
2. Tik op  > **OK**.



3. Tik op **Lid worden van een groep** > **Scannen** om te starten met het zoeken van andere apparaten met Party Link-ondersteuning.
4. Tik in de lijst op de groep waarvan u lid wilt worden en tik op **Lid worden**.
5. (optioneel) Als de groep door een wachtwoord is beveiligd, moet u de eigenaar om het wachtwoord vragen om te kunnen doorgaan.

HOOFDSTUK




7


Galerij

De galerie gebruiken

Bekijk foto's en speel video's af op uw ASUS tablet met de app Galerij. Met deze app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw ASUS tablet zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer te geven.

Om de galerie te starten, tikt u op  > **Galerie**.


Hoofdscherm




Bestanden van andere bronlocaties weergeven

Uw galerie toont standaard alle bestanden op uw ASUS tablet volgens hun albummappen.

Bestanden van andere locaties die toegankelijk zijn via uw ASUS tablet weergeven:



1. Tik vanaf het hoofdscherm op .
2. Tik op een van de volgende bronlocaties om hun respectieve bestanden weer te geven.



BELANGRIJK! Er is een internetverbinding vereist voor het weergeven van foto's en video's onder **My cloud-foto's** en **Foto's vrienden**.



Bestanden van de galerie delen

Bestanden van de galerie delen:

1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt delen..
2. Tik na het openen van de map op  om de bestandsselectie te activeren.
3. Tik op de bestanden die u wilt delen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u selecteert.
4. Tik op  en selecteer in de lijst waar u de beelden wilt delen.

Bestanden verwijderen uit de galerie.


Bestanden verwijderen uit de galerie:

1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt verwijderen.
2. Tik na het openen van de map op  om de bestandsselectie te activeren.
3. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u selecteert.
4. Tik op .

Een afbeelding bewerken

De galerie bevat ook zijn eigen gereedschappen voor beeldbewerking die u kunt gebruiken om de beelden die op uw ASUS tablet zijn opgeslagen, te verbeteren.

Een afbeelding bewerken:

1. Tik op het scherm Galerie op de map waarin de bestanden zijn opgeslagen.
2. Tik na het openen van de map op de afbeelding die u wilt bewerken.
3. Zodra de afbeelding is geopend, tikt u er opnieuw op om de functies ervan weer te geven.
4. Tik op  om de werkbalk voor beeldbewerking te openen.
5. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk voor beeldbewerking om de wijzigingen toe te passen op het beeld.

In-/uitzoomen op de miniaturafbeeldingen of een beeld

Spread uw vingers op het scherm Galerie of op uw geselecteerde foto op het aanraakscherm om in te zoomen. Om uit te zoomen brengt u de vingers samen op het aanraakscherm.

HOOFDSTUK




8

Werk hard, speel harder

SuperNote









Maak van het maken van notities een leuke en creatieve activiteit die synchroniseert met uw mobiele gegevens via SuperNote.

Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u notities maken die geordend zijn per notebook, door direct op het aanraakscherm te schrijven of te tekenen. Tijdens het maken van notities kunt u ook multimediabestanden van andere apps toevoegen en ze delen via sociale netwerken of uw Cloud-opslagaccount.



Pictogrammen begrijpen

Afhankelijk van de geselecteerde invoermodus verschijnen deze pictogrammen terwijl u notities maakt op SuperNote.

-  Selecteer dit type modus wanneer u het toetsenbord op het scherm wilt gebruiken voor het invoeren van uw notities.
-  Selecteer deze schrijfmodus wanneer u uw notities wilt neerkrabbelen of schrijven.
-  Selecteer deze tekenmodus wanneer u tekeningen of krabbels wilt maken.
-  Wanneer u in de schrijf- of typmodus bent, tikt u op dit pictogram om de dikte en kleur van de tekst te selecteren.
-  Wanneer u in de tekenmodus bent, tikt u op dit pictogram om het te gebruiken tekengereedschap en de kleur of dikte van de pennenstreek te selecteren.
-  Wanneer u in de tekenmodus bent, tikt u op dit pictogram om wat inhoud uit uw notities te wissen.
-  Tik op dit pictogram om een foto of video te maken, audio op te nemen, een tijdstempel en meer toe te voegen aan uw notities.
-  Tik op dit pictogram om een nieuwe pagina toe te voegen aan uw notebook.

Een nieuw notitieboekje aanmaken

Om nieuwe bestanden te maken met SuperNote, raadpleegt u de volgende stappen:

1. Tik op  > **SuperNote**.
2. Tik op **Nieuwe toev.**
3. Geef het bestand een naam en selecteer **Voor Pad** of **Voor telefoon** voor paginagrootte.
4. Selecteer een sjabloon en start met het maken van notities.

Een notitieboekje delen op de cloud

U kunt uw notitieboekje delen op de cloud met de volgende stappen:

1. Tik en houd het notitieboekje dat uw wilt delen vast op het beginscherm van SuperNote.
2. Tik in het pop-upschermd op **Cloud sync inschakelen**.
3. Voer de gebruikersnaam en wachtwoordgegevens in voor uw ASUS WebStorage-account om door te gaan met het synchroniseren van uw notitieboekje met de cloud.
4. Zodra het notitieboekje is gesynchroniseerd met de cloud, verschijnt het cloudpictogram bovenop het gedeelde notitieboekje.

Een notitie delen op de cloud

Naast uw notitieboekje kunt u ook individuele notities van uw SuperNote delen via uw cloudopslagaccount. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Start het notitieboekje die de notitie bevat die u wilt delen.
2. Tik en houd een notitie vast die u wilt delen.

3. Tik in het pop-upscherf op **Delen** en selecteer het type bestandsindeling waarmee u het wilt delen.
4. Selecteer in het volgende scherm de cloud-opslagaccount waar u uw notitie wilt delen.
5. Volg de opeenvolgende instructies om het delen van uw geselecteerde notitie te voltooien.

Agenda


Via de app Agenda kunt u belangrijke gebeurtenissen volgen via uw ASUS tablet. U kunt niet alleen gebeurtenissen maken, maar ook notities toevoegen, herinneringen instellen of een aftel melding maken zodat u deze belangrijke gelegenheden niet vergeet.

Een gebeurtenis maken vanaf uw ASUS tablet

1. Tik op  > **Agenda**.
2. Tik op **Nieuwe afspraak** om te starten met het maken van een nieuwe gebeurtenis.
3. Voer in het scherm Nieuwe afspraak alle nodige details in van uw gebeurtenis.
4. Nadat u klaar bent, tikt u op **Gereed** om op te slaan en af te sluiten.

Een account toevoegen aan de agenda


Naast het maken van een gebeurtenis die is geregistreerd op uw ASUS tablet, kunt u Agenda ook gebruiken voor het maken van gebeurtenissen die automatisch worden gesynchroniseerd met uw online accounts. Maar eerst moeten deze accounts worden toegevoegd aan de agenda met de volgende stappen:

1. Start **Agenda**.
2. Tik op  > **Accounts**.
3. Tik op de account die u wilt toevoegen.
4. Volg de opeenvolgende instructies op het scherm om het toevoegen van de nieuwe account aan de agenda te voltooien.

Een gebeurtenis maken vanaf uw account

Na het toevoegen van online accounts die u wilt synchroniseren met de agenda, kunt u nu uw ASUS tablet gebruiken voor het maken van meldingen voor die online accounts door de onderstaande stappen te volgen:

OPMERKING: uw online account moet al zijn toegevoegd aan de agenda voordat u kunt doorgaan met de volgende stappen. Raadpleeg het hoofdstuk *Een account toevoegen aan de agenda* in deze e-handleiding voor meer details.

1. Tik op  > **Agenda**.
2. Tik op **Nieuwe afspraak** om te starten met het maken van een nieuwe gebeurtenis.
3. Tik in het scherm Nieuwe afspraak op **Mijn agenda** om alle accounts weer te geven die momenteel met de agenda zijn gesynchroniseerd.
4. Tik op de account waar u een nieuwe gebeurtenis wilt maken.
5. Voer in het scherm Nieuwe afspraak alle nodige details in van uw gebeurtenis.

What's Next

Mis geen belangrijke gebeurtenissen, berichten of e-mails van uw favoriete mensen terwijl u buiten van het zonnetje geniet. Stel uw agenda in voor gebeurtenissen, favorieten en VIP-groepen of weerupdate-instellingen om waarschuwingen en herinneringen te ontvangen van wat er komt. Bekijk de waarschuwing voor What's Next in het vergrendelingsscherm, het paneel met systeemmeldingen en de widget of app What's Next.

Als u **What's Next** voor de eerste keer gebruikt, zult u wellicht uw agenda-account al hebben ingesteld of de app Agenda op uw ASUS tablet hebben gebruikt..

OPMERKINGEN:

- Stel uw favoriete contacten en VIP-groepen in om waarschuwingen te ontvangen voor gemiste oproepen en ongelezen berichten of e-mails van mensen die u na aan het hart liggen.
 - U vindt details over het maken van uw agenda van gebeurtenissen in de sectie **Agenda**.
 - In de sectie **Weer** vindt u informatie over het ontvangen van weerupdates.
-

Later doen

Beheers zelfs de meeste triviale zaken in uw druk leven. Zelfs wanneer u het te druk hebt, moet u uw e-mails, tekstberichten en oproepen beantwoorden of het nieuw online lezen wanneer u dat uitkomt.

Markeer uw ongelezen berichten of e-mails, interessante webpagina's en gemiste oproepen, zoals de items **Later beantwoorden**, **Later lezen** of **Later bellen**. Deze gemarkeerde items worden toegevoegd aan uw taken van Do It Later (Later doen) en u kunt deze taken op een geschikt tijdstip uitvoeren.


OPMERKINGEN:

- Populaire apps an derden die **Do It Later (Later doen)** ondersteunen, zijn onder meer Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube en IMDb.
 - Niet alle apps kunnen taken delen en toevoegen aan **Do It Later (Later doen)**.
-


Taken openen of maken

Wanneer u eerder een bericht of e-mail hebt ingesteld als Later beantwoorden, of een gesprek als Later bellen of een webpagina als Later lezen, kunt u terugkeren naar dit belangrijke bericht/e-mail/gesprek/webpagina op de app Do It Later.

Uw taken openen:


1. Tik op het beginscherm op  en tik op **Do It Later (Later doen)** onder Alle apps.
2. Selecteer de taak die u wilt uitvoeren.

Een nieuwe taak maken:

Tik vanaf het scherm Do It Later (Doe het later) op  en ga verder met het maken van uw taak.


Weer

Ontvang weerupdates in real time, direct vanaf uw ASUS tablet met de weerapp. Met de app Weather kunt u ook andere weerdetails uit de hele wereld controleren.



Starter Weather-app

Beginscherm Weer



Tik hierop om de weerinstellingen te configureren.

Tik hierop om weerinformatie van andere steden te zoeken.

Veeg omlaag om andere weerinformatie weer te geven.


Klok

Pas de tijdzone-instellingen van uw ASUS tablet aan, stel een alarm in en gebruik uw ASUS tablet als stopwatch met de app Klok.

De klok starten

Start de app Klok met een van de volgende opties:


- Tik op het beginscherm van uw ASUS tablet op de digitale klokweergave.



- Tik op  > **Klok**.

Wereldklok

Tik op  om de wereldklokinstellingen te openen vanaf uw ASUS tablet.



Tik hierop om uw klok in de nachtmodus te zetten en de instellingen van de wereldklokfunctie te openen.

Tik hierop om de lijst weer te geven van steden die op uw wereldklok zijn gemarkeerd.


Tik hierop voor het toevoegen van een nieuwe plaats die u wilt markeren op de kaart van uw wereldklok.


Wekker

Tik op  om de instellingen voor de wekker van uw ASUS Tablet te openen.



Stopwatch

Tik op  om uw ASUS tablet te gebruiken als een stopwatch.




Tik op deze knop om de stopwatchfunctie te starten.

Timer

U kunt meerdere timeropties instellen voor uw ASUS tablet. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

De timer instellen


1. Tik op  om de timerfunctie van uw ASUS tablet te openen.




2. Gebruik het numerieke toetsenblok voor het invoeren van uw doeltijd en tik op start om de timer te starten.

Timerinstellingen toevoegen of verwijderen

U kunt ook nieuwe timerinstellingen toevoegen of bestaande verwijderen die u niet langer nodig hebt. Raadpleeg de volgende stappen om een van deze opties uit te voeren:

1. Tik op  om de timerfunctie van uw ASUS tablet te openen.
2. Als u eerder een timerinstelling hebt gemaakt, verschijnt deze op het beginscherm van uw timer. U kunt nieuwe timerinstellingen verwijderen of toevoegen met de pictogrammen op het beginscherm van de timer.






Bestandsbeheer

Via Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugen van uw ASUS tablet en aangesloten externe opslagapparaten.

De interne opslag openen

Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat:

1. Tik op  > **Bestandsbeheer**.
2. Tik op  > **Interne opslag** om de inhoud van uw ASUS tablet weer te geven en tik op een item om het te selecteren.






Het externe opslagapparaat openen

Toegang verkrijgen tot het externe opslagapparaat:

1. Plaats de microSD-kaart in uw ASUS tablet.

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk *Een geheugenkaart installeren* in deze gebruikershandleiding voor meer informatie.



2. Tik op  > **Bestandsbeheer**.
3. Tik op  > **MicroSD** om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven.




Cloudopslag openen

BELANGRIJK! Schakel wifi in op uw ASUS tablet om bestanden weer te geven vanaf de **Cloud-opslag**.

Bestanden openen die op uw cloud-opslagaccounts zijn opgeslagen:

1. Tik op  > **Bestandsbeheer**.
2. Tik op  en tik vervolgens op een cloud-opslaglocatie onder **Cloud-opslag**.



HOOFDSTUK



9

Internet

Browser

De opgeruimde en gebruikersvriendelijke Zen-interface van uw browser maakt het gemakkelijk om te surfen door webinhoud. De pagina's worden snel geladen via de op Chrome gebaseerde browserengine. Hiermee kunt u webinhoud niet alleen delen of via e-mail verzenden, maar kunt u deze ook verzenden als een taak Later lezen.


De browser starten vanaf het vergrendelingsscherm

Sleep  omlaag tot de app Browser is gestart.

De browser starten vanaf het beginscherm

Tik op het beginscherm op .

Een pagina delen

Ga naar de pagina die u wilt delen en tik op .

- Om een pagina te delen, tikt u op **Pagina delen** en selecteert u de account of app waarmee u de pagina wilt delen.
- Om een pagina te verzenden om deze later te lezen, tikt u op **Later lezen**. De pagina wordt toegevoegd als een taak in de app Do It Later.

OPMERKINGEN:

- Controleer of uw ASUS tablet is aangesloten op een wifi- of mobiel netwerk.
 - Als u een verbinding maakt met een mobiel netwerk, kunnen kosten worden aangerekend op uw netwerkplan.
 - Raadpleeg de sectie *Verbinden met een wifi-netwerk* voor meer informatie.
 - Open uw taken in de app **Do It Later (Later doen)** op **Alle apps**.
-

HOOFDSTUK



10


Plezier en amusement

De headset gebruiken

Wanneer u een headset gebruikt, kunt u genieten van de vrijheid om andere dingen te doen terwijl u een gesprek voert of uw favoriete muziek beluistert.

Een audiostreamer aansluiten

Stop de 2,5 mm headsetaansluiting in de audiopoort van uw apparaat.



WAARSCHUWING!

- Stop geen andere objecten in de audio-aansluiting.
- Stop geen kabel met elektrische stroomuitgang in de audiopoort.
- Langdurig luisteren met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

OPMERKINGEN:


- Wij raden u sterk aan alleen compatibele headsets of de bijgeleverde headset te gebruiken met dit apparaat.
- Als u de audiostreamer loskoppelt terwijl u muziek beluistert, wordt de afgespeelde muziek automatisch gepauzeerd.
- Als u de audiostreamer loskoppelt tijdens het bekijken van een video, wordt de videoweergave automatisch gepauzeerd.


Audio Wizard

Met AudioWizard kunt u de geluidsmodi van uw ASUS tablet aanpassen voor een zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's.

AudioWizard gebruiken

AudioWizard gebruiken:

1. Tik op  > **Audio Wizard**.
2. Tik in het venster AudioWizard op de geluidsmodus die u wilt activeren en tik op **Gereed** om op te slaan en af te sluiten.




Play Games (Games spelen)


Krijg de nieuwste games online en deel ze in uw sociale media-accounts met de app Play Games. U kunt ook deelnemen aan games met meerdere spelers en de topscores bekijken voor meer competitie in het spel.

BELANGRIJK! Meld u aan bij uw Google-account om de functies van Play Games optimaal te benutten.

Play Games gebruiken

Play Games gebruiken:

1. Tik op  > **Play Games (Games spelen)**.
2. Tik op de optie die u wilt gebruiken.



Tik om een overzicht te zien van uw spelactiviteit. Hier ziet u ook de spelactiviteit van uw contacten bij Google+.

Tik om uw spelactiviteiten weer te geven onder de volgende opties:
AL MIJN GAMES, RECENTST GESPEELD, GEÏNSTALLEERD

Tik om alle games die u met uw Google+ account hebt gespeeld, weer te geven.

Tik om al uw contactpersonen in Google weer te geven die ook games spelen via de Play Store. U kunt ze weergeven onder deze opties: **ALLE, ACTIEVE SPELERS, MISSCHIEN KENT U**

Tik om te bladeren door de games onder de volgende categorieën:
AANBEVOLEN, POPULAIR, POPULAIRE MULTIPLAYER-GAMES.

Tik om de categorie **Games** van de Play Store te starten.

Muziek

Open uw muziekcollectie direct op uw ASUS tablet met de app Muziek. Met de app Music kunt u zowel muziekbestanden die intern zijn opgeslagen afspelen als bestanden van een extern opslagapparaat.

Music starten

Om de app Music te starten, tikt u op  > **Muziek**.

Nummers afspelen


Standaard speelt Music alle nummers af die zijn opgeslagen op het interne opslagsysteem van uw ASUS tablet. Start met het afspelen van nummers door erop te tikken.

Nummers afspelen vanaf uw SD-kaart

Nummers afspelen vanaf uw SD-kaart:

1. Controleer of uw SD-kaart al in uw ASUS tablet is geplaatst.

OPMERKING: raadpleeg het hoofdstuk Een MicroSD-kaart plaatsen in deze e-handleiding voor meer informatie over het installeren van de SD-kaart.

2. Tik op het beginscherm van Music op .
3. Tik onder Mijn apparaat op **Muziek** om te bladeren door de muziekbestanden die op uw SD-kaart zijn opgeslagen.

Muziek afspelen vanaf de Cloud

BELANGRIJK! Schakel wifi in op uw ASUS tablet om bestanden weer te geven vanaf **Cloud-muziek**.

Uw ASUS tablet ondersteunt momenteel muziekbestanden die zijn opgeslagen in de volgende cloud-opslagaccounts:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Een cloud-opslagaccount toevoegen

Nummers afspelen die zijn opgeslagen vanaf een van deze cloud-opslagaccounts:

1. Tik op het beginscherm van Music op .
2. Selecteer onder Cloud-muziek de optie **Cloud-service toevoegen**.
3. Selecteer de cloudopslagservice waarvan u muziekbestanden wilt afspelen.
4. Volg de opeenvolgende instructies voor het aanmelden bij uw cloud-opslagaccount te voltooien.


Nummers afspelen van een cloud-opslagaccount

1. Start de Music-app en tik op .
2. Selecteer onder Cloud-muziek de cloudopslagservice waarvan u de nummers wilt afspelen.


Geluids-recorder

Neem audiobestanden op met uw ASUS tablet door de app Sound Recorder in te schakelen.

Geluids-recorder starten

Om de geluidsoopname te starten, tikt u op  > **Geluids-recorder**.

Beginscherm Sound Recorder



HOOFDSTUK

11


Behoud uw Zen

Uw apparaat up-to-date houden

Houd uw ASUS tablet in de lus van Android-systeemupdates en bijgewerkte apps en functies.

Uw systeem bijwerken

Uw ASUS tablet bijwerken:

1. Tik op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik op **Over**.
3. Tik op **Systeemupdate** en tik vervolgens op **Update controleren**.


OPMERKING: U kunt kijken wanneer het systeem van uw ASUS tablet de laatste keer werd bijgewerkt onder **Laatste controle op updates** van het venster **Systeemupdate**.

Opslagruimte

U kunt gegevens, apps of bestanden op uw ASUS tablet (interne opslag) opslaan op een externe opslagruimte of op een online opslagruimte. U hebt een internetverbinding nodig voor het overdragen of downloaden van uw bestanden naar een online opslagruimte. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel voor het kopiëren van bestanden tussen de computer en uw ASUS tablet.

Back-up maken en opnieuw instellen

Maak een back-up van gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen op Google-servers met uw ASUS tablet. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Tik op  en tik vervolgens op **Instellingen > Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Vanaf het venster Back-up maken en opnieuw instellen, kunt u het volgende doen:
 - **Back-up maken van mijn gegevens:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt op Google-servers een back-up gemaakt van uw gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen.
 - **Back-up account:** Hiermee kunt u de account opgeven waarmee u moet gekoppeld worden wanneer u uw back-up opslaat.
 - **Automatisch terugzetten:** Deze functie vergemakkelijkt het herstel van back-upinstellingen en -gegevens wanneer u een app opnieuw installeert.
 - **Fabriekinstellingen terug:** Hiermee worden alle gegevens op de telefoon gewist.


Uw ASUS-tablet beveiligen

Gebruik de beveiligingsfuncties van uw ASUS tablet om ongevoegde gesprekken of gegevenstoegang te voorkomen.

Uw scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm is vergrendeld, kunt u het openen met de opties voor de beveiligingsontgrendeling van de ASUS tablet.

De schermontgrendeling van uw ASUS tablet selecteren:

1. Tik op  en tik vervolgens op **Instellingen > Scherm vergrendelen**.
2. Tik op **Schermvergrendeling** en selecteer vervolgens een optie voor het ontgrendelen van uw ASUS tablet.


OPMERKINGEN:

- Raadpleeg de sectie **Opties van het ontgrendelingsscherm** voor meer informatie.
 - Om de optie die u hebt ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm te deactiveren, tikt u op **Geen** op het scherm Schermvergrendeling kiezen.
-

Opties van het ontgrendelingscherm

Kies uit deze opties om uw ASUS tablet te vergrendelen.

- **Vegen:** Schuif uw vinger in een willekeurige richting om uw ASUS tablet te ontgrendelen.



- **Ontgrendelen via gezichtsherkenning:** Toon uw gezicht op het zwarte venster van het vergrendelingsscherm om uw ASUS tablet te ontgrendelen.
-


BELANGRIJK!

- Ontgrendelen via gezichtsherkenning is minder veilig dan via een patroon, pincode of wachtwoord.
 - Iemand die op u lijkt, zou uw ASUS tablet kunnen ontgrendelen.
 - De gegevens die worden gebruikt voor het identificeren van uw gezicht, worden bewaard op uw ASUS tablet.
-

Ontgrendelen via gezichtsherkenning instellen:

1. Tik in het scherm Schermvergrendeling kiezen op **Ontgrendelen via gezichtsherkenning**.
 2. Lees de voorwaarden over het gebruik van de functie Ontgrendelen via gezichtsherkenning op uw scherm en tik op **Instellen**.
 3. Lees de instructies over het instellen van Ontgrendelen via gezichtsherkenning op uw scherm en tik op **Doorgaan**.
 4. Houd uw ASUS tablet op ooghoogte en lijn uw gezicht uit op de omtreklijn van uw scherm om uw gezicht op te nemen.
-

OPMERKING: De groen gestippelde omtreklijn geeft aan dat de ASUS tablet uw gezicht heeft gedetecteerd en bezig is met het vastleggen van het beeld.




5. Tik op **Doorgaan** nadat uw gezicht is vastgelegd.
6. Als Ontgrendelen via gezichtsherkenning uw gezicht niet kan herkennen, wordt u gevraagd een secundaire optie te selecteren voor het ontgrendelen van uw ASUS tablet. Selecteer **Patroon** als u uw ASUS tablet wilt ontgrendelen door een patroon of als u een **PIN** wilt invoeren voor het ontgrendelen. Volg daarna de opeenvolgende scherminstructies.

BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode of het patroon onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.


7. Tik op **OK** nadat het instellen van Ontgrendelen via gezichtsherkenning is voltooid.

- **Patroon:** Schuif uw vinger over de punten en maak een patroon.




BELANGRIJK! U kunt een patroon maken met een minimum van vier punten. Zorg dat u het patroon onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.

- **PIN:** Voer minstens vier cijfers in om een pincode in te stellen.



BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode onthoudt die u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.

- **Wachtwoord:** Voer minstens vier tekens in om een wachtwoord te maken.




BELANGRIJK! Zorg dat u het wachtwoord onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.

De andere schermbeveiligingsfuncties configureren

Naast de schermvergrendelingsmodus, kunt u ook het volgende doen in het venster Schermbeveiliging:

- **Snelle toegang:** Schuif de schakelaar Snelle toegang naar **AAN** om apps te starten op het vergrendelingsscherm.
- **Widget What's Next:** Schuif de schakelaar van de widget What's Next naar **AAN** om de betreffende widget weer te geven op het vergrendelingsscherm.
- **Eigenaarsgegevens:** Tik hierop om de informatie die u wilt laten verschijnen, zelfs wanneer het scherm vergrendeld is, te bewerken en in te voeren.



HOOFDSTUK



12


Maak verbinding met uw Zen

Wifi

De wifi-technologie van uw ASUS tablet zorgt dat u verbonden bent met de draadloze wereld. Met uw ASUS tablet kunt u uw sociale media-accounts bijwerken, surfen op internet of gegevens en berichten draadloos uitwisselen.

Wifi inschakelen

Wifi inschakelen:

1. Tik op  op het beginscherm en tik op de app **Instellingen**.
2. Schuif de wifi-schakelaar naar rechts om wifi in te schakelen.

OPMERKING: U kunt wifi ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk **Snelle instellingen** voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

Een verbinding maken met een Wifi-netwerk

Een verbinding maken met een Wifi-netwerk:


1. Tik op het scherm Instellingen op **Wi-Fi** om alle gedetecteerde wifi-netwerken weer te geven.
2. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Voor een beveiligd netwerk kunt u worden gevraagd een wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren.

OPMERKINGEN:

- Uw ASUS tablet maakt automatisch opnieuw verbinding met het netwerk waarmee u eerder verbonden was.
 - Schakel de wifi-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.
-

Wifi uitschakelen

Wifi uitschakelen:

1. Tik op  op het beginscherm en tik op de app **Instellingen**.
2. Schuif de wifi-schakelaar naar links om wifi uit te schakelen.


OPMERKING: U kunt wifi ook uitschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk **Snelle instellingen** voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

Bluetooth®

Gebruik de Bluetooth-functie van uw ASUS tablet om bestanden te verzenden of te ontvangen en om multimediate bestanden te streamen met andere slimme apparaten over korte afstanden. Met Bluetooth kunt u uw mediabestanden delen met de smartphones van uw vrienden, gegevens verzenden voor afdruk met een Bluetooth-printer of muziekbestanden afspelen via een Bluetooth-luidspreker.

Bluetooth® inschakelen

Bluetooth inschakelen:

1. Tik op  op het beginscherm en tik op de app **Instellingen**.
2. Schuif de Bluetooth-schakelaar naar rechts om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: U kunt Bluetooth ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk **Snelle instellingen** voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

Uw ASUS tablet koppelen met een Bluetooth®-apparaat

Voordat u de Bluetooth-functies van uw ASUS tablet optimaal kunt gebruiken, moet u deze eerst koppelen met het Bluetooth-apparaat. De ASUS tablet slaat automatisch de koppelingsverbinding van het Bluetooth-apparaat op.

Uw ASUS tablet koppelen met een Bluetooth-apparaat:

1. Tik op het scherm Instellingen op **Bluetooth** om alle beschikbare apparaten weer te geven.

BELANGRIJK!

- Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en dat het apparaat detecteerbaar is;
 - Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.
-

2. Tik op **Apparaten zoeken** om meer Bluetooth-apparaten te zoeken.
3. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen. Volg de opeenvolgende instructies om het koppelen te voltooien.

OPMERKING: Schakel de Bluetooth-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.

Het koppelen van uw ASUS tablet met een Bluetooth®-apparaat opheffen

De koppeling van de ASUS tablet met een Bluetooth-apparaat opheffen:

1. Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth om alle beschikbare en gekoppelde apparaten weer te geven.
2. Tik in de lijst van gekoppelde apparaten op  van het Bluetooth-apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen en tik vervolgens op **Koppeling ongedaan maken**.

PlayTo

Met de app PlayTo kunt u een screencast van uw ASUS tablet toepassen op een scherm dat streaming ondersteunt. Hierdoor kan een extern scherm een dubbele monitor of een tweede scherm voor uw ASUS tablet worden.

BELANGRIJK! Uw extern display moet de Miracast™- of DLNA®-technologie hebben om de app PlayTo te ondersteunen.

PlayTo starten

U kunt PlayTo op twee manieren starten vanaf uw ASUS tablet:

Vanaf Snelle instellingen

1. Stel het scherm in dat streaming ondersteunt en dat u met uw ASUS tablet wilt gebruiken.
2. Start Snelle instellingen op uw ASUS tablet en tik op **PlayTo**.
3. Raadpleeg de SSID die wordt weergegeven op het display met streamingondersteuning en selecteer dezelfde SSID op uw ASUS tablet om het koppelen te starten.

Zodra de verbinding is gemaakt, toont uw scherm met streamingondersteuning dezelfde inhoud die momenteel wordt weergegeven op uw ASUS tablet.

Vanaf Instellingen

1. Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op **Meer...** en tik op **PlayTo**.
3. Raadpleeg de SSID die wordt weergegeven op het display met streamingondersteuning en selecteer dezelfde SSID op uw ASUS tablet om het koppelen te starten.

Zodra de verbinding is gemaakt, toont uw scherm met streamingondersteuning dezelfde inhoud die momenteel wordt weergegeven op uw ASUS tablet.


De cloud

Maak een back-up van uw gegevens, synchroniseer bestanden tussen verschillende apparaten en deel bestanden veilig en persoonlijke via een cloud-account, zoals ASUS WebStorage, Drive, OneDrive en Dropbox.

ASUS WebStorage

Registreer of schrijf u in voor ASUS WebStorage en krijg tot 5GB gratis cloud-opslag voor uw account. Upload automatisch nieuw gemaakte foto's om ze onmiddellijk te delen, synchroniseer bestanden tussen verschillende apparaten of deel bestanden via uw ASUS WebStorage-account.

OPMERKING: om gebruik te kunnen maken van de functie voor automatisch uploaden, schakelt u **Instant Upload (Onmiddellijk uploaden)** in onder **Settings (Instellingen) > Instant Upload (Onmiddellijk uploaden)** in uw ASUS WebStorage.



HOOFDSTUK

13

App-principes

Schakelen tussen apps

Als u meerdere apps hebt gestart op uw Zen, kunt u gemakkelijk schakelen tussen uw recent gestarte apps.


Tik op  om uw recent gestarte apps weer te geven.

- Tik op een app om deze weer te geven.
- Om een app te verwijderen, veegt u deze naar links of rechts.


Apps vergrendelen

Beveilig uw apps tegen onbevoegd gebruik met een 4 tot 12-cijferig wachtwoord.

Uw apps vergrendelen:

1. Tik onder **Alle apps** op  > **Vergrendelen**.
2. Voer een wachtwoord in dat 4 tot 12 cijfers bevat en tik op **OK**.

Het wachtwoord van uw vergrendelde apps wijzigen:

1. Tik onder **Alle apps** op  > **Instellingen Apps vergrendelen**. Voer uw wachtwoord in als dat wordt gevraagd.
2. Tik op **Wachtwoord wijzigen** en voer uw oude en nieuwe wachtwoord in.

Apps downloaden

Download talloze apps en games van de Play Store direct naar uw ASUS tablet. Sommige apps en games zijn gratis, andere moeten mogelijk worden aangeschaft met een creditcard of een andere betaalwijze.

Apps downloaden:

1. Tik op het beginscherm op **Play Store**.
2. Volg de instructies op het scherm om aan te melden bij uw bestaande Gmail-account. Als u geen Gmail-account hebt, moet u er een maken.
3. Nadat het aanmelden is gelukt, kunt u beginnen met het downloaden van een app van de Play Store.

HOOFDSTUK



14

Maar uw Zen is nog veel meer

Energiebesparing

Maximaliseer of breid het vermogen van uw ASUS tablet maximaal uit, zelfs als deze inactief is of terwijl de tablet verbonden blijft met uw netwerk. U kunt de voedingsinstellingen voor uw frequente activiteiten, zoals het lezen van e-mails of het bekijken van video's, slim aanpassen.

Energiebesparing instellen

U kunt de stroom van uw ASUS tablet maximaliseren, optimaliseren of aanpassen met enkele slimme energiebesparingsopties.

Energiebesparing instellen:

1. Tik onder **Alle apps** op **Energiebesparing**.
2. Schuif Intelligent opslaan naar **AAN**.




3. Selecteer een van deze modi:

- **Ultrabesparingsmodus:** Hiermee wordt de netwerkverbinding verbroken wanneer uw ASUS tablet inactief is om zo de levensduur van de batterij te maximaliseren.
- **Geoptimaliseerde modus:** Deze modus verlengt de levensduur van de batterij terwijl de ASUS tablet verbonden blijft met uw netwerk.
- **Aangepaste modus:** Hiermee kunt u de voedingsinstellingen configureren voor uw frequente activiteiten.

Energiebesparing aanpassen

Stel het helderheidsniveau in voor uw frequente activiteiten, zoals het lezen van e-mails of boeken, het bekijken van video's, het surfen op websites en het beluisteren van muziek. U kunt ook de energiebesparingsfunctie inschakelen voor sommige apps of het automatisch verbreken van de netwerkverbinding inschakelen wanneer uw ASUS tablet in slaapstand is.

Energiebesparing aanpassen:


1. Selecteer onder **Energiebesparing** de optie **Aangepaste modus** en tik dan op .
2. Selecteer een activiteit en stel dan het helderheidsniveau in met een percentage.
3. Als u het automatisch verbreken van de netwerkverbinding wilt inschakelen, selecteert u **IM en andere apps gebruiken push-berichten**. De verbinding van uw ASUS tablet met het netwerk wordt automatisch verbroken wanneer de tablet inactief is. De netwerkverbinding wordt opnieuw tot stand gebracht wanneer u de ASUS tablet opnieuw activeert.

ASUS Splendid

Met ASUS Splendid kunt u gemakkelijk de beeldscherminstellingen aanpassen.



ASUS Splendid gebruiken:

1. Tik op  > **Splendid**.
2. Pas de kleurtemperatuur en het contrast van het scherm aan op de tabbladen **Temperatuur** en **Verbetering**.
3. Tik op **Gereed** om de wijzigingen toe te passen.

BIJLAGEN

A



Mededelingen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF), ingesteld door de Federal Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC, is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met gebruik van standaard werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op het gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen. De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat gerapporteerd werd aan de FCC is 1,15 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.

De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle gerapporteerde SAR-niveaus die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning Weergeven van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: MSQK013.

EG-verklaring van conformiteit

Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van <http://support.asus.com>.

Preventie van gehoorverlies

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Voor Frankrijk is de hoofdtelefoon/oortelefoon voor dit apparaat compatibel met de vereisten voor het geluidsdrukkniveau, vastgelegd in de toepasselijke standaarden EN 50332-1:2000 en/of EN50332-2:2003, vereist door het Franse artikel L.5232-1.

CE-markering



CE-markering voor apparaten met draadloos LAN/Bluetooth

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees parlement en de Europese Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatie-apparatuur en de wederzijdse erkenning van conformiteit.

De hoogste CE SAR-waarde voor het apparaat is 0,377 W/kg.

Deze apparatuur kan worden gebruikt in:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS-bedieningselementen die verwant zijn met de radardetectie zullen niet toegankelijk zijn voor de gebruiker.

IC-waarschuwing

Het apparaat kan de transmissie automatisch beëindigen in geval van het ontbreken van informatie om te verzenden, of bij operationele storing. Merk op dat dit niet bedoeld is als verbod van de overdracht van besturings- of signaalinformatie of voor het gebruik van repetitieve codes waar de technologie dit vereist.

De functie Selectie Landencode is uitgeschakeld voor producten die worden verkocht in de VS/Canada. Bij producten beschikbaar in de VS of Canada zijn alleen de kanalen 1-11 bruikbaar. Keuze van andere kanalen is niet mogelijk.

Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid.

De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De eenheid van meting voor de aanbevolen limiet van de Europese Raad voor mobiele apparaten is de "Specifieke absorptieratio" (SAR) en de SAR-limiet is 2,0 W/Kg gemiddeld over 10 gram van lichaamssweefsel. Deze voldoet aan de vereisten van de internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP).

Voor gebruik in de nabijheid van het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNRP en de Europese standaarden EN 62311 en EN 50566. SAR wordt gemeten terwijl het apparaat direct in contact is met het lichaam terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm² of H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

Opmerking coating

BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

Kennisgeving green ASUS

ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal blijft. De vermindering van het aantal handleidingpagina's resulteert in vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide.

Voor gedetailleerde informatie voor gebruikers, kunt u de handleiding raadplegen die bij de ASUS-tablet is geleverd of een bezoek brengen aan de ondersteuningssite van ASUS op <http://support.asus.com/>.

Modelnaam: K013 (ME176C/ME176CX)

Fabrikant	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

COPYRIGHT-INFORMATIE

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijk zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

SERVICE EN ONDERSTEUNING

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K013

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2010	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013	
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 02/04/2014