

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

KULLANIM KILAVUZU



Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA"VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatu uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcısının müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <http://support.asus.com> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler Tablosu

Bu Kılavuz Hakkında	6
Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler	7
Tipografya	7
Güvenlik Tedbirleri	8
Aygıtınızı Şarj Etme	8
ASUS Tablet Kullanılması	8
Uçak Önlemleri	8
Paket İçeriği	9

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

ASUS Tabletini Tanıma	12
Önden Görünüm	12
Arkadan Görünüm	14

2. Bölüm: ASUS Tablet Kullanılması

ASUS Tabletini Kurma	18
Bir Micro SIM Kartın Takılması	18
ASUS Tabletini Şarj Etme	20
ASUS Tabletini Açma	22
ASUS Tablete İlişkin Hareketler	23

3. Bölüm: Android™ İle Çalışmak

Ürününüzün İlk Defa Başlatılması	30
Android™ Kilit Ekranı	31
Aygıtınızın Kilidini Açma	32
Kilit Ekranında Bir Duvar Kâğıdı Ekleme	32
Kilit Ekranında Bir Pencere Öğesi Ekleme	33
Google Now'a Giriş	33
Ana Ekran	35

Ekran Görünümleri	36
Ekran Yönelimini Kilitleme	37
Arama Özelliklerinin Kullanılması	38
Arama Yapma.....	38
Kişilerinizi Ayarlama.....	38
Dünyaya Bağlanma	39
Mobil Ağlara Bağlanmak	39
Wi-Fi Ağlarına Bağlanma.....	39
Bluetooth'u Kullanma	40
Uygulamaları Yönetme	43
Uygulama Kısayollarının Oluşturulması	43
Ana Ekran'dan Uygulamayı Kaldırma	43
Uygulama Bilgilerini Görüntüleme	44
Uygulama Klasörü Oluşturulması	45
Son Kullanılanlar Ekranından Uygulamaların Görüntülenmesi.....	46
ASUS Task Manager (Görev Yöneticisi).....	48
Dosya Yöneticisi.....	50
Dahili Belleğe Erişim.....	50
Harici Depolama Aygıtlarına Erişim	50
Ayarlar	52
ASUS Hızlı Ayarlar	52
ASUS Tabletini Kapatma.....	54
ASUS Tabletini Uyku Moduna Alma.....	54

4. Bölüm: Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

Önceden Yüklenmiş Özel Uygulamalar.....	56
Google Play Müzik.....	56
Kamera	58
Galeri	62
E-Posta	68
Gmail	70
Play Store	71

Haritalar	72
MyLibrary (Kitaplarım)	73
SuperNote	78
AudioWizard	84
App Locker	85
Widget'lar	88
ASUS Battery (ASUS Pili)	89

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı	92
RF Maruziyet Bilgileri (SAR)	93
IC Uyarı Bildirimi	93
EC Uygunluk Beyanı	94
İşitme Kaybını Önleme	94
CE İşareti Uyarısı	95
RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE	95
En Yüksek SAR Özeti	96
Güç Güvenlik Koşulu	96
ASUS Geri Dönüştürme / Geri Alma Hizmetleri	96
Kaplama Uyarısı	96
Yeşil ASUS Bildirimi	97
Düzgün Elden Çıkarma	97

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz, ASUS tablet donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde ASUS tablet donanım bileşenleri ele alınmıştır.

2. Bölüm: ASUS Tablet Kullanılması

Bu bölümde ASUS tablet farklı parçalarının nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

3. Bölüm: Android™ İle Çalışmak

Bu bölümde ASUS tabletteki Android™ işletim sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

4. Bölüm: Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

Bu bölümde ASUS tabletteki önceden yüklenmiş olan uygulamaların tanıtımı yer almaktadır.

Ekler

Bu bölümde ASUS tablet için uyarılar ve güvenlik bildirimleri yer almaktadır.

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS tablet veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, kılavuzda danışabileceğiniz kısımları göstermektedir.

Güvenlik Tedbirleri

Aygıtınızı Şarj Etme

Uzun süre boyunca pil modunda kullanmadan önce ASUS tabletinizi tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün AC güç kaynağına bağlı olduğu sürece ASUS tabletinizi şarj edeceğini unutmayın. Kullanımdayken ASUS tableti şarj etmenin daha uzun süreceğine dikkat edin.

ÖNEMLİ! Tam şarj olduğunda ASUS tableti güç kaynağına bağlı bırakmayın. ASUS tablet güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.

ASUS Tablet Kullanılması

Bu ASUS tablet yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara uzun süre maruz bırakıldığında pil ömrü hızla düşer ve kısalır. Pilden en iyi şekilde yararlanmak için, önerilen ortam sıcaklıklarında bulunduğundan emin olun.

Uçak Önlemleri

Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve ASUS tabletinizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için havayolu şirketinizle iletişim kurun.

ÖNEMLİ! ASUS tabletinizi X-ray cihazlarından (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar) geçirebilirsiniz, ancak manyetik dedektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.

Paket İeriđi




ASUS tablet



Gü adaptörü



Micro USB kablosu



Teknik belgeler ve garanti kartı



Micro SIM kart tepsisi çıkartma iđnesi

NOTLAR:


- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla temasa geçin.
- Birlikte verilen gü adaptörü ülkeye veya bölgeye göre deđişir.

1. Bölüm:

Donanım Yerleşimi

ASUS Tabletini Tanıma

Önden Görünüm



1 Hoparlörler

Hoparlörler, sesleri doğrudan ASUS tabletinizden duymanıza olanak tanır. Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

2 Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekran, elektronik kalem veya dokunma hareketleriyle ASUS tabletinizi çalıştırmanızı sağlar.

3 **Ön Kamera**

Kamera, ASUS tabletinizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

4 **Yakınlık Algılayıcı**

Yakınlık algılayıcı sizinle ASUS tablet arasındaki mesafeyi algılar. ASUS tabletinizi bir arama yapmak veya aramayı yanıtlamak için kullanırken otomatik olarak dokunma işlevini devre dışı bırakır ve arka ışığı kapatır.

5 **Ortam Işığı Sensörü**

Ortam ışığı sensörü ortamınızdaki ortam ışığı miktarını algılar. Ortam ışık koşullarına göre sistemin otomatik olarak ekran parlaklığını ayarlamasını sağlar.

Arkadan Görünüm



1 Micro SD Kart Yuvası

ASUS tablet Micro SD, Micro SDHC, ve Micro SDXC kart biçimlerini destekleyen bir bellek kartı okuyucuyla gelir.

2 Ses Düğmesi

Ses düzeyi düğmesi ASUS tabletinizin ses düzeyini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

Ayrıca, ses düğmesini kullanarak aşağıdakilerden birini de yapabilirsiniz:

- ☐ Titreşim modunu etkinleştirmek için ses seviyesini azaltma düğmesini basılı tutun.
- ☐ Müzik, mesaj uyarısı ve saat alarmı ses seviyelerini gösterip ayarlamak için ses seviyesini yükseltme düğmesini basılı tutun.
- ☐ Titreşim modundayken Sessiz moduna geçmek için ses seviyesini azaltma düğmesine basın.

3 Güç Düğmesi

ASUS tabletinizi açmak veya bekleme modundan uyandırmak için güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın.

ASUS tabletinizi kapatmak için, güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın ve istendiğinde **Kapat** öğesine dokunun, sonra **Tamam** öğesine dokunun.

ASUS tabletinizi kilitlemek veya bekleme moduna geçirmek için, güç düğmesine basın ve hemen bırakın.

ASUS tabletiniz yanıt vermediğinde, kapatmaya zorlamak için güç düğmesini yaklaşık dört (4) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ!

- ASUS tabletiniz on beş (15) saniye etkin olmadığında, otomatik olarak bekleme moduna geçer.
 - Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Verilerinizi mutlaka düzenli olarak yedeklemenizi öneririz.
-

4 Arka Kamera

Arka kamera, ASUS tabletinizi kullanarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

5 Hoparlör / Kulaklık Bağlantı Noktası

ASUS tabletinizi güçlendirilmiş hoparlörlere ya da bir kulaklığa bağlamanıza olanak tanır.

ÖNEMLİ! Bu bağlantı noktası harici mikrofonu desteklemez.

6 Micro SIM Kart Yuvası

ASUS tablet GSM, WCDMA ve LTE ağ bantlarını destekleyen dahili Micro SIM (Abone Kimlik Modülü) kart yuvasıyla gelir.

NOT: Daha fazla ayrıntı için **Bir Micro SIM Kartın Takılması** bölümüne bakınız.

7 Mikrofon

Mikrofon, video konferans görüşmesi, ses aktarımları ya da basit ses kayıtları gibi uygulamalar için kullanılabilir.

8 Micro USB 2.0 Bağlantı Noktası

Pil paketini şarj etmek veya ASUS tabletinize güç sağlamak için Micro USB (Evrensel Seri Veri Yolu) 2.0'ı kullanın. Bu bağlantı noktası aynı zamanda verileri bilgisayarınızdan ASUS tabletinize ve aksi yönde aktarmanızı mümkün kılmaktadır.

NOT: ASUS tabletinizi bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlarsanız, ASUS tablet yalnızca uyku modundayken (ekran kapalı) veya gücü kapatıldığında şarj olur.

2. Bölüm:

ASUS Tablet Kullanılması

ASUS Tabletinizi Kurma

Bir Micro SIM Kartın Takılması


ASUS tabletinizi kullanarak arama yapabilmek, metin mesajları gönderebilmek veya bir mobil geniş bant ağına bağlanabilmek için, önce Micro SIM (Abone Kimlik Modülü) kartını takmanız gerekir.

Bir Micro SIM kartı takmak için:


1. Micro SIM kart tepsisinin ucunu çıkartmak için iğneyi çıkarma deliğine sokun.




2. Micro SIM kart tepsisini çıkartın ve Micro SIM kartı gösterildiği gibi metal temas noktaları yukarı bakar şekilde takın.



3. Micro SIM kart tepsisini hizalayın ve tekrar yuvaya sokun.



ASUS Tabletini Şarj Etme



ASUS tabletinizi şarj etmek için:

- A** Micro USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
- B** Micro USB bağlantısını ASUS tabletinize takın.
- C** Güç adaptörünü topraklı elektrik prizine takın.



ASUS tabletinizi pil modunda ilk kez kullanmadan önce sekiz (8) saat şarj edin.

ÖNEMLİ!


- ASUS tabletinizi şarj etmek için yalnızca verilen güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanımı ASUS tabletinize zarar verebilir.
 - Risk veya yaralanmayı önlemek için ASUS tableti şarj etmeden önce koruyucu filmi güç adaptöründen ve Micro USB kablosundan sıyrıp çıkarın.
 - Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC 5.2V, 1.35A'dır.
 - Tam şarj olduğunda ASUS tableti güç kaynağına bağlı bırakmayın. ASUS tablet güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.
 - ASUS tabletinizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklı bir elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
 - ASUS tabletinizin üstüne nesneler yerleştirmeyin.
-

NOTLAR:

- ASUS tabletiniz sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya kapatılmışken bilgisayarın üzerindeki USB bağlantı noktasından şarj edilebilir.
 - Bilgisayarın USB bağlantı noktası üzerinden şarj etme işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir.
 - Bilgisayarınız ASUS tabletinizi şarj etmek için yeterli güce sahip değilse, ASUS tabletinizi bunun yerine topraklı elektrik prizinden şarj edin.
-

ASUS Tabletinizi Açma

ASUS tabletinizi açmak için güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın.



ASUS Tablete İlişkin Hareketler

Dokunmatik ekran paneli kullanılırken gezinmek, etkileşimde bulunmak ve ASUS tabletinizi ait özellikleri kullanmak üzere şu hareketlerden yararlanabilirsiniz.

Sürükle / Dokun ve Tut / Uzun Süre Bas



- ☐ Bir uygulamayı taşımak için, uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz ve yeni konuma sürükleyiniz.
- ☐ **Ana Ekran**'dan uygulama silmek için uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz, ardından ekranın üst kısmına doğru sürükleyiniz.
- ☐ Ekran görüntüsünü yakalamak için  ögesine dokununuz ve basılı tutunuz.


NOT: Bu ayarı etkinleştirmek için  > **ASUS Özelleştirilmiş Ayarları** menüsüne gidiniz ve ardından **En Son Uygulamalar Tuşunu basılı tutarak ekran görüntüleri yakalayın** seçeneğini işaretleyiniz.

Dokunma




- ☐ Başlatmak için bir uygulamaya dokununuz.
- ☐ Dosya Yöneticisi uygulamasında bir dosyaya dokunarak seçin ve açın.

Uzaklařtırma




Galeri, Haritalar veya Yerler alanlarında görüntüyü uzaklařtırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmađınızı bir araya getirin.

Yakınlařtırma



Galeri, Haritalar veya Yerler alanlarında görüntüyü yakınlařtırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmađınızı ayırın.

Kaydırma



Ekranlar arasında deęişim yapmak veya bir e-kitabın sayfalarını çevirmek ya da resim galerisinde gezinmek için dokunmatik ekran üzerinde parmađınızı sola ya da sađa kaydırın.

3. Bölüm:

Android™ ile Çalışmak

Ürününüzün İlk Defa Başlatılması

ASUS tabletinizi ilk defa başlatırken Android™ işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmak üzere size rehberlik edecek bir dizi ekran görünür.

ASUS tabletinizi ilk defa çalıştırmak için:


1. ASUS tabletinizi açın.
2. Bir dil seçin ve ardından  öğesine basın.
3. Bir girdi yöntemi veya klavye formatı seçin ve ardından  öğesine basın.
4. İnternet'e bağlanmak için bir ağ türü seçip (mobil şebeke ya da Wi-Fi veya her ikisi)  düğmesine dokunun.
5. Kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden bir ağ adına, ardından da  düğmesine dokunun. Bir ağa bağlanma adımını atlamak için  düğmesine dokunun.

NOT: Bazı Wi-Fi ağları bir geçiş kodu girmenizi isteyebilir.

6. Veri senkronizasyonu türünü seçip  düğmesine dokunun.
7. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin:
 - ☐ Google Hesabı
 - ☐ Google Ayarları ve hizmetleri
8. Yerel tarih ve saati ayarlayın ve ardından  düğmesine dokunun.
9. Ana Ekran'da girmek için  ya da  simgesine dokunun.
10. Ana Ekran'da, ASUS tabletinizde gezinmeye başlamak için **Tamam** öğesine dokunun.

Android™ Kilit Ekranı

Saat, tarih ve hava durumu paneli




Kilit simgesi

Google Now başlatıcı


Aygıtınızın Kilidini Açma

 simgesine dokunup  simgesine sürükleyin.




Kilit Ekranında Bir Duvar Kâğıdı Ekleme

Duvar kâğıdı ve pencere ögesi panelini görüntülemek için kilit ekranını soldan sağa kaydırın,  öğesine dokununuz ve Galerî ya da Wallpapers (Duvar Kâğıtları) kısmından bir duvar kâğıdı seçin.




Kilit Ekranında Bir Pencere Öğesi Ekleme

Duvar kâğıdı ve pencere öğesi panelini görüntülemek için kilit ekranını soldan sağa kaydırın, **+** öğesine dokunun ve bir pencere öğesi seçin.




Google Now'a Giriş

Sistem çubuğunda **Google Now** öğesine dokunup Google simgesine sürükleyin.



Google Now

Google Now ASUS tabletinizde yer alan kişisel yardımcınızdır; güncel hava durumu, yakındaki restoranlar, uçuş bilgileri, randevularınız ve yanı sıra internet geçmişiniz, eşlenen takvimler ve hatırlatıcılardan alınan bilgilere dayalı diğer bilgiler konusunda anlık güncellemeler sunar.




Ana Ekran




Ekran Görünümleri

ASUS tabletinizin yerleşik yer çekimi sensörü sayesinde, tutuş biçiminize göre ekran otomatik olarak döndürülür. ASUS tabletinizi sola veya sağa çevirerek dikey ya da yatay görünüm arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.

Yatay Görünüm



Dikey Görünüm




Ekran Yönelimini Kilitleme

Varsayılan olarak ASUS tablet ekranınız otomatik olarak ASUS tabletinizi tutuş şeklinize bağlı olarak yönelimini yataydan dikey moda ve tam tersine değiştirir.

Ekranı otomatik döndürme işlevini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

1. Ana Ekran'da iken  öğesine basarak Tüm Uygulamalar ekranını açın.
2.  öğesine basın ve **Erişilebilirlik** menüsünde **Ekranı otomatik döndür** seçimini kaldırın.




NOT: ASUS Hızlı Ayarları öğesinden ekranı otomatik döndürme işlevini etkinleştirebilirsiniz / devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, **Ayarlar** bölümüne bakın.

Arama Özelliklerinin Kullanılması

Arama Yapma

Bir arama yapmak için:

1. Ana Ekran'da  ögesine dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numarayı girmek için tuşlara dokununuz.
3. Aramak için  düğmesine dokununuz.
4. Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

Kişilerinizi Ayarlama

Kişilerinizi ayarlamak için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- ☐ Ana Ekran'da  >  simgesine dokunup, **Yeni kişi oluştur** komutunu seçin. Yeni bir kişi eklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
- ☐ Micro SIM kartınızdaki kişilerinizi ASUS tabletinize alın. Micro SIM kartınızdan kişilerinizi almak için:
 1. Micro SIM kartını ASUS tabletinize takın.
 2. Kişiler uygulamasını başlatmak için Ana Ekranda  simgesine dokununuz.
 3.  ögesine, ardından da  > **Kişileri yönet** komutuna dokununuz.
 4. **İçe / Dışa Aktar > SIM karttan içe aktar** komutuna, ardından da seçmek için ASUS tabletinize almak istediğiniz kişilere dokununuz.
 5. Tamamladığınızda  düğmesine dokununuz.

Dünyaya Bağlanma

Mobil Ağlara Bağlanmak

SIM kartı taktıktan sonra, arama yapmak / almak veya veri iletmek / almak için ASUS tabletinizi kullanmaya hazır olursunuz. Farklı ülkeler ya da bölgelerde farklı mobil ağlar kullanılıyor olabilir ve ASUS tabletinizi bu ağlara erişmek için yapılandırmanız gerekebilir.

Mobil ağ ayarını yapılandırmak için:

1. Ayarlar ekranına gitmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- ❑  öğesine dokunarak **Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra **Ayarlar**'a



dokunun.

- ❑ **ASUS Hızlı Ayarlar** kısmına gitmek için parmağınızı ekranın üstünden aşağı kaydırıp  öğesine dokunun.

2. Ayarlar ekranından **Diğer...**, ardından da **Mobil ağlar** komutuna dokunun.

NOT: ASUS Hızlı Ayarlar hakkında daha fazla ayrıntı için **Ayarlar** kısmına başvurun.

ÖNEMLİ! ASUS tabletiniz bir ağa bağlanamazsa, yardım için mobil operatörünüzle iletişime geçin.

Wi-Fi Ağlarına Bağlanma

Wi-Fi kablosuz ağ teknolojisi, bir ağ üzerinden kablosuz olarak veri alıp vermenizi sağlar. Wi-Fi kullanmak için, ASUS tabletiniz Wi-Fi'ı etkinleştirin ve bir kablosuz ağa bağlanın. Bazı kablosuz ağlar bir anahtarla veya dijital sertifikalarla korunur ve ayarlama için ek adımlar gerektirir; diğerleri ise açıktır ve bunlara kolayca bağlanabilirsiniz.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Wi-Fi'ı kapatın.

Wi-Fi'ı açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:

1.  öğesine dokunarak **Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra **Ayarlar**'a  dokunun.

2. Wi-Fi anahtarını Açık konumuna kaydırın. Etkinleştirildiğinde, ASUS tabletiniz kullanılabilen Wi-Fi ağlarını tarar.

3. Bir ağı bağlanmak için adına dokunun. Ağ korumalı ise, bir parola yazmanız veya başka kimlik bilgileri girmeniz istenir.

NOT: ASUS tabletiniz daha önce bağlandığınız bir ağı bulursa otomatik olarak bu ağı bağlanır.

Bluetooth'u Kullanma

Aygıtınızda Bluetooth'u Etkinleştirme Veya Devre Dışı Bırakma

Bluetooth, kısa mesafelerde veri alıp vermek için kullanılan bir kablolu standarttır. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet aygıt ve kulaklık gibi birçok üründe Bluetooth bulunur.

Bluetooth birbirinin yakınındaki iki veya daha fazla aygıt arasında veri aktarmak için çok kullanışlıdır.

Bir Bluetooth aygıtını ilk bağladığınızda bunu ASUS tabletinizle eşleştirmeniz gerekir.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth özelliğini kapatın.

ASUS tabletinizin Bluetooth özelliğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

- ☐  ögesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine dokunun. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırın.
- ☐ **ASUS Hızlı Ayarlar** panelini görüntülemek için bildirim alanını aşağıya kaydırıp  ögesine dokunun.

ASUS Tabletini Bir Bluetooth Aygıtla Eşleştirme

Bir Bluetooth aygıtını bağlamadan önce, ASUS tabletinizi o aygıt ile eşleştirmeniz gerekmektedir. Aygıtlar arasındaki eşleşme bağlantısını kaldırmadığınız sürece, aletler eşleşmiş durumda kalacaktır.

ASUS tabletinizi bir aygıtla eşleştirmek için:

1.  ögesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine dokunun. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırın.
2. Kapsama alanındaki tüm Bluetooth aygıtlarını görmek için **Bluetooth'a** dokunun.

NOTLAR:

- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin açık olduğundan ve bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun.
 - Bluetooth özelliğini açma ve bulunabilir olarak ayarlamayı öğrenmek için aygıtla birlikte gelen teknik belgelere bakın.
-
3. Bluetooth aygıtınız hazır olmadan, ASUS tabletiniz taramayı durdurursa, **Cihazları ara** simgesine dokunun.
 4. Kullanılabilen aygıtlar listesinde, eşleştirmek istediğiniz Bluetooth aygıtına dokunun. Eşleştirmeyi tamamlamak için takip eden ekrandaki talimatları izleyin. Gerekliyse aygıtla birlikte gelen teknik belgelere bakın.

ASUS Tabletini Bir Bluetooth Aygıtına Bağlama

ASUS tabletinizi bir Bluetooth aygıtıyla eşleştirdikten sonra, bu aygıt daha sonra tekrar kapsama alanında olduğunda el ile kolayca tekrar bağlanabilirsiniz.

Bir Bluetooth aygıtına bağlama:

1.  ögesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine dokunun. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırın.
2. Eşleştirilmiş Aygıtlar listesinde, eşleştirilmiş aygıtın adına dokunun.

Bluetooth Aygıtın Eşleştirmesini Kaldırma ve Aygıtı Yapılandırma

Bir Bluetooth aygıtının eşleştirmesini kaldırmak ve aygıtı yapılandırmak için:

1.  ögesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine dokunun. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırın.
2. **Bluetooth** simgesine ve eşleştirmesini kaldırmak veya yapılandırmak istediğiniz bağlı Bluetooth aygıtının yanındaki  simgesine dokunun.
3. Eşleştirilmiş Bluetooth aygıtı ekranından aşağıdakilerden istediğinizi yapabilirsiniz:
 - ☐ Aygıtın eşleştirmesini kaldırmak için **Eşleşmeyi bitir**'e dokunun.
 - ☐ Bluetooth aygıtının adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır**'a dokunun.
 - ☐ Listelenen profillerden herhangi birine dokunarak herhangi bir profili etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
4. Önceki ekrana dönmek için sistem çubuğunda  simgesine dokunun.

Uygulamaları Yönetme

Uygulama Kısayollarının Oluşturulması

Ana Ekran'da uygulama kısayolları oluşturarak en sevdiğiniz uygulamalara hızlıca erişebilirsiniz.

Uygulama kısayolu oluşturmak için:

1.  öğesine dokunarak **Uygulamalar** ekranına gidin.
2. **Tüm Uygulamalar** ekranından uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından Ana Ekran'a sürükleyin.

Ana Ekran'dan Uygulamayı Kaldırma

Ana Ekran'da yer alan uygulama kısayollarını silerek yeni uygulama kısayolları için yer açabilirsiniz.


Uygulama kısayolunu kaldırmak için:

1. Ekran üzerinde **X Kaldır** seçeneği belirene dek uygulamaya basılı tutun.
2. Ana Ekran'dan kaldırmak için uygulamayı **X Kaldır** sürükleyin.



Uygulama Bilgilerini Görüntüleme

Uygulama için kısayol oluştururken ayrıntılı uygulama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. **Tüm Uygulamalar** ekranında uygulamaya basılı tuttuğunuzda Ana Ekran'a geçiş olur ve **Uygulama Bilgileri** Ana Ekran'ın üst kısmında belirir. Ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için uygulamayı **Uygulama Bilgileri**'ne sürükleyin.



Uygulama Klasörü Oluşturulması

Ana Ekran üzerinde kısayollarınızı düzenlemek için klasörler oluşturabilirsiniz.

Bir uygulama klasörü oluşturmak için:

1. Ana Ekran'da, bir uygulamaya ya da kısayola dokunup şeffaf bir kare belirene kadar başka bir uygulamaya sürükleyin.

NOTLAR:

- Oluşturulan klasör şeffaf bir kare içinde gösterilir.
 - Klasörünüz içerisinde birden fazla uygulama ekleyebilirsiniz.
-

2. **Yeni klasör**'e dokunun ve klasörü yeniden adlandırmak için **Adsız Klasör** ögesine dokunun.




Son Kullanılanlar Ekranından Uygulamaların Görüntülenmesi

Son Kullanılanlar ekranı en son başlatılan uygulamalarınıza dayalı olarak oluşturulan bir kısayol listesi sunar. Son Kullanılanlar ekranı üzerinden en son başlattığınız uygulamalara kolayca erişebilir veya aralarında geçiş yapabilirsiniz.


Son Kullanılanlar ekranına erişmek için:

1. Sistem çubuğundaki  ögesine dokununuz.
2. Açılan listede en son başlatılan uygulamalarınız görüntülenecektir. Başlatmak istediğiniz uygulamaya basın.



Son kullanılan uygulamaya ait menüyü görüntülemek için:

1. Menüsünü görüntülemek üzere son uygulamalardan birisine dokunun ve basılı tutun.
2. Uygulamayı listeden kaldırmak için **Listeden kaldır** seçeneğini kullanın. Bilgileri görüntülemek için **Uygulama Bilgileri** seçeneğine basın.




NOT: Son kullanılan bir uygulamayı sola veya sağa kaydırarak da listeden kaldırabilirsiniz.

ASUS Task Manager (Görev Yöneticisi)


ASUS Görev Yöneticisi o anda ASUS tabletinizde çalışmakta olan yardımcı programları, uygulamaları ve kullanım yüzdelelerini gösterir. Ayrıca **Tümünü** işlevini kullanarak çalışmakta olan uygulamaları tek tek veya hep birlikte kapatabilir ve açabilirsiniz.

Görev Yöneticisini kullanmak için:

1.  öğesine dokunarak **Uygulamalar** ekranına gidin. Widget'lar menüsünü görüntülemek için **Widget**'lara dokunun.
2. Ana Ekran'da ASUS Görev Yöneticisi kutusunu görüntülemek için, **ASUS Task Manager**'a dokunun ve tutun.



3. Başlatılmış uygulamaları görüntülemek için listede yukarı ve aşağı kaydırın.



4. Kapatmak için çalışan uygulamanın yanındaki  ögesine dokununuz. Çalışan uygulamaların tümünü aynı anda kapatmak için **Tümünü** ögesine dokununuz.

Dosya Yöneticisi

Dosya yöneticisi dahili depolama aygıtı veya bağlı bulunan harici depolama aygıtı üzerinde verilerinizi kolayca bulup yönetmenizi sağlar.

Dahili Belleğe Erişim

Dahili bellek aygıtına erişmek için:

1.  öğesine dokunarak **Uygulamalar** ekranına gidin.
2. ASUS tabletinizin içeriğini görmek için sol panelden  öğesi altından

Dahili Bellek seçeneğine ve ardından bir öğeye basın. Eğer Micro SD kart takılı ise kartın içindekileri görüntülemek için **Micro SD** öğesine basın.

Harici Depolama Aygıtlarına Erişim

Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Bildiriler kutusunu görüntülemek için ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı kaydırın.
2. Micro SD kartın içeriğini görüntülemek için  öğesine basın. ASUS tabletinizden Micro SD kartı sökmek için  öğesine basın.

ÖNEMLİ! ASUS tabletinizden Micro SD kartı sökmeden önce Micro SD kartınızda yer alan verileri kaydettiğinizden emin olun.




İçeriğinizin Özelleştirilmesi

Dosya Yöneticisi'nden aygıtınızın ve yüklü harici depolama aygıtının içeriğini kopyalama, kesme, paylaşma ve silmeniz mümkündür.

Bir dosya veya klasörü özelleştirdiğinizde, dosya veya klasörün arkasındaki kutuyu işaretleyin, eylem çubuğu ekranın sağ üst köşesinde belirecektir.

NOTLAR:

-  eylemi yalnızca bir klasör içinde dosya veya dosyaların özelleştirilmesi halinde belirir.
- Ayrıca dosya veya klasörü işaretledikten sonra istenen hedef klasörünüze sürükleyip bırakabilirsiniz.



Ayarlar


Ayarlar ekranı ASUS tablet ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar. Bu sistem uygulaması ile ASUS tabletinizin kablosuz bağlantı, donanım, kişisel, hesap ve sistem ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Ayarlar ekranına girmenin iki yolu vardır.

1. **Tüm Uygulamalar** ekranında  öğesine basarak menüyü görüntüleyin.
2. **ASUS Hızlı Ayarlar** panelini görüntülemek için ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı kaydırın ve  öğesine basın.




ASUS Hızlı Ayarlar




ASUS Hızlı Ayarlar Paneli

İşlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tek tek yardımcı program simgelerine dokununuz.



Bildirim Panelleri

Bildirim panelleri uygulamalardaki uyarılar veya güncellemeler, gelen e-postalar ve yardımcı program durumu için **Hızlı Ayarlar** paneli altında görünür.



Bildirim Panelleri



NOT: Ögeyi listeden kaldırmak için bildirimi sola veya sağa doğru kaydırın.

ASUS Tabletini Kapatma

Aşağıdakilerden birini yaparak ASUS tabletinizi kapatabilirsiniz:

- ❑ Güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın ve istendiğinde **Kapat** öğesine dokunun, sonra **Tamam** öğesine dokunun.
- ❑ ASUS tabletinizin yanıt vermediği durumlarda ASUS tabletiniz kapanana kadar güç düğmesine yaklaşık dört (4) saniye boyunca basılı tutun.

ÖNEMLİ! Sistemi kapatmaya zorlamak veri kaybıyla sonuçlanabilir. Verilerinizin yedeğini düzenli olarak aldığınızdan emin olun.

ASUS Tabletini Uyku Moduna Alma

ASUS tabletinizi uyku moduna almak için, güç düğmesine bir kez basın.

4. Bölüm:

Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

Önceden Yüklenmiş Özel Uygulamalar

Google Play Müzik

Müzik Çalma uygulaması müzik koleksiyonunuz için entegre bir ara birim olup dahili olarak saklanan veya harici bir depolama aygıtında bulunan müzik dosyalarını oynatmanızı sağlar.


Bütün müzik dosyalarınızı karıştırarak çalabilir veya kaydırarak müzik keyfinize göre bir albüm seçebilirsiniz.

Google Play Müzik'i başlatmak için Ana Ekran'da  simgesine, ardından da



simgesine dokununuz.

Ses dosyalarını Son Çalınanlar, Türler, Sanatçılar, Albümler, Şarkılar ve türlere göre sıralamak için dokununuz.



Müzik dosyası arama

Müzik çalma ayarları

ASUS tabletin desteklediği görüntü ve ses kodekler:

Dekoder	Ses Kodeki	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(gelişmiş AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV doğrusal PCM, WMA 10, WMA Kayıpsız, WMA Pro LBR
	Video Kodeki	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kodlayıcı	Ses Kodeki	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Video Kodeki	H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

Kamera uygulaması ASUS tabletiniz ile fotoğraf çekmenizi ve video kaydı yapmanızı sağlar.

Kamera açmak için Ana Ekran'da yer alan  simgesine dokunun.

NOT: Çekilen fotoğraflar ve kaydedilen videolar **Galeri** uygulaması kullanılarak görüntülenebilir.


Fotoğraf Çekme

Fotoğraf çekmek için kamera ekranında  simgesine dokunun.



Video Kaydetme

Video kaydetmeye başlamak için kamera ekranında  simgesine dokununuz.



Kayıt devam ederken, videoyu yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için kaydırıcıyı da kullanabilirsiniz.

Kamera Ayarlarını ve Efektleri Yapılandırma


Kamera uygulaması, kameranızın ayarlarını yapmanızı, fotoğraflarınıza ve videolarınıza efektler uygulamanızı sağlar.

Kamera Ayarlarını Yapılandırma

Kamera ayarlarını yapılandırmak için:

Kamera ekranında  simgesine dokununuz.

ÖNEMLİ! Fotoğraf çekmeden ya da video kaydetmeden önce ayarları uygulayınız.



Aşağıdakiler, ASUS tabletinizin, yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebileceğiniz veya video kaydedebileceğiniz kamerasının ayarlarıdır:



Yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmek amacıyla beyaz ayarını, ISO ayarlarını, pozlandırma değeri, kamera çözünürlüğü, çekim modları ve odak ayarlarını yapmak için bu simgeye dokununuz.



Yüksek çözünürlüklü video kaydetmek amacıyla beyaz ayarını, pozlandırma değeri, video kalitesi ve odak ayarlarını yapmak için bu simgeye dokununuz.



Ekran ızgarasını etkinleştirmek, fotoğraf ve videolarınıza konum bilgisi eklemek, diğer kamera ayarlarını yapılandırmak ve ASUS tabletinizin kamerasının varsayılan ayarlarını geri yüklemek için bu simgeye dokununuz.

NOT: Arka kamerayı kullanarak yalnızca beyaz ayarı işlevini ayarlayabilirsiniz.

Kamera Efektlerini Yapılandırma

Kamera efektlerini yapılandırmak için:

Kamera ekranında  simgesine dokunun.

ÖNEMLİ! Fotoğraf çekmeden ya da video kaydetmeden önce bir efekt seçin.

Bir efekt seçmek için dokununuz




Galeri

Galeri uygulamasını kullanarak ASUS tabletinizde yer alan görüntü ve videoları izleyebilirsiniz. Bu uygulama ASUS tabletinizde yer alan görüntü ve video dosyalarını düzenleme, paylaşma veya silmenize imkan verir. Galerî üzerinden görüntüleri slayt gösterisi biçiminde görebilir veya seçili görüntü ya da video dosyasına basarak izleyebilirsiniz.



Galerî açmak için Ana Ekran'da yer alan  simgesine dokununuz.

Galerî Ana Ekranı



Albümleri Paylaşma ve Silme

Bir albüm paylaşmak için albüme dokununuz ve ekranın üst kısmında araç çubuğu belirene dek basılı tutunuz. Seçilen albümleri çevrimiçi olarak karşıya yükleyebilir, paylaşabilir veya ASUS tabletinizden silebilirsiniz.



Seçilen albümü paylaşım uygulamaları aracılığıyla paylaşmak için bu simgeye dokununuz.

Seçilen albümü silmek için bu simgeye basın.


Resimleri Paylaşma, Silme ve Düzenleme

Bir görüntüyü paylaşmak, düzenlemek veya silmek için öğeye basın, açılan görüntüye basarak ekranın üst kısmında araç çubuğunu açın.

Görüntüleri Paylaşma


Bir görüntü paylaşmak için:

1. Galeri ekranından paylaşmak istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Seçmek için basın ve ardından  öğesine basarak paylaşılacak uygulamalar listesinden seçim yapın.



Birden fazla görüntü paylaşmak için:


1. Galeri ekranından paylaşmak istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Önce bir görüntüye basılı tutun ardından diğer görüntülere dokunun.
3.  öğesine dokunun ve paylaşılacak uygulamalar listesinden seçim yapın.



Görüntü Düzenlemesi

Bir görüntü düzenlemek için:

1. Galeri ekranından düzenlemek istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Açmak için bir görüntüye, ardından da  ögesine dokununuz.
3. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basın.



Görüntülerin Silinmesi

Bir görüntüyü silmek için:

1. Galeri ekranından silmek istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Açmak için bir görüntüye, ardından da  öğesine dokununuz.
3. **Tamam**'a dokununuz.

Birden fazla görüntü silmek için:

1. Galeri ekranından silmek istediğiniz görüntüleri içeren albümü açın.
2. Önce bir görüntüye basılı tutunuz ardından diğer görüntülere dokununuz.
3.  simgesine ve **Tamam**'a dokununuz.

E-Posta

E-posta uygulaması ASUS tabletinizden e-posta almak, oluşturmak ve gözetmek üzere POP3, IMAP ve Exchange hesapları eklemenize izin verir.

ÖNEMLİ! E-posta hesabı eklemek veya eklenen hesaplarınız üzerinden posta göndermek ve almak için internete bağlı olmanız gerekmektedir.

E-Posta Hesabınızın Kurulması

Bir Eposta hesabını kurmak için:

1.  öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. E-posta uygulamasını başlatmak için **E-posta**'ya




dokununuz.

3. E-posta uygulaması ekranında **E-posta adresi** ve **Şifre**'yi girin ve sonra **İleri**'ye dokununuz.


NOT: ASUS tabletiniz otomatik olarak gelen ve giden posta sunucusu ayarlarınızı kontrol ederken bekleyin.



4. **Hesap seçenekleri**'ni yapılandırın ve **İleri**'yi tıklayın.




5. Gönderilen iletilerde gösterilmesini istediğiniz hesap adını girin ve ardından **İleri** seçeneğine basarak oturum açın.



E-posta Hesaplarının Eklenmesi

E-posta hesapları eklemek için:

1.  öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2.  öğesine basın ve hesabınızı kullanarak oturum açın.
3.  > **Ayarlar** öğesine dokunun, ardından bir e-posta hesabı eklemek için  simgesine dokununuz.



Gmail

Gmail uygulamasını kullanarak yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya ASUS tabletiniz üzerinden e-posta göndermek, almak ve gözetmek üzere mevcut Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz. Bu uygulamanın etkinleştirilmesi Play Store gibi Google hesabı gerektiren diğer Google uygulamalarına erişmenizi sağlar.


Bir Gmail Hesabının Ayarlanması

Bir Gmail hesabını kurmak için:

1.  öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Gmail'i başlatmak için  öğesine basın.
3. **Mevcut hesap**'a dokunup mevcut **E-posta** ve **Şifre**'nizi girin, daha sonra  dokununuz.

NOTLAR:

- Bir **Google Hesabı**'nız yoksa, **Yeni hesap**'a dokununuz.
- Giriş yaparken hesabınızın ayarlanması için ASUS tabletinizin Google hizmetleriyle iletişim kurmasını beklemeniz gerekmektedir.



4. Ayarlarınızı ve verileri yedekleyip yeniden yüklemek için Google hesabınızı kullanabilirsiniz. Gmail hesabınıza giriş yapmak için  öğesine basın.

ÖNEMLİ! Gmail'in yanında birden fazla e-posta hesabınız varsa, zaman tasarrufu yapmak ve bütün e-posta hesaplarınıza aynı anda erişebilmek için **E-posta**'ya tıklayın.



Play Store


Google hesabınızı kullanarak Play Store'daki sayısız eğlenceli oyuna ve araca erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Play Store'a yalnızca Google hesabınıza giriş yaparak erişebilirsiniz.

Play Store Erişimi

Play Store'a erişmek için:

1. Ana Ekran'dan  öğesine dokununuz.
2. Halı hazırda bir Google hesabınız var ise **Mevcut hesap** öğesine basın ve e-posta hesabınız ile şifrenizi girin. Hesabınız yok ise **Yeni hesap** öğesine basın ve ekranda beliren talimatları takip ederek yeni bir hesap oluşturun.
3. Giriş yaptıktan sonra **Play Store** üzerinden uygulama indirmeye başlayabilir ve ASUS tabletinize yükleyebilirsiniz.



NOT: Bazı uygulamalar ücretsizdir ve bazıları da kredi kartınız ile ödeme yapmanızı gerektirir.

Haritalar


Google Haritalar yerleşimleri bulmanızı, haritaları görüntülemenizi ve yönleri almanızı sağlar. Aynı zamanda mevcut konumunuzu görmenize ve diğer kişilerle bilgi paylaşmanıza imkan verir.

Google Haritaların Kullanılması

Google Haritaları kullanmak için:

1.  ögesine dokunarak **Tüm uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine basın.
2. Aramanızı özelleştirmek için ekranın üst kısmındaki arama çubuğunu kullanın.

Dikey Görünüm



MyLibrary (Kitaplarım)

Kitap koleksiyonlarınız için entegre bir uygulama olan MyLibrary (Kitaplarım), satın aldığınız veya indirdiğiniz e-kitapları başlığa, yazara ve tarihe göre yerleştirip sıralayabilmenize imkân tanır.


MyLibrary (Kitaplarım) uygulamasını başlatmak için  ögesine dokunarak **Tüm**

Uygulamalar ekranına geçin ve  ögesine basın.

ÖNEMLİ! Bazı e-kitapları açmak için Adobe Flash® oynatıcısına ihtiyacınız olabilir. MyLibrary (Kitaplarım)'i kullanmadan önce Adobe Flash® oynatıcısını indirin.


NOT: MyLibrary (Kitaplarım), ePub, PDF ve TXT formatında ekitapları destekler.

MyLibrary (Kitaplarım) Ana Ekranı




E-Kitaplarınızın Okunması

E-kitap okurken parmağınızı sola kaydırarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz veya parmağınızı soldan sağa kaydırarak bir önceki sayfaya geri dönebilirsiniz.




Sayfanın Çevrilmesi

Bir sonraki sayfaya geçmek için sağdan sola kaydırın. Önceki sayfaya dönmek için soldan sağa kaydırın.



Bir Yer İmi Yerleřtirme

Yer imi, bir kitabın sayfalarına iřaret koyarak kitabı daha sonra kaldığınız bu sayfalardan okumaya devam etmenizi saęlar.




Bir yer imi yerleřtirmek için:

1. Araç çubuęunu görüntölemek için ekranda herhangi bir yere basın.
2. Sayfaya yer imi koymak için  simgesine dokununuz. Dilediğiniz sayıda sayfaya yer imi koyabilirsiniz.
3. Yer imi konan sayfaları görüntölemek için önce  simgesi altından **Yer İřareti Listesi** ardından da açmak istediğiniz sayfaya dokununuz.


Sayfa Üzerinde Ek Açıklama

E-kitaplarınıza ek açıklama girmek bir kelimenin anlamını öğrenmenize, kelimeyi veya tümceyi kopyalayabilmenize, e-posta ile paylaşabilmenize veya metinden konuşmaya aktarmanıza imkân tanır.

Kelime açıklaması girme



Tümce açıklaması girme



Sayfaya ek açıklama girmek için:

1. Araç çubuğu ve sözlük notu görüntülenene kadar istenen sözcük veya cümleye uzun süre basın.

NOT: Bir tümceye işaret koymak için, kelimeye dokunup tutun ve seçmek için parmağınızı kaydırın. Bir tümceyi seçince, sözlük notu görüntülenmez.

2. Eylem çubuğundan aşağıdakilerden birini seçin:
 - a. Kelimeyi veya tümceyi işaretlemek için **Vurgula**'ya dokunun.
 - b. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kaydetmek için **Not**'a dokunun.
 - c. Seçilen kelime veya tümceyi dinlemek için **Metinden Konuşma** seçeneğine basın.
 - d. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kopyalamak için **Kopyala**'ya dokunun ve bir metin uygulamasına yapıştırın.
 - e. Bir ifadeyi paylaşmak için **Paylaş** yazısını seçin ve ardından, paylaşım için kullanılacak bir uygulama seçin.
 - f. Seçilen ifadenin çevirisini görmek için **Çeviri** komutuna dokununuz.


SuperNote

SuperNote, daha interaktif bir kullanıcı deneyimi için notlar almanıza, mevcut alanı müsvette olarak kullanmanıza, fotoğraf çekip yerleştirmenize ve ses ya da video kaydı yapmanıza olanak sağlar.

Aynı zamanda ASUS WebStorage hesabınız üzerinden not defterlerinizi paylaşabilirsiniz.

SuperNote'u çalıştırmak için Ana Ekran'da  simgesine dokununuz.

SuperNote Ana Ekranı




Yeni Bir Not Defteri Oluřturma

Yeni bir not defteri oluřturmak iin:

1. **Yeni Ekle** gesine dokunun.
2. Dosya adını girin ve ardından sayfa boyutu iin **Pad** veya **Telefon** gesini sein.
3. Bir řablon sein. Yeni not sayfası hemen grnr.



SuperNote Yeni Not Defteri Arayüzü



NOT: Yazma modu, Tür modu veya Çizim moduna bastığınızda mod ayarları ve not defteri araç çubuğu değişir.

Not Defterini Kişiselleştirme

SuperNote, not defterlerinizi daha yaratıcı kullanabilmenize imkân tanır. Araç çubuğundan not defterlerini özelleştirmenize yarayan çeşitli araçları seçebilirsiniz.

NOT: Araç çubuğunun ayarları, seçtiğiniz moda göre değişebilir.

Not defterinizi kişiselleştirmek için:


1. SuperNote ana ekranında, kişiselleştirmek istediğiniz not defterine dokununuz.
2. Not defterlerinizi düzenlemeye başlamak için araç çubuğundan herhangi bir simgeye dokununuz.

NOTLAR:

-  modu için, not defteri araç çubuğundan ▼ ögesine ve ardından gerekli ise  ögesinden hattat kılavuzlarına dokununuz.
 -  modu için, metin rengi ve ağırlığını seçmek amacıyla  ögesine dokununuz.
 -  modu için, fırça vuruşu, rengi, opaklığı ve ağırlığını seçmek amacıyla  ögesine dokununuz
-

SuperNote Salt Okunur Mod

Salt okunur modunu etkinleştirmek için  simgesine, ardından da **Salt okunur** ögesine dokununuz.



Not Defterinizi Yeniden Adlandırma

Not defterinizi yeniden adlandırmak için:

1. SuperNote ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutunuz ve ardından **Yeniden Adlandır** ögesine dokununuz.
2. Dosya adını giriniz ve ardından **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Not Defterinizi Gizleme

Not defterinizi gizlemek için:

1. SuperNote ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Giz için Klti** seçeneğine dokununuz.
2. Şifrenizi girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokununuz.

NOTLAR:

- Not defterinizi ilk kez saklıyorsanız yeni bir şifre girmeniz istenecektir.
 - Saklanmış olan not defterlerini ana ekranda görüntülemek için  öğesine ve ardından **Kilitli not defterini göster** seçeneğine dokununuz.
-

Not Defterinizi Silme

Not defterinizi silmek için:

1. SuperNote ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Sil** öğesine dokununuz.
2. Not defterinin silinmesini onaylamak için **Sil** seçeneğine dokununuz.

AudioWizard

AudioWizard, ASUS tabletinizin ses modlarını gerçek kullanım senaryolarına uyan daha net bir ses çıkışı için özelleştirir.

Audio Wizard uygulamasını başlatmak için Ana Ekran'dan  ögesini seçin ve ardından  öğesine basın.



AudioWizard'ın Kullanımı

AudioWizard kullanmak için:

1. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokununuz.
2. Seçilen ses modunu kaydetmek ve AudioWizard'ı başlatmak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.

App Locker

App Locker özel uygulamalarınıza izinsiz erişimi engelleyen bir güvenlik uygulamasıdır.

App Locker'ın Kullanımı

App Locker'ı kullanmak için:

1. Ana Ekran'dan  ögesine ve ardından  ögesine dokununuz.
2. **Başlat** seçeneğine dokununuz ve şifrenizi belirleyiniz.

Parolayı ayarlayın

App Locker için şifre oluşturun.

Yeni parola:


Yeni parolayı onayla:

İptalTamam

3. App Locker ekranına ilerlemek için **Tamam** ögesine dokununuz.

App Locker Ekranı

Uygulama Kilitleyici açmak ve uygulama listesini etkinleştirmek için kaydırıcıyı sağa sürükleyin




App Locker ayarlarını yapılandırmak için buna dokunun

Kilitlemek istediğiniz uygulamalara veya kilidini açmak için kilitli bir uygulamaya dokununuz

NOTLAR:

- Ana Ekran'da kilitli uygulamaların yanında kilit işaretleri görünecektir.
- Kilitli uygulamalara her eriştiğinizde şifreniz sorulacaktır.

Dosya Koruması Ekranı



Dosya Koruması Kullanma

Dosya Koruması kullanmak için:

1. **Dosya Koruması** öğesine, ardından da Dosya Yöneticisi uygulamasını açmak için **+** simgesine dokunun.
2. Korumak istediğiniz dosyaları seçmek için dokunup, ardından **UYGULA** düğmesine dokunun. Korumak istediğiniz dosyalar Dosya Koruması ekranında görünür.

Widget'lar

Pencere öğeleri, ASUS tabletinizin ana ekranında kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara rahatça erişmenizi sağlayan küçük uygulamalardır.

Widget'ları görüntülemek için Ana Ekran'dan  öğesine ve ardından **Widget'lar** seçeneğine dokununuz.

Ana Ekran'da Pencere Öğesi Görüntülenmesi


Pencere Öğeleri ekranında bir pencere öğesi seçmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın. Seçilen pencere öğesine basılı tutun ve ardından Ana Ekran'a sürükleyin.

ÖNEMLİ:

- Seçilen pencere öğesini kullanabilmek için önce ek işlemler (kayıt, etkinleştirme gibi) gerçekleştirmeniz istenebilir.
- Pencere öğesini yerleştirdiğiniz ekranda yeterli alan yoksa, pencere öğesi o ekrana eklenmez.

Ana Ekran'dan Pencere Öğesinin Kaldırılması

Ana Ekrandan **X Kaldır** seçeneği belirene dek pencere öğesini basılı tutun. Parmağınızı kaldırmadan pencere öğesini **X Kaldır** seçeneğine sürükleyerek Ana Ekrandan kaldırın.



Ana Ekrandan pencere öğesinin kaldırılması



ASUS Battery (ASUS Pili)

ASUS Pil renk ve yüzde değerleri ile ASUS tabletiniz ve bağlı yardımcı elemanlarının pil durumunu göstermeye yarayan bir pencere ögesidir.

ASUS Battery pencere ögesini görüntülemek için Ana Ekran'dan  ögesine ve ardından **Widget'lar** seçeneğine dokunun.

Ana Ekrandan ASUS Battery Pencere Ögesinin Görüntülenmesi

Widget'lar ekranından ASUS Battery pencere ögesine bakmak için ekranı yana doğru kaydırın. Seçilen pencere ögesine basılı tutun ve Ana Ekran'a sürükleyin.



NOT: ASUS tabletinizin pil durumunu ayrıca ASUS Hızlı Ayarlar ve bildirim alanından görebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı almak için **ASUS Hızlı Ayarlar** ve **Bildirim Paneli** kısımlarına bakın.

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmemelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelerle riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkiye bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

5.15-5.25 GHz frekans bantında çalıştırma yalnızca iç mekan kullanımı ile sınırlandırılmıştır. FCC ortak kanal Mobil Uydu Sistemlerine yönelik zararlı karışma ihtimalini azaltmak amacıyla 5.15-5.25 GHz bantı için iç mekan kullanımını şart koşturmaktadır. Bir erişim noktası (AP) bağlantılı olduğunda yalnızca 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz ve 5.725-5.850 GHz bantlarında aktarım yapacaktır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W/kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1.19 W/kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQK00E.

IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılabilecek bilgi olmadığı veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

5150-5250 MHz bantı için olan cihaz sadece ortak kanal Mobil Uydu Sistemlerine yönelik zararlı karışma ihtimalini azaltmak amacıyla yalnızca iç mekan kullanımına özeldir; EIRP limitine uygunluk olarak maksimum anten iznine sahiptir (5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bantlarındaki cihaz için); bölüm A9.2(3)'de belirtildiği gibi uygun görüldüğü şekilde noktadan noktaya ve noktadan noktaya olmayan kullanım için belirlenen EIRP limitlerine uygun olarak maksimum anten iznine sahiptir (5275-5850 MHz bantındaki cihazlar için). İlave olarak, yüksek güçlü radarlar 5250-5350 MHz bantının ilk kullanıcıları (önceliğe sahip olduklarını ifade eder) olarak ayrılmıştır, bu radar LE-LAN cihazlarda karışmaya ve/veya hasara neden olabilir.

ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır. ABD/Kanada pazarlarında satılan ürünlerde yalnızca 1-11 arası kanallar kullanılabilir. Diğer kanalları seçmek mümkün değildir.

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999 / 5 / EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://support.asus.com> adresinden indirilebilir.

İşitme Kaybını Önleme


İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık / kulaklık seti, L.5232-1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332-1:2000 ve/veya EN50332-2:2003 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

CE İşareti Uyarısı



Kablosuz LAN / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 1.4 W / kg'dır.

Bu ekipmanın kullanılabileceği yerler:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Radar tespitiyle ilgili DFS kontrolleri kullanıcı tarafından erişilemez olacaktır.

Bu aygıt, 5150 MHz ila 5350 MHz frekans aralığı altında çalıştırılırken yalnızca iç mekân kullanımıyla kısıtlıdır.

RF Maruziyet Bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz sağlığı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999/519/EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel araştırmaların normal ve titiz değerlendirmeleri kullanılarak bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiş ve kontrol edilmiştir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdiği sınırın ölçü birimi "Özgül Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2.0 W/Kg'dır. İyonlaşmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını sağlamaktadır.

Vücudun yanında çalıştırma için, bu cihaz test edilmiştir ve ICNRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doğrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkış güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

En Yüksek SAR Özeti

Pozlandırma Konumu	Frekans Bandı	10g-SAR (W/kg)	En Yüksek 10g-SAR (W/kg)
Kafa	GSM900	0.135	0.328
	GSM1800	0.115	
	WCDMA I	0.108	
	WCDMA VIII	0.140	
	WLAN 2.4GHz Bandı	0.328	
Gövde (Ayrım 0cm)	GSM900	1.390	1.400
	GSM1800	1.170	
	WCDMA I	1.400	
	WCDMA VIII	1.350	
	WLAN 2.4GHz Bandı	0.285	

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS.123.040. V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Güç Güvenlik Koşulu

6A'ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm² ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm²'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Geri Dönüştürme / Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüştürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüştürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya <http://support.asus.com/> adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

Düzgün Elden Çıkarma



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse Patlama Tehlikesi vardır. Kullanılmış Pilleri Talimatlara Uygun Olarak Atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



ASUS tableti kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



ASUS tableti ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarını kısa devre **YAPTIRMAYIN**. ASUS tableti parçalarına ayırmayın.

Model adı: K00E

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Üretici Firma Bilgileri :

ASUSTek Computer INC. No.150 LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
TELEFON: +886 2 2894 3447

Bakım, Onarım Ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce “KULLANIM KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI’dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI’dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI’dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirdir.

- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün Garanti Belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Uyarılar

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayınız.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağı, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edilebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyiniz.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akımlarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Taşıma esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DİŞİ kalmasına neden olacaktır.

Güvenlik Talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayınız.

Temizlik Ve Bakım

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için nemli bir bez kullanınız. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

AEEE Yönetmeliğine Uygunudur.

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Asus Tablet
Model name :	K00E

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☒ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☒ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50385:2002	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	☒ IEC 62209-1(2006)
	☒ IEC 62209-2(2010)

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 16/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

EC Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAYVAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün:

Ürün adı :	Asus Tablet
Model adı :	K00E

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklar ederiz:

2004/108/EC-EMC Direktifi

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Direktifi

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	☒ IEC 62209-1(2006)
	☒ IEC 62209-2(2010)

2006/95/EC-LVD Direktifi

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Direktifi

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 130816

CE işareti

CE 0682

(EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

Deklarasyon Tarihi: 16/08/2013

CE işaretinin basılmaya başlandığı yıl:2013

İmza : _____



support.asus.com

