



VivoTab

E-příručka

Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz návod dodávaný v VivoTab nebo na webu podpory ASUS na adrese: <http://support.asus.com/>.

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše cenikové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Obsah

O této příručce	6
Konvence použité v této příručce	7
Typografie	7
Bezpečnostní opatření.....	8
Nabíjení vaší baterie.....	8
Použití VivoTab	8
Letecká bezpečnostní opatření.....	8
Obsah dodávky.....	9

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s VivoTab	12
Pohled zepředu	12
Pohled zezadu	13

Kapitola 2: Použití VivoTab

Nastavení VivoTab.....	18
Nabíjení VivoTab	18
Vložení karty micro SIM*.....	19
Zapnutí VivoTab	20
Používání gest na VivoTab	21
Gesta	21
Připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI	23

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

První spuštění.....	26
Obrazovka zámku Windows® 8.....	26
Uživatelské rozhraní Windows®	27
Úvodní obrazovka	27
Aplikace Windows®	27

Práce s aplikacemi Windows®	28
Přízpůsobení aplikací	28
Vyvolání Všech aplikací	28
Pruh tlačítek.....	29
Spuštění pruhu tlačítek	29
Obsah pruhu tlačítek.....	30
Funkce Snap	31
Použití funkce Snap	31
Připojení k Internetu	32
Aktivace Wi-Fi.....	32
Režim v letadle.....	32
Aktivace a deaktivace režim v letadle	32
Internet Explorer 10	33
Použití IE10	33
Odstranit vše a znovu instalovat Windows.....	35
Vypnutí VivoTab.....	36
Přepnutí VivoTab do režimu spánku	36

Kapitola 4: Aplikace ASUS

Vybrané aplikace ASUS.....	38
Knihovna	38
MyDictionary (Můj slovník).....	43
ASUS WebStorage	44
ASUS @vibe.....	64
Super poznámka.....	66
Kamera ASUS	71

Příloha

Prohlášení Federální komise pro komunikaci	74
Limity expozice RF vyzařování (SAR).....	74

Prohlášení o shodě EC	75
Prevence ztráty sluchu	75
Varovná značka CE	75
Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) - CE.....	76
Požadavek na elektrickou bezpečnost	77
Služba recyklace/zpětného odběru ASUS.....	77
Informace o povlaku	77
Správná likvidace.....	78

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru VivoTab, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty VivoTab.

Kapitola 2: Použití VivoTab

Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí VivoTab.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

Uvádí přehled, jak používat Windows® 8 na VivoTab.

Kapitola 4: Aplikace ASUS

Tato kapitola představuje aplikace ASUS dodávané na VivoTab.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k VivoTab.

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí VivoTab a dat.

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Tučné + Ležaté = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.

Bezpečnostní opatření

Nabíjení vaší baterie

Před delším používáním zařízení VivoTab v režimu baterie zcela nabijte baterii. Napájecí adaptér nabíjí baterii, pokud je připojen ke zdroji střídavého napájení. Nabíjení trvá mnohem déle, když se VivoTab **během nabíjení používá**.

DŮLEŽITÉ! Po plném nabití nenechávejte zařízení VivoTab připojené k elektrické síti. Přístroj VivoTab není určen k dlouhodobému připojení ke zdroji napájení.

Použití VivoTab

Tento VivoTab smí být použit pouze za teploty okolí 0 °C až 35 °C.

Při dlouhodobém vystavení extrémně vysoké nebo nízké teplotě může dojít k rychlému vybití nebo zkrácení životnosti baterie. Pro zajištění optimálního výkonu uchovávejte baterii při doporučené okolní teplotě.

Letecká bezpečnostní opatření

Ohledně možnosti používání zařízení VivoTab v letadle a možnosti využití služeb kontaktujte leteckého dopravce.

DŮLEŽITÉ! Zařízení VivoTab může procházet rentgenovým zařízením (používaným ke kontrole předmětů na dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před magnetickými a ručními detektory.


Obsah dodávky




ASUS VivoTab




Napájecí adaptér



Kabel Micro USB



Technická dokumentace a záruční list



Čistící utěrka



Kolík pro vysunutí úchyty na kartu
Micro SIM*

POZNÁMKA:

- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
 - Příložený napájecí adaptér se liší podle země nebo regionu.
-

* K dispozici pouze u modelu (ME400CL).


Kapitola 1:

Nastavení hardwaru

Seznámení s VivoTab

POZNÁMKA: Vzhled jednotlivých modelů přístrojů VivoTab se může lišit.

Pohled z předu



1 Dotykový panel

Dotykový panel umožňuje ovládat zařízení VivoTab pomocí stylusu nebo dotykových gest.

2 Přední kamera

Zabudovanou kameru s rozlišením 2 megapixel lze použít k fotografování nebo záznamu videa pomocí zařízení VivoTab.

3 Indikátor kamery

Indikátor kamery svítí, když se některá ze zabudovaných kamer používá.


4 Snímač okolního osvětlení

Snímač okolního osvětlení detekuje množství okolního světla. Systém dokáže automaticky přizpůsobit jas displeje okolnímu světlu.

5 Dotykové tlačítko Windows® 8

Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy otevřenou aplikaci.

Pohled zezadu



1 Port pro připojení reproduktoru / sluchátek s mikrofonem

Tento port umožňuje připojit přístroj VivoTab k reproduktorům se zesilovačem nebo ke sluchátkům s mikrofonem.

DŮLEŽITÉ! Tento port nepodporuje externí mikrofon.

2 Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti slouží ke zvyšování nebo snižování úrovně hlasitosti přístroje VivoTab.

3 Otvor ručního resetu

Pokud systém přestane reagovat, zatlačením napřímené kancelářské svorky do otvoru pro ruční resetování natvrdo resetujte přístroj VivoTab.

VAROVÁNÍ!

- Vynucení vypnutí systému může vést ke ztrátě dat. Silně doporučujeme pravidelné zálohování dat.
 - Použijte pouze, když počítač přestane reagovat.
-

4 Mikrofon

Integrovaný monofonní mikrofon lze používat při videokonferencích, při vyprávění nebo k jednoduchým zvukovým nahrávkám.

5 Zadní kamera

Zabudovanou kameru s rozlišením 8 megapixelů lze použít k fotografování nebo záznamu videa ve vysokém rozlišení.

6 Fotografický LED blesk

LED blesk slouží k fotografování nebo nahrávání videa v posvětleném prostředí.

Lze použít některé z následujících nastavení LED blesku:

Nastavení	Popis
AUTO (AUTOMATICKY)	System podle potřeby automaticky použije LED blesk při fotografování v závislosti na světelných podmínkách.
ON (ZAPNUTO)	System vždy použije LED blesk při fotografování.
TORCH (LAMPA)	System trvale zapíná LED blesk.
OFF (VYPNUTO)	System deaktivuje LED blesk.

7 Tlačítko vypínače

Stisknutím vypínače zapnete přístroj VivoTab, přepnete do režimu spánku a probudíte z režimu spánku.

Pokud přístroj VivoTab přestane reagovat, stisknutím a přidržením vypínače asi pět (5) sekund přístroj natvrdo vypnete.

DŮLEŽITÉ! Vypnutím systému natvrdo může dojít ke ztrátě dat. Důrazně doporučujeme pravidelně zálohovat data.

Indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva	Stav
Bílá	Plně nabitó.
Oranžová	Probíhá nabíjení.
Nesvítí	Přístroj VivoTab není připojen ke zdroji napájení.

8 Port mikro HDMI

Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.

9 Slot pro kartu Micro SD

Zařízení VivoTab je vybaveno dodatečnou zabudovanou čtečkou paměťových karet, která podporuje formáty karet microSD, microSDHC a microSDXC.

10 Slot na kartu Micro SIM*

Přístroj VivoTab je vybaven zabudovaným slotem pro kartu mikro SIM (Subscriber Identity Module), který podporuje síťová pásma GSM, WCDMA a LTE.

POZNÁMKA: Další podrobnosti viz část **Vložení karty micro SIM**.

* K dispozici pouze u modelu (ME400CL).

11 Otvor pro vysunutí držáku karty micro SIM*

Zasunutím přiloženého kolíku vysunete držák karty micro SIM.

12 Štítek zabudovaného komunikačního zařízení krátkého dosahu (NFC, Near Field Communication)

Štítek zabudovaného komunikačního zařízení krátkého dosahu umožňuje pohodlné sdílení kontaktů, obrázků, videí, vizitek a dalších souborů. Stačí štítek NFC VivoTab přiblížit ke štítku NFC dalšího zařízení podporujícího NFC.

13 Reprodukory

Zabudovaný zvukový reproduktor umožňuje poslouchat zvuk přímo z přístroje VivoTab. Zvuk je řízen softwarově.

14 Port Micro USB 2.0


Port micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 slouží k nabíjení baterie nebo k napájení přístroje VivoTab.

* K dispozici pouze u modelu (ME400CL).

Kapitola 2: Použití VivoTab

Nastavení VivoTab

Nabíjení VivoTab



Pokyny pro nabíjení zařízení VivoTab:

- A** Připojte kabel micro USB k napájecímu adaptéru.
- B** Připojte konektor micro USB k zařízení VivoTab.
- C** Připojte napájecí adaptér k uzemněné elektrické zásuvce.



Před prvním použitím v režimu baterie nechte zařízení VivoTab osm (8) hodin nabíjet.

DŮLEŽITÉ!


- K nabíjení zařízení VivoTab použijte pouze dodaný napájecí adaptér a kabel micro USB. Použitím jiného napájecího adaptéru může dojít k poškození zařízení VivoTab.
- Aby se zabránilo nebezpečí zranění, před nabíjením zařízení VivoTab odstraňte ochranný film z napájecího adaptéru a kabelu micro USB.
- Zkontrolujte, zda připojujete napájecí adaptér ke správné elektrické zásuvce se správným jmenovitým vstupem. Výstupní napětí tohoto adaptéru je DC5 V, 2 A.
- Po plném nabití nenechávejte zařízení VivoTab připojené k elektrické síti. Přístroj VivoTab není určen k dlouhodobému připojení ke zdroji napájení.
- Při používání zařízení VivoTab v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.

Vložení karty micro SIM*


Aby se bylo možné z přístroje VivoTab připojit k mobilní širokopásmové síti, je třeba vložit kartu micro SIM (Subscriber Identity Module).

Pokyny pro vložení karty micro SIM:


- A. Zásunutím špičky přiloženého kolíku pro vysunutí úchytu na kartu micro SIM vysuňte úchyt na kartu micro SIM.



- B. Vysuňte úchyt na kartu micro SIM a vložte kartu micro SIM do držáku podle obrázku.



- C. Zorientujte a zasuňte úchyt s kartou micro SIM zpět do slotu.




* K dispozici pouze u modelu (ME400CL).

Zapnutí VivoTab

Postup zapnutí VivoTab:

Stiskněte vypínač.



Používání gest na VivoTab

Gesta umožňují spuštění programů a vyvolání nastavení VivoTab. Gesty na displeji VivoTab lze aktivovat funkce.

Gesta

Vytažení z levého okraje




Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná běžící aplikace.

Vytažení z pravého okraje



Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí Pruh tlačítek.

Vytažení z horního okraje



- Na úvodní obrazovce tažením z horního okraje vyvolejte pruh Všechny aplikace.
- Vytažením z horního okraje běžící aplikace zobrazte její nabídku.

Posuv prstem



Posunem prstu rolujte nahoru a dolů a posunem prstu posouvajte obsah obrazovky vlevo a vpravo.

Zmenšit



Dva prsty umístěné kousek od sebe přiblížte k sobě.

Zvětšit



Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte kousek od sebe.

Klepnutí a držení




- Aplikaci přesunete tak, že klepnete a držíte její dlaždici a táhnete ji na nové místo.
- Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Klepnutí/dvojitě klepnutí



- Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte poklepáním.

Připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI



Pokyny pro připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI:

- A** Připojte konektor mikro HDMI k portu mikro HDMI VivoTab.
- B** Připojte kabel HDMI k portu HDMI zobrazovacího zařízení, které je kompatibilní s rozhraním HDMI.



Kapitola 3:

Práce s Windows® 8

První spuštění

Při prvním spuštění VivoTab se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.

Postup prvního spuštění:

1. Zapnutí VivoTab.
2. Vyberte jazyk zobrazení a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
3. Vyberte zemi, jazyk a rozložení klávesnice a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
4. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte **Souhlasím s licenčními podmínkami pro používání Windows** a klepněte na **Přijmout**.
5. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
 - Přizpůsobení
 - Nastavení
 - Přihlaste se k počítači
6. Po provedení základních nastavení Windows® 8 zobrazí video průvodce. Sledujte průvodce a seznámíte se s funkcemi Windows® 8.

Obrazovka zámku Windows® 8


Při spuštění operačního systému Windows® 8 v přístroji VivoTab nebo pokud je systém v režimu spánku, se může objevit obrazovka zámku Windows® 8. Tažením nahoru po obrazovce zámku otevřete úvodní obrazovku.

Uživatelské rozhraní Windows®

Uživatelské rozhraní Windows® 8 je založeno na dlaždicích, umožňuje snadné uspořádání a používání aplikací Windows® z úvodní obrazovky. Obsahuje následující funkce, které můžete při práci s tabletem využít.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.



Aplikace Windows®

Tuto skupinu aplikací lze přizpůsobit a vytvořit tak jedno centrum pro práci a hru na VivoTab. Každá z nich představuje konkrétní funkci, kterou můžete používat a sdílet přes síťová připojení.

POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.



Práce s aplikacemi Windows®

Přizpůsobení aplikací

Lze změnit velikost aplikací nebo je odepnout z úvodní obrazovky.


Změna velikost aplikací

Postup změny velikosti dlaždice aplikace:

1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na  soubor aplikace zmenšíte nebo klepnutím na  zvětšíte.

Odepnutí aplikací


Postup odepnutí aplikace:

1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na  aplikaci odepněte.

Vyvolání Všech aplikací


Otevření obrazovky aplikací

Postup vyvolání všech aplikací:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte pruh **Všechny aplikace**.
2. Klepnutím na  zobrazte všechny aplikace instalované na VivoTab.


Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

Postup připnutí aplikace:

1. Na obrazovce Aplikace tažením dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na  připněte vybranou aplikaci na úvodní obrazovku.

Pruh tlačítek

Pruh tlačítek je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení VivoTab.



Spuštění pruhu tlačítek

POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh tlačítek.

Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí pruh tlačítek.

Obsah pruhu tlačítek



Hledat

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na VivoTab.



Sdílet

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.



Start

Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.



Zařízení

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k VivoTab, jako je vnější displej nebo tiskárna.



Nastavení

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení VivoTab.

POZNÁMKA: Aby byla vaše mobilní základna (volitelná) rovněž zaktualizována nejnovější aktualizací Windows®, po zobrazení upozornění na aktualizaci Windows® vložte tablet do mobilní základny.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.



Použití funkce Snap

Funkci Snap na dotykovém panelu VivoTab můžete aktivovat následujícím postupem:

1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a přidržte horní okraj aplikace, poté táhněte vlevo nebo vpravo, až se objeví pruh funkce Snap.
3. Spustíte další aplikaci.

Připojení k Internetu

Pomocí připojení Wi-Fi lze na VivoTab pracovat s e-maily, prohlížet Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte **Režim v letadle**, pokud chcete používat Wi-Fi.

Aktivace Wi-Fi

Postup povolení Wi-Fi:

1. Aktivujte Pruh tlačítek.



2. Klepněte na **Nastavení** a pak na **Dostupné**.
3. Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden přístupový bod a poté klepněte na **Connect (Připojit)**.
4. Po výzvě k zadání hesla zadejte heslo a klepněte na **Next (Další)**.
5. Pokud chcete povolit sdílení mezi tabletem a ostatními zařízeními s podporou bezdrátové sítě, klepněte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení k zařízením)**. Pokud sdílení nechcete povolit, klepněte na **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k zařízením)**.

Režim v letadle

Režim v letadle deaktivuje bezdrátová připojení, takže můžete tablet bezpečně používat během letu.

POZNÁMKA: Obráťte se na svého leteckého přepravce ohledně služeb během letu a omezení, která je při použití VivoTab během letu dodržovat.

Aktivace a deaktivace režim v letadle

Postup aktivace a deaktivace režim v letadle:

1. Aktivujte Pruh tlačítek.



2. Klepněte na **Nastavení** a pak na **Režim v letadle**.
3. Posunem posuvníku vlevo resp. vpravo zapněte resp. vypněte **Režim v letadle**.



Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 (IE10) nabízí intuitivnější, rychlejší a bezpečnější procházení a sdílení vašich oblíbených webů.

POZNÁMKA: Před použitím IE10 se ujistěte, že jste připojeni k internetu.

Použití IE10

Pokud chcete použít IE10:



1. Na úvodní obrazovce klepněte na .
2. V adresním řádku prohlížeče vepište adresu a klepněte na .





Používání karet

Panel karet zobrazuje miniaturní zobrazení již otevřených webových stránek. Rovněž obsahuje dotykové ovládací prvky, které umožňují snadno přidat novou kartu, zavřít kartu nebo přepínat mezi kartami.

Postup vytvoření nové záložky:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje stránky IE10 zobrazte pruh nabídek.
2. Klepněte na .
3. V adresním řádku prohlížeče vepište adresu a klepněte na .

Zavření záložky:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje stránky IE10 zobrazte pruh nabídek.
2. Klepněte na  u záložky, kterou chcete zavřít.
3. Pokud chcete zavřít všechny záložky, klepněte na  > **Close tabs (Zavřít záložky)**.


POZNÁMKA: Tímto zavřete všechny záložky až na tu, která je aktuálně zobrazena.


Odstranit vše a znovu instalovat Windows

Obnovu továrního stavu VivoTab lze provést volbou **Remove everything and reinstall (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)**. Tuto volbu využijete následujícím postupem.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na  > **Change PC Settings (Změnit nastavení PC)** > **General (Obecně)**.
3. Rolováním dolů zobrazte volbu Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows). V této volbě vyberte **Get Started (Začít)**.



Nastavení počítače

- Aktivace Windows
- Přizpůsobení
- Uživatelé
- Oznámení
- Hledání
- Sdílení
- Obecně**
- Ochrana osobních údajů
- Zařízení
- Bezdrátová síť
- Usnadnění přístupu
- Synchronizace nastavení

Dostupné úložiště

Máte k dispozici 29,0 GB. Podívejte, kolik místa zabírají vaše aplikace.

[Zobrazit velikost aplikací](#)

Částečné obnovení počítače, které neovlivní soubory

Pokud počítač nefunguje správně, můžete ho částečně obnovit – neplýdnete při tom o svoje fotografie, hudbu, videa ani jiné osobní soubory.

[Spustit](#)

Všechno smazat a přeinstalovat Windows

Pokud chcete svůj počítač recyklovat nebo ho obnovit do stavu, v jakém jste ho dostal, můžete ho obnovit do továrního nastavení.

[Spustit](#)

Spuštění s upravenými nastavením




Umožňuje spustit systém ze zařízení nebo disku (například z jednotky USB nebo z DVD) a změnit nastavení firmwaru počítače a spuštění Windows nebo Windows obnovit z jeho image. Tímto se počítač restartuje.

[Restartovat teď](#)

4. Dokončete reinstalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí VivoTab

Existuje více možností vypnutí VivoTab:

- Klepněte na  mezi ovládacími tlačítky a poté na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Na přihlašovací obrazovce klepněte na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Pokud přístroj VivoTab nereaguje, stiskněte a přidržte vypínač alespoň pět (5) sekund, dokud se přístroj VivoTab nevyepne.

Přepnutí VivoTab do režimu spánku

VivoTab přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka napájení.

Kapitola 4: ***Aplikace ASUS***


Vybrané aplikace ASUS

Knihovna

My Library (Moje knihovna), integrované rozhraní pro sbírky knih, umožňuje umísťovat a třídit zakoupené nebo stažené e-knihy podle titulu, autora a datumu.


POZNÁMKA: MyLibrary (Moje knihovna) podporuje pouze e-knihy ve formátu ePub.

Hlavní obrazovka My Library (Moje knihovna)




Importování e-knih

Chcete-li importovat do knihovny více e-knih, můžete provést následující kroky:


1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
2. Klepněte na  a potom klepnutím na **Files (Soubory)** vyhledejte e-knihy, které chcete přidat do knihovny.

3. Klepněte na e-knihy, které chcete přidat do veřejné knihovny, a potom klepněte na **Open (Otevřít)**.




Postup čtení e-knihy

Při čtení e-knihy klepnutím nebo přetažením pravé stránky přejděte na další stránku a klepnutím nebo přetažením levé stránky přejděte na předchozí stránku.





Vložení záložky

Záložka umožňuje označovat stránky v knize, takže se můžete snadno vrátit na poslední stránku, kterou jste četli.




Pokyny pro vložení záložky:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje stránky e-knihy zobrazte panel nabídek.
2. Klepnutím na  označte stránku. Můžete označit libovolné množství stránek.
3. Chcete-li zobrazit stránky označené záložkami, klepněte na  > **Bookmark list (Seznam nedávno čtených)** a potom klepněte na stránku, kterou chcete otevřít.


Vkládání poznámek na stránku

Vkládáním poznámek do e-knih můžete zobrazit definici slova, zkopírovat slovo nebo frázi, sdílet e-mailem nebo překládat do jiného jazyka.

Vkládání poznámek ke slovu



Vkládání poznámek k frázi



Pokyny pro vložení poznámky:

1. Klepněte a podržte slovo, dokud se nezobrazí panel nástrojů a slovník.

POZNÁMKA: Chcete-li označit frázi, klepněte a podržte slovo a potom posunutím prstu vyberte. Když vyberete frázi, slovník se nezobrazí.

2. Klepnutím na **Highlight (Zvýraznit)** označte slovo nebo frázi. Klepnutím na **Note (Poznámka)** zaznamenejte vybrané slovo nebo frázi. Klepnutím na **Copy (Kopírovat)** zkopírujete vybrané slovo nebo frázi a vložíte ji do textové aplikace.

POZNÁMKY:

- Chcete-li přeložit slovo nebo frázi, klepněte na **Highlight (Zvýraznit)**. Klepněte na zvýrazněné slovo nebo frázi, potom klepněte na **Translation (Překlad)** a vyberte jazyk. Před použitím této funkce se ujistěte, zda jste připojeni k internetu.
- Chcete-li sdílet slovo nebo frázi, klepněte na **Share (Sdílet)** a potom vyberte aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení.


3. Chcete-li zobrazit stránku s uloženými poznámkami, klepněte na  >

Note List (Seznam poznámek) a potom klepněte na poznámku, kterou chcete otevřít.


MyDictionary (Můj slovník)

Můj slovník je integrovaná referenční aplikace, která umožňuje zobrazit definici, přehrát výslovnost a zobrazit překlad slova nebo fráze.

Obrazovka Dictionary (Slovník)



Obrazovka Translate (Přeložit)



POZNÁMKA: Před použitím funkce překládání nebo před spuštěním webu Wikionary zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je osobní online úložiště, do kterého lze ukládat oblíbený obsah a sdílet jej v rámci pracovní skupiny. Při používání aplikace ASUS WebStorage prostřednictvím přístroje VivoTab můžete přistupovat k vlastním obsahu, synchronizovat jej s vaším počítačem a sdílet jej s přáteli.



Aplikace ASUS WebStorage rovněž umožňuje vytvářet poznámky, fotografovat, nahrávat videa a hlasové zprávy a rychle je ukládat na váš účet WebStorage prostřednictvím přístroje VivoTab.

POZNÁMKY:


- Aby bylo možné tuto aplikaci používat, musíte mít účet ASUS WebStorage. Nemáte-li účet, vytvořte si jej pomocí aplikace ASUS WebStorage ve vašem přístroji VivoTab nebo navštivte <https://www.asuswebstorage.com> a zaregistrujte se.
 - Před připojením k ASUS WebStorage zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.
 - Před synchronizací souborů s počítačem nepamenejte nainstalovat nejnovější aplikaci ASUS WebStorage PC Suite. Přejděte na <https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/> a stáhněte si nejnovější verzi aplikace ASUS WebStorage PC Suite.
-

Přihlášení k účtu ASUS WebStorage


Pokyny pro přihlášení k účtu ASUS WebStorage:

1. Na stránce pro přihlášení ASUS WebStorage klepněte na **Sign in (Přihlásit)**.
2. Zadejte vaše ID a heslo WebStorage a potom klepněte na **Sign in (Přihlásit)**. Zobrazí se úvodní obrazovka s výhodami aplikace ASUS WebStorage.
3. Opakovaným klepnutím na  zobrazte stránku Náhled souboru a potom klepnutím na  přejděte na hlavní obrazovku aplikace ASUS WebStorage.

Hlavní obrazovka ASUS WebStorage



Potažením prstem po displeji zprava doleva zobrazíte další možnosti.



Používání ASUS WebStorage

ASUS WebStorage obsahuje následující složky, které můžete používat pro různé funkce:



MySyncFolder

MySyncFolder umožňuje přistupovat k a sdílet obsah synchronizovaný s vaším počítačem prostřednictvím přístroje VivoTab.

Po uložení souboru do této složky se soubor automaticky sesynchronizuje s vaším počítačem. Můžete rovněž stáhnout obsah z této složky a uložit jej do přístroje VivoTab nebo do dalšího paměťového zařízení.


Ukládání souborů do MySyncFolder


Pokyny pro ukládání souborů do MySyncFolder:

1. Klepnutím na  spustíte **MySyncFolder**.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
3. Klepněte na  a potom vyhledejte soubor, který chcete uložit do MySyncFolder.

Stahování souborů na místní disk nebo do dalšího paměťového zařízení


Pokyny pro stahování souborů na místní disk nebo do dalšího paměťového zařízení:

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete stáhnout.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte místo pro uložení souboru.
3. Zadejte název souboru a potom klepněte na **Save (Uložit)**.



Tento panel nastavení se zobrazí, když vyberete soubor.


Panel nastavení



Tento panel nastavení se zobrazí, když potáhnete prstem od horního k dolnímu okraji displeje.


Přidávání souborů do MySyncFolder

Pokyny pro přidávání souborů do MySyncFolder:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte panel nastavení.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte některou z následujících možností:
 - a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
 - b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
 - c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
 - d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
3. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do MySyncFolder.



Odstraňování obsahu z MySyncFolder

Pokyny pro odstraňování obsahu z MySyncFolder:

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom klepněte na **OK**.


Přejmenování obsahu v MySyncFolder

Pokyny pro přejmenování obsahu v MySyncFolder:

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom zadejte nový název souboru.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Označování obsahu v MySyncFolder

Pokyny pro označování obsahu v MySyncFolder:



1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete označit.
2. Na panelu nastavení klepněte na .

POZNÁMKY:


- Pod označeným souborem nebo složkou se zobrazí ikona hvězdičky.
- Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky S hvězdičkou a do složky Odkaz na sdílenou složku.

Sdílení obsahu ve složce MySync

Pokyny pro sdílení obsahu ve složce MySync:

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
 - a. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na .

POZNÁMKA: Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.

- b. Chcete-li sdílet prostřednictvím odkazu na sdílenou složku, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na . Poznamenejte si zobrazený kód sdílení.

POZNÁMKA: Poskytněte kód sdílení osobám, které mají sdílet soubory.

- c. Chcete-li sdílet prostřednictvím složky Spolupráce, klepněte na **Collaboration (Spolupráce)**.

POZNÁMKY:

- Sdílení prostřednictvím složky Spolupráce je omezeno pouze na složky.
- Přidejte e-mailové adresy osob, se kterými chcete spolupracovat se soubory. Další pokyny viz část **Spolupráce**.

Backed-up Data (Zálohovaná data)

Funkce Zálohovaná data umožňuje přistupovat k souborům, které jste zazálohovali z vašeho počítače. Rovněž umožňuje označovat soubory jako oblíbené a stahovat je do místní paměti přístroje VivoTab nebo do dalšího paměťového zařízení.




POZNÁMKY:

- Aplikace ASUS WebStorage využívá název vašeho počítače jako výchozí název pro zálohovací složku.
- Umístění a názvy vašeho zálohovaného obsahu jsou stejné, jako umístění a názvy vašeho obsahu ve vašem počítači.
- Chcete-li zálohovat soubory z více počítačů nebo rozšířit kapacitu vašeho úložiště, musíte zakoupit plány WebStorage ze serveru technické podpory ASUS WebStorage. Další informace viz <https://service.asuswebstorage.com/store>.

Stahování a označování obsahu v zálohovaných datech

Můžete stáhnout soubor do místní paměti přístroje VivoTab nebo označit soubor nebo složku jako oblíbenou položku.

Pokyny pro stažení nebo označení souborů ve složce Zálohovaná data:

1. Klepnutím na  spustíte **Backed-up Data (Zálohovaná data)**.
2. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete stáhnout nebo označit.
3. Na panelu nastavení klepnutím na  označíte soubor nebo klepnutím na  stáhnete soubor a uložíte do místní paměti.

POZNÁMKY:



- Můžete stáhnout pouze jeden soubor najednou.
- Soubory, které označíte jako oblíbené, jsou automaticky přidány do složky **Starred (5 hvězdičkou)**.

My Collection (Moje sbírka)

Složka Moje sbírka je váš osobní úložný prostor pro uchovávání vybraného obsahu. Můžete rovněž stáhnout soubory z této složky a uložit je do vnitřní paměti přístroje VivoTab nebo do další paměti.


Ukládání souborů

Pokyny pro ukládání souborů:

1. Klepnutím na  spustíte složku **My Collection (Moje sbírka)**.
2. Klepněte na  a potom vyhledejte a vyberte soubor, který chcete uložit.
3. Klepnutím na **Open (Otevřít)** uložíte soubor do složky My Collection (Moje sbírka).


Přidávání souborů do My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro přidávání souborů do My Collection (Moje sbírka):

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte některou z následujících možností:
 - a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
 - b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
 - c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
 - d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
3. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do MySyncFolder.



Odstraňování obsahu z My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro odstraňování obsahu z My Collection (Moje sbírka):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom klepněte na **OK**.


Přejmenování obsahu v My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro přejmenování obsahu v My Collection (Moje sbírka):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom zadejte nový název souboru.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Označování obsahu v My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro označování obsahu v My Collection (Moje sbírka):



1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete označit.
2. Na panelu nastavení klepněte na .

POZNÁMKY:


- Pod označeným souborem nebo složkou se zobrazí ikona hvězdičky.
 - Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky S hvězdičkou a do složky Odkaz na sdílenou složku.
-

Sdílení obsahu ve složce My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro sdílení obsahu ve složce My Collection (Moje sbírka):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
 - a. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na .

POZNÁMKA: Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.

- b. Chcete-li sdílet prostřednictvím odkazu na sdílenou složku, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na . Poznamenejte si zobrazený kód sdílení.

POZNÁMKA: Poskytněte kód sdílení osobám, které mají sdílet soubory.

- c. Chcete-li sdílet prostřednictvím složky Spolupráce, klepněte na **Collaboration (Spolupráce)**.

POZNÁMKY:

- Sdílení prostřednictvím složky Spolupráce je omezeno pouze na složky.
 - Přidejte e-mailové adresy osob, se kterými chcete spolupracovat se soubory. Další pokyny viz část **Spolupráce**.
-



Starred (S hvězdičkou)

Složka S hvězdičkou umožňuje snadno přistupovat a prohlížet obsah označený jako oblíbené.

Obsah v této složce lze rovněž přejmenovat, sdílet s přáteli nebo odebrat jako oblíbené.



Přejmenování obsahu v Starred (S hvězdičkou)

Pokyny pro přejmenování obsahu v Starred (S hvězdičkou):


1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom zadejte nový název souboru.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Sdílení obsahu ve složce Starred (S hvězdičkou)

Pokyny pro sdílení obsahu ve složce Starred (S hvězdičkou):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
 - a. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na .

POZNÁMKA: Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.

- b. Chcete-li sdílet prostřednictvím odkazu na sdílenou složku, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na . Poznamenejte si zobrazený kód sdílení.

POZNÁMKA: Poskytněte kód sdílení osobám, které mají sdílet soubory.



- c. Chcete-li sdílet prostřednictvím složky Spolupráce, klepněte na **Collaboration (Spolupráce)**.

POZNÁMKY:

- Sdílení prostřednictvím složky Spolupráce je omezeno pouze na složky.
 - Přidejte e-mailové adresy osob, se kterými chcete spolupracovat se soubory. Další pokyny viz část **Spolupráce**.
-

Odebírání souboru nebo složky

Pokyny pro odebírání souboru nebo složky:



1. Klepnutím na  spustíte složku **Starred (S hvězdičkou)**.
2. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete odebrat.
3. Na panelu nastavení klepněte na .

Recent changes (Nedávné změny)

Složka posledních změn obsahuje dvacet posledních stažených, označených nebo sdílených souborů. Z této složky můžete rovněž soubory stáhnout a uložit do vnitřní paměti přístroje VivoTab nebo do další paměti.



Prohlížení nedávno změněného obsahu

Pokyny pro prohlížení nedávno změněného obsahu:

1. Klepnutím na  spustíte složku **Recent changes (Nedávné změny)**.
2. Klepněte na soubor, který chcete zobrazit.
3. Klepnutím na  se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Přejmenování obsahu v Recent changes (Nedávné změny)


Pokyny pro přejmenování obsahu v Recent changes (Nedávné změny):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom zadejte nový název souboru.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

POZNÁMKA: Můžete pouze přejmenovat poslední obsah uložený ve složkách MySyncFolder a Moje sbírka.

Odstraňování obsahu z Recent changes (Nedávné změny)


Pokyny pro odstraňování obsahu z Recent changes (Nedávné změny):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním souborů z této složky rovněž odstraníte totožné soubory ze složky MySyncFolder a Moje sbírka. Před odstraněním zazálohujte soubory.

Označování obsahu v Recent changes (Nedávné změny)



Pokyny pro označování obsahu v Recent changes (Nedávné změny):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete označit.
2. Na panelu nastavení klepněte na .


POZNÁMKY: Pod označeným souborem nebo složkou se zobrazí ikona hvězdičky.

Sdílení obsahu ve složce Recent changes (Nedávné změny)

Pokyny pro sdílení obsahu ve složce Recent changes (Nedávné změny):

1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
 - a. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na .


POZNÁMKY: Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.

- b. Chcete-li sdílet prostřednictvím odkazu na sdílenou složku, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na . Poznamenejte si zobrazený kód sdílení.

POZNÁMKY: Poskytněte kód sdílení osobám, které mají sdílet soubory.

Stahování souborů do místní jednotky

Pokyny pro stahování souborů do místní jednotky:



1. Potáhněte soubor nebo složku, kterou chcete stáhnout.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte místo pro uložení souboru.
3. Zadejte název souboru a potom klepněte na **Save (Uložit)**.

Recent photos (Nedávné fotografie)

Složka posledních fotografií obsahuje dvacet posledních stažených, označených nebo sdílených fotografií. Z této složky můžete rovněž fotografie stáhnout a uložit do vnitřní paměti přístroje VivoTab nebo do další paměti.



Prohlížení nedávných fotografií

Pokyny pro prohlížení nedávných fotografií:

1. Klepnutím na  spustíte složku **Recent photos (Nedávné fotografie)**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit další fotografie, potažením prstu od horního nebo dolního okraje displeje spustíte zobrazení miniatur a potom klepněte na fotografii.
3. Klepnutím na  se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.

Přejmenovávání fotografií


Pokyny pro přejmenovávání fotografií:

1. Potáhněte prstem fotografii, kterou chcete přejmenovat.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom zadejte nový název souboru.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

POZNÁMKA: Můžete pouze přejmenovat fotografie uložené ve složkách MySyncFolder a Moje sbírka.

Odstraňování fotografií


Pokyny pro odstranění fotografie:

1. Potáhněte prstem fotografií, kterou chcete odstranit.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním fotografií z této složky rovněž odstraníte totožné fotografie ze složky MySyncFolder a Moje sbírka. Před odstraněním zazálohujte fotografie.

Označování fotografií



Pokyny pro označení fotografie:

1. Potáhněte prstem fotografií, kterou chcete označit.
2. Na panelu nastavení klepněte na .


POZNÁMKA: Pod označenou fotografií se zobrazí ikona hvězdičky.

Sdílení fotografií

Pokyny pro sdílení fotografie:

1. Potáhněte prstem fotografií, kterou chcete sdílet.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:
 - a. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na .


POZNÁMKA: Aby bylo možné sdílet fotografie prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.

- b. Chcete-li sdílet prostřednictvím odkazu na sdílenou složku, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na . Poznamenejte si zobrazený kód sdílení.

POZNÁMKA: Poskytněte kód sdílení osobám, které mají sdílet soubory.

Stahování fotografií do místní jednotky

Pokyny pro stažení fotografie:


1. Potáhněte prstem fotografií, kterou chcete stáhnout.
2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte místo pro uložení fotografie.
3. Zadejte název souboru a potom klepněte na **Save (Uložit)**.

Recent music (Nedávná hudba)

Složka poslední hudby obsahuje dvacet posledních stažených, označených nebo sdílených hudebních souborů. Z této složky můžete rovněž vysílat datový proud hudebních souborů, stahovat je a ukládat do vnitřní paměti přístroje VivoTab nebo do další paměti.

Prohlížení a přehrávání hudebních souborů

Pokyny pro prohlížení a přehrání hudebního souboru:



1. Klepnutím na  spustíte složku **Recent music (Nedávná hudba)**.
Poslední hudební soubory jsou zobrazeny jako seznam stop na pravé straně obrazovky.
2. Posouváním procházejte seznam stop nahoru nebo dolů a potom klepněte na hudební soubor, který chcete přehrát.

Přejmenovávání hudebních souborů

Pokyny pro přejmenování hudebního souboru:

1. V seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete přejmenovat.

POZNÁMKA: Nalevo od vybraného souboru se zobrazí ikona reproduktoru.

2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom zadejte nový název souboru.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko .

POZNÁMKA: Můžete pouze přejmenovávat hudební soubory uložené ve složkách MySyncFolder a Moje sbírka.

Odstraňování hudebních souborů

Pokyny pro odstranění hudebního souboru:

1. V seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete odstranit.

POZNÁMKA: Nalevo od vybraného souboru se zobrazí ikona reproduktoru.

2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním hudebních souborů z této složky rovněž odstraníte totožné soubory ze složky MySyncFolder a Moje sbírka. Hudební soubory před odstraněním zazálohujte.

Označování hudebních souborů

Pokyny pro označení hudebního souboru:

1. V seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete označit.

POZNÁMKA: Napravo od vybraného souboru se zobrazí ikona reproduktoru.

2. Na panelu nastavení klepněte na .

POZNÁMKA: Napravo od označeného hudebního souboru se zobrazí ikona hvězdičky.


Sdílení hudebních souborů

Pokyny pro sdílení hudebního souboru:


1. V seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete sdílet.

POZNÁMKA: Nalevo od vybraného souboru se zobrazí ikona reproduktoru.

2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte z následujících možností:

- a. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na .

POZNÁMKA: Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.

- b. Chcete-li sdílet prostřednictvím odkazu na sdílenou složku, klepněte na **Public share (Veřejná sdílená složka)** a potom klepněte na . Poznamenejte si zobrazený kód sdílení.


POZNÁMKA: Poskytněte kód sdílení osobám, které mají sdílet soubory.

Stahování hudebních souborů do místní jednotky

Pokyny pro stažení hudebního souboru:

1. V seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete stáhnout.

POZNÁMKA: Nalevo od vybraného souboru se zobrazí ikona reproduktoru.




2. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte místo pro uložení souboru.
3. Zadejte název souboru a potom klepněte na **Save (Uložit)**.

Uložený sdílený odkaz

Složka Odkaz na sdílenou složku umožňuje přistupovat ke sdíleným souborům prostřednictvím kódů sdílení a stahovat je do přístroje VivoTab.


Přístupování ke sdíleným souborům

Pokyny pro přístup ke sdílenému souboru:

1. Klepnutím na  spustíte složku **Saved share link (Odkaz na sdílenou složku)**.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení a potom klepněte na .
3. Zadejte kód sdílení a potom klepněte na .

Stahování sdílených souborů do místní jednotky


Pokyny pro stažení sdíleného souboru:

1. Otevřete složku, která obsahuje sdílený soubor, který chcete stáhnout.
2. Potáhněte soubor, který chcete stáhnout, a potom klepněte na .
3. Vyberte místo, na které chcete soubor uložit.
4. Zadejte název souboru a potom klepněte na **Save (Uložit)**.

Spolupráce



Složka Spolupráce umožňuje vám a vašim přátelům přistupovat, stahovat, odstraňovat a přejmenovávat soubory spolupráce v reálném čase. Všichni vaši přátelé uvnitř skupiny mohou sledovat aktualizace ve této složce.

Z této složky můžete rovněž pořizovat poznámky, snímky, videa a nahrávat zvuk a ukládat přímo do této složky.

POZNÁMKA: Před sdílením souborů prostřednictvím složky **Collaboration (Spolupráce)** je třeba přidat e-mailovou adresu(y) přátel, se kterými chcete sdílet soubory. Potažením vyberte složku, kterou chcete sdílet, a potom klepněte na  > **Collaboration (Spolupráce)** > **Collaborator (Spolupracovník)**.


Stahování souborů

Pokyny pro stahování souborů:

1. Klepnutím na  spustíte složku **Collaboration (Spolupráce)**.
2. Klepněte na složku, ve které se nachází soubor, který chcete stáhnout.
3. Potáhněte soubor a potom klepněte na  .
4. Vyberte místo, na které chcete soubor uložit.
5. Zadejte název souboru a potom klepněte na **Save (Uložit)**.


Přidávání souborů pro spolupráci

Pokyny pro přidávání souborů pro spolupráci:

1. Otevřete složku, do které chcete přidat soubor.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
3. Na panelu nastavení klepněte na  a potom vyberte některou z následujících možností:
 - a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
 - b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
 - c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
 - d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
4. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do MySyncFolder.

Odhlášení z aplikace ASUS WebStorage

Pokyny pro odhlášení z aplikace ASUS WebStorage:


1. Potažením prstu od pravého okraje obrazovky na obrazovce aplikace ASUS WebStorage spustíte panel ovládacích tlačítek.
2. Klepněte na  > **Account Info (Informace o účtu)** a potom klepněte na **Sign out (Odhlásit)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je univerzální platforma hudební zábavy, která umožňuje vysílat vaše oblíbené interprety a rozhlasové stanice.

POZNÁMKA: Přehrávaný obsah se může lišit podle země nebo regionu.

Hlavní obrazovka ASUS @vibe



Používání @vibe


ASUS @vibe umožňuje vysílat hudební a rozhlasový obsah poskytovaný službou internetového rádia, například AUPEO! Free Music.

Používání AUPEO! Free Music


AUPEO! je individualizovaná služba internetového rádia, která umožňuje vysílat hudbu vybraných interpretů, motivů a žánrů.

Pokyny pro používání AUPEO! Free Music:

1. V aplikaci AUPEO! Free Music klepněte na interpreta, kterého chcete otevřít.
2. Chcete-li vyhledat další interprety, klepněte na **MORE (DALŠÍ)** a posouvejte obrazovku vpravo nebo vlevo.




3. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát.



Super poznámka

Aplikace SuperNote poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní pro psaní poznámek, malování a kreslení. Rovněž umožňuje psát poznámky, kreslit, fotografovat a nahrávat zvuky a videa pro interaktivnější zážitky.

Hlavní obrazovka SuperNote



Použití Super poznámky

SuperNote obsahuje tři režimy v jednom plátnu: Režim kreslení, režim psaní a režim zadávání. V tomto návrhu můžete kreslit, malovat, črtnat a zadávat texty ve vašich noteboocích.

Vytvoření nového notebooku


Pokyny pro vytvoření nového notebooku:

1. Klepněte na **Add a new Notebook (Přidat nový notebook)**.
2. Zadejte název notebooku a vyberte možnost rozvržení v části **Page Color (Barva stránky)** a **Style (Styl)**.

POZNÁMKA: Rozvržení vybraných možností můžete zobrazit v pravém rohu obrazovky.

3. Klepněte na **OK**.

Rozhraní nového notebooku SuperNote



POZNÁMKA: Klepnutím na režim **Write (Psát)**, **Type (Zadávání)** nebo **Draw (Kreslení)** se mění nastavení režimu a panel nástrojů notebooku.

Přizpůsobení notebooku


SuperNote umožňuje kreativně využívat notebooky. Když přetáhnete prst z horního nebo dolního okraje obrazovky, spustí se panel nástrojů s několika nástroji, které umožňují přizpůsobovat vaše notebooky.

POZNÁMKA: Nastavení panelu nástrojů se může lišit v závislosti na vybraném režimu.

Pokyny pro přizpůsobení notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote klepněte na notebook, který chcete přizpůsobit.
2. Klepnutím na **Type (Zadávat)** můžete použít klávesnici. Klepnutím na **Write (Psát)** můžete črtať na stránce. Klepnutím na **Draw (Kreslit)** můžete malovat nebo kreslit; poté můžete klepnutím na **Pen (Pero)** vybrat typ, sílu, průhlednost a barvu tahu.

POZNÁMKY:

- V režimu **Write (Psát)** lze klepnutím na **Baseline (Podklad)** zobrazit vodítka pro správné psaní.
 - V případě režimů **Write (Psát)** a **Type (Zadávat)** můžete klepnutím na **Color (Barva)** vybrat barvu a tloušťku textu nebo tahu.
-
3. Chcete-li vložit soubor s textem, obrázkem nebo médií, klepněte na **Insert (Vložit)** a potom klepněte na typ souboru, který chcete vložit.
 4. Chcete-li přesunout nebo změnit velikost vloženého objektu, klepněte na **Select (Vybrat)** a potom vyberte objekt, který chcete přesunout nebo zvětšit/zmenšit.
 5. Klepněte na  a potom potažením prstu zprava doleva nebo zleva doprava prohlížejte stránky vašeho notebooku.

SuperNote – režim pouze pro čtení



Klepnutím aktivujete režim Úpravy

Přejmenování notebooku


Pokyny pro přejmenování notebooku:

1. Na hlavní obrazovce aplikace SuperNote potáhněte notebook, který chcete otevřít.
2. Klepněte na **Rename (Přejmenovat)** a potom zadejte název nového notebooku.
3. Klepnutím kdekoli na obrazovce uložte název souboru nového notebooku.

Skrytí notebooku

Pokyny pro skrytí notebooku:

1. Na hlavní obrazovce aplikace SuperNote potáhněte notebook, který chcete skrýt.
2. Klepněte na **Hide (Skrýt)** a potom klepněte na **OK**.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit skryté notebooky, klepněte na  na hlavní obrazovce.

Odstranění notebooku

Pokyny pro odstranění notebooku:

1. Na hlavní obrazovce aplikace SuperNote potáhněte dolů notebook, který chcete odstranit.
2. Klepněte na **Delete (Odstranit)** a potom klepněte na **OK**.


Kamera ASUS

ASUS Camera je integrovaná foto a videoaplikace, která umožňuje fotografovat, nahrávat videa a vytvářet panoramatické snímky. Rovněž umožňuje vkládat efekty do fotografií a videa.

Soubory se snímky a videem jsou ukládány v **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Uživatelské rozhraní aplikace ASUS Camera


Režim Kamera




Režim Video



Panoramatický režim




Panoramatický záběr



Možnosti aplikace ASUS Camera

Aplikace ASUS Camera nabízí možnosti vylepšení snímků a videa. Můžete vkládat efekty do fotografií a videa a konfigurovat nastavení fotoaparátu pro vyšší kvalitu snímků a videa.

Chcete-li zobrazit další možnosti, potažením prstu od horního k dolnímu okraji obrazovky spustíte panel nástrojů a potom klepněte na .

DŮLEŽITÉ! Chcete-li používat efekty na vašich snímcích a videu, nezapomeňte vybrat typ efektu před fotografováním nebo nahráváním videa.

Příloha

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelské oprávnění zařízení používat.

Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné blízkosti jiných antén a vysílačů.

Limity expozice RF vyzařování (SAR)

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro expozici rádiovými vlnami. Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování radiofrekvenční (RF) energie, stanovené federální komisí pro komunikace v SUA.

Tato norma pro vyzařování využívá jednotku SAT (specifická absorpční rychlost). FCC stanovuje SAR limit 1,6 W/kg. Testy hodnoty SAR konkrétního zařízení se provádějí při standardních polohách zařízení, které uznává FCC, přičemž EUT vysílá na stanovených výkonech na různých kanálech.

Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC pro toto zařízení je 1,11 W/kg při přiložení zařízení k tělu.

FCC tomuto zařízení udělila Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR vyhovují pokynům FCC pro RF vyzařování. Informace o SAR tohoto zařízení jsou archivovány ve FCC a lze je vyhledat v sekci Display Grant na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po zadání FCC ID:

Název modelu	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

Prohlášení o shodě EC

Tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení na webu <http://support.asus.com>.

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pro Francii: sluchátka na uši/do uší k tomuto zařízení splňují požadavky na akustický tlak stanovené platnou normou EN 50332-1:2000 a/nebo EN 50332-2:2003 požadovanou francouzským článkem L. 5232-1.

Varovná značka CE



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnícím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.

Informace o vystavení elektromagnetickým polím (SAR) - CE

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/EC) na omezení vystavení veřejnosti elektromagnetickým polím prostředky na ochranu zdraví.

Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení na ochranu veřejnosti. Tato doporučení vytvořily a ověřily nezávislé vědecké organizace prostřednictvím pravidelného a důkladného hodnocení vědeckých studií. Měrná jednotka doporučeného limitu Evropské rady pro mobilní zařízení je „měrný absorbovaný výkon“ (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tkáně. Splňuje požadavky organizace ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Na základě testování používání tohoto zařízení v blízkosti lidského těla splňuje zásady vystavení ICNIRP a evropskou normu EN 62311 a EN 62209-2. SAR se měří při přímém kontaktu zařízení s tělem při vysílání na nejvyšší certifikovaný výstupní výkon ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.

Níže je uvedena maximální hodnota SAR pro každé frekvenční pásmo:

Hodnoty CE SAR (KOY)

Pásmo	SAR 10g W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Band V*	0.51
WCDMA Band VIII	0.73
WCDMA Band I	1.38
LTE Band 20	0.63
LTE Band 3	1.07
LTE Band 7	0.71

* Není k dispozici ve většině evropských zemí.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! V zájmu elektrické izolace a zachování elektrické bezpečnosti je tělo VivoTab ASUS opatřeno povlakem, kromě strany, na které jsou vstupně/výstupní porty.

Správná likvidace



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEVHAZUJTE zařízení VivoTab do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEVHAZUJTE zařízení VivoTab do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE zařízení VivoTab.

Název modelu: K0X (ME400C)

K0Y (ME400CL)

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0X

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A1:2010	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012



Signature : _____

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS VivoTab
Model name :	K0Y

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301908-13	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-1
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012



Signature : _____