ASUS Tablet

e-MANUAL

SW10422

September 2015
Första upplagan

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

Innehållsförteckning

Konventioner som används i denna manual 7
Skötsel och säkerhet 7

1 Kom igång med din Zen!

Delar och funktioner 9
Sätta i ett minneskort 10
Installera ett micro SIM-kort (på vissa modeller) 14
Ladda ASUS Pekdator 17
Slå på eller stänga av din ASUS pekdator 19
Grunder 20
Första användning 21
Använda pekskärmen 23
ZenMotion 25

2 Vi tar det från start

Zens startfunktioner 27
Startsida 27
Anpassa din startsida 29
App-genvägar 29
Widgetar 30
Bakgrundsbilder 31
Utökad startsida 32
Enkelt läge 32
Ställa in datum och tid 34
Ställ in ringsignal och aviseringsljud 34
Snabbinställningar 35
Använda Systemmeddelanden 36
Låsskärmen 37
Anpassa låsskärmen 37
Anpassa snabbåtkomstknapparna 38

3 Hålla kontakten

Ring med stil (endast på utvalda modeller) 43
Dubbel SIM-funktion 43
Ringa 45
Ta emot samtal 49
Hantera dina samtalsloggar 49
Andra samtalsalternativ 51
Hantera flera samtal 52
Spela in samtal 55

Hantera kontakter 56
Starta appen Kontakter 56
Kontaktinställningar 56
Inställning av din profil 56
Lägga till kontakter 57
Ställ in dina VIP:ar 59
Markera dina favorikontakter 62
Importera kontakter 63
Exportera kontakter 63
Hantera din blockeringslista 64
Sociala nätverk med dina kontakter 64
Säkerhetskopiera/återställa samtalsloggar (endast på utvalda modeller) 65
Skicka meddelanden m.m. 67
Meddelanden (endast på utvalda modeller) 67
Länka dina kontakters information 69
Omlet Chat 70

4 Dina bästa stunder

Fånga ögonblicken 81
Starta appen Kamera 81
Använda kameran första gången 82
Avancerade kamerafunktioner 86
Använda galleri 92
Visa filer från ditt sociala nätverk eller molnlagring 92
Visa platsen för fotot 93
Dela filer från galleri 94
Radera filer från galleri 94
Redigera en bild 94
Använda MiniMovie 96
Använda PlayTo 97

5 Arbeta hårt, spela hårdare

Webbläsaren 99
Starta appen Webbläsare 99
Dela en sida 100
Läsa sidorna senare 100
Lägga till en ny flik 100
Bokmärka sidor 100
Läs smart online 101
Rensa webbläsarens cache 102
E-post 102
Installera ett e-postkonto 102
Lägga till e-postkonton 103
Ställa in ett användarkonto 103
Kalender 104
Skapa händelser 104
Lägga till ett konto i kalendern 104

Skapa en händelse från ditt konto 105
Aktivera aviseringspåminnelser för händelser 105
What's Next 106
Få händelsepåminnelser 106
Acceptera eller avvisa inbjudningar till händelser 107
Få händelserelaterade aviseringar 108
Få väderuppdateringar 109
Do It Later 110
Lägga till att göra-uppgifter 110
Prioritera att göra-uppgifter 110
Ring tillbaka nu (endast på utvalda modeller) 111
Kom ikapp min onlineläsning nu 111
Svara nu (endast på utvalda modeller) 111
Radera att göra-uppgifter 111
SuperNote 112
Skapa en ny anteckningsbok 113
Dela en anteckningsbok i molnet 113
Dela en anteckning med molnet 113
Filhanterare 114
Åtkomst till den interna lagringen 114
Åtkomst till den externa lagringsenheten 114
Öppna molnlagring 114
Molnet 115
ASUS WebStorage 115
Dataöverföring 116
ASUS Support 117

6 Nöje och underhållning

Använda headset 119
Ansluta en ljudkontakt 119
Play spel 120
Använda Play spel 120
Musik 121
Starta Musik 121
Spela låtar 121
Strömma molnmusik 122
Skapa en spellista 123
Spela till andra enheter 124

7 Håll dig uppdaterad

Wi-Fi 125
Aktivera Wi-Fi 125
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 125
Inaktivera Wi-Fi 126
Bluetooth® 126
Aktivera Bluetooth® 126
Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet 127
Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth®-enheten 127

Tjudring **128**
Wi-Fi-surfzon 128
Bluetooth-tjudring 129
PlayTo **130**
Starta PlayTo 130

8 Resor och kartor

Väder **131**
Starta appen Väder 131
Startsida för Väder 132
Klocka **133**
Världsklocka 133
Väckarklocka 134
Stoppur 134
Timer 135

9 ZenLink

Lära känna ZenLink **137**
Delningslänk 138
Datorlänk 139
Fjärrlänk 141

10 Zen överallt

Speciella Zen-verktyg **145**
Kalkylator 145
Snabbmemo 147
Ljudinspelaren 148
Ljudguide 150
Splendid 151
Energisparläge 154

11 Underhåll din Zen

Håll enheten uppdaterad **157**
Uppdatera ditt system 157
Lagring 157
Säkerhetskopiera och återställ 157
Säkra din ASUS pekdator 158

BILAGA

Meddelanden **162**

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS: Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

FÖRSIKTIGHET! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den ASUS Pekdator data och komponenter.

Skötsel och säkerhet

Riktlinjer



Vägsäkerheten är viktigast. Vi rekommenderar starkt att du inte använder enheten under bilkörning eller användning av andra typer av fordon.



Denna enhet ska endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F).



Stäng av enheten i slutna utrymmen där det råder förbud mot användning av mobilenheter. Följ alltid lagar och regler i slutna utrymmen, som t.ex. flygplan, bio, sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, i närheten av bensin eller bränsle, byggarbetsplatser, blästringsanläggningar m.m.



Använd enbart strömadaptrar och kablar som godkänts av ASUS för användning med enheten. Läs märketiketten på enhetens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.



Använd inte skadade nätkablar, tillbehör och annan kringutrustning med enheten.



Håll enheten torr. Använd eller exponera inte enheten i närheten av vätskor, i regn eller fukt.



Enheten kan passera röntgenmaskiner (t.ex. på transportbandet i flygplatsernas säkerhetskontroll), men enheten ska inte exponeras för magnetiska detektorer eller stavar.



Enhetens skärm är tillverkad av glas. Om glaset går sönder, använd inte enheten och rör inte de trasiga glasdelarna. Skicka genast enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.



Lyssna inte på höga ljudnivåer under lång tid, för att förhindra risk för hörselskador.



Koppla ifrån strömmen innan du rengör enheten. Använd en endast en ren cellulosasvamp eller sämskskinn för att rengöra skärmen.



Skicka enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.

Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.



Kasta INTE den bärbara pekdatorn i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.




Kasta inte ASUS Pekdator i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte ASUS Pekdator.

Kom igång med din Zen!

1

Delar och funktioner

Ta upp din Zen och få den körklar på momangen.



VIKTIGT: Förvara alltid enheten, speciellt pekskärmen, torrt. Vatten eller andra vätskor kan störa pekskärmens funktion.

OBS! Undersidan kan variera i utseende beroende på modell.

Sätta i ett minneskort

Din ASUS pekdator stöder ett microSD™-, microSDHC™- och microSDXC™-minneskort med upp till 64 GB kapacitet.

OBS! Vissa minneskort kan vara inkompatibla med din ASUS pekdator. Kontrollera att du bara använder kompatibla minneskort för att inte förlora data, orsaka skador på enheten eller minneskortet, eller både och.


FÖRSIKTIGHET! Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.

Installera ett minneskort:


1. Håll enheten som på bilden, lokalisera fogen och öppna kortfacket.

FARA!


- Var försiktig så att du inte skadar baksidan eller naglarna när du tar bort locket.
- Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.



2. Sätt i ett minneskort i minneskortöppningen.
3. Tryck in minneskortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.



4. Sätt tillbaka kortfackets lock.



OBS! När ett formaterat minneskort sätts i, kan du komma åt innehållet från **ASUS > File Manager (Filhanterare) > SD Memory Card (SD-minneskort)**.

Ta bort minneskort

FÖRSIKTIGHET!


- Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.
- Mata ut minneskortet korrekt för att ta bort det säkert från enheten. För att mata ut minneskortet, gå till **Start** > **Alla appar** > **Inställningar** > **Lagring** > **Demontera extern lagringsenhet**.

Ta bort ett minneskort:


1. Håll enheten som på bilden, lokalisera fogen och öppna kortfacket.

FARA!


- Var försiktig så att du inte skadar baksidan eller naglarna när du tar bort locket.
- Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.



2. Tryck ner minneskortet för att mata ut, och dra därefter ut det.



3. Sätt tillbaka baksidan.



Installera ett micro SIM-kort (på vissa modeller)

Din micro-SIM-kortsöppning stöder LTE, WCDMA- och EDGE/GSM-frekvensband.

OBS! För att förhindra skador på kontakten måste du använda ett vanligt micro-SIM-kort utan en SIM-adaptereller använda en avbitare.


FARA! Var extra försiktig vid hanteringen av ett micro SIM-kort. ASUS tar inte ansvar för dataförlust eller skador som uppstår på ditt micro SIM-kort.

För att installera ett micro SIM-kort:


1. Håll enheten som på bilden, lokalisera fogen och öppna kortfacket.

FARA!


- Var försiktig så att du inte skadar baksidan eller naglarna när du tar bort locket.
- Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.



2. Sätt in micro SIM-kortet i micro SIM-kortsöppningen.
3. Tryck in micro SIM-kortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.



4. Sätt tillbaka baksidan.



Ta bort ett micro SIM-kort (på vissa modeller)


FARA! Var extra försiktig vid hanteringen av ett micro SIM-kort. ASUS tar inte ansvar för dataförlust eller skador som uppstår på ditt micro SIM-kort.

Ta bort ett micro SIM-kort:


1. Håll enheten som på bilden, lokalisera fogen och öppna kortfacket.

FARA!


- Var försiktig så att du inte skadar baksidan eller naglarna när du tar bort locket.
- Ta inte bort det genom att i med våld, bräcka eller deformera baksidan.



2. Tryck på micro SIM-kortet för att mata ut, och dra därefter ut det.



3. Sätt tillbaka baksidan.



Ladda ASUS Pekdator

Din ASUS pekdator levereras delvis laddad, men du måste ladda den helt innan den används första gången. Läs följande viktiga information och försiktighetsåtgärder innan du laddar enheten.

VIKTIGT!


- Använd enbart den medföljande strömadaptern och micro-USB-kabeln för att ladda din ASUS pekdator. Användning av en annan strömadapter och kabel kan skada din enhet.
- Peta bort den skyddande filmen på strömadaptern och micro-USB-kabeln innan du använder den med enheten.
- Kontrollera att strömadapterns kontakt är kompatibel med vägguttaget. Strömadaptern kan anslutas till alla kompatibla 100~240 V uttag.
- Utmatningsspänningen för denna adapter är DC5,2V, 1,35A.
- När du använder ASUS Pekdator i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
- Använd eller exponera inte ASUS pekdator i närheten av vätskor, i regn eller fukt.
- Använd inte din ASUS pekdator i närheten av värmekälloreller på platser där det kan finnas höga temperaturer.
- Förvara aldrig din ASUS pekdator i närheten av vassa föremål.
- Placera inga föremål ovanpå din ASUS pekdator.

FÖRSIKTIGHET!

- Din ASUS pekdator kan bli varm medan den laddas. Detta är normalt, men om enheten blir onormalt varm, koppla ifrån micro-USB-kabeln från enheten och skicka enheten, strömadaptern och kabeln till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.
- För att undvika skador på din ASUS pekdator, strömadapter eller micro-USB-kabel. Kontrollera att micro-USB-kabeln, strömadaptern och enheten är riktigt anslutna innan enheten laddas.



Ladda din ASUS Pekdator:

1. Anslut mikro USB-kablen till strömadaptern.
2. Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.
3. Koppla in mikro USB-kontakten i ASUS Pekdator.



VIKTIGT!

- Ladda ASUS Pekdator under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.
- Batteriets laddningsstatus indikeras med följande ikoner:

Låg	Laddar inte	Laddar	Full
			

4. När batteriet är fulladdat, ta bort USB-kabeln från din ASUS pekdator innan du drar ut strömadapterns kontakt ur vägguttaget.

ANMÄRKNINGAR:

- Du kan använda enheten medan den laddas, men det kan ta längre tid att ladda enheten helt.
- Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
- Om datorn inte kan tillhandahålla tillräcklig effekt för att ladda via USB-port, ladda din ASUS pekdator med strömadaptern ansluten till ett vägguttag istället.

Slå på eller stänga av din ASUS pekdator

Sätta på enheten

För att sätta på enheten, håll strömbrytaren intryckt tills enheten startar.


Stänga av enheten.

Stänga av enheten:

1. Om skärmen är avstängd, tryck på strömbrytaren för att sätta på den. Om skärmen är låst, lås upp enhetens skärm.
2. Håll strömbrytaren intryckt, och när du blir uppmanad, tryck på **Stäng av** och tryck därefter på **OK**.

Viloläge

För att försätta enheten i viloläge, tryck på strömbrytaren en gång tills skärmen stängs av.



Grunder

Upptäck den intuitiva enkelheten hos ASUS Zen UI!

ASUS Zen UI är ett oemotståndligt och intuitivt gränssnitt exklusivt för ASUS ASUS pekdatorer. Det tillhandahåller dig speciella appar, som är integrerade i eller med andra appar, för att passa dina unika och personliga behov, och för att göra livet lättare när du kan ha roligt med din ASUS pekdator.



ASUS Support
Hitta svar från Vanliga frågor (FAQ) eller lämna dina synpunkter på användarforumet.



Kamera
Ta tydliga foton och spela in videor med hög kvalitet av de bästa stunderna med PixelMaster-teknik.



Gör det senare
Få tillgång till och agera på din viktiga e-post, SMS-meddelanden, intressanta webbplatser eller andra viktiga uppgifter när det är mer praktiskt för dig.



På gång
Visa mötesdetaljer, e-post och andra relevanta aviseringar eller meddelanden i en översikt direkt från din startsida, låsskärm eller appen På gång.



ZenLink
Få maximal produktivitet från ZenLink, som består av apparna Remote Link (Fjärrlänk), Share Link (Delningslänk) och PC Link (Datorlänk). Använd någon av dessa appar för att ansluta till andra enheter för att dela och ta emot filer.

OBS! ZenLink-apparnas tillgänglighet varierar mellan olika modeller av ASUS pekdator.

OBS! ASUS Zen UI-apparnas tillgänglighet varierar mellan olika regioner och modellen på ASUS pekdator. Tryck på från startsidan för att se vilka appar som finns för din ASUS pekdator.

Första användning

När du sätter på ASUS pekdator första gången, hjälper installationsguiden dig igenom installationsprocessen. Följ instruktionerna på skärmen för att välja språk, välj inmatningsmetoder, installera ditt mobila nätverk och Wi-Fi, synkronisera konton och konfigurera dina lokala tjänster.

Använd ditt Google- eller ASUS-konto för att ställa in enheten, om du inte har något Google- eller ASUS-konto ännu, kan du skapa ett.

Google-konto

Med ett Google-konto kan du använda dessa Android OS-funktioner fullt ut, inklusive:

- Organisera och visa all din information överallt.
- Automatiskt säkerhetskopiera alla dina data.
- Bekvämt påverka Google-tjänsterna överallt.

ASUS-konto

Med ett ASUS-konto kan du använda följande földelar:

- Anpassad ASUS supporttjänst och utökad garanti för registrerade produkter.
- 5 GB molnlagringsutrymme utan kostnad.
- Få de senaste uppdateringarna för enheten och den inbyggda programvaran.

OBS! Du kan även använda installationsguiden för att konfigurera om enheten när som helst när det passar dig. Från **Startsida** går du till > **Installationsguide**.

Tips för att spara batteriström

Batteriladdningen är ASUS pekdatorns livlina. Här får du några tips för att spara batteriström på ASUS pekdatorns batteri.

- Stäng alla öppna appar som inte används.
- När du inte använder enheten, tryck på strömbrytaren för att ställa enheten i viloläge.
- Aktivera Smart besparing i appen Strömsparfunktion.
- Ställ ljudet på Smart Mode (Smart läge).
- Ställ ljudet på energisparläge.
- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Håll högtalarvolymen på en låg nivå.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera PlayTo-funktionen.
- Inaktivera GPS.
- Inaktivera skärmens autorotationsfunktion.
- Inaktivera alla automatiska synkroniseringsfunktioner på enheten.

Använda pekskärmen

Använd dessa gester på pekskärmen för att starta apppar, öppna inställningar och navigera på din ASUS pekdator.

Starta appar eller välja objekt

Gör något av följande:

- För att starta en app trycker du bara på den.
- För att välja ett objekt som i appen Filhanterare trycker du bara på den.



Flytta eller ta bort objekt

Gör något av följande:


- För att flytta en app eller widget, håll den intryckt och dra den dit du vill ha den.
- För att ta bort en app eller widget från startskärmen, håll den intryckt och dra den till **Ta bort**.



Flytta genom sidor eller skärmar

Gör något av följande:

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att växla mellan skärmar eller bläddra igenom ett bildgalleri.
- Dra fingret upp eller ner för att gå igenom webbsidor eller objektlista.




Zooma in

Sprid isär två fingrar på pekskärmspanelen för att zooma in en bild i Gallery (Galleri) eller Maps (Kartor), eller zooma in en webbsida.




Zooma ut

För ihop två fingrar på pekskärmspanelen för att zooma ut en bild i Gallery (Galleri) eller Maps (Kartor), eller zooma ut en webbsida.



ZenMotion

När pekskärmen är avstängd kan du med dessa enkla och intuitiva gester enkelt starta appar på din ASUS pekdator bara genom att skriva en bokstav.



Gest	enbart Wi-Fi-modeller	3G / LTE (telefonfunktion) modeller
C	Kamera	Kamera
S	Kalender	Meddelande
V	Galleri	Uppringare
W	Webbläsare	Webbläsare
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-post	E-post

Vi tar det från start


2

OBS! Befintliga appar som visas på skärmen kan variera mellan olika modeller. Följande skärmbilder är endast till som referens.

Zens startfunktioner

Startsida

Få påminnelser om viktiga händelser, appar och systemuppdateringar, väderleksprognoser och SMS från personer som är viktiga för dig, direkt från startsidan.



Svep åt vänster eller höger på startsidan för att visa den utökade startsidan

OBS! För att lägga till fler sidor till din startsida, se Utökad startsida.

Förstå ikonerna

Dessa ikoner visas på statusfältet och informerar dig om din ASUS pekdators aktuella status.



Mobilt nätverk (på vissa modeller)
Visar signalstyrkan för ditt mobila nätverk.



Meddelanden
Visar att du har ett oläst meddelande.



Wi-Fi
Ikonen visar signalstyrkan för din Wi-Fi-anslutning.



Batteritid
Ikonen visar batteristatusen för din ASUS pekdator.



MicroSD-kort
Ikonen visar att ett microSD-kort sitter i din ASUS pekdator.



Skärmdumpar
Ikonen visar att du tagit skärmdumbar av din ASUS pekdator.



Flygplansläge
Ikonen visar att din ASUS pekdator är i flygplansläge.



Wi-Fi-surfzon
Ikonen visar att Wi-Fi-surfzonen för din ASUS pekdator är aktiverad.



Spara smart-läge
konen visar att energisparläget är aktiverat.

> **OBS!** För mer information, se Energisparläge.



Ljud av-läge
Ikonen visar att tyst läge är aktiverat.



Vibrationsläge
Visar att läget vibrationsläget är aktiverat.



Hämtningsstatus
Ikonen visar hämtningsstatusen för en app eller fil.




Läsläge
Visar att läsläget är aktiverat.

> **OBS!** För mer information, se Läsläge.

Anpassa din startsida

Sätt din personliga prägel på startsidan. Välj en vacker design som bakgrund, lägg till genvägar för snabbåtkomst till din favoritappar, och lägg till widgetar för snabbgranskning av viktig information. Du kan även lägga till fler sidor så att du kan lägga till och snabbt öppna eller granska fler appar eller widgetar på startsidan.



App-genvägar

App-genvägar gör det enklare att snabbt komma åt ofta använda eller favoritappar från statsidan. Du kan lägga till, ta bort eller gruppera apparna i en mapp.

Lägg till en app-genväg:

Lägg till genvägar för att snabbt öppna de appar du använder ofta, direkt från startsidan.

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Appar**.
2. Från Alla appar, håll en app intryckt, och dra den till en tom plats på din startsida.

Ta bort en app-genväg:

Från din startsida, håll en app intryckt och dra den till **Ta bort** överst på skärmen. Appen som tagits bort från startsidan kommer att finnas kvar på sidan Alla appar.

Gruppera dina app-genvägar i en mapp

Skapa mappar för att organisera dina app-genvägar på startsidan.

1. På startsidan trycker du och drar en app till en annan app, så öppnas en mapp.
2. Tryck på den nya mappen och tryck på **Unnamed Folder (Ej namngiven mapp)** för att ge mappen ett namn.

Widgetar

Du kan lägga widgetar, som är små dynamiska appar, på startsidan. Widgetar ger dig snabböversikter över väderprognosen, information om kalenderhändelser, batteristatus osv.

Lägga till widgetar

Lägga till en widget:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Widgetar**.
2. Från **Widgetar**, håll en widget intryckt, och dra den till en tom plats på din startsida.

Ta bort en app-genväg:

Från din startsida, håll en widget intryckt, och dra den till **Ta bort** överst på skärmen.

OBS! Du kan även trycka på på startsidan för att visa **Alla appar** och **Widgetar.**

Bakgrundsbilder

Låt dina appar, ikoner och andra Zen-element sitta på en bakgrund med tilltalande utformning. Du kan lägga till en transparent bakgrundsnyans på din bakgrund, för att den ska bli lättläslig och tydlig. Du kan också välja en animerad bakgrund för att ge liv åt skärmen.



Använda bakgrund och bakgrundsnyans

Använda bakgrund och bakgrundsnyans:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrunder**.
2. Välj var du vill ha din bakgrund: på **Startskärmen**, **Låsskärmen** eller **Start och låsskärmen**. Vill du inte lägga till någon bakgrundsnyans på bakgrunden, hoppa till steg 5.
3. Markera **Bakgrundsnyans**, och justera transparensnivån.
4. Tryck på och välj en färg.
5. Välj en bakgrund, och tryck på **Använd**.

Använda en animerad bakgrund

Använda en animerad bakgrund:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrund**.
2. Välj var du vill ha din bakgrund: på din **Startskärmen** eller **Start och Låsskärmen**.
3. Välj en animerad bakgrund och tryck på **Använd**.

OBS! Du kan även installera dina bakgrundsinställningar från > **Inställningar** > **Skärm**.

Utökad startsida

Utöka din starsida

Du kan lägga tillfler sidor för att utöka startsidan, och lägga fler appgenvägar och widgetar på den.

1. Tryck på och håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Edit page (Redigera sida).**
2. Tryck på + för att lägga till en ny sida. Om du vill ta bort en utökad startsida, välj och dra och släpp den i .

Enkelt läge

Navigera din ASUS pekdator bättre med Easy Mode (Enkelt läge), ett intuitivt gränssnitt med stora ikoner, knappar och teckensnitt för bättre läsbarhet och enklare användarupplevelse. Du kan även utföra dina basåtgärder som att ringa, skicka meddelanden och mycket annat i Easy Mode.

Aktivera Easy Mode

Aktivera Easy Mode:

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Easy Mode**.
3. Dra Easy Mode (Enkelt läge) till **ON (PÅ)**.

Lägga till genvägar


I Easy Mode kan du lägga till upp till tolv (12) app-genvägar på startsidan.


1. Svep åt höger på startsidan, och tryck på +.
2. Från skärmen All apps (Alla appar) väljer du en app som du vill lägga till listan.

Ta bort genvägar

Gör följande:

1. Tryck på och välj den eller de appar som du vill ta bort från listan.
2. Tryck på **Delete (Ta bort)** att ta bort app-genvägen.





Ställa in datum och tid

Som standard synkroniseras datumet och tiden som visas på startsidan automatiskt när du är ansluten till Internet.

Ändra datum- och tidsinställningarna:

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Date & time (Datum och tid)**.
3. Avmarkera **Automatic date & time (Automatisk datum och tid)**.
4. Välj tidszon och ställ in datum och tid manuellt.
5. Du kan välja att använda 24-timmarsformatet om du föredrar det.
6. Välj det datumformat som du vill visa.

OBS! Se även Klocka.

Ställ in ringsignal och aviseringsljud

Ställ in ljudet för dina aviseringar som meddelanden, e-post och händelseaviseringar. Du kan även välja att aktivera eller inaktivera pekljuden eller skärmlåsljudet.

Ställ in ljudinställningarna:


1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Skrolla ner på skärmen Settings (Inställningar) och välj **Sound & Notification (Ljud och meddelande)**.
3. Ställ in din primära ljudinställning.

Snabbinställningar

Meddelandepanelen för Snabbinställningar har en entrycksåtkomst till några av de trådlösa funktionerna och inställningarna på din ASUS pekdator. Var och en av funktionerna representeras av en knapp.

Svep ner med två fingrar från överkanten på ASUS pekdator, för att starta panelen Quick settings (Snabbinställningar).

OBS! En blå knapp indikerar att funktionen är aktiverad, medan en grå knapp indikerar en inaktiverad funktion. De gröna knapparna hänvisar till individuella verktyg som du snabbt kan få åtkomst till via meddelandepanelen för Snabbinställningar.



Lägga till eller ta bort knappar

För att lägga till eller ta bort knappar från meddelandepanelen för ASUS Snabbinställningar:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Tryck på rutan bredvid funktionen för att lägga till eller ta bort den från meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar.


OBS! Den markerade rutan indikerar att funktionens knapp kan nås via meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar, medan en omarkerad ruta innebär motsatsen.

3. Tryck på ← för att gå tillbaka och visa meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar.

Använda Systemmeddelanden

I Systemmeddelanden kan du se de senaste uppdateringarna som gjorts och systemändringarna som gjorts på din ASUS pekdator. De flesta av dessa ändringar är data- och systemrelaterade.

Svep ner från övre vänstra hörnet på ASUS pekdator, för att starta systemmeddelandepalenen.



Låsskärmen


Som standard öppnas låsskärmen när du startar enheten och medan den vaknar ur viloläge. Från låsskärmen kan du fortsätta till enhetens Android®-system genom att svepa på pekskärmspanelen.

Enhetens låsskärm kan även anpassas för att reglera åtkomst till dina mobildata och appar.


Anpassa låsskärmen

Om du vill ändra låsskärmens inställningar från **Svep** som är standard, se följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen.**



3. Tryck på **Skärmlås** på nästa sida.




4. Tryck på skärmlåsalternativet som du vill använda.

OBS! För mer information, se Säkra din ASUS pekdator.

Anpassa snabbåtkomstknapparna


Som standard har låsskärmen snabbåtkomstknappar för dessa appar: Meddelanden och Kamera. Ändra standardinställningarna och anpassa knapparna för att starta andra appar på låsskärmen genom följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen.**
3. Tryck på **Snabbåtkomst**.
4. Under skärmen Snabbåtkomst väljer du vilken knapp du vill anpassa.



5. Tryck på appen du vill förinställa på snabbåtkomstknappen du väljer att konfigurera.

OBS! Rulla upp och ner för att visa den aktuella listan över appar som du kan förinställa.



Röstsökning


Ge röstkommandon till din ASUS pekdator och se hur den lyssnar och börjar agera med appen Röstsökning. Med Röstsökning kan du ge röstkommandon för följande aktiviteter:

- Söka data och information online eller på din ASUS pekdator
- Starta appar i din ASUS pekdator
- Få vägbeskrivningar till en plats

VIKTIGT! Din ASUS pekdator måste vara ansluten till Internet för att använda denna funktion.

Starta Röstsökning

1. Starta appen Röstsökning genom att göra något av följande:
   - Tryck på på Google-sökfältet.
   - Tryck på > **Röstsökning**.
2. När mikrofonikonen lyser röd kan du börja ge ett röstkommando.




OBS! Tala tydligt och använd kortfattade meningar när du talar med ASUS pekdator. Det fungerar bäst om du startar ditt kommando med ett verb som är relaterat till vilken ASUS pekdatorfunktion du vill använda.

Anpassa röstsökningsresultaten från pekdatorns sökgrupp


Om du vill ställa in parametrar för röstsökningsresultaten som samlats från ditt Google-kontos och din ASUS pekdators data, så kan du använda följande steg:

1. På startsidan på ASUS pekdator trycker du på > **Röstsökning**.
2. Tryck på > **Inställningar**.



3. Tryck på **Pekdatorsökning.**

4. Markera rutan för sökgrupperna som du vill inkludera som källa när du använder **Röstsökning**.




Hålla kontakten

3

Ring med stil (endast på utvalda modeller)

Dubbel SIM-funktion

Den dubbla SIM-funktionen på din ASUS pekdator ger dig möjlighet att hantera inställningarna för de installerade micro-SIM-korten. Med denna funktion kan du aktivera/inaktivera micro-SIM-korten, tilldela SIM-namn eller ställa in ett som ett standardnätverk.



Byta namn på micro-SIM-kort

Byt namn på micro-SIM-korten på din ASUS pekdator, så att du lätt kan identifiera dem.

1. På startsidan för ASUS pekdator, tryck på > **Settings (Inställningar)** > **Dual SIM card settings (Dubbel SIM-kortsinställning)**.
2. Tryck på **SIM1 name (SIM1-namn): SIM1** eller **SIM2 name (SIM2-namn): SIM2**.
3. Ange namnen på dina micro-SIM-kort.

OBS! Om dina SIM-kort har olika mobiltjänstleverantörer rekommenderar vi att du använder namnnen på dessa operatörer som namn på SIM-korten. Om båda SIM-korten har samma mobiltjänstleverantör rekommenderar vi att du använder mobilnumren som namn på SIM-korten.


Välj ett micro-SIM-kort som standard

Välj ett micro-SIM-kort som ditt standard-SIM för röstsamtal och datatjänster.

SIM-kort för röstsamtal

När du ringer, använder ASUS pekdator automatiskt micro-SIM-kortet som är standard för att koppla samtalet.


För att välja ett micro-SIM-kort för röstsamtal, tryck på **Röstsamtal** och därefter på det SIM som du vill använda.



VIKTIGT! Du kan bara använda denna funktion om du ringer från din kontaktlista.

SIM-kort för datatjänst

För att välja ett micro-SIM-kort för datatjänst, tryck på **Nätverk för datatjänst**, och välj därefter **SIM1** eller **SIM2**.



Ringa

Din ASUS pekdator erbjuder olika sätt att ringa. Ring dina vänner i kontaktlistan, använd smartdial för att snabbt ringa upp eller ange ett kortnummer för att ringa kontakter du ofta ringer till.

OBS! Organisera dina kontakter i appen Kontakter. För mer information, se Hantera kontakter.

Starta appen Telefon

Gör något av följande för att starta appen Telefon från startsidan:

- Tryck på .
- Tryck på > **Telefon.**

Ringa ett telefonnummer

Använd appen Telefon för att ringa ett telefonnummer direkt.

1. Tryck på appen **Asus > Personer** från startsidan, och därefter på sifferknapparna.
2. Välj bland samtalsknapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa upp numret.

OBS! Samtalsknapparnas etiketter kan variera efter inställningen som du gjorde för micro-SIM-korten. För mer information, se Dubbel SIM-funktion.

Ringa ett anknytningsnummer

När du måste ringa ett anknytningsnummer kan du välja något av följande steg för att hoppa över röstkommandona.

Kommando för att bekräfta ett anknytningsnummer

Du kan infoga ett bekräftelsekommando för anknytningsnumret eftr att du ringt upp huvudnumret.

1. Ange huvudnumret från appen Telefon.
2. Håll # intryckt för att infoga ett bekräftelsekommando, som anges med ett semikolon (;).
3. Välj bland samtalsknapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa.
4. Tryck på Ja efter anmodan för att bekräfta anknytningsnumret.

Automatisk uppringning av ett anknytningsnummer

Du kan infoga en kort eller lång paus efter att du ringt huvudnumret, och därefter rings anknytningsnumret upp automatiskt.

1. Ange huvudnumret från appen Telefon.
2. Håll * intryckt för att infoga en paus, som anges med ett komma (,).

OBS! Vill du ha en längre paus, håll * intryckt igen.

3. Ange anknytningsnumret.
4. Välj bland samtalsknapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa.
5. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Ring dina kontakter med Ringa smart

När du anger några av de första siffrorna eller bokstäverna i kontaktens namn, filtrerar Smart Dial (Ringa smart) igenom din kontaktlista eller samtalsloggar, och ger dig möjliga matchningar. Du kan kontrollera om kontakten du försöker ringa till finns i listan över möjliga matchningar, och kan då snabbt ringa upp.

1. Starta appen Telefon och ange numret eller namnet på kontakten.
2. Tryck på kontakten du vill ringa till i listan över möjliga matchningar. Finns inte kontakten i listan anger du hela numret eller namnet på kontakten.
3. Välj bland samtalsknapparna **SIM1** eller **SIM2** för att ringa.

OBS! Samtalsknapparnas etiketter kan variera efter inställningen som du gjorde för micro-SIM-korten. För mer information, se även Dubbel SIM-funktion.

Snabbuppringning till dina kontakter

Tilldela kortnummerknappar för att snabbt ringa kontakter du ofta ringer till med enbart ett tryck på en siffra från appen Telefon.

> **OBS!** Som standard är siffra **1** reserverad för röstmeddelanden. Du kan hämta dina röstmeddelanden genom att trycka på siffran **1**, om du har prenumererat på tjänsten hos din mobiltjänstleverantör.

Skapa ett kortnummer

Skapa kortnummer från siffra **2** till **9** för kontakter du ofta ringer till.

1. Gör något av följande från appen Telefon:
   - Håll någon av siffrorna **2** till **9** intryckt, och tryck på **OK** på skärmen för att bekräfta snabbuppringning.
   - Tryck på ⋮ > **Speed dial (Kortnummer)** för att starta skärmen Kortnummer.
3. Välj en kontakt i kontaktlistan. Kortnumret kommer att sparas på skärmen Kortnummer.

Ta bort ett kortnummer

Ta bort ett kortnummer:

1. Tryck på ⋮ > **Speed dial (Kortnummer)** för att starta skärmen Kortnummer.
2. Håll ett kortnummer intryckt, och tryck därefter på **Remove (Ta bort)**.
3. Tryck på **OK** på bekräftelsemeddelandet.

Byta ett kortnummer

Du kan byta kontakten som tilldelats en kortnummerknapp mot en annan kontakt.

1. Tryck på ⋮ > **Speed dial (Kortnummer)** för att starta skärmen Kortnummer.
2. Håll ett kortnummer intryckt, och tryck därefter på **Replace (Byt)**.
3. Välj en kontakt i kontaktlistan.
4. Tryck på **OK** på bekräftelsemeddelandet.

Ringa hem

När du reser utomlands gör aktivering och konfigurering av inställningarna Home dialing (Ringa hem) det lättare för dig att snabbt ringa hem.

OBS! Användning av en roaming-tjänst medför extra kostnader. Fråga din mobiltjänstleverantör innan du använder roaming-tjänsten.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på  .
   - Tryck på  > **Inställningar**.
2. Tryck på **Call settings (Samtalsinställningar) > Home dialing (Ringa hem)**.
3. Markera **Home dialing (Ringa hem)**.
4. Tryck på **Home dialing settings (Ringa hem-inställningar)**, välj inställningarna, och tryck på OK när det är klart.

OBS! För info om andra samtalsinställningar, se Samtalsinställningar.

Ringa från appen Kontakter

Använd appen Kontakter för att ringa från din kontaktlista.

1. Starta appen Kontakter.
2. Tryck på kontaktnamnet och därefter på numret som du vill ringa till.
3. Om det finns två SIM-kort installerade, tryck på SIM-kortet som du vill ringa från.
4. Tryck på  för att avsluta samtalet.

OBS! För att visa alla kontakter från kontaktkontot, tryck på rullgardinsmenyn **Kontakter som ska visas** och markera alla konton.

Ringa dina favorikontakter

När du lägger till en kontakt i din favoritlista, kan du snabbt ringa kontakten från appen Telefon.

1. Starta appen Kontakter eller Telefon
2. Tryck på  för att visa favoritlistan, och tryck därefter på kontakten du vill ringa till.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Ta emot samtal

Pekskärmen på din ASUS pekdator tänds när det kommer in ett samtal. Visningen av det inkommande samtalet varierar också beroende på statusen för din ASUS pekdator.

Svara på samtal

Det finns två sätt att svara på ett samtal, beroende på statusen för din ASUS pekdator:

- Om enheten är aktiv, tryck på **Answer (Svara)** , eller tryck på **Decline (Avvisa)** för att avvisa ett samtal.
- Om enheten är låst, dra till för att svara, eller till för att avvisa samtalet.

Ställa in återuppringningar för inkommanda samtal

När du inte kan svara direkt på ett inkommande samtal från ett mobilnummer, kan du ställa in det som en återuppringningsaktivitet. Du kan hämta och åtgärda aktiviteten när det passar dig bättre från appen Gör senare.

1. Svep upp från nedre delen av skärmen på ett samtal från ett mobilnummer.
2. Tryck på **Can't talk now, will call you later (Kan inte svara nu, ringer senare)**. Ett SMS-meddelande skickas till den som ringt dig.
3. För att hämta samtalet, tryck på **Asus > Do It Later** från startsidan.

OBS! För mer information om hur man ringer tillbaka, se Ring tillbaka nu.

Hantera dina samtalsloggar

Från dina samtalsloggar kan du ringa tillbaka på alla missade samtal, spara samtal i kontaktlistan, blockera uppringare eller ringa upp det senast slagna numret eller kontakten.

Ställa in återuppringningar för missade samtal

Du kan ställa in ett missat samtal som en återuppringningsaktivitet. Du kan hämta och ringa tillbaka till missade samtal från appen Gör senare.

1. Tryck på från appen Telefon, för att visa samtalsloggarna.
2. Välj en samtalslogg, och tryck på > **Call Later (Ring senare)**.
3. För att hämta samtalet, tryck på **Asus > Do It Later** från startsidan.

OBS! För mer information om hur man ringer tillbaka, se Ring tillbaka nu.

Blockera samtal

Du kan lägga till ett nummer eller samtal i blockeringslistan.

1. Tryck på från appen Telefon, för att visa samtalsloggarna.
2. Välj ett nummer som du vill blockera, tryck på > **Add to block list (Lägg till blockeringslista)**, och tryck på OK.

Spara samtal i Kontakter

Du kan lägga till ett nummer eller samtal i kontaktlistan.

1. Tryck på från appen Telefon, för att visa samtalsloggarna.
2. Håll ett samtal från samtalsloggarna intryckt, och tryck på **Add to contacts (Lägg till kontakter)**.
3. Tryck på **Create a new contact (Skapa en ny kontakt)** för att lägga till en ny post i kontaktlistan.

   Tryck på **Add to existing contact (Lägg till befintlig kontakt)**, välj en kontakt, och tryck på OK om du vill skriva över kontaktens nummer med det nya.

Återuppringning av det senast slagna numret

Ringa upp det senast slagna numret:

1. Tryck på från appen Telefon, för att visa samtalsloggarna.
2. Tryck på **Call (Ring)** för att visa det senast slagna numret, och tryck på **Call (Ring)** igen för att ringa numret igen.
3. Tryck på för att avsluta samtalet.

Andra samtalsalternativ

Tryck på  under ett aktivt samtal, och tryck på något av samtalsalternativen för ett pågående samtal.



Mikrofon
Sätter på eller stänger av mikrofonen för det aktiva samtalet. När mikrofonen är avstängd eller i ljud av-läge, kan du höra uppringaren, men uppringaren kan inte höra dig.



Högtalartelefon
Sätter på och stänger av högtalartelefonen.



Samtal parkerat
Parkerar ett aktivt samtal.



Konferenssamtal
När du har prenumererat på en konferenssamtalstjänst hos din mobiltjänstleverantör, ger denna ikonen dig möjlighet att lägga till en eller flera kontakter till ett aktivt samtal.

ANMÄRKNINGAR:

- Antalet deltagare i ett konferenssamtal beror på din konferenssamtalsprenumeration. Du kan få veta mer om tjänsten från din mobiltjänstleverantör.
- För mer information om konferenssamtal, se Hantera flera samtal.



SuperNote
Startar SuperNote-appen, och ger dig möjligheten att föra anteckningar under ett aktivt samtal.

OBS! För mer information, se SuperNote.



Spela in
Spelar in ett aktivt samtal.

VIKTIGT! Innan du spelar in ett aktivt samtal, kräver de flesta lokala lagar att man begär tillstånd från den eller de andra personerna på den andra linjen.

OBS! För mer information, se avsnittet Spela in samtal.

Hantera flera samtal


Din ASUS pekdator tillhandahåller möjligheten att ringa eller ta emot två samtal. Du kan även ställa in ett konferenssamtal som passar för affärsmöten, partledningar och andra gruppsamtal.

Besvara ett annat samtal

Medan du pratar på din ASUS pekdator kan du höra en ljudsignal, som indikerar ett annat inkommande samtal. Tryck på **Answer (Svara)** på pekskärmen, för att ta emot ett inkommande samtal medan du har ett aktivt samtal.

Växla mellan samtal


För att växla mellan samtal, tryck på  på pekskärmen.



Ställa in ett konferenssamtal

Din ASUS pekdator, tillsammans med dess GSM-kapacitet, kan ställa in ett konferenssamtal för högst fem (5) personer. Under ett samtal kan du lägga till fler kontakter och slå samman alla samtal till ett konferenssamtal.

1. Ring en kontakt eller slå ett nummer. Vänta tills den andra linjen besvarar ditt samtal.
2. När ditt samtal besvaras, tryck på och därefter på en kontakt eller ring ett nummer som du vill inkludera i ditt konferenssamtal.
3. Tryck på för att lägga till de två samtalen till ett konferenssamtal.




4. Tryck på för att lägga till en annan kontakt, och tryck på för att lägga till samtalet till det aktuella konferenssamtalet. Upprepa detta steg om du vill lägga till fler kontakter till konferenssamtalet.


Hantera ett konferenssamtal

Under ett konferenssamtal kan du separera kontakten från konferensgruppen för privat samtal, eller koppla ifrån en kontakt från konferenssamtalet.

1. Tryck på **Manage conference call (Hantera konferenssamtal)** från skärmen Konferenssamtal, för att öppna en lista med kontakter i konferenssamtalet.



2. Tryck på för att ta bort en kontakt från konferenssamtalet. Tryck på för att koppla ifrån en kontakt från konferenssamtalet.




3. Tryck på för att gå tillbaka till skärmen Konferenssamtal.

Spela in samtal


Din ASUS pekdator ger dig möjlighet att spela in en konversation för framtida behov eller information.

1. Ring en kontakt eller slå ett nummer.
2. Tryck på  för att spela in samtalet.

VIKTIGT! Innan du spelar in måste du be den eller de andra parterna om lov att spela in.



3. För att stoppa inspelningen, tryck på  . Denna  ikon visas på systemmeddelandefältet.
4. Svep ner från skärmens övre vänstra hörn och tryck på meddelandet **Call recording saved (Samtalsinspelning sparad)** för att visa den inspelade konversationen.



Hantera kontakter

Organisera dina kontakter och håll enkelt kontakt med dem via samtal (endast på utvalda modeller), SMS-meddelanden (endast på utvalda modeller), e-post eller sociala nätverk. Gruppera dina kontakter som favoriter för att snabbt komma i kontakt med dem som VIP:ar, för att få veta om kommande händelser, missade samtal eller olästa meddelanden.

Du kan även synkronisera kontakterna med dina e-post- och sociala nätverkskonton, länka kontakternas information för enkel åtkomst på en plats, eller filtrera kontakterna som du vill hålla kontakt med.

Starta appen Kontakter

Gör något av följande för att starta appen Kontakter från startsidan:

- Tryck på **Asus > Personer**
- Tryck på > **Personer**

Kontaktinställningar

Välj hur du skulle vilja visa dina kontakter från kontaktinställningarna. Dessa visningalternativ inkluderar att bara visa kontakterna med telefoner, sortera lista efter för-/efternamn eller visa kontaktnamn som för-/efternamn först. Du kan även välja vilken av flikarna som ska visas på skärmen Kontakter: **Favorites (Favoriter), Groups (Grupper), VIP**.

För att ställa in dina kontakter, tryck på > **Inställningar från appen Kontakter.**


Inställning av din profil

Gör din ASUS pekdator till din egen, och ställ in din profilinfo.

1. Starta appen Kontakter, och tryck på **Set up my profile (Ställ in min profil)** eller **ME (JAG)**.

   OBS! JAG visas när du har ställt in ditt Google-konto på din ASUS pekdator.

2. Fyll i din information, som mobil- eller hemtelefonnummer. Tryck på **Lägg till ett fält**, för att lägga till annan information.
3. Tryck på **Färdig** när du har fyllt i informationen. För att visa din profilinformation, svep ner från övre högra delen av skärmen för att starta panelen Snabbinställningar, och tryck därefter på knappen med ditt namn på.



Lägga till kontakter

Lägg till kontakter till din enhets, företags, Google- eller andra e-postkonton, och fyll i viktigare kontektinformation som kontaktnummer, e-postadresser, speciella händelser, VIP:ar osv.

1. Starta appen Kontakter, och tryck på +.
2. Välj **Device (Enhet)**.

   ANMÄRKNINGAR:


   - Du kan även spara kontakten på ditt SIM-kort (på vissa modeller) eller ditt e-postkonto.
   - Om du saknar e-postkonto, tryck på **Lägg till ett nytt konto** och skapa ett.

3. Fyll i den nödvändiga informationen, som mobil- eller hemnummer, e-postadress eller grupp där du vill placera kontakten.
4. När du har fyllt i informationen och vill lägga till fler kontaktnummer eller e-postadresser, tryck på **New (Ny)**.
5. Om du vill lägga till en annan kontaktinformation, tryck på **Lägg till ett fält**.
6. Tryck på **Färdig** när du har fyllt i informationen.

Lägga till ett anknytningsnummer till ett kontaktnummer

Du kan lägga till ett anknytningsnummer till en kontakts telefonnummer.

1. Fyll i de nödvändiga fälten från skärmen Lägg till kontakt.
2. Fyll i huvudlinjen i fältet Telefon, och tryck på , eller ; , och lägg till anknytningsnumret.



ANMÄRKNINGAR:


- Använd **,** som separator mellan huvudlinjen och anknytningsnumret när du vill hoppa över röstkommandot.
- Använd **;** som separator mellan huvudlinjen och anknytningsnumret när du vill bekräfta anknytningsnumret innan du fortsätter med samtalet.

3. Tryck på **Färdig** för att spara numret.

Anpassa din kontakts profil

Anpassa din kontakts info, lägg till ett foto, ställ in en ringsingnal eller ta ett foto som omslag för din kontakts profil.

1. Starta appen Kontakter och välj kontakten vars information eller profil du vill redigera eller anpassa.
2. Gör ändringar från kontaktens profilsida.



Ställ in dina VIP:ar

Gruppera dina kontakter som VIP:ar för att få meddelanden om kommande högtidsdagar, födelsedagar och andra viktiga händelser. Du får också aviseringar om olästa meddelanden eller e-post från dina VIP:ar. Du får alla dessa aviseringar som aviseringar och påminnelser från På gång.

OBS! För mer information, se What's Next.

Ställ in din VIP från startsidan för appen Kontakter


Ställ in din VIP från startsidan för appen Kontakter

1. Starta appen Contacts (Kontakter), håll kontakten du vill ställa in som en VIP intryckt, och välj **Add to VIP group (Lägg till VIP-grupp)**.

Ställ in din VIP från skärmen Groups (Grupper)

Ställ in din VIP från skärmen Groups (Grupper):

1. Starta appen Kontakter.
2. Tryck på > **VIP**.
3. Tryck på på VIP-skärmen.
4. Välj vilken eller vilka kontakter du vill gruppera som VIP:ar, och tryck på **Lägg till**. Kontakten eller kontakterna har lagts till din VIP-lista.



Ställ in din VIP från VIP-skärmen


Ställ in din VIP från VIP-skärmen:

1. Starta appen Kontakter.
2. Tryck på ★VIP.
3. Tryck på + på VIP-skärmen.
4. Välj vilken eller vilka kontakter du vill gruppera som VIP:ar, och tryck på **Lägg till**. Kontakten eller kontakterna har lagts till din VIP-lista.

Lägga till en händelse till en VIP-kontakt

Du kan lägga till en händelse som högtidsdag, födelsedag eller andra viktiga händelser till en VIP-kontakt.

1. Starta appen Kontakter, tryck kontakten där du vill lägga till en händelse, och tryck på .
2. Tryck på **Lägg till ett fält > Händelser** på kontaktens informationsskärm.



3. Välj datum för händelsen och tryck på **Set (Ställ in)**.
4. Du måste välja **VIP** under fältet Grupp. Tryck på **Färdig** när du är klar.
5. Kontaktens speciella händelse kommer att visas i din händelsekalender. Ställ in påminnelsetiden i appen Kalender om du vill få en händelseavisering.

ANMÄRKNINGAR:

- Ställ in påminnelsetiden för händelser i Kalender för att få händelseaviseringar eller påminnelser från What's Next.
- Utöver att få påminnelser om kommande händelser, får du även meddelande om ny e-post/SMS-meddelande och missade samtal från What's Next (på vissa modeller). För mer information, se What's Next.

Markera dina favorikontakter

Ställ in kontakterna du ofta använder som favoriter, för att snabbt kunna hitta dem från appen Kontakter.


1. Starta appen Kontakter genom att göra något av följande:

   a. Tryck på **Asus > appen Personer** från startsidan.

   b. Tryck på appen **Personer** från skärmen Alla appar.

2. Tryck på ★ och därefter på + från appskärmen Kontakter.

3. Markera rutorna för kontakterna som du vill lägga till Favoriter.



4. När du är klar, tryck på **Lägg till**. Alla kontakter som du har lagt till visas på skärmen Favoriter.

ANMÄRKNINGAR:

- För att visa listan över dina favoriter, tryck på från startsidan, och tryck på . (endast på utvalda modeller)
- För mer information, se avsnittet Ringa dina favorikontakter.
- Du kan även ställa in en favoritkontakt som en VIP. För mer information, se avsnittet Ställ in dina VIP:ar.

Importera kontakter

Importera dina kontakter och deras respektive data från en kontaktkälla till din ASUS pekdator, e-postkonto eller ett micro-SIM-kort.

1. Tryck på appen **Asus** > **Personer** och därefter på ⋮ > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Importera/exportera** och välj bland följande importalternativ:
   a. Importera från SIM-kort (endast på utvalda modeller)
   b. Importera från lagring
3. Tryck på kontot du vill importera kontakterna till:
   a. E-postkonto
   b. Enhet
   c. SIM1/SIM2
4. Markera för att välja vilka kontakter du vill importera. När du är klart klicka på **Importera**.

Exportera kontakter

Exportera dina kontakter till något av lagringskontona på din ASUS pekdator.

1. Tryck på appen **Asus** > **Personer** och därefter på ⋮ > **Hantera kontakter**.
2. Tryck på **Importera/exportera** och välj bland följande exportalternativ:
   a. Exportera till SIM-kort (endast på utvalda modeller)
   b. Exportera till lagring
3. Tryck för att välja kontakterna från följande konton:
   a. Alla kontakter
   b. E-postkonto
   c. Enhet
   d. SIM1/SIM2
4. Markera vilka kontakter du vill exportera.
5. När du är klar, klicka på **Exportera**.

Hantera din blockeringslista

Blockera kontakter eller nummer

Skapa din lista med blockerade kontakter eller nummer, för att förhindra att du får oönskade samtal eller meddelanden. Dina blockerade samtal och meddelanden sparas i blockeringslistans arkiv.

1. Tryck på appen **Asus** > **Kontakter** och därefter på ⋮ > **Hantera kontakter** > **Blocked list (Blockerad-lista)**.
2. Tryck på +, och gör något av följande:
   - För att blockera en kontakt, tryck på **Choose from contacts (Välj från kontakter)** och välj vilken kontakt du vill blockera från kontaktlistan.
   - För att blockera ett nummer, tryck på **Enter a number (Ange ett nummer)** och ange numret som du vill blockera.
3. Tryck på **OK** när du är klar.

Avblockera kontakter eller nummer

Du kanske vill ta bort en blockerad kontakt eller nummer från listan, och ta emot samtal eller meddelanden från kontakten eller numret igen.

1. Tryck på appen **Asus** > **Personer** och därefter på ⋮ > **Hantera kontakter** > **Blocked list (Blockerad-lista)**.
2. Tryck på ⋮ > **Remove blocked item (Radera blockerat objekt).**
3. Välj vilken kontakt eller nummer du vill avblockera och tryck på **Remove from block list (Ta bort från blockeringslista)** och tryck på **OK.**

Sociala nätverk med dina kontakter

Integrering av dina kontakters sociala nätverkskonton gör det lättare att visa deras profiler, nyheter och sociala flöden. Håll dig uppdaterad med dina kontakters aktiviteter i realtid.

> **VIKTIGT!** Innan du kan integrera dina kontakters sociala nätverkskonton måste du logga in på ditt sociala nätverkskonto och synkronisera inställningarna.

Synkronisera ditt sociala nätverkskonto

Synkronisera ditt sociala nätverkskonto för att lägga till dina kontakters sociala nätverkskonton till din ASUS pekdator.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Tryck på ditt sociala nätverkskonto under avsittet Konton från skärmen Inställningar.
3. Markera **Personer** för att synkronisera dina kontakter sociala nätverkskonton.
4. Starta appen Kontakter för att visa din kontaktlista.
5. Tryck på **Kontakter som ska visas** och avmarkera de andra kontaktkällorna, och lämna det sociala nätverksnamnet markerat för att visa dina kontakter med sociala nätverk.
6. Tryck på eller var som helst på skärmen, när du är klar.

Säkerhetskopiera/återställa samtalsloggar (endast på utvalda modeller)

Lagra dina samtalsloggar på din ASUS pekdator för att spåra samtalen du fått, ringt upp eller missat. Du kan även skicka de sparade samtalsloggarna på ditt onlinelagringskonto eller skicka det med e-post via de installerade e-postapparna på ASUS pekdator.

Skapa säkerhetskopia av samtalsloggen (endast på utvalda modeller)

1. Tryck på appen **Telefon** från startsidan, och därefter på för att dölja knappsatsen.
2. Tryck på och därefter på **Backup call log (Säkerhetskopiera samtalsloggar)**.
3. Tryck på **Backup call log to device (Säkerhetskopiera samtalslogg till enhet)** för att spara den säkerhetskopierade samtalsloggen på din ASUS pekdator. För att skicka den säkerhetskopierade samtalsloggen med e-post, tryck på **Backup call log to device and send out (Säkerhetskopiera samtalslogg till enhet och skicka ut)**.
4. Ange ett namn på den säkerhetskopierade filen och tryck på **OK**. När säkerhetskopian är klar, tryck på **OK**.

Återställa säkerhetskopierade samtalsloggar (endast på utvalda modeller)

1. Tryck på appen **Telefon** från startsidan, och därefter på för att dölja knappsatsen.
2. Tryck på och därefter på **Restore call log (Återställ samtalsloggar)**.
3. Välj en säkerhetskopierad samtalslogg som du vill återställa, och tryck på **OK**.
4. När samtalsloggen återställts, tryck på **OK**. Tryck på för att visa de återställda loggarna.

Samtalsinställningar (endast på utvalda modeller)

Konfigurera inställningarna för dina inkommande och utgående samtal, samtalsblockering, hemsamtal osv.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Tryck på **Call settings (Samtalsinställningar)**, och välj vilken av inställningarna du vill ställa in.

Inställningar för inkommande samtal	
Phone ringtone (Telefonens ringsignal)	Ställ in ringsignalen för ditt SIM 1- eller SIM 2-kort.
Vibrate when ringing (Vibrera när det ringer)	Markera när du vill att ASUS pekdator ska vibrera när det ringer.
Call forwarding (Vidarekoppling)	Använd denna funktion när du vill skicka samtal vidare till ett annat nummer under något av följande förhållanden: **Always forward (Vidarekoppla alltid), Forward when busy (Vidarekoppla vid upptaget), Forward when unanswered (Vidarekoppla obesvarat samtal)** och **Forward when unreachable (Vidarekoppla vid onåbar)**.
Call rejection message (Meddelande vid samtalsavvisning)	Välj eller skapa meddelandet som du vill skicka när du inte kan svara på ett inkommande samtal.
Headset settings for incoming calls (Hörlursinställningar för inkommande samtal)	När du har anslutit ett Bluetooth eller ett kabelanslutet headset till din ASUS pekdator, kan du välja att automatiskt svara eller ställa in väntetiden för inkommande samtal.
Inställningar för utgående samtal	
Dial pad touch tones (Knappsatsens knapptoner)	Markera eller avmarkera för att aktivera eller inaktivera knappsatsljudet i appen Telefon.
Connection alert settings (Inställningar för anslutningsavisering)	Sätt på eller stäng av vibration för inställningarna för anslutningsavisering.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Fasta uppringningsnummer (FDN))	Ställ in dessa inställningar när du vill begränsa utgående samtal bara till dem som finns på FDN-listan, eller till nummer med vissa prefix. Kontrollera med din mobiltjänstleverantör om att utnyttja FDN-tjänsten för ditt SIM-kort.
Home dialing (Ringa hem)	Aktivera och konfigurera dina inställningar för Ringa hem. För mer information, se Ringa hem.
Andra inställningar	
Call duration (Samtalslängd)	Visa längden på samtalen mellan två parter. Samtalslängden mäts olika beroende på mobiltjänstleverantören.
Voice mail (Röstmeddelande)	Ställ in röstmeddelandeinställningarna om du har prenumererat på en röstmeddelandetjänst hos din mobiltjänstleverantör.
Fler inställningar	
TTY mode (TTY-läge)	Aktivera eller inaktivera TTY-läge (Teleprinter-/Texttelefonläge), som är ett kommunikationsverktyg för personer med hörselnedsättningar.
Inställningar för Internetsamtal	
SIP accounts (SIP-konton)	Ställ in ditt SIP-konto för videosamtal över Internet. Kontrollera med din mobiltjänstleverantör om hur man prenumererar på ett SIP-konto.
Use Internet calling (Använd Internetsamtal)	Ställ in hur du vill använda videosamtal över Internet.

Skicka meddelanden m.m.

Meddelanden (endast på utvalda modeller)

Meddelandehanteringen ger dig möjlighet att skicka, svara genast eller senare på viktiga meddelanden från dina kontakter på något av SIM-korten på din enhet. Du kan även skicka dina meddelandetrådar eller konversationer som e-post till andra, för att hålla dem informerade.

Starta appen Meddelanden

Gör något av följande för att starta appen Meddelanden från startsidan:

- Tryck på .
- Tryck på > **Meddelanden**

Skicka meddelanden

1. Starta appen Meddelanden, och tryck på +.
2. I fältet **Till** anger du numret eller trycker på + för att välja en kontakt från listan.
3. Börja skriva ditt meddelande i fältet **Skriv ett meddelande**.
4. När du är klar, välj vilket SIM-konto du vill skicka meddelandet från.

Svara på meddelanden

1. Tryck på din meddelandeavisering från startsidan eller låsskärmen.
2. Börja skriva ditt meddelande i fältet **Skriv ett meddelande**.
3. När du är klar, välj vilket SIM-konto du vill skicka svaret från.

Blockera meddelanden

Blockera spammeddelanden som meddelanden med försäljningsreklam eller meddelanden från oönskade avsändare.

1. Från **Home screen (Startsida)**, tryck på , och tryck därefter på avsändaren som du inte vill få meddelanden från.
2. Tryck på > **Blocked messages (Blockerade meddelanden)** och tryck på **Add to block list (Lägg till blockeringslista)**.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Vidarebefordra en meddelandetråd (endast på utvalda modeller)

Du kan vidarebefordra en meddelandetråd eller konversation till andra, och ställa in en avisering så att du kan svara på ett viktigt meddelande vid ett passande tillfälle.

1. Från **Home screen (Startsida)**, tryck på .
2. Tryck på meddelandetråden och därefter på > **Vidarebefordra SMS-samtal**.
3. Tryck på **Markera alla** eller något av meddelandena från tråden, och tryck på **Vidarebefordra**.
4. I fältet **Till**, tryck på + för att välja en kontakts e-postadress eller telefonnummer.
5. När du är klar, välj vilket SIM-konto du vill skicka meddelandet från. Konversationen vidarebefordras som ett MMS-meddelande (Multimedia Messaging Service).

ANMÄRKNINGAR:

- Försäkra dig om att du har MMS-prenumeration hos din mobiltjänstleverantör.
- Försäkra dig om atta dataåtkomst är aktiverad på din enhet. På startsidan trycker du på > **Inställningar** > **Mer** > **Mobila nätverk** och därefter på **Data är aktiverat**.
- Mobildata- och meddelandehastigheterna gäller när konversationer vidarebefordras till andra.

Skicka meddelanden senare (endast på utvalda modeller)

Du kan ställa in ett viktigt meddelande som en svara senare-aktivitet, och svar på det senare från appen Gör det senare.

1. På meddelandeskärmen, tryck på .
2. Tryck på **Svara senare**. Meddelandet läggs till dina **Do It Later** -aktiviteter .
3. För att hämta samtalet och svara på e-postmeddelandet, tryck på Asus > **Do It Later** från startsidan.

OBS! För mer information om hur man svarar senare på meddelanden, se Svara nu.

Andra meddelandealternativ

När du är i en aktiv meddelandetråd eller medan du skriver ett meddelande, kan du trycka på och göra något av de andra alternativen nedan.

Add subject (Lägg till ämne)	Tryck för att lägga till en rubrik till meddelandet.
Insert smiley (Infoga smiley)	Infoga en smiley eller en uttryckssymbol i meddelandet.
Insert text templates (Infoga textmallar)	Infoga ett fördefinierat svar i meddelandets brödtext.
Delete messages (Radera meddelanden)	Tryck här och välj vilket meddelande du vill ta bort från tråden.
Inställningar	Tryck här för att konfigurera meddelandeinställningarna.

Länka dina kontakters information

När du lägger till sociala nätverk eller e-postkonton, synkroniseras dessa konton automatiskt till appen Contacts (Kontakter). Ibland kan viss kontaktinformation uppträda på flera platser eller under olika namnvariationer eller smeknamn i appen Contacts (Kontakter). Du kan manuellt länka och förena all denna information och placera den under en plats eller profil.

1. Från appen Contacts (Kontakter) håller du kontakten vars information du vill länka intryckt, och trycker på **Link contact (Länka kontakt)**.
2. Tryck på  från kontaktens profilsida.
3. Välj alla kontaktprofiler som du tycker ska länkas till en profil, och tryck sedan på **Link (Länka)**. Nu kan du visa och hämta all information för kontakten under en profil.

Omlet Chat

Omlet Chat är en öppen meddelande- och mobildelningsapp som ger dig möjlighet att chatta med vänner på momangen. Den ger dig också möjlighet att hantera dina data genom att lagra dem säkert på ett privat molnkonto.

OBS!

- Omlet Chat-appen finns bara i vissa länder.
- Vid första användningstillfället måste du besöka Play Store för att uppdatera Omlet Chat. Du måste ha ett Google-konto för att uppdatera Omlet Chat.

Registrera dig på Omlet Chat

Registrera dig på Omlet Chat med något av följande konton:

- Mobiltelefonnummer
- E-postkonto
- Gmail-konto
- Facebook-konto

Registrera ditt mobiltelefonnummer

Registrera ditt mobiltelefonnummer:

1. Tryck på och därefter på appen **Omlet Chat**.
2. På introduktionsskärmen för Omlet, tryck på **Skip (Hoppa över)** om du vill hoppa över introduktionen eller svep åt vänster på skärmen för att läsa de markerade funktionerna i Omlet Chat-appen.
3. På registreringssidan väljer du land och anger mobiltelefonnumret, och trycker på **Next (Nästa)**. Omlet Chat-appen skickar ett textmeddelande med PIN-koden för att fortsätta registreringen.
4. Ange PIN-koden och tryck på **Next (Nästa)**.
5. Ange ditt namn och tryck på **Get Started (Komma igång)**.
6. Om du vill att Omlet Chat ska uppdatera dina vänner från kontaktlistan automatiskt, tryck på **Okay! Let's do it! (Ja, gör det)** Om du vill lägga till vänner manuellt, tryck på **No thanks (Nej tack).**

OBS! Dina Omlet-kontakter integreras automatiskt till kontaktlistan i appen Kontakter. Se avsnitt Visa dina Omlet-kontakter från appen Kontakter för mer information.

Använd ditt Google™-konto

Registrera användning av ditt Google™-konto:

1. Tryck på och därefter på appen **Omlet Chat**.
2. Tryck på **Connect a different account here (Anslut ett annat konto här)** på registreringssidan, och därefter på **Google**.
3. Tryck på **OK** för att använda Google-kontot som du registrerade på din enhet.
4. Ange ditt namn och tryck på **Get Started (Komma igång)**.
5. Om du vill att Omlet Chat ska uppdatera dina vänner från kontaktlistan automatiskt, tryck på **Okay! Let's do it! (Ja, gör det)** Om du vill lägga till vänner manuellt, tryck på **No thanks (Nej tack).**

   OBS! Dina Omlet-kontakter integreras automatiskt till kontaktlistan i appen Kontakter. Se avsnitt Visa dina Omlet-kontakter från appen Kontakter för mer information.

6. Tryck på för att visa Omlet Chat-menyn.

Använd ditt e-postkonto

Registrera användning av ditt e-postkonto:

1. Tryck på och därefter på appen **Omlet Chat**.
2. Tryck på **Connect a different account here (Anslut ett annat konto här)** på registreringssidan, och därefter på **Email**.
3. Ange ditt e-postkonto och tryck på **Next (Nästa)**. Omlet Chat-appen kommer att skicka en bekräftelsemeddelande till ditt e-postkonto.
4. Öppna bekräftelsemeddelandet från Omlet från ditt e-postkonto, och tryck på länken för att aktivera ditt konto.
5. Ange ditt namn och tryck på **Get Started (Komma igång)**.
6. Om du vill att Omlet Chat ska uppdatera dina vänner från kontaktlistan automatiskt, tryck på **Okay! Let's do it! (Ja, gör det)** Om du vill lägga till vänner manuellt, tryck på **No thanks (Nej tack).**

   OBS! Dina Omlet-kontakter integreras automatiskt till kontaktlistan i appen Kontakter. Se avsnitt Visa dina Omlet-kontakter från appen Kontakter för mer information.

7. Tryck på för att visa Omlet Chat-menyn.

Använd ditt Facebook®-konto

Registrera användning av ditt Facebook-konto:

1. Tryck på och därefter på appen **Omlet Chat**.
2. Tryck på **Connect a different account here (Anslut ett annat konto här)** på registreringssidan, och därefter på **Facebook**. Omlet Chat-appen tar dig till Facebook-sidan för att logga in på ditt Facebook-konto.
3. Logga in på ditt Facebook-konto och tryck på **OK**.
4. Ange ditt namn och tryck på **Get Started (Komma igång)**.
5. Om du vill att Omlet Chat ska uppdatera dina vänner från kontaktlistan automatiskt, tryck på **Okay! Let's do it! (Ja, gör det)** Om du vill lägga till vänner manuellt, tryck på **No thanks (Nej tack).**

   OBS! Dina Omlet-kontakter integreras automatiskt till kontaktlistan i appen Kontakter. Se avsnitt Visa dina Omlet-kontakter från appen Kontakter för mer information.

6. Tryck på för att visa Omlet Chat-menyn.

Skicka Omlet-inbjudningar

Bjud in dina vänner för att använda Omlet Chat genom att skicka Omlet-invitationer till deras e-post eller Facebook-konto.

Skicka Omlet-invitationer via Facebook

Skicka en Omlet-invitation via Facebook:

1. Tryck på från Omlet Chat-sidan för att visa Omlet Chat-menyn.
2. Tryck på **Personer** och därefter **Add/Invite friends (Lägg till/Bjud in vänner)**.
3. Tryck på **Invite Facebook friends (Bjud in Facebook-vänner)** från skärmen Lägg till kontakter.
4. Logga in på ditt Facebook-konto och tryck på **OK** för att ge Omlet Chat åtkomst till ditt konto.
5. Tryck på **+** för att välja kontakterna och tryck på **Send (Skicka)**.

Skicka Omlet-invitationer via e-post


1. Tryck på från Omlet Chat-sidan för att visa Omlet Chat-menyn.
2. Tryck på **Personer** och därefter **Add/Invite friends (Lägg till/Bjud in vänner)**.
3. Tryck på **Invite address book friends (Bjud in adressbokvänner)** från skärmen Lägg till kontakter.
4. Markera för att välja kontakter och tryck på .

Använda Omlet Chat

Skicka SMS- och MMS-meddelanden för en rolig, kreativ och interaktiv konversation.

Starta en konversation:

1. Tryck på från Omlet Chat-sidan för att visa Omlet Chat-menyn, och tryck på **Personer**.
2. Tryck på kontakten som du vill chatta med, och tryck på .



Skicka ett chatmeddelande

För att skicka ett chattmeddelande, ange meddelandet i fältet **What's up (Hur är det)** och tryck på .

Skicka ett röstmeddelande

För att skicka ett röstmeddelande, håll intryckt samtidigt som du talar in meddelandet, och släpp sedan för att skicka.

Skicka en virtuell dekal


För att skicka en virtuell dekal, tryck på och välj bland de virtuella dekalerna som finns.

OBS! Du kan hämta fler virtuella dekaler från Sticker Store. För att hämta den virtuella dekalen, tryck på > + och därefter på .

Använda applåda

Omlet Chat har dessa extra applådefunktioner, som ger dig möjlighet att dela multimediameddelanden för en roligare och mer personlig touch.

Tryck på + från chattråden för att använda applådorna, och välj en app från applådans lista för att skicka ett speciellt multimediameddelande.



Fler applådor

Utöver standardapparna i applådelistan, finns det andra appar i Omlet Chat-appen som du kan använda. Tryck bara på + från chattråden, och därefter på + för att visa fler lådappar.


Använda andra applådor

Tryck på + för att använda en annan applåda, och därefter på en annan app för att starta den.

Lägg till fler applådor till applådelistan

Tryck på + för att visa fler appar, och tryck på för att fästa appen.

OBS! Applådan kan variera beroende på plats.




Visa delade foton i appen Galleri

Fotona som du och dina vänner har delat i Omlet Chat-appens chattrum sparas direkt på din enhet. Du kan visa de delade fotona med appen Galleri.


Visa de delade fotona:

1. Starta appen Galleri genom att göra något av följande:
   a. Tryck på **Asus** > appen **Galleri** från startsidan.
   b. Tryck på appen **Galleri** från skärmen Alla appar.
2. Tryck på ☰ från huvudsidan i Galleri, och välj mellan följande alternativ:
   a. Alla delade foton
   b. Chatrum
   c. Delare




Visa alla delade foton

Tryck på **Alla delade foton** för att visa alla foton som delats av dig och dina Omlet Chat-kontakter.




Visa delade foton med chattrummet

Tryck på **Chatrum** för att visa foton som delats med chattrum eller social surfzon.



Visa delade foton med delare

Tryck på **Delare** för att visa foton som delats med en Omlet Chat-kontakt.




Visa dina Omlet-kontakter från appen Kontakter

Utöver att ansluta till dina Omlet-kontakter i Omlet Chat-appen, kan du även visa och chatta med dina Omlet-kontakter med appen Kontakter. Integrationen av dina Omlet-kontakter till appen Kontakter gör det lättare för dig att söka upp och chatta med dina Omlet-kontakter, även utan att starta Omlet Chat-appen.


Visa Omlet-kontakter från appen Kontakter:

1. Starta appen Kontakter genom att göra något av följande:
   a. Tryck på **Asus > appen Personer** från startsidan.
   b. Tryck på appen **Personer** från skärmen Alla appar.

2. Tryck på rullgardinsmenyn **Kontakter som ska visas**, för att visa kontaktgrupper.



3. Avmarkera alla kontaktgrupper utom **Omlet Chat**, och tryck sedan var som helst. Skärmen Kontakter visar alla Omlet-kontakter.
4. Tryck på en Omlet-kontakt för att välja och visa kontaktinformationen eller chatta direkt med kontakten.



Synkronsera Omlet Chat med moln

Om du har ett molnkonto i Dropbox®, Box® eller Baidu PCS, överför Omlet Chat genast dina privata konversations- och chattloggar säkert.

Innan Omlet Chat-appen överför dina data, måste du först synkronisera ditt molnkonto till Omlet Chat-appen. För att göra detta:

1. Tryck på **Inställningar** från Omlet Chat-appen.
2. Tryck på **Molnlagring**, och välj bland följande molntjänster:
    a. Dropbox
    b. Box
    c. Baidu PCS
    d. OneDrive
    e. Google Drive
3. Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in på ditt molnkonto. Följ instruktionerna på skärmen för att synkronisera ditt molnkonto med Omlet Chat-appen.

Dina bästa stunder

4

OBS! Följande skärmbilder är endast till som referens.

Fånga ögonblicken

Starta appen Kamera

Ta bilder och spela in videor med ASUS pekdators kamera-app. Följ något av stegen nedan för att öppna appen Kamera.

Från låsskärmen

Dra ner  tills Camera-appen startas.

Från startsidan

Tryck på  .

Använda volymknappen

Tryck på volymknappen medan ASUS pekdator är i viloläge för att väcka den, och starta genast appen Kamera.

OBS! Innan du använder volymknappen för att starta kamera appen, ska funktionen aktiveras från **Inställningar** > **Låsskärmen**, och för därefter **Instant camera (Direktkamera)** till **På**.

Använda kameran första gången

När kameran startats första gången, öppnas två funktioner efter varandra för att hjälpa dig att komma igång: Handledning och bildadresser.

Handledning

Om det är första gången du använder ASUS pekdatorns kamera, kommer du att stöta på följande handledning efter att appen **Kamera** startats. Se följande steg för att fortsätta från denna skärm.

1. På handledningsskärmen trycker du på **Ignorera** om du vill hoppa över visningen, eller **Start** för att visa grundhandledningen för kameran.
2. När du tryckt på något av alternativen ska du fortsätta till bildadresskärmen.

Bildadresser


När du gått igenom skärmen Tutorial (Handledning) öppnas skärmen Remember Photo Locations (Kom ihåg fotoplatser) för att hjälpa dig att skapa automatiska positionstaggar för dina bilder. Se följande steg för att fortsätta från denna skärm:

1. På skärmen Remember Photo Locations (Kom ihåg fotoplatser), tryck på **No thanks (Nej tack)** för att fortsätta till kameraskärmen eller **Yes (Ja)** för att ställa in positionstaggar för dina bilder.
2. Dra **Plats** till **På** för att aktivera positionstaggningen.
3. Tryck på **Jag godkänner** på nästa sida, för att aktivera funktionen helt, och fortsätt till kameraskärmen.

Kamerans startsida

Din ASUS pekdators kamera är utrustad med automatisk scenigenkänning och automatisk bildstabilisator. Den har också en videostabilisator som bidrar till att eliminera skakningar under videoinspelning.

Tryck på ikonen för att börja använda kameran och utforska bild- och videofunktionerna på ASUS pekdator.



Bildinställningar


Justera utseendet på dina bilder genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. På kamerans startsida trycker du på > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Bild

Konfigurera bildkvaliteten med dessa alternativ.




Tagningsläge

Ställ in slutarhastigheten på **Självutlösare**-läge, aktivera **Touch shutter (Tryck på slutare)** eller ändra hastigheten **Seriebildtagning** under detta alternativ.



Fokus och exponering

Aktivera **Touch auto-exponering** eller **Ansiktsdetektering** eller ställ in läge **Metering (Mätning)** och **Focus mode (Fokusläge)** under detta alternativ.



Videoinställningar


Justera utseendet på dina inspelade videor genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. På kamerans startsida trycker du på > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Bild

Konfigurera videokvaliteten med dessa alternativ.



Fokus och exponering

Aktivera **Touch auto-exponering** under detta alternativ.



Avancerade kamerafunktioner

Upptäck nya sätt att ta bilder eller spela in videor, och gör fotograferade ögonblick extra speciella med de avancerade kamerafunktionerna i ASUS pekdator.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna. Tillgängliga funktioner kan variera mellan olika modeller.

HDR

Funktionen High-dynamic-range (HDR) (Högt dynamiskt område) ger dig möjlighet att ta mer detaljerade bilder för miljöer med svagt ljus och stora kontraster. HDR rekommenderas för användning när man tar bilder på ljust upplysta platser och bidrar till att balansera färgerna som produceras på bilden.

Ta HDR-bilder

1. Tryck på > **HDR** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på för att börja ta bilden.

Försköning

Ha roligt under tiden och efter att du tagit bilder av din familj och vänner med försköningsfunktionen (Beautification) på din ASUS pekdator. När funktionen är aktiverad har du möjlighet att göra försköningar på motivets ansikte direkt, innan du trycker på slutarknappen.

Ta förskönande bilder

1. Tryck på > **Försköning** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på för att justera försköningsinställningarna som ska verkställas på bilden.
3. Tryck på för att börja ta bilden.

OBS! Dra uppåt för att ställa in en nedräkningstimer.

Verkställ försköning på bilder

1. Tryck på miniatyren för att förhandsgranska bilden och visa försköningsinställningarna.
2. Tryck på bilden och på för att välja en försköningsfunktion, och tryck på för att spara bilden.

Svagt ljus (endast på utvalda modeller)

Med PixelMaster ökas kamerans ljuskänslighet med upp till 400 % för att öka brusredceringen och öka färgkontrasten med upp till 200 %. Använd detta läge för att förvandla alla objekt till en bra bild eller video—med eller utan mycket naturligt ljus.

Ta bilder i svagt ljus

1. Från kamera-appens startsida, tryck på > **Low light (Svagt ljus)**.
2. Tryck på för att börja ta bilder.

Ta videor i svagt ljus

1. Från kamera-appens startsida, tryck på > **Low light (Svagt ljus)**.
2. Tryck på för att börja spela in en video.

Natt

Ta välupplysta bilder även på natten eller i situationer med dåligt ljus med natt-funktionen på din ASUS pekdator.

OBS! Håll händerna stadigt före och medan ASUS pekdator tar bilden för att hindra suddiga bilder.

Ta nattbilder

1. Tryck på > **Natt** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på för att börja ta nattbilder.

Bilddjup

Ta makrobilder med en mjuk bakgrund med bilddjupet. Denna funktion passar närbilder för ett mer definierat och dramatiskt resultat.

Ta bilder med bilddjup

1. Från appskärmen Camera (Kamera), tryck på > **Depth of Field (Bilddjup)**.
2. Tryck på för att börja ta bilder.
3. Tryck på eller för att öka eller minska en oskarp bakgrund.
4. Tryck på för att spara bilden.

Effekt

Ta bilder med olika effekter som Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO eller andra effekter.

OBS! Effekt ska väljas innan du tar bilden.

Ta effektbilder

1. Från appskärmen Camera (Kamera), tryck på > **Effect (Effekt)**.
2. Tryck på och välj en effekt för att verkställa den på bilden.
3. Tryck på för att börja ta bilde.

Verkställ effekter på bilder

1. Tryck på miniatyren för att förhandsgranska bilden.
2. Tryck på bilden och på för att välja en effekt, och tryck på för att spara bilden.

Selfie

Dra fördel av den bakre kamerans högra megapixelspecifikationer utan att oroa dig för att trycka på slutarknappen. Med ansiktsigenkänning kan du ställa in din ASUS pekdator för att identifiera upp till fyra ansikten med den bakre kameran, och sedan ta din selfie eller grupp-selfie automatiskt.

Ta selfie-bilder

1. Från Camera-appskärmen, tryck på > **Selfie**.
2. Tryck på för att välja hur många personer som ska inkluderas i bilden.
3. Använd den bakre kameran för att identifiera ansikten och vänta tills en signal från ASUS pekdator börjar ljuda, och räkna ner tills den tar en bild.
4. Tryck på för att spara bilden.

GIF-animering

Skapa GIF-bilder (Graphics Interchange Format) direkt från kameran på din ASUS pekdator med GIF-animeringsfunktionen.

Ta GIF-animeringsbilder

1. Tryck på > **GIF-animering** på kamera-appens starsida.
2. Håll intryckt för att börja ta seriebilder för GIF-animering.
3. Gör dina justeringar för GIF-animeringsinställningarna.
4. Tryck på när du är klar.

Panorama

Ta bilder från olika vinklar med Panorama. Bilder som tas från ett vidvinkelperspektiv fogas automatiskt samman med denna funktion.

Ta panoramabilder

1. Tryck på > **Panorama** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på och panorera din ASUS pekdator åt vänster eller höger för att ta landskapsbilden.

   OBS! När du panorerar din ASUS pekdator, visas en tidslinje med ikoner på den nedre delen av skärmen när landskapsbilden tas.

3. Tryck på när du är klar.

Miniature (Miniatyr)

Simulera lutnings-skifteffekten för DSLR-linser via funktionen Miniature (Miniatyr). Med denna funktion kan du fokusera på specifika områden på motivet, lägga till en bokeh-effekt som kan användas på både foton och videor med ASUS pekdator.

Ta miniatyrbilder

1. Från app-skärmen Camera (Kamera), tryck på > **Miniature (Miniatyr)**.
2. Tryck på eller för att välja ditt fokusområde, och använd därefter två fingrar för att justera fokusområdets storlek och läge.
3. Tryck på eller för att öka eller minska en oskarp bakgrund. Tryck på eller för att öka eller minska mättnaden.
4. Tryck på för att ta miniatyrbilder.

Tid tillbakaspolning

När du har valt **Tid tillbakaspolning**, börjar slutaren ta seriebilder två sekunder innan du faktiskt trycker på slutarknappen. Som ett resultat får du en tidslinje av bilder där du kan välja den bästa bilden för att spara i ditt galleri.

OBS! Time Rewind-funktionen kan bara användas på den bakre kameran.

Ta Time Rewind-bilder

1. Tryck på > **Tid tillbakaspolning** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på för att börja ta bilde.
3. Ställ in tiden (i sekunder) som du vill att dina bilder ska spela i omvänt eller tillbakaspolningsläge.
4. Tryck på när du är klar.

Använda Time Rewind-visaren

1. När du trycker på slutaren öppnas Time Rewind-visaren på skärmen till höger om bilden som tagits. Rotera knappen på visaren för bläddra igenom bilderna du precis har tagit.

   OBS! Tryck på **Best (Bästa)** för att visa det bästa bildförslaget från tidslinjen.

2. Välj en bild och tryck på **Klar** för att spara i galleri.

Smart borttagning

Eliminera oönskade detaljer direkt efter att bilderna tagits med funktionen Smart borttagning.

Ta bilder med Smart borttagning

1. Från Camera-appskärmen, tryck på > **Smart borttagning**.
2. Tryck på för att börja ta bilder som kan redigeras med Smart remove (Smart borttagning).
3. Tryck på konturen runt det identifierade rörliga objektet på bilden för att ta bort det.
4. Tryck på för att spara bilden.

Leende

Ta en bild på det perfekta leendet eller den galnaste minen bland olika bilder med funktionen Leende. Med denna funktion kan du ta fem konsekutiva bilder efter att du tryckt på slutarknappen, och automatiskt identifiera ansikten på bilden för att jämföra.

Ta All smiles-bilder

1. Tryck på > **Leende** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på för att börja ta bilder som kan redigeras med All Smiles (Bara leenden).
3. Tryck på motivets ansikte och välj bästa ansiktsuttrycket.
4. Svep ner från ovankanten och tryck på för att spara bilden.

Intervallinspelning

Funktionen med intervallfotovideo på din ASUS pekdator ger dig möjlighet att ta stillbilder för automatisk intervallfotouppspelning. Händelserna verkar röra sig snabbt framåt, trots att de egentligen inträffade och spelades in med långa intervaller.

Spela in intervallfotovideor

1. Tryck på >**Intervallinspelning** på kamera-appens starsida.
2. Tryck på och välj tidsintervallet för intervallfoto.
3. Tryck på för att börja ta intervallfotovideor.

Använda galleri

Visa bilder och spela upp videos på din ASUS Pekdator med galleriappen. Denna app låter dig också redigera, dela eller radera bilder och videofiler som lagras på din ASUS Pekdator. Från galleri kan du visa bilder i ett bildspel eller klicka för att visa den valda bilden eller videofilen.


Tryck på > **Galleri** för att starta Gallery.

Visa filer från ditt sociala nätverk eller molnlagring

Som standard visar ditt galleri alla filer på din ASUS pekdator efter deras albummappar.

Visa filer från andra platser som är åtkomliga via din ASUS pekdator:

1. Tryck på från huvudskärmen.
2. Tryck på någon av följande källplatser för att visa deras respektive filer.



ANMÄRKNINGAR:

- Du kan hämta foton till din ASUS pekdator från ditt molnkonto, och använda dem som bakgrundsbild eller omslagsbild för en kontakt.
- För mer information om hur man lägger till omslagsbilder till kontakter, se Anpassa din kontakts profil.
- För information om hur man delar foton eller bilder som bakgrundsbild, se Bakgrundsbilder.

VIKTIGT! Internetanslutning krävs för att visa bilder och videor **Mina molnfoton** och **Vänners foton**.

Visa platsen för fotot

Aktivera platsåtkomsten på din ASUS pekdator, och få platsdetaljer på dina foton. Detaljerna om platsen för dina foton inkluderar platsen där bilderna har tagits, och en karta över platsen via Google Map eller Baidu (enbart i Kina).

Visa detaljerna för ett foto:

1. Sätt på platsåtkomsten från > **Inställningar > Location (Plats).**
2. Du måste ha delat din plats på Google Map eller Baidu.
3. Starta appen Galleri, och välj vems fotodetaljer du vill visa.
4. Tryck på fotot och därefter på .



Dela filer från galleri

1. Från Gallery-skärmen trycker du på mappen där filerna finns som du vill dela.
2. När mappen öppnats, tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill dela. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på  och välj från listan var du vill dela dina bilder.

Radera filer från galleri

1. Från Gallery-skärmen trycker du på mappen med filerna som du vill radera.
2. När mappen öppnats, tryck på  för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill radera. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på  .

Redigera en bild

Gallery innehåller även sina egna bildredigeringsverktyg, som du kan använda för att förbättra bilder som sparats på din ASUS pekdator.

1. Från Gallery-skärmen trycker du på mappen där filerna finns.
2. När mappen öppnats trycker du på bilden som ska redigeras.
3. När bilden öppnats trycker du på den igen för att visa funktionerna.
4. Tryck på  för att öppna verktygsfältet för bildredigering.
5. Tryck på någon av ikonerna på redigeringsverktygsfältet för att verkställa ändringar på bilden.

Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild

Från skärmen Galleri eller din valda bild, sprid fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma in. För samman fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma ut.


Lägg upp foton på din vägg för kalenderhändelser

Genom att aktivera den här funktionen i Galleri kan du visa foton direkt från dina kalenderhändelser. På så vis kan du gruppera foton som tagits efter deras speciella händelsenamn.

1. Starta **Galleri** när du har tagit foton från din ASUS pekdator**.**
2. Tryck på > **Händelsevägg**.
3. Tryck på **Tap here to enter name (Tryck här för att ange namn)** och ange namnet på händelsen som du vill placera i appen Kalender.
4. Tryck på i det övre högra hörnet på mappen med foton som tagits under en händelse.
5. Välj en kalenderhändelse som du vill integrera med fotomappen.
6. Ikonen visas i övre högra hörnet på fotomappen och indikerar att fotona har lagts upp på händelseväggen.
7. För att visa händelsefotona, öppna händelsen från appen Kalender, och tryck på .

VIKTIGT!

- Denna funktion aktiveras bara när händelser ställts in i kalendern. För mer information om hur man ställer in händelser, se Kalender.
- Denna funktion kan bara användas av foton som tagits med ASUS pekdatorns kamera samma dag och tid som en kalenderhändelse.




Använda MiniMovie

Förvandla fotografier till kreativa bildspel med MiniMovie-funktionen i Galleri. MiniMovie innehåller ett tema av bildspelspresentationer som du direkt kan applicera på valda foton.


Skapa en MiniMovie från en fotomapp:

1. Starta Galleri och tryck på för att välja platsen för fotomappen.
2. Välj en fotomapp och tryck på > **Auto MiniMovie**.
3. Välj MiniMovie-temat som du vill använda för ditt fotobildspel.




Tryck på något av dessa teman för att förhandsgranska det.

4. Tryck på när du valt tema, för att spara bildspelet.
5. Sedan kan du dela bildspelet på sociala nätverk eller i snabbmeddelandeappar som Facebook, Google Plus eller Omlet Chat.



Skapa en MiniMovie från ett urval foton:

1. Starta appen Galleri och tryck på för att välja platsen för fotona.
2. Tryck på för att aktivera filvalet.
3. Tryck på **MiniMovie** när filerna har valts.
4. Välj MiniMovie-temat som du vill använda för ditt fotobildspel.



Tryck på något av dessa teman för att förhandsgranska det.

5. Tryck på när du valt tema, för att spara bildspelet. Du kan komma åt dina sparade bildspel från **ASUS** > **File Manager (Filhanterare)** > **Movies (Filmer)** > **MiniMovie**.
6. Sedan kan du dela bildspelet på sociala nätverk eller i snabbmeddelandeappar som Facebook, Google Plus eller Omlet Chat.

Använda PlayTo

Spela filer från Galleri till en kompatibel strömningsenhet med PlayTo.

För att använda funktionen:

1. Tryck på eller mappen där filerna finns som du vill skärminspela, från skärmen Galleri.
2. Tryck på > **PlayTo**.
3. Välj en kompatibel enhet på nästa sida för att börja skärminspela filen.

Arbeta hårt, spela hårdare

5

Webbläsaren


Webbläsarens ultramoderna krombaserade motor ger dig möjlighet att surfa på Internet med snabb inläsningshastighet. Det rena och intuitiva Zen-gränssnittet som drivs med teknik för flödesomformning av text optimerar webbinnehåll för att bättre passa skärmen på din ASUS pekdator. Med sitt tidningsvisningsläge via Smart Reader-funktionen, kan du bekvämt läsa ditt webbinnehåll online eller offline utan några distraherande objekt som webbannonser. Du kan också markera en intressant del som en läsa senare-aktivitet, som du kan hämta från appen Gör senare och läsa i din egen takt.

> **VIKTIGT!** Innan du surfar på Internet eller gör några Internet-relaterade aktiviteter, måste ASUS pekdator vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. För mer information, se Håll dig uppdaterad.

Starta appen Webbläsare

Gör något av följande för att starta appen Webbläsare från startsidan:

- Tryck på .
- Tryck på > **Webbläsaren**.



Dela en sida

Dela intressanta sidor från din ASUS pekdator med andra via ett e-postkonto, molnlagringskonto, Bluetooth eller andra ASUS pekdatorappar.

1. Starta webbläsaren.
2. Tryck på ⋮ > **Dela sida** från en webbsida.
3. Tryck på kontot eller appen som du vill använda som medium när sidan ska delas.

Läsa sidorna senare

När det finns intressant information online, men du inte har tid att läsa den, kan du markera den som en läs senare-aktivitet. Du kan hämta och läsa sidan när det passar dig bättre från appen Gör senare.

1. Tyck på ⋮ > **Läs senare** från sidan.
2. Tyck på Asus > **Do It Later** från startsidan, för att hämta sidan.

OBS! För information om hur man bläddrar bland läs senare-sidor, se Kom ikapp min onlineläsning nu.

Lägga till en ny flik

Dölj den aktuella webbplatsen och öppna ett nytt fönster för att fortsätta att surfa eller söka igenom en annan webbplats.

1. Tryck på ⋮ > **New tab (Ny flik)** eller + bredvid den aktuella fliken från den nuvarande sidan.
2. Ange URL-adressen i URL-fältet, och fortsätt att söka på Internet från din ASUS pekdator.
3. Om du vill lägga till en ny flik, följ steg 1 igen.

ANMÄRKNINGAR:

- Om du öppna många webbplatser i webbläsaren blir inläsningsprestandan långsammare.
- Prova att rensa cache-minnet om Internet-anslutningen blir långsam. För mer information, se avsnittet Rensa webbläsarens cache.

Bokmärka sidor

Bokmärk dina favoritsidor eller webbplatser så att du kan gå tillbaka och bläddra i dem igen.

Bokmärka en sida:

Tryck på ⋮ > **Save to bookmarks (Spara till bokmärken)** från sidan. Nästa gång du öppnar webbläsaren, kan du snabbt trycka på den bokmärkta sidan.


Läs smart online

Din ASUS pekdator aktiverar automatiskt läget Smart läsare på sidor som innehåller många objekt som du tycker är onödiga eller distraherande som webbannonser, ikoner eller menyposter. Du kan ta bort dessa objekt och bara läsa huvudinnehållet på sidan.

OBS! Läget Smart läsare stödjer webbplatserna Wikipedia, CNN, ESPN, BCC och NY Times.

Använda läget Smart läsare:

- Tryck på ikonen för läget Smart läsare för att automatiskt ta bort onödiga och distraherande objekt, och bara visa huvudinnehållen på sidan.
- Gör något av följande från sidan Smart läsare- läge:
  - Tryck på för att visa din Läslista eller sparade sidor.
  - Tryck på för att starta märkverktyget och välj färg, och svep över texten som du vill markera.
  - För ihop eller sprid två fingrar för att zooma in/ut en sida.



Rensa webbläsarens cache

Rensa webbläsarens cache för att ta bort tillfälliga Internet-filer, webbplatser och cookies, som tillfälligt lagras på din ASUS pekdator. Det bidrar till att förbättra webbläsarens inläsningsprestanda.

1. Starta webbläsaren.
2. Tryck på ⋮ > **Inställningar > Privacy & security (Sekretess och säkerhet) > Clear cache (Rensa cache)**.
3. Tryck på **OK** på bekräftelsemeddelandet.

E-post

Lägg till Exchange-, Gmail-, Yahoo! Mail-, Outlook.com-, POP3/IMAP-konton så att du kan ta emot, skapa och granska e-post direkt från enheten. Du kan även synkronisera din e-postkontakter från dessa konton till din ASUS pekdator.

VIKTIGT! ASUS pekdator måste vara ansluten till en Wi-Fi eller mobilt nätverk, så att du kan lägga till ett e-postkonto eller skicka och ta emot e-post från tillagda konton. För mer information, se Håll dig uppdaterad.

Installera ett e-postkonto

Ställ in ditt befintliga personliga eller arbetets e-postkonto så att du kan ta emot, läsa och skicka e-post från din ASUS pekdator.

1. Tryck på **E-post** från startsidan, för att starta appen E-post.
2. Tryck på e-postleverantören du vill installera.
3. Ange din e-postadress och lösenord och tryck på **Nästa**.

OBS! Vänta medan din enhet automatiskt kontrollerar serverinställningarna för din inkommande och utgående post.

4. Konfigurera **Kontoinställningar** för hur ofta inkorgen ska kontrolleras, synkroniseringsdagar eller meddelanden om inkommande e-post. När du är klar, tryck på **Nästa**.
5. Ange ett kontonamn som du vill visa i utgående meddelanden, och tryck på **Nästa** för att logga in på din inkorg.

OBS! Om du vill ställa in e-postkontot från arbetet på din ASUS pekdator, ska du be nätverksadministratören om e-postinställningarna.

Lägga till e-postkonton

Om du inte har något befintigt e-postkonto kan du skapa ett så att du kan ta emot, läsa och skicka e-post direkt från din ASUS pekdator.

1. Tryck på **E-post** från startsidan, för att starta appen E-post.
2. Tryck på ⋮ > **Inställningar**, och lägg till ett e-postkonto.
3. Tryck på e-postleverantören du vill installera.
4. Följ de följande instruktionerna för att avsluta inställningen av ditt nya e-postkonto.

OBS! Du kan även se steg 3 till 5 i avsnittet Installera ett e-postkonto i denna manual, för att slutföra installationen.

Ställa in ett användarkonto

Med hjälp av Gmail-appen kan du skapa ett nytt Gmail-konto eller synkronisera dit befintliga Gmail-konto för att skicka, ta emot och granska e-post direkt från din enhet.

1. Tryck på **Google** och därefter på **Gmail**.
2. Klicka på **Befintlig** och öppna befintlig **E-post** och **lösenord** och klicka sedan på ▶.

OBS:

- Klicka på **Nytt** om du inte har ett **Google-konto**.
- När du loggar in måste du vänta medan enheten kommunicerar med Googles servrar för att installera ditt konto.

3. Använd ditt Google-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina inställningar och data. Klicka på ▶ för att logga in till ditt Gmail-konto.

VIKTIGT! Om du har flera andra e-postkonton utöver ditt Gmail-konto, kan du använda E-post för att spara tid och komma åt alla dina e-postkonton samtidigt.

Kalender

Appen Kalender ger dig möjlighet att hålla reda på viktiga händelser med hjälp av ASUS pekdator. Utöver att skapa händelser kan du ställa in påminnelser eller skapa ett nedräkningsmeddelande, för att vara säker på att du inte glömmer dessa viktiga händelser. Det sparar också händelserna, som födelsedagar och högtidsdagar, som du ställt in för dina VIP-kontakter.

Skapa händelser

Skapa en händelse:

1. Tryck på **Asus** > **Kalender**.
2. Tryck på  för att börja skapa en ny händelse.
3. För in alla nödvändiga uppgifter för din händelse på skärmen Ny händelse.
4. Ställ Nedräkning på **ON (PÅ)**. Du får ett nedräkningsmeddelande på systemmeddelandepanelen om hur många dagar det är kvar tills händelsen äger rum.

   OBS! För information om systemmeddelandepanelen, se Använda Systemmeddelanden.

5 På fältet **Reminders (Påminnelser)** väljer du vilken tid du vill få en avisering eller påminnelse om händelsen.

6. När det är klart, tryck på **Klar** för att spara och avsluta.

Lägga till ett konto i kalendern

Utöver att skapa en händelse när du är inloggad på ASUS pekdator kan du även använda kalendern för att skapa händelser som automatiskt synkroniseras med dina online-konton. Men först måste dessa konton läggas till kalendern med följande steg:

1. Tryck på **Asus** > **Kalender**.
2. Tryck på  > **Konton** > .
3. Tryck på kontot som du vill lägga till.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra arbetet med att lägga till det nya kontot till kalendern.

Skapa en händelse från ditt konto

När du lagt till online-konton som du vill synkronisera med kalendern, kan du nu använda ASUS pekdator för att skapa meddelanden för dessa konton med följande steg:


1. Tryck på **Asus** > **Kalender**.
2. Tryck på **Ny händelse** för att börja skapa en ny händelse.
3. Tryck på **Min kalender** på skärmen Ny händelse för att visa alla konton som synkroniserats med kalendern.
4. Tryck på kontot där du vill skapa en ny händelse.
5. För in alla nödvändiga uppgifter för din händelse på skärmen Ny händelse, och tryck på **Färdig**.

OBS! Ditt online-konto måste redan ha lagts till Kalender innan du kan fortsätta med följande steg. För mer information, se Lägga till ett konto i kalendern.

Aktivera aviseringspåminnelser för händelser

Sätt på aviseringsfunktionen från appen Kalender och få aviseringspåminnelser och meddelanden för speciella händelser som födelsedagar, högtidsdagar, möten och andra viktiga händelser som är viktiga för dig.

1. Tryck på **Asus** > **Kalender**.
2. Tryck på ⋮ > **Konton.**
3. Tryck på de konton som du vill få aviseringspåminnelser från.



ANMÄRKNINGAR:

- För mer information om hur man ställer in händelseaviseringar om VIP:ar, se Lägga till en händelse till en VIP-kontakt.
- Få aviseringar eller påminnelser som What's Next.


What's Next

Missa inte några viktiga händelser, som att vara ute i solen eller få meddelanden/e-post/samtal (på vissa modeller) från dina VIP-kontakter. Ställ in din kalender med händelser, favoriter och VIP-grupper eller väderuppdateringasinställningar för att få aviseringar och påminnelser om vad som är på gång. Visa dina What's Next-aviseringar från låsskärmen, systemmeddelandepanelen och What's Next widget eller app.

Få händelsepåminnelser

Säkerställ följande för att få dina händelsepåminnelser och meddelanden från What's Next (På gång):

- Ställ in dina VIP:ars händelseinformation som födelsedagar eller högtidsdagar i apen Kontakter. För mer information, se Lägga till en händelse till en VIP-kontakt.
- Du kan ställa in en händelse och ställa in en påminnelsetid i appen Kalender. För mer information, se Skapa händelser.



Acceptera eller avvisa inbjudningar till händelser


Ställ in ditt e-postkonto i appen E-post för att skicka eller ta emot e-post som inbjudningar till händelser. När du accepterar e-postinvitationer, kommer händelsen att synkroniseras med appen Kalender.

OBS! För mer information, se Email (E-post) och Kalender.

VIKTIGT! Din ASUS pekdator måste anslutas till ett Wi-Fi-nätverk för att få e-postinvitationer eller händelserelaterade aviseringar. För mer information, se Håll dig uppdaterad.

Acceptera eller avvisa en inbjudan:

1. Tryck på e-postinvitationen för att öppna den.
2. Tryck på **Yes (Ja)** för att acceptera eller **No (Nej)** för att avvisa inbjudan. Ditt svar kommer att skickas med e-post till händelsens organisatör eller värd.





Få händelserelaterade aviseringar

När du accepterar en inbjudan till en händelse, får du påminnelser om ändringar beträffande händelsen, t. ex. om den blir uppskjuten, ställs in, platsen ändras eller det blir ändringar i schemat för händelsen. Dessa händelserelaterade aviseringar läggs upp på låsskärmen, systemmeddelandepanelen och widgeten eller appen På gång.

Starta händelseavisering


Några minuter före varje händelse kommer du att få en påminnelse om att den ska börja. Du kan ringa för att ge organisatören eller värden en förvarning om att du blir sen.






Avisering om inställd händelse

Du får en avisering om inställd händelse när organisatören eller värden ställer in händelsen.



Avisering om ändrad händelse


Du får en avisering om händelsen har skjutits upp, ändrats eller flyttats till en annan plats.



Få väderuppdateringar

Få AccuWeather®-uppdateringar i realtid, varje timma eller var tolfte timma, för din nuvarande plats eller andra delar i världen. Du kan planera för upp till sju (7) dagar med 7-dagars väderprognos eller klä dig rätt efter temperaturen på AccuWeather RealFeel®. Du kan även få UV- eller luftföroreningsindex i realtid, så att du kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder mot skadlig ultraviolett strålning eller luftföroreningar.

1. Säkerställ följande för att få väderuppdateringarna:
   - Wi-Fi eller mobilt nätverk är på när du är inomhus, och GPS är på när du är utomhus.
   - Sätt på platsåtkomsten från > **Inställningar** > **Location access (Platsåtkomst)**.
2. Starta appen Väder på något av dessa sätt:
   - Tryck på > **Väder**.
   - Tryck på väderikonen från ASUS pekdatorns startsida.



3. Tryck på > **Edit (Redigera)** och därefter på +.
4. Ange vilken stad eller område du vill söka väderuppdateringar för i sökrutan.
5. Vänta medan ASUS pekdator hämtar väderinformationen. Väderinformationen för staden eller området kommer att läggas till din platslista. Tryck på väderinformationen du vill visa för staden eller området på widgeten På gång på startsidan.

Do It Later

Håll koll på det mest triviala i ditt hektiska liv. Även om du är för upptagen kan du svara på din e-post, SMS-meddelanden (på vissa modeller), samtal (på vissa modeller), läsa nyheter online eller lägga till andra viktiga uppgifter när du har tid.

Markera dina olästa e-post, intressanta webbsidor och missade samtal som **Svara senare**, **Läs senare** eller **Ring senare** (på vissa modeller). Dessa markerade objekt kommer att läggas till din gör senare-lista, och du kan åtgärda dem när det passar.

ANMÄRKNINGAR:

- Populära appar från tredje part, som stödjer **Do It Later** inkluderar Google Kartor, Google Chrome, Google Play, YouTube och iMDb.
- Alla appar kan inte dela och lägga till åtgärder i **Do It Later**.

Lägga till att göra-uppgifter

Skapa viktiga att göra-uppgifter för att organisera ditt arbete eller sociala aktiviteter i ditt yrkes- eller sociala liv.

1. Tryck på **Asus > Do It Later** på startsidan.
2. Tryck på + och fyll i nödvändig information.
3. Om du vill ställa in prioritetsnivån, välj **High (Hög)** i fältet Prioritet.
4. Tryck på **OK** när du är klar.

Prioritera att göra-uppgifter

Ställ in prioritetsnivån på dina att göra-uppgifter, så att du kan prioritera och utföra dem därefter.

1. Tryck på **Asus > Do It Later** på startsidan.
2. Tryck på uppgiften som du vill ställa in som högsta prioritet.
3. Under fältet Prioritet i uppgiftsfältet väljer du Hög.
4. Tryck på **OK** när du är klar.

OBS! Att göra-uppgifter med hög prioritet är markerade med ! på att göra-listan. Det ger dig möjlighet att bestämma vilka att göra-uppgifter som kräver åtgärder.

Ring tillbaka nu (endast på utvalda modeller)

När du ställt in ett viktigt samtal som en ring senare-uppgift, kan du hämta det och ringa tillbaka när du har tid att göra det från appen Gör senare.

1. Tryck på Asus > **Do It Later** på startsidan.
2. Välj vilket samtal du vill ringa tillbaka till, och tryck på **Call now (Ring nu).**

OBS! För information om inställning av samtal som ring senare-samtal, se:

- Ställa in återuppringningar för inkommanda samtal
- Ställa in återuppringningar för missade samtal

Kom ikapp min onlineläsning nu

Du kan hämta sidor som du tidigare markerat som läs senare-uppgifter, och komma ikapp din online-läsning när det passar dig från appen Gör senare.

1. Tryck på **Asus > Do It Later** på startsidan.
2. Välj vilken eller vilka sidor du vill läsa nu, och tryck på **Read now (Läs nu).**

OBS! För mer information om hur man ställer in sidor som läs senare-uppgifter, se Läsa sidorna senare**.**

Svara nu (endast på utvalda modeller)

När du tidigare har ställt in ett SMS-meddelande som en svara senare-uppgift, kan du hämta det och svara på meddelandet när det passar dig från appen Gör det senare.

1. Tryck på **Asus > Do It Later** på startsidan.
2. Välj vilket SMS-meddelande du vill skicka svar till, och tryck på **Reply now (Svara nu).**

OBS! För mer information om hur man ställer in sidor som svara senare-uppgifter, se Skicka meddelanden senare.

Radera att göra-uppgifter


Du kan ta bort avslutade, för gamla eller onödiga att göra-uppgifter från appen Gör senare.

1. Tryck på **Asus > Do It Later (Gör senare)** på startsidan.
2. Tryck på uppgiften som du vill ta bort från listan, och tryck på **Delete (Radera).**

SuperNote

Förvandla anteckning till en rolig och kreativ aktivitet med using Supernote.

Denna intuitiva app ger dig möjlighet att skapa anteckningar som organiseras efter anteckningsbok genom att skriva eller rita direkt på pekskärmen Medan du skapar anteckningar kan du även lägga till multimediafiler från andra appar och dela dem via sociala nätverk eller ditt molnlagringskonto.



Förstå ikonerna

Beroende på vilket inmatningsläge du valt, visas dessa ikoner när du gör anteckningar i SuperNote.

	Välj denna typ av läge när du vill använda skärmtangentbordet för att göra dina anteckningar.
	Välj detta skrivläge när du vill skissa eller skriva ner dina anteckningar.
	Välj detta ritläge när du vill skapa ritningar eller teckningar.
	I handskrifts- och maskinskriftsläge, tryck på ikonen för att välja teckengrovlek och färg.
	Tryck på denna ikon i ritläget, för att välja ritverktyg, streckfärgen eller storleken.
	Tryck på denna ikon i ritläget för att radera delar av innehållet i dina anteckningar.
	Tryck på denna ikon för att ta en bild eller video, spela in ljud, lägga till tidsstämpel osv. till dina anteckningar.
	Tryck på denna ikon för att lägga till en ny anteckningsbok.

Skapa en ny anteckningsbok

För att skapa nya filer med Supernote, se följande steg:

1. Tryck på **ASUS** > **SuperNote**, och därefter på  .
2. Välj en mall och börja skriva dina anteckningar.

Dela en anteckningsbok i molnet

Du kan dela din anteckningsbok i molnet med hjälp av dessa steg:

1. Håll den anteckningsbok som du vill dela intryckt på startsidan för Supernote.
2. Tryck på **Aktivera molnsynkronisering** på popupskärmen.
3. Ange användarnamn och lösenord för ditt ASUS WebStorage-konto för att fortsätta med att synkronisera din anteckningsbok med molnet.
4. När anteckningsboken har synkroniserats med molnet, visas molnikonen överst på den delade anteckningsboken.

Dela en anteckning med molnet

Utöver anteckningsboken kan du även dela enskilda anteckningar från din Supernote till ditt molnlagringskonto. För att göra detta:

1. Starta anteckningsboken med anteckningen du vill dela.
2. Håll anteckningen du vill dela intryckt.
3. Tryck på **Dela** i popup-fönstret och välj i vilket typ av filformat du vill dela den.
4. På nästa skärm väljer du molnlagringskontot där du vill dela din anteckning.
5. Följ instruktionerna för att slutföra delningen av din valda anteckning.

Filhanterare

Med Filhanterare kan du enkelt hitta och hantera dina data på ASUS pekdatorns interna lagring och anslutna externa lagringsenheter.

Åtkomst till den interna lagringen

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:

1. Tryck på > **Filhanterare**.
2. Tryck på > **Intern lagringsplats** för att visa innehållet i ASUS pekdator, och tryck därefter på ett objekt som ska väljas.

Åtkomst till den externa lagringsenheten

Så här kommer du åt den externa lagringsenheten:

1. Sätt i microSD-kortet i din ASUS pekdator.
2. Tryck på > **Filhanterare**.
3. Tryck på > **MicroSD** för att visa innehållet på ditt microSD-kort.

Öppna molnlagring

> **VIKTIGT!** Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) måste vara aktiverat på ASUS pekdator. För mer information, se Staying connected (Håll dig uppdaterad).

Öppna filer som sparats på molnlagringskonton:

1. Tryck på > **Filhanterare**.
2. Tryck på och därefter på en molnlagringsplats under **Molnlagring**.

Molnet


Säkerhetkopiera dina data, synkronisera filer mellan olika enheter och dela filer säkert och privat via ett molnkonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive och Dropbox.

ASUS WebStorage

Registrera dig för att logga in på ASUS WebStorage och få molnlagring utan kostnad Ladda automatiskt upp nytagna bilder för snabb delning, synkronisera filer mellan olika enheter eller dela filer via ditt ASUS WebStorage-konto.

OBS! För att använda funktionen, aktivera **Instant Upload (Direkt överföring)** från **Inställningar > Instant Upload (Direkt överföring)** i ditt ASUS WebStorage.

VIKTIGT! Wi-Fi eller mobilt nätverk (på vissa modeller) måste vara aktiverat på ASUS pekdator. För mer information, se Staying connected (Håll dig uppdaterad).




Dataöverföring

Överför din information som kontakter, kalenderposter från din gamla mobilenhet till din ASUS pekdator via Bluetooth-teknik.Använda dataöverföring:

1. Länka din gamla mobilenhet till ASUS pekdator via Bluetooth.

   OBS! För mer information om länkning av enheter, se Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet.

2. Tryck på appen **Dataöverföring** från skärmen Alla appar.
3. Tryck på **Överföringsguide** och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra dataöverföringsprocessen.




ASUS Support

Hitta svar från Vanliga frågor (FAQ) eller interagera med andra Zen UI-användare för att hitta och dela lösningar om ZenUI-appar.

Öppna ZenUI-hjälp:

1. Tryck på > **ASUS Support**.
2. Klicka på **ZenUI tips**, välj sedan vilken app du vill hitta svar för.



Nöje och underhållning

6

Använda headset

Ha friheten att göra annat medan du pratar i telefon eller lyssnar på din favoritmusik genom att använda ett headset.

Ansluta en ljudkontakt

Sätt i 3,5 mm headsetkontakten i ljudporten på din enhet.

VARNING!

- Sätt inga andra föremål i ljuduttaget.
- Sätt inte någon elektrisk kabel i ljuduttaget.
- Din hörsel kan skadas om du lyssnar på hög volym under lång tid.

ANMÄRKNINGAR:

- Vi rekommenderar starkt att man bara använder kompatibla headset med denna enhet.
- Om ljudkontakten dras ut medan man lyssnar på musik, pausas musikuppspelningen automatiskt.
- Dras ljudkontakten ut medan man tittar på en video, pausas ljuduppspelningen automatiskt.

Play spel


Få de senaste spelen online och dela dem i dina sociala media-konton med hjälp av appen Play spel. Du kan även gå med i spel för flera personer och kontrollera resultattavlor efter roliga spel.

VIKTIGT! Logga in på ditt Google-konto för att maximera funktionerna i Play spel.

Använda Play spel

Använda Play spel:

1. Tryck på > **Play spel**.
2. Tryck på alternativet som du vill använda.



Tryck för att se en översikt över din spelaktivitet. Det visar också spelaktiviteten för dina Google+-kontakter.

Tryck för att visa dina spelaktiviteter under följande alternativ: **RECENT GAMES (NYA SPEL), ALLA MINA SPEL, INSTALLERAT**

Tryck för att visa alla spelaviseringar under följande alternativ: **MATCHES (MATCHNINGAR)**, **GIFTS & REQUESTS (GÅVOR OCH BEGÄRANDEN)**, **QUESTS (FÖRFRÅGNINGAR)**

Tryck för att visa alla dina kontakter i Google som också spelar spel via Play Store. Du kan visa dem under dessa alternativ: **FOLLOWING (FÖLJER), KÄNNER DU**

Tryck för att bläddra igenom spelen under följande kategorier: **UTVALDA, POPULÄRA, POPULÄRA SPEL FÖR FLERA SPELARE**

Musik

Appen Musik söker automatiskt efter musikfiler från interna ocn externa lagringenheter på ASUS pekdator. Du kan organisera musikfilerna i en spellista eller lägga till dem i en kö för att spela dem i följd. Du kan även strömma musik från molnkonton som ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive och Drive.

VIKTIGT! Innan du strömmar musik från ett molnkonto måste din ASUS pekdator vara ansluten till en Wi-Fi eller ett mobilt nätverk. För mer information, se Håll dig uppdaterad.


Starta Musik

Starta Musik genom att trycka på > **Musik**.

Spela låtar

Spela en låt:

1. Tryck på **Musik** från appen Musik och välj därefter **Songs (Låtar)**. Du kan även välja dessa andra alternativ hur du vill bläddra igenom musikfilerna: **Album, Artist, Genres (Genrer), Composer (Kompositör)** eller **Folder (Mapp)**.
2. Tryck på låten som du vill spela i listan. Tryck på **Play All (Spela alla)** om du vill spela alla låtar.
3. Svep upp från låttitelfältet för att få en helskärm av låten som spelas.



OBS! För att lägga till flera låtar till en befintlig spellista, se Lägga till låtar till en spellista.

Andra uppspelningsalternativ

Du kan under uppspelning trycka på ⋮ och göra något av nedanstående alternativ.

Add to playlist (Lägg till spellista)	Tryck för att lägga till låten till en befintlig spellista eller skapa en ny för att lägga till låten på den.
Play To (Spela till)	Tryck för att söka och spela låten till andra enheter i närheten. **OBS!** För mer information, se Spela till andra enheter.
Share (Dela)	Tryck för att dela låten via några appar och molnkonton.
Edit info (Redigera info)	Tryck för att lägga till information om låten.
Clear queue (Rensa kö)	Tryck på **Clear queue (Rensa kö)** för att ta bort alla låtar i kön.
Equalizer	Tryck för att konfigurera equalizer-inställningarna och få bättre ljud för låtarna.
Sleep Timer (Timer för viloläge)	Ställ in tiden när musiken ska sluta spela.
Inställningar	Tryck här för att konfigurera musikinställningarna.
Feedback & Help (Feedback och Hjälp)	Få svar på dina frågor och du kan skicka oss din feedback.

Strömma molnmusik

Registrera dig eller logga in på ett molnkonto och strömma musik från ditt molnkonto till ASUS pekdator.

VIKTIGT! Wi-Fi eller mobilt nätverk måste vara aktiverat på ASUS pekdator. För mer information, se Håll dig uppdaterad.

Lägga till ett molnlagringskonto

Lägga till ett molnlagringskonto:

1. Från startsidan för Musik, tryck på ☰.
2. Tryck på **Lägg till molntjänst** under Molnmusik.
3. Välj vilken molnlagringstjänst du vill spela musiken från.
4. Följ de efterföljande instruktionerna för att avsluta inloggningen på ditt molnlagringskonto.

Strömma musik från molnet

Strömma musik från ditt molnkonto.

1. Från startsidan för Musik, tryck på ☰.
2. Tryck på molnkontot under **Molnmusik**, som du vill strömma musik från.
3. Välj låt och tryck för att spela den.

Skapa en spellista

Få dina favoritlåtar från olika källor som intern lagring, extern lagring eller molnkonton, och organisera dem i en spellista.

1. Från startsidan för Musik, tryck på ☰.
2. Under **Playlist (Spellista)**, tryck på **My playlist (Min spellista)**, och tryck därefter på +.
3. Ge spellistan ett namn och tryck på **Save (Spara)**.

Lägga till låtar till en spellista

Du kan lägga till flera låtar till din spellista från din lokala källa (interna och externa lagringsenheter) eller molnkonton.

1. Från startsidan för Musik, tryck på ☰.
2. Under **Playlist (Spellista)**, tryck på **My playlist (Min spellista)**, och tryck därefter på namnet på spellistan.
3. Tryck på ⋮ > **Add songs (Lägg till låtar)**.
4. Tryck på musikkällan som du vill hämta låten från för att lägga till spellistan.
5. Välj hur du vill bläddra igenom din musik: **Album, Artist, Genres (Genrer), Composer (Kompositör), Songs (Låtar)** eller **Folder (Mapp)**.
6. Välj vilken låt du vill lägga till spellistan. Tryck på **Select All (Välj alla)** om du vill lägga till alla låtar från din musiklista, album, mapp eller från dina favoritartister.

OBS! Du kan även lägga till en låt som precis spelats till en befintlig spellista. För mer information, se Andra uppspelningsalternativ.

Spela till andra enheter

Använd PlayTo-funktionen för att strömma musik från din ASUS pekdator till andra Miracast- eller DLNA-aktiverade enheter i närheten.

Använda PlayTo (Spela till):

1. Från en nyligen spelad låt, tryck på > **PlayTo (Spela till)**.
2. Tryck på enheten som du vill strömma musik till. Musik från din ASUS pekdator kommer att spelas eller strömmas på den andra enheten.
3. För att stoppa PlayTo, tryck på > **Disconnect (Koppla ifrån)**.

Håll dig uppdaterad

7

Wi-Fi

Wi-Fi-tekniken för din ASUS pekdator ansluter dig till den trådlösa världen. Uppdatera din konton på sociala media, surfa på Internet eller utbyt data och meddelanden trådlöst med din ASUS pekdator.

Aktivera Wi-Fi

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Dra Wi-Fi-reglaget åt höger för att sätta på Wi-Fi.

OBS! Du kan även aktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet Snabbinställningar för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Wi-Fi** för att visa alla identifierade Wi-Fi-nätverk.
2. Tryck på ett nätverksnamn för att ansluta till det. För ett säkrat nätverk kan du bli uppmanad att ange ett lösenord eller andra autentiseringsuppgifter.

ANMÄRKNINGAR:

- Din ASUS pekdator återansluter automatiskt till nätverket som du tidigare anslutit till.
- Stäng av Wi-Fi-funktionen för att spara på batteriet.

Inaktivera Wi-Fi

Inaktivera Wi-Fi:

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Dra Wi-Fi-reglaget åt vänster för att stänga av Wi-Fi.

OBS! Du kan även inaktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet Snabbinställningar för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Bluetooth®

Använd Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator för att skicka och ta emot filer och strömma multimediafiler med andra smarta enheter över korta avstånd. Med Bluetooth kan du dela dina mediafiler med dina vänners smarta enheter, skicka data för utskrift med en Bluetooh-skrivare eller spela musikfiler med en Bluetooth-högtalare.

Aktivera Bluetooth®

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Dra Bluetooth-reglaget åt höger för att sätta på Bluetooth.

OBS! Du kan även aktivera Bluetooth från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet Snabbinställningar för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet

Innan du använder Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator i full skala, måste du länka den med Bluetooth-enheten. ASUS pekdator lagrar automatiskt länkningsanslutningen för Bluetooth-enheten.

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Bluetooth** för att visa alla tillgängliga enheter.

   VIKTIGT!

   - Om enheten du vill länka till saknas i listan, måste Bluetooth-funktionen aktiveras så att den blir identifierbar.
   - Se bruksanvisningen som medföljde enheten för att läsa mer om hur man aktiverar Bluetooth på den och gör den identifierbar.

2. Tryck på ASUS pekdator för att göra den synlig för andra Bluetooth-enheter.
3. Tryck på **Sök efter enheter** för att söka efter fler Bluetooth-enheter.
4. I listan över tillgängliga enheter trycker du på den Bluetooth-enhet du vill länka med.
5. Samma lösenord måste visas på båda enheterna, och tryck på **Pair (Länka)**.

   OBS! Stäng av Bluetooth-funktionen för att spara på batteriet.

Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth®-enheten

1. På skärmen Inställningar, tryck på Bluetooth för att visa alla länkade enheter.
2. I listan över länkade enheter, tryck på  för den Bluetooth-enhet du vill ta bort länken, och tryck på **Ta bort parkoppling**.

Tjudring

När Wi-Fi-tjänsten inte är tillänglig, kan du använda din ASUS pekdator som ett modem eller förvandla den till en surfzon för att få Internet-åtkomst på den bärbara datorn, pekdatorn eller andra mobilenheter.

VIKTIGT! De flesta mobiltjänstleverantörer kan kräva en dataplan för att du ska kunna använda tjudringsfunktionen. Kontaka din mobiltjänstleverantör för att utnyttja denna dataplan.


ANMÄRKNINGAR:

- Internet-åtkomst via tjudring kan vara långsammare än den normala Wi-Fi- eller mobilanslutningen.
- Endast ett begränsat antal mobilenheter kan tjudra till din ASUS pekdator för Internet-åtkomst.
- Stäng av tjudringsfunktionen när du inte använder den, för att spara batteriström.


Wi-Fi-surfzon

Förvandla din ASUS pekdator till en Wi-Fi-surfzon för att länka till andra enheter.

1. Starta skärmen Inställningar genom att göra något av följande:
   - Starta Snabbinställningar och tryck på .
   - Tryck på > **Inställningar**.
2. Tryck på **Mer > Internetdelning och surfpunkt > Konfigurera trådlös surfzon via Wi-Fi**.
3. Ge din Wi-Fi-surfzon ett unikt SSID eller nätverksnamn med ett lösenord på 8 tecken. När du är klart tryck på **Spara**.



4. Tryck på **Mobil Wi-Fi-surfzon** på skärmen Internetdelning och surfpunkt för att sätta på Wi-Fi-surfzonen på din ASUS pekdator.



5. Anslut andra enheter till din ASUS pekdators surfzonsanslutning på samma sätt som du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk.


Bluetooth-tjudring

Aktivera Bluetooth på din ASUS pekdator och använd den för att länka till andra enheter med Share Link eller länka till en skrivare.

1. Aktivera Bluetooth på din ASUS pekdator och andra enhet.
2. Länka båda enheterna.

OBS! för mer information, se Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet.

3. Tryck på **Mer** på skärmen Inställningar. > **Internetdelning och surfpunkt**, och dra **Delning via Bluetooth** till **ON (PÅ)**.



PlayTo

PlayTo-appen ger dig möjlighet att skärmklippa din ASUS pekdator till en strömningsstödd skärm. På så vis blir en extern skärm en dubbel eller en andra skärm för din ASUS pekdator.

VIKTIGT! Din externa skärm måste ha Miracast™- eller DLNA®-teknik för att stödja PlayTo-appen.

Starta PlayTo

Det finns två sätt att börja använda PlayTo från din ASUS pekdator:

Från Snabbinställningar

1. Installera den strömningsstödda skärmen som du vill använda med din ASUS pekdator.
2. Starta Snabbinställningar på din ASUS pekdator, och tryck på **PlayTo**.
3. Se SSID på din strömningsstödda skärm och välj samma SSID på din ASUS pekdator för att börja länka.

När anslutningen är klar, visar din strömningsstödda skärm samma innehåll som visats på din Asus pekdator.

Från Inställningar

1. Tryck på > **Inställningar**.
2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer** och därefter på **PlayTo**.
3. Se SSID på din strömningsstödda skärm och välj samma SSID på din ASUS pekdator för att börja länka.

När anslutningen är klar, visar din strömningsstödda skärm samma innehåll som visats på din Asus pekdator.

Resor och kartor

8


Väder

Få väderuppdateringar i realtid direkt från ASUS pekdator med väderappen. Med Väder kan du också kontrollera andra väderuppgifter från hela världen.

Starta appen Väder

Starta appen Väder från startsidan med något av följande sätt:


- Tryck på > **Väder.**
- Tryck på väderikonen från ASUS pekdatorns startsida.



Startsida för Väder

Ställ in och få väderuppdateringar för din nuvarande plats och andra delar i världen. Du kan visa väderuppdateringarna eller daglig väderprognos på widgeten eller appen På gång och på appen Kalender.

OBS! För mer information, se: Få väderuppdateringar.



Tryck för söka efter väderinformation för en ort

Tryck för att få den aktuella väderinformationen för området, uppdatera väderinformationen, ändra platslistan eller konfigurera väderinställningarna.

Svep upp för att visa annan väderinformation. Svep åtr vänster eller höger för att visa väderinformationen för orter i din platslista


Klocka

Anpassa tidszonsinställningarna för ASUS pekdator, ställ in alarm och använd din ASUS pekdator som ett stoppur med klockappen.

Starta klockan

Starta appen Klocka med något av följande sätt:

- Tryck på > **Klocka**.
- Tryck på den digitala klockan från ASUS pekdatorns startsida.




Världsklocka

Tryck på för att öppna världsklockans inställningar i ASUS pekdator.




Väckarklocka

Tryck på för att öppna larmklockans inställningar i ASUS pekdator.



Stoppur

Tryck på för att använda ASUS pekdator som stoppur.




Timer

Du kan ställa in flera timeralternativ för ASUS pekdator. Det gör du på följande sätt:

Ställa in timern

1. Tryck på för att öppna timerfunktionen i ASUS pekdator.



2. Använd det numeriska tangentbordet för att mata in din måltid, och tryck på start för att starta timern.

ZenLink

9

Lära känna ZenLink

Håll dig uppdaterad med ASUS-exklusiva ZenLink för maximal produktivitet. Med dessa ZenLink-appar kan du ansluta till andra enheter för att dela och ta emot filer.

Din ZenLink består av följande appar: Delningslänk, Datorlänk och Fjärrlänk


OBS! Vissa av dessa ZenLink-appar kanske inte finns på din ASUS pekdator.

Delningslänk

Dela och ta emot filer, appar eller mediainnehåll med Android-mobilenheter med appen Delningslänk (för ASUS mobilenheter) eller SHAREit-appen (för andra mobilenheter) via en Wi-Fi-surfzon. Med denna app kan du skicka eller ta emot filer som är minst 100 MB och låter dig dela eller ta emot flera filer samtidigt. Appen Delningslänk skickar och tar emot filer snabbare än med Bluetooth.

Dela filer

1. Tryck på ⋮⋮⋮ från startsidan, och därefter på **ZenLink > Share Link (Delningslänk)**.
2. Tryck på **Send file (Skicka fil)** och välj sedan bland alternativen som visas på skärmen.



3. Tryck på filerna som du vill skicka, och tryck på **Färdig**.
4. När ASUS pekdator identifierat de andra enheterna, tryck på enheten som du vill dela filerna med.



Ta emot filer

Ta emot filer:

1. Tryck på ⁘ från startsidan, och därefter på **Share Link (Delningslänk)**.
2. Tryck på **Receive file (Ta emot fil)** för att ta emot filer från avsändaren.

Datorlänk


Använd datorn för att få åtkomst till och kontrollera ASUS pekdator och dess appar via PC Link (Datorlänk). Den ger dig möjlighet att kontrollera ASUS pekdator med datorns tangentbord och mus.

> **OBS!** Innan du använder Datorlänk måste Datorlänk installeras på datorn. Gå till http://pclink.asus.com för att hämta och installera Datorlänk.

Använda Datorlänk

Använda Datorlänk:

1. Anslut din ASUS pekdator till datorn med en USB-kabel.
2. På ASUS pekdator öppnas en popup-skärm **Allow USB debugging (Tillåt USB-felsökning)**. Tryck på **OK** för att tillåta anslutning mellan datorn och din ASUS pekdator.
3. Starta **PC Link (Datorlänk)** från datorns skrivbord, och klicka på **Connect (Anslut)**.
4. Klicka på **OK** på skärmen Datorlänk. När du är ansluten kan du få åtkomst och kontroll över enheten med tangentbordet för att skriva och musen för handgester.



Förstå inställningarna för PC Link (Datorlänk)

	Klicka på ikonen för att rotera den speglade ASUS pekdatorskärmen på din datorskärm.
	Klicka på denna ikon för att sänka eller höja.
	Klicka på denna ikon för att ta en skärmdump.
	Klicka på denna ikon för att väcka ASUS pekdator eller sätta den i viloläge.
	Klicka på denna ikon för att kontrollera uppdateringar för Datorlänk och tilldela en sökväg för dina skärmdumpar.

Fjärrlänk

Gör din ASUS pekdator till en trådlös indataenhet och ett presentationsverktyg. Med denna app kan du använda ASUS pekdator som en styrplatta, pekskärmspanel, laserpekare för presentationer och kontroll för Windows® Media Player medan du är ansluten till datorn via Bluetooth eller Wi-Fi.

ANMÄRKNINGAR:

- Innan du använder Fjärrlänk måste Fjärrlänk installeras på datorn. Gå till http://remotelink.asus.com för att hämta och installera Fjärrlänk på datorn.
- Datorn och ASUS pekdator måste först länkas innan Remote Link (Fjärrlänk) kan användas.


Använda Fjärrlänk

Använda Fjärrlänk:

1. Tryck på ⁘ från startsidan, och därefter på **Remote Link (Fjärrlänk)**.
2. Tryck på **Search device (Sök enhet)** och sök efter enheten som du vill ansluta.


Styrplatta för Fjärrlänk

Tryck på för att aktivera ASUS Smart gest och navigera datorn.



Presentationsstyrenhet för Fjärrlänk

Tryck på för att styra presentationsbilderna på datorn.




Håll knappen intryckt för att aktivera laserpekaren

Tryck på knappen för att gå till nästa bild.

Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående bild.

Fjärrlänk- kontroll för Windows® Media Player

Tryck på för att styra Windows® Media Player.



Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående låt/musikfil.


Tryck på knappen för att gå till nästa låt/musikfil.

Flytta skjutreglaget för att höja eller sänka volymen

Flytta sökknappen för att välja en del av en låt/musikfil som du vill lyssna på eller spela.

Tangentbordsinmatning för Fjärrlänk

Tryck på för att använda tangentbordsinmatning. Du kan även använda mikrofonikonen för röstinmatning.




Zen överallt

10

Speciella Zen-verktyg


Kalkylator

En svepning och en tryckning är allt som behövs för att starta kalkylatorn. När du öppnar panelen Snabbinställningar visas kalkylatorikonen överst i listan. Tryck på den för att starta uträkningarna.




Tryck här för att aktivera Kalkylator.

Kalkylatorskärm




Snabbmemo

Snabbmemo är ett anteckningsverktyg om ger dig friheten att klottra eller göra viktiga anteckningar som du behöver komma ihåg. När du antecknat kan du dela anteckningarna via Delningslänk och sociala mediawebbpplatser eller förvandla dem till en aktivitet i Gör senare.



Skapa en fästis

Du kan förvandla Snabbmemo- anteckningar till en fästis så att du kan visa dem var som helst, på din ASUS pekdator. Tryck bara på stiftikonen i övre högra hörnet på Snabbmemo när du antecknat, för att skapa en fästis.





Ljudinspelaren

Spela in ljudfiler med ASUS pekdator genom att aktivera appen ljudinspelaren.

Starta ljudinspelaren


Tryck på > **ljudinspelaren**, för att starta ljudinspelaren.






Pausa en inspelning

Under en pausad inspelning kan du välja att återuppta, ta bort eller spara inspelningen.



Inspelningslista

Från Inspelningslista kan du spela, byta namn, dela eller ta bort en sparad ljudinspelningsfil. Visa din inspelningslista längst ner på ljudinspelarens huvudskärm.




Ljudguide

AudioWizard låter dig anpassa ljudlägena för din ASUS Pekdator för en klarare ljudutmatning som passar aktuella användarscenarios.

Använda Ljudguide

Använda AudioWizard:

1. Tryck på **ASUS > Ljudguide**.
2. I fönstret AudioWizard, klicka på det ljudläge som du vill aktivera.



När den är aktiverad växlar ASUS pekdator automatiskt till bästa ljudkvalitet för den ASUS-app som körs

Splendid

ASUS Splendid låter dig enkelt justera skärminställningarna. Det förstärker skärmens färg med de förinställda skärmfärglägena.


Använda Splendid

För att använda Splendid:

1. Från startsidan trycker du på **ASUS** > **Splendid (Fantastisk)**.
2. Välj något av dessa färglägen för skärmen: **Balance (Balans), Bluelight Filter (Blåljusfilterläge), Vivid (Tydlig)** och **Customized (Anpassad)**.


Balansläge

Detta läge ger en balanserad visning av färg på din ASUS pekdator.



Blåljusfilterläge

Detta läge ger en mjuk pappersliknande skärm som minskar ansträngningen för ögonen, för en behaglig läsupplevelse på din ASUS pekdator.




Tryck för läsläget Image and text (Bild och trext)

Tryck för läsläget Text only (Enbart text)

Tydligt läge

Detta läge ger en fininställd färginställning som berikar skärmfärgen på din ASUS pekdator.




Tryck för att återställa de senaste ändringarna

Flytta för att justera färgtemperaturen

Anpassat läge

Detta läge ger dig möjlighet att justera skärmen efter temperatur, färgton och mättnad på din favoritfärg.



Flytta för att justera färgtemperaturen

Flytta för att justera färgtonen

Tryck för att återställa de senaste ändringarna

Flytta för att justera mättnaden


Energisparläge

Maximera eller utöka strömmen för din ASUS pekdator helt även om den är i viloläge eller om den är ansluten till ett nätverk. Anpassa ströminställningarna på ett smart sätt för återkommande aktiviteter som att läsa e-post eller visa videor.

Ställa in Strömsparfunktion

Maximera, optimera eller anpassa strömmen för din Asus pekdator med några smarta energisparalternativ.

1. Gör något av följande för att starta Energisparläge:
   - Svep ner med två fingrar från ovankanten för att starta snabbinställningspanelen, och tryck på **Smart besparing**.
   - Tryck på **ASUS > Strömsparfu**.
2. Dra Smart besparing till **På**.



3. Välj något av dessa lägen:
   - **Ultrabesparingsläge:** Kopplar ifrån nätverksanslutningen när ASUS pekdator vilar, för att maximera batteriets hållbarhet.
   - **Optimerat läge:** Förlänger batteriets hållbarhet när ASUS pekdator är ansluten till nätverket.
   - **Anpassat läge:** Låter dig installera energisparinställningar för vanliga aktiviteter.

Anpassa Strömsparfunktion

Ställ in ljusstyrkans nivå för vanliga aktiviteter som att läsa e-post eller böcker, visa videor, surfa på Internet och lyssna på musik. Du kan även aktivera energisparfunktionen för vissa appar eller aktivera den automatiska avstängningen för nätverket när ASUS pekdator vilar.

Anpassa Strömsparfunktion:

1. Från **Strömsparfunktion**, markera **Anpassat läge** och tryck på  .
2. Markera en aktivitet, och ställ in ljusstyrkan i procent.
3. Om du vill aktivera den automatiska avstängningen för nätverket, markera **IM och andra appar använder tryckmeddelanden**. Din ASUS pekdator kommer att kopplas ifrån nätverket automatiskt när den vilar, och kommer att återuppta nätverksanslutningen när du väcker din ASUS pekdator.

Underhåll din Zen

11

Håll enheten uppdaterad

Håll din ASUS pekdator informerad om Android-systemets uppdateringar och uppgraderade appar och funktioner.

Uppdatera ditt system

1. Tryck på och därefter på **Inställningar**.
2. Svep ner på skärmen Inställningar, för att visa andra objekt, och tryck på **About (Om)**.
3. Tryck på **Systemuppdatering** och därefter på **Sök efter uppdatering**.

OBS! Du kan förhandsgranska den senaste gången ditt ASUS pekdatorsystem uppdaterades på Last check for update (Senaste sökning efter uppdatering).

Lagring

Du kan lagra data, appar eller filer på din ASUS pekdator (intern lagring), på en extern lagringsenhet eller en online-lagringsenhet. Du behöver en Internetanslutning för att överföra eller hämta dina filer på en online-lagringsenhet. Använd den medföljande USB-kabeln för att kopiera filer till eller från datorn till din ASUS pekdator.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar med ASUS pekdator. För att göra detta:

1. Tryck på och därefter på **Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning**.
2. Från fönster Säkerhetskopiering och återställning kan du:
   - **Säkerhetskopiera mina data:** Denna funktion säkerhetskopierar dina data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar när den aktiverats.
   - **Backupkonto:** Ger dig möjlighet att specificera vilket konto du vill associeras till när du sparar säkerhetskopian.
   - **Automatisk återställning:** Denna funktion återställer säkerhetskopierade inställningar och data när du återinstallerar en app.
   - **Återställ standardinst**: Raderar alla data på pekdatorn.

Säkra din ASUS pekdator

Använd säkerhetsfunktionerna på din ASUS pekdator för att hindra otillåten åtkomst till information.

Upplåsning av skärmen

När skärmen är låst kan du öppna den med säkerhetsupplåsningsalternativen som ASUS pekdator erbjuder.

Välja skärmupplåsning för din ASUS pekdator:

1. Tryck på och därefter på **Inställningar > Låsskärmen**.
2. Tryck på **Skärmlås** och välj ett alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.

ANMÄRKNINGAR:


- Se avsnitt **Skärmupplåsningsalternativ** för mer information.
- För att inaktivera det inställda skärmupplåsningsalternativet, tryck på **Ingen** på skärmen Välj skärmlås.

Skärmupplåsningsalternativ

Välj bland dessa alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.

Svep

Svep upp för att låsa upp din ASUS pekdator.



PIN


Ange minst fyra siffror för att ställa in en PIN-kod.



VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera PIN-koden du skapat för att låsa upp enheten.

Grafiskt lösenord


Dra fingret på prickarna och skapa ett mönster.



VIKTIGT! Du kan skapa ett mönster med minst fyra prickar. Kom ihåg att du måste memorera mönstret du skapat för att låsa upp enheten.

Lösenord

Ange minst fyra tecken för att ställa in ett lösenord.



VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera lösenordet du skapat för att låsa upp enheten.

Konfigurera andra skärmsäkerhetsfunktioner

Utöver skärmlåsläget kan du även göra följande i skärmsäkerhetsfönstret:

- **Snabbåtkomst:** Dra snabbåtkomstreglaget till **På** för att starta appar på låsskärmen.
- **Direktbildskamera:** Flytta Instant Camera-reglaget till **På** för att starta Kamera-appen på låsskärmen genom att trycka två gånger på volymknappen.
- **Ägaruppgifter:** Tryck här för att ändra och föra in den information som du vill ska visas även när skärmen är låst.

Ställ in din ASUS pekdator-identitet

Känn till din ASUS pekdators identitet, som serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) eller modellnummer.

Detta är viktigt, för om du förlorar din ASUS pekdator kan du kontakta din mobiltjänstleverantör och lämna denna information för att svartlista otillåten användning av din ASUS pekdator.

Visa din ASUS pekdators identitet:

1. Tryck på **Alla appar** och därefter på **Inställningar**.
2. Svep ner på skärmen Inställningar, för att visa andra objekt, och tryck på **About (Om)**. Skärmen Om visar information om status, juridisk information, modellnummer, operativsystemversion, maskinvara och programvara för din ASUS pekdator.
3. För att visa serienummer, SIM-kontaktnummer (på vissa modeller) och IMEI för din ASUS pekdator, tryck på **Status**.

BILAGA

Meddelanden

För modell P01Z

Yttrande från FCC

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 0,62 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQP01Z.

IC Varningsmeddelande

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen om det saknas information som ska överföras eller vid driftfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken så kräver.

Denna enhet och dess antenn får inte samplaceras eller arbeta tillsamman med andra antenner eller sändare, med undantag för testade inbyggda radio-apparater. Funktionen för landvalskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från http://www.asus.com/support.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit http://www.energy.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.





À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:2013 och/eller EN50332-2:2013, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.

CE Märkesvarning

CE

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Det högsta CE SAR värdet för enheten är 0,467 W/kg.

Denna utrustning kan hanteras i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/5/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten 1,0 cm från kroppen när mobilenheten sänder på högsta godkända uteffektnivå på alla frekvensband.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Grönt meddelande från ASUS

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljer ASUS Pekdator eller besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com/.

Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.

ATTENTION! Danger d'explosion lorsque la batterie est remplacée de façon incorrecte.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.



Kasta INTE ASUS Pekdator i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta inte ASUS Pekdator i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte ASUS Pekdator.

För modell P01ZY

Yttrande från FCC

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 1,19 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQP01Y.

IC Varningsmeddelande

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen om det saknas information som ska överföras eller vid driftfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken så kräver.

Denna enhet och dess antenn får inte samplaceras eller arbeta tillsamman med andra antenner eller sändare, med undantag för testade inbyggda radio-apparater. Funktionen för landvalskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från http://www.asus.com/support.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.





À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:2013 och/eller EN50332-2:2013, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.

dts-HD® Premium Sound

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

CE Märkesvarning

CE 2200

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Det högsta CE SAR värdet för enheten är 0,505 W/kg.

Denna utrustning kan hanteras i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/5/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 50566 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten 1,0 cm från kroppen när mobilenheten sänder på högsta godkända uteffektnivå på alla frekvensband.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Grönt meddelande från ASUS

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljer ASUS Pekdator eller besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com/.

Korrekt avyttring



Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.



Kasta INTE ASUS Pekdator i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta inte ASUS Pekdator i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte ASUS Pekdator.

EC Declaration of Conformity

IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P01Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 150326

☒**CE marking**

CE 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P01Z**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 150326

☒**CE marking**

CE

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____

Modellnamn: P01Z / P01Y

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY