

Планшет ASUS

IN SEARCH OF INCREDIBLE

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

UA11279

Перше видання / Квітень 2016



Зарядження пристрою

Перед тривалим використанням планшета ASUS в режимі роботи з живленням від акумулятора повністю зарядіть акумулятор. Пам'ятайте, що адаптер живлення заряджає планшет ASUS тільки коли він підключений до джерела змінного струму. Зауважте, що планшет ASUS заряджається набагато повільніше, якщо його при цьому використовувати.

ВАЖЛИВО! Не залишайте планшет підключеним до джерела живлення, коли він повністю заряджений. Планшет не призначений для підключення до джерела живлення протягом тривалого періоду часу.

Правила безпеки під час авіаперельотів

Якщо Ви збираєтеся користуватися планшетом під час авіаперельоту, повідомте про це авіакомпанії.


ВАЖЛИВО! Планшет можна пропускати через рентгенівський сканер, але не рекомендується проносити його через магнітні детектори або піддавати його дії магнітних жезлів.

Інформація про правила безпеки


Цей планшет може використовуватися при температурі повітря в діапазоні від 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Тривале використання при високих або низьких температурах може скоротити термін служби акумулятора. Для забезпечення нормальної роботи акумулятора переконайтеся, що він використовується при рекомендованій температурі.

Планшет ASUS




- 1 Кнопка живлення
- 2 Датчик освітлення
- 3 Фронтальна камера
- 4 Сенсорний екран
- 5 Стереодинаміки




- 6 Тилова камера
- 7 Регулювання гучності
- 8 Мікрофон
- 9 Роз'єм для навушників/колонок
- 10 Порт micro-USB 2.0
- 11 Слот для карток пам'яті microSD

Встановлення картки microSD



ПРИМІТКА: Отвір карти пам'яті підтримує формати карт microSD, microSDHC та microSDXC.

Зарядження планшета



Щоб зарядити планшет:

- A Підключіть роз'єм micro-USB до блоку живлення.
- B Підключіть блок живлення до розетки.
- C Підключіть роз'єм micro-USB до планшета.



Перед використанням планшета в перший раз заряджайте акумулятор протягом 8 годин.

ВАЖЛИВО!

- Для підзарядки планшета використовуйте блок живлення з комплекту та USB-кабель. Використання інших блоків живлення може призвести до пошкодження пристрою.
- Перед зарядженням пристрою зніміть захисну плівку з блоку живлення та кабелю micro-USB.
- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає вхідному для блоку живлення. Вихідні параметри блоку живлення: 5,2 В / 1 А.
- При живленні планшета від мережі розетка повинна бути розташована поруч із пристроєм і залишатися легко доступною.
- Бережіть планшет ASUS від рідин, дощу або вологи і не використовуйте пристрій там, де вони можуть на нього потрапити.
- Не користуйтеся планшетом ASUS поруч із нагрівальним обладнанням або там, де температура може бути високою.
- Тримайте планшет ASUS подалі від гострих предметів.
- Не ставте інші предмети на планшет ASUS.

ПРИМІТКА:

- При підключенні планшета до порту USB комп'ютера, планшет буде заряджатися тільки якщо він вимкнений або знаходиться в сплячому режимі (екран вимкнений).
- Зарядження від USB-порту комп'ютера займе більше часу.
- Якщо комп'ютер не забезпечує достатню потужність для зарядки планшета, використовуйте для підзарядки блок живлення.

Додаток

Відповідність вимогам Федеральної комісії зв'язку США

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація обладнання дозволена при дотриманні наступних умов:

- Пристрій не може створювати перешкоди.
- На роботу пристрою можуть впливати зовнішні перешкоди, включаючи перешкоди, що викликають небажані режими його роботи.

Це обладнання було протестоване та визнане таким, що відповідає обмеженням щодо цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження розраховані на забезпечення захисту в розумних межах від шкідливих впливів при встановленні в житловому приміщенні. Це обладнання генерує та випромінює радіочастотну енергію, яка може створювати перешкоди в радіозв'язку, якщо пристрій встановлено або він використовується не у відповідності до інструкцій виробника. Проте, неможливо гарантувати відсутність перешкод у кожному конкретному випадку. У випадку, якщо дане обладнання спричиняє перешкоди в радіо або телевізійному прийомі, що можна перевірити, включивши та вимкнувши дане обладнання, користувачеві рекомендується спробувати видалити перешкоди наступними засобами:

- Переорієнтувати або перемістити приймаючу антену.
- Збільшити відстань між приладом і приймачем.
- Підключити обладнання до розетки з іншого електричного ланцюга, ніж той, до якого підключений приймач.
- Проконсультуватися з продавцем або кваліфікованим радіо- або ТВ-техніком.

Зміни або модифікація, що неузгоджені безпосередньо зі стороною, відповідальною за дотримання правил, можуть зробити недійсним право користувача користуватися даним обладнанням.

Анени для цього передавача не можна розташовувати поруч або в поєднанні з будь-якими іншими антеною або передавачем.

Вплив радіочастоти (SAR)

Цей пристрій відповідає урядовим вимогам із впливу радіохвиль. Цей пристрій не перевищує граничні значення впливу радіочастотної (РЧ) енергії, встановлені Федеральною комісією зі зв'язку уряду США.

Для визначення рівня опромінення використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Обмеження SAR, встановлене FCC становить 1,6 Вт/кг. Випробування SAR виконуються в стандартному робочому положенні, прийнятому FCC за допомогою EUT-передачі із заданим рівнем потужності на різних каналах.

Найбільше значення SAR для пристрою, за повідомленням FCC, є 1,07 Вт/кг при розміщенні поруч із тілом.

ZenTalk Fans Forum



www.asus.com/zenstalk/global_forward.php



www.asus.com/support/



15060-7550000

