Tablette ASUS

# MANUEL électronique

**F12798**
**Première Édition**
**Juillet 2017**

## INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DÉGÂTS INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DÉGÂTS POUR MANQUE À GAGNER, PERTES DE PROFITS, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION PROFESSIONNELLE OU ASSIMILÉ), MÊME SI ASUS A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS LE PRÉSENT MANUEL OU PRODUIT.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

## CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basés sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, À VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

## SERVICE ET ASSISTANCE

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur https://www.asus.com/support/

# Table des matières


Conventions ..... 7
Entretien et sécurité ..... 7

## 1 Préparation de la tablette !

**Composants et fonctionnalités ..... 9**
Installer une carte mémoire ..... 10
Retirer une carte mémoire ..... 12
Installer une carte micro SIM ..... 14
Retirer une carte micro SIM ..... 16
Charger votre tablette ..... 17
Allumer et éteindre la tablette ..... 20
**Première utilisation ..... 21**
Compte Google ..... 21
Compte ASUS ..... 21
**ASUS ZenUI ..... 22**
**Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile ..... 23**
Ouvrir une application ou sélectionner un élément ..... 23
Déplacer ou supprimer un élément ..... 23
Naviguer entre plusieurs pages ou écrans ..... 24
Zoom avant ..... 24
Zoom arrière ..... 25
ZenMotion ..... 25

## 2 Écran d'accueil

**Fonctionnalités de l'écran d'accueil ..... 27**
Écran d'accueil ..... 27
**Personnaliser l'écran d'accueil ..... 29**
Raccourcis d'application et widgets ..... 29
Fond d'écran ..... 30
Écran d'accueil étendu ..... 31
Régler la date et l'heure ..... 32
Régler la sonnerie et les sons d'alerte ..... 32
Réglages rapides ..... 33
Notifications système ..... 34
**Météo et Heure ..... 35**
Météo ..... 35
Horloge ..... 37
**Écran de verrouillage ..... 40**
Personnaliser l'écran de verrouillage ..... 40
Personnaliser les boutons d'accès rapide ..... 41
**Recherche vocale ..... 42**
Ouvrir l'application Recherche vocale ..... 42
Personnaliser les paramètres de recherche vocale ..... 43

## 3 Garder contact


**Appeler avec style ..... 45**
Ouvrir l'application Téléphone ..... 45
Composer un numéro de téléphone ..... 45
Composer un numéro de poste ..... 46
Numérotation intelligente ..... 46
Numérotation rapide ..... 47
Appel maison ..... 48
Appeler depuis la liste de contacts ..... 48
Recevoir un appel ..... 49
Gérer le journal des appels ..... 49
Autres options d'appel ..... 50
Gérer plusieurs appels ..... 51
Configurer une conférence téléphonique ..... 51
Enregistrer un appel ..... 52
Paramètres d'appel ..... 53
**Gérer les contacts ..... 54**
Ouvrir l'application Contacts ..... 54
Options de configuration ..... 54
Créer un profil ..... 54
Ajouter des contacts ..... 55
Personnaliser le profil d'un contact ..... 55
Configurer les contacts VIP ..... 56
Ajouter un événement spécifique à un contact ..... 57
Spécifier vos contacts favoris ..... 58
Importer des contacts ..... 59
Exporter des contacts ..... 59
Réseaux sociaux ..... 60
Lier les informations de vos contacts ..... 60
**Envoyer un message ..... 61**
Service de messagerie ..... 61


## 4 Vos instants précieux


**Capture d'images ..... 63**
Ouvrir l'application Appareil photo ..... 63
Écran d'accueil de l'appareil photo ..... 64
Infos de localisation ..... 64
Paramètres photo ..... 65
Paramètres vidéo ..... 65
Autres paramètres ..... 65
Paramètres avancés ..... 66
**Utiliser la galerie ..... 73**
Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud ..... 73
Visualiser les informations de localisation d'une photo ..... 74

Partager des fichiers à partir de la galerie ..... 75
Supprimer des fichiers de la galerie ..... 75
Éditer une image ..... 75
Zoom avant et arrière ..... 75
Utiliser MiniMovie ..... 76

## 5 Activités et travail

**Utiliser des écouteurs ..... 79**
Connecter la prise audio ..... 79
**Email ..... 79**
Gmail ..... 79
**Do It Later ..... 80**
Créer une tâche ..... 80
Établir la priorité des tâches ..... 80
Supprimer une tâche ..... 80
**SuperNote ..... 81**
Créer un bloc-notes ..... 81
Comprendre les icônes ..... 82
Partager un bloc-notes dans le Cloud ..... 82
Partager une note ..... 82
**Gestionnaire de fichiers ..... 83**
Accéder au support de stockage interne ..... 83
Accéder au support de stockage externe ..... 83
Accéder à un service de stockage dans le Cloud ..... 83
**Stockage dans le Cloud ..... 84**
WebStorage ..... 84
**Assistance ZenPad ..... 84**

## 6 Rester connecté

**Wi-Fi ..... 85**
Activer la connexion Wi-Fi ..... 85
Se connecter à un réseau Wi-Fi ..... 85
Désactiver la connexion Wi-Fi ..... 86
**Bluetooth ..... 86**
Activer la connexion Bluetooth ..... 86
Associer votre tablette à un appareil Bluetooth ..... 87
Dissocier un appareil Bluetooth ..... 87
**Mode Avion ..... 88**
Activer le mode Avion ..... 88
Désactiver le mode Avion ..... 88
**Partage de connexion ..... 88**
Partage de connexion USB ..... 89
Partage de connexion Wi-Fi ..... 89
Partage de connexion Bluetooth ..... 90

**PlayTo** ..... **90**
Ouvrir PlayTo à partir du panneau des réglages rapides ..... 90
Ouvrir PlayTo à partir du menu des paramètres ..... 90

## 7 Applications utiles

**Outils spéciaux** ..... **91**
Share Link ..... 91
Calculatrice ..... 92
Mémo rapide ..... 93
Magnétophone ..... 94
Assistant audio ..... 96
Splendid ..... 97
Économiseur d'énergie ..... 99

## 8 Gestion de l'appareil

**Mettre à jour votre appareil** ..... **101**
Mettre à jour le système d'exploitation ..... 101
Stockage ..... 101
Sauvegarde et réinitialisation ..... 101
Sécuriser votre tablette ASUS ..... 102
Connaître les informations de votre tablette ..... 105

## Appendice

**Notices** ..... **107**

## Conventions

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

**IMPORTANT !** Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

**REMARQUE :** Ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

**ATTENTION !** Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et ne pas endommager les données de la tablette et ses composants.

# Entretien et sécurité

## Instructions

Avis relatif à la sécurité routière : Il est fortement recommandé de ne pas utiliser cet appareil lors de la conduite de tout type de véhicule motorisé.

Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).

Éteignez votre appareil dans les zones réglementées où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Respectez toujours les lois et règlements juridiques dans ces zones (ex : en avion, dans une salle de cinéma, dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux, de stations service, de sites de construction/démolition et autres zones réglementées).

Utilisez uniquement des adaptateurs et câbles approuvés par ASUS avec cet appareil. Référez-vous à l'étiquette située au dessous de l'appareil pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.

Maintenez votre appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides.

Vous pouvez faire passer votre appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire passer au travers de portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.

L'écran de l'appareil est en verre. Si l'écran est cassé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et évitez de toucher les zones cassées ou fissurées avec vos doigts. Envoyez immédiatement l'appareil au service après-vente ASUS le plus proche.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'écran de l'appareil. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peau de chamois.

Ne faites réparer l'appareil que par un technicien qualifié et certifié par ASUS.

## Mise au rebut

Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Ne jetez PAS ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.

Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.

Ne jetez PAS l'appareil au feu. NE PAS COURT-CIRCUITER. Ne désassemblez PAS l'appareil.

# Préparation de la tablette !

1

## Composants et fonctionnalités

Prenez en main votre appareil et faites-le fonctionner en un clin d'œil.




**IMPORTANT !**

- Gardez l'appareil, et tout particulièrement l'écran, au sec. L'eau ou toutes autres formes de liquides peuvent endommager l'écran.
- Évitez de couvrir le capteur de luminosité ambiante avec votre protection d'écran afin d'assurer une détection précise de la luminosité ambiante pour un effet d'affichage optimal.

## Installer une carte mémoire

Votre tablette ASUS prend en charge une carte mémoire microSD™ et microSDXC™ d'une capacité maximale de 128 Go.

**REMARQUE :** Certains types de cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre tablette. Assurez-vous d'utiliser des cartes mémoire compatibles pour éviter les pertes de données ainsi que d'endommager l'appareil et / ou la carte mémoire.

**ATTENTION !** Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.

Pour installer une carte mémoire :

1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte mémoire.

**ATTENTION !** Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.



2. Alignez et insérez la carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire.
3. Poussez la carte mémoire dans son interface de connexion jusqu'à ce que celle-ci soit bien en place.



4. Replacez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.

**REMARQUE :** Après avoir installé une carte mémoire formatée, vous pouvez accéder à son contenu depuis **ASUS > Gestionnaire de fichiers > MicroSD**.

## Retirer une carte mémoire

**ATTENTION !**

- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.
- Éjectez correctement la carte mémoire de sa fente. Pour ce faire, allez dans **Paramètres** > **Stockage et USB**, puis appuyez sur ⏏ sous l'option **Mémoire de stockage externe**.

1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte mémoire.

**ATTENTION !** Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.



2. Appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter, puis retirez-la.



3. Replacez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.

## Installer une carte micro SIM

La fente pour carte micro SIM prend en charge les réseaux LTE et WCDMA.

**REMARQUE :** Pour éviter d'endommager les connecteurs, assurez-vous d'utiliser une carte micro SIM standard sans adaptateur SIM et n'utilisez pas de cutter.

**ATTENTION !** Faites très attention lors de la manipulation d'une carte micro SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte micro SIM.

Pour installer une carte micro SIM :

1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte micro SIM.

**ATTENTION !** Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.



2. Alignez et insérez la carte micro SIM dans l'emplacement pour carte micro SIM.
3. Poussez la carte micro SIM dans son interface de connexion jusqu'à ce que celle-ci soit bien en place.



4. Replacez le couvercle de l'emplacement de la carte micro SIM.

## Retirer une carte micro SIM

**ATTENTION !** Faites très attention lors de la manipulation d'une carte micro SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte micro SIM.

Pour retirer une carte micro SIM :

1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte micro SIM.

**ATTENTION !** Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.



2. Appuyez sur la carte micro SIM pour l'éjecter, puis retirez-la.



3. Replacez le couvercle de l'emplacement de la carte micro SIM.

## Charger votre tablette

Même si votre tablette est livrée avec une batterie partiellement chargée, il est fortement recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser la tablette pour la première fois. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de recharger votre appareil :

**IMPORTANT !**

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB Type C fournis pour recharger votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur et de câble peut endommager l'appareil.
- Retirez le film de protection de l'adaptateur secteur et du câble USB type C avant de les utiliser.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100 V et 240 V.
- La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5V, 2A.
- Si vous utilisez l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible.
- N'exposez pas la tablette à la pluie, à l'humidité, tenez-la à distance des liquides.
- N'utilisez pas la tablette à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit dont la température est trop élevée.
- Maintenez la tablette à distance d'objets pointus.
- Ne placez pas d'objets sur votre tablette ASUS.

**ATTENTION !**

- Votre appareil peut devenir chaud lors du chargement de sa batterie. Ceci est normal. Toutefois, si l'appareil est exceptionnellement chaud, déconnectez le câble USB Type C et envoyez l'appareil, le câble et l'adaptateur secteur au service après-vente ASUS.
- Pour éviter d'endommager votre appareil, son adaptateur secteur et son câble USB Type C, assurez-vous que ces derniers sont correctement branchés avant de tenter de recharger la batterie.

Pour charger votre tablette :

1. Connectez une extrémité du câble USB Type C à l'adaptateur secteur.
2. Reliez l'autre extrémité du câble USB Type C à la tablette.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique reliée à la terre.




**IMPORTANT !**

- Chargez la batterie de la tablette pendant au moins huit (8) heures avant de l'utiliser pour la première fois.
- Les icônes suivantes indiquent l'état de charge de la batterie :

**Faible** **Aucun chargement** **Chargement en cours** **Pleine**

4. Lorsque la batterie est pleine, déconnectez d'abord le câble USB de la tablette avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique.

**REMARQUE :**

- L'appareil peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur.
- Le temps de rechargement de l'appareil via un port USB d'ordinateur est cependant plus long.
- Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger l'appareil, utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.

## Conseils de conservation énergétique de la batterie

La durée de vie de la batterie est un élément important de votre tablette. Voici quelques conseils pouvant aider à préserver la consommation énergétique de la batterie de votre tablette.

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution qui ne sont pas utilisées.
- Basculez l'appareil en mode veille (en appuyant sur le bouton d'alimentation) lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Configurez l'économiseur d'énergie dans l'application ASUS Mobile Manager.
- Passez l'assistant audio en mode intelligent.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Baissez le volume.
- Désactivez la connexion Wi-Fi.
- Désactivez la connexion Bluetooth.
- Désactivez la fonction PlayTo.
- Désactivez la connexion GPS.
- Désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Désactivez toutes les fonctions de synchronisation des données.

# Allumer et éteindre la tablette

## Allumer la tablette

Pour allumer la tablette, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'appareil démarre.

## Éteindre la tablette

Pour éteindre la tablette :

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur **Éteindre** suivi de **OK**.

## Mode veille

Pour basculer la tablette en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.



# Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre tablette, suivez les instructions apparaissant à l'écran pour sélectionner une langue, une méthode de saisie, configurer votre réseau mobile et Wi-Fi, vos comptes et les services de localisation.

Vous pouvez utiliser un compte Google ou ASUS pour configurer votre appareil. Si vous ne possédez pas de compte Google ou ASUS, vous pouvez facilement en créer un.

## Compte Google

L'utilisation d'un compte Google vous permet de profiter des fonctionnalités Android suivantes :

- Gestion et accès à vos informations où que vous soyez.
- Sauvegarde automatique de vos données.
- Accès universel aux services Google.

## Compte ASUS

L'utilisation d'un compte ASUS vous permet de profiter des avantages suivants :

- Service d'assistance ASUS personnalisé et extension de la garantie des produits enregistrés.
- Espace de stockage dans le Cloud gratuit.
- Accès rapide aux dernières mises à jour logicielles du produit.

# ASUS ZenUI

Explorez la simplicité intuitive de l'interface ASUS ZenUI !

ASUS ZenUI est une interface charmante et intuitive, uniquement disponible sur les tablettes ASUS. Elle propose de nombreuses applications spéciales, qui sont intégrées dans ou avec d'autres applications pour satisfaire vos besoins personnels et vous simplifier la vie. ASUS ZenUI vous laisse libre de vous divertir sans contraintes avec votre tablette ASUS.

| | |
|---|---|
| | Assistance ZenPad<br>Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions) ou faites part de vos commentaires dans le forum des utilisateurs. |
| | Appareil photo<br>Grâce à la technologie PixelMaster, capturez vos moments précieux dans un rendu photo et vidéo de grande qualité et des plus réaliste. |
| | Horloge<br>L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire, l'alarme et d'utiliser le chronomètre sur votre tablette ASUS. |
| | Splendid<br>Splendid vous permet de configurer les paramètres d'affichage en toute simplicité et d'enrichir les couleurs de votre écran grâce à divers modes d'affichage prédéfinis. |
| | Do It Later<br>Répondez à vos emails, vos SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux. |

**REMARQUE :** La disponibilité des applications ASUS ZenUI varie en fonction du pays d'achat, de l'unité de gestion des stocks ou des modèles de tablettes ASUS. Appuyez sur ⋮⋮⋮ à partir de l'écran d'accueil pour vérifier la disponibilité de ces applications sur votre tablette ASUS.

# Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir des applications, accéder à certains paramètres et naviguer sur votre tablette ASUS.

## Ouvrir une application ou sélectionner un élément

Procédez comme suit :

- Pour ouvrir une application, appuyez simplement dessus.
- Pour sélectionner un élément, tel qu'un élément dans l'application Gestionnaire de fichiers, appuyez simplement dessus.




## Déplacer ou supprimer un élément

Procédez comme suit :

- Pour déplacer une application ou un widget, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers **Supprimer.**

## Naviguer entre plusieurs pages ou écrans

Procédez comme suit :

- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer d'un écran à l'autre ou pour faire défiler les images dans la galerie.
- Faites glisser vers le haut ou le bas sur une page internet ou une liste d'éléments pour les faire défiler dans la direction souhaitée.

## Zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur une image, un plan ou une page internet.



## Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière sur une image, un plan ou une page internet.

## ZenMotion

Lorsque votre panneau d'écran tactile est éteint, avec ces gestes simples et intuitifs, vous pouvez lancer des applications sur votre tablette ASUS en un clin d'œil en écrivant simplement une lettre.



| Gestes | Modèles Wi-Fi seul | Modèles 3G / LTE (fonction téléphone) |
|---|---|---|
| **W** | Météo | Météo |
| **S** | Appareil photo - lentille avant | Appareil photo - lentille avant |
| **e** | Horloge | Horloge |
| **C** | Appareil photo | Appareil photo |
| **Z** | Galerie | Galerie |
| **V** | Contacts | Téléphone |

# Écran d'accueil

# 2

**REMARQUE :** Les captures d'écran de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier.

## Fonctionnalités de l'écran d'accueil

### Écran d'accueil

Recevez les dernières notifications concernant vos événements importants, les mises à jour logicielles de l'appareil, les prévisions météorologiques et les SMS directement sur l'écran d'accueil de votre tablette.

Faites défiler cette zone vers le bas pour afficher les **Notifications système** et les **Réglages rapides**

Appuyez pour afficher les réglages de **Date et heure**

Appuyez pour mettre à jour les **Prévisions météo**

Appuyez pour utiliser la **Recherche vocale**

Appuyez pour ouvrir une page de **Recherche Google**

Appuyez pour ouvrir une application

Appuyez pour ouvrir l'écran complet des **Applications**

Faites glisser vers la droite ou la gauche de l'écran d'accueil pour accéder aux autres pages.

**REMARQUE :** Pour ajouter plus de pages à l'écran d'accueil, consultez la section *Écran d'accueil étendu*.

## Comprendre les icônes de notification

Ces icônes apparaissent dans la barre d'état et reflètent l'état actuel de votre appareil.

| | |
|---|---|
| | **Réseau mobile (sur une sélection de modèles)**<br>Cette icône reflète la puissance du signal de votre réseau cellulaire. |
| | **Wi-Fi**<br>Cette icône reflète la puissance du signal sans fil de votre connexion Wi-Fi. |
| | **Partage de connexion Wi-Fi**<br>Cette icône indique que le partage de connexion est activé. |
| | **Batterie**<br>Cette icône reflète l'état de charge de la batterie. |
| | **Carte microSD**<br>Cette icône indique qu'une carte microSD est insérée dans l'appareil. |
| | **Mode Ne pas déranger**<br>Cette icône indique que le mode Ne pas déranger est activé. |
| | **Captures d'écran**<br>Cette icône indique qu'une capture d'écran a été effectuée. |
| | **Mode Avion**<br>Cette icône indique que le mode Avion est activé. |
| | **Mode Filtre bleu**<br>Cette icône indique que le mode Filtre bleu est activé.<br>**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *Mode Filtre bleu*. |
| | **Mode Vif**<br>Cette icône indique que le mode Vif est activé. |
| | **Mode Personnalisé**<br>Cette icône indique que le mode Personnalisé est activé. |
| | **État du téléchargement**<br>Cette icône reflète l'état du téléchargement d'une application ou d'un fichier. |

# Personnaliser l'écran d'accueil

Révélez votre personnalité sur votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil par le biais de fonds d'écran attrayants et l'ajout de raccourcis et de widgets offrant un accès rapide à vos applications favorites et informations importantes. Vous pouvez également ajouter des pages à l'écran d'accueil pour avoir accès à un nombre de raccourcis encore plus grand.




## Raccourcis d'application et widgets

Les raccourcis d'application et les widgets facilitent l'accès aux applications ou outils les plus fréquemment utilisés à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter ou supprimer vos applications et widgets favoris ainsi que grouper vos applications dans un dossier.

### Créer un raccourci d'application ou un widget

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Applications et widgets**.
2. À partir de l'onglet **Applications** ou **Widgets**, maintenez votre doigt sur une application ou un widget, puis faites-le glisser sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.

### Supprimer un raccourci d'application ou un widget

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur une application ou un widget à supprimer puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** située en haut de l'écran. L'application que vous venez de supprimer de l'écran d'accueil sera conservée dans l'écran complet des applications.

## Grouper des raccourcis d'applications dans un dossier

Créez des dossiers pour organiser vos raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre application pour créer un dossier.
2. Si vous souhaitez modifier le nom du dossier, appuyez sur le nouveau dossier, puis sur le nom du dossier pour le renommer.

# Fond d'écran

Personnalisez le fond d'écran de votre tablette pour rendre son aspect plus attrayant. Vous pouvez agrémenter le fond d'écran d'une teinte de fond translucide pour améliorer la lisibilité. Il est également possible d'utiliser un fond d'écran animé pour donner plus de vie à l'écran d'accueil.

## Modifier le fond d'écran et sa teinte

Pour modifier le fond d'écran et sa teinte :

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Papiers peints**.
2. Sélectionnez un fond d'écran, puis appuyez sur **Télécharger**.
3. Appuyez sur **Appliquer** puis sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil**, **Écran de verrouillage** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**.
4. Réglez le niveau de transparence de la barre d'état ou passez directement à l'étape 5. Passez à l'étape 7 si vous sélectionnez **Écran de verrouillage**.




Déplacez le curseur pour régler la transparence de la barre d'état

5. Cochez l'option **Teinte de fond**, puis réglez le niveau de transparence. Si vous ne souhaitez pas ajouter une teinte de fond, passez directement à l'étape 7.
6. Appuyez sur et sélectionnez une couleur, puis appuyez sur **OK**.
7. Une fois terminé, appuyez sur **Appliquer**.




Déplacez le curseur pour régler la transparence de la teinte de fond

Appuyez pour appliquer la teinte de fond

## Utiliser un fond d'écran animé

Pour utiliser un fond d'écran animé :

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Papiers peints**.
2. Appuyez sur > **Fond d'écran en direct**.
3. Sélectionnez un fond d'écran animé puis sélectionnez son emplacement parmi les options suivantes : **Écran d'accueil** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**.

**REMARQUE :** Pour modifier d'autres paramètres de fond d'écran, appuyez sur > **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**.

# Écran d'accueil étendu

## Étendre l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des pages à l'écran d'accueil pour étendre ce dernier et y ajouter plus de raccourcis d'applications et de widgets.

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Modification de l'accueil**.
2. Appuyez sur **Modifier page**, puis sur + pour ajouter une nouvelle page. Si vous souhaitez supprimer une page, maintenez votre doigt sur la page puis faites-la glisser sur l'icône .

## Régler la date et l'heure

Par défaut, la date et l'heure affichées sur votre écran d'accueil se synchronisent automatiquement quand vous êtes connecté à Internet.

Pour modifier la date et l'heure :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez l'option **Date et heure**.
3. Définissez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique** sur **NON**.
4. Réglez manuellement la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire.
5. Si nécessaire, modifiez le format d'heure sur 24 h.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *Horloge*.

## Régler la sonnerie et les sons d'alerte

Configurez le son de vos notifications. Vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver les sons tactiles ou le son du verrouillage d'écran.

Pour régler les sons :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Sons et notifications**.
3. Modifiez les options disponibles en fonction de vos besoins.

## Réglages rapides

Le panneau des réglages rapides vous fournit un accès rapide à certaines fonctionnalités Wi-Fi ou paramètres de votre tablette. Vous pouvez aussi accéder rapidement aux notifications système à partir de ce menu.

Pour ouvrir le panneau des réglages rapides, faites glisser vers le bas depuis la partie supérieure de votre écran.

**REMARQUE :** Un bouton bleu indique que la fonctionnalité est actuellement activée. Un bouton gris indique que la fonctionnalité est désactivée. Les boutons verts correspondent aux utilitaires individuels auxquels vous pouvez rapidement accéder via le panneau des réglages rapides.



## Ajouter ou supprimer des boutons

Pour ajouter ou supprimer des boutons du panneau des réglages rapides :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Cochez ou décochez les cases des fonctionnalités à ajouter ou supprimer du panneau des réglages rapides, puis appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Cocher un élément le fera apparaître dans la liste des réglages rapides, le décocher le retirera de la liste.

## Notifications système

Le panneau des notifications affiche les dernières mises à jour et modifications effectuées sur votre tablette. La plupart des modifications sont liées aux données et au système.

Pour ouvrir le panneau des notifications système, faites glisser vers le bas depuis la partie supérieure de votre écran.




Accès rapide à l'écran des **Paramètres**

Appuyez pour effacer toutes les notifications listées

Faites glisser vers la droite ou la gauche pour supprimer une notification spécifique

Appuyez sur une notification pour en afficher les détails

# Météo et Heure

## Météo

Accédez aux prévisions météorologiques en temps réel sur votre tablette ASUS par le biais de l'application Météo. Cette application offre également la possibilité de vérifier les prévisions météo du monde entier.

## Ouvrir l'application Météo

À partir de l'écran d'accueil, ouvrez l'application Météo par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur > **Météo**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur l'icône météo.




## Écran principal

Configurez l'application Météo pour obtenir les prévisions météo de votre emplacement actuel ou de n'importe quelle ville ou région du monde entier.




Appuyez pour actualiser les informations météo, éditer la liste des emplacements ou configurer les paramètres météo

Appuyez pour rechercher les informations météo d'une ville

Appuyez pour voir les principales attractions de la ville actuelle

Faites défiler vers le haut pour visualiser d'autres informations météo
Faites défiler vers la gauche ou la droite pour visualiser les informations météo d'autres villes de votre liste d'emplacements

## Mettre à jour les prévisions météo

L'application AccuWeather® offre des mises à jour météo en temps réel, pour chaque heure ou toutes les 12 heures, que ce soit pour votre emplacement actuel ou toute autre région du monde. De plus, vous pouvez planifier vos activités sur une durée d'une semaine grâce aux prévisions météo sur 7 jours et choisir vos vêtements en fonction de la météo par le biais de la fonctionnalité RealFeel®. Des indices d'UV et de pollution sont également disponibles pour que vous puissiez prendre les mesures protectrices nécessaires contre le rayonnement UV et les polluants atmosphériques.

1. Vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'application Météo :
   - Une connexion internet est disponible via un réseau Wi-Fi ou cellulaire (sur une sélection de modèles) en intérieur et le GPS est activé en extérieur.
   - Activez le service de localisation en allant dans > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Ouvrez l'application Météo.
3. Appuyez sur > **Éditer**, puis appuyez sur +.
4. Dans le champ de recherche, entrez le nom de la ville ou de la zone pour laquelle vous souhaitez obtenir les prévisions météo.
5. Patientez quelques moments le temps que les informations s'affichent. La ville ou la zone sera ajoutée à votre liste d'emplacements.

## Horloge

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire, l'alarme et d'utiliser le chronomètre sur votre tablette ASUS.

## Ouvrir l'application Horloge

Vous pouvez accéder à l'horloge par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur > **Horloge**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur l'horloge numérique.




## Fuseau horaire

Appuyez sur pour modifier le fuseau horaire de votre tablette ASUS.

## Alarme

Appuyez sur pour afficher et modifier la liste des alarmes de votre tablette ASUS.




## Chronomètre

Appuyez sur pour utiliser la tablette comme chronomètre.



## Minuteur

Appuyez sur pour accéder au minuteur.




Appuyez pour configurer les paramètres du minuteur

Appuyez pour renommer l'étiquette du minuteur

Appuyez pour définir la sonnerie du minuteur

Appuyez pour supprimer un minuteur

Appuyez pour démarrer le minuteur

Appuyez pour créer un nouveau minuteur

**REMARQUE :** Vous pouvez définir plusieurs minuteurs sur votre tablette ASUS.




Utilisez le pavé numérique pour saisir un délai

# Écran de verrouillage

Par défaut, l'écran de verrouillage apparaît au démarrage et à chaque sortie de veille de la tablette. Balayez l'écran de verrouillage pour accéder au système d'exploitation Android® de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant certaines applications, et ce afin d'accéder rapidement à vos applications favorites.

## Personnaliser l'écran de verrouillage

Suivez les instructions suivantes pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.




4. Appuyez sur l'une des options de verrouillage disponibles.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *Sécuriser votre tablette ASUS* de ce manuel.

## Personnaliser les boutons d'accès rapide

Vous pouvez personnaliser les applications dont les raccourcis apparaissent sur l'écran de verrouillage en suivant les instructions suivantes :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Faites défiler l'écran **Paramètres** vers le bas, puis sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **Accès rapide**.
4. Appuyez sur l'application à remplacer sur l'écran de verrouillage.




5. Sélectionnez ensuite les applications que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.




**REMARQUE :** Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications.

# Recherche vocale

Utilisez l'application Recherche vocale pour énoncer des commandes vocales sur votre tablette. Avec la fonction de recherche vocale, vous pouvez :

- Rechercher des données ou des informations en ligne ou sur votre tablette
- Ouvrir certaines applications installées sur votre tablette
- Calculer un itinéraire routier

**IMPORTANT !** Votre tablette doit être connectée à Internet pour pouvoir utiliser la recherche vocale.

## Ouvrir l'application Recherche vocale

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'application de recherche vocale :
   - Appuyez sur l'icône située sur la barre de recherche Google.
   - Appuyez sur > **Recherche vocale**.
2. Commencez à énoncer votre commande vocale.

**REMARQUE :** Énoncez votre commande de manière claire et précise et en utilisant des phrases concises. Il est recommandé d'énoncer une commande commençant par un verbe lié à la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser.

## Personnaliser les paramètres de recherche vocale

Pour définir les paramètres de recherche vocale :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Recherche vocale**.
2. Une fois que les résultats de recherche vocale apparaissent, appuyez sur > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Recherche sur la tablette** puis cochez les éléments à inclure lors de l'utilisation de la recherche vocale.



# Garder contact

3

## Appeler avec style

### Ouvrir l'application Téléphone

L'application Téléphone de votre tablette dispose de plusieurs méthodes d'appel. Vous pouvez appeler vos amis ou votre famille à partir de la liste de contacts ou de l'écran de verrouillage ou composer directement un numéro de téléphone par le biais du pavé numérique virtuel.

**REMARQUE :** Organisez la liste de vos contacts à partir de l'application Contacts. Pour plus de détails, consultez la section *Gérer les contacts*.

### À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône vers le bas jusqu'à ce que l'application Téléphone s'exécute.

### À partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur .

### Composer un numéro de téléphone

Utilisez l'application Téléphone pour composer un numéro de téléphone.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, entrez le numéro à appeler
2. Appuyez sur **Appeler** pour émettre un appel.

**REMARQUE :** Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes micro SIM.

## Composer un numéro de poste

Lorsque vous avez besoin de composer un numéro de poste, vous pouvez suivre l'une des instructions suivantes pour ignorer les invites vocales.

### Invite de confirmation de numéro de poste

Vous pouvez insérer une demande de confirmation de numéro de poste après avoir composé le numéro principal, le numéro de poste sera alors envoyé uniquement après votre confirmation.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, entrez le numéro principal.
2. Maintenez la touche # enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition du point virgule (;).
3. Appuyez sur **Appeler** pour émettre un appel.
4. À l'apparition de l'invite de confirmation, appuyez sur **Oui** pour envoyer le numéro de poste.

### Numérotation automatique d'un numéro de poste

Vous pouvez définir le délai de numérotation du numéro de poste après la saisie du numéro principal.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, entrez le numéro principal.
2. Maintenez la touche * enfoncée. Entrez le numéro de poste après l'apparition de la virgule (,).
3. Appuyez sur **Appeler** pour émettre un appel.

## Numérotation intelligente

Au fur et à mesure de la saisie des lettres ou des chiffres formant le nom ou le numéro du contact à appeler, la saisie intelligente filtre la liste de contacts et du journal d'appel pour suggérer les possibles correspondances de l'appel. Vérifiez que le contact ou le numéro à appeler est dans la liste des suggestions pour émettre rapidement l'appel.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Contacts**, puis entrez le numéro ou le nom du contact dans le champ de recherche des contacts.
2. Dans la liste des suggestions, appuyez sur l'entrée souhaitée. Si le contact n'apparaît pas dans la liste, complétez la saisie du nom ou du numéro de téléphone.

**REMARQUE :** Le nom des boutons d'appel peut varier en fonction des paramètres définis pour chacune des cartes micro SIM.

## Numérotation rapide

Vous pouvez créer des entrées de numérotation rapide pour les numéros ou les contacts les plus fréquemment appelés en maintenant brièvement une touche numérique enfoncée.

**REMARQUE :** Par défaut, le chiffre 1 est réservé à votre boîte de messagerie vocale. Vous pouvez accéder à votre boîte de messagerie en maintenant brièvement votre doigt enfoncé sur le chiffre 1 si vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

## Créer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez affecter vos entrées de numérotation rapide aux touches **2** à **9** du clavier virtuel.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, effectuez l'une des opération suivantes :
   - Maintenez brièvement votre doigt sur l'une des touches **2** à **9**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la numérotation rapide.
   - Appuyez sur > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Sélectionnez un contact de votre liste de contacts. Cette entrée de numérotation rapide sera enregistrée sur l'écran de numérotation rapide.

## Supprimer une entrée de numérotation rapide

Pour supprimer une entrée de numérotation rapide :

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, appuyez sur > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **OK** à l'apparition du message de confirmation.

## Remplacer une entrée de numérotation rapide

Vous pouvez remplacer le contact affecté à une touche de numérotation rapide par un autre contact.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, appuyez sur > **Appel rapide** pour ouvrir l'écran de numérotation rapide.
2. Maintenez brièvement votre doigt sur la touche de numérotation rapide, puis appuyez sur **Remplacer**.
3. Sélectionnez un contact de la liste des contacts par lequel remplacer le contact existant. Cette entrée de numérotation rapide sera enregistrée sur l'écran de numérotation rapide.

## Appel maison

Lors d'un déplacement à l'étranger, l'activation du service d'appel maison permet de simplifier les appels vers des numéros personnels tels que ceux de votre domicile ou de vos proches.

**REMARQUE :** L'utilisation du service d'itinérance engendre des coûts d'appel additionnels. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour en savoir plus sur le coût des appels depuis l'étranger.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel** > **Appel maison**.
3. Cochez l'option **Appel maison**.
4. Appuyez sur **Paramètres**, définissez les paramètres appropriés puis appuyez sur **OK**.

**REMARQUE :** Pour plus de détails sur les divers paramètres d'appel, consultez la section *Paramètres d'appel*.

## Appeler depuis la liste de contacts

Utilisez l'application Contacts pour émettre un appel depuis votre liste de contacts.

1. Appuyez sur > **Contacts** à partir de l'écran d'accueil.
2. Pour émettre un appel, appuyez sur le nom du contact puis sur le numéro à appeler.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

**REMARQUE :** Pour afficher la liste complète de vos contacts, appuyez sur **Contacts à afficher** puis cochez toutes les options disponibles dans le menu déroulant.

## Appeler vos contacts favoris

L'ajout d'un contact à la liste des favoris permet de faciliter la numérotation des contacts les plus fréquemment appelés.

1. Ouvrez l'application Contacts ou Téléphone.
2. Appuyez sur pour afficher la liste des favoris, puis appuyez sur pour émettre un appel.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

## Recevoir un appel

L'écran tactile de votre tablette s'allume lors de la réception d'un appel. L'affichage à l'écran varie en fonction de l'état de votre tablette.

## Répondre à un appel

En fonction de l'état de votre appareil, il existe deux façons de répondre à un appel :

- Si votre appareil est actif, appuyez sur **Répondre**. Pour rejeter un appel, appuyez sur **Refuser**.
- Si votre appareil est verrouillé, faites glisser l'icône vers pour répondre à l'appel ou vers pour rejeter l'appel. L'option **Rejeter avec message** est aussi disponible si vous faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran.

## Gérer le journal des appels

À partir du journal des appels, vous pouvez ajouter un numéro à votre liste de contacts, bloquer un appelant ou rappeler un contact ou un numéro récent.

## Bloquer un appel

Vous pouvez filtrer les numéros indésirables à partir du service de blocage d'appels.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, appuyez sur pour afficher le journal des appels.
2. Maintenez votre doigt sur une entrée du journal des appels, appuyez sur **Ajouter à la liste rouge**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Ajouter un numéro à la liste de contacts

Vous pouvez créer un nouveau contact ou ajouter un numéro à une entrée de contact existante à partir du journal des appels.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, appuyez sur pour afficher le journal des appels.
2. Appuyez sur près du numéro que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter à un contact existant**, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran pour ajouter une nouvelle entrée à la liste des contacts.

## Rappeler le numéro récemment composé

Pour rappeler un numéro récemment composé :

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Téléphone, appuyez sur pour afficher le journal des appels.
2. Appuyez sur le numéro ou le contact pour rappeler.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

## Autres options d'appel

Lors d'un appel en cours, sélectionnez l'une des options d'appel disponibles.



**Microphone**
Active ou désactive le microphone pour l'appel en cours. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre l'appelant mais ce dernier ne vous entend pas.

**Haut-parleur**
Active ou désactive le haut-parleur.

**Mise en attente**
Place un appel en attente.

**Conférence téléphonique**
Si vous avez souscrit à un service de conférence téléphonique auprès de votre opérateur de téléphonie mobile, cette icône vous permet d'ajouter un ou plusieurs contacts à un appel en cours.

**REMARQUE :**

- Le nombre de participants varie en fonction du service de conférence téléphonique souscrit. Contactez votre opérateur pour plus de détails.
- Pour plus d'informations sur les appels en conférence téléphonique, consultez la section *Gérer plusieurs appels*.

**SuperNote**
Ouvre l'application SuperNote, vous permettant de prendre des notes lors d'un appel.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *SuperNote*.

**Enregistrer**
Enregistre un appel actif.

**IMPORTANT !** La plupart des lois locales requièrent d'obtenir la permission de tous les participants pour pouvoir enregistrer un appel.

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *Enregistrer un appel*.

## Gérer plusieurs appels

Votre tablette ASUS intègre la gestion d'appels multiples. Vous pouvez également profiter du service de conférence téléphonique pour vos réunions de travail ou autres appels de groupe.

## Répondre à un autre appel

Lors d'une conversation téléphonique active, un léger bip est émis pour indiquer un autre appel entrant. Appuyez sur **Répondre** sur l'écran tactile pour répondre à ce deuxième appel.

## Basculer entre deux appels

Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez simplement sur l'option de l'écran tactile.

## Configurer une conférence téléphonique

Votre tablette ASUS vous permet de configurer une conférence téléphonique avec un maximum de 5 participants. Vous pouvez ajouter des participants à un appel en cours ou fusionner tous les appels en conférence téléphonique.

1. Appelez un contact ou composez un numéro de téléphone. Patientez le temps que l'appelant réponde à l'appel.
2. Une fois l'appel établi, appuyez sur puis sélectionnez un appel et composez un numéro à inclure à la conférence téléphonique.
3. Appuyez sur pour intégrer les deux appels à la conférence téléphonique.
4. Appuyez sur pour ajouter un autre contact ou appuyez sur pour fusionner les appels. Répétez cette étape pour ajouter d'autres participants.

## Gérer une conférence téléphonique

Lors d'une conférence téléphonique, vous pouvez séparer un contact spécifique des autres participants pour discuter de manière privée, ou déconnecter un contact de la conférence téléphonique.

1. À partir de l'écran de conférence téléphonique, appuyez sur **Gérer la conférence** pour ouvrir la liste des participants.
2. Pour retirer un participant, appuyez sur . Pour déconnecter un participant, appuyez sur .
3. Appuyez sur pour revenir à l'écran de conférence téléphonique.

## Enregistrer un appel

Votre tablette ASUS prend en charge la fonction d'enregistrement de conversations téléphoniques pour d'éventuels besoins futurs.

1. Appelez un contact ou composez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur pour enregistrer l'appel.

**IMPORTANT !** Obtenez l'autorisation de tous les participants à l'appel avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.

3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur . L'icône apparaît dans le panneau de notification pour indiquer que l'enregistrement d'appel a été sauvegardé.
4. Appuyez sur la notification **Appel enregistré** pour accéder à l'enregistrement.

## Paramètres d'appel

Configurez les paramètres de vos appels entrants et sortants, l'appel du domicile et bien plus encore.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel**, puis modifiez, si nécessaire, les options suivantes.

| **Paramètres d'appels entrants** | |
|---|---|
| **Sonnerie du téléphone** | Réglage de la sonnerie de la carte SIM. |
| **Mode vibreur lorsque le téléphone sonne** | Cochez pour activer le vibreur lors d'un appel. |
| **Transfert d'appel** | Utilisez cette fonction pour transférer un appel vers un autre numéro de téléphone sous les conditions suivantes : **Toujours transférer**, **Transférer si occupé**, **Transférer si pas de réponse**, **Transférer si injoignable**. |
| **Message de rejet d'appel** | Permet de définir le message de rejet à envoyer à l'appelant lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre à l'appel téléphonique. |
| **Paramètres d'écouteurs lors d'appels entrants** | Si un casque ou des écouteurs Bluetooth sont connectés à la tablette, cette option permet de définir l'état et le délai de réponse automatique. |

| **Paramètres d'appels sortants** | |
|---|---|
| **Numérotation sonore** | Active ou désactive le son des touches du clavier de l'application Téléphone. |
| **Paramètres d'alerte de connexion** | Détermine l'état du vibreur lors de la réponse à un appel. |
| **Numéros autorisés** | Permet de n'autoriser que les numéros faisant partie de la liste autorisée ou des numéros dotés de certains préfixes. Contactez votre opérateur pour plus de détails sur ce service. |
| **Appel maison** | Paramètres du service d'appel du domicile. Pour plus de détails, consultez la section *Appel maison*. |

| **Autres paramètres** | |
|---|---|
| **Enregistrement automatique des appels** | Configure les paramètres d'enregistrement d'appel. |
| **Durée de l'appel** | Affiche la durée des appels. La durée est mesurée différemment selon l'opérateur utilisé. |
| **Messagerie vocale** | Paramètres des messages vocaux si vous avez souscrit à un tel service auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. |
| **Paramètres supplémentaires** | Configure le type d'affichage de l'appelant. Permet également d'activer ou désactiver la fonction d'appel en attente. |
| **Paramètres de compte de téléphone** | Options de compte d'appel sur Internet. Contactez votre FAI (Fournisseur d'accès internet) pour plus de détails. |

# Gérer les contacts

Organisez vos contacts et restez facilement en contact avec eux. Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec vos comptes de messagerie électronique ou vos réseaux sociaux ou filtrer les contacts avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

## Ouvrir l'application Contacts

Appuyez sur > **Contacts** à partir de l'écran d'accueil.

## Options de configuration

Pour configurer les paramètres des contacts, appuyez sur > **Paramètres** > **Paramètres contacts** à partir de l'application Contacts.

Sélectionnez le type d'affichage des contacts : **Contacts avec num. de tél**, **Afficher le compte d'origine**, **Trier la liste** (nom de famille ou prénom) ou **Afficher les noms des contacts** (nom de famille ou prénom en premier).

## Créer un profil

Personnalisez votre tablette ASUS en créant un profil personnalisé.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **Configurer mon profil** ou **MOI**.

   **REMARQUE :** L'option de configuration de profil **MOI** n'apparaît que si un compte Google a été configuré sur la tablette ASUS.

2. Entrez les informations souhaitées telles que votre numéro de téléphone portable ou de domicile. Pour ajouter plus d'infos, appuyez sur **Ajouter un champ**.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts sur votre appareil et entrez les informations importantes.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur +.
2. Sélectionnez **Appareil**.

**REMARQUE :**

- Vous pouvez également enregistrer le contact sur votre compte e-mail.
- Si vous ne possédez pas de compte email, appuyez sur **Ajouter un compte** pour en créer un.

3. Entrez les informations nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse email ou le groupe d'appartenance du contact à ajouter.
4. Après avoir spécifié les informations nécessaires,vous pouvez ajouter plus d'informations en appuyant sur **Nouveau**.
5. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour entrer plus d'informations.
6. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Personnaliser le profil d'un contact

Personnalisez le profil d'un contact en y ajoutant une photo ou en utilisant l'appareil photo pour prendre un cliché qui servira de photo de profil du contact.

1. Ouvrez l'application Contacts puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez éditer le profil.
2. Effectuez les modifications nécessaires.



## Configurer les contacts VIP

Regroupez vos contacts en tant que VIP pour être informé des anniversaires à venir et d'autres événements importants.

### Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran d'accueil de l'application Contacts

Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran d'accueil de l'application Contacts :

1. Ouvrez l'application Contacts, maintenez votre doigt sur le contact que vous souhaitez configurer en tant que VIP, puis sélectionnez **Ajouter au groupe VIP**.

### Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran Groupes

Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran Groupes :

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur > **VIP**.
3. Appuyez sur et sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **Ajouter**. Le(s) contact(s) a(ont) été ajouté(s) au groupe VIP.




### Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP

Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran VIP :

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur VIP.
3. Dans l'écran VIP, appuyez sur +.
4. Sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **Ajouter**. Le(s) contact(s) a(ont) été ajouté(s) au groupe VIP.

## Ajouter un événement spécifique à un contact

Vous pouvez spécifier l'anniversaire et tout autre événement important d'un contact.

1. Ouvrez l'application Contacts, sélectionnez le contact souhaité puis appuyez sur .
2. À partir de l'écran de profil du contact, appuyez sur **Ajouter un champ** > **Événements**.




3. Sélectionnez la date de l'événement, puis appuyez sur **Définir**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Spécifier vos contacts favoris

Définissez vos contacts à accès fréquent comme vos favoris pour pouvoir les localiser rapidement depuis l'application Contacts.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. À partir de l'écran des contacts, appuyez sur ★ > +.
3. Cochez les cases situées à coté des contacts à ajouter aux favoris.




4. Une fois terminé, appuyez sur **Ajouter**. Les contacts sélectionnés apparaîtront dans l'onglet des favoris.

## Importer des contacts

Importez vos contacts et leurs données respectives à partir d'une source de contacts sur votre tablette ASUS, une carte micro SIM ou un compte email et vice-versa.

1. Ouvrez l'application Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'emplacement depuis lequel vous souhaitez importer les contacts.
3. Appuyez pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les contacts.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez importer, une fois terminé appuyez sur **Importer**.

## Exporter des contacts

Exportez vos contacts sur n'importe quel support de stockage de votre tablette ASUS.

1. Ouvrez l'application Contacts, appuyez sur > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez exporter les contacts.
3. Appuyez pour sélectionner l'emplacement depuis lequel vous souhaitez exporter les contacts.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez exporter, une fois terminé appuyez sur **Exporter**.

## Réseaux sociaux

L'intégration des comptes de réseaux sociaux de vos contacts simplifie l'accès à leurs profils, actualités et divers événements. Restez au courant de toutes les activités de vos contacts en temps réel.

**IMPORTANT !** Avant d'intégrer les réseaux sociaux de vos contacts, vous devrez d'abord vous connecter à vos comptes et en synchroniser les paramètres.

## Synchroniser votre compte de réseau social

Synchronisez votre compte de réseau social pour ajouter les réseaux sociaux de vos contacts à votre tablette ASUS.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. À partir de l'écran des paramètres, sélectionnez un compte sous l'option Comptes.
3. Cochez **Contacts** pour synchroniser les réseaux sociaux de vos contacts.
4. Ouvrez l'application Contacts.
5. Pour n'afficher que la liste de contacts possédant un compte de réseau social, appuyez sur **Contacts à afficher** puis décochez les sources autres que les réseaux sociaux.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

## Lier les informations de vos contacts

Quand vous ajoutez des comptes e-mail ou de réseaux sociaux, les données de ces comptes se synchronisent automatiquement avec l'application Contacts. Dans certains cas, certaines informations de contact peuvent apparaître à plusieurs endroits ou sous des variations de nom ou des pseudonymes différents dans l'application Contacts. Vous pouvez lier et unifier manuellement toutes ces informations et les mettre dans un emplacement ou un profil.

1. Depuis l'application Contacts, maintenez votre doigt sur le contact dont vous souhaitez lier les informations, puis sélectionnez **Lier contact**.
2. Depuis la page de profil du contact, appuyez sur .
3. Sélectionnez tous les profils de contacts que vous pensez devoir lier à un seul profil, puis appuyez sur **Lier**. Vous pouvez désormais visualiser et retrouver toutes les informations de votre contact sous un seul profil.

# Envoyer un message

## Service de messagerie

L'application SMS/MMS vous permet d'envoyer, de recevoir et de répondre en toute simplicité aux messages de type SMS/MMS. Vous pouvez également transférer par email des fils de discussion entiers par le biais de cette application.

**REMARQUE :** Si vous avez installé plus d'une carte SIM, vous devez sélectionner un compte SIM avant d'envoyer un message.

## Ouvrir l'application Messagerie

À partir de l'écran d'accueil, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur .
- Appuyez sur > **Messagerie**.

## Envoyer un message

1. Ouvrez l'application Messagerie puis appuyez sur .
2. Dans le champ **À**, entrez le numéro de téléphone ou le nom d'un contact pour sélectionner le contact.
3. Composez votre message dans le champ **Envoyer un message**.
4. Une fois terminé, appuyez sur pour envoyer le message.

## Répondre à un message

1. Appuyez sur l'alerte de nouveau message apparaissant sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
2. Composez votre message dans le champ **Saisissez un message**.
3. Une fois terminé, appuyez sur pour envoyer le message.

## Bloquer les messages indésirables

Bloquez les messages indésirables tels que les messages publicitaires ou les messages en provenance de sources non sollicitées.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez le fil de discussion à bloquer.
2. Appuyez sur > **Contacts et options**, puis appuyez sur **Bloquer (numéro de téléphone)**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Transférer un message

Transférez un message à d'autres personnes.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Messagerie, appuyez sur un fil de discussion pour l'ouvrir.
2. Maintenez votre doigt sur un message du fil de discussion, puis appuyez sur en haut de l'écran.
3. Appuyez sur pour sélectionner le contact auquel vous souhaitez transférer le message.
4. Une fois terminé, appuyez sur pour envoyer le message. Si vous avez installé plus d'une carte SIM, vous devez sélectionner un compte SIM avant d'envoyer un message. Le fil de discussion sera envoyé au format MMS (Multimedia Messaging Service).

**REMARQUE :**

- Assurez-vous d'avoir souscrit à un forfait MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées sur votre appareil. Pour ce faire, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**, puis faites glisser **Données activées** sur **OUI**.
- Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer en fonction de votre forfait téléphonique.

## Autres options de messagerie

Lorsque vous ouvrez un fil de discussion, vous pouvez appuyer sur pour accéder aux options suivantes.

| | |
|---|---|
| **Contacts et options** | Appuyez pour configurer les paramètres généraux du fil de discussion. |
| **Rechercher** | Appuyez et entrez des mots-clés dans le champ de recherche pour rechercher dans la conversation. |
| **Archiver** | Appuyez pour archiver la conversation. |
| **Supprimer** | Appuyez pour supprimer la conversation. |
| **Aide et suggestions** | Appuyez pour obtenir plus d'informations sur l'application Messagerie et envoyer vos suggestions. |

# Vos instants précieux

# 4

## Capture d'images

### Ouvrir l'application Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'application Appareil photo de votre tablette. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir cette application.

### À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône vers le bas jusqu'à ce que l'appareil photo s'exécute.

### À partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur .

### Utiliser la touche de réglage du volume

Lorsque votre tablette est en mode veille, appuyez rapidement deux fois sur la touche de réglage du volume pour ouvrir l'application Appareil photo.

**REMARQUE :** Avant de pouvoir ouvrir l'appareil photo à partir de la touche de réglage du volume, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité en allant dans **Paramètres** > **Écran de verrouillage** et définir l'option **Appareil photo instantané** sur **OUI**.

## Écran d'accueil de l'appareil photo

Utilisez les diverses icônes disponibles pour commencer à utiliser et explorer les fonctionnalités offertes par l'appareil photo de votre tablette. L'appareil photo dispose également d'une fonction de stabilisation de vidéo pour éviter les tremblements lors d'enregistrements vidéo.

Appuyez sur les icônes pour commencer à utiliser l'appareil photo et explorer les fonctionnalités de captures d'images de votre tablette ASUS.




## Infos de localisation

Pour ajouter des informations de localisation à vos photos :

1. Activez le service de localisation en allant dans > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Google Map à utiliser le service de localisation.
3. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > et activez **Service de localisation** avant de prendre une photo.

## Paramètres photo

Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos photos en configurant les divers paramètres disponibles :

**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

## Paramètres vidéo

Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos clips vidéo en configurant les divers paramètres disponibles :

**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

## Autres paramètres

Réglez les paramètres avancés pour personnaliser votre appareil photo.

**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

## Paramètres avancés

Explorez de nouvelles façons de capturer vos photos ou vos clips vidéo par le biais des paramètres de capture photo et vidéo avancés.

**IMPORTANT !** N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du modèle de tablette utilisé ou de la caméra avant/arrière.

## HDR

La fonctionnalité HDR (ou imagerie large-gamme) permet de prendre des photos plus détaillées et de représenter de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. La technique HDR est recommandée pour les prises de vue dans des environnements lumineux et aide à équilibrer les couleurs reproduites sur vos images.

### Prise de vue HDR

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **HDR**.
2. Appuyez sur pour prendre une photo HDR.

## Retouche d'image

Amusez-vous pendant et après la prise de photos de votre famille et de vos amis en utilisant la fonction de retouche d'image de votre tablette ASUS. Une fois activée, cette fonction embellit le visage de vos sujets avant d'appuyer sur le bouton de capture.

### Utiliser la retouche d'image

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Retouche d'image**.
2. Appuyez sur pour régler les paramètres d'embellissement à appliquer à la photo.
3. Appuyez sur pour prendre une photo.

**REMARQUE :** Faites glisser vers le centre de l'écran pour régler un compte à rebours.

### Appliquer l'embellissement aux photos

1. Appuyez sur la vignette pour sélectionner une photo.
2. Appuyez sur la photo et appuyez sur pour sélectionner votre fonction d'embellissement préférée, puis appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Éclairage faible

Avec PixelMaster, la sensibilité à la lumière de votre appareil photo augmente jusqu'à 400% pour une meilleure réduction du bruit et pour augmenter le contraste de couleur jusqu'à 200%. Cette fonctionnalité optimise l'utilisation des prises de vue dans des conditions photographiques par éclairage faible.

### Prise de vue par éclairage faible

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Éclairage faible**.
2. Appuyez sur pour prendre une photo.

### Enregistrer des clips vidéo par éclairage faible

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Éclairage faible**.
2. Appuyez sur pour commencer à enregistrer votre clip vidéo.

## Nuit

Prenez des photos de grande qualité, que ce soit de nuit ou dans des environnements sombres, grâce à l'option Nuit de l'appareil photo de votre tablette.

> **REMARQUE :** Veillez à garder vos mains stables lors de la prise en main de votre appareil pour éviter d'obtenir des photos floues.

### Prise de vue nocturne

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Nuit**.
2. Appuyez sur pour commencer à capturer des photos de nuit.

## Profondeur de champ

Faites des prises de vue macro avec un arrière-plan flouté à l'aide de l'option Profondeur de champ. Cette fonctionnalité convient à des photos de sujets en gros plan pour un résultat mieux défini et plus marqué.

### Prendre des photos avec profondeur de champ

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Profondeur de champ**.
2. Appuyez sur pour prendre une photo.
3. Appuyez sur ou pour accroître ou décroître le flou d'arrière-plan.
4. Appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Effet

Prenez des photos en utilisant différents effets tels que Pixelliser, Cartoon, Vintage, LOMO ou d'autres effets.

**REMARQUE :** L'effet doit être sélectionné avant de prendre la photo.

### Prendre des photos avec effet

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Effet**.
2. Appuyez sur et sélectionnez un effet à appliquer à la photo.
3. Appuyez sur pour prendre une photo.

### Appliquer des effets aux photos

1. Appuyez sur la vignette pour sélectionner une photo.
2. Appuyez sur la photo et appuyez sur pour sélectionner votre effet préféré, puis appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Selfie

La prise de selfie (ou autoportrait) n'aura jamais été aussi facile. Grâce à une technique de reconnaissance faciale, vous pouvez configurer votre tablette de sorte que la caméra arrière détecte jusqu'à quatre visages présents et prenne automatiquement votre autoportrait ou un portrait de groupe.

### Prise de selfie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Selfie**.
2. Appuyez sur pour définir le nombre de personnes à inclure dans la photo.
3. Utilisez la caméra arrière pour détecter les visages présents. Une fois la détection terminée, la tablette déclenche automatiquement un compte à rebours jusqu'à la prise de photo.
4. Appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Selfie panoramique

Utilisez cette option pour prendre des selfies panoramiques. Les images capturées sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

### Prise de selfie panoramique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, utilisez la caméra avant et appuyez sur > **Selfie Panoramique**.
2. Appuyez sur puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre tablette ASUS.

   **REMARQUE :** Lors de la capture de vue panoramique avec votre tablette, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur l'écran au fur et à mesure de la capture de l'image.

3. Appuyez sur une fois terminé.

## GIF animé

Créez vos propres GIF sur votre tablette grâce à l'option de création de fichiers GIF animés.

### Créer un GIF animé

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **GIF animé**.
2. Maintenez enfoncé pour démarrer la prise de photos en rafale du GIF animé.
3. Effectuez les modifications nécessaires.
4. Appuyez sur une fois terminé.

## Panorama

Utilisez cette option pour prendre des photos panoramiques. Les images capturées à partir d'une perspective à grand angle sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

### Prise de vue panoramique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Panorama**.
2. Appuyez sur puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre tablette ASUS pour capturer la scène.

   **REMARQUE :** Lors de la capture de vue panoramique avec votre tablette, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur la partie inférieure de l'écran au fur et à mesure de la capture du paysage.

3. Appuyez sur une fois terminé.

## Miniature

Simulez l'effet de bascule ou de décentrement d'un appareil photo reflex numérique grâce à l'option Miniature. L'utilisation de cette fonctionnalité permet de faire une mise au point sur une zone spécifique d'un sujet et ainsi ajouter un flou d'arrière plan (effet Bokeh) pouvant être utile pour les prises de photo et les clips vidéo avec votre tablette.

### Prise de photo miniature

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Miniature**.
2. Appuyez sur ou pour sélectionner la zone de mise au point, puis utilisez vos deux doigts pour régler la taille et la position de la zone de mise au point.
3. Appuyez sur ou pour accroître ou décroître le flou d'arrière-plan. Appuyez sur ou pour augmenter ou baisser la saturation.
4. Appuyez sur pour prendre votre photo.

## Retour dans le temps

La fonction **Retour dans le temps** permet à l'obturateur de capturer un échantillon d'images quelques secondes avant et après la pression du bouton de capture. Cette fonctionnalité permet de générer une chronologie d'images à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la meilleure photo à enregistrer dans la galerie.

### Utiliser la chronologie photographique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Retour dans le temps**.
2. Appuyez sur pour prendre une photo.
3. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, la visionneuse d'images apparaît à l'écran. Faites glisser le curseur sur le cercle pour parcourir la liste des photos.

   **REMARQUE :** Appuyez sur **Best** pour afficher la photo recommandée.

4. Appuyez sur une fois terminé.

## Retrait intelligent

Éliminez les détails indésirables de vos photos grâce à l'option de retrait intelligent.

### Utiliser le retrait intelligent

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Retrait intelligent**.
2. Appuyez sur pour démarrer les prises de vue pouvant être éditées avec la fonction de retrait intelligent.
3. L'écran suivant affiche la photo ainsi que les éventuels objets pouvant être supprimés.
4. Appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Tout sourire

Capturez le sourire parfait ou l'expression faciale la plus farfelue d'une sélection de photos grâce à l'option Tout sourire. Cette fonctionnalité permet de prendre cinq photos consécutives et de détecter automatiquement les visages pour que vous puissiez choisir votre photo préférée.

### Utiliser Tout sourire

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Tout sourire**.
2. Appuyez sur pour démarrer les prises de vue.
3. Sélectionnez votre photo favorite.
4. Faites glisser vers le bas, puis appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Vidéo ralentie

Cette fonction vous permet d'enregistrer des vidéos pour une lecture ralentie.

### Enregistrer une vidéo ralentie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Vidéo ralentie**.
2. Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo ralentie.

## Vidéo accélérée

Cette fonction vidéo vous permet de capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo. Les événements semblent bouger de manière accélérée alors qu'ils se sont en fait déroulés et ont été enregistrés à de longs intervalles.

### Enregistrer une vidéo accélérée

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur > **Vidéo accélérée**.
2. Appuyez sur puis sélectionnez un intervalle de temps.
3. Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo accélérée.

# Utiliser la galerie

Visionnez les photos et les vidéos stockées sur votre tablette grâce à l'application Galerie. Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer vos images/vidéos. À partir de l'application Galerie, vous pouvez visualiser vos images dans un diaporama ou appuyer sur une image ou une vidéo pour l'afficher.

Pour ouvrir la galerie, appuyez sur > **Galerie**.

## Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud

Par défaut, l'application Galerie affiche tous les fichiers multimédia contenus sur votre appareil en fonction de leur dossier de stockage.

Pour visualiser les fichiers localisés sur d'autres supports de stockage à partir de votre tablette :

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'une des sources disponibles pour en visualiser le contenu.




**REMARQUE :**

- Vous pouvez télécharger des photos sur votre tablette ASUS à partir d'un service de stockage dans le Cloud et utiliser les photos comme fond d'écran ou comme photo de profil pour vos contacts.
- Pour plus de détails sur l'ajout d'une photo de profil à un contact, consultez la section *Personnaliser le profil d'un contact*.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de photos ou d'images comme fond d'écran, consultez la section *Fond d'écran*.

**IMPORTANT !** Une connexion internet est requise pour accéder aux fichiers stockés dans le Cloud.

## Visualiser les informations de localisation d'une photo

Activez le service de localisation de votre tablette pour spécifier l'emplacement de prise de vue de vos photos. Les informations de localisation d'une photo incluent la zone géographique ainsi qu'un plan de l'emplacement via Google Maps ou Baidu (uniquement pour la Chine).

Pour afficher les détails de localisation d'une photo :

1. Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez visualiser les informations de localisation.
2. Appuyez sur la photo puis appuyez sur .



## Partager des fichiers à partir de la galerie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à partager.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à partager. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur puis sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les images.

## Supprimer des fichiers de la galerie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à supprimer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à supprimer. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur .

## Éditer une image

L'application Galerie est aussi dotée de ses propres outils d'édition vous permettant d'améliorer la qualité des images stockées sur votre tablette.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à éditer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur l'image à éditer.
3. Lorsque l'image apparaît, appuyez dessus pour afficher les options disponibles.
4. Appuyez sur pour ouvrir l'outil d'édition d'image.
5. Utilisez les icônes d'édition pour modifier l'image.
6. Appuyez sur pour enregistrer la photo.

## Zoom avant et arrière

À partir du menu principal de l'application Galerie ou sur une image, éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.

## Utiliser MiniMovie

Transformez vos photos en diaporama créatif grâce à la fonctionnalité MiniMovie intégrée à l'application Galerie. MiniMovie contient différents thèmes de diaporamas pouvant être appliqués immédiatement aux photos sélectionnées.

Pour utiliser MiniMovie à partir d'un album photo :

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur ☰ > **Albums**.
2. Sélectionnez un album photo spécifique puis appuyez sur ⋮ > **MiniMovie automatique**.
3. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.




4. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur → pour enregistrer ou partager le diaporama.

Pour utiliser MiniMovie à partir d'une sélection de photos :

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur ☰ > **Photos**.
2. Appuyez sur ☑ pour activer la sélection de fichiers.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur **MiniMovie**.
4. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.
5. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur → pour enregistrer ou partager le diaporama. Vous pouvez accéder à vos diaporamas enregistrés à partir de **ASUS** > **Gestionnaire de fichiers** > **Vidéos** > **MiniMovie**.

# Activités et travail

# 5

## Utiliser des écouteurs

Utilisez une paire d'écouteurs lors d'un appel, pour écouter de la musique ou regarder un film en toute tranquillité.

### Connecter la prise audio

Insérez la prise audio (3,5 mm) de vos écouteurs sur le port casque de votre tablette.

**AVERTISSEMENT !**

- N'insérez pas d'autres objets dans la prise casque de votre appareil.
- N'insérez pas de câbles dotés d'une sortie électrique sur la prise casque.
- L'écoute prolongée à haut volume peut endommager vos capacités auditives.

**REMARQUE :**

- Il est fortement recommandé de n'utiliser que des écouteurs conçus pour une utilisation avec cet appareil.
- Le débranchement des écouteurs lors de l'écoute de musique suspend automatiquement la lecture.
- Le débranchement des écouteurs lors du visionnage d'une vidéo suspend automatiquement la lecture.

## Email

### Gmail

Avec l'application Gmail, vous pouvez créer un compte de messagerie électronique Gmail ou synchroniser votre compte Gmail existant de sorte à pouvoir recevoir, envoyer et lire vos emails sur votre tablette ASUS.

1. Appuyez sur > **Google** > **Gmail** > **Ajouter une adresse email**.
2. Sélectionnez **Google**, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Entrez votre identifiant Gmail ainsi que votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant** > **Accepter**.

**REMARQUE :** Patientez le temps que votre tablette ASUS vérifie automatiquement les paramètres dédiés aux serveurs de messagerie Gmail.

# Do It Later

## Créer une tâche

Créez des tâches importantes pour organiser vos activités professionnelles ou sociales.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
2. Appuyez sur + puis spécifiez les informations nécessaires.
3. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Établir la priorité des tâches

Définissez le niveau d'importance de vos tâches pour pouvoir leur donner un ordre de priorité et agir en conséquence.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
2. Appuyez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir le niveau de priorité.
3. Dans le champ **Importance**, sélectionnez **Haute**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

**REMARQUE :** Les tâches prioritaires sont marquées de l'icône ! . Ceci permet de déterminer rapidement quelles tâches nécessitent une action immédiate.

## Supprimer une tâche

Vous pouvez supprimer une tâche terminée, en retard ou superflue à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
2. Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur 🗑 .

# SuperNote

Transformez la prise de notes en activité amusante et créative avec SuperNote. Cette application intuitive vous permet de créer des notes, organisées en bloc-notes, en écrivant ou dessinant sur l'écran tactile. Lors de la création de notes, vous pouvez y ajouter des fichiers multimédia à partir d'autres applications et les partager via vos réseaux sociaux ou un compte de stockage dans le Cloud.

## Créer un bloc-notes

Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **SuperNote** > .
2. Sélectionnez enfin l'un des modèles disponibles pour commencer la prise de notes.



## Comprendre les icônes

En fonction du mode de saisie sélectionné, les icônes suivantes apparaissent lors de la prise de notes avec SuperNote.

| | |
|---|---|
| | Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez utiliser le clavier virtuel pour entrer du texte. |
| | Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez griffonner vos notes à la main. |
| | Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez dessiner. |
| | En mode de saisie manuscrite ou au clavier, appuyez sur cette icône pour sélectionner la taille et la couleur du texte. |
| | En mode dessin, appuyez sur cette icône pour sélectionner l'outil à utiliser ainsi que la couleur et l'épaisseur du trait. |
| | En mode dessin, appuyez sur cette icône pour effacer du contenu à l'écran. |
| | Appuyez sur cette icône pour prendre une photo, effectuer un enregistrement audio ou vidéo, ajouter les informations de date et d'heure et bien plus encore. |
| | Appuyez sur cette icône pour ajouter une page au bloc-notes. |

## Partager un bloc-notes dans le Cloud

Pour partager un bloc-notes dans le Cloud :

1. À partir de l'écran d'accueil de Supernote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à partager.
2. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Activer synchro. dans le Cloud**.
3. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte ASUS WebStorage pour synchroniser ce bloc-notes avec votre espace de stockage dans le Cloud.
4. Une fois que le bloc-notes a été synchronisé, une icône représentant un nuage apparaît au dessus du bloc-notes partagé.

## Partager une note

Vous pouvez également partager les pages spécifiques d'un bloc-notes. Pour ce faire :

1. Ouvrez le bloc-notes contenant la note à partager.
2. Maintenez votre doigt sur la note à partager.
3. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Partager** puis sélectionnez le type de format avec lequel vous souhaitez partager le fichier.
4. Sur l'écran suivant, sélectionnez l'application ou le compte de stockage dans le Cloud à utiliser pour le partage.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer le partage de note.

# Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de facilement localiser et gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou externe de votre tablette.

## Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

1. Appuyez sur > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur > **Stockage interne** pour visualiser le contenu stocké sur votre tablette.

## Accéder au support de stockage externe

Pour accéder au support de stockage externe :

1. Insérez une carte mémoire de type microSD dans votre tablette.
2. Appuyez sur > **Gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur > **MicroSD** pour accéder au contenu de la carte microSD.

## Accéder à un service de stockage dans le Cloud

> **IMPORTANT !** Assurez-vous que le Wi-Fi ou le réseau mobile (sur une sélection de modèles) est activé sur votre tablette ASUS. Pour plus de détails, consultez la section *Rester connecté*.

Pour accéder à des fichiers stockés dans le Cloud :

1. Appuyez sur > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez l'un des emplacements disponibles.

# Stockage dans le Cloud

Sauvegardez et synchronisez vos données sur de multiples supports et partagez vos fichiers de manière sécurisée et privée par le biais d'un service de stockage dans le Cloud tel qu'ASUS WebStorage, Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox.

## WebStorage

Créez un compte WebStorage pour obtenir un espace de stockage dans le Cloud gratuit. Transférez automatiquement vos photos pour un partage instantané, synchronisez vos données sur différents appareils ou partagez des fichiers via un compte WebStorage.

**IMPORTANT !** Assurez-vous que le Wi-Fi ou le réseau mobile (sur une sélection de modèles) est activé sur votre tablette ASUS. Pour plus de détails, consultez la section *Rester connecté*.

# Assistance ZenPad

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions) ou interagissez directement avec d'autres utilisateurs ZenUI pour trouver et partager des solutions relatives aux applications ZenUI.

Pour accéder à l'aide ZenUI :

1. Appuyez sur > **Assistance ZenPad**.
2. Appuyez sur **FAQ ZenUI** puis sélectionnez l'application sur laquelle vous avez des questions.



# Rester connecté

# 6

## Wi-Fi

La technologie Wi-Fi incorporée à votre tablette vous permet d'accéder au monde sans fil. Mettez à jour vos réseaux sociaux, naviguez sur Internet ou échangez des données et des messages via le Wi-Fi par le biais de votre tablette.

### Activer la connexion Wi-Fi

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la droite pour activer la connexion Wi-Fi.

**REMARQUE :** Vous pouvez également activer la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

### Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
2. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Certains réseaux sécurisés requièrent la saisie d'un mot de passe ou d'identifiants.

**REMARQUE :**

- Votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux pour lesquels vous avez déjà établi une connexion.
- Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi pour économiser la durée de vie de la batterie.

## Désactiver la connexion Wi-Fi

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la gauche pour désactiver la connexion Wi-Fi.

**REMARQUE :** Vous pouvez également désactiver la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

# Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette pour envoyer et recevoir des fichiers à courte portée sur d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. Partagez vos fichiers multimédia avec vos amis, imprimez des fichiers ou écoutez votre musique favorite sur un haut-parleur Bluetooth.

## Activer la connexion Bluetooth

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth vers la droite pour activer le Bluetooth.

**REMARQUE :** Vous pouvez également activer la connexion Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

## Associer votre tablette à un appareil Bluetooth

Avant de pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette, vous devez d'abord l'associer à l'appareil Bluetooth. La tablette ASUS conserve automatiquement la connexion associée à l'appareil Bluetooth.

1. Activez le Bluetooth de votre tablette ASUS pour la rendre visible sur les autres appareils Bluetooth.
2. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.

**IMPORTANT !** Si l'appareil auquel vous souhaitez associer la tablette n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que la connexion Bluetooth de ce dernier est activée.

3. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous associer.
4. Assurez-vous que le même code d'association est affiché sur les deux appareils, puis appuyez sur **Se connecter**.

**REMARQUE :** Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth pour économiser la durée de vie de la batterie.

## Dissocier un appareil Bluetooth

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.
2. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'icône située à côté de l'appareil à supprimer de la liste, puis appuyez sur **Dissocier**.

# Mode Avion

Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette ASUS en toute sécurité à bord d'un avion.

## Activer le mode Avion

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** et faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le mode Avion.

**REMARQUE :** Vous pouvez également activer le mode Avion à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

## Désactiver le mode Avion

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** et faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour désactiver le mode Avion.

**REMARQUE :** Vous pouvez également désactiver le mode Avion à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

# Partage de connexion

Lorsqu'aucun service Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez utiliser votre tablette ASUS comme modem et ainsi la transformer en point d'accès Wi-Fi afin d'obtenir un accès internet sur votre ordinateur portable, votre tablette ou autres appareils mobiles.

**IMPORTANT !** Un grand nombre d'opérateurs de téléphonie mobile requièrent un forfait spécial pour pouvoir utiliser le partage de connexion. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

**REMARQUE :**

- L'accès internet via le partage de connexion est généralement plus lent qu'une connexion par le biais du réseau Wi-Fi ou mobile.
- Seul un nombre limité d'appareils mobiles peut profiter du partage de connexion offert par votre tablette ASUS.
- Si inutilisée, désactivez cette fonctionnalité pour économiser la durée de vie de la batterie.

## Partage de connexion USB

Activez le partage de connexion USB de votre tablette pour partager sa connexion internet avec d'autres appareils.

1. Connectez votre tablette ASUS à un autre appareil par le biais d'un câble USB.
2. À l'apparition de **Utiliser USB pour le transfert des fichiers**, appuyez sur **Oui**.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
4. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Plus...** > **Partage de connexion**, puis faites glisser **Via USB** sur **OUI**.

## Partage de connexion Wi-Fi

Transformez votre tablette ASUS en point d'accès Wi-Fi pour vous connecter à d'autres appareils.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
   - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
   - Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...** > **Partage de connexion** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Spécifiez le nom du réseau ainsi qu'un mot de passe d'au moins 8 caractères. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le partage de connexion.




5. Connectez d'autres dispositifs au point d'accès Wi-Fi offert par votre tablette ASUS de la même manière que vous le feriez pour un réseau Wi-Fi traditionnel.

## Partage de connexion Bluetooth

Activez le partage de connexion Bluetooth de votre tablette pour partager sa connexion internet avec d'autres appareils.

1. Activez la connexion Bluetooth sur votre tablette et l'autre appareil.
2. Associez les appareils.

> **REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section *Associer votre tablette ASUS avec un appareil Bluetooth* de ce manuel.

3. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Plus...** > **Partage de connexion**, puis faites glisser **Via Bluetooth** sur **OUI**.

# PlayTo

L'application PlayTo permet de diffuser l'écran de votre tablette sur un périphérique d'affichage compatible. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser votre périphérique d'affichage externe comme second écran.

> **IMPORTANT !** Votre périphérique d'affichage externe doit être compatible avec la technologie Miracast™ ou DLNA® pour pouvoir utiliser la fonctionnalité PlayTo.

## Ouvrir PlayTo à partir du panneau des réglages rapides

1. Configurez le périphérique d'affichage externe sur lequel vous souhaitez diffuser l'écran de votre tablette.
2. Ouvrez le panneau des réglages rapides sur votre tablette, puis appuyez sur **PlayTo**.
3. Sélectionnez le même réseau sans fil sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, le contenu de l'écran de votre tablette apparaîtra également sur le périphérique d'affichage externe.

## Ouvrir PlayTo à partir du menu des paramètres

1. Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus**, puis sur **PlayTo**.
3. Sélectionnez le même réseau sans fil sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, le contenu de l'écran de votre tablette apparaîtra également sur le périphérique d'affichage externe.

# Applications utiles

# 7

## Outils spéciaux

### Share Link

Partagez et recevez des fichiers, des applications ou divers contenus multimédia sur votre appareil Android grâce à l'application Share Link (pour appareils ASUS) ou SHAREit (pour tous les autres appareils) et via une simple connexion Wi-Fi. Grâce à cette application, vous pouvez non seulement envoyer et recevoir des fichiers dont la taille est supérieure à 100 Mo, mais vous pouvez aussi le faire avec plusieurs fichiers à la fois. Cette fonctionnalité est beaucoup plus pratique et rapide que la technologie Bluetooth.

### Partager des fichiers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Share Link**.
2. Appuyez sur **Envoyer fichier** puis sélectionnez l'une des options apparaissant à l'écran.
3. Appuyez sur les fichiers que vous souhaitez envoyer puis appuyez sur **Partager les fichiers sélectionnés** > **Envoyer**.
4. Une fois la détection d'appareils terminée, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez partager vos fichiers.

**REMARQUE :** Assurez-vous d'avoir ouvert Share Link et appuyé sur **Recevoir des fichiers** sur l'autre appareil.

### Recevoir des fichiers

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Share Link**.
2. Appuyez sur **Recevoir fichier**.

## Calculatrice

Il suffit d'effectuer un glissement et une frappe pour ouvrir la calculatrice. L'application Calculatrice est aisément accessible à partir du panneau des réglages rapides. Appuyez sur l'icône dédiée à la calculatrice pour démarrer vos calculs.

Appuyez pour ouvrir la calculatrice

## Écran de la calculatrice



## Mémo rapide

Mémo rapide est un outil de prise de notes vous offrant la liberté de saisir des notes importantes en vue d'une utilisation future ou simplement de gribouiller ce qui vous passe par la tête. Après avoir créé une note, vous pouvez la partager via l'application Share Link ou l'un de vos réseaux sociaux, ou la transformer en tâche à accomplir avec l'application Do It Later.

Pour ouvrir l'application **Mémo rapide**, appuyez sur > **Mémo rapide**.

## Créer un pense-bête

Vous pouvez convertir vos mémos en pense-bêtes de sorte à pouvoir y accéder n'importe où sur votre tablette ASUS. Pour convertir un mémo en pense-bête, appuyez simplement sur l'icône représentant une épingle située sur le coin supérieur droit du mémo ouvert.






## Magnétophone

Enregistrez des fichiers audio avec votre tablette ASUS par le biais de l'application Magnétophone.

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Magnétophone**.




Appuyez pour configurer les paramètres d'enregistrement

Appuyez pour démarrer l'enregistrement




Appuyez pour arrêter ou suspendre l'enregistrement

## Suspendre un enregistrement

Lorsqu'un enregistrement a été suspendu, vous pouvez choisir de reprendre, de supprimer ou d'enregistrer l'enregistrement.




## Liste d'enregistrement

À partir de la liste d'enregistrement, vous pouvez lire, partager supprimer ou renommer un enregistrement. Visualisez votre liste d'enregistrement dans la partie inférieure de l'écran principal du magnétophone.



## Assistant audio

L'assistant audio vous permet de personnaliser les modes sonores de votre tablette afin d'obtenir un son plus clair et mieux adapté à votre utilisation.

## Utiliser l'assistant audio

Pour utiliser l'assistant audio :

1. Appuyez sur > **Assistant audio**.
2. Appuyez sur le mode audio à utiliser sur l'écran de l'assistant audio.




Ce mode permet à la tablette d'optimiser le son en fonction de l'application utilisée

# Splendid

ASUS Splendid vous permet de configurer les paramètres d'affichage en toute simplicité et d'enrichir les couleurs de votre écran grâce à divers modes d'affichage disponibles.

## Utiliser Splendid

Pour utiliser Splendid :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Splendid**.
2. Sélectionnez l'un des modes disponibles : **Équilibré**, **Filtre bleu**, **Vif** et **Personnalisé**.

### Équilibré

Ce mode offre une palette de couleurs équilibrée pour l'écran de votre tablette ASUS.




### Filtre bleu

Ce mode a pour but de réduire la fatigue oculaire pour une lecture confortable sur votre tablette ASUS.



## Vif

Ce mode offre une palette de couleurs spécialement conçue pour l'écran de votre tablette ASUS.

## Personnalisé

Ce mode vous permet de personnaliser manuellement la température, la teinte et le niveau de saturation des couleurs.



# Économiseur d'énergie

L'économiseur d'énergie permet d'optimiser la durée de vie de la batterie de votre tablette. Utilisez l'un des modes disponibles ou personnalisez les paramètres de consommation énergétique en fonction de vos besoins réels.

## Configuration de l'économiseur d'énergie

Optimisez la consommation énergétique de votre tablette par le biais des options d'économies d'énergie disponibles.

1. Appuyez sur > **ASUS Mobile Manager** > **Économiseur d'énergie**.
2. Sélectionnez l'un des modes disponibles :
   - **Performances**
   - **Normal**
   - **Économie d'énergie**
   - **Super économie**
   - **Personnalisé**




3. Appuyez sur **Commutateur intelligent** pour plus d'options de paramètres avancés.

## Personnaliser l'économiseur d'énergie

Réglez le niveau de luminosité des activités fréquemment effectuées, telles que la lecture d'emails ou de livres électroniques, le visionnage de vidéos, la navigation sur Internet et l'écoute de musique. Vous pouvez aussi activer la fonctionnalité d'économie d'énergie pour certaines applications ou activer la déconnexion automatique de votre réseau lorsque votre tablette est en veille.

1. Dans l'écran principal de l'économiseur d'énergie, cochez l'option **Personnalisé**, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez une activité, puis effectuez des modifications.

# Gestion de l'appareil

# 8

## Mettre à jour votre appareil

Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour du système d'exploitation Android et de vos applications pour profiter pleinement des dernières fonctionnalités disponibles sur votre tablette.

### Mettre à jour le système d'exploitation

1. Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.
3. Appuyez d'abord sur **Mises à jour du système**, puis sur **Vérifier**.

**REMARQUE :** Vous pouvez visualiser quand le système de votre tablette ASUS a été mis à jour pour la dernière fois dans la section **Dernière recherche de mise à jour**.

### Stockage

Vous pouvez stocker vos données, applications ou fichiers sur l'appareil (support de stockage interne), sur une carte mémoire microSD ou sur un support de stockage dans le Cloud. Une connexion internet est requise pour transférer ou télécharger des fichiers vers un service de stockage dans le Cloud. Utilisez le câble USB fourni pour transférer des fichiers entre votre tablette et un ordinateur.

### Sauvegarde et réinitialisation

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google. Pour ce faire :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres** > **Sauvegarde et réinitialisation**.
2. Les options suivantes sont dès lors disponibles :
   - **Sauvegarder mes données :** Cette fonctionnalité permet de sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
   - **Compte de sauvegarde :** Cette option permet de spécifier le compte associé au service de sauvegarde.
   - **Restaurer automatiquement :** Cette fonctionnalité facilite la restauration des données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.
   - **Réinitialisation des paramètres réseau :** Réinitialise tous les paramètres réseau.
   - **Rétablir la configuration d'usine :** Efface toutes les données de la tablette.

# Sécuriser votre tablette ASUS

Utilisez les fonctions de sécurité de votre tablette ASUS pour empêcher l'accès non autorisé aux informations.

## Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller par le biais de diverses méthodes de sécurité.

1. Appuyez sur > **Paramètres** > **Écran de verrouillage**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez l'option de verrouillage souhaitée.

**REMARQUE :**

- Pour plus de détails, consultez la section *Options de verrouillage de l'écran*.
- Pour n'utiliser aucune méthode de verrouillage d'écran, appuyez sur l'option **Aucune** de l'écran **Sélect. verr. écran**.

## Options de verrouillage de l'écran

Sélectionnez l'une des options suivantes pour déverrouiller l'écran de votre tablette ASUS.

### Balayer l'écran

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre tablette ASUS.

## Schéma

Faites glisser votre doigt sur les points pour créer un schéma.




**IMPORTANT !** Vous pouvez créer un schéma à partir d'un minimum de quatre points. Veillez à bien mémoriser votre schéma.

## Code PIN

Entrez un minimum de quatre chiffres pour configurer le déverrouillage par code PIN.

**IMPORTANT !** Veillez à bien mémoriser votre code PIN.

### Mot de passe

Entrez un minimum de quatre caractères pour configurer un mot de passe.




**IMPORTANT !** Veillez à bien mémoriser votre mot de passe.

## Configuration des autres options de sécurité

En plus de la méthode de verrouillage de l'écran, vous avez également accès aux options suivantes à partir du menu de verrouillage de l'écran :

- **Accès rapide :** Appuyez pour personnaliser des applications à afficher sur l'écran de verrouillage.
- **Appareil photo instantané :** Placez cette option sur **OUI** pour pouvoir ouvrir l'application Appareil photo, même lorsque l'appareil est en veille, en appuyant simplement deux fois sur la touche de réglage du volume.
- **Message de l'écran de verrouillage :** Appuyez sur cette option pour éditer les informations personnelles que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

## Connaître les informations de votre tablette

Il est important de connaître certaines informations d'identification de votre tablette, telles que le numéro de série, l'identifiant IMEI (International Mobile Equipment Identity) ou le nom du modèle.

En effet, en cas de perte ou de vol de votre appareil, il est vital de communiquer ces informations à votre opérateur de téléphonie mobile afin que celui-ci puisse plus facilement bloquer l'accès non autorisé à votre tablette.

Pour afficher les informations d'identification de votre tablette :

1. Appuyez sur > **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**. Cet écran liste de nombreuses informations sur l'état, le modèle, la version du système d'exploitation, les composants matériels et logiciels de votre tablette.
3. Pour afficher le numéro de série, le numéro de contact SIM (sur une sélection de modèles) et l'IMEI de votre tablette ASUS, appuyez sur **État**.

# *Appendice*

## Notices

### Notice Green ASUS

ASUS se dévoue pour concevoir des produits et des emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et protéger l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone.

Pour consulter le mode d'emploi complet et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support ASUS à l'adresse suivante : https://www.asus.com/support/.

### Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

### Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75 $mm^2$ ou H05VV-F, 2G, 0.75 $mm^2$.

## Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2013 et/ou NF EN 50332- 2:2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## Notice relative au revêtement de l'appareil

**IMPORTANT !** Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

## Mise en garde de l'État de Californie

**AVERTISSEMENT**

Cancer et effets nocifs sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

## Marque CE

## Conformité aux directives sur les équipements radio de l'UE

## Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

Par la présente, ASUSTek Computer Inc. déclare que cet appareil radio de type P008 est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : https://www.asus.com/support/. (Recherchez Z581KL)

## Tableau de sortie de fréquence radio

| Éléments | Fréquence radio maximale en sortie | | |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | Fréquence radio Bluetooth (2400~2483.5 MHz) | WCDMA | Bande I WCDMA (1920~1980 ; 2110~2170 MHz) |
| | 2.65 (dBm) | | 22.84 (dBm) |
| | Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz) | | Bande VIII WCDMA (880~915 ; 927~960 MHz) |
| | 2.72 (dBm) | | 23.78 (dBm) |
| WLAN | 2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz) | LTE | Bande I LTE (1920~1980 ; 2110~2170 MHz) |
| | 15.73 (dBm) | | 23.47 (dBm) |
| | 2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz) | | Bande III LTE (1710~1785 ; 1805~1880 MHz) |
| | 12.04 (dBm) | | 24.17 (dBm) |
| | 2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz) | | Bande VII LTE (2500~2570 ; 2620~2690 MHz) |
| | 12.07 (dBm) | | 24.09 (dBm) |
| | 5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz) | | Bande VIII LTE (880~915 ; 927~960 MHz) |
| | 13.02 (dBm) | | 23.83 (dBm) |
| | 5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz) | | Bande XX LTE (832~862 ; 791~821 MHz) |
| | 12 (dBm) | | 23.35 (dBm) |
| | 5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz) | | Bande XXVIII LTE (703~748 ; 785~803 MHz) |
| | 11.85 (dBm) | | 24.08 (dBm) |
| | 5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz) | | Bande XXXVIII LTE (2570~2620 ; 2570~2620 MHz) |
| | 8.78 (dBm) | | 22.60 (dBm) |

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous :

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |
| FI | SE | CH | UK | HR | | |

## Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Tête : 1,42 W/Kg

Corps : 0,995 W/Kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil en le portant sur le corps, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 0,5 cm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

## Précautions d'emploi de l'appareil

- N'utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs…), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence. Lors d'un appel, veuillez impérativement utiliser l'appareil du côté opposé à l'implant afin de l'éloigner au maximum de l'implant.

## Conseils d'utilisation

- Les conseils présents dans ce paragraphe sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l'utilisation de ce type d'appareil n'ayant été constaté.
- Utilisez le kit oreillette (ou kit piéton) pendant vos appels téléphoniques. Il permet de réduire l'exposition de votre tête aux ondes radio. Toutefois, lorsque vous utilisez un kit oreillette ou casque audio, restez attentif à l'environnement qui vous entoure (passages piéton, lieux potentiellement dangereux...).
- Tenez, avec ou sans kit oreillette, votre appareil ou tout autre terminal mobile à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- Utilisez également les fonctions SMS ou internet de votre appareil. Ces fonctions nécessitent que l'on regarde l'écran de l'appareil et par conséquent que l'on tienne l'appareil éloigné de sa tête et de son tronc ce qui réduit l'exposition.
- Utilisez l'appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. L'appareil ajuste automatiquement sa puissance d'émission en fonction des signaux radio qu'il reçoit du réseau de votre opérateur. La réception est de bonne qualité lorsque l'appareil indique 4 à 5 barrettes sur l'écran. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

| Modèle : P008 |
|---|

| | |
|---|---|
| **Fabricant :** | ASUSTeK Computer Inc. |
| **Adresse :** | 4F, No.150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Représentant légal en Europe :** | ASUS Computer GmbH |
| **Adresse :** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |