


Eee PC Kutistaja

Eee PC Kutistaja on suunniteltu puhdistamaan tarpeettomat tilapäiset tiedostot, jotka Windows-ohjelmat ovat tuottaneet, poistamaan ohjelmat, joilla on samanlaiset toiminnot, ja estämään järjestelmätoiminnot, jotka valtaavat liian paljon aseman tilaa tarjoten enemmän tilaa järjestelmäasemallesi.




Eee PC Kutistajan käyttäminen saattaa aiheuttaa datan menetyksen tai vaurion. Suosittelemme, että teet varmistustiedostot tärkeistä tiedostoistasi ennen kuin jatkat seuraaviin menettelyihin.

1. Avaa **EeePC Shrinker.zip** ja kaksoisnapsauta **EeePC Shrinker.exe**.



2. Eee PC Kutistaja listaa kaikki tilapäiset tiedostot, ohjelmat ja OS-toiminnot. Valitse poistettavat tiedostot tai OS-toiminto estääksesi, ja napsauta **Käytä**.



Valitse ohjelma, jonka asennuksen haluat poistaa.


Valitse tilapäiset tiedostot, jotka haluat poistaa.

Valitse OS-toiminnot, jotka haluat estää.




StarSuite (tai **Star Office**), **JAVA** ja **Microsoft Works** –nimikkeet ilmestyvät, jos sinulla on Microsoft Office 2000/2003/XP/2007 asennettuna Eee PC -laitteessasi.

3. Eee PC Kutistaja käynnistää puhdistuksen napsautettuasi **OK**.



4. Napsauta **Kyllä** käynnistääksesi tietokoneesi uudelleen järjestelmän puhdistuksen jälkeen.



Tarvittaessa voit manuaalisesti ottaa käyttöön järjestelmän palautuksen ja virtuaaliset muistitoiminnot.

Virtuaalisen muistin ottaminen käyttöön

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella **Oma tietokone** ja napsauta **Ominaisuudet**.
2. **Järjestelmän ominaisuudet** -valintaruudussa napsauta **Kehittyneet** -välilehteä, ja napsauta **Asetukset Suorituskyky** -alueella. Napsauta **Kehittyneet** -välilehteä, ja sen jälkeen napsauta **Muuta Virtuaalimuisti** -alueella.
3. Virtuaalimuisti -valintaruudussa anna mukautaa virtuaalimuistin koko, napsauta **Aseta**, ja sen jälkeen napsauta **OK**.

Järjestelmän palautuksen ottaminen käyttöön

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella **Oma tietokone** ja napsauta Properties **Ominaisuudet**.
2. **Järjestelmän ominaisuudet** -valintaruudussa napsauta **Järjestelmän palautus** -välilehteä, ja sen jälkeen napsauta tyhjentääksesi **Sammuta järjestelmän palautus kaikilla asemilla** -valintaruudun. Lopeta napsauttamalla **OK**.