


Техническое обновление Еее PC Т91


Это обновленная информация для руководства пользователя, которое поставляется в комплекте с Вашим Еее PC.

Быстрый перевод системы в ждущий режим

Вы можете быстро перевести Еее PC в ждущий режим покачивая острием стилуса над скрытым магнитом рядом с индикаторами состояния.



Сдвиньте кнопку питания вправо для вывода Еее PC из спящего режима.



15G06Q144060