


Eee PC

Εγχειρίδιο Χρήσης

Έκδοση Windows® 7

Eee PC X101



Πίνακας Περιεχομένων

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης	iv
Σημειώσεις για το εγχειρίδιο	iv
Προφυλάξεις ασφαλείας	v

Κεφάλαιο 1: Γνωριμία με τα εξαρτήματα

Πάνω όψη	1-2
Κάτω όψη	1-5
Δεξιά όψη	1-6
Αριστερή όψη	1-7
Χρήση του πληκτρολογίου	1-8
Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών	1-8
Χρήση του Touchpad	1-9
Είσοδος με κίνηση πολλαπλών δακτύλων (σε επιλεγμένα μοντέλα) ...	1-9

Κεφάλαιο 2: Ξεκινώντας

Ενεργοποίηση του Eee PC	2-2
Εκκίνηση την πρώτη φορά	2-3
Επιφάνεια εργασίας	2-5
Σύνδεση σε Δίκτυο	2-6
Διαμόρφωση ασύρματης σύνδεσης	2-6

Κεφάλαιο 3: Χρήση του Eee PC

Ενημέρωση ASUS	3-2
Ενημέρωση του BIOS μέσω Internet	3-2
Ενημέρωση του BIOS μέσω ενός αρχείου	3-3
Σύνδεση Bluetooth (σε επιλεγμένα μοντέλα)	3-4
Super Hybrid Engine	3-6
Super Hybrid Engine Modes	3-6
Eee Docking	3-7
Access	3-7
Sharing	3-8
Experience	3-8
Tools	3-8
Microsoft® Office Starter 2010	3-9

Παράρτημα

Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό	Π-2
Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.....	Π-12
Περιορισμός Ευθύνης.....	Π-13
Σέρβις και Υποστήριξη.....	Π-13

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάζετε το Εγχειρίδιο Χρήσης του Eee PC. Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα μέρη του Eee PC και πώς να τα χρησιμοποιήσετε. Οι κύριες ενότητες του Εγχειριδίου Χρήσης είναι οι εξής:

1. Γνωριμία με τα εξαρτήματα

Παρέχει πληροφορίες για τα εξαρτήματα του Eee PC.

2. Ξεκινώντας

Παρέχει πληροφορίες για το πώς να θέσετε αρχικά σε λειτουργία το Eee PC.

3. Χρήση του Eee PC

Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση των βοηθητικών προγραμμάτων του Eee PC.

4. Παράρτημα

Παρέχει QVL και δηλώσεις ασφαλείας.



Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο Eee PC σας και στα σχέδια που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούμε θεωρήστε σωστό το Eee PC σας.

Σημειώσεις για το εγχειρίδιο

Υπάρχουν μερικές υποδείξεις και προειδοποιήσεις σε ολόκληρο το εγχειρίδιο οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελείτε κάποιες εργασίες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Οι υποδείξεις αυτές έχουν διαφορετικούς βαθμούς σπουδαιότητας όπως φαίνεται παρακάτω:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σημαντικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν για ασφαλή λειτουργία.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πληροφορίες ζωτικής σημασίας τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε για την πρόληψη ζημιών σε δεδομένα, εξαρτήματα ή ανθρώπους.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συμβουλές για την επιτυχή ολοκλήρωση εργασιών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληροφορίες για ειδικές καταστάσεις.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες προφυλάξεις θα αυξήσουν το χρόνο ζωής του Eee PC. Να ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις και οδηγίες. Εκτός από αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, να απευθύνεστε για σέρβις στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένα καλώδια ρεύματος, αξεσουάρ ή άλλα περιφερειακά. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά όπως αραιωτικά, βενζίνη ή άλλα χημικά πάνω ή κοντά στην επιφάνεια της συσκευής.



Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος AC και αφαιρέστε την(τις) μπαταρία(-ίες) πριν το καθάρισμα. Καθαρίστε το Eee PC με ένα καθαρό σφουγγάρι από κυτταρίνη ή ύφασμα σαμουά που έχετε βρέξει σε διάλυμα απορρυπαντικού που δεν προκαλεί τριβή και μερικές σταγόνες ζεστού νερού και απομακρύνετε κάθε απομένουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί.



MHN τοποθετείτε σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πηγαίνετε για σέρβις αν το περιβλήμα έχει φθορές.



MHN τοποθετείτε ή ρίχνετε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο Eee PC.



MHN το εκθέτετε σε βρώμικα ή σκονισμένα περιβάλλοντα. MHN το λειτουργείτε κατά τη διάρκεια διαρροής αερίου.



MHN πιέζετε ή αγγίζετε την οθόνη. Μην τοποθετείτε μαζί με μικρά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν αμυχές ή να εισχωρήσουν στο Eee PC.



MHN το εκθέτετε ή το χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. MHN χρησιμοποιείτε το μόντεμ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.



MHN αφήνετε το Eee PC στα πόδια σας ή σε άλλο μέρος του σώματός σας γιατί μπορεί να νιώσετε δυσφορία ή τραυματισμό από την έκθεση στη θερμότητα.



Προειδοποίηση ασφάλειας μπαταριών: MHN πετάτε την μπαταρία σε φωτιά. MHN βραχικυκλώνετε τις επαφές. MHN αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.



ΘΕΡΜΟΚΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Το Eee PC πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιβάλλον θερμοκρασίας από 5°C (41°F) έως 35°C (95°F)



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:
Ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του Eee PC και σιγουρευτείτε ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος που χρησιμοποιείτε είναι συμβατός με τις ονομαστικές τιμές.



MHN ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ Ή ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΟ ΕΕΕ PC ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ON) ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ Α'ΕΡΑ ΌΠΩΣ ΜΙΑ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.



Η μη σωστή εγκατάσταση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και ζημία στο Eee PC.



MHN αποθέτετε το Eee PC στα απορρίμματα του δήμου της περιοχής σας.
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει τη δυνατότητα της σωστής επανάληψης της χρήσης των εξαρτημάτων και της ανακύκλωσης. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν (ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κυψελοειδής μπαταρία που περιέχει υδράργυρο) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα δημοτικά απόβλητα. Ελέγχετε τους τοπικούς κανονισμούς απόθεσης απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.



MHN πετάτε τη μπαταρία στα δημοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμάτων υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν θα πρέπει να απορρίπτεται στα δημοτικά απόβλητα.

Προφυλάξεις μεταφοράς

Για να προετοιμάσετε το Eee PC σας για μετακίνηση, θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές περιφερειακές συσκευές για να αποφευχθεί ζημία στις επαφές σύνδεσης. Η κεφαλή της μονάδας του σκληρού δίσκου αποσύρεται όταν απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία για να μην χαραχθεί η επιφάνεια του σκληρού δίσκου κατά τη μεταφορά. Συνεπώς, θα δεν θα πρέπει να μετακινείτε το Eee PC σας όσο είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία. Κλείστε την οθόνη για να προστατεύσετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη.

Η κεφαλή της μονάδας του σταθερού σκληρού δίσκου αποσύρεται με την απενεργοποίηση (OFF) για να προληφθούν αμυχές της επιφάνειας του σκληρού δίσκου κατά τη μεταφορά. Επομένως, δεν πρέπει να μεταφέρετε το Eee PC όταν είναι ακόμη ενεργοποιημένο (ON). Κλείστε την οθόνη και ελέγχετε ότι έχει ασφαλίσει στην κλειστή θέση για να προστατεύσετε το πληκτρολόγιο και την οθόνη.

Φόρτιση των μπαταριών σας

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ενέργεια από τη μπαταρία, σιγουρευτείτε ότι έχετε φορτίσει τη μπαταρία και κάθε επιπλέον μπαταρία πριν φύγετε για μακρινό ταξίδι. Να θυμάστε ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος φορτίζει τη μπαταρία μόνο όταν είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή και σε πηγή ρεύματος AC. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να φορτίσετε τη μπαταρία όταν το Eee PC χρησιμοποιείται.

Να θυμάστε να φορτίζετε τη μπαταρία (8 ώρες ή περισσότερο) πριν την πρώτη χρήση και κάθε φορά που εξαντλείται για να επεκτείνετε τη ζωή της μπαταρίας. Η μπαταρία φτάνει στη μέγιστη χωρητικότητα μετά από λίγους κύκλους πλήρους φόρτισης και αποφόρτισης.

Προφυλάξεις στο αεροπλάνο

Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρία σας αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Eee PC μέσα στο αεροπλάνο. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες θέτουν περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρίες επιτρέπουν τη χρήση μόνο μεταξύ και όχι κατά τη διάρκεια απογειώσεων και προσγειώσεων.



Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι εξοπλισμού ασφάλειας αεροδρομίων: Οι συσκευές ακτίνων-X (χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα που τοποθετούνται στους ταινιόδρομους), μαγνητικοί ανιχνευτές (χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους που περπατάνε στους ελέγχους ασφάλειας) και μαγνητικές ράβδοι (συσκευές χειρός που χρησιμοποιούνται σε ανθρώπους ή ανεξάρτητα αντικείμενα). Μπορείτε να περάσετε το Eee PC και δισκέτες από έλεγχο μηχανημάτων με ακτίνες-X. Όμως, συνιστάται να μην περνάτε το Eee PC ή δισκέτες μέσα από μαγνητικούς ανιχνευτές του αεροδρομίου ή να μην το εκθέτετε σε μαγνητικές ράβδους.

Ηχητική πίεση Προειδοποίηση

: Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά ή τα κεφαλόφωνα μπορεί να προκαλέσει ζημία απώλεια ακοής. Η προσαρμογή του χειριστηρίου της έντασης καθώς και του ισοσταθμιστή σε άλλες ρυθμίσεις εκτός από την κεντρική θέση μπορεί να αυξήσει την τάση εξόδου των ακουστικών ή των κεφαλόφωνων και συνεπώς την στάθμη πίεσης του ήχου.

Πάνω όψη

Κάτω όψη

Δεξιά όψη

Αριστερή όψη

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του Touchpad


**Γνωριμία με τα
εξαρτήματα**

Πάνω όψη

Ανατρέξτε στο διάγραμμα που ακολουθεί για να αναγνωρίσετε τα εξαρτήματα της πλευράς αυτής του Eee PC.



Η εμφάνιση της πάνω πλευράς ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.



- 1** **Ενσωματωμένη Κάμερα LED**
- 2** **Μικρόφωνο συστοιχίας (ενσωματωμένο)**
- 3** **Ενσωματωμένη κάμερα**
- 4** **Οθόνη**
- 5** **Διακόπτης τροφοδοσίας (Windows)**
Ο διακόπτης τροφοδοσίας επιτρέπει την ενεργοποίηση (ON) και απενεργοποίηση (OFF) του Eee PC και την επαναφορά από την κατάσταση Αναστολής-στη-Μνήμη (STR – Suspend-to-Ram). Πατήστε το διακόπτη μια φορά μόνο για ενεργοποίηση (ON) και μια φορά για απενεργοποίηση (OFF) του Eee PC. Ο διακόπτης λειτουργίας λειτουργεί μόνο όταν είναι ανοιγμένη η οθόνη.

Ένδειξη τροφοδοσίας

Η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει όταν το Eee PC είναι ενεργοποιημένο (ON) και αναβοσβήνει αργά όταν το Eee PC είναι στην κατάσταση Save-to-RAM (Αναστολής). Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή όταν το Eee PC είναι απενεργοποιημένο (OFF).

6 **Πληκτρολόγιο**



Το πληκτρολόγιο διαφέρει για κάθε μοντέλο.

7 **Touchpad και κουμπιά**

8 **Ενδείξεις κατάστασης**

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας (LED) δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ως εξής:

Λειτουργία αναμονής

	Με προσαρμογέα	Χωρίς προσαρμογέα
Υψηλή ενέργεια μπαταρίας (95%-100%)	Πορτοκαλί ANAMMENH	Σβηστή
Μέση ενέργεια μπαταρίας (11%-94%)	Αναβοσβήνει αργά η πορτοκαλί λυχνία	Σβηστή
Χαμηλή ενέργεια μπαταρίας (0%-10%)	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει

Απενεργοποιημένο / Απενεργοποιημένο

	Με προσαρμογέα	Χωρίς προσαρμογέα
Υψηλή ενέργεια μπαταρίας (95%-100%)	Πορτοκαλί ANAMMENH	Σβηστή
Μέση ενέργεια μπαταρίας (11%-94%)	Αναβοσβήνει αργά η πορτοκαλί λυχνία	Σβηστή
Χαμηλή ενέργεια μπαταρίας (0%-10%)	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει	Σβηστή



Ένδειξη δίσκου αμιγούς κατάστασης (SSD)

Η ένδειξη δίσκου αμιγούς κατάστασης/σκληρού δίσκου αναβοσβήνει όταν γίνεται εγγραφή ή ανάγνωση δεδομένων από το σκληρό δίσκο.



Ένδειξη τροφοδοσίας

Η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει όταν το Eee PC είναι ενεργοποιημένο (ON) και αναβοσβήνει αργά όταν το Eee PC είναι στην κατάσταση Save-to-RAM (Αναστολής). Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή όταν το Eee PC είναι απενεργοποιημένο (OFF).



Ένδειξη Ασύρματου δικτύου/Bluetooth

Αυτό ισχύει μόνο για μοντέλα με ενσωματωμένη μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου/Bluetooth. Όταν ενεργοποιηθεί το ενσωματωμένο ασύρματο τοπικό δίκτυο/Bluetooth, θα ανάψει αυτή η ένδειξη.




Ένδειξη κεφαλαίων γραμμάτων (Capital Lock)

Όταν ανάβει υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένα τα κεφαλαία γράμματα [Caps Lock]. Η λειτουργία κεφαλαίων γραμμάτων επιτρέπει σε κάποια από τα γράμματα του πληκτρολογίου να ενεργούν ως κεφαλαία γράμματα (π.χ. Α, Β, Γ). Όταν η λυχνία κεφαλαίων γραμμάτων είναι στο OFF, τα γράμματα που πληκτρολογούνται θα είναι μικρά (π.χ. α,β,γ).

Κάτω όψη



Η κάτω όψη μπορεί να διαφέρει στην εμφάνιση ανάλογα με το μοντέλο.



Η κάτω πλευρά του Eee PC μπορεί να υπερθερμανθεί. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το Eee PC ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ή αν ήταν μέχρι πρόσφατα σε λειτουργία. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι φυσιολογικές κατά τη διάρκεια της φόρτισης ή της λειτουργίας.
ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΙΕΣ ΌΠΩΣ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ή ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΡΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΕΧΑΕΡΙΣΜΟ.
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΤΕ ΤΟ EEE PC ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΆΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.

① Μπαταρία

Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και με τις προδιαγραφές του Eee PC. Η μπαταρία δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και πρέπει να αγοραστεί ως μια μονάδα.

② Κλειδαριά μπαταρίας - Χειροκίνητη

Η χειροκίνητη κλειδαριά της μπαταρίας χρησιμοποιείται για να ασφαλίζει τη μπαταρία. Μετακινήστε τη χειροκίνητη κλειδαριά στην ανοικτή θέση για να εισάγετε ή αφαιρέσετε το συσσωρευτή. Μετακινείστε τη χειροκίνητη κλειδαριά στην κλειδωμένη θέση μετά την εισαγωγή του συσσωρευτή.


③ Κλειδαριά μπαταρίας - Αυτόματη

Η κλειδαριά ελατηρίου της μπαταρίας χρησιμοποιείται για να ασφαλίζει τη μπαταρία. Όταν εισάγεται ο συσσωρευτής, θα κλειδώσει αυτόματα. Για να αφαιρέσετε το συσσωρευτή, η κλειδαριά ελατηρίου πρέπει να είναι στην ανοικτή θέση.

④ Θήκη μνήμης

Η μονάδα μνήμης ασφαλίζεται σε μία αποκλειστική θήκη.

Δεξιά όψη



① Υποδοχή κάρτας Micro SD


② Εξόδος Ακουστικών / Υποδοχή Combo Εισόδου Μικροφώνου

Ο στερεοφωνικός ακροδέκτης τύπου 'combo' 3,5 mm χρησιμοποιείται για σύνδεση της εξόδου ηχητικού σήματος του Eee PC σε ηχεία ενίσχυσης ή ακουστικά. Η χρήση του ακροδέκτη απενεργοποιεί αυτόματα τα ενσωματωμένα ηχεία. Στη λειτουργία εισόδου μικροφώνου, ο ακροδέκτης υποστηρίζει MONO το μικρόφωνο ακουστικών.

③ Θύρα USB (2.0/1.1)

④ Θύρα κλειδαριάς τύπου Kensington®

Αριστερή όψη



① Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC)

Ο μετασχηματιστής ρεύματος που παρέχεται μετατρέπει το ρεύμα AC σε DC για χρήση μέσω αυτής της υποδοχής. Η τροφοδοσία που παρέχεται μέσω της υποδοχής αυτής παρέχει ισχύ στο Eee PC και φορτίζει την εσωτερική μπαταρία. Για να αποφύγετε βλάβη στο Eee PC και στη μπαταρία να χρησιμοποιείτε πάντα τον μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ Ή ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΕΙ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ. ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ.

② Θύρα USB (2.0/1.1)

③ Εξαεριστήρες

Οι εξαεριστήρες επιτρέπουν την είσοδο στον ψυχρό αέρα και την έξοδο στον θερμό αέρα από το Eee PC.



Βεβαιωθείτε ότι χαρτιά, βιβλία, ρουχισμός, καλώδια ή άλλα αντικείμενα δεν φράσουν κάποιον από τους εξαεριστήρες διαφορετικά μπορεί να επέλθει υπερθέρμανση.

Χρήση του πληκτρολογίου

Πλήκτρα ειδικών λειτουργιών

Στη συνέχεια καθορίζονται τα έγχρωμα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης πάνω στο πληκτρολόγιο του Eee PC. Οι έγχρωμες εντολές μπορούν να εκτελεστούν μόνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (function key) ενώ πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο με την έγχρωμη εντολή. Μερικά εικονίδια λειτουργιών εμφανίζονται στη γραμμή εργασιών του λειτουργικού συστήματος μετά την ενεργοποίηση.



Εικονίδιο διεγραμμένου ηχείου (A): Σίγαση του ηχείου.



Εικονίδιο μείωσης ήχου (S): Μειώνει την ένταση ήχου του ηχείου.



Εικονίδιο αύξησης ήχου (D): Αυξάνει την ένταση ήχου του ηχείου.



Ραδιοεκπομπή (G): Μόνο στα μοντέλα με ασύρματη υποστήριξη: Εναλλάσσει το εσωτερικό ασύρματο LAN μεταξύ των καταστάσεων ενεργοποίησης (ON) και απενεργοποίησης (OFF) με προβολή στην οθόνη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, η αντίστοιχη ασύρματη ένδειξη θα ανάψει.



Οθόνη αφής (H): Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της οθόνης αφής.



Εικονίδιο μείωσης έντασης φωτός (K): Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης.



Εικονίδιο αύξησης έντασης φωτός (L): Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης.



Super (Πλήκτρο διαστήματος): Εναλλάσσει μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών εξικονόμησης ενέργειας. Η επιλεγμένη κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη.



Pg Up (↑): Πατήστε για να ανεβείτε στη σελίδα πιο πάνω σε έγγραφα ή στο πρόγραμμα πλοιήγησης στο διαδίκτυο.



Pg Dn (↓): Πατήστε για να κατεβείτε στη σελίδα πιο κάτω σε έγγραφα ή στο πρόγραμμα πλοιήγησης στο διαδίκτυο.



Home (←): Πατήστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην αρχή της γραμμής.





End (→): Πατήστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο τέλος της γραμμής.

Χρήση του Touchpad


Είσοδος με κίνηση πολλαπλών δακτύλων (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση με δύο δάκτυλα Η κίνηση απομάκρυνσης ή σύγκλισης δύο δακτύλων στο touchpad για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Αυτό είναι βολικό όταν κοιτάτε φωτογραφίες ή διαβάζετε έγγραφα.




Περιστροφή με δύο δάκτυλα-


Τοποθετήστε το ένα δάκτυλο στην επιφάνεια αφής και σχηματίστε ένα τόξο με το άλλο ώστε να περιστρέψετε τη φωτογραφία ή το έγγραφο που προβάλλετε. Μπορείτε να κάνετε μια περιστροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, ανάλογα με τις ανάγκες σας.




Κύλιση επάνω/κάτω ή αριστερά/δεξιά με δύο δάκτυλα- Χρησιμοποιήστε δύο δάκτυλα για μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω ή αριστερά/δεξιά στην επιφάνεια αφής ώστε να κάνετε κύλιση σε ένα παράθυρο επάνω/κάτω ή αριστερά/δεξιά. Εάν το παράθυρο προβολής περιλαμβάνει αρκετά υποπαράθυρα, μετακινήστε το δείκτη στο παράθυρο που θέλετε πριν να κάνετε κύλιση.




Προηγούμενη/επόμενη σελίδα με τρία δάκτυλα- Χρησιμοποιήστε τρία δάκτυλα για οριζόντια μετακίνηση στην επιφάνεια αφής ώστε να αλλάζετε σελίδες. Περάστε τα δάκτυλά σας από αριστερά προς τα δεξιά για να δείτε την επόμενη σελίδα ή από τα δεξιά προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στις προηγούμενες σελίδες.



Τροχός κύλισης δυο δακτύλων -
Χρησιμοποιήστε δύο από τα δάκτυλα σας για χτύπημα στο touchpad. Η ενέργεια αυτή μιμείται τη λειτουργία κλίκ στον τροχό κύλισης ενός ποντικιού.



Δεξί κλικ τριών δακτύλων -
Χρησιμοποιείτε τα τρία δάκτυλα για να πατήσετε στην επιφάνεια αφής. Η ενέργεια αυτή αναπαράγει τη λειτουργία δεξιού κλίκ του ποντικιού.



Ενεργοποίηση του Eee PC

Εκκίνηση την πρώτη φορά

Επιφάνεια εργασίας



Σύνδεση σε Δίκτυο

Ξεκινώντας


Ενεργοποίηση του Eee PC

Οι ακόλουθες αποτελούν μόνο σύντομες οδηγίες χρήσης του Eee PC.
Διαβάστε το πλήρες εγχειρίδιο για περισσότερες λεπτομέρειες.

- 1. Εγκαταστήστε τη μπαταρία**
- 2. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος AC**



- 3. Ενεργοποιήστε το Eee PC**



Μπορεί να προκληθεί
βλάβη εάν χρησιμοποιήσετε
διαφορετικό μετασχηματιστή
για την τροφοδοσία του Eee PC.
Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά
τόσο στη μπαταρία (-ες) όσο και
στο Eee PC αν ο μετασχηματιστής
AC-DC έχει πάθει βλάβη.



- Όταν ανοίγετε την οθόνη μην την πιέζετε τελείως προς τα κάτω γιατί μπορεί να σπάσουν οι στροφεί! Μην σηκώνετε ποτέ το Eee PC από την οθόνη!
- Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και όποτε έχει εξαντληθεί για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία θα επιτύχει τη μέγιστη χωρητικότητά της μετά από μερικούς κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Το εύρος τάσης εισόδου μεταξύ της επιτοχίας πρίζας και αυτού του προσαρμογέα είναι ΣΡ 100V~240V.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες και τους μετασχηματιστές ρεύματος που παρέχονται με το Eee PC ή διαθέτουν έγκριση από τον κατασκευαστή ή τον μεταπωλητή για χρήση με το μοντέλο αυτό αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο Eee PC.




Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση και όποτε έχει εξαντληθεί για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Εκκίνηση την πρώτη φορά


Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε το Eee PC, θα ξεκινήσει αυτόματα ο Οδηγός Windows και θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση των προτιμήσεών σας και σε ορισμένες βασικές πληροφορίες.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αρχικοποίηση.


1. Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.
2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις του συστήματός σας προσδιορίζοντας την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε και τον τύπο πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.



3. Πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη σας και το όνομα του υπολογιστή σας, κατόπιν κάντε κλικ στο **Επόμενο** για συνέχεια.
4. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό χρήστη σας, κατόπιν κάντε κλικ στο **Επόμενο** για συνέχεια.




5. Διαβάστε τη σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη και επιλέξτε τα δύο πλαίσια πριν από το **Αποδέχομαι τους όρους της άδειας**. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.




6. Κάντε κλικ στο **Χρήση των συνιστώμενων ρυθμίσεων** για να λάβετε τις τελευταίες σημαντικές ενημερώσεις.



7. Ορίστε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε και την τοπική ημερομηνία και ώρα. Κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.



8. Συνδεθείτε με ένα ασύρματο δίκτυο και κάντε κλικ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε, ή κάντε κλικ στο **Παράβλεψη** για να εγκαταστήσετε αργότερα την ασύρματη σύνδεση.



9. Επιλέξτε τη θέση του δικτύου.
Κάντε κλίκ στο **Επόμενο** για να συνεχίσετε.



Επιφάνεια εργασίας

Υπάρχουν πολλές συντομεύσεις στην επιφάνεια εργασίας. Κάντε διπλό κλίκ σε αυτά για να εκκινήσετε τις αντίστοιχες εφαρμογές και να εισάγετε τους συγκεκριμένους φακέλους. Μερικές εφαρμογές ενδέχεται να δημιουργούν ελαχιστοποιημένα εικονίδια στη γραμμή λειτουργιών του OS.



Η πραγματική οθόνη της επιφάνειας εργασίας μπορεί να διαφέρει να σύμφωνα με διαφορετικά μοντέλα.

Σύνδεση σε Δίκτυο

Διαμόρφωση ασύρματης σύνδεσης

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου με ένα πορτοκαλί αστέρι  στην περιοχή Ειδοποιήσεων των Windows®.




Εάν το εικονίδιο ασύρματου δικτύου με ένα πορτοκαλί αστέρι δεν εμφανιστεί στην περιοχή Ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία του ασύρματου LAN πατώντας το  +  ($<\text{Fn}> + <\text{G}>$) πριν διαμορφώσετε μία σύνδεση ασύρματου δικτύου.

- Επιλέξτε από τη λίστα το ασύρματο σημείο πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.



Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ανανέωση**  στην επάνω δεξιά γωνία για ανανέωση και αναζήτηση ξανά στη λίστα.



- Κατά τη σύνδεση, ίσως σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης για τήν σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο.
- Αφού δημιουργηθεί η σύνδεση, η σύνδεση αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα.
- Μπορείτε να δείτε το εικονίδιο του ασύρματου δικτύου  στην περιοχή Ειδοποίηση.



Το διαγραμμένο εικονίδιο ασύρματου δικτύου  εμφανίζεται, όταν πατάτε το $<\text{Fn}> + <\text{G}>$ για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN.

Ενημέρωση ASUS

Σύνδεση Bluetooth (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Super Hybrid Engine

Eee Docking

Microsoft® Office Starter 2010

Χρήση του Eee PC 3

Ενημέρωση ASUS

Το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS Update σάς επιτρέπει τη διαχείριση,

αποθήκευση και ενημέρωση του BIOS του Eee PC σε περιβάλλον Windows®.

Το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS Update σάς επιτρέπει να:

- Αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο BIOS
- Να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου BIOS από το Internet
- Να ενημερώσετε το BIOS από ένα ενημερωμένο αρχείο
- Να ενημερώσετε το BIOS κατευθείαν από το Internet, και
- Να προβάλετε πληροφορίες για την έκδοση του BIOS.

Το βοηθητικό αυτό πρόγραμμα είναι προ-εγκατεστημένο στο Eee PC.




To ASUS Update απαιτεί σύνδεση με το Internet είτε μέσω δικτύου είτε μέσω παρόχου υπηρεσιών Internet (ISP).


Ενημέρωση του BIOS μέσω Internet

Ενημέρωση του BIOS μέσω του Internet:

1. Εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS από την επιφάνεια εργασίας των Windows® κάνοντας κλικ στο **'Εναρξη > Προγράμματα (All Programs) > ASUS > ASUS Update for Eee PC > ASUS Update**. Εμφανίζεται το βασικό παράθυρο του ASUS Update.



2. Επιλέξτε **Ενημέρωση του BIOS μέσω Internet** από το αναπτυσσόμενο μενού, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Επόμενο**.



- Επιλέξτε την πλησιέστερη σε εσάς τοποθεσία ASUS FTP για να αποφύγετε την κυκλοφορία του δικτύου, ή κάντε κλικ στο **Αυτόματη Επιλογή**. Κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- Από την τοποθεσία FTP, επιλέξτε την έκδοση BIOS που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.




Το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS Update έχει τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης μέσω του Internet. Να ενημερώνετε πάντα το βοηθητικό πρόγραμμα για να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες του.

Ενημέρωση του BIOS μέσω ενός αρχείου

Για να ενημερώσετε το BIOS μέσω ενός αρχείου:

- Εκκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ASUS Update από την επιφάνεια εργασίας των Windows® κάνοντας κλικ στο **Έναρξη > Προγράμματα (All Programs) > ASUS > ASUS Update for Eee PC > ASUS Update**. Εμφανίζεται το βασικό παράθυρο του ASUS Update.
- Επιλέξτε **Ενημέρωση του BIOS από αρχείο** από το αναπτυσσόμενο μενού, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Επόμενο**.
- Εντοπίστε το αρχείο BIOS από το παράθυρο **Άνοιγμα**, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Άνοιγμα**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης.





Σύνδεση Bluetooth (σε επιλεγμένα μοντέλα)




Αυτή η συσκευή περιέχει τον κωδικό MSQ-X101NB037H /
MSQ-X101NE785H και τον κωδικό IC: 3568A-X101NB037H /
3568A-X101NE785H.

Η τεχνολογία Bluetooth εξαλείφει την ανάγκη ύπαρξης καλωδίων για τη σύνδεση συσκευών που υποστηρίζουν Bluetooth. Παραδείγματα συσκευών που υποστηρίζουν Bluetooth είναι οι φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα PDA.


Για σύνδεση σε μια συσκευή που υποστηρίζει Bluetooth

- Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα <Fn> + <G> μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **Bluetooth ON** ή **WLAN & Bluetooth ON**.
- Από τον **Πίνακα ελέγχου**, μεταβείτε στο **Internet και Δίκτυο > Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης** και κατόπιν κάντε κλικ στο **Αλλαγή ρυθμίσεων προσαρμογέα στον αριστερό μπλε πίνακα**.
- Κάντε δεξί κλικ στο **Σύνδεση δικτύου Bluetooth** και επιλέξτε το **Προβολή συσκευών δικτύου Bluetooth**.


4. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη συσκευής** για να αναζητήσετε νέες συσκευές.




5. Επιλέξτε μία συσκευή με ενεργοποιημένο Bluetooth από τη λίστα και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.



6. Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας του Bluetooth στη συσκευή σας και ξεκινήστε τη σύζευξη.



7. Η συζευχθείσα σχέση δημιουργήθηκε με επιτυχία. Κάντε κλικ στο **Κλείσιμο** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.




Super Hybrid Engine

Το Super Hybrid Engine προσφέρει διάφορες λειτουργίες ισχύος. Το αντίστοιχο απευθείας πλήκτρο κάνει εναλλαγή της εξοικονόμησης ενέργειας ανάμεσα σε διάφορες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ελέγχουν διάφορα χαρακτηριστικά του Eee PC για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση εις βάρος της διάρκειας της μπαταρίας. Εφαρμόζοντας ή αφαιρώντας το τροφοδοτικό θα γίνει αυτόματα η εναλλαγή του συστήματος ανάμεσα στη λειτουργία AC και τη λειτουργία της μπαταρίας. Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη λειτουργία.

Για την αλλαγή της λειτουργίας ισχύος

- Πατήστε το **<Fn> + <Space Bar>** επανειλημμένα για να αλλάξετε τις λειτουργίες τροφοδοσίας.
- Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Super Hybrid Engine στην περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε τη λειτουργία ισχύος που προτιμάτε.




Super Hybrid Engine Modes



Αυτόματη υψηλή απόδοση και Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη σύνδεση ή αφαίρεση του μετασχηματιστή.

Eee Docking

Το Eee Docking περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Η γραμμή εργαλείων του Eee Docking βρίσκεται στο πάνω μέρος της επιφάνειας εργασίας.



- Οι εφαρμογές στο Eee Docking μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα ονόματα των εφαρμογών στο Eee Docking υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe

Το ASUS @Vibe σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε περιεχόμενο ψυχαγωγίας όπως Ραδιόφωνο, Ζωντανή Τηλεόραση, Παιχνίδια, κλπ μέσω διαδικτύου.



Τα περιεχόμενα της υπηρεσίας ASUS @Vibe διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

Game Park (Πάρκο παιχνιδιών) (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Το Game Park περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια.

ASUS WebStorage

Οι χρήστες του Eee PC μπορούν να απολαμβάνουν ελεύθερο χώρο online. Με μία σύνδεση Internet, μπορείτε να μπείτε και να μοιραστείτε αρχεία κάθε φορά που το επιθυμείτε και οποιουδήποτε κι αν είστε. Το αρχείο βοήθειας ASUS WebStorage (Αποθήκευση Εε) είναι προσβάσιμο μόνον όταν το Eee PC σας συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Sharing

YouCam/E-Cam

Το YouCam/E-Cam προσφέρει ενδιαφέροντα εφέ και χρήσιμες προσθήκες για την κάμερα web σας.

Syncables

Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας syncables κάνει πιο εύκολο από ποτέ να διατηρείτε συγχρονισμένες όλες τις φωτογραφίες, τη μουσική, τα βίντεο, τα έγγραφα, τους σελιδοδείκτες και άλλα στοιχεία σε όλους τους υπολογιστές σας.

Experience

Font Resizer (Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειρών)

Το Font Resizer σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το μέγεθος των γραμματοσειρών/του κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του Eee PC.

Tools

Live Update (Ζωνταές ενημερώσεις)

Το Live Update διατηρεί το Eee PC ενημερωμένο εγκαθιστώντας συνέχεια ενημερώσεις μέσω του διαδικτύου.

LocaleMe (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Το LocaleMe είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή υπηρεσιών χαρτογράφησης, που παρέχει ευκολη αναζήτηση για οδούς ή εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο ταξινομημένες με διάφορες κατηγορίες.

Docking Setting (Docking Ρυθμίσεις)

Η Ρύθμιση Docking (Βάσης) σας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσετε την εμφάνιση και τη θέση της γραμμής εργαλείων του Eee Docking (Βάση του Eee).

Boingo (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Το Boingo σας παρέχει εύκολη πρόσβαση στις παγκόσμιες υπηρεσίες Wi-Fi με ειδική τιμή μέσω του βιοθητικού προγράμματος Boingo. Χρησιμοποιήστε έναν λογαριασμό σε περισσότερα από 100.000 hotspots σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, ξενοδοχείων, καφέ και εστιατορίων.

Microsoft® Office Starter 2010

Οι χρήστες του Eee PC μπορούν να απολαύσουν το Microsoft Office Starter 2010 που περιλαμβάνει το Word Starter 2010 και το Excel Starter 2010 για βασική επεξεργασία κειμένου και λογιστικά φύλλα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την πρώτη εκκίνηση του Office Starter 2010.

1. Κάντε κλικ στο **Έναρξη > Όλα τα Προγράμματα > Microsoft Office 2010**.
2. Στο παράθυρο **Microsoft Office 2010**, κάντε κλικ στο **Χρήση**.




3. Κάντε κλικ στο **Άνοιγμα** για να συνεχίσετε.




4. Ο Eee PC σας ξεκινά την εγκατάσταση των προγραμμάτων Microsoft Office Starter 2010.



5. Όταν εγκατασταθούν τα προγράμματα, σας ζητείτε να εισάγετε ολόκληρο το όνομά σας και τα αρχικά σας. Κάντε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε.



6. Διαβάστε τη συμφωνία άδειας της Microsoft Office και πατήστε στο **Αποδοχή** για να συμφωνήσετε.



7. Επιλέξτε μία μέθοδο με την οποία θέλετε να ενημερώσετε το Microsoft Office και κάντε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε.



8. Μπορείστε τώρα να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Microsoft Excel Starter 2010 και το Microsoft Word Starter 2010.



- Για να χρησιμοποιήσετε άλλα προγράμματα του Microsoft Office Starter 2010 στο μέλλον, κάντε κλικ στο **'Εναρξη > Όλα τα Προγράμματα > Microsoft Office Starter** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα της επιθυμίας σας.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να αγοράσετε ολόκληρη την έκδοση του Microsoft Office 2010, κάντε κλικ στο **'Εναρξη > Όλα τα προγράμματα > Microsoft Office 2010**.

**Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό
Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Περιορισμός ευθύνης
Σέρβις και υποστήριξηΠ**

Α
Παράρτημα

Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό

Εee PC X101

AR5B95 (AW-NE785H) Μεγ. μέτρηση SAR

FCC: 0.021W/kg

CE: 0.711W/kg

IC: 0.151W/kg

AW-NB037H Μεγ. μέτρηση SAR

FCC: 0.024W/kg

CE: 1.090W/kg

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FCC)

Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι πληροί τους περιοριστικούς όρους για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας B, σύμφωνα με το τμήμα 15 του κανονισμού FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε κατοικημένες περιοχές. Η συσκευή αυτή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση για το ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Εάν η συσκευή αυτή προκαλέσει παρεμβολές στο σήμα της τηλεόρασης ή του ραδιόφωνου, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και ύστερα απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει την παρεμβολή, με κάποιον από τους εξής τρόπους:

- Ρυθμίζοντας ή τοποθετώντας την κεραία λήψης σε άλλη θέση.
- Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού δέκτη.
- Συνδέοντας τη συσκευή σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο τηλεοπτικός ή ο ραδιοφωνικός δέκτης.
- Ζητώντας συμβουλές από τον αντιπρόσωπο ή από έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνων και τηλεόρασης.



Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον διανομέα της συσκευής αυτής θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Απαιτήσεις επισήμανσης

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF)

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι εγκατεστημένος και να λειτουργεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες και δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με κάποια άλλη κεραία ή πομπό. Οι τελικοί χρήστες και οι υπεύθυνοι εγκατάστασης πρέπει να διαθέτουν τις οδηγίες εγκατάστασης της κεραίας και να διαθέτουν τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του αναμεταδότη που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Δήλωση Συμμόρφωσης (Οδηγία R&TTE 1999/5/ΕC)

Τα ακόλουθα ολοκληρώθηκαν και θεωρήθηκαν συναφή και επαρκή:

- Βασικές απαιτήσεις ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3]
- Προδιαγραφές προστασίας της υγείας και της ασφάλειας ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3.1α]
- Δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με το [EN 60950]
- Προδιαγραφές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ως αναφέρονται στο [Άρθρο 3.1β]
- Δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Σωστή χρήση του ραδιο-φάσματος ως αναφέρεται στο [Άρθρο 3.2]
- Ραδιο-δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο [EN 300 328-2]

Σήμανση CE



Σήμανση CE για συσκευές χωρίς ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth

Η έκδοση αυτής της συσκευής που αποστέλλεται από το εργοστάσιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ 2004/108/EK “Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα” και 2006/95/EK “Οδηγία χαμηλής τάσης”.



Σήμανση CE για συσκευές με ασύρματο τοπικό δίκτυο/ Bluetooth

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ του Ευρωκοινοβουλίου και της επιτροπής με ημερομηνία 9 Μαρτίου, 1999 που αφορά στις συσκευές ραδιοφώνου και τηλεπικοινωνιών και αμοιβαίας αναγνώρισης συμμόρφωσης.

Κανάλια Ασύρματης Λειτουργίας σε Διαφορετικές Χώρες

Β. Αμερική	2.412-2.462 GHz	Ch01 έως CH11
Ιαπωνία	2.412-2.484 GHz	Ch01 έως Ch14
Ευρώπη ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 έως Ch13

Ζώνες Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία

Μερικές περιοχές της Γαλλίας διαθέτουν περιορισμένη ζώνη συχνοτήτων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εσωτερικό χώρο στη χειρότερη περίπτωση είναι:

- 10mW για ολόκληρη τη ζώνη 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW για συχνότητες μεταξύ 2446,5 MHz και 2483,5 MHz



Τα Κανάλια από 10 έως 13 λειτουργούν αποκλειστικά στη ζώνη από 2446,6 MHz έως 2483,5 MHz.

Υπάρχουν μερικές πιθανότητες για εξωτερική χρήση: Σε ιδιωτική ιδιοκτησία ή σε ιδιωτικό χώρο δημόσιων προσώπων, η χρήση υπόκειται σε προκαταρκτική εξουσιοδότηση από το Υπουργείο Άμυνας, με μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ τα 100mW στη ζώνη 2446,5–2483,5 MHz. Η χρήση σε εξωτερικό χώρο δημόσιου χώρου δεν επιτρέπεται.

Στις υπηρεσίες που αναφέρονται στη συνέχεια, για ολόκληρη τη ζώνη των 2,4 GHz:

- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εσωτερικό χώρο είναι 100mW
- Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε εξωτερικό χώρο είναι 10mW

Υπηρεσίες στις οποίες η χρήση της ζώνης 2400–2483,5 MHz επιτρέπεται με EIRP μικρότερο από 100mW στο εσωτερικό και μικρότερο από 10mW στο εξωτερικό:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Η απαίτηση αυτή πιθανόν να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντάς σας τη χρήση της ασύρματης LAN κάρτας σας σε περισσότερες περιοχές της Γαλλίας. Ελέγξτε με το ART για την πιο πρόσφατη πληροφορία (www.arcep.fr)



Η κάρτα σας WLAN εκπέμπει λιγότερο από 100mW, αλλά περισσότερο 10mW.

Υποδείξεις Ασφάλειας UL

Απαιτείται για εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνίας) κατά UL 1459 που προορίζεται για ηλεκτρολογική σύνδεση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο με λειτουργική τάση ως προς τη γείωση που δεν υπερβαίνει τα 200V peak, 300V peak-to-peak, και 105V rms, και εγκατάσταση ή χρήση σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κώδικα (NFPA 70).

Όταν χρησιμοποιείτε το μόντεμ του Notebook PC, πρέπει πάντα να τηρείτε βασικές προφυλάξεις ασφάλειας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροσόκ και ανθρώπινου τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

- **Μην χρησιμοποιείτε** το Notebook PC κοντά σε νερό, π.χ. κοντά σε μπανιέρα, λεκάνη πλυσίματος, νεροχύτη κουζίνας ή πλυντήριο, πάνω σε υγρή βάση ή κοντά σε πισίνα.
- **Μην χρησιμοποιείτε** το Notebook PC κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροσόκ από τους κεραυνούς.
- **Μην χρησιμοποιείτε** το Notebook PC κοντά σε διαρροή αερίου.

Απαιτείται για κάλυψη κατά UL 1642 μπαταριών λιθίου που χρησιμοποιούνται ως κύριες (μη επαναφορτιζόμενες) και δευτερεύουσες (επαναφορτιζόμενες) ως πηγή ισχύος σε προϊόντα. Οι μπαταρίες αυτές περιέχουν μεταλλικό λίθιο, ή κράμα λιθίου, ή ιόντα λιθίου, και μπορεί να αποτελούνται από έναν και μόνο ηλεκτροχημικό συσσωρευτή ή δύο ή περισσότερους συνδεδεμένους σειριακά, παράλληλα ή και τα δύο, που μετατρέπουν χημική ενέργεια σε ηλεκτρική μέσω μιας μη αντιστρέψιμης ή αντιστρέψιμης χημικής αντίδρασης.

- **Μην** απορρίπτετε τον συσσωρευτή μπαταρίας του Notebook PC σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Ελέγχτε τους τοπικούς κανονισμούς για πιθανές οδηγίες απόσυρσης ειδικών απορριμμάτων για μείωση κινδύνων ανθρώπινων τραυματισμών λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- **Μην** χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος ή μπαταρίες από άλλες συσκευές για μείωση κινδύνων ανθρώπινων τραυματισμών λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης. Να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρεύματος πιστοποιημένους κατά UL που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές.

Απαιτήσεις Ασφάλειας Ρεύματος

Προϊόντα με ονομαστικό ρεύμα έως 6A και βάρος πάνω από 3 Κιλά πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα καλώδια ρεύματος μεγαλύτερα ή ίσα με: H05VV-F, 3G, 0,75mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

REACH

Παρέχουμε συμβατότητα με τους κανονισμούς REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Έγκριση και Απαγόρευση χημικών ουσιών)) και ως εκ τούτου δημοσιεύουμε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας στον ιστότοπο της ASUS REACH στη διεύθυνση [HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm"](http://green.asus.com/english/REACH.htm)

Σύμμορφο προϊόν ENERGY STAR



Το ENERGY STAR αποτελεί κοινό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας Η.Π.Α. και της Διεύθυνσης Ενέργειας Η.Π.Α. το ο οποίο μας βοηθά να εξοικονομούμε χρήματα και να προστατεύουμε το περιβάλλον μέσω ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και πρακτικών.

Όλα τα προϊόντα ASUS με το λογότυπο ENERGY STAR είναι σύμμορφα με το πρότυπο ENERGY STAR και η ιδιότητα διαχείρισης ισχύος είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Η ιθόνη και ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί ώστε να μεταβαίνουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 15 και 30 λεπτά αδράνειας του χρήστη. Για να αφυπνίσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ με το ποντίκι ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.energy.gov/powermanagement> για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση ισχύος και τα οφέλη της προς το περιβάλλον. Επιπλέον, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.energystar.gov> για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κοινό πρόγραμμα ENERGY STAR.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Energy Star ΔΕΝ υποστηρίζεται σε προϊόντα Freedos και Linux.

Συμμόρφωση στους Παγκόσμιους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς και Δήλωση

Η ASUS ακολουθεί την ιδέα του πράσινου σχεδιασμού για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των προϊόντων της και εξασφαλίζει ότι κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων της ASUS ευθυγραμμίζεται με τους παγκόσμιους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Επιπλέον, η ASUS αποκαλύπτει τις σχετικές πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις των κανονισμών.

Ανατρέξτε στη σελίδα <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> για να μάθετε πληροφορίες για τις απαιτήσεις κανονισμών στις οποίες συμμορφώνεται η ASUS:

Ιαπωνία JIS-C-0950 Δηλώσεις υλικού

ΕU REACH SVHC

Κορέα RoHS

Ελβετικός ενεργειακός νόμος

Ανακύκλωση της ASUS/Υπηρεσίες Ανάκλησης

Τα προγράμματα ανακύκλωσης και ανάκλησης της ASUS προέρχονται από τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντός μας. Πιστεύουμε στην παροχή λύσεων για να μπορείτε να ανακυκλώνετε υπεύθυνα τα προϊόντα, τις μπαταρίες και άλλα στοιχεία όπως και τα υλικά συσκευασίας. Μεταβείτε στη σελίδα <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> για λεπτομερείς πληροφορίες ανακύκλωσης σε διαφορετικές περιοχές.

Nordic Lithium Cautions (for lithium-ion batteries)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
(English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Ekspløsjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalet av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειρίδιου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΡΗΤΗ ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΆΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ή ΆΛΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΣ ή ΚΕΡΔΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ή ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο σε προϊόντα και εταιρικές ονομασίες και τα οποία αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιριών χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης κανονισμών.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ή ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

**Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται
όλα τα δικαιώματα μας.**

Περιορισμός Ευθύνης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα της ASUS ή άλλη ευθύνη θα δικαιούστε να λάβετε αποζημίωση από την ASUS. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα από τη βάση επί της οποίας δικαιούστε να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης εναντίον της ASUS, η ASUS δεν φέρει ευθύνη παρά μόνο για σωματική βλάβη (συμπεριλαμβανομένου θανάτου) και φθορά ακίνητης και κινητής περιουσίας, ή οποιαδήποτε άλλη θετική άμεση ζημία που εκπρεύεται από παράλειψη ή αποτυχία να ασκηθούν νομικές υποχρεώσεις κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης, έως το ποσό των χρεώσεων που καταβάλατε για κάθε προϊόν.

Η ASUS θα είναι υπεύθυνη ή θα σας αποζημιώσει για απώλεια, ζημιές ή απαιτήσεις με βάση το συμβόλαιο, αδίκημα ή καταστρατήγηση κάτω από την παρούσα Δήλωση Εγγύησης.

Το όριο αυτό ισχύει επίσης και για τους προμηθευτές και τον μεταπωλητή της ASUS. Είναι η μέγιστη ευθύνη που φέρουν συλλογικά η ASUS οι προμηθευτές της, και ο μεταπωλητής σας.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ASUS ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: (1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ, (2) ΑΠΩΛΕΙΑ ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, (3) ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ), ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ Η ASUS, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ή Ο ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.

Σέρβις και Υποστήριξη

Επισκεφθείτε τον πολύγλωσσο ιστότοπο μας στη διεύθυνση <http://support.asus.com>

Κατασκευαστής	ASUSTek COMPUTER INC.
Διεύθυνση, Πόλη	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Χώρα	TAIWAN
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρώπη	ASUS COMPUTER GmbH
Διεύθυνση, Πόλη	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Χώρα	GERMANY