

ASUS[®]

Padfone[™]

Benutzerhandbuch

G7673
Erste Ausgabe
Dezember 2012

Copyright © 2012 ASUSTek Computers, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der ASUS Telecom ("ASUS") weder als Ganzes noch in Teilen, gleich welcher Form und Mittel, reproduziert, übertragen, transkribiert, auf einem Archivierungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Ausgenommen ist die Aufbewahrung der Dokumentation vom Käufer zu Sicherungszwecken.

Die Produktgarantie erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wird und wenn (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH IN DER VORLIEGENDEN FORM UND OHNE JEGliche GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT GEWÄHRT WURDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN ASUS, SEIN VORSTAND, SEINE FÜHRUNGSKRÄFTE, MITARBEITER ODER VERTRETER FÜR INDIREKTE, KONKRETE, NEBEN- ODER FÖLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH GEWINN-, EINKOMMENS- UND DATENVERLUSTE SOWIE GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN UND ÄHNLICHES), AUCH WENN ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN, DIE DURCH DEFEKTE ODER FEHLER IN DIESEM HANDBUCH VERURSACHT WERDEN KÖNNEN, INFORMIERT WURDE.

DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN WERDEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN BEREITGESTELLT UND KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. SIE STELLEN KEINE VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS DAR. ASUS ÜBERNIMMT WEDER DIE VERANTWORTUNG NOCH DIE HAFTUNG FÜR FEHLER UND UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH, EINSCHLIESSLICH DEN DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND SOFTWARE.

Die in diesem Handbuch verwendeten Produkt- und Firmennamen können eingetragene Marken und Copyrights der jeweiligen Firmen sein. Sie werden ohne die Absicht, Datenschutzrechte zu verletzen, zu Identifikations- oder Erläuterungszwecken verwendet.

Table of Contents

Verpackungsinhalt	5
Ihr PadFone 2 verwenden	
Grundlegendes.....	6
Ihr PadFone 2 navigieren	7
Anrufe durchführen.....	8
Ihre Kontaktliste einrichten	8
Mit der Welt verbinden.....	9
Mit mobilen Netzwerken verbinden	9
Mit WLAN-Netzwerken verbinden	10
Bluetooth nutzen.....	11
Ihre PadFone 2 Station nutzen	
Grundlegendes.....	14
Ihr Gerät freigeben.....	14
Kameramodus aufrufen	14
Praktische Anleitung.....	15
Home-Bildschirm	16
Bildschirmansicht.....	17
Berühren und antippen	
Gesten verwenden	18
Bildschirmtastatur verwenden.....	19
Google-Spracheingabe verwenden	20
Apps und Widgets verwenden	
Apps am PadFone 2 verwenden	21
Apps starten.....	21
Mitteilungen	21
Im Internet surfen.....	22
Benachrichtigungen verwalten.....	22
Ihr PadFone 2 oder das Internet durchsuchen	25
Bilder aufnehmen.....	25
Watch Calendar	26
SuperNote	27

Apps an der PadFone 2 Station verwenden	29
Apps verwalten	29
Task-Manager	33
Dateimanager	34
Play Store	37
Einstellungen	39
Play Music	42
Galerie	43
Kamera	47
E-Mail	49
Google Mail	51
MyLibrary	53
Places und Maps	56
Polaris® Office	57
MyNet	59
App Locker	63
SuperNote	64
Watch Calendar	66
PadFone 2-Widgets verwenden	67
Widgets hinzufügen	67
ASUS Task Manager	68
PadFone 2-Widgets verwenden	69
Widgets hinzufügen	69
ASUS-Batterie	70

Verpackungsinhalt

Artikel	PadFone 2	PadFone 2 Station	2-in-1-Set
PadFone 2	•		•
PadFone 2 Station		•	•
Netzteil	•		•
PadFone 2-Signalkabel	•		•
Headset	•		•
Schnellstartanleitung	•	•	•
Wichtige Hinweise	•		•
Garantiekarte	•	•	•

Hinweise:

- ASUS PadFone 2 und PadFone 2 Station sind separat zu erwerben.
 - Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
-

Ihr PadFone 2 verwenden

Genießen Sie mit Ihrem PadFone 2 die neuesten Funktionen und Technologien des Android 4.0-Betriebssystems (Ice Cream Sandwich). Spielen und arbeiten Sie an Ihrem PadFone 2 und profitieren Sie uneingeschränkt von den zahlreichen von Android 4.0 bereitgestellten interaktiven Applikationen und Funktionen sowie den nahtlosen Konnektivitätslösungen zur Datenfreigabe und Kommunikation.

Grundlegendes

WICHTIG:

- Stellen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden an Ihrem Gerät vor Beginn sicher, dass Sie alle Sicherheitsinformationen und Bedienungsanweisungen im Dokument **Wichtige Hinweise** gelesen haben.
 - Anweisungen zum Installieren von SIM-Karte, SD-Karte und Akku sowie zum Aufladen Ihres Gerätes finden Sie in der **PadFone 2-Schnellstartanleitung**.
-

Wenn Sie Ihr PadFone 2 zum ersten Mal einschalten, sehen Sie den Willkommensbildschirm.

Berühren Sie das Menü zur Auswahl Ihrer bevorzugten Sprache, berühren Sie dann **Nächster Schritt**.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen zur Einrichtung Ihres PadFone 2.

HINWEISE:

- Sie können einige dieser Schritte überspringen und später nachholen.
 - Halten Sie die Ein-/Austaste zum Rücksetzen des Systems 10 Sekunden gedrückt.
-

Ihr PadFone 2 navigieren

Nachdem Sie die Einrichtung Ihres PadFone 2 abgeschlossen haben, erscheint der Startbildschirm.



Im unteren Bereich Ihres Startbildschirms sehen Sie drei Navigationssymbole:



Diese Symbole, die stets über die Systemleiste verfügbar sind, ermöglichen Ihnen den sofortigen Wechsel zum Startbildschirm, die Rückkehr zu einer vorherigen Seite bzw. das Ausführen einer kürzlich verwendeten App.

Symbol	Beschreibung
	Ermöglicht Ihnen, zum jeweils vorausgegangenen Bildschirm zurückzukehren, bis Sie beim Startbildschirm angekommen sind.
	Öffnet Ihren Startbildschirm.
	Öffnet eine Miniaturbildliste Ihrer zuletzt verwendeten Apps. Berühren Sie zum Starten einer App das jeweilige Miniaturbild. Falls Sie eine Miniaturbild-App entfernen möchten, ziehen Sie sie nach links oder rechts.

Anrufe durchführen

So setzen Sie einen Anruf ab:

1. Berühren Sie  am Startbildschirm bzw.  berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms All apps (Alle Apps) .
2. Berühren Sie die Schaltflächen zur Eingabe der gewünschten Rufnummer.
3. Berühren Sie zum Wählen .
4. Berühren Sie zum Beenden des Anrufs .

Ihre Kontaktliste einrichten

Zum Einrichten Ihrer Kontakte können Sie wie folgt vorgehen:

- Berühren Sie  wählen Sie dann **Neues Konto hinzufügen**. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Hinzufügen eines neuen Kontakts.
- Importieren Sie Ihre Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf Ihr PadFone 2. So importieren Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte:
 1. Installieren Sie die SIM-Karte in Ihrem PadFone 2.
 2. Berühren Sie am Startbildschirm zum Ausführen der Kontakte .
 3. Tippen Sie auf **Importieren/Exportieren**.
 4. Berühren Sie **Von SIM-Karte importieren**. Legen Sie fest, zu welchem Konto Sie die Kontakte hinzufügen möchten, sobald Sie dazu aufgefordert werden.
 5. Tippen Sie zum Importieren einzelner Kontakte auf den gewünschten Kontakt, berühren Sie dann **OK**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Mit der Welt verbinden

Mit mobilen Netzwerken verbinden

Nachdem Sie die SIM-Karte installiert haben, können Sie über Ihr PadFone 2 Sprachanrufe absetzen/annehmen bzw. Daten übertragen/empfangen. Je nach Land oder Region sind möglicherweise unterschiedliche mobile Netzwerke verfügbar; gegebenenfalls müssen Sie Ihr PadFone 2 zum Zugreifen auf diese Netzwerke konfigurieren.

So konfigurieren Sie Ihre Mobilnetzwerkeinstellungen:

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
 - Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** .
 - Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, tippen Sie dann auf .
2. Berühren Sie am Einstellungsbildschirm **Mehr...**
3. Berühren Sie **Mobilfunknetze**.

HINWEIS:

- Weitere Einzelheiten zu ASUS-Schnelleinstellungen finden Sie im Abschnitt **Benachrichtigungen verwalten** in Kapitel 4.
-

WICHTIG:

- Falls Ihr PadFone 2 keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellt, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilnetzbetreiber.
 - Anweisungen zur Installation einer SIM-Karte finden Sie in Ihrer **PadFone 2-Schnellstartanleitung**.
-

Mit WLAN-Netzwerken verbinden

Kabellose WLAN-Netzwerktechnologie ermöglicht Ihnen, Daten kabellos über ein Netzwerk zu übertragen. Aktivieren Sie zur Nutzung von WLAN die WLAN-Funktion an Ihrem PadFone 2 und stellen Sie eine Verbindung zu einem kabellosen Netzwerk her. Einige kabellose Netzwerke sind durch Schlüssel oder digitale Zertifikate geschützt und erfordern zusätzliche Einrichtungsschritte; andere Netzwerke sind offen und ermöglichen einen einfachen Verbindungsaufbau.

TIPP:

Schalten Sie WLAN bei Nichtbenutzung aus; dadurch schonen Sie Ihren Akku.

So aktivieren Sie WLAN und stellen eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her:

1. Führen Sie zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms eine der folgenden Aktionen aus:
 - Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** .
 - Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, tippen Sie dann auf .
2. Schieben Sie den Wi-Fi (WLAN)-Regler auf **AN**. Nach Aktivierung sucht Ihr PadFone 2 nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.
3. Berühren Sie zur Anzeige einer Liste verfügbarer WLAN-Netzwerke in der Umgebung **WLAN**. Gesicherte Netzwerke werden mit einem Schlosssymbol angezeigt.
4. Berühren Sie zum Verbinden einen Netzwerknamen. Falls das Netzwerk gesichert bzw. geschützt ist, werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes oder anderer Anmeldeinformationen aufgefordert.

HINWEIS:

Weitere Einzelheiten zu ASUS-Schnelleinstellungen finden Sie im Abschnitt **Benachrichtigungen verwalten** in Kapitel 4.

WICHTIG:

Falls Ihr PadFone 2 ein Netzwerk findet, mit dem Sie bereits zuvor verbunden waren, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Bluetooth nutzen

Bluetooth an Ihrem Gerät de-/aktivieren

Bluetooth ist ein kabelloser Standard zum Datenaustausch über kurze Distanzen. Bluetooth wird von vielen Produkten, wie Smartphones, Computern, Tablet-Geräten und Headsets, unterstützt.

Bluetooth ist bei der Übertragung von Daten zwischen zwei oder mehr in der Nähe befindlichen Geräten sehr praktisch.

Wenn Sie erstmals eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen, müssen Sie es mit Ihrem PadFone 2 koppeln.

TIPP:

Schalten Sie Bluetooth bei Nichtbenutzung an Ihrem PadFone 2 aus; dadurch schonen Sie Ihren Akku.

Führen Sie zum De-/Aktivieren von Bluetooth an Ihrem PadFone 2 eine der folgenden Aktionen aus:

- Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **An / Aus**.
- Führen Sie zum Aufrufen von **ASUS-Schnelleinstellungen** eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmbereich nach unten aus, berühren Sie  und dann **Bluetooth** .

Ihr PadFone 2 mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Bevor Sie eine Verbindung zu einem Gerät herstellen können, müssen Sie Ihr PadFone 2 zunächst mit diesem Gerät koppeln. Anschließend bleiben die Geräte solange gekoppelt, bis Sie die Kopplung aufheben.

So koppeln Sie Ihr PadFone 2 mit einem Gerät:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **AN**.
2. Tippen Sie zur Anzeige aller verfügbaren Bluetooth-Geräte in der Umgebung auf **Bluetooth**. Falls das Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten, nicht in der Liste aufgeführt wird, prüfen Sie, ob dessen Bluetooth-Funktion aktiviert und das Gerät als erkennbar eingestellt ist. Informationen zum Einschalten von Bluetooth-Funktion und Erkennbarkeit entnehmen Sie bitte der mit dem Gerät gelieferten technischen Dokumentation.
3. Falls Ihr PadFone 2 die Suche abgeschlossen hat, bevor Ihr Bluetooth-Gerät bereit war, tippen Sie auf **NACH GERÄTE SUCHE**.
4. Berühren Sie in der Liste verfügbarer Geräte das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Produkt koppeln möchten. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zum Abschließen der Kopplung. Beachten Sie bei Bedarf die mit dem Gerät gelieferte technische Dokumentation.

Ihr PadFone 2 mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Nachdem Sie Ihr PadFone 2 mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, können Sie ganz einfach erneut manuell eine Verbindung herstellen, sobald sich die Geräte in Reichweite zueinander befinden.

So stellen Sie die Verbindung her:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **AN**.
2. Berühren Sie in der Liste **PARING-GERÄTE** den Namen des gekoppelten Gerätes.

Ein Bluetooth-Gerät trennen und konfigurieren

So trennen oder konfigurieren Sie ein Bluetooth-Gerät:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps , tippen Sie dann auf **Einstellungen** . Schieben Sie den Bluetooth-Regler auf **AN**.
2. Tippen Sie zur Anzeige der Bluetooth-Einstellungen auf **Bluetooth**.
3. Berühren Sie das Symbol Bluetooth Quick Settings (Bluetooth-Benutzereinstellungen) neben dem verbundenen Bluetooth-Gerät, das Sie trennen oder konfigurieren möchten.
4. Folgende Aktionen können Sie über den Bildschirm Bluetooth Quick Settings (Bluetooth-Benutzereinstellungen) ausführen:
 - Berühren Sie zum Trennen des Gerätes **Pairing aufheben**.
 - Berühren Sie zum Umbenennen des Bluetooth-Gerätes **Umbenennen**.
 - Berühren Sie zum De-/Aktivieren eines Profils das entsprechende Profil aus der Liste.
5. Tippen Sie abschließend auf .

Ihre PadFone 2 Station nutzen

2

Installieren Sie Ihr PadFone 2 in Ihrer PadFone 2 Station, wenn Sie die Akkulaufzeit verlängern bzw. das Gerät in ein Tablet-Gerät verwandeln möchten.

WICHTIG:

- Stellen Sie zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden an Ihrem Gerät vor Beginn sicher, dass Sie alle Sicherheitsinformationen und Bedienungsanweisungen in dem mit Ihrem PadFone 2 gelieferten Dokument **Wichtige Hinweise** gelesen haben.
- Anweisungen zum Einstecken Ihres PadFone 2 in die PadFone 2 Station entnehmen Sie bitte Ihrer **PadFone 2 Station-Schnellstartanleitung**.

HINWEISE:

- Die Abbildung dient nur der Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Aussehen Ihrer PadFone 2 Station abweichen.
 - Der Startbildschirm kann je nach Android-Version variieren.
-

Grundlegendes

Ihr Gerät freigeben

Berühren Sie zum Freigeben Ihres Gerätes das Schlosssymbol und ziehen Sie es aus dem Kreis auf das geöffnete Schlosssymbol.


Kameramodus aufrufen

Berühren Sie zum Aufrufen des **Kamera** modus das Schlosssymbol und ziehen Sie es aus dem Kreis auf das Kamerasymbol.

Praktische Anleitung

Die praktische Anleitung startet automatisch, wenn Sie Ihr PadFone 2 zum ersten Mal mit der PadFone 2 Station verbinden. Darin finden Sie nützliche Einblicke in die Möglichkeiten, die Ihnen die Kombination aus PadFone 2 und PadFone 2 Station bietet.

Zum erneuten Aufrufen wischen Sie im Startbildschirm mit dem Finger nach rechts und tippen auf Praktische Anleitung .



Home-Bildschirm

Google Textsuche öffnen
Google Sprachsuche öffnen

Zeigt das lokale Wetter an. Tippen Sie hier, um die Einstellungen des Wetter-Widgets zu konfigurieren, z.B. Standort und Aktualisierungsintervall.

Bildschirm All apps (Alle Apps) öffnen

04:22 AM
Thursday, 10/18/2012 05:00 AM

Clear New York 11°C

Go to Inbox

Phone **People** **Messaging** **Browser** **Camera** **SuperNote** **Play Music** **Play Store**

Verknüpfungen
Benachrichtigungsfeld & Einstellungen

Neueste Apps anzeigen
Zurück zur Startbildschirm
Zurück zum vorherigen Bildschirm

Zeigt die lokale Uhrzeit und das Datum an

Informiert Sie über Emails in Ihren Posteingang. Tippen Sie hier, um Ihr Email-Konto zum ersten Mal zu konfigurieren und danach, um die ungelesenen Emails anzuzeigen.

Bildschirmansicht

Der Bildschirm rotiert automatisch, je nachdem, ob Sie den Transformer horizontal oder vertikal halten. Die automatische Rotation können Sie in **Einstellungen > Bildschirm** konfigurieren.

Queransicht



Hochansicht



Berühren und antippen

Gesten verwenden

Mit Ihren Fingern können Sie Apps ausführen, Symbole verschieben, Menüelemente auswählen, Schaltflächen betätigen, die Bildschirmtastatur bedienen und andere praktische Gesten am Touchscreen Ihres PadFone 2 ausführen.

Berühren Sie zum Tippen die Stelle am Bildschirm, an der Sie etwas eingeben möchten; die Bildschirmtastatur wird eingeblendet.


Folgende Tabelle beschreibt weitere praktische Gesten.

Geste	Beschreibung
Zusammen-/ Auseinanderschieben	Legen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm ab und spreizen Sie diese zum Vergrößern bzw. führen Sie sie zum Verkleinern auseinander. Diese Geste kann in ausgewählten Apps, wie Karten, Galerie und Browser, genutzt werden.
Ziehen	Halten Sie Ihren Finger auf ein Symbol oder Element gedrückt, bewegen Sie Ihren Finger dann zum Verschieben des Objekts über den Bildschirm, ohne ihn zu lösen.
Berühren und halten	Halten Sie Ihren Finger auf ein Element gedrückt, bis eine Aktion auftritt.
Wischen oder gleiten	Bewegen Sie Ihren Finger in einer Wischbewegung schnell über den Bildschirm.
Doppeltippen	Tippen Sie zum Vergrößern zweimal schnell auf den Bildschirm.

Bildschirmtastatur verwenden

Über die Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben.

In den meisten Apps erscheint die Bildschirmtastatur automatisch, sobald sie benötigt wird. In anderen Apps können Sie zum Öffnen der Bildschirmtastatur eine Stelle berühren, an der Sie etwas eingeben müssen.



Während der Eingabe per Bildschirmtastatur zeigt die Tastatur Vorschläge, die mit dem von Ihnen benötigten Text übereinstimmen könnten. Berühren Sie einen Vorschlag, den Sie nutzen möchten.

Google-Spracheingabe verwenden

Die Google-Spracheingabe nutzt Googles Spracherkennungstechnologie, die gesprochene Wörter in Texteingaben umwandelt. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Beim Sprechen wird der konvertierte Text unterstrichen; Sie können weitersprechen oder den Text löschen.

So verwenden Sie die Google-Spracheingabe:

1. Berühren Sie das Textfeld, in dem Sie Text eingeben möchten.
2. Je nach App können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
 - Falls das Mikrofonsymbol  neben dem Textfeld angezeigt wird, berühren Sie es.
 - Wenn sich die Bildschirmtastatur öffnet, berühren Sie ; wählen Sie dann bei Frage nach der **Eingabemethode auswählen Google-Spracheingabe**.
3. Sprechen Sie den gewünschten Text klar und deutlich, sobald das Mikrofonsymbol erscheint. Wenn Sie den Sprachfluss unterbrechen, transkribiert die Google-Spracherkennung den gesprochenen Text und zeigt ihn im Textfeld an.

TIPPS:

- Setzen Sie Satzzeichen, indem Sie „Punkt“, „Komma“, „Fragezeichen“ oder „Ausrufezeichen“ sagen.
 - Berühren Sie zum Löschen des unterstrichenen Texts die Rückschritt-Schaltfläche .
-

Apps und Widgets verwenden

Sie können Applikationen übergangslos zwischen Ihrem PadFone 2 und der PadFone 2 Station verwenden.

HINWEISE:

- PadFone 2 und PadFone 2 Station sind separat zu erwerben.
 - Einige heruntergeladenen Applikationen funktionieren möglicherweise an Ihrem PadFone 2, nicht jedoch an Ihrer PadFone 2 Station, und umgekehrt.
-

Apps am PadFone 2 verwenden

Apps starten

Berühren Sie zur Anzeige all Ihrer Apps . Am Apps-Hauptbildschirm können Sie all Ihre Apps einsehen. Über den Apps-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Symbol zum Starten einer App antippen.
- Zur Anzeige weiterer Apps über den Bildschirm wischen.
- Ein App-Symbol auf den Startbildschirm ziehen.
- Mit der PadFone 2 Station kompatible Apps anzeigen.
- Widgets erkunden.
- Weitere Apps aus dem Play Store beziehen.

Mitteilungen

Berühren Sie zum Verfassen und Versenden einer Mitteilung .

Im Internet surfen

Berühren Sie zum Starten des Browsers und Surfen im Internet .

Benachrichtigungen verwalten

Benachrichtigungen informieren Sie über neue Mitteilungen, Kalenderereignisse, Medienserviceverbindungen, PC-Synchronisierungsinformationen, Alarmer und mehr.

Aktivieren Sie die App ASUS-Schnelleinstellung; dieses ermöglicht mehr Einblicke und Aktionen in Ihrem Benachrichtigungsbereich.

HINWEISE:

- Falls Fast Bootup aktivieren nicht aktiviert ist, rufen Sie den Bildschirm All apps (Alle Apps) auf; tippen Sie auf , wählen Sie dann **ASUS-Benutzereinstellung** und aktivieren Sie **ASUS-Schnelleinstellung verwenden**.
 - Je nach Toneinstellungen hören Sie einen Ton, sobald ein Benachrichtigungssymbol oben links am Bildschirm angezeigt wird – und zwar jedes Mal, wenn eine neue Benachrichtigung eingeht.
-

Führen Sie zur Anzeige Ihrer Benachrichtigungen eine Wischbewegung vom oberen Bildschirmrand nach unten aus.

ASUS-Schnelleinstellung

The image shows the ASUS Quick Settings panel on an Android device. The panel is dark-themed and contains several sections: a top status bar with date and time, a 'cy calls only' indicator, a row of quick settings (Wi-Fi, Mobile Data, Smart Saving, Instant Dictionary), an 'Outdoor mode' slider, a 'Notifications' section with a 'Clear' button, and a 'Smart Saving is ON' notification. Blue lines connect various elements to German text annotations.

Zum Umschalten zwischen Outdoor- und Normal-Modus antippen (To tap to switch between Outdoor and Normal mode)

Zum Aufrufen des Einstellungsbildschirms berühren (To tap to call the settings screen)

Zur Anzeige weiterer Optionen seitwärts wischen (To swipe right to see more options)

Zum Aktivieren der automatischen Bildschirmhelligkeitseinstellung berühren (To tap to activate automatic screen brightness setting)

Zum Beantworten einer Nachricht berühren bzw. zum Ablehnen seitwärts wischen (To tap to answer a message or swipe right to decline)


Beschreibung




Zum De-/Aktivieren der WLAN-Verbindung berühren.



Zum De-/Aktivieren der Funktion Mobile Data (Mobile Daten) berühren.



Zum De-/Aktivieren der Funktion Smart Saving berühren.



Zum De-/Aktivieren der App Instant Dictionary berühren.



Zum De-/Aktivieren der Funktion Wi-Fi Hotspot berühren.




Zum De-/Aktivieren der Bluetooth-Verbindung berühren.



Zum De-/Aktivieren der GPS-Funktion berühren.



Zum De-/Aktivieren der Vibrationsfunktion(Vibrieren) berühren.



Zum De-/Aktivieren des automatischen Drehens berühren.

Ihr PadFone 2 oder das Internet durchsuchen

Mit Hilfe der Google-Suchleiste im oberen Bereich Ihres Startbildschirms können Sie Ihr PadFone 2 oder das Internet nach gewünschten Inhalten durchsuchen. Befolgen Sie zum Starten der Suche einen der nachstehenden Vorgänge:

- Berühren Sie **Google** in der Suchleiste, geben Sie dann Ihren Suchbegriff ein. Während Sie Ihren Suchbegriff eingeben, listet Google Vorschläge auf, die mit Ihrer Suche übereinstimmen; berühren Sie zur sofortigen Suche einen Vorschlag oder tippen Sie auf den angrenzenden Pfeil, wenn Sie den Begriff im Suchfeld hinzufügen möchten.
- Berühren Sie ; **sprechen Sie den Suchbegriff** dann klar und deutlich aus, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

Bilder aufnehmen

Dank der Kamera-App können Sie mit Ihrem PadFone 2 ganz einfach Bilder und Videos aufnehmen.

Die Kamera-App arbeitet mit zwei Kameras, einer 1,2-Megapixel-Kamera an der Vorderseite und einer 13-Megapixel-Kamera an der Rückseite.


Die vordere Kamera ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern und Videos, während Sie mit der hinteren Kamera hochauflösende Bilder und Videos einfangen können. Außerdem können Sie mit der hinteren Kamera Bilder im Panorama-Modus aufnehmen; dabei schwenken Sie zur Aufnahme eines einzigen Bildes über ein Motiv.

In der App Gallery (Galerie) können Sie Ihre Bilder und Videos sehen.

Rufen Sie zum Aufnehmen von Bildern oder Videos den Startbildschirm bzw. den Bildschirm All apps (Alle Apps) auf; berühren Sie dann  > .

Watch Calendar

Watch Calendar ermöglicht Ihnen das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines Ereignisses oder Termins sowie die Synchronisierung über Ihr Gmail-Konto.



So starten Sie Watch Calendar:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms All apps (Alle Apps) , tippen Sie dann auf **Watch Calendar** .
2. Berühren Sie zum Hinzufügen eines Ereignisses oder Termins .
3. Geben Sie den Ereignisnamen, Datum und Uhrzeit, Ort und Beschreibung des Ereignisses an. Tippen Sie zum Hinzufügen einer Datei auf +, wählen Sie eine Datei aus der Galerie.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Berühren Sie zum Bearbeiten des ausgewählten Ereignisses . Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Ereignisses .

SuperNote

SuperNote ist eine nützliche App zum Schreiben und Zeichnen auf Ihren Padfone 2. Sie können Notizen schreiben, Sofortnachrichten senden, Skizzen zeichnen, E-Cards mit Audioaufnahmen erstellen oder Tagebücher mit Video ergänzen und vieles andere mehr.

Starten Sie SuperNote, indem Sie durch Berühren von  den Bildschirm Alle Apps aufrufen und dann **SuperNote**  antippen.




SuperNote verwenden

So erstellen Sie ein neues Notizbuch:

1. Berühren Sie **Neu**.
2. Geben Sie den Namen der Datei ein und wählen Sie den Notizbuchtyp; daraufhin können Sie mit dem Schreiben beginnen.

Folgender Bildschirm beschreibt die SuperNote-Bildschirmfunktionen Ihres PadFone 2.



HINWEIS:

- Weitere Einzelheiten zur Nutzung von SuperNote an Ihrem PadFone 2 erhalten Sie durch Antippen von **Tutorial for Phone**.
-

Apps an der PadFone 2 Station verwenden

Apps verwalten

App-Verknüpfung

Sie können für Ihre häufig benutzten Apps Verknüpfungen auf dem Home-Bildschirm Ihres PadFone 2 erstellen.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Halten Sie am Bildschirm **Alle Apps** das Symbol der App gedrückt, die Sie verschieben möchten; ziehen Sie die App dann auf den Startbildschirm..

App-Information

Sie können detaillierte App-Informationen anzeigen, während Sie die Verknüpfung für die App erstellen. Wenn Sie eine App aus dem Apps-Menü auf dem Home-Bildschirm halten, erscheint die **App-Info** im oberen Teil des Home-Bildschirms. Halten und ziehen Sie die App zu **App-Info**, um weitere Informationen darüber anzuzeigen. Ziehen Sie die App zur Anzeige detaillierter Informationen auf **App-Info**.

App-Verknüpfung vom Home-Bildschirm entfernen

Sie können die Verknüpfungen vom Home-Bildschirm von Ihrem PadFone 2 auch wieder entfernen. Die Original-App bleibt im Bildschirm **Alle Apps** erhalten. So entfernen Sie eine App von Ihrem Startbildschirm:



1. Halten Sie Ihren Finger auf eine App am Startbildschirm gedrückt, bis **X Entfernen** erscheint.
2. Ziehen Sie die App zum Entfernen von Startbildschirm auf **X Entfernen**.



App Folder

Erstellen Sie Ordner, um Ihre Apps und Verknüpfungen auf dem Home-Bildschirm von Ihrem PadFone 2 zu organisieren.

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm von Ihrem PadFone 2 auf die App oder Verknüpfung und ziehen Sie diese in einen andere App oder eine Verknüpfung.
Daraufhin erscheint ein Ordner.
2. Tippen Sie auf den neuen Ordner und dann auf **Unbenannter Ordner**, um ihn umzubenennen, falls gewünscht.



Neuste Apps

Kürzlich verwendete Apps werden in der linken Spalte des Home-Bildschirms angezeigt. Sie können die detaillierten Informationen anzeigen und die Apps in dieser Liste verwalten.

1. Tippen Sie in der unteren linken Ecke des Home-Bildschirms auf **Neuste Apps**.




2. Navigieren Sie in der Liste, um die kürzlich verwendeten Apps anzuzeigen. Schieben Sie eine kürzlich verwendete App nach links oder rechts, um sie aus der Liste zu entfernen.
3. Tippen und halten Sie eine kürzlich verwendete App, um das Menü zu öffnen. Wählen Sie die App aus, um sie aus der Liste zu entfernen oder deren Informationen anzuzeigen.



Task-Manager

Das ASUS-WidgetS zeigt eine Liste der zurzeit laufenden Programme und Anwendungen, sowie deren Verwendung in Ihrem PadFone 2.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um das Widgets-Menü zu öffnen.
3. Halten Sie den Finger zum Einblenden des Fensters ASUS Task Manager am Startbildschirm auf **ASUS Task Manager** gedrückt.



4. Tippen Sie auf und halten Sie das Widget, um die Größenklammer anzuzeigen. Ziehen Sie nach oben oder unten, um die komplette Aufgabenliste anzuzeigen.
5. Tippen Sie zum Schließen einer App auf das -Symbol neben der jeweiligen Applikation. Berühren Sie zum Schließen aller laufenden Apps **Close All**.




Dateimanager


Dateimanager ermöglicht Ihnen die einfache Lokalisierung und Verwaltung Ihrer auf dem internen Speicher oder extern angeschlossenen Speichergeräten abgelegten Daten.

So greifen Sie auf den internen Speicher zu:


1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Rufen Sie den Bildschirm **Alle Apps** auf, berühren Sie **Dateimanager**, wählen Sie dann **My Storage**.



3. Der interne Speicher (/sdcard/) und jeder angeschlossene externe Datenträger (/Removable/) werden in der linken Spalte angezeigt. Tippen Sie auf das Quellen-Symbol in der linken Spalte, um eine Liste des Inhalts anzuzeigen. Wählen Sie dann durch Berühren ein Element.



4. Durch Berühren des **Zurück**-Ordnersymbols kehren Sie zum Stammverzeichnis von **My Storage** zurück.




So greifen Sie auf das externe Speichergerät zu:

1. Berühren Sie zur Anzeige des Benachrichtigungsfeldes das USB- oder SD-Kartensymbol unten rechts im Startbildschirm.




2. Berühren Sie das Ordnersymbol zum Einblenden der Inhalte.



Gehen Sie zum Kopieren, Ausschneiden, Löschen oder Freigeben von Dateien wie folgt vor:

Markieren Sie die Datei, die Sie kopieren, ausschneiden, freigeben oder löschen möchten; berühren Sie dann das Aktionssymbol in der Werkzeugleiste oben rechts im Dateimanager-Bildschirm.

Sie können eine Datei auch markieren und dann in den gewünschten Zielordner ziehen.




Play Store


Greifen Sie über Ihr Google-Konto auf zahlreiche Spiele und Werkzeuge im Play Store zu. Falls Sie kein Google-Konto haben, erstellen Sie bitte eines.

So greifen Sie auf den Play Store zu:


1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Tippen Sie am Bildschirm Alle Apps auf **Play Store**  .
3. Zum Zugreifen auf Google Play benötigen Sie ein Google-Konto. Falls Sie kein Konto haben, tippen Sie auf **Neu**.



4. Geben Sie **E-mail** und **Password** an und wählen Sie **Anmelden**, falls Sie bereits ein Konto haben.



5. Nach der Anmeldung können Sie damit beginnen, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und auf Ihrem Gerät hinzuzufügen.



WICHTIG:

Laden Sie die aktuellste Adobe Flash Player-Version 11.1.112.60 für ICS-Geräte herunter.

HINWEISE:

- Sie können gelöschte Applikationen nicht wiederherstellen, sich jedoch mit derselben Kennung anmelden und sie erneut herunterladen.
 - Einige Applikationen sind kostenlos, andere belasten möglicherweise Ihre Kreditkarte.
-

Einstellungen

Auf dem Einstellungsbildschirm können Sie einige der Einstellungen von Ihrem PadFone 2 konfigurieren: **DRAHTLOS&NETZWERKE**, **GERÄT**, **NUTZER** und **SYSTEM**. Tippen Sie auf die Tabs auf der linken Seite, um die Bildschirme umzuschalten und die Konfiguration vorzunehmen.

Es gibt zwei Arten auf den Einstellungsbildschirm zuzugreifen.


Vom **Apps-Menü**:

Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.




Von **ASUS-Schnelleinstellung:**

Tippen Sie in der Benachrichtigungsleiste auf die rechte untere Ecke, um das Schnelleinstellungspanel zu öffnen.



ASUS-Schnelleinstellungspanel

Berühren Sie zum De-/Aktivieren einer Funktion das jeweilige Symbol.



WICHTIG:

- **Balancemodus[Default model]:** [Standard] Akkustatus und Leistung optimiert
- **Leistungsmodus:** Optimale Systemleistung
- **Energiesparmodus:** Energie sparen

Benachrichtigungsbereich

Der Benachrichtigungsbereich wird in den Benutzereinstellungen eingeblendet, wenn Updates in Apps, eingegangenen E-Mails und Programmstatus verfügbar sind.



WICHTIG:


Schieben Sie eine Aufforderung zur Aktualisierung nach rechts oder links, um diese aus der Liste zu entfernen.

Play Music

Tippen Sie auf dem Desktop auf **Play Music**, um die gewünschten Musikdateien abzuspielen.

Der Transformer sucht automatisch alle in Ihren Transformer und angeschlossenen Datenträgern gespeicherten Musikdateien und zeigt diese an.

Sie können alle Dateien zufällig hintereinander abspielen oder durch verschieben auf dem Bildschirm das gewünschte Album auswählen.



HINWEIS:

Vom PadFone 2 unterstützten Audio- und Video-Codern:

Decoder

Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+),
AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,
WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10,
WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Encoder

Audio Codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB


Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4

Galerie

Berühren Sie zum Durchsuchen von Bild- und Videodateien **Galerie** am Startbildschirm. Diese App sammelt automatisch alle auf Ihrem PadFone 2 gespeicherten Bild- und Videodateien und zeigt sie an.

Über Galerie können Sie Bilder als Diaschau wiedergeben oder Bild- bzw. Videodateien zur Auswahl antippen.



Zudem können Sie über die Menüschaftflächen oben rechts im Galerie-Bildschirm Dateien nach Album, Standort, Zeit, Person oder Markierung sortieren.




Teilen und löschen von Alben

Halten Sie Ihren Finger auf ein Album in der Galerie gedrückt, bis die Werkzeugleiste im oberen Bereich eingeblendet wird.

Über die Optionen der Werkzeugleiste können Sie ausgewählte Alben hochladen, löschen oder online teilen.




Album über ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® oder Gmail® freigeben




Löscht das ausgewählte Album.

Freigeben, löschen und bearbeiten von Bildern


Berühren Sie ein Bild in der Galerie; nutzen Sie zum Freigeben, Löschen oder Bearbeiten eines ausgewählten Bildes die Werkzeugleiste oben rechts.



Gibt das ausgewählte Bild in ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® or Gmail® frei.



Löscht das ausgewählte Bild



Bildinformationen und bearbeiten des ausgewählten Bildes.



Warnung!

Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

Gallery widget Galerie-Widget

Das Fotogalerie-Widget ermöglicht Ihnen vom Home-Bildschirm aus, direkten Zugriff auf Ihre Lieblingsfotos oder Alben.


1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps .
2. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um das Widgets-Menü zu öffnen.
3. Tippen Sie auf und halten Sie **Fotogalerie**. Die Galerie-Widget-Box bringt Sie zum Home-Bildschirm und dort können Sie in der Box **Bilder auswählen** die gewünschten Bilder aufrufen.
4. Wählen Sie das Album oder das Bild, welches Sie als Widget auf dem Home-Bildschirm ablegen wollen, aus.




Kamera

Berühren Sie am Startbildschirm oder am Bildschirm All apps (Alle Apps) zur Aufnahme von Bildern/Videos oder zum Erstellen von Panoramabildern  oder . Mit der vorderen oder hinteren Kamera können Sie Bilder und Videos aufnehmen.


Bilder- und Videodateien werden in der **Galerie** gespeichert.




Kameramodus



Videomodus



Panoramamodus



Panoramafoto






E-Mail


Mit Email können Sie mehrere E-Mail-Konten hinzufügen und bequem Ihre E-Mails durchsuchen und verwalten.

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. Berühren Sie zum Starten der eMail-App **E-mail**  .
3. Geben Sie am Bildschirm der eMail-App Ihre **E-mail-Adress** und Ihr **Password** ein, berühren Sie dann **Weiter**.
4. Warten Sie, während Ihr PadFone 2 automatisch Ihre eingehenden und ausgehenden eMail-Servereinstellungen prüft.
5. Konfigurieren Sie die **E-Mail-Konto** und tippen Sie dann auf **Weiter**.





6. Geben Sie einen Namen für das Konto ein;
geben Sie dann den Namen ein, der bei
ausgehenden Mitteilungen angezeigt werden
soll. Tippen Sie zum Anmelden an Ihrem eMail-
Posteingang auf **Weiter**.



So fügen Sie E-Mail-Konten hinzu:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps
; berühren Sie **E-Mail**  und melden Sie
sich mit dem zuvor eingerichteten Konto an.
2. Berühren Sie zum Einblenden
der Eigenschaften dieses Konto
Konteneinstellungen oben rechts im
Bildschirm.
3. Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren
Kontos **KONTO HINZUFÜGEN** oben rechts im
Bildschirm.



HINWEIS:


Sie können alle Ihre E-Mail-Konten in **E-Mail** einfügen.

Google Mail

Mit Google Mail erhalten Sie Zugriff auf Ihr Google-Konto und können E-Mails verfassen, senden bzw. empfangen.

So richten Sie ein Gmail-Konto ein:


1. Tippen Sie im Apps-Menü auf Google Mail und geben Sie Ihre existierende E-Mail-Adresse und das Kennwort ein. Tippen Sie dann auf Anmelden.




HINWEIS:

Tippen Sie auf **Neu**, wenn Sie noch kein **Google-Konto** besitzen.

2. Warten Sie ein Weilchen, bis Ihr PadFone 2 mit dem Google-Server kommuniziert hat, um Ihr Konto einzurichten.



3. Sie können Ihr Gmail-Konto verwenden, um Ihre Einstellungen und Daten zu sichern und wiederherzustellen. Tippen Sie auf Fertig, um sich bei Ihrem Gmail-Konto anzumelden.



WICHTIG:

Wenn Sie neben Gmail noch andere E-Mail-Konten besitzen können Sie E-Mail verwenden, um alle Ihre E-Mail-Konten gleichzeitig abzurufen.

MyLibrary

MyLibrary ist eine integrierte Schnittstelle für Ihre gespeicherten eBooks Sie können verschiedenen Bücherregale für unterschiedliche Themengebiete erstellen. Ihre gekauften eBooks aller Verlage werden auch im Bücherregal abgelegt.


Tippen Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps auf ; berühren Sie dann MyLibrary.

HINWEIS:

Melden Sie sich bei asus@Vibe, um mehr Bücher herunterzuladen.

WICHTIG:


- MyLibrary unterstützt E-Books in folgenden Formaten ePub, PDF und TXT.
 - Einige Inhalte benötigen möglicherweise den Adobe Flash®-Player, um geöffnet werden zu können. Laden Sie den Flash-Player herunter, bevor Sie MyLibrary verwenden.
-



Lesen Ihrer eBooks

So lesen Sie eBooks:


1. Wählen Sie durch Antippen ein eBook aus dem Bücherregal.
2. Halten Sie zum Einblenden der Werkzeugleiste im oberen Bildschirmbereich Ihren Finger auf den Bildschirm gedrückt.



HINWEISE:


- Android leitet den Download und die Installation der notwendigen Ressourcen ein, wenn Sie die Text-to-Speech-Funktion verwenden wollen.
- Tippen Sie auf die Lesezeichenliste und wählen Sie die markierte Seite aus, um das Lesezeichensymbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms anzuzeigen.

3. Lesen Sie und blättern Sie wie in einem richtigen Buch.



Notizen im Buch einfügen

1. Tippen Sie lang auf das gewünschte Wort oder den Satz, bis das Werkzeugmenü und die Wörterbuchdefinition erscheint.




2. Nach der Auswahl können Sie entweder das ausgewählte Wort markieren, eine Notiz hinzufügen, die Text-zu-Sprache-Funktion für den ausgewählten Text nutzen oder das Wort kopieren.
3. Verschieben Sie den Auswahlpunkt bei Bedarf zur Erweiterung des Auswahlbereichs auf einen gesamten Ausdruck oder Satz.

Places und Maps


Google Places

Google Places bietet Ihnen Informationen der Attraktionen in Ihrer Nähe, inklusive Restaurants, Cafés, Tankstellen usw. Sie können damit auch Ihren derzeitigen Standort zu einer bestimmten Zeit ermitteln und diese Information mit Anderen teilen.



Maps

Mit Maps können Sie z. B. Firmen finden, Karten ansehen und die Richtung bestimmen.



Polaris® Office

Polaris® Office ist eine Auswahl zusammenhängender Desktop-Applikationen, die Ihnen das Erstellen, Lesen und Bearbeiten von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen ermöglichen.

So verwenden Sie Polaris® Office:

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps  .
2. **Tippen Sie im Apps-Menü auf Polaris® Office.**



3. Berühren Sie eines der folgenden Elemente:
 - Berühren Sie zum Anzeiger der Dateien/Ordner im lokalen Speicher **Browser**.
 - Berühren Sie zum Hinzufügen eines Cloud-Servicekontos **Clouds**.
 - Berühren Sie zur Anzeige aller Dokumente nach Typ **Formulartyp**.
 - Berühren Sie zur Anzeige Ihrer bevorzugten Dateien **Favoriten**.

Neue Dateien hinzufügen

Tippen Sie zum Hinzufügen neuer Dateien auf , wählen Sie dann **New (Neu)**:

- Berühren Sie zum Starten des Textprogramms zur Bearbeitung von Dokumenten **Dokument (.doc)** oder **Document (.docx)** .
- Berühren Sie zum Starten des Tabellenprogramms zur Durchführung von Berechnungen und Verwaltung von Informationen **Arbeitsblatt (.xls)** oder **Arbeitsblatt (.xlsx)**.
- Berühren Sie zum Starten der Applikation zur Erstellung und Freigabe von Präsentationen **Folie (.ppt)** oder **Folie (.pptx)**.
- Berühren Sie zum Erstellen von Textdateien **Text**.

Konten hinzufügen

Sie können Ihre Dateien mit Polaris® Office von anderen Konten, inklusive **Google Docs** und **Box.net**, bearbeiten.

1. Tippen Sie auf **Clouds**.
2. Wählen Sie den Service, den Sie hinzufügen möchten.
3. Geben Sie Ihr eMail-Konto und Kennwort ein; tippen Sie zum Hinzufügen des Kontos auf **OK**.



MyNet

Mit MyNet können Sie Audio-/Video-Dateien und Bilder von anderen PCs, DNLA-TV's abspielen oder auch an DNLA-Lautsprecher senden.


HINWEIS:

DLNA (Digital Living Network Alliance) ist ein Netzwerkstandard der Netzwerkgeräten die nahtlose Kommunikation untereinander erlaubt.


WICHTIG:

- MyNet funktioniert nur mit dem Microsoft Media Player 11 oder späteren Versionen.
 - MyNet funktioniert nicht auf mit dem 3G-Netzwerk verbundenen Geräten.
 - Ihr ASUS Transformer Pad und das DNLA-Gerät, z. B. Computer, TV oder Lautsprecher müssen mit dem gleichen Wireless-Netzwerk verbunden sein, anderenfalls wird MyNet nicht funktionieren.
-

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr ASUS Transformer Pad und der PC mit dem gleichen Wireless-Netzwerk verbunden sind.
2. Klicken Sie in Ihren Mediaplayer Ihres Computers auf und aktivieren Sie Remotesteuerung des Players zulassen und Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen. Gehen Sie zu Mehr Streaming-Optionen, um eventuell notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.




3. Wählen Sie in der linken Spalte in Liste Server das Quellgerät, um dessen Inhalte anzuzeigen.




4. Sie können folgende Aktionen ausführen::


- Wählen Sie eine Datei und tippen unten rechts Sie auf Abspielen über, um die Wiedergabe auf dem Zielgerät zu starten.




- Tippen Sie auf und halten Sie eine Mediendatei, um diese von/zu dem angeschlossenen Gerät herunter-/hochzuladen.



- Sie können eine Datei auch in der Wiedergabeliste auswählen. Die Wiedergabeliste bietet einen gemeinsamen Ort für die angeschlossenen Geräte, um Dateien freizugeben. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen (+), um eine neue Liste zu erstellen.



5. Um den **Digital Media Server** zu aktivieren, tippen Sie oben rechts auf **Einstellungen** und markieren dann **DIGITAL MEDIA SERVER-EINSTELLGEN**, um anderen angeschlossenen Geräten den Zugriff auf die Mediendateien in Ihrem PadFone zu erlauben. Sie können auch den Speicherort der Datei, die Sie freigeben wollen, auswählen.




App Locker


Mit App Locker können Sie Ihre Apps mit einem Kennwort schützen.

So verwenden Sie **App Locker**:

1. Tippen Sie im Apps-Menü auf **App Locker**.
2. Richten Sie Ihr Kennwort ein.
3. Markieren Sie die Apps, die Sie schützen wollen.



4. Aktivieren Sie **App Locker** in den Einstellungen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.




HINWEISE:

- Neben den geschützten Apps erscheint auf dem Home-Bildschirm ein Schlosssymbol.
- Sie werden jedes Mal aufgefordert das Kennwort einzugeben, wenn Sie auf eine geschützte zugreifen.



SuperNote

SuperNote ist eine nützliche App zum Schreiben und Zeichnen auf Ihren PadFone 2. Sie können Notizen schreiben, Sofortnachrichten senden, Skizzen zeichnen, E-Cards mit Audioaufnahmen erstellen oder Tagebücher mit Video ergänzen und vieles andere mehr.



SuperNote verwenden

So erstellen Sie ein neues Notizbuch:

1. Berühren Sie **Neu**.
2. Geben Sie den Namen der Datei ein und wählen Sie den Notizbuchtyp; daraufhin können Sie mit dem Schreiben beginnen.

Folgender Bildschirm beschreibt die SuperNote-Bildschirmfunktionen Ihrer PadFone 2 Station:



HINWEIS:

- Weitere Einzelheiten zur Nutzung von SuperNote an Ihrer PadFone 2 Station erhalten Sie durch Antippen von **Tutorial for Pad**


Watch Calendar

Watch Calendar ermöglicht Ihnen das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines Ereignisses oder Termins sowie die Synchronisierung über Ihr Gmail-Konto.

1. Berühren Sie am **Alle Apps-Bildschirm** **Watch Calendar**.
2. Berühren Sie zum Hinzufügen eines Ereignisses oder Termins **NEUER TERMIN**.



3. Geben Sie den Ereignisnamen, Datum und Uhrzeit, Ort und Beschreibung des Ereignisses an. Sie können eine Datei auch hinzufügen, indem Sie **+** antippen und dann eine Datei aus der Galerie wählen.



4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Berühren Sie zum Bearbeiten eines Ereignisses den Ereignisnamen und anschließend **Bearbeiten**.

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Ereignisses **Löschen**.



PadFone 2-Widgets verwenden

Widgets hinzufügen

Widgets sind praktische und unterhaltsame Applikationen, die Informationen und Services bequem auf einen Blick am Startbildschirm anzeigen. Sie finden sie im Widgets-Register am Bildschirm All Apps (Alle Apps) und können sie auf Ihren Startbildschirm verschieben.

Berühren Sie zur Anzeige Ihrer Widgets  am Startbildschirm; berühren Sie dann das Widgets-Register im oberen Bildschirmbereich.

Über den Widgets-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Widget auf einen anderen Bildschirm ziehen.
- Zum Blättern durch die Bildschirme und Anzeigen weiterer Widgets nach links oder rechts wischen.

WICHTIG:

- Möglicherweise werden Sie zur Durchführung weiterer Aufgaben (z. B. Registrierung, Aktivierung) aufgefordert, bevor Sie ein ausgewähltes Widget nutzen können.
 - Falls nicht genügend Platz auf einem Bildschirm, auf dem Sie ein Widget abgelegt haben, vorhanden ist, wird das Widget nicht zu diesem Bildschirm hinzugefügt.
-

So entfernen Sie ein Widget:

- Halten Sie Ihren Finger auf das Widget gedrückt, bis **X Entfernen** erscheint; ziehen Sie das Widget dann, ohne den Finger zu lösen, auf **X Entfernen**.

ASUS Task Manager

ASUS Task Manager ist eine einfache und schnelle Methode zum Schließen laufender Apps. Er leert Ihren Cache effektiv und gibt weiteren Cache-Speicher für Ihr PadFone frei.

Wischen Sie zur Nutzung von Task Manager nach rechts über den Bildschirm.



Zusätzliche Optionen:

- Ändern Sie die ASUS Task Manager-Größe, indem Sie Ihren Finger auf eine beliebige Stelle in der App gedrückt halten, bis der einstellbare Rand angezeigt wird. Berühren und verschieben Sie den Rand zur Anpassung an Ihre gewünschte Fenstergröße. Dadurch können Sie zusätzlichen Platz für weitere Apps schaffen.
- Entfernen Sie den ASUS Task Manager, indem Sie Ihren Finger auf die App gedrückt halten, bis **X Entfernen** erscheint; ziehen Sie die App dann, ohne den Finger zu lösen, auf **X Entfernen**.

PadFone 2-Widgets verwenden

Widgets hinzufügen

Mit Widgets können Sie bequem auf praktische und unterhaltsame Applikationen am Startbildschirm Ihrer PadFone 2 Station zugreifen.

Betrachten Sie Ihre Widgets, indem Sie durch Berühren von  den Bildschirm Alle Apps aufrufen und dann **WIDGETS** antippen.

Über den Widgets-Hauptbildschirm können Sie:

- Ein Widget auf einen anderen Bildschirm ziehen.
- Zum Blättern durch die Bildschirme und Anzeigen weiterer Widgets nach links oder rechts wischen.

WICHTIG:

- Möglicherweise werden Sie zur Durchführung weiterer Aufgaben (z. B. Registrierung, Aktivierung) aufgefordert, bevor Sie ein ausgewähltes Widget nutzen können.
 - Falls nicht genügend Platz auf einem Bildschirm, auf dem Sie ein Widget abgelegt haben, vorhanden ist, wird das Widget nicht zu diesem Bildschirm hinzugefügt.
-


So entfernen Sie ein Widget:

- Halten Sie Ihren Finger auf das Widget gedrückt, bis **X Entfernen** erscheint; ziehen Sie das Widget dann, ohne den Finger zu lösen, auf **X Entfernen**.

ASUS-Batterie

Dieses spezielle Widget zeigt den individuellen Akkustatus von PadFone 2 und PadFone 2 Station – in Prozent und farblich. Je höher die Akkuleistung, desto heller die Farbe.

1. Berühren Sie zum Aufrufen des Bildschirms Alle Apps .
2. Tippen Sie auf **WIDGETS**, um das Widgets-Menü zu öffnen.
3. Halten Sie zur Anzeige der App ASUS Battery Ihren Finger auf **ASUS Battery** gedrückt.



4. Auch ASUS-Benutzereinstellungen und das Benachrichtigungsfenster zeigen den Akkustatus. Akkustatus von PadFone 2 und PadFone 2 Station werden separat angezeigt. Wenn der Akkustand niedrig ist, wechselt die Farbe des Akkusymbols von blau nach rot mit einem Ausrufezeichen. Es ist ebenfalls ein Ton zu hören, der Sie darauf aufmerksam macht, dass der Akku zur Neige geht.

ASUS®