

ASUS Phone

دليل إلكتروني

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

ARB9149

يولية ٢٠١٤

الإصدار الأول

النظام: ASUS_T.00P

المحتويات

| | |
|----|----------------------|
| ٩ | الاتفاقيات المستخدمة |
| ١٠ | الرعاية والسلامة |
| ١٠ | الإرشادات |
| ١١ | التخلص بشكل سليم |

١ اجعل هاتف Zen جاهزاً!

| | |
|----|--------------------------------------|
| ١٤ | الأجزاء والميزات |
| ١٥ | تثبيت بطاقة micro SIM |
| ٢٠ | تركيب بطاقة ذاكرة |
| ٢٤ | كيفية شحن ASUS Phone الخاص بك |
| ٢٧ | قم بتشغيل ASUS Phone أو إيقاف تشغيله |

٢ لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

| | |
|----|----------------------------------------|
| ٣١ | ميزات Zen الرئيسية |
| ٣١ | الشاشة الرئيسية |
| ٣٣ | إدارة الصفحة الرئيسية |
| ٣٧ | الإعدادات السريعة |
| ٤١ | إعدادات لوحة مفاتيح ASUS |
| ٤٢ | البحث الصوتي |
| ٤٥ | تأمين الشاشة |
| ٤٦ | توصيل ASUS Phone بالكمبيوتر |
| ٤٦ | التوصيل بجهاز notebook |
| ٤٧ | التوصيل بجهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي |

٣ أسلوب الاستدعاء

| | |
|----|--------------------|
| ٥٠ | إدارة جهات الاتصال |
| ٥٠ | إضافة جهات اتصال |
| ٥١ | استيراد جهات اتصال |
| ٥٢ | تصدير جهات اتصال |

| | | |
|----|-------------------------------------------|----------|
| ٥٣ | إجراء واستقبال مكالمات | |
| ٥٣ | إجراء مكالمة | |
| ٥٥ | استلام مكالمة | |
| ٥٦ | ميزة ثنائي SIM | |
| ٥٦ | إعادة تسمية بطاقات micro SIM | |
| ٥٧ | تعيين بطاقة micro SIM كبطاقة افتراضية | |
| ٥٨ | نسخ احتياطي/استعادة سجل المكالمات | |
| ٥٨ | إنشاء نسخة احتياطية لسجل المكالمات | |
| ٥٨ | تخزين نُسخ سجلات المكالمات الاحتياطية | |
| | إرسال رسائل وغير ذلك | ٤ |
| ٦٠ | الرسائل | |
| ٦٠ | الإرسال أو الرد على الرسائل | |
| ٦١ | إعداد خيارات الرسائل | |
| ٦٢ | Omlet Chat | |
| ٦٢ | التسجيل في Omlet Chat | |
| | الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني | ٥ |
| ٦٨ | البريد الإلكتروني | |
| ٦٨ | إعداد حساب بريد إلكتروني | |
| ٦٩ | إضافة حسابات بريد إلكتروني | |
| ٧٠ | Gmail | |
| ٧٠ | إعداد حساب Gmail | |
| | لحظات الالتقاط | ٦ |
| ٧٤ | تشغيل تطبيق الكاميرا | |
| ٧٤ | من شاشة التأمين | |
| ٧٤ | استخدام عنصر واجهة مستخدم الكاميرا | |
| ٧٤ | من الشاشة الرئيسية | |
| ٧٤ | استخدام مفتاح الصوت | |

| | |
|----|---------------------------|
| ٧٥ | استخدام الكاميرا لأول مرة |
| ٧٥ | البرنامج التعليمي |
| ٧٦ | مواقع الصور |
| ٧٧ | شاشة الكاميرا الرئيسية |
| ٧٨ | إعدادات الصورة |
| ٨٠ | إعدادات الفيديو |
| ٨١ | ميزات الكاميرا المتقدمة |
| ٨١ | وقت التراجع |
| ٨٢ | نطاق ديناميكي عالي (HDR) |
| ٨٢ | بانوراما |
| ٨٣ | ليلي |
| ٨٤ | الضوء الخافت |
| ٨٥ | تصوير ذاتي |
| ٨٦ | مصغر |
| ٨٧ | الإزالة الذكية |
| ٨٧ | كافة الابتسامات |
| ٨٨ | التجميل |
| ٨٨ | GIF متحركة |
| ٨٩ | عمق الميدان |
| ٨٩ | الفاصل الزمني |
| ٩٠ | رابط حفلة |
| ٩٠ | مشاركة الصور |
| ٩٢ | استلام الصور |

المعرض

٧

| | |
|----|-----------------------------|
| ٩٤ | استخدام المعرض |
| ٩٤ | الشاشة الرئيسية |
| ٩٥ | عرض ملفات من مواقع مصدر آخر |
| ٩٦ | مشاركة ملفات من المعرض |

- ٩٦ حذف الملفات من المعرض.
- ٩٧ تحرير صورة
- ٩٧ قم بتكبير/تصغير مصغرات أو صورة

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

٨

- ١٠٠ **Supernote**
- ١٠٢ إنشاء فكرة
- ١٠٢ مشاركة فكرة على السحابة
- ١٠٢ مشاركة فكرة على السحابة
- ١٠٣ **التقويم**
- ١٠٣ إنشاء حدث من ASUS Phone
- ١٠٤ إضافة حساب إلى التقويم
- ١٠٤ إنشاء حدث من الحساب
- ١٠٥ **ما هي الخطوة التالية**
- ١٠٦ **القيام بذلك لاحقاً**
- ١٠٧ الوصول إلى أو إنشاء مهام
- ١٠٨ **الطقس**
- ١٠٩ شاشة الطقس الرئيسية
- ١١٠ **الساعة**
- ١١٠ تشغيل الساعة
- ١١١ الساعة العالمية
- ١١٢ منبه الساعة
- ١١٣ ساعة الإيقاف
- ١١٤ عداد الوقت
- ١١٦ **مدير الملفات**
- ١١٦ الوصول إلى المخزن الداخلي
- ١١٧ الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي
- ١١٨ الوصول إلى المخزن السحابي

الإنترنت

٩

- ١٢٠ **المتصفح**

١٠ المتعة والترفيه

- ١٢٢ استخدام سماعة الرأس
- ١٢٢ توصيل قابس الصوت
- ١٢٣ معالج الصوت
- ١٢٣ استخدام معالج الصوت
- ١٢٤ ممارسة الألعاب
- ١٢٤ استخدام ممارسة الألعاب
- ١٢٥ موسيقى
- ١٢٥ تشغيل الموسيقى
- ١٢٥ تشغيل أغاني
- ١٢٥ تشغيل الأغاني من بطاقة SD
- ١٢٦ تشغيل ملفات الموسيقى السحابية
- ١٢٧ **FM** راديو
- ١٢٧ شاشة راديو FM الرئيسية
- ١٢٨ **مسجل الصوت**
- ١٢٨ تشغيل مسجل الصوت
- ١٢٨ شاشة مسجل الصوت الرئيسية

١١ الحفاظ على Zen

- ١٣٠ **حافظ على استمرار تحديث جهازك**
- ١٣٠ تحديث النظام
- ١٣٠ التخزين
- ١٣١ النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين
- ١٣٢ **تأمين ASUS Phone**
- ١٣٢ إلغاء تأمين الشاشة
- ١٤٠ إعداد هوية ASUS Phone

١٢ توصيل Zen

- ١٤٢ اللاسلكي
- ١٤٢ تمكين Wi-Fi

| | | |
|-----|----------------------------------------|-----------|
| ١٤٢ | الاتصال بشبكة لاسلكية | |
| ١٤٣ | تعطيل Wi-Fi | |
| ١٤٣ | البلوتوث® | |
| ١٤٣ | تمكين البلوتوث® | |
| ١٤٤ | إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث® | |
| ١٤٤ | عدم إقران ASUS Phone مع جهاز البلوتوث® | |
| ١٤٥ | Miracast™ | |
| ١٤٦ | مشاركة رابط | |
| ١٤٨ | السحابة | |
| ١٤٨ | ASUS WebStorage | |
| | أساسيات التطبيق | ١٣ |
| ١٥٠ | تبديل التطبيقات | |
| ١٥٠ | تأمين التطبيقات | |
| ١٥١ | تنزيل تطبيقات | |
| | هناك ما هو أكثر مع Zen | ١٤ |
| ١٥٤ | موفر الطاقة | |
| ١٥٤ | إعداد موفر الطاقة | |
| ١٥٥ | موفر طاقة مخصص | |
| ١٥٦ | وضع القفاز | |
| ١٥٧ | ASUS الراعي | |
| | الملحق | |
| ١٦٠ | الإخطارات | |

الاتفاقيات المستخدمة

لتسليط الضوء على المعلومات الأساسية في هذا الدليل، يتم عرض بعض النصوص على النحو التالي:

هام! هذه الرسالة تحتوي على معلومات حيوية يجب اتباعها لإكمال المهمة.

ملاحظة: تتضمن هذه الرسالة معلومات إضافية ونصائح تساعدك على إكمال المهام.

تنبيه! تحتوي هذه الرسالة على معلومات هامة يلزم اتباعها للحفاظ على سلامتك أثناء تأدية المهام ولتفادي تعرض مكونات ASUS Phone وبياناته للتلف.

الرعاية والسلامة

الإرشادات

السلامة على الطريق أولاً. نوصي بشدة بعدم استخدام الجهاز أثناء القيادة أو أثناء تشغيل أي نوع من المركبات.



يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين ٥ درجات مئوية (٤١ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).



قم بإيقاف الجهاز في المناطق المحظورة حيث يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا. التزم دائمًا بالقواعد والأنظمة عندما تكون في المناطق المحظورة مثل الطائرات أو المسارح أو السينما أو المستشفيات أو بالقرب من المعدات الطبية أو بالقرب من الغاز أو الوقود ومواقع البناء ومواقع التفجير وغيرها من المناطق المحظورة.



فقط استخدام محولات التيار المتردد والكابلات التي المصدق عليها بواسطة ASUS للاستخدام مع هذا الجهاز. راجع تسمية التصنيف على الجزء السفلي من الجهاز وتأكد من أن محول الكهرباء يتوافق مع هذا التصنيف.



يجب عدم استخدام كابلات الطاقة والملحقات والوحدات الطرفية الأخرى التالفة مع الجهاز.



حافظ على جفاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز بالقرب من السوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو تعرضه لها.



يمكنك وضع الجهاز على أجهزة الأشعة السينية (مثل تلك المستخدمة في سبور ناقلة لأمن المطار)، ولكن لا تعرض الجهاز للكشف المغناطيسي والصولجانات



شاشة الجهاز مصنوعة من الزجاج. إذا انكسر الزجاج، توقف عن استخدام الجهاز ولا تقم بلمس أجزاء الزجاج المكسورة. قم بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.



يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة، للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع.



قم بفصل التيار المتردد قبل تنظيف الجهاز. قم فقط باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش نظيفة من السليلوز الشامواه عند تنظيف شاشة الجهاز.



قم على الفور بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين فقط.



التخلص بشكل سليم

تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علماً بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.





اجعل هاتفك *Zen* جاهزاً!!

الأجزاء والميزات

قم بالإمساك بالجهاز وحمله وتصفحه بلمح البصر.



ملاحظة:

• أزل الغطاء الخلفي لعرض بطاقتي بطاقة micro SIM (وحدة تعريف المشترك الدقيقة) المزودة وبطاقة microSD.

• تدعم فتحات بطاقة micro SIM نطاقات الشبكة WCDMA و DC-HSPA و GSM/EDGE و FDD LTE.

• تدعم فتحة بطاقة microSD تنسيقات بطاقة microSDXC و microSDHC.

هام:

- لا نوصي باستخدام واقي للشاشة يمكنه أن يتداخل مع جهاز الاستشعار عن قرب. إذا أردت استخدام واقي للشاشة، تأكد أنه لا يقوم بحجب جهاز الاستشعار عن قرب.
- حافظ على بقاء الجهاز، وبالأخص شاشة اللمس، جافاً طوال الوقت. قد يتسبب الماء والسوائل الأخرى في تعطيل شاشة اللمس.
- تأكد من أن غطاء تجويف بطاقة الذاكرة/Micro-SIM مغلقاً دائماً عند تشغيل أو حمل الجهاز.

تثبيت بطاقة Micro-SIM

- تقوم وحدة تعريف بطاقة (micro-SIM) بتخزين معلومات مثل رقم هاتفك المحمول وجهات الاتصال والرسائل وغيرها من البيانات التي تمنحك الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول.
- هاتف ASUS Phone مزود بفتحتي بطاقة micro-SIM تسمح لك بإعداد واستخدام خدمات شبكتي هاتف محمول دون الحاجة إلى حمل جهازي هاتف محمول في نفس الوقت.


تنبيه:

- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام مع هاتف محمول ببطاقة micro-SIM محمولة فقط.
- لا نوصي باستخدام بطاقات SIM مقطعة في فتحة بطاقة micro-SIM.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إدراج بطاقة micro-SIM.
- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.
- لا تقم بإدراج بطاقة ذاكرة إلى فتحة بطاقة micro-SIM! إذا حدث وتم إدراج بطاقة الذاكرة في فتحة micro-SIM، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتم.

لتنشيت بطاقة Micro-SIM:

١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.


٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.



تنبيه! كن حذرًا ولا تعرض أطرافك للإصابة عند إزالتك للغطاء الخلفي.

تحذير!


- لا تستخدم مفك براغي لإزالة الغطاء الخلفي.
- لا تخلع منفذ USB.



٣- قم بتوجيه بطاقة micro-SIM مع جهات الاتصال المذهبة لأسفل ثم أدخلها في فتحة بطاقة Micro-SIM الأولى.

٤- قم بدفع بطاقة micro-SIM بكل الوسائل في الفتحة حتى تستقر بشكلٍ ثابتٍ في المكان.

٥- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.




إزالة بطاقة Micro-SIM

تنبيه: كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.

إزالة بطاقة Micro-SIM:

١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.




تنبيه! كن حذرًا ولا تعرض أطرافك للإصابة عند إزالة الغطاء الخلفي.

تحذير!

- لا تستخدم مفك براغي لإزالة الغطاء الخلفي.
- لا تخلص منفذ USB.

٣- اضغط على بطاقة micro-SIM التي تريد إزالتها، ثم قم بخلعها.

٤- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.



تركيب بطاقة ذاكرة

يدعم ASUS Phone بطاقات الذاكرة microSDHC™ و microSDXC™ مع ما يصل ساعته إلى ٦٤ جيجابايت.


ملاحظة: بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع ASUS Phone. تأكد من قيامك باستخدام بطاقات الذاكرة متوافقة فقط لمنع فقدان البيانات أو إلحاق الضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.

تنبيه!

- كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- لا تقم بإدراج بطاقة micro-SIM إلى فتحة بطاقة الذاكرة! إذا حدث وتم إدراج بطاقة micro-SIM في فتحة بطاقة الذاكرة، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.

لتركيب بطاقة الذاكرة:

- ١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.




تنبيه! كن حذرًا ولا تعرض أطرافك للإصابة عند إزالتك للغطاء الخلفي.

تحذير!


- لا تستخدم مفك براغي لإزالة الغطاء الخلفي.
- لا تخلع منفذ USB.

٢- محاذاة وإدراج بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة.

٣- قم برفع بطاقة الذاكرة بكل الوسائل في الفتحة حتى تستقر بشكلٍ ثابتٍ في المكان.



٤- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.



ملاحظة: بعد تركيب بطاقة ذاكرة مهيأة، يمكنك الوصول إلى محتوياتها من **File Manager** (مدير الملفات) < **MicroSD**.

إزالة بطاقة الذاكرة


تنبيه!

- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- قم بإخراج بطاقة الذاكرة بشكل صحيح لإزالتها بأمان من الجهاز. لإخراج بطاقة الذاكرة، اذهب إلى **Home** (الصفحة الرئيسية) < **All Apps** (كافة التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) < **Storage** (التخزين) < **Unmount external storage** (إزالة تثبيت وحدة التخزين الخارجية).

لإزالة بطاقة الذاكرة:

١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.




تنبيه! كن حذراً ولا تعرض أطرافك للإصابة عند إزالة الغطاء الخلفي.


تحذير!

- لا تستخدم مفك براغي لإزالة الغطاء الخلفي.
- لا تخلع منفذ USB.

٣- اضغط على بطاقة الذاكرة لإخراجها، ثم قم بخلعها.



٤- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.



شحن هاتف ASUS Phone

يأتي ASUS Phone مشحوناً جزئياً ولكن يجب شحنه بشكلٍ كامل قبل استخدامه للمرة الأولى. اقرأ الإشعارات والتنبيهات قبل شحن الجهاز.

هام:


- استخدم فقط مهائئ الطاقة المترددة المرفقة وكابل micro-USB لشحن ASUS Phone. قد يؤدي استخدام مهئ تيار متردد وكابل إلى إتلاف الجهاز.
- قم بتقشير الفيلم الواقي على محول التيار المتردد وكابل micro-USB قبل استخدامه مع الجهاز.
- تأكد من توصيل مهئ التيار المتردد بمنفذ تيار كهربى متوافق. يمكنك توصيل مهئ التيار المتردد بأي منفذ ١٠٠~٢٤٠ فولت متوافق.
- الجهد الناتج من محول التيار المتردد لهذا الجهاز هو DC 5.2V، 1.35A.
- عند استخدام ASUS Phone أثناء التوصيل بمنفذ تيار كهربى، يجب أن يكون منفذ التيار الكهربى قريباً من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- للحفاظ على الكهرباء، افصل محول التيار المتردد من منفذ التيار الكهربى عندما لا يكون قيد الاستعمال.
- لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أعلى ZneFone.

تنبيه!

- عند الشحن، قد يصبح ASUS Phone دافئاً. هذا أمر طبيعى، ولكن إذا أصبح جهازك ساخناً بشكل غير عادى، افصل كابل micro-USB من جهازك وأرسل الجهاز، بما فى ذلك محول التيار المتردد والكابل، إلى مسؤولى صيانة ASUS المعتمدين.
- لمنع أي تلف فى ASUS Phone أو مهئ التيار المتردد أو كابل micro-USB. تأكد من أن كابل micro-USB ومهئ التيار المتردد وأن الجهاز متصلاً بشكل صحيح قبل الشحن.

لشحن هاتف ASUS Phone :

- ١- قم بتوصيل كابل micro USB بمهبط طاقة التيار المتردد.
- ٢- قم بتوصيل مهبط التيار المتردد إلى منفذ طاقة مرتكز.
- ٣- قم بتوصيل كابل micro USB بهاتف ASUS Phone.



هام:

- قم بشحن ASUS Phone لمدة ٨ ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.
- يتم تحديد حالة شحن البطارية بواسطة الأيقونات التالية:



٤- عند اكتمال الشحن، افصل كابل USB من ASUS Phone أولاً قبل إلغاء توصيل مهبيئ التيار المتردد من منفذ الطاقة.

ملاحظات:

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن لكن ذلك قد يؤدي إلى استغراق الجهاز وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
 - شحن الجهاز عبر منفذ USB من الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
 - إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر ما يكفي من الطاقة للشحن عبر منفذ USB، قم بشحن ASUS Phone باستخدام مهبيئ تيار متردد لتوصيل التيار الكهربائي بدلاً من ذلك.
-

تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتف ASUS Phone

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يهتز الجهاز ويتم بدء التشغيل.


إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز:

- 1- إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة لتشغيلها. إذا تم تأمين الشاشة، قم بإلغاء تأمين شاشة الجهاز.
- 2- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم عند المطالبة، انقر فوق **Power off** (إيقاف الطاقة) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

وضع السكون

لضبط الجهاز على وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة إلى أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة.



الاستخدام لأول مرة

عند تشغيل جهاز Zen للمرة الأولى، سيقوم معالج الإعداد بإرشادك من خلال عملية الإعداد. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد اللغة وحدد طرق الإدخال وقم بإعداد شبكة الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi والحسابات المتزامنة وقم بتكوين خدمات الموقع. استخدم حساب Google أو ASUS لإعداد الجهاز، إذا لم يكن لديك حساب على Google أو ASUS حتى الآن، قم بإنشاء حساب.

حساب Google

يتيح لك استخدام حساب Google الاستفادة الكاملة من ميزات نظام التشغيل Android:

- تنظيم ومشاهدة كافة المعلومات من أي مكان.
- نسخ كافة البيانات احتياطياً بشكل تلقائي.
- رفع خدمات Google بسهولة من أي مكان.

حساب ASUS

وجود حساب على ASUS يتيح لك الاستمتاع بالمزايا التالية:

- خدمة دعم ASUS الشخصية وفترة ضمان ممتدة للمنتجات المسجلة.
- مساحة تخزين سحابية تقدر بـ ٥ جيجابايت.
- استلام آخر تحديثات الأجهزة والبرامج الثابتة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام معالج الإعداد لإعادة تكوين الجهاز في أي وقت على راحتك. من خلال **Home Screen** (الشاشة الرئيسية) انتقل إلى **All Apps** (كافة التطبيقات) < **Setup Wizard** (معالج الإعداد).

نصائح للحفاظ على طاقة البطارية

شحن البطارية هو شريان الحياة بالنسبة لجهاز Zen. إليك بعض النصائح للحفاظ على طاقة البطارية للمساعدة على الحفاظ على طاقة بطارية جهاز Zen.

- عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال، اضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضع السكون.
- قم بتنشيط توفير الطاقة الذكي في تطبيق موثر الطاقة.
- قم بتعيين مصطعًا صوتيًا لوضع توفير الطاقة.
- قم بتقليل السطوع الخاص بالعرض.
- قم بضبط مكبر الصوت على أقل مستوى.
- قم بتعطيل ميزة Wi-Fi.
- قم بتعطيل ميزة البلوتوث.
- قم بتعطيل ميزة Miracast.
- قم بتعطيل GPS.
- قم بتعطيل ميزة التدوير التلقائي للشاشة.
- قم بتعطيل كافة ميزات المزامنة التلقائية في الجهاز.




لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

مميزات Zen الرئيسية

الشاشة الرئيسية

احصل على تذكير بالأحداث الهامة وتحديثات التطبيق والنظام وتوقعات الطقس، والرسائل النصية من الأشخاص المهمين بالفعل بالنسبة لك من على يمين الشاشة الرئيسية.



سحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار أو اليمين لعرض الشاشة الرئيسية الممتدة

فهم الأيقونات


تظهر هذه الرموز على شريط الحالة وستساعدكم من الوضع الحالي لهاتف ASUS Phone.

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| تظهر هذه الأيقونة قوة إشارة شبكة الهاتف المحمول. |  |
| هذه الأيقونة توضح أن لديك رسالة غير مقروءة. |  |
| تظهر هذه الأيقونة قوة اتصال Wi-Fi. |  |
| تظهر هذه الأيقونة حالة بطارية ASUS Phone. |  |
| تظهر هذه الأيقونة أنه تم إدخال بطاقة microSD في ASUS Phone. |  |
| تظهر هذه الأيقونة على أنك قد أخذت لقطات من ASUS Phone. |  |
| تظهر هذه الأيقونة أن جهاز ASUS Phone قد تم ضبطه على وضع الطائرة. |  |
| تظهر هذه الأيقونة أنه قد تم تمكين نقطة اتصال Wi-Fi من ASUS Phone. |  |
| تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع توفير الذكي. |  |
| تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع كتم الصوت. |  |
| تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع الاهتزاز. |  |
| تظهر هذه الأيقونة حالة تنزيل تطبيق أو ملف. |  |
| تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع القراءة. |  |

إدارة الصفحة الرئيسية

قم بطبع السمات الخاصة بك في الشاشة الرئيسية. حدد تصميمًا جذابًا كخلفية للشاشة، قم بإضافة اختصارات للوصول السريع إلى تطبيقاتك المفضلة وقم بإضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة على المعلومات الهامة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفحات بحيث يمكنك الإضافة والوصول بسرعة أو استعراض تطبيقات أكثر أو عناصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية.

- لإضافة عناصر إلى الصفحة الرئيسية، انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية وحدد أي من هذه الفئات: التطبيقات، عناصر واجهة المستخدم، خلفية الشاشة وتحرير الصفحة.
- للانتقال من خلال صفحات الشاشة الرئيسية، قم بالسحب يمينًا أو يسارًا.



اختصارات التطبيقات

إضافة اختصارات للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها في الغالب في الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية. لإضافة اختصار لتطبيق:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Apps (التطبيقات)**.
- 2- من **All Apps (كافة التطبيقات)**، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على **Home screen (الشاشة الرئيسية)**.

لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال **Home screen (الشاشة الرئيسية)**، انقر مع الاستمرار فوق تطبيق ثم قم بسحبه إلى **X Remove (رمز الإزالة X)** أعلى الشاشة.

عناصر واجهة المستخدم

إضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة للتقويم والخرائط، وحالة البطارية وغيرها. لإضافة عنصر واجهة مستخدم:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Widgets (عناصر واجهة المستخدم)**.
- 2- من **Widgets (عناصر واجهة المستخدم)**، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.


لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال **Home screen (الشاشة الرئيسية)**، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم ثم قم بسحبه إلى **X Remove (رمز الإزالة X)** أعلى الشاشة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا النقر فوق  الشاشة الرئيسية لعرض **All Apps (جميع التطبيقات)** و **Widgets (عناصر واجهة المستخدم)**.

خلفيات الشاشة

اجعل التطبيقات والأيقونات وعناصر Zen الأخرى معينة على خلفية مصممة بشكل جذاب. قد تقوم بإضافة لون خلفية شفاف لورق الحائط من أجل قابلية القراءة والوضوح. يمكنك أيضاً اختيار الرسوم المتحركة خلفيات لكي تصبح الشاشة مبهجة.



تطبيق لون خلفية الشاشة

لتطبيق لون خلفية الشاشة:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).
- 2- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: على **Home screen** (الصفحة الرئيسية)، **Lock screen** (تأمين الشاشة)، أو **Home screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية وتأمين الشاشة) . إذا لم تكن ترغب في إضافة لون لخلفية لورق الحائط، انتقل إلى الخطوة ٥.
- 3- ضع علامة على **Background tint** (لون خلفية الشاشة)، ثم قم بضبط مستوى الشفافية.
- 4- انقر فوق  ثم حدد لون.
- 5- حدد خلفية شاشة، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

ملاحظات:

- يمكن تطبيق لون الخلفية في **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، أو **Home screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية وقفل الشاشة).
- يمكنك أيضا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من  **Settings** (الإعدادات) < **Display** (العرض) < **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).

تطبيق خلفية الرسوم المتحركة

لتطبيق خلفية الرسوم المتحركة:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).
- 2- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: في الشاشة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية وقفل الشاشة.
- 3- حدد خلفية شاشة متحركة، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

ملاحظة: يمكنك أيضا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من  **Settings** (الإعدادات) < **Display** (العرض) < **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).


الإعدادات السريعة

تمكين الوظائف بنقرة واحدة فقط وإضفاء الطابع الشخصي الخاص بجهاز ASUS Phone باستخدام الإعدادات Quick settings (السريعة). هذه الميزة فريدة من نوعها في Zen تظهر أيضاً إشعارات النظام التي تساعدك على تتبع آخر التحديثات والتغييرات على ASUS Phone.

يمكنك تشغيل الإعدادات السريعة في أي وقت تكون في حاجة إليها، حتى إذا كنت تقوم حالياً باستخدام تطبيق على ASUS Phone.

تشغيل الإعدادات السريعة

قم بالسحب من أعلى الزاوية العليا يسار شاشة ASUS Phone.



داخل الإعدادات السريعة


استخدم الإعدادات السريعة باعتبارها وصولاً بنقرة واحدة لبعض ميزات وبرامج ASUS Phone.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| انقر فوق  لتشغيل تطبيق إعدادات ASUS Phone. | إعدادات الوصول |
| انقر على  لتختار خواصاً من لوحة الإعلام بالإعدادات السريعة. | عرض قائمة إعدادات ASUS السريعة |
| انقر فوق  لعرض التحديثات الحالية والتغييرات التي طرأت على ASUS Phone. | عرض إشعارات النظام |
| من شاشة إشعارات النظام، انقر فوق  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. | الرجوع إلى شاشة الإعدادات السريعة الرئيسية |
| انقر فوق  لتشغيل تطبيق العرض. | الوصول إلى إعدادات العرض |
| انقر فوق  لتمكين أو تعطيل ميزة السطوع التلقائي لعرض ASUS Phone. | تبديل السطوع التلقائي |

استخدام لوحة إشعارات الإعدادات السريعة

توفر لوحة إشعارات الإعدادات السريعة الوصول بنقرة واحدة إلى بعض الميزات اللاسلكية وإعدادات ASUS Phone. كل ميزة من هذه الميزات تتمثل في زرٍ واحد.

ملاحظة: الزر الأزرق يشير إلى أن الميزة تم تمكينها حاليًا بينما يدل الزر الرمادي إلى تعطيل الميزة. انقر على الزر الأخضر لبدء تشغيل التطبيق.



إضافة أو إزالة أزرار

لإضافة أو إزالة أزرار موجودة من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة:


- 1- قم بتنشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- انقر فوق المربع الموجود بجانب الميزة لإضافته أو إزالته من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة.

ملاحظة: يشير المربع المحدد إلى أن زر الميزة يمكن الوصول إليه عبر لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة في حين أن المربعات غير المحددة تعني العكس.

- 3- انقر فوق  للرجوع إلى وعرض لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة الحالية

استخدام إشعارات النظام

بداخل إشعارات النظام، يمكنك مشاهدة إتمام آخر التحديثات والتغييرات في النظام التي تحدث في جهاز ASUS Phone. معظم هذه التغييرات تعتبر بيانات وأنظمة ذات صلة. شاشة إشعارات النظام بديهية ويمكنها الانتقال من خلال الطرق التالية:




إعدادات لوحة مفاتيح ASUS

قم بإنشاء رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني وكلمات مرور لتسجيل الدخول باستخدام لوحة مفاتيح ASUS Phone التي تعمل باللمس.

للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح ASUS:

- 1- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- مرر شاشة **Settings** (الإعدادات) لأسفل وحدد **Language & input** (اللغة والإدخال).



- 3- انقر فوق  بجوار **ASUS keyboard settings** (إعدادات لوحة مفاتيح ASUS).

- 4- قم بتكوين الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.

البحث الصوتي


قم بإنشاء أوامر صوتية لجهاز ASUS Phone ثم استمع إليها واتخاذ الإجراءات باستخدام تطبيق البحث الصوتي. باستخدام البحث الصوتي، يمكنك إجراء الأوامر الصوتية لإنجاز ما يلي:

- البحث عن البيانات والمعلومات على الإنترنت أو على ASUS Phone
- تشغيل التطبيقات داخل ASUS Phone
- الحصول على اتجاهات الذهاب إلى موقع

هام! يجب أن يكون ASUS Phone متصلاً بالإنترنت لتكون قادراً على استخدام هذه الميزة.

تشغيل البحث الصوتي

- 1- انقر فوق **Voice Search** (البحث الصوتي).
- 2- بمجرد أن يتحول زر المايك إلى اللون الأحمر، ابدأ في نطق الأمر الصوتي.




ملاحظة: تحدث بوضوح واستخدم عبارات موجزة عند التحدث في جهاز ASUS Phone. هذا يساعدك أيضاً على بدء أوامر مع أفعال متعلقة بميزة ASUS Phone التي تريد استخدامها.

تخصيص نتائج البحث الصوتي من مجموعة البحث بالهاتف


إذا كنت ترغب في تعيين معلمات لنتائج البحث الصوتي التي تم جمعها من حساب Google وبيانات ASUS Phone، يمكنك فعل ذلك باستخدام الخطوات التالية:

١- على الشاشة الرئيسية لهاتف ASUS Phone، انقر فوق **Voice Search** (البحث الصوتي).


٢- انقر فوق **Settings** (الإعدادات).



٣- انقر فوق **Phone search** (بحث الهاتفف).



٤- ضع علامة في مربع مجموعات البحث التي ترغب في تضمينها كمصدر عند استخدام **Voice Search** (البحث الصوتي).



تأمين الشاشة

افتراضياً، تظهر شاشة التأمين بعد تشغيل الجهاز وأثناء إلغاء وضع السكون. من شاشة التأمين، يمكنك الانتقال إلى نظام Android® الخاص بالجهاز عن طريق التمرير على اللوحة التي تعمل باللمس. يمكن تخصيص تأمين شاشة الجهاز أيضاً لتنظيم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والتطبيقات.


تخصيص تأمين الشاشة

إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات تأمين الشاشة من خيار السحب الافتراضي، راجع الخطوات التالية:

- 1- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد تأمين الشاشة.



- 3- في الشاشة التالية، انقر فوق تأمين الشاشة.



- 4- انقر فوق خيار تأمين الشاشة الذي ترغب في استخدامه.


توصيل ASUS Phone بالكمبيوتر

قم بتوصيل ASUS Phone لمنفذ USB في الكمبيوتر لشحنه أو لنقل الملفات بين الأجهزة.


ملاحظات:

- الشحن من خلال منفذ USB في الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر يكفي من الطاقة لشحن ASUS Phone، قم بشحن ASUS Phone عبر منفذ طاقة مرتكز بدلاً من ذلك.

التوصيل بجهاز notebook



التوصيل بجهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي



لتوصيل ASUS Phone بالكمبيوتر:

- ١- قم بتوصيل موصل micro USB بجهاز ASUS Phone.
- ٢- قم بتوصيل موصل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.



أسلوب الاستدعاء


إدارة جهات الاتصال

إضافة أو استيراد أو تصدير جهات اتصال من بطاقة SIM الخاصة بك أو حسابات البريد الإلكتروني إلى ASUS Phone أو العكس.

إضافة جهات اتصال

لإضافة جهات اتصال:

- 1- انقر فوق تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر فوق **+**.
- 2- في شاشة جهات الاتصال، حدد الحساب الذي تريد حفظه في جهة الاتصال لديك:
 - أ- الجهاز
 - ب- مخزن بطاقة SIM
 - ج- حساب البريد الإلكتروني



ملاحظة: إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني، انقر فوق **إضافة حساب** ثم قم بإنشاء حساب.

- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية لإضافة وحفظ جهة الاتصال الجديدة.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال والبيانات الخاصة بها من مصدر جهة اتصال واحد إلى ASUS Phone أو حساب البريد الإلكتروني أو بطاقة micro SIM.

لاستيراد جهات اتصال:

١- انقر فوق تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر فوق **Manage contacts (إدارة جهات الاتصال)**.

٢- انقر فوق **Import/export (استيراد/تصدير)** ثم قم بالتحديد من بين خيارات الاستيراد التالية:

أ- الاستيراد من بطاقة SIM

ب- الاستيراد من المخزن

٣- قم بالتحديد من بين الحسابات التالية لحفظ جهة الاتصال:

أ- حساب/حسابات البريد الإلكتروني

ب- الجهاز

ج- SIM

٤- ضع علامة لتحديد جهات الاتصال التي ترغب في استيرادها وعند الانتهاء من ذلك، انقر فوق **Import (استيراد)**.

تصدير جهات اتصال

قم بتصدير جهات الاتصال إلى أي حسابات تخزين في ASUS Phone.

- ١- انقر فوق **Contacts app (تطبيق جهات الاتصال)** ثم انقر فوق  < **Manage contacts (إدارة جهات الاتصال)**.
- ٢- انقر فوق **Import/export (استيراد/تصدير)** ثم قم بالتحديد من بين خيارات التصدير التالية:
 - أ- قم بالتصدير إلى بطاقة SIM
 - ب- التصدير إلى المخزن
- ٣- انقر لتحديد جهات الاتصال من الحسابات التالية:
 - أ- كافة جهات الاتصال
 - ب- حساب/حسابات البريد الإلكتروني
 - ج- الجهاز
 - د- SIM
- ٤- حدد جهات الاتصال التي تريد تصديرها.
- ٥- عند الانتهاء، انقر فوق **Export (تصدير)**.

إجراء واستقبال مكالمات

إجراء مكالمة

يعرض لك ASUS Phone العديد من الطرق لإجراء مكالمة. قم بطلب الاتصال بأصدقائك من قائمة الأسماء المحفوظة أو اطلب رقم الهاتف مباشرةً أو حتى قم بطلب الرقم دون الحاجة لمفتاح في رمز مرور على شاشة التأمين.

إجراء اتصال من تطبيق جهات الاتصال

استخدم تطبيق جهات الاتصال لإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.
لإجراء مكالمة عبر تطبيق جهات الاتصال:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم ابحث عن اسم جهة الاتصال التي تريد إجراء مكالمة معها.

ملاحظة: لعرض كافة جهات الاتصال، انقر فوق **Contacts to display (جهات الاتصال لعرض)** القائمة المنسدلة ثم ضع علامة على كافة الحسابات.

٢- انقر فوق اسم الحساب ثم انقر فوق الرقم.

طلب رقم هاتفي

استخدم تطبيق الهاتف لطلب رقم هاتفي بشكل مباشر.
لإجراء مكالمة عبر تطبيق الهاتف:

١. هناك طريقتان لبدء تشغيل تطبيق **Phone (الهاتف)** حسب حالة جهازك:

- إذا كان هاتفك نشطًا، فانقر على تطبيق **Phone (الهاتف)** من الشاشة الرئيسية ثم انقر على المفاتيح المكتوبة عليها أرقام.
- إذا كان هاتفك مغلقًا، فاسحب  في أي اتجاه لبدء تشغيل تطبيق **Phone (الهاتف)** ثم انقر على المفاتيح المكتوبة عليها أرقام.

٢. انقر على **Call (اتصال)** للاتصال بالرقم.

استلام مكالمة

تضيئ شاشة ASUS Phone التي تعمل باللمس عندما يكون هناك مكالمة واردة. يختلف أيضًا عرض المكالمة الواردة، وهذا يتوقف على حالة ASUS Phone.

الرد على مكالمة

هناك طريقتان للرد على المكالمة تعتمد على حالة ASUS Phone:

- إذا كان الجهاز نشطًا، انقر فوق **Answer** (رد). لرفض المكالمة، انقر فوق **Decline** (رفض).
- إذا كان الهاتف مؤمنًا، قم بسحب  إلى  للرد أو إلى  لرفض المكالمة.



ملاحظة: يمكنك أيضًا إرسال رسالة لرفض المكالمة. قم بسحب الرفض مع إرسال رسالة لأعلى ثم حدد من خيارات العرض ما ستقوم بإرساله في الرسالة.

نسخ احتياطي/استعادة سجل المكالمات

خزّن سجلات المكالمات في ASUS Phone لتتبع المكالمات التي استلمتها أو أجريتها أو المكالمات الفائتة. يمكنك أيضًا إرسال سجلات المكالمات المحفوظة إلى حساب التخزين الخاص بك على الإنترنت أو إرساله عبر تطبيق البريد الإلكتروني المثبت في ASUS Phone.

إنشاء نسخة احتياطية لسجل المكالمات

لإجراء نسخ احتياطي لسجلات المكالمات:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Phone (الهاتف)** ثم انقر فوق  لإخفاء لوحة المفاتيح.
- 2- انقر فوق  ثم انقر فوق **سجل المكالمات احتياطيًا**.
- 3- انقر فوق **نسخ سجل المكالمات احتياطيًا للجهاز** لحفظ نسخة سجل المكالمات الاحتياطية في ASUS Phone. لإرسال نسخة سجل المكالمات الاحتياطية عبر البريد الإلكتروني، انقر فوق **نسخ سجل المكالمات احتياطيًا إلى الجهاز وإرساله**.
- 4- اكتب اسم ملف النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق **OK (موافق)**. بعد نجاح النسخ الاحتياطي، انقر فوق **OK (موافق)**.

تخزين نسخ سجلات المكالمات الاحتياطية

لتخزين نسخ سجلات المكالمات الاحتياطية:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Phone (الهاتف)** ثم انقر فوق  لإخفاء لوحة المفاتيح.
- 2- انقر فوق  ثم انقر فوق **استعادة سجل المكالمات**.
- 3- حدد نسخة احتياطية سجل المكالمات التي تريد استعادة، انقر فوق **OK (موافق)**.
- 4- بعد نجاح الاستعادة، انقر فوق **OK (موافق)**.
- 5- انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات المخزنة.

البريد الصوتي

تلق رسائل البريد الصوتي على هاتفك أو حاسوبك اللوحي.

لتلقي رسائل البريد الصوتي الخاصة بك:

انقر على **Settings** (الإعدادات) < **Call Settings** (إعدادات الاتصال) < **Voicemail** (البريد الصوتي). انقر على ١ الموجود على لوحة المفاتيح نقرًا مطولًا للوصول إلى بريدك الصوتي.



إرسال رسائل وغير ذلك

الرسائل

يُتيح لك إرسال الرسائل أو الرد الفوري أو الرد في وقتٍ لاحقٍ على رسائل مهمة من جهات الاتصال لديك في أي من بطاقات SIM المثبتة على الجهاز. يمكنك أيضاً إرسال مؤشرات ترابط الرسائل أو المحادثات مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني لابقائهم في الحلقة.

الإرسال أو الرد على الرسائل

لبدء مؤشر ترابط رسائل:

- ١- من **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، انقر فوق ، ثم انقر فوق **+**.
- ٢- في الحقل **To (إلى)**، قم بإدخال الرقم أو انقر فوق **+** لتحديد جهة اتصال من قائمتك.
- ٣- قم بالبدء في إنشاء رسالة في الحقل **Type message** (كتابة رسالة).
- ٤- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

إعداد خيارات الرسائل

يمكنك إعادة إرسال مؤشر ترابط رسالة أو محادثة مع الآخرين، وإرسال إنذار لكي تتمكن من الرد على الرسائل المهمة في الوقت المناسب. لإعادة إرسال المحادثة بالرسائل النصية القصيرة:

- ١- من **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، انقر فوق .
- ٢- انقر لتحديد صورة المرسل، ثم انقر فوق  **Forward SMS conversation** (إعادة إرسال المحادثة بالرسائل النصية القصيرة).
- ٣- انقر فوق **Select All** (تحديد الكل) أو أي من الرسائل من مؤشر الترابط، ثم انقر فوق **Forward** (إعادة إرسال).
- ٤- في الحقل إلى انقر فوق **+** لتحديد عنوان بريد إلكتروني خاص بجهة الاتصال.
- ٥- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه. ستتم إعادة إرسال المحادثة كرسالة MMS (خدمة الرسائل المتعددة الوسائط).

ملاحظات:

- تأكد من أن لديك اشتراك MMS مع مزود خدمة الهاتف المحمول.
- تأكد من تمكين وصول البيانات إلى الجهاز. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  **Settings** (الإعدادات) **< More...** (المزيد...) **< Mobile networks** (شبكات الهاتف المحمول)، ثم انقر فوق **Data enabled** (البيانات الممكنة).
- يتم تطبيق معدلات بيانات الهاتف المحمول والرسائل عند إعادة توجيه المحادثات إلى الآخرين.

لتعيين رسالة كمهمة الرد لاحقاً:

عندما تتلقى رسالة مهمة في وقت غير ملائم، يمكنك إضافتها إلى قائمة المهام حتى تتمكن من الرد عليها في وقت لاحق.

- ١- في شاشة الرسائل، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق **Reply later** (الرد لاحقاً). تمت إضافة الرسالة إلى مهام **Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٣- عندما تكون جاهزاً للرد على الرسالة، انقل إلى تطبيق **Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً) من **All Apps** (كافة التطبيقات).

Omlet Chat

يُعتبر Omlet Chat تطبيق رسائل إنترنت يسمح لك بالردشة مع الأصدقاء على الفور وإرسال رسائل وسائط متعددة وتخزين البيانات في أي حسابات سحابية بشكلٍ سري وخاص.

ملاحظة: قد يكون تطبيق Omlet Chat متوفرًا فقط في بعض البلدان.

التسجيل في Omlet Chat

هناك طريقتان للتسجيل في Omlet Chat، عبر رقم الهاتف المحمول وحساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook.

تسجيل رقم الهاتف المحمول

استخدم رقم الهاتف المحمول لتسجيل الدخول إلى Omlet Chat. لتسجيل رقم الهاتف المحمول:

- 1- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق **Omlet Chat**.
- 2- في صفحة تسجيل الدخول، حدد بلدك وأدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ثم انقر فوق **Next (التالي)**. يقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز PIN لإكمال التسجيل.
- 3- اكتب رمز PIN ثم انقر فوق **Next (التالي)**.
- 4- اكتب اسمك ثم انقر فوق **البدء**.
- 5- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائيًا، انقر فوق **موافق! لنفعلها!** إذا أردت إضافة أصدقائك يدويًا، انقر فوق **لا شكرًا**.

ملاحظات:

- تظهر سلسلة من الشاشات لإدخالها في التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة Omlet Chat الرئيسية.
- يمكن لتطبيق Omlet Chat إضافة جهات اتصال مثبتة في الأجهزة إلى Omlet Chat فقط.

- 6- على شاشة Omlet Chat الرئيسية، انقر فوق **START CHAT (بدء الدردشة)** ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في إجراء دردشة معها.

تسجيل حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook

استخدم حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook لتسجيل الدخول إلى Omlet Chat.
لتسجيل حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook:

- ١- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق Omlet Chat.
- ٢- في صفحة تسجيل الدخول، انقر فوق، ربط حساب مختلف هنا لتحديد حساب من البريد الإلكتروني أو Facebook، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية.
 - إذا قمت بتحديد بريد إلكتروني، اكتب حساب البريد الإلكتروني ثم انقر فوق التالي. سيقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال رسالة تأكيد إلى حساب البريد الإلكتروني.
 - إذا قمت بتحديد Facebook، سيأخذك تطبيق Omlet Chat إلى Facebook لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
- ٣- اكتب اسمك ثم انقر فوق البدء.
- ٤- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائيًا، انقر فوق موافق! لنفعلها! إذا أردت إضافة أصدقائك يدويًا، انقر فوق لا شكرًا.

ملاحظات:

- تظهر سلسلة من الشاشات لإدخالها في التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة Omlet Chat الرئيسية.
- يمكن لتطبيق Omlet Chat إضافة جهات اتصال مثبتة في الأجهزة إلى Omlet Chat فقط.

٥- على شاشة Omlet Chat الرئيسية، انقر فوق بدء الدردشة ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في إجراء دردشة معها.


إرسال دعوات Omlet

لإضافة جهات اتصال إلى Omlet Chat، تحتاج إلى إرسال دعوة لأصدقائك لتنزيل واستخدام Omlet Chat. لإرسال دعوات Omlet:

- ١- انقر فوق **Contacts (جهات الاتصال)** في قائمة Omlet Chat.
- ٢- من شاشة إضافة جهات اتصال، انقر فوق **Invite a friend (دعوة صديق)** ثم قم بالتحديد من بين الخيارات التالية:
 - دعوة بريد إلكتروني أو رقم هاتف. كتابة رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص بالأصدقاء ثم النقر فوق **انتقال**.
 - دعوة أصدقاء Facebook. النقر لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook.
 - دعوة أصدقاء دفتر العناوين. النقر لدعوة الأصدقاء من قائمة جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني.
- ٣- يجمع تطبيق Omlet Chat جهات الاتصال الخاصة بالحساب. بعد تحديد جهات الاتصال، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.
 - لتطبيق Facebook، ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق **Send (إرسال)**.
 - لدفتر العناوين، ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق **SEND INVITES (إرسال دعوات)**.

استخدام Omlet chat

قم بإرسال الرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط للترفيه والإبداع والمحادثة التفاعلية.
لبدء محادثة، انقر فوق **Contacts (جهات الاتصال)** من القائمة Omlet Chat ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال.



إرسال رسالة دردشة

لإرسال رسالة دردشة، اكتب في رسالتك في حقل ما الأخبار ثم انقر فوق .

إرسال رسالة صوتية

لإرسال رسالة صوتية، انقر مع الاستمرار فوق  أثناء نطق الرسالة ثم إزالة الضغط عن  للإرسال.


إرسال ملصقًا ظاهريًا

لإرسال ملصقًا ظاهريًا، انقر فوق 😊 ثم حدد ملصقًا من الملصقات الظاهرية المتوفرة.

ملاحظة: يمكنك تنزيل المزيد من الملصقات الظاهرية من Sticker Store. لتنزيل ملصقات ظاهرية، انقر فوق 😊 < + ثم انقر فوق ⬇️.


إرسال رسائل وسائط متعددة

من مؤشر ترابط المحادثة، انقر فوق + ثم قم بالتحديد من بين تلك الأيقونات لإرسال رسالة وسائط متعددة محددة.



قم بسحب الشاشة التي تظهر أعلاه إلى أعلى لإظهار هذه الأيقونات:





الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات Exchange، Gmail، Yahoo! Mail، Outlook.com، POP3/IMAP حتى تتمكن من استلام وإنشاء وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من الجهاز. يمكنك أيضًا مزامنة جهات اتصال البريد الإلكتروني من هذه الحسابات على ASUS Phone.

هام! يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لكي تتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني أو إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني من الحسابات المضافة.

إعداد حساب بريد إلكتروني

لإعداد حساب بريد إلكتروني:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Email (البريد الإلكتروني)** لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢- انقر فوق موافق البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.

٣- اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وانقر فوق **Next (التالي)**.

ملاحظة: انتظر حتى يقوم الجهاز بالتحقق تلقائيًا من إعدادات خادم البريد الصادر والوارد.

٤- قم بتكوين إعدادات الحساب مثل فحص تردد علبة الوارد أو الأيام المتزامنة أو إشعار رسائل البريد الإلكتروني الواردة. عند الانتهاء، انقر فوق **Next (التالي)**.

٥- اكتب اسم الحساب الذي تريده ليتم عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **Next (التالي)** لتسجيل الدخول إلى علبة الوارد.

إضافة حسابات بريد إلكتروني

لإضافة حسابات بريد إلكتروني أخرى:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق البريد الإلكتروني لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.
- ٢- انقر فوق  < Settings (الإعدادات) ثم انقر على  لإضافة حساب بريد إلكتروني.
- ٣- انقر فوق موفر البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.
- ٤- اتبع الإرشادات التالية لاستكمال إنشاء حساب البريد الإلكتروني الجديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الرجوع إلى الخطوات من ٣ إلى ٥ في قسم إعداد حساب بريد إلكتروني بهذا الدليل لإكمال عملية الإعداد هذه.

Gmail

باستخدام تطبيق Gmail، يمكنك إنشاء حساب Gmail جديد أو مزامنة حساب Gmail الحالي لديك حتى تتمكن من إرسال واستقبال وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من جهازك.

إعداد حساب Gmail

١- انقر فوق **Google** ثم انقر فوق **Gmail**.

٢- انقر فوق **Existing (موجود)** واكتب حساب Gmail الموجود وكلمة المرور ثم انقر فوق ▶.

ملاحظات:

- انقر فوق **New (جديد)** إذا كنت لا تمتلك حساب Google.
- عند تسجيل الدخول، يجب عليك الانتظار أثناء اتصال الجهاز مع خوادم Google لإعداد حسابك.

٣- استخدم حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطي لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق ▶ لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail.

هام! إذا كان لديك عدة حسابات بريد إلكتروني بجانب Gmail، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني لإعداد والوصول إلى كافة حسابات البريد الإلكتروني.



٦

لحظات الالتقاط

تشغيل تطبيق الكاميرا

التقاط صور ومقاطع فيديو منقطعة باستخدام تطبيق كاميرا ASUS Phone. ارجع إلى أي من الخطوات التالية لفتح التطبيق الكاميرا.

من شاشة التأمين

قم بسحب  حتى يتم تشغيل تطبيق الكاميرا.

استخدام عنصر واجهة مستخدم الكاميرا

من شاشة التأمين، قم بالسحب يميناً لتشغيل عنصر واجهة مستخدم الكاميرا الذي يقوم تلقائياً بفتح تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

انقر فوق **Camera** (الكاميرا).

استخدم مفتاح الصوت

أثناء ضبط ASUS Phone على وضع السكون، انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح الصوت لإلغاء وضع السكون والبدء فوراً في تشغيل تطبيق الكاميرا.

ملاحظة: قبل استخدام مفتاح الصوت لتشغيل تطبيق الكاميرا، قم بتمكين هذه الوظيفة من **Settings** (الإعدادات) < **Lock screen** (تأمين الشاشة)، ثم تمرير الكاميرا الفورية إلى **ON** (تشغيل).

استخدام الكاميرا لأول مرة

بعد تشغيل الكاميرا للمرة الأولى، تظهر ميزتين متتاليتين لمساعدتك على البدء: مواقع البرنامج التعليمي والصورة.

البرنامج التعليمي

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كاميرا ASUS Phone، سوف تواجه الشاشة البرنامج التعليمي التالية بعد تشغيل تطبيق **Camera (الكاميرا)**. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة.

١- في شاشة البرنامج التعليمي، انقر فوق **Skip (تخطي)** إذا أردت عرض أو **Start (بدء)** عرض البرنامج التعليمي الأساسي حول استخدام الكاميرا.

٢- بعد التتصت على أي من هذه الخيارات، ستقوم بالمتابعة إلى شاشة مواقع الصور.


مواقع الصور

بعد الانتقال عبر شاشة البرنامج التعليمي، تظهر شاشة مواقع الصور لمساعدتك في إنشاء علامات الموقع تلقائيًا للصور ومقاطع الفيديو. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة:

- ١- على الشاشة صورة المواقع، انقر فوق **No thanks** (لا شكرًا) للمتابعة إلى شاشة الكاميرا أو **Yes** (نعم) لإنشاء علامات لموقع الصور والفيديو الملتقط.
٢. حوّل **Location** (موقع) على **ON** (تشغيل) لتمكين خاصية تحديد الموقع.
٣. انقر على **Agree** (موافق) التي ستظهر في الشاشة التالية لتمكين الخاصية بالكامل.
٤. انقر على **Yes** (نعم) الظاهرة في رسالة التأكيد للسماح لكافة تطبيقات Google بالوصول إلى الموقع، أو على **Not now** (ليس الآن) لإعداد ذلك لاحقًا.
٥. انقر على  للذهاب إلى شاشة Camera (الكاميرا).

شاشة الكاميرا الرئيسية

انقر فوق الأيقونات لبدء استخدام الكاميرا واستكشاف ميزات الصور والفيديو الموجودة في ASUS Phone.



* في النماذج المحددة فقط

إعدادات الصورة


ضبط مظهر الصور التي تم التقاطها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- ١- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- ٢- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.


الصورة

تكوين جودة الصورة باستخدام هذه الخيارات.



وضع التصوير

قم بتعيين سرعة الغالق على وضع **Timer (الموقت)** أو قم بتغيير سرعة **Burst (الحجم)** وفقًا لهذا الخيار.



التركيز والتعرض

قم بتمكين التعرض التلقائي باللمس أو كشف الوجه وفقًا لهذا الخيار.



إعدادات الفيديو


ضبط مظهر مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- 1- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- 2- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.

الصورة

تكوين جودة الفيديو باستخدام هذه الخيارات.



التركيز والتعرض

قم بتمكين التعرض التلقائي باللمس وفقاً لهذا الخيار.



ميزات الكاميرا المتقدمة

استكشاف طرق جديدة لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو والتقاط لحظات خاصة إضافية باستخدام ميزات الكاميرا المتقدمة من ASUS Phone.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور. الميزات المتوفرة قد تختلف حسب النموذج.

وقت التراجع

بعد تحديد **Time Rewind (وقت التراجع)**، يبدأ الغالق في التقاط لقطات الفصل في ثابنتين قبل القيام بالضغط فعلياً على زر الغالق. وكنتيجة، ستحصل على خط زمني للصور حيث يمكنك اختيار أفضل صورة لحفظها في المعرض.

ملاحظة: لا يمكن استخدام ميزة وقت التراجع على الكاميرا الخلفية.

صور وقت التراجع الملتقطة

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- 2- انقر فوق  < **Time Rewind (وقت التراجع)**.
- 3- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط الصور.

استخدام عرض وقت التراجع

- 1- بعد الضغط على الغالق، يظهر عرض وقت التراجع على الشاشة أعلى الصورة الملتقطة. قم بتدوير الزر في العارض للاستعراض من خلال الصور التي أخذتها للتو.

ملاحظة: انقر فوق **Best (الأفضل)** لعرض اقتراح أفضل صورة من الخط الزمني.

- 2- حدد الصورة ثم انقر فوق **Done (تم)** لحفظها في المعرض.

نطاق ديناميكي عالي (HDR)

ميزة النطاق الديناميكي العالي (HDR) أنه يسمح لك بأخذ صور أكثر تفصيلاً عن الضوء المنخفض والمشاهد المتباينة للغاية. يستحسن استخدام النطاق الديناميكي العالي (HDR) عند التقاط الصور على المواقع المضاءة، مما يساعد على توازن الألوان التي تم إنتاجها في الصورة.

التقاط صور ذات نطاق ديناميكي عالي (HDR)

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < HDR.
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور HDR.

بانوراما

التقاط صور من زوايا مختلفة باستخدام البانوراما. الصور التي تم التقاطها من منظور زاوية واسعة تلقائياً متداخلة معاً باستخدام هذه الميزة.

التقاط صور بانورامية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < Panorama (بانوراما).
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت ثم حرك ASUS Phone إلى اليمين أو اليسار لالتقاط المشهد.

ملاحظة: أثناء تحريك ASUS Phone، يظهر الخط الزمني للصور المصغرة على الجزء السفلي من الشاشة حيث يتم التقاط المشهد.

- ٤- انقر فوق  عند الانتهاء.

ليلي

التقط صور مضاءة جيداً حتى في الليل أو في حالات الإضاءة المنخفضة باستخدام الميزة الليلية الموجودة في ASUS Phone.

ملاحظة: حافظ على ثبات يديك قبل وأثناء قيام ASUS Phone بالتقاط صورة لعدم التقاط صورة باهتة.

التقاط صوراً ليلية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < Night (ليلي).
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور ليلية.

الضوء الخافت

حل مشاكل الإضاءة باستخدام ميزة الضوء المنخفض في ASUS Phone. هذه الميزة تحسن استخدام لقطات الفصل في إعدادات التصوير في الإضاءة المنخفضة.

التقاط صورًا منخفضة الإضاءة

- ١ - من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- ٢ - انقر فوق  < **Low light** (ضوء منخفض).
- ٣ - انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور منخفضة الإضاءة.

التقاط مقاطع فيديو منخفضة الإضاءة

- ١ - من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- ٢ - انقر فوق  < **Low light** (ضوء منخفض).
- ٣ - انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط مقاطع فيديو منخفضة الإضاءة.

تصوير ذاتي

استفد من المواصفات الكاميرا الخلفية عالية الميجابيكسل دون القلق بشأن الضغط على زر الغالق. باستخدام التقاط الوجه، يمكنك تعيين ASUS Phone لالتقاط ما يصل إلى أربعة وجوه باستخدام الكاميرا الخلفية ثم التقاط الصورة الذاتية أو الصورة الذاتية الجماعية تلقائياً.

التقاط صوراً ذاتية

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < **Selfie (تصوير ذاتي)**.
- ٣- انقر فوق  لاختيار عدد الأشخاص المراد تضمينهم في الصورة.
- ٤- استخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط الوجوه وانتظر حتى يصدر ASUS Phone صوت صفير، مع العد التنازلي قبل التقاط الصورة.
- ٥- يظهر عارض وقت التراجع أعلى الشاشة في الصورة الملتقطة. قم بتدوير الزر في العارض للاستعراض من خلال الصور التي أخذتها للتو.
- ٦- حدد الصورة ثم انقر فوق **Done (تم)** لحفظها في المعرض.

مصغر

محاكاة تأثير إمالة التحول من عدسات DSLR عبر ميزة المصغر. يسمح لك استخدام هذه الميزة بالتركيز على مجالات محددة في الموضوع وإضافة تأثير بوكيه الذي يمكن استخدامه على كل الصور والفيديو باستخدام ASUS Phone.

التقاط صورًا مصغرة

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- 2- انقر فوق  < **Miniature (مصغر)**.
- 3- انقر فوق  أو  لتحديد منطقة التركيز.
- 4- انقر فوق  أو  لزيادة أو تقليل تمويه الخلفية.
- 5- انقر فوق  لالتقاط صورًا مصغرة.

عمق الميدان

النقط لقطات الماكرو مع خلفية ناعمة باستخدام عمق الميدان. ميزة هذه الدعوى هي تقريب صور من الموضوعات للحصول على نتيجة أكثر تحديدًا وإثارة.

التقاط صورًا مع عمق الميدان

- 1- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- 2- انقر فوق  < **Smart remove (الإزالة الذكية)**.
- 3- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور الماكرو.

الإزالة الذكية

تخلص من التفاصيل غير المرغوب فيها على الفور بعد التقاط الصورة باستخدام ميزة الإزالة الذكية.

الإزالة الذكية للصور الملتقطة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < **Smart remove** (الإزالة الذكية).
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور يمكن تحريرها باستخدام الإزالة الذكية.
- ٤- تظهر الشاشة التالية الصورة التي قمت بالتقاطها وأي كائنات قابلة للإزالة قد تحتاج إلى حذفها.
- ٥- انقر فوق  لإزالة الكائنات الملتقطة أو  لحذف الصورة والرجوع إلى تطبيق الكاميرا.

كافة الابتسامات

التقاط الابتسامة المثالية أو أسخف تعبيرات الوجه من مجموعة من الصور باستخدام ميزة كافة الابتسامات. هذه الميزة تمكنك من التقاط خمسة صور على التوالي بعد الضغط على زر غالق الكاميرا والكشف عن وجوه على الصورة تلقائيًا للمقارنة.

الإزالة الذكية للصور الملتقطة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < **Smart remove** (الإزالة الذكية).
- ٣- انقر فوق  أو مفتاح الصوت لبدء التقاط صور يمكن تحريرها باستخدام كافة الابتسامات.
- ٥- اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتحديد أفضل الصور.

التجميل

تمتع أثناء وبعد التقاط الصور مع عائلتك وأصدقائك باستخدام ميزة التجميل من ASUS Phone. عند التمكين، تسمح لك هذه الميزة بالقيام بالتحسينات الجمالية مباشرةً على الوجه المستهدف قبل الضغط على زر الغالق.

التقاط صورًا محسنة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < **Beautification (تجميل)**.
- ٣- انقر  لبدء التقاط الصور التي يمكن تحريرها باستخدام ميزات التجميل.

GIF متحركة

قم بإنشاء صور GIF (تنسيق تبادل رسومات) متحركة مباشرةً من كاميرا ASUS Phone باستخدام ميزة GIF متحركة.

التقاط صورًا محسنة

- ١- من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق  < **GIF**.
- ٣- انقر  لبدء التقاط الصور التي يمكن تحويلها إلى GIF متحركة.

الفاصل الزمني

ميزة الفاصل الزمني لفيديو ASUS Phone تسمح لك بالتقاط اللقطات في فاصل تشغيل زمني تلقائي. في الواقع، يبدو أن الأحداث تتحرك بطريقة سريعة إلى الأمام على الرغم من أنها وقعت بالفعل، وسجلت بين فترات طويلة.

تسجيل مقاطع فيديو في الفاصل الزمني

- ١ - من شاشة تطبيق الكاميرا الرئيسية، انقر فوق .
- ٢ - انقر فوق  < Time lapse (الفاصل الزمني).
- ٣ - انقر فوق  لبدء التقاط مقاطع فيديو في الفاصل الزمني.

رابط حفلة

تمكين رابط الحفلة ومشاركة الصور في الوقت الحقيقي سواء بإنشاء مجموعة أو الانضمام إلى مجموعة موجودة. إرسال واستقبال الصور الملتقطة حديثاً بين الأصدقاء، حتى بدون الاتصال بالإنترنت، باستخدام ميزة Zen هذه.


هام! هذه الميزة متوفرة فقط مع أجهزة بها رابط حفلة.

مشاركة الصور

لمشاركة الصور الملتقطة مباشرة من كاميرا ASUS Phone:

١- قم بتشغيل **Camera** (الكاميرا) ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق  < **OK** (موافق).



٣- (أختياري) في الشاشة الرئيسية لرابط الحفلة، قم بتعيين العناصر التالية:



انقر فوق ذلك لإنشاء اسم مجموعة جديد لهاتف ASUS Phone.

انقر فوق ذلك إذا كنت ترغب في حماية كلمة سر الوصول إلى مجموعتك.

٤- انقر على **Create a group** (إنشاء مجموعة) أو **Join a group** (الانضمام إلى مجموعة) < Scan (مسح) لبدء مشاركة الصور المُلتقطة بواسطة هاتف ZenFone خاصتك أو استقبال الصور من أجهزة أشخاص آخرين الربط بينها مُمكن.

هام! إذا قمت بإنشاء جروب محمي بكلمة مرور، ستحتاج إلى مشاركة كلمة المرور مع المستلمين المطلوبين لاستلام الصور. إذا كنت تريد الانضمام إلى مجموعة محمية بكلمة مرور، فاطلب من المالك كلمة المرور للمتابعة.




المعرض



استخدام المعرض

عرض الصورة وتشغيل مقاطع الفيديو على ASUS Phone باستخدام تطبيق المعرض. هذا التطبيق يسمح لك أيضاً بتحرير أو مشاركة أو حذف ملفات الصور والفيديو المخزنة في ASUS Phone. من المعرض، يمكنك عرض الصور في عرض الشرائح أو النقر لعرض الصورة المحددة أو ملف الفيديو. لتشغيل المعرض، انقر فوق  < Gallery (المعرض).


الشاشة الرئيسية



عرض ملفات من مواقع مصدر آخر

بشكلٍ افتراضي، يقوم المعرض بعرض كافة الملفات على ASUS Phone وفقاً لمجلدات الألبومات الخاصة بهم. لعرض ملفات من مواقع أخرى يمكن الوصول إليها عبر ASUS Phone:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- 2- انقر فوق أي من مواقع المصدر التالية لعرض الملفات الخاصة بكلٍ منها.



هام! مطلوب الاتصال بالإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو وفقاً للصور السحابية وصور الأصدقاء.

مشاركة ملفات من المعرض

لمشاركة ملفات من المعرض:

- ١ - من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد مشاركتها.
- ٢ - بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
- ٣ - انقر فوق الملفات التي تريد مشاركتها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.
- ٤ - انقر فوق  ثم حدد من القائمة المكان الذي تريد مشاركة الصور به.

حذف الملفات من المعرض

لحذف الملفات من المعرض:

- ١ - من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد حذفها.
- ٢ - بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.
- ٣ - انقر فوق الملفات التي تريد حذفها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.
- ٤ - انقر فوق .

تحرير صورة

يضم المعرض أيضًا أدوات تحرير الصور الخاصة به والتي يمكنك استخدامها لتحسين الصور المحفوظة على جهاز ASUS Phone.

لتحرير صورة:

- ١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات.
- ٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق الصورة التي تريد تحريرها.
- ٣- بمجرد فتح الصورة، انقر مرةً أخرى لعرض وظائفها.
- ٤- انقر فوق  لفتح شريط أدوات تحرير الصورة.
- ٥- انقر فوق أي من الرموز الموجودة على شريط أدوات التحرير لتطبيق التغييرات على الصورة.

قم بتكبير/تصغير مصغرات أو صورة

من شاشة المعرض أو الصورة التي حددتها، قم بتفريق أصابعك على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس للتصغير. للتكبير، قم بضم أصابعك معًا على لوة الشاشة التي تعمل باللمس.



اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

Supernote

قم بتدوين الملاحظات بشكل مريح وبنشاط به إبداع يتزامن مع بيانات الهاتف المحمول باستخدام Supernote.

هذا التطبيق السهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء ملاحظات نُظمت في دفتر الملاحظات من خلال الكتابة أو الرسم مباشرة على الشاشة التي تعمل باللمس. أثناء إنشاء الملاحظات، يمكنك أيضًا إضافة ملفات وسائط متعددة من التطبيقات الأخرى ومشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية أو حساب سحابة التخزين الخاصة.



فهم الأيقونات

اعتمادًا على وضع الإدخال المحدد، تظهر هذه الأيقونات كلما قمت بإنزال الملاحظات على SuperNote.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| حدد نوع الوضع هذا عندما تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال مفكراتك. |  |
| حدد وضع الكتابة هذا عندما تريد الخريشة أو كتابة ملاحظاتك. |  |
| حدد وضع الرسم هذا عندما تريد إنشاء رسومات أو خريشات. |  |
| عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لتحديد أداة الرسم التي سيتم استخدامها ودقة اللون أو الحجم. |  |
| عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لمسح بعض المحتويات الموجودة على المفكرات. |  |
| انقر فوق هذه الأيقونة لالتقاط صورة أو مقطع فيديو وتسجيل صوت وإضافة طابع زمني وغيرها إلى المفكرات. |  |
| انقر فوق هذه الأيقونة لإضافة صفحة جديدة إلى المفكرة. |  |

إنشاء مفكرة

لإنشاء ملفات جديدة باستخدام Supernote، راجع الخطوات التالية:

- 1- انقر فوق  < Supernote.
- 2- انقر فوق إضافة مفكرة جديدة.
- 3- قم بتسمية الملف وحدد حجم كمبيوتر لوحي أو حجم هاتف كحجم للصفحة.
- 4- حدد قالب وابدأ بكتابة مفكرتك.

مشاركة مفكرة على السحابة

قد تقوم بمشاركة المفكرة على السحابة باستخدام الخطوات التالية:

- 1- في شاشة Supernote الرئيسية، انقر مع الاستمرار على المفكرة التي ترغب في مشاركتها.
- 2- في الشاشة المنبثقة، انقر فوق تمكين مزامنة السحابة.
- 3- قم بإدخال تفاصيل اسم مستخدم حساب ASUS WebStorage وكلمة المرور لمتابعة مزامنة المفكرة إلى السحابة.
- 4- بمجرد أن تتم مزامنة المفكرة مع السحابة بنجاح، ستظهر أيقونة السحابة في أعلى المفكرة التي تمت مشاركتها.

مشاركة مفكرة على السحابة

إلى جانب المفكرة، يمكنك أيضًا مشاركة المفكرات الفردية من Supernote إلى حساب سحابة التخزين لديك. للقيام بذلك:

- 1- قم بتشغيل المفكرة التي تحتوي على المفكرة التي تريد مشاركتها.
- 2- انقر مع الاستمرار على المفكرة التي تريد مشاركتها.

- ٣- في الشاشة المنبثقة، انقر فوق **Share (مشاركة)** ثم حدد نوع تنسيق الملف الذي تدري مشاركته.
- ٤- في الشاشة التالية، حدد حساب سحابة التخزين التي تريد مشاركة مفكرتك بها.
- ٥- اتبع التعليمات التالية لإكمال مشاركة المفكرات المحددة.

التقويم

يمكنك تطبيق التقويم من تتبع الأحداث الهامة باستخدام ASUS Phone. إلى جانب إنشاء الأحداث يمكنك أيضاً إضافة ملاحظات أو تعيين تذكيرات أو إنشاء إشعار للعد التنازلي للتأكد من أنك لن تنسى هذه المناسبات المهمة.

إنشاء حدث من ASUS Phone

- ١- انقر فوق **Calendar < ■■■■ (التقويم)**.
- ٢- انقر فوق **New Event (حدث جديد)** لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.
- ٤- عند الانتهاء، انقر فوق  للحفظ والخروج.

إضافة حساب إلى التقويم

إلى جانب إنشاء الأحداث المسجلة على ASUS Phone، يمكنك أيضاً استخدام التقويم لإنشاء أحداث التي تتم مزامنتها تلقائياً مع حساباتك على الإنترنت. لكن أولاً، يجب إضافة هذه الحسابات إلى التقويم باستخدام الخطوات التالية:

- 1- تشغيل **Calendar (التقويم)**.
- 2- انقر فوق  **Accounts (الحسابات)**.
- 3- انقر فوق الحسابات التي تريد إضافتها.
- 4- اتبع التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة لاستكمال إضافة الحساب جديد إلى التقويم.

إنشاء حدث من الحساب

بعد إضافة الحسابات على الإنترنت التي كنت ترغب في مزامنتها مع التقويم، يمكنك الآن استخدام ASUS Phone لإنشاء إشعارات لتلك الحسابات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ملاحظة: يجب أن يكون حساب الإنترنت الخاص بك قد تمت إضافته بالفعل على التقويم قبل أن تتمكن من متابعة الخطوات التالية. قد تحتاج إلى مراجعة قسم *إضافة حساب إلى التقويم* في الدليل الإلكتروني للمزيد من التفاصيل.

- 1- انقر فوق  **Calendar (التقويم)**.
- 2- انقر فوق **New Event (حدث جديد)** لبدء إنشاء حدث جديد.
- 3- في شاشة الحدث الجديد، انقر فوق **My Calendar (تقويمي)** لعرض كافة الحسابات التي تمت مزامنتها مؤخراً مع التقويم.
- 4- انقر فوق الحساب الذي تريد إنشاء حدث جديد به.
- 5- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.

ما هي الخطوة التالية

لا تفوت الأحداث الهامة، استمتع بالشمس، أو احصل على الرسائل/رسائل البريد الإلكتروني/المكالمات من الأشخاص المفضلين لديك. قم بإنشاء تقويمك من الأحداث والمجموعات المفضلة وكبار الشخصيات أو إعدادات تحديث الطقس للحصول على تنبيهات وتذكيرات حول الخطوة التالية. عرض ما هو التنبيهات التالية من تأمين الشاشة ولوحة إشعار الأنظمة وعنصر واجهة المستخدم أو التطبيق التالي.

إذا كنت تستخدم ما هي الخطوة التالية للمرة الأولى، سيكون عليك إعداد حساب التقويم أو استخدام تطبيق التقويم في ASUS Phone.

ملاحظات:

- إعداد جهات الاتصال المفضلة ومجموعات الأشخاص المهمين لاستقبال تنبيهات للمكالمات التي لم يرد عليها والرسائل غير المقروءة أو رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص الذين يهتمك أمرهم.
 - احصل على تفاصيل حول إنشاء التقويم الخاص بالأحداث من قسم **التقويم**.
 - تعلم كيفية الحصول على تحديثات الطقس من قسم **الطقس**.
-

القيام بذلك لاحقًا

قم بتعليق أتعفه الأمور في حياتك المشغولة. حتى عندما تكون في ذروة الانشغال، قم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات أو قراءة الأخبار عبر الإنترنت بمنتهى الأريحية.

قم بوضع علامة على رسائلك غير المقروءة أو رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب المثيرة للاهتمام، والمكالمات التي لم يرد عليها كعناصر الرد لاحقًا أو القراءة لاحقًا أو الاتصال لاحقًا. ستتم إضافة هذه العناصر المعلمة إلى مهام "القيام بذلك لاحقًا"، وستستطيع التعامل مع هذه المهام في وقت الراحة.

ملاحظة:

- تطبيقات الطرف الثالث الشائعة التي تدعم القيام بذلك في وقت لاحق تشمل Google Maps و Google Chrome و Google Play و YouTube و IMDb.
- لا يمكن لكل التطبيقات مشاركة وإضافة مهام إلى القيام بذلك لاحقًا.

الوصول إلى أو إنشاء مهام

عند قيامك سابقًا بتعيين رسالة أو بريد إلكتروني كعنصر الرد لاحقًا أو مكالمة كعنصر الاتصال لاحقًا أو صفحة ويب كعنصر القراءة لاحقًا، يمكنك الرجوع إلى تلك الرسالة/البريد الإلكتروني/المكالمة/صفحة الويب من خلال تطبيق القيام بذلك لاحقًا.

للوصول إلى المهام:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ، ثم انقر فوق القيام بذلك لاحقًا من كافة التطبيقات.


٢- حدد المهمة التي تود القيام بها.

لإنشاء مهمة جديدة:

من شاشة القيام بذلك لاحقًا، انقر فوق ، ثم تابع إنشاء المهمة.

الطقس

احصل على تحديثات الطقس في الوقت الحقيقي مباشرةً من ASUS Phone باستخدام التطبيق الطقس. استخدم الطقس، يمكنك أيضًا التحقق من التفاصيل الطقس الأخرى من مختلف أنحاء العالم.



شاشة الطقس الرئيسية



انقر فوق هذا لتكوين إعدادات الطقس.

انقر فوق هذا للبحث عن معلومات حول الطقس من مدن أخرى.

قم بالسحب لأسفل لمشاهدة معلومات الطقس الأخرى.


الساعة

تخصيص إعدادات المنطقة الزمنية من ASUS Phone وتعيين التنبيهات واستخدام ASUS Phone كساعة إيقاف باستخدام تطبيق الساعة.

تشغيل الساعة

تشغيل تطبيق الساعة باستخدام أحد الخيارات التالية:


- من شاشة ASUS Phone الرئيسية، انقر فوق عرض الساعة الرقمية.



- انقر فوق  < Clock (الساعة).

الساعة العالمية

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف ASUS Phone.



انقر فوق هذا للوصول إلى إعدادات ميزة الساعة العالمية.


انقر فوق ذلك لتعيين الساعة على الوضع الليلي.

انقر فوق ذلك لعرض قائمة المدن المحددة في الساعة العالمية.

انقر فوق ذلك لإضافة مدينة جديدة لتحديد خريطة الساعة العالمية.

منبه الساعة

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف ASUS Phone.




انقر فوق هذا للوصول إلى إعدادات ميزة منبه الساعة.

انقر فوق هذا لحذف أي من المنبهات التي تم تعيينها مسبقًا.

انقر فوق هذا لتعيين وقت تنبيه جديد.

ساعة الإيقاف

انقر فوق  لاستخدام Zenfone كساعة إيقاف.




انقر فوق هذا الزر لبدء تشغيل ميزة ساعة الإيقاف.

عداد الوقت

قد تقوم بتعيين خيارات عداد وقت متعددة لهاتف ASUS Phone. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

إعداد عداد وقت

١- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف ASUS Phone.




لوحة المفاتيح الرقمية

٢- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال وقت المهمة ثم انقر فوق بدء عداد الوقت.

إضافة أو حذف إعدادات عداد الوقت

قد تحتاج أيضاً إلى إضافة إعدادات عداد وقت جديدة أو حذف إعدادات حالية لم يعد هناك حاجة إليها. للقيام بأي من هذه الخيارات، يرجى مراجعة الخطوات التالية:

- 1- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف ASUS Phone.
- 2- إذا قمت مؤخراً بإنشاء إعداد عداد وقت، فقد يظهر ذلك على شاشة عداد الوقت الرئيسية. قد تقوم بحذف أو إضافة إعدادات عداد وقت جديدة باستخدام الأيقونات الموجودة على شاشة عداد الوقت الرئيسية.



انقر فوق هذا لإنشاء إعداد عداد وقت جديد.

انقر فوق هذا لحذف عداد الوقت الذي تم تعيينه مسبقاً.

مدير الملفات


يسمح لك استخدام مدير الملفات بتحديد موقع بياناتك وإدارتها بسهولة على المخزن الداخلي لهاتف ASUS Phone وأجهزة التخزين الخارجية المتصلة به.

الوصول إلى المخزن الداخلي

للوصول إلى المخزن الداخلي:

١- انقر فوق **File Manager** (مدير الملفات).

٢- انقر فوق **Internal storage** (المخزن الداخلي) لعرض محتويات ASUS Phone ثم انقر فوق عنصر لتحديده.



الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي


للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي:

١- قم بإدخال بطاقة microSD في ASUS Phone.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع قسم تركيب بطاقة ذاكرة في دليل المستخدم هذا.

٢- انقر فوق **File Manager** (مدير الملفات).

٣- انقر فوق **MicroSD** لعرض محتويات بطاقة microSD الخاصة بك.




الوصول إلى المخزن السحابي

هام! قم بتمكين ASUS Phone لعرض الملفات من المخزن السحابي.

للوصول إلى الملفات المحفوظة على حسابات التخزين السحابية:

- 1- انقر فوق  **File Manager** (مدير الملفات).
- 2- انقر فوق  ثم انقر فوق موقع المخزن السحابي ضمن **المخزن السحابي**.



9

الإنترنت

المتصفح

واجهت متصفح Zen النظيفة والبديهية تجعل من السهل تصفح محتويات شبكة الإنترنت بسرعة وتحميل الصفحات بسرعة عبر محرك التصفح Chrome. كما أنه يسمح لك أيضاً بمشاركة أو إرسال بريد إلكتروني بمحتويات الويب فضلاً عن إرساله كمهمة قراءة لاحقة.

انتقل إلى الصفحة التي تريد مشاركتها ثم انقر فوق ■■

- انقر فوق مشاركة صفحة، انقر فوق مشاركة صفحة، ثم حدد الحساب أو التطبيق الذي تريد مشاركة الصفحة فيه.
- لإرسال صفحة للقراءة لاحقاً، انقر فوق "القراءة لاحقاً". تمت إضافة الصفحة إلى مهمة في تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

ملاحظات:

- تأكد من أن ASUS Phone متصلاً بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
- إذا قمت بالاتصال بشبكة هاتف محمول، قد يتم تطبيق رسوم وفقاً لخطة الشبكة التي تستخدمها.
- راجع قسم الاتصال بشبكة Wi-Fi للتفاصيل.
- قم بالوصول إلى المهام من تطبيق القيام بذلك لاحقاً في كافة التطبيقات.



المتعة والترفيه




استخدام سماعة الرأس

كن حراً لكي تتمكن من فعل أشياء أخرى أثناء إجراء مكالمة أو استمتع بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام سماعة الرأس.

توصيل قابس الصوت

إدراج قابس سماعة رأس ٢,٥ مم في منفذ الصوت في الجهاز.



تحذير!

- لا تقم بإدخال كائنات أخرى في منفذ قابس الصوت.
- لا تقم بإدخال كابل مدعوم بإخراج طاقة كهربائية في منفذ قابس الصوت.
- قد يؤدي الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة إلى تلف جهاز السمع.

ملاحظات:

- نوصي بشدة باستخدام سماعات الرأس المتوافقة فقط أو سماعة رأس واحدة مع هذا الجهاز.
- فصل قابس الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى يوقف تلقائيًا تشغيل الموسيقى.
- فصل قابس الصوت أثناء مشاهدة فيديو، يقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.


معالج الصوت

يسمح لك معالج الصوت بتخصيص أوضاع صوت ASUS Phone لإخراج صوت أكثر نقاءً يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

استخدام معالج الصوت

لاستخدام معالج الصوت:

- 1- انقر فوق **ASUS** < معالج الصوت.
- 2- في نافذة AudioWizard، انقر فوق وضع الصوت الذي تريد تنشيطه ثم انقر فوق تم للحفظ والخروج.



ممارسة الألعاب

احصل على أحدث الألعاب عبر الإنترنت وقم بمشاركتها في حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية لديك باستخدام تطبيق ممارسة الألعاب. يمكنك أيضاً الاشتراك في ألعاب متعددة والتحقق من متصديري الألعاب في بعض المنافسات الترفيهية.


هام! قم بتسجيل الدخول لحساب Google لتكبير ميزات ممارسة الألعاب.

استخدام ممارسة الألعاب

لاستخدام ممارسة الألعاب:

١- انقر فوق  < Play Games (ممارسة الألعاب).

٢- انقر فوق الخيار الذي ترغب في استخدامه.



انقر لمشاهدة لمحة عامة على نشاط الألعاب لديك. كما أنها تبيّن أيضاً نشاط ألعاب Google + جهات الاتصال.

انقر لعرض أنشطة الألعاب وفقاً للخيارات التالية: كافة ألعابي، الأكثر لعباً، تم تحميلها

انقر لمشاهدة كافة الألعاب التي لعبتها باستخدام Google + الحساب.

انقر لعرض كافة جهات الاتصال في Google الذي يمارس الألعاب عبر Play Store. يمكنك عرضها وفقاً لهذه الخيارات: الكل، مؤخراً، قد تعرفه

انقر للاستعراض من خلال الألعاب وفقاً للتصنيفات التالية: مميز، شائع، شعبية متعددة.

انقر لتشغيل فئة ألعاب Play Store.

موسيقى

قم بالوصول إلى مجموعة الموسيقى على ASUS Phone باستخدام تطبيق الموسيقى. تسمح لك الموسيقى بتشغيل ملفات موسيقى داخلياً أو من جهاز تخزين خارجي.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، انقر فوق  < Music (الموسيقى).

تشغيل أغاني

بشكل افتراضي، يقوم تطبيق الموسيقى بتشغيل كافة الأغاني المحفوظة في نظام مخزن ASUS Phone الداخلي. بدء تشغيل الأغاني بالنقر فوقها.

تشغيل الأغاني من بطاقة SD

لتشغيل الأغاني المحفوظة في بطاقة SD:

١- تأكد من إدراج بطاقة SD في ASUS Phone.

ملاحظة: لتفاصيل حول كيفية تثبيت بطاقة SD، راجع قسم إدراج بطاقة *micro SD* في هذا الدليل الإلكتروني.

٢- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٣- وفقاً لجهازي، انقر فوق، **Music (الموسيقى)** لاستعراض ملفات الموسيقى المحفوظة في بطاقة SD.

تشغيل ملفات الموسيقى السحابية

هام! قم بتمكين ASUS Phone لعرض الملفات من الموسيقى السحابية.

يدعم هاتف ASUS Phone حاليًا ملفات الموسيقى المحفوظة في حسابات التخزين السحابية التالية:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

إضافة حساب تخزين سحابي

لتشغيل أغاني محفوظة من أي حسابات تخزين سحابي:

- 1- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- 2- ضمن الموسيقى السحابية، حدد **إضافة خدمة سحابية**.
- 3- حدد خدمة المخزن السحابي حيث تريد تشغيل ملفات الموسيقى فيه.
- 4- قم بمتابعة التعليمات التالية لإكمال تسجيل الدخول إلى حساب التخزين السحابي.

تشغيل أغاني من حساب تخزين سحابي

- 1- تشغيل تطبيق الموسيقى ثم انقر فوق .
- 2- ضمن الموسيقى السحابية، حدد خدمة التخزين السحابية التي تريدها أن تقوم بتشغيل الأغاني


راديو FM

استمع إلى محطات الراديو المحلية المفضلة باستخدام Zen Fone.
لاستخدام هذه الميزة:

١- قم بتوصيل سماعة الرأس المجهزة مع ASUS Phone.

٢- انقر فوق **FM Radio** (راديو FM).

شاشة راديو FM الرئيسية




مسجل الصوت

قم بتنزيل ملفات الصوت باستخدام ASUS Phone بتمكين تطبيق مسجل الصوت.

تشغيل مسجل الصوت

لتشغيل مسجل الصوت، انقر فوق  < Sound Recorder (مسجل الصوت).

شاشة مسجل الصوت الرئيسية





ASUS Phone الحفاظ على

حافظ على استمرار تحديث جهازك

حافظ على بقاء ASUS Phone في حلقة تحديثات نظام Android والتطبيقات المطورة والميزات.

تحديث النظام

لتحديث ASUS Phone:

- 1- انقر فوق  ثم انقر فوق **Settings** (الإعدادات).
- 2- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About** (حول).
- 3- انقر فوق **تحديث النظام** ثم انقر فوق **التحقق من التحديث**.

ملاحظة: يمكنك معاينة آخر مرة تم فيها تحديث نظام ASUS Phone في إجراءات التحديث الأخير: لإطار تحديث النظام.

التخزين

يمكنك تخزين البيانات أو التطبيقات أو ملفات على ASUS Phone (تخزين داخلي) أو على تخزين خارجي أو على تخزين موجود على الإنترنت. تحتاج للاتصال بالإنترنت لنقل أو تنزيل ملفاتك من مخزن الإنترنت. استخدام كابل USB واحد لنسخ الملفات إلى أو من الكمبيوتر إلى ASUS Phone.

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

نسخ البيانات احتياطياً وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google باستخدام ASUS Phone. للقيام بذلك:

١- انقر فوق  ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Backup and reset (النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين)**.

٢- من نافذة النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، يمكنك:

- **نسخ بياناتي احتياطياً:** تقوم هذه الميزة بنسخ البيانات احتياطياً وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google عند التمكين.
- **حساب النسخ الاحتياطي:** يسمح لك تحديد الحساب الذي يترافق عند حفظ النسخة الاحتياطية.
- **التخزين التلقائي:** تقوم هذه الميزات بتسهيل استعادة نسخ الإعدادات احتياطياً والبيانات عند إعادة تثبيت تطبيق.
- **إعادة تعيين ضبط المصنع:** إزالة كافة البيانات من على الهاتف.

تأمين ASUS Phone

استخدام ميزات الأمان من ASUS Phone لمنع المكالمات غير المصرح بها أو الوصول للمعلومات.

إلغاء تأمين الشاشة

عندما تكون الشاشة مؤمنة، يمكنك فتحها بواسطة خيارات إلغاء التأمين الأمني التي تحققها ASUS Phone. لتحديد إلغاء تأمين الشاشة في هاتف ASUS Phone:

- 1- انقر فوق  ثم انقر فوق **Settings** (الإعدادات) < **Lock Screen** (تأمين الشاشة).
- 2- انقر فوق **Screen lock** (تأمين الشاشة) ثم حدد خيارًا لإلغاء تأمين ASUS Phone.

ملاحظات:

- راجع القسم **خيارات إلغاء تأمين** للمزيد من المعلومات.
 - لتعطيل خيار إلغاء تأمين الشاشة الذي أخذته، انقر فوق **None** (لا شيء) في اختيار شاشة وتأمين شاشة.
-

خيارات إلغاء تأمين الشاشة

اختر من هذه الخيارات تأمين ASUS Phone.

- **السحب:** قم بسحب إصبعك إلى أي اتجاه لإلغاء تأمين ASUS Phone.



• **إلغاء التأمين بالوجه:** عرض الوجه على الإطار الأسود لتأمين الشاشة لإلغاء تأمين ASUS Phone.


هام!

- يعتبر تأمين الوجه أقل أمانًا من نظام النمط أو PIN أو كلمة المرور
 - شخص ما قد يشبهك ربما يتمكن من فتح ASUS Phone.
 - يتم الاحتفاظ بالبيانات المستخدمة لتحديد وجهك في ASUS Phone.
-

لإعداد إلغاء التأمين بالوجه:

- ١- من اختيار شاشة تأمين الشاشة، انقر فوق **Face Unlock (إلغاء التأمين بالوجه)**.
- ٢- اقرأ الشروط المتعلقة باستخدام ميزة إلغاء التأمين بالوجه على الشاشة، ثم انقر فوق **Set it up (الإعداد)**.
- ٣- اقرأ تعليمات إعداد إلغاء التأمين بالوجه على الشاشة، ثم انقر فوق **Continue (استمرار)**.
- ٤- حمل ASUS Phone بمستوى العين ومحاذاة الوجه عند مخطط الشاشة لالتقاطها.

ملاحظة: يشير المخطط الأخضر المنقط أن ASUS Phone كشف وجهك وهو الآن في عملية التقاط الصورة.




٥- بعد التقاط صورة لوجهك، انقر فوق **Continue** (استمرار).

٦- إذا كان إلغاء التأمين بالوجه لا يمكنه التعرف على وجهك، سيتم مطالبتك بتحديد خيارًا ثانويًا لفتح ASUS Phone. حدد **Pattern (نمط)** إذا كنت ترغب في فتح ASUS Phone عن طريق نمط أو **PIN** لإلغاء تأمينه بواسطة كتابة رمز PIN ثم متابعة التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة.

هام! تأكد من تذكر رمز PIN أو النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

٧- بعد إنهاء إعداد إلغاء التأمين بالوجه، انقر فوق **OK** (موافق).

- **النمط:** اسحب اصبعك على النقاط وقم بإنشاء نمط.



هام! يمكنك إنشاء نمط بعد أدنى ٤ نقاط. تأكد من تذكر النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

- رمز التعريف الشخصي (PIN): اكتب على الأقل ٤ أرقام لتعيين PIN.

Setup your PIN


Touch Continue when done

Cancel Continue

| | | |
|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| ⌫ | 0 | Next |

هام! تأكد من تذكر PIN الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

- **Password (كلمة المرور):** اكتب على الأقل ٤ حروف لإنشاء كلمة مرور.




هام! تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بإنشاءها لإلغاء تأمين الجهاز.

تكوين ميزات التأمين الأخرى للشاشة

بصرف النظر عن طريقة تأمين الشاشة، يمكنك أيضًا القيام بما يلي في إطار تأمين الشاشة:

- **الوصول السريع:** اسحب مفتاح الوصول السريع إلى **تشغيل** لتشغيل التطبيقات على شاشة التأمين.
- **ما هو عنصر واجهة المستخدم التالي:** اسحب مفتاح ما هو عنصر واجهة المستخدم إلى **تشغيل** لعرض عنصر واجهة المستخدم المعروف في شاشة التأمين.
- **تمكين البرامج المصغرة:** ضع علامة داخل المربع الموجود بجانب **Enable widgets (تمكين البرامج المصغرة)** لاستخدام البرامج المصغرة على شاشة القفل.
- **الكاميرا الفورية:** اسحب مفتاح الكاميرا الفورية إلى **تشغيل** لتشغيل تطبيق الكاميرا حتى إذا كان ASUS Phone في وضع العطللة بالضغط على زر الصوت مرتين.
- **السحب لبدء التشغيل:** حوّل مفتاح **Swipe to launch (السحب لبدء التشغيل)** على **ON (تشغيل)** لبدء تشغيل تطبيق Camera (الكاميرا) بالسحب يسارًا من الحافة اليمنى لشاشة القفل.
- **معلومات المالك:** انقر فوق ذلك لتحرير وكتابة المعلومات التي تريد إظهارها عندما يتم تأمين الشاشة.



إعداد هوية ASUS Phone

تعرف هوية ASUS Phone مثل الرقم التسلسلي أو رقم IMEI (هوية المعدات المنقولة دوليًا) أو رقم الطراز. هذا هو المهم، كما هو الحال عندما قد تفقد ASUS Phone، يمكنك الاتصال بهاتفك المحمول وتقديم المعلومات إلى لائحتك السوداء باستخدام غير مصرح به لهاتف ASUS Phone. لعرض هوية ASUS Phone:

- 1- انقر فوق **All Apps (كافة التطبيقات)** ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
- 2- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول)**. تعرض شاشة المعلومات الحالة والمعلومات القانونية ورقم النموذج وإصدار نظام التشغيل، والأجهزة والبرمجيات والمعلومات من ASUS Phone.
- 3- لمشاهدة الرقم التسلسلي ورقم جهة اتصال SIM وIMEI الخاصة بهاتف ASUS Phone، انقر فوق **Status (الحالة)**.

۱۲

توصیل Zen



اللاسلكي

تقنية Wi-Fi الخاصة بهاتف ZenPhone تجعلك متصلاً بالعالم. قم بتحديث حسابتك أو تصفح الإنترنت أو استبدل البيانات والرسائل بشكلٍ لاسلكي مع ASUS Phone.

تمكين Wi-Fi

لتمكين Wi-Fi:

- 1- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق **Settings** (الإعدادات).
- 2- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليمين لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تمكين Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

للاتصال بشبكة لاسلكية:

- 1- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Wi-Fi** لعرض كافة شبكات Wi-Fi الملتقطة.
- 2- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. لشبكة اتصال آمنة، قد تتم مطالبتك بكتابة كلمة المرور أو أي اعتمادات تأمينية أخرى.

ملاحظات:

- يقوم ASUS Phone بإعادة الاتصال تلقائياً بالشبكة التي قمت بالاتصال معها مسبقاً.
 - إيقاف تشغيل ميزة Wi-Fi للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.
-

تعطيل Wi-Fi

لتعطيل Wi-Fi:

- ١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم اقر فوق تطبيق **Settings** (الإعدادات).
- ٢- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليسار لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تعطيل Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

البلوتوث®

استخدام ميزة البلوتوث من ASUS Phone لإرسال أو استقبال الملفات وملفات وسائط الدفق المتعددة مع الأجهزة الذكية الأخرى عبر مسافات قصيرة. مع البلوتوث، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الذكية الخاصة بأصدقائك أو إرسال البيانات للطباعة مع طابعة بلوتوث أو تشغيل ملفات الموسيقى مع مكبر صوت بلوتوث.

تمكين البلوتوث®

لتمكين البلوتوث:

- ١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم اقر فوق تطبيق **Settings** (الإعدادات).
- ٢- اسحب مفتاح البلوتوث إلى اليمين لتشغيل البلوتوث.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين البلوتوث من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث®

قبل استخدام ميزة البلوتوث في ASUS Phone على نطاق واسع، يمكنك إقرانه أولاً مع جهاز بلوتوث. يقوم ASUS Phone بتخزين اتصال جهاز البلوتوث المقترن تلقائياً.

لإقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Bluetooth (البلوتوث)** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة.

هام!

- إذا لم يكن الجهاز الذي تريد إقرانه في القائمة، تأكد من تمكين ميزة البلوتوث فيه وأنه قابل للاكتشاف.
- انظر إلى دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز لتعلم كيفية تمكين البلوتوث وتعيينه ليكون قابل للاكتشاف.

٢- انقر فوق **البحث عن أجهزة** للمسح بحثاً عن أجهزة بلوتوث أخرى.

٣- في قائمة الأجهزة المتوفرة، انقر فوق جهاز البلوتوث الذي تريد الإقتران به. اتبع الإرشادات التالية لإكمال الإقران.

ملاحظة: إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

عدم إقران ASUS Phone مع جهاز البلوتوث®

لإلغاء إقران ASUS Phone بجهاز بلوتوث:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق البلوتوث لعرض كافة الأجهزة المتوفرة والمقترنة.

٢- في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر فوق  من جهاز البلوتوث الذي تريد إلغاء إقرانه، ثم انقر فوق **Unpair (إلغاء الإقتران)**.


Miracast™

استخدام تقنية Miracast، يمكنك Screencast شاشة هاتف ASUS Phone إلى عرض Miracast مدعوم. القيام بذلك يسمح بعرض خارجي لتصبح الشاشة المزدوجة أو الشاشة الثانية لهاتف ASUS Phone لديك.

تشغيل Miracast

هناك طريقتان يمكنك استخدامهما للبدء في استخدام Miracast من ASUS Phone:

من الإعدادات السريعة



١- إعداد Miracast الذي تريد استخدامه للعرض مع ASUS Phone-

٢- تشغيل الإعدادات السريعة على ASUS Phone.

٣- في لوحة الإشعارات، انقر فوق **Miracast**.

٤- قم بسحب خيار عرض الشبكة اللاسلكية (**Miracast**) إلى تشغيل.

٥- الرجوع إلى SSID الذي يظهر على شاشة العرض بدعم Miracast وحدد نفس SSID على ASUS Phone لبدء الاقتران.

٦- بمجرد إجراء الاتصال، يظهر العرض بدعم Miracast نفس المحتوى المعروض حاليًا على ASUS Phone.

من الإعدادات

١- انقر فوق **Settings** (الإعدادات).

٢- ضمن الجهاز، حدد عرض اللاسلكي (**Miracast**).

٣- قم بتعيين خيار عرض الشبكة اللاسلكية (**Miracast**) إلى تشغيل.

٤- الرجوع إلى SSID الذي يظهر على شاشة العرض بدعم Miracast وحدد نفس SSID على ASUS Phone لبدء الاقتران.

٥- بمجرد إجراء الاتصال، يظهر العرض بدعم Miracast نفس المحتوى المعروض حاليًا على ASUS Phone.


مشاركة رابط

مشاركة واستلام الملفات والتطبيقات، أو محتويات وسائل الإعلام مع الأجهزة المحمولة باستخدام Android شارك رابط التطبيق (لأجهزة المحمول ASUS) أو تطبيق Shareit (لغيرها من الأجهزة المحمولة) عبر اتصال Wi-Fi. مع هذا التطبيق، يمكنك إرسال أو استقبال الملفات التي يزيد حجمها عن ١٠٠ ميجابايت، ويتيح لك مشاركة أو تلقي ملفات متعددة في نفس الوقت. مشاركة رابط التطبيق يرسل ويستقبل الملفات بشكل أسرع من استخدام البلوتوث.

مشاركة الملفات

لمشاركة الملفات:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ■■■ ثم انقر **Share Link** (فوق مشاركة الرابط).
- ٢- انقر فوق **Send file** (إرسال ملف) ثم حدد من بين الخيارات التي تظهر على الشاشة.



٣- انقر فوق الملفات التي تريد إرسالها ثم انقر فوق **Done** (تم).

٤- بعد قيام جهاز ASUS Phone بالتقاط الأجهزة الأخرى، انقر فوق الجهاز الذي تريد مشاركة ملفاتك معه.



استلام ملفات

لاستلام ملفات:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق **Share Link** (مشاركة الرابط).

٢- انقر فوق **Receive file** (استلام ملف) لاستلام الملفات من المرسل.


السحابة

قم بالنسخ الاحتياطي للبيانات ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة ومشاركة الملفات بشكل آمن والقطاع الخاص عن طريق حساب السحابة مثل ASUS WebStorage، Drive، OneDrive وDropbox.

ASUS WebStorage

التسجيل أو تسجيل الدخول إلى ASUS WebStorage والحصول على ما يصل إلى ٥ جيجابايت مجاناً من حساب التخزين السحابي. تحميل الصور الملتقطة حديثاً تلقائياً لمشاركة اللحظة ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة، أو مشاركة الملفات عن طريق حساب ASUS WebStorage.

ملاحظة: للاستمتاع بوظيفة التحميل التلقائي، قم بتمكين التحميل الفوري من **Settings (الإعدادات) < Instant Upload (التحميل الفوري)** في ASUS WebStorage.



١٣

أساسيات التطبيق

تبدیل التطبيقات

عند تشغيل عدة تطبيقات على Zen، يمكنك التبديل بسهولة بين التطبيقات المشغلة مؤخرًا.

انقر فوق  لعرض التطبيقات المشغلة مؤخرًا.

- انقر فوق تطبيق لعرضه.
- لإزالة تطبيق، قم بسحبه إلى اليمين أو إلى اليسار.

تأمين التطبيقات

تأمين تطبيقات من الاستخدام غير المصرح به مع ١٢-٤ رقم كلمة السر.
لتأمين التطبيقات:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق  < Lock (تأمين).

٣- قم بإدخال كلمة مرور تحتوي على ١٢-٤ رقم، ثم انقر فوق موافق.

لتغيير كلمة مرور التطبيقات المؤمنة:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق  < Lock app settings (إعدادات تأمين التطبيق). قم بإدخال كلمة المرور عند المطالبة بها.

٢- انقر فوق تغيير كلمة المرور، وأدخل كلمة المرور القديمة والحديثة.

تنزيل تطبيقات

قم بتنزيل العديد من التطبيقات والألعاب من Play Store مباشرة إلى ASUS Phone. بعض التطبيقات والألعاب مجانية، والبعض الآخر قد تحتاج لشراؤه باستخدام بطاقة ائتمان أو أي طريقة دفع أخرى.

لتنزيل تطبيقات:

- ١- انقر فوق **Play Store** من الشاشة الرئيسية.
- ٢- اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الموجود حاليًا. إذا لم يكن لديك حساب على Gmail، برجاء إنشاء حساب.
- ٣- بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك بدء تنزيل تطبيق من Play Store.

١٤

هناك ما هو أكثر مع *Zen*

موفر الطاقة


قم بالكامل بتوسيع أو تكبير قوة ASUS Phone حتى عندما يكون خاملاً أو حين يبقى متصلاً بالشبكة. بذلك قم بتخصيص إعدادات الطاقة للأنشطة المتكررة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة أشرطة الفيديو.

إعداد موفر الطاقة

تعظيم أو تحسين أو تخصيص قوة ASUS Phone مع بعض الخيارات توفير الطاقة الذكية. لإعداد موفر الطاقة:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق **Power Saver** (موفر الطاقة).

٢- قم بسحب التوفير الذكي وجعله **ON** (مشغل).



٣- حدد أي من هذه الأوضاع:

- **وضع توفير الطاقة بدرجة كبيرة:** قطع اتصال شبكة الاتصال عندما يكون ASUS Phone خاملاً لتعظيم عمر البطارية بالكامل.
- **الوضع المحسن:** يطيل عمر البطارية أثناء اتصال ASUS Phone بالشبكة.
- **الوضع المخصص:** يسمح لك بإعداد إعدادات الطاقة لأنشطتك المتعددة و

موفر طاقة مخصص

ضبط مستوى السطوع للأنشطة المختلفة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الكتب ومشاهدة أشرطة الفيديو وتصفح مواقع الإنترنت، والاستماع إلى الموسيقى. يمكنك أيضًا تمكين وظيفة توفير الطاقة لبعض التطبيقات أو تمكين قطع الاتصال التلقائي عند انقطاع الشبكة عندما يكون ASUS Phone في وضع السكون. لتخصيص موفر الطاقة:



- ١- من موفر الطاقة، ضع علامة على الوضع المخصص، ثم انقر فوق .
- ٢- ضع علامة على نشاط ثم قم بتعيين مستوى السطوع بالنسبة المئوية.
- ٣- إذا أردت تمكين قطع الاتصال تلقائيًا IM وتطبيقات أخرى تستخدم إشعار الدفع. سوف يقوم ASUS Phone بقطع الاتصال تلقائيًا من الشبكة عندما يكون خاملاً، وسوف يستأنف الاتصال بالشبكة عند إيقاف سكون ASUS Phone.

وضع القفاز

لا يزال بإمكانك التنقل على شاشة ASUS Phone التي تعمل باللمس حتى عندما ترتدي القفازات.

لتمكين وضع القفاز:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  Settings < (الإعدادات) < **ASUS customized settings** (إعدادات ASUS المحسنة).
- ٢- ضع علامة على **Glove mode** (وضع القفاز).

A horizontal strip of a landscape. The top half is a pale yellow sky, and the bottom half is dark, dense foliage. The text 'الملحق' is written in white Arabic script on the left side of the foliage.

الملحق

الملحق

الالتزام بالتعرض للترددات اللاسلكية الخاصة بالمجلس الأوروبي

بالنسبة لحمل الهاتف ملاصقاً للجسم، فقد تم اختبار هذا الهاتف وأثبت استيفاءه للمبادئ التوجيهية للجنة الاتصالات الفيدرالية FCC الخاصة بالتعرض للترددات اللاسلكية وذلك عند استخدامه مع ملحق لا يحتوي على مواد معدنية مع وضع الهاتف بالقرب من جسم المستخدم على مسافة لا تقل عن ١,٥ سم. قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى إلى عدم التوافق مع هذه الإرشادات المتعلقة بالتعرض للترددات اللاسلكية. وفي حالة عدم استخدام الملحق المخصص لحمل الهاتف ملاصقاً للجسم وكذلك عدم الإمساك بالهاتف أمام الأذن، يجب ألا تقل المسافة التي يبعدها الهاتف عن الجسم عن ١,٥ سم.

وبالنسبة لحمل الهاتف ملاصقاً للجسم، فقد تم اختبار هذا الهاتف وأثبت استيفاءه للتوجيهات الإرشادية لـ ICNIRP والمعايير الأوروبية EN ٦٢٢٠٩-٢ فيما يتعلق باستخدام الهاتف مع الملحقات الخاصة به. يتم قياس SAR (معدل الامتصاص النوعي) عندما يكون هذا الهاتف على مسافة ١,٥ سم من الجسم وعندما تتم عملية الإرسال على أعلى مستوى لطاقة الخرج في كل نطاقات التردد الخاصة بهذا الهاتف. قد يؤدي استخدام ملحقات أخرى تحتوي على مواد معدنية إلى عدم التوافق مع هذه التوجيهات الصادرة عن ICNIRP.

تحذير علامة المجلس الأوروبي (CE)

C E2200

تصدر علامة المجلس الأوروبي للأجهزة المحتوية على تقنية LAN/Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات التي نص عليها توجيه EC/٥/١٩٩٩ الصادر عن البرلمان واللجنة الأوروبية في ٩ مارس ١٩٩٩ والذي يحكم أجهزة الاتصالات والراديو وهو المعيار المشترك المستند إليه في التوافق.

أعلى قيم CE SAR للجهاز هي كالتالي:

- ٠,٥٨٦ وات/كجم (الجسم/LTE ٣)
- ٠,٦٨٣ وات/كجم (الرأس/WLAN ٢,٤ جيجا هرتز)

معدل الامتصاص النوعي (SAR)

| معدل الامتصاص النوعي ١٠ جرام (وات / كجم) | الموضع | النطاق |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0.418 | الرأس | GSM900 |
| 0.559 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.046 | الرأس | GSM1800 |
| 0.521 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.428 | الرأس | WCDMA نطاق I |
| 0.228 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.324 | الرأس | WCDMA النطاق VIII |
| 0.235 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.086 | الرأس | LTE 3 |
| 0.586 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.654 | الرأس | LTE 7 |
| 0.388 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.343 | الرأس | LTE 8 |
| 0.308 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.381 | الرأس | LTE 20 |
| 0.265 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |
| 0.683 | الرأس | WLAN 2.4G |
| 0.126 | الجسم (مسافة ١,٥ سم) | |

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

بالنسبة لفرنسا، وسماعات الرأس / سماعات لهذا الجهاز متوافقة مع متطلبات مستوى ضغط الصوت المنصوص عليها في المنطقة بالنسبة لفرنسا، و EN50332-1: 2000 و/ أو EN50332-2: 2003 المستوى المطلوب بموجب المادة الفرنسية L.5232-1.

معلومات السلامة

العناية بهاتف ASUS Phone

- لا تترك هاتف ASUS Phone معرضاً لأشعة الشمس القوية أو الحرارة الشديدة لفترة زمنية طويلة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفه.
- تجنب دوماً حمل هاتف ASUS Phone بأيدي مبتلة أو تعريضه للرطوبة أو للسوائل من أي نوع. حيث أن تعريض الهاتف بشكل متكرر لدرجات حرارة باردة ودافئة قد يؤدي إلى تكاثف بخار الماء داخل هاتف ASUS Phone، مما قد يسفر عن تآكل محتوياته وتعرضه للتلف.
- يجب مراعاة الحبيطة والحذر عند وضع هاتف ASUS Phone في حقيبة الملابس أثناء السفر، للحفاظ على الهاتف من التلف؛ فمن الممكن أن يؤدي وضع الهاتف في حقيبة الملابس الممتلئة إلى كسر الشاشة البلورية. ولا تنسى إيقاف جميع الاتصالات اللاسلكية عند السفر على متن طائرة.
- استخدم هاتف ASUS Phone في بيئة تتراوح درجة حرارتها فيما بين -١٠ (١٤ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).

هام! لتوفير العزل الكهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة لعزل جسم جهاز ASUS PadFone ميني باستثناء على الجوانب حيث توجد منافذ الإدخال/الإخراج.

تحذير! قد يؤثر أي تلف يلحق بالجهاز على أدائه، كما يمكن أن يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي به.

ةيراطبلا

يأتي هاتف ASUS Phone مزودًا ببطارية الليثيوم الأيونية عالية الأداء غير قابلة للفك، علمًا بأن الالتزام بإرشادات الصيانة يطيل من عمر البطارية.

- لا تقم بإزالة بطارية الليثيوم غير القابلة للفصل؛ إذ أن ذلك يُبطل الضمان.
- تجنب شحن البطارية في درجات الحرارة العالية أو المنخفضة. ويتحقق أفضل مستويات أداء البطارية في درجات الحرارة المحيطة التي تتراوح بين ٥+ درجات مئوية و ٣٥+ درجة مئوية.
- تجنب إخراج البطارية واستبدالها بأخرى من نوع غير معتمد.
- تجنب إخراج البطارية وغمرها في المياه أو أي سائل آخر.
- تجنب فتح البطارية نظرًا لاحتوائها على مواد قد تسبب ضررًا عند ابتلاعها أو عند ملامستها للجلد غير المحمي.
- تجنب إخراج البطارية وقصر دائرة البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حرارتها واشتعالها؛ واحرص على وضعها في مكان بعيد عن المجوهرات والأجسام المعدنية الأخرى.
- تجنب إخراج البطارية والتخلص منها بحرقها، فقد تنفجر وينتج عن ذلك مواد ضارة بالبيئة.
- يحظر التخلص من البطارية بإلقائها في النفايات المنزلية المعتادة، وينصح بالتخلص منها في أي من أماكن تجميع المواد الخطرة.
- تجنب لمس أقطاب البطارية.

تنبيه:

- يوجد خطر حدوث انفجار عند استبدال البطارية بنوع غير مناسب.
 - يجب التخلص من البطاريات حسب التعليمات.
-

- تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل استخدام هاتف ASUS Phone لفترات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن البطارية طالما أنه مُوصَل بمصدر طاقة. انتبه أن شحن البطارية يستغرق وقتًا أطول أثناء استخدام هاتف ASUS Phone.

هام! لا تترك هاتف ASUS Phone موصولاً بمصدر الطاقة عند اكتمال شحنه. هاتف ASUS Phone ليس مُصمَّمًا لكي يبقى متصلًا بمصدر الإمداد بالطاقة لفترات زمنية طويلة.الشاحن

الشاحن

- لا تستخدم سوى الشاحن المرفق مع هاتف PadFone mini.
- تجنب سحب كبل الشاحن لفصل الشاحن من مصدر التيار الكهربائي، وإنما اسحب الشاحن نفسه.

التنظيف والحفظ

- ينبغي التعامل مع هاتف ASUS Phone بعناية وحمايته من الأتربة والغبار والرطوبة. تجنب وضع هاتف ASUS Phone ووجهه إلى أسفل حتى لا يتعرض للخدش.
- عند تنظيف الهاتف، إذا لزم الأمر، قم بإغلقه ثم امسحه بعناية بقطعة قماش ناعمة مدادة قليلا (وليس مبللة). استخدم ماسحة قطنية لتنظيف عدسة الكاميرا. اترك الهاتف ليجف تمامًا قبل تشغيله. تجنب دوماً استخدام المذيبات لتنظيف الهاتف.
- عند عدم استخدام هاتف ASUS Phone لفترات طويلة، اشحن البطارية بالكامل؛ احفظ هاتف ASUS Phone في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. ويجب أن يكون الهاتف مغلقاً أثناء حفظه. وأعد شحن الهاتف كل 6 إلى 12 شهراً.
- تجنب تعرض هاتف ASUS Phone للحرارة أو لأشعة الشمس القوية.
- تجنب تعرض هاتف ASUS Phone للرطوبة أو للسوائل من أي نوع كان.
- تجنب وضع الملصقات التي قد تعمل على سد فتحات لوحة المفاتيح أو قد تؤثر على الوظائف الأخرى مثل الميكروفون أو سماعة الأذن أو عدسات الكاميرا.

تحذير! يمكن أن يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث إصابات للأفراد وأضرار للممتلكات.

السلامة أثناء القيادة

تجنب في كافة الأحوال استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. مع العلم بأن حمل الهاتف أثناء القيادة، أو تعليقه في الرقبة، في أي وقت أثناء إعداده، أو إجراء أو استقبال أي اتصال هاتفي أو رسالة نصية أو أي اتصال هاتفي آخر يتعلق بتبادل بيانات يعتبر عملاً يعاقب عليه القانون. وبدلاً من ذلك، يسمح باستخدام طقم الأدوات الخاص بالسيارة المجهز بالكامل، مثلما يمكن أيضاً استخدام الملحقات البديلة الخاصة بالتحدث عن بعد.

ولتوفير مستوى السلامة المطلوب، نوصي باستخدام حامل للهاتف أثناء استخدام أية أداة من أدوات التحدث عن بعد.

نوصي باستخدام خاصية البريد الصوتي أثناء القيادة كلما أمكن، ثم القيام، أثناء عدم وجودك بالسيارة، بالاستماع إلى الرسائل التي وردت إليك. وإذا كنت مضطراً لإجراء اتصال هاتفي عن بعد، بدون استخدام اليدين، أثناء القيادة، فاحرص على أن يستمر ذلك الاتصال لفترة قصيرة.

لذلك تجنب وضع أية أشياء، بما في ذلك كل من الأجهزة اللاسلكية التي تتركب بالسيارة أو تحمل باليد، في المنطقة التي تقع فوق الوسادة الهوائية أو في المنطقة التي تنتفخ فيها الوسادة. من المعروف أن الوسادة الهوائية تنتفخ بقوة كبيرة؛ وقد يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار جسيمة.

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة مؤمنة ضد الطاقة الكهرومغناطيسية للترددات اللاسلكية.

إلا أن بعض الأجهزة قد لا تكون مؤمنة ضد إشارات الترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك. أجهزة تنظيم ضربات القلب

يوصي اتحاد شركات الصناعات الصحية بوجود مسافة لا تقل عن ست (6) بوصات بين الهاتف وجهاز تنظيم ضربات القلب وذلك لتجنب احتمال حدوث تداخل لاسلكي مع جهاز تنظيم ضربات القلب. وتعتبر هذه التوصيات متوافقة مع الأبحاث المستقلة التي أجرتها هيئة أبحاث التقنيات اللاسلكية وما صدر عنها من توصيات متعلقة بذلك.

فإذا كنت تستخدم جهازاً لتنظيم ضربات القلب، احرص على ما يلي:

- ابعد ASUS Phone عن جهاز تنظيم ضربات القلب مسافة تزيد عن ست بوصات (15 سم) في حالة تشغيل الهاتف.
- تجنب حمل هاتف ASUS Phone في جيب سترتك.
- استخدم أذنك البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب للحد من احتمال حدوث تداخل لاسلكي بين الجهازين إلى أدنى قدر ممكن.
- أوقف تشغيل هاتف ASUS Phone على الفور إذا كانت لديك أي شكوك تدفعك إلى الاعتقاد بحدوث تداخل.

المساعدات السمعية

قد تتداخل بعض الهواتف الرقمية لاسلكيا مع بعض المساعدات السمعية. وفي حالة حدوث ذلك التداخل، يرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء بشركة ASUS لبحث الوسائل البديلة التي يمكن استخدامها في هذه الحالة.

الأجهزة الطبية الأخرى

مؤمناً بالقدر الكافي ضد الطاقة الكهرومغناطيسية للترددات اللاسلكية الخارجية. وقد يكون بمقدور طبيبك المعالج مساعدتك في الحصول على المعلومات اللازمة لك في هذا الشأن.

كما ينبغي إغلاق هاتف ASUS Phone أثناء وجودك في مرافق الرعاية الطبية عند وجود لافتات تطلب منك ذلك.

وقد تلجأ المستشفيات أو مرافق الرعاية الطبية إلى استخدام أجهزة يحتمل أن تتأثر بالطاقة الكهرومغناطيسية للترددات اللاسلكية الخارجية.

السيارات

من الممكن أن يكون للإشارات الكهرومغناطيسية للترددات اللاسلكية تأثيرها الضار على الأجهزة الإلكترونية المركبة بطريقة غير صحيحة أو غير المؤمنة بالقدر الكافي في السيارات. لذلك يرجى مراجعة الشركة المصنعة لتلك الأجهزة، أو ممثلها، لمعرفة خصائص الأجهزة المركبة في سيارتك. كما ينبغي عليك أخذ مشورة الشركة المصنعة في حالة إضافة أية أجهزة إلى سيارتك.

المرافق ذات اللافتات

يرجى إغلاق هاتف ASUS Phone في الأماكن التي توجد بها لافتات تطلب منك ذلك.

الوسائط المغناطيسية

يمكن أن تؤدي المجالات المغناطيسية التي تتولد عن الهاتف المحمول إلى تدمير البيانات المسجلة على وسائط تخزين مغناطيسية مثل بطاقات الائتمان أو أقراص الحاسب أو الشرائط المغناطيسية. لذلك ينصح بعدم وضع الهاتف بالقرب من هذه الوسائط.

كما ينبغي في كافة الأحوال تجنب تعريض هاتف ASUS Phone لمجالات مغناطيسية قوية، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث خلل في أدائه بصفة مؤقتة.

إرشادات السلامة الأخرى

على متن الطائرة

يحظر استخدام الهاتف على متن الطائرة. لذلك يرجى إغلاق هاتف ASUS Phone قبل الصعود إلى متن الطائرة أو إيقاف تشغيل كل الاتصالات اللاسلكية.

مناطق التفجيرات

لتجنب حدوث تداخل لاسلكي مع عمليات التفجير، يرجى إغلاق هاتف ASUS Phone عند وجودك في منطقة يتم فيها إجراء عمليات تفجير أو في المناطق التي توجد بها لافتات مكتوب عليها: "Turn off two-way radio" (يرجى إغلاق الأجهزة اللاسلكية ثنائية الاتجاه). يرجى الالتزام بكل ما تقضي به اللافتات والتعليمات المتعلقة بذلك.

المناطق المحتمل تعرضها للانفجار

أغلق هاتف ASUS Phone device أثناء وجودك في منطقة يحتمل حدوث انفجار فيها، والتزم بكل ما تقضي به اللافتات والتعليمات. قد تسبب أي شرارة في هذه الأماكن إلى حدوث انفجار أو حرائق تؤدي إلى إصابات أو حتى الوفاة.

والمعروف أنه يتم غالبًا، وليس دائمًا، في المناطق التي يحتمل حدوث انفجارات فيها وضع لافتات في أماكن واضحة تشير إلى ذلك. وتشتمل هذه الأماكن على مناطق التزود بالوقود مثل محطات الوقود، والأسطح السفلية في السفن، ومرافق نقل أو تخزين الوقود أو الكيماويات، والسيارات التي تستخدم غاز البترول المسال (مثل غاز البروبان أو البوتان)، والمناطق التي يحتوي الهواء فيها على كيماويات أو جسيمات مثل حبيبات أو ذرات غبار أو مساحيق معادن، وأي منطقة أخرى يطلب منك فيها، عادة، إيقاف تشغيل محرك سيارتك.

خطر الاختناق

احتفظ بهاتف ASUS Phone بعيدًا عن متناول الأطفال إذ قد تؤدي بطاقة SIM والأجزاء الصغيرة التي بالهاتف إلى الاختناق.

تنبيهات

- يعد هاتف ASUS Phone على درجة عالية من الجودة، لذلك يرجى قبل البدء بتشغيله، الحرص على قراءة كل التعليمات والاطلاع على كافة العلامات التحذيرية المتعلقة بمهايي التيار المتردد (1).
- تجنب استخدام هاتف ASUS Phone في بيئة تتسم بالارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجة الحرارة أو الرطوبة، مع العلم أنه يمكن الحصول على أفضل مستويات أداء عند استخدام هاتف ASUS Phone في بيئة تتراوح درجة حرارتها فيما بين 10- درجة مئوية (14 فهرنهايت) و35 درجة مئوية (95 فهرنهايت).
- تجنب إساءة استخدام هاتف ASUS Phone. يحظر تعريض الهاتف للارتطام أو الاهتزازات أو الصدمات. وفي حالة عدم استخدامه، يرجى وضعه على سطح ثابت لتجنب احتمال تعرضه للتلف نتيجة تعرضه للاهتزازات.

- تجنب تعرض هاتف ASUS Phone للمطر أو السوائل الأخرى.
- تجنب استخدام الملحقات غير المعتمدة.
- تجنب فك أجزاء الهاتف أو ملحقاته. وإذا احتاج الهاتف لإجراء صيانة له، يرجى إعادته إلى مركز خدمة معتمد للقيام بذلك؛ مع العلم بأن فك أجزاء الهاتف يمكن أن يؤدي إلى خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- تجنب حدوث دائرة قصر بين قطبي البطارية باستخدام أجسام معدنية.

منطقة وصول المشغل بواسطة أداة

إذا ما تطلب الوصول إلى المنطقة التي لا يجب أن يصل إليها سوى المشغل استخدام أداة ما، فإنه يجب منع الوصول إلى كافة الحجيرات الأخرى الموجودة في نفس المنطقة والتي قد ينطوي التعامل معها على مخاطر من قبل المشغل عن طريق استخدام نفس الأداة السابقة، أو يجب تمييزها لمنع المشغل وصول إليها.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي يمكنك، وبتقنة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علمًا بأنه يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



تجنب إلقاء ASUS Phone في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التعليمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء ASUS Phone في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر بين نقاط التلامس. تجنب فك الجهاز.



ASUS

العنوان: Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 15

هاتف: 886228943447،

فاكس: 886228907698

إعلان

تعلن الشركة عن استخدام أكواد هوية دولية فريد (IMEI) لهاتف **ASUS Phone** - كما تعلن عن تخصيص كود فريد لكل وحدة ولا تستخدم هذه الأكواد إلا مع هذا الطراز من الهواتف. يتم ضبط أكواد IMEI بكل وحدة على إعدادات المصنع ولا يمكن للمستخدم تغيير هذه الأكواد، وتتوافق هذه الأكواد مع متطلبات سلامة IMEI والمحددة في معايير GSM.

يرجى موافقتنا بأية استفسارات أو ملاحظات قد تكون لديكم.

مع خالص التقدير

.ASUSTeK COMPUTER INC

هاتف رقم: 886228943447

فاكس: 886228907698

البريد الإلكتروني: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

معلومات حقوق النشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بغرض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من "ASUS" (ASUSTeK COMPUTER INC.).

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

قد تكون المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل أو لا تكون علامات تجارية أو حقوق نشر مسجلة لكل شركة على حده، ولا تستخدم إلا للتعريف أو للتفسير وتكون لصالح أصحابها، بدون وجود نية للانتهاك.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزامًا من ناحية ASUS. لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠١٤ محفوظة لشركة ASUS. جميع الحقوق محفوظة.

تحديد المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضياً على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابات الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS وبنائهم. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجماعية لـ ASUS ومورديها وبنائهم.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلتك أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بنائهم باحتمالية هذا التلف.

الخدمات والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات: <http://support.asus.com>

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

www.asus.com