

ZenfoneTM Go

ZB452KG
คุ้มเมื่อการใช้งาน

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

การดูแลและความปลอดภัย

คำแนะนำ

-  ความปลอดภัยบนท้องถนนมาเป็นอันดับแรก
เราแนะนำไม่ให้คุณใช้อุปกรณ์ในขณะที่ขับขี่ หรือบังคับยานพาหนะทุกชนิด
-  ควรใช้อุปกรณ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)
-  ปิดอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่มีการจำกัดการใช้งานชั่วคราวใช้อุปกรณ์มือถือ เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือสถานที่ใกล้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใกล้บ้านน้ำมันหรือปั๊มแก๊ส สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่มีการระเบิดหิน หรือบริเวณอื่น ๆ
-  ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองโดย ASUS สำหรับใช้กับอุปกรณ์นี้เท่านั้น ดู แผ่นป้ายระบุกำลังไฟฟ้าได้อุปกรณ์ของคุณ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณมีกำลังไฟฟ้าสอดคล้องกับระดับกำลังไฟฟ้านี้
-  อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ชา孺ดเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ
-  รักษาอุปกรณ์ให้แห้ง อย่าใช้ หรือให้อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ของเหลว ฝน หรือความชื้น
-  คุณสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เช่นเครื่องที่ใช้ในสายพาณิชย์เพื่อรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน) แต่อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับอุปกรณ์ติดรวมกันแม่เหล็กที่ใช้มือถือ หน้าจออุปกรณ์ทำจากกระจก ถ้ากระจกแตก ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และอย่าสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นกระจกที่แตก ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS ทันที
-  อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน เพื่อบังคับความเสียหายต่อระบบรับฟังที่อาจเป็นໄบๆได้
-  ตัดการเชื่อมต่อไฟ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ ใช้เฉพาะฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ ที่สะอาด เมื่อทำความสะอาดหัวจ่ออุปกรณ์ของคุณ
-  ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมแซมยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS เท่านั้น

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ ถูกต้อง
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไปปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากรบท เป็นการระบุ
ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ไปปนกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน



อย่าทิ้งอุปกรณ์ไปปนกับของเสียทั่วไปของชุมชน
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำเข้าสู่ส่วนต่างๆ มาใช้ ชา
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากรบท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่หรือญี่ปุ่นที่มีส่วนประกอบของprototh) ไปปนกับของเสีย
ทั่วไปจากภายในบ้าน สอบกู้ข้อนั้นคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้ง ASUS Phone ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าล้มผั้น ต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน ASUS Phone

กระดานสนทนาสำหรับแฟนคลับ ZenTalk
http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



สารบัญ

1 พื้นฐาน

ยินดีต้อนรับ!	7
เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!	8
การใช้ครั้งแรก	16
การใช้หน้าจอสัมผัส	18

2 หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

คุณสมบัตินานาชาติ Zen	21
หน้าจอโฮม	21
การตั้งค่าด่วน	23
การใช้การแจ้งเตือนระบบ	24
การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ	25
แอป & วิดเจ็ต	25
วอลเปเปอร์	26
หน้าจอโฮมที่ขยาย	27
การตั้งค่ารันทอนและเสียงเตือนของคุณ	28
การตั้งคาริงโทนและเสียงเตือนของคุณ	28
หน้าจอล็อค	29
การปรับแต่งหน้าจอล็อค	29
การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน	30

3 ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

เบราว์เซอร์	31
การเรียกใช้แอป Browser (เบราว์เซอร์)	31
การแชร์หน้า	32
การบุ๊คマーกหน้า	32
การล้างแคชของเบราว์เซอร์	32
อีเมล	33
การตั้งค่าแอคเคิล อีเมล	33
การเพิ่มแอคเคิล อีเมล	33
การตั้งค่าแอคเคิล จีเมล	34
การส่งอีเมลเชยูเข้าร่วมกิจกรรม	34
การตอบกลับอีเมลภายใน	35
ปฏิทิน	36
การสร้างเหตุการณ์	36
การเพิ่มแอคเคิล ไปยัง ปฏิทิน	36
การสร้างกิจกรรมจากแอคเคิล ของคุณ	37
การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์	37
ท่ากายหลัง	38
การเพิ่มงานที่ต้องทำ	38
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ	38
การตอบกลับอีเมลทันที	39
การลงงานที่ต้องทำ	39
ตัวจัดการไฟล์	40
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน	40
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก	40

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์	40
คลาวด์	41
ASUS WebStorage	41
การสนับสนุนของ ASUS	42
4 วิธีต่าง ๆ ในการติดต่อ	
โทรศัพท์มือถือ	43
คุณสมบัติ SIM คู่	43
การโทรออก	45
การรับสาย	47
ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ	48
การจัดการหมายเลข	49
การบันทึกสาย	49
การจัดการรายชื่อ	50
การตั้งค่ารายชื่อ	50
การตั้งค่าโพรไฟล์ของคุณ	50
การเพิ่มรายชื่อ	50
การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ	51
การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ	52
การนำเข้ารายชื่อ	52
การใช้เครือข่ายสัมคมกับรายชื่อของคุณ	53
ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ	54
ข้อความ	54
5 สุนัขสนานและความบันเทิง	
การใช้หูฟัง	56
การเชื่อมต่อแจ็คเสียง	56
เพลง	57
การเรียกใช้ เพลง	57
การเล่นเพลง	57
การตั้งค่าเพลงบนคลาวด์	58
การสร้างรายการเพลง	59
6 เหตุการณ์น้อนมีค่าของคุณ	
จับภาพเหตุการณ์	60
การเรียกใช้แอปฯ กล้อง	60
การใช้กล้องในครั้งแรก	60
คุณสมบัติกล้องขั้นสูง	64
การใช้แฟลล์เอฟเฟกต์	68
การดูไฟล์จากเครือข่ายสัมคมหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ	68
การดูตำแหน่งภาพถ่าย	69
การแชร์ไฟล์จากแฟลล์เอฟเฟกต์	70
การลบไฟล์จากแฟลล์เอฟเฟกต์	70
การแก้ไขภาพ	70
การใช้ MiniMovie	72
7 เชื่อมต่อตลอดเวลา	
เครือข่ายมือถือ	73
การเปิดทำงานเครือข่ายมือถือ	73

Wi-Fi	73
การเปิดทำงาน Wi-Fi	73
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	74
การปิดทำงาน Wi-Fi.....	74
Bluetooth®	74
การเปิดทำงาน Bluetooth®	74
การจับคู่ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth®	75
การเลิกจับคู่ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth®	75
การแชร์อินเทอร์เน็ต	76
อัดสปอต Wi-Fi	76
การเชื่อมบอยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ	77
8 การเดินทางและแผนที่	
สภาพอากาศ.....	78
การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)	78
หน้าจอโว้มของ สภาพอากาศ.....	79
นาฬิกา.....	80
การเรียกใช้ นาฬิกา.....	80
นาฬิกาปลุก	81
การจับเวลา.....	81
การตั้งเวลา	82
9 ZenLink	
การทำความรู้จัก ZenLink	83
Share Link (แชร์ลิงค์)	83
Remote Link (รีโมทลิงค์).....	84
10 Zen ทุกหนแห่ง	
เครื่องมือ Zen พิเศษ	87
ไฟฉาย	87
เครื่องคิดเลข	89
บันทึกย่อ	90
เครื่องบันทึกเสียง	91
คุณสมบัติอื่น ๆ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย.....	93
ASUS Cover	93
11 นำร่องรักษาระบบ Zen	
การทำให้อุปกรณ์ของคุณทันสมัยอยู่ตลอดเวลา.....	94
การอัพเดตระบบของคุณ	94
ที่เก็บข้อมูล	94
สำรวจและรีเซ็ต	94
การรักษาความปลอดภัยASUS Phone ของคุณ	95
ภาคผนวก	
ประกาศ	98

พื้นฐาน

1

ยินดีต้อนรับ!

สัมผัสรความง่ายของระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen UI 2.0 ที่เรียนรู้การใช้งานได้เอง!

ระบบติดต่อผู้ใช้ ASUS Zen UI 2.0

เป็นระบบที่มีความล้ำยمامและใช้งานง่ายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับASUS Phone ระบบนี้มีแอป พิเศษต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมอยู่ในเครื่องหรือมาพร้อมกับแอปอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของคุณ และทำให้ชีวิต คุณง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้ASUS Phone ของคุณด้วย



การสนับสนุนของ ASUS

ค้นหาคำตอบได้จาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือแสดงความคิดเห็นของคุณในกระดานสนเทศสำหรับผู้ใช้



Camera (กล้อง)

จับภาพเหตุการณ์ที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาพและวิดีโอด้วยคุณภาพสูงที่สุด ด้วยเทคโนโลยี PixelMaster



Do It Later (ท่าภายหลัง)

เก็บและดำเนินการกับอีเมลสำคัญ ข้อความ SMS เว็บไซต์ที่น่าสนใจ หรืองานสำคัญอื่น ๆ ของคุณ เมื่อสะดวกในการดำเนินการมากขึ้น



ZenLink

เพิ่มผลผลิตในการทำงานให้สูงที่สุดจาก ZenLink ซึ่งประกอบด้วยแอป Remote Link (รีโมทลิงค์) และ Share Link (แชร์ลิงค์) ใช้แอปเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการแชร์และการรับไฟล์

หมายเหตุ: การมีแอป ZenLink ให้ใช้ได้แต่ต่างกันไปในรุ่น ASUS Phone ตาม ๆ


หมายเหตุ: การมีแอป ASUS Zen UI 2.0 UI

ให้ใช้ได้แต่ต่างกันในแต่ละภูมิภาคและรุ่น ASUS Phone และ ■■■ จากหน้าจอโฮมของคุณ เพื่อตรวจสอบแอปที่มีบน ASUS Phone ของคุณ

เตรียม ASUS Phone ให้พร้อมใช้งาน!

ส่วนต่าง ๆ และคุณสมบัติ

หยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมา และปล่อยให้เครื่องทำงานลักษณะหนึ่ง



หมายเหตุ:

- ทดสอบการติดต่อสายโทรศัพท์เพื่อให้เห็นสัญญาณ บีบ SIM คู่และไมโคร SD การ์ด
- สัญญาณ SIM การ์ดสนับสนุนแบบ ความถี่เครือข่าย GSM/GPRS/EDGE, และ WCDMA/HSPA+
- สัญญาณ SD การ์ดสนับสนุนรูปแบบใหม่ บีบ SD และไมโคร SDHC การ์ด

สำคัญ:

- เราไม่แนะนำให้ติดฟิล์มป้องกันหน้าจอ เนื่องจากจะรบกวนการทำงานของพร้อมซึ่มิตี้เซ็นเซอร์ ถ้าคุณต้องการติดฟิล์ม ป้องกันหน้าจอ ให้แน่ใจว่าฟิล์มไม่ขวางกั้นการทำงานของพร้อมซึ่มิตี้เซ็นเซอร์
- รักษาอุปกรณ์ให้แห้งตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทัชสกรีน น้ำหรือของเหลวอื่น สามารถทำให้ทัชสกรีน ทำงานผิดพลาดได้
- ให้แน่ใจว่าฝาปิดช่องใส่ไมโคร SIM/การ์ดหน่วยความจำปิดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้งาน หรือถ้าอุปกรณ์

การติดตั้งไซม์บอร์ด SIM การ์ด

ไซม์บอร์ด SIM การ์ด (โมดูลระบบทุตตัตนของผู้ให้บริการ) เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รายชื่อ ข้อความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใช้สำหรับการเข้าถึงไปยังเครือข่ายมือถือ

ASUS Phone ของคุณมาพร้อมกับสล็อตใส่ไซม์บอร์ด SIM การ์ดสองสล็อต ซึ่งอนุญาตให้คุณตั้งค่าและใช้บริการเครือข่ายมือถือสองอย่าง โดยไซม์ต้องถูกอัปเกรดเมื่อถูกส่งเครื่องไปพร้อมกัน

ข้อควรระวัง:


- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ไซม์บอร์ด SIM การ์ดที่ได้รับการรับรองโดยผู้ให้บริการมือถือเท่านั้น
- เราไม่แนะนำให้ใส่ SIM การ์ดที่ทำการตัดเองลงในสล็อตไซม์บอร์ด SIM การ์ด
- ปิดอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะใส่ไซม์บอร์ด SIM การ์ด
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการไซม์บอร์ด SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไซม์บอร์ด SIM การ์ดของคุณ
- อย่าใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไซม์บอร์ด SIM การ์ด!
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่การ์ดหน่วยความจำลงในสล็อตไซม์บอร์ด SIM การ์ด ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งไซม์บอร์ด SIM การ์ด:

- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาร่องที่มุ่ม ขวัญล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบนไฟ


- แบนไฟให้หลาม จากนั้นดึงไฟ ด้านหลังออก



ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบนไฟ

คำเตือน!


- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแบน พอร์ต micro USB



- เลี่ยบ micro SIM การ์ดเข้าไปในช่องเหล่านี้
จากนั้นใส่ฝา ด้านหลังกลับเข้าไปให้เข้าที่

ส่องสำคัญ:

- ใช้เฉพาะ micro SIM การ์ดบนโทรศัพท์ ASUS ของคุณเท่านั้น SIM การ์ดที่ถูกตัดแต่งอาจไม่สั่งในเครื่องไซม์พอดีในโทรศัพท์ ASUS ของคุณและเครื่องอาจตรวจสอบการ์ด
- ห้ามติดตั้งตัวดัดแปลงนานั้นชั้นการ์ดเปล่าเป็นจำนวนมาก การ์ดซึ่งการ์ดเข้าไปในช่องใส่ไซม์บอร์ดชั้นการ์ดเพื่อหลอกเลี่ยงความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้



ส่องสำคัญ: ช่องใส่การ์ดไซม์บอร์ดรองรับแบบความถี่เครือข่าย 3G/2G WCDMA และมีการ์ดไซม์บอร์ดที่มีช่องหนึ่งอันเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ 3G WCDMA ในแต่ละครั้ง


การถอด SIM การ์ด

ข้อควรระวัง: ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการ SIM การ์ด ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ SIM การ์ดของคุณ

ในการถอด SIM การ์ด:

- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาร่องที่มุ่ง ขวาว่างของ บิโตรคัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบะเปิดฝา




- แบะฝาให้หลวມ จากนั้นเด้งฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบะเปิดฝา


ค่าเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแบะ พอร์ต micro USB



- ถอดการ์ด micro-SIM ออกจากช่องใส่การ์ด micro-SIM

- ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง



ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ASUS Phone ของคุณสนับสนุนการ์ดหน่วยความจำ microSD™ และ microSDHC™ ที่มีความจุสูงถึง 64 GB

หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำบางอย่างอาจใช้งานไม่ได้กับ ASUS Phone ของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อบริโภคกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือการ์ดหน่วยความจำของคุณ หรือทั้งสองอย่าง


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานด้วยกันได้ เพื่อบริโภคกันข้อมูลสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- อย่าใส่ไมโคร SIM การ์ดลงใน сл็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ! ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีการใส่ไมโคร SIM การ์ดลงใน сл็อตใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ส่งอุปกรณ์ของคุณไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก ASUS

ในการติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาร่องที่มุม ขวาล่างของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบนเปลิดไฟ




- แบนเปลิดไฟให้หลام จากนั้นเด้งไฟ ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบนเปลิดไฟ

คำเตือน!


- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแบน พอร์ต micro USB



- ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในไมโคร SD การ์ดสล็อต

- ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ตัวทำละลายบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อหลอกเลี้ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์



การถอดการ์ดหน่วยความจำ


ข้อควรระวัง!

- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่จัดการกับการ์ดหน่วยความจำ ASUS ไม่รับผิดชอบถ้าการ์ดหน่วยความจำหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับการ์ดหน่วยความจำของคุณ
- นำการ์ดหน่วยความจำออกอย่างเหมาะสม เพื่อถอดการ์ดออกจากอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ในการนำการ์ดหน่วยความจำออก ไปที่ หน้าจอโซน > All Apps (แอปพัฒนาม) > Settings (การตั้งค่า) > Storage (ที่เก็บข้อมูล) > Unmount external storage (เลิกเนตที่เก็บข้อมูลภายนอก)

ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ:


- ปิดอุปกรณ์ของคุณ
- ค้นหาร่องที่มุม ขวากลางของ โทรศัพท์ ASUS ของคุณ

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณจะเปิดฝา



- แหะฝาให้หลام จากนั้นดึงฝา ด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณจะเปิดฝา




คำเตือน!

- ห้ามใช้ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ไขควงเพื่อแกะฝาด้านหลังออก
- ห้ามแตะ พอร์ต micro USB

- ถอดการ์ด microSD ออกจากช่องใส่การ์ด microSD

- ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้ากับเครื่อง

ข้อควรระวัง: อย่าใช้เครื่องมือที่มีคมหรือ ตัวทำลายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนอุปกรณ์



การชาร์จ ASUS Phone ของคุณ

ASUS Phone ของคุณมีการชาร์จพลังงานมาแล้วบางส่วน
แต่คุณต้องชาร์จพลังงานให้เต็มก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก
อาจขอสังเกตและขอควรระวังที่สำคัญดังนี้ ก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

สำคัญ:


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จ ASUS Phone ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ลอกพิล์มป้องกันหน้าจออะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลอื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณ
- ให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ใช้งานด้วยกันได้ คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีแรงดัน 100~240 V
- แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC สำหรับอุปกรณ์นี้คือ DC 5.2V, 1A.
- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เด้าเสียบไฟฟ้าต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณและ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- เพื่อประหยัดไฟฟ้า ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าวางตุ่นที่หัวทันบน ASUS Phone ของคุณ

ข้อควรระวัง!

- ในขณะที่ชาร์จ เครื่อง ASUS Phone สามารถอุ่นขึ้นได้ นี่เป็นอาการปกติ อย่างไรก็ตาม ถ้าอุปกรณ์ของคุณร้อนขึ้นอย่าง ผิดปกติ ให้ถอดสายเคเบิลไมโคร USB ออกจากอุปกรณ์ของคุณ และส่งอุปกรณ์ รวมทั้งอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC และสายเคเบิลไปยังผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองของ ASUS
- เพื่อบรุณกับความเสียหายที่จะเกิดกับ ASUS Phone, อะแดปเตอร์ AC หรือสายเคเบิล USB ของคุณ ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไมโคร USB, อะแดปเตอร์ AC และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อ กันอย่างเหมาะสม สมก่อนที่จะชาร์จ

ในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ:

- เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC
- เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดิน
- เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับ ASUS Phone ของคุณ



สำคัญ:

- เมื่อใช้ ASUS Phone ในขณะที่เครื่องเสียบอยู่กับเต้าเสียบไฟฟ้า เต้าเสียบไฟฟ้าที่ต่อสายยังคงต้องอยู่ใกล้กับเครื่องและเข้ากันได้ด้วย
- ในขณะที่ชาร์จ ASUS Phone ของคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าคุณเสียบสายเคเบิล USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0 / USB 3.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หลีกเลี่ยงการชาร์จ ASUS Phone ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 35°C (95°F).
- ชาร์จ ASUS Phone ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก
- สถานะของพลังงานแบตเตอรี่ ถูกระบุด้วยไอคอนดังนี้:

ต่ำ ไม่ชาร์จ กำลังชาร์จ เต็ม



ข้อสังเกต:

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลสัญญาณของ ASUS Phone ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อเชื่อมต่อ ASUS Phone ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จ ASUS Phone ของคุณ
- ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าระหว่างเต้าเสียบที่แผงและอะแดปเตอร์นี้คือ AC 100V – 240V แรงดันไฟฟ้าอาจต่ำลง ผ่านสายเคเบิลไซบอร์ USB คือ DC 5.2V, 1A

4. เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ถอดสายเคเบิล USB ออกจาก ASUS Phone ก่อนที่จะถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า

หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในขณะที่ชาร์จได้ แต่อาจทำให้เวลาในการชาร์จอุปกรณ์นานเดือนนานขึ้น
- การชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานกว่าในการชาร์จอุปกรณ์ให้เต็ม
- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้จ่ายกำลังที่ไฟเพียงพอสำหรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB ให้ชาร์จ ASUS Phone ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC ที่เสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าแทน

การเปิดหรือปิดเครื่อง ASUS Phone

การเปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จนกระหึ่ม อุปกรณ์ของคุณล็อค และเริ่มต้นทำงาน

การปิดอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดอุปกรณ์ของคุณ:

1. ถ้าหน้าจอของคุณดับอยู่ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดขึ้นมา ถ้าหน้าจอของคุณล็อค ให้ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์
2. กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ จากนั้นเมื่อระบบถาม ให้แตะ **Power off (ปิดเครื่อง)** จากนั้นแตะ **OK (ตกลง)**

โหมดสลีป

ในการล็อคหน้าจอของคุณเข้าสู่โหมดสลีป กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง จนกระหึ่มหน้าจอดับ



การใช้ครั้งแรก

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ ASUS Phone ในครั้งแรก,
ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะแนะนำผ่านกระบวนการตั้งค่า ตามขั้นตอน
บนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา, เลือกวิธีการป้อน, ตั้งค่าเครือข่ายมือถือและ Wi-Fi ของคุณ,
ซึ่งคับัญช์ และกำหนดค่าบริการ ระบุตำแหน่งของคุณ

แอคเค้าท์ Google

การใช้แอคเค้าท์ Google อนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ของ Android OS
ได้อย่างเดิมประสิทธิภาพ:

- จัดระเบียบและคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดของคุณจากที่ใดก็ได้
- สำรวจข้อมูลทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ
- ใช้บริการ Google อย่างสะดวกสบายจากทุกสถานที่

แอคเค้าท์ ASUS

การมีแอคเค้าท์ ASUS ทำให้คุณสนุกสนานกับคุณสมบัติอะไรบ้าง:

- ปรับแต่งบริการสนับสนุน ASUS และส่วนขยายการรับประทาน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน
- พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี 5 GB
- รับอัพเดตอุปกรณ์และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า
เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณใหม่ได้ตลอดเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย
จาก หน้าจอโซน “ไปที่” > **Setup Wizard** (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า)

เทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

พลังงานแบตเตอรี่เปรียบเสมือนเส้นชีวิตของอุปกรณ์ ASUS Phone ด้านล่างเป็นเทคนิคในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ บางอย่าง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ ASUS Phone

- ปิดแอปที่กำลังทำงานทั้งหมดที่ไม่ใช้งาน
- เมื่อไม่ได้ใช้ ให้กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้อุปกรณ์เข้าสู่โหมดลีบ
- ตั้งค่าเสียงเป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- ลดความสว่างของจอแสดงผล
- ตั้งระดับเสียงลำโพงไว้ที่ระดับต่ำ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ บลูทูธ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
- ปิดการทำงานคุณสมบัติ ซิงค์อัตโนมัติ ทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณ

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้ท่าทางเหล่านี้บนหน้าจอสัมผัสเพื่อเปิดใช้แอป เข้าถึงการตั้งค่าบางอย่าง และนำทาง ASUS Phone

การเปิดใช้งานแอปหรือการเลือกรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการเปิดใช้งานแอป ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่แอป
- หากต้องการเลือกรายการ เช่น แอป File Manager (ตัวจัดการไฟล์) ง่ายๆ เพียงแค่แตะที่รายการ



การย้ายหรือการลบรายการ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- หากต้องการย้ายแอปหรือวิดเจ็ต แตะค้างไว้จากหน้าจอแล้วไปyming ตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการลบแอปหรือวิดเจ็ตจาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะค้างไว้จากหน้าจอแลกขึ้นไปที่ Remove



การย้ายผ่านหน้าเพจหรือหน้าจอ

ดำเนินการต่อไปนี้:

- บัดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกคุ้กกี้แลกเลอร์ภาพคราวๆ
- เลื่อนนิ้วมือขึ้นหรือลงเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บหรือรายการ



การซูมเข้า

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนแผงสัมผัสเพื่อซูมภาพเข้าใน Gallery (แกลเลอรี่) หรือ Map (แผนที่) หรือซูมหน้าเว็บเข้า



การซูมออก

ทุบหน้าส่องหน้าเข้าหากันบนແພັນຟັບສັນພັບເພື່ອຊົມກາພອກໃນ Gallery (ແກລເລວົງ) ມີ Map (ແພນທີ) ທີ່ຈະມີຫາເງິນອອກ



หมายเหตุ: ຄຸນຈະໄມ່ສາມາຮັກຊົມເຂົາ/ຊົມອອກຫັນທີ່ເງິນນຳເງິນແລ້ວທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ເໜາະສົມກັນຫຼາຈອໂທຣຄັ້ງທີ່ຂອງຄຸນໂດຍເລີ່ມຕົວ

หน้าจอโฮมมีทุกสิ่งที่จำเป็น

2

ดูนั้นสมบัติบนโฮม Zen

หน้าจอโฮม

ได้รับคำเตือนของกิจกรรมสำคัญ การอัพเดตแอพฯ และระบบ การพยากรณ์อากาศ และข้อความตัวอักษรจากผู้ที่มีความสำคัญ กับคุณจริง ๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ



ปัดหน้าจอโฮมไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อแสดงหน้าจอโฮมในลักษณะ

หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มหน้าไปยังหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้น ให้ดู [Extended Home screen \(หน้าจอโฮมที่ขยาย\)](#).

การทำความเข้าใจไอคอนต่าง ๆ

ไอคอนเหล่านี้จะแสดงบนแถบสถานะ และจะแนะนำคุณถึงสถานะปัจจุบันของASUS Phone ของคุณ


-
-  **เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่**
แสดงความแรงสัญญาณของเครือข่ายมือถือของคุณ
 -  **ไมโคร SIM การ์ด 1**
แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ใน сл็อตไมโคร SIM การ์ด 1
 -  **ไมโคร SIM การ์ด 2**
แสดงว่ามีไมโคร SIM การ์ดเสียบอยู่ใน сл็อตไมโคร SIM การ์ด 2
หมายเหตุ: ถ้าไอคอน SIM การ์ดแสดงเป็นสีเขียว
หมายความว่าการ์ดนั้นถูกตั้งค่าเป็นเครือข่ายที่เลือกใช้
 -  **ข้อความ**
แสดงว่าคุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
 -  **Wi-Fi**
ไอคอนนี้แสดงความแรงสัญญาณของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคุณ
 -  **บลูทูธ**
แสดงว่าบลูทูธเปิดอยู่
 -  **ชิงค้อตโนมัติ**
แสดงว่าการชิงค้อตโนมัติถูกเปิดใช้งานอยู่
 -  **อายุแบตเตอรี่**
ไอคอนนี้แสดงสถานะแบตเตอรี่ของASUS Phone ของคุณ
 -  **ไมโคร SD การ์ด**
ไอคอนนี้แสดงว่ามีไมโคร SD การ์ดเสียบอยู่ในASUS Phone ของคุณ
 -  **ภาพถ่ายหน้าจอ**
ไอคอนนี้แสดงว่าคุณได้จับภาพหน้าจอของASUS Phone ของคุณ
 -  **โหมดเครื่องบิน**
ไอคอนนี้แสดงว่าASUS Phone ของคุณอยู่ในโหมดการบิน
 -  **รótต์สปอต Wi-Fi**
ไอคอนนี้แสดงว่า Wi-Fi ร็อตสปอตของASUS Phone ของคุณเปิดทำงาน
 -  **โหมดปิดเสียง**
ไอคอนนี้แสดงว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงาน
 -  **โหมดสั่น**
แสดงว่าโหมดสั่น เปิดทำงาน
 -  **สถานะการดาวน์โหลด**
ไอคอนนี้แสดงสถานะการดาวน์โหลดของแอพหรือไฟล์
-

การตั้งค่าด่วน

แผนกรแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน เป็นการเข้าถึงด้วยแทปเดียว
ไปยังคุณสมบัติไร้สายและการตั้งค่าบางอย่างของASUS Phone ของคุณ
คุณสมบัติแต่ละอย่างเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยปุ่ม

ในการเรียกใช้งานแผนกรแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอส่องครั้ง


หมายเหตุ: ปุ่มสีน้ำเงิน ระบุว่าคุณสมบัติกำลังเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ในขณะที่ปุ่มสีเทา เป็นการระบุว่าคุณสมบัติถูกปิด ทำงาน ปุ่มสีเขียว
หมายถึงยกเว้นแต่ละตัวที่คุณสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วผ่านหน้าจอการแจ้งเตือนการตั้งค่าด่วน



การใช้การแจ้งเตือนระบบ

ภายในการแจ้งเตือนระบบ คุณสามารถเห็นอัพเดตที่ทำล่าสุด และการเปลี่ยนแปลงของระบบที่ทำบนASUS Phone ของคุณ

วิธีการเปิดແຜງการแจ้งเตือนระบบ ให้ปัดจากมุมซ้ายบนของASUS Phone ของคุณลงด้านล่าง



การปรับแต่งหน้าจอโฮมของคุณ

ให้ความเป็นส่วนตัวของคุณไปยังหน้าจอโฮมของคุณ เลือกดีไซน์ที่ดึงดูดเป็น重点关注 เปิดเพิ่มทางลัดสำหรับเรียกใช้แอปฯ โปรดของคุณอย่างรวดเร็ว และเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อดูข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้น เพื่อที่คุณสามารถเรียกใช้หรือดูแอปฯ หรือวิดเจ็ตอย่างรวดเร็วนานหน้าจอโฮมของคุณมากขึ้นได้ด้วย

ในการเรียกใช้งานการจัดการหน้าจอหลัก:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอหลักของคุณค้างไว้
- บีบซึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก



แอป & วิดเจ็ต

ทางลัดแอป ช่วยให้สามารถเรียกใช้แอปที่ใช้บ่อยๆ หรือแอปฯ โปรดของคุณจากหน้าจอโฮมง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดกลุ่ม แอปของคุณลงในโฟลเดอร์ได้ คุณสามารถใช้วิดเจ็ต ซึ่งเป็นแอปเล็กๆ ที่ทำงานตลอดเวลา ลงบนหน้าจอโฮมของคุณได้ วิดเจ็ต ช่วยให้คุณดูสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น พยากรณ์อากาศ ข้อมูลเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะ แบตเตอรี่ และอื่นๆ อีกมากมาย

การเพิ่มทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

ในการเพิ่มทางลัดแอป หรือวิดเจ็ต:

- แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **แอป & วิดเจ็ต**
- จากรายการ **All Apps** (แอปทั้งหมด) หรือหน้าจอ **Widgets** (วิดเจ็ต), แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จนนั้นลากไปยังบริเวณที่ว่างบน หน้าจอโฮม ของคุณ

การลบทางลัดแอปหรือวิดเจ็ต

จาก หน้าจอโฮม ของคุณ, แตะแอปหรือวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้nlากไปยัง **Remove** (ลบ) ที่ส่วนบน ของหน้าจอของคุณ แอปที่คุณลบจากหน้าจอโฮม จะยังคงอยู่ในหน้าจอ **All Apps** (แอปทั้งหมด)

การจัดกลุ่มทางลัดแอปของคุณลงในโพลเดอร์

สร้างโพลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดแอปของคุณบนหน้าจอโฉม

1. บุนหน้าจอโฉมของคุณ แทปและลากแอปลงบนอีกแอปหนึ่ง และโพลเดอร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับชื่อที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ
2. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโพลเดอร์ แทปโพลเดอร์ และแทปชื่อโพลเดอร์ เพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับโพลเดอร์นี้

วอลเปเปอร์

วางแผนพี ไอคอน และส่วนประกอบ Zen อื่น ๆ ของคุณบนวอลเปเปอร์ที่มีการออกแบบอย่างสวยงาม คุณสามารถเพิ่มความโปรดิวซ์ส์ของพื้นหลังไปยังวอลเปเปอร์ของคุณ เพื่อทำให้อ่านง่ายและชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวอลเปเปอร์เคลื่อนไหว เพื่อทำให้หน้าจอของคุณดูมีชีวิตชีวามากขึ้นได้ด้วย



การใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง

ในการใช้วอลเปเปอร์ และความเข้มพื้นหลัง:

1. แทปบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฉมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers** (วอลเปเปอร์)
2. ทำเครื่องหมายที่ **Background tint** (ความเข้มพื้นหลัง), จากนั้นปรับระดับความโปรดิวซ์ส์
3. แทป จากนั้นเลือกสี
4. เลือกวอลเปเปอร์ จากนั้นแทป **Apply** (ใช้)

การใช้wallpaper เคลื่อนไหว

ในการใช้wallpaper เคลื่อนไหว:

1. แท็บบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Wallpapers** (wallpaper)
2. เลือกwallpaperแบบเคลื่อนไหว จากนั้นแตะที่ **Apply** (นำไปใช้)

หมายเหตุ: นอกจากรายละเอียดที่ระบุแล้ว คุณสามารถตั้งค่าการตั้งค่าwallpaper ของคุณจาก > **Settings** (การตั้งค่า) > **Display** (การแสดงผล) ก็ได้

หน้าจอโฮมที่ขยาย

การขยายหน้าจอโฮมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหน้ามากขึ้นเพื่อขยายหน้าจอโฮมของคุณ และใช้ทางลัดและวิดเจ็ตต่าง ๆ มากขึ้นบนหน้าจอที่ขยายออกไป

1. แตะบริเวณที่ว่างบนหน้าจอโฮมของคุณค้างไว้ และเลือก **Edit page** (แก้ไขหน้า)
2. แตะ เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ ถ้าคุณต้องการลบหน้าจอโฮมที่ขยาย ให้เลือกหน้าจอจากนั้นลากและทิ้งลงใน .

การตั้งค่าวันที่และเวลา

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงวันที่และเวลาบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยซึ่งคือการตั้งค่าของผู้ให้บริการมือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลงและเลือก Date & time (วันที่ & เวลา)

3. ตั้งค่า Automatic date & time (เวลาและวันที่อัตโนมัติ) และ Automatic time zone (โซนเวลาอัตโนมัติ) เป็น Off (ปิด)

4. เลือกเขตเวลาที่ถูกต้อง และตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตัวเอง

5. คุณสามารถเลือกใช้เวลาแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ ถ้าต้องการ

6. เลือกรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการแสดง

หมายเหตุ: ให้ดู [Clock \(นาฬิกา\)](#) ด้วย

การตั้งค่าริงโทนและเสียงเตือนของคุณ

ตั้งค่าเสียงสำหรับริงโทนโทรศัพท์ของคุณ การแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความตัวอักษร อีเมล และการแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้

คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดทำงานหรือปิดทำงานเสียงล้มพลัสด้วยบุ๊มกัด เสียงล้มพลัสด้วยการล็อกหน้าจอ หรือคุณสามารถเลือกที่จะให้ASUS Phone ของคุณลั่นเมื่อคุณแตะที่หน้าจอ ก็ได้

วิธีการตั้งค่าเสียง:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > Settings (การตั้งค่า)

2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) ลง และเลือก Sound & notification (เสียงและการแจ้งเตือน)

3. ตั้งค่าเสียงตามความชอบของคุณ

หน้าจอล็อค


ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อคจะปรากฏหลังจากที่เปิดเครื่องอุปกรณ์ของคุณ และในขณะที่ปลุกขึ้นจากโหมดสลีปจากหน้าจอล็อค คุณสามารถเข้าไปยังระบบ Android® ของอุปกรณ์ของคุณได้โดยการปัดบนหน้าจอล้มพลัสดูของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อคของอุปกรณ์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงไปยังข้อมูลและแอพพลิเคชัน ดังนี้


การปรับแต่งหน้าจอล็อค

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าจอล็อคของคุณจากตัวเลือกการ **Swipe (ปัด)** มาตรฐาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากหน้าจอ 
2. เลือกหน้าจอ **Settings (การตั้งค่า)**, ลง และเลือก **Lock screen (หน้าจอล็อค)**



3. ในหน้าจอถัดไป แท็บ **Screen lock (ล็อกหน้าจอ)**



4. แท็บตัวเลือกหน้าจอล็อคที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Securing your ASUS Phone \(การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ\)](#).

การปรับแต่งปุ่มการเข้าถึงด่วน

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอล็อกของคุณจะประกอบด้วยปุ่มการเข้าถึงด่วนสำหรับแอปเหล่านี้: Phone (โทรศัพท์), Messaging (ข้อความ)


และ Camera (กล้อง) เปလี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ และปรับแต่งปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้แบบอื่น ๆ บนหน้าจอล็อก โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

1. เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแทป 
2. เลื่อนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า), ลง และเลือก Lock screen (หน้าจอล็อก)
3. ภายใต้หน้าจอ Quick access (การเข้าถึงด่วน) เลือกปุ่มที่คุณต้องการจะปรับแต่ง



4. แตะแอปที่คุณต้องการพิเศษลงบนปุ่มเข้าถึงด่วนที่คุณเลือกกำหนดค่า

หมายเหตุ: เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการแอปบัญชีที่คุณสามารถกำหนดค่าได้



5. ลากและปล่อยปุ่มการเข้าถึงด่วน เพื่อจัดเรียงลำดับ

ทำงานหนัก เล่นหนักยิ่งกว่า

3

เบราเซอร์

เอ็งจันที่ใช้ Chromium ที่ทันสมัยของเบราเซอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถท่องอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วในการโหลดที่รวดเร็วมาก อินเตอร์เฟซ Zen ที่สะอาดและใช้ง่าย ที่ใช้เทคโนโลยี Text-reflow ชั่งปรับเนื้อหาบนเว็บให้พอดีหน้าจอของ ASUS Phone ของคุณ โดยอัตโนมัติ ด้วยบุหமดุมมอมนิติยสารผ่านคุณสมบัติ Smart Reader (สามารถดูเพิ่มเติม)


คุณสามารถอ่านเนื้อหาบนเว็บโดยรัดของคุณได้อย่างง่ายดายทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ถูกกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนต่าง ๆ เช่น แบนเนอร์โฆษณา นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายหน้าที่น่าสนใจเป็นงานสำหรับอ่านในภายหลัง ชั่งคุณสามารถเรียกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) เพื่ออ่านในเวลาที่คุณสะดวกอีกด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะทำการท่องอินเทอร์เน็ต หรือทากิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ให้แน่ใจว่า ASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเรียกใช้แอป Browser (เบราเซอร์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Browser (เบราเซอร์):

- แตะ 
- แตะ  > Browser (เบราเซอร์)



การแชร์หน้า

แชร์หน้าที่น่าสนใจจากASUS Phone ของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านบัญชีอีเมล
บัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บลูทูธ หรือแอปอื่น ๆ บน ASUS Phone

1. เปิดเบราว์เซอร์

2. จากหน้าเว็บ และ  > Share Link (แชร์ลิงค์)

3. แตะบัญชีหรือแอปที่คุณต้องการใช้เป็นสื่อในการแชร์หน้า

การบุ๊คマーกหน้า

บุ๊คマーกหน้าหรือเว็บไซต์ที่คุณชอบ เพื่อที่คุณจะสามารถกลับไป และเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้ยังไงก็ได้ การบุ๊คマーกหน้า:

จากหน้า แท็บ  > Save to bookmarks (บันทึกไปบุ๊คマーก)
ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา คุณสามารถแตะหน้าที่บุ๊คマーก ไว้ของคุณได้อย่างรวดเร็วอ่านออนไลน์แบบスマาร์ต

การล้างแคชของเบราว์เซอร์

ล้างแคชของเบราว์เซอร์เพื่อลบไฟล์อินเทอร์เน็ตชั้นรา ไฟล์ไซต์ และคุกคักต่าง ๆ
ซึ่งเก็บชั้นราอยู่ในASUS Phone ของคุณ การทำ
เช่นนี้ช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการโหลดของเบราว์เซอร์ของคุณ

1. เปิดเบราว์เซอร์

2. แตะ  > Settings (การตั้งค่า) > Privacy & security
(ความเป็นส่วนตัว & ระบบบองกัน) > Clear cache (ล้างแคช)

3. คลิก OK (ตกลง) บนข้อความการยืนยัน

อีเมล

เพิ่มแอคเค้าท์ Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP เพื่อที่คุณสามารถรับ ส่ง และเรียก ดูอีเมลต่าง ๆ จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง นอกเหนือไปยัง ASUS Phone ของคุณได้โดย

สำคัญ! ASUS Phone ของคุณต้องเชื่อมต่อไปยัง Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล หรือส่งและรับอีเมล จากบัญชีที่เพิ่มเข้ามาได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected\(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การตั้งค่าแอคเค้าท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชีอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ทำงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลจากASUS Phone ของคุณได้

1. จากหน้าจอโฮม, แทป **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอพพ อีเมล
2. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
3. ป้อนอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณ และแทป **Next (กดไป)**

หมายเหตุ: รอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ข้ามชาติและข้อออกของคุณ โดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **Account settings (การตั้งค่าบัญชี)** ตาม เช่น ความถี่การตรวจสอบกล่องจดหมายเข้า วันในการซิงค์ หรือการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลเข้า เมื่อทำเสร็จ แทป **Next (กดไป)**
5. ป้อนชื่อแอคเค้าท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อมูลของคุณ จากนั้นแทป **Next (กดไป)** เพื่อล็อกอินไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตั้งค่าบัญชีที่ทำงานของคุณบนASUS Phone ให้ลองทดสอบการตั้งค่าอีเมลจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การเพิ่มแอคเค้าท์อีเมล

ถ้าคุณไม่มีบัญชีอีเมลที่มีอยู่เดิม คุณสามารถสร้างใหม่เพื่อที่คุณสามารถรับ อ่าน และส่งอีเมลตรงจากASUS Phone ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม, แทป **Email (อีเมล)** เพื่อเปิดแอพพ อีเมล
2. แตะที่  > **Settings (การตั้งค่า)**, จากนั้นเพิ่มบัญชีอีเมล
3. แทปผู้ให้บริการเมลที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการตั้งค่าแอคเค้าท์อีเมลใหม่ของคุณให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถดูขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ในส่วน [Setting up email accounts \(การตั้งค่าแอคเค้าท์อีเมล\)](#) ของคู่มือฉบับนี้เพื่อท่ากระบวนการการตั้งค่าให้สมบูรณ์ได้

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล

ตั้งค่าบัญชี Gmail ของคุณ จะได้รับการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแบบเดียวกับการรับส่งอีเมล เรียกดูอีเมล และการค้นหาอีเมล ได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณ

1. แทป **Google (กูเกิล)** จากนั้นแทป **Gmail (อีเมล)**

2. แทป **Existing (ที่มีอยู่)** และป้อนแอคเคาท์และรหัสผ่านอีเมลที่มีอยู่เดิมของคุณ จากนั้นแทป ►

หมายเหตุ:

- แทป **New (ใหม่)** ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์ Google
- ในขณะที่กำลังลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Google เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

3. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แทป ►
เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานแอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีแอคเคาท์อีเมลหลายรายการที่นอกเหนือจาก Gmail ให้ใช้อ�토ฟิล อีเมล เพื่อตั้งค่าและเข้าถึง แอคเคาท์อีเมล ทั้งหมดของคุณ

การส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสามารถส่งอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้จาก ASUS Phone ของคุณ พร้อมกับตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**

2. แตะ ► > **Meeting invitation** (การเชิญประชุม)

3. ให้ฟิลด์ **Event name (ชื่อกิจกรรม)** ใส่ชื่อกิจกรรม

4. ให้ฟิลด์ **Location (ตำแหน่งที่ตั้ง)** สถานที่ ตำบล/เมือง/จังหวัด ประเทศ และ รหัสไปรษณีย์ของสถานที่จัดกิจกรรม

5. ตั้งค่าการแนบถ้อยหลังเป็น **ON (เปิด)** คุณจะได้การแจ้งเตือนการแนบถ้อยหลังในแฟ้มการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) เป็นวันที่เหลืออนกว่ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดบนแฟ้มการแจ้งเตือนของ System (ระบบ) ดูที่ [System notifications \(การแจ้งเตือนของระบบ\)](#)

6 ให้ฟิลด์ **Reminders (การเตือนความจำ)** เลือกเวลาที่คุณต้องการจะให้แจ้งเตือนหรือ เตือนความจำเกี่ยวกับกิจกรรม

หมายเหตุ: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของกิจกรรมเป็นกิจกรรม What's Next (มีอะไรใหม่) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ [What's Next \(มีอะไรใหม่\)](#)

7. แตะที่ฟิลด์ **Guests (แขกรับเชิญ)** และเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการจะส่งคำเชิญ

8. หลังจากที่เสร็จแล้ว แตะที่ ✓ เพื่อบันทึกและออกจากระบบ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถส่งอีเมลคำเชิญได้จากแอป Calendar (ปฏิทิน) สำหรับรายละเอียด ดูที่ [Creating events \(การสร้างกิจกรรม\)](#)

การตอบกลับอีเมลภายหลัง

เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถตั้งค่าอีเมลเป็นตอบกลับอีเมลภายหลัง และคุณสามารถที่จะตอบกลับอีเมลนี้ในเวลาที่สะดวกได้จากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Email (อีเมล)**
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการจะตอบกลับภายหลังจากกล่องขาเข้าของคุณ
3. แตะ  > **Reply Later (ตอบกลับภายหลัง)**
4. หากต้องการคืนค่าอีเมล แตะ **Asus> Do It Later (ทำภายหลัง)** จาก Home screen (หน้าจอหลัง)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบกลับอีเมลภายหลัง ดูที่ [Emailing now \(การตอบกลับอีเมลทันที\)](#)

ปฏิทิน

แอพฯ ปฏิทิน อนุญาตให้คุณติดตามกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ โดยใช้ ASUS Phone ควบคู่ไปกับการสร้างกิจกรรม คุณสามารถตั้งเตือน หรือสร้างการนัดหมายหลัง เพื่อให้มันใจว่าคุณจะไม่ลืมโอกาสที่สำคัญเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วันเกิด และวันครอบครัว ฯ ซึ่งคุณคงค่าไว้สำหรับรายชื่อ VIP ของคุณด้วย

การสร้างเหตุการณ์

วิธีการสร้างเหตุการณ์:

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่

3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

4. ตั้งค่าคุณสมบัติการนัดหมายหลังเป็น ON (เปิด)

คุณจะได้รับประกาศภาระนัดหมายหลังที่แผนการแจ้งเตือนระบบไปยังวันที่เหลืออยู่ จนกระทั่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการแจ้งเตือนระบบ ให้ดู [System notifications \(การแจ้งเตือนระบบ\)](#)

5 บนพิล๊อต Reminders (ตัวเตือน) เลือกเวลาที่คุณต้องการได้รับการแจ้ง หรือตัวเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์

6. หลังจากที่เสร็จ แทป เพื่อบันทึกและออก

การเพิ่มแอคเคาท์ไปยัง ปฏิทิน

นอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมที่บันทึกบน ASUS Phone ของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้ ปฏิทิน เพื่อสร้างกิจกรรมที่จะมีการซิงค์ โดยอัตโนมัติกับแอคเคาท์อ่อนไลน์ของคุณ แต่แรกสุด คุณต้องเพิ่มแอคเคาท์เหล่านี้ไปยัง ปฏิทิน โดยใช้ขั้นตอนดังนี้:

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)

2. แทป > Accounts (แอคเคาท์) >

3. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม

4. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้น เพื่อเพิ่มแอคเคาท์ใหม่ไปยัง ปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมจากแอคเคาท์ของคุณ

หลังจากที่เพิ่มแอคเคาท์อ่อนไลน์ที่คุณต้องการซึ่งคักบัน ปฏิทิน และขณะนี้คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเพื่อสร้างการแจ้งเตือนสำหรับแอคเคาท์อ่อนไลน์เหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:


1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)
2. แทป New Event (กิจกรรมใหม่) เพื่อเริ่มการสร้างกิจกรรมใหม่
3. ในหน้าจอ กิจกรรมใหม่ แทป My Calendar (ปฏิทินของฉัน) เพื่อดูแอคเคาท์ทั้งหมดที่ซึ่งคักบัน ปฏิทิน ในปัจจุบัน
4. แทปแอคเคาท์ที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมใหม่
5. ในหน้าจอ New event (กิจกรรมใหม่) ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของกิจกรรมของคุณ

หมายเหตุ: บัญชีอ่อนไลน์ของคุณต้องถูกเพิ่มไว้กับ Calendar (ปฏิทิน) เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการด้วยขั้นตอน ต่อไปนี้ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน [Adding accounts to Calendar \(การเพิ่มบัญชีไปยังปฏิทิน\)](#).

การเปิดทำงานการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์

เปิดฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากแอป Calendar (ปฏิทิน)
เพื่อรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันครบรอบ การประชุม และกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ ที่มีความหมายกับคุณ

1. แทป ASUS > Calendar (ปฏิทิน)
2. แทป  > Accounts (แอคเคาท์)
3. แตะบัญชีซึ่งคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจาก



หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมเกี่ยวกับ VIP ของคุณ ดู [Adding an event to a VIP contact \(การเพิ่มเหตุการณ์ไปยังรายชื่อ VIP\)](#)

ทำภายหลัง

จัดการได้แม้กระทั่งสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในชีวิตที่วุ่นวายของคุณ แม้ขณะที่คุณยุ่งมาก ตอบกลับอีเมล ของคุณหรือเพิ่มรายการงานที่ต้องทำที่สำคัญอื่นๆ ตามความสะดวกของคุณ

ทำเครื่องหมายอีเมลที่ยังไม่อ่านของคุณเป็นรายการ **Reply Later** (ตอบกลับภายหลัง) หรือ **Read Later** (อ่านภายหลัง) รายการที่ทำเครื่องหมายเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในงาน **Do It Later** (ทำภายหลัง) ของคุณ และคุณสามารถทำงานเหล่านี้ได้ในเวลาที่สะดวก

หมายเหตุ:

- แอพของบริษัทอื่นที่สนับสนุน ทำภายหลัง ประกอบด้วย Google Maps, Google Play, YouTube และ IMDb
- ไม่ใช่ทุกแอพสามารถแซร์ และเพิ่มงานไปยัง ทำภายหลัง ได้

การเพิ่มงานที่ต้องทำ

สร้างงานที่ต้องทำที่มีความสำคัญ

เพื่อจัดระเบียบงานหรือกิจกรรมทางสังคมในชีวิตแบบมืออาชีพ หรือชีวิตในสังคมของคุณ

1. จากหน้าจอโฮม แตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**

2. แตะ **+** จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็น

3. ถ้าคุณต้องการตั้งระดับความสำคัญ เลือก **High (สูง)** ในตัวเลือก **Importance (ความสำคัญ)**

4. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ

ตั้งค่าระดับความสำคัญของงานที่ต้องทำของคุณ

เพื่อที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และลงมือทำงานได้อย่างเหมาะสม สม

1. จากหน้าจอโฮม แตะ **ASUS > Do It Later (ทำภายหลัง)**

2. แต่งงานที่คุณต้องการตั้งค่าว่ามีความสำคัญสูงสุด

3. ภายในตัวเลือก **Importance (ความสำคัญ)** ในหน้าของงาน เลือก **High (สูง)**

4. เมื่อทำเสร็จ แตะ **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ: งานที่ต้องทำที่มีความสำคัญสูง ถูกทำเครื่องหมายเป็น **!** บนรายการ

Do It Later (ทำภายหลัง) ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้

คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานที่ต้องทำงานใดที่จำเป็นต้องได้รับการดำเนินการทันที

การตอบกลับอีเมลทันที

คุณสามารถทำเครื่องหมายที่อีเมลเป็นงานตอบกลับภายใน แล้วตอบกลับอีเมลภายใน หลังจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **ASUS > Do It Later** (ทำภายหลัง)
2. เลือกอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับทันที จากนั้นแตะที่ **Reply now** (ตอบกลับทันที) .
3. เมื่อเสร็จแล้ว แตะที่  เพื่อทำเครื่องหมายที่งานเป็นเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าอีเมลเป็นงานตอบกลับภายใน ดูที่ [Emailing later](#) ([การตอบกลับอีเมลภายใน](#))

การลงงานที่ต้องทำ

คุณสามารถลงงานที่เสร็จแล้ว งานที่เกินเวลา หรืองานที่ต้องทำที่ไม่จำเป็นจากแอป Do It Later (ทำภายหลัง) ได้

1. จากหน้าจอโฮม แตะ **ASUS > Do It Later** (ทำภายหลัง)
2. ปัดงานที่คุณต้องการจะลบออกจากรายการไปทางซ้าย/ขวา

ตัวจัดการไฟล์

การใช้ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณทั้งบนที่เก็บข้อมูลภายในของASUS Phone และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน:

1. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทป  > Internal storage (ที่เก็บข้อมูลภายใน) เพื่อดูเนื้อหาของ ASUS Phone ของคุณจากนั้นแทปรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในASUS Phone ของคุณ

2. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

3. แทป  > MicroSD เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบนASUS Phone ของคุณสำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

ในการเข้าถึงไฟล์ที่บันทึกบนแอคเค้าท์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ:

1. แทป ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์)

2. แทป  จากนั้นแทปคำแนะนำของที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ภายใต้ Cloud Storage (ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์)

คลาวด์


สำรองข้อมูลของคุณ, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัวผ่านแอคเค้าท์คลาวด์ เช่น ASUS WebStorage, Drive, OneDrive และ Dropbox

ASUS WebStorage

ลุงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้ยัง ASUS WebStorage และรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี ถ้ายังไม่ได้ยังอัตโนมัติ สำหรับแท็บทันที, ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือแชร์ไฟล์ผ่านแอคเค้าท์ ASUS WebStorage ของคุณ

หมายเหตุ: ในการใช้งานการอัปโหลดอัตโนมัติ ให้เปิดทำงาน Instant Upload (อัปโหลดทันที) จาก **Settings (การตั้งค่า)** > **Instant Upload (อัปโหลดทันที)** ใน ASUS WebStorage ของคุณ

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานบน ASUS Phone ของคุณ สำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)




การสนับสนุนของ ASUS

ค้นหาคำตอบจาก FAQs (คำถามที่พบบ่อย) หรือพูดคุยโดยตรงกับผู้ใช้ Zen UI ท่านอื่นๆ เพื่อค้นหาและขอรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปต่างๆ ของ ZenUI 2.0

เพื่อเข้าถึง การสนับสนุนของ ASUS:

1. แตะ  > **ASUS Support (การสนับสนุนของ ASUS)**
2. แตะที่ **ZenUI FAQs (คำถามที่พบบ่อยของ ZenUI)** > แถบ **ZenUI apps (แอป ZenUI)**, หลังจากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการหาคำตอบ



4

វិធីតាំង ៧ នៃការពិតេតែ

ទរយោងម៉ោតល់

គុណសមប័ត្តិ SIM គុណ

គុណសមប័ត្តិ SIM គុណរបស់អ្នក និងការកំណត់ការសម្រេចការពិតេតែ។ មូលដ្ឋាន SIM គឺជាការកំណត់ការសម្រេចការពិតេតែ ដែលអ្នកអាចរំភាពការពិតេតែ និងការរំភាពការពិតេតែ របស់អ្នក បាន។ ការកំណត់ការសម្រេចការពិតេតែ នឹងរាយការពិតេតែ និងការកំណត់ការសម្រេចការពិតេតែ ដែលអ្នកត្រូវបានបង្កើត។




การกำหนดไมโคร SIM การ์ดเริ่มต้น

กำหนด micro SIM การ์ดเป็น SIM ที่เลือกใช้ข้อดับเบล็กสำหรับข้อความ SMS และบริการข้อมูลต่าง ๆ

SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล


ในการกำหนด micro SIM การ์ดสำหรับบริการข้อมูล แตะที่ **Cellular data (ข้อมูลมือถือ)** จากนั้นเลือกจาก SIM1 หรือ SIM2



SIM การ์ดสำหรับการโทร

เมื่อคุณโทรศัพท์ออก ASUS Phone ของคุณจะใช้ไมโคร SIM การ์ดที่เลือกใช้เพื่อเชื่อมต่อสาย


ในการกำหนด micro SIM การ์ดสำหรับการโทร แตะที่ **Calls (การโทร)** จากนั้นแตะ SIM ที่คุณต้องการใช้.



สำคัญ! คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้เฉพาะเมื่อคุณโทรจากรายการรายชื่อของคุณเท่านั้น

SIM การ์ดสำหรับข้อความ SMS

ในการกำหนด micro SIM การ์ดสำหรับข้อความ SMS แตะที่ **SMS messages (ข้อความ SMS)** จากนั้นแตะ SIM ที่คุณต้องการใช้



การโทรออก

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการโทรออกหลายรูปแบบ ให้ท่านเพื่อนของคุณจากรายการรายชื่อ หมุนแบบอัจฉริยะเพื่อทำการโทร อย่างรวดเร็ว หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ด่วนเพื่อโทรไปยังรายชื่อที่คุณบันทึกไว้

หมายเหตุ: จัดระเบียบรายชื่อของคุณในแอป Contacts (รายชื่อ) สำหรับรายละเอียด ดู [Managing contacts \(การจัดการรายชื่อ\)](#)

การเปิดแอป Phone (โทรศัพท์)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Phone (โทรศัพท์):

- แตะ .
- แตะ  > .

การหมุนหมายเลขโทรศัพท์

ใช้แอป Phone (โทรศัพท์) เพื่อหมุนหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ Asus > Contacts (รายชื่อ) จากนั้นแตะบุ๊มตัวเลข
- เลือกจากบุ๊มโทรศัพท์ SIM1 หรือ SIM2 เพื่อหมุนหมายเลข

หมายเหตุ: ลักษณะของบุ๊มโทรศัพท์อาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไว้ในโหมด SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM คู่\)](#)

การหมุนหมายเลขต่อ

เมื่อคุณจำเป็นต้องโทรไปยังหมายเลขที่มีหมายเลขต่อ คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อข้ามส่วนที่เป็นเสียงพูดได้

พร้อมตัวสำหรับการยืนยันหมายเลขต่อ

คุณสามารถใส่พร้อมตัวสำหรับการยืนยันสำหรับหมายเลขต่อหลังจากที่หมุนหมายเลขหลัก

- จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขหลัก
- แตะ # ค้างไว้ เพื่อใส่พร้อมตัวสำหรับการยืนยัน ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายเชมิโนลอน (;
- เลือกจากบุ๊มโทรศัพท์ SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร
- เมื่อรับข้อมูล แตะ Yes (ใช่) เพื่อยืนยันหมายเลขต่อ

การหมุนหมายเลขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้การหยุดชั่วคราวแบบลับๆ และยกเลิกจากที่หมุนหมายเลขอัตโนมัติ

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) ป้อนหมายเลขอัตโนมัติ
2. แตะ * ค้างไว้เพื่อใช้การหยุดชั่วคราว ซึ่งจะแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้หยุดชั่วคราวนานขึ้น ให้แตะ * ค้างไว้อีกครั้ง

3. ป้อนหมายเลขอัตโนมัติ

4. เลือกจากบุมโทรศัพท์ SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร

5. แตะ  เพื่อวางแผนสาย

การหมุนรายชื่ออัจฉริยะ

ขณะที่คุณป้อนหมายเลขอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะติดตามชื่อของผู้ติดต่อของคุณ การหมุนอัจฉริยะจะกรองรายการรายชื่อหรือ

บันทึกการโทรของคุณ และแนะนำหมายเลขอัตโนมัติที่สามารถเป็นไปได้ให้กับคุณ

คุณสามารถตรวจสอบว่ารายชื่อที่คุณกำลังจะโทรหานั้น

อยู่บนรายการที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรไปยังหมายเลขนั้นอย่างรวดเร็ว

1. เปิดแอป Phone (โทรศัพท์) จากนั้นป้อนหมายเลขอัตโนมัติ
2. จากรายการของรายชื่อที่เป็นไปได้ แต่รายชื่อที่คุณต้องการโทร ถ้ารายชื่อไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ป้อนหมายเลขอัตโนมัติ
3. เลือกจากบุมโทรศัพท์ SIM1 หรือ SIM2 เพื่อทำการโทร

หมายเหตุ: ลักษณะของบุมโทรศัพท์อาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณทำไปยังไมโคร SIM การ์ดของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Dual SIM feature \(คุณสมบัติ SIM\)](#) คุ้ด้าย

การโทรจากแอป Contacts (รายชื่อ)

ใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อทำการโทรจากรายการรายชื่อของคุณ

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)
2. แตะชื่อของผู้ติดต่อ จากนั้นแตะหมายเลขอัตโนมัติที่คุณต้องการโทร
3. ถ้าเครื่องมี SIM การ์ดสองอันติดตั้งอยู่ ให้แตะ SIM การ์ดที่คุณต้องการโทรออก
4. แตะ  เพื่อวางแผนสาย

หมายเหตุ: วิธีการดูรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีรายชื่อทั้งหมด แต่รายการ [Contacts to display \(รายชื่อที่จะแสดง\)](#) จากนั้นทำ เครื่องหมายบัญชีทั้งหมด

การโทรไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อที่ชอบของคุณ คุณสามารถโทรไปยังรายชื่อเหล่านี้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) หรือ Phone (โทรศัพท์)
2. แตะ  เพื่อแสดงรายชื่อที่ชอบของคุณ จากนั้นแตะรายชื่อที่ชอบที่คุณต้องการโทรหา
3. แตะ  เพื่อวางแผนสาย

การรับสาย

จุดเด่นของ ASUS Phone ของคุณจะส่งข้อความเมื่อมีสายเรียกเข้า ลักษณะของการแสดงสายเรียกเข้าจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของ ASUS Phone ของคุณ

การรับสาย

การรับสายมีสองวิธี ขึ้นอยู่กับสถานะของ ASUS Phone ของคุณ:

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณทำงานอยู่ แตะ Answer (รับสาย) หรือถ้าต้องการปฏิเสธสาย แตะ Decline (ปฏิเสธ)
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณถูกล็อก ลาก  ไปยัง  เพื่อรับสาย หรือลากไปยัง  เพื่อปฏิเสธสาย

การจัดการบันทึกการโทรของคุณ

จากบันทึกการโทรของคุณ คุณสามารถโทรกลับไปยังสายที่พลาด บันทึกสายไปยังรายการรายชื่อบัญชีผู้โทรเข้า หรือโทรเข้าไปยังหมายเลขหรือรายชื่อที่โทรล่าสุด

การบันทึกสายไปยังรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มสายจากบันทึกการโทรไปยังรายการรายชื่อของคุณได้

1. จากแอป Phone แตะที่  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะที่ Call (โทร) เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุด จากนั้นแตะที่ Add to contacts (เพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อ)
3. แตะที่ Create new contact (สร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่) เพื่อเพิ่มรายการใหม่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

แต่ที่รายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นแตะที่ OK (ตกลง) หากคุณต้องการเขียนทับหมายเลขของผู้ติดต่อด้วยหมายเลขใหม่

การโทรเข้าหมายเลขที่โทรล่าสุด

วิธีการโทรเข้าหมายเลขที่โทรล่าสุด:

1. จากแอป Phone (โทรศัพท์) และ  เพื่อแสดงบันทึกการโทรของคุณ
2. แตะ Call (โทร) เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดของคุณ จากนั้นแตะ Call (โทร) อีกครั้ง เพื่อโทรเข้าหมายเลข
3. แตะ  เพื่อวางแผนสาย

ตัวเลือกการโทรอื่น ๆ

ระหว่างการใช้สายโทรศัพท์ และ  และแต่ตัวเลือกการโทรใด ๆ ก็ได้ที่สามารถทำได้ในขณะที่อยู่ระหว่างการโทร



ไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนสำหรับสายที่ใช้งานอยู่ เมื่อไมโครโฟนถูกปิด หรืออยู่ในโหมดปิดเสียง คุณสามารถได้ยินเสียงผู้โทรได้ แต่ผู้โทรไม่สามารถได้ยินคุณได้



สปีกเกอร์โฟน

เปิดหรือปิดสปีกเกอร์โฟน



พักสาย

พักสายที่ใช้งานอยู่



การประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อคุณสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์กับผู้ให้บริการมือถือของคุณแล้ว ไอคอนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม รายชื่อผู้ติดต่อเข้ามาในสายที่ใช้งานอยู่

หมายเหตุ:

- จำนวนของผู้เข้าร่วมในการประชุมทางโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการสมัครการประชุมทางโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถ สอนความเกี่ยวกับบริการนี้จากผู้ให้บริการมือถือของคุณ
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ ดู [Managing multiple calls \(การจัดการหลายสาย\)](#)



SuperNote (ชุบเบอร์โน๊ต)

เปิดแอป SuperNote (ชุบเบอร์โน๊ต) เพื่อใช้สำหรับจดบันทึกสั้น ๆ ระหว่างที่ใช้สาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [SuperNote](#)



บันทึก

บันทึกสายที่ใช้งานอยู่

สำคัญ! ภูมิภาคสำหรับโทรศัพท์ส่วนใหญ่ออกให้ต้องขออนุญาตจากคู่สนทนาก่อนบุคคลที่อยู่ในสายก่อนที่จะบันทึกสาย

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน [Recording calls \(การบันทึกสาย\)](#)

การจัดการหล่ายสาย

ASUS Phone ของคุณมีวิธีการที่สั้นๆในการโทร หรือรับส่งสาย นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถดึงการประชุมทางโทรศัพท์ที่เพิ่มมา สำหรับการประชุมทางธุรกิจ สายประตู และสายกลุ่มแบบอื่น ๆ ได้ด้วย

การรับอีกสายหนึ่ง

ในขณะที่คุณกำลังพูดคุยบนASUS Phone ของคุณ คุณอาจได้ยินเสียงบีบซึ่งจะเป็นการระบุว่ามีสายเรียกเข้าอีกสายหนึ่งเข้ามา แต่ **Answer (รับสาย)** บนจอสัมผัส เพื่อรับสายเรียกเข้าในขณะที่กำลังใช้งานอีกสายหนึ่งอยู่


การบันทึกสาย

ASUS Phone ของคุณช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนาระหว่างสายเดียว หรือหลายสาย เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลหรือให้เพื่อจ้างဝงในอนาคต

1. โทรด้วยรายชื่อ หรือหมายเลข

2. แตะ  เพื่อบันทึกสาย

สำคัญ! ก่อนที่จะบันทึกสาย ให้แน่ใจว่าคุณขออนุญาตจากคู่สนทนารอฝ่ายหนึ่งแล้ว



3. วิธีการหยุดการบันทึก แตะ  ไอคอน  ประจำอยู่บนหน้าจอ

4. ไปที่ **File Manager** (ตัวจัดการไฟล์) > **Internal storage** (ที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง) > **PhoneRecord** (รายการบันทึกในโทรศัพท์) เพื่อดูบทสนทนาระบบที่บันทึกไว้

การจัดการรายชื่อ

จัดระเบียบรายชื่อของคุณ และติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้ง่าย ๆ ด้วยการโทร การส่งข้อความ SMS อีเมล หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อที่ชอบ เพื่อติดต่อกับรายชื่อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดกลุ่มรายชื่อที่ต้องการเป็นไว้อีพี เพื่อรับ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง สายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์รายชื่อของคุณกับบัญชีอีเมลหรือบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลงคิขอ้อมูลของรายชื่อ เพื่อให้เข้าถึงได้ ง่ายจากสถานที่เดียว หรือกรองรายชื่อที่คุณต้องการติดต่อโดยได้

เพื่อเปิดแอปรายชื่อผู้ติดต่อ, แตะ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

การตั้งค่ารายชื่อ

เลือกลักษณะที่คุณต้องการแสดงรายชื่อของคุณจากการตั้งค่ารายชื่อ ตัวเลือกการแสดงผลดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงเฉพาะรายชื่อเหล่านั้นพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ การเรียงรายตามชื่อ/ นามสกุล หรือการจัดชื่อของผู้ติดต่อตามชื่อ/ นามสกุลก่อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้ แท็บໃดเหล่านี้แสดงบนหน้าจอรายชื่อของคุณด้วย: **Favorites (รายชื่อที่ชอบ)**, **Groups (กลุ่ม)**

วิธีการตั้งค่ารายชื่อของคุณ แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)** จากแอป **Contacts (รายชื่อ)**

การตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

ทำให้ASUS Phone เป็นของคุณจริง ๆ และตั้งค่าข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- เรียกใช้แอป **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ **Set up my profile (ตั้งค่าโปรไฟล์ของฉัน)** หรือ **ME (ฉัน)**

หมายเหตุ: ME ปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชี Google ของคุณบนASUS Phone ของคุณ

- กรอกข้อมูลของคุณ เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขที่

การเพิ่มรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อไปยังอุปกรณ์ บัญชีบริษัท บัญชี Google หรืออีเมลอื่น ๆ ของคุณ และกรอกข้อมูลผู้ติดต่อที่สำคัญเพิ่มเติมเข้าไป เช่น หมายเลขติดต่อ อีเมลแอดเดรส เหตุการณ์สำคัญสำหรับ VIP และอื่น ๆ

- เรียกใช้แอป **Contacts (รายชื่อ)** จากนั้นแตะ 

- เลือก **Device (อุปกรณ์)**

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณยังบันทึกรายชื่อไปยัง SIM การ์ดหรือบัญชีอีเมลของคุณได้ด้วย
- ถ้าคุณไม่มีแอคเคิล อีเมล แทป เพิ่มบัญชีใหม่ จากนั้นสร้างแอคเคิลขึ้นมา

- กรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมายเลขมือถือ หรือหมายเลขบ้าน อีเมลแอดเดรส หรือกลุ่มที่คุณต้องการใส่รายชื่อเข้าไป

- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ .

การเพิ่มหมายเลขอปุ๊ดต่อไปยังหมายเลขอติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขอปุ๊ดต่อของรายชื่อ เพื่อข้ามข้อความที่เป็นเสียงในขณะที่ทำการโทรได้

1. ในหน้าจอข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ป้อนหมายเลขอปุ๊ดทั้งหลักและหมายต่อภายในของผู้ติดต่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) หลังหมายเลขอปุ๊ด จากนั้นใช้เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อซึ่งจะหยุดชั่วคราวระหว่างเสียงฯ ก่อนที่จะหมุนเลขหมายต่อภายใน อัตโนมัติ หากต้องการเพิ่มระยะเวลาการหยุดชั่วคราว แตะที่ Pause (หยุดชั่วคราว) เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีก晚 หากต้องการเพิ่มการหยุดชั่วคราว แตะที่ Pause (หยุดชั่วคราว) เพื่อแทรกเครื่องหมายจุลภาคอีก
- ใช้เครื่องหมายอัมภาค (;) หลังหมายเลขอปุ๊ด จากนั้นใช้เลขหมายต่อภายในของผู้ติดต่อ เมื่อกดหมายเลขของผู้ติดต่อ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยัน เลขหมายต่อภายใน คลิก Yes (ใช่) บนข้อความการยืนยัน

2. เมื่อคุณกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว แตะที่ Done (เสร็จสัม)

การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ

จัดกลุ่มรายชื่อของคุณเป็นรายชื่อ VIP เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับครอบครัว ร้านเกิด และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่กำลังจะมาถึง นอกเหนือไปนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับข้อความหรืออีเมลที่ยังไม่ได้อ่านใด ๆ หรือสายที่ไม่ได้รับจากการรายชื่อ VIP ของคุณอีกด้วย คุณ

การตั้งค่า VIP จากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ

1. หากต้องการตั้งค่า VIP จากหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ:

เปิดแอป Contacts และรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการตั้งค่าเป็น VIP

2. แตะที่ เพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลของผู้ติดต่อ
3. ในหน้าจอผู้ติดต่อที่คุณเลือก เลือก VIP ข้างใต้ฟิลด์ Group name (ชื่อกลุ่ม)
4. เมื่อทำเสร็จ แตะที่ รายชื่อผู้ติดต่อได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ VIP ของคุณแล้ว

ตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP

วิธีการตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณจากหน้าจอ VIP:

1. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ)

2. แตะ > VIP (วีไอพี)

3. ในหน้าจอ VIP แตะที่ > Edit (แก้ไข) จากนั้นแตะที่ .

4. เลือกผู้ติดต่อคนเดียว หรือผู้ติดต่อหุ้นส่วนที่คุณต้องการตั้งกลุ่มเป็น VIP จากนั้นแตะที่ OK (ตกลง) ผู้ติดต่อคนเดียว หรือผู้ติดตอหุ้นส่วนถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ VIP

การทำเครื่องหมายรายชื่อที่ชอบของคุณ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณboroay ๆ เป็นรายชื่อที่ชอบของคุณ เพื่อให้สามารถโทรหาพากเข้าเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วจากแอป Phone (โทรศัพท์)

1. จาก Home screen (หน้าจอหลัก) แตะที่ **Asus > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

2. เลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพื่อทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด

3. แตะ  รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Favorites (รายการโปรด) ในแอป Phone (โทรศัพท์)

หมายเหตุ:

- วิธีการดูรายการ Favorites (รายชื่อที่ชอบ) ของคุณ แตะ จากหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ 
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **Calling favorite contacts (การโทรหารายชื่อที่ชอบของคุณ)**
- นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อที่ชอบเป็น VIP ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **Setting up your VIPs (การตั้งค่ารายชื่อ VIP ของคุณ)**

การนำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่อของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งเก็บรายชื่อไปยังASUS Phone, บัญชีอีเมล หรือไซต์ SIM การ์ด

1. แตะที่ **ASUS > Contacts (รายชื่อผู้ติดต่อ)**

2. แตะที่  > **Import/Export (นำเข้า/ส่งออก)** จากนั้นเลือกที่จะคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อ จากตัวเลือกต่อไปนี้:

a. SIM การ์ด 1/ SIM การ์ด 2

b. รายชื่อผู้ติดต่อบนโทรศัพท์

c. SD การ์ด

d. ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์

3. แตะเพื่อคัดลอกรายชื่อผู้ติดต่อจากบัญชีต่อไปนี้:

a. SIM การ์ด 1/ SIM การ์ด 2

b. รายชื่อผู้ติดต่อบนโทรศัพท์

4. ทำเครื่องหมาย เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า เมื่อทำเสร็จ แตะ **Import (นำเข้า)**

การใช้เครือข่ายสัมภารณ์ชื่อของคุณ

การรวมบัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ออนไลน์ของรายชื่อของคุณ ทำให้การคุยโทรศัพท์ ข่าวสาร และฟีดลิงค์ของคุณง่ายขึ้น เกาะติดข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ติดต่อของคุณแบบเรียลไทม์

สำคัญ! ก่อนที่คุณจะสามารถบัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของรายชื่อของคุณได้ คุณจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปยังบัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของคุณ และซิงค์การตั้งค่าต่าง ๆ ก่อน

การซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของคุณ

ซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของคุณเพื่อเพิ่มบัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของผู้ติดต่อของคุณไปยังASUS Phone ของคุณ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings** (การตั้งค่า)

2. จากหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) แตะบัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของคุณ ภายใต้ส่วน Accounts (บัญชี)

3. ทำเครื่องหมาย **Contacts** (รายชื่อ) เพื่อซิงค์บัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ของผู้ติดต่อของคุณ

4. เรียกใช้แอป Contacts (รายชื่อ) เพื่อดูรายการรายชื่อของคุณ

5. วิธีการคูณเฉพาะรายชื่อที่มีบัญชีเครือข่ายสัมภารณ์ แตะ **Contacts to display** (รายชื่อที่แสดง) จากนั้นลบเครื่องหมายจาก แหล่งผู้ติดต่ออื่น ๆ คงเหลือไว้เพียงชื่อเครือข่ายสัมภารณ์ที่เราเครื่องหมายไว้

6. เมื่อทำเสร็จ แตะ  หรือที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

ส่งข้อความ และทำงานอื่น ๆ

ข้อความ

Messaging (ข้อความ) อนุญาตให้คุณส่ง ตอบกลับทันที หรือตอบกลับในภายหลังไปยังข้อความสำคัญจากรายชื่อ ของคุณใน SIM การ์ดไดกีடที่คิดตั้งน้อมอปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งอีเมลหรือข้อความของคุณ หรือการสนทนาระหว่างผู้อื่น เพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ในวงสนทนาระหว่างคุณ

การเรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อเปิดแอป Messaging (ข้อความ):

- แตะ
- แตะที่ > Messaging (ข้อความ)

การส่งข้อความ

1. เรียกใช้แอป Messaging (ข้อความ) จากนั้นแตะ

2. ให้ฟิลด์ **Type name or number** (พิมพ์ชื่อหรือหมายเลข) ป้อนหมายเลขหรือแตะที่ เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อจากรายการของคุณ

3. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ

4. เมื่อคุณเขียนเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งข้อความจาก



การตอบกลับข้อความ

1. แตะการแจ้งเตือนข้อความเข้าของคุณจากหน้าจอโฮม หรือหน้าจอล็อค

2. เริ่มเขียนข้อความของคุณในฟิลด์ พิมพ์ข้อความ

3. เมื่อคุณทำเสร็จ ให้เลือกบัญชี SIM ที่คุณกำลังจะส่งการตอบกลับข้อความจาก

การส่งต่อເຫດຂ້ອຄວາມ

ຄຸນສາມາດຮັດສ່ວນຕ່ວຍເຫດຂ້ອຄວາມທີ່ກຳນົດໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນ
ແລະຕັ້ງຄາກການແຈ້ງເຕືອນເພື່ອທີ່ຄຸນສາມາດຕອບກລັບ ຂ້ອຄວາມສຳຄັນໃນເວລາທີ່ສະດວກໄດ້

1. ຈາກ **Home screen** (ໜ້າຈອກຫລັກ) ແຕະ 
2. ແຕະເຫດຂ້ອຄວາມ ຈາກນັ້ນແຕະ  > **Forward SMS conversation** (ສ່ວນຕ່ວຍສະໜານ SMS)
3. ແຖນ **Select All** (ເລືອກທັງໝາດ) ຢ່ວມເລືອກຂ້ອຄວາມໃດ ຈາກເຫດ ຈາກນັ້ນແຖນ **Forward** (ສ່ວນຕ່ວຍ)
4. ໃນພິລັດ **Type name or number** (ພິມພົບຊື່ທີ່ກຳນົດ) ບັນທານເລີກໂທ ເພື່ອເລືອກຮັບສ່ວນຕ່ວຍ

ເພື່ອເລືອກຮັບສ່ວນຕ່ວຍຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຕ່ວຍ
5. ເມື່ອຄຸນເຂົ້າໃຈສ່ວນຕ່ວຍໃຫ້ເລືອກບັນຍື່ງ SIM
ທີ່ຄຸນກຳລັງຈະລັງຂ້ອຄວາມຈາກ ການສະໜານຈະຖືກສ່ວນຕ່ວຍເປັນຂ້ອຄວາມ MMS
(ບໍລິການຂ້ອຄວາມມັລືດີມີເດືອນ)

ໜ້າຍເຫດ:

- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄຸນສາມາດເພີ້ມໃຫ້ບໍລິການ MMS ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມີຄົນຂອງຄຸນ
- ເລີຍຄ່າບໍລິການຂ້ອມູນມື້ອົກ
ແລະການສ່ວນຕ່ວຍມີຄົນສ່ວນຕ່ວຍການສະໜານໄປໃຫ້ຜູ້ອື່ນຕາມໂປຣໂມຂັ້ນທີ່ເລືອກໃຫ້

ຕັ້ງເລືອກການສ່ວນຕ່ວຍຂ້ອຄວາມອື່ນ ຈາກ

ເມື່ອຄຸນວ່າຍິນເຫດຂ້ອຄວາມທີ່ແກ້ທີ່ພີ ຢ່ວມໃນຂະໜາດທີ່ກຳລັງເຂົ້າໃຈສ່ວນຕ່ວຍ ຄຸນສາມາດແຕະ 
ແລະໃຫ້ຕັ້ງເລືອກອື່ນ ຈາກເຫດ ແລ້ວເນັ້ນດ້ານລາງໄດ້

Add subject (ເພີ້ມເຮືອງ)	ແຕະເພີ້ມຂໍ້ອເຈິ້ງຂອງຂ້ອຄວາມຂອງຄຸນ
Insert smiley (ໄສສ່າມເລື່ອງ)	ໄສ່ສ່າມເລື່ອງ ຢ່ວມຕົວອານຸລົງໃນຂ້ອຄວາມຂອງຄຸນ
Insert text templates (ໄສແນບຂ້ອຄວາມ)	ໄສ່ຂ້ອຄວາມຕອບກລັບທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່າງໜ້າລົງໃນເນື້ອເຮືອງຂອງຂ້ອຄວາມຂອງຄຸນ
Discard (ລະທັງ)	ແຕະທີ່ຕັ້ງເລືອກນີ້ເພື່ອລະທັງຂ້ອຄວາມບັງຈຸບັນ

សង្គសាននលេខ៍


5

ការិច្ចុង

ដោយការិច្ចុង ធាំងកុនមីអិស្សរាបិនការទាំងអ៊ីន ។ រាល់វាទំង់នៃឯ័ន្តិនាយ ឬអិលីតិលិនក្នុងការង់ង់លេងបូរិចនេះនៃកុន

ការខ្សោះម៉ោង

ខ្សោះម៉ោង 3.5 ម.ម. ខ្សោះពីរដែលមិនមែនឯ័ន្តិនាយនៃកុន



គោរព!

- ឯកសារត្រួវបានបង្កើតឡើង ។ ស្វែងរកឯកសារត្រួវបានបង្កើតឡើង
- ឯកសារត្រួវបានបង្កើតឡើង ។ ស្វែងរកឯកសារត្រួវបានបង្កើតឡើង
- ការង់ង់ទៅលើស្ថាប័នបាន ។ ស្វែងរកការង់ង់ទៅលើស្ថាប័នបាន

អនុញ្ញាត:

- យើងអាមេរិកជាអ្នកបង្កើតឡើង ។ ស្វែងរកយើងអាមេរិកជាអ្នកបង្កើតឡើង
- ការកុំភាពត្រួវបានបង្កើតឡើង ។ ស្វែងរកការកុំភាពត្រួវបានបង្កើតឡើង
- ការកុំភាពត្រួវបានបង្កើតឡើង ។ ស្វែងរកការកុំភាពត្រួវបានបង្កើតឡើង

เพลง

แอป Music (เพลง) จะค้นหาไฟล์เพลงจากที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอกบนASUS Phone ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ จัดระเบียบไฟล์เพลงเหล่านี้ในรายการเพลง หรือเพิ่มเพลงลงในคิวเพื่อเล่นตามลำดับก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสตรีมเพลงจาก บัญชีคลาวด์ต่าง ๆ เช่น ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive และ Drive ได้ด้วย

สำคัญ! ก่อนที่จะสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ ให้แน่ใจว่าASUS Phone ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)


การเรียกใช้ เพลง

ในการเรียกใช้ เพลง แทป > Music (เพลง)

การเล่นเพลง

วิธีการเล่นเพลง:

1. จากแอป Music (เพลง) แตะ Music (เพลง) จากนั้นเลือก Songs (เพลง) นอกจากรายการที่คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับวิธีการเรียกดูไฟล์เพลงของคุณได้ด้วย: Album (อัลบั้ม), Artist (ศิลปิน), Genres (แนวเพลง), Composer (ผู้แต่ง) หรือ Folder (โฟลเดอร์)
2. จากรายการของคุณ แตะเพลงที่คุณต้องการเล่น และ Play All (เล่นทั้งหมด) ถ้าคุณต้องการเล่นเพลงทั้งหมด
3. ปัดขึ้นจากแถบชื่อเพลง เพื่อดูหน้าจอเต็มของเพลงที่กำลังเล่นในขณะนี้



หมายเหตุ: วิธีการเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่ ดู [Adding songs to a playlist \(การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง\)](#)

ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ

ระหว่างการเล่น คุณสามารถแตะ  และใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ด้านล่างเหล่านี้ได้

Add to playlist (เพิ่มไปยังรายการเพลง)	แตะเพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลงที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างรายการเพลงใหม่เพื่อเพิ่มเพลงเข้าไป
Edit info (แก้ไขข้อมูล)	แตะเพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเพลง
แก้ไขเนื้อเพลง	แตะเพื่อแก้ไขเนื้อเพลง
Share (แชร์)	แตะเพื่อแชร์เพลงผ่านแอปบางตัว หรือบัญชีคลาวด์ต่าง ๆ
ตั้งเป็นริงโทน	แทปเพื่อใช้เพลงเป็นริงโทน
Add to queue / Clear queue (เพิ่มไปยังคิว / ล้างคิว)	แตะ Add to queue (เพิ่มไปยังคิว) เพื่อเพิ่มเพลงไปยังรายการคิวของคุณ และ Clear queue (ล้างคิว) เพื่อลบเพลงทั้งหมดในคิวออก
Equalizer (อีควาไลเซอร์)	แตะเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าอีควาไลเซอร์ เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นสำหรับเพลงของคุณ
Sleep timer (ตั้งเวลาสลบ)	ตั้งเวลาเพื่อให้หยุดเล่นเพลง
Settings (การตั้งค่า)	แตะตัวเลือกนี้ เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเพลงต่าง ๆ
Feedback & Help (คำติชมและวิธีใช้)	ขอค่าตอบสำหรับคำถามของคุณและคุณสามารถส่งความคิดเห็นมายังเราได้

การสตรีมเพลงบนคลาวด์

ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีคลาวด์ และสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณไปยังASUS Phone

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเปิดทำงานASUS Phone ของคุณสำหรับรายละเอียด ดู [Staying connected \(เชื่อมต่อตลอดเวลา\)](#)

การเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

วิธีการเพิ่มบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์:

1. จากหน้าจอโสมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ Cloud Music (เพลงบนคลาวด์) และ Add cloud service (เพิ่มบริการคลาวด์)
3. เลือกบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ซึ่งคุณต้องการเล่นไฟล์เพลงจาก
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณให้สมบูรณ์

การสตรีมเพลงจากคลาวด์

วิธีการสตรีมเพลงจากบัญชีคลาวด์ของคุณ

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Cloud Music (เพลงบนคลาวด์)** แตะบัญชีคลาวด์ที่คุณต้องการสตรีมเพลงจาก
3. เลือกเพลง จากนั้นแตะเพื่อเล่นเพลงการสร้างรายการเพลง

การสร้างรายการเพลง

ดึงเพลงโปรดของคุณจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ที่เก็บข้อมูลภายใน ที่เก็บข้อมูลภายนอก หรือบัญชีคลาวด์ และจัดเรียงเพลงเหล่านี้เป็น รายการเพลง

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะ 
3. กำหนดชื่อให้กับรายการเพลงของคุณ จากนั้นแตะ **Save (บันทึก)**

การเพิ่มเพลงไปยังรายการเพลง

คุณสามารถเพิ่มเพลงหลายเพลงไปยังรายการเพลงของคุณในครั้งเดียวจากแหล่งที่เก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ (ที่เก็บข้อมูลภายในและภายนอก) หรือบัญชีคลาวด์

1. จากหน้าจอโฮมของ Music (เพลง) และ 
2. ภายใต้ **Playlist (รายการเพลง)** และ **My playlist (รายการเพลงของฉัน)** จากนั้นแตะชื่อของรายการเพลงของคุณ
3. แตะ **Add songs (เพิ่มเพลง)**
4. แตะแหล่งที่เก็บเพลงซึ่งคุณต้องการดึงเพลงเข้ามา เพื่อเพิ่มลงในรายการเพลงของคุณ
5. เลือกลักษณะที่คุณต้องการเรียกดูเพลงของคุณ: **Album (อัลบั้ม)**, **Artist (ศิลปิน)**, **Genres (แนวเพลง)**, **Composer (ผู้แต่ง)**, **Songs (เพลง)** หรือ **Folder (โฟลเดอร์)**
6. เลือกเพลงที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการเพลงของคุณ และ **Select All (เลือกทั้งหมด)** ถ้าคุณต้องการเพิ่มเพลงทั้งหมดจาก รายการเพลง อัลบั้ม โฟลเดอร์ หรือศิลปินโปรดของคุณ

หมายเหตุ: นอกจากนี้

คุณยังสามารถเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในปัจจุบันไปยังรายการเพลงที่มีได้ด้วย
สำหรับรายละเอียด ดู [Other playback options \(ตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ\)](#)

ເຫດກາຣນົມື້ນີ້ຂອງຄຸນ

6

ຈັບກາພເຫດກາຣນົມື້ນີ້

ກາຮເຮັດໃຫ້ແອພພົກລົງ

ຄ່າຍກາພແລະບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຫ້ແອພພົກລົງ ຂອງ ASUS Phone ຂອງຄຸນ ດູ້ຂັ້ນຕອນດ້ານລ່າງ
ເພື່ອເປີດແອພພົກລົງ

ຈາກໜ້າຈອລືອກ

ລາກ  ລັງ ຈົນກະທັນແອພພົກລົງຖືກເປີດຂຶ້ນມາ

ຈາກໜ້າຈອ ແອປທັນໝາດ

ແບບ 

ກາຮໃຊ້ກລົງໃນຄົງແຮກ

ໜັງຈາກທີ່ເປີດກລົງຂຶ້ນມາໃນຄົງແຮກ
ຄຸນສມບັດສອງອຍ່າງຈະປຣກງູ້ຂຶ້ນຕ່ອນເນື່ອງກັນເພື່ອຊ່າຍຄຸນໃນກາຮເຮັດໃຫ້ແອພພົກລົງ:
ກາຮສອນ ແລະ ຕໍ່ແໜ່ງກາພ

ກາຮສອນ

ກ້ານນີ້ເປັນຄົງແຮກທີ່ຄຸນໃຊ້ກລົງຂຶ້ນມາໃນ ASUS Phone
ຄຸນຈະນັບກັບໜ້າກາຮສອນຕ່ອງໄປແລ້ວໜັງຈາກທີ່ເປີດແອພພົກລົງ Camera (ກລົງ) ທ່ານມາຂຶ້ນຕອນ
ຕ່ອງໄປນີ້ເພື່ອດໍາເນີນກາຮຈາກໜ້າຈອນີ້

1. ບໍ່ໜ້າຈອກກາຮສອນ ແບບ Skip (ຂ້າມ) ກ້າງຕຸນຕ້ອງກາຮຂ້າມກາຮຮັບໜົມ ມີເລີກ Start (ເຮີ່ນ)
ເພື່ອດູກກາຮສອນພື້ນຮູ້ານເກີຍກັບກາຮໃຫ້ແອພພົກລົງ
2. ຜັງຈາກທີ່ແບບຕ້າເລືອກເຫັນແລ້ວ ຄຸນຈະໄປຢັ້ງໜ້າຈອ Image Locations (ຕໍ່ແໜ່ງກາພ)

ตัวແຫ່ງກາພ

หลังจากที่ดำเนินการในหน้าจอการสอนเสร็จแล้ว


หน้าจอจะดึงจำຕາແຫ່ງກາພຈະປຣາກູ້ຂັ້ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄຸນສ້າງແທັກຕໍ່ແຫ່ງໂດຍອັດໂນມັດສໍາຮັບກາພຂອງຄຸນ
ທ່ານາມຂັ້ນຕອນຕ່ອໄປນີ້ເພື່ອດໍາເນີນກາຮົາຈາກໜ້າຈອນ:

1. ບໍ່ນ້າຈ່າວຈົດຈຳຕໍ່ແຫ່ງກາພ ແຕະທີ່ **No thanks (ໄມ່ ຂອບຄຸນ)**
ເພື່ອດໍາເນີນກາຮົາຕໍ່ຍິ້ງໜ້າຈົດລົງ ທີ່ຢູ່ ເພື່ອດັ່ງຕໍ່າ
ແທັກຕໍ່ແຫ່ງສໍາຮັບກາພທີ່ຄຸນຄ່າຍ
2. ເລື່ອນ **Location Access** (ເຂົາກົງຕໍ່ແຫ່ງ) ໄປຍັງ **ON (ເປີດ)**
ເພື່ອເປີດທ່ານຄຸນສ່າມບັດກາຮົາແທັກຕໍ່ແຫ່ງ
3. ແທນ **Agree (ຍອມຮັນ)** ບໍ່ນ້າຈ່າວດີໄປ ເພື່ອເປີດທ່ານຄຸນສ່າມບັດຍ່າງສມຽນ
ແລະດໍາເນີນກາຮົາຕໍ່ຍິ້ງໜ້າຈົດ ກລອງ

ໜ້າຈ່າວໂສມຂອງກລົວ

ກລົວຂອງASUS Phone ຂອງຄຸນມາພຣອມກັບຄຸນສ່າມບັດກາຮົາຈົດຈຳຈາກອັດໂນມັດ
ແລະຮະບນບໍ່ອັນກັນກາພລັ້ນວັດໂນມັດ ນອກຈາກນີ້ ກລົວຍັງມີຝັກຂັ້ນຮະບນບໍ່ອັນກັນວິດົວລັ້ນ
ຊື່ໜ້າຈ່າວບໍ່ອັນກັນກາຮົາລັ້ນໃຫ້ຂອງກາພໃນຂະໜາດທີ່ຄ່າຍວິດົວອີກດ້າຍ

ແທບໄວຄອນເພື່ອເຮີ່ມກາຮົາໃຫ້ກລົວຂອງຄຸນ ແລະສ້າງຈຸດຄຸນສ່າມບັດຕໍ່ຕ່າງໆ
ເກີ່ມກັບກາພແລະວິດົວຂອງ ASUS Phone ຂອງຄຸນ



การตั้งค่าภาพ

ปรับลักษณะของภาพที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโหมดของกล้อง แทป  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตัวเลือกที่ใช้ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวเลือกเหล่านี้




โหมดถ่ายรูป

ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ของคุณเป็นโหมด Timer (การตั้งเวลา) หรือเปลี่ยนความเร็ว Burst (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) ภายใต้ตัวเลือกนี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) หรือ Face detection (ตรวจจับใบหน้า) ภายใต้ตัวเลือกนี้



การตั้งค่าวิดีโอ

ปรับลักษณะของวิดีโอที่คุณถ่าย โดยการกำหนดค่าการตั้งค่าของกล้องโดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้


สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ

1. บนหน้าจอโหมดของกล้อง แตะ  > 

2. เลื่อนลง และกำหนดค่าตามเลือกที่ใช่ๆ ได้


ภาพ

กำหนดค่าคุณภาพของวิดีโอด้วยใช้ตัวเลือกเหล่านี้



โฟกัส & ค่าแสง

เปิดทำงาน Touch auto-exposure (แตะกำหนดค่าแสงอัตโนมัติ) ภายใต้ตัวเลือกนี้



คุณสมบัติกล้องขั้นสูง

สำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยทำให้ภาพที่ถ่ายกล้ายเป็นเหตุการณ์สุดพิเศษ โดยใช้คุณสมบัติกล้องขั้นสูงของ ASUS Phone

สำคัญ! ทำการตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณสมบัติที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันในรุ่นต่าง ๆ

ย้อนเวลา

หลังจากที่เลือก Time Rewind (ย้อนเวลา)

ชัดเตอร์ของคุณจะเริ่มถ่ายต่อเนื่องสองสามวินาทีก่อนที่คุณจะกดปุ่มชัตเตอร์จริง ๆ ผลที่ได้ก็คือ ชุดของภาพซึ่งคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อบันทึกไว้บนแฟลเลอรี่ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ Time Rewind (ย้อนเวลา) สามารถใช้ได้บนกล้องหลังเท่านั้น

การถ่ายภาพย้อนเวลา

1. บนหน้าจอโฮมของแอพฯ กล้อง แท็บ > Time Rewind (ย้อนเวลา)
2. แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพ
3. ปรับเวลา (หน่วยวินาที) ที่คุณต้องการให้ภาพถ่ายของคุณเล่นในโหมดย้อนกลับหรือกรอกกลับ
4. แตะ เมื่อเสร็จสิ้น

การใช้ตัวดูการย้อนเวลา

1. หลังจากที่กดชัตเตอร์ ตัวดู ย้อนเวลา จะปรากฏหน้าจอที่ด้านขวาของภาพที่ถ่าย หมุนปุ่มบนตัวดู เพื่อเรียงครองทางภาพตาม ๆ ที่คุณเพิ่งถ่าย

หมายเหตุ: แท็บ Best (ดีที่สุด) เพื่อดูภาพที่แนะนำว่าดีที่สุดจากไฟล์

2. เลือกภาพหนึ่ง จากนั้นแท็บ Done (เสร็จ) เพื่อบันทึกไปยังแฟลเลอรี่

HDR

คุณสมบัติ HDR (ไฮเดนามิกเรนจ์) อนุญาตให้คุณถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น

สำหรับบริเวณที่มีแสงน้อย และมีความเปรียบต่างสูง แนะนำให้ใช้ HDR เมื่อถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างมาก ซึ่งช่วยดึงความสมดุลของสีที่สร้างขึ้นในบริเวณต่าง ๆ บนภาพของคุณ

การถ่ายภาพ HDR

1. บนหน้าจอโฮมของแอพฯ กล้อง แท็บ > HDR
2. แตะ เพื่อเริ่มถ่ายภาพ HDR

พาโนราม่า

ถ่ายภาพจากมุมที่หลากหลายโดยใช้พานอราม่า ภาพที่ถูกถ่ายจากมุมมองที่กว้าง จะถูกต่อเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโดยใช้ คุณสมบัตินี้

การถ่ายภาพพาโนราม่า

1. บนหน้าจอของแอปฯ กล้อง แตะ > Panorama (พาโนราม่า)

2. แตะ หลังจากนั้นแพน ASUS Phone ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อถ่ายภาพภูมิประเทศ

หมายเหตุ: ในขณะที่กำลังแพน ASUS Phone ของคุณ ไฟมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆ ที่ส่องสว่างอยู่ที่ด้านหลังของหัวจ้องของคุณ ในขณะที่ กำลังถ่ายทิวทัศน์

3. แตะ เมื่อทำเสร็จ

เซลฟี่

ใช้ประโยชน์ของกล้องหลังที่มีจำนวนพิกเซลสูง โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการบูรณาการบุคคล เดอะเดอร์ด้วยการใช้คุณสมบัติการ ตรวจสอบใบหน้า คุณสามารถตั้งค่าให้ ASUS Phone ของคุณตรวจสอบใบหน้าได้มากถึงสี่ใบหน้าโดยใช้กล้องหลัง จากนั้น ถ่ายภาพตัวคุณเอง หรือกลุ่มที่มีตัวคุณเองรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติ

การถ่ายภาพตัวเอง

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แตะ > Selfie (เซลฟี่).

2. แตะ เพื่อเลือกจำนวนคนที่จะรวมอยู่ในภาพถ่าย

3. ใช้กล้องหลังเพื่อตรวจสอบใบหน้า และรอให้ASUS Phone ของคุณเริ่มนับ นับถอยหลัง จนกระหึ่มถ่ายภาพ

4. แตะ เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ระยะชัด

ถ่ายมาโครโดยมีพื้นหลังที่เบลอสวยงามโดยใช้คุณสมบัติระยะชัด คุณสมบัตินี้เหมาะสมกับการถ่ายภาพระยะใกล้ๆ มากๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูโดดเด่นมากขึ้น

การถ่ายภาพโดยอาศัยคุณสมบัติระยะชัด

1. จากหน้าจอแอป Camera (กล้อง) แตะ > Depth of field (ระยะชัด)

2. แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพมาโคร

ภาพแนวโน้มเดล

จำลองเօฟเพิกค์การเลื่อนเลนส์ของกล้อง DSLR ด้วยคุณสมบัติ ภาพแนวโน้มเดล การใช้คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถโพกส์ในบริเวณที่เฉพาะเจาะจงของวัตถุที่คุณจะถ่าย และเพิ่มเօฟเพิกค์บีบเกาเข้าไป ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนภาพถ่ายและวิดีโอด้วยใช้ASUS Phone ของคุณ

การถ่ายภาพแนวโน้มเดล

1. จากหน้าจอของแอป Camera (กล้อง) แตะที่ > Miniature (ภาพแนวโน้มเดล)
2. แตะ หรือ เพื่อเลือกพื้นที่โพกส์ จากนั้นใช้สองนิ้วเพื่อปรับขนาดและตำแหน่งพื้นที่การโพกส์
3. แตะ หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดการเบลอของพื้นหลัง และ หรือ เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มลึก
4. แตะ เพื่อถ่ายภาพย่อส่วน

ลบอัจฉริยะ

กำจัดรายละเอียดที่ไม่ต้องการทันทีหลังจากที่ถ่ายภาพโดยใช้คุณสมบัติ ลบอัจฉริยะ

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติลบอัจฉริยะ

1. จากหน้าจอแอปฯ กล้อง แทป > Smart remove (ลบอัจฉริยะ)
2. แตะ เพื่อถ่ายภาพที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติลบอัจฉริยะ
3. บนภาพถ่าย แตะเส้นขอบรอบวัตถุที่เคลื่อนไหวและตรวจสอบได้เพื่อลบ
4. แตะ เพื่อบันทึกภาพถ่าย

ยืิมทั้งหมด

จับภาพรอยยืิมที่สมบูรณ์แบบ หรือการแสดงออกทางใบหน้าที่ประหลาดที่สุดจากชุดภาพถ่ายโดยใช้คุณสมบัติ ยืิมทั้งหมด คุณสมบัตินี้อ่านุญาตให้คุณถ่ายภาพต่อเนื่องกันหากภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์ซึ่งมีการตรวจสอบใบหน้าบนภาพโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปรียบเทียบ

การจับภาพยืิมทั้งหมด

1. บนหน้าจอโหมดของแอปฯ กล้อง แทป > All smiles (ยืิมทั้งหมด)
2. แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใช้คุณสมบัติยืิมทั้งหมด
3. ล็อกหน้าที่ใบหน้าของบุคคลนั้น จากนั้นเลือกใบหน้าที่คิดว่าสุดของบุคคลนั้น
4. ปัดนิ้วลงจากด้านบน จากนั้นแตะ เพื่อบันทึกภาพ

บิวตี้

สุดยอดความสามารถในการถ่ายภาพ และหลังจากที่ถ่ายภาพครอบครัวและเพื่อน ๆ โดยใช้คุณสมบัติบิวตี้ของ ASUS Phone ของคุณ เมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณทำให้ใบหน้าของบุคคลที่ถูกถ่ายเนียนขึ้นได้ทันทีก่อนที่คุณจะกด ปุ่มชัตเตอร์

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

- บนหน้าจอโหมดของแอพฯ กล้อง แท็บ > **Beautification (บิวตี้)**
- แตะ เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
- แตะปุ่มขยายย่อเพื่อแสดงตัวอย่างภาพ และแสดงการตั้งค่าแต่งสวย
- แตะ และเลือกคุณสมบัติการแต่งสวยที่ต้องการ จากนั้นแตะ เพื่อบันทึกภาพ

GIF แอนนิเมชัน

สร้างภาพ GIF (รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก) โดยตรงจากกล้องของ ASUS Phone ของคุณโดยใช้คุณสมบัติ GIF แอนนิเมชัน

การถ่ายภาพด้วยคุณสมบัติบิวตี้

- บนหน้าจอโหมดของแอพฯ กล้อง แท็บ > **GIF Animation (GIF แอนนิเมชัน)**
- กดค้างไว้ที่ เพื่อเริ่มต้นการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสำหรับภาพเคลื่อนไหว GIF
- ทำการปรับเปลี่ยนที่คุณต้องการเพื่อตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว GIF
- แตะ เมื่อเสร็จสิ้น

ไทม์แลปส์

คุณสมบัติไทม์แลปส์วิดีโอของโทรศัพท์ ASUS Phone อนุญาตให้คุณถ่ายภาพนิ่งเพื่อการเล่นแบบไทม์แลปส์โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ เหตุการณ์จะถูกเหมือนเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีความเร็วสูงกว่าปกติ ซึ่งอันที่จริงเกิดขึ้นและถูกบันทึกระหว่าง ช่วงเวลาที่ยาวนาน

การบันทึกไทม์แลปส์วิดีโอ

- บนหน้าจอโหมดของแอพฯ กล้อง แท็บ > **Time lapse (ไทม์แลปส์)**
- แตะ จากนั้นเลือกช่วงการหน่วงเวลา
- แท็บ เพื่อเริ่มการถ่ายไทม์แลปส์วิดีโอ

การใช้แกลเลอรี่

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน ASUS Phone ของคุณโดยใช้แอพฯ แกลเลอรี่

แอพนี้ยังอุปกรณ์ให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบภาพและไฟล์วิดีโอที่เก็บใน ASUS Phone ของคุณได้ด้วย จากแกลเลอรี่ คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์ช้า หรือแทปเพื่อดูภาพหรือไฟล์วิดีโอที่เลือก


ในการเปิดแกลเลอรี่ แทป ASUS > Gallery (แกลเลอรี่)

การดูไฟล์จากเครือข่ายสัมมาร์ตที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรี่ของคุณจะแสดงไฟล์ทั้งหมดบนASUS Phone ของคุณตามพอร์ตแล็บบัมที่มีอยู่ในเครื่อง

ในการดูไฟล์จากสถานที่อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านASUS Phone ของคุณ:

1. จากหน้าจอหลัก แทป 
2. แทปสถานที่ต้นทางต่อไปนี้ เพื่อดูไฟล์ที่อยู่ในนั้น



หมายเหตุ:

- คุณสามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายไปยัง ASUS Phone จากบัญชีคลาวด์ของคุณ และใช้ภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นwallpaper
- สำหรับรายละเอียดในการใช้ภาพถ่ายหรือภาพเป็นwallpaper เป็นwallpaper ของคุณ ดู [Wallpapers \(วอลเปเปอร์\)](#)


สำคัญ! จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับการดูภาพและวิดีโอภายใน Asus HomeCloud (Asus รีสมคลาวด์), Social Gallery (แกลเลอรี่สัมมาร์ต) – Omlet (ออมเล็ต) และ My cloud (คลาวด์ของฉัน)

การดูตำแหน่งภาพถ่าย

เปิดทำงานการเข้าถึงตำแหน่งบน ASUS Phone ของคุณ และรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งบนภาพถ่ายของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของภาพถ่ายประกอบด้วยบริเวณซึ่งภาพถ่าย รวมทั้งแผนที่ของสถานที่ที่นั่นผ่าน Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไบดู) (ในประเทศจีนเท่านั้น)

วิธีการดูรายละเอียดของภาพถ่าย:

1. เปิดการเข้าถึงตำแหน่งจาก > **Settings** (การตั้งค่า) > **Location** (ตำแหน่ง)
2. ให้แน่ใจว่าคุณแชร์ตำแหน่งของคุณไปยัง Google Map (Google แผนที่) หรือ Baidu (ไบดู)
3. เรียกใช้แอป **Gallery** (แกลเลอรี่) และเลือกภาพถ่ายซึ่งมีรายละเอียดภาพถ่ายที่คุณต้องการดู
4. แตะภาพถ่าย จากนั้นแตะ



แตะเพื่อแสดงรายละเอียดตำแหน่งภาพ

การแชร์ไฟล์จาก갤เลอรี่

1. จากหน้าจอ 갤เลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการแชร์อยู่
2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการแชร์ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แทป  จากนั้นเลือกจากรายการซึ่งคุณต้องการแชร์ภาพ

การลบไฟล์จาก갤เลอรี่

1. จากหน้าจอ 갤เลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ที่คุณต้องการลบอยู่
2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทป  เพื่อเปิดใช้งานการเลือกไฟล์
3. แทปไฟล์ที่คุณต้องการลบ เครื่องหมายถูกจะปรากฏที่ส่วนบนของภาพที่คุณเลือก
4. แตะที่  > Delete (ลบ)

การแก้ไขภาพ

นอกจากนี้ 갤เลอรี่ยังมีเครื่องมือในการแก้ไขภาพของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อทำให้ภาพที่บันทึกไว้บน ASUS Phone ดูดีขึ้นได้

1. จากหน้าจอ 갤เลอรี่ แทปไฟล์เดอร์ซึ่งบรรจุไฟล์ไว
2. หลังจากที่เปิดไฟล์เดอร์ แทปภาพที่คุณต้องการแก้ไข
3. หลังจากที่ภาพถูกเปิดขึ้นมา แทปภาพอีกครั้งเพื่อแสดงฟังก์ชันต่าง ๆ
4. แทป  เพื่อเปิดแดบเครื่องมือการแก้ไขภาพ
5. แทปไอคอนใด ๆ บนแดบเครื่องมือการแก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังภาพ

การลงประกาศภาพถ่ายไปยังกระดานเหตุการณ์ปฎิทิน

การเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ใน Gallery (แฟลเลอรี่) ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถดูภาพถ่ายโดยตรงจากเหตุการณ์ปฎิทินของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มภาพที่ถ่ายได้ทันทีตามชื่อเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

1. หลังจากที่ถ่ายภาพจากASUS Phone ของคุณ เรียกใช้ **Gallery (แฟลเลอรี่)**
2. แตะ  > **Events wall (กระดานเหตุการณ์)**
3. แตะ  ที่มุมขวาบนของโพลเดอร์ที่ประกอบด้วยภาพซึ่งคุณถ่ายระหว่างเหตุการณ์นั้น
4. เลือกเหตุการณ์ปฎิทินซึ่งคุณต้องการรวมเข้ากับโพลเดอร์ภาพถ่าย
5. ไอคอน  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของโพลเดอร์ภาพถ่าย เป็นการระบุว่าภาพถ่ายถูกกลุ่มประกาศบนกระดานเหตุการณ์ สำเร็จแล้ว
6. วิธีการดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ เปิดเหตุการณ์จากแอป Calendar (ปฎิทิน) จากนั้นแตะ 

สำคัญ!

- คุณสมบัตินี้ถูกเปิดทำงานได้หลังจากการตั้งค่าเหตุการณ์บน Calendar (ปฎิทิน) เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง ค่าเหตุการณ์ ดู [Calendar \(ปฎิทิน\)](#)
- เฉพาะภาพที่ถูกถ่ายด้วยกล้องของASUS Phone ของคุณในวันที่และเวลาเดียวกับเหตุการณ์ปฎิทินเท่านั้นที่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้




การใช้ MiniMovie

เปลี่ยนภาพถ่ายให้เป็นสไลด์โชว์ที่สร้างสรรค์โดยการใช้คุณสมบัติ MiniMovie ของ Gallery (แฟลเลอรี่) MiniMovie


ประกอบด้วยชุดรูปแบบงานนำเสนอของสไลด์โชว์ที่ช่วยคุณสามารถนำมารับใช้กับภาพถ่ายที่เลือกได้ในทันที

เพื่อสร้าง MiniMovie จากไฟล์เดอร์ภาพถ่าย:

1. เปิด Gallery (แฟลเลอรี่) จากนั้นแตะ เพื่อเลือกตำแหน่งของไฟล์เดอร์ภาพถ่ายของคุณ
2. เลือกไฟล์เดอร์ภาพถ่าย จากนั้นแตะ > Auto MiniMovie.
3. เลือกชุดรูปแบบ MiniMovie ที่คุณต้องการใช้สำหรับสไลด์โชว์ภาพถ่ายของคุณ



4. หลังจากที่เลือกธีมแล้ว แตะ เพื่อบันทึกสไลด์โชว์ คุณสามารถเข้าถึงสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้จาก **ASUS > File Manager (ตัวจัดการไฟล์) > Movies (ภาพยนตร์) > MiniMovie**
5. จากนั้นคุณสามารถแชร์สไลด์โชว์ไปยังไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแอประบบข้อความทันที เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก), Google Plus (กูเกิลพลัส) หรือ Omlet Chat (ออมเล็ตแชท)



ເຂົ້າມຕ່ວລວດເວລາ

7

ເຄືອຂ່າຍມືອຄົວ

ເນື່ອໃນມີເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ຄຸນສາມາດຮັບເຂົ້າມຕ່ວໄດ້
ຄຸນສາມາດຮັບເປີດທ່າງການເຂົ້າລົງຂໍ້ມູນຂອງເຄືອຂ່າຍມືອຄົວຂອງຄຸນສໍາຮັບການ
ເຂົ້າມຕ່ວອິນເທິຣັນເນັດ

ການເປີດທ່າງການເຄືອຂ່າຍມືອຄົວ

1. ເປີດໜ້າຈອ ການຕັ້ງຄ່າ ໂດຍການດໍາເນີນການຕ່ວໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈາກໜ້າແຕະ 
- ແຕະ  > **Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ)

2. ແຕະ **More** (ເພີ່ມເຕີມ) > **Cellular networks** (ເຄືອຂ່າຍໂທຣສັກໝືອຄົວ)

3. ທຳເຄີ່ງໝາຍທີ່ **Data Enabled** (ເປີດທ່າງການຂໍ້ມູນ)

ແລະກໍາທັນດຽວການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືອຄົວອື່ນ ຈາກຈຳເປັນ

ທ່ານຍ່າຍເຫດ:

- ຄ້າຄຸນຕ້ອງການເຂົ້າລົງວິນເທິຣັນເນັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືອຄົວຂອງຄຸນ
ຈະເກີດຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມຊັ້ນອູກັນໂປຣໂມຂໍ້ມູນຂອງຄຸນສົມຄັກໃຫ້ ບໍລິການ
- ສໍາຮັບຮາຍລະເອີຍດີເພີ່ມເຕີມເຖິງຈົກ້ານຄ່າໂຮຮມແໜຍ/ຄ່າໃໝ່ຈ່າຍເຄືອຂ່າຍມືອຄົວຂອງຄຸນ
ແລະການຕັ້ງຄາຕ່າງໆ ໃຫ້ດັດຕູຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມືອຄົວ ຂອງຄຸນ

Wi-Fi

ເຖິງໂລຢີ Wi-Fi ຂອງ ASUS Phone ເຂົ້າມຕ່ວຄຸນເຂົ້າກັນໂຮງໄຮສໍາຍ
ອັບເດັດແວດເຄເທິ້ງເຄືອຂ່າຍສັງຄມອອນໄລ້ນີ້ ທ່ອງ ອິນເທິຣັນເນັດ
ຫຼືອແລກເປັນຂໍ້ມູນແລະຂອງການແບບໄຮສໍາຍກັນ ASUS Phone ຂອງຄຸນ

ການເປີດທ່າງການ Wi-Fi

1. ເປີດໜ້າຈອ ການຕັ້ງຄ່າ ໂດຍການດໍາເນີນການຕ່ວໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ຈາກໜ້າແຕະ 
- ແຕະ  > **Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ)

2. ເລືອນສົວຕົວ Wi-Fi ໄປທາງຂາວ ເພື່ອເປີດ Wi-Fi

ທ່ານຍ່າຍເຫດ: ນອກຈາກນີ້ ຄຸນຍັງສາມາດຮັບເປີດທ່າງການ Wi-Fi ຈາກໜ້າຈອ Quick Settings (ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ)
ໃດໆດ້ວຍ ດູ້ສ່ານ ການຕັ້ງຄາຕ່າງໆ ສໍາຮັບຮາຍຂໍ້ມູນເຖິງຈົກ້ານເປີດໜ້າຈອ
Quick Settings (ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ)

การเชื่อมต่อไร้บั้งเครือข่าย Wi-Fi

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป Wi-Fi (Wi-Fi) เพื่อแสดงเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจสอบทั้งหมด
2. แทปชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อไร้บั้งเครือข่ายนั้น สำหรับเครือข่ายที่มีระบบป้องกัน ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อความปลอดภัยอีกครั้ง

หมายเหตุ:

- ASUS Phone ของคุณจะเชื่อมต่อไร้บั้งเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ
- ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบบเดือรี

การปิดการทำงาน Wi-Fi

ในการปิดการทำงาน Wi-Fi:

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนสวิตซ์ Wi-Fi ไปทางซ้าย เพื่อปิด Wi-Fi

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดการทำงาน Wi-Fi จากหน้าจอ **Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)** ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

Bluetooth®

ใช้คุณสมบัตินบลูทูธของ ASUS Phone ของคุณเพื่อส่งและรับไฟล์ และสครีมไฟล์มัลติมีเดียกับอุปกรณ์スマาร์ตอื่น ๆ ในระยะทางใกล้ ๆ ด้วยบลูทูธ คุณสามารถแชร์ไฟล์มีเดียของคุณระหว่างอุปกรณ์スマาร์ตต่าง ๆ กับเพื่อน ๆ, ส่งข้อมูลสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บลูทูธ หรือเล่นไฟล์เพลงด้วยลำโพงบลูทูธ

การเปิดการทำงาน Bluetooth®

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. เลื่อนสวิตซ์บลูทูธไปทางขวา เพื่อเปิดบลูทูธ

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดการทำงานบลูทูธจากหน้าจอ **Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)** ได้ด้วย ดูส่วน การตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้หน้าจอ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน)

การจับคู่[®]ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth[®]

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติบลูทูธของASUS Phone ของคุณได้อย่างเต็มที่ แรกสุดคุณต้องจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธก่อน ASUS Phone จะเก็บการจับคู่การเชื่อมต่อของอุปกรณ์บลูทูธไว้โดยอัตโนมัติ

ในการจับคู่ ASUS Phone ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **Bluetooth (บลูทูธ)** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีทั้งหมด

สำคัญ!

- ถ้าอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ด้วยไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าเปิดทำงานคุณสมบัติบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น **Discoverable** (สามารถมองเห็นได้)
- ถ้าคุณต้องการจับคู่อุปกรณ์ของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปิดการทำงานบลูทูธของอุปกรณ์นั้น และตั้งค่าเป็น **Discoverable** (สามารถมองเห็นได้)

2. แทป  > **Refresh (รีเฟรช)** เพื่อสแกนหาอุปกรณ์บลูทูหมากขึ้น

3. ในรายการอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แทปอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย

4. ให้แน่ใจว่ารหัสผ่านเดียวกันแสดงบนอุปกรณ์ทั้งคู่ จากนั้นแตะ **Pair (จับคู่)**

หมายเหตุ: ปิดคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การเลิกจับคู่[®]ASUS Phone ของคุณจากอุปกรณ์ Bluetooth[®]

1. บนหน้าจอ การตั้งค่า แทป **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์ที่มีและจับคู่ไว้ทั้งหมด
2. ในรายการของอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ แทป  ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่ จากนั้นแทป **FORGET (ลืม)**

การแชร์อินเทอร์เน็ต

เมื่อไம์มีบริการ Wi-Fi คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นจอมเต้ม หรือเปลี่ยนแท็บเล็ตไปเป็นจุดสปอร์ต Wi-Fi เพื่อให้โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

สำคัญ! ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่อาจต้องให้คุณสมัครแพนด์ข้อมูล เพื่อที่จะสามารถใช้งานกันในการแชร์อินเทอร์เน็ตได้ ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณเกี่ยวกับการเปิดให้บริการแพนด์ข้อมูลนั้น

หมายเหตุ:

- การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์อินเทอร์เน็ต อาจช้ากว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อมือถือมาตรฐาน
- อุปกรณ์มือถือจำนวนจำกัดเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน ASUS Phone ของคุณได้
- ปิดคุณสมบัติการแชร์อินเทอร์เน็ตเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

จุดสปอร์ต Wi-Fi


เปลี่ยน ASUS Phone ของคุณไปเป็นจุดสปอร์ต Wi-Fi เพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์อื่น ๆ

1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า โดยการดำเนินการต่อไปนี้:

- เรียกใช้ การตั้งค่าด่วน จากนั้นแตะ 
- แตะ  > **Settings (การตั้งค่า)**

2. แตะที่ **More (เพิ่มเติม) > Tethering (การปล่อยสัญญาณ) > Portable Wi-Fi hotspot (Wi-Fi จุดสปอร์ตแบบพกพา)** เพื่อเปิดใช้งานจุดสปอร์ต และแตะที่ **Set up Wi-Fi hotspot (ตั้งค่า Wi-Fi จุดสปอร์ต)**

3. ใส่ชื่อเครือข่าย เลือกประเภทความปลอดภัยและป้อนรหัสผ่าน



การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ


เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณ และใช้แท็บเล็ตเป็นโนมาร์กี้ส่าหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ เช่น โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ต

1. เปิดทำงานบลูทูธบนASUS Phone ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ

2. จับคู่อุปกรณ์ทั้งสอง

หมายเหตุ: ส่าหรับรายละเอียด ดู [Pairing your Zen device to a Bluetooth® device](#) ([การจับคู่ASUS Phone ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth®](#))

3. จากหน้าจอการตั้งค่า แตะที่ **More (เพิ่มเติม) > Tethering (การปล่อยสัญญาณ)** แล้วเลื่อน **Bluetooth tethering (การปล่อยสัญญาณผ่านบลูทูธ)** เป็น **ON (เปิด)** ขณะนี้คุณก็สามารถท่องอินเทอร์เน็ต หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตบน ASUS Phone ของคุณได้



การเดินทางและแผนที่

8


สภาพอากาศ

รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก ASUS Phone ของคุณโดยตรงโดยใช้แอพฯ สภาพอากาศ ด้วยการใช้แอพฯ สภาพอากาศ คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศอื่น ๆ จากรอบโลกได้ด้วย

การเรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ)

จากหน้าจอโฮมของคุณ เรียกใช้แอป Weather (สภาพอากาศ) โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:


- แตะ  > Weather (สภาพอากาศ)
- จากหน้าจอโฮมของASUS Phone ของคุณ แตะไอคอนสภาพอากาศ



หน้าจออิฐของ สภาพอาກาศ

ตั้งค่าและรับการอัปเดตข้อมูลการพยากรณ์อากาศในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของโลก คุณสามารถแสดงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ หรือการคาดการณ์พยากรณ์อากาศรายวันบนแอป Calendar (ปฏิทิน)

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู [Getting the weather updates \(การรับอัปเดตสภาพอากาศ\)](#)



นาฬิกา

ปรับแต่งการตั้งค่าเวลาของ ASUS Phone ของคุณ, ด้วยนาฬิกาบลูทูธ และใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา โดยใช้อแอพฯ นาฬิกา

การเรียกใช้ นาฬิกา


เรียกใช้อแอพฯ นาฬิกา โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- แทป  > Clock (นาฬิกา)
- บนหน้าจอโฮมของ ASUS Phone แทปการแสดงนาฬิกาดิจิตอล




นาฬิกาโลก

แทป  เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของนาฬิกาโลกบน ASUS Phone ของคุณ




นาฬิกาปลุก

แทป  เพื่อเรียกใช้การตั้งค่านาฬิกาปลุกของASUS Phone ของคุณ



การจับเวลา

แทป  เพื่อใช้ASUS Phone ของคุณเป็นนาฬิกาจับเวลา



การตั้งเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการตั้งเวลาทั่วไปอย่างล้ำหน้าบน ASUS Phone ของคุณ ในการดำเนินการ ให้ทำตามขั้นตอน ด้านล่าง:

การตั้งค่าการตั้งเวลา

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการตั้งเวลาของ ASUS Phone ของคุณ



2. ใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อบันเวลาเป้าหมายของคุณ จากนั้นแตะ **เริ่ม** เพื่อเริ่มการตั้งเวลา

การทำความรู้จัก ZenLink

เชื่อมต่อตลอดเวลาด้วย ZenLink ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของ ASUS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้สูงสุด ด้วยแอป ZenLink เหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแชร์และรับไฟล์ได้

ZenLink ของคุณประกอบด้วยแอปต่อไปนี้: Share Link (แชร์ลิงค์), และ Remote Link (รีโมทลิงค์)


หมายเหตุ: แอป ZenLink เหล่านี้บางตัวอาจไม่มีใน ASUS Phone ของคุณ

Share Link (แชร์ลิงค์)

แชร์และรับไฟล์ แอป หรือเนื้อหาเมื่อเดียวกับอุปกรณ์มือถือ Android ต่าง ๆ โดยใช้แอป Share Link (แชร์ลิงค์) (สำหรับอุปกรณ์มือถือ ASUS) หรือแอป SHAREit (แชร์อิท) (สำหรับอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ) ผ่านหอดูสปอร์ต Wi-Fi ด้วยแอปนี้ คุณสามารถส่งหรือรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 MB และช่วยให้คุณสามารถแชร์หรือรับไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน แอป Share Link (แชร์ลิงค์) ส่งและรับไฟล์ได้เร็วจากการใช้บลูทูธ

การแชร์ไฟล์

- จากหน้าจอโฮมของคุณ แตะ ZenLink > Share Link (แชร์ลิงค์)
- แตะ Send file (ส่งไฟล์) จากนั้นเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ



3. แตะไฟล์ที่คุณต้องการส่ง จากนั้นแตะ **Done (เสร็จ)**

4. หลังจากที่ASUS Phone ของคุณตรวจสอบอุปกรณ์อื่น ๆ แล้ว
ให้แตะอุปกรณ์ที่คุณต้องการแชร์ไฟล์ของคุณด้วย



การรับไฟล์

วิธีการรับไฟล์:

1. จากหน้าจอโหมดของคุณ และ จากนั้นแตะ **Share Link (แชร์ลิงค์)**
2. แตะ **Receive file (รับไฟล์)** เพื่อรับไฟล์จากผู้ส่ง

Remote Link (รีโมทลิงค์)

เปลี่ยนASUS Phoneของคุณเป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลไร้สาย และเครื่องมือการนำเสนอ
ด้วยการใช้แอปนี้ คุณสามารถใช้ ASUS Phone ของคุณเป็นทัชแพด หน้าจอจอลัมพ์สัมผัส
ตัวชี้เลเซอร์สำหรับการนำเสนอ และตัวควบคุมสำหรับ Windows® Media Player
ในขณะที่เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านบลูทูธ

หมายเหตุ:

- ก่อนที่จะใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์) ให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง Remote Link (รีโมทลิงค์)
บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ไปที่ <http://remotelink.asus.com> เพื่อดาวน์โหลด
Remote Link (รีโมทลิงค์) และติดตั้งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จับคู่คอมพิวเตอร์และ ASUS Phone ก่อนการใช้งาน Remote Link
(ลงกรวยยีกล)


การใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์)

วิธีการใช้ Remote Link (รีโมทลิงค์):

1. จากหน้าจอโหมดของคุณ และ **ZenLink > Remote Link (ลงกรวยยีกล)**
2. แตะ **Search device (ค้นหาอุปกรณ์)** จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ


ทัชแพดของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน ASUS สมาร์ตเจสเจอร์ และควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ




ตัวควบคุมการนำเสนอของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุมไฟล์การนำเสนอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ




ตัวควบคุม Windows® Media Player ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อควบคุม Windows® Media player



การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ของรีโมทลิงค์

แตะ  เพื่อใช้การป้อนผ่านแป้นพิมพ์ นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้ช่องไมโครโฟนเพื่อป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้



Zen ทุกหนแห่ง


10

เครื่องมือ Zen พิเศษ


ไฟฉาย

คุณสามารถเปลี่ยน ASUS Phone

เป็นไฟฉายทันทีโดยเปิดใช้งานแสงการตั้งค่าด้านของคุณจากหน้าจอหรือแอปที่เปิดอยู่ต่าง ๆ เพียงแค่แตะบนไอคอนไฟฉายเพื่อเปิดใช้งาน ฟังก์ชันของไฟฉายจากแสงการตั้งค่าด้าน



ตัวเลือกเมนูไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดการทำงานโหมดไฟแฟลช



แตะเพื่อเปิดทำงานหรือปิดการทำงานโหมด SOS



แตะที่ไอคอนใดๆ ไอคอนหนึ่งเหล่านี้เพื่อสลับไปมาระหว่างอัตราความเร็วของไฟแฟลชนิขณะที่กำพร้าบ



แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า Flashlight (ไฟฉาย)



แตะที่นี่เพื่อเปิดหรือปิดไฟ




แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งานไฟฉายแบบ LED




แตะที่นี่เพื่อเปิดใช้งานไฟฉายบนหน้าจอ

เครื่องคิดเลข

ปัดหน้าและแตะครั้งเดียวเป็นการเปิดใช้ Calculator (เครื่องคิดเลข) เมื่อคุณเปิดแผง Quick settings (การตั้งค่าด่วน) ไอคอน Calculator (เครื่องคิดเลข) จะแสดงอย่างแจ้งชัดบนรายการด้านบน และที่เครื่องคิดเลขเพื่อเริ่มต้นการคำนวณของคุณ




หน้าจอ Calculator (เครื่องคิดเลข)




บันทึกย่อ

Quick Memo (บันทึกย่อ) เป็นเครื่องมือการจดบันทึกย่อ ช่วยให้อิสระคุณในการจดบันทึกสั้น ๆ หรือพิมพ์ข้อความสำคัญที่คุณต้อง จดจำ หลังจากที่สร้างบันทึกย่อ คุณสามารถแชร์บันทึกผ่าน Share Link (แฟร์ลิงค์) และใช้ตัวล่องค์ออนไลน์ หรือเปลี่ยนบันทึกให้กลายเป็นงานภายใน Do It Later (ทำภายหลัง) ก็ได้



การสร้างสติ๊กเกอร์

คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกย่อแบบเริ่วๆไปเป็นสติ๊กเกอร์ เพื่อที่คุณสามารถดูบันทึกที่ไหนก็ได้บนเท็บเล็ต ASUS ของคุณ วิธีการสร้าง สติ๊กเกอร์ เพียงแตะที่ไอคอนเข้ามุมด้านขวาบนของบันทึกย่อแบบเริ่ว หลังจากที่คุณสร้างบันทึกขึ้นมา




เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกไฟล์เสียงโดยใช้ ASUS Phone ของคุณโดยการเปิดใช้งานแอปฯ บันทึกเสียง


การเรียกใช้ บันทึกเสียง

ในการเรียกใช้ บันทึกเสียง แทป  > Sound Recorder (บันทึกเสียง)



การหยุดการบันทึกข้าคราว


ระหว่างการหยุดการบันทึกข้าคราว คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกต่อ ลบ หรือจัดเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้



รายการสิ่งที่บันทึก

จากรายการสิ่งที่บันทึก คุณสามารถเล่น เปลี่ยนชื่อ แซร์ หรือลบไฟล์เสียงที่บันทึกได้

วิธีการดูรายการสิ่งที่บันทึกของคุณ แตะ  จากหน้าจอหลักของ Sound Recorder (เครื่องบันทึกเสียง)



ดูแลสมบูรณ์ ฯ ใน Zen ของคุณอีกมากมาย

ASUS Cover

เปลี่ยนฝาครอบด้านหลังของ ASUS Phone ด้วยอุปกรณ์เสริมเฉพาะของ ASUS นี้ และตรวจสอบข้อมูลสำคัญโดยที่ไม่เปิดฝาครอบ


หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมนี้อาจไม่มาพร้อมกับ ASUS Phone ของคุณหรือซื้อแยกต่างหาก

การติดตั้ง ASUS Cover

หากต้องการติดตั้ง Cover:

- ปิด ASUS Phone
- และฝายหห碌จากการร่องที่มุมขยายล่าง จากนั้นเด้งฝาด้านหลังออก

ข้อควรระวัง! ใช้ความระมัดระวังในขณะที่คุณแบ่งเบิดฝา



- เปลี่ยนฝาครอบด้านหลังด้วย ASUS Cover

ការធានាធិការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន

វិធានដែលបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន
និងការចូលរួមជាមួយក្នុងកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។

ការរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន

1. ពាយ  ពាយនៃពាយ **Settings** (ការរាយការ)
2. បន្ទាន់ពាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី)
3. ពាយ **System update** (វិធានដែលបានរាយការ) ពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន)

ទម្ងនៃ: កុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។

ការរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន

កុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។

សារងារនិងរឿងរ៉ែន

សារងារនិងរឿងរ៉ែន និងការរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។

1. ពាយ  ពាយនៃពាយ **Settings** (ការរាយការ) > **Backup and reset** (សារងារនិងរឿងរ៉ែន)

2. បន្ទាន់ពាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។

- **Backup my data** (សារងារនិងរឿងរ៉ែន): កុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។
- **Backup account** (គេហទ័រការ): និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។
- **Automatic Restore** (ក្នុងកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន): កុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។
- **Reset to factory settings** (រឿងរ៉ែនក្នុងកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន): កុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។
- **Factory data reset** (រឿងរ៉ែនក្នុងកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន): កុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន និងពាយនៃពាយ **Check Update** (ត្រាខសិនវិធាន) និងពាយនៃពាយ **About** (កំណត់ពី) នឹងបានរាយការនៃកុណភាពសម្រាយយុទ្ធផលខ្លួន។

การรักษาความปลอดภัย ASUS Phone ของคุณ

ใช้คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของASUS Phone ของคุณเพื่อป้องกันการโจมตี หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต

การปลดล็อกหน้าจอ

เมื่อหน้าจอถูกล็อก คุณสามารถเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเลือกในการปลดล็อกต่าง ๆ ที่ASUS Phone มีให้

1. แทป จากนั้นแทป **Settings** (การตั้งค่า) > **Lock Screen** (หน้าจอล็อก)
2. แทป **Lock Screen** (หน้าจอล็อก) จากนั้นเลือกตัวเลือกในการปลดล็อก ASUS Phone ของคุณ

หมายเหตุ:


- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูส่วน **Unlock screen options** (ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ)
- เพื่อปิดใช้งานตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอที่คุณตั้งค่าไว้ แทป **None** (ไม่มี) บนหน้าจอ เลือกการล็อกหน้าจอ

ตัวเลือกการปลดล็อกหน้าจอ

เลือกจากตัวเลือกเหล่านี้เพื่อล็อกASUS Phone ของคุณ


ปัดหน้า

ปัดหน้าขึ้นเพื่อปลดล็อก ASUS Phone ของท่าน



PIN


ป้อนตัวเลขอย่างน้อยสี่หลัก เพื่อตั้งค่า PIN



สำคัญ! ให้แน่ใจว่า PIN ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รูปแบบ


เลือกนิ้วของคุณบนจุด เพื่อสร้างรูปแบบ



สำคัญ! คุณสามารถสร้างรูปแบบโดยใช้จุดอย่างน้อยที่สุดสี่จุด
ให้แน่ใจว่าจำรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณได้

รหัสผ่าน

ป้อนตัวอักษรอย่างน้อยสี่ตัว เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าจำรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ของคุณได้

การกำหนดค่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของหน้าจออื่น ๆ

นอกเหนือจากการล็อกหน้าจอแล้ว

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มหน้าต่างระบบการรักษาความปลอดภัยของหน้าจอ ได้ด้วย:

- **Quick Access (เข้าถึงด่วน):** เลื่อนสวิตช์การเข้าถึงด่วนไปที่ ON (เปิด) เพื่อเรียกใช้แอพพันหน้าจอล็อก

การตั้งค่าการระบุตัวตนของASUS Phone

ทราบข้อมูลระบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์, หมายเลข IMEI (หมายเลขอุปกรณ์มือถือสากล) หรือ หมายเลขรุ่น

ตัวเลขนี้มีความสำคัญ เช่น เมื่อคุณทำASUS Phone ของคุณหาย คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ และให้ข้อมูลนี้ เพื่อชี้นำไปยังชุดการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตของASUS Phone ของคุณได้

วิธีการแสดงหมายเลขบุตัวตนของASUS Phone ของคุณ:

1. แตะ All Apps (แอปทั้งหมด) จากนั้นแตะ Settings (การตั้งค่า)
2. บนหน้าจอ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงเพื่อแสดงรายการอื่น ๆ จากนั้นแตะ About (เกี่ยวกับ) หน้าจอ About (เกี่ยวกับ) แสดงสถานะ, ข้อมูลทางกฎหมาย, หมายเลขรุ่น, เกอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. วิธีการดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขติดต่อ SIM และ IMEI ของASUS Phone ของคุณ และ Status (สถานะ)

ภาคผนวก

ประกาศ

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC

คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้องได้จาก

<http://www.asus.com/support>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อบังคับความเสียหายต่อระบบการได้ยินที่เป็นไปได้
อย่างด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศไทย

หูฟังสำหรับอุปกรณ์สอดคล้องกับความต้องการเกี่ยวกับระดับความดันเสียงที่กำหนดไว้ใน มาตรฐาน EN50332-1:2013 และ/หรือ EN50332-2:2013 ในมาตรา L.5232-1 ของพรังเศล

เครื่องหมาย CE

CE0560

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภา และคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุม อุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโดยคอมมานด์ และการรับรู้ถึงความสอดคล้อง รวมกับค่า SAR ของ CE สูงที่สุดสำหรับอุปกรณ์มีค่าดังนี้:

- 0.266 วัตต์/กก. (ร่างกาย)
- 0.214 วัตต์/กก. (ศีรษะ)

ข้อมูลการสัมผัสสูง RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC)

เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสสูงนามแเม่เหล็กไฟฟ้าของ ผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป

ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

สำหรับการทำงานเมื่อสามที่ร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับค่าแนะนำ ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62209-2

สำหรับใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเฉพาะ SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างจาก ร่างกายที่ระยะ 1.5 ซม. ในขณะที่สั่งระดับพลังงาน เครื่องพัดที่ได้รับการรับรองสูงที่สุดในทุกย่าน

ความถี่ของอุปกรณ์นี้ การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยโลหะ อาจไม่สอดคล้องกับค่าแนะนำ ในการสัมผัสสูงของ ICNIRP

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.

ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ:

H05VV-F, 3G, 0.75 มม.² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75 มม.²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรограмมารีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้อง

สิ่งแวดล้อมของเราราชเชื้อว่าการให้ทางแกบปูนหาสำหรับคุณ

จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบบเต็มรีไซเคิลและชั้นล้วนอ่อนๆ

รวมทั้งวัสดุบรรจุหินห้องเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่

<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับ

ข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย

สำคัญ! เพื่อให้เป็นผลนานไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
ทำการใช้สารเคลื่อนเพื่อบังกันอุปกรณ์ ยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O อยู่

ประกาศเกี่ยวกับ ASUS สีเขียว

ASUS ทุกเที่ยวในการสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อบังกันสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียว กันกีดปลกระบทต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด
การลดจำนวนหนาของคุณเมื่อให้เหลือน้อยลง ก็สอดคล้องกับการลดการปล่อย คาร์บอน

สำหรับคุณเมื่อผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคุณเมื่อผู้ใช้ที่ให้มาใน ASUS Phone
หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

ชื่อรุ่น: ASUS_X014D (ZB452KG)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY