Zenfone Max Plus M1

ZB570TL

Manuale utente

IN SEARCH OF INCREDIBLE

I13437

Dicembre 2017
Prima edizione

Cura e sicurezza

Linee guida

La sicurezza alla guida prima di tutto. Raccomandiamo vivamente di non usare il vostro dispositivo durante la guida di un qualsiasi veicolo.

Questo dispositivo deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperature comprese fra 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).

Spegnete il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'utilizzo dei dispositivi mobili. Obbedite sempre alle norme e ai regolamenti nelle aree soggette a restrizioni come, ad esempio, aerei, cinema, negli ospedali o in prossimità di apparecchiature mediche, in prossimità di gas o combustibili, cantieri, siti di detonazione e altre aree.

Usate solamente adattatori AC e cavi approvati da ASUS per l'utilizzo con questo dispositivo. Consultate l'etichetta indicante la potenza posta sul fondo del dispositivo e assicuratevi che l'adattatore di alimentazione sia compatibile con tali valori.

Non utilizzate cavi di alimentazione, accessori o periferiche danneggiate con il vostro dispositivo.

Tenete il vostro dispositivo asciutto. Non esponete il vostro dispositivo a liquidi, pioggia o umidità.

Potete esporre il vostro dispositivo a controlli tramite macchine a raggi X (usate, in genere, con nastri trasportatori al fine di garantire la sicurezza negli aeroporti) ma non esponetelo a rilevatori magnetici e metal detector.

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Se il vetro si rompe interrompete l'utilizzo del dispositivo e non toccate le parti in vetro danneggiate. Inviate immediatamente il dispositivo ad un centro assistenza ASUS qualificato per la riparazione.

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.

Scollegate il cavo d'alimentazione prima di effettuare la pulizia del vostro dispositivo. Per la pulizia del dispositivo utilizzare solo una spugna di cellulosa pulita o un panno di camoscio.

Per l'assistenza rivolgetevi solamente a personale qualificato ASUS.

Corretto smaltimento

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile. Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

NON BUTTATE la batteria nei bidoni dei rifiuti municipali. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che la batteria non deve essere buttata nei bidoni dei rifiuti municipali.

NON BUTTATE questo prodotto nei bidoni dei rifiuti municipali. Questo prodotto è stato concepito per permettere il riutilizzo di alcune parti e il riciclaggio di altre. Il simbolo X sul bidone dei rifiuti indica che il prodotto (elettrico, elettronico, batterie contenenti mercurio) non deve essere buttato nei bidoni dei rifiuti municipali. Controllate le normative locali vigenti per il corretto smaltimento dei prodotti elettronici.

NON BUTTATE questo prodotto nel fuoco. NON create cortocircuiti tra i contatti. NON disassemblate questo prodotto.

ZenTalk Fans Forum (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)

NOTA: Le descrizioni delle app mostrate in questo manuale hanno puro scopo illustrativo e potrebbero non essere perfettamente identiche a quanto visualizzato sul vostro dispositivo.

Indice

1 Concetti di base

Benvenuti! 7
Preparate il vostro ASUS Phone! 8
Installazione di una Nano-SIM card 9
Rimozione di una Nano-SIM 10
Installazione di una scheda di memoria 11
Rimozione di una scheda di memoria 12
Procedura di inizializzazione 16
Utilizzare il touch screen 18

2 Una Home tutta vostra

Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home) 21
Schermata Home 21
Impostazioni rapide 23
Notifiche 24
Personalizzare la schermata Home 25
I widget 25
Sfondi 26
Modalità Facile 27
Modalità Bambini 30
Configurazione di data e ora 32
Configurazione di suoneria e suoni di avviso 32
Schermata di blocco 33
Personalizzare la schermata di blocco 33
Usare e personalizzare i pulsanti di accesso rapido 34
Sensore impronte digitali 35
Primo avvio del vostro ASUS Phone 35
Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni 36
Volto 39
Configurazione di Volto da Impostazioni 39
Tastiera ZenUI 42
Ridimensionare Tastiera ZenUI 42
Editing di testo 42

3 Work hard, play hard

Chrome 44
Avvio di Chrome 44
Condividere pagine 45
Aggiungere pagine ai segnalibri 45
Cancellare i dati di navigazione 45
Gmail 46
Google Calendario 47
Creare un evento 47
Modifica o rimozione di eventi 47
Creare un promemoria 48
Modifica o rimozione di promemoria 48
Gestione File 49
Archiviazione cloud 50
ASUS WebStorage 50
ZenUI FAQs 51

4 Restare in contatto

Chiama con stile 52
Funzione dual SIM 52
Fare chiamate 54
Ricevere chiamate 56
Altre opzioni per le chiamate 57
Gestione di chiamate multiple 58
Registrare una chiamata 58
Gestione dei contatti 59
Impostazioni dei contatti 59
Configurazione del profilo 59
Aggiungere contatti 59
Importare i contatti 61
Esportare i contatti 61
Gestire l'elenco dei numeri bloccati 62
Accesso ai social network dai contatti 62
Inviare messaggi e altro 64
Google Messenger 64

5 Gioco e divertimento

Utilizzo degli auricolari 65
Collegamento del jack audio 65
Google Play Musica 66

6 I vostri momenti preziosi

Catturare i momenti 67
Avviare l'app Fotocamera 67
Impostazioni avanzate Fotocamera 69
Introduzione a Galleria 71
Visualizzare file da un social network o da archiviazione cloud 71
Visualizzare la posizione delle foto 72
Condividere file da Galleria 73
Eliminare file da Galleria 73
Modificare le immagini 73

7 Restate connessi

Rete mobile 74
Abilitare la rete mobile 74
Wi-Fi 74
Abilitare la connessione Wi-Fi 74
Connessione ad una rete Wi-Fi 75
Disattivare l'interfaccia Wi-Fi 75
Bluetooth 75
Abilitare il Bluetooth® 75
Accoppiare il vostro ASUS Phone ad un dispositivo Bluetooth® 76
Disaccoppiare il vostro ASUS Phone da un dispositivo Bluetooth® 76
Tethering/hotspot portatile 77
Hotspot Wi-Fi 77
Tethering Bluetooth 78

8 Viaggi e mappe

Meteo 79
Avviare l'app Meteo 79
Schermata principale di Meteo 80
Orologio 81
Sveglia 81
Orologio mondiale 82
Cronometro 82
Timer 83

9 Zen ovunque

Strumenti Zen speciali 84
Calcolatrice 84
Registratore audio 85
ASUS Gestione Mobile 87
PowerMaster 88

10 Restate Zen

Mantenere il dispositivo aggiornato 89
Aggiornare il sistema 89
Archiviazione 89
Backup e ripristino 89
Mettere in sicurezza l'ASUS Phone 90

Appendice

Informazioni sulla sicurezza 93
Comunicazioni 95

Concetti di base

1

Benvenuti!

Esplorate la semplicità intuitiva di ASUS ZenUI!

ASUS ZenUI è un'interfaccia intuitiva e affascinante esclusiva per ASUS Phone. ASUS ZenUI fornisce app speciali, integrate con altre app, per soddisfare le necessità individuali di ciascun utente e rendere la vostra vita più facile mentre usate il vostro smartphone ASUS.

ZenUI FAQ

Trovate risposte alle vostre domande più frequenti (FAQ) o inviateci i vostri feedback nel forum per gli utenti.

Videocamera

Con la tecnologia PixelMaster potete catturare i momenti preziosi della vostra vita con foto e video vivaci e ad alta qualità.

NOTA: La disponibilità delle app ASUS Zen UI può variare in base al modello di ASUS Phone o a seconda del Paese di distribuzione. Scorrete verso l'alto sulla schermata Home per controllare le app disponibili sul vostro ASUS Phone.

Preparate il vostro ASUS Phone!

Parti e funzioni

Date un'occhiata al vostro dispositivo e rendetelo operativo in un batter d'occhio.



AVVERTIMENTO!

- Per evitare problemi con la connessione di rete e con la batteria:
  - NON posizionate adesivi metallici nell'area dell'antenna.
  - NON usate una custodia protettiva/cover metallica con il vostro ASUS Phone.
  - NON coprite l'area dell'antenna con le vostre mani o con altri oggetti mentre state effettuando una chiamata o usando la connessione dati mobile.
- Vi raccomandiamo di usare pellicole di protezione dello schermo compatibili ASUS. Usando una pellicola di protezione dello schermo non compatibile ASUS potreste causare un malfunzionamento del sensore integrato nell'ASUS Phone.

NOTE:

- Entrambi gli slot Nano-SIM supportano le reti LTE, WCDMA e GSM/EDGE. Il numero degli slot Nano-SIM può variare in base alla regione o al Paese di distribuzione del prodotto. Solamente una SIM alla volta può connettersi alla rete LTE. L'opzione è selezionabile via software. Il servizio voce è disponibile per entrambe le SIM contemporaneamente. Se una SIM sta utilizzando il servizio dati le chiamate in entrata su quel numero daranno segnale di occupato.
- Il lettore di microSD supporta i formati microSD e microSDHC.

IMPORTANTE!

- Raccomandiamo di non usare una pellicola di protezione per lo schermo in quanto potrebbe interferire con il sensore di prossimità. Se volete usare una pellicola di protezione per lo schermo assicuratevi che questa non interferisca con il sensore di prossimità.
- Mantenete il dispositivo, in particolare lo schermo touch, sempre asciutto. Acqua o altri liquidi potrebbero causare malfunzionamenti dello schermo touch.

Installazione di una Nano-SIM card

Gli slot Nano-SIM supportano le reti LTE, WCDMA e GSM/EDGE. Il numero degli slot Nano-SIM può variare in base alla regione o al Paese di distribuzione del prodotto.

NOTA: Per prevenire danni ai connettori assicuratevi di usare una Nano-SIM card standard, quindi non una SIM ritagliata, e non utilizzate un adattatore.

ATTENZIONE! Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda Nano-SIM.

Per installare una Nano-SIM card:

1. Con lo schermo del telefono rivolto verso l'alto inserite lo strumento in dotazione nel foro a fianco del carrello per SIM/microSD. A questo punto esercitate una leggera pressione per aprire il carrello.

   ATTENZIONE!
   - Fate attenzione a non danneggiare la cover dello slot, o ferirvi le unghie, quando rimuovete la cover.
   - Non rimuovete con forza, tagliate o deformate la cover dello slot.
   - Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.

2. Posizionate la Nano-SIM nello slot (come mostrato in figura) assicurandovi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
3. Spingete delicatamente il vassoio per inserirlo correttamente.



IMPORTANTE! Con due SIM card inserite solamente uno slot SIM supporta le reti 4G/3G. L'altro slot SIM supporterà solamente la rete 2G. L'opzione è selezionabile via software. Il servizio voce è disponibile per entrambe le SIM contemporaneamente. Se una SIM sta utilizzando il servizio dati le chiamate in entrata su quel numero daranno segnale di occupato.

Rimozione di una Nano-SIM

ATTENZIONE! Usate la massima cura quando maneggiate una Nano-SIM. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda Nano-SIM.

Per rimuovere una Nano-SIM:

1. Con lo schermo del telefono rivolto verso l'alto inserite lo strumento in dotazione nel foro a fianco del carrello per SIM/microSD. A questo punto esercitate una leggera pressione per aprire il carrello.

   ATTENZIONE!
   - Fate attenzione a non danneggiare la cover posteriore, o ferirvi le unghie, quando rimuovete la cover.
   - Non rimuovete con forza, tagliate o deformate la cover posteriore.
   - Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.

2. Rimuovete la Nano-SIM dallo slot.
3. Spingete delicatamente il vassoio per inserirlo correttamente.



Installazione di una scheda di memoria

Il vostro ASUS Phone è compatibile con le schede di memoria dei formati microSD™ e microSDHC™ con una dimensione massima di 256 GB.

NOTA:

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il vostro ASUS Phone. Per prevenire perdite di dati, danni al dispositivo o alla scheda di memoria usate solamente schede di memoria compatibili.
- La scheda microSD è acquistabile separatamente.

ATTENZIONE! Usate la massima cura quando maneggiate una scheda di memoria. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda di memoria.

Per installare una scheda di memoria:

1. Con lo schermo del telefono rivolto verso l'alto inserite lo strumento in dotazione nel foro a fianco del carrello per SIM/microSD. A questo punto esercitate una leggera pressione per aprire il carrello.

ATTENZIONE!

- Fate attenzione a non danneggiare la cover dello slot, o ferirvi le unghie, quando rimuovete la cover.
- Non rimuovete con forza, tagliate o deformate la cover dello slot.
- Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.

2. Posizionate la microSD nello slot (come mostrato in figura) assicurandovi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
3. Spingete delicatamente il vassoio per inserirlo correttamente.



Rimozione di una scheda di memoria

ATTENZIONE!

- Usate la massima cura quando maneggiate una scheda di memoria. ASUS non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite di dati di una scheda di memoria.
- Per rimuovere una scheda di memoria in sicurezza dovete espellerla correttamente. Per espellere la scheda di memoria andate su **Impostazioni** > **Memoria** quindi nella sezione **Memoria portatile** toccate ⏏ a fianco di **Scheda SD.**

Per rimuovere una scheda di memoria:

1. Con lo schermo del telefono rivolto verso l'alto inserite lo strumento in dotazione nel foro a fianco del carrello per SIM/microSD. A questo punto esercitate una leggera pressione per aprire il carrello.

ATTENZIONE!

- Fate attenzione a non danneggiare la cover dello slot, o ferirvi le unghie, quando rimuovete la cover.
- Non rimuovete con forza, tagliate o deformate la cover dello slot.
- Al fine di evitare graffi non utilizzate oggetti appuntiti o solventi sul vostro dispositivo.

2. Rimuovete la microSD dallo slot.
3. Spingete delicatamente il vassoio per inserirlo correttamente.



Caricare la batteria dell'ASUS Phone

La batteria del vostro ASUS Phone è parzialmente carica ma dovete caricarla completamente prima del primo utilizzo. Prima di caricare la batteria del vostro dispositivo leggete le seguenti note e precauzioni importanti.

IMPORTANTE!

- Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per evitare danni al dispositivo e prevenire il rischio di infortuni.
- Rimuovete la pellicola protettiva dall'adattatore AC e dal cavo micro-USB prima di usarli con il vostro dispositivo.
- Assicuratevi di collegare l'adattatore di alimentazione AC ad una presa di corrente compatibile. Potete collegare l'adattatore AC ad una qualsiasi presa di corrente da 100~240 V.
- La tensione in uscita dell'adattatore AC per questo dispositivo è +5V⎓2A, 10W.
- Quando utilizzate il vostro ASUS Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ASUS Phone e facilmente accessibile.
- Per risparmiare energia scollegate l'adattatore AC dalla presa di corrente quando non lo utilizzate.
- Non posate oggetti pesanti sul vostro ASUS Phone.

ATTENZIONE!

- Durante la carica della batteria l'ASUS Phone potrebbe riscaldarsi. Questo comportamento è normale tuttavia, se il dispositivo diventasse troppo caldo, scollegate immediatamente il cavo micro-USB dal tablet e inviate il dispositivo, con insieme con adattatore AC e cavo, ad un centro servizi qualificato ASUS.
- La prevenzione tempestiva di eventuali danni all'ASUS Phone, all'adattatore AC o al cavo micro-USB è molto importante. Assicuratevi che il cavo micro-USB, l'adattatore AC e il dispositivo siano collegati correttamente prima di caricare la batteria.

Per ricaricare l'ASUS Phone:

1. Collegate il cavo micro-USB all'adattatore di alimentazione.
2. Collegate il cavo micro-USB all'ASUS Phone.
3. Collegate l'adattatore AC ad una presa di corrente dotata di messa a terra.



IMPORTANTE!

- Quando utilizzate il vostro ASUS Phone, collegato ad una presa di corrente, fate in modo che questa sia vicina all'ASUS Phone e facilmente accessibile.
- Quando ricaricate la batteria dell'ASUS Phone tramite un computer assicuratevi di collegare il cavo micro-USB ad una porta USB 2.0 o USB 3.0.
- Evitate di caricare la batteria dell'ASUS Phone in ambienti la cui temperatura sia superiore ai 35°C (95°F).
- Prima del primo utilizzo caricate la batteria del vostro ASUS Phone per otto (8) ore.
- La carica residua della batteria è indicata dalle seguenti icone:

Bassa **Non in carica** **In carica** **Completata**

NOTE:

- Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per evitare danni al dispositivo e prevenire il rischio di infortuni.
- Per garantire la vostra sicurezza usate **SOLO** l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione per caricare la batteria del vostro ASUS Phone.
- Collegate il vostro adattatore di alimentazione ad una presa di corrente che fornisca una tensione compresa nell'intervallo 100V~240V. La tensione in uscita del dispositivo è +5V⎓2A, 10W.

4. Quando la batteria è completamente carica scollegate il cavo micro-USB dall'ASUS Phone prima di scollegare l'adattatore AC dalla presa di corrente.

NOTE:

- Potete usare il vostro dispositivo quando la batteria si sta caricando ma sarà necessario più tempo per una carica completa.
- La carica della batteria tramite una porta USB del vostro computer potrebbe richiedere più tempo del normale.
- Se il vostro computer non fornisse sufficiente alimentazione per la carica dell'ASUS Phone vi suggeriamo di caricare il vostro ASUS Phone tramite una presa di corrente.

Accendere o spegnere il vostro ASUS Phone

Accensione del dispositivo

Per accendere il dispositivo premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando il dispositivo vibra e si accende.

Spegnimento del dispositivo

Per spegnere il dispositivo:

1. Se lo schermo è spento premete il pulsante di accensione/spegnimento/blocco per accenderlo. Se lo schermo è bloccato sbloccatelo.
2. Premete e tenete premuto il pulsante di accensione/spegnimento/blocco e, quando richiesto, selezionate **Spegni** e poi selezionate **OK**.

Sospensione

Per mettere il dispositivo in sospensione premete una volta il pulsante di accensione/spegnimento/blocco fino a quando lo schermo non si spegne.



Procedura di inizializzazione

Quando accendete l'ASUS Phone per la prima volta la procedura guidata vi aiuterà nel processo di configurazione del dispositivo. Seguite le istruzioni sullo schermo per selezionare la lingua, la modalità di input, configurare le reti mobili, la rete Wi-Fi e la sua sicurezza, gli account di sincronizzazione e impostare i vostri servizi di geolocalizzazione.

Usate il vostro account Google o ASUS per impostare il dispositivo. Se non avete un account Google o ASUS vi consigliamo di crearne uno.

Account Google

Tramite un account Google potrete utilizzare pienamente queste caratteristiche di Android OS:

- Organizzare e accedere alle vostre informazioni ovunque.
- Eseguire un backup automatico dei vostri dati.
- Accedere comodamente ai servizi Google ovunque vi troviate.

Account ASUS

Avere un account ASUS vi consente di godere dei seguenti vantaggi:

- Servizio di assistenza personalizzato ASUS ed estensione della garanzia per i prodotti registrati.
- 5 GB di spazio cloud gratuito.
- Ricezione automatica degli aggiornamenti firmware per il dispositivo.

Consigli per il risparmio della batteria

La carica della batteria è la linfa vitale del vostro ASUS Phone. Qui di seguito alcuni consigli che vi aiuteranno a risparmiare il più possibile la carica residua del vostro ASUS Phone.

- Chiudete tutte le app che non state usando al momento.
- Quando non lo usate mettete il dispositivo in sospensione.
- Diminuite la luminosità del display.
- Tenete basso il volume degli altoparlanti.
- Disabilitate l'interfaccia Wi-Fi se non la usate.
- Disabilitate il Bluetooth se non lo usate.
- Disabilitate la rotazione automatica dello schermo.
- Disabilitate la sincronizzazione automatica del vostro dispositivo.

Utilizzare il touch screen

Usate questi gesti interattivi dello schermo touch per avviare app, accedere alle impostazioni o navigare sul vostro ASUS Phone.

Avviare app o selezionare oggetti

Opzioni disponibili:

- Toccate un'app per avviarla.
- Per selezionare un oggetto, ad esempio all'interno di Gestione File, toccatelo.





Spostare o eliminare oggetti

Opzioni disponibili:

- Per spostare un'app o un widget toccate l'oggetto e tenete premuto spostandolo quindi nella posizione desiderata.
- Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home toccatela e trascinatela sulla scritta **Rimuovi**.

Navigazione tra pagine e schermi

Opzioni disponibili:

- Fate scorrere il dito verso destra, o verso sinistra, per navigare tra le schermate o per scorrere tra le immagini.
- Fate scorrere il dito verso l'alto, o verso il basso, per scorrere una pagina web o un elenco di oggetti.



Zoom avanti

Allontanate due dita tra di loro sullo schermo per ingrandire in Galleria, Maps o su una pagina web.

Zoom indietro

Avvicinate due dita tra di loro sullo schermo per rimpicciolire in Galleria, Maps o su una pagina web.

NOTA: Potreste non essere in grado di ingrandire/rimpicciolire su alcune pagine web in quanto queste potrebbero essere state progettate appositamente per il vostro schermo.

Una Home tutta vostra

2

Caratteristiche della pagina iniziale Zen (Home)

Schermata Home

Sulla schermata Home potrete visualizzare promemoria di eventi importanti, app e aggiornamenti di sistema, previsioni meteo e messaggi di testo di persone importanti per voi.

Introduzione alle icone di notifica

Queste icone sono presenti sulla barra di stato e forniscono informazioni sullo stato corrente del vostro ASUS Phone.

Rete mobile
Mostra la potenza del segnale della vostra rete mobile.

Nano-SIM 1
Indica che una scheda Nano-SIM è stata inserita nello slot Nano-SIM 1.

Nano-SIM 2
Indica che una scheda Nano-SIM è stata inserita nello slot Nano-SIM 2.

NOTA: L'icona della SIM si colora di verde quando quella SIM è impostata come rete preferita.

Messaggi
Indica che avete un messaggio da leggere.

Wi-Fi
Mostra la potenza della vostra connessione Wi-Fi.

Rete 4G
Indica che il vostro ASUS Phone è connesso alla rete 4G.

Bluetooth
Indica che il Bluetooth è attivo.

Durata della batteria
Mostra lo stato della batteria del vostro ASUS Phone.

Scheda di memoria microSD
Indica la presenza di una scheda di memoria microSD all'interno dell'ASUS Phone.

Screenshot
Indica che avete catturato uno screenshot di recente.

Modalità aereo
Indica che avete attivato la Modalità aereo sul vostro ASUS Phone.

Hotspot Wi-Fi
Indica che avete abilitato la funzione hotspot Wi-Fi del vostro ASUS Phone.

Non disturbare
Quest'icona indica che avete attivato la modalità Non disturbare.

Vibrazione
Indica che avete attivato la vibrazione.

Stato del download
Mostra lo stato del download di un'app o un file che state scaricando.

Impostazioni rapide

Il pannello Impostazioni rapide permette l'accesso con un tocco ad alcune funzioni senza fili e impostazioni del vostro ASUS Phone. Ciascuna di queste funzioni è rappresentata da un pulsante.

Per accedere al pannello Impostazioni rapide trascinate per due volte verso il basso dalla parte alta dello schermo.

NOTA: Un pulsante blu indica che la funzione è attualmente abilitata, un pulsante grigio indica che la funzione è al momento disabilitata. I pulsanti verdi rappresentano le utility individuali alle quali potete accedere velocemente dal pannello Impostazioni rapide.



Aggiungere pulsanti

Per aggiungere pulsanti al pannello di Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate
2. Trascinate verso l'alto **Trascina per aggiungere le funzioni**.
3. Selezionate un oggetto e trascinatelo verso l'alto nel pannello di Impostazioni rapide.

Rimuovere pulsanti

Per rimuovere pulsanti dal pannello di Impostazioni rapide:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Selezionate un oggetto e trascinatelo verso il basso per rimuoverlo dal pannello di Impostazioni rapide.

Notifiche

Dalle notifiche di sistema potete visualizzare gli ultimi aggiornamenti e le modifiche di sistema apportate al vostro ASUS Phone. La maggior parte di queste modifiche sono legate al sistema.

Per avviare il pannello Notifiche scorrete verso il basso dalla parte superiore del vostro schermo.



Personalizzare la schermata Home

Trasmettete la vostra personalità alla schermata Home. Selezionate un design attraente per lo sfondo, create collegamenti per un accesso veloce alle app preferite e aggiungete widget per una rapida rassegna delle informazioni importanti. Se volete potete aggiungere altre pagine per avere più spazio disponibile per widget e app sulla vostra schermata Home.

Per avviare la schermata Gestisci pagina iniziale:

- Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home.



I widget

I collegamenti ai widget permettono un accesso rapido, dalla schermata Home, ai widget che usate più spesso.

Potete inserire widget, ovvero piccole app dinamiche, nella vostra schermata Home. I widget forniscono informazioni rapide su previsioni del tempo, informazioni sugli eventi del calendario, stato della batteria e molto altro.

Aggiungere un widget

Per aggiungere un widget:

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Widget**.
2. Dalla schermata dei widget toccate un widget e trascinatelo su un'area vuota della schermata Home.

Rimozione di un widget

Dalla schermata Home toccate e tenete premuto su un widget quindi trascinatelo sulla scritta **Rimuovi** che trovate nella parte superiore dello schermo.

Raggruppare i collegamenti alle app in una cartella

Potete creare cartelle per organizzare i collegamenti della vostra schermata Home.

1. Nella schermata Home toccate e spostate un'app su un'altra app fino a quando non compare una cartella con un nome assegnato automaticamente.
2. Se volete rinominare la cartella toccatela, toccate il nome e assegnate un nuovo nome.

Sfondi

Permettete alle vostre app, icone e altri elementi Zen di accomodarsi su uno sfondo attraente. Potete selezionare uno sfondo con tinta traslucida per ottimizzare la leggibilità e la chiarezza. Oppure potete selezionare uno sfondo animato per rendere vivo il vostro schermo.



Applicare uno sfondo

Per applicare uno sfondo:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi.**
2. Selezionate un'immagine per lo sfondo e toccate **Applica**.
3. Selezionate la schermata alla quale applicare lo sfondo: **Schermata Home, Schermata Blocco o Schermata Home e Blocco.**

Sfondi animati

Per applicare uno sfondo animato:

1. Toccate e tenete premuto su un'area disponibile della schermata Home e selezionate **Sfondi.**
2. Toccate **Sfondo animato**.
3. Selezionate uno sfondo animato e toccate **Imposta sfondo**.

NOTA: Potete modificare le impostazioni delle sfondo in **Impostazioni > Display > Sfondo.**

Modificare la schermata Home

Potete estendere la schermata Home, selezionare un effetto di scorrimento, cambiare le icone e il carattere, modificare dimensione e colore di icone e caratteri o allineare le icone nella parte alta o bassa dello schermo.

1. Toccate e tenete premuto su un'area vuota della schermata Home e selezionate **Modifica schermata Home.**
2. Toccate una funzione per modificare la vostra schermata Home.



Modalità Facile

Navigate al meglio nel vostro ASUS Phone usando la modalità Facile, un'interfaccia intuitiva con icone, pulsanti e caratteri più grandi per una maggiore leggibilità e una migliore esperienza utente. Usando la modalità Facile potete comunque compiere le operazioni di base come fare chiamate, inviare messaggi e molto altro.

Abilitare la modalità Facile

Per abilitare la modalità Facile:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Modalità speciali** > **Modalità Facile**.
3. Spostate su **ON** il cursore di Modalità Facile.

Aggiungere collegamenti

Nella modalità Facile potete aggiungere fino a trentasei (36) collegamenti alle app nella schermata Home.

1. Trascinate la schermata Home verso sinistra quindi toccate .
2. Dalla schermata App selezionate l'applicazione che volete aggiungere all'elenco.

Rimuovere collegamenti

Eseguite le seguenti operazioni:

1. Toccate .
2. Selezionate l'app, o le app, che volete eliminare dall'elenco quindi toccate **Elimina**.



Aggiungere contatti

Nella modalità Facile potete aggiungere i contatti frequenti alla schermata Home.

1. Trascinate la schermata Home verso destra quindi toccate .
2. Nella schermata Persone selezionate il contatto che volete aggiungere all'elenco.

Rimozione di un contatto

Eseguite le seguenti operazioni:

1. Trascinate la schermata Home verso destra quindi toccate **Mod. contatti**.
2. Selezionate il contatto, o i contatti, che volete eliminare dall'elenco quindi toccate **Elimina**.



Disabilitare la modalità Facile

Per disabilitare la modalità Facile:

1. Scorrete il dito dall'alto dello schermo verso il basso quindi toccate .
2. Selezionate **Modalità speciali** > **Modalità Facile** nella schermata **Impostazioni**.
3. Spostate su **OFF** il cursore di Modalità Facile.

Modalità Bambini

Modalità Bambini è una funzione di controllo per i genitori, tramite questa modalità è possibile limitare l'utilizzo del telefono per i bambini, limitare l'accesso alle app, impostare la durata massima di utilizzo e bloccare le chiamate in ingresso.

Usare la modalità Bambini

Per usare la modalità Bambini:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate **Modalità speciali** > **Modalità Bambini**.



3. Spostate su **ON** il cursore di Modalità Bambini.
4. Create il vostro PIN, selezionate una domanda di sicurezza e la risposta.
5. Selezionate le app che volete rendere disponibili nella modalità Bambini quindi toccate **Avanti**.



6. Configurate le impostazioni per le chiamate in ingresso quindi toccate **Fine**.





7. Toccate per configurare altre impostazioni per la modalità Bambini.

8. Toccate per disabilitare la modalità Bambini.

Configurazione di data e ora

Come impostazione standard l'ora visualizzata sulla vostra schermata Home viene sincronizzata automaticamente con le impostazioni del vostro operatore.

Per modificare le impostazioni di data e ora:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
    - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
    - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Data e ora**.
3. Spostate i cursori di **Data e ora automatiche** e **Fuso orario automatico** verso sinistra.
4. Regolate data e ora.
5. Selezionate il fuso orario e impostate manualmente data e ora.
6. Se volete potete utilizzare il formato 24 ore.

NOTA: Per ulteriori informazioni consultate la sezione **Orologio**.

Configurazione di suoneria e suoni di avviso

Configurate la suoneria per il telefono e per le notifiche per i messaggi di testo, email ed eventi. Potete anche scegliere di abilitare o disabilitare i suoni alla pressione, il suono di blocco schermo o potete chiedere al vostro ASUS Phone di vibrare quando toccate lo schermo.

Per configurare le impostazioni dei suoni:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
    - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
    - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Audio e vibrazione**.
3. Configurate le impostazioni desiderate.

Schermata di blocco

Come impostazione standard la schermata Blocco appare quando accendete il dispositivo o quando lo riattivate dalla sospensione. Dalla schermata Blocco potete procedere al sistema operativo Android semplicemente trascinando il dito sullo schermo touch.

La schermata Blocco può essere personalizzata per limitare l'accesso ai vostri dati e applicazioni.

Personalizzare la schermata di blocco

Se volete modificare le impostazioni della schermata Blocco partendo dall'opzione standard **Scorrimento** fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Sicurezza**.



3. Nella schermata successiva selezionate **Blocco schermo**.

4. Selezionate l'opzione di sblocco che intendete usare.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione **Mettere in sicurezza l'ASUS Phone**.

Usare e personalizzare i pulsanti di accesso rapido

La schermata di blocco dispone di tre pulsanti di accesso rapido personalizzabili. A seconda delle vostre esigenze potete personalizzare questi pulsanti in questo modo:

1. Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Schermata Blocco**.
3. Nella sezione **Display** toccate **Accesso rapido**.
4. Spostate verso destra il cursore di **Personalizza app di accesso rapido**. Da adesso i pulsanti di accesso rapido appariranno nella schermata di blocco.



5. Selezionate il pulsante che volete personalizzare.

6. Toccate l'app che volete impostare come accesso rapido.

NOTA: Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le app selezionabili.



Sensore impronte digitali

Il sensore di impronte digitali impedisce ad altre persone di usare il vostro ASUS Phone senza il vostro permesso. Potete usare la vostra impronta digitale per sbloccare il dispositivo, accedere alle vostre chiamate e ai vostri dati. Quando inserite la vostra impronta digitale dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.

Primo avvio del vostro ASUS Phone

Per impostare la vostra impronta digitale al primo avvio del vostro ASUS Phone:

1. Assicuratevi che il sensore di impronte digitali e il dito siano puliti e asciutti.
2. Nella pagina di benvenuto seguite le istruzioni sullo schermo fino ad arrivare alla schermata **Proteggi il tuo telefono**, a questo punto toccate **Configura impronta digitale**.
3. Alla schermata **Aggiungi impronta digitale** toccate **Avanti** per selezionare una modalità di blocco schermo.
4. Localizzate il sensore per impronte digitali nella parte posteriore del dispositivo e posizionate il dito su di esso cercando di coprire aree diverse sul vostro dito fino a quando la scansione è completa.

5. Toccate **Avanti** per completare la configurazione.

Impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni

Per impostare la vostra impronta digitale da Impostazioni:

1. Assicuratevi che il sensore di impronte digitali e il dito siano puliti e asciutti.
2. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
3. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Sicurezza** > **Impronta digitale**.





4. Toccate **Continua**.
5. Seguite le istruzioni per impostare il vostro metodo di sblocco alternativo.



6. Selezionate la modalità con la quale volete ricevere le notifiche sulla schermata di blocco quindi toccate **Fine**.



7. Toccate **Avanti** e seguite le istruzioni per registrare la vostra impronta digitale.

8. Quando avete finito toccate **Fine**.

Volto

Volto impedisce ad altre persone di usare il vostro ASUS Phone senza il vostro permesso. Potete attivare lo schermo del vostro ASUS Phone e guardarlo per sbloccare il dispositivo e accedere alla schermata Home in un secondo. Quando configurate Volto dovete impostare un metodo di sblocco alternativo per l'avvio del telefono.

Configurazione di Volto da Impostazioni

Per configurare Volto da **Impostazioni**:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Navigate nella schermata **Impostazioni** e selezionate la voce **Sicurezza** > **Riconoscimento volto**.





3. Toccate **Continua**.
4. Seguite le istruzioni per impostare il vostro metodo di sblocco alternativo.





5. Selezionate la modalità con la quale volete ricevere le notifiche sulla schermata di blocco quindi toccate **Fine**.



6. Toccate **Avanti** e seguite le istruzioni per registrare il vostro volto.



7. Quando avete finito toccate **Fine**.

NOTE:

- Per sbloccare correttamente il dispositivo assicuratevi di mostrare sempre la bocca, il naso e gli occhi aperti.
- L'utilizzo di occhiali da sole o una condizione di luce insufficiente non permetteranno lo sblocco del telefono tramite volto.

Tastiera ZenUI

Tastiera ZenUI vi permette una digitazione più veloce, fluida e appagante.

Ridimensionare Tastiera ZenUI

Potete impostare la dimensione della tastiera sullo schermo in base alle vostre esigenze.

Per ridimensionare Tastiera ZenUI:

1. Nella barra superiore di Tastiera ZenUI toccate ⋮ > **Ridimensiona**.

2. Spostate o per regolare altezza o larghezza di Tastiera ZenUI.
3. Spostate per spostare Tastiera ZenUI nella posizione desiderata.



Editing di testo

Selezionate con precisione una parola, frase o paragrafo da tagliare, copiare o incollare.

Per editare testo con Tastiera ZenUI:

1. Nella barra superiore di Tastiera ZenUI toccate ⋮ > **Editing di testo**.

2. Toccate **Seleziona** e spostate il cursore sul testo usando i tasti di navigazione per selezionare il contenuto che desiderate. A questo punto toccate **Taglia**, **Copia** o **Incolla** per apportare la modifica.

NOTA: Potete anche configurare le impostazioni di Tastiera ZenUI da **Impostazioni > Lingue e immissione > Tastiera virtuale > Tastiera ZenUI.**

Work hard, play hard

3

Chrome

Chrome per Android vi permette di godere della stessa esperienza di navigazione veloce, sicura e stabile fornita da Chrome per PC. Eseguite l'accesso con il vostro account Google per sincronizzare schede, preferiti e cronologia tra i vostri dispositivi. Se non avete un **account Google**, createne uno adesso.

NOTA: Per maggiori informazioni sulla creazione di un account Google consultate la sezione **Gmail**.

IMPORTANTE! Prima di navigare su Internet, o prima di effettuare una qualsiasi attività legata a Internet, assicuratevi che il vostro ASUS Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Restate connessi**.

Avvio di Chrome

Dalla schermata Home potete avviare Chrome in uno dei seguenti modi:

- Toccate **Chrome**.
- Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Chrome**.



Condividere pagine

Condividete pagine web interessanti dal vostro tablet ASUS tramite un account email, un servizio di archiviazione cloud, il Bluetooth o altre app presenti sull'ASUS Phone.

1. Avviate Chrome.
2. Da una pagina web toccate ⋮ > **Condividi...**
3. Toccate l'account o l'app che volete usare per condividere la pagina.

Aggiungere pagine ai segnalibri

Aggiungete le vostre pagine web preferite ai segnalibri in modo da poter tornare a visitarle facilmente in un secondo momento.

Per aggiungere una pagina web ai segnalibri:

Nella pagina toccate ⋮ > ☆. Per visualizzare l'elenco dei segnalibri toccate ⋮ > **Segnalibri** quindi selezionate la pagina che volete visualizzare.

Cancellare i dati di navigazione

Cancellate i dati di navigazione memorizzati temporaneamente nel vostro ASUS Phone per migliorare le prestazioni del vostro browser Chrome. I dati del browser includono la cronologia di navigazione, la cache, cookie e dati dei siti, password salvate e dati di compilazione automatica.

1. Avviate il browser.
2. Toccate ⋮ > **Impostazioni** > **Privacy** > **CANCELLA DATI DI NAVIGAZIONE**.
3. Selezionate i dati del browser che volete cancellare.
4. Quando avete finito toccate **CANCELLA**.

Gmail

Usate Gmail per impostare il vostro account Google e accedere ai servizi di Google così come per ricevere, inviare e leggere le email direttamente dal vostro ASUS Phone. Potete anche impostare altri account email come Yahoo, o la vostra email di lavoro, tramite Gmail.

IMPORTANTE! Il vostro ASUS Phone deve essere connesso ad una rete Wi-Fi o mobile per permettervi di aggiungere account email o inviare e ricevere email da un account presente. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Restate connessi**.

Per impostare un account Google:

1. Dalla schermata Home avviate Gmail in uno dei seguenti modi:

- Toccate **Google** > **Gmail**.
- Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Google** > **Gmail**.

2. Toccate **Aggiungi un indirizzo email**.
3. Selezionate **Google** quindi toccate **Avanti**.
4. Inserite il vostro indirizzo email. Per creare un nuovo account Google toccate **Oppure crea un nuovo account**.
5. Seguite i passaggi per accedere al vostro account Google.

NOTA: Se volete configurare il vostro account di lavoro sull'ASUS Phone chiedete istruzioni sulle impostazioni al vostro amministratore di rete.



Google Calendario

Organizzate al meglio i vostri impegni e tenete traccia di tutti gli eventi e promemoria importanti. Gli eventi che create o modificate verranno sincronizzati automaticamente con tutte le versioni di Google Calendario alle quali avete eseguito l'accesso.

Creare un evento

Per creare un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google** > **Calendario**.
2. Toccate + quindi toccate **Evento**.
3. Inserite il nome dell'evento e selezionate data e ora per l'evento. Potete impostare un evento valido per tutto il giorno o un evento che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
   - Evento per tutto il giorno: Alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
   - Evento ricorrente: Toccate **Altre opzioni** > , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione dell'evento.
4. Per impostare il fuso orario toccate **Altre opzioni** > , quindi digitate il nome del Paese con il fuso orario che desiderate.
5. Nel campo **Aggiungi posizione** inserite il luogo dell'evento.
6. Toccate , a questo punto potete selezionare o impostare data e ora per ricevere una notifica o un promemoria sull'evento.
7. Nel campo **Invita persone** inserite gli indirizzi email degli ospiti che volete invitare all'evento.
8. Potete aggiungere note o allegati toccando le voci **Aggiungi nota** e **Aggiungi allegato** rispettivamente.
9. Quando avete finito toccate **SALVA**.

Modifica o rimozione di eventi

Per modificare o rimuovere un evento:

1. Nella schermata Home toccate **Google** > **Calendario**.
2. Toccate l'evento che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare l'evento toccate e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere l'evento toccate > **Elimina** quindi toccate **OK** per confermare la rimozione.

Creare un promemoria

Per creare un promemoria:

1. Nella schermata Home toccate **Google** > **Calendario**.
2. Toccate + quindi toccate **Promemoria**.
3. Inserite il titolo del promemoria quindi toccate **Fine**.
4. Selezionate data e ora per il promemoria. Potete impostare un promemoria valido per tutto il giorno o un promemoria che si ripete a seconda delle vostre esigenze.
   - Promemoria per tutto il giorno: alla voce **Tutto il giorno** spostate il cursore verso destra.
   - Promemoria che si ripete: toccate , quindi selezionate la frequenza con la quale volete la ripetizione del promemoria.
5. Quando avete finito toccate **SALVA**.

Modifica o rimozione di promemoria

Per modificare o rimuovere un promemoria:

1. Toccate **Google** > **Calendario**.
2. Toccate il promemoria che volete modificare o eliminare.
3. Per modificare il promemoria toccate e apportate le modifiche necessarie. Per rimuovere il promemoria toccate > **Elimina** quindi toccate **OK** per confermare la rimozione.

Gestione File

Tramite Gestione File potete localizzare e gestire facilmente i vostri dati presenti sull'ASUS Phone o su un dispositivo di archiviazione esterno ad esso collegato.

Per avviare Gestione File scorrete dall'alto verso il basso nella schermata Home e toccate **Gestione File**.



IMPORTANTE! Prima di accedere ai file salvati in rete o nell'archiviazione cloud assicuratevi che le reti Wi-Fi o mobile siano abilitate sul vostro ASUS Phone. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Restate connessi.**

Archiviazione cloud

Eseguite un backup dei vostri dati, sincronizzate file tra diversi dispositivi, condividete file privatamente e in sicurezza tramite un servizio cloud come ASUS WebStorage, Drive, OneDrive o Dropbox.

ASUS WebStorage

Registratevi o eseguite l'accesso ad ASUS WebStorage per ottenere spazio di archiviazione gratuito. Caricate automaticamente le foto appena scattate per una condivisione istantanea, sincronizzate file tra dispositivi diversi o condividete file tramite il vostro account ASUS WebStorage.

IMPORTANTE! Assicuratevi che il vostro ASUS Phone sia connesso ad una rete Wi-Fi o mobile. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Restate connessi**.

ZenUI FAQs

Trovate le risposte che cercate nella sezione FAQ ZenUI o interagite direttamente con altri utenti ZenUI per trovare e condividere suggerimenti per le app ZenUI.

Per accedere a ZenUI FAQ:

1. Dalla schermata Home toccate **ASUS** > **Aiuto ZenUI**.
2. Toccate **ZenUI FAQ** quindi selezionate l'app per la quale state cercando delle risposte.



Restare in contatto

4

Chiama con stile

Funzione dual SIM

La funzione dual SIM del vostro ASUS Phone vi permette di gestire le impostazioni delle schede Nano-SIM installate. Grazie a questa funzione potete abilitare/disabilitare le schede Nano SIM, assegnare nomi alle SIM o impostare una specifica SIM come rete preferita.



Rinominare una scheda Nano-SIM

Assegnate un nome alle schede Nano-SIM installate sul vostro ASUS Phone, in questo modo potrete identificarle più facilmente.

Per assegnare un nome ad una Nano-SIM toccate **Nome SIM1 (Rete servizio dati): SIM1** o **Nome SIM2: SIM2** quindi inserite il nome desiderato.

> **NOTA:** Se le vostre SIM appartengono a due operatori diversi vi raccomandiamo di assegnare alle SIM il nome del loro operatore. Se le vostre SIM appartengono allo stesso operatore telefonico vi raccomandiamo di usare il numero di telefono come nome per le SIM.

Impostare la SIM preferita

Impostate una SIM come preferita per chiamate vocali, messaggi SMS o per servizio dati.

Scheda SIM per chiamate vocali

Quando effettuate una chiamata il vostro ASUS Phone usa automaticamente la SIM preferita.

Per impostare una scheda SIM come predefinita per le chiamate vocali toccate **Chiamata vocale** quindi selezionate la SIM che volete usare.



IMPORTANTE! Potete usare questa funzione solamente se effettuate una chiamata ad uno dei vostri contatti.

Scheda SIM per messaggi SMS

Per impostare una SIM come predefinita per i messaggi SMS toccate **Messaggi SMS** quindi selezionate **SIM1** o **SIM2**.



Scheda SIM per servizio dati

Per assegnare una scheda SIM per il servizio dati toccate **Rete servizio dati** quindi selezionate **SIM1** o **SIM2**.



Fare chiamate

Il vostro ASUS Phone dispone di diversi modi per fare una chiamata. Chiamate i vostri amici dall'elenco dei contatti, usate la composizione veloce o inserite un numero rapido per chiamare velocemente i vostri contatti preferiti.

> **NOTA:** Organizzate i vostri contatti tramite l'app Persone. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Gestione dei contatti**.

Avviare l'app Telefono

Dalla schermata Home potete avviare l'app Telefono in uno dei seguenti modi:

- Toccate .
- Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Telefono**.

Digitare un numero di telefono

Usate l'app Telefono per comporre direttamente un numero.

1. Nella schermata Home toccate quindi digitate il numero sul tastierino numerico.
2. Toccate **SIM1** o **SIM2** per comporre il numero.

> **NOTA:** I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede SIM. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Funzione dual SIM**.

Chiamare un numero interno

Quando dovete chiamare un numero interno potete seguire questa procedura per evitare il messaggio vocale.

Richiedere la conferma per un numero interno

Potete inserire una conferma per il numero interno dopo aver composto il numero principale.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Per inserire un prompt di conferma toccate e tenete premuto **#** fino a quando appare un punto e virgola (;).
3. Toccate **Chiama** per comporre il numero.
4. Quando richiesto toccate **Sì** per confermare il numero interno.
5. Toccate per terminare la chiamata.

Chiamata automatica di un numero interno

Potete inserire una pausa, breve o lunga, dopo aver composto il numero principale, il numero interno verrà composto automaticamente.

1. Nell'app Telefono inserite il numero principale.
2. Per inserire una pausa toccate e tenete premuto * fino a quando appare una virgola (,).
3. Inserite il numero interno.
4. Toccate **Chiama** per comporre il numero.
5. Toccate per terminare la chiamata.

Ricerca intelligente dei contatti

Quando inserite i primi numeri, o lettere, di un contatto la ricerca intelligente cerca tra i contatti e le chiamate recenti e vi mostra un insieme di possibili corrispondenze. Potete controllare che il contatto desiderato sia effettivamente presente nelle possibili corrispondenze e effettuare la chiamata rapidamente.

1. Avviate l'app Telefono e inserite il numero o il nome del contatto.
2. Dall'elenco delle possibili corrispondenze toccate il contatto che volete chiamare. Se il contatto non è presente nell'elenco inserite il numero completo del contatto.
3. Toccate **Chiama** per comporre il numero.

NOTA: I nomi dei pulsanti potrebbero variare a seconda delle impostazioni configurate per le vostre schede SIM. Per maggiori dettagli consultate la sezione **Funzione dual SIM**.

Fare una chiamata usando l'app Persone

Usate l'app Persone per fare una chiamata ad un numero presente nei contatti.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate il nome del contatto che volete chiamare.
3. Se avete due schede SIM installate toccate la scheda SIM con la quale volete effettuare la chiamata.
4. Toccate per terminare la chiamata.

NOTA: Per visualizzare i contatti di tutti gli account toccate **Contatti da visualizzare** quindi selezionate gli account desiderati.

Chiamare i contatti preferiti

Se aggiungete un contatto all'elenco Preferiti potrete chiamarlo rapidamente dall'app Telefono.

1. Avviate l'app Persone.
2. Toccate > **Preferiti** per visualizzare l'elenco dei Preferiti, quindi toccate il contatto preferito che volete chiamare.
3. Toccate per terminare la chiamata.

Ricevere chiamate

Lo schermo touch del vostro ASUS Phone si accende quando c'è una chiamata in arrivo. La visualizzazione di una chiamata in arrivo varia a seconda dello stato del vostro ASUS Phone.

Rispondere alle chiamate

Ci sono due modi per rispondere a una chiamata, a seconda dello stato del vostro ASUS Phone:

- Se il vostro dispositivo è attivo toccate **Rispondi** per ricevere la chiamata o **Rifiuta** in caso contrario.
- Se il dispositivo è bloccato trascinate l'icona a per rispondere o verso per rifiutare la chiamata.

Gestire il registro chiamate

Dal registro chiamate potete richiamare le chiamate perse, salvare le chiamate nel vostro elenco di contatti, o richiamare i numeri che avete chiamato di recente.

Salvare una chiamata su Persone

Potete aggiungere ai contatti una chiamata, o un numero, dal registro chiamate.

1. Nell'app Telefono toccate per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate > a fianco del numero che volete aggiungere al vostro elenco dei contatti.
3. Toccate a fianco del numero.
4. Toccate **Crea nuovo contatto** per aggiungere un nuovo elemento all'elenco dei contatti.

   Toccate **Aggiungi a contatto esistente**, selezionate un contatto quindi toccate se volete sostituire il numero del contatto con questo nuovo numero.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Per ricomporre l'ultimo numero chiamato:

1. Nell'app Telefono toccate per visualizzare il registro chiamate.
2. Toccate **Chiama** per visualizzare l'ultimo numero chiamato, toccate nuovamente **Chiama** per comporre il numero.
3. Toccate per terminare la chiamata.

Altre opzioni per le chiamate

Durante una chiamata toccate e selezionate una delle possibili opzioni disponibili per una chiamata in corso.

Microfono
Attiva/disattiva il microfono per la chiamata in corso. Quando il microfono non è attivo potete ascoltare il vostro interlocutore ma questi non potrà sentirvi.

Vivavoce
Attiva/disattiva il vivavoce.

Chiamata in attesa
Mette in attesa una chiamata attiva.

Audioconferenza
Questa opzione permette di aggiungere un contatto alla chiamata in corso (se avete sottoscritto il servizio di audioconferenza con il vostro fornitore di servizi mobili).

NOTE:

- Il numero di partecipanti all'audioconferenza dipende dal vostro piano telefonico. Prima di utilizzare questo servizio roaming chiedete informazioni al vostro operatore.
- Per maggiori informazioni in merito all'audioconferenza consultate la sezione **Gestione di chiamate multiple**.

Registra
Registra una chiamata in corso.

IMPORTANTE! Prima di registrare una chiamata è necessario chiedere il permesso al vostro interlocutore.

NOTA: Per maggiori dettagli consultate la sezione **Registrare una chiamata**.

Gestione di chiamate multiple

Il vostro ASUS Phone fornisce la comodità di fare o ricevere due chiamate.

Rispondere ad una seconda chiamata

Durante una chiamata con l'ASUS Phone potreste udire un beep, questo indica che c'è una seconda chiamata in arrivo. Toccate **Rispondi** sullo schermo touch per ricevere una chiamata durante un'altra chiamata.

Registrare una chiamata

Il vostro ASUS Phone vi permette di registrare una chiamata per un utilizzo futuro.

1. Chiamate un contatto o componete un numero.
2. Toccate per registrare la chiamata.

IMPORTANTE! Prima di registrare la chiamata assicuratevi di aver chiesto il permesso alla persona con la quale state parlando.



3. Per fermare la registrazione toccate . Questa icona appare nella barra di notifiche di sistema.
4. Trascinate verso il basso dalla parte alta dello schermo quindi toccate la notifica **Registrazione chiamata salvata** per visualizzare la conversazione registrata.



Gestione dei contatti

Organizzate i vostri contatti e restate in contatto con loro tramite chiamate, messaggi SMS, email o social network. Raggruppate i contatti come Preferiti per trovarli più velocemente.

Potete sincronizzare i vostri contatti con i vostri account email o social network, collegare le informazioni tra di loro per un accesso rapido o filtrare i contatti che preferite.

Per avviare l'app Persone scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **Persone.**

Impostazioni dei contatti

Selezionate il modo in cui volete visualizzare i contatti nelle impostazioni dei contatti. Le opzioni di visualizzazione includono la possibilità di visualizzare solamente i contatti con un numero di telefono, ordinare per nome/cognome o visualizzare prima il nome o il cognome per ciascun contatto. Per configurare le impostazioni dei contatti toccate ⋮ **> Impostazioni** nell'app Persone.

Configurazione del profilo

Personalizzate il vostro ASUS Phone configurando il vostro profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate **IO**.
2. Inserite le vostre informazioni come il numero di casa o di cellulare. Per aggiungere altre informazioni toccate **Aggiungi un altro campo**.
3. Quando avete finito toccate ✓.

Aggiungere contatti

Aggiungete contatti al vostro dispositivo e inserite informazioni importanti come un numero di telefono, un indirizzo email, eventi speciali per i VIP e molto altro.

1. Avviate l'app Persone quindi toccate +.
2. Selezionate **Dispositivo**.

   NOTE:
   - Potete anche salvare i contatti sulla scheda SIM o su un account email.
   - Se non avete un account email toccate **AGGIUNGI NUOVO ACCOUNT** e createne uno.
3. Inserite le informazioni necessarie come il numero di telefono di casa o il cellulare, l'indirizzo email o il gruppo nel quale volete includere il contatto
4. Dopo aver inserito le informazioni se volete inserire altri numeri o indirizzi email toccate **Aggiungi nuovo**.
5. Se volete aggiungere altre informazioni al contatto toccate **Aggiungi un altro campo**.
6. Quando avete finito toccate ✓.

Aggiungere un interno al un numero di un contatto

Potete aggiungere un interno ad un contatto in modo da saltare la voce guida quando fate una chiamata.

1. Nella schermata delle informazioni del contatto inserite il numero principale e il numero interno in uno dei seguenti modi:
    - Inserite una virgola (,) dopo il numero principale quindi inserite il numero interno. Ci sarà una piccola pausa oltre alla quale il numero interno verrà composto automaticamente. Per allungare la pausa toccate **Pausa** o inserite un'altra virgola.
    - Inserite un punto e virgola (;) dopo il numero principale quindi inserite il numero interno. Quando componente il numero del contatto vi verrà richiesto di confermare il numero interno. Toccate **Sì** al messaggio di conferma.
2. Quando avete finito toccate ✓.

Personalizzare il profilo dei contatti

Modificate le informazioni dei contatti, aggiungete una foto, impostate una suoneria o scattate una foto da usare per un profilo.

1. Avviate l'app Persone quindi selezionate il contatto che volete modificare o personalizzare.
2. Apportate le modifiche nella pagina del contatto.



Importare i contatti

Importate i vostri contatti, e i rispettivi dati, da una sorgente al vostro ASUS Phone, sul vostro account email o su una scheda SIM.

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Persone** quindi toccate > **Gestisci cont**.
2. Toccate **Importa/esporta** quindi selezionate una tra le opzioni di importazione:
    a. Importa da scheda SIM 1/Importa da scheda SIM 2
    b. Importa da archivio
3. Selezionate una tra le opzioni disponibili per salvare i contatti
    a. Dispositivo
    b. SIM1/SIM2
4. Selezionate i contatti che volete importare quindi, quando avete finito, toccate ✓.

Esportare i contatti

Esportate i vostri contatti su uno qualsiasi degli account di archiviazione del vostro ASUS Phone.

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Persone** quindi toccate > **Gestisci cont**.
2. Toccate **Importa/esporta** quindi selezionate una tra le opzioni di esportazione:
    a. Esporta su scheda SIM 1/Esporta su scheda SIM 2
    b. Esporta in archivio
3. Selezionate la sorgente dalla quale volete esportare i vostri contatti:
    a. Tutti i contatti
    b. Dispositivo
    c. SIM1/SIM2
4. Selezionate i contatti che volete esportare.
5. Quando avete finito toccate ✓.

Gestire l'elenco dei numeri bloccati

Bloccare contatti o numeri

Create il vostro elenco di contatti o numeri bloccati per evitare di ricevere chiamate o messaggi non desiderati. Le vostre chiamate e i messaggi bloccati verranno salvati nell'archivio.

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Persone** quindi toccate > **Gestisci cont** > **Lista nera**.
2. Toccate +, quindi eseguite una delle seguenti operazioni:
   - Per bloccare un contatto toccate **Scegli dai contatti** quindi selezionate dall'elenco il contatto che volete bloccare.
   - Per bloccare un numero dal registro delle chiamare recenti toccate **Scegli da registro chiamate recenti** quindi selezionate dall'elenco il contatto che volete bloccare.
   - Per bloccare un numero toccate **Inserisci un numero** quindi inserite il numero che volete bloccare.
   - Per bloccare un numero SIP toccate **Inserisci un numero SIP** quindi inserite il numero che volete bloccare.
3. Quando avete finito toccate ✓.

Sblocco di numeri o contatti

Potreste aver bisogno di rimuovere un numero, o un contatto, dall'elenco in modo da poter ricevere nuovamente chiamate o messaggi da quel numero o contatto.

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Persone** quindi toccate > **Gestisci cont** > **Lista nera**.
2. Toccate e tenete premuto sul contatto, o il numero, che volete sbloccare quindi toccate **Rimuovi da elenco bloccati** e poi **OK.**

Accesso ai social network dai contatti

Integrando gli account dei social network dei vostri contatti potrete visualizzare più facilmente i loro profili, le novità e i feed. Restate aggiornati in tempo reale con le attività dei vostri amici.

IMPORTANTE! Prima di poter integrare gli account dei social network dei vostri contatti dovete accedere al vostro account social network e sincronizzarne le impostazioni.

Sincronizzazione con il vostro account social network

Sincronizzate il vostro account social network per aggiungere gli account social network dei vostri contatti al vostro ASUS Phone.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Nella schermata **Impostazioni** toccate il vostro account social network nella sezione **Account**.
3. Spostate il cursore di **Persone** su **ON** per sincronizzare gli account social dei vostri contatti.
4. Avviate l'app Persone per visualizzare l'elenco dei vostri contatti.
5. Per visualizzare solo i contatti con un account social network toccate **Contatti da visualizzare** quindi togliete la spunta a tutte le categorie lasciando selezionata l'opzione social network.
6. Quando avete finito toccate .

Inviare messaggi e altro

Google Messenger

Google Messenger è un'app piacevole e intuitiva che vi permette di inviare messaggi SMS/MMS così come messaggi di gruppo o messaggi audio. Ai vostri messaggi potete aggiungere emoji o stickers, condividere la vostra posizione, archiviare i messaggi e bloccare facilmente gli utenti indesiderati. Potete anche scattare foto o registrare video e condividerli facilmente.

Inviare messaggi

1. Nella schermata Home toccate .
2. Toccate +, quindi selezionate il contatto al quale volete inviare il messaggio.
3. A questo punto potete scrivere il messaggio.
4. Quando avete finito toccate la freccia per inviare il messaggio.

Rispondere ai messaggi

1. Toccate la notifica del messaggio che compare sulla schermata Home o sulla schermata Blocco.
2. Scrivete la vostra risposta.
3. Quando avete finito selezionate la SIM dalla quale volete inviare il messaggio.

Gioco e divertimento

5

Utilizzo degli auricolari

Utilizzando gli auricolari potete sperimentate la libertà di fare altre cose quando state chiamando o quando state ascoltando la vostra musica preferita.

Collegamento del jack audio

Inserite il jack da 3.5mm nella porta audio del vostro dispositivo.



AVVERTIMENTO!

- Non inserite altri oggetti nella porta jack.
- Non inserite un cavo nel quale scorre corrente all'interno della porta jack.
- L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi può danneggiare il vostro udito.

NOTE:

- Raccomandiamo vivamente di utilizzare solo auricolari compatibili, o gli auricolari in dotazione, con questo dispositivo.
- Se scollegate il jack dalla porta jack la musica in riproduzione verrà automaticamente messa in pausa.
- Se scollegate il jack dalla porta jack quando visualizzate un video questo verrà messo in pausa.

Google Play Musica

Con Google Play Musica potete ascoltare la vostra musica preferita, creare una playlist o ascoltare la radio. Potete anche memorizzare fino a 50,000 file musicali sul cloud, gratuitamente. Potete anche iscrivervi a Google Play Musica per un accesso illimitato e senza pubblicità a milioni di file musicali che potete aggiungere alla vostra libreria musicale.

Configurazione di Google Play Musica

Eseguite l'accesso al vostro account Google per poter utilizzare Google Play Musica. Una volta eseguito l'accesso al vostro account Google tutti i file musicali memorizzati sul vostro ASUS Phone, compresi quelli acquistati da Google Play, verranno aggiunti alla vostra libreria.

Per configurare Google Play Musica:

1. Nella schermata Home toccate **Google** > **Google Play Musica**.
2. Toccate ☰ quindi toccate **Impostazioni** > **Tocca per scegliere l'account**.
3. Inserite il vostro account quindi toccate **AGGIUNGI ACCOUNT**.
4. Seguite le istruzioni per accedere correttamente al vostro account.

NOTE:

- Il servizio Google Play Musica è disponibile solamente in alcuni paesi.
- Per maggiori informazioni sull'utilizzo di Google Play Musica visitate il sito https://support.google.com.

I vostri momenti preziosi

6

Catturare i momenti

Avviare l'app Fotocamera

Scattate foto e registrate video usando l'app Fotocamera del vostro ASUS Phone. Per avviare l'app Fotocamera potete fare in uno dei seguenti modi.

Dalla schermata Blocco

Spostate verso una qualsiasi direzione per avviare Fotocamera.

Dalla schermata Home

Toccate .

Usando il tasto volume

Quando il vostro ASUS Phone è in sospensione premete due volte il tasto volume per uscire dalla sospensione e avviare l'app Fotocamera

Schermata principale di Fotocamera

La fotocamera del vostro ASUS Phone è dotata della funzione auto-scene detection e di uno stabilizzatore automatico dell'immagine. Inoltre dispone di una funzione di stabilizzazione del video che permette di evitare tremolii durante la registrazione di un video.

Toccate le icone per iniziare ad usare la fotocamera ed esplorare le funzioni per foto e video del vostro ASUS Phone.



Geolocalizzazione

Per abilitare la funzione di tag della posizione fate riferimento ai seguenti passaggi:

1. Attivate l'accesso alla posizione in **Impostazioni** > **Geolocalizzazione**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps.
3. Nella schermata principale di Fotocamera toccate > **Altro** e attivate la **Geolocalizzazione** prima di scattare la foto.

Impostazioni avanzate Fotocamera

Tramite le impostazioni avanzate potrete sperimentare nuovi modi per scattare foto o acquisire video usando le funzioni speciali della fotocamera del vostro ASUS Phone.

IMPORTANTE! Applicate le impostazioni prima di scattare la foto. Le funzioni disponibili possono variare in base al modello.

Ritocco fotografico

Divertitevi mentre scattate foto alla vostra famiglia o ai vostri amici usando la funzione Ritocco fotografico del vostro ASUS Phone. Se attivata questa funzione consente di effettuare miglioramenti estetici in diretta sul volto del soggetto prima di premere il pulsante di scatto.

Catturare foto con Ritocco fotografico

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Ritocco fotografico**.
2. Toccate per regolare le impostazioni di Ritocco fotografico da applicare alla foto.
3. Toccate per avviare la cattura della foto.

NOTA: Spostate verso il centro dello schermo per attivare un conto alla rovescia.

Applicare Ritocco fotografico alle foto

1. Toccate l'anteprima per selezionare la foto.
2. Toccate la foto quindi toccate per selezionare la funzione di Ritocco fotografico desiderata quindi toccate per salvare la foto.

Animazione GIF

Tramite questa funzione potete creare immagini GIF (Graphics Interchange Format) direttamente dalla fotocamera del vostro ASUS Phone.

Cattura di una GIF animata

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Animazione GIF**.
2. Premete a lungo il pulsante di scatto per catturare immagini in sequenza per un'animazione GIF.
3. Apportate le modifiche desiderate alle impostazioni di Animazione GIF.
4. Toccate ✓ quando avete finito.

Panorama

Tramite la funzione Panorama potete catturare immagini da angolazioni diverse. Le immagini catturate da una prospettiva grandangolare vengono unite automaticamente utilizzando questa funzione.

Cattura di foto panoramiche

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Panorama**.
2. Toccate il pulsante di scatto quindi fate una panoramica con il vostro ASUS Phone in orizzontale (sinistra o destra) o in verticale (verso l'alto o verso il basso) per catturare lo scenario.

   NOTA: Durante lo spostamento dell'ASUS Phone apparirà una sequenza di miniature nella parte bassa dello schermo.

3. Toccate quando avete finito.

Rallentatore

La funzione rallentatore del vostro ASUS Phone permette di catturare immagini fisse per una riproduzione automatica al rallentatore. A tutti gli effetti gli eventi sembreranno muoversi come in avanzamento veloce anche se effettivamente verificati e registrati tra lunghi intervalli.

Registrazione di video al Rallentatore

1. Nella schermata principale di Fotocamera scorrete verso destra e toccate **Rallentatore**.
2. Toccate per selezionare l'intervallo di tempo.
3. Toccate il pulsante di scatto per registrare un video con Rallentatore.

Introduzione a Galleria

Visualizzate le immagini e i video sul vostro ASUS Phone tramite l'app Galleria.

Questa app vi permette, inoltre, di modificare, condividere o eliminare immagini e video salvati sul vostro ASUS Phone. Dalla Galleria potete visualizzare le immagini tramite presentazione o toccare un'immagine, o un video, per visualizzarne il contenuto.

Per avviare Galleria scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Galleria**.

Visualizzare file da un social network o da archiviazione cloud

Come impostazione standard l'app Galleria mostra tutti i file del vostro ASUS Phone in base alla cartella di ogni album.

Per visualizzare i file presenti in un percorso diverso del vostro ASUS Phone:

1. Toccate un percorso per visualizzare i file presenti al suo interno.



NOTE:

- Potete scaricare immagini sul vostro ASUS Phone da archiviazione cloud e usarle come sfondo o come immagine per un particolare contatto.
- Per maggiori dettagli su come aggiungere un'immagine ad un contatto consultate la sezione **Personalizzare il profilo dei contatti**.
- Per i dettagli su come usare foto o immagini come sfondo consultate la sezione **Sfondi**.

IMPORTANTE! Per visualizzare foto e video eventualmente presenti in **ASUS HomeCloud** e **Foto su cloud** è necessaria una connessione ad Internet.

Visualizzare la posizione delle foto

Abilitate i servizi di geolocalizzazione del vostro ASUS Phone per allegare le informazioni alle vostre foto. La posizione comprende l'area nella quale le foto vengono scattate così come la posizione sulla mappa da usare con Google Maps o Baidu (solo per la Cina).

Per visualizzare i dettagli di una foto:

1. Attivate l'accesso alla posizione in **Impostazioni** > **Geolocalizzazione**.
2. Assicuratevi di aver condiviso la vostra posizione su Google Maps o Baidu.
3. Avviate l'app Galleria quindi selezionate le foto delle quali volete visualizzare i dettagli.
4. Toccate la foto quindi toccate .



Toccate per sapere dove è stata scattata la foto

Condividere file da Galleria

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete condividere.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate .
3. Toccate i file che volete condividere. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate quindi selezionate dall'elenco il servizio con il quale volete condividere le immagini.

Eliminare file da Galleria

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete eliminare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate per attivare la selezione dei file.
3. Toccate i file che volete eliminare. Un segno di spunta appare sulle immagini che avete selezionato.
4. Toccate .

Modificare le immagini

Galleria dispone inoltre dei suoi strumenti per la modifica delle immagini. Potete usare questi strumenti per migliorare le immagini salvate sul vostro ASUS Phone.

1. Dalla schermata di Galleria toccate la cartella contenente i file che volete modificare.
2. Dopo aver aperto la cartella toccate l'immagine che volete modificare.
3. Una volta aperta l'immagine toccatela di nuovo per accedere agli strumenti.
4. Toccate per aprire la barra degli strumenti di modifica.
5. Toccate una delle icone sulla barra di modifica per applicare le modifiche all'immagine.

Restate connessi

7

Rete mobile

Quando non avete una rete Wi-Fi a disposizione potete connettervi ad una rete mobile per accedere a Internet.

Abilitare la rete mobile

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Toccate **Utilizzo dati**.
3. Spostate il cursore di **Rete dati** su **ON** e configurate le altre impostazioni della rete cellulare, se necessario.

NOTE:
- Se eseguite l'accesso a Internet dalla rete mobile potreste andare incontro costi aggiuntivi, a seconda del vostro operatore.
- Per maggiori informazioni in merito alle tariffe e alle impostazioni contattate il vostro operatore.

Wi-Fi

La tecnologia Wi-Fi dell'ASUS Phone vi permette di collegarvi al mondo senza fili. Aggiornate i vostri profili sui social network, navigate in Internet o scambiate dati e messaggi in modalità wireless con il vostro ASUS Phone.

Abilitare la connessione Wi-Fi

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate > **Wi-Fi**.
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso destra per attivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: L'attivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide** per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

Connessione ad una rete Wi-Fi

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Wi-Fi** per visualizzare tutte le reti Wi-Fi rilevate.
2. Toccate una rete per connettervi ad essa. Nel caso di una rete protetta potrebbe essere necessario inserire una password, o ulteriori credenziali, prima di poter stabilire la connessione.

NOTE:
- Il vostro ASUS Phone si connette automaticamente alle reti alle quali si è già connesso in precedenza.
- Quando non la usate spegnete l'interfaccia Wi-Fi per risparmiare la batteria.

Disattivare l'interfaccia Wi-Fi

Per disattivare l'interfaccia Wi-Fi:

1. Avviate la schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate > **Wi-Fi**.
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
2. Spostate il cursore Wi-Fi verso sinistra per disattivare l'interfaccia Wi-Fi.

NOTA: La disattivazione dell'interfaccia Wi-Fi è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide** per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

Bluetooth

Usate la funzione Bluetooth del vostro ASUS Phone per inviare e ricevere file o trasmettere contenuti multimediali ad altri dispositivi mobili presenti nelle vicinanze. Grazie alla tecnologia Bluetooth potete condividere i vostri file multimediali con i dispositivi mobili dei vostri amici, inviare dati per la stampa ad una stampante Bluetooth o riprodurre musica servendovi di altoparlanti Bluetooth.

Abilitare il Bluetooth®

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate > **Bluetooth.**
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Spostate il cursore Bluetooth verso destra per attivare il Bluetooth.

NOTA: L'attivazione del Bluetooth è possibile anche dalla schermata Impostazioni rapide. Fate riferimento alla sezione **Impostazioni rapide** per maggiori informazioni su Impostazioni rapide.

Accoppiare il vostro ASUS Phone ad un dispositivo Bluetooth®

Prima di poter usare la funzione Bluetooth del vostro ASUS Phone è necessario accoppiarlo ad un dispositivo Bluetooth. L'ASUS Phone ricorda automaticamente gli accoppiamenti con altri dispositivi Bluetooth.

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi disponibili.

   IMPORTANTE!
   - Se il dispositivo al quale volete associarvi non è nell'elenco assicuratevi che questo abbia abilitato il Bluetooth e che sia visibile.
   - Fate riferimento al manuale del vostro dispositivo per sapere come attivare il Bluetooth e renderlo visibile.

2. Toccate > **Aggiorna** per cercare altri dispositivi Bluetooth.
3. Dalla lista dei dispositivi Bluetooth disponibili selezionate il dispositivo da accoppiare.
4. Assicuratevi che su entrambi i dispositivi venga visualizzata la stessa passkey quindi toccate **ACCOPPIA**.

   NOTA: Quando non la usate spegnete l'interfaccia Bluetooth per risparmiare la batteria.

Disaccoppiare il vostro ASUS Phone da un dispositivo Bluetooth®

1. Nella schermata Impostazioni toccate **Bluetooth** per visualizzare i dispositivi accoppiati.
2. Nell'elenco dei dispositivi accoppiati toccate a fianco del dispositivo Bluetooth che volete disaccoppiare, quindi toccate **Elimina**.

Tethering/hotspot portatile

Quando il servizio Wi-Fi non è disponibile potete usare il vostro ASUS Phone come modem o come hotspot Wi-Fi portatile per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi mobili.

IMPORTANTE! La maggior parte degli operatori richiede un piano dati per permettervi di utilizzare la funzione tethering. Contattate il vostro operatore per maggiori informazioni sulla disponibilità di questa funzione con il vostro piano telefonico.

NOTE:

- L'accesso a Internet tramite tethering potrebbe essere più lento rispetto ad un accesso standard via Wi-Fi o via connessione mobile.
- Un numero limitato di dispositivi può accedere al vostro ASUS Phone per ottenere connessione a Internet.
- Quando non la usate disattivate la funzione tethering per risparmiare la batteria.

Hotspot Wi-Fi

Trasformate il vostro ASUS Phone in un hotspot Wi-Fi per condividere la connessione ad Internet con altri dispositivi.

1. Entrate nella schermata Impostazioni in uno dei seguenti modi:
   - Avviate Impostazioni rapide quindi toccate .
   - Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Toccate **Altro** > **Tethering/hotspot portatile** spostate verso destra il cursore di **Hotspot Wi-Fi portatile** quindi toccate **Tocca per configurare**.
3. Assegnate un nome rete (SSID) e una password robusta da 8 caratteri per il vostro hotspot Wi-Fi. Quando avete finito toccate **Salva**.



4. Connettete altri dispositivi all'hotspot del vostro ASUS Phone allo stesso modo con il quale vi connettete ad una rete Wi-Fi.

Tethering Bluetooth

Abilitate il Bluetooth del vostro ASUS Phone e usatelo come modem per fornire accesso a Internet ad altri dispositivi mobili compatibili Bluetooth come un laptop o un tablet.

1. Abilitate il Bluetooth sul vostro ASUS Phone e sull'altro dispositivo.
2. Accoppiate i dispositivi.

> **NOTA:** Per maggiori dettagli consultate la sezione **Accoppiare il vostro ASUS Phone ad un dispositivo Bluetooth®**.

3. Dalla schermata di Impostazioni toccate **Altro** > **Tethering/hotspot portatile** quindi spostate il cursore di **Tethering Bluetooth** su **ON**. Potete ora navigare su Internet o accedere a servizi Internet dal vostro ASUS Phone.



Viaggi e mappe

8

Meteo

Ottenete aggiornamenti in tempo reale direttamente sul vostro ASUS Phone grazie all'app Meteo. Usando l'app Meteo potrete anche ottenere informazioni meteorologiche di altre parti del mondo.

Avviare l'app Meteo

Dalla schermata Home potete avviare l'app Meteo in uno dei seguenti modi:

- Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **ASUS** > **Meteo**.
- Dalla schermata Home del vostro ASUS Phone toccate l'icona di Meteo.

Schermata principale di Meteo

Impostate la vostra posizione corrente per ottenere aggiornamenti meteo per il luogo in cui vi trovate o per altre parti del mondo.

Toccate per cercare e aggiungere una città

Toccate per aggiornare le informazioni meteo della città attuale, modificare l'elenco delle città o le impostazioni dell'applicazione

Trascinate verso l'alto per vedere altre informazioni meteo
Scorrete verso sinistra o verso desta per visualizzare le informazioni meteo delle altre città presenti nel vostro elenco

Orologio

Personalizzate le impostazioni sul fuso orario per il vostro ASUS Phone, impostate una sveglia e usate il vostro ASUS Phone come cronometro grazie all'app Orologio.

Avviare Orologio

Avviate l'app Orologio in uno dei seguenti modi:

- Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Orologio**.
- Dalla schermata Home del vostro ASUS Phone toccate l'orologio digitale.



Sveglia

Toccate per accedere alla sveglia del vostro ASUS Phone.



Toccate per eliminare tute le sveglie che avete impostato in precedenza

Toccate per accedere alle impostazioni della sveglia

Toccate per impostare una nuova sveglia

Orologio mondiale

Toccate per accedere all'orologio mondiale del vostro ASUS Phone.



Toccate per passare tra previsioni meteo e orologio mondiale

Toccate per impostare la Modalità Notte

Toccate qui per modificare le città presenti sul vostro orologio mondiale

Toccate per accedere alle impostazioni dell'app Orologio

Toccate per aggiungere una città all'orologio.

Cronometro

Toccate per usare il vostro ASUS Phone come cronometro.



Toccate questo pulsante per far partire il cronometro

Timer

Potete impostare diverse opzioni per il timer del vostro ASUS Phone. Per fare questo procedete come spiegato di seguito:

Impostare il timer

1. Toccate per accedere alla funzione timer del vostro ASUS Phone.

Zen ovunque

9

Strumenti Zen speciali

Calcolatrice

Potete avviare Calcolatrice facilmente. Quando aprite il pannello delle Impostazioni rapide trovate Calcolatrice all'inizio dell'elenco. Toccatela per procedere con i vostri calcoli.



Schermata di Calcolatrice

Registratore audio

Registrate file audio tramite l'ASUS Phone usando l'app Registratore audio.

Avviare Registratore suoni

Per avviare Registratore audio scorrete verso l'alto nella schermata Home quindi toccate **ASUS** > **Registratore audio**.



Mettere in pausa una registrazione

Quando una registrazione è in pausa potete scegliere di riprenderla, eliminarla o salvarla.

Elenco registrazioni

Nell'elenco delle registrazioni potete riprodurre, rinominare, condividere o eliminare una registrazione salvata.

Per visualizzare il vostro elenco di registrazioni toccate nella schermata principale di Registratore suoni.



ASUS Gestione Mobile

ASUS Gestione Mobile fornisce un'interfaccia integrata per diverse app progettata per ottimizzare le prestazioni del dispositivo, gestire la carica residua della batteria, lo spazio di archiviazione e le notifiche di sistema.

Per avviare l'app ASUS Gestione Mobile scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Gestione Mobile**.



PowerMaster

Grazie ad una suite di tecnologie intelligenti per la gestione dell'energia PowerMaster permette di ottimizzare al massimo le prestazioni del vostro dispositivo, fornisce un'interfaccia integrata di funzioni e impostazioni per l'ottimizzazione energetica e offre una protezione estesa per sistema, batteria, adattatore e funzione di ricarica.

Avviate PowerMaster nel modo seguente:

- Dalla schermata Home del vostro ASUS Phone toccate **PowerMaster**.



Toccate una delle seguenti funzioni:

- **Durata 2x** : Prolunga fino a due volte la durata della batteria del vostro ASUS Phone.
- **Inverti carica**: Permette di usare il vostro ASUS Phone per caricare altri dispositivi mobili.
- **Cerca**: Cerca ottimizzazioni per risparmiare energia.
- **Gestione di avvio automatico**: Permette di avviare l'app Gestione avvio automatico.
- **Modalità batteria**: Permette di selezionare la modalità batteria e personalizzare le impostazioni di risparmio dell'energia a seconda delle vostre esigenze.
- **Potenzia**: Chiude processi non utilizzati ma attivi in background per recuperare memoria di sistema e prolungare la durata della batteria.
- **Tecnologia di ottimizzazione**: Fornisce protezione estesa per sistema, batteria, adattatore e funzione di ricarica.
- **Opzioni di risparmio batteria**: Permette di disabilitare alcune funzioni o chiudere app non necessarie per risparmiare energia.
- **Utilizzo batteria**: Permette di visualizzare l'utilizzo della batteria.

Restate Zen

10

Mantenere il dispositivo aggiornato

Mantenete il vostro ASUS Phone nel ciclo degli aggiornamenti per sistema Android, app e funzionalità.

Aggiornare il sistema

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**.
3. Toccate **Aggiornamento del sistema** quindi toccate **Controlla aggiornamenti**.

> **NOTA:** Nella schermata Aggiornamento del sistema potete conoscere il giorno in cui avete controllato gli aggiornamenti per l'ultima volta.

Archiviazione

Potete salvare dati, app e file sul vostro ASUS Phone (memoria interna), su un dispositivo esterno o su un servizio di archiviazione online. Per trasferire file su un servizio online è necessaria una connessione ad Internet. Usate il cavo USB in dotazione per trasferire file tra l'ASUS Phone e un computer.

Backup e ripristino

Eseguite un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni sui server Google usando il vostro ASUS Phone.

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Backup e ripristino**.
2. Nella schermata di Backup e ripristino trovate le seguenti opzioni:
   - **Backup dei miei dati:** Questa funzione, se abilitata, permette di eseguire un backup di dati, password Wi-Fi e altre impostazioni direttamente sui server Google.
   - **Account di backup:** Vi permette di specificare l'account da associare al backup.
   - **Ripristino automatico:** Questa procedura facilita il ripristino del backup di impostazioni e dati quando reinstallate un'app.
   - **Ripristino dati di fabbrica:** Cancella tutti i dati presenti sul telefono.

Mettere in sicurezza l'ASUS Phone

Usate le funzioni di sicurezza dell'ASUS Phone per prevenire chiamate non desiderate o un accesso non autorizzato alle vostre informazioni.

Sblocco dello schermo

Potete scegliere di proteggere lo sblocco dello schermo dell'ASUS Phone in diversi modi.

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni** > **Schermata Blocco**.
2. Toccate **Blocco schermo** quindi selezionate un'opzione per proteggere lo sblocco dello schermo del vostro ASUS Phone.

NOTE:

- Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Opzioni di sblocco dello schermo* di questo manuale.
- Per disattivare le opzioni di sblocco che avete impostato selezionate **Nessuno** nella schermata **Scegli blocco schermo**.

Opzioni di sblocco dello schermo

Scegliete un'opzione tra quelle disponibili.

Scorrimento

Scorrete il dito per sbloccare il vostro ASUS Phone.



PIN

Inserite almeno quattro numeri per impostare un PIN.



IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente il PIN che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Sequenza

Fate scorrere il dito sui punti per creare una sequenza.

IMPORTANTE! Il numero minimo di punti per creare una sequenza è quattro. Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la sequenza che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Password

Inserite almeno quattro caratteri per impostare una password.



IMPORTANTE! Assicuratevi di aver memorizzato perfettamente la password che avete creato per sbloccare il dispositivo.

Configurare le altre opzioni di sicurezza

Oltre allo sblocco dello schermo è possibile configurare queste altre opzioni di sicurezza nella finestra di schermata Blocco

- **Accesso rapido:** Spostate il cursore di Accesso rapido su **ON** per poter avviare le app dalla schermata Blocco.

Conoscere l'identità del vostro ASUS Phone

È bene conoscere l'identità del vostro ASUS Phone, come il numero di serie, l'IMEI (International Mobile Equipment Identity) o il numero del modello.

Questo aspetto è molto importante in quanto, nel caso perdiate il vostro ASUS Phone, o questo vi venga rubato, potete contattare il vostro gestore di telefonia mobile e fornire queste informazioni in modo da bloccare un eventuale uso non autorizzato del dispositivo.

Per visualizzare l'identità del vostro ASUS Phone:

1. Scorrete verso l'alto la schermata Home e toccate **Impostazioni**.
2. Scorrete la schermata delle Impostazioni verso il basso e selezionate **Informazioni su**. Questa schermata mostra lo stato, le informazioni legali, il modello, la versione del sistema operativo così come informazioni hardware e software sul vostro ASUS Phone.
3. Per visualizzare il numero di serie, il numero di telefono e il codice IMEI del vostro ASUS Phone toccate **Stato**.

Appendice

Informazioni sulla sicurezza

ATTENZIONE! Un utilizzo dei comandi, delle regolazioni o delle procedure operative diverso da quello riportato in questo manuale può provocare il rischio di esposizione a radiazioni pericolose.

Cura dell'ASUS Phone

- Usate il vostro ASUS Phone in ambienti la cui temperatura sia compresa tra i 0 °C (32 °F) e i 35 °C (95 °F).

La batteria

AVVERTIMENTO: Se provate a rimuovere la batteria annullerete la garanzia e potreste infortunarvi in modo grave.

Il vostro ASUS Phone è dotato di una batteria ad elevate prestazioni, non rimovibile, ai polimeri di Litio. Attenetevi alle line guida sulla manutenzione per ottimizzare la durata e allungare la vita della vostra batteria.

- Non provate a rimuovere la batteria non rimovibile ai polimeri di Litio, se lo fate la garanzia non sarà più valida.
- Evitate di caricare la batteria in ambienti la cui temperatura sia eccessivamente bassa o alta. La batteria fornisce le prestazioni migliori ad una temperatura compresa tra i +5 °C e i +35 °C.
- Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore.
- Usate solamente batterie ASUS. L'utilizzo di una batteria diversa potrebbe causare lesioni fisiche o danneggiare il dispositivo.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di bagnarla con acqua o altri liquidi.
- Non tentate di aprire la batteria poiché essa contiene sostanze che potrebbero essere pericolose se ingoiate o a contatto con la pelle.
- Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontano da gioielli e altri oggetti metallici.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.
- Non tentate di rimuovere la batteria e di gettarla nei rifiuti domestici. Portatela ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi.
- Non toccate i terminali della batteria.
- Per evitare incendi o bruciature non smontate, piegate, schiacciate o bucate la batteria.

NOTE:

- Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di un altro tipo non compatibile.
- Smaltite le batterie usate attenendovi alle istruzioni fornite dal produttore.

Il caricabatteria

- Usate solamente il caricabatteria fornito con il vostro ASUS Phone.

Attenzione

Il vostro ASUS Phone è un apparecchio di alta qualità. Prima di utilizzarlo leggete attentamente tutte le istruzioni e le indicazioni di avviso sull'adattatore di alimentazione.

- Non usate l'ASUS Phone in ambienti dalle condizioni estreme o dove sono presenti alte temperature o elevati tassi di umidità. Il dispositivo ASUS Phone fornisce le prestazioni migliori in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra i 0 °C (32 °F) e i 35 °C (95 °F).
- Non disassemblate né l'ASUS Phone né nessuno dei suoi accessori. Se una riparazione fosse necessaria portate il dispositivo ad un centro assistenza autorizzato. Un dispositivo disassemblato potrebbe creare un probabile rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non cortocircuitate i terminali della batteria con oggetti metallici.

Comunicazioni

Conformità alla direttiva UE per le apparecchiature radio

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente ASUSTek Computer Inc. dichiara che l'apparecchiatura radio ASUS_X018D è in conformità con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/support/. (Cercare ZB570TL)

Tabella di uscita RF

Oggetto	Potenza massima in uscita per frequenza radio	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	7.72 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2402~2480 MHz)	-0.02 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	16.02 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	14.11 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	12.09 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)	12.04 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	32.81 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	29.66 (dBm)
WCDMA	WCDMA Banda I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	22.62 (dBm)
	WCDMA Banda VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	23.33 (dBm)
LTE	LTE Banda I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.26 (dBm)
	LTE Banda III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	23.29 (dBm)
	LTE Banda V (824~849; 869~894 MHz)	23.6 (dBm)
	LTE Banda VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	23.36 (dBm)
	LTE Banda VIII (880~915; 925~960 MHz)	23.36 (dBm)
	LTE Banda XX (832~862; 791~821 MHz)	23.24 (dBm)
	LTE Banda XL (2300~2400; 2300~2400 MHz)	23.61 (dBm)

NOTA: Questa tabella di uscita RF vale per gli stati membri UE, gli stati EEA, gli stati EFTA e la Turchia. L'intervallo di frequenza e la potenza RF in uscita potrebbe variare per altri paesi non-UE.

Informazioni sull'esposizione a RF

Il prodotto ASUS è stato testato ed è conforme ai limiti SAR stabiliti dall'Unione Europea. Il limite SAR è di 2.0 W/kg nei paesi in cui il limite è calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. I valori massimi SAR per questo dispositivo sono pari a:

- Testa: 0.282 W/Kg
- Corpo: 0.746 W/Kg

Durante il trasporto di questo dispositivo, o se il dispositivo viene indossato a contatto con il corpo, è necessario usare un accessorio approvato come un fondina oppure mantenere una distanza dal corpo di almeno 0.5 cm per garantire la conformità con i requisiti di esposizione RF.

Avviso marchio CE

CE

Utilizzare il GPS (Global Positioning System) sull'ASUS Phone

Per usare il posizionamento GPS sul vostro ASUS Phone:

Assicuratevi che il dispositivo sia connesso a Internet prima di usare Google Maps o una qualsiasi applicazione compatibile GPS.

Assicuratevi di essere all'aperto in occasione del primo utilizzo di un'app compatibile GPS, questo permetterà di ottenere una posizione più accurata.

Se vi trovate all'interno di un veicolo mentre state usando un'app compatibile GPS potreste sperimentare un peggioramento delle prestazioni di posizionamento a causa delle componenti metalliche del veicolo e degli altri dispositivi elettronici.

Prevenzione della perdita dell'udito

Per prevenire possibili danni all'udito non ascoltate suoni a volume troppo alto per lunghi periodi di tempo.

Per la Francia le cuffie o gli auricolari di questo dispositivo sono conformi ai requisiti di pressione sonora specificati negli standard EN 50332-1:2013 e/o EN50332-2:2013, standard richiesti dall'articolo L.5232-1.

Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e le altre componenti elettroniche, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Nome modello ASUS_X018D (ZB570TL)

Produttore:	ASUSTeK Computer Inc.
Indirizzo:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa:	ASUS Computer GmbH
Indirizzo:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY