

Zenfone[™] Max

ZC520TL

Használati útmutató



Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközét vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 5°C (41°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobileszközök használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt átbocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekesszeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el az ASUS telefonhoz készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekesszeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a ASUS telefonhoz készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS telefonhoz készüléket.

ZenTalk Rajongói Fórum

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



Tartalomjegyzék

1 Alapvető tudnivalók

Üdvözljük!	7
Készítse elő az ASUS Phone készüléket!	8
Használatba vétel	16
Az érintőképernyő használata	17

2 Sehol se olyan jó, mint otthon

A Zen Home jellemzői	20
Kezdőképernyő	20
Gyorsbeállítások	22
Rendszerértesítések használata	23
A Kezdőlap testreszabása	24
Alkalmazások és widgetek	24
Háttérképek	25
A kibővített Kezdőlap képernyő	26
Easy Mode	26
Dátum és idő beállítása	28
Csengőhang és értesítési hangok beállítása	28
Ujjlenyomat-érzékelő	29
Az ASUS phone üzembe helyezése	29
Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn	30
Zárolt képernyő	32
A zárt képernyő személyre szabása	32
A gyorsgombok testreszabása	33

3 Work hard, play harder

Chrome	34
A Chrome indítása	34
Oldal megosztása	35
Oldalak megjelölése könyvjelzővel	35
A böngészési előzmények törlése	35
Gmail	36
Google Calendar	37
Események létrehozása	37
Események szerkesztése vagy eltávolítása	37
Emlékeztető létrehozása	38
Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása	38
Do It Later	39
Hívás később	39
Üzenetküldés később	39
Teendők hozzáadása	39
Teendők törlése	40

	Fájlkezelő	40
	A belső tárolóeszköz elérése	40
	A külső adathordozó elérése	40
	Felhő-tárhely elérése	40
	A Felhő	41
	ASUS WebStorage	41
	ZenFone Care	42
4	Kapcsolatban lenni	
	Telefonálás stílusosan	43
	Kettős SIM szolgáltatás	43
	Hívások indítása	45
	Hívások fogadása	48
	A hívásnaplók kezelése	48
	További híváslehetőségek	49
	Egynél több hívás kezelése	50
	Hívások rögzítése	50
	Partnerek kezelése	51
	Profil beállítása	51
	Partnerek hozzáadása	51
	Marking your favorite contacts	52
	Partnerek importálása	52
	Üzenet küldése és egyébek	53
	Google Messenger	53
5	Móka és szórakozás	
	Headset használata	54
	Audió aljzat csatlakoztatása	54
	Google Play Music	55
6	Megismételhetetlen pillanatok	
	Pillanatok rögzítése	56
	A Kamera alkalmazás indítása	56
	A kamera használatba vétele	56
	Speciális kamerafunkciók	60
	A Galéria használata	64
	Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése	64
	A fotó helyének megtekintése	65
	Fájlok megosztása a galériából	66
	Fájlok törlése a galériából	66
	Kép szerkesztése	66
	A MiniMovie használata	68

7 Kapcsolatban maradni

Mobilhálózat	69
A mobilhálózat engedélyezése	69
Wi-Fi	69
Wi-Fi engedélyezése.....	69
Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	70
A Wi-Fi letiltása	70
Bluetooth®	70
A Bluetooth® engedélyezése.....	70
Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel	71
Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel.....	71

8 Utazás és térképek

Időjárás	72
A Időjárás alkalmazás indítása	72
Weather kezdőlap	73
Óra	74
Világóra	74
Ébresztőóra.....	75
Stopperóra	75
Időzítő.....	76

9 ZenLink

A ZenLink ismertetése.....	77
Share Link.....	77

10 Zen mindenhol

Különleges Zen eszközök.....	79
Zseblámpa	79
Számológép.....	80
Quick Memo	81
Az eszköz naprakészen tartása.....	83
A rendszer frissítése.....	83
Tárhely	83
Biztonsági mentés és alaphelyzet	83
Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése	84

Függelékek

Megjegyzések	87
---------------------------	-----------

Alapvető tudnivalók

1

Üdvözljük!

Fedezze fel a ASUS Zen UI 3.0 magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen UI 3.0 egy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS telefonokhoz fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék, amellyel, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Phone készülékével.



Kamera

PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokat élénk és minőségi fotókban és videókban.



Do It Later

Megkaphatja és válaszolhat fontos e-mailjeire, SMS üzeneteire, megtekintheti az érdekes weboldalakot, illetve elvégezheti egyéb fontos feladatait, amikor arra a legmegfelelőbb az idő.



A ZenFone gondozása

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve visszajelzést adhat a felhasználói fórumon.



Megosztási hivatkozás


Gyorsan megoszthat és fogadhat fájlokat, alkalmazásokat vagy médiatartalmat más Android eszközökkel vagy PC-kkel.

MEGJEGYZÉS: Az ASUS Zen UI 3.0 alkalmazások elérhetősége térségenként és ASUS Phone típusonként eltérő. Érintse meg a  elemet a Kezdőlap az ASUS Phone készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Készítse elő az ASUS Phone készüléket!

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



FIGYELEM!

- A hálózati kapcsolattal és akkumulátorral kapcsolatos problémák elkerülése érdekében:
 - NE helyezzen fémes matricát az antenna területe fölé.
 - NE használjon fémből készült védőkeretet/burkolatot az ASUS Phone készüléken.
 - NE takarja le az antenna területét kézzel vagy egyéb tárggyal, amikor a készülék fuunkcióit használja, pl. telefonhívás és a mobil adatkapcsolat használata.
- ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata ajánlott. A nem ASUS-kompatibilis kijelzővédő használata az ASUS Phone érzékelőjének hibás működését idézheti elő.

MEGJEGYZÉS:

- A micro SIM/nano SIM kártyanyílások támogatják a GSM, WCDMA, FDD-LTE, és TDD-LTE hálózati sávok használatát.
- A microSD kártyanyílás microSD és microSDXC kártyák használatát támogatja.

FONTOS!

- Képernyővédő használatát nem ajánljuk, mert zavarhatja a közelségérzékelő működését. Ha képernyővédőt kíván használni, győződjön meg arról, hogy nincs a közelségérzékelő útjában.
- Az eszközt, különösképpen az érintőképernyőjét, mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.

Nano SIM / Micro-SIM-kártya behelyezése

A Nano subscriber identity module (Nano SIM) vagy micro-subscriber identity module (micro SIM) kártya különböző információkat tárol, például az Ön mobiltelefonszámát, partnereit, üzeneteit és olyan egyéb adatokat, amelyekkel hozzáférhet a mobilhálózathoz.


ASUS Phone készülékén két Nano SIM és micro-SIM-kártyanyílás található, amelyek lehetővé teszik, hogy két mobilhálózatot állítson be anélkül, hogy két mobil eszközt kellene magával hordania.

VIGYÁZAT!


- Az eszközt kizárólag mobilszolgáltató által jóváhagyott Nano SIM vagy micro-SIM-kártyával való használatra tervezték.
- Körülvágott SIM-kártya használata nem ajánlott a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyanyílásban.
- Nano SIM vagy micro-SIM-kártya behelyezése előtt kapcsolja ki eszközét.
- A Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyán bekövetkezik.
- Ne helyezzen memóriakártyát a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyanyílásba! Ha véletlenül memóriakártyát helyeztek a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyanyílásba, küldje az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.

Nano SIM / Micro-SIM-kártya behelyezéséhez:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcakiadásához.



3. Illessze be a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát a megfelelő nyílásba.




4. Tolja be a tálcát a bezárásához.

FONTOS! Ha két SIM-kártya van behelyezve a készülékbe, csak az egyik SIM-kártyanyílás támogatja a 4G/3G/2G szolgáltatás használatát. A másik SIM-kártyanyílás kizárólag a 2G szolgáltatás használatát támogatja.

VIGYÁZAT!

- Ne használjon éles eszközöket vagy oldószeret a készüléken az esetleges karcok elkerülése érdekében.
- Az ASUS telefonban kizárólag szabványos Micro SIM vagy Nano SIM-kártya használható.




Nano SIM / Micro-SIM-kártya eltávolítása


VIGYÁZAT: A Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a Nano SIM vagy micro-SIM-kártyán bekövetkezik.

A Nano SIM / Micro-SIM-kártya eltávolításához:


1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcakiadásához.



3. Távolítsa el a Nano SIM- vagy micro SIM-kártyát a foglalatból.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.



Memóriakártya behelyezése

Az ASUS telefonhoz készülék legfeljebb 200 GB kapacitású microSD™ és microSDXC™ memóriakártyák használatát támogatja.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ASUS telefonhoz készülékkel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.

FIGYELEM!


- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy kárért.
- Ne helyezzen Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát a memóriakártya-nyílásba! Ha véletlenül Nano SIM vagy micro-SIM-kártyát helyeztek a memóriakártya-nyílásba, küldje az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.

Memóriakártya behelyezése:


1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcakiadásához.



3. Illessze be a microSD-kártyát a megfelelő nyílásba.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.




Memóriakártya eltávolítása

FIGYELEM!


- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
- Megfelelően vegye ki a memóriakártyát az eszközből a biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához lépjen a **Kezdőlap > Minden alkalmazás > Beállítások > Tárhely > Külső tárolóeszköz leválasztása** elemre.

Memóriakártya eltávolítása:


1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Illessze a mellékelt tálcakiadó tűt a kártyanyíláson lévő lyukba a tálcakiadásához.



3. Távolítsa el a memóriakártyát a foglalatból.



4. Tolja be a tálcát a bezárásához.



Az ASUS telefonhoz feltöltése

Az ASUS telefonhozet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség-adaptert és micro-USB-kábelt használja az ASUS telefonhoz feltöltéséhez. Más típusú tápfeszültség-adapter vagy kábel használata esetén az eszköz megrongálódhat.
- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és micro-USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- A tápfeszültség adapter és a fali aljzat bemeneti feszültségtartománya 100V–240V~. Az eszköz kimeneti feszültsége +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
- Amikor az ASUS telefonhoz készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Hogy takarékoskodjon az elektromos árammal, húzza ki a tápfeszültség adaptert a csatlakozóaljzatból, amikor nem használja.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS telefonhoz tetejére.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ASUS telefonhoz felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a micro-USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábelrel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS telefonhoz, a tápfeszültség-adapter, vagy a micro-USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a micro-USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.

Az ASUS telefonhoz feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a micro USB-csatlakozót az ASUS telefonhoz készülékbe.
3. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



FONTOS!

- Amikor az ASUS Phone készüléket konnektorhoz csatlakoztatva használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Amikor az ASUS Phone készüléket számítógépről tölti fel, ügyeljen arra, hogy a micro USB-kábel a számítógép USB 2.0 / USB 3.0 portjához csatlakozzon.
- Kerülje az ASUS Phone készülék feltöltését olyan környezetben, ahol hőmérséklet meghaladja a 35°C (95°F) értéket.
- Töltse az ASUS telefonhoz készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:

**MEGJEGYZÉSEK:**

- Biztonsági okokból **KIZÁRÓLAG** a tartozékként kapott tápegységet és tápkábelt használja, mivel így megakadályozhatja a készülék meghibásodását, és elkerülheti a személyi sérülés kockázatát.
 - Biztonsági okokból **KIZÁRÓLAG** a tartozékként kapott tápegységet és tápkábelt használja az ASUS Phone töltéséhez.
 - A tápfeszültség adapter és a fali aljzat bemeneti feszültségtartománya 100V–240V~. Az eszköz kimeneti feszültsége +9V=2A, 18W / +5V=2A, 10W.
-

4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS telefonhozról, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉSEK:

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS telefonhoz töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.
-

Az ASUS telefonhoz be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz el nem indul.

Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ASUS telefonhoz, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a nyelv és a beviteli módok kiválasztásához, a mobilhálózat és Wi-Fi beállításához, a fiókok szinkronizálásához és a helyzetmeghatározó szolgáltatások konfigurálásához.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- 5 GB kapacitású, ingyenes, felhő alapú tárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS telefonhoz működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS telefonhoz akkumulátorával.

- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.

Az érintőképernyő használata

Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS telefonhoz készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása vagy elemek kiválasztása

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.
- Például a Fájlkészelő elemeinek kiválasztásához egyszerűen érintse meg.



Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:


- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás vagy minialkalmazás Kezdőlapról való törléséhez érintse meg és tartsa, majd húzza ide: **X Remove (X Eltávolítás)**.



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés


Tegye a következők valamelyikét:

- Csúszassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy képgaléria lapozásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.




Nagyítás

Csúszassa szét a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.



Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem tud nagyítani/kicsinyíteni egyes weboldalakat, mert ezeket kifejezetten úgy tervezték, hogy illeszkedjenek mobilkészítője kijelzőjéhez.


Sehol se olyan jó, mint otthon

2

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.



Húzza el a Kezdőképernyőt balra vagy jobbra a kibővített Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: A Kezdőlaphoz további oldalak hozzáadását illetően lásd: [Kibővített kezdőlap](#).

Az ikonok értelmezése

Ezek az ikonok az állapotsoron láthatók, és tájékoztatják az ASUS telefonhoz aktuális állapotáról.


	Mobilhálózat A mobilhálózat jelerősségét jeleníti meg.
	SIM-kártya 1 Azt mutatja, hogy micro-SIM-kártyát helyeztek az micro-SIM-kártyanyílásba 1.
	SIM-kártya 2 Azt mutatja, hogy Nano SIM-kártyát helyeztek a Nano SIM-kártyanyílásba 2. MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártya ikon zöld színben látható, ez azt jelenti, hogy előnyben részesített hálózatként van beállítva.
	Üzenetek Azt mutatja, hogy olvasatlan üzenete van.
	Wi-Fi Ez az ikon a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja.
	Bluetooth Azt jelzi, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
	Automatikus szinkronizálás Azt jelzi, hogy az automatikus szinkronizálás be van kapcsolva.
	Akkumulátor élettartam Ez az ikon az ASUS telefonhoz akkumulátorának állapotát mutatja.
	MicroSD card Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhozbe microSD-kártyát helyeztek.
	Képernyőképek Ez az ikon mutatja, hogy képernyőképeket készített az ASUS telefonhozról.
	Repülőgép üzemmód Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhoz repülőgép módban van.
	Wi-Fi Hotspot Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhoz Wi-Fi hotspotja engedélyezett.
	Néma mód Ez az ikon mutatja, hogy a Néma üzemmód engedélyezett.
	Rezgés mód Azt mutatja, hogy a Rezgés mód engedélyezett.
	Letöltés állapota Ez az ikon egy alkalmazás vagy fájl letöltésének állapotát mutatja.

Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS telefonhoz egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.

A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi. A zöld gombok különálló segédprogramoknak felelnek meg, amelyeket a Gyorsbeállítások értesítési panelen gyorsan elérhet.



Gombok hozzáadása vagy eltávolítása

Gombok hozzáadása az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy azok eltávolítása róla:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a szolgáltatás melletti négyzetet, hogy hozzáadja az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy eltávolítsa róla.


MEGJEGYZÉS: A pipával megjelölt négyzet azt jelzi, hogy a szolgáltatás gombja elérhető az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelen keresztül, míg az üres négyzet az ellenkezőjét jelenti.

3. Érintse meg a  elemet, hogy visszatérjen és megtekintse az aktuális ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelt.

Rendszerértesítések használata

A Rendszer értesítések menüben láthatja az ASUS telefonhoz nemrég végzett frissítéseket és módosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

A Rendszerértesítések panel indításához húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének bal felső sarkát.




A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.

A Manage Home (Kezdőlap kezelése) képernyő indításához:

- Érintsen meg egy üres területet a kezdőlapon, és tartsa megérintve.
- Húzza az ujját letről felfelé a Kezdőlapon



Alkalmazások és widgetek

Parancsikonokat adhat hozzá, hogy a gyakran használt alkalmazásokat egyszerűbben elérhesse már a Kezdőlap képernyőről. A mappákhoz alkalmazásokat adhat hozzá, valamint eltávolíthatja, illetve átcsoportosíthatja őket.

Kisméretű, dinamikus alkalmazásokat, úgynevezett widgeteket helyezhet a Kezdőlapra. A widgetek az időjárás-előrejelzés, naptáresemények, akkumulátorállapot és egyebek gyors áttekintését teszik lehetővé.

Alkalmazás-parancsikonok vagy widgetek hozzáadása

Alkalmazás-parancsikon vagy widget hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza az **Apps & widgets (Alkalmazások és widgetek)** elemet.
2. Érintsen meg egy alkalmazást vagy widgetet az All Apps (Minden alkalmazás) listán vagy a Widgets (Widgetek) képernyőn, tartsa megérintve, majd húzza át a kezdőképernyő egy üres területére.

Alkalmazás-parancsikonok vagy widgetek eltávolítása

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás** részre. A Kezdőlapról eltávolított alkalmazás az Minden alkalmazás képernyőn marad.


Az alkalmazás-parancsikonok csoportosítása egy mappában

Alkalmazás-parancsikonjainak rendezéséhez mappákat hozhat létre a Kezdőlapon.

1. Érintsen meg egy alkalmazást a kezdőképernyőn, és húzza át egy másik alkalmazás fölé. Ekkor megjelenik egy mappa, amelyhez automatikusan hozzárendel egy nevet a rendszer.
2. Ha módosítani szeretné a mappa nevét, érintse meg a mappát, majd érintse meg a mappa nevét, és rendeljen hozzá egy új nevet a mappához.

Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszint is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.



Háttérkép alkalmazása

Háttérkép alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza a **Wallpapers (Háttérképek)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd jelölje ki a kívánt háttérképet.
3. Érintse meg a **Download (Letöltés)**, majd az **Apply (Alkalmaz)** elemet.
4. Jelölje ki a háttérkép **Home screen (Kezdőlap)**, **Lock screen (Zárolási)**, vagy **Home and lock screen (Kezdőlap és zárolási képernyőre)** történő alkalmazásához.

Animált háttérkép alkalmazása

Animált háttérkép alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd jelölje ki az **Live Wallpaper (Élő háttérképet)**.
3. Válasszon egy animált háttérképet, majd érintse meg az **Set Wallpaper (Háttérkép beállítása)** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a  > **Beállítások** > **Wallpaper (Háttérkép)** elemben is elvégezheti.

A kibővített Kezdőlap képernyő

A Kezdőlap képernyő bővítése

További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy kibővítve még több alkalmazást és minialkalmazást rá lehessen helyezni.

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza az **Home edit(Kezdőlap szerkesztése)** > **Edit page (Oldal szerkesztése)** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet új oldal hozzáadásához. A kibővített Kezdőlap képernyő törléséhez jelölje ki, majd húzza ide: .

Easy Mode

Navigáljon hatékonyabban ASUS telefonhoz eszközén az Easy Mode segítségével, amely egy intuitív felület nagyméretű ikonokkal, gombokkal és nagyobb betűmérettel a jobb olvashatóság és felhasználói élmény érdekében. Az alapvető feladatokat, pl. hívásindítás, üzenetküldés és egyebek is gyorsabban elvégezheti az Easy Mode használatával.

Az Easy Mode engedélyezése

Az Easy Mode engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Easy Mode** elemet.
3. Húzza az Easy Mode elemet **ON (BE)** helyzetbe.

Parancsikonok hozzáadása



Az Easy Mode segítségével legfeljebb tizenkét (36) alkalmazási parancsikont adhat a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el jobbra a Kezdőlapot, majd érintse meg a **+** elemet.
2. Az Összes alkalmazás képernyőn válassza ki az alkalmazást, amelyet fel kíván venni a listára.

Parancsikonok eltávolítása

Tegye a következőket:

1. Érintse meg a  elemet a kijelző jobb alsó sarkában.
2. Jelölje ki a listáról eltávolítani kívánt alkalmazás(oka)t, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.



Dátum és idő beállítása

A Kedzőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától, majd érintse meg a **System settings (Rendszerbeállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Szüntesse meg az **Automatic date & time (Automata dátum és idő)** és **Automatic time zone (Automata időzóna)** jelölőnégyzeteinek bejelölését.
4. Válassza ki az időzónát és kézzel állítsa be a dátumot és időt.
5. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.
6. Jelölje ki a megjeleníteni kívánt dátumformátumot.

MEGJEGYZÉSEK: Lásd még: [Óra](#).

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja a telefon csengőhangját, illetve a szöveges üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. A tárcsázó billentyűzet érintési hangjait, az érintési hangokat, a képernyő lezárási hangját engedélyezheti, illetve letilthatja, valamint beállíthatja, hogy az ASUS Phone érintésre rezegjen-e.

Hangbeállítások elvégzése:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától, majd érintse meg a **System settings (Rendszerbeállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és válassza ki a **Sound & notification (Hangok és értesítések)** elemet.
3. Adja meg a kívánt hangbeállításokat.


Ujjlenyomat-érzékelő

Az ujjlenyomat-érzékelő megakadályozza, hogy illetéktelenek használják ASUS telefonját. Ujjlenyomata segítségével kioldhatja eszközét, hozzáférhet a telefonkönyvhöz és adatokhoz. Az ujjlenyomat-azonosító beállításakor be kell állítania a kijelzőzárolás módját is az eszköz indításához.

Az ASUS phone üzembe helyezése

Az ujjlenyomat-azonosító beállításához, amikor első ízben használja az ASUS Phone készüléket:

1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-azonosító modul és az ujjja tiszta és száraz.
2. Az Üdvözlő oldalon kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a **Protect your phone (Készüléke védelmében)** oldalra történő ugráshoz, majd jelölje be a **Set up fingerprint (Ujjlenyomat beállítása)** elem jelölőnégyzetét.
3. Kattintson a **NEXT (Következő)** elemre a kijelzőzárolás módjának kiválasztásához, majd kövesse az utasításokat, hogy a **Locate finger print scanner (Ujjlenyomat-olvasó helye)** oldalra lépjen, majd kattintson a **NEXT (Következő)** elemre.
4. Keresse meg az ujjlenyomat-olvasót az eszköz hátlapján, állítsa be ujjja helyzetét és próbálja meg az ujjának különböző területeit többször ráhelyezni, amíg megtörténik ujjlenyomatának rögzítése, majd kattintson a **NEXT (Következő)** elemre.




5. Kattintson a **NEXT (Következő)** gombra a beállítás elvégzéséhez.


Ujjlenyomat-azonosító létrehozása a Settings (Beállítások) képernyőn

Ujjlenyomat-azonosító létrehozásához a **Settings (Beállítások)** képernyőn:

1. Ellenőrizze, hogy az ujjlenyomat-olvasó és az ujjja tiszta és száraz.
2. Indítsa el a Settings (Beállítások) képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
3. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőre, és válassza ki a **Fingerprint (Ujjlenyomat)** elemet.




4. Érintse meg az engedélyezni vagy letiltani kívánt vezérlőket.



5. Érintse meg a **Manage Fingerprints (Ujjlenyomatok kezelése)** elemet, válassza ki a használni kívánt kijelzőzárolási lehetőséget, majd kövesse az utasításokat a kijelzőzárolási funkció beállításához.

MEGJEGYZÉS: A részleteket lásd [Az ASUS Phone készülék biztonságba helyezése](#).

6. Kattintson az **Add a fingerprint (Ujjlenyomat hozzáadása)** elemre.



7. Kattintson a NEXT (Következő) elemre a **Locate finger print scanner (Ujjlenyomat-olvasó helye)** oldalon.
8. Többször helyezze el ujját az ujjlenyomat-olvasón, majd emelje fel onnan, amíg megtörténik ujjlenyomatának rögzítése.
9. Kattintson a **NEXT (Következő)** a beállítás elvégzéséhez.

Zárolt képernyő


A zárolt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárolt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárolt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárolt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárolt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Képernyő zárolása**.




4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése.](#)

A gyorsgombok testreszabása


A lezárt képernyő alapértelmezésként gyorsgombokat tartalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz: Üzenetkezelés és Kamera. A következő lépések követésével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat és testreszabhatja a gombokat annak érdekében, hogy a lezárt képernyőről más alkalmazásokat indíthasson:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen le a **Settings (Beállítások)** képernyőn, jelölje ki a **Lock screen (Zárolt képernyő)** elemet, majd válassza ki a **Quick access (Gyors hozzáférés)** beállítást.
3. A **Customized quick access (Testreszabott gyors hozzáférés)** mezőnél húzza a sávot **ON (BE)** helyzetbe a funkció engedélyezéséhez.
4. Válassza ki az alkalmazást, amelyet egy másik alkalmazásra szeretne lecserélni.



5. Érintse meg az alkalmazást, amelyet a zárolt képernyőn szeretne elindítani.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazások aktuális listájának megtekintéséhez görgessen felfelé vagy lefelé.



6. Tartson megérintve egy gyorshozzáférési gombot, és húzza el a sorrend átrendezéséhez.

Chrome

A Chrome for Android lehetővé teszi ugyanazt a gyors, biztonságos és stabil webböngészést, mint a Chrome asztali verziója esetében. Jelentkezzen be Google-fiókjába, hogy a lapfüleket, könyvjelzőket és böngészési előzményeket az összes eszközén szinkronizálhassa. Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, regisztráljon egyet.


MEGJEGYZÉS: A Google-fiók létrehozásának részleteit lásd [Gmail](#).

FONTOS! Mielőtt szörfölni kezdene a neten vagy más tevékenységet végezne, győződjön meg arról, hogy az ASUS Phone csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A Chrome indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Chrome indításához:

- Érintse meg a **Chrome** elemet.
- Érintse meg a ■■■■ > **Chrome** elemet.



Oldal megosztása

Megoszthatja az Ön számára érdekes oldalakat másokkal ASUS telefonhoz készülékéről e-mail fiókon, felhő-tárhelyen, Bluetooth-kapcsolaton és egyéb ASUS telefonhoz alkalmazásokon keresztül.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Egy weboldalon érintse meg a  > **Share ... (megosztása ...)** elemet.
3. Érintse meg az oldal megosztására használni kívánt fiókot vagy alkalmazást.

Oldalak megjelölése könyvjelzővel

Jelölje meg kedvenc oldalait vagy weblapjait könyvjelzővel, hogy később újra böngézhessen rajtuk.

Oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez:

Az oldalon tartózkodva érintse meg a  >  . Kedvenc oldalainak megtekintéséhez érintse meg a  > **Bookmarks (Könyvjelzők)** elemet, majd jelölje ki a megtekinteni vagy elérni kívánt oldalt.

A böngészési előzmények törlése

A Chrome böngésző betöltésének gyorsítása érdekében törölje az ASUS Phone készüléken ideiglenesen tárolt böngészési adatokat. A böngészési adatok magukban foglalják a böngészési előzményeket, a gyorsítótárat, sütiket/weboldal-adatokat, mentett jelszavakat és automatikus kitöltési adatokat.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Privacy (Magánszféra)** > **Clear browsing data (Böngészési adatok törlése)** elemet.
3. Jelölje ki a törölni kívánt böngészési adatokat.
4. Ha végzett, kattintson a **CLEAR DATA (Adatok törlése)** elemre.

Gmail


Használja a Gmail alkalmazást Google-fiók beállításához, hogy Google-lal kapcsolatos szolgáltatásokat és alkalmazásokat használhasson, illetve e-maileket fogadhatson, küldhessen és tállózhasson közvetlenül ASUS Phone készülékén. A Gmail-en keresztül egyéb e-mail-fiókot is beállíthat, pl. a Yahoo, illetve a munkahelyi e-mail-fiókját.

FONTOS! ASUS telefonhoz készülékének Wi-Fi vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok használatával. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

Google-fiók beállításához:

1. A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Gmail indításához:
 - Érintse meg a **Google > Gmail** elemet.
 - Érintse meg a  > **Google > Gmail** elemet.
2. Érintse meg az **Add an email address (E-mail cím hozzáadása)** elemet.
3. Jelölje ki a **Google** elemet, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet.
4. Adja meg e-mail címet. Új Google-fiók létrehozásához érintse meg az **Or create a new account (Vagy új fiók létrehozása)** elemet.
5. Kövesse a soron következő lépéseket Google-fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉSEK: Ha munkahelyi fiókot kíván beállítani ASUS telefonhoz készülékén, érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál az e-mail beállításokkal kapcsolatban.



Google Calendar

Szervezze meg életét és tartsa nyilván az összes fontos eseményt és emlékeztetőt. Az Ön által létrehozott vagy szerkesztett események automatikusan szinkronizálódnak mindazokkal a Google Calendar verziókkal, amelyekre bejelentkezett.

Események létrehozása

Esemény létrehozásához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a , majd az **Event (Esemény)** elemet.
3. Adja meg az esemény nevét, majd válassza ki az esemény dátumát és időpontját. Az eseményt egész naposként vagy ismétlődőként állíthatja be.
 - Egész napos esemény: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő esemény: Érintse meg a , elemet, majd adja meg, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az esemény.
4. Az időzóna beállításához érintse meg a , elemet, majd adja meg az országot, amelynek az időzónáját meg kívánja jeleníteni.
5. Az **Add location (Helyszín hozzáadása)** mezőben adja meg az esemény helyszínét.
6. Érintse meg a , elemet, majd kiválaszthatja, illetve beállíthatja, hogy mely időpontban vagy napon szeretne értesítőt vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.
7. Az **Invite people (Személyek meghívása)** mezőben adja meg az esemény vendégeinek e-mail címét.
8. Megjegyzést vagy mellékletet is hozzáfűzhet az **Add note (Jegyzet hozzáadása)** vagy **Add attachment (Melléklet hozzáadása)** mezőben.
9. Ha végzett, érintse meg a **SAVE (Mentés)** elemet.

Események szerkesztése vagy eltávolítása

Esemény szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő eseményt.
3. Az esemény szerkesztéséhez érintse meg a , elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az esemény eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet, majd az **OK** gombot a törlés megerősítéséhez.

Emlékeztető létrehozása

Emlékeztető létrehozásához:

1. From the Home screen, **Google > Calendar**.
2. Érintse meg a  elemet, majd a **Reminder (Emlékeztető)** elemet.
3. Adjon nevet az emlékeztetőnek, majd érintse meg a **DONE (Kész)** elemet.
4. Állítsa be az emlékeztető dátumát és a időpontját. Az emlékeztetőt egész napos vagy ismétlődő jellegűre állíthatja.
 - Egész napos emlékeztető: Az **All day (Egész napos)** mezőben húzza el jobbra a csúszkát.
 - Ismétlődő emlékeztető: Érintse meg a  elemet, majd válassza ki, milyen gyakran szeretné, hogy ismétlődjön az emlékeztető.
5. Ha végzett, érintse meg a **SAVE (Mentés)** elemet.

Emlékeztetők szerkesztése vagy eltávolítása

Emlékeztető szerkesztéséhez vagy eltávolításához:

1. Érintse meg a **Google > Calendar (Naptár)** elemet.
2. Érintse meg a törlendő vagy szerkesztendő emlékeztetőt.
3. Az emlékeztető szerkesztéséhez érintse meg a  elemet, majd végezze el a szükséges módosításokat. Az emlékeztető eltávolításához érintse meg a  > **Delete (Törlés)** elemet , majd az **OK** gombot a törlés megerősítéséhez.

Do It Later

Még a legcsekélyebb dolgokat is nyilvántarthatja elfoglalt életében. Kényelmesen válaszolhat e-mail üzeneteire, vagy más fontos teendőket jegyezhet fel, még akkor is, ha túlságosan elfoglalt

MEGJEGYZÉS:

- A **Do It Later** funkciót támogató, elterjedt harmadikfél-alkalmazások között szerepel a Google Maps, Google Play, YouTube és az IMDb.
 - Nem minden alkalmazást oszthat meg a **Do It Later** alkalmazással, illetve adhat hozzá feladatokat.
-

Hívás később

Beállíthat feladatot, hogy alkalmas időben felhívhasson egy személyt a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

A későbbi híváshoz:

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg a **+**, majd a  elemet.
3. Keresse meg a később felhívandó partnert.

Üzenetküldés később

Beállíthat feladatot, hogy későbbi időpontban küldjön szöveges üzenetet a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

Szöveges üzenet későbbi küldéséhez:

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg a **+**, majd a  elemet.
3. Keresse meg azon partner nevét, akinek később szöveges üzenetet kíván küldeni.

Teendők hozzáadása

Hozzon létre fontos teendőket munkája vagy társasági élete szervezéséhez munkahelyén vagy magánéletében.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg a **+**, majd a  elemet.
3. Gépelje be a szükséges információt. Ha fontossági szintet kíván beállítani, válassza a **High (Fontos)** elemet az Importance (Fontosság) mezőben.
4. Ha befejezte, érintse meg az  gombot.

Teendők törlése

Törölheti az elkészült, lejárt vagy fölösleges teendőket a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **ASUS > Do It Later (Későbbi teendők)** elemet.
2. Érintse meg és tartsa a listáról eltávolítani kívánt eseményt.
3. Az eltávolítás megerősítéséhez érintse meg a  elemet, majd az **OK** gombot.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a **ASUS > Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a  > **Belső tároló** elemet az ASUS telefonhoz tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához.

A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Helyezze be a microSD-kártyát az ASUS telefonhozbe.
2. Érintse meg a **ASUS > Fájlkezelő** lehetőséget.
3. Érintse meg a  > **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát.

Felhő-tárhely elérése

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS telefonhoz készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A felhőtárhely-fiókokban mentett fájlok eléréséhez:

1. Érintse meg a **ASUS > Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd egy felhőtárhelyet a **Felhő tárhely** menü alatt.

A Felhő

Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

ASUS WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ASUS WebStorage-fiókjába és ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg ASUS WebStorage-fiókján keresztül.


Regisztrálás vagy bejelentkezés az ASUS WebStorage szolgáltatásba

Igény szerint regisztrálhat vagy bejelentkezhetsz az ASUS WebStorage szolgáltatásba a File Manager (Fájlkezelő) alkalmazásból.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi- vagy mobil adathálózat engedélyezve van az ASUS telefonján. A részletes tudnivalókért lásd: [Staying connected \(Kapcsolatban maradni.\)](#).

Regisztrálás vagy bejelentkezés az ASUS WebStorage szolgáltatásba:


1. Érintse meg az **ASUS > File Manager (Fájlkezelő)** elemet.
2. Érintse meg a  > **Add cloud storage (Felhőtárhely hozzáadása)** elemet a Cloud storage **(Felhőtárhely) beállításnál**.
2. Válassza ki az **ASUS WebStorage** lehetőséget a listáról, majd érintse meg a **Register (Regisztrálás)** vagy **Sign In (Bejelentkezés)** elemet.



ZenFone Care

Válaszokat találhat a GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban, új frissítésekről értesülhet a hírek részben, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet más Zen UI-felhasználókkal, és megoszthatja velük a Zen UI alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatait.


A ZenFone Care elindításához érintse meg a  > **ZenFone Care** elemet. Érintse meg a kívánt kategóriát.



Telefonálás stílusosan

Kettős SIM szolgáltatás

Az ASUS Phone kettős SIM szolgáltatása lehetővé teszi a behelyezett Micro SIM és Nano SIM-kártyák beállításainak kezelését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Micro SIM és Nano SIM-kártyák engedélyezését/letiltását, a SIM-ek elnevezését, illetve valamelyik beállítását mint elsődleges szolgáltatói hálózat.



A SIM-kártyák átnevezése

Módosítsa a ASUS Phone készülékbe helyezett SIM-kártyák nevét, hogy könnyebben azonosíthassa azokat.

A SIM-kártyák nevének módosításához érintse meg a **SIM1** név: **SIM1** vagy **SIM2** név: **SIM2** elemet, majd billentyűzze be a SIM-kártyák nevét.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártyák eltérő mobilszolgáltatóhoz tartoznak, javasoljuk, hogy e szolgáltatók nevét használja a SIM-kártyák elnevezéséhez. Ha mindkét SIM-kártya ugyanahhoz a mobilszolgáltatóhoz tartozik, javasoljuk, hogy a mobilszámokat használja a SIM-kártyák elnevezéséhez.

Előnyben részesített SIM-kártya kijelölése

Jelöljön ki egy SIM-kártyát mint elsődleges SIM a beszéd-, illetve adatszolgáltatásokhoz.

SIM-kártya beszédhíváshoz

Amikor hívást kezdeményez, az ASUS Phone automatikusan az elsődleges SIM-kártyát használja a hívás kapcsolásához.

Ahhoz, hogy egy SIM-kártyát beszédhívásokhoz jelölhessen ki, érintse meg a **Voice call (Beszédhívás)** elemet, majd a SIM-kártyát, amelyet használni kíván.

Voice call	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Always ask	☐
Cancel	

FONTOS! Ezt a szolgáltatást akkor használhatja, ha a partnerlistáról kíván hívást indítani.

SIM-kártya adatszolgáltatáshoz

TAhhoz, hogy egy SIM-kártyát adatszolgáltatáshoz jelölhessen ki, érintse meg a **Data service network (Adathálózat)** elemet, majd válasszon a **SIM1** vagy **SIM2** lehetőségek közül.

Data service network	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Cancel	

Hívások indítása

Az ASUS telefonhoz többféle módot kínál hívás indításához. Ismerősök hívása partnerlistáról, intelligens tárcsázás a hívás gyors indításához, illetve gyorshívó szám megadása a gyakran hívott partnerek hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A partnereket a Contacts (Partnerek) alkalmazásban rendezheti. Részletek: [Partnerek kezelése](#).

A Phone (Telefon) alkalmazás indítása

A Kezdőlapra tegye az alábbiak bármelyikét a Phone (Telefon) alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  >  elemet.

Telefonszám tárcsázása

Használja a Phone (Telefon) alkalmazást telefonszám közvetlen tárcsázásához.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** elemet, majd érintse meg a számbillentyűket.
2. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a szám hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd: [Kettős SIM szolgáltatás](#).

Partnerek intelligens tárcsázása

A telefonszám első számjegyeinek vagy a partner nevének első néhány betűjének megadása után a Smart Dial (Intelligens tárcsázás) végigszűri a partnerlistát, illetve hívásnaplót, és megadja a lehetséges találatokat. Ellenőrizheti, hogy az elérni kívánt partner szerepel-e az esetleges találatok listáján, majd ezt követően gyorsan indíthatja a hívást.

1. Indítsa el a Phone (Telefon) alkalmazást, majd adja meg a partner nevét vagy telefonszámát.
2. Az esetleges találatok listáján érintse meg a hívandó partner nevét. Ha a partner nem szerepel a listán, adja meg a partner teljes telefonszámát vagy nevét.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a Nano SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd még: [Kettős SIM szolgáltatás](#).

Partnerek gyorstárcsázása

Gyorstárcsázó gombokat rendelhet a gyakran hívott partnerekhez, hogy egyetlen szám egyszeri megérintésével azonnal tárcsázhassa őket a Phone (Telefon) alkalmazásból.

MEGJEGYZÉSEK: Alapértelmezésként az 1 az Ön hangpostájának van fenntartva. Hangposta üzeneteit meghallgathatja, ha megérinti az 1-es számjegyet, amennyiben van hangposta előfizetése mobilszolgáltatójánál.

Gyorstárcsázási bejegyzés létrehozása

Gyakran hívott partnerei számára a **2**-estől a **9**-es számjegyek felhasználásával hozhat létre gyorstárcsázási bejegyzést.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
 - Érintse meg és tartsa nyomva a **2**-estől a **9**-es számjegyek bármelyikét, majd érintse meg az **OK** gombot a Gyorstárcsázás megerősítési képernyőn.
 - Érintse meg a  > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Válasszon egy partnert a partnerlistáról. A gyorstárcsázási bejegyzés a Gyorstárcsázási képernyőn kerül mentésre.

Gyorstárcsázási bejegyzés törlése

Gyorstárcsázási bejegyzés törléséhez:

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a  > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy gyorstárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Remove (Eltávolítás)** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Gyorstárcsázási bejegyzés cseréje

A gyorstárcsázó billentyűhöz rendelt partnert kicserélheti egy másikra.

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a  > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson nyomva egy gyorstárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Replace (Csere)** elemet.
3. Válasszon egy partnert a partnerlistáról.
4. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Otthoni tárcsázás

Ha külföldre utazik, az Otthoni tárcsázás beállítások engedélyezése és konfigurálása egyszerűbbé teszi a gyors telefonálást haza.

MEGJEGYZÉSEK: A roaming szolgáltatások használatáért további díjat számolhatnak fel. Lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával a roaming szolgáltatások használatát illetően.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Call settings (Hívásbeállítások)** > **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elemet.
3. Jelölje be a **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elem jelölőnégyzetét.
4. Érintse meg a **Home dialing settings (Otthoni tárcsázás beállításai)** elemet a beállítások kiválasztásához, majd az **OK** gombot, ha végzett.

MEGJEGYZÉSEK: Az egyéb hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd itt: [Hívásbeállítások](#).

Hívás a Partnerek alkalmazásból

Használja a Partnerek alkalmazást hívás indításához a partnerlistáról.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot, amelyet tárcsázni kíván.
3. Ha két SIM-kártya van behelyezve, érintse meg azt a SIM-kártyát, amelyről a hívást indítani kívánja.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: Az összes partner megtekintéséhez az összes partnerfiókból érintse meg a **Contacts to display (megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát, majd jelölje meg az minden fiók elem jelölőnégyzetét.

A kedvenc partnerek hívása

Ha partnert vesz fel a Kedvencek listára, gyorsan felhívhatja a partnert a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. Indítsa el a Partnerek vagy Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a(z)  elemet a Kedvencek lista megjelenítéséhez, majd érintse meg a hívandó kedvenc partnert.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Az ASUS telefonhoz érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő jelzés szintén eltér az ASUS telefonhoz állapotától függően.

Hívások fogadása

Kétféleképpen fogadhat hívást az ASUS telefonhoz állapotától függően:

- Ha az eszköz aktív, érintse meg az **Answer (Fogadás)** gombot, illetve hívás elutasításához a **Decline (Elutasít)** gombot.
- Ha az eszköz le van zárva, húzza a(z)  elemet a(z)  elemre a hívás fogadásához, vagy a(z)  elemre az elutasításához.

A hívásnaplók kezelése

A hívásnaplókból visszahívhatja a nem fogadott hívásokat, mentheti a számokat partnerlistájába, blokkolhat egyes hívókat, illetve újratárcsázhatja a nemrég hívott számot vagy partnert.

Hívások mentése a Contacts (Partnerek) alkalmazásba

A hívásnaplókból hozzáadhat egy hívást/telefonszámot a partnerlistájához.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a  > **All calls (Minden hívás)** elemet, majd válassza ki a megtekinteni kívánt híváslista típusát.
2. A kiválasztott híváslistán jelölje ki azt a számot, amelyet el szeretne menteni a Contacts (Partnerek) alkalmazásba.
3. A Call details (Hívásrészletek) képernyőn érintse meg a  > **Edit number before call (Szám szerkesztése hívás előtt)** elemet. Ekkor megjelenik a Phone (Telefon) alkalmazás.
4. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg az  > **Add to contacts (Hozzáadás a partnerekhez)** > **Create new contact (Új partner megadása)** elemet.
5. Írja be az új partner nevét.
6. Amikor végzett, érintse meg a  ikont.

A legutóbbi szám újratárcsázása

A legutóbbi szám újratárcsázásához:

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplót.
2. Érintse meg az **All calls (Minden hívás) > Outgoing calls (Kimenő hívások)** elemet, majd érintse meg a felhívni kívánt partnert vagy telefonszámot.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

További híváslehetőségek

Aktív hívás mellett érintse meg a(z)  elemet, majd a hívás közben lehetséges hívásopciók bármelyikét.



Mikrofon

Be- vagy kikapcsolja a mikrofont aktív hívásnál. Ha a mikrofon ki van kapcsolva vagy némítva van, Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívó fél nem hallhatja Önt.



Kihangosítás

Be- vagy kikapcsolja a kihangosítást.



Hívás tartva

Tartja az aktív hívást.



Konferenciahívás

Ha konferenciahívás szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál, ez az ikon lehetővé teszi, hogy partnert vagy partnereket adjon hozzá aktív hívás mellett.

MEGJEGYZÉSEK:

- A konferenciahívás résztvevőinek száma a konferenciahívás-előfizetésétől függ. A szolgáltatással kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.
- A konferenciahívás részleteit lásd: [Egynél több hívás kezelése](#).



SuperNote

Elindítja a SuperNote alkalmazást, amely aktív hívás mellett lehetővé teszi a jegyzetelést.

MEGJEGYZÉSEK: További információkért tekintse meg a [SuperNote](#) című részt.



Rögzítés

Rögzíti az aktív hívást.

FONTOS! Aktív hívás rögzítése előtt a helyi törvények többsége előírja, hogy a másik féltől vagy felektől ehhez engedélyt kell kérnie.

MEGJEGYZÉSEK: További információkért tekintse meg a [Hívások rögzítése](#) című részt.

Egynél több hívás kezelése

ASUS telefonhoz készüléke praktikus módon lehetővé teszi, hogy egyszerre két hívást indítson vagy fogadjon.

Másik hívás fogadása


Ha ASUS telefonhoz készülékén beszélget, akkor hangjelzés jelzi, ha újabb hívás fut be. Érintse meg az **Answer (Fogadás)** elemet az érintőképernyőn az aktív hívás közbeni bejövő hívás fogadásához.

Hívások rögzítése


Az ASUS telefonhoz lehetővé teszi a beszélgetés rögzítését a jövőbeni hivatkozáshoz vagy tájékoztatáshoz.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot.
2. Érintse meg a(z)  gombot a hívás rögzítéséhez.

FONTOS! A hívás rögzítése előtt ne felejtse el engedélyt kérni a másik féltől vagy felektől.



3. A rögzítés megállításához érintse meg a(z)  gombot. Ez az  ikon jelenik meg a rendszersávon.
4. Húzza le a képernyő bal felső sarkát, majd érintse meg a **Call recording saved (Rögzített hívás)** értesítést a rögzített hívás megtekintéséhez.



Partnerek kezelése

Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon, SMS-üzeneteken, e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetekről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjaival, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

Tegye az alábbiak egyikét a kezdőképernyőn a Contacts (Partnerek) alkalmazás elindításához:

- Érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** elemet.
- Érintse meg a  > **Contacts (Partnerek)** elemet.

Profil beállítása

ASUS telefonhoz készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a **Set up my profile (Saját profil beállítása)** vagy **ME** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: ME jelenik meg, ha beállította Google-fiókját ASUS telefonhoz eszközén.

2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát.

Partnerek hozzáadása

Adjon partnereket eszközhöz, pl. üzleti, Google- vagy egyéb e-mail fiókokat, majd töltse ki a fontosabb partnerinformációkat, mint pl. értesítési számok, e-mail címek, különleges események VIP-személyek esetében stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Partnert SIM-kártyájára vagy e-mail fiókba is tud menteni.
 - Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **ADD NEW ACCOUNT (ÚJ FIÓK HOZZÁADÁSA)** elemet, majd hozzon létre egyet.
-

3. Töltse ki a szükséges adatokat, mint pl. mobil- vagy otthoni szám, e-mail cím, vagy csoport, ahova a partnert helyezni kívánja.
4. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a  elemet.

Marking your favorite contacts

Állítsa be gyakran hívott partnereit kedvencként, hogy gyorsan tudja őket hívni a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. A kezdőlapen képernyőn érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** elemet.
2. Válassza ki azt a partnert a partnerlistájáról, akit kedvencként szeretne megjelölni.
3. Tartsa megérintve a kijelölt partnert, majd érintse meg az **Add to Favorites (Hozzáadás a kedvencekhez)** elemet. Megtörténik a partner hozzáadása a Kedvenclistához a Phone (Telefon) alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS:

- A kedvencek listájának megtekintéséhez érintse meg a Contacts (Partnerek) alkalmazást a kezdőképernyőn, majd érintse meg a  ikont.
 - További információkért forduljon a [Kedvenc partnerek hívása](#) című részhez.
 - Kedvenc partnert is beállíthat VIP-ként. További információkért forduljon a [VIP-k beállítása](#) című részhez.
-

Partnerek importálása

Importálja a partnereit és a hozzájuk tartozó adatokat az egyik forrásból az ASUS telefonhoz készülékre, e-mail fiókba, vagy Nano SIM-kártyára.

1. Érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** elemet.
2. Érintse meg a  >  > **Import/Export (Importálás/Exportálás)** elemet, majd válassza ki a partnerek másolását az alábbi opciók közül:
 - a. 1. SIM-kártya/2. SIM-kártya
 - b. Telefonos partner
 - d. Telefon tárhelye
3. Másolja át a partnereket a következő fiókokba:
 - a. Eszköz
 - b. SIM1/SIM2
4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek jelölőnégyzeteit. Ha végzett, érintse meg az **OK** elemet.

Üzenet küldése és egyéb

Google Messenger

A Google Messenger egy intuitív, elbűvölő alkalmazás, amely SMS/MMS-üzenetek, valamint csoportos szöveges üzenetek, fotók vagy hangüzenetek küldését/fogadását teszi lehetővé. Az üzenetekhez hangulatjeleket vagy matricákat csatolhat, megoszthatja tartózkodási helyét, archiválhatja üzeneteit, és egyszerűen letilthatja az SMS-küldőket. Fényképeket és videókat is készíthet a fájlok egyszerű megosztásához.

Üzenetek küldése

1. A kezdőlapra érintse meg a következőt .
2. Érintse meg a **+**, majd a **FREQUENTS (Gyakori)**, illetve **ALL CONTACTS (Összes partner)** elemet, majd válassza ki azon partner nevét, akinek üzenetet kíván küldeni.
3. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
4. Ha végzett, válassza ki, hogy melyik SIM-kártyáról szeretné elküldeni az üzenetet.

Üzenetek megválaszolása

1. Érintse meg üzenet-értesítését a Kezdőlapra vagy Zárt képernyőn.
2. Írja meg az üzenetet az üzenetmezőben.
3. Ha végzett, válassza ki, hogy mely SIM-fiókról kívánja küldeni a válaszüzenetet.


MEGJEGYZÉS: A Google Messenger használatára vonatkozó részletes tudnivalókért érintse meg a  **Help & feedback (Súgó és visszajelzés)** elemet.

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audio aljzatához.



FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audio jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audio jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon ezzel az eszközzel.
 - Az audio jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audio jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-

Google Play Music

A Google Play Music segítségével letöltheti kedvenc zenéinek adatfolyamát, lejátszási listákat hozhat létre, illetve rádiót hallgathat. Ezenkívül ingyenesen tárolhat akár 50 000 zenei fájlt a felhőben. Előfizethet ezenkívül a Google Play Music szolgáltatásra milliárdnyi zenei fájl korlátlan és hirdetésmentes elérése érdekében, amelyeket aztán saját zenetárához adhat.

A Google Play Music beállítása

Jelentkezzen be Google- vagy Gmail-fiókjába a Google Play Music használatához. Amint bejelentkezett a fiókjába, az ASUS Phone készüléken lévő összes zenei fájl, a feltöltöttékekkel és a Google Play oldalról vásároltakkal együtt, a saját zenetárába kerül.

A Google Play Music beállításához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a **Google > Play Music** elemet.
2. Érintse meg a , majd a **Settings (Beállítások) > Tap to choose account (Érintse meg a fiók kiválasztásához)** elemet.
3. Adja meg fiókját, majd érintse meg az **ADD ACCOUNT (Fiók hozzáadása)** elemet.
4. Kövesse a soron következő lépéseket a fiókjába történő bejelentkezéshez.

MEGJEGYZÉS:

- A Google Play Music-előfizetés csak egyes országokban vagy térségekben érhető el.
 - A Google Play Music használatának részleteit lásd: <https://support.google.com>
-

Megismételhetetlen pillanatok

6

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS telefonhoz Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza le a(z)  elemet, amíg a Kamera alkalmazás el nem indul.

A kezdőlapról

Érintse meg a  elemet.

A kamera használatba vétele

Amikor először indítja el a Kamera alkalmazást, két egymást követő szolgáltatás jelenik meg segítségül az induláshoz: Oktatóprogram és Képek helye.

Oktatóprogram

Ha első alkalommal használja az ASUS telefonhoz kameráját, a következő oktatóprogram képernyővel fog találkozni, miután elindult a **Kamera** alkalmazás. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az Oktatóprogram képernyőn érintse meg a **Mellöz** elemet, ha nem kívánja megtekinteni, vagy a **Start (Indítás)** elemet, hogy megtekintse a Kamera alkalmazás alapjait oktató programot.
2. Miután bármelyik lehetőséget megérinti, az Képek helye képernyőre jut.

Képek helye


Miután áttekintette a Tutorial (Oktatóprogram) képernyőt, megjelenik a Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyő, amelyen automatikus helyszíncímkéket hozhat létre a képeihez. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyőn érintse meg a **No thanks (Köszönöm, nem)** elemet a kameraképernyőre való áttéréshez, vagy érintse meg a **Yes (Igen)** elemet, ha az elkészült képekhez be szeretné állítani a helyszíncímkézést.
2. Csúsztassa a **Tartózkodási hely** kapcsolót **BE** helyzetbe a helyszíncímkézési szolgáltatás engedélyezéséhez.
3. Érintse meg az **Elfogadás** elemet a következő képernyőn a szolgáltatás teljes engedélyezéséhez és a Kamera képernyőre való továbblépéshez.

Kamera kezdőlap

Az ASUS telefonhoz készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.

Tap the icons to start using your camera and explore the image and video features of your ASUS telefonhoz.



Képbeállítások


Állítsa be a rögzített képek megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a képminőséget.




Felvétel mód

Állítsa a zársebességet Timer (Időzítő) módra, vagy módosítsa a **Burst (Sorozatkép)** sebességet ennél a beállításnál.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Touch auto-exposure (Érintéses auto. expozíció)** vagy **Face detection (Arcérzékelés)** funkciót, illetve állítsa be a **Metering mode (Fénymérés módot)** és **Focus mode (Fókusz módot)** e lehetőség alatt.



Videobeállítások


Állítsa be a rögzített videók megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a videó minőségét.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Érintő automatikus expozíció** elemet e lehetőség alatt.



Speciális kamerafunkciók

Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatokat rögzíthet az ASUS telefonhoz speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.

Idő visszapörgetése

A **Time Rewind (Idő visszapörgetése)** elem kiválasztása után a zár elkezdi sorozatképeket készíteni két másodperccel a zárkioldó gomb tényleges megnyomása előtt. Ennek eredményeképpen a képek idősorát fogja megkapni, ahonnan kiválaszthatja a legjobbat, amelyet a Galériában menthet.

MEGJEGYZÉS: A Time Rewind (Idő visszapörgetése) szolgáltatást csak a hátsó kamerán lehet használni.

Idővisszapörgetéses képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  **Time Rewind (Idő visszapörgetése)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Állítsa be, hogy (másodpercben) meddig legyen előre vagy visszafelé lejátszva a rögzített fénykép.
4. Érintse meg a  elemet, ha végzett.

A Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő használata

1. A zárkioldó gomb megnyomása után megjelenik a Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő a képernyőn a rögzített fotó fölött. Forgassa a gombot a betekintőn az imént készített képek tallózásához.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Best (Legjobb)** elemet, hogy megtekintse a legjobb fotó javaslatot az idővonalról.

2. Válasszon ki egy fotót, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet, hogy a Galériába mentse.

HDR

A nagy dinamikatartomány (High-dynamic-range - HDR) funkció lehetővé teszi a részletesebb képek készítését gyenge megvilágítás vagy erősen kontrasztos téma esetén. A HDR használata ajánlott az erősen megvilágított helyszínek esetén, mivel segít kiegyenlíteni a képen megjelenő színek egyensúlyát.

HDR képek készítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  **HDR** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Panorama** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd pásztázza végig a témát balra vagy jobbra haladva ASUS telefonhoz készülékével.

MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS telefonhoz tel pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonala a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.

3. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Selfie

Használja ki a hátsó kamera nagy felbontását anélkül, hogy aggódnia kellene a zárkioldó gomb megnyomása miatt. Az arcérzékelés használatával beállíthatja, hogy az ASUS telefonhoz akár négy arcot is felismerjen a hátsó kamera segítségével, majd automatikusan rögzítse a (csoportos) selfie-t.

Selfie-képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Selfie** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, hogy kiválassza, hányan szerepeljenek a fotón.
3. Használja a hátsó kamerát arcok érzékeléséhez, majd várjon, amíg az ASUS telefonhoz elkezd sípolni és visszaszámolni a fotó rögzítéséig.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Mélységélesség

Makrófelvételeket készíthet lágy háttérrel a Depth of field (Mélységélesség) funkció segítségével. Ez a szolgáltatás alkalmas a közeli képek készítéséhez részletesebb és drámai eredménnyel.

Fotók készítése mélységélességgel

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Depth of Field (Mélységélesség)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a makrófelvételek rögzítésének indításához.

Miniatűr

A Miniature (Miniatűr) funkció segítségével szimulálhatja a DSLR objektívek döntés-eltolás effektusát. E szolgáltatással a téma adott területére élesíthet, bokeh-effektust hozzáadva a háttérhez, amit fotókon és videókon egyaránt megvalósíthat az ASUS telefonhoz segítségével.

Miniatűr-fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Miniature (Miniatűr)** elemet.
2. Érintse meg a  vagy  elemet a fókuszterület kiválasztásához, majd két ujjal állítsa be a fókuszterület méretét és helyzetét.
3. Érintse meg a  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez. Érintse meg a  vagy  elemet a telítettség növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a  elemet Miniature (Miniatűr) fényképek rögzítéséhez.

Intelligens eltávolítás

A Smart Remove (Intelligens eltávolítás) funkció segítségével a kép rögzítését követően azonnal eltüntetheti a nemkívánatos részleteket.

Int. eltávolít. fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  > **Int. eltávolít.** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a Smart Remove (Intelligens eltávolítás) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. A rögzített fényképen érintse meg a detektált mozgó tárgy körvonalát a törléséhez.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Minden mosoly

Rögzítse a tökéletes mosolyt vagy a legmulatságosabb arckifejezést egy sor fotó közül az Minden mosoly funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy öt egymást követő képet készítsen a zárkioldó gomb lenyomásával, és összehasonlítás céljából automatikusan észleli az arcokat a képen.

Minden mosoly fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Minden mosoly** elemet.
2. Érintse meg a  elemet az All Smiles (Minden mosoly) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a téma arcát, majd válassza ki a legjobb arckifejezését.
4. Húzza lefelé a kijelzőt, majd érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Szépségkorrekció

Az ASUS telefonhoz Szépség funkciója nagyszerű szórakozást kínál a családi és baráti fotók készítése közben és után. Ha engedélyezik, a funkció élő szépségkorrekciót tesz lehetővé a téma arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.

Beautification (Szépségkorrekciós) fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Szépség** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.
3. Érintsen meg egy miniatűrképet a fotó előnézetéhez és Beautification (Szépítés) beállítások megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a  elemet a kívánt Beautification (Szépítés) jellemző kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a fotó mentéséhez.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ASUS telefonhoz kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.

GIF-animáció fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **GIF animation** elemet.
2. Hosszan érintse a  elemet a sorozatképek rögzítésének elkezdéséhez a GIF animáció számára.
3. Végezze el a kívánt beállításokat a GIF animáció vezérlőin.
4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Gyorsított felvétel

Az ASUS telefonhoz gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.

Lassított videófelvetelek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Gyorsított felvétel** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a gyorsítás intervallumát.
3. Érintse meg a(z)  gombot a lassított videófelvétel rögzítésének indításához.

A Galéria használata

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS telefonhoz készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS telefonhoz készüléken tárolt kép- és videófájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.


A Galéria indításához érintse meg a **ASUS > Galéria** elemet.

Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ASUS telefonhoz az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ASUS telefonhoz:

1. A főképernyőn érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.



MEGJEGYZÉSEK:

- Fotókat tölthet le ASUS telefonhoz készülékére felhőfiókjából és háttérképként vagy partner profilképként használhatja fel őket.
- A fotók vagy képek háttérképként történő felhasználásával kapcsolatban lásd: [Háttérképek](#).


FONTOS! Internetkapcsolat szükséges a **ASUS HomeCloud, Social Gallery - Omlet (Közösségi galéria - Omlet), és My cloud** mappákban lévő fotók és videók megtekintéséhez.

A fotó helyének megtekintése

Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS telefonhoz készülékén, majd töltsen le a helyszínadatokat fotóira. A fotók helyszínadatai magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jóvoltából.

Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:

1. Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a  > **Settings (Beállítások)** > **Location (Helyszín)** elem segítségével.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
4. Érintse meg a fotót, majd a(z)  elemet.



Érintse meg a fotó helyszínadatainak megtekintéséhez

Fájlok megosztása a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a .

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS telefonhozen mentett képek javítására lehet használni.

1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z)  elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.


Fotók közzététele a Calendar eseményfalán

E szolgáltatásnak a Galéria alkalmazásban történő engedélyezésével közvetlenül megtekintheti a fotókat a naptáreseeményekben. Így módon azonnal csoportosíthatja a rögzített fotókat az adott esemény neve alapján.

1. Miután készített néhány fotót ASUS telefonhoz készülékével, indítsa el a **Gallery (Galéria)** alkalmazást.
2. Érintse meg az  > **Events wall (Eseményfal)** elemet.
3. Érintse meg a(z)  elemet azon mappa jobb felső sarkában, amely az esemény során készített fotókat tartalmazza.
4. Válassza ki azt a Naptáreseményt, amelyet a fotómappával kíván integrálni.
5. A fotómappa jobb felső sarkában megjelenik a(z)  ikon, mely azt jelzi, hogy a fotók közzététele az eseményfalon sikeresen megtörtént.
6. Az eseményhez tartozó fotók megtekintéséhez nyissa meg az eseményt a Naptár alkalmazásban, majd érintse meg .

FONTOS!

- Ez a szolgáltatás csak akkor lesz engedélyezve, ha megtörtént az események beállítása a Naptár alkalmazásban. Az események beállításának részleteivel kapcsolatban lásd: [Naptár](#).
- Csak az ASUS telefonhoz kamerájával és a naptáreseménnyel megegyező dátumon és időpontban készített fotók esetén lehet használni ezt a szolgáltatást.




A MiniMovie használata


A fotókat kreatív diabemutatóvá alakíthatja a Galéria MiniMovie szolgáltatása segítségével. A MiniMovie diabemutatók témáit tartalmazza, amelyeket azonnal alkalmazhat a kiválasztott fotókon.

MiniMovie fotómappából történő létrehozásához:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet a fotómappa helyének kiválasztásához.
2. Jelölje ki a fotómappát, majd érintse meg az  > **Auto MiniMovie** elemet.
3. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.



4. A téma kiválasztása után érintse meg a  elemet a diabemutató mentéséhez. A mentett diabemutatókat elérheti az **ASUS > File Manager (Fájlkezelő) > Movies (Filmek) > MiniMovie** útvonalon.
5. A diabemutatót megoszthatja a közösségi oldalakon vagy az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokkal, mint pl. a Facebook, Google Plus vagy Omlet Chat.



Kapcsolatban maradni

7

Mobilhálózat

Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi hálózat, amelyhez kapcsolódhat, engedélyezheti a mobilhálózat adatelérését internetkapcsolat létesítése céljából.

A mobilhálózat engedélyezése

1. A Settings (Beállítások) képernyő megnyitásához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a  elemet.
- Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától, majd érintse meg a **System settings (Rendszerbeállítások)** elemet.

2. Érintse meg a **More (Több) > Cellular networks (Mobilhálózatok)** elemet.

3. Konfigurálja igény szerint a mobil adathálózat beállításait.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az internethez mobilhálózat útján csatlakozik, előfizetésétől függően további díjakat számíthatnak fel.
 - További információkért a mobilhálózati tarifákkal/díjakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.
-

Wi-Fi

Az ASUS telefonhoz Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ASUS telefonhoz készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.

2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ASUS telefonhoz automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától, majd érintse meg a **System settings (Rendszerbeállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Húzza felfelé az ujját a kezdőképernyő aljától, majd érintse meg a **System settings (Rendszerbeállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel

Hogy az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszközzel. Az ASUS telefonhoz automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.

FONTOS!

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.
-

2. Érintse meg a  > **Refresh (Frissítés)** elemet további Bluetooth-eszközök kereséséhez.
3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván.
4. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a hozzáférési kulcs látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **Párosítás törlése** elemet.


Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS telefonhoz készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárást.

A Időjárás alkalmazás indítása

A Kezdőlapon indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást az alábbi módszerek egyikével:

- Érintse meg a  > **Weather (Időjárás)** elemet.
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján érintse meg az időjárás ikont.



Weather kezdőlap

Állítsa be és töltse le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket. A legfrissebb időjárási adatokat és az adott napra vonatkozó időjárási előrejelzéseket a Calendar (Naptár) alkalmazásban jelenítheti meg.

Érintse meg, hogy megkeresse egy város időjárás-információit.

Érintse meg egy terület aktuális időjárási információinak lekéréséhez, az időjárás információ frissítéséhez, a helyszínlista szerkesztéséhez, illetve az időjárás-beállítások konfigurálásához

Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez. Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínitán szereplő egyéb városok időjárását.

FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU
97	99	93	93	95	95	95
84	84	79	81	81	82	82

Óra

Testreszabhatja az ASUS telefonhoz időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS telefonhozet stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Érintse meg a  > **Óra** elemet.
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján a digitális óra megérintésével.




Világóra

Érintse meg a(z)  s elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.




Ébresztőóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.



Stopperóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz stopperóráként történő használatához.




Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ASUS telefonhoz számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása

1. Érintse meg a(z)  elemet az ASUS telefonhoz időzítő funkciójának eléréséhez.



A ZenLink ismertetése

Az ASUS kizárólagos ZenLink szolgáltatásával maximális hatékonysággal maradhat kapcsolatban. Ezekkel a ZenLink alkalmazásokkal más eszközökhöz csatlakozhat fájlok megosztásához és fogadásához.

A ZenLink az alábbi alkalmazásokat tartalmazza: Share Link és Remote Link


MEGJEGYZÉSEK: Előfordulhat, hogy egyes ZenLink alkalmazások nem érhetők el ASUS telefonhoz készülékén.

Share Link

Fájlokat, alkalmazásokat, vagy médiatartalmat oszthat meg és fogadhat Android mobilkészülök használatával a Share Link alkalmazás (ASUS mobilkészülök), illetve a SHAREit alkalmazás (egyéb mobilkészülök) használatával Wi-Fi hotspoton. Ezzel az alkalmazással 100 MB-nál nagyobb fájlokat, valamint egyszerre több fájlt küldhet, illetve fogadhat. A Share Link alkalmazás a Bluetooth funkciónál gyorsabban küld és fogad fájlokat.

Fájlok megosztása

1. A Kezdőlapra érintse meg a(z) **ASUS > Share Link** elemet.
2. Érintse meg a **Send file (Fájl küldése)** elemet, majd válasszon a képernyőn megjelenő lehetőségek közül.



3. Érintse meg az elküldeni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet.
4. Miután ASUS telefonhoz készüléke más eszközöket érzékelt, érintse meg azt az eszközt, amellyel meg kívánja osztani a fájlokat.



Fájlok fogadása


Fájlok fogadásához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a(z)  elemet, majd a **Share Link** elemet.
2. Érintse meg a **Receive file (Fájl fogadása)** elemet, hogy fájlokat fogadhasson a feladótól.

Különleges Zen eszközök


Zseblámpa

ASUS Phone készülékét azonnal zseblámpává alakíthatja a Gyorsbeállítások panel indításával, amely bármely képernyőn vagy nyitott alkalmazásból elérhető. A Gyorsbeállítások panelen egyszerűen érintse meg a Zseblámpa ikont a funkció aktiválásához.



Érintse meg ezt a zseblámpa engedélyezéséhez.

A Zseblámpa menü lehetőségei



Érintse meg ezt a zseblámpa mód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.



Érintse meg ezt az SOS mód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.




Érintse meg bármelyik ikont a zseblámpa villogási sebességének váltásához.



Érintse meg ezt a lámpa be-, illetve kikapcsolásához.


Számológép

A Számológép indításához mindössze egy elhúzás és érintés szükséges. Amikor megnyitja a Gyorsbeállítások panelt, a Számológép ikon a lista felett jelenik meg. Érintse meg, ha számolni szeretne.




Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez.

Számológép képernyő



Quick Memo

A Quick Memo egy jegyzetelő eszköz, amely praktikus módon lehetővé teszi a fontos jegyzetek kézírással és gépeléssel történő bevitelét. A jegyzetek létrehozása után megoszthatja őket a Share Link alkalmazáson és a közösségi oldalakon keresztül, vagy teendővé alakíthatja őket a Do It Later alkalmazásban.




Öntapadó jegyzet létrehozása

A Quick Memo jegyzeteket öntapadó jegyzetté alakíthatja, így az ASUS telefonhoz készüléken bárhol megtekintheti őket.

Öntapadó jegyzet létrehozásához:

1. Érintse meg a  > **Quick Memo (Gyors emlékeztető)** elemet.
2. Válassza ki a  elemet a jegyzet kézírással, illetve a  elemet a jegyzet gépeléssel történő rögzítéshez.
3. Érintse meg a  elemet a jegyzet Kezdőlapon történő rögzítéséhez.



A Zen karbantartása

11

Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS telefonhoz tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Érintse meg a(z) ■■■, majd a **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Névjegy** elemet.
3. Érintse meg a **Rendszerfrissítés**, majd a **Frissítés ellenőrzése** elemet.

MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ASUS telefonhoz rendszerének frissítése a Last check for update (Frissítés legutóbbi keresése) elem alatt.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ASUS telefonhoz készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS telefonhoz és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS telefonhoz segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a(z) ■■■, majd a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
 - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása:** Visszaállítja alaphelyzetbe az összes hálózati beállítást, többek között a Wi-Fi-t, a mobil adathálózati kapcsolatot és a Bluetoothot.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A táblagépen lévő összes adatot törli.

Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS telefonhoz biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS telefonhoz által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Zárt képernyő** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS telefonhoz kioldásához.

MEGJEGYZÉS:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
 - A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijezőzár választása) képernyőn.
-

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS telefonhoz lezárásához.


Húzás

Húzza felfelé az ASUS telefonhoz kioldásához.



PIN


Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta


Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.



FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A kijelzőzár módjának beállításán kívül a következőt is végezheti a Kijelző biztonság ablakban:

- **Quick Access (Gyors elérés):** Állítsa a Quick Access (Gyors elérés) kapcsolót **BE** helyzetbe alkalmazások indításához a zárolt kijelzőn.

Az ASUS telefonhoz azonosítása

Ismerje meg ASUS telefonhoz készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típusszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS telefonhoz készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS telefonhoz feketelistára tételéhez.

Az ASUS telefonhoz azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Érintse meg az **All Apps (Minden alkalmazás)**, majd a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az Névjegy képernyő megjeleníti az ASUS telefonhoz állapotát, jogi információit, típusszámát, operációs rendszer verzióját, illetve hardver- és szoftverinformációit.
3. Az ASUS telefonhoz sorozatszámának, SIM elérési számának (egyes típusokon) és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** gombot.

Függelék

Megjegyzések

Megfelelés a rádióberendezésekre vonatkozó EU-irányelv rendelkezéseinek

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. vállalat ezennel kijelenti, hogy az ASUS_X008D/ASUS_X008DA/ASUS_X008DB rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <https://www.asus.com/support/>. (keresse a ZC520TL jelölést)

Rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat

Tételek	Maximális rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat	
Bluetooth	Bluetooth RF 3.0 (2400~2483.5 MHz)	6.3 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)	-2.5 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	16.0 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)	14.9 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	12.1 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2400~2483.5 MHz)	12.0 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	35 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)	32 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)	25 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915 ; 925~960 MHz)	25 (dBm)
LTE	LTE Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band VII (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band XX (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)

Rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos tudnivalók

Ezt az ASUS terméket megvizsgálták, amelynek során megállapították, hogy megfelel a vonatkozó európai SAR-határértékeknek. A SAR-határérték 2 W/kg azokban az országokban, ahol a határérték 10 gramm testszövetben elnyelődő átlagra vonatkozik. Ennél az eszköznél a maximális SAR-értékek a következők:

- Fej: 0,59 W/Kg
- Test: 0,859 W/Kg

Ha hordozza az eszközt, vagy használat közben a testén viseli, használjon jóváhagyással ellátott tartozékot, például egy tokot, vagy tartson valamilyen más módon 0,5 cm távolságot az eszköz és a teste között, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos követelmények előírásainak.

CE-jelölés



GPS (Globális helymeghatározó rendszer) használata az ASUS Phone készüléken

A GPS helymeghatározó szolgáltatás használatához az ASUS Phone készüléken:

- Győződjön meg arról, hogy az eszköz csatlakozik az internethez, ha a Google-térképet vagy bármilyen GPS-képes alkalmazást kíván használni.
- Amikor először használ GPS-képes alkalmazást eszközén, a szabadban tartózkodjon, hogy a legjobb helymeghatározási adatokat foghassa be.
- Ha gépjárműben használ GPS-képes alkalmazást, a gépkocsi szélvédőjének fémtartalmú része és az egyéb elektronikus eszközök befolyásolhatják a GPS teljesítményét.

A lézer biztonságos használatával kapcsolatos információk

1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaországban az eszközhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvénycikk értelmében.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Típusnév: ASUS_X008D / ASUS_X008DA

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY