Zenfone™ Max

ZC550KL

Használati útmutató

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

HUG11388
Április 2016
Első kiadás

Gondozás és biztonság

Irányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközét vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobileszközök használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelt és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt átbocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az ASUS telefonhoz készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE dobja a ASUS telefonhoz készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS telefonhoz készüléket.

ZenTalk Rajongói Fórum (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)

Tartalomjegyzék

1 Alapvető tudnivalók

Üdvözöljük! 8
Készítse elő az ASUS Phone készüléket! 9
Használatba vétel 17
Az érintőképernyő használata 19

2 Sehol se olyan jó, mint otthon

A Zen Home jellemzői 22
Kezdőképernyő 22
Gyorsbeállítások 24
Rendszerértesítések használata 25
A Kezdőlap testreszabása 26
Alkalmazás parancsikonok 26
Minialkalmazások 27
Háttérképek 28
A kibővített Kezdőlap képernyő 29
Easy Mode 29
Dátum és idő beállítása 31
Csengőhang és értesítési hangok beállítása 31
Zárolt képernyő 32
A zárolt képernyő személyre szabása 32
A gyorsgombok testreszabása 33

3 Work hard, play harder

Böngésző 34
A Böngésző alkalmazás indítása 34
Oldal megosztása 35
Az oldalak későbbi olvasása 35
Új fül hozzáadása 35
Oldalak megjelölése könyvjelzővel 36
Intelligens online olvasás 36
A böngésző gyorsítótár ürítése 37
Email 37
E-mail fiók beállítása 37
E-mail fiókok hozzáadása 38
Gmail-fiók beállítása 38
Eseménymeghívók küldése e-mail üzenetben 39
E-mailezés később 39
Naptár 40
Események létrehozása 40
Fiók hozzáadása a Naptárhoz 40
Esemény létrehozása a fiókján 41
Emlékeztetők engedélyezése eseményekhez 41
What's Next 42
Esemény-emlékeztetők fogadása 42

Esemény-meghívók fogadása vagy elutasítása....43
Eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések fogadása....44
Időjárás-jelentés fogadása....46
Do It Later....47
Teendők hozzáadása....47
eendők fontosságának beállítása....47
Azonnali visszahívás....48
Azonnali e-mailezés....48
Online olvasás bepótlása azonnal....48
Azonnali válasz....49
Teendők törlése....49
Fájlkezelő....50
A belső tárolóeszköz elérése....50
A külső adathordozó elérése....50
Felhő-tárhely elérése....50
A Felhő....51
ASUS WebStorage....51
ASUS-támogatás....52

4 Kapcsolatban lenni

Telefonálás stílusosan....53
Kettős SIM szolgáltatás....53
Hívások indítása....55
Hívások fogadása....59
A hívásnaplók kezelése....59
További híváslehetőségek....61
Egynél több hívás kezelése....62
Hívások rögzítése....65
Supernote....66
Partnerbeállítások....66
Profil beállítása....66
Partnerek hozzáadása....67
VIP-személyek beállítása....68
Marking your favorite contacts....70
Partnerek importálása....70
Partnerek exportálása....71
A tiltólista kezelése....71
Közösségi hálózatépítés a partnerekkel....72
Partnerek információinak kapcsolása....73
Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása....73
Üzenetek küldése és más feladatok....75
Üzenetek....75
Omlet Chat....77

5 Móka és szórakozás

Headset használata....90
Audió aljzat csatlakoztatása....90
Zene....91

A Music indítása 91
Zeneszámok lejátszása 91
Zenei adatfolyamok letöltése a felhőről 92
Lejátszási lista létrehozása 93
Lejátszás más eszközökön 94
FM-rádió 94

6 Megismételhetetlen pillanatok

Pillanatok rögzítése 96
A Kamera alkalmazás indítása 96
A kamera használatba vétele 97
Speciális kamerafunkciók 101
A Galéria használata 107
Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése 107
A fotó helyének megtekintése 108
Fájlok megosztása a galériából 109
Fájlok törlése a galériából 109
Kép szerkesztése 109
A MiniMovie használata 111
A PlayTo használata (egyes modellek esetében) 112

7 Kapcsolatban maradni

Mobilhálózat 113
A mobilhálózat engedélyezése 113
Wi-Fi 113
Wi-Fi engedélyezése 113
Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz 114
A Wi-Fi letiltása 114
Bluetooth® 114
A Bluetooth® engedélyezése 114
Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel 115
Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel 115
Kapcsolat-megosztás 116
Wi-Fi Hotspot 116
Bluetooth kapcsolat-megosztás 117

8 Utazás és térképek

Időjárás 118
A Időjárás alkalmazás indítása 118
Weather kezdőlap 119
Óra 120
Világóra 120
Ébresztőóra 121
Stopperóra 121
Időzítő 122

9 ZenLink

A ZenLink ismertetése 123

Party Link 123
Share Link 125
PC Link 126
Remote Link 128

10 Zen mindenhol

Különleges Zen eszközök 131
Zseblámpa 131
Számológép 133
Quick Memo 134
Hangrögzítő 135
AudioWizard 137
Splendid 138
Energiatakarékos funkció 141
Zen készüléke még többet tartogat 142
ASUS-fedél 142
Az eszköz naprakészen tartása 144
A rendszer frissítése 144
Tárhely 144
Biztonsági mentés és alaphelyzet 144
Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése 145

Függelékek

Megjegyzések 149

Alapvető tudnivalók

1

Üdvözöljük!

Fedezze fel a ASUS Zen UI 2.0 magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen UI 2.0 egy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS telefonokhoz fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék amellett, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Phone készülékével.

ZenUI súgó
A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve visszajelzést adhat a felhasználói fórumon.

Kamera
PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokat élénk és minőségi fotókban és videókban.

Do It Later
Megkaphatja és válaszolhat fontos e-mailjeire, SMS üzeneteire, megtekintheti az érdekes weboldalakat, illetve elvégezheti egyéb fontos feladatait, amikor arra a legmegfelelőbb az idő.

What's Next
Egy pillantás alatt megtekintheti az értekezlet adatait, e-mailjeit és egyéb releváns figyelmeztetéseket vagy értesítéseket a Kezdőlapon, Lezárt képernyőn vagy What's Next alkalmazásban.

ZenLink
Maximális hatékonyságot érhet el a ZenLink segítségével, amely magában foglalja a Remote Link, Share Link, PC Link és Party Link alkalmazásokat. Bármely fenti alkalmazást használhatja, hogy fájlok megosztásához és fogadásához más eszközökhöz csatlakozzon.


MEGJEGYZÉS: A ZenLink alkalmazások elérhetősége ASUS Phone típusonként eltérő.

MEGJEGYZÉS: Az ASUS Zen UI 2.0 alkalmazások elérhetősége térségenként és ASUS Phone típusonként eltérő. Érintse meg a elemet a Kezdőlapon az ASUS Phone készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Készítse elő az ASUS Phone készüléket!

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



MEGJEGYZÉS:

- Távolítsa el a hátsó fedelet a kettős micro SIM- és microSD-kártyanyílások szabaddá tételéhez.
- A micro SIM kártyanyílások támogatják a LTE, WCDMA, és GSM/EDGE hálózati sávok használatát.

  A microSD kártyanyílás microSD és microSDHC kártyák használatát támogatja.

FONTOS!

- Képernyővédő használatát nem ajánljuk, mert zavarhatja a közelségérzékelő működését. Ha képernyővédőt kíván használni, győződjön meg arról, hogy nincs a közelségérzékelő útjában.
- Az eszközt, különösképpen az érintőképernyőjét, mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.
- Ellenőrizze, hogy a Micro-SIM/memóriakártya fedele be van-e csukva, amikor az eszközt kezeli vagy hordozza.

Micro-SIM-kártya behelyezése

A micro-subscriber identity module (micro-SIM) kártya információkat tárol, mint pl. az Ön mobiltelefonszáma, partnerei, üzenetei és egyéb, a mobilhálózat elérését lehetővé tevő adatok.

ASUS Phone készülékén két micro-SIM-kártyanyílás található, amelyek lehetővé teszik, hogy két mobilhálózatot állítson be anélkül, hogy két mobileszközt kellene magával hordania.


VIGYÁZAT!

- Az eszközt kizárólag mobilszolgáltató által jóváhagyott micro-SIM-kártyával való használatra tervezték.
- Körülvágott SIM-kártya használata nem ajánlott a micro-SIM-kártyanyílásban.
- Micro-SIM-kártya behelyezése előtt kapcsolja ki eszközét.
- A micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a micro-SIM-kártyán bekövetkezik.
- Ne helyezzen memóriakártyát a micro-SIM-kártyanyílásba! Ha véletlenül memóriakártyát helyeztek a micro-SIM-kártyanyílásba, küldje az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.

Micro-SIM-kártya behelyezéséhez:


1. Kapcsolja ki az eszközt.

2. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban.



VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet**.**

3. Nyissa fel a fedelet, majd húzza le a hátlapot.



VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.


FIGYELEM!

- **NE** használjon szerszámot, mint pl. csavarhúzót a hátsó fedél eltávolításához.
- **NE** feszegesse a micro USB-aljzatot.

4. Illessze be a micro SIM-kártyát az egyik micro SIM-kártyanyílásba.

VIGYÁZAT!

- Az ASUS Phone készülékben kizárólag szabványos micro SIM-kártya használható. Előfordulhat, hogy a nano-micro SIM adapter vagy a körülvágott SIM-kártya nem illeszkedik megfelelően az ASUS Phone készülékbe, emiatt a készülék nem tudja felismerni a kártyát.
- NE helyezzen üres nano-micro SIM adaptert a micro SIM-kártyanyílásba, mert ezzel visszafordíthatatlan károsodást okozhat készülékében.



FONTOS! Mindkét micro SIM-kártyanyílás támogatja a 3G WCDMA/4G LTE hálózati sávot. Egyszerre azonban csak egy SIM-kártya tud kapcsolódni a 3G WCDMA/4G LTE szolgáltatáshoz.


VIGYÁZAT: Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken az esetleges karcolások elkerülése érdekében.

Micro-SIM-kártya eltávolítása

VIGYÁZAT: A micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a micro-SIM-kártyán bekövetkezik.


A micro-SIM-kártya eltávolításához:

1. Kapcsolja ki az eszközt.
2. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban.



VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.

3. Nyissa fel a fedelet, majd húzza le a hátlapot.




VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.

FIGYELEM!

- **NE** használjon szerszámot, mint pl. csavarhúzót a hátsó fedél eltávolításához.
- **NE** feszegesse a micro USB-aljzatot.

4. Vegye ki a micro SIM-kártyát a micro SIM-kártyanyílásból.
5. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



Memóriakártya behelyezése

Az ASUS telefonhoz készülék legfeljebb 64 GB kapacitású microSD™ és microSDHC™ memóriakártyák használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ASUS telefonhoz készülékkel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.


FIGYELEM!

- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy kárért.
- Ne helyezzen micro-SIM-kártyát a memóriakártya-nyílásba! Ha véletlenül micro-SIM-kártyát helyeztek a memóriakártya-nyílásba, küldje az eszközt egy hivatalos ASUS-szervizbe.

Memóriakártya behelyezése:


1. Kapcsolja ki az eszközt.

2. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban.



VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.

3. Nyissa fel a fedelet, majd húzza le a hátlapot.




VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.

FIGYELEM!

- **NE** használjon szerszámot, mint pl. csavarhúzót a hátsó fedél eltávolításához.
- **NE** feszegesse a micro USB-aljzatot.

4. Helyezze be a microSD-memóriakártyát a microSD-kártyanyílásba.

5. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



VIGYÁZAT! Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken, hogy megvédje a karcolásoktól.

Memóriakártya eltávolítása


FIGYELEM!

- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
- Megfelelően vegye ki a memóriakártyát az eszközből a biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához lépjen a **Kezdőlap** > **Minden alkalmazás** > **Beállítások** > **Tárhely** > **Külső tárolóeszköz leválasztása** elemre.

Memóriakártya eltávolítása:


1. Kapcsolja ki az eszközt.

2. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban.



VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.

3. Nyissa fel a fedelet, majd húzza le a hátlapot.



VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.


FIGYELEM!

- **NE** használjon szerszámot, mint pl. csavarhúzót a hátsó fedél eltávolításához.
- **NE** feszegesse a micro USB-aljzatot**.**

4. Vegye ki a microSD-memóriakártyát a microSD-kártyanyílásból.

5. Helyezze vissza a hátsó fedelet.

VIGYÁZAT! Ne használjon éles eszközöket vagy oldószereket a készüléken, hogy megvédje a karcolásoktól.



Az ASUS telefonhoz feltöltése

Az ASUS telefonhozet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!

- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség-adaptert és micro-USB-kábelt használja az ASUS telefonhoz feltöltéséhez. Más típusú tápfeszültség-adapter vagy kábel használata esetén az eszköz megrongálódhat.
- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és micro-USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az adapter kimeneti feszültsége +5.2V⎓1A, 5W vagy +5.2V⎓2A, 10W*.
- Amikor az ASUS telefonhoz készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Hogy takarékoskodjon az elektromos árammal, húzza ki a tápfeszültség adaptert a csatlakozóaljzatból, amikor nem használja.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS telefonhoz tetejére.


* Az eszköz hálózati tápegységének kimeneti feszültsége országtól/térségtől függően eltérő lehet.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ASUS telefonhoz felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a micro-USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábellel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS telefonhoz, a tápfeszültség-adapter, vagy a micro-USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a micro-USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdené a töltést.

Az ASUS telefonhoz feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.
3. Dugja a micro USB-csatlakozót az ASUS telefonhoz készülékbe.



FONTOS!

- Amikor az ASUS Phone készüléket konnektorhoz csatlakoztatva használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Amikor az ASUS Phone készüléket számítógépről tölti fel, ügyeljen arra, hogy a micro USB-kábel a számítógép USB 2.0 / USB 3.0 portjához csatlakozzon.
- Kerülje az ASUS Phone készülék feltöltését olyan környezetben, ahol hőmérséklet meghaladja a 35°C (95°F) értéket.
- Töltse az ASUS telefonhoz készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:

Alacsony **Nem tölt** **Töltés** **Teljesen feltöltött**



MEGJEGYZÉSEK:

- Csak az eszközhöz mellékelt hálózati adaptert használja. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat az eszköz.
- z ASUS Phone feltöltésének a legjobb módja az, ha a mellékelt tápfeszültség adaptert és az ASUS Phone jelkábelt használja az ASUS Phone fali aljzathoz történő csatlakoztatásához.
- A tápfeszültség adapter és a fali aljzat bemeneti feszültségtartománya 100V–240V~. Az ezköz kimeneti feszültsége +5,2 V⎓1 A, 5 W vagy +5.2V⎓2A, 10W*.

* Az eszköz hálózati tápegységének kimeneti feszültsége országtól/térségtől függően eltérő lehet.

4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS telefonhozról, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉSEK:

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
- A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
- Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS telefonhoz töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.

Az ASUS telefonhoz be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz el nem indul.

Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ASUS telefonhozet, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a nyelv és a beviteli módok kiválasztásához, a mobilhálózat és Wi-Fi beállításához, a fiókok szinkronizálásához és a helyzetmeghatározó szolgáltatások konfigurálásához.

Ezenkívül áttöltheti adatait, mint pl. partnereit vagy az egyéb releváns információkat régi mobileszközéről ASUS Phone eszközére a Data Transfer alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: A Data Transfer alkalmazást bármikor tetszés szerint használhatja. A **Home screen (Kezdőlapon)** érintse meg a ■■■ > Data Transfer elemet. A részleteket illetően lásd: **Data Transfer**.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- 5 GB kapacitású, ingyenes, felhő alapú tárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

MEGJEGYZÉS: A Telepítő varázslót eszköze újrakonfigurálásához is használhatja, amikor csak kívánja. A Home Screen (Kezdőlapon) lépjen az ■■■ > **Beállító varázsló** elemre.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS telefonhoz működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS telefonhoz akkumulátorával.

- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Aktiválja a Smart Saving funkciót a Power Saver alkalmazásban.
- Állítsa a hangot Smart üzemmódra.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.


Az érintőképernyő használata


Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS telefonhoz készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása vagy elemek kiválasztása

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.
- Például a Fájlkezelő elemeinek kiválasztásához egyszerűen érintse meg.





Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás vagy minialkalmazás Kezdőlapról való törléséhez érintse meg és tartsa, majd húzza ide: **Remove (Eltávolítás)**.



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés

Tegye a következők valamelyikét:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy képgaléria lapozásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.



Nagyítás

Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.



Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem tud nagyítani/kicsinyíteni egyes weboldalakat, mert ezeket kifejezetten úgy tervezhették, hogy illeszkedjenek mobileszköze kijelzőjéhez.


Sehol se olyan jó, mint otthon

2

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.



Húzza el a Kezdőképernyőt balra vagy jobbra a kibővített Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: A Kezdőlaphoz további oldalak hozzáadását illetően lásd: **Kibővített kezdőlap.**

Az ikonok értelmezése

Ezek az ikonok az állapotsoron láthatók, és tájékoztatják az ASUS telefonhoz aktuális állapotáról.


	**Mobilhálózat** A mobilhálózat jelerősségét jeleníti meg.
	**Micro SIM-kártya 1** Azt mutatja, hogy micro-SIM-kártyát helyeztek az 1. micro-SIM-kártyanyílásba.
	**Micro SIM-kártya 2** Azt mutatja, hogy micro-SIM-kártyát helyeztek a 2. micro-SIM-kártyanyílásba. **MEGJEGYZÉS:** Ha a SIM-kártya ikon zöld színben látható, ez azt jelenti, hogy előnyben részesített hálózatként van beállítva.
	**Üzenetek** Azt mutatja, hogy olvasatlan üzenete van.
	**Wi-Fi** Ez az ikon a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja.
	**Akkumulátor élettartam** Ez az ikon az ASUS telefonhoz akkumulátorának állapotát mutatja.
	**MicroSD card** Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhozbe microSD-kártyát helyeztek.
	**Képernyőképek** Ez az ikon mutatja, hogy képernyőképeket készített az ASUS telefonhozról.
	**Repülőgép üzemmód** Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhoz repülőgép módban van.
	**Wi-Fi Hotspot** Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS telefonhoz Wi-Fi hotspotja engedélyezett.
	**Intelligens energiatakarékos mód** Ez az ikon mutatja, hogy a Smart Saving mód engedélyezett. **MEGJEGYZÉSEK:** További részletek, lásd: **Energiatakarékos.**
	**Néma mód** Ez az ikon mutatja, hogy a Néma üzemmód engedélyezett.
	**Rezgés mód** Azt mutatja, hogy a Rezgés mód engedélyezett.
	**Letöltés állapota** Ez az ikon egy alkalmazás vagy fájl letöltésének állapotát mutatja.

Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS telefonhoz egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.

A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi. A zöld gombok különálló segédprogramoknak felelnek meg, amelyeket a Gyorsbeállítások értesítési panelen gyorsan elérhet.



Gombok hozzáadása vagy eltávolítása

Gombok hozzáadása az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy azok eltávolítása róla:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
2. Érintse meg a szolgáltatás melletti négyzetet, hogy hozzáadja az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy eltávolítsa róla.


> **MEGJEGYZÉS:** A pipával megjelölt négyzet azt jelzi, hogy a szolgáltatás gombja elérhető az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelen keresztül, míg az üres négyzet az ellenkezőjét jelenti.

3. Érintse meg a elemet, hogy visszatérjen és megtekintse az aktuális ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelt.

Rendszerértesítések használata


A Rendszer értesítések menüben láthatja az ASUS telefonhozen nemrég végzett frissítéseket és módosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

A Rendszerértesítések panel indításához húzza le az ASUS telefonhoz kijelzőjének bal felső sarkát.



A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kedőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.



Alkalmazás parancsikonok

Parancsikonokat adhat hozzá, hogy a gyakran használt alkalmazásokat egyszerűbben elérhesse már a Kezdőlap képernyőről. A mappákoz alkalmazásokat adhat hozzá, valamint eltávolíthatja, illetve átcsoportosíthatja őket.

Alkalmazás parancsikon hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza az **Apps & widgets** (**Alkalmazások és widgetek)** elemet.
2. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a Kezdőlap üres területére.

Alkalmazás parancsikon eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás** részre. A Kezdőlapról eltávolított alkalmazás az Minden alkalmazás képernyőn marad.

Az alkalmazás-parancsikonok csoportosítása egy mappában

Alkalmazás-parancsikonjainak rendezéséhez mappákat hozhat létre a Kezdőlapon.

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza rá az alkalmazást egy másikra, amire megjelenik egy mappa.

2. Érintse meg az új mappát, majd az **Unnamed Folder (Névtelen mappa)** elemet a mappa átnevezéséhez.

Minialkalmazások

Kisméretű, dinamikus alkalmazásokat, úgynevezett minialkalmazásokat (widgeteket) helyezhet a Kezdőlapra. A minialkalmazások az időjárás-előrejelzés, naptáresemények, akkumulátorállapot és egyebek gyors áttekintését teszik lehetővé.

Minialkalmazások hozzáadása

Minialkalmazás hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Apps & widgets** (**Alkalmazások és widgetek)** elemet.

2. A MODULOK képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a minialkalmazáson, majd húzza a Kezdőképernyő üres területére.


Alkalmazás parancsikon eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját a minialkalmazáson, majd húzza a képernyő felső részén lévő **Eltávolítás** részre.

MEGJEGYZÉS: Megérintheti a(z) elemet is a Kezdőlapon az Minden alkalmazás és MODULOK megtekintéséhez.

Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszínt is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.



Háttérkép és háttérárnyalat alkalmazása

Háttérkép és háttérárnyalat alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a **Kezdőképernyőre**, **Zárolt képernyőre**, vagy a **Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre**. Ha nem szeretne háttérárnyalatot adni a háttérképhez, folytassa az 5. lépéssel.
3. Jelölje be a **Háttér színezet** jelölőnégyzetet, majd állítson az átlátszóság szintjén.
4. Érintse meg a(z) elemet, majd válasszon színt.
5. Válasszon háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: Alkalmazzon háttérszínezetet a **Kezdőlapra**, vagy a **Kezdőlapra és a Zárolt képernyőre**.

Animált háttérkép alkalmazása

Animált háttérkép alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a **Kezdőképernyőre**, vagy a **Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre**.
3. Válasszon egy animált háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a > **Beállítások** > **Megjelenítés** elemben is elvégezheti.

A kibővített Kezdőlap képernyő

A Kezdőlap képernyő bővítése

További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy kibővítve még több alkalmazást és minialkalmazást rá lehessen helyezni.

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza az **Home edit(Kezdőlap szerkesztése)** > **Edit page (Oldal szerkesztése)** elemet**.**
2. Érintse meg a(z) + elemet új oldal hozzáadásához. A kibővített Kezdőlap képernyő törléséhez jelölje ki, majd húzza ide: .

Easy Mode

Navigáljon hatákonyabban ASUS telefonhoz eszközén az Easy Mode segítségével, amely egy intuitív felület nagyméretű ikonokkal, gombokkal és nagyobb betűmérettel a jobb olvashatóság és felhasználói élmény érdekében. Az alapvető feladatokat, pl. hívásindítás, üzenetküldés és egyebek is gyorsabban elvégezheti az Easy Mode használatával.

Az Easy Mode engedélyezése

Az Easy Mode engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Easy Mode** elemet.
3. Húzza az Easy Mode elemet **ON (BE)** helyzetbe.

Parancsikonok hozzáadása

Az Easy Mode segítségével legfeljebb tizenkét (36) alkalmazási parancsikont adhat a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el jobbra a Kezdőlapot, majd érintse meg a + elemet.


2. Az Összes alkalmazás képernyőn válassza ki az alkalmazást, amelyet fel kíván venni a listára.


Parancsikonok eltávolítása

Tegye a következőket:

1. Érintse meg a elemet a kijelző jobb alsó sarkában.

2. Jelölje ki a listáról eltávolítani kívánt alkalmazás(oka)t, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.





Dátum és idő beállítása

A Kezdőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Szüntesse meg az **Automatic date & time (Automata dátum és idő)** és **Automatic time zone (Automata időzóna)** jelölőnégyzeteinek bejelölését.
4. Válassza ki az időzónát és kézzel állítsa be a dátumot és időt.
5. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.
6. Jelölje ki a megjeleníteni kívánt dátumformátumot.

MEGJEGYZÉSEK: Lásd még: **Óra**.

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja a telefon csengőhangját, illetve a szöveges üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. A tárcsázó billentyűzet érintési hangjait, az érintési hangokat, a képernyő lezárási hangját engedélyezheti, illetve letilthatja, valamint beállíthatja, hogy az ASUS Phone érintésre rezegjen-e.

Hangbeállítások elvégzése:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és válassza ki a **Sound & notification (Hangok és értesítések)** elemet.
3. Adja meg a kívánt hangbeállításokat.

Zárolt képernyő

A zárolt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárolt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő panelját elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.


Az eszköz zárolt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáférésének szabályozásához.

A zárolt képernyő személyre szabása


Amennyiben módosítani kívánja a zárolt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.

2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Képernyő zárolása**.




4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: **Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése.**

A gyorsgombok testreszabása


A lezárt képernyő alapértelmezésként gyorsgombokat tartalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz: Üzenetkezelés és Kamera. A következő lépések követésével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat és testreszabhatja a gombokat annak érdekében, hogy a lezárt képernyőről más alkalmazásokat indíthasson:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.
3. Érintse meg a **Quick Access (Gyors elérés)** elemet a **Display (Megjelenítés)** alatt.
4. A **Customized quick access (Testreszabott gyors elérés)** elem mellett húzza a sávot az **OFF (KI)** lehetőségről az **ON (BE)** lehetőségre, hogy engedélyezze ezt a szolgáltatást.
5. A Gyors elérés képernyőn kiválaszthatja a testreszabni kívánt gombot.



6. A konfiguráláshoz érintse meg a gyors elérés gombra előbeállítani kívánt alkalmazást.

MEGJEGYZÉSEK: Görgessen fel vagy le az előbeállításra elérhető alkalmazások aktuális listájának megtekintéséhez.



Work hard, play harder

3

Böngésző


Böngészőjének csúcstechnológiát képviselő Chromium alapú motorja lehetővé teszi az interneten való szörfölést gyors oldalbetöltési sebesség mellett. Letisztult és könnyen kezelhető Zen felületét a szöveg újratördelését végző technológia működteti, amely optimalizálja a webtartalmat, hogy jobban illeszkedjen az ASUS telefonhoz képernyőjéhez. Smart Reader szolgáltatásában található magazin megtekintési módjának köszönhetően kényelmesen elolvashatja kedvenc webtartalmát online vagy offline módban anélkül, hogy szalagcím-hirdetések jelennének meg. Beállíthat egy érdekes oldalt később olvasandóként, majd a Do It Later alkalmazásból később lekérheti, hogy a megfelelő időpontban elolvashassa.

FONTOS! Mielőtt bármilyen, internettel kapcsolatos szörfölést vagy egyéb tevékenységet végezne, győződjön meg arról, hogy az ASUS telefonhoz csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.

A Böngésző alkalmazás indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Böngésző alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z) elemet.
- Érintse meg a > **Browser (Böngésző)** elemet.



Oldal megosztása

Megoszthatja az Ön számára érdekes oldalakat másokkal ASUS telefonhoz készülékéről e-mail fiókon, felhőtárhelyen, Bluetooth-kapcsolaton és egyéb ASUS telefonhoz alkalmazásokon keresztül.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Egy weboldalon érintse meg a ⋮ > **Share page (Oldal megosztása)** elemet.
3. Érintse meg az oldal megosztására használni kívánt fiókot vagy alkalmazást.

Az oldalak későbbi olvasása

Ha érdekes információt talált online, amelynek elolvasására pillanatnyilag nincs ideje, megjelölheti később elolvasandó feladatként. Visszakeresheti és alkalmas időben elolvashatja az oldalt a Későbbi teendők alkalmazásban.

1. Később olvasandó feladatként történő megjelöléshez az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
   - Az oldalon érintse meg a ⋮ > **Share link** > **Do It later** elemet.
2. Az oldal visszakereséséhez érintse meg az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
   - Az oldalon érintse meg a **Asus** > **Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A később elolvasandó oldalak böngészésének részleteit lásd itt: **Online olvasás bepótlása azonnal**.

Új fül hozzáadása

Rejtse el az aktuális weboldalt és nyisson új ablakot a szörfölés vagy másik weboldal böngészésének folytatásához.

1. Az aktuális oldalon érintse meg a ⋮ > **New tab (Új lapfül)** elemet.
2. Gépelje be az URL-címet az URL mezőbe, majd folytassa az interneten való böngészést ASUS telefonhoz gépén.
3. Ha további fület kíván hozzáadni, ismételje meg az 1. lépést.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha sok weboldalt nyit meg a böngészőprogramban, lassul a betöltési teljesítmény.
- Ha az internetkapcsolat lassul, próbálja meg kiüríteni a gyorsítótárat. A részletekért tekintse meg a **Böngésző gyorsítótár kiürítése** című részt.

Oldalak megjelölése könyvjelzővel

Jelölje meg kedvenc oldalait vagy weblapjait könyvjelzővel, hogy később újra böngészhessen rajtuk.

Oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez:

Az oldalon tartózkodva érintse meg a ⋮ > **Bookmarks (Könyvjelzők)** elemet. Amikor legközelebb megnyitja a böngészőprogramot, gyorsan megérintheti a könyvjelzővel megjelölt oldalt.

Intelligens online olvasás


ASUS telefonhoz készüléke automatikusan engedélyezi a Smart Reader módot azokon oldalakon, amelyek sok fölöslegesnek tartott vagy figyelmet elvonó elemet tartalmaznak, mint pl. szalagcím-hírdetések, ikonok vagy menüelemek. Eltávolíthatja ezeket az elemeket és csak az oldal fontos tartalmára koncentrálhat.

MEGJEGYZÉSEK: A Smart Reader mód támogatja a Wikipedia, CNN, ESPN, BCC és NY Times oldalakat.

A Smart Reader mód használatához:

- Érintse meg a Smart Reader mód ikonját a fölösleges vagy figyelmet elvonó elemek automatikus eltávolításához és csak az oldal lényeges tartalmának mutatásához.

- A Smart Reader mód oldalon végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
  - Érintse meg a(z) elemet az Olvasási lista vagy a mentett weboldalak megjelenítéséhez.
  - Érintse meg a(z) elemet a Kiemelő eszköz indításához és válassza ki a kívánt színt, majd húzza át a kiemelni kívánt szöveget.
  - Csúsztassa össze/szét a két ujját az oldal nagyításához/kicsinyítéséhez.



A böngésző gyorsítótár ürítése

Ürítse ki a böngésző gyorsítótárat az ideiglenes internetfájlok, weboldalak és sütik törléséhez, amelyek tárolása ideiglenesen történik az ASUS telefonhoz készüléken. Ez segít növelni a böngészőprogram betöltési sebességét.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.

2. Érintse meg a ⋮ > **Settings (Beállítások)** > **Privacy & security (Adatvédelem és biztonság)** > **Clear cache (Gyorsítótár ürítése)** elemet.

3. Kattintson az **OK** gombra a megerősítést kérő üzeneten.

Email

Adja hozzá Exchange, Gmail, Yahoo-fiókját! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP fiókokat vehet fel, hogy közvetlenül az eszközén fogadhasson, hozhasson létre és böngésszen e-maileket. E fiókok e-mailes címjegyzékeit is szinkronizálhatja ASUS telefonhoz készülékén.

FONTOS! ASUS telefonhoz készülékének Wi-Fi vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok használatával. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.

E-mail fiók beállítása

ASUS telefonhoz készülékével történő e-mail üzenetek fogadásához, olvasásához és küldéséhez állítsa be meglévő személyes vagy munkahelyi e-mail fiókját.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **E-mail** elemet az e-mail alkalmazás indításához.

2. Érintse meg a beállítani kívánt e-mail szolgáltató nevét.

3. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Következő** elemet.

MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg eszköze automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. A **Fiók beállítása** konfigurálása, például a postaláda ellenőrzési gyakorisága, a szinkronizálás napjai, vagy a beérkező e-mailek értesítése. Ha végzett, érintse meg a **Következő** elemet.

5. Adjon meg egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzenetekben, majd érintse meg a **Következő** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.

MEGJEGYZÉSEK: Ha munkahelyi fiókot kíván beállítani ASUS telefonhoz készülékén, érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál az e-mail beállításokkal kapcsolatban.

E-mail fiókok hozzáadása

Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, létrehozhat egyet annak érdekében, hogy ASUS telefonhoz készülékével közvetlenül fogadhasson, olvashasson, illetve küldhessen e-mail üzeneteket.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **E-mail** elemet az e-mail alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a ⋮ > **Beállítások** elemet, majd adjon egy e-mail fiókot.
3. Érintse meg a beállítani kívánt e-mail szolgáltató nevét.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új e-mail-fiók beállításának elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: A telepítési folyamat elvégzését illetően elolvashatja a **kézikönyv E-mail fiók beállítása** fejezetének 3-5. lépését is.

Gmail-fiók beállítása

1. Érintse meg a **Google**, majd a **Gmail** elemet.
2. Érintse meg az **Existing (Meglévő)** elemet, adja meg meglévő Gmail-fiókját és jelszavát, majd érintse meg a ▶ elemet.

MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg a **New (Új)** elemet, ha nem rendelkezik Google-fiókkal.
- Bejelentkezéskor várnia kell, amíg eszköze a fiók telepítése során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

3. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a ▶ elemet.

FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.

Eseménymeghívók küldése e-mail üzenetben

ASUS Phone készülékéről e-mailen küldhet eseménymeghívókat, illetve az eseményre vonatkozóan értesítést is beállíthat.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Email** elemet.
2. Érintse meg a ⋮ > **Meeting invitation (Meghívó eseményre)** elemet.
3. Az **Event name (Eseménynév)** mezőben adja meg az esemény nevét.
4. A **Location (Helyszín)** mezőben adja meg az esemény helyszínének utcanevét, községét/városát/tartományát, országát és irányítószámát.
5. Kapcsolja a **Countdown (Visszaszámlálás)** elemet ON (BE) helyzetbe. Visszaszámlálási értesítés jelenik meg a Rendszer-értesítési panelen, ami tájékoztatja, hány nap maradt az eseményig.

   MEGJEGYZÉS: A Rendszer-értesítési panellel kapcsolatos részleteket illetően lásd: **Rendszer-értesítések**.

6. A **Reminders (Emlékeztetők)** mezőben válassza ki, mely időpontban kíván figyelmeztetést vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.

   MEGJEGYZÉS: Eseményre vonatkozó értesítést fog kapni What's Next tevékenységként. További részletekért lásd: **What's Next**.

7. Érintse meg a **Guests (Vendégek)** mezőt, majd válassza ki, hogy mely partnereknek kíván meghívót küldeni.
8. Ha végzett, érintse meg a ✓ elemet a mentéshez és a kilépéshez.

   MEGJEGYZÉS: A meghívókat a Naptár alkalmazásból is elküldheti e-mailben. A részleteket lásd: **Események létrehozása.**

E-mailezés később

Ha e-mail üzenetet kap, beállíthatja későbbi e-mailezés feladatként, majd válaszolhat az e-mailre egy alkalmasabb időpontban a Do It Later alkalmazásból.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Email** elemet.
2. Válassza ki a később küldendő e-mail üzenetet a beérkezett elemek közül.
3. Érintse meg a ⋮ > **Reply later (Válasz később)** elemet.
4. Az e-mail lekéréséhez érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

   MEGJEGYZÉS: A később megválaszolandó e-mailek megválaszolásának részleteit illetően lásd: **Azonnali e-mailezés**.

Naptár

A Calendar (Naptár) alkalmazással az ASUS telefonhozen nyomon követheti a fontos eseményeket.Események létrehozása mellett emlékeztetőket is állíthat be vagy visszaszámláló értesítést hozhat létre, nehogy lemaradjon a fontos alkalmakról. Tárolja a VIP-partnerekhez beállított olyan eseményeket, mint az évfordulók és születésnapok.

Események létrehozása

Esemény létrehozásához:

1. Érintse meg a **ASUS** > **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a elemet új esemény létrehozásához.
3. A New event (Új esemény) képernyőn adja meg az esemény szükséges adatait.
4. Kapcsolja a Visszaszámlálás elemet**ON (BE)** helyzetbe. Visszaszámlálási értesítés jelenik meg a Rendszer-értesítési panelen, amely tájékoztatja, hány nap van hátra az eseményig.

MEGJEGYZÉSEK: A Rendszer-értesítési panellel kapcsolatos részleteket lásd itt: **Rendszer-értesítések**.

5 A**Reminders (Emlékeztetők)** mezőben válassza ki, mely időpontban kíván figyelmeztetést vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.

6. Ha végzett, érintse meg a elemet a mentéshez és a kilépéshez.

Fiók hozzáadása a Naptárhoz

Amellet, hogy az ASUS telefonhozen naplózott eseményt hozhat létre, a Naptárat olyan események létrehozására is használhatja, amelyek szinkronizálása automatikusan megtörténik a saját online fiókjaival. Előbb azonban ezeket a fiókokat a Naptárhoz kell adnia a következő lépések követésével:

1. Érintse meg a **Asus** > **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a > **Fiókok** elemet > .
3. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiókot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új fiók Naptárhoz történő hozzáadásához.

Esemény létrehozása a fiókján

Ha hozzáadta a Naptárral szinkronizálni kívánt online fiókokat, immár használhatja az ASUS telefonhozet értesítések létrehozásához azon online fiókok számára. Ezt a következő lépésekkel tehet meg:


1. Érintse meg a **ASUS** > **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a **Új esemény** elemet új esemény létrehozásához.
3. A New event (Új esemény) képernyőn érintse meg a **Saját naptáram** elemet a Naptárral jelenleg szinkronizált összes fiók megtekintéséhez.
4. Érintse meg azt a fiókot, amelyhez új eseményt kíván létrehozni.
5. A Új esemény képernyőn adja meg az esemény szükséges adatait, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

MEGJEGYZÉS: A munka folytatásához és a következő lépések elvégzéséhez online fiókját adja hozzá a Naptárhoz. További részletekért lásd: **Fiókok hozzáadása a Naptárhoz**.

Emlékeztetők engedélyezése eseményekhez

Amennyiben szeretne emlékeztetőket és értesítéseket kapni az Ön számára fontos, különleges eseményekről, mint pl. születésnapok, évfordulók, értekezletek és egyebek, kapcsolja be a Naptár figyelmeztetés funkcióját.

1. Érintse meg a **ASUS** > **Naptár** elemet.
2. Érintse meg a ⋮ > **Fiókok** elemet
3. Érintse meg azon fiókokat, amelyektől értesítéseket kíván fogadni.



MEGJEGYZÉSEK:

- A VIP-személyekkel kapcsolatos esemény-figyelmeztetések beállításával kapcsolatos részleteket lásd itt: **Esemény hozzáadása VIP-partnerhez**.
- Figyelmeztetések vagy emlékeztetők fogadása **What's Next** elemként.


What's Next

Ne maradjon le a fontos eseményekről, a napozásról, vagy VIP-partnerei üzeneteiről/e-mailjeiről/hívásairól (egyes típusokon). Állítsa be naptárán az eseményeket, Kedvenceket és VIP-csoportokat, illetve időjárás-előrejelzéseket, hogy az elkövetkezendő eseményekről értesítéseket és emlékeztetőket kaphasson. Tekintse meg What's Next értesítéseit a Zárolt képernyőn, Rendszerértesítések panelen és a What's Next minialkalmazáson vagy alkalmazáson.

Esemény-emlékeztetők fogadása

What's Next esemény-figyelmeztetések és emlékeztetők fogadásához ügyeljen a következőkre:

- Állítsa be a VIP-személy eseményeinek adatait, pl. születésnapját vagy évfordulóját a Partnerek alkalmazásban. A részletekért lásd: **Esemény VIP-partnerhez rendelése**.
- E-mailen elküldheti egy eseményre vonatkozó meghívókat, és beállíthatja az emlékeztetés idejét az E-mail alkalmazásban. A részleteket lásd: **Eseményekre szóló meghívók elküldése e-mailben.**
- Beállíthat egy eseményt és annak emlékeztetési idejét a Naptár alkalmazásban. A részleteket lásd: **Események létrehozása**.



Esemény-meghívók fogadása vagy elutasítása

E-mailek, például eseményre szóló meghívók küldéséhez és fogadásához állítson be e-mail fiókot az E-mail alkalmazásban. Ha e-mailben fogad meghívót, megtörténik az események szinkronizálása a Calendar (Naptár) alkalmazással.


MEGJEGYZÉS: További részletekért lásd: **Email (E-mail)** és **Calendar (Naptár)**.

FONTOS! E-mailes meghívók vagy eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések fogadásához az ASUS telefonhoz készüléknek Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.

Meghívó fogadásához vagy elutasításához:

1. Érintse meg az e-mailes meghívót a megnyitásához.

2. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a meghívó elfogadásához, vagy a **No (Nem)** gombot az elutasításához. Válaszát a rendszer az esemény rendezőjéhez vagy házigazdájához küldi e-mailben.




Eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések fogadása

Amikor meghívót fogad el elfogad egy eseményre, emlékeztetőket fog kapni az eseményben történő változásokra vonatkozóan, mint pl. elnapolás, törlés, helyszín módosítása, vagy napirendi módosítás. Ezek az eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések a Zárolt képernyőn, Rendszerértesítések panelen és a What's Next minialkalmazáson vagy alkalmazáson jelennek meg.


Esemény-figyelmeztetés indítása

Néhány perccel az esemény előtt emlékeztetőt fog kapni arról, hogy az esemény hamarosan elkezdődik. Felhívhatja a rendezőt vagy házigazdát, hogy értesítse, késni fog.




Figyelmeztetés törölt eseményre vonatkozóan

Törlésre vonatkozó figyelmeztetést kap, ha a szervező vagy házigazda törli az eseményt.



Figyelmeztetés átütemezett eseményre vonatkozóan


Figyelmeztetést kap, ha az eseményt elnapolják, átütemezik vagy áthelyezik.



Időjárás-jelentés fogadása

Valós időben fogadhat AccuWeather® jelentéseket óránként vagy akár 12 óránként, jelenlegi helyére vagy a világ más részeire vonatkozóan. Terveket ütemezhet be akár hét (7) napra a 7 napos időjárás-előrejelzés alapján, illetve megfelelően öltözhet fel az AccuWeather RealFeel® hőmérséklet alapján. Valós idejű UV- vagy légszennyezettségi mutatót is kaphat, amelynek segítségével megteheti a szükséges védelmi intézkedéseket az ártalmas ibolyántúli sugárzással vagy légszennyezéssel szemben.

1. Az időjárás-előrejelzések fogadása előtt győződjön meg az alábbiakról:
   - A Wi-Fi vagy mobilhálózat be van kapcsolva.
   - Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a > **Settings (Beálítások)** > **Location access (Helyszín hozzáférése)** elemben.
2. Indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást az alábbi két lehetőség egyikének végrehajtásával:
   - Érintse meg a > **Weather (Időjárás)** elemet.
   - Az ASUS telefonhoz kezdőlapján érintse meg az időjárás ikont.



Érintse meg a **Weather (Időjárás)** alkalmazás indításához

3. Érintse meg az > **Edit (Szerkesztés)** majd a(z) + elemet.
4. A kereső dobozba írja be a várost vagy területet, amelynek időjárására kíváncsi.
5. Várjon, amíg az ASUS Teblet lekéri az időjárás információkat. A város vagy terület időjárásadatai az Ön helyszínlistájához lesznek adva. Érintse meg a város vagy terület időjárásadatait, amelyeket meg kíván jeleníteni a What's Next minialkalmazásban a Kezdőlapon.

Do It Later

Még a legcsekélyebb dolgokat is nyilvántarthatja elfoglalt életében. Még ha túl elfoglalt is, válaszolhat e-mailjeire, SMS-üzeneteire, illetve elolvashatja az online híreket, vagy egyéb fontos teendőket adhat hozzá, amikor csak akarja.

Jelölje meg a nem olvasott üzeneteit vagy e-mailjeit, érdekes weboldalait és nem fogadott hívásait mint **Válasz később**, **Olvasás később**, illetve **Hívás később** elemek. Ezek a megjelölt elemek a Do It Later feladatok közé kerülnek, és elvégezheti őket, amikor ráér.

MEGJEGYZÉS:

- A **Do It Later** funkciót támogató, elterjedt harmadikfél-alkalmazások között szerepel a Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube és az iMDb.
- Nem minden alkalmazást oszthat meg a **Do It Later** alkalmazással, illetve adhat hozzá feladatokat.

Teendők hozzáadása

Hozzon létre fontos teendőket munkája vagy társasági élete szervezéséhez munkahelyén vagy magánéletében.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus** > **Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a(z) + elemet, majd töltse ki a szükséges adatokat.
3. Ha fontossági szintet kíván beállítani, válassza a **High (Fontos)** elemet az Fontosság mezőben.
4. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

Teendők fontosságának beállítása

Állítsa be teendői fontossági szintjét, hogy annak megfelelően fontossági sorrendbe tudja állítani őket és intézkedhessen.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus** > **Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a legfontosabbnak beállítandó feladatot.
3. A feladat képernyő fontosság mezőjében válassza a **High (Fontos)** lehetőséget.
4. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉSEK: A fontos teendők ! jellel vannak jelölve a Do It Later listán. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megállapítsa, mely teendőt kell azonnal elvégezni.

Azonnali visszahívás

Ha korábban beállított egy fontos hívást később visszahívandóként, később visszakeresheti és visszahívhatja a Do It Later alkalmazásból, ha van ideje.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS** > **Do It Later** elemet.
2. Jelölje ki a visszahívandó hívást, majd érintse meg a **Call now (Hívás most)** elemet.
3. Ha végzett, érintse meg a ✓ elemet, hogy a feladatot befejezettként jelölje meg.

MEGJEGYZÉSEK: A hívások később hívandó feladatként történő beállítását lásd itt:

- **Visszahívás beállítása bejövő hívásokhoz**
- **Visszahívás beállítása nem fogadott hívásokhoz**

Azonnali e-mailezés

Beállíthat egy e-mail üzenetet később megválaszolandóként, majd a Do It Later alkalmazásból később válaszolhat rá.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS** > **Do It Later** elemet.
2. Válassza ki az azonnal megválaszolandó e-mail üzenetet, majd érintse meg a **Reply now (Azonnali válasz)** gombot.
3. Ha végzett, érintse meg a ✓ elemet, hogy a feladatot befejezettként jelölje meg.

MEGJEGYZÉS: Az e-mailek később megválaszolandó feladatként történő beállítását illetően lásd: **Későbbi e-mailezés.**

Online olvasás bepótlása azonnal

Visszakeresheti a korábban később olvasandóként beállított oldalakat és a Do It Later alkalmazásban bepótolhatja online elolvasásukat az Önnek megfelelő időpontban.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS** > **Do It Later** elemet.
2. Jelölje ki az olvasandó oldalt vagy oldalakat, majd érintse meg a **Read now (Olvasás most)** elemet.
3. Ha végzett, érintse meg a ✓ elemet, hogy a feladatot befejezettként jelölje meg.

MEGJEGYZÉSEK: Az oldalak később olvasandó feladatként történő beállítását lásd itt: **Az oldalak későbbi olvasása**.

Azonnali válasz

Ha korábban beállított egy SMS-üzenetet később megválaszolandóként, később visszakeresheti és válaszolhat az üzenetre a Do It Later alkalmazásból, amikor van ideje.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS** > **Do It Later** elemet.
2. Jelölje ki a megválaszolandó SMS-üzenetet, majd érintse meg az **Reply now (Azonnali válasz)** elemet**.**
3. Ha végzett, érintse meg a ✓ elemet, hogy a feladatot befejezettként jelölje meg.

MEGJEGYZÉSEK: Az oldalak később megválaszolandó feladatként történő beállítását lásd itt: **Későbbi üzenetkezelés**.

Teendők törlése

Törölheti az elkészült, lejárt vagy fölösleges teendőket a Do It Later alkalmazásban.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS** > **Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a listáról eltávolítani kívánt feladatot, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS telefonhoz belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.

A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a **ASUS** > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a ☰ > **Belső tároló** elemet az ASUS telefonhoz tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához.

A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Helyezze be a microSD-kártyát az ASUS telefonhozbe.
2. Érintse meg a **ASUS** > **Fájlkezelő** lehetőséget.
3. Érintse meg a ☰ > **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát.

Felhő-tárhely elérése

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS telefonhoz készülékén. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.

A felhőtárhely-fiókokban mentett fájlok eléréséhez:

1. Érintse meg a **ASUS** > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a(z) ☰ elemet, majd egy felhőtárhelyet a **Felhő tárhely** menü alatt.

A Felhő


Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

ASUS WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ASUS WebStorage-fiókjába és ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg ASUS WebStorage-fiókján keresztül.

MEGJEGYZÉS: Az automata feltöltés funkció használatához engedélyezze az Instant Upload (Azonnali feltöltés) elemet a **Settings (Beállítások)** > **Instant Upload (Azonnali feltöltés)** menüben, ami az ASUS WebStorage-fiókjában található.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS telefonhoz készülékén. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.




ASUS-támogatás

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve közvetlenül léphet kapcsolatba más Zen UI felhasználókkal, és megoszthatja velük a ZenUI 2.0 alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatait.

ASUS-támogatás eléréséhez:

1. Érintse meg a > **ASUS-támogatás** elemet.

2. Érintse meg a **ZenUI FAQs (ZenUI GYIK)** > **ZenUI apps (ZenUI alkalmazások)** fület, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel kapcsolatban választ keres.




Kapcsolatban lenni

4

Telefonálás stílusosan

Kettős SIM szolgáltatás

Az ASUS Phone kettős SIM szolgáltatása lehetővé teszi a behelyezett micro SIM-kártyák beállításainak kezelését. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a micro SIM-kártyák engedélyezését/letiltását, a SIM-ek elnevezését, illetve valamelyik beállítását mint elsődleges szolgáltatói hálózat.



A micro SIM-kártyák átnevezése

Módosítsa a ASUS Phone készülékbe helyezett micro SIM-kártyák nevét, hogy könnyebben azonosíthassa azokat.

A micro SIM-kártyák nevének módosításához érintse meg a **SIM1** név: **SIM1** vagy **SIM2** név: **SIM2** elemet, majd billentyűzze be a micro SIM-kártyák nevét.

MEGJEGYZÉS: Ha a SIM-kártyák eltérő mobilszolgáltatóhoz tartoznak, javasoljuk, hogy e szolgáltatók nevét használja a SIM-kártyák elnevezéséhez. Ha mindkét SIM-kártya ugyanahhoz a mobilszolgáltatóhoz tartozik, javasoljuk, hogy a mobilszámokat használja a SIM-kártyák elnevezéséhez.


Előnyben részesített micro-SIM-kártya kijelölése

Jelöljön ki egy micro SIM-kártyát mint elsődleges SIM a beszéd-, illetve adatszolgáltatásokhoz.

SIM-kártya beszédhíváshoz

Amikor hívást kezdeményez, az ASUS Phone automatikusan az elsődleges micro SIM-kártyát használja a hívás kapcsolásához.


Ahhoz, hogy egy micro SIM-kártyát beszédhívásokhoz jelölhessen ki, érintse meg a **Voice call (Beszédhívás)** elemet, majd a SIM-kártyát, amelyet használni kíván.



FONTOS! Ezt a szolgáltatást akkor használhatja, ha a partnerlistáról kíván hívást indítani.

SIM-kártya adatszolgáltatáshoz

TAhhoz, hogy egy micro SIM-kártyát adatszolgáltatáshoz jelölhessen ki, érintse meg a **Data service network (Adathálózat)** elemet, majd válasszon a **SIM1** vagy **SIM2** lehetőségek közül.



Hívások indítása

Az ASUS telefonhoz többféle módot kínál hívás indításához. Ismerősök hívása partnerlistáról, intelligens tárcsázás a hívás gyors indításához, illetve gyorshívó szám megadása a gyakran hívott partnerek hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A partnereket a Contacts (Partnerek) alkalmazásban rendezheti. Részletek: **Partnerek kezelése**.

A Phone (Telefon) alkalmazás indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Phone (Telefon) alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z) elemet.
- Érintse meg a > **Phone (Telefon) elemet.**

Telefonszám tárcsázása

Használja a Phone (Telefon) alkalmazást telefonszám közvetlen tárcsázásához.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd érintse meg a számbillentyűket.
2. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a szám hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a micro SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd: **Kettős SIM szolgáltatás**.

Telefonmellékszám tárcsázása

Ha telefonmellékszámot kell tárcsáznia, a hangutasítások mellőzése érdekében a következő lépések bármelyikét megteheti.

Telefonmellékszám megerősítő üzenete

Megerősítő üzenetet illeszthet be mellékszám tárcsázására vonatkozóan, miután tárcsázta az elsődleges számot.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Érintse meg és tartsa a # jelet megerősítő üzenet beillesztéséhez, amelyet pontosvessző (;) jelöl.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.
4. Kérésre, a mellékszám megerősítéséhez érintse meg a Yes (Igen) elemet.

Telefonmellékszám automatikus tárcsázása

Az elsődleges szám tárcsázása után rövid vagy hosszú szünetet illeszthet, ami után automatikusan megtörténik a mellékszám tárcsázása.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a * gombot szünet beillesztéséhez, amelyet vessző (,) jelöl.

MEGJEGYZÉSEK: Hosszabb szünethez újból érintse meg és tartsa lenyomva a * gombot.

3. Adja meg a mellékszámot.
4. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a hívás indításához.
5. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Partnerek intelligens tárcsázása

A telefonszám első számjegyeinek vagy a partner nevének első néhány betűjének megadása után a Smart Dial (Intelligens tárcsázás) végigszűri a partnerlistát, illetve hívásnaplókat, és megadja a lehetséges találatokat. Ellenőrizheti, hogy az elérni kívánt partner szerepel-e az esetleges találatok listáján, majd ezt követően gyorsan indíthatja a hívást.

1. Indítsa el a Phone (Telefon) alkalmazást, majd adja meg a partner nevét vagy telefonszámát.
2. Az esetleges találatok listáján érintse meg a hívandó partner nevét. Ha a partner nem szerepel a listán, adja meg a partner teljes telefonszámát vagy nevét.
3. Válassza a **SIM1** vagy **SIM2** hívógombot a híváshoz.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a micro SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében. A részleteket illetően lásd még: **Kettős SIM szolgáltatás**.

Partnerek gyorstárcsázása

Gyorstárcsázó gombokat rendelhet a gyakran hívott partnerekhez, hogy egyetlen szám egyszeri megérintésével azonnal tárcsázhassa őket a Phone (Telefon) alkalmazásból.

MEGJEGYZÉSEK: Alapértelmezésként az 1 az Ön hangpostájának van fenntartva. Hangposta üzeneteit meghallgathatja, ha megérinti az 1-es számjegyet, amennyiben van hangposta előfizetése mobilszolgáltatójánál.

Gyorstárcsázási bejegyzés létrehozása

Gyakran hívott partnerei számára a **2**-estől a **9**-es számjegyek felhasználásával hozhat létre gyorstárcsázási bejegyzést.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
   - Érintse meg és tartsa nyomva a **2**-estől a **9**-es számjegyek bármelyikét, majd érintse meg az **OK** gombot a Gyorstárcsázás megerősítési képernyőn.
   - Érintse meg a ⋮ > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
3. Válasszon egy partnert a partnerlistáról. A gyorstrácsázási bejegyzés a Gyorstárcsázási képernyőn kerül mentésre.

Gyorstárcsázási bejegyzés törlése

Gyorstárcsázási bejegyzés törléséhez:

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a ⋮ > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy gyorstárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Remove (Eltávolítás)** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Gyorstárcsázási bejegyzés cseréje

A gyorstárcsázó billentyűhöz rendelt partnert kicserélheti egy másikra.

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a ⋮ > **Speed dial (Gyorstárcsázás)** elemet a Gyorstárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson nyomva egy gyorstárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Replace (Csere)** elemet.
3. Válasszon egy partnert a partnerlistáról.
4. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Otthoni tárcsázás

Ha külföldre utazik, az Otthoni tárcsázás beállítások engedélyezése és konfigurálása egyszerűbbé teszi a gyors telefonálást haza.

MEGJEGYZÉSEK: A roaming szolgáltatások használatáért további díjat számolhatnak fel. Lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával a roaming szolgáltatások használatát illetően.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Call settings (Hívásbeállítások)** > **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elemet.
3. Jelölje be a **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elem jelölőnégyzetét.
4. Érintse meg a **Home dialing settings (Otthoni tárcsázás beállításai)** elemet a beállítások kiválasztásához, majd az **OK** gombot, ha végzett.

MEGJEGYZÉSEK: Az egyéb hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd itt: **Hívásbeállítások**.

Hívás a Partnerek alkalmazásból

Használja a Partnerek alkalmazást hívás indításához a partnerlistáról.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot, amelyet tárcsázni kíván.
3. Ha két SIM-kártya van behelyezve, érintse meg azt a SIM-kártyát, amelyről a hívást indítani kívánja.
4. Érintse meg a(z) gombot a hívás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: Az összes partner megtekintéséhez az összes partnerfiókból érintse meg a **Contacts to display (megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát, majd jelölje meg az minden fiók elem jelölőnégyzetét.

A kedvenc partnerek hívása

Ha partnert vesz fel a Kedvencek listára, gyorsan felhívhatja a partnert a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. Indítsa el a Partnerek vagy Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a(z) elemet a Kedvencek lista megjelenítéséhez, majd érintse meg a hívandó kedvenc partnert.
3. Érintse meg a(z) gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Az ASUS telefonhoz érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő jelzés szintén eltér az ASUS telefonhoz állapotától függően.

Hívások fogadása

Kétféleképpen fogadhat hívást az ASUS telefonhoz állapotától függően:

- Ha az eszköz aktív, érintse meg az **Answer (Fogadás)** gombot, illetve hívás elutasításához a **Decline (Elutasít)** gombot.
- Ha az eszköz le van zárva, húzza a(z) elemet a(z) elemre a hívás fogadásához, vagy a(z) elemre az elutasításához.

Visszahívás beállítása bejövő hívásokhoz

Ha nem tud azonnal fogadni egy bejövő mobilhívást, beállíthatja később hívandó feladatként. Visszakeresheti és alkalmas időben végrehajthatja a feladatot a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. Beérkező mobilhívás esetén húzza fel a kijelző alsó részéről.
2. Érintse meg a **Can't talk now, will call you later (Most nem alkalmas, később visszahívlak)** elemet. A hívó fél SMS-üzenetet fog kapni.
3. A hívás visszakereséséhez érintse meg az **Asus** > **Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A visszahívás részleteit lásd: **Azonnali visszahívás**.

A hívásnaplók kezelése

A hívásnaplókból visszahívhatja a nem fogadott hívásokat, mentheti a számokat partnerlistájába, blokkolhat egyes hívókat, illetve újratárcsázhatja a nemrég hívott számot vagy partnert.

Visszahívás beállítása nem fogadott hívásokhoz

Nem fogadott hívást is beállíthat később visszahívandó feladatként. Visszakeresheti és visszahívhatja a nem fogadott hívást a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z) elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Válasszon egy hívásnaplót, majd érintse meg a > **Call later (Visszahívás később)** elemet.
3. A hívás visszakereséséhez érintse meg az **Asus** > **Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A visszahívás részleteit lásd: **Azonnali visszahívás**.

Hívások blokkolása

A tiltólistára felvehet telefonszámokat a hívásnaplóból.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z) elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.

2. Jelölje ki a blokkolni kívánt számot, érintse meg a > **Add to block list (Felvétel a tiltólistára)** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Hívások mentése a partnerek közé

A hívásnaplóban szereplő hívást felveheti a partnerlistára.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z) elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.

2. Érintse meg és tartsa a hívást a hívásnaplóban, majd érintse meg az **Add to contacts (Hozzáadás a partnerekhez)** elemet.

3. Érintse meg a **Create new contact (Új partner létrehozása)** elemet, ha új bejegyzést szeretne hozzáadni a partnerlistához.

   Érintse meg az**Add to existing contact (Hozzáadás meglévő partnerhez)** elemet, válasszon ki egy partnert, majd érintse meg az **OK** gombot, ha a partner számát felül kívánja írni ezzel az újjal.

A legutóbbi szám újratárcsázása

A legutóbbi szám újratárcsázásához:

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z) elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.

2. Érintse meg a **Call (Hívás)** elemet a legutóbb hívott szám megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Call (Hívás)** elemet újra a szám újrahívásához.

3. Érintse meg a(z) gombot a hívás befejezéséhez.

További híváslehetőségek

Aktív hívás mellett érintse meg a(z) elemet, majd a hívás közben lehetséges hívásopciók bármelyikét.



Mikrofon
Be- vagy kikapcsolja a mikrofont aktív hívásnál. Ha a mikrofon ki van kapcsolva vagy némítva van, Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívó fél nem hallhatja Önt.



Kihangosítás
Be- vagy kikapcsolja a kihangosítást.



Hívás tartva
Tartja az aktív hívást.



Konferenciahívás
Ha konferenciahívás szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál, ez az ikon lehetővé teszi, hogy partnert vagy partnereket adjon hozzá aktív hívás mellett.

MEGJEGYZÉSEK:

- A konferenciahívás résztvevőinek száma a konferenciahívás-előfizetésétől függ. A szolgáltatással kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.
- A konferenciahívás részleteit lásd: **Egynél több hívás kezelése**.



Rögzítés
Rogzíti az aktív hívást.

FONTOS! Aktív hívás rögzítése előtt a helyi törvények többsége előírja, hogy a másik féltől vagy felektől ehhez engedélyt kell kérnie.

MEGJEGYZÉSEK: További információkért tekintse meg a **Hívások rögzítése** című részt.

Egynél több hívás kezelése


ASUS telefonhoz készüléke praktikus módon lehetővé teszi, hogy egyszerre két hívást indítson vagy fogadjon. Az üzleti értekezletnek megfelelő konferenciahívást, ikervonalat vagy egyéb csoportos hívást is létesíthet.

Másik hívás fogadása

Ha ASUS telefonhoz készülékén beszélget, akkor hangjelzés jelzi, ha újabb hívás fut be. Érintse meg az **Answer (Fogadás)** elemet az érintőképernyőn az aktív hívás közbeni bejövő hívás fogadásához.

Hívások közötti váltás

A hívások közötti váltáshoz érintse meg a(z) elemet az érintőképernyőn.




Konferenciahívás felépítése

GSM képességének köszönhetően ASUS telefonhoz készüléke akár öt (5) személyből álló konferenciahívást is felépíthet. Hívás közben további partnereket adhat hozzá és a hívásokat egyetlen konferenciahívásban egyesítheti.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot. Várjon, amíg a másik fél fogadja hívását.

2. Ha hívását fogadták, érintse meg a(z) elemet, majd érintsen meg egy partnert vagy tárcsázzon egy számot, amelyet a konferenciahívásba kíván bevonni.

3. Érintse meg a(z) elemet, hogy a két hívást bevonja a konferenciahívásba.




4. Érintse meg a(z) elemet másik partner hozzáadásához, majd érintse meg a(z) elemet a hívást aktuális konferenciahívással való egyesítse érdekében. Ismételje meg ezt a lépést, ha további partnereket kíván felvenni a konferenciahívásba.


Konferenciahívás kezelése

A konferenciahívás közben leválaszthatja a partnert a konferenciacsoportról a magánjellegű beszélgetéshez, illetve bonthatja a partner kapcsolatát a konferenciahívással.

1. A Konferenciahívás képernyőn érintse meg a **Manage conference call (Konferenciahívás kezelése)** elemet, a konferenciahívásban részt vevő partnerek listájának megnyitásához.



2. A partnernek a konferenciahívásból történő eltávolításához érintse meg a(z) elemet. Ha ki szeretne tenni egy partnert a konferenciahívásból, érintse meg a(z) elemet.



3. Érintse meg a(z) elemet a Konferenciahívás képernyőre való visszatéréshez.


Hívások rögzítése

Az ASUS telefonhoz lehetővé teszi a beszélgetés rögzítését a jövőbeni hivatkozáshoz vagy tájékoztatáshoz.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot.


2. Érintse meg a(z) gombot a hívás rögzítéséhez.

FONTOS! A hívás rögzítése előtt ne felejtsen el engedélyt kérni a másik féltől vagy felektől.



3. A rögzítés megállításához érintse meg a(z) gombot. Ez az ikon jelenik meg a rendszersávon.

4. Húzza le a képernyő bal felső sarkát, majd érintse meg a **Call recording saved (Rögzített hívás)** értesítést a rögzített hívás megtekintéséhez.



Supernote

Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon, SMS-üzeneteken, e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetekről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjaival, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

A Contacts (Partnerek) alkalmazás indításához érintse meg az **ASUS** > **Contacts (Partnerek)** elemet.

Partnerbeállítások

Válassza ki a Partnerbeállítások közül, hogyan kívánja megjeleníteni a partnereket. Az ilyen megjelenítési lehetőségek között szerepel a csak telefonnal rendelkező partnerek megjelenítése, a lista rendezése utónév/vezetéknév szerint, illetve a partnernevek megtekintése utónév/vezetéknév sorrendben. Megadhatja azt is, hogy az alábbi fülek közül melyik legyen látható a Contacts képernyőn: **Favorites (Kedvencek), Groups (Csoportok)**, **VIP**.

A Partnerbeállítások elvégzéséhez érintse meg a ⋮ **> Settings (Beállítások) elemet a Partnerek alkalmazásban.**

Profil beállítása


ASUS telefonhoz készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a**Set up my profile (Saját profil beállítása)** vagy **ME** elemet.

   MEGJEGYZÉSEK: ME jelenik meg, ha beállította Google-fiókját ASUS telefonhoz eszközén.

2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát. További információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.

3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet. Profilinformációinak megtekintéséhez húzza el az ujját a kijelző jobb felső sarkából a Gyorsbeállítások panel indításához, majd érintse meg a tulajdonos gombot.



Érintse meg profiladatainak megtekintéséhez.

Partnerek hozzáadása

Adjon partnereket eszközéhez, pl. üzleti, Google- vagy egyéb e-mail fiókokat, majd töltse ki a fontosabb partnerinformációkat, mint pl. értesítési számok, e-mail címek, különleges események VIP-személyek esetében stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z) + elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Partnert SIM-kártyájára vagy e-mail fiókba is tud menteni.
- Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Új fiók hozzáadása** elemet, majd hozzon létre egyet.

3. Töltse ki a szükséges adatokat, mint pl. mobil- vagy otthoni szám, e-mail cím, vagy csoport, ahova a partnert helyezni kívánja.
4. Ha az információ kitöltése után további elérhetőséget vagy e-mail címet kíván hozzáadni, érintse meg a **New (Új)** elemet.
5. További elérhetőségi információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
6. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Mellékszám hozzáadása partnerszámhoz

Egy partner mellékszámát hozzáadhatja, hogy hívás közben mellőzhesse a hangutasításokat.

1. A partner információs képernyőjén adja meg a partner elsődleges számát és mellékét az alábbi két módszer egyikének alkalmazásával:
   - Illesszen veszőt (,) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. Rövid szünet után történik meg a mellékszám automatikus tárcsázása. A szünet meghosszabbításához érintse meg a **Pause (Szünet)** elemet további vessző beillesztéséhez.
   - Illesszen pontosveszőt (;) az elsődleges szám után, majd adja meg a partner mellékszámát. A partner számának tárcsázásakor meg kell erősítenie a mellékszámot. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a megerősítő üzenetben.
2. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Partner profiljának testreszabása

Szerkessze meg a partner információit, adjon hozzá fotót, állítson be csengőhangot, vagy készítsen fényképet a partner profilképéhez.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd válassza ki azt a partnert, akinek a profilját szerkeszteni vagy testreszabni akarja.

2. Végezze el a módosításokat a partner profiloldalán.



VIP-személyek beállítása

Csoportosíthatja partnereit VIP-ként, hogy értesítést kaphasson a hamarosan következő évfordulókról, születésnapokról vagy egyéb fontos eseményekről. Figyelmeztetést kap az esetleges nem olvasott üzenetekről vagy e-mailekről, amelyek VIP-ktől érkeztek. Ezeket az értesítéseket What's Next figyelmeztetések vagy emlékeztetők formájában kapja.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: **What's Next.**

VIP beállítása a partner információ-képernyőjéből

VIP beállításához a partner információ-képernyőjéből:

1. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akit VIP-ként kíván beállítani, majd érintse meg a elemet.

2. A kijelölt partner képernyőjén jelölje ki a **VIP** elemet a **Group (Csoport)** mezőben.

3. Ha befejezte, érintse meg a **Done (Kész)** gombot. Megtörténik a partner hozzáadása a VIP-listához.

VIP beállítása a VIP-képernyőről


VIP-képernyőről történő VIP beállításhoz:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a > **VIP** elemet.
3. A VIP-képernyőn érintse meg a(z) elemet.
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.

Esemény VIP-partnerhez rendelése

Eseményt adhat egy VIP-partnerhez, pl. évfordulót, születésnapot vagy egyéb fontos eseményt.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akihez eseményt kíván beállítani, majd érintse meg a(z) elemet.
2. A partner információ-képernyőjén érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** > **Events (Események)** elemet.



3. Válassza ki az esemény dátumát, majd érintse meg a **Set (Beállít)** elemet.
4. Ügyeljen arra, hogy a **VIP** elemet válassza ki a Csoport mezőben. Ha befejezte, érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
5. A partner különleges eseménye megjelenik az eseménynaptárban. Ha egy eseményről figyelmeztetést kíván kapni, állítsa be az emlékeztető idejét a Calendar (Naptár) alkalmazásban.

MEGJEGYZÉSEK:

- Állítsa be az emlékeztető idejét a **Calendar (Naptár)** alkalmazásban, hogy figyelmeztetést vagy emlékeztetőt kaphasson a **What's Next** eseményekről.
- A hamarosan következő események figyelmeztetésein kívül az új e-mailekről/SMS-üzenetekről és nem fogadott hívásokról is fog kapni értesítést a What's Next alkalmazásból. A részleteket lásd: **What's Next**.

Marking your favorite contacts

Állítsa be gyakran hívott partnereit kedvencként, hogy gyorsan tudja őket hívni a Phone (Telefon) alkalmazásból.

1. A kezdőlapon képernyőn érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet.

2. Válassza ki azt a partnert, akit kedvencként kíván megjelölni.

3. Érintse meg a . elemet. Megtörténik a partner hozzáadása a Kedvenclistához a **Phone (Telefon)** alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS:

- A Kedvencek lista megtekintéséhez érintse meg a(z) elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a(z) elemet.
- További információkért forduljon a **Kedvenc partnerek hívása** című részhez.
- Kedvenc partnert is beállíthat VIP-ként. További információkért forduljon a **VIP-k beállítása** című részhez.

Partnerek importálása

Importálja a partnereit és a hozzájuk tartozó adatokat az egyik forrásból az ASUS telefonhoz készülékre, e-mail fiókba, vagy micro SIM-kártyára.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a **> Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.

2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő importálási opciók közül:

   a. Importálás az 1. SIM-kártyáról/Importálás a 2. SIM-kártyáról

   b. Importálás háttértárolóról

3. Érintse meg a fiókot, amelybe a partnereket kívánja importálni:

   a. E-mail fiók

   b. Eszköz

   c. SIM1/SIM2

4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek jelölőnégyzeteit. Ha végzett, érintse meg az **Importálás** elemet.

Partnerek exportálása

Exportálhatja a partnereket az ASUS telefonhoz bármelyik tárhely-fiókjába.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a ⋮ **> Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő exportálási opciók közül:
   a. Exportálás az 1. SIM-kártyára/Exportálás a 2. SIM-kártyára
   b. Exportálás háttértárolóra
3. Érintse meg a partnerek kijelöléséhez a következő fiókokból:
   a. Összes partner
   b. E-mail fiók
   c. Eszköz
   d. SIM1/SIM2
4. Jelölje meg az exportálni kívánt partnerek jelölőnégyzetét.
5. Ha végzett, érintse meg az **Exportálás** elemet.

A tiltólista kezelése

Partnerek vagy telefonszámok blokkolása

A nem kívánt hívások vagy üzenetek fogadásának elkerülése érdekében Létrehozhatja a blokkolt partnerek vagy telefonszámok listáját. A blokkolt hívások és üzenetek a Block List (Tiltólista) archívumba kerülnek.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a ⋮ **> Manage contacts (Partnerek kezelése)** > Blocked list (Tiltólista) elemet.
2. Érintse meg a(z) + elemet, majd végezze el az alábbiak bármelyikét:
   - Partner blokkolásához érintse meg a **Select from contacts (Választás a partnerek közül)** elemet, majd válassza ki a partnert a partnerlistáról, akit blokkolni kíván.
   - Szám blokkolásához érintse meg az **Add a number (Szám hozzáadása)** elemet, majd billentyűzze be a blokkolni kívánt telefonszámot.
3. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

Partnerek vagy számok blokkolásának feloldása

A blokkolt partnert vagy számot eltávolíthatja a listáról, és ismét hívást vagy üzenetet fogadhat attól a partnertől vagy telefonszámról.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a ⋮ **> Manage contacts (Partnerek kezelése)** > Blocked list (Tiltólista) elemet.

2. Érintse meg és tartsa a feloldani kívánt partnert vagy számot, majd érintse meg a **Remove from block list (Eltávolítás a tiltólistáról)** elemet.

Közösségi hálózatépítés a partnerekkel

A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása egyszerűbbé teszi a profiljaik, híreik és közösségi hírfolyamaik megtekintését. Valós időben naprakész információt kaphat partnereinek tevékenységéről.

FONTOS! A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása előtt be kell jelentkeznie saját közösségi hálózati fiókjába és szinkronizálnia kell a beállításait.

Közösségi hálózati fiókjának szinkronizálása

Szinkronizálja közösségi hálózati fiókját, hogy hozzáadhassa partnereinek közösségi hálózati fiókjait ASUS telefonhoz készülékéhez.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) ⚙ elemet.
   - Érintse meg a ⋮⋮⋮ > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg közösségi hálózati fiókját az Fiókok rész alatt.
3. Jelölje meg a **Contacts (Partnerek)** jelölőnégyzetet partnerei közösségi hálózati fiókjainak szinkronizálásához.
4. Indítsa el a Partnerek alkalmazást a partnerlista megtekintéséhez.
5. A csak közösségi hálózati fiókkal rendelkező partnerek megtekintéséhez érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** elemet, majd szüntesse meg az egyéb partnerforrások jelölőnégyzetek bejelölését, meghagyva a közösségi hálózati név bejelölését.
6. Ha végzett, érintse meg a(z) ⮌ elemet, vagy a képernyő bármely részét.

Partnerek információinak kapcsolása

Amikor közösségi oldalt vagy e-mail-fiókot ad hozzá, a fiókokból származó adatok szinkronizálása automatikusan megtörténik a Contacts (Partnerek) alkalmazás útján. Bizonyos esetekben adott partnerinformációk több helyen, vagy eltérő névvariáció, illetve becenév alatt jelenhetnek meg a Contacts (Partnerek) alkalmazásban. Manuálisan összekapcsolhatja és egységesítheti az információt, és egy helyen vagy profil alatt elhelyezheti.

1. A Contacts (Partnerek) alkalmazásban érintse meg azt a partnert, akinek az információit csatolni akarja.

2. A partner profiloldalán érintse meg a elemet.

3. Válassza ki mindazon partnerek profilját, akikről úgy véli, hogy egy profilhoz kell csatolni, majd érintse meg a **Link (Csatolás)** elemet. Így megtekintheti és lekérheti az összes partner infoormációját egy profil alatt.

Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása

Az ASUS telefonhoz készüléken tárolhatja a fogadott, kezdeményezett és nem fogadott hívások követésére szolgáló hívásnaplókat. Ezenkívül elküldheti a mentett hívásnaplókat online tárhely-fiókjára, vagy elküldheti e-mailben az ASUS telefonhoz készülékre telepített e-mail alkalmazások segítségével.

Hívásnapló biztonsági mentése

1. A Kezdőlapon érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a(z) elemet a számbillentyűzet elrejtéséhez.

2. Érintse meg a(z) elemet, majd a **Backup call log (Hívásnapló biztonsági mentése)** elemet.

3. Érintse meg a **Backup call log to device (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre)** elemet a hívásnapló biztonsági mentésének ASUS telefonhoz készüléken történő elvégzéséhez. A hívásnapló biztonsági mentésének e-mailben történő elküldéséhez érintse meg a **Backup call log to device and send out (Hívásnapló biztonági mentése az eszközre és elküldése)** elemet.

4. Írja be a mentésfájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot. Sikeres mentés esetén érintse meg az **OK** gombot.

Mentett hívásnaplók visszaállítása

1. A Kezdőlapon érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a(z) elemet a számbillentyűzet elrejtéséhez.

2. Érintse meg a(z) elemet, majd a **Restore call log (Hívásnapló visszaállítása)** elemet.

3. Válassza ki a visszaállítani kívánt hívásnapló mentésfájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

4. A hívásnapló sikeres visszaállítása esetén érintse meg az **OK** gombot. Érintse meg a(z) elemet a visszaállított hívásnaplók megtekintéséhez.

Hívásbeállítások (csak egyes típusok esetében)

Konfigurálja a bejövő és a kimenő hívások, hivástiltás, otthoni hívás és egyebek beállításait.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Call settings (Hívásbeállítások)** elemet, majd válassza ki a beállítani kívánt beállításokat.

Hívástiltás beállítások	
A tiltás funkció beállítása	A Block (Tiltás) funkció beállításainak konfigurálása.
Tiltólista	A tiltott partnerek, illetve számok listájának megjelenítése.
Beérkező hívások beállításai	
Telefon csengőhang	Állítson be csengőhangot SIM 1 vagy SIM 2 kártyájához.
Csengés közbeni rezgés	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy az ASUS telefonhoz rezegjen is, amikor cseng.
Hívástovábbítás	Használja ezt a szolgáltatást, ha a hívásokat másik számra kívánja továbbítani az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén: **Always forward (Továbbítás mindig)**, **Forward when busy (Továbbítás, ha foglalt)**, **Forward when unanswered (Továbbítás, ha nincs válasz)** és **Forward when unreachable (Továbbítás, ha nem elérhető)**.
Hívást elutasító üzenet	Jelölje ki, ha üzenetet kíván létrehozni, amelyet akkor küldene el, ha nem tud fogadni egy bejövő hívást.
Headset beállítások bejövő hívásokhoz	Ha Bluetooth vagy vezetékes headsetet csatlakoztatott ASUS telefonhoz készülékéhez, beállíthatja, hogy automatikusan vagy adott várakozási idő után fogadja a bejövő hívásokat.
Kimenő hívások beállításai	
Tárcsázó billentyűzet érintéshangjai	Jelölje be vagy szüntesse meg a bejelölést a Tárcsázóbillentyűzet érintéshangjának engedélyezéséhez, illetve letiltásához a Telefon alkalmazásban.
Csatlakozási figyelmeztetés beállításai	Rezgés be- vagy kikapcsolása a kapcsolódási figyelmeztetéshez.
Rögzített tárcsázási számok (FDN)	Ezeket a beállításokat akkor végezze el, ha csak az FDN listán szereplő számok vagy adott előtagokkal rendelkező számok esetén kívánja korlátozni a kimenő hívásokat. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával az FDN szolgáltatás Ön SIM-kártyáján történő engedélyezését illetően.
Otthoni tárcsázás	Az Otthoni tárcsázási beállítások engedélyezése és konfigurálása. További részletekért lásd: Otthoni tárcsázás.
Egyéb beállítások	
Automata hívásrögzítés	Az automata hívásrögzítés funkció beállításainak konfigurálása.
Hívás időtartama	A felek közötti hívás időtartamának megjelenítése. Szolgáltatótól függően eltérő módon mérik a hívások időtartamát.
Hangposta	Állítsa be hangposta beállításait, ha hangposta szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál.

További beállítások	
Nincs háttérkép hívás közben	Ha engedélyezett, hívás közben sötét háttér jelenik meg
Telefonfiók-beállítások	A SIP-fiók és egyéb telefonbeállítások konfigurálása.

Üzenetek küldése és más feladatok

Üzenetek

Az Üzenetkezelés funkció lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön, azonnal válaszoljon rájuk, vagy az eszközön lévő bármely SIM-kártyán lévő partnerektől származó fontos üzenetekre később válaszoljon. Üzenetszálait vagy beszélgetéseit el is küldheti másoknak, hogy naprekészen maradhassanak.

A Üzenetkezelés alkalmazás indítása

A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Messaging alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z) elemet.
- Érintse meg a > **Messaging (Üzenetkezelés)** elemet.

Üzenetek küldése

1. Indítsa el a Üzenetkezelés alkalmazást, majd érintse meg a(z) elemet.
2. A **Címzett** mezőbe gépelje be a telefonszámot, vagy érintse meg a elemet, hogy partnert választhasson a listáról.
3. Szerkessze meg üzenetét a **Írja be az Üzenetet** mezőben.
4. Ha végzett, válassza ki, mely SIM-fiókról kívánja küldeni az üzenetet.

Üzenetek megválaszolása

1. Érintse meg üzenet-értesítését a Kezdőlapon vagy Zárolt képernyőn.
2. Szerkessze meg üzenetét a **Írja be az Üzenetet** mezőben.
3. Ha végzett, válassza ki, hogy mely SIM-fiókról kívánja küldeni a válaszüzenetet.

Üzenetek blokkolása

Blokkolhatja a levélszemét-üzeneteket, mint például a reklámokat, illetve a nemkívánatos feladók által küldött üzeneteket.

1. A **Home screen.(Kezdőlapon)** érintse meg a ,majd a elemet.

2. Az üzenetszálak listáján érintse meg azt a feladót, akitől nem kíván üzenetet kapni.

Üzenetszál továbbítása

Továbbíthatja az üzenetszálat vagy beszélgetést másoknak, illetve figyelmeztető jelzést állíthat be, hogy egy fontos üzenetre alkalmas időpontban válaszolhasson.

1. A **Home screen (Kezdőlapon)** érintse meg a(z) elemet.

2. Érintse meg az üzenetszálat, majd érintse meg a > **Forward SMS conversation (SMS beszélgetés továbbítása)** elemet.

3. Érintse meg a **Összes kijelölése** elemet, vagy a szál bármelyik üzenetét, majd érintse meg a Továbbítás elemet.

4. A **Címzett** mezőben érintse meg a elemet, hogy kiválassza a partner e-mail címét vagy mobilszámát.

5. Ha végzett, válassza ki, mely SIM-fiókról kívánja küldeni az üzenetet. A beszélgetés továbbítása MMS (Multimedia Messaging Service) üzenetként történik meg.

MEGJEGYZÉS:

- Győződjön meg arról, hogy MMS előfizetéssel rendelkezik mobilszolgáltatójával.
- Győződjön meg arról, hogy eszközén engedélyezte az adatelérést. A Kezdőlapon érintse meg a > **Beállítások**> **Továbbiak** > **Mobilhálózatok** elemet, majd jelölje meg a **Adatok engedélyezése** jelölőnégyzetet.
- A mobiladat és üzenetküldési díjszabás érvényes a másoknak továbbított beszélgetésekre.

Üzenetek későbbi elküldése

Beállíthat egy fontos üzenetet később megválaszolandóként, majd a Do It Later alkalmazásból később válaszolhat rá.

1. Az üzenetképernyőn érintse meg a elemet.

2. Érintse meg a **Válasz később** elemet. Megtörténik az üzenet felvétele a Do It Later (Későbbi teendők) listára.

3. Az e-mail visszakereséséhez és megválaszolásához érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A később megválaszolandó üzenetek megválaszolásának részleteit illetően lásd: **Azonnali válasz**.

Egyéb üzenetkezelési lehetőségek

Ha éppen aktív üzenetszálban tartózkodik, vagy üzenetet fogalmaz, érintse meg a(z) elemet, majd végezze el az alábbi hívásopciók bármelyikét.

Tárgy hozzáadása	Érintse meg, ha címet szeretne hozzáadni az üzenethez.
Hangulatjel beszúrása	Smiley-t vagy hangulatjelet illeszthet üzenetébe.
Szövegsablonok beszúrása	Előre megírt választ illeszthet az üzenet szövegébe.
Üzenetek törlése	Érintse meg ezt a lehetőséget, majd jelölje ki a szálból törlendő üzeneteket.
Beállítások	Érintse meg ezt a lehetőséget az üzenetbeállítások konfigurálásához.

Omlet Chat

Az Omlet Chat egy nyílt üzenetkezelő és mobil megosztó alkalmazás, amely helyben lehetővé teszi az ismerőseivel való csevegést. Lehetővé teszi továbbá adatainak kezelését azáltal, hogy biztonságosan tárolja azokat a privát Felhőfiókjaiban.

MEGJEGYZÉS:

- Előfordulhat, hogy az Omlet Chat csak bizonyos országokban elérhető.
- Az első használat alkalmával látogasson el a Play Store-ba az Omlet Chat frissítéséhez. Az Omlet Chat frissítéséhez Google-fiókkal kell rendelkeznie.

Regisztrálás az Omlet Chatre

Regisztrálja az Omlet Chat alkalmazást az alábbi fiókok bármelyikével:

- Mobiltelefon-szám
- E-mail fiók
- Gmail-fiók
- Facebook-fiók

Mobiltelefonszám regisztrálása

Mobiltelefonszáma regisztrálásához:

1. Érintse meg a(z) elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. Az Omlet bevezető képernyőjén érintse meg a **Mellöz** elemet, ha át kívánja ugrani a bevezetést, vagy húzza balra a képernyőt , hogy elolvassa az Omlet Chat alkalmazás kiemelt jellemzőit.
3. A Sign Up (Feliratkozás) oldalon válassza ki országát és adja meg mobiltelefonszámát, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet. Az Omlet Chat alkalmazás szöveges üzenetet fog küldeni, amely a regisztráció elvégzéséhez szükséges PIN-kódot tartalmazza.
4. Adja meg a PIN-kódot, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet.
5. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.

6. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, éritnse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen úgy!)** elemet.Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az **Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban** részhez.

Google™-fiókja használatával

Google™-fiókjával történő regisztrációhoz:

1. Érintse meg a(z) elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Feliratkozás képernyőn érintse meg a **Connect a different account here (Bejelentkezés másik fiókba itt)** elemet, majd a **Google** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot az eszközzel regisztrált Google-fiók használatához.
4. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
5. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, éritnse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen úgy!)** elemet.Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az **Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban** részhez.

6. Érintse meg a(z) elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.

E-mail fiókja használatával

E-mail fiókja használatával történő regisztráció:

1. Érintse meg a(z) elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Feliratkozás képernyőn érintse meg a **Connect a different account here (Bejelentkezés másik fiókba itt)** elemet, majd a **Email** elemet.
3. Írja be e-mail fiókjának adatait, majd érintse meg a **Next (Következő)** gombot. Az Omlet Chat alkalmazás visszaigazoló e-mailt küld az Ön e-mail-fiókjára.
4. E-mail fiókjában nyissa meg az Omlet által küldött visszaigazoló e-mailt, majd érintse meg a hivatkozást fiókjának aktiválásához.
5. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
6. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, éritnse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen úgy!)** elemet.Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az **Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban** részhez.

7. Érintse meg a(z) elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.

Facebook®-fiókjának használatával

Facebook-fiókjával történő regisztrációhoz:

1. Érintse meg a(z) elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Feliratkozás képernyőn érintse meg a **Connect a different account here (Bejelentkezés másik fiókba itt)** elemet, majd a **Facebook** elemet. Az Omlet Chat alkalmazás a Facebook oldalra viszi, ahol bejelentkezhet Facebook-fiókjába.
3. Jelentkezzen be Facebook-fiókjába, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
5. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, éritnse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen úgy!)** elemet.Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

   MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az **Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban** részhez.

6. Érintse meg a(z) elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.

Omlet-meghívók küldése

Hívja meg barátait az Omlet Chat alkalmazás használatára és küldjön számukra Omlet-meghívót e-mail vagy Facebook-fiókjukba.

Omlet-meghívók küldése a Facebookon keresztül

Omlet-meghívó küldéséhez a Facebookon keresztül:

1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a(z) elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd az **Add/Invite friends (Barátok hozzáadása/ Meghívása)** elemet.
3. Az Partnerek hozzáadása képernyőn érintse meg az **Invite Facebook friends (Facebook-ismerősök meghívása)** elemet.
4. Jelentkezzen be Facebook-fiókjába, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy engedélyt adjon az Omlet Chat számára fiókja eléréséhez.
5. Érintse meg a **+** gombot a partnerek kijelöléséhez, majd érintse meg a **Send (Elküld)** gombot.

Omlet-meghívók küldése e-mailben

1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a(z) elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd az **Add/Invite friends (Barátok hozzáadása/ Meghívása)** elemet.
3. Az Partnerek hozzáadása képernyőn érintse meg az **Invite address book friends (A címjegyzéken szereplő ismerősök meghívása)** elemet.
4. Jelölje be a jelölőnégyzetet a partnerek kiválasztásához, majd érintse meg a(z) elemet.


Az Omlet Chat használata

Szöveges és multimédia üzeneteket küldhet a mókás, kreatív és interaktív társalgáshoz.

Beszélgetés indítása:

1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a(z) elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.

2. Érintse meg a partnert, akivel csevegni kíván, majd érintse meg a(z) elemet.



Csevegési üzenet küldése

Csevegési üzenet küldéséhez gépelje be üzenetét a **What's up (Mi újság?)** mezőbe, majd érintse meg a(z) elemet.

Hangüzenet küldése

Hangüzenet küldéséhez érintse meg és tartsa ujját a(z) gombon, miközben elmondja üzenetét, majd a küldéshez engedje el a(z) gombot.

Virtuális matrica küldése

Virtuális matrica küldéséhez érintse meg a(z) elemet, majd válasszon az elérhető virtuális matricák közül.

MEGJEGYZÉS: A Sticker Store üzletből további virtuális matricákat tölthet le. A virtuális matricák letöltéséhez érintse meg a(z) > , majd a(z) elemet.


Fiókalkalmazások használata

Az Omlet Chat ezeket az értéknövelt fiókalkalmazásokat használja, amelyek a több szórakozás és személyesebbé tétel érdekében lehetővé teszik a multimédia üzenetek megosztását.

A fiókalkalmazások használatához érintse meg a(z) + elemet a csevegési szálon, majd válasszon egy alkalmazást a fiókalkalmazás-listáról adott multimédia üzenet küldéséhez.



Húzza fel a fenti képernyőt ennek az ikonok a megjelenítéséhez:



További fiókalkalmazások

A fiókalkalmazások listáján szereplő alapértelmezett alkalmazásokon kívül egyéb alkalmazások is szerepelnek az Omlet Chat alkalmazásban, amelyeket felhasználhat. Egyszerűen érintse meg a(z) + elemet a csevegésszálon, majd a(z) ⊞ elemet további fiókalkalmazások megtekintéséhez.

Egyéb fiókalkalmazások használata

Egyéb fiókalkalmazások használatához érintse meg a(z) ⊞ elemet, majd érintsen meg egy alkalmazást az indításához.

További fiókalkalmazások hozzáadása a fiókalkalmazás-listához

Érintse meg a ⊞ elemet további alkalmazások megtekintéséhez, érintsen meg és tartson egy alkalmazást, majd érintse meg a **Pin it! (Az elem rögzítése)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: A fiókalkalmazások helyszíntől függően eltérhetnek.

A Social Hotspot használata

A Social Hotspot gyors és egyszerű módot kínál, hogy barátaival csevegjen egy csevegőszobában. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével csoportos csevegést indíthat, vagy egyszerűen csatlakozhat csoportos csevegéshez anélkül, hogy azosítaná magát vagy megadná elérhetőségét.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Social Hotspot használatához aktiválnia kell a GPS szolgáltatást az eszközén.
- A Social Hotspot szolgáltatás képes észlelni az Omlet Chat felhasználókat egy két (2) kilométeres körön belül, és csak négy (4) órán át aktív.

Social Hotspot létrehozása

Social Hotspot létrehozásához:

1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Broadcasts here (Sugárzás ide)** elemet.


2. Érintse meg a **Create (Létrehozás)** elemet Omlet ID létrehozásához, majd érintse meg az **OK** gombot.

3. Érintse meg a elemet, hogy visszalépjen a Broadcasts here (Sugárzás ide) képernyőre. Eszköze automatikusan mutatja tartózkodási helyét a Google Maps alkalmazásban.

4. A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a elemet.

5. A Broadcasts here (Sugárzás ide) felugró képernyőn a következők bármelyikét teheti:

   - Csevegési fotó módosítása
   - Social Hotspot-név szerkesztése
   - Hotspot védelme



Érintse meg a Csevegési fotó módosításához

Érintse meg a Social Hotspot-név szerkesztéséhez

Mozgassa a csúszkát jobbra a **Protect with PIN (Védelem PIN-kóddal)** elem engedélyezéséhez

6. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot közösségi hotspotja sugárzásához.

Csatlakozás Social Hotspothoz


Social Hotspothoz történő csatlakozáshoz:

1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Broadcasts here (Sugárzás ide)** elemet. Az Omlet Chat elindítja a Google Maps alkalmazást a képernyőn, majd mutatja az aktív közösségi hotspotokat.


MEGJEGYZÉS: A közösségi hotspotokat ikon jelöli.

2. Válassza ki azt a hotspotot, amelyhez csatlkaozni kíván az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:

   - Az integrált Google Maps képernyőn érintse meg a elemet, hogy megjelenítse a közösségi hotspot nevét, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy csatlakozzon a beszélgetéshez.
   - A képernyő jobb felső sarkában érintse meg a elemet, azt a közösségi hotspotot, amelyhez csatlakozni kíván, majd az **OK** gombot.



A Social Hotspot képernyőn cseveghet a barátaival, matricákat küldhet, illetve fotókat oszthat meg a csoporttal.



MEGJEGYZÉS: A megosztott fotók megtekintését illetően lásd a **Megosztott fotók megtekintése a Gallery alkalmazásban** című részt.

Megosztott fotók megtekintése a Galéria alkalmazásban

Az Ön és ismerősei által az Omlet Chat csevegőszobájában megosztott fotók azonnal mentésre kerülnek eszközén. A megosztott fotókat megtekintheti a Galéria alkalmazás használatával.

A megosztott fotók megtekintéséhez:


1. Indítsa el a Gallery (Galéria) alkalmazást.

2. A Galéria főképernyőn érintse meg a(z) ☰ elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

   a. Minden megosztott fotó


   b. Csevegőszoba

   c. Megosztó




Minden megosztott fotó megtekintése

Érintse meg az **All shared photos (Minden megosztott fotó)** elemet az Ön és Omlet Chat-partnerei által megosztott összes fotó megtekintéséhez.




Megosztott fotók megtekintése csevegőszoba szerint

Érintse meg az **Chat room (Csevegőszoba)** elemet, hogy megtekintse a csevegőszobánként vagy közösségi hotspotként megosztott fotókat.



Megosztott fotók megtekintése megosztó szerint

Érintse meg az **Sharer (Megosztó)** elemet az Omlet Chat-partnerenként megosztott fotók megtekintéséhez.



Az Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban

Amellett, hogy az Omlet-partnerekhez az Omlet Chat alkalmazásban csatlakozik, megtekintheti az Omlet Chat-partnereket és cseveghet is velük a Partnerek alkalmazásban. Az Omlet-partnereknek a Partnerek alkalmazással való integrálása révén egyszerűbb megkeresni Omlet-partnereit és csevegni velük, mert nincs szükség az Omlet Chat alkalmazás indítására.

Az Omlet-partnerek megtekintéséhez a Partnerek alkalmazásban:


1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:

   a. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** alkalmazást.

   b. A Kezdőlapon érintse meg a **Phone (Telefon)** alkalmazást, majd a elemet.


   c. Az All Apps (Minden alkalmazás) képernyőn érintse meg a **Contacts (Partnerek)** alkalmazást.

2. Érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát a partnercsoportok megtekintéséhez.



3. Szüntesse meg az **Omlet Chat** kivételével az összes partnercsoport jelölőnégyzetének bejelölését, majd érintse meg bárhol a képernyőt. A Partnerek képernyőn megjelenik az összes Omlet-partner.

4. Érintsen meg egy Omlet-partnert a partner adatainak kijelöléséhez és megtekintéséhez, illetve vele történő közvetlen csevegéshez.



Az Omlet Chat szinkronizálása a Felhővel

Ha Dropbox®, Box® vagy Baidu PCS Cloud-fiókkal rendelkezik, az Omlet Chat alkalmazás biztonságosan és azonnal feltölti magánbeszélgetéseit és csevegési naplóit.

Mielőtt az Omlet Chat feltöltené adatait, szinkronizálnia kell Felhőfiókját az Omlet Chat alkalmazással. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Az Omlet Chat menüben érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Cloud Storage (Felhő-tárhely)** elemet, majd válasszon az alábbi Felhőszolgáltatások közül:
    a. Dropbox
    b. Box
    c. Baidu PCS
3. Írja be felhasználónevét és jelszavát a Cloud-fiókba történő bejelentkezéshez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat Cloud-fiókjának az Omlet Chat alkalmazással történő szinkronizásálásához.

Móka és szórakozás


5

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.



FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audió jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audió jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon ezzel az eszközzel.
- Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
- Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.

Zene

A Music alkalmazás automatikusan megkeresi az ASUS telefonhoz belső és külső tárolórendszerein tárolt összes dalt. A zenei fájlokat lejátszási listába szervezheti, vagy sorba állíthatja őket a sorrendben történő lejátszáshoz. A zenei adatfolyamot olyan felhő-tárhelyekről is letöltheti, mint pl. ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive és Drive.

FONTOS! Mielőtt zenei adatfolyamot töltene le egy felhő-tárhelyről, győződjön meg arról, hogy az ASUS telefonhoz csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.

A Music indítása

A Music indításához érintse meg a > **Zene** elemet.


Zeneszámok lejátszása

Dal lejátszásához:

1. A Zene alkalmazásban érintse meg a **Music (Zene)** elemet, majd jelölje ki a**Songs (Dalok)** elemet. A zenei fájlok tallózásának egyéb módját is kiválaszthatja, pl.: **Album (Album), Artist (Előadó), Genres (Műfajok), Composer (Zeneszerző)** vagy **Folder (Mappa)**.

2. A listán érintse meg a lejátszani kívánt dalt. Érintse meg a **Play All (Összes lejátszása)** elemet, ha az összes dalt le kívánja játszani.

3. Az éppen lejátszott dal adatainak teljes képernyős megtekintéséhez húzza felfelé ujját a dalcím sávjáról.



MEGJEGYZÉSEK: Több dal meglévő lejátszási listára való felvételével kapcsolatban lásd az alábbit: **Dalok felvétele lejátszási listára**.

További lejátszási lehetőségek

Lejátszás közben megérintheti a(z) elemet, és az alábbi lehetőségek közül bármelyiket elvégezheti.

Hozzáadás a lejátszási listához	Érintse meg, ha szeretné felvenni a dalt egy meglévő lejátszási listára, vagy szeretne létrehozni egy új listát a dal felvételéhez.
Lejátszás itt:	Érintse meg a közelben lévő eszközök kereséséhez és a dal lejátszásához. **MEGJEGYZÉSEK:** A részleteket lásd: **Lejátszás más eszközökön**.
Megosztás	Érintse meg a dal valamilyen alkalmazáson vagy felhőtárhely-fiókon keresztül történő megosztásához.
Edit info (Információ szerkesztése)	Érintse meg, hogy részleteket adhasson a dalhoz.
Sor törlése	Érintse meg a **Clear queue (Sor törlése)** elemet, ha az összes dalt törölni kívánja a lejátszási sorból.
Hangszín-szabályozó	Érintse meg a hangszín-szabályozó beállítások konfigurálásához, ha jobb hangzást szeretne elérni a daloknál.
Sleep timer (Elalvási időzítő)	Beállíthatja, hogy mikor álljon le a zene lejátszása.
Beállítások	Érintse meg ezt a lehetőséget a zenei beállítások konfigurálásához.
Feedback & Help (Visszajelzés és súgó)	Keressen választ kérdéseire és küldje el nekünk visszajelzését.

Zenei adatfolyamok letöltése a felhőről

Regisztráljon vagy jelentkezzen be egy felhő-tárhelyre és töltsön le zenei adatfolyamot felhő-tárhelyéről az ASUS telefonhoz készülékre.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat engedélyezett ASUS telefonhoz készülékén. A részleteket lásd: **Kapcsolatban maradni**.

Felhőtárhely-fiók hozzáadása

Felhőtárhely-fiók hozzáadásához:

1. A Music kezdőlapon érintse meg a(z) elemet.
2. A Cloud Music alatt érintse meg az **Add cloud service (Felhőszolgáltatás hozzáadása)** elemet.
3. Válassza ki azon felhő-tárhely szolgáltatást, amelyről zenefájlokat kíván lejátszani.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat felhőtárhely-fiókjába történő bejelentkezéséhez.

Zenei adatfolyam letöltése a felhőről

Zenei adatfolyam felhőről történő letöltéséhez.

1. A Music kezdőlapon érintse meg a(z) ☰ elemet.
2. A **Cloud Music** alatt érintse meg azt a felhőtárhely-fiókot, ahonnan a zenei adatfolyamot le akarja tölteni.
3. Válassza ki a kívánt dalt, majd érintse meg a lejátszáshoz.

Lejátszási lista létrehozása

Gyűjtse össze kedvenc dalait különféle forrásokból, pl. belső tároló, külső tároló vagy felhőtárhely-fiók, majd rendezze őket lejátszási listára.

1. A Music kezdőlapon érintse meg a(z) ☰ elemet.
2. A **Playlist (Lejátszási lista)** alatt érintse meg a **My playlist (Saját lejátszási lista)** elemet, majd érintse meg a(z) + elemet.
3. Nevezze el a lejátszási listát, majd érintse meg a **Save (Mentés)** elemet.

Dalok felvétele a lejátszási listára

Több dalt is felvehet lejátszási listájára helyi forrásból (belső és külső tároló) vagy felhőtárhely-fiókról.

1. A Music kezdőlapon érintse meg a(z) ☰ elemet.
2. A **Playlist (Lejátszási lista)** alatt érintse meg a **My playlist (Saját lejátszási lista)** elemet, majd érintse meg a lejátszási lista nevét.
3. Érintse meg az ⋮ > **Add songs (Dalok hozzáadása)** elemet.
4. Érintse meg azt a zenei forrást, ahonnan további dalokat kíván felvenni a lejátszási listára.
5. Válassza ki, hogyan szeretne tallózni a dalok között: **Album (Album), Artist (Előadó), Genres (Műfajok), Composer (Zeneszerző), Songs (Dalok)** vagy **Folder (Mappa)**.
6. Válassza ki a lejátszási listára felvenni kívánt dalokat. Érintse meg a **Select All (Összes kiválasztása)** elemet, ha a zenei listáról, albumról, mappából vagy kedvenc előadóitól származó összes dalt fel kívánja venni.

MEGJEGYZÉSEK: A most lejátszott dalt is felveheti egy meglévő lejátszási listára. A részleteket lásd: **Egyéb lejátszási lehetőségek**.

Lejátszás más eszközökön

A PlayTo funkció segítségével zenei adatfolyamot tölthet le ASUS telefonhoz készülékéről a közelben lévő más Miracast- vagy DLNA-kompatibilis eszközökre.


A PlayTo használatához:

1. Az éppen lejátszott dalon érintse meg a > **PlayTo** elemet.
2. Érintse meg azt az eszközt, amelyre a zenei adatfolyamot továbbítani kívánja. Megtörténik az ASUS telefonhoz készüléken lévő zene lejátszása a másik készüléken.
3. A PlayTo leállításához érintse meg a > **Disconnect (Kapcsolat bontása)** elemet.

FM-rádió

Hallgassa kedvenc helyi rádióállomásait ASUS Phone készülékén!

1. Csatlakoztassa a mellékelt headsetet az ASUS Phone készülékhez.
2. Érintse meg a > **FM Radio (FM-rádió)** elemet.



Helyi adók keresése

A területén található adók kereséséhez érintse meg a gombot, hogy automatikusan megkeresse a helyi rádióállomásokat. A fogható helyi rádióállomások az FM-rádió képernyőn jelennek meg.

Másik frekvencia behangolása


Tegye a következőt, ha adott rádióállomást kíván hallgatni:

1. Az FM-rádió alkalmazásban érintse meg az aktuális rádióállomást.

2. A Hangolási frekvencia mezőbe írja be kedvenc rádióállomása csatornaszámát.

3. Amennyiben fel szeretné venni a Kedvencek közé, érintse meg az **Add to favorites (Hozzáadás a kedvencekhez)** elemet.

4. Ha végzett, érintse meg az **OK** gombot.



Megismételhetetlen pillanatok 6

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS telefonhoz Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza le a(z) elemet, amíg a Kamera alkalmazás el nem indul.

A kamera minialkalmazás használata

Húzza balra a lezárt kijelzőt a Kamera minialkalmazás indításához, ami automatikusan megnyitja a Kamera alkalmazást.

A kezdőlapról

Érintse meg a elemet.

A hangerő gomb használata

Amikor az ASUS telefonhoz alvó módban van, duplán kattintson a hangerő gombra, hogy felébressze és azonnal elindítsa a Kamera alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a hangerő gombot használná a Kamera alkalmazás indításához, engedélyezze ezt a funkciót a **Beállítások** > **Zárolt képernyő menüben**, majd húzza az **Instant kamera** kapcsolót **BE** helyzetbe.

A kamera használatba vétele

Amikor először indítja el a Kamera alkalmazást, két egymást követő szolgáltatás jelenik meg segítségül az induláshoz: Oktatóprogram és Képek helye.

Oktatóprogram

Ha első alkalommal használja az ASUS telefonhoz kameráját, a következő oktatóprogram képernyővel fog találkozni, miután elindult a **Kamera** alkalmazás. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az Oktatóprogram képernyőn éritse meg a **Mellöz** elemet, ha nem kívánja megtekinteni, vagy a **Start (Indítás)** elemet, hogy megtekintse a Kamera alkalmazás alapjait oktató programot.

2. Miután bármelyik lehetőséget megérinti, az Képek helye képernyőre jut.

Képek helye

Miután áttekintette a Tutorial (Oktatóprogram) képernyőt, megjelenik a Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyő, amelyen automatikus helyszíncímkéket hozhat létre a képeihez. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyőn érintse meg a **No thanks (Köszönöm, nem)** elemet a kameraképernyőre való áttéréshez, vagy érintse meg a **Yes (Igen)** elemet, ha az elkészült képekhez be szeretné állítani a helyszíncímkézést.


2. Csúsztassa a **Tartózkodási hely** kapcsolót **BE** helyzetbe a helyszíncímkézési szolgáltatás engedélyezéséhez.

3. Érintse meg az **Elfogadás** elemet a következő képernyőn a szolgáltatás teljes engedélyezéséhez és a Kamera képernyőre való továbblépéshez.

Kamera kezdőlap

Az ASUS telefonhoz készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.

Tap the icons to start using your camera and explore the image and video features of your ASUS telefonhoz.



Képbeállítások


Állítsa be a rögzített képek megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a képminőséget.




Felvétel mód

Állítsa a zársebességet **Timer (Önkioldó)** módra, engedélyezze a **Touch shutter (Érintőzár)** funkciót, vagy módosítsa a **Burst (Sorozatkép)** sebességet e lehetőség segítségével.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Touch auto-exposure (Érintéses auto. expozíció)** vagy **Face detection (Arcérzékelés)** funkciót, illetve állítsa be a **Metering mode (Fénymérés módot)** és **Focus mode (Fókuszmódot)** e lehetőség alatt.



Videobeállítások


Állítsa be a rögzített videók megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.

Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a videó minőségét.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Érintö automatikus expozíció** elemet e lehetőség alatt.



Speciális kamerafunkciók

Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatokat rögzíthet az ASUS telefonhoz speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.

Kevés fény

A PixelMaster technológia alkalmazásával a kamera fényérzékenysége 400%-kal növelhető, ami akár 200%-kal csökkenti a zajt és fokozza a színek kontrasztját. Ezt az üzemmódot bármilyen témának az átalakítására használhatja, így nagyszerű fényképet vagy videót készíthet akár van, akár nincs megfelelő természetes fény.

Gyenge megvilágítás melletti fényképezés

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a > **Low light (Gyenge megvilágítás)** elemet.
2. Érintse meg a elemet fényképek rögzítésének indításához.

Videók rögzítése gyenge megvilágítás mellett

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a > **Low light (Gyenge megvilágítás)** elemet.
2. Érintse meg a elemet videó rögzítésének indításához.

Idő visszapörgetése

A Time Rewind (Idő visszapörgetése) elem kiválasztása után a zár elkezd sorozatképeket készíteni két másodperccel a zárkioldó gomb tényleges megnyomása előtt. Ennek eredményeképpen a képek idősorát fogja megkapni, ahonnan kiválaszthatja a legjobbat, amelyet a Galériában menthet.

MEGJEGYZÉS: A Time Rewind (Idő visszapörgetése) szolgáltatást csak a hátsó kamerán lehet használni.

Idővisszapörgetéses képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a **Time Rewind (Idő visszapörgetése)** elemet.
2. Érintse meg a elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Állítsa be, hogy (másodpercben) meddig legyen előre vagy visszafelé lejátszva a rögzített fénykép.
4. Érintse meg a elemet, ha végzett.

A Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő használata

1. A zárkioldó gomb megnyomása után megjelenik a Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő a képernyőn a rögzített fotó fölött. Forgassa a gombot a betekintőn az imént készített képek tallózásához.

   MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Best (Legjobb)** elemet, hogy megtekintse a legjobb fotó javaslatot az idővonalról.

2. Válasszon ki egy fotót, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet, hogy a Galériába mentse.

HDR

A nagy dinamikatartomány (High-dynamic-range - HDR) funkció lehetővé teszi a részletesebb képek készítését gyenge megvilágítás vagy erősen kontrasztos téma esetén. A HDR használata ajánlott az erősen megvilágított helyszínek esetén, mivel segít kiegyenlíteni a képen megjelenő színek egyensúlyát.

HDR képek készítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **HDR** elemet.
2. Érintse meg a elemet a fénykép rögzítésének indításához.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **Panorama** elemet.
2. Érintse meg a elemet, majd pásztázza végig a témát balra vagy jobbra haladva ASUS telefonhoz készülékével.

   MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS telefonhoztel pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonala a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.

3. Érintse meg a(z) elemet, ha végzett.

Éjszaka

Még éjszaka vagy gyenge megvilágítás mellett is megfelelően exponált fotókat készíthet az ASUS telefonhoz Night (Éjszaka) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a kezét az ASUS telefonhoz rögzítésének indítása előtt és a rögzítés közben, nehogy elmosódott legyen az eredmény.

Éjszakai képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **Éjszakai** elemet.

Selfie

Használja ki a hátsó kamera nagy felbontását anélkül, hogy aggódnia kellene a zárkioldó gomb megnyomása miatt. Az arcérzékelés használatával beállíthatja, hogy az ASUS telefonhoz akár négy arcot is felismerjen a hátsó kamera segítségével, majd automatikusan rögzítse a (csoportos) selfie-t.

Selfie-képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a elemet.
2. Érintse meg a > **Selfie** elemet.
3. Érintse meg a(z) elemet, hogy kiválassza, hányan szerepeljenek a fotón.
4. Használja a hátsó kamerát arcok érzékeléséhez, majd várjon, amíg az ASUS telefonhoz elkezd sípolni és visszaszámolni a fotó rögzítéséig.
5. Érintse meg a elemet a fénykép mentéséhez.

Miniatűr

A Miniature (Miniatűr) funkció segítségével szimulálhatja a DSLR objektívek döntés-eltolás effektusát. E szolgáltatással a téma adott területére élesíthet, bokeh-effektust hozzáadva a háttérhez, amit fotókon és videókon egyaránt megvalósíthat az ASUS telefonhoz segítségével.

Miniatűr-fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a > **Miniature (Miniatűr)** elemet.
2. Érintse meg a vagy elemet a fókuszterület kiválasztásához, majd két ujjal állítsa be a fókuszterület méretét és helyzetét.
3. Érintse meg a vagy elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez. Érintse meg a vagy elemet a telítettség növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a elemet Miniature (Miniatűr) fényképek rögzítéséhez.

Intelligens eltávolítás

A Smart Remove (Intelligens eltávolítás) funkció segítségével a kép rögzítését követően azonnal eltüntetheti a nemkívánatos részleteket.

Int. eltávolít. fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z) > **Int. eltávolít.** elemet.
2. Érintse meg a elemet a Smart Remove (Intelligens eltávolítás) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. A rögzített fényképen érintse meg a detektált mozgó tárgy körvonalát a törléséhez.
4. Érintse meg a elemet a fénykép mentéséhez.

Minden mosoly

Rögzítse a tökéletes mosolyt vagy a legmulatságosabb arckifejezést egy sor fotó közül az Minden mosoly funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy öt egymást követő képet készítsen a zárkioldó gomb lenyomásával, és összehasonlítás céljából automatikusan észleli az arcokat a képen.

Minden mosoly fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **Minden mosoly** elemet.
2. Érintse meg a elemet az All Smiles (Minden mosoly) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a téma arcát, majd válassza ki a legjobb arckifejezését.
4. Húzza lefelé a kijelzőt, majd érintse meg a elemet a fénykép mentéséhez.

Szépségkorrekció

Az ASUS telefonhoz Szépség funkciója nagyszerű szórakozást kínál a családi és baráti fotók készítése közben és után. Ha engedélyezik, a funkció élő szépségkorrekciót tesz lehetővé a téma arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.

Beautification (Szépségkorrekciós) fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **Szépség** elemet.
2. Érintse meg a elemet a fénykép rögzítésének indításához.
3. Érintsen meg egy miniatűrképet a fotó előnézetéhez és Beautification (Szépítés) beállítások megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a elemet a kívánt Beautification (Szépítés) jellemző kiválasztásához, majd érintse meg a elemet a fotó mentéséhez.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ASUS telefonhoz kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.

GIF-animáció fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **GIF animation** elemet.
2. Hosszan érintse a elemet a sorozatképek rögzítésének elkezdéséhez a GIF animáció számára.
3. Végezze el a kívánt beállításokat a GIF animáció vezérlőin.
4. Érintse meg a(z) elemet, ha végzett.

Gyorsított felvétel

Az ASUS telefonhoz gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.

Lassított videófelvételek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z) > **Gyorsított felvétel** elemet.
2. Érintse meg a elemet, majd válassza ki a gyorsítás intervallumát.
3. Érintse meg a(z) gombot a lassított videófelvétel rögzítésének indításához.

A Galéria használata

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS telefonhoz készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS telefonhoz készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.


A Galéria indításához érintse meg a **ASUS** > **Galéria** elemet.

Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ASUS telefonhozen az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ASUS telefonhozen:

1. A főképernyőn érintse meg a(z) ☰ elemet.
2. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.



MEGJEGYZÉSEK:

- Fotókat tölthet le ASUS telefonhoz készülékére felhőfiókjából és háttérképként vagy partner profilképeként használhatja fel őket.
- Profilkép partnerhez történő hozzáadásával kapcsolatban lásd a **Partner profiljának testreszabása** című részt.
- A fotók vagy képek háttérképként történő felhasználásával kapcsolatban lásd: **Háttérképek**.


FONTOS! Internetkapcsolat szükséges a **Felhőbeli fotóim és a Ismerősök fotói** mappákban lévő fotók és videók megtekintéséhez.

A fotó helyének megtekintése

Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS telefonhoz készülékén, majd töltse le a helyszínadatokat fotóira. A fotók helyszínadatai magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jóvoltából.

Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:

1. Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a > **Settings (Beállítások)** > **Location (Helyszín)** elem segítségével.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
4. Érintse meg a fotót, majd a(z) elemet.



Érintse meg a fotó helyszínadatainak megtekintéséhez

Fájlok megosztása a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z) elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z) elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z) elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z) elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS telefonhozen mentett képek javítására lehet használni.

1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z) elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.

Miniatűrök vagy képek nagyítása/kicsinyítése

A Galéria képernyőn vagy a kijelölt képen csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a nagyításhoz. A kicsinyítéshez csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen.


Fotók közzététele a Calendar eseményfalán

E szolgáltatásnak a Galéria alkalmazásban történő engedélyezésével közvetlenül megtekintheti a fotókat a naptáreseményekben. Ily módon azonnal csoportosíthatja a rögzített fotókat az adott esemény neve alapján.

1. Miután készített néhány fotót ASUS telefonhoz készülékével, indítsa el a **Gallery (Galéria) alkalmazást.**
2. Érintse meg az > **Events wall (Eseményfal)** elemet.
3. Érintse meg a(z) elemet azon mappa jobb felső sarkában, amely az esemény során készített fotókat tartalmazza.
4. Válassza ki azt a Naptáreseményt, amelyet a fotómappával kíván integrálni.
5. A fotómappa jobb felső sarkában megjelenik a(z) ikon, mely azt jelzi, hogy a fotók közzététele az eseményfalon sikeresen megtörtént.
6. Az eseményhez tartozó fotók megtekintéséhez nyissa meg az eseményt a Naptár alkalmazásban, majd érintse meg .

FONTOS!

- Ez a szolgáltatás csak akkor lesz engedélyezve, ha megtörtént az események beállítása a Naptár alkalmazásban. Az események beállításának részleteivel kapcsolatban lásd: **Naptár**.
- Csak az ASUS telefonhoz kamerájával és a naptáreseménnyel megegyező dátumon és időpontban készített fotók esetén lehet használni ezt a szolgáltatást.




A MiniMovie használata

A fotókat kreatív diabemutatóvá alakíthatja a Galéria MiniMovie szolgáltatása segítségével. A MiniMovie diabemutatók témáit tartalmazza, amelyeket azonnal alkalmazhat a kiválasztott fotókon.


MiniMovie fotómappából történő létrehozásához:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z) elemet a fotómappa helyének kiválasztásához.
2. Jelölje ki a fotómappát, majd érintse meg az > **Auto MiniMovie** elemet.
3. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.




Érintse meg a témák bármelyikét az előnézet megtekintéséhez.

4. A téma kiválasztása után érintse meg a(z) elemet a diabemutató mentéséhez.
5. A diabemutatót megoszthatja a közösségi oldalakon vagy az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokkal, mint pl. a Facebook, Google Plus vagy Omlet Chat.



MiniMovie kiválasztott fotókból történő létrehozáshoz:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z) elemet a fotók helyének kiválasztásához.
2. Érintse meg a(z) elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. A fotók kiválasztása után érintse meg a **MiniMovie** elemet.
4. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.



Érintse meg a témák bármelyikét az előnézet megtekintéséhez.

5. A téma kiválasztása után érintse meg a elemet a diabemutató mentéséhez. A mentett diabemutatókat elérheti az **ASUS** > **File Manager (Fájlkezelő)** > **Movies (Filmek)** > **MiniMovie** útvonalon.
6. A diabemutatót megoszthatja a közösségi oldalakon vagy az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokkal, mint pl. a Facebook, Google Plus vagy Omlet Chat.

A PlayTo használata (egyes modellek esetében)

A PlayTo segítségével lejátszhatja a Gallery (Galéria) alkalmazásban lévő fájlokat egy kompatibilis adatfolyam-lejátszó eszközön.

A szolgáltatás használatához:

1. A Galéria képernyőn érintse meg a(z) elemet, vagy a kivetíteni kívánt fájlt tartalmazó mappát.
2. Érintse meg a > **PlayTo** elemet.
3. A következő képernyőn válasszon ki egy kompatibilis eszközt, amelyen el lehet indítani a fájl kivetítését.

Kapcsolatban maradni 7

Mobilhálózat

Amennyiben nincs elérhető Wi-Fi hálózat, amelyhez kapcsolódhat, engedélyezheti a mobilhálózat adatelérését internetkapcsolat létesítése céljából.

A mobilhálózat engedélyezése

1. A Settings (Beállítások) képernyő megnyitásához hajtsa végre az alábbiak valamelyikét:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** lehetőséget.
2. Érintse meg a **More... (Több...)** > **Cellular networks (Mobilhálózatok)** elemet.
3. Jelölje be a **Data Enabled (Engedélyezett adatszolgáltatás)** elem jelölőnégyzetét, majd szükség esetén konfigurálja a többi mobilhálózat-beállítást.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha az internethez mobilhálózat útján csatlakozik, előfizetésétől függően további díjakat számíthatnak fel.
- További információkért a mobilhálózati tarifákkal/díjakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.

Wi-Fi

Az ASUS telefonhoz Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ASUS telefonhoz készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a **Gyorsbeállítások** részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ASUS telefonhoz automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a **Gyorsbeállítások** részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a **Gyorsbeállítások** részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS telefonhoz párosítása Bluetooth®-eszközzel

Hogy az ASUS telefonhoz Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszközzel. Az ASUS telefonhoz automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ASUS telefonhoz Bluetooth-eszközzel történő párosításához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.

   FONTOS!

   - Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
   - A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.

2. Érintse meg ASUS telefonhoz készülékét, ha szeretné azt láthatóvá tenni más Bluetooth-eszközök számára.

3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván.

4. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a hozzáférési kulcs látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

   MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ASUS telefonhoz párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Bluetooth elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.

2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **Párosítás törlése** elemet.

Kapcsolat-megosztás

Ha a Wi-Fi szolgáltatás nem érhető el, ASUS telefonhoz készülékét modemként használhatja, vagy Wi-Fi hotspottá alakíthatja, hogy laptop, telefonhoz vagy egyéb mobileszközén internetkapcsolatot létesíthessen.

FONTOS! A mobilszolgáltatók többsége adatelőfizetéshez kötheti az internet-megosztás funkció használatát. Az adatszolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.


MEGJEGYZÉSEK:

- A kapcsolat-megosztással megvalósuló internetelérés sebessége lassabb lehet a normál Wi-Fi vagy mobilkapcsolatnál.
- Csak korlátozott számú mobileszköz használhatja ASUS telefonhoz készüléke megosztott-kapcsolatát.
- Kapcsolja ki a kapcsolat-megosztást, ha nem használja, mert így takarékoskodhat az akkumulátorral.


Wi-Fi Hotspot

ASUS Phone készülékét Wi-Fi Hotspottá alakíthatja, így megoszthatja az internetkapcsolatot más eszközökkel.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
   - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z) elemet.
   - Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **More (Több)** > **Tethering (Kapcsolat-megosztás)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Wi-Fi hotspot beállítása)** elemet.
3. Egyedi SSID-t vagy hálózatnevet és erős, 8 karakteres jelszót adjon a Wi-Fi hotspotnak. Ha végzett, érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.



4. A Tethering (Kapcsolat-megosztás) képernyőn húzza a **Portable Wi-Fi hotspot (Hordozható Wi-Fi hotspot)** elemet **ON (BE)** helyzetbe.



5. Ugyanúgy kapcsolódjon más eszközökkel az ASUS telefonhoz hotspot kapcsolatához, mint ahogy Wi-Fi hálózathoz kapcsolódna.

Bluetooth kapcsolat-megosztás


Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS Phone készülékén és használja modemként internetelérés céljából Bluetooth-képes mobileszközein, mint pl. laptop vagy tablet számítógépen.

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS telefonhoz készülékén és a másik eszközön.

2. Párosítsa mindkét eszközt.

MEGJEGYZÉSEK: A részleteket lásd: ASUS telefonhoz **párosítása Bluetooth®-eszközzel**.

3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **More... (Több...) > Tethering (Kapcsolat-megosztás)** elemet, majd húzza a **Bluetooth tethering (Bluetooth kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe. Így már szörfölhet az interneten és internet alapú feladatokat is végezhet ASUS Phone készülékén.



Utazás és térképek

8


Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS telefonhoz készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárást.

A Időjárás alkalmazás indítása

A Kezdőlapon indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást az alábbi módszerek egyikével:


- Érintse meg a > **Weather (Időjárás)** elemet.
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján érintse meg az időjárás ikont.



Weather kezdőlap

Állítsa be és töltse le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket. Az időjárás-jelentést vagy a napi előrejelzést megjelenítheti a What's Next minialkalmazásban vagy alkalmazásban, illetve a Naptár alkalmazásban.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: **Időjárás-jelentés fogadása**



Érintse meg, hogy megkeresse egy város időjárás-információit.

Érintse meg egy terület aktuális időjárási információinak lekéréséhez, az időjárás információ frissítéséhez, a helyszínlista szerkesztéséhez, illetve az időjárás-beállítások konfigurálásához

Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez. Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínlitán szereplő egyéb városok időjárását.


Óra

Testreszabhatja az ASUS telefonhoz időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS telefonhozet stopperóraként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Érintse meg a > **Óra** elemet.
- Az ASUS telefonhoz kezdőlapján a digitális óra megérintésével.



Világóra

Érintse meg a(z) s elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.



Érintse meg a helyi időjárás megjelenítéséhez.

Érintse meg ezt, hogy az órát éjszakai módra állítsa.


Érintse meg ezt a világóráin megjelölt városok listájának megtekintéséhez.

Érintse meg ezt egy új város hozzáadásához a világóra térképen.

Érintse meg egy város hozzáadásához a világórához.

Ébresztőóra

Érintse meg a(z) elemet az ASUS telefonhoz világóra beállításainak eléréséhez.




Érintse meg új ébresztési időpont beállításához.

Érintse meg ezt a korábban beállított ébresztések törléséhez.

Érintse meg ezt az ébresztőóra funkció beállításainak eléréséhez.

Stopperóra

Érintse meg a(z) elemet az ASUS telefonhoz stopperóraként történő használatához.




Érintse meg ezt a gombot a stopperóra indításához.

Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ASUS telefonhoz számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása

1. Érintse meg a(z) elemet az ASUS telefonhoz időzítő funkciójának eléréséhez.



2. Használja a számbillentyűzetet a célidő megadásához, majd érintse meg a start (indítás) elemet az időzítő indításához.

ZenLink

9

A ZenLink ismertetése

Az ASUS kizárólagos ZenLink szolgáltatásával maximális hatékonysággal maradhat kapcsolatban. Ezekkel a ZenLink alkalmazásokkal más eszközökhöz csatlakozhat fájlok megosztásához és fogadásához.

A ZenLink az alábbi alkalmazásokat tartalmazza: Party Link, Share Link, PC Link és Remote Link

MEGJEGYZÉSEK: Előfordulhat, hogy egyes ZenLink alkalmazások nem érhetők el ASUS telefonhoz készülékén.

Party Link

Hozzon létre virtuális csoportot, vagy kapcsolódjon hozzá, hogy zökkenőmentesen és valós időben oszthasson meg képeket. A frissen rögzített fotókat elküldheti a közelben lévő barátainak, illetve fogadhatja azokat a barátoktól még internetkapcsolat nélkül is, a Zen-funkciónak köszönhetően.

FONTOS! Ez a funkció kizárólag azokon az eszközökön érhető el, amelyekre telepítették a Party Link alkalmazást.

Fotók megosztása

Hozzon létre egy csoportot és csatlakozzon akár három közelben lévő eszközhöz, hogy megoszthassa az ASUS Phone készüléken rögzített fotókat más Party Link-képes eszközökkel.

1. Indítsa el a **Kamera** alkalmazást, majd érintse meg a elemet.
2. Érintse meg a > **OK** elemet a Party Link engedélyezéséhez.
3. (Opcionális) Érintse meg, hogy egyedi nevet adjon csoportjának. A **Set password (Jelszó beállítása)** elem megérintésével jelszóvédelemmel ellátott csoportot hozhat létre.

   FONTOS! Ha jelszóval védett csoportot hozott létre, akkor meg kell osztania a jelszót a címzettekkel ahhoz, hogy fogadhassák a fotókat.


4. Érintse meg a **Create a group (Csoport létrehozása)** elemet, hogy elkezdje megosztani az ASUS Phone készülékkel rögzített képeket.

Fotók fogadása

Fotók fogadásához más Party Link-képes eszközökről:

1. Indítsa el a **Camera (Kamera)** alkalmazást, majd érintse meg a elemet.

2. Érintse meg a > **OK** elemet.



3. Érintse meg a **Join a group (Csatlakozás csoporthoz)** > **Scan (Keresés)** elemet, hogy más Party Link-képes eszközök keresését elkezdje.

4. A listán érintse meg a csoportot, amelyhez csatlakozni kíván, majd érintse meg a **Join (Csatlakozás)** elemet.

5. (opcionális) Ha a csoport jelszóvédett, kérje el a jelszót a tulajdonostól, hogy továbbléphessen.


Share Link

Fájlokat, alkalmazásokat, vagy médiatartalmat oszthat meg és fogadhat Android mobileszközök használatával a Share Link alkalmazás (ASUS mobileszközök), illetve a SHAREit alkalmazás (egyéb mobileszközök) használatával Wi-Fi hotspoton. Ezzel az alkalmazással 100 MB-nál nagyobb fájlokat, valamint egyszerre több fájlt küldhet, illetve fogadhat. A Share Link alkalmazás a Bluetooth funkciónál gyorsabban küld és fogad fájlokat.

Fájlok megosztása

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z) > **Share Link** elemet.

2. Érintse meg a **Send file (Fájl küldése)** elemet, majd válasszon a képernyőn megjelenő lehetőségek közül.



3. Érintse meg az elküldendő fájlokat, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.

4. Miután ASUS telefonhoz készüléke más eszközöket érzékelt, érintse meg azt az eszközt, amellyel meg kívánja osztani a fájlokat.



Fájlok fogadása

Fájlok fogadásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z) elemet, majd a **Share Link** elemet.

2. Érintse meg a **Receive file (Fájl fogadása)** elemet, hogy fájlokat fogadhasson a feladótól.

PC Link

Használja számítógépét az ASUS telefonhoz, valamint alkalmazásai eléréséhez és vezérléséhez a PC Link segítségével. Lehetővé teszi az ASUS telefonhoz működtetését a számítógép billentyűzete és egere segítségével.

MEGJEGYZÉSEK: A PC Link használatához telepítenie kell a PC Link alkalmazást a számítógépére. Nyissa mega **http://pclink.asus.com** oldalt a PC Link letöltéséhez és telepítéséhez.

A PC Link használata

A PC Link használatához:

1. Csatlakoztassa az ASUS telefonhoz készüléket a számítógéphez egy USB-kábellel.

2. Az ASUS telefonhoz készüléken megjelenik egy felugró képernyő, az **Allow USB debugging (Hibakeresés engedélyezése)**. Érintse meg az **OK** elemet a számítógép és az ASUS telefonhoz kapcsolódásának engedélyezéséhez.

3. A számítógép asztalán indítsa el a **PC Link** alkalmazást, majd kattintson a **Connect (Kapcsolódás)** gombra.

4. A PC Link képernyőn kattintson az **OK** gombra. Amint kapcsolódott, hozzáférhet eszközéhez és vezérelheti azt a billentyűzettel és az egérrel, gépelés, illetve kézmodulatok alkalmazásával.



A PC Link beállításainak áttekintése

	Kattintson erre az ikonra, ha el szeretné forgatni az ASUS telefonhoz tükrözött képernyőjét a számítógép képernyőjén.
	Kattintson erre az ikonra a hangerő minimális vagy maximális értékre állításához.
	Kattintson erre az ikonra képernyőkép rögzítéséhez.
	Kattintson erre az ikonra, ha fel szeretné ébreszteni vagy alvó állapotba szeretné állítani ASUS telefonhoz készülékét.
	Kattintson erre az ikonra a PC Link frissítéseinek kereséséhez, és a képernyőképek elérési útjának megadásához.

Remote Link

ASUS telefonhoz készülékét vezeték nélküli beviteli, illetve prezentációs eszközzé varázsolhatja. Az alkalmazás használatával ASUS Phone készülékét érintőpadként, érintőképernyős panelként, lézermutatóként és Windows® Media Player vezérlőként használhatja, miközben Bluetooth-kapcsolaton a számítógéphez kapcsolódik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Remote Link használatához telepítenie kell a Remote Link alkalmazást a számítógépére. Látogasson el a **http://remotelink.asus.com** oldalra a Remote Link letöltéséhez és telepítéséhez.
- A Remote Link használatához párosítania kell számítógépét az ASUS telefonhoz készülékkel.


A Remote Link használata

A Remote Link használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z) elemet, majd a **Remote Link** elemet.
2. Érintse meg a **Search Device (Eszköz keresése)** elemet, majd válassza ki az eszközt, amelyhez kapcsolódni kíván.


Remote Link érintőpad

Érintse meg a(z) elemet az ASUS Smart Gesture aktiválásához és számítógépen történő navigáláshoz.



Remote Link prezentáció-vezérlő

Érintse meg a(z) elemet a prezentációs diák számítógépen történő vezérléséhez.




Érintse meg és tartsa ezt a gombot a lézermutató aktiválásához.

Érintse meg ezt a gombot, ha a következő diára szeretne lépni.

Érintse meg ezt a gombot az előző diára történő visszalépéshez.

Remote Link Windows® Media Player vezérlő

Érintse meg a(z) elemet a Windows® Media Player vezérléséhez.



Érintse meg ezt a gombot az előző dalra/zenei fájlra való visszalépéshez.


Érintse meg ezt a gombot a következő dalra/zenei fájlra lépéshez.

Mozgassa ezt a csúszkát a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez

Mozgassa ezt a keresőgombot a dal/zenei fájl részletének kijelöléséhez, amelyet szeretne lejátszani.

Remote Link billentyűzet bevitel

Érintse meg a(z) elemet billentyűzet használatához. Használhatja a mikrofon ikont is beszédbevitelhez.




Zen mindenhol

10

Különleges Zen eszközök


Zseblámpa

ASUS Phone készülékét azonnal zseblámpává alakíthatja a Gyorsbeállítások panel indításával, amely bármely képernyőn vagy nyitott alkalmazásból elérhető. A Gyorsbeállítások panelen egyszerűen érintse meg a Zseblámpa ikont a funkció aktiválásához.



Érintse meg ezt a zseblámpa engedélyezéséhez.

A Zseblámpa menü lehetőségei



Érintse meg ezt a zseblámpa mód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.

Érintse meg ezt az SOS mód engedélyezéséhez, illetve letiltásához.

Érintse meg bármelyik ikont a zseblámpa villogási sebességének váltásához.

Érintse meg ezt a Flashlight (Zseblámpa) alkalmazás beállításainak eléréséhez.


Érintse meg ezt a lámpa be-, illetve kikapcsolásához.

Érintse meg ezt a LED zseblámpa engedélyezéséhez.

Érintse meg ezt a LED zseblámpa engedélyezéséhez.


Számológép

A Számológép indításához mindössze egy elhúzás és érintés szükséges. Amikor megnyitja a Gyorsbeállítások panelt, a Számológép ikon a lista felett jelenik meg. Érintse meg, ha számolni szeretne.




Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez.

Számológép képernyő




Quick Memo

A Quick Memo egy jegyzetelő eszköz, amely praktikus módon lehetővé teszi a fontos jegyzetek kézírással és gépeléssel történő bevitelét. A jegyzetek létrehozása után megoszthatja őket a Share Link alkalmazáson és a közösségi oldalakon keresztül, vagy teendővé alakíthatja őket a Do It Later alkalmazásban.



Öntapadó jegyzet létrehozása

A Quick Memo jegyzeteket öntapadó jegyzetté alakíthatja, így az ASUS telefonhoz készüléken bárhol megtekintheti őket. Öntapadó jegyzet létrehozásához egyszerűen érinte meg a Quick Memo jobb felső sarkában lévő rajzszög ikont, miután létrehozta a jegyzetet.




Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ASUS telefonhoz segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.


A Hangrögzítő indítása

A Hangrögzítő indításához érintse meg a > **Hangrögzítő** elemet.



Rögzítés szüneteltetése


Szüneteltetett rögzítés közben választhat a felvétel folytatása, törlése vagy mentése közül.



Rögzítési lista

A Rögzítési listán lehetősége van a mentett hangfájl lejátszására, átnevezésére, megosztására vagy törlésére.

A rögzítési lista megtekintéséhez érintse meg a elemet a Sound Recorder (Hangrögzítő) főképernyőjén.



AudioWizard


Az AudioWizard lehetővé teszi az ASUS telefonhoz hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Érintse meg a > Audio Wizard elemet.

2. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet a mentéshez és kilépéshez.



Amennyiben engedélyezte a funkciót, az ASUS telefonhoz automatikusan átvált az éppen futó ASUS alkalmazásnak megfelelő legjobb hangminőségre

Splendid

Az ASUS Splendid lehetővé teszi a kijelző egyszerű beállítását. Dússá teszi a képernyőn a színeket az előre beállított színmódok segítségével.

A Splendid használata


A Splendid használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Smart Tools (Intelligens eszközök)** > **Splendid** elemet.

2. Válassza az alábbi színmódok bármelyikét: **Kiegyensúlyozott**, **Kékfény-szűrő, Élénk** és **Testreszabott**.


Balance (Kiegyensúlyozott) mód

Ez a mód az ASUS telefonhoz kiegyensúlyozott színmegjelenítését biztosítja.



Kékfény-szűrő mód

Ez a mód lágy, papírszerű megjelenítést biztosít, ami cökkenti a szemmegerőltetést az ASUS Phone kényelmes olvashatósága érdekében.




Mozgassa a sárga tónus módosításához.

Érintse meg a gyári alapértékek visszaállításához

Vivid (Élénk) mód

Ez a mód az ASUS telefonhoz finomhangolt színbeállítást biztosít, ami gazdaggá teszi az ASUS telefonhoz színmegjelenítését.




Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához

Mozgassa a színhőmérséklet beállításához

Customized (Testreszabott) mód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a megjelenítés beállítását a kívant színhőmérséklet, színezet és telítettség alkalmazásával.




Mozgassa a színhőmérséklet beállításához

Mozgassa a színárnyalat beállításához

Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához

Mozgassa a színtelítettség beállításához

MEGJEGYZÉS: A Splendid képernyőmód gyors beállítására is mód van a Quick settings (Gyorsbeállítások) panelről.



Érintse meg, amíg ki nem választotta a kívánt színmódot.

Energiatakarékos funkció


Teljes mértékben maximalizálhatja vagy kibővítheti ASUS telefonhoz készülékének működési idejét akkor is, ha üresjáratban működik, vagy a hálózathoz csatlakoztatva marad. Intelligens módon testreszabhatja az energiafogyasztási beállításokat a gyakori tevékenységek esetén, mint pl. e-mailek olvasása vagy videók nézegetése.

Az Energiatakarékos funckió beállítása

Többféle akkumulátor-üzemmód optimalizálja ASUS Phone készüléke energiagazdálkodását a különféle használati körülményeknek megfelelően.

Az Energiatakarékos funkció beállításához:

1. A Energiatakarékos mód indításához az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
   - Érintse meg a > **Smart Saver** elemet.
   - A kibővített kezdőlapról kiindulva, érintse meg a **Smart Tools** > **Power Saver** elemet.



2. Érintse meg a **Battery modes (Akku üzemmódok)** lapfület, hogy az alábbi módok valamelyikét válassza:
   - **Performance (Teljesítmény)** mód: Maximális ASUS Phone teljesítmény, azonban nincs gazdálkodás az akkumulátor energiájával.
   - **Normal (Normál)** mód: Intelligensen beállítja a processzorteljesítményt és a fényerőt.
   - **Power saving (Energiatakarékos)** mód: Automatikusan bontja a hálózati kapcsolatot, ha az akkumulátor hamarosan lemerül, vagy ha az ASUS Phone alvó állapotban vagy üresjáratban van, hogy maximalizálja az akkumulátor működési idejét.
   - **Super saving (Szuper energiatakarékos)** mód: Bontja a hálózati kapcsolatot, de a telefon SMS szolgáltatását és riasztásait bekapcsolva tartja, hogy teljes mértékben maximalizálja az akkumulátor működési idejét.
   - **Testreszabott mód:** Lehetővé teszi a gyakori tevékenységek energiafogyasztásának beállítását.
3. Érintse meg a **Smart switch (Intelligens váltás)** lapfület az energiatakarékos funkciók beállításához:
   - **Váltás akkumulátor feszültségszint szerint:** Válasszon akkumulátor-töltésszint tartományt a **Super saving** módhoz.
   - **Váltás ütemezés szerint:** A fenti módok kezdő és záró idejének beállítására szolgál.

Zen készüléke még többet tartogat

ASUS-fedél

Cserélje ki ASUS Phone készülékének hátsó fedelét az ASUS eme kizárólagos kiegészítőjével, így a fontos információkat a fedél felnyitása nélkül ellenőrizheti.


MEGJEGYZÉS: A kiegészítő ASUS Phone készülékének tartozéka lehet, vagy külön is megvásárolhatja.

Az ASUS-fedél felhelyezése

Az ASUS-fedél felhelyezéséhez:

1. Kapcsolja ki ASUS Phone készülékét.
2. Válassza le a fedelet a rovátkáról a jobb alsó sarkánál, majd húzza le a hátsó fedelet.

VIGYÁZAT! Óvatosan válassza le a fedelet.




3. Helyezze fel az ASUS-fedelet a meglévő hátlap helyett.

Az ASUS-fedél beállításainak konfigurálása

Az ASUS-fedél beállításainak konfigurálásához:

1. Érintse meg a > **Settings (Beállítások)** > **ASUS Cover (ASUS-fedél)** lehetőséget.

2. Jelölje meg a **Show Cover View (Fedélnézet mutatása)** melletti jelölőnégyzetet.



A Zen karbantartása

11

Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS telefonhozet tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Névjegy** elemet.
3. Érintse meg a **Rendszerfrissítés**, majd a **Frissítés ellenőrzése**elemet.

MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ASUS telefonhoz rendszerének frissítése a Last check for update (Frissítés legutóbbi keresése) elem alatt.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tátolhat az ASUS telefonhoz készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS telefonhoz és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS telefonhoz segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
   - **Adatok biztonsági mentése:** Ez a szolgáltatás elvégzi az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre, ha engedélyezték.
   - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
   - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
   - **Gyári adatok visszaállítása:** A táblagépen lévő összes adatot törli.

Az ASUS telefonhoz biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS telefonhoz biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS telefonhoz által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Zárolt képernyő** elemet.

2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS telefonhoz kioldásához.

MEGJEGYZÉS:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
- A beálíltott kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijezőzár választása) képernyőn.

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS telefonhoz lezárásához.

Húzás

Húzza felfelé az ASUS telefonhoz kioldásához.



PIN


Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta


Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.



FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A kijelzőzár módjának beállításán kívül a következőt is végezheti a Kijelző biztonság ablakban:

- **Quick Access (Gyors elérés):** Állítsa a Quick Access (Gyors elérés) kapcsolót **BE** helyzetbe alkalmazások indításához a zárolt kijelzőn.
- **What's Next minialkalmazás:** Állítsa a What's Next minialkalmazás kapcsolót **ON (BE)** helyzetbe az adott minialkalmazás mutatásához a zárolt kijelzőn.
- **Instant kamera:** Húzza az Instant kamera kapcsolót **ON (BE)** helyzetbe, hogy a Kamera alkalmazást elindítsa a lezárt képernyőn a hangerő gomb kétszeri lenyomásával.
- **Tulajdonosi adatok:** Érintse meg azon információk szerkeztéséhez és megadásához, amelyet még a zárolt kijelzőn is meg kíván jeleníteni.

Az ASUS telefonhoz azonosítása

Ismerje meg ASUS telefonhoz készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típusszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS telefonhoz készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS telefonhoz feketelistára tételéhez.

Az ASUS telefonhoz azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Érintse meg az **All Apps (Minden alkalmazás)**, majd a **Settings (Beállítások)** elemet.

2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az Névjegy képernyő megjeleníti az ASUS telefonhoz állapotát, jogi információit, típusszámát, operációs rendszer verzióját, illetve hardver- és szoftverinformációit.

3. Az ASUS telefonhoz sorozatszámának, SIM elérési számának (egyes típusokon) és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** gombot.

Függelékek

Megjegyzések

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A **http://www.asus.com/support** oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

Figyelmeztetés a CE-jelölés használatával kapcsolatban

CE 0560

CE-jelölés vezeték nélküli LAN/Bluetooth funkcióval rendelkező eszközökön

Ez a berendezés megfelel az Európai Parlament és a Tanács 1999. március 9-i 1999/5 EK rádió-berendezésekről és távközlési végberendezésekről, illetve azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről szóló irányelv valamennyi előírásainak.

Az eszköz legmagasabb CE SAR értékeit lásd alább:

- 0.454 W/Kg (test)
- 0.274 W/Kg (fej)

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/5/EK).

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNIRP határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak a saját kiegészítőivel használva. Az SAR-t az eszköznek a testtől 1,5 cm távolságra való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik. Egyéb, fémet tartalmazó kiegészítők használata esetén előfordulhat, hogy nem teljesül az ICNIRP besugárzásra vonatkozó irányelveinek való megfelelés.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS telefonhoz vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS telefonhoz felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: http://support.asus.com/.

Típusnév: ZC550KL

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY