

ZenfoneTM Max

ZC550KL

Ghidul utilizatorului



Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță

Linii directe



Siguranța rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau operați orice tip de vehicul.



Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).



Opriti funcționarea dispozitivului în zone restricționate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectați regulile și reglementările atunci când vă aflați în zone restricționate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflați în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor și carburanților, a zonelor în care există substanțe explozive și a altor zone similare.



Folosiți numai adaptoare și cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultați eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului și asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.



Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.



Mențineți dispozitivul uscat. Nu utilizați sau expuneți dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.



Puteți trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.



Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetați utilizarea dispozitivului și nu atingeți fragmentele de sticlă spartă. Trimiteți imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.



Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.



Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curățarea ecranului dispozitivului dvs. folosiți numai bureți din celuloză și lavete din piele de căprioară.



Trimiteți dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

Reciclare corespunzătoare



Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Telefonul ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



NU aruncați dispozitivul Telefonul ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Telefonul ASUS.

Forumul fanilor ZenTalk

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Cuprins

1 Informații principale

Bine ați venit!.....	8
Pregătiți-vă pentru telefonul ASUS!	9
Instalarea unui card de memorie.....	12
Încărcarea dispozitivului Telefonul ASUS.....	14
Pornirea sau oprirea telefonul ASUS.....	16
Utilizarea pentru prima dată	17
Utilizarea ecranului tactil	19

2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen 22

Ecranul de pornire.....	22
Setări rapide	24
Utilizarea notificărilor de sistem	25

Personalizarea ecranului inițial 26

Comenzi rapide pentru accesarea aplicațiilor.....	26
Widgeturi.....	27
Tapete	28
Ecranul inițial extins.....	29
Modul Easy (Ușor).....	29
Configurarea datei și a orei	31
Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă	31

Ecranul de blocare 32

Personalizarea ecranului de blocare.....	32
Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid	33

3 Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

Browser 34

Lansarea aplicației Browser	34
Partajarea unei pagini.....	35
Lecturarea paginilor la un moment ulterior	35
Adăugarea unei file noi	35
Marcarea paginilor	36
Lecturarea inteligentă online.....	36
Golirea memoriei cache a browserului.....	37

E-mail 37

Configurarea unui cont de E-mail.....	37
Adăugarea conturilor de e-mail	38
Configurarea unui cont Gmail.....	38
Trimiterea prin e-mail a invitațiilor la evenimente	39
Trimitere e-mail ulterioară.....	39

Calendar 40

Crearea evenimentelor	40
Adăugarea unui cont la calendar.....	40
Crearea unui eveniment din contul dvs.	41

Activarea alertelor și a mementourilor pentru evenimente	41
Aplicația What's Next.....	42
Primirea mementourilor legate de evenimente.....	42
Acceptarea sau refuzarea invitațiilor la evenimente.....	43
Primirea alertelor legate de evenimente	44
Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii	46
Do It Later	47
Adăugarea activităților de făcut.....	47
Prioritizarea activităților de făcut.....	47
Apelarea inversă acum	48
Emailing now (Trimitere e-mail acum)	48
Recuperarea lecturilor online acum	48
Transmiterea unui răspuns acum	49
Ștergerea activităților de făcut	49
Manag fișiere.....	50
Accesarea unității de stocare interne	50
Accesarea dispozitivului de stocare extern.....	50
Accesarea spațiului de stocare cloud	50
Spațiul cloud	51
ASUS WebStorage	51
ASUS Support (Asistență ASUS)	52

4 Țineți mereu legătura cu cei care contează

Apelați cu stil.....	53
Caracteristica Dual SIM.....	53
Efectuarea apelurilor	55
Primirea apelurilor.....	59
Gestionarea jurnalelor de apeluri.....	59
Alte opțiuni privind apelurile	61
Gestionarea apelurilor multiple	62
Înregistrarea apelurilor	65
Gestionarea contactelor.....	66
Setări privind contactele.....	66
Configurarea profilului dvs.	66
Adăugarea contactelor.....	67
Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)	68
Marcarea contactelor favorite.....	70
Importul contactelor	70
Exportul contactelor.....	71
Gestionarea listei de persoane blocate	71
Interacțiunea socială cu contactele dvs.	72
Asocierea informațiilor contactelor	73
Copierea de rezervă/restabilirea jurnalelor de apeluri	73
Trimiteți mesaje și multe altele	75
Schimbul de mesaje	75
Omlet Chat.....	77

5 Distracție și divertisment

Utilizarea unui set cu căști	90
Conectarea mufei audio.....	90
Aplicația Muzică.....	91
Lansarea aplicației Muzică	91
Redarea melodiilor.....	91
Redarea în flux a muzicii stocate în cloud	92
Crearea unei liste de redare	93
PlayTo other devices (Redarea pe alte dispozitive)	94
Radio FM	94

6 Momentele dvs. prețioase

Surprinderea momentelor deosebite	96
Lansarea aplicației Camera	96
Utilizarea camerei pentru prima dată	97
Caracteristici avansate ale camerei	101
Utilizarea galeriei	107
Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud...	107
Vizualizarea locației unei fotografii	108
Partajarea fișierelor din galerie.....	109
Ștergerea fișierelor din galerie.....	109
Editarea unei imagini	109
Utilizarea funcției MiniMovie	111
Utilizarea funcției PlayTo (numai la anumite modele)	112

7 Cum puteți rămâne conectat în permanență

Rețeaua de date mobile	113
Activarea rețelei de date mobile.....	113
Wi-Fi	113
Activarea funcției Wi-Fi.....	113
Conectarea la o rețea Wi-Fi	114
Dezactivarea funcției Wi-Fi.....	114
Bluetooth®	114
Activarea funcției Bluetooth®.....	114
Asocierea telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®	115
Anularea asocierii telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®	115
Partajarea conexiunii internet.....	116
Hotspot Wi-Fi.....	116
Partajare conexiune internet prin Bluetooth	117

8 Călătorii și hărți

Aplicația Weather	118
Lansarea aplicației Vreme	118
Ecran de pornire pentru aplicația Weather	119
Aplicația Clock	120
Ceas universal	120
Alarmă	121

	Cronometru	121
	Temporizator.....	122
9	ZenLink	
	Familiarizarea cu ZenLink	123
	Party Link.....	123
	Share Link.....	125
	PC Link.....	126
	Remote Link.....	128
10	Universul Zen este pretutindeni	
	Instrumente speciale Zen.....	131
	Lanterna.....	131
	Calculator	133
	Quick Memo	134
	Aplicația Înregistrator sunet.....	135
	Expert instalare automată	137
	Splendid.....	138
	Aplicația Power saver	141
	Modul Zen oferă mai mult decât vă imaginați	142
	ASUS Cover (Capac ASUS)	142
11	Păstrați-vă starea de spirit Zen	
	Menținerea dispozitivului actualizat	144
	Actualizarea sistemului	144
	Stocare.....	144
	Copiere de rezervă și resetare.....	144
	Securizarea telefonului dvs. ASUS.....	145
ANEXE		
	Note	149

Informații principale

1

Bine ați venit!

Explorați simplitatea intuitivă a interfeței de utilizare Zen 2.0 de la ASUS!

ASUS Zen 2.0 este o interfață intuitivă și atractivă, destinată în mod exclusiv telefoanelor ASUS. Aceasta vă oferă aplicații speciale integrate sau alte aplicații care să corespundă cerințelor dumneavoastră personale unice și să vă simplifice viața, permițându-vă, în același timp, să vă distrați grație telefonului ASUS.



Asistență ZenUI

Aflați răspunsuri în secțiunea Întrebări frecvente (FAQ, Frequently Asked Questions) sau oferiți feedback pe forumul de utilizatori.



Camera

Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteți surprinde momentele speciale în fotografii și clipuri video pline de viață și la calitate superioară.



Do It Later

Nu ratați niciun e-mail, niciun mesaj SMS, niciun site web interesant și nicio sarcină importantă, dar acționați în privința acestora atunci când este cel mai convenabil pentru dvs.



What's Next

Vizualizați instantaneu detalii ale ședințelor, e-mailuri și alte alerte sau notificări de evenimente direct pe ecranul inițial, pe ecranul de blocare sau în aplicația What's Next.



ZenLink

Creșteți la maximum productivitatea cu suita ZenLink, care conține aplicațiile Remote Link, Share Link, PC Link și Party Link. Puteți utiliza oricare dintre aceste aplicații pentru a vă conecta la alte dispozitive, cu scopul de a partaja și primi fișiere.


NOTĂ: disponibilitatea aplicațiilor din suita ZenLink variază în funcție de modelul telefonului ASUS.

NOTĂ: disponibilitatea aplicațiilor interfeței de utilizare Zen 2.0 de la ASUS variază în funcție de regiunea în care vă aflați și de modelul telefonului ASUS. Atingeți  din ecranul inițial pentru a afla care sunt aplicațiile disponibile pentru telefonul dvs. ASUS.

Pregătiți-vă pentru telefonul ASUS!

Componente și caracteristici

Luați dispozitivul în mână și configurați-l în doar câteva mișcări.



NOTĂ:

- Scoateți capacul din spate pentru a descoperi fantele de cartelă duală micro SIM și microSD.
- Fantele de cartelă micro SIM acceptă benzile de rețea LTE, WCDMA și GSM/EDGE.
- Fanta de cartelă microSD acceptă formatele de cartelă microSD și microSDHC.

IMPORTANT!

- Nu vă recomandăm să utilizați un protector de ecran, deoarece acesta poate interfera cu funcționarea senzorului de proximitate. Dacă doriți să utilizați un protector de ecran, asigurați-vă că acesta nu blochează senzorul de proximitate.
- Mențineți dispozitivul uscat în permanență, în special ecranul tactil. Apa sau alte lichide pot provoca funcționarea defectuoasă a ecranului tactil.
- Capacul compartimentului pentru cartela micro-SIM/cartela de memorie trebuie să fie întotdeauna închis atunci când se utilizează sau se transportă dispozitivul.

Instalarea unei cartele micro-SIM

O microcartelă cu modul de identificare a abonatului (micro-SIM) stochează informații precum numărul dvs. de telefon mobil, persoane de contact, mesaje și alte date care vă oferă acces la o rețea de telefonie mobilă.

Telefonul dvs. ASUS este prevăzut cu două sloturi pentru cartele micro-SIM, ceea ce vă permite să configurați și să utilizați serviciile a două rețele de telefonie mobilă fără a fi nevoie să aveți în permanență două dispozitive mobile la dvs.


ATENȚIE!

- Acest dispozitiv este conceput pentru utilizare exclusiv cu o cartelă micro-SIM aprobată de operatorul de telefonie mobilă.
- Nu recomandăm utilizarea cartelelor SIM decupate în slotul pentru cartela micro-SIM.
- Opriti dispozitivul înainte de introducerea unei cartele micro-SIM.
- Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro-SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune produse cartelei dvs. micro-SIM.
- Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela micro-SIM! Dacă se întâmplă ca o cartelă de memorie să fie introdusă în slotul pentru cartela micro-SIM, trimiteți dispozitivul la personalul de service calificat de ASUS.

Pentru a instala o cartelă micro-SIM:

1. Opriti dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.

AVERTISMENT!


- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.



4. Introduceți cartela micro-SIM în unul dintre sloturile de cartelă micro-SIM.

ATENȚIE!

- Utilizați numai cartele micro SIM cu telefonul dvs. ASUS. Este posibil ca un adaptor de la nano SIM la micro SIM sau o cartelă SIM decupată să nu se potrivească în mod corect în slot și telefonul dvs. ASUS să nu o detecteze.
- **NU instalați un adaptor de la nano SIM la micro SIM gol în slotul pentru carduri micro SIM, pentru a preveni producerea unor daune ireversibile.**



IMPORTANT! Ambele sloturi pentru cartele micro-SIM acceptă banda de rețea 3G WCDMA/4G LTE. Cu toate acestea, numai o singură cartelă micro-SIM poate fi conectată la serviciul 3G WCDMA/4G LTE la un moment dat.

ATENȚIE! Nu folosiți unelte ascuțite sau solvenți pe dispozitiv, pentru a evita zgârierea acestuia.


Scoaterea unei cartele micro-SIM

ATENȚIE: Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro-SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi sau daune produse cartelei dvs. micro-SIM.

Pentru a scoate o cartelă micro-SIM:

1. Opriți dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.


AVERTISMENT!

- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
 - **NU** scoateți portul micro USB.
-



4. Scoateți cartela micro-SIM din slotul pentru cartela micro-SIM.

5. Glisați la loc capacul din spate.



Instalarea unui card de memorie

Telefonul dvs. ASUS acceptă cartele de memorie microSD™ și microSDHC™ cu capacitatea de până la 64 GB.

NOTĂ: Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu telefonul dvs. ASUS Asigurați-vă că utilizați numai carduri de memorie compatibile pentru a preveni pierderea datelor și deteriorarea dispozitivului și/sau a cardului de memorie.


ATENȚIE!

- Acordați o atenție deosebită manipulării cardurilor de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
- Nu introduceți o cartelă micro-SIM în slotul pentru cartela de memorie! Dacă se întâmplă ca o cartelă micro-SIM să fie introdusă în slotul pentru cartela de memorie, trimiteți dispozitivul la personalul de service calificat de ASUS.

Pentru a instala un card de memorie:

1. Opriți dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.


AVERTISMENT!

- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.



4. Introduceți cartela microSD în slotul pentru cartele microSD.
5. Glisați la loc capacul din spate.

ATENȚIE! Nu folosiți unelte ascuțite sau solvenți pe dispozitiv, pentru a-l proteja împotriva zgârierii.



Scoaterea cardului de memorie


ATENȚIE!

- Acordați o atenție deosebită atunci când manipulați carduri de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
- Decuplați cardul de memorie în mod corespunzător pentru a-l îndepărta în condiții de siguranță din dispozitiv. Pentru a scoate cardul de memorie, mergeți la **Ecran de pornire > Toate aplicațiile > Setări > Stocare > Unmount external storage (Demontare dispozitiv de stocare extern)**.

Pentru a scoate un card de memorie:

1. Opriți dispozitivul.
2. Localizați canelura din colțul din dreapta jos.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Desprindeți capacul, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.


AVERTISMENT!

- **NU** folosiți instrumente precum șurubelnițele pentru a scoate capacul din spate.
- **NU** scoateți portul micro USB.



4. Scoateți cartela microSD din slotul pentru cartele microSD.
5. Glisați la loc capacul din spate.

ATENȚIE! Nu folosiți unelte ascuțite sau solvenți pe dispozitiv, pentru a-l proteja împotriva zgârierii.



Încărcarea dispozitivului Telefonul ASUS

Telefonul dvs. ASUS vă este livrată încărcată parțial, însă dvs. trebuie să o încărcăți complet înainte de a o utiliza pentru prima oară. Citiți următoarele informații și atenționări importante înainte de a încărca dispozitivul.

IMPORTANT!

- Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul micro USB incluse pentru a încărca telefonul ASUS. Utilizarea altor adaptoare de c.a. și altor cabluri poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Dezlipiți foliile de protecție de pe adaptorul de alimentare și de pe cablul micro-USD înainte de a utiliza aceste accesorii cu dispozitivul dvs.
- Este obligatoriu să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteți să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 și 240 V.
- Tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de +5,2 V; 1 A; 5 W, sau +5.2V $\Rightarrow$ 2A, 10W*.
- La utilizarea dispozitivului Telefonul ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de alimentare c.a. de la priza de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Nu așezați obiecte pe telefonul ASUS.


* Tensiunea de ieșire a adaptorului de c.a. pentru acest dispozitiv diferă în funcție de țară/regiune.

ATENȚIE!

- În timpul încărcării, este posibil ca telefonul dvs. ASUS să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă dispozitivul se încălzește neobișnuit de mult, deconectați cablul micro-USB de la dispozitiv și trimiteți dispozitivul, inclusiv adaptorul de alimentare cu c.a. și cablul, personalului de service calificat al ASUS.
- Pentru a preveni orice deteriorare a telefonului dvs. ASUS, a adaptorului de alimentare cu c.a. sau a cablului micro-USB, asigurați-vă că adaptorul de alimentare cu c.a., cablul micro-USB și dispozitivul sunt conectate în mod corespunzător înainte de a începe încărcarea.

Pentru a încărca dispozitivul dvs. Telefonul ASUS:

1. Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
2. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.
3. Conectați conectorul micro USB la dispozitivul Telefonul ASUS.




IMPORTANT!

- La utilizarea telefonului ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- La încărcarea telefonului ASUS de la computer, verificați dacă este conectat cablul micro USB la portul USB 2.0/USB 3.0 de pe computer.
- Evitați încărcarea telefonului ASUS într-un mediu în care temperatura ambiantă depășește 35 oC (95 oF).
- Încărcați dispozitivul Telefonul ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

Nivel redus



Nu se încarcă



Se încarcă



Baterie complet încărcată



NOTĂ:

- Utilizați numai adaptorul de alimentare livrat împreună cu dispozitivul dvs. Este posibil ca utilizarea unui alt adaptor de alimentare să deterioreze dispozitivul.
- Utilizarea adaptorului de alimentare inclus și a cablului de semnal al telefonului ASUS pentru conectarea telefonului ASUS la o priză de alimentare este cel mai bun mod de a vă încărca telefonul ASUS.
- Intervalul pentru tensiunea de intrare dintre priza de perete și acest adaptor este de 100 - 240 V c.a. Tensiunea de ieșire a dispozitivului este de +5,2 V; 1 A; 5 W, sau +5.2V==2A, 10W*.

* Tensiunea de ieșire a adaptorului de c.a. pentru acest dispozitiv diferă în funcție de țară/regiune.

- 4 Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați cablul USB de la telefonul ASUS înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

NOTĂ:

- Puteți să utilizați dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp,
 - Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
 - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcați telefonul ASUS utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.
-

Pornirea sau oprirea telefonul ASUS

Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare până când dispozitivul pornește.


Oprirea dispozitivului dvs.

Pentru a opri dispozitivul:

- 1 Dacă ecranul este stins, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l aprinde. Dacă ecranul este blocat, deblocați ecranul dispozitivului.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare și, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** și apoi atingeți **OK**.

Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsați o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.



Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniți telefonul ASUS pentru prima dată, un expert vă va ghida pe parcursul procesului de configurare. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba și metodele de introducere preferate, pentru a configura rețeaua mobilă și conexiunea Wi-Fi, pentru a sincroniza conturile și pentru a configura serviciile de localizare.

De asemenea, prin intermediul aplicației Data Transfer (Transfer de date), vă puteți transfera de pe vechiul dispozitiv mobil pe telefonul ASUS date precum contactele și alte informații relevante .

NOTĂ: puteți utiliza aplicația Data Transfer (Transfer de date) oricând doriți. Din ecranul inițial, atingeți  > **Data Transfer (Transfer de date)**. Pentru detalii suplimentare, consultați meniul [Data Transfer \(Transfer de date\)](#).

Utilizați contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveți un cont Google sau ASUS, puteți să creați unul.

Cont Google

Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizați la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea și vizualizarea tuturor informațiilor, de oriunde v-ați afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-ați afla.

Cont ASUS

Deținerea unui cont ASUS vă permite să vă bucurați de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistență personalizată ASUS și prelungirea garanției pentru produsele înregistrate.
- 5 GB de spațiu de stocare prin serviciul cloud în mod gratuit.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive și firmware.

NOTĂ: puteți să utilizați expertul de configurare și pentru a vă reconfigura în orice moment dispozitivul. Din Ecranul de pornire mergeți la  > **Expert de configurare**.

Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteți utiliza telefonul ASUS. În continuare puteți găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei telefonului dvs. ASUS.

- Închideți toate aplicațiile aflate în execuție pe care nu le utilizați.
- Atunci când nu utilizați dispozitivul, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Activați caracteristica de economisire inteligentă din aplicația Power Saver.
- Setări sunetul la modul Smart (Intelligent).
- Reduceți luminozitatea afișajului.
- Mențineți volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivați toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

Utilizarea ecranului tactil

Utilizați aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicații, accesa o parte din setări și naviga pe telefonul ASUS.

Lansarea aplicațiilor sau selectarea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:

- pentru a lansa o aplicație, trebuie doar să o atingeți.
- pentru a selecta un element, cum ar fi aplicația File Manager, trebuie doar să îl atingeți.



Mutarea sau ștergerea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:


- pentru a muta o aplicație sau un widget, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și trageți-l în locația în care doriți să îl mutați.
- pentru a șterge o aplicație sau un widget de pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și apoi glisați-l în zona **Eliminați**.



Deplasarea prin pagini sau ecrane

Executați una din următoarele acțiuni:

- Glisați cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane sau pentru a naviga printr-o galerie de imagini.
- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.



Mărirea conținutului

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie sau hărți sau pentru a mări o pagină web.



Micșorarea conținutului

Apropiati două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie sau hărți sau pentru a micșora o pagină web.



NOTĂ: este posibil să nu reușiți să măriți/micșorați anumite pagini web, deoarece aceste pagini ar putea fi special create pentru a corespunde ecranului mobil.

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

Ecranul de pornire

Beneficiați de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicațiilor și sistemului, prognoze meteo și mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.



Glisați pe ecranul de pornire către stânga sau către dreapta pentru a afișa ecranul de pornire extins.

NOTĂ: pentru a adăuga mai multe pagini la ecranul inițial, consultați secțiunea [Ecran inițial extins](#).

Înțelegerea pictogramelor

Aceste pictograme sunt afișate în bara de stare și vă oferă indicații cu privire la starea curentă a telefonului dvs. ASUS.


	Rețea mobilă (pentru anumite modele) Arată puterea semnalului rețelei mobile.
	Cartela micro-SIM 1 Indică faptul că în slotul 1 pentru cartele micro-SIM este introdusă o cartelă micro-SIM.
	Cartela micro-SIM 2 Indică faptul că în slotul 2 pentru cartele micro-SIM este introdusă o cartelă micro-SIM. NOTĂ: dacă pictograma cartelei SIM este afișată în culoarea verde, înseamnă că rețeaua respectivă este setată ca rețea preferată.
	Mesaje (pentru anumite modele) Indică faptul că aveți un mesaj necitit.
	Wi-Fi Această pictogramă indică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi.
	Durată de viață baterie Această pictogramă indică starea bateriei telefonului dvs. ASUS.
	Cartelă microSD Această pictogramă indică faptul că în telefonul ASUS a fost introdus un card microSD.
	Capturi de ecran Această pictogramă indică faptul că ați efectuat capturi de ecran pe telefonul dvs. ASUS
	Mod avion Această pictogramă indică faptul că telefonul dvs. ASUS se află în modul avion.
	Hotspot Wi-Fi Această pictogramă indică faptul că funcția de hotspot Wi-Fi a fost activată pe telefonul dvs. ASUS
	Mod de economisire inteligentă a energiei Această pictogramă indică faptul că este activat modul de economisire a energiei. NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea Economizor energie .
	Mod dezactivare sunet Această pictogramă indică faptul că este activat modul silențios.
	Mod vibrații Indică faptul că este activat modul de emiterie a vibrațiilor.
	Stare descărcare Această pictogramă indică starea de descărcare a unei aplicații sau a unui fișier.

Setări rapide

Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile și setările wireless ale telefonului dvs. ASUS. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), glisați în jos cu două degete din partea de sus a telefonul ASUS.

NOTĂ: Un buton de culoare albastră indică faptul că respectiva caracteristică este activată, în timp ce un buton de culoare gri indică o caracteristică dezactivată. Butoanele verzi vă permit să accesați rapid utilitare individuale prin intermediul panoului de notificări pentru setări rapide.



Adăugarea sau eliminarea butoanelor

Pentru a adăuga butoane în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a elimina butoane existente din acest panou:

- 1 Lansați setările rapide și apoi atingeți .
- 2 Atingeți caseta din dreptul caracteristicii dorite pentru a o adăuga în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a o elimina din acest panou;


NOTĂ: O casetă bifată indică faptul că butonul caracteristicii poate fi accesat prin intermediul panoului de notificări cu setări rapide ASUS, în timp ce o casetă nebifată înseamnă contrariul.

3. Atingeți ușor  pentru a face salt înapoi și a vizualiza panoul de notificări curente Setări rapide ASUS.

Utilizarea notificărilor de sistem


În interiorul notificărilor de sistem puteți vedea actualizările și modificările aplicate cel mai recent asupra telefonului dvs. ASUS. Majoritatea acestor modificări se referă la date și la sistem.

Pentru a lansa panoul Notificări sistem, glisați în jos din colțul din stânga sus al telefonul ASUS.



Personalizarea ecranului inițial

Puneți-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectați un tapet atrăgător, adăugați comenzi rapide pentru a accesa rapid aplicațiile preferate și adăugați widgeturi pentru a fi mereu la curent cu cele mai importante informații. De asemenea, puteți să adăugați mai multe pagini pentru a putea adăuga și accesa rapid mai multe aplicații sau widgeturi pe ecranul de pornire.



Comenzi rapide pentru accesarea aplicațiilor

Comenzile rapide pentru aplicații simplifică accesarea rapidă a aplicațiilor utilizate cel mai frecvent sau a aplicațiilor preferate, direct din ecranul inițial. Puteți să adăugați și să eliminați aplicații sau puteți să grupați aplicații într-un folder.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicație:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Apps & widgets (Aplicații și widgeturi)**.
- 2 Din secțiunea Toate aplicațiile, atingeți și mențineți apăsată o aplicație, după care trageți-o într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

Pentru a elimina o comandă rapidă pentru o aplicație:

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsată o aplicație, după care trageți aplicația respectivă în zona **Eliminați** din partea de sus a ecranului. Chiar dacă o aplicație este eliminată din ecranul inițial, aceasta va rămâne în ecranul Toate aplicațiile.

Gruparea într-un folder a comenzilor rapide pentru aplicații

Creați foldere pentru a organiza comenzile rapide pentru aplicații în ecranul inițial.

1. În ecranul inițial, atingeți o aplicație și glisați-o deasupra altei aplicații. Va apărea un folder.
2. Atingeți noul folder și atingeți **Unnamed Folder (Folder fără nume)** pentru a alocă un nume acestui folder.

Widgeturi

Puteți adăuga widgeturi, care sunt aplicații dinamice de mici dimensiuni, în ecranul inițial. Widgeturile vă oferă rapid informații cu privire la prognoza meteo, evenimentele din calendar, starea bateriei și multe altele.

Adăugarea widgeturilor

Pentru a adăuga un widget:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Apps & widgets (Aplicații și widgeturi)**.
- 2 Din secțiunea Widgeturi, atingeți și mențineți apăsat un widget, după care trageți-l într-o zonă liberă a ecranului de pornire.


Pentru a elimina un widget:

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un widget, după care trageți widgetul respectiv în zona **Eliminați** din partea de sus a ecranului.

NOTĂ: De asemenea, puteți atinge  de pe ecranul de pornire pentru a vizualiza secțiunile Toate aplicațiile și Widgeturi.

Tapete

Așezați aplicațiile, pictogramele și alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteți adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăți lizibilitatea și claritatea. Mai mult, puteți să selectați un fundal animat pentru a da senzația că ecranul dvs. prinde viață



Aplicarea tentei pentru tapet și fundal

Pentru a aplica o tentă pentru tapet și fundal:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
- 2 Selectați zona în care doriți să plasați tapetul: pe **ecranul de pornire**, pe **ecranul de blocare**, **pe ecranul de pornire și pe ecranul de blocare**. Dacă nu doriți să adăugați o tentă de fundal la tapetul dvs., treceți la pasul 5.
- 3 Bifați opțiunea **Culoare de fundal**, după care reglați nivelul de transparență.
- 4 Atingeți , iar apoi selectați o culoare.
- 5 Selectați un tapet, iar apoi atingeți **Aplicați**.

NOTĂ: aplicați o nuanță de fundal pentru **ecranul inițial** sau **pentru ecranul inițial și ecranul de blocare**.

Aplicarea unui tapet animat

Pentru a aplica un tapet animat:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
- 2 Selectați zona în care doriți să plasați tapetul: pe **ecranul de pornire, pe ecranul de pornire și pe ecranul de blocare**.
- 3 Selectați un tapet animat, iar apoi atingeți **Aplicați**.

NOTĂ: în mod alternativ, puteți configura setările pentru tapet din  > **Setări** > **Afișare**.

Ecranul inițial extins

Extinderea ecranului inițial

Puteți adăuga mai multe pagini pentru a extinde ecranul inițial și puteți plasa mai multe comenzi rapide pentru aplicații și mai multe widgeturi pe acesta.

1. Atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă a ecranului inițial și apoi selectați opțiunea **Home edit (Editare ecran de pornire) > Edit page (Editare pagină)**.
2. Atingeți  pentru a adăuga o pagină nouă. Dacă doriți să ștergeți un ecran inițial existent, selectați-l și apoi glisați-l și eliberați-l peste pictograma .

Modul Easy (Ușor)

Navigați mai ușor prin telefonul ASUS folosind modul Easy (Ușor). Acesta vă oferă o interfață intuitivă, cu pictograme, butoane și fonturi mari, care permit o lizibilitate optimă și oferă utilizatorului o experiență simplificată. De asemenea, în modul Easy (Ușor), puteți realiza rapid activitățile de bază, cum ar fi gestionarea apelurilor, trimiterea mesajelor și multe altele.

Activarea modului Easy (Ușor)

Pentru a activa modul Easy (Ușor):

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Modul Easy (Ușor)**.
3. Glisați comutatorul modului Easy (Ușor) la **ON (Activat)**.

Adăugarea comenzilor rapide



În modul Easy (Ușor), puteți adăuga până la douăsprezece (36.) comenzi rapide către aplicații în ecranul principal.

1. Glisați către partea dreaptă a ecranului principal, după care atingeți **+** ..
2. Din ecranul All apps (Toate aplicațiile), selectați aplicația pe care doriți să o adăugați la listă.

Eliminarea comenzilor rapide

Procedați astfel:

1. Tap  at the lower right corner of the screen.
2. Selectați aplicația sau aplicațiile pe care doriți să le eliminați din listă, apoi atingeți **Delete (Ștergere)**.



Configurarea datei și a orei

În mod implicit, data și ora afișate pe ecranul inițial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteți conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată și oră:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Date & Time (Dată și oră)**.

3.eselectați opțiunile **Automatic date & time (Dată și oră automate)** și **Automatic time zone (Fus orar automat)**.

4. Selectați fusul orar și apoi setați manual data și ora.

5. Dacă preferați, puteți alege să folosiți formatul cu 24 de ore.

6. Selectați formatul de dată pe care doriți să îl afișați.

NOTĂ: Consultați și secțiunea [Ceas](#).

Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă

Configurați sunetul pentru tonul de apel al telefonului, pentru notificări precum cele aferente mesajelor text, e-mailurilor și alertelor de evenimente. De asemenea, puteți alege să activați sau să dezactivați tonurile emise la atingerea tastaturii de apelare, sunetele emise la atingeri și sunetul ecranului de blocare sau puteți alege ca telefonul ASUS să vibreze atunci când îl atingeți.

Pentru a configura setările de sunet:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Defilați în jos în ecranul Settings (Setări) și selectați **Sound & notification (Sunet și notificare)**.

3. Configurați setările preferate pentru sunet.

Ecranul de blocare


În mod implicit, ecranul de blocare apare după ce porniți dispozitivul și atunci când îl activați din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteți accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele și aplicațiile mobile.


Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriți să schimbați metoda de blocare a ecranului, de la opțiunea implicită **Glisare**, parcurgeți pașii de mai jos:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.



3. În ecranul următor, atingeți ușor **Blocarea ecranului**.




4. Atingeți opțiunea de blocare a ecranului pe care doriți să o utilizați;

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Securizarea telefonului](#) dvs. ASUS.

Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid


În mod implicit, ecranul de blocare conține butoane pentru accesarea rapidă a acestor aplicații: Mesagerie și Cameră foto. Puteți schimba aceste setări implicite și puteți personaliza aceste butoane pentru a lansa alte aplicații din ecranul de blocare. Parcurgeți următorii pași în acest sens:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.
3. Atingeți ușor **Quick Access (Acces rapid)** sub **Display (Afișare)**.
4. Glisați bara de la **OFF (Dezactivat)** la **ON (Activat)** de lângă opțiunea **Customized quick access (Acces rapid particularizat)** pentru a activa această caracteristică.
5. Selectați butonul pe care doriți să îl personalizați.



6. Atingeți aplicația pe care doriți să o alocați butonului de acces rapid pe care ați ales să îl configurați.

NOTĂ: defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza lista aplicațiilor pe care le puteți alocă acestor butoane.



Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

3

Browser


Motorul de ultimă generație, bazat pe tehnologia Chromium, al browserului dvs. vă permite să navigați pe internet cu viteză mare. Interfața Zen este simplă și intuitivă și este dotată cu tehnologia de rearanjare a textului, care optimizează conținutul de pe web și permite încadrarea mai bună a acestuia pe ecranul telefonului dvs. ASUS. Cu ajutorul modului de vizualizare tip revistă și a caracteristicii Smart Reader, veți putea lectura cu plăcere conținutul web preferat, online și offline, fără a fi distras de elemente nedorite precum bannere și reclame. De asemenea, puteți marca o pagină interesantă ca activitate de lectură ulterioară, pe care o puteți găsi în aplicația Do It Later. Puteți citi pagina respectivă la un moment mai convenabil pentru dvs.

IMPORTANT! Înainte de a naviga pe internet sau de a efectua activități online, asigurați-vă că telefonul dvs. ASUS este conectat la o rețea Wi-Fi. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Lansarea aplicației Browser

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Browser:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Browser**.



Partajarea unei pagini

Partajați paginile interesante pe care le găsiți pe telefonul ASUS și cu alte persoane prin intermediul contului de e-mail, al contului de stocare în cloud, al funcției Bluetooth sau al altor aplicații instalate pe telefonul ASUS.

1. Lansați browserul.
2. Dintr-o pagină web, atingeți  > **Distribuiți pagină**.
3. Atingeți contul sau aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja pagina.

Lecturarea paginilor la un moment ulterior

Atunci când găsiți o informație interesantă online, dar nu aveți suficient timp pentru a o citi în acel moment, puteți marca informația respectivă ca activitate de lectură ulterioară. Cu ajutorul aplicației Do It Later, puteți prelua această activitate și puteți citi pagina dorită într-un moment mai convenabil pentru dvs.

1. Pentru a marca sarcina ca activitate de lectură ulterioară, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - În pagină, atingeți  > **Distribuiți pagină** > **Do It Later**.
2. Pentru a prelua pagina, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Tap **Asus** > **Do It Later** din ecranul inițial.

NOTĂ: pentru detalii cu privire la navigarea printre paginile cu lectură ulterioară, consultați secțiunea [Recuperarea lecturilor online acum](#).

Adăugarea unei file noi

Ascundeți site-ul web curent și deschideți o fereastră nouă pentru a continua navigarea pe un alt site web.

1. În pagina curentă, atingeți  > **New tab (Filă nouă)**.
2. Introduceți adresa URL în câmpul URL și continuați să vă bucurați de navigarea pe internet pe telefonul dvs. ASUS
3. Dacă doriți să adăugați o altă filă, repetați pasul 1.

NOTĂ:

- Deschiderea mai multor site-uri web în browser va duce la încetinirea performanței de încărcare a informațiilor.
 - În cazul în care conexiunea la internet devine mai lentă, încercați să goliți memoria cache. Pentru detalii, consultați secțiunea [Golirea memoriei cache a browserului](#).
-

Marcarea paginilor

Puteți să marcați paginile sau site-urile web preferate pentru a putea reveni rapid la acestea.

Pentru a marca o pagină:

Din pagină, atingeți  > **Bookmarks (Marcaje)**. Data viitoare când deschideți browserul, puteți atinge rapid pagina marcată.


Lecturarea inteligentă online

Telefonul dvs. ASUS activează în mod automat modul Smart Reader pentru paginile care conțin foarte multe elemente inutile sau care pot distra atenția, precum bannere, reclame, pictograme sau elemente de meniu. Puteți elimina aceste elemente și puteți citi numai conținutul care vă interesează.

NOTĂ: modul Smart Reader este disponibil pe site-urile Wikipedia, CNN, ESPN, BCC și NY Times.

Pentru a utiliza modul Smart Reader:

- Atingeți pictograma modului Smart Reader  pentru a elimina în mod automat toate elementele inutile sau care pot distra atenția și pentru a afișa numai conținutul important al paginii.
- Din pagina modului Smart Reader, procedați în unul dintre următoarele moduri:
 - Atingeți  pentru a afișa lista de pagini salvate pentru lectură.
 - Atingeți  pentru a lansa instrumentul Marcator și pentru a selecta culoarea preferată. Apoi, glisați deasupra textului pe care doriți să îl evidențiați.
 - Apropiați sau depărtați două degete pentru a mări/micșora conținutul unei pagini.



Golirea memoriei cache a browserului

Goliți memoria cache a browserului pentru a șterge fișiere internet temporare, site-urile web și modulele cookie care sunt stocate temporar în telefonul dvs. ASUS Acest lucru ajută la îmbunătățirea performanței de încărcare a informațiilor de către browser.

1. Lansați browserul.
2. Atingeți  > **Setări** > **Privacy & security (Confidențialitate și securitate)** > **Clear cache (Golire memorie cache)**.
3. Faceți clic pe **OK** când apare mesajul de confirmare.

E-mail

Adăugați conturi Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP pentru a putea primi, crea și căuta e-mailuri direct de pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți să sincronizați contactele e-mail din aceste conturi cu telefonul dvs. ASUS

IMPORTANT! Telefonul dvs. ASUS trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile pentru ca dvs. să puteți adăuga un cont de e-mail sau să trimiteți și să primiți mesaje e-mail prin conturile adăugate. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Cum puteți rămâne conectat în permanență](#).

Configurarea unui cont de E-mail

Configurați-vă contul personal sau profesional existent, astfel încât să puteți primi, citi și trimite e-mailuri cu ajutorul telefonul ASUS.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail** pentru a lansa aplicația Email.
- 2 Atingeți furnizorul de servicii e-mail pe care doriți să îl configurați.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, după care atingeți **Înainte**.

NOTĂ: așteptați până când dispozitivul dvs. verifică automat setările de primire și trimitere ale serverului de e-mail.

4. Configurați valorile pentru **Setări cont**, cum ar fi frecvența de verificare a inboxului, zilele de sincronizare sau notificările pentru e-mailurile primite. Când ați terminat, atingeți ușor **Înainte**.
- 5 Introduceți un nume de cont care doriți să fie afișat pentru mesaje trimise, apoi atingeți **Înainte** pentru a vă conecta la inboxul dvs.

NOTĂ: dacă doriți să configurați contul profesional pe telefonul ASUS, solicitați setările pentru e-mail de la administratorul dvs. de rețea.

Adăugarea conturilor de e-mail

Dacă nu aveți deja un cont de e-mail, puteți crea unul pentru a primi, citi și trimite e-mailuri direct de pe telefonul dvs. ASUS

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail** pentru a lansa aplicația Email.
2. Atingeți ușor  > **Setări**, și apoi adăugați un cont de e-mail.
- 3 Atingeți furnizorul de servicii e-mail pe care doriți să îl configurați.
- 4 Urmați instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza configurarea noului dvs. cont de e-mail.

NOTĂ: De asemenea, puteți consulta pașii de la 3 la 5 din secțiunea *Configurarea unui cont de E-mail* din acest manual pentru a finaliza procesul de configurare.

Configurarea unui cont Gmail

Utilizând aplicația Gmail puteți crea un nou cont Gmail sau puteți sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi și naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți **Google** și apoi atingeți **Gmail**.
2. Atingeți **Existing (Existent)** și introduceți contul dvs. Gmail existent și parola, apoi atingeți .

NOTĂ:

- Atingeți **New (Nou)** dacă nu aveți un cont Google.
 - Când vă conectați, trebuie să așteptați pentru ca dispozitivul dvs. să comunice cu serverele Google pentru a vă configura contul.
-

3. Puteți utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă și pentru a vă restaura setările și datele. Atingeți  pentru a vă conecta la contul Gmail.

IMPORTANT! Dacă aveți și alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizați Email pentru a economisi timp și pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.

Trimiterea prin e-mail a invitațiilor la evenimente

Puteți să trimiteți prin e-mail invitații la un eveniment direct de pe telefonul ASUS, precum și să vă setați o notificare de alertă pentru evenimentul respectiv.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Email (E-mail)**.
2. Atingeți  > **Meeting invitation (Invitație la întâlnire)**.
3. În câmpul **Event name (Denumire eveniment)**, introduceți denumirea evenimentului.
4. În câmpul **Location (Locație)**, introduceți adresa la care va avea loc evenimentul (strada, localitatea/orașul/provincia, țara și codul poștal).
4. Setează opțiunea Countdown (Numărătoare inversă) la **ON (Activat)**. Veți primi o notificare cu numărătoare inversă în panoul de notificări al sistemului pentru a fi informat cu privire la numărul de zile rămase până la eveniment.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la panoul de notificări al sistemului, consultați secțiunea [System Notifications \(Notificări sistem\)](#).

5. În câmpul **Reminders (Mementouri)**, selectați ora la care doriți să primiți o alertă sau un memento cu privire la eveniment.

NOTĂ: veți primi o alertă sub forma unei activități What's Next. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [What's Next](#).

6. Atingeți câmpul **Guests (Invitați)** și selectați contactele cărora doriți să le trimiteți invitații.
7. Când ați terminat, atingeți  pentru a salva și a ieși.

NOTĂ: puteți, de asemenea, trimite invitații prin e-mail din aplicația Calendar. Pentru detalii, consultați secțiunea [Creating events \(Crearea evenimentelor\)](#).

Trimitere e-mail ulterioară

Atunci când primiți un e-mail, îl puteți seta ca activitate de trimitere e-mail ulterioară și puteți răspunde la acesta într-un moment mai convenabil pentru dvs., din aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Email (E-mail)**.
2. Din folderul Inbox, selectați e-mailul la care doriți să răspundeți mai târziu.
3. Atingeți  > **Reply Later (Răspuns mai târziu)**.
4. Pentru a prelua e-mailul, atingeți **Asus > Do It Later** din ecranul inițial.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la opțiunea de răspuns mai târziu la e-mailuri, consultați [Emailing now \(Trimitere e-mail acum\)](#).

Calendar

Pe lângă posibilitatea de a crea evenimente, veți putea seta mementouri sau crea o notificare cu numărătoare inversă pentru a vă asigura că nu uitați aceste ocazii importante. Puteți stoca și evenimentele (cum ar fi zilele de naștere și aniversările) pe care le-ați configurat pentru contactele dvs. VIP.

Crearea evenimentelor

Pentru a crea un eveniment:

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți  pentru a începe crearea unui eveniment.
- 3 În ecranul Eveniment nou, introduceți toate detaliile necesare pentru evenimentul dvs.
4. Setati opțiunea Numărătoare inversă la **ON (Activat)**. Veți primi o notificare cu numărătoare inversă în panoul de notificări al sistemului pentru a fi informat cu privire la numărul de zile rămase până la eveniment.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la panoul de notificări al sistemului, consultați secțiunea [Notificări sistem](#).

- 5 În câmpul **Reminders (Mementouri)**, selectați ora la care doriți să primiți o alertă sau un memento cu privire la eveniment.
6. Când ați terminat, atingeți ușor **Finaliz** pentru a salva și a ieși.

Adăugarea unui cont la calendar

Atunci când sunteți conectat(ă) la telefonul ASUS, puteți crea evenimente și puteți utiliza calendarul pentru a sincroniza aceste evenimente cu conturile dvs. online. Însă, mai întâi, aceste conturi trebuie să fie adăugate la calendar prin parcurgerea următorilor pași:

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți  > **Conturi** > .
- 3 Atingeți contul pe care doriți să îl adăugați;
- 4 Urmăriți instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza adăugarea noului cont la calendar.

Crearea unui eveniment din contul dvs.

După ce ați adăugat conturile online pe care doriți să le utilizați pentru sincronizarea calendarului, puteți să utilizați telefonul ASUS pentru a crea notificări pentru aceste conturi online. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:


- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți **Eveniment nou** pentru a începe crearea unui eveniment;
- 3 În ecranul Eveniment nou, atingeți **Calendarul meu** pentru a vizualiza toate conturile sincronizate în acel moment cu calendarul;
- 4 Atingeți contul în care doriți să creați noul eveniment;
5. În ecranul Eveniment nou, introduceți toate detaliile necesare pentru eveniment și apoi atingeți **Terminat**.

NOTĂ: contul dvs. online trebuie să fie deja adăugat la calendar înainte ca dvs. să puteți continua cu pașii următori. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Adăugarea conturilor la calendar](#).

Activarea alertelor și a mementourilor pentru evenimente

Activați funcția de alertare din aplicația Calendar pentru a primi alerte, mementouri și notificări pentru evenimentele speciale, precum zilele de naștere, aniversările, ședințele și alte evenimente care contează pentru dvs.

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți  > **Conturi**.
3. Atingeți conturile de la care doriți să primiți alerte și mementouri.



NOTE:

- Pentru detalii referitoare la configurarea evenimentelor pentru contactele VIP, consultați secțiunea [Adăugarea unui eveniment la un contact VIP](#).
 - Primiți alerte sau mementouri sub forma unor evenimente [What's Next](#).
-


Aplicația What's Next

Nu ratați evenimente importante, distracția la soare sau primirea de mesaje/e-mailuri/apeluri (pentru anumite modele) de la persoanele dvs. preferate. Configurați calendarul de evenimente, grupurile preferate și VIP și setările privind actualizarea stării vremii pentru a primi alerte și memento-uri și pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri. Vizualizați alertele furnizate de serviciul What's Next direct pe ecranul de blocare, în panoul notificărilor de sistem și în widgetul sau aplicația What's Next.

Primirea mementourilor legate de evenimente

Pentru a primi mementouri și notificări pentru evenimentele What's Next, asigurați-vă de următoarele aspecte:

- Configurați evenimentele contactelor VIP, cum ar fi zilele de naștere și aniversările, cu ajutorul aplicației Contacte. Pentru detalii, consultați secțiunea [Adăugarea unui eveniment la un contact VIP](#).
- Puteți să trimiteți prin e-mail invitații la un eveniment și să setați ora mementoului în aplicația Email (E-mail). Pentru detalii, consultați [Emailing invites to events \(Trimiterea prin e-mail a invitațiilor la evenimente\)](#).
- Puteți să creați un eveniment și să setați ora mementoului în aplicația Calendar. Pentru detalii, consultați secțiunea [Crearea evenimentelor](#).



Acceptarea sau refuzarea invitațiilor la evenimente

Configurați-vă contul de e-mail în aplicația E-mail pentru a trimite și primi e-mailuri, precum invitații la evenimente. Atunci când acceptați invitațiile transmise prin e-mail, evenimentele vor fi sincronizate cu aplicația Calendar.

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunile [Email \(E-mail\)](#) și [Calendar](#).

IMPORTANT! Telefonul dvs. ASUS trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi pentru ca dvs. să puteți primi prin e-mail invitații sau alerte legate de evenimente. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Pentru a accepta sau refuza o invitație:

1. Atingeți invitația primită prin e-mail pentru a o deschide.
2. Atingeți **Yes (Da)** pentru a accepta sau **No (Nu)** pentru a refuza invitația. Răspunsul dvs. va fi trimis prin e-mail către organizatorul sau gazda evenimentului.




Primirea alertelor legate de evenimente

Atunci când acceptați o invitație la un eveniment, veți primi mementouri cu privire la toate schimbările legate de eveniment (cum ar fi amânarea sau anularea acestuia, schimbarea locației sau a programului evenimentului). Aceste alerte legate de evenimente vor apărea pe ecranul dvs. de blocare, în panoul de notificare al sistemului și în widgetul sau aplicația What's Next.


Pornirea alertei de eveniment

Cu câteva minute înainte de eveniment, veți primi un memento conform căruia evenimentul este pe cale să înceapă. Puteți apela organizatorul sau gazda pentru a o înștiința dacă urmează să întârziați.




Alertă pentru evenimente anulate

În cazul în care organizatorul sau gazda anulează evenimentul, veți primi o alertă cu privire la anulare.



Alertă pentru evenimente reprogramate

Veți primi o alertă dacă evenimentul a fost amânat, reprogramat sau dacă locația evenimentului a fost schimbată.



Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii


Primiți actualizări în timp real prin serviciul AccuWeather®, prognoze meteo orare și pentru un orizont de până la 12 ore, pentru locația dvs. curentă sau pentru alte locații din întreaga lume. Puteți face planuri cu un orizont de până la șapte (7) zile cu ajutorul prognozei meteo pe 7 zile sau vă puteți asigura că nu luați niciodată în bagaj hainele nepotrivite datorită informațiilor despre temperatura resimțită furnizate de către serviciul AccuWeather RealFeel®. De asemenea, puteți obține informații în timp real cu privire la indexul UV sau cu privire la indexul poluării aerului. Aceste informații vă ajută să vă luați măsuri de protecție împotriva razelor ultraviolete sau a substanțelor poluante din aer.

1. Înainte de a primi actualizările cu privire la starea vremii, asigurați-vă de următoarele:

- Rețeaua Wi-Fi sau mobilă este activată.
- Activați accesul la locație din **Setări > Location access (Acces locație)**.

2. Lansați aplicația Vreme în oricare dintre următoarele două moduri:

- Atingeți **Setări > Vreme**.
- Din ecranul inițial al telefonului ASUS, atingeți pictograma pentru vreme.



3. Atingeți **Setări > Edit (Editare)** și apoi atingeți **+**.

4. În caseta de căutare, introduceți orașul sau zona pentru care doriți să căutați actualizări cu privire la starea vremii.

5. Așteptați puțin timp pentru ca telefonul ASUS să primească informațiile despre starea vremii. Datele despre starea vremii pentru orașul sau zona respectivă vor fi adăugate la lista dvs. de locații. Atingeți orașul sau locația pentru care doriți să afișați datele despre starea vremii prin intermediul widgetului What's Next din ecranul inițial.

Do It Later

Rămâneți la curent cu cele mai mici detalii, chiar dacă aveți o viață agitată. Chiar și atunci când sunteți prea ocupat, puteți răspunde la e-mailuri, mesaje SMS și apeluri (pentru anumite modele), puteți citi știrile online și puteți programa multe alte activități importante pentru momentele cele mai convenabile pentru dvs.

Marcați mesajele sau e-mailurile necitite, paginile web interesante și apelurile pierdute ca **Răspuns mai târziu**, **Citiți mai târziu** sau **Apelare mai târziu**. Aceste elemente marcate vor fi adăugate la lista de activități de făcut mai târziu, iar dvs. puteți să reveniți asupra acestora în momentul în care sunteți liber(ă).

NOTĂ:

- Printre aplicațiile terțe populare care acceptă caracteristica **Do It Later** se numără Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube și IMDb.
 - Nu toate aplicațiile pot partaja și adăuga activități prin intermediul caracteristicii **Do It Later**.
-

Adăugarea activităților de făcut

Organizați-vă viața profesională sau personală creând activități de făcut pentru evenimentele importante.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți **+** și apoi completați informațiile necesare.
3. Dacă doriți să setați nivelul de importanță, selectați opțiunea **High (Înaltă)** în câmpul Importanță.
4. După ce terminați, atingeți **OK**.

Prioritizarea activităților de făcut

Setați nivelul de importanță al activităților de făcut astfel încât să le puteți prioritiza și să puteți acționa în mod corespunzător în privința acestora.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o setați ca activitate cu prioritate maximă.
3. În câmpul Importance (Importanță) din ecranul cu activități, selectați opțiunea Înaltă.
4. După ce terminați, atingeți **OK**.

NOTĂ: activitățile de făcut cu prioritate înaltă sunt marcate cu  în lista Do It Later. Acest lucru vă permite să stabiliți care sunt activitățile de făcut care necesită acțiuni imediate.

Apelarea inversă acum

Dacă ați setat anterior un apel important ca activitate de apelare inversă, puteți prelua activitatea și efectua apelul invers într-un moment convenabil pentru dvs. cu ajutorul aplicației Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Selectați numărul pe care doriți să îl apelați, apoi atingeți **Call now (Apelare acum)**.
3. Când terminați, atingeți  pentru a marca activitatea ca finalizată.

NOTĂ: pentru detalii privind setarea apelurilor ca activități de apelare ulterioară, consultați:

- [Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile primite](#)
 - [Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile pierdute](#)
-

Emailing now (Trimite e-mail acum)

Puteți marca un e-mail ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului și puteți răspunde mai târziu la e-mailul respectiv utilizând aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **ASUS > Do It Later**.
2. Selectați e-mailul la care doriți să răspundeți acum, apoi atingeți **Reply now (Transmitere răspuns acum)**.
3. Când terminați, atingeți  pentru a marca activitatea ca finalizată.

NOTĂ: pentru detalii privind setarea e-mailurilor ca activități de transmitere ulterioară a răspunsurilor, consultați secțiunea [Emailing later \(Trimite e-mail ulterioară\)](#).

Recuperarea lecturilor online acum

Puteți prelua paginile pe care le-ați marcat anterior drept activități de lecturare ulterioară și puteți recupera lecturile online într-un moment convenabil pentru dvs. utilizând aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Selectați pagina sau paginile pe care doriți să le lecturați acum, apoi atingeți **Read now (Lecturare acum)**.
3. Când terminați, atingeți  pentru a marca activitatea ca finalizată.

NOTĂ: pentru detalii privind setarea paginilor ca activități de lecturare ulterioară, consultați secțiunea [Lecturarea ulterioară a paginilor](#).

Transmiterea unui răspuns acum

Dacă ați setat anterior un mesaj SMS ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului, veți putea prelua mesajul și răspunde la acesta într-un moment mai convenabil pentru dvs. utilizând aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Selectați mesajul SMS la care doriți să trimiteți un răspuns, apoi atingeți **Reply now (Transmitere răspuns acum)**.
3. Când terminați, atingeți  pentru a marca activitatea ca finalizată.

NOTĂ: pentru detalii privind setarea mesajelor ca activități de transmitere ulterioară a răspunsurilor, consultați secțiunea [Transmiterea ulterioară a mesajelor](#).

Ștergerea activităților de făcut

Puteți să ștergeți orice activitate de făcut finalizată, cu dată depășită sau inutilă din aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o eliminați din listă, apoi atingeți **Delete (Ștergere)**.

Manag fișiere

Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie în spațiul de stocare intern al telefonul ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

Accesarea unității de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:

- 1 Atingeți  > **Manag fișiere**.
- 2 Atingeți  > **Stocare internă** pentru a vizualiza conținutul telefonul ASUS, după care atingeți un element pentru a-l selecta.

Accesarea dispozitivului de stocare extern

Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

- 1 Introduceți cardul microSD în telefonul dvs. ASUS
- 2 Atingeți  > **Manag fișiere**.
- 3 Atingeți  > **MicroSD** pentru a vedea conținutul cardului microSD.

Accesarea spațiului de stocare cloud

IMPORTANT! Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe telefonul dvs. ASUS Pentru detalii, consultați [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Pentru a accesa fișierele salvate în conturile dvs. de stocare cloud:

- 1 Atingeți  > **Manag fișiere**.
- 2 Atingeți  și apoi atingeți un spațiu de stocare cloud din secțiunea **Stocare în Cloud**.

Spațiul cloud


Copiați de rezervă datele, sincronizați fișierele cu mai multe dispozitive și partajați fișierele în siguranță și în mod confidențial prin intermediul unui cont de stocare cloud, precum ASUS WebStorage, Drive, OneDrive și Dropbox.

ASUS WebStorage

Înregistrați-vă sau conectați-vă la serviciul ASUS WebStorage pentru a beneficia gratuit de un spațiu de stocare în cloud. Încărcați în mod automat fotografiile realizate recent și partajați-le instantaneu. În plus, sincronizați fișiere cu diferite dispozitive sau partajați aceste fișiere prin intermediul contului ASUS WebStorage.

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de funcția de încărcare automată, activați opțiunea **Instant Upload (Încărcare automată)** din secțiunea **Setări > Instant Upload (Încărcare instantanee)** a contul dvs. ASUS WebStorage.

IMPORTANT! Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe telefonul dvs. ASUS Pentru detalii, consultați [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).




ASUS Support (Asistență ASUS)

Aflați răspunsuri în secțiunea Întrebări frecvente (FAQ, Frequently Asked Questions) sau interacționați în mod direct cu alți utilizatori Zen UI pentru a identifica și împărtăși soluții referitoare la aplicațiile ZenUI 2.0.

Pentru a accesa secțiunea ASUS Support (Asistență ASUS):

1. Atingeți  > **ASUS Support (Asistență ASUS)**.
2. Atingeți ușor fila **ZenUI FAQs (Întrebări frecvente ZenUI)** > **ZenUI apps (Aplicații ZenUI)**, apoi selectați aplicația pentru care doriți să aflați răspunsuri.




Țineți mereu legătura cu cei care contează

Apelați cu stil

Caracteristica Dual SIM

Caracteristica Dual SIM a telefonului dvs. ASUS vă permite să gestionați setările cartelelor micro-SIM instalate. Cu ajutorul acestei caracteristici, puteți să activați/dezactivați cartelele micro-SIM, să alocați nume pentru acestea sau să setați o rețea preferată.



Redenumirea cartelelor micro-SIM

Schimbați denumirea cartelelor micro-SIM introduse în telefonul ASUS pentru a le putea identifica mai ușor.

Pentru a schimba denumirea cartelelor micro-SIM, atingeți opțiunea **SIM1 name (Denumire SIM1): SIM1** or **SIM2 name (Denumire SIM1 sau SIM2): SIM2**, apoi tastați denumirea pentru cartelele micro-SIM.

NOTĂ: în situația în care cartelele dvs. SIM aparțin unor furnizori de servicii de telefonie mobilă diferiți, vă recomandăm să utilizați numele acestor furnizori drept nume pentru cartelele SIM. Dacă ambele cartele SIM aparțin aceluiași furnizor de servicii de telefonie mobilă, vă recomandăm să utilizați numerele de telefon drept nume pentru cartelele SIM.

Alocarea unei cartele SIM preferate

Puteți alocă o cartelă SIM drept cartelă SIM preferată pentru apelurile vocale și pentru serviciile de date.

Cartela SIM pentru apeluri vocale

Atunci când efectuați un apel, telefonul dvs. ASUS va utiliza în mod automat cartela micro-SIM preferată pentru a realiza conexiunea.

Dacă doriți să alocați o cartelă micro-SIM pentru apelurile vocale, atingeți **Voice call (Apel vocal)**, apoi atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

Voice call	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Always ask	☐
Cancel	

IMPORTANT! Puteți să utilizați această funcție numai dacă efectuați un apel către o persoană din lista de contacte.

Cartela SIM pentru serviciul de date

Dacă doriți să alocați o cartelă micro-SIM pentru serviciul de date, atingeți **Data service network (Rețea serviciu de date)**, apoi selectați o opțiune dintre **SIM1** și **SIM2**

Data service network	
SIM1 (Available)	☒
SIM2 (Available)	☐
Cancel	

Efectuarea apelurilor

Telefonul dvs. ASUS vă pune la dispoziție multe modalități de a efectua un apel. Apelați-vă prietenii din lista de contacte, utilizați funcția de apelare inteligentă pentru a efectua rapid un apel sau introduceți un număr cu apelare rapidă pentru a contacta o persoană de contact pe care o apelați frecvent.

NOTĂ: puteți să vă organizați contactele în aplicația Contacte. Pentru detalii, consultați secțiunea [Gestionarea contactelor](#).

Lansarea aplicației Telefon

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Telefon:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Telefon**.

Formarea unui număr de telefon

Utilizați aplicația Telefon pentru a forma direct un număr de telefon.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus** > **Persoane** și apoi atingeți tastele numerice.
2. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a forma numărul.

NOTĂ: etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Dual SIM feature \(Caracteristica Dual SIM\)](#).

Formarea unui număr extins

Atunci când doriți să apelați un număr extins, puteți parcurge oricare dintre etapele următoare pentru a omite solicitările vocale.

Solicitarea confirmării privind un număr extins

Puteți insera o solicitare de confirmare privind numărul extins după formarea numărului principal.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe # pentru a introduce o solicitare de confirmare, care este reprezentată prin semnul punct și virgulă (;).
3. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
4. Când vi se solicită, atingeți Da pentru a confirma numărul extins.

Formarea automată a unui număr extins

Puteți să introduceți o pauză scurtă sau lungă după formarea numărului principal, după care numărul extins va fi format în mod automat.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe * pentru a introduce o pauză, care este reprezentată printr-o virgulă (,).

NOTĂ: dacă doriți o pauză mai lungă, atingeți și mențineți apăsat din nou pe *.

3. Introduceți numărul extins.
4. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
5. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Formarea inteligentă a numerelor asociate contactelor

După ce introduceți primele cifre sau litere ale numelui contactului dorit, funcția de formare inteligentă Smart Dial filtrează lista de contacte sau jurnalele de apeluri și vă oferă eventuale compatibilități. Puteți verifica dacă persoana pe care încercați să o contactați se află pe lista cu eventualele compatibilități, după care puteți efectua rapid apelul.

1. Lansați aplicația Telefon și apoi introduceți numărul sau numele contactului.
2. Din lista cu eventuale compatibilități, atingeți contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă respectivul contact nu se află în listă, introduceți numărul sau numele complet al contactului.
3. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.

NOTĂ: etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultați și secțiunea [Dual SIM feature \(Caracteristica Dual SIM\)](#).

Apelarea rapidă a contactelor

Puteți alocă taste de apelare rapidă pentru a apela instantaneu contactele apelate frecvent printr-o singură atingere a unei cifre din aplicația Telefon.

NOTĂ: în mod implicit, cifra **1** este rezervată pentru mesajele dvs. de poștă vocală. Puteți prelua mesajele de poștă vocală atingând cifra **1**. Această opțiune este disponibilă dacă sunteți abonat la acest serviciu prin intermediul furnizorului de servicii de telefonie mobilă.

Crearea unei intrări de apelare rapidă

Puteți crea intrări de apelare rapidă pentru contactele pe care le apăsați cel mai frecvent și puteți alocă aceste intrări cifrelor de la **2** la **9**.

1. Din aplicația Telefon, procedați în unul dintre următoarele moduri:
 - Atingeți și mențineți apăsată orice cifră de la **2** la **9**, apoi atingeți **OK** pe ecranul de confirmare Apelare rapidă.
 - Atingeți  > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
3. Selectați un contact din lista de contacte. Această intrare de apelare rapidă va fi salvată în ecranul Apelare rapidă.

Ștergerea unei intrări de apelare rapidă

Pentru a șterge o intrare de apelare rapidă:

1. Din aplicația Telefon, atingeți  > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe o intrare de apelare rapidă, iar apoi atingeți **Remove (Eliminare)**.
3. Atingeți **OK** când apare mesajul de confirmare.

Înlocuirea unei intrări de apelare rapidă

Puteți să înlocuiți contactul alocat unei taste de apelare rapidă cu un alt contact.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe o intrare de apelare rapidă, iar apoi atingeți **Replace (Înlocuire)**.
3. Selectați un contact din lista de contacte.
4. Atingeți **OK** când apare mesajul de confirmare.

Apelarea în țara de reședință

Atunci când vă aflați într-o călătorie în străinătate, activarea și configurarea setărilor pentru apelarea în țara de reședință simplifică procesul de efectuare a apelurilor către această țară.

NOTĂ: utilizarea unui serviciu de roaming va determina perceperea unor taxe suplimentare. Solicitați informații de la furnizorul de servicii de telefonie mobilă înainte de a utiliza serviciul de roaming.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Atingeți **Call settings (Setări apel)** > **Home dialing (Apelare țară de reședință)**.

3. Bifați opțiunea **Home dialing (Apelare țară de reședință)**.

4. Atingeți **Home dialing settings (Setări apelare țară de reședință)**, selectați setările și atingeți OK când terminați.

NOTĂ: pentru informații referitoare la alte setări pentru apeluri, consultați secțiunea [Setări apel](#).

Apelarea din aplicația Contacte

Utilizați aplicația Contacte pentru a efectua un apel din lista de contacte.

1. Lansați aplicația Contacte.

2. Atingeți numele contactului și apoi atingeți numărul pe care doriți să îl apelați.

3. Dacă ați instalat două cartele SIM, atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru a efectua apelul.

4. Atingeți  pentru a încheia apelul.

NOTĂ: pentru a vizualiza toate contactele din toate conturile de contacte, atingeți lista verticală **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi bifați toate conturile.

Apelarea contactelor favorite

Atunci când adăugați un contact în lista Favorite, veți putea apela rapid contactul respectiv din aplicația Telefon.

1. Lansați aplicația Contacte sau aplicația Telefon.

2. Atingeți  pentru a afișa lista Favorite, iar apoi atingeți contactul favorit pe care doriți să îl apelați.

3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Primirea apelurilor

Ecranul tactil al telefonul ASUS se aprinde atunci când primiți un apel. Afișajul pentru apelurile primite diferă în funcție de starea telefonul ASUS.

Preluarea apelurilor

Există două modalități de a prelua un apel, în funcție de starea telefonul ASUS:

- Dacă dispozitivul dvs. este activ, atingeți **Answer (Preluare)**. Pentru a respinge un apel, atingeți **Decline (Respingere)**.
- Dacă dispozitivul dvs. este blocat, glisați  la  pentru a prelua apelul sau la  pentru a respinge apelul.

Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile primite

Atunci când nu puteți să preluați imediat un apel primit de pe un număr de telefon mobil, puteți crea o activitate de apelare ulterioară. Puteți utiliza aplicația Do It Later pentru a prelua această activitate și pentru a acționa în privința acesteia într-un moment mai convenabil pentru dvs.

1. În momentul primirii unui apel de la un număr de telefon mobil, glisați în sus de la partea inferioară a ecranului.
2. Atingeți **Can't talk now, will call you later (Nu pot vorbi acum, vă voi apela mai târziu)**. Un mesaj SMS va fi trimis către persoana care v-a apelat.
3. Pentru a prelua apelul, atingeți **Asus > Do It Later** din ecranul inițial.

NOTĂ: pentru detalii cu privire la apelarea inversă, consultați secțiunea [Apelare inversă acum](#).

Gestionarea jurnalelor de apeluri

Din jurnalele de apeluri, puteți apela persoanele ale căror apeluri le-ați pierdut, puteți salva persoanele respective în lista de contacte sau puteți reapela numărul sau contactul cel mai recent apelat.

Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile pierdute

Puteți crea o activitate de apelare ulterioară pentru un apel pierdut. Puteți utiliza aplicația Do It Later pentru a prelua apelul pierdut și pentru a apela persoana respectivă.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Selectați un jurnal de apeluri, apoi atingeți  > **Call later (Apelare ulterioară)**.
3. Pentru a prelua apelul, atingeți **Asus > Do It Later** din ecranul inițial.

NOTĂ: pentru detalii cu privire la apelarea inversă, consultați secțiunea [Apelare inversă acum](#).

Blocarea apelurilor

Puteți să adăugați un număr de telefon sau un apel din jurnalul de apeluri în lista de blocare.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Selectați numărul pe care doriți să îl blocați, atingeți  > **Add to block list (Adăugare în lista de blocare)**, apoi atingeți **OK**.

Salvarea apelurilor în lista de contacte

Puteți să adăugați un apel din jurnalul de apeluri în lista de contacte.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe un apel din jurnalele dvs. de apeluri, apoi atingeți **Add to contacts (Adăugare la contacte)**.
3. Atingeți **Create new contact (Creare contact nou)** pentru a adăuga o intrare nouă în lista de contacte.

Atingeți **Add to existing contact (Adăugare la contact existent)**, selectați un contact, apoi atingeți **OK** dacă doriți să înlocuiți numărul de telefon al contactului cu acest număr nou.

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela ultimul număr apelat:

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți **Call (Apelare)** pentru a afișa ultimul număr apelat, apoi atingeți din nou **Call (Apelare)** pentru a apela din nou numărul respectiv.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Alte opțiuni privind apelurile

În timpul unui apel aflat în desfășurare, atingeți  și atingeți oricare dintre opțiunile disponibile în timpul unui apel.



Microfon

Activează sau dezactivează microfonul pentru apelul aflat în desfășurare. Atunci când microfonul este dezactivat sau se află în modul fără sunet, veți putea auzi apelantul, însă acesta nu vă va putea auzi pe dvs.



Difuzor

Activează sau dezactivează difuzorul.



Apel în așteptare

Plasează în așteptare un apel aflat în desfășurare.



Apel conferință

Când sunteți abonat la un serviciu de apelare în conferință prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă, această pictogramă vă permite să adăugați unul sau mai multe contacte la un apel aflat în desfășurare.

NOTĂ:

- Numărul participanților la un apel conferință depinde de abonamentul încheiat privind apelurile conferință. Puteți solicita furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la acest serviciu.
- Pentru detalii suplimentare legate de apelurile conferință, consultați secțiunea [Gestionarea apelurilor multiple](#).



Înregistrare

Înregistrează un apel aflat în desfășurare.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel aflat în desfășurare, majoritatea legilor locale impun solicitarea permisiunii persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Înregistrare apeluri](#).

Gestionarea apelurilor multiple

Telefonul dvs. ASUS vă oferă avantajul de a efectua sau prelua două apeluri în același timp. De asemenea, puteți configura un apel conferință, opțiune care este deosebit de utilă pentru ședințele companiilor și pentru alte apeluri de grup.

Preluarea unui alt apel

În timp ce conversați utilizând telefonul ASUS, veți putea auzi un sunet care indică faptul că primiți încă un apel. Atingeți **Answer (Preluare)** pe ecranul tactil pentru a prelua un apel primit în timpul apelului aflat în desfășurare.

Comutarea între apeluri

Pentru a comuta între apeluri, atingeți  pe ecranul tactil.



Configurarea unui apel conferință

Cu ajutorul telefonului dvs. ASUS și datorită capacității GSM a acesteia, puteți configura o conferință cu până la cinci (5) persoane. În timpul unui apel, puteți să adăugați mai multe contacte și puteți uni toate apelurile sub forma unui singur apel conferință.

1. Apelați un contact sau formați un număr de telefon. Așteptați preluarea apelului de către persoana apelată.
2. Când apelul dvs. este preluat, atingeți  și apoi atingeți un contact sau formați un număr de telefon pe care doriți să îl includeți în apelul în conferință.
3. Atingeți  pentru a plasa cele două apeluri într-un apel în conferință.




4. Atingeți  pentru a adăuga un alt contact, iar apoi atingeți  pentru a uni apelul cu apelul conferință aflat în desfășurare. Repetați acest pas dacă doriți să adăugați mai multe contacte la apelul în conferință.


Gestionarea unui apel conferință

Pe durata apelului conferință, puteți separa un contact din grupul de conferință în vederea purtării unei conversații private sau puteți deconecta un contact de la apelul conferință.

1. Din ecranul Apel conferință, atingeți **Manage conference call (Gestionare apel conferință)** pentru a deschide o listă de contacte în timpul desfășurării apelului conferință.



2. Pentru a elimina un contact din apelul conferință, atingeți . Pentru a deconecta un contact de la apelul conferință, atingeți .



3. Atingeți  pentru a reveni la ecranul Apel conferință.


Înregistrarea apelurilor

Telefonul ASUS vă permite să vă înregistrați conversațiile pentru referințe sau informații ulterioare.

1. Apelați un contact sau formați un număr de telefon.


2. Atingeți  pentru a înregistra apelul.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel, asigurați-vă că solicitați permisiunea persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.



3. Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Această pictogramă  apare în bara de notificare a sistemului.

4. Glisați în jos de la colțul din stânga sus al ecranului, apoi atingeți notificarea **Call recording saved (Înregistrare apel salvată)** pentru a vizualiza conversația înregistrată.



Gestionarea contactelor

Organizați-vă contactele și rămâneți cu ușurință la curent cu acestea prin intermediul apelurilor, mesajelor SMS, e-mailurilor sau rețelelor sociale. Grupați contactele în categoria Favorite pentru a le contacta rapid. De asemenea, puteți grupa contactele în categoria Persoane foarte importante (VIP) pentru a primi notificări cu privire la toate evenimentele viitoare, apelurile pierdute sau mesajele necitite de la aceste contacte.

De asemenea, puteți sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacțiune socială, puteți asocia informațiile contactelor pentru a le accesa cu ușurință dintr-o locație unică sau puteți filtra contactele cu care doriți să țineți legătura.

Pentru a lansa aplicația Contacts (Contacte), atingeți **ASUS > Contacts (Contacte)**.

Setări privind contactele

Din setările aplicației Contacte, puteți să selectați modul în care doriți să fie afișate contactele. Opțiunile includ afișarea doar a acelor contacte care au numere de telefon, sortarea listei în funcție de prenume/nume de familie sau vizualizarea numelor contactelor cu prenumele/numele de familie primul. De asemenea, puteți alege filele care vor fi afișate în ecranul Contacte: **Favorites (Favorite), Groups (Grupuri), VIP**.

Pentru a configura setările aplicației Contacte, atingeți opțiunea  > **Setări** din aplicația Contacte.

Configurarea profilului dvs.

Personalizați-vă cât mai mult telefonul ASUS și configurați informațiile profilului dvs.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **Set up my profile (Configurare profil personal)** sau **ME (Eu)**.

NOTĂ: opțiunea Eu apare atunci când v-ați configurat contul Google pe telefonul ASUS.

2. Introduceți informațiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix. Pentru a adăuga alte informații, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.
5. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **Terminat**. Pentru a vizualiza informațiile profilului dvs., glisați în jos din partea dreaptă sus a ecranului pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți butonul de deținător.



Adăugarea contactelor

Adăugați contacte pe dispozitiv, în contul corporativ, Google sau în alt cont de e-mail și completați mai multe informații de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante și multe altele.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **+**.

2. Selectați **Device (Dispozitiv)**.

NOTĂ:

- De asemenea, puteți salva un contact pe cartela SIM sau într-un cont de e-mail.
 - Dacă nu aveți un cont de e-mail, atingeți Adăugați un cont nou și apoi creați un cont.
-

3. Completați informațiile necesare, cum ar fi numărul de telefon mobil sau numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail sau grupul în care doriți să includeți contactul.

4. După completarea informațiilor, dacă doriți să adăugați mai multe numere de telefon sau mai multe adrese de e-mail, atingeți opțiunea **New (Nou)**.

5. Dacă doriți să adăugați alte informații de contact, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.

6. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **Terminat**.

Adăugarea unui număr extins la un număr de contact

Puteți să adăugați numărul extins al unui contact pentru a omite solicitările vocale atunci când efectuați un apel.

1. În ecranul cu informații despre contact, introduceți numărul de telefon principal și numărul extins ale acestuia în oricare dintre următoarele două moduri:


- Introduceți o virgulă (,) după numărul de telefon principal, apoi introduceți numărul extins al contactului. Va urma o pauză scurtă înainte ca numărul extins să fie apelat în mod automat. Pentru a prelungi pauza, atingeți **Pause (Pauză)** pentru a introduce o altă virgulă.
- Introduceți semnul punct și virgulă (;) după numărul de telefon principal, apoi introduceți numărul extins al contactului. Atunci când apelați numărului contactului, vi se va solicita să confirmați numărul extins. Atingeți **Yes (Da)** în mesajul de confirmare.

2. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **Done (Terminat)**.

Personalizarea profilului unui contact

Editați informațiile contactului, adăugați o fotografie, setați un ton de apel sau efectuați o fotografie și utilizați-o drept imagine de profil.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi selectați contactul ale cărui informații sau al cărui profil doriți să editați sau să personalizați.
2. Efectuați modificările din pagina de profil a contactului respectiv.



Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)

Grupați contactele în categoria VIP pentru a primi notificări cu privire la aniversările, zilele de naștere și alte evenimente importante din viața acestora. De asemenea, veți primi alerte pentru toate mesajele sau e-mailurile necitite primite de la persoanele foarte importante. Veți primi toate aceste notificări sub forma alertelor și a mementourilor aplicației What's Next.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [What's Next](#).

Configurarea persoanelor foarte importante (VIP) din ecranul de informații ale contactelor

Pentru a configura persoanele foarte importante (VIP) din ecranul de informații ale contactelor:

1. Lansați aplicația Contacts (Contacte), atingeți contactul pe care doriți să îl configurați drept VIP (persoană foarte importantă), apoi atingeți .
2. În ecranul contactului selectat, selectați **VIP (Persoană foarte importantă)** de sub câmpul **Group (Grup)**.
3. După ce ați terminat, atingeți **Done (Terminat)**. Contactul va fi adăugat în lista VIP.

Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)

Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți  > **VIP (Persoană foarte importantă)**.
3. În ecranul VIP, atingeți .
4. Selectați contactul sau contactele pe care doriți să le grupați în categoria VIP, iar apoi atingeți **Add (Adăugare)**. Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.

Adăugarea unui eveniment la un contact VIP

Puteți adăuga un eveniment la un contact VIP (de exemplu, o aniversare, o zi de naștere și alte evenimente importante).

1. Lansați aplicația Contacte, atingeți contactul pentru care doriți să adăugați un detaliu de eveniment, apoi atingeți .
2. În ecranul cu informațiile contactului, atingeți **Adăugați alt câmp > Evenimente**.

Email	
IM	
Address	Mobile ▼ ✕
Notes	Work ▼ ✕
Nickname	
Website	
Internet call	▼
Events	

3. Selectați data pentru eveniment, iar apoi atingeți **Set (Setare)**.
4. Asigurați-vă că selectați opțiunea **VIP** de sub câmpul Grup. După ce terminați, atingeți **Terminat**.
5. Evenimentul special asociat contactului va apărea în calendarul dvs. de evenimente. Dacă doriți să primiți o alertă pentru eveniment, setați ora evenimentului în aplicația Calendar.

NOTĂ:

- Setati ora mementoului pentru evenimentele din [Calendar](#) pentru a primi alerte sau mementouri pentru evenimentele [What's Next](#).
 - În plus față de primirea mementourilor pentru evenimentele viitoare, veți primi notificări de la aplicația What's Next pentru mesajele e-mail/SMS noi și pentru apelurile pierdute. Pentru detalii suplimentare, consultați [What's Next](#).
-

Marcarea contactelor favorite

Setați contactele pe care le apeleți frecvent în categoria Favorite pentru a le putea apela rapid din aplicația Telefon.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Contacts (Contacte)**.
2. Selectați contactul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
3. Atingeți  Contactul va fi adăugat în lista Favorites (Favorite) din aplicația Phone (Telefon).

NOTĂ:

- Pentru a vizualiza lista Favorite, atingeți  din ecranul inițial, apoi atingeți .
 - Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Apelarea contactelor favorite](#).
 - De asemenea, puteți seta un contact favorit ca VIP. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Configurarea persoanelor foarte importante](#).
-

Importul contactelor

Importați contactele și datele acestora dintr-o sursă de contacte pe telefonul ASUS, în contul de e-mail sau pe cartela micro SIM.

1. Atingeți **Asus > Persoane** și apoi atingeți  **> Gest. contacte**.
2. Atingeți ușor **Importați/exportați**, apoi selectați dintre următoarele opțiuni de import:
 - a. Import de pe cartela SIM 1/import de pe cartela SIM 2
 - b. Importați din stocare
- 3 Atingeți contul din care doriți să importați contactele:
 - a. Contul de e-mail,
 - b. Dispozitiv.
 - c. SIM1/SIM2
4. Bifați pentru a selecta persoanele de contact pe care doriți să le importați. Când ați terminat, atingeți ușor **Importați**.

Exportul contactelor

Exportați contactele către oricare din conturile de stocare configurate în telefonul ASUS.

1. Atingeți **Asus > Persoane** și apoi atingeți  > **Gest. contacte**.
2. Atingeți ușor **Importați/exportați**, apoi selectați dintre următoarele opțiuni de export:
 - a. Export pe cartela SIM 1/export pe cartela SIM 2
 - b. Exportați în stocare
- 3 Atingeți pentru a selecta contactele din următoarele conturi:
 - a. Toate persoanele din agendă
 - b. Contul de e-mail,
 - c. Dispozitiv.
 - d. SIM1/SIM2
4. Bifați persoanele de contact pe care doriți să le exportați.
5. Când ați terminat, atingeți ușor **exportați**.

Gestionarea listei de persoane blocate

Blocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Creați-vă propria listă de contacte sau numere de telefon blocate pentru a evita primirea apelurilor sau a mesajelor nedorite. Apelurile și mesajele blocate vor fi salvate în arhiva Listă blocare.

1. Atingeți **Asus > Persoane**, iar apoi atingeți  > **Gest. contacte. > Blocked list (Listă persoane blocate)**.
2. Atingeți  , iar apoi executați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru a bloca un contact, atingeți **Select from contacts (Alegere din contacte)**, apoi selectați contactul pe care doriți să îl blocați din lista de contacte.
 - Pentru a bloca un număr, atingeți **Add a number (Adăugare număr)**, apoi introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați.
3. După ce terminați, atingeți **OK**.

Deblocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Puteți să eliminați din listă un contact sau un număr de telefon blocat pentru a relua primirea apelurilor și a mesajelor de la contactul sau de la numărul de telefon respectiv.

1. Atingeți **Asus > Persoane**, iar apoi atingeți  > **Gest. contacte. > Blocked list (Listă persoane blocate)**.
2. Atingeți și mențineți apăsat contactul sau numărul pe care doriți să îl deblocați, apoi atingeți **Remove from block list (Eliminare din lista de blocare)**.

Interacțiunea socială cu contactele dvs.

Integrarea conturilor de interacțiune socială ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizați profilurile acestora, noutățile și fluxurile sociale legate de aceștia. Rămâneți la curent cu activitățile contactelor dvs. în timp real.

IMPORTANT! Înainte de a putea integra conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs., este necesar să vă conectați la contul dvs. de interacțiune socială și să sincronizați setările acestuia.

Sincronizarea contului de interacțiune socială

Sincronizați-vă contul de interacțiune socială pentru a adăuga conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs. pe telefonul ASUS.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Din ecranul Setări, atingeți contul de interacțiune socială din secțiunea Conturi.
3. Bifați opțiunea **Persoane** pentru a sincroniza conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs.
4. Lansați aplicația Contacte pentru a vizualiza lista de contacte.
5. Pentru a vizualiza numai contactele care au conturi de interacțiune socială, atingeți **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi debifați celelalte surse de contacte, lăsând bifată opțiunea cu numele rețelei de socializare dorite.
6. Când terminați, atingeți  sau oriunde pe ecran.

Asocierea informațiilor contactelor

Atunci când adăugați conturi de rețele sociale sau de e-mail, datele din aceste conturi se sincronizează în mod automat cu aplicația Contacts (Contacte). În unele situații, anumite informații despre contacte pot apărea în câteva destinații sau sub diferite variații de nume sau de porecle în cadrul aplicației Contacts (Contacte). Puteți să asociați sau să unificați manual toate aceste informații și să le organizați într-un singur loc sau profil.

1. Din aplicația Contacts (Contacte), atingeți contactul ale cărui informații doriți să le asociați.
2. Din pagina de profil a contactului, atingeți .
3. Selectați toate profilurile contactului care credeți că trebuie să fie asociate într-un singur profil, apoi atingeți **Link (Asociere)**. Acum puteți vizualiza și regăsi toate informațiile contactului respectiv într-un singur profil.

Copierea de rezervă/restabilirea jurnalelor de apeluri

Puteți alege ca jurnalele dvs. de apeluri să fie stocate în telefonul ASUS, astfel încât să puteți ține evidența apelurilor primite, efectuate sau pierdute. De asemenea, puteți trimite jurnalele de apeluri salvate către contul de stocare online sau le puteți trimite prin e-mail prin intermediul aplicațiilor de e-mail instalate pe telefonul dvs. ASUS

Crearea unei copii de rezervă a jurnalului de apeluri

1. Din ecranul inițial, atingeți **Telefon**, apoi atingeți  pentru a ascunde tastatura.
2. Atingeți  și apoi atingeți **Backup call log (Copiere de rezervă jurnal de apeluri)**.
3. Atingeți **Backup call log to device (Copiere de rezervă jurnal de apeluri în dispozitiv)** pentru a salva copia de rezervă a jurnalului de apeluri în telefonul dvs. ASUS Pentru a trimite prin e-mail copia de rezervă a jurnalului de apeluri, atingeți **Backup call log to device and send out (Copiere de rezervă jurnal de apeluri pe dispozitiv și trimitere)**.
4. Introduceți un nume pentru fișierul copiei de rezervă și apoi atingeți **OK**. După finalizarea cu succes a copierii de rezervă, atingeți **OK**.

Restabilirea copiilor de rezervă ale jurnalelor de apeluri

1. Din ecranul inițial, atingeți **Telefon**, apoi atingeți  pentru a ascunde tastatura.
2. Atingeți  și apoi atingeți **Restore call log (Restabilire de rezervă jurnal de apeluri)**.
3. Selectați copia de rezervă a jurnalului de apeluri pe care doriți să o restabiliți, apoi atingeți **OK**.
4. După finalizarea cu succes a restabilirii jurnalului de apeluri, atingeți **OK**. Atingeți  pentru a vizualiza jurnalele de apeluri restabilite.

Setări privind apelurile (numai pentru anumite modele)

Configurați setările pentru apelurile primite sau efectuate, pentru bararea apelurilor, pentru apelarea în țara de reședință și multe altele.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Atingeți **Call settings (Setări apeluri)**, după care selectați oricare dintre setările pe care doriți să le configurați.

Setări blocare apel	
Setare funcție de blocare	Configurați setările pentru funcția de blocare.
Lista de blocare	Afișați lista contactelor sau a numerelor blocate.
Setări pentru apelurile primite	
Ton de apel telefon	Configurați tonul de apel pentru cartela SIM1 sau pentru cartela SIM2.
Vibrare în momentul emiterii tonului de apel	Bifați această opțiune atunci când doriți ca telefonul ASUS să vibreze atunci când emite tonul de apel.
Redirecționare apeluri	Utilizați această caracteristică dacă doriți să trimiteți apelurile către un alt număr. Puteți alege oricare dintre următoarele condiții: Always forward (Se redirecționează întotdeauna) , Forward when busy (Se redirecționează când sună ocupat) , Forward when unanswered (Se redirecționează când apelul nu este preluat) și Forward when unreachable (Se redirecționează când apelantul nu poate fi contactat) .
Mesaj respingere apeluri	Selectați sau creați mesajul pe care doriți să îl trimiteți atunci când nu puteți să răspundeți la un apel primit.
Setările setului de căști pentru apelurile primite	Atunci când conectați un set de căști Bluetooth sau cu fir la telefonul ASUS, puteți selecta opțiunea de a prelua automat apelurile sau de a aștepta o anumită perioadă de timp până la preluarea apelurilor.
Setări pentru apelurile efectuate	
Tonuri la atingerea tastaturii de apelare	Bifați sau debifați această opțiune pentru a activa sau a dezactiva sunetul emis la atingerea tastelor din aplicația Telefon.
Setări alertă conexiune	Activați sau dezactivați vibrațiile pentru setările referitoare la alertele de conexiune.
Numere cu apelare fixă (FDN)	Configurați aceste setări atunci când doriți să restricționați apelurile efectuate numai la acele numere din lista de numere cu apelare fixă sau numai la acele numere care conțin anumite prefixuri. Solicitați furnizorului de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la starea serviciului privind numerele cu apelare fixă pentru cartela dvs. SIM.
Apelarea în țara de reședință	Activați-vă și configurați-vă setările pentru apelarea în țara de reședință. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea Apelarea în țara de reședință .
Alte setări	
Înregistrare automată apeluri	Configurați setările pentru funcția de înregistrare automată a apelurilor.
Durată apel	Afișați durata apelurilor desfășurate între două părți. Durata apelurilor este măsurată în mod diferit, în funcție de furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
Poștă vocală	Configurați setările pentru poșta vocală dacă sunteți abonat la un serviciu de poștă vocală prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă.

Setări suplimentare

Fără fundal în timpul apelului

Dacă este activat, un fundal negru este afișat în timpul apelului.

Setări cont telefon

Configurați contul SIP și alte setări ale telefonului.

Trimiteți mesaje și multe altele

Schimbul de mesaje

Schimbul de mesaje vă permite să trimiteți, să răspundeți prompt sau să răspundeți ulterior la mesaje importante de la persoanele de contact de pe oricare dintre cartelele SIM instalate pe dispozitiv. De asemenea, puteți trimite prin e-mail firele de mesaje sau conversațiile dvs. către alte persoane pentru a le informa.

Lansarea aplicației Mesaje

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Mesaje:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Mesagerie**.

Trimiterea mesajelor

1. Lansați aplicația Mesaje și apoi atingeți .
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul sau atingeți ușor  pentru a selecta o persoană de contact din listă.
3. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
4. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite mesajul.

Răspunderea la mesaje

1. Atingeți alerta de mesaj din ecranul inițial sau din ecranul de blocare.
2. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
3. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite răspunsul.

Blocarea mesajelor

Puteți să blocați mesajele spam, cum ar fi mesajele cu reclame de vânzări sau mesajele trimise de expeditori nedorți.

1. În **ecranul inițial**, atingeți , apoi atingeți .
2. În lista de șiruri de mesaje, selectați expeditorul din partea căruia nu mai doriți să primiți mesaje.

Redirecționarea unui fir de mesaje

Puteți să redirecționați un fir de mesaje sau o conversație către alte persoane și să setați o alertă pentru a putea răspunde la un mesaj important la o oră convenabilă.

1. În **Home screen (ecranul inițial)**, atingeți .
2. Atingeți firul de mesaje și apoi atingeți  > **Forward SMS conversation (Redirecționare conversație SMS)**.
3. Atingeți ușor **Selectați-le pe toata** sau oricare dintre mesajele din fir, apoi atingeți ușor **Redirecționați**.
4. În câmpul **Către**, atingeți ușor  pentru a selecta adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil al unei persoane de contact.
5. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite mesajul. Conversația va fi redirecționată drept mesaj MMS (Serviciu de mesagerie multimedia).

NOTE:

- Asigurați-vă că aveți un abonament MMS la furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
 - Asigurați-vă că accesul la date este activat pe dispozitiv. În ecranul de pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**, apoi bifați **Date activate**.
 - Se aplică tarife pentru schimb de mesaje și date de telefonie mobile când redirecționați conversații către alte persoane.
-

Gestionarea ulterioară a mesajelor

Puteți seta un mesaj important ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului și puteți răspunde mai târziu la mesajul respectiv, cu ajutorul aplicației Do It Later.

1. În ecranul de mesaje, atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Răspuns mai târziu**. Mesajul este adăugat în activitățile **Do It Later**.
3. Pentru a prelua și răspunde la e-mail, atingeți **Asus** > **Do It Later** din ecranul inițial.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la transmiterea răspunsurilor la mesajele cu răspuns programat ulterior, consultați secțiunea [Transmiterea unui răspuns acum](#).

Alte opțiuni de gestionare a mesajelor (numai pentru anumite modele)

Atunci când participați la un fir de mesaje activ sau atunci când compuneți un mesaj, puteți atinge  și selecta oricare dintre opțiunile de mai jos.

Adăugare subiect	Atingeți pentru a adăuga titlul mesajului dvs.
Inserare față zâmbitoare	Inserați o față zâmbitoare sau un emoticon în mesajul dvs.
Inserare șabloane de text	Inserați un răspuns predefinit în cadrul mesajului dvs.
Ștergere mesaje	Atingeți această opțiune și selectați mesajele pe care doriți să le ștergeți din firul de mesaje.
Setări	Atingeți această opțiune pentru a configura setările mesajului.

Omlet Chat

Omlet Chat este o aplicație deschisă pentru mesagerie și partajare, care vă permite să conversați instantaneu cu prietenii, prin chat. De asemenea, aplicația vă permite să gestionați datele, stocându-le în mod securizat în conturile cloud private.

NOTĂ:

- Este posibil ca aplicația Omlet Chat să nu fie disponibilă în toate țările.
- La prima utilizare, trebuie să vizitați Play Store pentru a actualiza aplicația Omlet Chat. Trebuie să aveți un cont Google pentru a actualiza aplicația Omlet Chat.

Înregistrarea pentru Omlet Chat

Înregistrați-vă la Omlet Chat cu oricare dintre următoarele conturi:

- numărul de telefon mobil;
- contul de e-mail;
- contul Gmail;
- contul Facebook.

Înregistrarea cu numărul de telefon mobil

Utilizați numărul dvs. de telefon mobil pentru a vă conecta la Omlet Chat.

Pentru a vă înregistra cu numărul de telefon mobil:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Omlet Introduction (Prezentare Omlet), atingeți **Skip (Omitere)** dacă doriți să treceți peste prezentare sau glisați pe ecran către partea stângă pentru a citi despre caracteristicile principale ale aplicației Omlet Chat;
3. În pagina Sign Up (Înregistrare), selectați țara dvs. și introduceți numărul de telefon mobil, după care atingeți **Next (Următorul)**. Aplicația Omlet Chat vă va trimite un mesaj text care conține codul PIN necesar continuării procesului de înregistrare.
4. Introduceți codul PIN și apoi atingeți **Next (Următorul)**;
5. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;

6. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuați!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

Utilizarea contului Google™

Pentru a vă înregistra utilizând contul Google™:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeți **Connect a different account here (Conectați un cont diferit aici)** și apoi atingeți **Google**.
3. Atingeți **OK** pentru a utiliza contul Google pe care l-ați înregistrat pe dispozitivul dvs.
4. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
5. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuați!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

6. Atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.

Utilizarea contului de e-mail

Pentru a vă înregistra utilizând contul de e-mail:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeți **Connect a different account here (Conectați un cont diferit aici)** și apoi atingeți **Email**.
3. Introduceți datele contului dvs. de e-mail și apoi atingeți **Next (Următorul)**. Aplicația Omlet Chat va trimite un e-mail de confirmare către contul dvs. de e-mail.
4. Din contul dvs. de e-mail, deschideți e-mailul cu informații primit de la Omlet și apoi atingeți legătura pentru a vă activa contul.
5. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
6. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuați!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

7. Atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.

Utilizarea contului Facebook®

Pentru a vă înregistra utilizând contul Facebook:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeți **Connect a different account here (Conectați un cont diferit aici)** și apoi atingeți **Facebook**. Aplicația Omlet Chat vă va direcționa către ecranul Facebook pentru ca dvs. să vă puteți conecta la contul Facebook.
3. Conectați-vă la contul Facebook și apoi atingeți **OK**.
4. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
5. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuăți!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

6. Atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.

Trimiterea invitațiilor pentru Omlet

Invitați-vă prietenii să utilizeze aplicația Omlet Chat trimițându-le invitații Omlet către conturile de e-mail sau Facebook.

Trimiterea invitațiilor Omlet prin intermediul Facebook

Pentru a trimite o invitație Omlet prin Facebook:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.
2. Atingeți **Persoane** și apoi atingeți **Add/Invite friends (Adăugare/Invitare prieteni)**.
3. Din ecranul Adăugare contacte, atingeți **Invite Facebook friends (Invitare prieteni Facebook)**.
4. Conectați-vă la contul dvs. Facebook și apoi atingeți **OK** pentru a permite aplicației Omlet Chat să vă acceseze contul.
5. Atingeți **+** pentru a selecta contactele dorite și apoi atingeți **Send (Trimitere)**.

Trimiterea invitațiilor Omlet prin e-mail


1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.
2. Atingeți **Persoane** și apoi atingeți **Add/Invite friends (Adăugare/Invitare prieteni)**.
3. Din ecranul Adăugare contacte, atingeți **Invite address book friends (Invitare prieteni din agendă)**.
4. Bifați contactele dorite, iar apoi atingeți .

Modul de utilizare a aplicației Omlet chat

Trimiteți mesaje text și multimedia pentru a crea conversații distractive, creative și interactive.

Pentru a iniția o conversație:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat, iar apoi atingeți **Persoane**.
2. Atingeți contactul cu care doriți să conversați prin chat și apoi atingeți .



Trimiterea unui mesaj în cadrul conversației chat

Pentru a trimite un mesaj în cadrul conversației chat, tastați mesajul în câmpul **What's up?** (Tastați **mesajul aici**) și apoi atingeți .

Trimiterea unui mesaj vocal

Pentru a trimite un mesaj vocal, atingeți și mențineți apăsat pe  în timp ce roștiți mesajul, după care eliberați  pentru a trimite mesajul respectiv.

Trimiterea unei etichete virtuale


Pentru a trimite o etichetă virtuală, atingeți , după care selectați una din etichetele virtuale disponibile.

NOTĂ: puteți să descărcați mai multe etichete virtuale din Sticker Store. Pentru a descărca etichetele virtuale, atingeți  >  și apoi atingeți .

Utilizarea aplicațiilor din sertar

Aplicația Omlet Chat include aplicații care vor adăuga valoare experienței dvs. de utilizare. Aceste aplicații vă permit să partajați mesaje multimedia, să vă distrați mai mult și să vă personalizați conversațiile.

Pentru a utiliza aceste aplicații, atingeți **+** din firul de mesaje chat și apoi selectați o aplicație din listă pentru a trimite un anumit mesaj multimedia.



Glisați în sus pe ecranul afișat anterior pentru a vizualiza aceste pictograme:



Mai multe aplicații din sertar

În plus față de aplicațiile implicite din lista de aplicații din sertar, există și alte aplicații listate în aplicația Omlet Chat pe care le puteți utiliza. Trebuie doar să atingeți **+** din firul de mesaje chat, apoi să atingeți **+** pentru a vizualiza mai multe aplicații din sertar.

Utilizarea altor aplicații din sertar

Pentru a utiliza celelalte aplicații din sertar, atingeți **+** și apoi atingeți o aplicație pentru a o lansa.

Adăugarea mai multor aplicații la lista de aplicații din sertar

Atingeți **+** pentru a vizualiza mai multe aplicații, apoi atingeți și mențineți apăsată o aplicație și atingeți **Pin it! (Fixați!)**.

NOTĂ: este posibil ca aplicațiile din sertar să difere, în funcție de locația în care vă aflați.

Utilizarea funcției Social Hotspot

Funcția Social Hotspot reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a conversa prin chat cu prietenii într-o singură cameră de chat. Cu ajutorul acestei funcții, puteți iniția un chat de grup sau vă puteți pur și simplu alătura unui chat de grup fără a furniza informațiile dvs. de identificare sau de contact.

NOTE:

- Trebuie să activați funcția GPS a dispozitivului dvs. pentru a putea utiliza funcția Social Hotspot.
- Funcția Social Hotspot poate detecta utilizatorii Omlet Chat pe o rază de doi (2) kilometri și este activă doar timp de patru (4) ore.

Crearea unui Social Hotspot

Pentru a crea un Social Hotspot:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat, apoi atingeți **Broadcasts here (Transmisiuni aici)**.
2. Atingeți **Create (Creare)** pentru a crea un ID Omlet, apoi atingeți **OK**.
3. Atingeți  pentru a reveni la ecranul Broadcasts here (Transmisiuni aici). Dispozitivul va indica în mod automat locația în care vă aflați prin intermediul aplicației Google Maps (Hărți Google).
4. În colțul din dreapta sus al ecranului, atingeți .
5. Din ecranul pop-up Broadcasts here (Transmisiuni aici), puteți realiza oricare dintre următoarele acțiuni:
 - să schimbați fotografia de chat;
 - să editați numele pentru Social Hotspot;
 - să protejați hotspotul.



6. După ce terminați, atingeți **OK** pentru a transmite hotspotul de socializare.

Alăturarea la un Social Hotspot


Pentru a vă alătura la un Social Hotspot:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat, apoi atingeți **Broadcasts here (Transmisiuni aici)**. Aplicația Omlet Chat va lansa aplicația Google Maps (Hărți Google) pe ecran și va afișa hotspoturile de socializare active.


NOTĂ: hotspoturile de socializare sunt marcate prin pictograma  .

2. Selectați un hotspot la care doriți să vă alăturați procedând în unul dintre următoarele moduri:

- Din ecranul aplicației integrate Google Maps (Hărți Google), atingeți  pentru a afișa numele hotspotului de socializare, apoi atingeți **OK** pentru a vă alătura conversației.
- În colțul din dreapta sus al ecranului, atingeți  , apoi atingeți hotspotul de socializare la care doriți să vă alăturați și atingeți **OK**.



În ecranul Social Hotspot, puteți conversa prin chat cu prietenii, puteți trimite stickere sau puteți partaja fotografii cu grupul.




NOTĂ: pentru a vizualiza fotografiile partajate, consultați secțiunea [Viewing shared photos in Gallery app \(Vizualizarea fotografiilor partajate în aplicația Galerie\)](#).

Vizualizarea fotografiilor partajate în aplicația Galerie

Fotografiile pe care dvs. și prietenii dvs. le-ați partajat în camera de chat a aplicației Omlet Chat vor fi salvate instantaneu pe dispozitivul dvs. Puteți vizualiza fotografiile partajate prin utilizarea aplicației Galerie.


Pentru a vizualiza fotografiile partajate:

1. Lansați aplicația Gallery (Galerie).
2. În ecranul principal Galerie, atingeți  și apoi selectați dintre următoarele opțiuni:
 - a. Toate fotografiile partajate;
 - b. cameră de chat;
 - c. persoana care a partajat.




Vizualizarea tuturor fotografiilor partajate

Atingeți **Toate fotografiile partajate** pentru a vizualiza toate fotografiile partajate de către dvs. și de către contactele Omlet Chat.




Vizualizarea fotografiilor partajate de către persoanele din camera de chat

Atingeți **Cameră de chat** pentru a vizualiza fotografiile partajate de către persoanele din camera de chat sau de către persoanele conectate la hotspotul de socializare.



Vizualizarea fotografiilor partajate de către o persoană

Atingeți **Persoana care a partajat** pentru a vizualiza fotografiile partajate de către un contact care utilizează Omlet Chat.



Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte


În plus față de posibilitatea conectării cu contactele Omlet prin intermediul aplicației Omlet Chat, puteți vizualiza și conversa prin chat cu contactele care utilizează aplicația Omlet și prin intermediul aplicației Contacte. Integrarea contactelor Omlet în aplicația Contacte simplifică procesele de căutare și de inițiere a conversațiilor prin chat cu contactele Omlet, fără a fi necesară lansarea aplicației Omlet Chat.

Pentru a vizualiza contactele Omlet din aplicația Contacte:


1. Lansați aplicația Contacte procedând astfel:

- a. În ecranul inițial, atingeți **Asus > Persoane**.
- b. În ecranul inițial, atingeți aplicația **Phone (Telefon)**, apoi atingeți .
- c. În ecranul Toate aplicațiile, atingeți aplicația **Persoane**.

2. Atingeți lista verticală **Persoane de contact de afișat** pentru a vizualiza grupurile de contacte.



3. Debifați toate grupurile de contacte, cu excepția **Omlet Chat**, iar apoi atingeți oriunde. În ecranul Contacte vor fi afișate toate contactele Omlet.
4. Atingeți un contact Omlet pentru a-l selecta și pentru a-i vizualiza detaliile de contact sau pentru a conversa direct prin chat cu acesta.



Sincronizarea aplicației Omlet Chat cu serviciile Cloud

Dacă aveți un cont de cloud Dropbox®, Box® sau Baidu PCS, aplicația Omlet Chat va încărca instantaneu și în condiții de securitate conversațiile dvs. private și conversațiile prin chat.

Înainte ca aplicația Omlet Chat să încarce datele dvs., va trebui să sincronizați contul cloud cu aplicația Omlet Chat. Pentru această acțiune:

1. Din meniul Omlet Chat, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Cloud Storage (Stocare cloud)**, apoi selectați unul dintre următoarele servicii cloud:
 - a. Dropbox;
 - b. Box;
 - c. Baidu PCS.
3. Introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă conecta la contul cloud. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a sincroniza contul cloud cu aplicația Omlet Chat.

Distracție și divertisment


5

Utilizarea unui set cu căști

Prin utilizarea unui set de căști puteți beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflați într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

Conectarea mufei audio

Introduceți mufa de 3,5 mm a setului cu căști în portul audio al dispozitivului dvs.



AVERTISMENT!

- Nu introduceți alte obiecte în portul audio.
- Nu introduceți un cablu de alimentare electrică în portul audio.
- Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

NOTE:

- Vă recomandăm insistent să utilizați seturi cu căști care sunt compatibile cu acest dispozitiv.
 - Dacă deconectați mufa audio în timp ce ascultați muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
 - Dacă deconectați mufa audio în timp ce vizionați un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.
-

Aplicația Muzică

Aplicația Muzică va căuta în mod automat fișierele muzicale din spațiile de stocare intern și extern ale telefonului dvs. ASUS. Puteți să organizați aceste fișiere muzicale într-o listă de redare sau să le adăugați într-o listă de așteptare pentru a fi redare secvențial. De asemenea, puteți să redați în flux melodiile din conturile cloud, precum ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive și Drive.

IMPORTANT! Înainte de a reda în flux melodiile dintr-un cont cloud, asigurați-vă că telefonul dvs. ASUS este conectat la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).


Lansarea aplicației Muzică

Pentru a lansa aplicația Muzică, atingeți  > **Muzică**.

Redarea melodiilor

Pentru a reda o melodie:

1. Din aplicația Muzică, atingeți **Muzică** și apoi selectați opțiunea **Songs (Melodii)**. De asemenea, puteți să selectați și următoarele opțiuni pentru a naviga printre fișierele dvs. muzicale: **Album**, **Artist**, **Genres (Genuri)**, **Composer (Compozitor)** sau **Folder**.
2. Din lista dvs., atingeți melodia pe care doriți să o redați. Atingeți **Play All (Redare toate)** dacă doriți să redați toate melodiile.
3. Glisați în sus de la bara de titlu a melodiei pentru a accesa un ecran complet cu melodia redată în mod curent.



NOTĂ: pentru informații despre adăugarea mai multor melodii la o listă de redare existentă, consultați secțiunea [Adăugarea melodiilor la o listă de redare](#).

Alte opțiuni de redare

În timpul redării, puteți să atingeți  și apoi să alegeți oricare dintre opțiunile de mai jos.

Adăugare în lista de redare	Atingeți pentru a adăuga melodia într-o listă de redare existentă sau pentru a crea o listă de redare nouă în care va fi adăugată melodia.
Redare prin	Atingeți pentru a scana dispozitivele din apropiere și pentru a reda melodia pe unul dintre aceste dispozitive. NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea Redarea pe alte dispozitive .
Partajare	Atingeți pentru a partaja melodia prin intermediul unei aplicații sau al conturilor cloud.
Edit info (Editarea informațiilor)	Atingeți pentru a adăuga detalii cu privire la melodie.
Golire coadă	Atingeți Clear queue (Golire coadă) pentru a elimina toate melodiile din coadă.
Egalizator	Atingeți pentru a configura setările egalizatorului și pentru a obține melodii de o calitate sonoră superioară.
Sleep timer (Temporizator de inactivitate)	Setați ora la care doriți să opriți redarea muzicii.
Setări	Atingeți această opțiune pentru a configura setările aplicației Muzică.
Feedback & Help (Feedback și ajutor)	Primiți răspunsuri la întrebările dvs. și trimiteți-ne feedbackul dvs.

Redarea în flux a muzicii stocate în cloud

Înregistrați-vă sau conectați-vă la un cont cloud și redați muzica din acest cont pe telefonul dvs. ASUS

IMPORTANT! Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile este activată pe telefonul dvs. ASUS Pentru detalii, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Adăugarea unui cont de stocare cloud

Pentru a adăuga un cont de stocare cloud:

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. În secțiunea Muzică cloud, atingeți **Add cloud service (Adăugare serviciu cloud)**.
3. Selectați contul de stocare cloud din care doriți să redați fișierele muzicale.
4. Parcurgeți instrucțiunile următoare pentru a finaliza procesul de conectare la contul dvs. de stocare cloud.

Redarea în flux a melodiilor din cloud

Pentru a reda în flux melodiile din contul dvs. cloud

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Cloud Music (Muzică cloud)**, atingeți contul cloud din care doriți să redați în flux melodiile.
3. Selectați melodia dorită și apoi atingeți-o pentru a o reda.

Crearea unei liste de redare

Preluați melodiile preferate din diferite surse, precum stocarea internă, stocarea externă sau conturile cloud, și organizați melodiile într-o listă de redare.

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeți **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeți .
3. Alocăți un nume pentru lista dvs. de redare și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

Adăugarea melodiilor la o listă de redare

Puteți să adăugați mai multe melodii la lista dvs. de redare din sursele locale (memorii de stocare interne și externe) sau din conturile cloud.

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeți **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeți numele listei dvs. de redare.
3. Atingeți  > **Add songs (Adăugare melodii)**.
4. Atingeți sursa din care doriți să preluați melodiile și să le adăugați la lista de redare.
5. Selectați modul în care doriți să navigați printre melodii: **Album, Artist, Genres (Genuri), Composer (Compozitor), Songs (Melodii)** sau **Folder**.
6. Selectați melodiile pe care doriți să le adăugați la lista de redare. Atingeți **Select All (Selectare toate)** dacă doriți să adăugați toate melodiile din lista muzicală, album sau folder sau toate melodiile artiștilor favoriți.

NOTĂ: de asemenea, aveți posibilitatea de a adăuga melodia redată în mod curent la o listă de redare existentă. Pentru detalii, consultați secțiunea [Alte opțiuni de redare](#).

PlayTo other devices (Redarea pe alte dispozitive)

Utilizați funcția PlayTo pentru a reda în flux muzica de pe telefonul dvs. ASUS pe alte dispozitive din apropiere, compatibile cu tehnologia Miracast sau DLNA.


Pentru a utiliza funcția PlayTo:

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  > **PlayTo**.
2. Atingeți dispozitivul pe care doriți să redați în flux melodiile. Muzica de pe telefonul dvs. ASUS va fi redată în flux pe celălalt dispozitiv.
3. Pentru a opri funcția PlayTo, atingeți  > **Disconnect (Deconectare)**.

Radio FM

Ascultați pe telefonul dvs. ASUS posturile radio locale favorite.

1. Conectați căștile incluse la telefonul ASUS.
2. Atingeți  > **Radio FM**.




Căutarea posturilor radio locale

Pentru a căuta posturi radio în zona în care vă aflați, atingeți  pentru a căuta în mod automat posturi radio locale. Posturile radio locale disponibile vor fi afișate pe ecranul Radio FM.

Reglarea la o frecvență diferită

Dacă doriți să ascultați un anumit post radio, efectuați următorii pași:

1. În aplicația Radio FM, atingeți postul radio curent.
2. În caseta Tune frequency (Reglare frecvență radio), introduceți canalul postului dvs. radio preferat.
3. Dacă doriți să îl adăugați la Favorite, atingeți **Add to favorites (Adăugare la favorite)**.
4. Când ați terminat, atingeți **OK**.



Momentele dvs. prețioase

6

Surprinderea momentelor deosebite

Lansarea aplicației Camera

Realizați fotografii și înregistrați materiale video folosind aplicația Camera a telefonului dvs. ASUS. Consultați oricare din pașii de mai jos pentru a lansa aplicația Camera.

Din ecranul de blocare

Glisați în jos  până când este lansată aplicația Camera.

Utilizarea widgetului Cameră

Din ecranul de blocare, glisați către partea stângă pentru a lansa widgetul Cameră, al cărui rol este de a deschide în mod automat aplicația Cameră foto.

Din ecranul de pornire

Atingeți .

Folosirea tastelor de volum

Când telefonul dvs. ASUS se află în modul de repaus, faceți clic pe tasta de volum pentru a o activa și pentru a lansa imediat aplicația Camera.

NOTĂ: Înainte de a lansa tastele de volum pentru a lansa aplicația Camera, activați această funcție din **Setări > Ecran de blocare**, după care glisați opțiunea **Instant camera (Cameră instantanee)** la **DA**.

Utilizarea camerei pentru prima dată

După lansarea camerei pentru prima dată, vor apărea două mesaje care vă vor ajuta să cunoașteți mai bine aplicația: Tutorial și Image locations (Locații imaginii).

Tutorial

Dacă este pentru prima dată când utilizați camera telefonului dvs. ASUS, veți fi întâmpinat(ă) de următorul ecran demonstrativ după lansarea aplicației **Cameră Asus**. Urmăriți pașii de mai jos pentru a continua din acest ecran.

- 1 Din ecranul Tutorial, atingeți **Ignorare** dacă nu doriți să vizualizați tutorialul sau atingeți **Start** pentru a vizualiza un tutorial în care se explică funcțiile de bază ale aplicației Camera.
- 2 După ce atingeți oricare din aceste opțiuni, veți putea accesa ecranul Image Locations (Locații imaginii).

Locațiile imaginilor


După ce treceți prin ecranul de Tutorial, apare ecranul Ține minte locația fotografiei pentru a vă ajuta să creați în mod automat taguri de locație pentru imagini. Urmăriți pașii de mai jos pentru a continua din acest ecran:

1. Pe ecranul Ține minte locația fotografiei atingeți **Nu mulțumesc** pentru a trece la ecranul de cameră sau **Yes (Da)** pentru a seta marcarea locației pentru imaginile capturate.
- 2 Glisați **locație** la **DA** pentru a activa caracteristica de creare a etichetelor de locație;
- 3 Atingeți **Acceptați** în următorul ecran pentru a activa complet această caracteristică și pentru a continua la ecranul camerei.

Ecranul de pornire al camerei

Camera telefonului dvs. ASUS este prevăzută cu funcții de detectare automată a scenei și de stabilizare automată a imaginii. Telefonului mai este prevăzută cu o funcție de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.

Atingeți pictogramele pentru a începe să utilizați camera și pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor și clipurilor video cu camera telefonul dvs. ASUS



Setări privind imaginile


Reglați aspectul imaginilor realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

- 1 În ecranul principal al camerei, atingeți  > .
- 2 Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.


Imagine

Prin utilizarea acestor opțiuni puteți să configurați calitatea imaginilor.




Mod înregistrare

Setați viteza obturatorului la modul **Temp autom** activați opțiunea **Touch shutter (Obturator tactil)** sau modificați parametrul **Burst speed (Viteză rafală)** din cadrul acestei opțiuni.



Focalizarea și expunerea

Activați opțiunea **Exp autom tactilă** sau **Detectare facială** sau setați **Metering mode (Mod măsurare)** și **Focus mode (Mod focalizare)** din cadrul acestei opțiuni.



Setări video


Reglați aspectul clipurilor video realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

- 1 În ecranul principal al camerei, atingeți  > .
- 2 Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.


Imagine

Prin utilizarea acestor opțiuni puteți să configurați calitatea clipurilor video.



Focalizarea și expunerea

Cu ajutorul acestei opțiuni puteți să activați funcția **Exp autom tactilă**.



Caracteristici avansate ale camerei

Descoperiți noi modalități de a realiza imagini și clipuri video și de a surprinde toate momentele speciale utilizând caracteristicile avansate ale telefonului dvs. ASUS.

IMPORTANT! Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video. Caracteristicile disponibile pot să difere în funcție de model.

Luminozitate scăzută

Folosind caracteristica PixelMaster, fotosensibilitatea camerei dvs. este crescută cu 400%, pentru a optimiza capacitatea de reducere a zgomotului și pentru a crește contrastul fotografiilor cu până la 200%. Folosiți acest mod pentru a transforma orice subiect într-o fotografie sau un clip video deosebit - chiar și în absența unei iluminări naturale suficiente.

Capturarea fotografiilor în condiții de iluminare scăzută

1. Din ecranul principal al aplicației Cameră foto, atingeți  > **Low light (Iluminare redusă)**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.

Capturarea clipurilor video în condiții de iluminare scăzută

1. Din ecranul principal al aplicației Cameră foto, atingeți  > **Low light (Iluminare redusă)**.
2. Atingeți  pentru a începe înregistrarea unui clip video.

Time Rewind (Derulare timp)

După selectarea caracteristicii **Time Rewind (Derulare timp)**, obturatorul începe să efectueze fotografii în rafală cu două secunde înainte ca dvs. să apăsați butonul obturatorului. Efectul constă în obținerea unei cronologii de imagini din care dvs. puteți alege cea mai bună imagine pe care să o salvați în aplicația Gallery (Galerie).

NOTĂ: caracteristica Time Rewind (Derulare timp) poate fi utilizată doar pentru camera posterioară.

Crearea fotografiilor utilizând caracteristica Time Rewind (Derulare timp)

1. Din ecranul inițial al aplicației Cameră, atingeți  > **Time Rewind (Derulare timp)**.
2. Atingeți  pentru a începe să realizați fotografii.
3. Reglați durata de timp (în secunde) în care doriți ca fotografiile create să ruleze în modul Reverse (Înapoi) sau Rewind (Derulare).
4. Atingeți  când ați terminat.

Utilizarea vizualizatorului Time Rewind (Derulare timp)

1. După ce apăsați pe obturator, vizualizatorul Time Rewind (Derulare timp) apare pe ecran în partea de sus a unei fotografii surprinse. Rotiți butonul din vizualizator pentru a răsfoi fotografiile realizate recent.

NOTĂ: atingeți **Best (Cea mai bună)** pentru a vizualiza sugestia pentru cea mai bună fotografie din cronologie.

2. Selectați o fotografie, apoi atingeți **Done (Terminat)** pentru a o salva în aplicația Gallery (Galerie).

HDR

Caracteristica HDR (high dynamic range - interval dinamic înalt) vă permite să realizați imagini mai detaliate în condiții de iluminare slabă și contrast ridicat. Caracteristica HDR este recomandată atunci când realizați fotografii sau clipuri video în locații cu lumină strălucitoare, deoarece ajută la echilibrarea culorilor din imagini.

Înregistrarea fotografiilor în modul HDR

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **HDR**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografia.

Panoramă

Cu ajutorul funcției de panoramare puteți captura imagini din diferite unghiuri. Această funcție permite lipirea în mod automat a imaginilor capturate dintr-o perspectivă largă.

Realizarea imaginilor panoramice

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Panoramă**.
2. Atingeți  și apoi deplasați telefonul ASUS către stânga sau către dreapta pentru a captura o parte mai mare a peisajului.

NOTĂ: atunci când deplasați telefonul ASUS, o cronologie de miniaturi va apărea în partea de jos a ecranului, pe măsură ce camera surprinde fragmentele scenei.

3. Când terminați, atingeți .

Modul nocturn

Utilizând modul nocturn al telefonului dvs. ASUS, puteți să realizați fotografii bine iluminate chiar și pe timp de noapte sau în condiții de iluminare slabă.

NOTĂ: Mențineți mâinile cât mai fixe înainte și în timpul înregistrării imaginilor cu telefonul ASUS, pentru a preveni realizarea unor imagini neclare.

Realizarea fotografiilor în modul nocturn

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Noapte**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Night (Noapte).

Autoportret

Profitați de rezoluția înaltă a camerei posterioară fără a trebui să apăsați pe butonul obturatorului. Utilizând opțiunea de detectare a chipului, puteți seta telefonul ASUS să vă detecteze fața utilizând camera posterioară. Apoi, puteți realiza în mod automat selfie-ul sau selfie-ul de grup.

Înregistrarea selfie-urilor

1. În ecranul aplicației Cameră, atingeți .
2. Atingeți  > **Selfie**.
3. Atingeți  pentru a alege numărul de persoane care vor apărea în fotografie.
4. Utilizați camera posterioară pentru a detecta chipurile și așteptați ca telefonul ASUS să înceapă să emită semnale sonore, ceea ce înseamnă că începe numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.
5. Atingeți  pentru a salva fotografia.

Miniatură

Cu ajutorul caracteristicii Miniature (Miniatură), puteți simula efectul de înclinare-deplasare al obiectivelor DSLR. Utilizarea acestei caracteristici vă permite să focalizați asupra anumitor zone ale subiectului dvs., adăugând un efect bokeh care poate fi utilizat atât pentru fotografii, cât și pentru clipuri video, cu ajutorul telefonului dvs. ASUS.

Capturarea fotografiilor în modul Miniature (Miniatură)

1. Din ecranul aplicației Cameră foto, atingeți  > **Miniature (Miniatură)**
2. Atingeți  sau  pentru a selecta zona de focalizare, după care folosiți două degete pentru a ajusta dimensiunea și poziția zonei de focalizare.
3. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de neclaritate a fundalului. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de saturație.
4. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Miniature (Miniatură).

Eliminare inteligentă

Caracteristica de eliminare inteligentă vă permite să eliminați detaliile nedorite imediat după înregistrarea imaginii.

Înregistrarea fotografiilor și utilizarea funcției de eliminare inteligentă

1. Din ecranul aplicației Cameră ASUS, atingeți  > **Elim. intel.**
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției Smart remove (Eliminare inteligentă).
3. După ce deschideți fotografia capturată, atingeți conturul din dreptul obiectului în mișcare detectat pentru a-l șterge.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.

Toate zâmbetele

Surprindeți zâmbetul perfect sau cea mai originală expresie dintr-o serie de fotografii prin utilizarea caracteristicii zâmbete. Această caracteristică vă permite să realizați cinci fotografii consecutive după apăsarea butonului obturatorului. Chipurile din imagine vor fi detectate și comparate.

Înregistrarea fotografiilor în modul Zâmbetele

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Zâmbete**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției All Smiles (Numai zâmbete).
3. Atingeți fața subiectului, după care selectați cea mai reușită expresie a acestuia.
4. Glisați în jos din partea superioară, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

Înfrumusețare

Distrați-vă la maximum în timpul realizării fotografiilor și după aceea, utilizând funcția de înfrumusețare a telefonului dvs. ASUS. Când este activată, această funcție vă permite să înfrumusețați în timp real chipul subiectului, înainte de a apăsa pe butonul obturatorului.

Înregistrarea fotografiilor în modul Înfrumusețare

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Înfrumusețare**.
2. Atingeți  pentru a începe să surprindeți fotografia.
3. Atingeți miniatura pentru a previzualiza fotografia și a afișa setările Beautification (Înfrumusețare).
4. Atingeți  și selectați caracteristica Beautification (Înfrumusețare) preferată, apoi atingeți  pentru a salva fotografia.

Animație GIF

Creați imagini GIF (Graphics Interchange Format) direct cu ajutorul camerei telefonului ASUS, prin utilizarea caracteristicii de animare a imaginilor.

Înregistrarea fotografiilor animate în format GIF

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Animație GIF**.
2. Țineți apăsat pe  pentru a începe să capturați fotografii în rafală și pentru a crea animații GIF.
3. Efectuați ajustările preferate asupra setărilor privind animațiile GIF.
4. Când terminați, atingeți .

Decalaj temporal

Caracteristica de înregistrare a clipurilor video cu decalaj temporal a telefonului dvs. ASUS vă permite să înregistrați imagini statice pentru redarea automată cu decalaj temporal. Efectul este că evenimentele par a se derula în mod rapid, deoarece imaginile care le compun sunt înregistrate de-a lungul unor perioade mari de timp.

Înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Filmare lentă**.
2. Atingeți  și apoi selectați intervalul de timp.
- 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă.

Utilizarea galeriei

Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul Telefonul ASUS folosind aplicația Galerie. Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul Telefonul ASUS. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.


Pentru a lansa galeria, atingeți  > **Galerie**.

Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud

În mod implicit, în galeria dvs. sunt afișate toate fișierele de pe telefonul ASUS, organizate conform albumelor din care fac parte.

Pentru a vizualiza fișiere din alte locații care pot fi accesate prin intermediul telefonul ASUS:

- 1 Din ecranul principal, atingeți .
- 2 Atingeți oricare din următoarele locații sursă pentru a vizualiza fișierele salvate în acestea.



NOTĂ:

- Puteți să descărcați fotografii pe telefonul ASUS din contul cloud și puteți utiliza aceste fotografii ca imagini de fundal sau ca imagini pentru contacte.
- Pentru detalii cu privire la adăugarea imaginilor pentru contacte, consultați secțiunea [Personalizarea profilului unui contact](#).
- Pentru detalii cu privire la utilizarea fotografiilor sau a imaginilor ca imagini de fundal, consultați secțiunea [Imagini de fundal](#).


IMPORTANT! este necesară o conexiune la internet pentru vizualizarea fotografiilor și clipurilor video și secțiunile **Fotografiile mele din Cloud** și **Fotografiile prietenilor**.

Vizualizarea locației unei fotografii

Activați accesul la locație pe telefonul dvs. ASUS pentru a încorpora detaliile despre locație în fotografiile dvs. Detaliile despre locație ale fotografiilor dvs. includ zona în care au fost realizate fotografiile, precum și o hartă a locației, furnizată prin intermediul serviciului Google Maps sau Baidu (numai în China).

Pentru a vizualiza detaliile unei fotografii:

1. Activați accesul la locație din  > **Setări** > **Location (Locație)**.
2. Asigurați-vă că v-ați partajat locația cu serviciul Google Maps sau Baidu.
3. Lansați aplicația Galerie și selectați fotografia ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
4. Atingeți fotografia și apoi atingeți .



Atingeți pentru a afișa detaliile privind locația fotografiei

Partajarea fișierelor din galerie

- 1 Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le partajați;
- 2 După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
- 3 Atingeți fișierele pe care doriți să le partajați. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
- 4 Atingeți  și apoi selectați din listă locația cu care doriți să partajați imaginile.

Ștergerea fișierelor din galerie

- 1 Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le ștergeți;
- 2 După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
- 3 Atingeți fișierele pe care doriți să le ștergeți. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
- 4 Atingeți .

Editarea unei imagini

Galeria este însoțită de propriile instrumente de editare a imaginilor, pentru ca dvs. să puteți îmbunătăți imaginile salvate pe telefonul ASUS.

- 1 Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le editați;
- 2 După deschiderea folderului, atingeți imaginea pe care doriți să o editați;
- 3 După deschiderea imaginii, atingeți-o din nou pentru a afișa funcțiile de editare;
- 4 Atingeți  pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;
- 5 Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.

Mărirea/Micșorarea miniaturilor sau unei imagini

Din ecranul galerie sau din imaginea selectată, atingeți ecranul cu două degete și depărtați degetele pe panoul tactil pentru a mări imaginea. Pentru a micșora imaginea, apropiați degetele pe panoul tactil.

Postarea fotografiilor pe peretele de evenimente al calendarului

Activarea acestei caracteristici în aplicația Galerie vă permite să vizualizați fotografiile în mod direct, prin intermediul evenimentelor din calendar. În acest mod, puteți să grupați imediat fotografiile efectuate, în funcție de numele evenimentului căruia sunt asociate.

1. După efectuarea mai multor fotografii cu telefonul ASUS, lansați aplicația **Galerie**.

2. Atingeți  > **Perete pentru evenimente**.

3. Atingeți  din colțul din dreapta sus al folderului care conține fotografiile efectuate cu ocazia unui eveniment.


4. Selectați evenimentul din calendar pe care doriți să îl integrați cu folderul de fotografii.

5. Pictograma  apare în colțul din dreapta sus al folderului de fotografii, indicând faptul că fotografiile au fost publicate cu succes pe peretele evenimentului.

6. Pentru a vizualiza fotografiile asociate evenimentului, deschideți evenimentul în aplicația Calendar, apoi atingeți .

IMPORTANT!

- Această caracteristică este activată numai după crearea unor evenimente în aplicația Calendar. Pentru detalii suplimentare legate de modul de creare a evenimentelor, consultați secțiunea [Calendar](#).
 - Puteți utiliza această funcție numai pentru fotografiile efectuate cu camera telefonul ASUS la data și ora setate pentru evenimentul din calendar.
-




Utilizarea funcției MiniMovie

Transformați fotografiile într-o expunere creativă de diapozitive prin utilizarea funcției MiniMovie a aplicației Galerie. Funcția MiniMovie conține o serie de teme pe care le puteți aplica imediat asupra expunerilor de fotografii.


Pentru a crea un MiniMovie dintr-un folder de fotografii:

1. Lansați aplicația Galerie și apoi atingeți  pentru a selecta locația folderului de fotografii.
2. Selectați folderul de fotografii și apoi atingeți  > **Auto MiniMovie (MiniMovie automat)**.
3. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.




Atingeți oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

4. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva expunerea.
5. Ulterior, puteți să partajați expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicațiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.



Pentru a crea un MiniMovie dintr-o selecție de fotografii:

1. Lansați aplicația Galerie și apoi atingeți  pentru a selecta locația fotografiilor.
2. Atingeți  pentru a activa funcția de selectare a fișierelor.
3. După selectarea fotografiilor, atingeți **MiniMovie**.
4. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.



Atingeți oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

5. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva expunerea. Puteți să accesați expunerea de diapositive salvată din **ASUS > File Manager (Manager fișiere) > Movies (Filme) > MiniMovie**.
6. Ulterior, puteți să partajați expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicațiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.

Utilizarea funcției PlayTo (numai la anumite modele)

Prin utilizarea funcției PlayTo, puteți să redați fișierele din galerie pe un dispozitiv compatibil, capabil de redare în flux.

Pentru a utiliza această caracteristică:

1. Din ecranul Galerie, atingeți  sau folderul în care se află fișierul pe care doriți să îl redați pe un alt ecran.
2. Atingeți  > **PlayTo**.
3. În ecranul următor, selectați un dispozitiv compatibil pentru a începe redarea fișierului pe ecranul acestuia.

Cum puteți rămâne conectat în permanență

7

Rețeaua de date mobile

Atunci când nu aveți la dispoziție nicio rețea Wi-Fi la care să vă conectați, puteți activa rețeaua de date mobile pentru a beneficia de acces la internet.

Activarea rețelei de date mobile

1. Procedați în unul dintre următoarele moduri pentru a lansa ecranul Settings (Setări):
 - Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți .
 - Atingeți  > **Settings (Setări)**.
2. Atingeți **More... (Mai multe...)** > **Cellular networks (Rețele de date mobile)**.
3. Bifați opțiunea **Data enabled (Date activate)** și configurați și celelalte setări pentru rețeaua de date mobile, dacă este necesar.

NOTE:

- Dacă vă conectați la internet prin intermediul rețelei de date mobile, puteți fi taxat suplimentar, în funcție de planul dvs. de date.
 - Pentru detalii suplimentare cu privire la taxele și setările aferente rețelei de date, contactați furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
-

Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a telefonului dvs. ASUS vă asigură că sunteți conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizați-vă conturile de interacțiune socială, navigați pe internet și schimbați date și mesaje fără fir utilizând telefonul ASUS.

Activarea funcției Wi-Fi

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcție.

NOTĂ: Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 În ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** pentru a afișa toate rețele Wi-Fi detectate;
- 2 Atingeți numele unei rețele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul rețelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.

NOTE:

- Telefonul dvs. ASUS se reconectează în mod automat la rețeaua la care v-ați conectat anterior.
 - Dezactivați funcția Wi-Fi pentru a conserva bateria.
-

Dezactivarea funcției Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
- 2 Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcție.

NOTĂ: Puteți să dezactivați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth a telefonului dvs. ASUS pentru a schimba fișiere cu alte dispozitive și pentru a reda în flux fișiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanțe mici. Cu ajutorul funcției Bluetooth puteți să partajați fișierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteți să trimiteți date către o imprimantă Bluetooth sau puteți să redați fișiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

Activarea funcției Bluetooth®

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Atingeți  > **Setări**.
- 2 Glisați comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcție.

NOTĂ: Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Asocierea telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcției Bluetooth a telefonului dvs. ASUS, trebuie mai întâi să asociați telefonului cu dispozitivul Bluetooth dorit. Telefonul ASUS memorează informațiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. În ecranul Setări, atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele disponibile;

IMPORTANT!

- Dacă dispozitivul pe care doriți să îl asociați nu se află în listă, asigurați-vă că acesta are activată caracteristica Bluetooth și că poate fi descoperit.
 - Consultați ghidul de utilizare care a însoțit dispozitivul dvs. pentru a afla cum să-i activați funcția Bluetooth și cum să o setați astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.
-

2. Atingeți numele telefonul ASUS pentru a o face vizibilă pentru alte dispozitive Bluetooth.
3. În lista cu dispozitive disponibile, atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.
4. Asigurați-vă că pe ambele dispozitive este afișată aceeași cheie de acces, iar apoi atingeți **Pair (Asociere)**.

NOTĂ: Dezactivați funcția Bluetooth pentru a conserva bateria.

Anularea asocierii telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

1. În ecranul Setări, atingeți Bluetooth pentru a afișa toate dispozitivele disponibile și asociate;
2. În lista dispozitivelor asociate, atingeți  din dreptul dispozitivului Bluetooth pentru care doriți anularea asocierii, apoi atingeți **Anulați împerecherea**.

Partajarea conexiunii internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteți utiliza telefonul ASUS pe post de modem sau o puteți transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

IMPORTANT! Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existența unui plan de date pentru ca dvs. să puteți utiliza funcția de partajare a conexiunii internet. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informații despre planul dvs. de date.

NOTE:

- Accesul la internet prin intermediul funcției de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obținut printr-o rețea Wi-Fi sau printr-o rețea de date mobile.
- Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la telefonul dvs. ASUS pentru a beneficia de acces la internet.
- Dezactivați funcția de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizați pentru a economisi din capacitatea bateriei.

Hotspot Wi-Fi


Transformați-vă telefonul ASUS într-un hotspot Wi-Fi pentru a partaja conexiunea la internet a acestuia cu alte dispozitive.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:


- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Atingeți  > **Setări**.

2. Atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil > Configurați hotspotul Wi-Fi**.

3. Alocați un SSID sau un nume de rețea unic, precum și o parolă puternică, formată din 8 caractere, pentru hotspotul dvs. Wi-Fi. Când ați terminat, atingeți Salvați.



4. Din ecranul Tethering (Partajare conexiune internet), glisați **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi portabil)** la **ON (Activat)**.



5. Conectați alte dispozitive la conexiunea de hotspot a telefonului dvs. ASUS în același mod în care le-ați conecta la o rețea Wi-Fi.


Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activați funcția Bluetooth pe telefonul ASUS și utilizați această funcție pentru a transforma telefonul într-un modem pentru accesarea internetului de pe dispozitive mobile cu Bluetooth, cum ar fi laptopuri sau tablete.

1. Activați funcția Bluetooth pe telefonul ASUS și pe celălalt dispozitiv.
2. Asociați cele două dispozitive.

NOTĂ: pentru detalii, consultați secțiunea [Asocierea telefonul ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®](#).

3. Din ecranul Settings (Setări), atingeți **More... (Mai multe...)** > **Tethering (Partajare conexiune internet)**, apoi glisați **Bluetooth tethering (Partajare conexiune prin Bluetooth)** la **ON (Activat)**. Din acest moment, veți putea naviga pe internet sau efectua activități online pe telefonul dvs. ASUS.




Aplicația Weather

Beneficiați de actualizări în timp real privind starea vremii direct de pe telefonul ASUS, prin utilizarea aplicației meteo. Prin utilizarea aplicației Weather puteți vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.

Lansarea aplicației Vreme

Din ecranul inițial, lansați aplicația Vreme utilizând oricare dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți  > **Vreme**.
- Din ecranul inițial al telefonul ASUS, atingeți pictograma pentru vreme.



Ecran de pornire pentru aplicația Weather

Configurați și obțineți actualizările privind starea vremii pentru locația dvs. curentă, dar și pentru alte locații din întreaga lume. Puteți afișa actualizările cu privire la starea vremii sau prognoza meteo zilnică prin intermediul widgetului sau aplicației What's Next, precum și prin intermediul aplicației Calendar.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii](#)




Aplicația Clock

Aplicația Clock vă permite să personalizați setările referitoare la fusul orar pe telefonul dvs. ASUS, să setați alarme și să utilizați telefonul ASUS pe post de cronometru.

Lansarea aplicației Clock


Puteți să lansați aplicația Clock în următoarele moduri:

- Atingeți  > **Ceas**.
- Din ecranul principal al telefonul ASUS, atingeți ceasul digital;



Ceas universal

Atingeți  pentru a accesa setările privind ceasul universal pe telefonul dvs. ASUS



Atingeți ușor această pictogramă pentru a afișa informațiile meteo locale.

Atingeți această opțiune pentru a seta ceasul la modul nocturn.


Atingeți această opțiune pentru a vedea lista de orașe selectate în ceasul universal.

Atingeți această opțiune pentru a adăuga un oraș nou pe harta ceasului dvs. universal.

Atingeți ușor această pictogramă pentru a adăuga un oraș la ceasul internațional.

Alarmă

Atingeți ușor  pentru a accesa setările ceasului deșteptător de pe telefonul ASUS.




Atingeți această opțiune pentru a seta o nouă alarmă.

Atingeți această opțiune pentru a șterge oricare din alarmele setate anterior.

Atingeți această opțiune pentru a accesa setările alarmei.

Cronometru

Atingeți  pentru a utiliza telefonul ASUS pe post de cronometru.




Atingeți acest buton pentru a porni cronometrul.

Temporizator

Puteți seta diferite opțiuni pentru temporizatorul telefonului ASUS. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

Setarea temporizatorului

- 1 Atingeți  pentru a accesa temporizatorul telefonului dvs. ASUS.



- 2 Utilizați tastatura numerică pentru a introduce timpul dorit, după care atingeți Start pentru a porni temporizatorul.

Familiarizarea cu ZenLink

Rămâneți conectat cu evenimentele folosind suita de aplicații ZenLink, exclusivă pentru ASUS, pentru a vă crește productivitatea. Cu ajutorul aplicațiilor ZenLink, vă puteți conecta cu alte dispozitive cu scopul de a partaja și primi fișiere.

Suita ZenLink cuprinde următoarele aplicații: Party Link, Share Link, PC Link și Remote Link

NOTĂ: este posibil ca unele dintre aplicațiile ZenLink să nu fie disponibile pentru telefonul dvs. ASUS

Party Link

Creați sau alăturați-vă unui grup virtual pentru a partaja în mod perfect fotografii în timp real. Trimiteți și primiți fotografii surprinse recent într-un grup de maximum patru prieteni din apropiere, chiar și în lipsa unei conexiuni la internet, grație funcției Zen.

IMPORTANT! Această funcție este disponibilă doar pe dispozitivele compatibile cu funcția Party Link.

Partajarea fotografiilor

Creați un grup și conectați-vă cu până la trei dispozitive din apropiere pentru a partaja fotografiile realizate cu telefonul dvs. ASUS cu alte dispozitive compatibile cu funcția Party Link.

1. Lansați aplicația **Cameră**, apoi atingeți .
2. Atingeți  > **OK** pentru a activa funcția Party Link.
3. (Opțional) Atingeți pentru a alocă un nume unic pentru grupul dvs. De asemenea, puteți să atingeți **Set password (Setare parolă)** pentru a crea un grup protejat prin parolă.

IMPORTANT! Dacă ați creat un grup protejat prin parolă, va trebui să partajați parola cu destinatarii doriți pentru ca aceștia să poată primi fotografiile dvs.


4. Atingeți **Create a group (Creați un grup)** pentru a începe să partajați fotografii realizate cu telefonul dvs. ASUS.

Primirea fotografiilor

Pentru a primi fotografii de pe alte dispozitive cu funcția Party Link activată:

1. Lansați aplicația **Cameră**, apoi atingeți .

2. Atingeți  > **OK**.




3. Atingeți **Join a group (Alăturare la un grup)** > **Scan (Căutare)** pentru a începe să căutați și alte dispozitive cu funcția Party Link activată.
4. În listă, atingeți grupul la care doriți să vă alăturați, apoi atingeți **Join (Alăturare)**.
5. (Opțional) Dacă grupul este protejat prin parolă, solicitați-i administratorului parola pentru a continua.

Share Link

Partajați și primiți fișiere, aplicații sau conținuturi multimedia cu dispozitive mobile Android care utilizează aplicația Share Link (destinată dispozitivelor mobile ASUS) sau aplicația SHAREit (destinată altor dispozitive mobile) prin intermediul unui hotspot Wi-Fi. Cu ajutorul acestei aplicații, puteți să trimiteți sau să primiți fișiere mai mari de 100 MB și să partajați sau să primiți mai multe fișiere în același timp. Aplicația Share Link vă permite să trimiteți și să primiți fișiere cu o viteză mai mare decât prin Bluetooth.

Partajarea fișierelor

1. Din ecranul inițial, atingeți  > **Share Link**.
2. Atingeți **Send file (Trimite fișier)** și apoi selectați una dintre opțiunile care apar pe ecran.



3. Atingeți fișierele pe care doriți să le trimiteți și apoi atingeți **Terminat**.
4. După ce telefonul ASUS detectează celelalte dispozitive, atingeți dispozitivul cu care doriți să partajați fișierele.



Primirea fișierelor

Pentru a primi fișiere:

1. Din ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți **Share Link**.
2. Atingeți **Receive file (Primire fișier)** pentru a primi fișierele de la expeditor.

PC Link


Utilizați computerul pentru a accesa și controla telefonul ASUS și aplicațiile acestuia prin intermediul funcției PC Link. Această funcție vă permite să controlați telefonul ASUS utilizând tastatura și mouse-ul computerului.

NOTĂ: înainte de a utiliza funcția PC Link, asigurați-vă că instalați programul PC Link pe computer. Mergeți la <http://pmlink.asus.com> pentru a descărca și instala programul PC Link.

Utilizarea funcției PC Link

Pentru a utiliza funcția PC Link:

1. Conectați telefonul ASUS la computer folosind un cablu USB.
2. Pe telefonul ASUS va apărea un ecran pop-up **Allow USB debugging (Permitere depanare USB)**. Atingeți **OK** pentru a permite realizarea conexiunii între computer și telefonul dvs. ASUS
3. De pe desktopul computerului dvs., lansați **PC Link** și apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
4. În ecranul PC Link, faceți clic pe **OK**. Când sunteți conectat, puteți accesa și controla dispozitivul utilizând tastatura pentru tastare și mouse-ul pentru gesturi tactile.



Înțelegerea setărilor aplicației PC Link



Faceți clic pe această pictogramă pentru a roti ecranul oglindit al telefonul ASUS pe ecranul computerului.



Faceți clic pe această pictogramă pentru a reduce sau a crește volumul.



Faceți clic pe această pictogramă pentru a efectua o captură de ecran.



Faceți clic pe această pictogramă pentru a activa telefonul ASUS sau pentru a o comuta la modul de inactivitate.



Faceți clic pe această pictogramă pentru a căuta actualizări ale aplicației PC Link și pentru a alocă o cale pentru capturile de ecran realizate.

Remote Link

Transformați-vă telefonul ASUS într-un dispozitiv de introducere wireless și într-un instrument de prezentare. Cu această aplicație, telefonul dvs. ASUS poate fi utilizat pe post de suport tactil, panou de ecran tactil, indicator laser pentru prezentări și controler Windows® Media Player atunci când este conectat la computer prin Bluetooth.

NOTĂ:

- Înainte de a utiliza funcția Remote Link, asigurați-vă că instalați programul Remote Link pe computer. Mergeți la <http://remotelink.asus.com> pentru a descărca programul Remote Link și pentru a-l instala pe computer.
- Asigurați-vă că asociați computerul și telefonul ASUS înainte de a utiliza funcția Remote Link.


Utilizarea funcției Remote Link

Pentru a utiliza funcția Remote Link:

1. Din ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți **Remote Link**.
2. Atingeți **Search device (Căutare dispozitiv)** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați.


Suportul tactil Remote Link

Atingeți  pentru a activa recunoașterea gesturilor inteligente ASUS și pentru a naviga pe computer cu ajutorul acestora.




Controler pentru prezentări prin Remote Link

Atingeți  pentru a controla diapozitivele de prezentare de pe computer.




Controler Windows® Media Player prin Remote Link

Atingeți  pentru a controla playerul Windows® Media.



Introducerea datelor de la tastatură prin Remote Link


Atingeți  pentru a utiliza funcția de introducere de la tastatură. De asemenea, puteți utiliza pictograma microfon pentru introducerea vocală a datelor.



Instrumente speciale Zen


Lanterna

Vă puteți transforma telefonul ASUS într-o lanternă rapidă lansând panoul Quick settings (Setări rapide) din orice ecran sau din orice aplicație deschisă. Din panoul Quick settings (Setări rapide), nu trebuie decât să atingeți pictograma Flashlight (Lanternă) pentru a activa funcția acesteia.



Atingeți această pictogramă pentru a activa lanterna.

Opțiunile meniului Flashlight (Lanternă)



Atingeți această pictogramă pentru a activa sau a dezactiva modul Flashlight (Lanternă).



Atingeți această pictogramă pentru a activa sau a dezactiva modul SOS.



Atingeți oricare dintre aceste pictograme pentru a comuta între vitezele lanternei în timpul luminării intermitente.



Atingeți ușor această pictogramă pentru a accesa setările aplicației Flashlight (Lanternă).



Atingeți această pictogramă pentru a activa sau a dezactiva lumina.




Atingeți ușor această pictogramă pentru a activa lanterna LED.



Atingeți ușor această pictogramă pentru a activa lanterna ecranului.


Calculator

O simplă combinație între o glisare și o atingere este suficientă pentru a lansa calculatorul. Atunci când deschideți panoul Setări rapide, pictograma Calculator va fi prezentă în partea de sus a listei. Atingeți această pictogramă pentru a începe să calculați.




Atingeți aici pentru a activa calculator.

Ecranul calculatorului




Quick Memo

Quick Memo este un instrument de luat notițe care vă oferă libertatea de a scrie de mână sau cu ajutorul tastelor notele importante pe care trebuie să le țineți minte. După crearea notelor, puteți să le partajați prin intermediul aplicației Share Link sau al site-urilor de socializare multimedia. De asemenea, puteți să transformați notele în activități cu ajutorul aplicației Do It Later.



Crearea unei note adezive

Puteți să transformați notele Quick Memo în note adezive pentru a le putea vizualiza în orice moment pe telefonul dvs. ASUS Pentru a crea o notă adezivă, trebuie doar să atingeți pictograma piunezei din colțul din dreapta sus al aplicației Quick Memo după crearea notei.





Aplicația Înregistrator sunet

Prin utilizarea aplicației Sound Recorder puteți să înregistrați fișiere audio cu ajutorul telefonul ASUS.

Lansarea aplicației Înregistrator sunet

Pentru a lansa aplicația Sound Recorder, atingeți  > **Înregistrator sunet**.



Întreruperea unei înregistrări


În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteți alege să o reluați, să o ștergeți sau să o salvați.



Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteți reda, redenumi, partaja sau șterge o înregistrare audio salvată.

Pentru a vizualiza lista de înregistrări, atingeți  din ecranul principal Sound Recorder (Înregistrare sunet).




Expert instalare automată

Expert instalare automată vă permite să personalizați modurile de sunet ale dispozitivului dvs. Telefonul ASUS, pentru a obține un sunet mai clar și mai potrivit cu situațiile efective de utilizare.

Utilizarea Expert instalare automată

Pentru a utiliza Expert instalare automată:

- 1 Atingeți  > **Expert instalare automată**.
2. În fereastra AudioWizard, atingeți modul de sunet pe care doriți să îl activați, apoi atingeți **Done (Terminat)** pentru a salva și ieși.



Când este activată această opțiune, telefonul dvs. ASUS comută automat la cea mai bună calitate audio pentru aplicația ASUS aflată în curs de execuție

Splendid

ASUS Splendid vă permite să reglați cu ușurință setările pentru afișare. Această caracteristică îmbogățește culorile afișate pe ecran datorită modurilor de culoare prestabilite.


Utilizarea funcției Splendid

Pentru utilizarea funcției Splendid:

1. În ecranul de pornire, atingeți **Smart Tools (Instrumente inteligente)** > **Splendid**.
2. Alegeți oricare din aceste moduri de culoare pentru ecran: **Balance (Echilibrat)**, **Smart Tools (Instrumente inteligente)**, **Vivid (Viu)** și **Customized (Personalizat)**.

Balance mode

This mode provides a balanced display of color on your ASUS Phone.




Atingeți pentru a reseta cele mai recente modificări efectuate

Deplasați pentru a ajusta temperatura culorilor

Modul Bluelight Filter (Filtru lumină albastră)

Acest mod asigură un afișaj prietenos, similar hârtiei, care reduce oboseala ochilor, pentru o experiență plăcută în timpul lecturii pe telefonul dvs. ASUS.




Deplasați pentru a regla nuanța galbenă

Atingeți pentru a restabili setările implicite din fabrică

Modul Vivid (Viu)

Acest mod permite afișarea unor culori optimizate, care îmbogățesc aspectul ecranului telefonului dvs. ASUS.



Atingeți pentru a reseta cele mai recente modificări efectuate


Deplasați pentru a ajusta temperatura culorilor

Modul Customized (Personalizat)

Acest mod vă permite să ajustați temperatura culorilor, nuanțele și saturația în funcție de preferințele dvs.



NOTĂ: de asemenea, puteți seta rapid modul ecran Splendid din panoul Quick settings (Setări rapide).



Aplicația Power saver


Maximizați sau extindeți durata de viață a cumulatorului telefonului dvs. ASUS, chiar și atunci când aceasta se află în modul de inactivitate sau când rămâne conectată la rețeaua dvs. Personalizați în mod inteligent setările de consum ale activităților dvs. frecvente, cum ar fi citirea e-mailurilor sau vizionarea clipurilor video.

Configurarea aplicației Power Saver

Mai multe moduri de baterie optimizează consumul de energie al telefonului ASUS pentru diverse scenarii de utilizare.

1. Procedați în oricare dintre modurile următoare pentru a lansa funcția Power Saver:

- Atingeți ușor **Smart Saver (Economizor inteligent)**.
- În ecranul de pornire extins, atingeți ușor **Smart Tools (Instrumente inteligente) > Power Saver (Economizor energie)**.



2. Atingeți ușor fila **Battery modes (Moduri baterie)** pentru a selecta oricare dintre aceste moduri:

- Modul **Performance (Performanțe)**: Crește la maximum performanțele telefonului ASUS fără a economisi bateria
- Modul **Normal (Normal)**: Ajustează inteligent performanțele procesorului și luminozitatea.
- Modul **Power saving (Economisire energie)**: Deconectează automat conexiunea de rețea atunci când bateria se descarcă sau atunci când telefonul ASUS este în stare de repaus ori de inactivitate, pentru a extinde durata de funcționare a bateriei.
- Modul **Super saving (Economisire de nivel superior)**: Deconectează automat conexiunea de rețea și menține active funcțiile de telefonie, SMS și alarma pentru a crește la maximum durata de funcționare a bateriei.
- **Customized mode (Mod personalizat)**: Această opțiune vă permite să configurați setările de consum aferente activităților dvs.

3. Atingeți ușor fila **Smart switch (Comutare inteligentă)** pentru a seta caracteristicile de economisire a energiei:

- **Switch by battery level (Comutare în funcție de nivelul bateriei)**: Selectați un interval al nivelului bateriei pentru modul **Super saving (Economisire de nivel superior)**.
- **Switch by schedule (Comutare în funcție de programare)**: Setăți ora de început și cea de sfârșit pentru modurile de mai sus.

Modul Zen oferă mai mult decât vă imaginați

ASUS Cover (Capac ASUS)

Înlocuiți capacul din spate al telefonului ASUS cu acest accesoriu oferit de ASUS în exclusivitate și verificați informații importante, fără a fi necesar să deschideți capacul.


NOTĂ: acest accesoriu poate fi inclus la telefonul dvs. ASUS sau poate fi achiziționat separat.

Instalarea capacului ASUS

Pentru a instala capacul ASUS:

1. Închideți telefonul ASUS.
2. Desprindeți capacul din canelura din colțul din dreapta jos, apoi trageți afară capacul din spate.

ATENȚIE! Aveți grijă atunci când deschideți capacul.




3. Înlocuiți capacul din spate cu capacul ASUS.

Configurarea setărilor capacului ASUS

Pentru a configura setările capacului ASUS:

1. Atingeți  > **Settings (Setări)** > **ASUS Cover (Capac ASUS)**..
2. Bifați caseta de lângă opțiunea **Show Cover View (Afișare vizualizare capac)**.



Menținerea dispozitivului actualizat

Mențineți telefonul ASUS la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android și beneficiați în permanență de cele mai noi versiuni ale aplicațiilor și caracteristicilor.

Actualizarea sistemului

- 1 Atingeți  și apoi atingeți **Setări**;
- 2 În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa și alte elemente și apoi atingeți **About (Despre)**;
- 3 Atingeți **System update (Actualizare sistem)** și apoi atingeți **Check Update (Verificare actualizări)**.

NOTĂ: În secțiunea Last check for update (Ultima verificare a actualizărilor), puteți vedea când a fost actualizat ultima dată sistemul telefonul ASUS.

Stocare

Aveți posibilitatea de a stoca date, aplicații sau fișiere pe telefonul ASUS (în spațiul de stocare intern al acesteia), pe un dispozitiv de stocare externă sau într-un spațiu de stocare online. Veți avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fișierele dintr-un spațiu de stocare online. Puteți utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fișiere între computer și telefonul dvs. ASUS

Copiere de rezervă și resetare

Puteți copia de rezervă datele, parolele rețelelor Wi-Fi și alte setări și puteți salva aceste informații pe serverele Google utilizând telefonul dvs. ASUS Pentru aceasta:

- 1 Atingeți  și apoi atingeți **Setări > Backup și resetare**.
- 2 În fereastra Creare copii de rezervă și resetare aveți următoarele opțiuni:
 - **Backup pentru date:** Atunci când este activată, această caracteristică are drept scop copierea de rezervă a datelor, parolelor rețelelor Wi-Fi și altor setări și salvarea acestor informații pe serverele Google.
 - **Cont de Backup:** Această opțiune vă permite să specificați contul în care doriți să salvați copiile de rezervă
 - **Restabilire automată:** Atunci când reinstalați o aplicație, această caracteristică facilitează restabilirea setărilor și datelor copiate de rezervă.
 - **Resetarea configurării din fabrică:** Șterge toate datele din telefonul.

Securizarea telefonului dvs. ASUS

Utilizați caracteristicile de securitate ale telefonului dvs. ASUS pentru a preveni accesarea neautorizată a informațiilor.

Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteți debloca utilizând opțiunile puse la dispoziție de telefonul dvs. ASUS

- 1 Atingeți  și apoi atingeți **Setări > Ecran de blocare**;
- 2 Atingeți **Blocarea ecranului** și apoi selectați opțiunea de deblocare a telefonului dvs. ASUS.

NOTE:


- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Opțiuni pentru deblocarea ecranului**.
 - Pentru a dezactiva opțiunea de deblocare a ecranului pe care ați setat-o, atingeți **Fără** din ecranul Alegeți blocare ecran.
-

Opțiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeți dintre următoarele opțiuni de blocare a telefonului dvs. ASUS.

Glisare

Glisați în sus pentru a debloca telefonul ASUS.



PIN


Creați un cod PIN compus din cel puțin patru cifre.



IMPORTANT! Este important să nu uitați codul PIN pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Model


Glisați degetul pentru a uni punctele și crea un model.



IMPORTANT! Trebuie să creați un model prin care să uniți cel puțin patru puncte. Este important să nu uitați modelul pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Parolă

Creați o parolă compusă din cel puțin patru caractere.



IMPORTANT! Este important să nu uitați parola pe care ați creat-o pentru deblocarea dispozitivului.

Configurarea celorlalte caracteristici de securizare a ecranului

În plus față de modalitățile de blocare a ecranului prezentate mai sus, puteți să utilizați următoarele opțiuni din fereastra Screen security (Securitate ecran):

- **Acces rapid:** Glisați comutatorul Acces rapid la **DA** pentru a lansa aplicații de pe ecranul de blocare.
- **Widgetul What's Next:** Comutați widgetul What's Next la **ON (Activat)** pentru a afișa widgetul respectiv pe ecranul de blocare.
- **Cameră instantanee:** Glisați comutatorul funcției Acces instantaneu cameră la **DA** pentru a lansa aplicația camerei de pe ecranul de blocare prin apăsarea de două ori a tastei de volum.
- **Info. proprietar:** Atingeți această opțiune pentru a introduce și edita informațiile care doriți să apară chiar și atunci când ecranul este blocat.

Configurarea identității telefonului dvs. ASUS

Familiarizați-vă cu identitatea telefonului dvs. ASUS, care cuprinde numărul de serie, numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity - număr de identificare al echipamentelor mobile) sau numărul de model.

Aceste informații sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeți telefonul ASUS, veți putea contacta operatorul mobil și veți putea furniza aceste informații pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a telefonului dvs. ASUS.

Pentru a afișa datele de identificare ale telefonului dvs. ASUS:

1. Atingeți **Toate aplicațiile** și apoi atingeți **Setări**.
2. În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa alte elemente și atingeți **About (Despre)**. Ecranul Despre afișează starea telefonul ASUS, informațiile de natură juridică, numărul de model, versiunea sistemului de operare, informații hardware și software despre telefonul ASUS.
3. Pentru a vedea numărul de serie, numărul de contact SIM (pentru anumite modele) și codul IMEI al telefonul ASUS, atingeți **Status (Stare)**.

ANEXE

Note

Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la <http://support.asus.com>.

Marcaj CE



Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerințele Directivei 1999/5/EC a Comisiei și a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio și de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității.

Cea mai ridicată valori CE SAR pentru dispozitiv sunt de:

- 0,454 W/Kg (Corp)
- 0,274 W/Kg (Cap)

Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întrunește cerințele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Pentru operarea cu purtare pe corp, acest dispozitiv a fost testat și îndeplinește instrucțiunile ICNIRP referitoare la expunere și Standardele Europene EN 62209-2, pentru utilizarea cu accesorii dedicate. SAR este măsurat cu dispozitivul la o distanță de 1,5 cm față de corp, când transmite la cel mai înalt nivel certificat al puterii de ieșire în toate benzile de frecvență ale dispozitivului mobil. Utilizarea altor accesorii care conțin metale poate să nu asigure conformitatea instrucțiunile ICNIRP referitoare la expunere.

Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor și în același timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat și informații asociate, consultați manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Telefonul ASUS sau vizitați site-ul de asistență ASUS la adresa <http://support.asus.com/>.

Nume model: ZC550KL

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY