

Zenfone™ **3**

ZC553KL
Gebruikershandleiding

ASUS®
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Zorg en veiligheid

Richtlijnen



Veiligheid op de weg is topprioriteit. Wij raden u sterk af het apparaat te gebruiken tijdens het besturen of het bedienen van enig type voertuig.



Dit apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen met een omgevingstemperatuur tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).



Schakel het apparaat uit in begrensde gebieden waar het gebruik van mobiele apparaten verboden is. Leef altijd regels en voorschriften na binnen deze begrensde gebieden, zoals een vliegtuig, bioscoop, ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur, gas of benzine, op bouwterreinen, op plaatsen waar explosiegevaar bestaat en andere gebieden.



Gebruik alleen wisselstroomadapters en kabels die door ASUS zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Raadpleeg het vermogenslabel op de onderkant van uw apparaat en zorg ervoor dat uw voedingsadapter overeenstemt met dit vermogen.



Gebruik geen beschadigde voedingskabels, accessoires en andere randapparatuur met uw apparaat.



Houd uw apparaat droog. Stel uw apparaat niet bloot aan vloeistoffen, regen of vocht.



U kunt uw apparaat door röntgenmachines voeren (zoals de machines die worden gebruikt voor de transportbanden van de luchthavenbeveiliging), maar stel het niet bloot aan magnetische detectoren en magneetpennen.



Het scherm van het apparaat is van glas. Als het glas gebroken is, mag u het apparaat niet langer gebruiken en mag u de gebroken glazen onderdelen niet aanraken. Stuur het apparaat onmiddellijk voor reparatie naar een door ASUS erkende onderhoudsdienst.



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig luisteren aan een hoog volumeniveau.



Koppel de netstroom los voordat u het apparaat reinigt. Gebruik alleen een schone cellulose spons of een zeemleer wanneer u het scherm van uw apparaat schoonmaakt.



Stuur het apparaat alleen naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel voor reparaties.

Goede verwijdering



Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.



Gooi de ASUS Phone NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



Gooi de ASUS Phone NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de ASUS Phone NIET.

ZenTalk-fanforum

http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php



Inhoudsopgave

1 Basisprincipes

Welkom!	7
Uw ASUS Phone gebruiksklaar maken!	8
Eerste gebruik.....	16
Het aanraakscherm gebruiken	17

2 Nergens is het zo goed als thuis

Zen beginschermfuncties	20
Beginscherm	20
Snelle instellingen.....	22
Systeemmeldingen gebruiken	23
Uw startscherm aanpassen.....	24
App & Widgets	24
Achtergronden	25
Eenvoudige modus.....	26
De datum en tijd instellen.....	29
Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellen.....	29
Scherm vergrendelen	30
Uw vergrendelingsscherm aanpassen.....	30
De knoppen voor snelle toegang aanpassen	31
Sensor vingerafdruk-id	32
Uw ASUS phone voor de eerste keer opstarten.....	32
De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen).....	33

3 Werk hard, speel harder

Chrome	34
Chrome starten	34
Een pagina delen.....	35
Bladwijzers toevoegen aan pagina's.....	35
De surfgegevens wissen	35
Gmail.....	36
Google Agenda	37
Gebeurtenissen maken	37
Gebeurtenis bewerken of verwijderen.....	37
Herinneringen maken.....	38
Herinneringen bewerken of verwijderen	38
Later doen	39
Later bellen.....	39
Later berichten sturen	39
Taken toevoegen.....	39
Taken verwijderen.....	40
Bestandsbeheer	40
De cloud.....	41
ASUS WebStorage	41
ZenFone Care	42

4 Contact houden

Bel in stijl	43
Dubbele SIM-functie	43
Bellen	45
Oproepen ontvangen	48
Uw gesprekslogboeken beheren	49
Overige belopties	51
Meerdere oproepen beheren	52
Gesprekken opnemen	55
Contactpersonen beheren	56
Contactinstellingen	56
Uw profiel instellen	56
Contactpersonen toevoegen	57
Uw favoriete contacten markeren	58
Contactpersonen importeren	59
Contactpersonen exporteren	59
Sociaal netwerken met uw contacten	60
De info van uw contacten koppelen	61
Back-up/terugzetten gesprekslogboeken	62
Berichten versturen en meer	64
Google Messenger	64

5 Plezier en amusement

De headset gebruiken	65
Een audiostekker aansluiten	65
Google Play Music	66
FM-radio	67

6 Uw dierbare momenten

Momenten vastleggen	69
De app Camera starten	69
De camera voor de eerste keer gebruiken	69
Geavanceerde camerafuncties	73
De galerie gebruiken	76
Bestanden weergeven vanaf uw sociaal netwerk of cloud-opslag	76
De fotolocatie bekijken	77
Bestanden van de galerie delen	78
Bestanden verwijderen uit de galerie	78
Een afbeelding bewerken	78
MiniMovie gebruiken	79
PhotoCollage	81

7 Verbonden blijven

Mobiel netwerk	82
Het mobiele netwerk inschakelen	82
Wifi	82
Wifi inschakelen	82
Een verbinding maken met een Wifi-netwerk	83

	Wifi uitschakelen.....	83
	Bluetooth®	83
	Bluetooth® inschakelen.....	83
	Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth®-apparaat.....	84
	Het koppelen van uw ASUS Phone met een Bluetooth®-apparaat opheffen	84
	Tethering	85
	Wifi-hotspot.....	85
	Bluetooth tethering.....	86
8	Reizen en kaarten	
	Weer	87
	De app Weer starten.....	87
	Beginscherm Weer	88
	Klok	89
	Wereldklok.....	89
	Wekker.....	90
	Stopwatch	90
	Timer	91
9	ZenLink	
	Share Link.....	92
10	Zen Overal	
	Speciale Zenhulpmiddelen	94
	Zaklamp	94
	Vermogen & versterken.....	96
	Calculator	97
	Quick Memo	98
	Geluids-recorder	99
	Audio Wizard.....	101
	Mobile Manager.....	102
11	Behoud uw Zen	
	Uw apparaat up-to-date houden.....	103
	Uw systeem bijwerken	103
	Opslagruimte	103
	Back-up maken en opnieuw instellen.....	103
	Uw ASUS Phone beveiligen	104
	Bijlagen	
	Kennisgevingen	107

Basisprincipes

1

Welkom!

Verken de intuïtieve eenvoud van ASUS Zen UI.

ASUS Zen UI is een charmante en intuïtieve interface, exclusief ontworpen voor ASUS Phones. U kunt gebruikmaken van speciale apps die in of bij andere apps zijn geïntegreerd zodat ze voldoen aan uw unieke persoonlijke behoeften en ze uw leven vergemakkelijken terwijl u plezier beleeft aan het gebruik van uw ASUS Phone.



ZenFone Care

Zoek antwoorden in FAQ's (veelgestelde vragen) of geef feedback in het gebruikersforum.



Camera

Dankzij de PixelMaster-technologie kunt u die waardevolle momenten vastleggen in levendige en foto's en video's van hoge kwaliteit.



Later doen

Open en werk aan uw belangrijke e-mails, sms-berichten, interessante websites of andere belangrijke taken wanneer dat voor u het best uitkomt.



Koppeling delen

Deel en ontvangen snel bestanden, apps of media-inhoud met andere Android-apparaten of pc's.



PhotoCollage


Breng meer leven in uw foto met stickers, of gebruik uw creativiteit met de hulp van effecten via deze gratis collagemaker.

OPMERKING: De beschikbaarheid van de ASUS Zen UI-apps verschilt afhankelijk van de regio en het ASUS Phonemodel. Tik op uw startscherm op  om de apps die beschikbaar zijn op uw ASUS Phone te bekijken.

Uw ASUS Phone gebruiksklaar maken!

Onderdelen en functies

Leer uw apparaat kennen en maak het in een handomdraai gebruiksklaar.



WAARSCHUWING!

- Om problemen met de netwerkverbinding en de batterij te vermijden:
 - Plaats GEEN metaalhoudende sticker op het antennegebied.
 - Gebruik GEEN metaalhoudende beschermende lijst/hoes op uw ASUS Phone.
 - Dek het antennegebied NIET af met uw handen of andere objecten tijdens het gebruik van bepaalde functies, zoals het plaatsen van gesprekken of het gebruiken van de mobiele gegevensverbinding.
- Wij raden u aan ASUS-compatibele schermbeschermers te gebruiken. Als u schermbeschermers gebruikt die niet ASUS-compatibel zijn, kan de sensor van de ASUS Phone defect raken.

OPMERKING:

- De Micro-SIM / Nano-SIM -kaartsleuven ondersteunen de LTE, WCDMA en GSM/EDGE-netwerkbanden.
- De microSD-kaartsleuf ondersteunt microSD-, microSDHC-kaartformaten.

BELANGRIJK!

- Het is niet aanbevolen een schermbescherming te gebruiken, omdat dit de nabijheidssensor kan verstoren. Als u een schermbescherming wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de nabijheidssensor niet blokkeert.
- Houd het apparaat, vooral het aanraakscherm, altijd droog. Als water of andere vloeistoffen in aanraking komen met het scherm, kan het aanraakscherm schade oplopen.

Een Micro SIM / Nano SIM-kaart installeren

Een nano-SIM-kaart (nano subscriber identity module) of een micro SIM-module (micro-subscriber identity module) slaat informatie op, zoals uw mobiel telefoonnummer, contacten, berichten en andere gegevens die u toegang bieden tot een mobiel netwerk.


Uw ASUS Phone wordt geleverd met twee Micro SIM / Nano SIM-kaartsleuven die u de mogelijkheid bieden twee mobiele netwerkservices in te stellen en te gebruiken zonder dat u twee mobiele apparaten tegelijk hoeft te dragen.

OPGELET!

- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik met een Micro SIM / Nano SIM-kaart die door de mobiele provider is goedgekeurd.
 - Het is niet aanbevolen bijgeknipte SIM-kaarten te gebruiken in de Micro SIM / Nano SIM-kaartsleuf.
 - Schakel uw apparaat uit voordat u een Micro SIM / Nano SIM-kaart plaatst.
 - Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een Micro SIM / Nano SIM-kaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw Micro SIM / Nano SIM-kaart.
 - Stop geen geheugenkaart in de Micro SIM / Nano SIM-kaartsleuf! Als er toch een geheugenkaart in de Micro SIM / Nano SIM-sleuf is terechtgekomen, moet u uw apparaat naar erkend ASUS-onderhoudstechnici sturen.
-


Een Micro SIM / Nano SIM-kaart installeren:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Duw een pin in de opening op de Micro SIM / Nano SIM / MicroSD-kaartlade om deze uit te werpen.



3. Stop de micro SIM- of nano SIM-kaart in de micro SIM- of nano SIM-kaartsleuven.


BELANGRIJK: u kunt alleen de nano SIM-kaart of alleen de microSD-kaart gebruiken.



4. Duw tegen de lade om deze te sluiten.

VOORZICHTIG!

- Gebruik geen scherpe gereedschappen of oplosmiddelen op uw apparaat om krassen erop te voorkomen.
- Gebruik alleen een standaard Micro-SIM-kaart op uw ASUS Phone. Een nano-naar-Micro-SIM-adapter of een bijgeknipte SIM-kaart past mogelijk niet goed in en wordt mogelijk niet gedetecteerd door uw ASUS Phone.
- **Installeer GEEN lege nano-naar-Micro-SIM-adapter in de Micro-SIM-kaartsleuf om onherstelbare schade te voorkomen.**




Een Micro SIM / Nano SIM-kaart verwijderen


OPGELET: Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een Micro SIM / Nano SIM-kaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan uw Micro SIM / Nano SIM-kaart.

Een Micro SIM / Nano SIM-kaart verwijderen:


1. Schakel het apparaat uit.
2. Duw een pin in de opening op de Micro SIM / Nano SIM / MicroSD-kaartlade om deze uit te werpen.



3. Verwijder de micro SIM- / nano SIM-kaart uit de micro SIM-, nano SIM- / microSD-combokaartsleuf.



4. Duw tegen de lade om deze te sluiten.



Een geheugenkaart installeren


Uw ASUS Phone ondersteunt een microSD™- en microSDHC™-geheugenkaart met een capaciteit tot 2TB.

OPMERKING: Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw ASUS Phone. Zorg dat u alleen compatibele geheugenkaarten gebruikt om gegevensverlies, schade aan uw apparaat of geheugenkaart, of beide te voorkomen.


OPGELET! Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een geheugenkaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw geheugenkaart.

Een geheugenkaart installeren:


1. Schakel het apparaat uit.
2. Duw een pin in de opening op de Micro SIM / Nano SIM / MicroSD-kaartlade om deze uit te werpen.



3. Stop de microSD-kaart in de nano SIM-/microSD-combokaartsleuf.



4. Duw tegen de lade om deze te sluiten.





Een geheugenkaart verwijderen

OPGELET!


- Wees extra voorzichtig wanneer u omgaat met een geheugenkaart. ASUS is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of schade aan uw geheugenkaart.
- Werp de geheugenkaart op de juiste wijze uit het apparaat. Om de geheugenkaart uit te werpen, tikt u op  > **Settings (Instellingen)** > **Storage&USB (Opslag en USB)** en klikt u onder Portable storage (Draagbare opslag) op  naast **SD card (SD-kaart)**.

Een geheugenkaart verwijderen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Duw een pin in de opening op de Micro SIM / Nano SIM / MicroSD-kaartlade om deze uit te werpen.
3. Verwijder de microSD-kaart uit de nano SIM-/microSD-combokaartsleuf.



4. Duw tegen de lade om deze te sluiten.



Uw ASUS Phone opladen

Uw ASUS Phone is bij de levering gedeeltelijk opgeladen. Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees de volgende belangrijke opmerkingen en waarschuwingen voordat u uw apparaat oplaadt.

BELANGRIJK!


- Gebruik alleen de bijgeleverde wisselstroomadapter en de micro-USB-kabel voor het opladen van uw ASUS Phone. Het gebruik van een andere wisselstroomadapter en kabel kan uw apparaat beschadigen.
 - Pel de beschermde film op de wisselstroomadapter en micro-USB-kabel los voordat u deze gebruikt met uw apparaat.
 - Zorg dat u de wisselstroomadapter aansluit op een compatibel stopcontact. U kunt de wisselstroomadapter aansluiten op elk compatibel 100~240 V stopcontact.
 - De uitgangsspanning van de wisselstroomadapter voor dit apparaat is +5V=2A, 10W.
 - Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet het stopcontact zich in de buurt van uw apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - Om elektriciteit te sparen, koppelt u de wisselstroomadapter los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
 - Plaats geen zware objecten bovenop uw ASUS Phone.
-

OPGELET!

- Tijdens het opladen kan uw ASUS Phone warm worden. Dit is normaal, maar als uw apparaat abnormaal warm wordt, moet u de micro-USB-kabel loskoppelen van uw apparaat en het apparaat, inclusief de wisselstroomadapter en kabel naar door ASUS erkend onderhoudspersoneel sturen.
 - Schade aan uw ASUS Phone, wisselstroomadapter of micro-USB-kabel vermijden. Controleer of de micro-USB-kabel, wisselstroomadapter en uw apparaat goed zijn aangesloten voordat u het opladen start.
-

Uw ASUS Phone opladen:

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.
2. Sluit de micro-USB-kabel aan op uw ASUS Phone.
3. Stop de wisselstroomadapter in een geaard stopcontact.



BELANGRIJK!

- Wanneer u de ASUS Phone gebruikt terwijl deze is aangesloten op een stopcontact, moet het geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Wanneer u uw ASUS Phone oplaadt via de computer, moet u ervoor zorgen dat u de micro-USB-kabel aansluit op de USB 2.0- /USB 3.0-poort van de computer.
- Vermijd het opladen van de ASUS Phone in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 35°C.
- Laad uw ASUS Phone gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in de batterijmodus gebruikt.
- De status van de batterijlading wordt aangegeven met de volgende pictogrammen:



- De telefoon kan warm worden tijdens het gebruik van snel opladen.

OPMERKING:

- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan uw apparaat beschadigen.
- Het aansluiten van de ASUS Phone op een stopcontact via de bijgeleverde voedingsadapter en de ASUS Phone-signaalkabel, is de beste manier om uw ASUS Phone op te laden.
- Het bereik van de ingangsspanning tussen het stopcontact en deze adapter is AC 100V - 240V. Het uitgangsvermogen via de micro-USB-kabel is +5V $\overline{=}$ 2A, 10W.

-
4. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel eerst los van uw ASUS Phone voordat u de wisselstroomadapter loskoppelt van het stopcontact.

OPMERKINGEN:

- U kunt uw apparaat gebruiken tijdens het opladen, maar het kan langer duren om het apparaat volledig op te laden.
 - Het opladen van het apparaat kan langer duren als u oplaadt via de USB-poort van een computer.
 - Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen via de USB-poort, laadt u de ASUS Phone op met de wisselstroomadapter die op een stopcontact is aangesloten.
-

Uw ASUS Phone in- of uitschakelen

Uw apparaat inschakelen

Om uw apparaat in te schakelen, houdt u de voedingsknop ingedrukt tot het apparaat trilt en opstart.


Uw apparaat uitschakelen

Uw apparaat uitschakelen:

1. Als uw scherm is uitgeschakeld, drukt u op de voedingsknop om het apparaat uit te schakelen. Als uw scherm is vergrendeld, moet u het apparaatscherm ontgrendelen.
2. Houd de voedingsknop ingedrukt, tik op **Power off (Uitschakelen)** wanneer u dat wordt gevraagd en tik dan op **OK**.

Slaapstand

Om uw apparaat in de slaapstand te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop tot het scherm uitschakelt.



Eerste gebruik

Wanneer u de ASUS Phone voor de eerste keer inschakelt, zal de Installatiewizard u begeleiden door het installatieproces. Volg de instructies op het scherm om uw taal te selecteren, de invoermethoden te selecteren, uw mobiele netwerk en wifi in te stellen, accounts te synchroniseren en uw locatieservices te configureren.

Gebruik uw Google- of ASUS-account om uw apparaat in te stellen. Als u nog geen Google- of ASUS-account hebt, kunt u er nu een maken.

Google-account

Met een Google-account kunt u de functies van dit Android-besturingssysteem optimaal gebruiken:

- Alle informatie ordenen en weergeven vanaf elke locatie.
- Automatisch back-ups maken van al uw gegevens.
- Google-services handig gebruiken vanaf elke locatie.

ASUS-account

Als u een ASUS-account hebt, kunt u genieten van de volgende voordelen:

- Gepersonaliseerde ASUS-ondersteuningsservice en garantieverlenging voor geregistreerde producten.
- 5 GB gratis cloud-opslagruimte.
- Ontvang de nieuwste apparaat- en firmware-updates.

Tips voor het sparen van batterijvermogen

De batterijlading is de levenslijn van uw ASUS Phone. Hier zijn enkele tips waarmee u het batterijvermogen van uw ASUS Phone kunt sparen.

- Sluit alle geopende apps die niet in gebruik zijn.
- Als u het apparaat niet gebruikt, drukt u op de voedingsknop om het apparaat in de slaapstand te zetten.
- Activeer Smart switch (Slim schakelen) in Power Saver (Energiebesparing) die in de Mobile Manager-app is geïntegreerd.
- Stel audio in op Smart Mode (Slimme modus).
- Verlaag de helderheid van het scherm.
- Houd het luidsprekervolume op een laag niveau.
- Schakel de wifi-functie uit.
- Schakel de Bluetooth-functie uit.
- Schakel de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit.
- Schakel alle functies voor de automatische synchronisatie op uw apparaat uit.

Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik deze gebaren op het aanraakscherm voor het starten van apps, openen van enkele instellingen en navigeren door uw ASUS Phone.

Apps starten of items selecteren

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

- Voor het starten van een app tikt u er gewoon op.
- Voor het selecteren van een item, zoals in de app Bestandsbeheer, tikt u er gewoon op.



Items verplaatsen of verwijderen

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

- Voor het verplaatsen van een app of widget, tikt u en houdt u het aangeraakt en sleept u het vervolgens naar de gewenste locatie.
- Voor het verwijderen van een app of widget van het startscherm, tikt u en houdt u het aangeraakt en sleept u het vervolgens omhoog naar **verwijderen**.



Door pagina's of schermen lopen


Voer een van de volgende bewerkingen uit:

- Veeg met uw vinger naar links of rechts om over te schakelen tussen schermen of om door een Galerie met afbeeldingen te bladeren.
- Scroll met uw vinger omhoog of omlaag door webpages of lijst met items.



Inzoomen

Spreid uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een afbeelding in Gallery (Galerie) of Maps (Kaarten) of om in te zoomen op een webpagina.



Uitzoomen

Breng uw twee vingers samen op het aanraakscherm om uit te zoomen op een afbeelding in Gallery (Galerie) of Maps (Kaarten) of om uit te zoomen op een webpagina.



OPMERKING: het is mogelijk dat u niet kunt in- of uitzoomen op bepaald webpagina's omdat deze pagina's mogelijk specifiek zijn ontworpen om te passen op het scherm van uw mobiel apparaat.

Nergens is het zo goed als thuis

2

Zen beginschermfuncties

Beginscherm

Ontvang herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen, app- en systeemupdates, weersvoorspellingen en tekstberichten van mensen die belangrijk zijn voor u, direct vanaf uw beginscherm.



Veeg over het beginscherm naar links of rechts om het uitgebreide beginscherm weer te geven.

OPMERKING: Om meer pagina's toe te voegen aan uw startscherm, raadpleegt u [Uitgebreid startscherm](#).

Pictogrammen begrijpen

Deze pictogrammen worden weergegeven in de statusbalk en begeleiden u bij de huidige status van uw ASUS Phone.


	Mobiel netwerk Toont de signaalsterkte van uw mobiel netwerk.
	Micro SIM-kaart Geeft aan dat een micro-SIM-kaart in de micro-SIM-kaartsleuf is geplaatst.
	Nano SIM-kaart Geeft aan dat een Nano-SIM-kaart in de Nano-SIM-kaartsleuf is geplaatst. OPMERKING: Als het SIM-kaartpictogram groen wordt weergegeven, betekent dit dat het is ingesteld als het voorkeursnetwerk.
	Berichten Geeft aan dat u een ongelezen bericht hebt.
	Wifi Dit pictogram toont de signaalsterkte van uw wifi-verbinding.
	Bluetooth Toont dat Bluetooth is ingeschakeld.
	Automatische synchronisatie Toont dat de automatische synchronisatie is ingeschakeld.
	Levensduur batterij Dit pictogram toont de batterijstatus van uw ASUS Phone.
	Micro SD-kaart Dit pictogram toont dat een MicroSD-kaart in uw ASUS Phone is geplaatst.
	Schermopnamen Dit pictogram toont dat u schermopnamen van uw ASUS Phone hebt gemaakt.
	Vliegtuigmodus Dit pictogram toont dat uw ASUS Phone in de modus Airplane (Vliegtuigmodus) is.
	Wifi-hotspot Dit pictogram toont dat de wifi-hotspot van uw ASUS Phone is ingeschakeld.
	Gedempte modus Dit pictogram toont dat de Silent mode (Stille modus) is ingeschakeld.
	Trilmodus Geeft aan dat de trilmodus is ingeschakeld.
	Downloadstatus Toont de downloadstatus van een app of bestand.

Snelle instellingen

Het meldingspaneel van Snelle instellingen biedt toegang met één tik tot enkele draadloze functies en instellingen van uw ASUS Phone. Al deze functies worden voorgesteld door een knop.

Om het paneel Quick settings (Snelle instellingen) veegt u twee keer omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm.

OPMERKING: Een blauwe knop geeft aan dat de functie momenteel is ingeschakeld. Een grijze knop wijst op een uitgeschakelde functie. De groene knoppen verwijzen naar individuele hulpprogramma's die snel toegankelijk zijn via het meldingspaneel Snelle instellingen.



Knoppen toevoegen of verwijderen

Om bestaande knoppen toe te voegen aan of te verwijderen van het meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen:

1. Start Snelle instellingen en tik op .
2. Tik op het vak naast de functie om deze toe te voegen aan of te verwijderen van het meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen.


OPMERKING: Een ingeschakeld vakje geeft aan dat de knop van de functie toegankelijk is via het meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen terwijl een uitgeschakeld vakje het tegenovergestelde betekent.

3. Tik op  om terug te keren en het huidige meldingspaneel van ASUS Snelle instellingen weer te geven.

Systeemmeldingen gebruiken

In de systeemmeldingen kunt u de laatst uitgevoerde updates en systeemwijzigingen zien die zijn uitgevoerd op uw ASUS Phone. De meeste van deze wijzigingen hebben betrekking op gegevens en het systeem.

Om het paneel Systeemmeldingen te starten, veeg omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm.



Tik om **Settings (Instellingen)** te openen

Tik hierop om alle weergegeven meldingen te verwijderen.

Veeg omlaag om te schakelen naar het paneel Quick settings (Snelle instellingen)


- Veeg de melding naar links of rechts om deze uit de lijst te verwijderen.
- Tik op de melding om de details ervan weer te geven.

Uw startscherm aanpassen

Zet uw persoonlijke stempel op uw startscherm. Selecteer een aantrekkelijk ontwerp als achtergrond, voeg snelkoppelingen toe voor snelle toegang tot uw favoriete apps en voeg widgets toe voor een snel overzicht van belangrijke info. U kunt ook meer pagina's toevoegen zodat u meer apps of widgets kunt toevoegen en snel kunt openen of controleren op uw beginscherm.

Het scherm Manage Home (Startscherm beheren):

- Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm
- Veeg omhoog vanaf de onderkant van uw startscherm



App & Widgets

App-snelkoppelingen maken het gemakkelijker om snel toegang te krijgen tot vaak gebruikte of favoriete apps van uw startscherm. U kunt uw apps toevoegen, verwijderen of groeperen in één map.

U kunt kleine dynamische apps, widgets genoemd, op uw startscherm plaatsen. Widgets biedt u snelle weergaven van de weersvoorspellingen, informatie over agenda gebeurtenissen, de batterijstatus en meer.

App-snelkoppelingen of widgets toevoegen

Een app-snelkoppeling of widget toevoegen:

1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer **Apps & widgets**.
2. Tik in de lijst All Apps (Alle apps) of op het scherm Widgets, op een app of widget en sleep deze dan naar een leeg gebied op uw startscherm.

App-snelkoppelingen of widgets verwijderen

Tik en houd een app of widget vast op uw startscherm en sleep deze dan naar **Remove (Verwijderen)** bovenaan op uw scherm. De app die u hebt verwijderd van uw startscherm blijft in het scherm Alle apps.


Uw app-snelkoppelingen groeperen in een map

Maak mappen om uw app-snelkoppelingen te ordenen op uw startscherm.

1. Tik en sleep een app bovenop een andere app op je startscherm en een map verschijnt met een automatisch toegewezen naam.
2. Als u de mapnaam wilt wijzigen, tikt u op de map en tikt u op de mapnaam om een nieuwe naam aan deze map toe te wijzen.

Achtergronden

Plaats uw apps, pictogrammen en andere Zen-elementen op een aantrekkelijk ontworpen achtergrond. U kunt een doorzichtige achtergrondkleur toevoegen aan uw achtergrond voor een betere leesbaarheid en helderheid. U kunt ook een geanimeerde achtergrond selecteren om uw scherm tot leven te brengen.



Achtergrondaafbeelding toepassen

Achtergrondaafbeeldingen toepassen:

1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer **Wallpapers (Achtergrondaafbeeldingen)**.
2. Tik op  en selecteer dan een achtergrondaafbeelding.
3. Tik op **Download (Downloaden)** en tik dan op **Apply (Toepassen)**.
4. Selecteer dit om de achtergrondaafbeelding in te stellen op **Home screen (Startscherm)**, **Lock screen (scherm voor vergrendelen)** of **Home and lock screen (Startscherm en scherm voor vergrendelen)**.

Een geanimeerde achtergrond toepassen

Een geanimeerde achtergrond toepassen:


1. Tik en houd een leeg gebied op uw beginscherm vast en selecteer **Achtergronden**.
2. Tik op  en selecteer **Live Wallpaper (Live achtergrondaafbeelding)**.
3. Selecteer waar u uw achtergrondaafbeelding wilt plaatsen: op uw **Beginscherm** of op het **Beginscherm en het vergrendelingsscherm**.
4. Tik op **Set Wallpaper (Achtergrondaafbeelding instellen)**.

OPMERKING: U kunt uw achtergrondinstellingen ook configureren via  > **Instellingen** > **Weergave**.

Uw startscherm bewerken

U kunt uw startscherm uitbreiden, een scrolleffect selecteren, het pictogram en lettertype wijzigen, de grootte en kleur van het pictogram en lettertype aanpassen en de pictogramman uitlijnen op de bovenkant of onderkant van uw scherm.

1. Tik en houd de vinger op een leeg gebied op uw startscherm en selecteer **Home edit (Startscherm bewerken)**.
2. Tik op een functie voor het bewerken van uw startscherm.



Eenvoudige modus

Navigeer beter met uw ASUS Phone dankzij de Easy Mode (Eenvoudige modus), een eenvoudige interface met grote pictogrammen, knoppen en tekengrootte voor een betere leesbaarheid en een gemakkelijkere gebruikerservaring. In de Easy Mode kunt u ook uw hoofdtaken, zoals telefoneren, berichten verzenden en meer, snel uitvoeren.

Easy Mode (Eenvoudige modus) inschakelen

Easy Mode (Eenvoudige modus) inschakelen:

1. Open het scherm Settings (Instellingen) door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op .
 - Tik op  > **Settings (Instellingen)**.
2. Schuif omlaag in het scherm **Settings (Instellingen)** en selecteer **Easy Mode (Eenvoudige modus)**.
3. Schuif Easy Mode (Eenvoudige modus) naar **ON (AAN)**.

Snelkoppelingen toevoegen



In de Easy Mode (Gemakkelijke modus) kunt u maximaal zesendertig (36) app-snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm.

1. Veeg naar rechts op het startscherm en tik dan op **+**.
2. Selecteer in het scherm All apps (Alle apps) de app die u wilt toevoegen aan de lijst.

Snelkoppelingen verwijderen

Doe het volgende:

1. Tik op .
2. Selecteer de app of apps die u wilt verwijderen uit de lijst en tik dan op **Delete (Verwijderen)**.



Contacten toevoegen


In de Easy Mode (Gemakkelijke modus) kunt u vaak gebruikte contacten toevoegen op het startscherm.

1. Veeg naar de linkerzijde van het startscherm en tik dan op .
2. Selecteer op het scherm Contacten het contact dat u wilt toevoegen aan de lijst.

Contacten verwijderen

Doe het volgende:

1. Veeg naar de linkerzijde van het startscherm en tik dan op **Edit contacts (Contacten bewerken)**.
2. Selecteer het contact of de contacten die u uit de lijst wilt verwijderen en tik dan op **Delete (Verwijderen)**.



De Easy Mode (Gemakkelijke modus) uitschakelen

De Easy Mode (Gemakkelijke modus) uitschakelen:

1. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van uw scherm en tik dan op .
2. Selecteer **Easy Mode (Gemakkelijke modus)** op het scherm **Settings (Instellingen)**.
3. Schuif Easy Mode (Gemakkelijke modus) naar **OFF (UIT)**.

De datum en tijd instellen

De datum en tijd die op uw startscherm worden weergegeven, worden standaard automatisch gesynchroniseerd met de instellingen van uw mobiele provider.

De datum- en tijdsinstellingen wijzigen:

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Schuif omlaag in het scherm **Instellingen** en selecteer **Datum en tijd**.
3. Hef de selectie op van **Automatische tijd en datum** en **Automatische tijdzone**.
4. Selecteer de tijdzone en stel de datum en tijd handmatig in.
5. Als u dat wenst kunt u ook kiezen voor het gebruik van de 24-uurs notatie.
6. Selecteer de datumnotatie die u wilt weergeven.

OPMERKING: Zie ook [Klok](#).

Uw beltoon en waarschuwingsgeluiden instellen

Stel het geluid in voor de beltoon van uw telefoon, meldingen zoals tekstberichten, e-mails en gebeurteniswaarschuwingen. U kunt ook kiezen om de aanraaktonen van het toetsenblok, aanraakgeluiden of het geluid van de schermvergendeling in of uit te schakelen of u kunt kiezen om de ASUS Phone te laten trillen wanneer u erop tikt.

De geluidsinstellingen configureren:

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Schuif omlaag in het scherm Settings (Instellingen) en selecteer **Sound & notification (Geluid en melding)**.
3. Geef de geluidsinstellingen van uw voorkeur op.

Schermdvergrendelen


Het vergrendelingsschermd verschijnt standaard na het inschakelen van uw apparaat en bij het activeren uit de slaapstand. Vanaf het vergrendelingsschermd kunt u doorgaan naar het Android®-systeem van uw apparaat door over uw aanraakschermd te vegen.

Het vergrendelingsschermd van uw apparaat kan ook worden aangepast om de toegang tot uw mobiele gegevens en apps te regelen.


Uw vergrendelingsschermd aanpassen

Als u de instellingen voor het vergrendelingsschermd wilt wijzigen via de standaardoptie **Vegen**, volgt u de onderstaande stappen:

1. Start Snelle instellingen en tik op .
2. Schuif omlaag in het scherm **Instellingen** en selecteer **Schermdvergrendelen**.



3. Tik in het volgende scherm op **Schermdvergrendeling**.




4. Tik op de schermvergrendelingsfunctie die u wilt gebruiken.

OPMERKING: Zie [Uw ASUS Phone beveiligen](#) voor meer informatie.

De knoppen voor snelle toegang aanpassen


Uw vergrendelingsschermbekant bevat standaard snelle toegangsknoppen voor deze apps: Telefoon, Berichten en Camera. Volg de onderstaande stappen om deze standaardinstellingen te wijzigen en deze knoppen aan te passen om andere apps op het vergrendelingsschermbekant te starten.

1. Start Snelle instellingen en tik op .
2. Schuif omlaag in het scherm **Instellingen** en selecteer **Schermbekant vergrendelen**.
3. Tik onder **Display (Schermbekant)** op **Quick access (Sneltoegang)**.
4. Selecteer welke knop u wilt aanpassen.



5. Tik op de app die u vooraf wilt instellen op de snelle toegangsknop die u wilt configureren.

OPMERKING: Scroll omhoog of omlaag om de huidige lijst van apps die u vooraf kunt instellen, weer te geven.




Sensor vingerafdruk-id

Fingerprint ID sensor (Sensor vingerafdruk-id) verhindert dat anderen uw ASUS phone gebruiken zonder uw toestemming. U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor het ontgrendelen van uw apparaat, toegang tot uw telefoongesprekken en gegevens. Wanneer u uw vingerafdruk-id instelt, moet u ook de schermvergrendelingsmethode voor het opstarten van het apparaat instellen.

Uw ASUS phone voor de eerste keer opstarten

Uw vingerafdruk-id instellen bij het eerste gebruik van uw ASUS Phone:

1. Controleer of de module voor vingerafdrukidentificatie en uw vinger schoon en droog zijn.
2. Volg vanaf de welkomstpagina de instructies op het scherm op de pagina **Protect your phone (Uw telefoon beschermen)** en selecteer **Set up fingerprint (Vingerafdruk instellen)**.
3. Klik op **NEXT (VOLGENDE)** om een schermvergrendelingsmethode te kiezen, volg dan de instructies op de pagina **Locate fingerprint sensor (Vingerafdruksensor zoeken)** en klik dan op **NEXT (VOLGENDE)**.
4. Zoek de vingerafdruksensor op de achterklep van uw apparaat, pas uw vinger aan en probeer herhaaldelijk verschillende gebieden van uw vinger tot uw vingerafdruk wordt vastgelegd en klik dan op **NEXT (VOLGENDE)**.




5. Klik op **NEXT (VOLGENDE)** om de instelling te voltooien.


De vingerafdruk-id instellen vanaf Settings (Instellingen)

Uw vingerafdruk-id instellen vanaf **Settings (Instellingen)**:

1. Controleer of de vingerafdrukscanner en uw vinger schoon en droog zijn.
2. Start het scherm Settings (Instellingen) met een van de volgende acties:
 - Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op .
 - Tik op **⋮** > **Settings (Instellingen)**.
3. Scroll omlaag op het scherm Settings (Instellingen) en selecteer **Fingerprint (Vingerafdruk)**.



4. Tik op de bedieningselementen die u wilt inschakelen of uitschakelen.



5. Tik op **Manage Fingerprints (Vingerafdrukken beheren)** en selecteer de schermvergrendelingsoptie die u wilt gebruiken. Volg dan de instructies op het scherm om de schermvergrendelingsfunctie in te stellen.

OPMERKING: voor meer details, zie [Uw ASUS Phone beveiligen](#).

6. Klik vanaf de pagina **Add a fingerprint (Een vingerafdruk toevoegen)** op **CONTINUE (DOORGAAN)**.
7. Klik op **NEXT (VOLGENDE)** op de pagina **Locate fingerprint sensor (Vingerafdruksensor zoeken)**.
8. Plaats uw vinger herhaaldelijk op de scanner en til deze telkens opnieuw op tot uw vingerafdruk wordt vastgelegd.
9. Klik op **NEXT (VOLGENDE)** om de instelling te voltooien.

Werk hard, speel harder

3

Chrome

Met Chrome voor Android` kunt u genieten van dezelfde snelle, veilige en stabiele ervaring bij het surfen op het net als bij de bureaubladversie van Chrome. Meld aan bij uw Google-account om tabbladen, bladwijzers en de zoekgeschiedenis te synchroniseren op al uw apparaten. Als u geen [Google account](#) hebt, registreert u er een.


OPMERKING: voor details over het maken van een Google-account, zie [Gmail](#).

BELANGRIJK! Voordat u gaat surfen op Internet of met Internet verwante activiteiten uitvoert, moet u controleren of uw ASUS Phone verbonden is met een wifi- of mobiel netwerk. Zie [Verbonden blijven](#) voor meer informatie.

Chrome starten

Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuis scherm om Chrome te starten:

- Tik op **Chrome**.
- Tik op **⋮** > **Chrome**.



Een pagina delen

Deel interessante pagina's vanaf u ASUS Phone met anderen via een e-mailaccount, cloud-opslagaccount, Bluetooth of andere apps van de ASUS Phone.

1. Start de chrome.
2. Tik vanaf een webpagina op  > **Share...(Delen...)**.
3. Tik op de account of app die u wilt gebruiken als medium bij het delen van de pagina.

Bladwijzers toevoegen aan pagina's

Geef uw favoriete pagina's of websites een bladwijzer zodat u kunt terugkeren en ze opnieuw kunt bezoeken.

Een bladwijzer maken voor een pagina:

Tik vanaf de pagina op  >  . Om uw favoriete pagina's weer te geven, tikt u op  > Bookmarks (Bladwijzers) en selecteert u de pagina die u wilt weergeven of openen.

De surfgegevens wissen

Wis de surfgegevens die tijdelijk worden opgeslagen in uw ASUS Phone om de laadprestaties van uw Chrome-browser te verbeteren. De surfgegevens omvatten de surfgeschiedenis, het cachegeheugen, cookies/sitegegevens, opgeslagen wachtwoorden en automatisch ingevulde gegevens.

1. Start de browser.
2. Tik op  > **Instellingen > Privacy > De surfgegevens wissen.**
3. Selecteer de surfgegevens die u wilt verwijderen.
4. Klik op **CLEAR DATA (GEGEVENS WISSEN)** wanneer u klaar bent.

Gmail


Gebruik Gmail voor het instellen van uw Google-account om naar de met Google verwante diensten en apps te gaan en voor het ontvangen, verzenden en zoeken van e-mails, direct vanaf uw ASUS Phone. U kunt ook andere e-mailaccounts instellen, zoals Yahoo of uw e-mailaccount voor uw werk via Gmail.

BELANGRIJK! Uw ASUS Phone moet verbonden zijn met een wifi- of mobiel netwerk zodat u een e-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen van toegevoegde accounts. Zie [Verbonden blijven](#) voor meer details.

Uw Google-account instellen:

1. Voer een van de volgende bewerkingen uit vanaf uw thuis scherm om Gmail te starten:
 - Tik op **Google > Gmail**.
 - Tik op **⋮ > Google > Gmail**.
2. Tik op **Add an email address (Een e-mailadres toevoegen)**.
3. Selecteer **Google** en tik dan op **Next (Volgende)**.
4. Voer uw e-mailadres in. Om een nieuwe Google-account te maken, tikt u op **Or create a new account (Of maak een nieuwe account)**.
5. Volg de onderstaande stappen om aan te melden bij uw Google-account.

OPMERKING: Als u uw werkaccount wilt instellen op uw ASUS Phone, dient u de e-mailinstellingen te vragen aan uw netwerkbeheerder.



Google Agenda

Breng uw planning tot leven en houd al uw belangrijke gebeurtenissen of herinneringen bij. Gebeurtenissen die u maakt of bewerkt zullen automatisch synchroniseren met alle versies van Google Agenda waarop u hebt aangemeld.

Gebeurtenissen maken

Een gebeurtenis maken:

1. Tik vanaf het startscherm op **Google > Calendar (Agenda)**.
2. Tik op  en tik dan op **Event (Gebeurtenis)**.
3. Voer de naam in van uw gebeurtenis en selecteer de datum en tijd voor de gebeurtenis. U kunt de gebeurtenis instellen als een gebeurtenis voor een volledige dag of als een terugkerende gebeurtenis.
 - Gebeurtenis voor een volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in het veld **All day (Hele dag)**.
 - Terugkerende gebeurtenis: Tik op  en selecteer dan hoe vaak de gebeurtenis moet terugkeren of moet worden herhaald.
4. Om de tijdzone in te stellen, tikt u op  en voert u het land in waarvan u de tijdzone wilt weergeven.
5. Voer de plaats of locatie van de gebeurtenis in via het veld **Add location (Locatie toevoegen)**.
6. Tik op . Daarna kunt u de tijd of dag selecteren of instellen voor het ontvangen van een melding of herinnering voor de gebeurtenis.
7. Voer in het veld **Invite people (Mensen uitnodigen)** de e-mailadressen in van uw gasten voor de gebeurtenis.
8. U kunt ook een notitie of bijlage toevoegen vanaf het veld **Add note (Notitie toevoegen)** of **Add attachment (Bijlage toevoegen)**.
9. Zodra u klaar bent, tikt u op **SAVE (OPSLAAN)**.

Gebeurtenis bewerken of verwijderen

Een gebeurtenis bewerken of verwijderen:

1. Tik vanaf het startscherm op **Google > Calendar (Agenda)**.
2. Tik op de gebeurtenis die u wilt bewerken of verwijderen.
3. Om de gebeurtenis te bewerken, tikt u op  en brengt u de nodige wijzigingen aan. Om de gebeurtenis te verwijderen, tikt u op  > Verwijderen en tikt u vervolgens op **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Herinneringen maken

Een herinnering maken:

1. Tik vanaf het startscherm op **Google > Calendar (Agenda)**.
2. Tik op  en tik dan op **Reminder (Herinnering)**.
3. Voer de naam in van uw herinnering en tik op **DONE (GEREED)**.
3. Stel de datum en tijd in voor de herinnering. U kunt de herinnering instellen als een herinnering voor een volledige dag of als een terugkerende gebeurtenis.
 - Herinnering voor gebeurtenis volledige dag: beweeg de schuifregelaar naar rechts in het veld **All day (Hele dag)**.
 - Herinnering terugkerende gebeurtenis: Tik op  en selecteer dan hoe vaak de herinnering moet terugkeren of moet worden herhaald.
4. Zodra u klaar bent, tikt u op **SAVE (OPSLAAN)**.

Herinneringen bewerken of verwijderen

Een herinnering bewerken of verwijderen:

1. Tik op **Google > Calendar (Agenda)**.
2. Tik op de herinnering die u wilt bewerken of verwijderen.
3. Om de herinnering te bewerken, tikt u op  en brengt u de nodige wijzigingen aan. Om de herinnering te verwijderen, tikt u op  > **Delete (Verwijderen)**. Tik vervolgens op **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Later doen

Beheers zelfs de meeste triviale zaken in uw druk leven. Zelfs wanneer u het te druk hebt, kunt u uw e-mails of andere belangrijke taken toevoegen wanneer u dat uitkomt.

OPMERKINGEN:

- Populaire apps en derden die Do It Later (Later doen) ondersteunen, zijn onder meer Google Maps, Google Play, YouTube en IMDb.
 - Niet alle apps kunnen taken delen en toevoegen aan Do It Later (Later doen).
-

Later bellen

U kunt een taak instellen om iemand te bellen op een handig tijdstip via Do It Later (Later doen).

Om later te bellen:

1. Tik vanaf het startscherm op **ASUS > Do It Later (Later doen)**.
2. Tik op **+** en tik dan op .
3. Zoek het contact dat u later wilt bellen.

Later berichten sturen

U kunt een taak instellen om een tekstbericht op een later tijdstip te verzenden vanaf Do It Later (Later doen).

Later een tekstbericht verzenden:

1. Tik vanaf het startscherm op **ASUS > Do It Later (Later doen)**.
2. Tik op **+** en tik dan op .
3. Zoek het contact waarnaar u later een tekstbericht wilt sturen.

Taken toevoegen

Maak belangrijke taken om uw werk of sociale activiteiten in uw professioneel of sociaal leven te organiseren.

1. Tik vanaf het startscherm op **ASUS > Do It Later (Later doen)**.
2. Tik op **+** en tik dan op .
3. Vul de nodige informatie in. Als u het niveau van belangrijkheid wilt instellen, selecteert u **High (Hoog)** in het veld Importance (Belang).
4. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Done (Gereed)**.

Taken verwijderen


Via de app Do It Later (Doe het later) kunt alle voltooide, vervallen of onnodige taken verwijderen.

1. Tik vanaf het beginscherm op **ASUS > Do It Later (Doe het later)**.
2. Tik op de taak die u wilt verwijderen uit de lijst.
3. Tik op  en tik op **OK** om het verwijderen te bevestigen.

Bestandsbeheer

Via Bestandsbeheer kunt u uw gegevens gemakkelijk zoeken en beheren in het interne geheugen van uw ASUS Phone en aangesloten externe opslagapparaten.

Om File Manager (Bestandsbeheer) te starten, tikt u op  > **File Manager (Bestandsbeheer)**.



BELANGRIJK! Voordat u bestanden opent die op de netwerk- en cloudopslag zijn opgeslagen, controleert u of het wifi- of mobiele netwerk is ingeschakeld op uw ASUS Phone. Zie [Verbonden blijven](#) voor details.


De cloud

Maak een back-up van uw gegevens, synchroniseer bestanden tussen verschillende apparaten en deel bestanden veilig en persoonlijk via een cloud-account, zoals ASUS WebStorage, Drive, OneDrive en Dropbox.

ASUS WebStorage

Registreer of meld u aan bij ASUS WebStorage en ontvang gratis cloud-opslagruimte. Upload automatisch nieuw gemaakte foto's om ze onmiddellijk te delen, synchroniseer bestanden tussen verschillende apparaten of deel bestanden via uw ASUS WebStorage-account.

BELANGRIJK! Controleer of het wifi- of mobiel netwerk is ingeschakeld op uw ASUS Phone. Zie [Verbonden blijven](#) voor meer informatie.




ZenFone Care

Zoek antwoorden in FAQ's (veelgestelde vragen) of werk direct samen met andere Zen UI-gebruikers om oplossingen over ZenUI 2.0-apps te zoeken en te delen.

Om ZenFone Care te openen:

1. Tik op  > **ZenFone Care**.
2. Tik op **ZenUI FAQs (Veelgestelde vragen ZenUI)**, en selecteer dan de app waarvoor u antwoorden wilt vinden.




Contact houden

4

Bel in stijl

Dubbele SIM-functie

De dubbele SIM-functie van uw ASUS Phone biedt u de mogelijkheid instellingen van de geïnstalleerde Micro SIM en Nano SIM-kaarten te beheren. Met deze functie kunt u de Micro SIM en Nano SIM-kaarten in- en uitschakelen, SIM-namen toewijzen of één ervan instellen als voorkeursnetwerk.



De namen van uw SIM-kaarten hernoemen

Wijzig de namen van uw SIM-kaarten op uw ASUS Phone zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren.

Om de namen van uw SIM-kaarten te wijzigen, tikt u op **SIM slot 1 (SIM-sleuf 1)** of **SIM slot 2 (SIM-sleuf 2)** en voert u de namen in voor uw SIM-kaarten.

OPMERKING: Als uw SIM's verschillende mobiele serviceproviders hebben, raden wij u aan de namen van deze providers te gebruiken voor uw SIM-namen. Als beide SIM's dezelfde mobiele serviceprovider hebben, raden wij u aan de mobiele nummers te gebruiken voor uw SIM-namen.


Een SIM-kaart van uw voorkeur toewijzen

Wijs een SIM-kaart toe als de SIM van uw voorkeur voor spraakoproepen en gegevensservices.

SIM-kaart voor spraakoproepen

Wanneer u een nummer kiest, gebruikt uw ASUS Phone automatisch de SIM-kaart van uw voorkeur om de verbinding voor het gesprek tot stand te brengen.


Om een SIM-kaart voor spraakoproepen toe te wijzen, tikt u op **Calls (Gesprekken)** en tikt u op de SIM die u wilt gebruiken.



BELANGRIJK! U kunt deze functie alleen gebruiken als u belt vanaf uw lijst met contactpersonen.

SIM-kaart voor gegevensservice

Om een SIM-kaart toe te wijzen voor de gegevensservice, tikt u op **Cellular data (Mobiele gegevens)** en selecteert u vervolgens **SIM1** of **SIM2**.



Bellen

Uw ASUS Phone biedt u talrijke manieren om een gesprek te voeren. Bel uw vrienden van uw contactenlijst, gebruik slim kiezen om snel een nummer te bellen of voer een snelkeuzetoets in om een vaak gebeld contact te bellen.

OPMERKING: Orden uw contacten in de app Personen. Zie [Contactpersonen beheren](#) voor details.

De app Telefoon starten

Voer één van de volgende bewerkingen uit vanaf uw startscherm om de app Telefoon te starten:

- Tik op .
- Tik op  > **Telefoon**.

Een telefoonnummer kiezen

Gebruik de app Telefoon om direct een telefoonnummer te kiezen.

1. Tik vanaf uw startscherm op  > **Contacts (Contacten)** en tik dan op de cijfertoetsen.
2. Selecteer de beltoets **SIM1** of **SIM2** om het nummer te kiezen.

OPMERKING: De labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebt opgegeven voor uw micro-SIM-kaarten. Zie [Dubbele SIM-functie](#) voor meer details.

Een toestelnummer kiezen

Als u een toestelnummer moet bellen, kunt u een van deze stappen uitvoeren om de spraakopdrachten over te slaan.

Vragen naar de bevestiging van een toestelnummer

U kunt een bevestigingsvraag voor het toestelnummer invoegen na het kiezen van het hoofdnummer.

1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.
2. Om een bevestigingsvraag in te voegen, tikt en houdt u # vast tot een puntkomma (;) verschijnt.
3. Selecteer de beltoets **SIM1** of **SIM2** om het gesprek te voeren.
4. Wanneer u dit wordt gevraagd, tikt u op **Ja** om te bevestigen.
5. Tik op  om het gesprek te beëindigen.

Automatisch een toestelnummer kiezen

U kunt een korte of lange pauze invoegen na het kiezen van het hoofdnummer. Daarna wordt het toestelnummer automatisch gekozen.

1. Voer het hoofdnummer in vanaf de app Telefoon.
2. Om een pauze in te voegen, tikt en houdt u * vast tot een komma (,) verschijnt.
3. Voer het toestelnummer in.
4. Selecteer de beltoets **SIM1** of **SIM2** om het nummer te kiezen.
5. Tik  om het gesprek te beëindigen.

Slim kiezen van uw contacten

Wanneer u de eerste cijfers van de naam van uw contact invoert, Intelligent kiezen uw contactenlijst of gesprekslogboeken en krijgt u mogelijke treffers voorgesteld. U kunt controleren of het contact dat u probeert te bereiken op de lijst van mogelijke treffers staat en vervolgens snel dat nummer kiezen.

1. Start de app Telefoon en voer het nummer of de naam van het contact in.
2. Tik in de lijst van mogelijke treffers op het contact dat u wilt bellen. Als het contact niet in de lijst staat, voert u het volledige nummer of de volledige naam van het contact in.
3. Selecteer de beltoets **SIM1** of **SIM2** om het gesprek te voeren.

OPMERKING: de labels van de beltoetsen kunnen verschillen afhankelijk van de instelling die u hebt opgegeven op uw SIM-kaarten. Zie ook [dubbele SIM-functie](#) voor meer details.

Snelkiezen van uw contacten

Wijs snelkeuzetoetsen toe om snel uw vaak gebelde contacten te bellen met slechts één tik op één cijfer vanaf de app Telefoon.

OPMERKING: Het cijfer **1** is standaard voorbehouden voor uw voicemails. U kunt uw voicemails ophalen door op het cijfer **1** te tikken als u bij uw mobiele serviceprovider geabonneerd bent op deze service.

Een snelkiesnummer maken

Maak snelkiesnummers aan voor de cijfers **2** tot **9** voor uw vaak gebelde contacten.

1. Voer één van de volgende bewerkingen uit vanaf de app Telefoon:
 - Tik en houd de cijfers **2** tot **9** vast en tik dan op **OK** op het bevestigingsscherm voor snelkiezen.
 - Tik op  > **Snelkeuze** om het scherm Snelkeuze te openen.
2. Selecteer een contact uit uw contactenlijst. Dit snelkiesnummer wordt opgeslagen op het scherm Snelkeuze.

Een snelkiesnummer verwijderen

Een snelkiesnummer verwijderen:

1. Tik vanaf de app Telefoon op  > **Snelkeuze** om het scherm Snelkeuze te openen.
2. Tik en houd een snelkiesnummer vast en tik dan op **Verwijderen**.
3. Tik op **OK** op het bevestigingsbericht.

Een snelkiesnummer vervangen

U kunt het contact dat aan een snelkiestoets is toegewezen, vervangen door een ander contact.

1. Tik vanaf de app Telefoon op  > **Snelkeuze** om het scherm Snelkeuze te openen.
2. Tik en houd een snelkiesnummer vast en tik dan op **Vervangen**.
3. Selecteer een contact uit uw contactenlijst.
4. Tik op **OK** op het bevestigingsbericht.

Naar huis bellen

Als u onderweg bent, kunt u de instellingen voor Naar huis bellen inschakelen en configureren zodat u gemakkelijker naar huis kunt bellen.

OPMERKING: Als u een roamingservice gebruikt, zullen extra kosten worden aangerekend. Raadpleeg uw mobiele serviceprovider voordat u de roamingservice gebruikt.

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Oproepinstellingen** > **Thuis kiezen**.
3. Selecteer **Thuis kiezen**.
4. Tik op **Instellingen Thuis kiezen**, selecteer de instellingen en tik op **OK** wanneer u klaar bent.

OPMERKING: Meer informatie over andere oproepinstellingen, vindt u onder [Belinstellingen \(alleen op bepaalde modellen\)](#).

Bellen vanaf de app Personen

Gebruik de app Personen om een nummer uit uw contactenlijst te bellen.

1. Start de app Personen.
2. Tik op de naam van het contact en tik dan op het nummer dat u wilt kiezen.
3. Als er twee SIM-kaarten zijn geïnstalleerd, tikt u op de SIM-kaart waarvan u wilt bellen.
4. Tik  om het gesprek te beëindigen.

OPMERKING: Om alle contacten van alle contactaccounts weer te geven, tikt u in de vervolgkeuzelijst **Zichtbare contacten** en vinkt u alle accounts aan.

Uw favoriete contacten bellen

Als u een contact toevoegt aan uw Favorietenlijst, kunt u snel dit contact bellen vanaf de app Telefoon.

1. Start de app Personen of Telefoon.
2. Tik op  om uw Favorietenlijst weer te geven en tik dan op uw favoriet contact dat u wilt bellen.
3. Tik  om het gesprek te beëindigen.

Oproepen ontvangen

Het aanraakscherm van uw ASUS Phone licht op wanneer er een oproep binnenkomt. De weergave van de binnenkomende oproep verschilt ook, afhankelijk van de status van uw ASUS Phone.

Oproepen beantwoorden

Afhankelijk van de status van uw ASUS Phone, zijn er twee manieren om een oproep te beantwoorden:

- Als uw apparaat actief is, tikt u op **Answer (Antwoorden)**. Om een oproep te weigeren, tikt u op **Dismiss (Negeren)**.
- Als uw apparaat vergrendeld is, sleept u  naar  om te antwoorden of naar  om de oproep te weigeren.

Terugbellen instellen voor binnenkomende gesprekken

Als u niet meteen een binnenkomende oproep van een mobiel nummer kunt beantwoorden, kunt u dit instellen als een taak om later terug te bellen. U kunt deze taak ophalen en uitvoeren op een beter gepast tijdstip via de app Do It Later (Doe het later).

1. Veeg bij een binnenkomende oproep van een mobiel nummer omhoog vanaf het onderste deel van het scherm.
2. Tik op **Can't talk now, will call you later (Kan nu niet praten. Ik bel je later)**. Er wordt een sms-bericht gestuurd naar uw beller.
3. Om de oproep op te halen, tikt u op het startscherf op **ASUS > Do It Later (Doe het later)**.

OPMERKING: Meer informatie over terugbellen vindt u onder [Nu terugbellen \(alleen op bepaalde modellen\)](#).

Uw gesprekslogboeken beheren

Vanaf uw gesprekslogboeken kunt u gemiste oproepen terugbellen, oproepen opslaan in uw lijst met contacten, bellers blokkeren of een recent gebeld nummer of contact opnieuw bellen.

Terugbellen instellen voor gemiste oproepen

U kunt een gemiste oproep instellen als een taak om later terug te bellen. U kunt terugbellen voor de gemiste oproep ophalen en uitvoeren vanaf de app Do It Later (Doe het later).

1. Tik vanaf de app Telefoon op  om uw gesprekslogboeken weer te geven.
2. Selecteer een gesprekslogboek en tik dan op  > **Later bellen**.
3. Om de oproep op te halen, tikt u op het startscherf op **ASUS > Do It Later (Doe het later)**.

OPMERKING: Meer informatie over terugbellen vindt u onder [Nu terugbellen \(alleen op bepaalde modellen\)](#).

Oproepen blokkeren

U kunt een nummer of gesprek van uw gesprekslogboek toevoegen aan uw blokkeerlijst.

1. Tik vanaf de app Telefoon op  om uw gesprekslogboeken weer te geven.
2. Selecteer het nummer dat u wilt blokkeren, tik op  > **Toevoegen aan Blokkeerlijst** en tik dan op **OK**.

Gesprekken opslaan onder Contacten

U kunt een oproep van uw gesprekslogboeken toevoegen aan uw contactenlijst.

1. Tik vanaf de app Telefoon op  om uw gesprekslogboeken weer te geven.
2. Tik op het nummer dat u aan de contactenlijst wilt toevoegen.
3. Tik op  naast het nummer.
4. Tik op **Nieuw contact maken** om een nieuw contact toe te voegen aan uw contactenlijst.

Tik op **Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon**, selecteer een contact en tik dan op **OK** als u het nummer van dit contact wilt overschrijven met dit nieuwe contact.

Uw laatst gekozen nummer opnieuw bellen

Om uw laatst gekozen nummer opnieuw te bellen:

1. Tik vanaf de app Telefoon op  om uw gesprekslogboeken weer te geven.
2. Tik op **BELLEN** om uw laatst gekozen nummer weer te geven en tik dan opnieuw op **BELLEN** om het nummer opnieuw te kiezen.
3. Tik  om het gesprek te beëindigen.

Overige belopties

Druk tijdens een actief gesprek op  en tik vervolgens op één van de mogelijke belopties die beschikbaar zijn wanneer een gesprek bezig is.



Microfoon

Schakelt de microfoon in of uit voor het actieve gesprek. Wanneer de microfoon uit of in gedempte modus is, kunt u de beller horen, maar de beller kan u niet horen.



Luidsprekertelefoon

Schakelt de luidsprekertelefoon in of uit.



Gesprek in de wacht

Plaatst een actief gesprek in de wacht.



Telefonische vergadering

Als u een abonnement hebt op een service voor vergaderingsgesprekken met uw mobiele serviceprovider, kunt u via dit pictogram een contact of contacten toevoegen aan een actief gesprek.

OPMERKINGEN:

- Het aantal deelnemers in het vergaderingsgesprek is afhankelijk van uw abonnement voor vergaderingsgesprekken. U kunt bij uw mobiele serviceprovider advies vragen over deze service.
- Meer informatie over vergaderingsgesprekken, vindt u onder [Meerdere oproepen beheren](#).



SuperNote

Hiermee wordt de SuperNote-app gestart. Hiermee kunt u notities maken tijdens een actief gesprek.



Opnemen

Neemt een actief gesprek op.

BELANGRIJK! De meeste lokale wetten bepalen dat u toestemming van de andere persoon of personen aan de andere lijn moet vragen voordat u een actief gesprek kunt opnemen.

OPMERKING: Raadpleeg het gedeelte [Gesprekken opnemen](#) voor meer informatie.

Meerdere oproepen beheren

Uw ASUS Phone biedt u het gemak om twee gesprekken te voeren of aan te nemen. U kunt ook een vergaderingsgesprek instellen voor uw bedrijfsvergaderingen, partijlijnen en andere groeps gesprekken.

Een andere oproep beantwoorden

Terwijl u praat via uw ASUS Phone, hoort u een pieptoon die aangeeft dat er een andere oproep binnenkomt. Tik op het aanraakscherm op **Answer (Antwoorden)** om een binnenkomende oproep te ontvangen terwijl u een actief gesprek voert.

Schakelen tussen gesprekken

Om te schakelen tussen gesprekken, tikt u op het aanraakscherm op .



Een vergaderingsgesprek tot stand brengen

Uw ASUS Phone kan, samen met zijn GSM-ondersteuning, een vergaderingsgesprek van maximaal vijf (5) mensen tot stand brengen. Tijdens een gesprek kunt u meer contacten toevoegen en alle gesprekken samenvoegen in één vergaderingsgesprek.

1. Bel een contact of kies een nummer. Wacht tot de andere lijn uw oproep beantwoordt.
2. Wanneer uw oproep wordt beantwoord, tikt u op  en tikt u vervolgens op een contact of kiest u een nummer dat u wilt opnemen in uw vergaderingsgesprek.
3. Tik op  om de twee gesprekken in een vergaderingsgesprek te plaatsen.




4. Tik op  om nog een contact toe te voegen en tik dan op  om de oproep samen te voegen met het huidige vergaderingsgesprek. Herhaal deze stap als u meer contacten wilt toevoegen aan uw vergaderingsgesprek.


Een vergaderingsgesprek beheren

Tijdens het vergaderingsgesprek kunt u het contact scheiden van de vergaderingsgroep voor een privégesprek. U kunt een contact ook loskoppelen van het vergaderingsgesprek.

1. Tik vanaf het scherm Conference call (Vergaderingsgesprek) op **Manage conference call (Vergaderingsgesprek beheren)** om een lijst te openen van de contacten in het vergaderingsgesprek.



2. Om een contact te verwijderen uit het vergaderingsgesprek, tikt u op . Om een contact los te koppelen van het vergaderingsgesprek, tikt u op .




3. Tik op  om terug te keren naar het scherm Conference call (Vergaderingsgesprek).

Gesprekken opnemen


Met uw ASUS Phone kunt u een conversatie opnemen als toekomstige referentie of informatie.

1. Bel een contact of kies een nummer.
2. Tik op  om het gesprek op te nemen.

BELANGRIJK! Voordat u een gesprek opneemt, moet u hiervoor toestemming vragen van de andere partij(en).



3. Tik op  om de opname te stoppen. Dit  pictogram verschijnt in de balk met systeemmeldingen.
4. Veeg omlaag vanaf de linkerbovenhoek van het scherm en tik dan op de melding **Call recording saved (Gespreksoptname opgeslagen)** om de opgenomen conversatie weer te geven.



Contactpersonen beheren

Organiseer uw contacten en blijf gemakkelijk in contact met hen via gesprekken, sms-berichten, e-mails of sociale netwerken. Groepeer uw contacten als Favorieten om snel in contact te komen met hen, of groepeer ze als VIP's om op de hoogte te worden gebracht van komende gebeurtenissen, gemiste oproepen of ongelezen berichten.

U kunt uw contacten ook synchroniseren met uw e-mail- of sociale netwerkaccounts, informatie van contacten koppelen voor gemakkelijke toegang op één locatie of de contacten waarmee u contact wilt houden filteren.

Om de app Contacts (Contacten) te starten, tikt u op  > **Contacts (Contacten)**.

Contactinstellingen

Selecteer hoe u uw contacten wilt weergeven via de Contactinstellingen. Dergelijke weergaveopties omvatten het weergeven van alleen contacten met telefoon, sorteerlijsten op voor-/achternaam of het weergeven van contactnamen met voor-/achternaam eerst. U kunt ook kiezen welke van deze tabbladen worden weergegeven op het scherm Personen: **Favorieten**, **Groepen** en **Block list (Blokkeerlijst)**.

Om uw contactinstellingen te configureren, tikt u op  > **Instellingen vanaf de app Personen**.

Uw profiel instellen

Geef uw ASUS Phone echt uw eigen accent en voer uw profielinformatie in.

1. Start de app Personen en tik dan op **Mijn profiel instellen** of **IK**.

OPMERKING: ME verschijnt wanneer u uw Google-account hebt ingesteld op uw ASUS Phone.

2. Vul uw informatie in, zoals uw mobiel of thuisnummer. Om andere informatie toe te voegen, tikt u op **Nog een veld toevoegen**.
3. Als u klaar bent met het invoeren van uw informatie, tikt u op **Gereed**.

Contactpersonen toevoegen

Voeg contacten toe aan uw apparaat-, bedrijfs-, Google- of andere e-mailaccounts en vul meer belangrijke contactgegevens in, zoals nummers van contacten, e-mailadressen, speciale gebeurtenissen voor VIP's en meer.

1. Start de app Personen en tik dan op **+**.

2. Selecteer **Apparaat**.

OPMERKINGEN:

- U kunt het contact ook opslaan op uw SIM-kaart of een e-mailaccount.
 - Als u geen e-mailaccount hebt, tikt u op **Nieuw account toevoegen** en maakt u een nieuwe account.
-

3. Vul de nodige informatie in, zoals een mobiel of thuisnummer, een e-mailadres of een groep waarin u het contact wilt plaatsen.

4. Als u de informatie hebt ingevuld en meer contactnummers of e-mailadressen wilt toevoegen, tikt u op **Add new (Nieuw toevoegen)**.

5. Als u andere contactgegevens wilt toevoegen, tikt u op **Nog een veld toevoegen**.

6. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op **Gereed**.

Een toestelnummer toevoegen aan een contactnummer

U kunt het toestelnummer van een contact toevoegen om de spraakberichten over te slaan als u een nummer kiest.

1. Voer in het informatiescherm van het contact, het hoofdnummer en toestelnummer van het contact in op een van deze beide manieren:

- Voeg een komma (,) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van het contact in. Er zal een korte pauze zijn voordat het toestelnummer automatisch wordt gekozen. Om de pauze te verlengen, tikt u op **Pause (Pauze)** om nog een komma in te voegen.
- Voeg een puntkomma (;) in na het hoofdnummer en voer dan het toestelnummer van het contact in. Als u het nummer van het contact kiest, wordt u gevraagd het toestelnummer te bevestigen. Tik op Ja op het bevestigingsbericht.

2. Als u klaar bent met het invoeren van de informatie, tikt u op **Done (Gereed)**.

Het profiel van uw contact aanpassen

Bewerk de gegevens van uw contact, voeg een foto toe, stel een beltoon in of maak een foto als voorblad voor het profiel van uw contact.

1. Start de app Personen en selecteer dan het contact van wie u het profiel wilt bewerken of aanpassen.
2. Breng de wijzigingen aan vanaf de profielpagina van uw contact.



Uw favoriete contacten markeren

Stel uw vaak gebelde contacten in als uw favorieten zodat u ze snel kunt bellen vanaf de Phone-app (Telefoon).

1. Tik vanaf het startscherm op  > **Contacts (Contacten)**.
2. Selecteer het contact dat u als favoriet wilt markeren.
3. Tik op . Het contact wordt toegevoegd aan uw lijst van favorieten in de Phone-app.

OPMERKINGEN:

- Om uw Favorietenlijst weer te geven, tikt u op  vanaf het startscherm en tikt u vervolgens op .
 - Raadpleeg het gedeelte [Uw favoriete contacten bellen](#) voor meer informatie.
-

Contactpersonen importeren

Importeer uw contacten en hun respectieve gegevens van één contactbron naar uw ASUS Phone, e-mailaccount of een micro-SIM-kaart.

1. Tik op  > **Personen** en tik dan op  > **Contactpersonen beheren**.
2. Tik op **Importeren/exporteren** en maak vervolgens een selectie uit de volgende importopties:
 - a. Importeer van SIM 1-kaart/Importeer vanaf SIM 2-kaart
 - b. Importeren uit opslag
3. Tik op de account waarnaar u uw contactpersonen wilt importeren:
 - a. E-mailaccount
 - b. Apparaat
 - c. SIM1/SIM2
4. Plaats een vinkje voor het selecteren van de contacten die u wilt importeren. Tik op **Importeren** wanneer u klaar bent.

Contactpersonen exporteren

Exporteer uw contactpersonen naar elk van de opslagaccounts in uw ASUS Phone.

1. Tik op  > **Personen** en tik dan op  > **Contactpersonen beheren**.
2. Tik op **Importeren/exporteren** en maak vervolgens een selectie uit de volgende exportopties:
 - a. Exporteer naar SIM 1-kaart/Exporteer naar SIM 2-kaart
 - b. Exporteren naar opslag
3. Tik om de contactpersonen van de volgende accounts te selecteren:
 - a. Alle contactpersonen
 - b. E-mailaccount
 - c. Apparaat
 - d. SIM1/SIM2
4. Plaats een vinkje bij de contacten die u wilt exporteren.
5. Tik op **Exporteren** wanneer u klaar bent.

Uw blokkeerlijst beheren

Contacten of nummers blokkeren

Maak uw lijst van geblokkeerde contacten of nummers om het ontvangen van ongewenste oproepen of berichten te voorkomen. Uw geblokkeerde gesprekken en berichten worden opgeslagen naar het archief van de blokkeerlijst.

1. Tik op  > **Personen** en tik dan op  > **Contactpersonen beheren** > **Geblokkeerde lijst**.
2. Tik op  en voer dan één van de volgende bewerkingen uit.
 - Om een contact te blokkeren, tikt u op **Choose from contacts (Kies uit contacten)** en selecteert u vervolgens het contact dat u wilt blokkeren van uw contactenlijst.
 - Om een nummer van de recente oproeplogboeken te blokkeren, tikt u op **Choose from recent call logs (Kies uit recente oproeplogboeken)** en selecteert u het contact dat u wilt blokkeren in uw contactenlijst.
 - Om een nummer te blokkeren, tikt u op **Enter a number (Voer een nummer in)** en voer dan het nummer in dat u wilt blokkeren.
 - Om een SIP-nummer te blokkeren, tikt u op **Enter a SIP number (Voer een SIP-nummer in)** en voer dan het nummer in dat u wilt blokkeren.
3. Tik op **Add (Toevoegen)** wanneer u klaar bent.

De blokkering van contacten of nummers opheffen

U kunt een geblokkeerd contact of nummer verwijderen uit uw lijst en gesprekken of berichten van het contact of nummer opnieuw ontvangen.

1. Tik op  > **Personen** en tik dan op  > **Contactpersonen beheren** > **Geblokkeerde lijst**.
2. Tik op de contactpersoon of het nummer dat u wilt deblokkeren en tik dan op **Remove from block list (Verwijderen uit blokkeerlijst)**.

Sociaal netwerken met uw contacten

Het integreren van de sociale netwerkaccounts van uw contacten maakt het voor u gemakkelijker hun profielen, nieuws en sociale feeds weer te geven. Blijf in real time op de hoogte van de activiteiten van uw contacten.

BELANGRIJK! Voordat u sociale netwerkaccounts van uw contacten kunt integreren, moet u zich aanmelden bij uw sociale netwerkaccount en de instellingen ervan synchroniseren.

Uw sociale netwerkaccount synchroniseren

Synchroniseer uw sociale netwerkaccount om de sociale netwerkaccounts van uw contacten toe te voegen aan uw ASUS Phone.

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik in het scherm Instellingen op uw sociale netwerkaccount onder de sectie **Accounts**.
3. Selecteer **Personen** om de sociale netwerkaccounts van uw contacten te synchroniseren.
4. Start de app Personen om uw contactenlijst weer te geven.
5. Om alleen uw contacten met sociale netwerkaccounts te zien, tikt u op **Zichtbare contacten** en heft u de selectie van de andere contactbronnen op waarbij de naam van het sociale netwerk aangevinkt blijft.
6. Wanneer u klaar bent, tikt u op  of op een andere plaats op het scherm.

De info van uw contacten koppelen

Als u sociale netwerk- of e-mailaccounts toevoegt, worden gegevens van deze account automatisch gesynchroniseerd met de app Contacten. In sommige gevallen kan bepaalde contactinformatie verschijnen op verschillende plaatsen of onder verschillende naamvarianties of bijnamen in de app Contacts (Contacten). U kunt al deze informatie handmatig koppelen en eenvormig maken en ze onder één plaats of profiel zetten.

1. Tik vanaf de app Contacts (Contacten) op de contacten van wie u de info wilt koppelen.
2. Tik op de profielpagina van het contact op  > **Link (Koppelen)**.
3. Tik vanaf het scherm Link contact (Contact koppelen) tikt u op .
4. Selecteer alle contactprofielen waarvan u denkt dat ze aan één profiel moeten worden gekoppeld en tik dan op **Link (Koppelen)**.
5. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Done (Gereed)**. U kunt nu alle info van uw contacten weergeven en ophalen onder één profiel.

Back-up/terugzetten gesprekslogboeken

Laat uw gesprekslogboeken opslaan in uw ASUS Phone om de oproepen die u hebt ontvangen, gedaan of gemist, te volgen. U kunt de opgeslagen gesprekslogboeken ook verzenden naar uw online opslagaccount of een logboek via e-mail sturen met de in uw ASUS Phone geïnstalleerde e-mailapps.

Een back-up van een gesprekslogboek maken

1. Tik vanaf het startscherm op **Telefoon** en tik dan op  om het toetsenblok te verbergen.
2. Tik op  en tik vervolgens op **Back-up maken van oproeplog**.
3. Tik op **Back-up maken van oproeplog naar apparaat** om een back-up van uw oproeplogboek op te slaan in uw ASUS Phone. Om de back-up van een gesprekslogboek via e-mail te verzenden, tikt u op **Back-up maken van oproeplog naar apparaat en verzenden**.
4. Voer een naam in voor het back-upbestand en tik dan op **OK**. Tik op **OK** nadat de back-up is gelukt.

Back-ups van gesprekslogboek herstellen

1. Tik vanaf het startscherm op **Telefoon** en tik dan op  om het toetsenblok te verbergen.
2. Tik op  en tik vervolgens op **Oproeplog herstellen**.
3. Selecteer een back-up van een oproeplogboek dat u wilt terugzetten en tik dan op **OK**.
4. Tik op **OK** nadat het terugzetten van het oproeplogboek is gelukt. Tik op  om de teruggezette oproeplogboeken weer te geven.

Belinstellingen

Configureer de instellingen voor uw inkomende of uitgaande gesprekken, het blokkeren van oproepen, naar huis bellen en meer.

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Oproepinstellingen** en selecteer dan één van deze instellingen die u wilt configureren.

Instellingen oproepblokkering	
Instellingen voor oproepblokkering	Configureer de instellingen voor de functie Block (Blokkeren).
Blokkeerlijst	Geef de lijst weer van geblokkeerde contacten of nummers.
Instellingen binnenkomende oproepen	
Beltoon telefoon	Stel de beltoon in voor uw SIM 1- of SIM 2-kaart.
Trillen bij bellen	Selecteer deze optie als u wilt dat uw ASUS Phone ook trilt wanneer u wordt gebeld.
Oproep doorschakelen	Gebruik deze functie als u oproepen naar een ander nummer wilt sturen bij één van deze situaties: Always forward (Altijd doorsturen) , When busy (Indien bezet) , When unanswered (Indien niet beantwoord) en When unreachable (Indien onbereikbaar) .
Weigeringsbericht oproep	Selecteer of maak het bericht dat u wilt verzenden als u een binnenkomende oproep niet kunt beantwoorden.
Headset-instellingen voor binnenkomende gesprekken	Als u een Bluetooth- of bekabelde headset hebt aangesloten op uw ASUS Phone, kunt u kiezen om de oproepen automatisch te beantwoorden of de wachttijd voor binnenkomende oproepen in te stellen.
Instellingen uitgaande oproepen	
DTMF-tonen kiestoetsen	U kunt het geluid van het toetsenblok in- of uitschakelen in de app Telefoon.
Instellingen verbindingswaarschuwing	Hiermee wordt het trillen in- of uitgeschakeld voor de verbindingswaarschuwingsinstellingen.
Vaste nummers	Configureer deze instellingen als u uitgaande gesprekken alleen wilt beperken tot die nummers in uw FDN-lijst of tot nummers met bepaalde kengetallen. Vraag uw mobiele serviceprovider voor advies bij het kiezen van de FDN-service voor uw SIM-kaart.
Thuis kiezen	Hiermee kunt u de instellingen voor het bellen naar huis inschakelen en configureren. Zie Naar huis bellen voor meer informatie.
Overige instellingen	
Automatische opname van oproepen	Configureer de instellingen voor de automatische oproepopnamefunctie.
Gespreksduur	Geef de duur van een gesprek tussen twee partijen weer. De gespreksduur wordt anders gemeten, afhankelijk van de mobiele serviceprovider.
Voicemail	Als u een abonnement hebt voor een voicemailservice bij uw mobiele serviceprovider, kunt u uw voicemailinstellingen configureren.
Aanvullende instellingen	
Belaccounts	Configure the SIP account and other phone settings.

Berichten versturen en meer

Google Messenger

Met Google Messenger, een gebruiksvriendelijke en schitterende app, kunt u SMS-/MMS-berichten verzenden/ontvangen en groepsteksten, foto's of audioberichten verzenden. U kunt ook emoticons of stickers toevoegen aan uw berichten, uw locatie delen, uw berichten activeren en gemakkelijk SMS-afzenders blokkeren. Het is ook mogelijk foto's te maken of video's op te nemen en deze bestanden vervolgens gemakkelijk te delen.

Berichten verzenden

1. Tik vanaf het startscherf op **Messenger**.
2. Tik op , tik op **FREQUENTS (VAAK GEBRUIKT)** of **ALL CONTACTS (ALLE CONTACTEN)** en selecteer dan de contactpersoon naar wie u een bericht wilt sturen.
3. Start met het samenstellen van uw bericht in het berichtenveld.
4. Wanneer u klaar bent, selecteert u de SIM-account vanaf waar u uw bericht zult verzenden.

Berichten beantwoorden

1. Tik op uw berichtwaarschuwing vanaf het startscherf of het vergrendelingsscherf.
2. Start met het samenstellen van uw antwoord in het berichtenveld.
3. Wanneer u klaar bent, selecteert u de SIM-account vanaf waar u uw antwoord zult verzenden.


OPMERKING: Tik voor meer details over het gebruik van Google Messenger op  > **Help & feedback**.

De headset gebruiken

Wanneer u een headset gebruikt, kunt u genieten van de vrijheid om andere dingen te doen terwijl u een gesprek voert of uw favoriete muziek beluistert.

Een audiostreamer aansluiten

Stop de 3,5 mm headsetaansluiting in de audiopoort van uw apparaat.



WAARSCHUWING!

- Stop geen andere objecten in de audio-aansluiting.
- Stop geen kabel met elektrische stroomuitgang in de audiopoort.
- Langdurig luisteren met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

OPMERKINGEN:

- Wij raden sterk aan om alleen compatibele headsets te gebruiken voor dit apparaat.
 - Als u de audiostreamer loskoppelt terwijl u muziek beluistert, wordt de afgespeelde muziek automatisch gepauzeerd.
 - Als u de audiostreamer loskoppelt tijdens het bekijken van een video, wordt de videoweergave automatisch gepauzeerd.
-

Google Play Music

Met Google Play Muziek kunt u uw favoriete muziek streamen, afspeellijsten maken of luisteren naar de radio. U kunt ook gratis tot 50.000 muziekbestanden opslaan in de cloud. U kunt zich ook abonneren op Google Play Muziek voor een onbeperkte en advertentievrije toegang tot miljoenen muziekbestanden die u kunt toevoegen aan uw eigen muziekbibliotheek.

Google Play Muziek instellen

Meld aan bij uw Google- of Gmail-account om Google Play Muziek te kunnen gebruiken. Zodra u bent aangemeld bij uw account, worden alle muziekbestanden op uw ASUS Phone, inclusief de geüploade en aangeschafte bestanden, toegevoegd aan uw bibliotheek.

Google Play Muziek instellen:

1. Tik vanaf het startscherm op **Google > Play Music (Muziek afspelen)**.
2. Tik op  en tik dan op **Settings (Instellingen) > Tap to choose account (Tikken om account te kiezen)**.
3. Voer uw account in en tik dan op **ADD ACCOUNT (ACCOUNT TOEVOEGEN)**.
4. Volg de onderstaande instructies om aan te melden bij uw account.

OPMERKINGEN:


- Het abonnement voor Google Play Muziek is slechts in bepaalde landen of regio's beschikbaar.
 - Ga voor meer details over het gebruik van Google Play Muziek naar <https://support.google.com>
-

FM-radio

Beluister uw favoriete lokale radiozenders met uw ASUS Phone.

1. Connect the bundled headset with your ASUS Phone.

2. Tik op  > **FM Radio**.




Scannen op lokale zenders

Om te scannen naar stations in uw gebied, tikt u op  om uw lokale radiozenders automatisch te zoeken. De beschikbare lokale zenders worden weergegeven op het scherm van FM Radio.

Afstemmen op een andere frequentie

Doe het volgende als u wilt luisteren naar een specifieke radiozender:

1. Tik vanaf de app FM Radio op de huidige radiozender.
2. Selecteer het kanaal van uw favoriete radiozenders in het venster Tune frequency (Frequentie afstemmen).
3. Als u dit wilt toevoegen aan uw Favorieten, tikt u op **Add to favorites (Toevoegen aan favorieten)**.
4. Wanneer u klaar bent, tikt u op **OK**.



Uw dierbare momenten

6

Momenten vastleggen

De app Camera starten

Maak foto's en neem video's op met de app Camera van de ASUS Phone. Raadpleeg de onderstaande stappen om de app Camera te openen.

Vanaf het beginscherm

Tik op  > **Camera**.

De volumetoets gebruiken

Terwijl uw ASUS Phone in de slaapstand is, dubbelklikt u op de volumetoets om deze te activeren en onmiddellijk de app Camera te starten.

OPMERKING: Voordat u de volumetoets gebruikt om de app Camera te starten, schakelt u deze functie in via **Instellingen > Scherm vergrendelen** en schuift u **Instant camera** naar **AAN**.

De camera voor de eerste keer gebruiken

Nadat u de camera voor de eerste keer hebt gestart, verschijnen twee opeenvolgende functies om u aan de slag te helpen. Zelfstudie en afbeeldingslocaties.

Zelfstudie

Als dit de eerste keer is dat u de camera van uw ASUS Phone gebruikt, ziet u het volgende zelfstudiescherm na het starten van de app **Camera**. Raadpleeg de volgende stappen om door te gaan vanaf dit scherm.

1. Tik op het zelfstudiescherm op **Negeren** als u de weergave wilt overslaan of op **Start** om de basiszelfstudie over het gebruik van Camera weer te geven.
2. Na het tikken op een van deze opties gaat u naar het **scherm Afbeeldingslocaties**.

Afbeeldingslocaties


Nadat u het scherm Zelfstudie hebt doorgenomen, verschijnt het scherm Remember Photo Locations (Fotolocaties onthouden) om u te helpen bij het aanmaken van automatische locatielabels voor uw afbeeldingen. Raadpleeg de volgende stappen om door te gaan vanaf dit scherm:

1. Tik op het scherm **Remember Photo Locations (Fotolocaties onthouden)** op **No thanks (Nee, bedankt)** om door te gaan naar het camerascherm of op **Ja** om locatielabels in te stellen voor uw opgenomen beelden.
2. Tik op het scherm **Storage location (Opslaglocatie)** op **OK** om uw gemaakte foto's en video's op te slaan op uw microSD-kaart of tik op **Cancel (Annuleren)** om ze op te slaan in uw ASUS Phone.

Beginscherm Camera

De camera van uw ASUS Phone is uitgerust met een automatische scènedetectie en functie voor de automatische beeldstabilisatie. De camera beschikt ook over een videostabilisatiefunctie die helpt beverige beelden te voorkomen tijdens video-opname.

Tik op de pictogrammen om te starten met het gebruik van uw camera en om de videofuncties van uw ASUS Phone.



Afbeeldingsinstellingen


Pas het uiterlijk van uw opgenomen beelden aan door de camera-instellingen te configureren met de onderstaande stappen.

BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt.

1. Tik op het beginscherm van de camera op  > .
2. Schuif omlaag en configureer de beschikbare opties.


Afbeelding

Configureer de afbeeldingskwaliteit met deze opties.




Opnamemodus

Stel uw sluitertijd in op de modus **Timer** of wijzig de **Burst**-snelheid onder deze optie.



Scherpstelling & belichting

Schakel **Automatische belichting aanraking** of **Gezichtsdetectie** onder deze optie in.



Video-instellingen


Pas het uiterlijk van uw opgenomen video's aan door de camera-instellingen te configureren met de onderstaande stappen.

BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt.

1. Tik op het beginscherm van de camera op  > .
2. Schuif omlaag en configureer de beschikbare opties.


Afbeelding

Configureer de videokwaliteit met deze opties.



Scherpstelling & belichting

Schakel **Automatische belichting aanraking** onder deze optie in.



Geavanceerde camerafuncties

Verken nieuwe manieren voor het vastleggen van beelden of video's en leg speciale momenten vast met behulp van de geavanceerde camerafuncties van uw ASUS Phone.

BELANGRIJK! Pas eerst de instellingen toe voordat u opnamen maakt. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.

HDR

Met de functie HDR (High-dynamic-range) kunt u gedetailleerde beelden opnemen voor scènes met weinig licht en een hoog contrast. HDR wordt aanbevolen voor gebruik wanneer u opnamen maakt op helder verlichte locaties, zodat de kleuren die op uw beeld worden geproduceerd beter in balans worden geplaatst.

HDR-foto's vastleggen

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op  > **HDR**.
2. Tik op  om te beginnen met het maken van HDR-foto's.

Verfraaiing

Heb plezier tijdens en na het maken van foto's van uw familie en vrienden met de functie Verfraaiing van uw ASUS Phone. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u live verfraaiingen uitvoeren op het gezicht van uw onderwerp voordat u op de ontspanknop drukt.

Verfraaiingsfoto's maken

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op  > **Beautification (Verfraaiing)**.
2. Tik op  om te beginnen met het maken van de foto.
3. Tik op de miniatuur voor een voorbeeld van de foto en om de instellingen voor Beautification (Verfraaiing) weer te geven.
4. Tap , selecteer de verfraaiingsfunctie van uw voorkeur en tik dan op  om de foto op te slaan.

Lage belichting

Met PixelMaster wordt de lichtgevoeligheid van uw camera verhoogd met maximaal 400% voor een betere ruisonderdrukking en een versterking van het kleurcontrast tot 200%. Gebruik deze modus om elk onderwerp om te vormen tot een fantastische foto of video - met of zonder overvloedig natuurlijk licht.

Foto's met een lage belichting maken

1. Tik vanaf het beginscherm van de Camera-app op  > **Low light (Lage belichting)**.
2. Tik op  om te beginnen met het maken van foto's.

Video's met een lage belichting opnemen

1. Tik vanaf het startscherm van de Camera-app op  > **Low light (Lage belichting)**.
2. Tik op  om een video-opname te starten.

Nacht

Gebruik de functie Nacht van uw ASUS Phone om goed belichte foto's te maken, zelfs 's nachts of bij omstandigheden met een lage belichting.

OPMERKING: Houd uw handen stil voordat en terwijl de ASUS Phone het beeld opneemt om wazige resultaten te voorkomen.

Nachtopnamen maken

1. Tik vanaf het beginscherm van de app Camera op  > **Night (Nacht)**.
2. Tik op  om te beginnen met het maken van nachtfoto's.

Selfie

Haal voordeel uit de hoge megapixelspecificaties van uw camera aan de achterzijde zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het indrukken van de ontspanknop. Met gezichtsdetectie kunt u uw ASUS Phone instellen om tot vier gezichten te detecteren met de camera aan de achterzijde en automatisch uw individuele selfie of groepsselfie te maken.

Selfies maken

1. Tik op het scherm van de app Camera op  > **Selfie**.
2. Tik op  om te kiezen hoeveel mensen moeten worden opgenomen in de foto.
3. Gebruik de camera aan de achterzijde om gezichten te detecteren en wacht tot uw ASUS Phone begint te piepen, wat aangeeft dat wordt afgeteld tot de foto wordt gemaakt.
4. Tik op  om de foto op te slaan.

Panorama

Leg beelden vanuit verschillende hoeken vast met Panorama. Beelden die zijn opgenomen vanuit een groothoekperspectief worden met deze functie automatisch samengevoegd tot één panoramafoto.

Panoramafoto's vastleggen

1. Tik vanaf het beginscherf van de app Camera op  > **Panorama**.
2. Tik op  en pan dan uw ASUS Phone naar links of rechts om het landschap vast te leggen.

OPMERKING: Tijdens het pannen van uw ASUS Phone verschijnt een tijdlijn van miniaturen in het onderste deel van uw scherm wanneer het landschap wordt vastgelegd.

3. Tik op  wanneer u klaar bent.

Tijdvertraging

Dankzij de videofunctie Time lapse (Tijdvertraging) van uw ASUS Phone kunt u stilstaande beelden vastleggen voor automatische tijdvertragingsweergave. In dit geval lijken de gebeurtenissen snel vooruit te bewegen, terwijl ze zich echter met lange tussenpozen hebben voorgedaan en zijn opgenomen.

Tijdvertragingsvideo's opnemen

1. Tik vanaf het beginscherf van de app Camera op  > **Time lapse (Tijdvertraging)**.
2. Tik op  en selecteer dan het tijdvertragingsinterval.
3. Tik op  om de opname van tijdvertragingsvideo's te starten.

De galerie gebruiken

Bekijk foto's en speel video's af op uw ASUS Phone met de app Galerij. Met deze app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw ASUS Phone zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer te geven.


Om de galerie te starten, tikt u op  > **Galerie**.

Bestanden weergeven vanaf uw sociaal netwerk of cloud-opslag

Uw galerie toont standaard alle bestanden op uw ASUS Phone volgens hun albummappen.

Bestanden van andere locaties die toegankelijk zijn via uw ASUS Phone weergeven:

1. Tik vanaf het hoofdscherm op .
2. Tik op een van de volgende bronlocaties om hun respectieve bestanden weer te geven.



OPMERKINGEN:

- U kunt foto's downloaden naar uw ASUS Phone vanaf uw cloud-account en ze gebruiken als achtergrondafbeelding of als omslagafbeelding van een contact.
 - Voor meer informatie over het toevoegen van omslagafbeeldingen aan uw contacten, raadpleegt u [Het profiel van uw contact aanpassen](#).
 - Zie [Achtergronden](#) voor meer informatie over het gebruik van foto's of afbeeldingen.
-


BELANGRIJK! Er is een internetverbinding vereist voor het weergeven van foto's en video's onder **Asus HomeCloud** en **My cloud**.

De fotolocatie bekijken

Schakel de locatietoegang op uw ASUS Phone in en verkrijg de locatiegegevens op uw foto's. De locatiegegevens van uw foto bevatten het gebied waar de foto's zijn gemaakt, evenals een kaart van de locatie via Google Maps of Baidu (alleen in China).

De gegevens van een foto weergeven:

1. Schakel de locatietoegang in via **☰** > **Instellingen** > **Locatie**.
2. Controleer of u uw locatie hebt gedeeld met Google Maps of Baidu.
3. Start de Gallery-app en selecteer de foto waarvan u de details wilt weergeven.
4. Tik op de foto en tik vervolgens op **☰**.



Tik om de locatiegegevens van de foto weer te geven

Bestanden van de galerie delen

1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt delen..
2. Tik na het openen van de map op  om de bestandsselectie te activeren.
3. Tik op de bestanden die u wilt delen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u selecteert.
4. Tik op  en selecteer in de lijst waar u de beelden wilt delen.

Bestanden verwijderen uit de galerie.

1. Tik op het scherm Galerie op de map met de bestanden die u wilt verwijderen.
2. Tik na het openen van de map op  om de bestandsselectie te activeren.
3. Tik op de bestanden die u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje bovenaan in het beeld dat u selecteert.
4. Tik op .

Een afbeelding bewerken

De galerie bevat ook zijn eigen gereedschappen voor beeldbewerking die u kunt gebruiken om de beelden die op uw ASUS Phone zijn opgeslagen, te verbeteren.

1. Tik op het scherm Galerie op de map waarin de bestanden zijn opgeslagen.
2. Tik na het openen van de map op de afbeelding die u wilt bewerken.
3. Zodra de afbeelding is geopend, tikt u er opnieuw op om de functies ervan weer te geven.
4. Tik op  om de werkbalk voor beeldbewerking te openen.
5. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk voor beeldbewerking om de wijzigingen toe te passen op het beeld.

In-/uitzoomen op de miniatuurafbeeldingen of een beeld

Spread uw vingers op het scherm Galerie of op uw geselecteerde foto op het aanraakscherm om in te zoomen. Om uit te zoomen brengt u de vingers samen op het aanraakscherm.

MiniMovie gebruiken


Zet foto's om tot een op thema gebaseerde film of een algemene diavoorstelling met behulp van de app MiniMovie.

Een MiniMovie maken:

1. Tik vanaf uw startscherm op  > **MiniMovie** om de MiniMovie-app te starten.
2. Tik op **Allow (Toestaan)** om MiniMovie toegang te verlenen tot de foto's in uw telefoon.
3. Tik op **Deny (Weigeren)** of **Allow (Toestaan)** om MiniMovie de toegang tot uw lijst met contacten te verlenen of te verbieden.
4. Tik op **Movie (Film)** of **Slideshow (Diavoorstelling)** om een op thema gebaseerde film of een algemene diavoorstelling te maken.



5. Selecteer de map die de foto's bevat voor de film of diavoorstelling die u wilt maken.



6. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Next (Volgende)**.

7. Stel het thema, de muziek, de ondertitel of de tekst in voor uw film of diavoorstelling.



8. Tik op → om uw film of diavoorstelling te delen en op te slaan.

PhotoCollage

Gebruik de PhotoCollage-app om een collage te maken van uw fotocollectie.

Om de PhotoCollage-app te starten, tikt u op  vanaf het startscherm en tikt u vervolgens op **PhotoCollage**.



Tik om collages in tijdschriftstijl te maken

Tik om meer foto-effecten te gebruiken

Tik om collages met verschillende rasters te maken

Tik om uw eigen stickers te ontwerpen

Tik om meer stickers te krijgen

Mobiel netwerk

Wanneer er geen beschikbaar wifi-netwerk is waarmee u verbinding kunt maken, kunt u de gegevenstoegang van uw mobiel netwerk inschakelen voor internetverbinding.

Het mobiele netwerk inschakelen

Start Quick settings (Snelle instellingen) en tik dan op het pictogram van de mobiele gegevens



om het mobiele netwerk in of uit te schakelen.

OPMERKINGEN:

- Als u een internetverbinding hebt via uw mobiel netwerk, kunnen extra kosten worden aangerekend, afhankelijk van uw gegevensplan.
 - Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie over de kosten/bijdragen en instellingen van uw mobiel netwerk.
-

Wifi

De wifi-technologie van uw ASUS Phone zorgt dat u verbonden bent met de draadloze wereld. Met uw ASUS Phone kunt u uw sociale media-accounts bijwerken, surfen op internet of gegevens en berichten draadloos uitwisselen.

Wifi inschakelen

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:

- Start Snelle instellingen en tik dan op .
- Tik op  > **Instellingen**.

2. Schuif de wifi-schakelaar naar rechts om wifi in te schakelen.

OPMERKING: U kunt wifi ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk [Snelle instellingen](#) voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

Een verbinding maken met een Wifi-netwerk

1. Tik op het scherm Instellingen op **Wi-Fi** om alle gedetecteerde wifi-netwerken weer te geven.
2. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Voor een beveiligd netwerk kunt u worden gevraagd een wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren.

OPMERKINGEN:

- Uw ASUS Phone maakt automatisch opnieuw verbinding met het netwerk waarmee u eerder verbonden was.
 - Schakel de wifi-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.
-

Wifi uitschakelen

Wifi uitschakelen:

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Schuif de wifi-schakelaar naar links om wifi uit te schakelen.

OPMERKING: U kunt wifi ook uitschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk [Snelle instellingen](#) voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

Bluetooth®

Gebruik de Bluetooth-functie van uw ASUS Phone om bestanden te verzenden of te ontvangen en om multimediabestanden te streamen met andere slimme apparaten over korte afstanden. Met Bluetooth kunt u uw mediabestanden delen met de smartphones van uw vrienden, gegevens verzenden voor afdruk met een Bluetooth-printer of muziekbestanden afspelen via een Bluetooth-luidspreker.

Bluetooth® inschakelen

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Schuif de Bluetooth-schakelaar naar rechts om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: U kunt Bluetooth ook inschakelen via het scherm Snelle instellingen. Raadpleeg het hoofdstuk [Snelle instellingen](#) voor informatie over het starten van het scherm Snelle instellingen.

Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth®-apparaat

Voordat u de Bluetooth-functies van uw ASUS Phone optimaal kunt gebruiken, moet u deze eerst koppelen met het Bluetooth-apparaat. De ASUS Phone slaat automatisch de koppelingsverbinding van het Bluetooth-apparaat op.

1. Tik op het scherm Instellingen op **Bluetooth** om alle beschikbare apparaten weer te geven.

BELANGRIJK!

- Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en dat het apparaat detecteerbaar is;
 - Raadpleeg de handleiding die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.
-

2. Tik op  > **Refresh (Vernieuwen)** om meer Bluetooth-apparaten te zoeken.
3. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen.
4. Controleer of dezelfde wachtwoordsleutel wordt weergegeven op beide apparaten en tik dan op **Koppelen**.

OPMERKING: Schakel de Bluetooth-functie uit om te helpen batterijvermogen te sparen.

Het koppelen van uw ASUS Phone met een Bluetooth®-apparaat opheffen

1. Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth om alle beschikbare en gekoppelde apparaten weer te geven.
2. Tik in de lijst van gekoppelde apparaten op  van het Bluetooth-apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen en tik vervolgens op **FORGET (VERGETEN)**.

Tethering

Wanneer er geen wifi-service beschikbaar is, kunt u uw ASUS Phone gebruiken als modem of het instellen als een wifi-hotspot om internettoegang te krijgen op uw laptop, tablet en andere mobiele apparaten.

BELANGRIJK! De meeste mobiele serviceproviders kunnen een data-abonnement vereisen voor het gebruik van de tetheringfunctie. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor het kiezen van dit data-abonnement.


OPMERKINGEN:

- Internettoegang via tethering kan trager zijn dan de standaard wifi- of mobiele verbinding.
 - Tethering met uw ASUS Phone voor internettoegang is slechts voor een beperkt aantal mobiele apparaten mogelijk.
 - Schakel de tethering-functie uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te sparen.
-

Wifi-hotspot

Maak van uw ASUS Phone een wifi-hotspot om de internetverbinding te delen met andere apparaten.

1. Open het scherm Instellingen door één van de volgende bewerkingen uit te voeren:
 - Start Snelle instellingen en tik dan op .
 - Tik op  > **Instellingen**.
2. Tik op **Meer** > **Tethering en draagbare hotspot** > **Wifi-hotspot instellen**.
3. Wijs een unieke SSID of netwerknaam en een sterk wachtwoord van 8 tekens toe voor uw wifi-hotspot. Tik op **Opslaan** wanneer u klaar bent.



4. Schuif op het scherm Tethering **Portable Wi-Fi hotspot (Draagbare wifi-hotspot)** naar **ON (AAN)**.



5. Verbind andere apparaten met de hotspotverbinding van uw ASUS Phone op dezelfde manier als wanneer u verbindt met een wifi-netwerk.


Bluetooth tethering

Schakel Bluetooth in op uw ASUS Phone en gebruik het als een modem voor internettoegang op uw mobiele Bluetooth-apparaten, zoals een laptop of tablet.

1. Schakel Bluetooth in op uw ASUS Phone en op het andere apparaat.
2. Koppel beide apparaten.

OPMERKING: Zie [Uw ASUS Phone koppelen met een Bluetooth®-apparaat](#) voor details.

3. Tik vanaf het scherm Instellingen op **Meer > Tethering > Bluetooth tethering**. U kunt nu op internet surfen of met internet verwante activiteiten uitvoeren op uw ASUS Phone.



Reizen en kaarten

8


Weer

Ontvang weerupdates in real time, direct vanaf uw ASUS Phone met de weerapp. Met de app Weather kunt u ook andere weerdetails uit de hele wereld controleren.

De app Weer starten


Start de app Weer vanaf uw beginscherm met één van de volgende opties:

- Tik op  > **Weer**.
- Tik vanaf het beginscherm van uw ASUS Phone op het weerpictogram.



Beginscherm Weer

Stel de weerupdates voor uw huidige locatie en andere delen van de wereld in of haal ze op. U kunt de weerupdates of het dagelijkse weerbericht weergeven op de app Calendar (Agenda).




Klok

Pas de tijdzone-instellingen van uw ASUS Phone aan, stel een alarm in en gebruik uw ASUS Phone als stopwatch met de app Klok.

De klok starten


Start de app Klok met een van de volgende opties:

- Tik op  > **Klok**.
- Tik op het beginscherm van uw ASUS Phone op de digitale klokweergave.



Wereldklok

Tik op  om de wereldklokinstellingen te openen vanaf uw ASUS Phone.



Tik hierop om te schakelen tussen de weersvoorspellingen en de kaart van de wereldklok.

Tik hierop om uw klok in te stellen op de nachtmodus.

Tik om de plaatsen te bewerken die op uw wereldklok zijn gemarkeerd.


Tik hierop om toegang te krijgen tot de instellingen van de app Clock (Klok).

Tik hierop om een gedetailleerde weersvoorspelling weer te geven en de instellingen voor de weersvoorspelling te wijzigen.

Tik hierop voor het toevoegen van een nieuwe plaats die u wilt markeren op de kaart van uw wereldklok.


Wekker

Tik op  om de instellingen voor de wekker van uw ASUS Phone te openen.



Stopwatch

Tik op  om uw ASUS Phone te gebruiken als een stopwatch.




Timer

U kunt meerdere timeropties instellen voor uw ASUS Phone. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

De timer instellen

1. Tik op  om de timerfunctie van uw ASUS Phone te openen.




Share Link

Bestanden, apps of media-inhoud delen en ontvangen met mobiele Android-apparaten via de app Share Link (voor mobiele ASUS-apparaten) of de app SHAREit (voor andere mobiele apparaten) via een wifi-hotspot. Met deze app kunt u bestanden die groter zijn dan 100 MB verzenden en ontvangen en het biedt u de mogelijkheid meerdere bestanden tegelijk te delen of te ontvangen. De app Share Link (Verbinding delen) stuurt en ontvangt bestanden sneller dan via Bluetooth.

Bestanden delen

1. Tik vanaf uw startscherm op  > **Share Link (Verbinding delen)**.
2. Tik op **Bestand verzenden** en selecteer dan uit de opties die op uw scherm verschijnen.



3. Tik op de bestanden die u wilt verzenden en tik dan op **Share selected files (Geselecteerde bestanden delen)**.
4. Tik op **Add (Toevoegen)** om meer bestanden te selecteren of tik op **Send (Verzenden)** om de geselecteerde bestanden te delen.
5. Nadat uw ASUS Phone de andere apparaten heeft gedetecteerd, tikt u op het apparaat waarmee u bestanden wilt delen.



Bestanden ontvangen


Bestanden ontvangen:

1. Tik vanaf uw begainscherm op  en tik dan op **Share Link (Verbinding delen)**.
2. Tik op **Bestand ontvangen** om de bestanden van de afzender te ontvangen.

Speciale Zenhulpmiddelen


Zaklamp

U kunt uw ASUS Phone omvormen tot een zaklamp door uw paneel Quick settings (Snelle instellingen) te starten vanaf elk scherm of elke open app. Tik vanaf het paneel Quick settings (Snelle instellingen) op het zaklamp pictogram om zijn functie te activeren.



Tik hierop om de zaklamp in te schakelen.

Opties menu Zaklamp



Tik hierop om de zaklampmodus in of uit te schakelen.



Tik hierop om de SOS-modus in of uit te schakelen.




Tik op een van deze pictogrammen om te schakelen tussen de zaklampsnelheid tijdens het knipperen.



Tik hierop om het licht in of uit te schakelen.

Tik hierop om uw telefoonscherm te gebruiken als zaklamp.

Tik hierop om de flits van de camera achteraan te gebruiken als zaklamp.



Tik hierop om de kleur te spreiden naar het volledige scherm.

Verplaats dit om de schermhelderheid aan te passen.


Tik hierop om uw schermkleur te wijzigen.

Vermogen & versterken

De functie Power & Boost (Vermogen & versterken) is bedoeld om de prestaties van een apparaat te optimaliseren nadat het een bepaalde tijd is gebruikt. Deze functie zal ongebruikte processen die op de achtergrond worden uitgevoerd, afsluiten om meer systeemgeheugen op te halen en de levensduur van de batterij te verlengen.

Start de Power & Boost-app op een van de volgende manieren:


- Tik vanaf uw startscherm op  > **Power & Boost (Vermogen & versterken)**.
- Tik vanaf het paneel Quick settings (Snelle instellingen) op het Power & Boost-pictogram.




Tik hierop om Power & Boost (Vermogen & versterken) te gebruiken.

Calculator

U hebt slechts één veeg en één tik nodig om uw calculator te starten. Als u het paneel Snelle instellingen opent, is het Calculatorpictogram zichtbaar bovenaan in de lijst. Tik erop om te starten met uw berekeningen.




Calculatorscherm




Quick Memo

Quick Memo is een hulpprogramma voor het maken van notities dat u de vrijheid biedt iets neer te krabbelen of om belangrijke notities die u moet onthouden, te typen. Na het maken van notities kunt u ze delen via Share Link en sociale mediasites of u kunt ze omvormen tot een taak binnen Do It Later (Doe het later).



Een post-it maken

U kunt Quick Memo-notities omvormen tot een post-it zodat u deze overal kunt zien op uw ASUS Phone. Om een post-it te maken, tikt u gewoon op het pictogram van de punaise in de rechterbovenhoek van Quick Memo nadat u uw notitie hebt gemaakt.




Geluids-recorder

Neem audiobestanden op met uw ASUS Phone door de app Sound Recorder in te schakelen.


Geluids-recorder starten

Om de geluidsopname te starten, tikt u op  > **Geluids-recorder**.



Een opname pauzeren


Tijdens een gepauzeerde opname, kunt u kiezen om de opname te hervatten, te verwijderen of op te slaan.



Opnamelijst

Vanaf de opnamelijst kunt u een opgeslagen audio-opnamebestand afspelen, hernoemen, delen of verwijderen.

Om uw opnamelijst weer te geven, tikt u op  vanaf het hoofdscherm van Geluids-recorder.




Audio Wizard

Met AudioWizard kunt u de geluidsmodi van uw ASUS Phone aanpassen voor een zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's.

AudioWizard gebruiken

AudioWizard gebruiken:

1. Tik vanaf uw startscherm op  > **Audio Wizard**.
2. Tik in het venster AudioWizard op de geluidsmodus die u wilt activeren.




Indien ingeschakeld, schakelt de ASUS Phone automatisch naar de beste audiokwaliteit voor de momenteel uitgevoerde ASUS-app.

3. Tik op **Advanced Effect (Geavanceerd effect)** voor het aanpassen van de geavanceerde geluidseffecten.

Mobile Manager

Mobile Manager biedt een geïntegreerde interface voor meerdere apps die zijn ontworpen voor het optimaliseren van de apparaatprestaties, het beheer van telefoonvermogen, opslaggebruik en systeemmeldingen.

Om de app ASUS Mobile Manager te starten, tikt u vanaf het startscherm op  en tikt u vervolgens op **Mobile Manager**.



Uw apparaat up-to-date houden

Houd uw ASUS Phone in de lus van Android-systeemupdates en bijgewerkte apps en functies.

Uw systeem bijwerken

1. Tik op  en tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik op **Over**.

Opslagruimte

U kunt gegevens, apps of bestanden op uw ASUS Phone (interne opslag) opslaan op een externe opslagruimte of op een online opslagruimte. U hebt een internetverbinding nodig voor het overdragen of downloaden van uw bestanden naar een online opslagruimte. Gebruik de bijgeleverde USB-kabel voor het kopiëren van bestanden tussen de computer en uw ASUS Phone.

Back-up maken en opnieuw instellen

Maak een back-up van gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen op Google-servers met uw ASUS Phone. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Tik op  en tik vervolgens op **Instellingen > Back-up maken & opnieuw instellen**.
2. Vanaf het venster Back-up maken en opnieuw instellen, kunt u het volgende doen:
 - **Back-up maken van mijn gegevens:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt op Google-servers een back-up gemaakt van uw gegevens, wifi-wachtwoorden en andere instellingen.
 - **Back-up account:** Hiermee kunt u de account opgeven waarmee u moet gekoppeld worden wanneer u uw back-up opslaat.
 - **Automatisch terugzetten:** Deze functie vergemakkelijkt het herstel van back-upinstellingen en -gegevens wanneer u een app opnieuw installeert.
 - **Reset netwerkinstellingen:** Hiermee worden alle netwerkinstellingen opnieuw ingesteld, inclusief de instellingen voor wifi, mobiel netwerk en Bluetooth.
 - **Fabriekinstellingen terug:** Hiermee worden alle gegevens op de telefoon gewist.

Uw ASUS Phone beveiligen

Gebruik de beveiligingsfuncties van uw ASUS Phone om onbevoegde gesprekken of gegevenstoegang te voorkomen.

Uw scherm ontgrendelen

Wanneer het scherm is vergrendeld, kunt u het openen met de opties voor de beveiligingsontgrendeling van de ASUS Phone.

1. Tik op  en tik vervolgens op **Instellingen > Scherm vergrendelen**.
2. Tik op **Schermsgrendeling** en selecteer vervolgens een optie voor het ontgrendelen van uw ASUS Phone.

OPMERKINGEN:


- Raadpleeg de sectie **Opties van het ontgrendelingsscherm** voor meer informatie.
 - Om de optie die u hebt ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm te deactiveren, tikt u op **Geen** op het scherm Schermsgrendeling kiezen.
-

Opties van het ontgrendelingsscherm

Kies uit deze opties om uw ASUS Phone te vergrendelen.

Patroon

Schuif uw vinger over de punten en maak een patroon.



BELANGRIJK! U kunt een patroon maken met een minimum van vier punten. Zorg dat u het patroon onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.

PIN

Voer minstens vier cijfers in om een pincode in te stellen.

Choose your PIN

Touch Continue when done

.....

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
< x	0	Next

BELANGRIJK! Zorg dat u de pincode onthoudt die u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.

Wachtwoord

Voer minstens vier tekens in om een wachtwoord te maken.

Choose your password

Touch Continue when done

.....

Cancel Continue

123 1@# , _ . Next

BELANGRIJK! Zorg dat u het wachtwoord onthoudt dat u hebt gemaakt voor het ontgrendelen van uw apparaat.

De andere schermbeveiligingsfuncties configureren

Naast de schermvergrendelingsmodus, kunt u ook het volgende doen in het venster Schermbeveiliging:

- **Snelle toegang:** Schuif de schakelaar Snelle toegang naar **AAN** om apps te starten op het vergrendelingsscherm.
- **Instant camera:** Schuif de Instant Camera-schakelaar naar **AAN** om de Camera-app te starten op het vergrendelingsscherm door twee keer op de volumetoets te drukken.
- **Bericht vergrendelingsscherm:** tik hierop om de informatie die u wilt weergeven, zelfs als het scherm vergrendeld is, te bewerken en in te voeren.

De identiteit van uw ASUS Phone instellen

Zorg dat u de identiteit van uw ASUS Phone weet, zoals het serienummer, het IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) of het modelnummer.

Dit is belangrijk, want als u uw ASUS Phone verliest, kunt u contact opnemen met uw mobiele provider en de informatie opgeven om ongemachtigd gebruik van uw ASUS Phone te blokkeren via een zwarte lijst.

De identiteit van uw ASUS Phone weergeven:

1. Tik op  > **Instellingen**.
2. Schuif in het scherm Instellingen omlaag om andere items weer te geven en tik dan op **Over**. Het scherm Over toont de status, wettelijke informatie, het modelnummer, de versie van het besturingssysteem, hardware- en softwareinformatie van uw ASUS Phone.
3. Om het serienummer, SIM-contactnummer en IMEI van uw ASUS Phone te zien, tikt u op **Status**.

Bijlagen

Kennisgevingen

Naleving CE RF-blootstellingsvereisten

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid.

Voor gebruik tijdens het dragen op het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen en de Europese Standaard EN 62209-2 voor gebruik met specifieke accessoires. SAR wordt gemeten met het apparaat op een afstand van 0.5 cm tot het lichaam, terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat. Het gebruik van andere accessoires die metaal bevatten, zullen mogelijk niet voldoen aan de ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen.

Waarschuwing CE-markering

CE0560

CE-markering voor apparaten met draadloze LAN/Bluetooth

Deze apparatuur voldoet aan de vereisten van Richtlijn 1999/5/EG van het Europese Parlement en Commissie van 9 maart 1999 betreffende radio- en telecommunicatieapparatuur en wederzijdse herkenning van conformiteit.

De hoogste CE SAR-waarden voor het apparaat zijn de volgende:

- 0.419 W/Kg (toestel) @10g
- 1.520 W/Kg (kop) @10g

Preventie van gehoorverlies

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Voor Frankrijk is dit apparaat, zoals vereist door de Franse wet L. 5232-1, getest om te voldoen aan de vereisten voor geluidsdruk conform de standaarden NF EN 50332-1:2013 en NF EN 50332-2:2013.

Informatie laserveiligheid

LASERPRODUCT VAN KLASSE 1

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm² of H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

Opmerking coating

BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

Kennisgeving green ASUS

ASUS zet zich in om milieuvriendelijke producten en verpakkingen te maken om de gezondheid van de consument te beschermen terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd. De vermindering van het aantal pagina's van de handleiding is in overeenstemming met de vermindering van koolstofuitstoot.

Voor de gedetailleerde gebruiksaanwijzing en verwante informatie, kunt u de handleiding raadplegen die bij de ASUS Phone is geleverd of kunt u een bezoek brengen aan de ondersteuningsite van ASUS op <http://support.asus.com/>.

Modelnaam: ASUS_X00DD / ASUS_X00DDA / ASUS_X00DDB (ZC553KL)

Fabrikant	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY